Tabla de contenido

	1
	2
Información de seguridad	2
Precauciones	3
Advertencias relacionadas con la seguridad de los oios	5
	6
Contenido del paquete	6
Información general del producto	7
Unidad Principal	7
Puertos de conexión	8
Mando a Distancia	9
Mando a Distancia de Repuesto	10
Sustitución de la Batería de Botón	10
- Instalación	. 11
Conectar el provector	. 11
Conectar a un Portátil/ DVI/ Entrada VGA	11
Conectar con Vídeo/ SCART	12
Encender y apagar el proyector	. 13
Permite Encender el Proyector	13
Permite Apagar el Proyector	14
Indicador de advertencia	14
Ajustar la imagen proyectada	. 15
Ajustar la altura del proyector	15
Ajustar la Posición de la Imagen Proyectada Usando PureShift	16
Ajustar el Tamaño de la Imagen Proyectada	18
Controles del usuario	. 19
Mando a Distancia	. 19
Menú en pantalla	. 21
Cóo funcionan	21
Árbol de menús	22
Imagen	23
Pantalla	28
Sistema	31
	35
	. 38
Resolución de Problemas	. 38
Problemas con la imagen	38
Otros Problemas	39
Problemas con el mando a distancia	40
Propientas con el manuo a uistancia Deemplazar la lámpara	41 10
rteenipidzai la lanpaia Modoo do compotibilidod	.42 11
	.44
Comandos y lista de funciones del protocolo RS232	.45
Instalacion del montaje en el techo	.48
Officinas globales de Optoma	.49
Keaulaciones V avisos de seauridad	51

Información de seguridad



El símbolo de rayo dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del producto, cuya magnitud puede ser lo suficientemente grande como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la existencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio técnico) en la documentación que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. EN EL INTERIOR HAY COMPONENTES CON ALTO VOLTAJE. NO ABRA LA CARCASA. EMITA LAS REPARACIONES SÓLO AL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO.

Límites de emisiones de Clase B

Este aparato digital de Clase B cumple todos los requisitos de las Normas de equipos de interferencias de Canad.

Instrucciones de seguridad importantes

- 1. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Para asegurar un funcionamiento confiable del proyector y para protegerlo de sobrecalentamientos, se recomienda instalar el proyector en una ubicación en la cual no se obstruya la ventilación. Por ejemplo, no coloque el proyector en una mesa auxiliar con muchos objetos, sofá, cama, etc. No coloque el proyector en un compartimiento cerrado como una biblioteca o armario que restringa el fl ujo de aire.
- No utilice este proyector cerca del agua o en entornos con mucho polvo. No utilice este proyector cerca del agua o en entornos con mucho polvo.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 4. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 5. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- 6. No utilice la unidad si posee un daño físico o fue utilizada de forma incorrecta. Los daños físicos/utilizaciones incorrectas podrían ser (aunque no están limitados a):
 - La unidad se ha caído.
 - El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
 - Se derramó líquido sobre el proyector.
 - Se expuso el proyector a la lluvía o humedad.
 - Se cayó algún objeto dentro del proyector o existe algún objeto suelto dentro de éste.

No intente reparar usted mismo la unidad. Si abre o retira las tapas, puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Comuníquese con Optoma antes de enviar la unidad para su reparación.

- 7. No permita que objetos o líquidos ingresen en el proyector. Estos podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos y cortocircuitar partes, lo que podría derivar en un incendio o descarga eléctrica.
- Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
- 9. Sólo el personal de servicio técnico apropiado deberá reparar la unidad.

Precauciones

Siga todas las advertencias, precauciones y procedimientos de mantenimiento recomendados en esta guía del usuario.

- Advertencia-No mire por la lente del proyector cuando la lámpara esté encendida. El brillo de la luz puede dañarle los ojos.
- Advertencia-Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el proyector a la lluvia ni a la humedad.
- Advertencia- No abra o desmonte este proyector, ya que se podrían producir descargas eléctricas.
- Advertencia-Unidad se enfríe. Siga las instrucciones que se describen en la página 42.
- Advertencia-La unidad se enfríe. Asegúrese de cambiar la lámpara cuando aparezcan los mensajes de aviso.
- Advertencia-Reinicie la función "Restablecer Lámpara" del menú OSD "Sistema|Configuraciones de la Lámpara" en el menú en pantalla OSD después de reemplazar el módulo de la lámpara (consulte la página 34).
- Advertencia-Cuando apague el proyector, asegúrese de que el ciclo de enfriamiento se ha completado antes de desconectar la alimentación. Deje que transcurran 90 segundos para que el proyector se enfríe.
- Advertencia- No utilice la tapa de la lente cuando el proyector se encuentre en funcionamiento.
- Advertencia-Cuando se aproxime el fin del ciclo de vida de la lámpara, el mensaje "¡Aconsejamos cambiarla!" aparecerá en la pantalla. Póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio local para cambiar la lámpara tan pronto como sea posible.



Cuando la lámpara alcance el final de su ciclo de vida, el proyector no se volverá a encender hasta que se reemplace el módulo de la lámpara. Para reemplazar la lámpara, siga los procedimientos descritos en la sección "Reemplazar la lámpara" en la página 42.



- Pague y desconecte el cable de alimentación del tomacorriente CA antes de limpiar el producto.
- Use un paño suave seco con detergente suave para limpiar la carcasa de la pantalla.
- Desconectar el enchufe de la corriente de la salida de CA si no va a usar el producto durante un prolongado período de tiempo.



- Bloquear las ranuras y aberturas de ventilación de la unidad proporcionadas para la ventilación.
- Utilizar limpiadores abrasivos, ceras o disolventes para limpiar la unidad.
- Utilizar el producto bajo las siguientes condiciones:
 - En ambientes muy calurosos, fríos o húmedos.
 - Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre entre 5 - 35°C
 - Humedad relativa de 5 35°C, 80% (máx.), sin condensación
 - En áreas donde el polvo y la suciedad se acumulen con facilidad.
 - Cerca de cualquier aparato que genere un campo magnético fuerte.
 - Bajo luz solar directa.

Advertencias relacionadas con la seguridad de los ojos



- Evite mirar fijamente hacia el haz del proyector. Manténgase de espaldas al haz la mayor cantidad de tiempo posible.
- Cuando el proyector se utilice en un aula, supervise a los alumnos cuando les pida que señalen algo en la pantalla para que lo hagan correctamente.
- Para minimizar la energía necesaria de la lámpara, haga uso de las cortinas de la sala con el fin de reducir los niveles de luz ambiente.



Contenido del paquete

Proyector con la tapa del Cable de alimentación de

Desembale e inspeccione el contenido de la caja para asegurase de que estén incluidas todas las partes mencionadas. Si llegara a faltar alguna parte, póngase en contacto con atención al cliente de Optoma.



objetivo



1.8 m



Cable de vídeo compuesto de 1.8 m (No disponible en la Versión Europea)



Adaptador SCART RGB/ S-Vídeo (Sólo en Europa)



2 pilas AA





Debido a la diferencia de aplicación en función del país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.



Cable VGA de 2.0m (Sólo en Europa)



Cable HDMI 2.0m

(Sólo en Europa)

Mando a distancia







Conector de Activador de 12V (EMEA/EE.UU.*2, ASIA*1)



Información general del producto

Unidad Principal



- 1. Botón de encendido
- 2. Indicadores LED
- 3. Receptores de infrarrojos (IR)
- 4. Pies de ajuste de la inclinación
- 5. Enfoque
- 6. Zoom
- 7. Tapa de Lámpara de Repuesto
- 8. Puertos de conexión
- 9. Ajuste de Desplazamiento Vertical de la Lente
- 10. Ajuste de Desplazamiento Horizontal de la Lente
- 11. Transmisor IR para Uso con Pantallas Motorizadas Panoview



Puertos de conexión



- 1. Activador A de 12V
- 2. Activador B de 12V
- 3. RS232
- 4. Vídeo compuesto
- 5. S-Video
- 6. Vídeo Componente
- 7. Entrada VGA
- 8. Entrada DVI-D (PC Digital y DVI-HDCP)
- 9. HDMI 1
- 10. HDMI 2
- 11. Conector de alimentación

Introducción

Mando a Distancia

- 1. Encendido
- 2. Apagado
- 3. PureEngine
- 4. Modo Brillante
- 5. Desplazamiento de Imagen
- 6. Botones de selección de cuatro direcciones
- 7. Modo
- 8. Máscara de Borde
- 9. Subir/Bajar Pantalla
- 10. Resincronización
- 11. VGA
- 12. DVI
- 13. Vídeo
- 14. HDMI 2
- 15. S-Video
- 16. Nativo
- 17. YPbPr
- 18. HDMI 1
- 19. 16:9
- 20. 4:3
- 21. Apaisado
- 22. Overscan
- 23. Menu
- 24. Enter
- 25. DynamicBlack
- 26. Contraste
- 27. Brillo



Español

Introducción



El mando a distancia de repuesto está sujeto magnéticamente a la parte inferior del proyector.



Note

Antes de usar el

Mando a Distancia de Repuesto

- 1. Apagado
- 2. Encendido
- 3. Enter
- 4. Botones de Selección de Cuatro Direcciones
- 5. Desplazamiento de Imagen
- 6. Fuente
- 7. Resincronización
- 8. Menu



Sustitución de la Batería de Botón







Conectar el proyector Conectar a un Portátil/ DVI/ Entrada VGA







Debido a la diferencia de aplicación en función del país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.

Español



Conectar el proyector Conectar con Vídeo/ SCART







Debido a la diferencia de aplicación en función del país, algunas regiones pueden tener accesorios diferentes.



El Activador B de 12V es un activador programable.

Instalación

Encender y apagar el proyector

Permite Encender el Proyector

- 1. Retire la tapa de la lente. 0
- Conecte correctamente el cable de alimentación y el cable de señal. Cuando se haya efectuado la conexión, el LED de encendido/apagado se encenderá de color rojo.
- Encienda la lámpara pulsando el botón "O" situado en el lateral del proyector o en el mando a distancia. El LED de encendido se iluminará en color azul.

La pantalla de inicio se mostrará al cabo de 30 segundos aproximadamente. La primera vez que utilice el proyector, podrá seleccionar su idioma preferido en el menú rápido después de la presentación de la pantalla de inicio.

- 4. Encienda la fuente que desea visualizar en la pantalla (ordenador, ordenador portátil, reproductor de vídeo, etc.). El proyector detectará la fuente automáticamente y aparecerá en la pantalla. De lo contrario, presione el botón Menú y diríjase a "SETUP". Asegúrese de que "Bloqueo de fuente" esté establecido en "Apagado".
- Si conecta varias fuentes simultáneamente, pulse el botón "Fuente" del mando a distancia para cambiar las entradas.



Encienda el proyector primero y, a continuación, seleccione las fuentes de señal.



Instalación

Permite Apagar el Proyector

1. Pulse el botón " I" del mando a distancia o el botón "🕐" del lateral del proyector dos veces con un segundo de intervalo entre ambas para apagar el proyector. La primera pulsación del botón mostrará el siguiente mensaje en la pantalla.



Pulse el botón de nuevo para confirmar. Si no se presiona el botón, este mensaje desaparecerá al cabo de 5 segundos.

 Los ventiladores de refrigeración seguirán funcionando durante unos 60 segundos para completar el ciclo de refrigeración y el LED de encendido se volverá azul. Cuando la luz se ilumina en color rojo, el proyector habrá entrado en el modo de espera.

Si desea encender de nuevo el proyector, debe esperar hasta que el proyector haya completado el ciclo de refrigeración y haya entrado en modo standby. Cuando esté en modo standby, simplemente presione el botón "O" para reiniciar el monitor.

- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica del proyector.
- 4. No encienda el proyector inmediatamente después de un procedimiento de apagado.

Indicador de advertencia

- Cuando el indicador "LAMP (LÁMPARA)" esté encendido en color naranja, el proyector se apagará automáticamente. Comuníquese con la oficina de Optoma más cercana para obtener ayuda.
- Si el indicador "TEMP (TEMPERATURA)" se vuelve rojo, esto indica que el proyector se ha sobrecalentado. El proyector se apagará de forma automática. En condiciones normales, el proyector se puede encender de nuevo después de enfriarse.
- Si el indicador "TEMP (TEMPERATURA)" parpadea en color rojo, el ventilador se ha averiado.



Póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano si el proyector muestra algunos de estos síntomas. Consulte la página 49 para obtener más información.



Ajustar la imagen proyectada

Ajustar la altura del proyector

El proyector está equipado con un pie elevador para el ajuste de la altura.

Para subir la imagen:

Utilice el tornillo del pie para levantar la imagen hasta el ángulo de altura deseado y realizar un ajuste fino del ángulo de visualización **①**.

Para bajar la imagen:

Utilice el tornillo del pie para bajar la imagen hasta el ángulo de altura deseado y realizar un ajuste fino del ángulo de visualización **①**.



Instalación

Ajustar la Posición de la Imagen Proyectada Usando PureShift

Palanca de __ Desplazamiento Horizontal de la Lente



Palanca de Desplazamiento Vertical de la Lente

PureShift proporciona una función de desplazamiento de la lente que se puede usar para ajustar la posición de la imagen proyectada, ya sea horizontal o verticalmente, dentro del rango detallado a continuación. PureShift es un sistema único que permite desplazar la lente al tiempo que mantiene un rango de contraste ANSI mucho más alto que el sistema de desplazamiento de lente tradicional.

Ajustar la posición vertical de la imagen

El desplazamiento vertical mínimo de la imagen está fijado en el 5% de la altura de la imagen por encima del centro de la lente del proyector. Esto no se puede cambiar. La altura vertical de la imagen se puede ajustar entre un 5% y un 30% de la altura de la imagen. Tenga en cuenta que el ajuste de la altura vertical máxima de la imagen puede estar limitada por la posición horizontal de la imagen. Por ejemplo, no es posible alcanzar la altura máxima de la posición vertical de la imagen indicada más arriba si la posición horizontal de la imagen está al máximo. Por favor, consulte el siguiente diagrama Pureshift para más información.

Instalación



Ajustar la posición vertical de la imagen

Con la lente en la posición central, se puede ajustar la posición horizontal de la imagen a la izquierda o a la derecha, hasta un máximo de un 15% de la anchura de la imagen. Tenga en cuenta que el ajuste de la altura horizontal máxima de la imagen puede estar limitada por la posición vertical de la imagen. Por ejemplo, no es posible alcanzar la altura máxima de la posición horizontal de la imagen indicada más arriba si la posición vertical de la imagen está al máximo. Por favor, consulte el siguiente diagrama Pureshift para más información.









Ajustar el Tamaño de la Imagen Proyectada

Tamaño Longitud en	Tamaño d	de la panta	alla (An X	Al) (16:9)	Distancia de proyec		proyección (D)		Desplazamiento	
diagonal (pulgadas)	(m)		(pies)		(m)		(pies)		(Hd)	
de la pantalla 16:9	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Pantalla ancha	Tele	Pantalla ancha	Tele	(m)	(pies)
30	0,66	0,37	2,18	1,23	-	1,51	-	4,97	0,11	0,37
45	1,00	0,56	3,27	1,84	1,49	2,27	4,88	7,45	0,17	0,55
50	1,11	0,62	3,63	2,04	1,65	2,52	5,43	8,28	0,19	0,61
60	1,33	0,75	4,36	2,45	1,98	3,03	6,51	9,93	0,22	0,74
70	1,55	0,87	5,08	2,86	2,32	3,53	7,60	11,59	0,26	0,86
80	1,77	1,00	5,81	3,27	2,65	4,04	8,68	13,24	0,30	0,98
90	1,99	1,12	6,54	3,68	2,98	4,54	9,77	14,90	0,34	1,10
100	2,21	1,25	7,26	4,09	3,31	5,05	10,85	16,55	0,37	1,23
120	2,66	1,49	8,72	4,90	3,97	6,05	13,02	19,86	0,45	1,47
150	3,32	1,87	10,89	6,13	4,96	7,57	16,28	24,83	0,56	1,84
200	4,43	2,49	14,53	8,17	6,61	10,09	21,70	33,11	0,75	2,45
300	6,64	3,74	21,79	12,26	9,92	15,14	32,55	49,66	1,12	3,68

* Este gráfico sólo sirve para referencia del usuario.

Controles del usuario

Mando a Distancia

	Utilizar el mando a	distancia
Power On Brightness Power Off	() Encendido	Consulte la sección "Permite Encender el Proyector" en la página 13.
Contrast PureEngine	🔆 Brillo	Ajusta el brillo de la imagen.
DB Brite Mode	Apagado	Consulte la sección "Permite Apagar el Proyector" en la página 14.
	Contraste	Controla el grado de diferencia entre las partes más claras y más oscuras de la imagen.
More More Overscan Edge Mask	PureEngine	PureEngine es un grupo de tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes que mejora la calidad de la imagen visualizada.
4:3 Letter-Box 1:9 Image: Re-Synch 1:9 Image: Re-Synch <	S DynamicBlack	Permite al proyector optimizar automáticamente la visualización de escenas oscuras de películas, permitiendo mostrarlas con increíble detalle. (consulte la página 26)
YPPPr S-Video Video)⊘ / ¤ Modo Brillante	Aumenta el brillo de la imagen. (consulte la página 34)
	miento de imagen	Desplaza la posición de la imagen proyectada verticalmente.
Power	Enter	Permite confirmar la opción seleccionada.
	Botones de selección de cuatro direcciones	Use los botones de selección direccionales para seleccionar los elementos o realizar ajustes en su selección.
	■ Menu	Permite mostrar los menús OSD del proyector o salir de los mismos.
	● Modo	Permite seleccionar el modo de Cine. Brillante, Foto, Referencia y Usuario.
(Respire) (Source)	Overscan	Oculta unos pocos píxeles de cada borde de la imagen que se va a mostrar. Utilice esta función para realizar ajustes si la fuente de la imagen tiene interferencias junto a cualquier borde de la imagen mostrada.

Español







Edge Mask (Máscara de Borde)	Elija "Encendido" para ocultar unos pocos píxeles de cada borde de la imagen que se va a mostrar. Utilice Máscara de Borde "Encendido" si la fuente de la imagen tiene errores de codificación junto a cualquier borde de la imagen mostrada.
Up (Arriba)	Utilice este botón para ir a la página anterior.
Down (Abajo)	Utilice este botón para ir a la página siguiente.
4:3 4:3	Aplica a la imagen una escala de relación de aspecto 4:3.
L Apaisado	Habilita la visualización de películas mejoradas no anamórficamente y con formato apaisado con toda su anchura. Se perderá parte de la imagen original si su relación de aspecto es inferior a 2,35:1.
Re-Sync (Resincronización)	Permite sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
16:9 16:9	Aplica a la imagen una escala de relación de aspecto 16:9.
N Nativo	La fuente de entrada se mostrará sin aplicar ninguna escala.
VGA	Presione "VGA" para seleccionar la fuente del conector VGA.
HDMI 1	Pulse "HDMI 1" para elegir la fuente disponible en el conector HDMI 1.
HDMI 2	Pulse "HDMI 2" para elegir la fuente disponible en el conector HDMI 2.
DVI	Pulse "DVI" para elegir la fuente de señal Analógica y Digital en el conector DVI.
YPbPr	Presione "YPbPr" para elegir la fuente de Vídeo Componente.
S-Video	Presione "S-Video" para elegir la fuente de S-Video.
Video (Vídeo)	Presione "Vídeo" para elegir la fuente de vídeo compuesto.
Source (Fuente)	Pulse "Fuente" para elegir las fuentes DVI, RGB, Componente, Vídeo-S, Vídeo Compuesto o HDMI.

Controles del usuario

Menú en pantalla

El proyector tiene menús en pantalla (OSD) que permiten realizar ajustes en la imagen y cambiar la configuración. El proyector detectará la fuente automáticamente.

Cóo funcionan

- 1. Para abrir el menú OSD, presione el botón "Menu" del mando a distancia o del panel de control.
- 2 Cuando el menú OSD aparezca, utilice los botones ▲ ▼ para seleccionar cualquier opción del menu principal. Mientras selecciona una opción en una página determinada, presione el botón ▶ o "Enter" para entrar en el submenú.
- Use las teclas ▲ ▼ para seleccionar el elemento deseado y ajuste las configuraciones con las teclas ◀►.
- Seleccione el siguiente elemento que debe ser ajustado en el submenú y ajústelo tal y como se describe más arriba.
- 5. Pulse el botón "Enter" o "Menu" para confirmar y la pantalla volverá al menú principal de inmediato.
- 6. Para salir, vuelva a presionar "Menu". El menú OSD se cerrará y el proyector guardará automáticamente la nueva configuración.



Controles del usuario

Árbol de menús



	Imagen		
	Modo	Cine	
_	Contraste	50	\mathbf{b}
Imagen	Brillo	50	
	Color	50	
PANTALLA	Matiz	50	
	Nitidez	50	
	AVANZADA		
SISTEMA			
SETUP	Up/Down 🕕 Selec	ct MENU Ba	ack

Imagen

Controles del usuario

Modo

Hay muchas preconfiguraciones de fábrica optimizadas para varios tipos de imágenes.

- Cine: Para Cine en Casa.
- Brillo: Entrada máxima de brillo.
- Foto: Optimizado para mostrar imágenes de fotografías.
- Referencia: Este modo está diseñado para reproducir la imagen lo más fielmente posible a la forma pretendida por el director de la película. Las configuraciones de color, temperatura de color, brillo, contraste y gamma son todas ajustadas a los niveles de referencia estándar.
- Usuario: Configuración del usuario.

Contraste

El contraste controla el grado de diferencia entre las partes más oscuras y las más iluminadas de la imagen. Mediante el ajuste del contraste se cambia la cantidad de negro y blanco de la imagen.

- ▶ Presione para reducir el contraste.
- ▶ Presione ▶ para aumentar el contraste.

Brillo

Ajusta el brillo de la imagen.

- ▶ Presione para oscurecer la imagen.
- Presione para iluminar la imagen.



Color

Ajusta la imagen de vídeo desde blanco y negro a un color totalmente saturado.

- ▶ Presione para disminuir la saturación de color de la imagen.
- ▶ Presione ▶ para aumentar la saturación de color de la imagen.

Matiz

Ajusta el balance de color entre rojo y verde.

- ▶ Presione para aumentar la cantidad de verde en la imagen.
- ▶ Presione ▶ para aumentar la cantidad de rojo en la imagen.

Nitidez

Ajustar la nítidez de la imagen.

- ▶ Presione para disminuir la nitidez.
- ▶ Presione ▶ para aumentar la nitidez.

Controles del usuario

	IMAGEN AVANZADA	4	
	Reducción de ruido	2	
	Gamma	Película	
Imagen	Extensión B/W	Encendido	
	Temp.de Color	Caliente	
DANTALLA	PureEngine		
FAITALLA	DynamicBlack	Encendido	
	Ganancia/Bias RGB		
SISTEMA	Salir		
SETUP	Up/Down 🕕 Selec	t MENU Bac	:k

Imagen | Avanzada

Reducción de ruido

La reducción de ruido adaptable al movimiento reduce la cantidad de señales entrelazadas de ruido visible. El rango está comprendido entre "0" y "10". (0: Apagado)

Gamma

Esto le permite configurar el tipo de curva gamma. Después de realizar la configuración inicial y completar el ajuste minucioso, utilice los pasos del ajuste gamma para optimizar la salida de la imagen.

- Película: para cine en casa.
- Vídeo: para fuente de vídeo o TV.
- Gráficos: para fuente de imagen.
- Estándar: para configuración estandarizada.

Extensión B/W

La extensión de los colores blanco y negro puede ampliar los niveles de blanco y negro para aumentar automáticamente el contraste de la imagen de entrada. Esta unidad posee 2 modos predefinidos que permiten al usuario cambiar entre ellos para obtener diferentes efectos de imagen. (Apagado/Encendido)

Temp.de Color

Si el proyector está establecido en una temperatura fría, la imagen aparecerá azulada (imagen fría). Si el proyector está establecido en una temperatura cálida, la imagen aparecerá rojiza (imagen cálida).



PureEngine

PureEngine es un grupo de tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes que mejora la calidad de la imagen visualizada.

DynamicBlack

DynamicBlack permite al proyector optimizar automáticamente la visualización de escenas oscuras de películas, permitiendo mostrarlas con increíble detalle.

Ganancia/ Bias RGB

Presione \blacktriangleright para ingresar en el menú que aparece a continuación y luego utilice \blacktriangle o \blacktriangledown para seleccionar un ítem. Utilice \blacktriangleleft o \blacktriangleright para seleccionar Rojo, Verde o Azul para el brillo (Ganancia) y el contraste (Bias).

IMAGEN | AVANZADA | PureEngine Apagado PureDetail Apagado PureColor Imagen PureMotion Apagado PureEngine Demo Apagado Salir SISTEMA Up/Down 🕕 Select MENU Back

Imagen | Avanzada | PureEngine

PureDetail

PureDetail es una herramienta de mejora de bordes que permite mejorar los bordes de las imágenes proyectadas, proporcionando así un mejor detalle.

Controles del usuario

PureColor

Este elemento ajustable utiliza un nuevo algoritmo de procesamiento de color y mejoras que permiten aumentar considerablemente la intensidad de la imagen. El rango está comprendido entre "0" y "5".

PureMotion

PureMotion usa sofisticados algoritmos para asegurar la preservación del movimiento natural de la imagen.

PureEngine Demo

Esta función le permite ver la diferencia en la calidad de la imagen entre una imagen en bruto que no ha sido procesada y la imagen procesada por PureEngine. Use este modo para comprobar los ajustes que haya realizado en las configuraciones PureEngine.



Pantalla

Formato

Puede utilizar esta función para establecer el tipo de relación de aspecto.

- ▶ 4:3: Este formato se utiliza con fuentes de entrada 4x3.
- 16:9: Este formato se utiliza con fuentes de entrada 16x9, como HDTV y DVD, mejoradas para TV panorámica.
- Nativa: Este formato muestra la imagen original sin aplicar ninouna escala.



LBX: Este formato se utiliza para fuentes de formato apaisado que no son 16x9 y para los usuarios que utilizan lentes anamórficas externas para conseguir una relación de aspecto de 2,35:1 a resolución completa.

Controles del usuario

Información detallada sobre el modo LBX:

 Algunos contenidos de DVD en formato de cine no se encuentran mejorados para el formato de TV 16x9. En esta situación, la imagen no se mostrará correctamente en una pantalla con modo 16:9.

En este caso, intente utilizar el modo 4:3 para visualizar correctamente los contenidos en DVD.

Si el contenido no es 4:3, aparecerán barras de color negro alrededor de la imagen en una pantalla 16:9. Para este tipo de contenido, puede utilizar el modo LBX para rellenar la imagen en la pantalla 16:9.

 Si utiliza una lente anamórfica externa, el modo LBX también le permitirá ver contenido 2,35:1 (incluidos DVD Anamórficos y fuentes de película HDTV) que admita anchura anamórfica mejorada para visualización 16x9 en una imagen 2,35:1 panorámica.

En este caso, no aparecerán barras de color negro. Se utilizan completamente la potencia de la lámpara y la resolución vertical.

Overscan

La función Overscan elimina el ruido de una imagen de vídeo. Aplique la función Overscan a la imagen para eliminar el ruido de codificación de vídeo en los bordes de la fuente de vídeo.

Máscara de Borde

- Presione para ampliar el tamaño de la imagen en la pantalla de proyección.

Posición V.

Desplaza la posición de la imagen proyectada verticalmente.

Trapezoidal V.

Presione ◀ o ▶ para ajustar la distorsión de la imagen verticalmente y conseguir una imagen más cuadrada.



Cada E/S posee una confi guración diferente de "Overscan".



Note

- "SuperWide" está "Apagado" por defecto.
- Cómo usar "SuperWide"
- 1. Obtenga una pantalla con relación de aspecto 2,0:1.
- 2. ENCIENDA SuperWide
- 3. Alinee correctamente la imagen del proyector en la pantalla.
- Disfrute de las películas sin franjas negras

SuperWide

SuperWide es una función que usa una pantalla con una relación de aspecto 2,0:1 especial, que permite mostrar películas con relación de aspecto 16:9 y 2,35:1 sin franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

- Apagado: Puede seleccionar la relación de aspecto que prefiera - 4:3, 16:9, LBX o Nativo.
- Encendido: Sólo se pueden seleccionar los formatos 4:3 y 16:9.
- Auto: Para resolver las diferencias en los formatos de las películas, esta opción permite mantener el formato en la misma relación de aspecto.

	SISTEMA		
	SISTERIA	-	
	Localización menú		
	Config. Lámpara		
Imagen	Proyección	در الع ا	
	Image AI	Encendido	
PANTALLA	Patrón de prueba		
	Color de fondo	Azul	
	Activador A de 12V	Apagado	
SISTEMA	Activador B de 12 V	Apagado	
SETUP	Up/Down () Select	MENU Bac	ck

Sistema

Controles del usuario

Localización menú

Escoja la localización de menús en la pantalla.

Proyección

Frontal-Escritorio

Ésta es la sección predeterminada. Se proyecta la imagen directamente en la pantalla.

- Þ Í
- Posterior-Escritorio

Cuando se haya seleccionado esta opción, la imagen aparecerá al revés.



Frontal-Techo

Cuando se haya seleccionado esta opción, la imagen aparecerá invertida.



Posterior-Techo

Cuando se haya seleccionado esta opción, la imagen aparecerá al revés en posición invertida.

Image Al

Image Al mejora el contraste de la imagen optimizando el brillo de la lámpara conforme al contenido de la imagen.

N<u>ote</u>ar

Se debe utilizar Posterior-Escritorio y Posterior-Techo con una pantalla traslúcida.

Español •



- Encendido: El administrador de rendimiento de imágenes dinámico está activado, asegurándole el placer máximo al ver una película dinámicamente, revelando los detalles más oscuros, y proporcionando una imagen vívida y nítida en todo momento.
- Apagado: El administrador dinámico de rendimiento de imágenes se encuentra en el modo standby.



Patrón de prueba

Muestra un patrón de prueba. Los patrones son: Cuadrícula, Blanco y Ninguno.

Color de fondo

Utilice esta función para visualizar una pantalla "Azul Oscuro", "Negra" o "Gris" cuando no se encuentre disponible ninguna señal.

Activador A de 12V

El Activador A de 12V proporciona un activador estándar para pantallas motorizadas.

Activador B de 12V



Apagado: deshabilita el activador.

Encendido: habilita el activador y el submenú programable. Se accede al submenú seleccionando la opción ENCENDIDO y luego pulsando el botón INTRO del mando a distancia. Marcar una opción en submenú activará el activador al seleccionar el modo visualización. En el siguiente ejemplo se ha seleccionado 16:9 - esto significa que el Activador B estará activo cuando el modo de visualización del proyector esté ajustado en 16:9. El activador permanecerá inactivo para todas las demás opciones de modo de visualización.

Controles del usuario

	SISTEMA Activador	B de 12 V
	4x3	\square
	16x9	
Imagen	LBX	
	Nativa	\Box
PANTALLA	Salir	
SISTEMA		
SETUP	Up/Down () Select	t MENU Back

Auto235: Cuando AUTO235 esté habilitado, el proyector detectará automáticamente cuando se está mostrando una presentación con relación 2,35:1, y activará el activador en este puerto, el cual, a su vez, puede usarse para activar un ensamblaje motorizado de lente anamórfica. La configuración AUTO235 y el ensamblaje motorizado de lente anamórfica pueden usarse de esta forma para proporcionar un sistema de proyección automatizado de "Altura Constante".

Español



Sistema | Config. Lámpara

Duración Lámpara

Muestra el tiempo de funcionamiento acumulado de la lámpara.

Aviso de lámpara

Elija esta función para mostrar u ocultar el mensaje de advertencia cuando aparezca el mensaje de cambio de la lámpara. El mensaje aparecerá 30 horas antes del momento en el que se recomienda cambiar la lámpara.

Modo Brillante

Elija "Encendido" para aumentar el brillo. Elija "Apagado" para volver al modo normal.

Restablecer Lámpara

Permite reiniciar las horas de la lámpara después de reemplazarla por una nueva.

	SETUP		
	Idioma	Español	
	Fuente de entrada		
Imagen	Bloqueo de fuente	Encendido	
	Gran altitud	Apagado	
PANTALLA	Apagado Automático (min)	15	
	Señal		
	Espacio de color	YCbCr	
SISTEMA	Restablecer		
SETUP	Up/Down 🕕 Select	MENU Bad	:k

Setup

<u>Idioma</u>

Puede mostrar el menú OSD multilingüe. Presione ◀ o ▶ en el submenú y, a continuación, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar su idioma preferido. Presione "Seleccionar (Enter)" para finalizar la selección.

Controles del usuario

Fuente de entrada

Esta opción habilita las fuentes de entrada. Presione ◀ o ► en el siguiente menú tal y como se indica a continuación y, a continuación, utilice ▲ o ▼ para realizar la selección. Presione "Seleccionar (Enter)" para finalizar la selección. El proyector no buscará las entradas que no estén seleccionadas.

	CONFIGURACIÓN / FU	ENTE DE
	HDMI 1	\checkmark
	HDMI 2	\square
Imagen	DVI-D	\square
	VGA	\square
PANTALLA	Component	\square
	S-Video	\square
	Vídeo	\square
SISTEMA	Salir	
SETUP	Up/Down () Select	MENU Back



Bloqueo de fuente

Si esta función está desactivada, el proyector buscará otras señales si la señal de entrada actual se pierde. Cuando esta función está activada, buscará el puerto de conexión especificado.

Gran altitud

Elija "Encendido" para activar el modo Gran Altitud. Esta opción pone en marcha los ventiladores a máxima velocidad de manera continua con el fin de proporcionar al proyector una refrigeración adecuada para gran altitud.

Apagado Automático (min)

Ajusta el intervalo de apagado del sistema, en caso de que no haya señal de entrada. (En minutos).

Señal

Fuente RGB/HDTV



Fuente de Vídeo

	CONFIGURACIÓN SEÑAL					
	Nivel de Blanco	100				
	Nivel de Negro	100				
Imagen	Saturación	50 🕨				
	Tono	50 🕨				
DANTALLA	IRE					
PANTALDA	Salir					
CICTEMA						
JUSICHA						
SETUP	LID / Down A Sele					

- Fase: Cambia la frecuencia de datos de la pantalla para hacerla coincidir con la frecuencia de la tarjeta gráfica de su ordenador. Si percibe una barra vertical intermitente, use esta función para realizar un ajuste.
- Rastreo: Sincroniza la frecuencia de la señal de la pantalla con la tarjeta gráfica. Si percibe una imagen inestable o intermitente, utilice esta función para corregirla.
- Posición H.: Ajusta la posición horizontal.
- Posición Vertical: Ajusta la posición vertical.



"Señal" no es compatible cuando la fuente es HDMI o DVI-D.

Controles del usuario

- Nivel de Blanco: Permite al usuario ajustar el Nivel de Blanco cuando la fuente de entrada corresponde a señales de S-Video o Vídeo/CVBS.
- Nivel de Negro: Permite al usuario ajustar el Nivel de Negro cuando la fuente de entrada corresponde a señales de S-Video o Vídeo/CVBS.
- Saturación: Ajusta la imagen de vídeo desde blanco y negro a un color totalmente saturado. Presione
 para disminuir la cantidad de color en la imagen. Presione
 para aumentar la cantidad de color en la imagen.
- Tono: Ajusta el balance de color entre rojo y verde. Presione
 para aumentar la cantidad de verde en la imagen. Presione
 para aumentar la cantidad de rojo de la imagen.

IRE: Ajusta la medición de las señales de vídeo compuesto.

Espacio de color

Seleccione un tipo de matriz de colores apropiado entre las opciones RGB o YCbCr.

Restablecer

Restablece los ajustes y configuraciones a los valores predeterminados de fábrica.

- Actual: Restablece la configuración del menú actual a los valores predeterminados de fábrica.
- Todos: Restablece las configuraciones de todos los menús a los valores predeterminados de fábrica.



"IRE" sólo es compatible con una señal NTSC.

Apéndices

Resolución de Problemas

Si detecta algún problema con el proyector, consulte la siguiente información. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su proveedor local o con el centro de servicio técnico.

Problemas con la imagen

No aparece ninguna imagen en la pantalla

- Asegúrese de que todos los cables y conexiones de alimentación están bien conectados como se describe en la sección "Instalación".
- Asegúrese de que los contactos de los conectores no estén doblados o rotos.
- Compruebe si la lámpara de proyección está bien instalada. Consulte la sección "Reemplazar la lámpara".
- Asegúrese de haber quitado la tapa de la lente y de que el proyector esté bien conectado.

La imagen está desenfocada

- Asegúrese de que la tapa de la lente está quitada.
- Ajuste la lente del proyector con el anillo de enfoque.
- Asegúrese de que la pantalla de proyección esté a la distancia requerida de 1,5 m a 10,0 metros (4,9 a 32,8 pies) del proyector. Consulte la página 18.

La pantalla se alarga al mostrarse en un título de DVD 16:9

- Al reproducir un DVD anamórfi co o un DVD 16:9, el proyector mostrará la mejor imagen en el formato 16: 9 en el lado del proyector.
- Si reproduce el título de DVD en formato LBX, cambie el formato a LBX en el menú OSD del proyector.
- Si reproduce el título de DVD en formato 4:3, cambie el formato a 4:3 en el menú OSD del proyector.
- Si la proyección sigue mostrándose alargada, deberá ajustar la relación de aspecto siguiendo estos pasos:
- Configure el formato de la pantalla con el tipo de relación de aspecto 16:9 (panorámico) en el reproductor de DVD.



김 La imagen es demasiado pequeña o grande

- Ajuste el control de zoom situado en la parte superior del proyector.
- Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
- Presione el botón [Menu] del panel del proyector y seleccione "Pantalla --> Formato". Pruebe las distintas confi guraciones.

Los lados de la imagen están inclinados:

- Si es posible, vuelva a situar el proyector de forma que esté centrado en la pantalla y por debajo de la parte inferior de ésta.
- Seleccione "Pantalla --> Trapezoidal V." en el menu OSD y ajuste la dirección de la proyección.

La imagen está invertida

Seleccione "Sistema --> Proyección" en el menú OSD y ajuste la dirección de la proyección.

Otros Problemas

El proyector deja de responder a todos los controles

Si es posible, apague el proyector y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación. Espere al menos 20 segundos antes de conectar de nuevo la alimentación.

? La lámpara se apaga o emite un sonido de explosión

Cuando la lámpara alcance el final de su ciclo de vida, se apagará y es posible que emita un sonido de pequeño estallido. Si se da esta circunstancia, el proyector no volverá a funcionar hasta que se reemplace el módulo de la lámpara. Para reemplazar la lámpara, siga el procedimiento descrito en la sección "Reemplazar la lámpara" de la página 42.

Apéndices

Problemas con el mando a distancia

? Estados indicados por los LED

Mensaje	LED de encendido (Rojo)	LED de encendido (Azul)	LED de tem- peratura (Rojo)	LED de Lámpara (naranja)
Estado de espera (Cable de alimentación de entrada)	*	0	0	0
Estado de espera (Modo Quemado)	0	Parpa- deante	*	*
Encendido e lluminación de la lámpara	0	* 🔆	0	0
Apagado (Enfriamiento)	0	*	0	0
Error (Fallo de la lámpara)	0	*	0	*
Error (Fallo de la temperatura)	0	*	*	0
Error (Fallo del ventilador)	0	*	Parpa- deante	0
Error (Sobrecalentamiento)	0	*	*	0



Luz continua => — No se ilumina => 〇

> * El LED de encendido/apagado se encenderá cuando aparezca el menú OSD y se apagará cuando desaparezca el menú OSD.





Pantalla Mensajes En Pantalla

Avería del ventilador:

El proyector se apagará automáticamente.



Temperatura elevada:

El proyector se apagará automáticamente.



Reemplazar la lámpara:

Lámpara se aprox al final de su vida. ¡Se sugiere sustitución!



Problemas con el mando a distancia

? Si el mando a distancia no funciona

- Compruebe que el ángulo de operación del mando a distancia está dentro de un ángulo de ±25°, tanto horizontal como verticalmente, de los receptores IR del proyector.
- Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector. No se aleje más de 6 metros (20 pies) del proyector.
- Asegúrese de que las pilas están correctamente insertadas.
- Reemplace las pilas si están agotadas.



Reemplazar la lámpara

El proyector detectará automáticamente la vida de la lámpara. Cuando la vida de la lámpara se aproxime a su final, aparecerá un mensaje de advertencia.



Cuando aparezca este mensaje, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio local para cambiar la lámpara tan pronto como sea posible. Asegúrese de que el proyector se ha enfriado durante al menos 30 minutos antes de cambiar la lámpara.



Advertencia: ¡La temperatura del compartimiento es muy elevada! ¡Deje que se enfríe antes de cambiar la lámpara!



Advertencia: para reducir el riesgo de daños personales, no deje caer el módulo de la lámpara ni toque la bombilla. Si la bombilla se deja caer, puede hacerse añicos y provocar daños personales.





Procedimiento para reemplazar la lámpara

- 1. Apague la alimentación del proyector presionando el botón de encendido/apagado.
- 2. Deje que el proyector se enfríe durante, al menos, 30 minutos.
- 3. Desconecte el cable de alimentación.
- 4. Desbloquear la tapa de la lámpara.
- 5. Tire hacia arriba y retire la cubierta.
- 6. Utilice un destornillador para extraer el tornillo del módulo de la lámpara. O
- 7. Extraiga el módulo de la lámpara.

Para volver a colocar el módulo de la lámpara, siga los pasos anteriores en orden inverso.

8. Encienda el proyector y ejecute la función "Restablecer Lámpara" reinicie la lámpara cuando el módulo de ésta se haya reemplazado.

Restablecer Lámpara: (i) Presione "Menú" -> (ii) Seleccionar "Sistema" -> (iii) Seleccionar "Config. Lámpara" -> (iv) Seleccionar "Restablecer Lámpara" -> (v) Seleccionar "Sí".



Modos de compatibilidad

Modo	Resolución	Frecuencia V. (Hz)	Analógico	Digital
	800 x 600	56	✓	×
	800 x 600	60	✓	√
SVGA	800 x 600	72	✓	✓
	800 x 600	75	~	✓
	800 x 600	85	~	✓
	1024 x 768	60	~	✓
XOA	1024 x 768	70	~	✓
XGA	1024 x 768	75	√	√
	1024 x 768	85	✓	×
14/2/04	1280 x 768	60	~	~
VVXGA	1280 x 800	60	✓	×
	1280 x 720	60	~	✓
	1280 x 1024	60	✓	√
HD	1280 x 1024	75	~	✓
	1920 x 1080	24	×	√
	1920 x 1080	60	×	√
SXGA+	1400 x 1050	60	√	✓
UXGA	1600 x 1200	60	✓	√
Power Book G4		•		
SVGA	800 x 600	60	~	×
	800 x 600	75	√	×
	800 x 600	85	~	×
XGA	1024 x 768	60	~	×
	1024 x 768	70	√	×
	1024 x 768	75	✓	×
	1024 x 768	85	√	×
WXGA	1280 x 768	60	✓	×
HD	1280 x 720	60	~	×
	1280 x 1024	60	~	×
	1280 x 1024	75	✓	×
SXGA+	1400 x 1050	60	✓	×
UXGA	1600 x 1200	60	√	×
iMAC				
XGA	1024 x 768	60	~	×



Comandos y lista de funciones del protocolo RS232

Asignaciones de contactos RS232



Núm. de contacto	Nombre	E/S (Desde el proyector)
1	NC	_
2	RXD	ENTRADA
3	TXD	SALIDA
4	NC	_
5	NC	_
6	NC	_
7	RS232	RTS
8	RS232	CTS
9	NC	



Lista de funciones del protocolo RS232

Baud Rate : 9600 Parity: None Flow Control : None			Data Bits: 8 Stop Bits: 1 UART16550 FIFO: Disat	ne.
Projector Return (Pass): P Projector Return (Pass): F			XX=01-99, projector's ID, XX=00 is for all projectors	
SEND to projecto	or		Note : There is a <cr> 0D is the HEX code for</cr>	after all ASCII commands <cr> in ASCII code</cr>
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1 ~XX00 2	7E 30 30 30 30 20 31 0D 7E 30 30 30 30 20 32 0D	Power ON Power OFF		
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync		
~XX12 1 ~XX12 15	7E 30 30 31 32 20 31 0D 7E 30 30 31 32 20 31 35 0D		HDMI 1 HDMI 2	
~XX12 2	7E 30 30 31 32 20 32 0D		DVI Company VDb Do	
~XX12 14	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA	
~XX12 7	7E 30 30 31 32 20 37 0D	Direct Source Selection	VGA SCART	
~XX12.8 ~XX12.9	7E 30 30 31 32 20 38 0D 7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-video	
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Cinema	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright	
~XX20 3 ~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 33 0D 7E 30 30 32 30 20 34 0D		Reference	
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n= 0 (a=30) - +100 (a=31 30 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast		n=0 (a=30) - +100 (a=31 30 30)
~XX44 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D 7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color		n= 0 (a=30) - +10 (a=31 30 30)
~XX45 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint		n= 0 (a=30) - +100 (a=31 30 30)
~XX196 n	7E 30 30 31 39 36 20 a 0D	Image/Advanced	Noise Reduction	n= 0 (a=30) - 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D 7E 30 30 31 38 32 20 a 0D	Image/Advanced/Gamma	Film Curve Type n=-7	(a=2D 37) - +7 (a=37)
~XX183 n	7E 30 30 31 38 33 20 a 0D		Offset	n=-5 (a=2D 35) - +5 (a=35)
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Video	(00 07) (0 0 07)
~XX185 n	7E 30 30 31 38 35 20 a 0D		Offset	n=-5 (a=2D 35) - +5 (a=35)
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics	
~XX186 n ~XX187 n	7E 30 30 31 38 36 20 a 0D 7E 30 30 31 38 37 20 a 0D		Curve Type n=-7 Offset	(a=2D 37) - +7 (a=37) n=-5 (a=2D 35) - +5 (a=35)
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D		Standard	
~XX188 n ~XX189 n	7E 30 30 31 38 38 20 a 0D 7E 30 30 31 38 39 20 a 0D		Curve Type n=-7 Offset	(a=2D 37) - +7 (a=37) n=-5 (a=2D 35) - +5 (a=35)
~XX43 n	7E 30 30 34 33 20 a 0D	B/W Extension		n= Off /On (a=30/31)
~XX36 1 ~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 31 0D 7E 30 30 33 36 20 32 0D	Color Temp.	Warm Medium	
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold	
~XX24 n ~XX25 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D 7E 30 30 32 35 20 a 0D	RGB Gain/Blas	Green Gain	n= -50 (a=2D 35 30) - +50 (a=35 30) n= -50 (a=2D 35 30) - +50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain	n= -50 (a=2D 35 30) - +50 (a=35 30)
~XX27 n ~XX28 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D 7E 30 30 32 38 20 a 0D		Red Bias Green Bias	n= -50 (a=2D 35 30) - +50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias	n= -50 (a=2D 35 30) - +50 (a=35 30)
~XX33 1	7E 30 30 33 33 20 31 0D 7E 30 30 34 31 20 a 0D	Image/Advanced/PureEngine	Reset	n=Off/1/2/3 (a=30/31/32/33)
~XX42 n	7E 30 30 34 32 20 a 0D	inager are not a congrid	PureColour	n=Off/1/2/3/4/5 (a=30/31/32/33/34/35)
~XX190 n ~XX197 n	7E 30 30 31 39 30 20 a 0D 7E 30 30 31 39 37 20 a 0D		PureMotion Pure Demo	n=Off/Low/Med/High (a=30/31/32/33/34) n=Off/H Spilt/V Spilt=0/1 (a=30/31/32)
~XX39 1 ~XX39 7	7E 30 30 33 39 20 31 0D 7E 30 30 33 39 20 37 0D	Input Source Filters	HDMI 1 HDMI 2	
~XX39 2	7E 30 30 33 39 20 32 0D		DVI-D	
~XX39 8 ~XX39 5	7E 30 30 33 39 20 38 0D 7E 30 30 33 39 20 35 0D		VGA	
~XX39 9	7E 30 30 33 39 20 39 0D		S-Video	
~XX39 10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D		Video	
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3	
~XX60 2 ~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 32 0D 7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX	
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Native	
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Overscan		n= 0 (a=30) - 4 (a=34)
~XX62 n ~XX64 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D 7E 30 30 36 34 20 a 0D	Edge masking		n=0 (a=30) -5 (a=35) n= -50 (a=20 35 30) - +50 (a=25 20)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone		n= -16 (a=2D 31 36) - +16 (a=31 36)
~XX199 n	7E 30 30 31 39 39 20 a 0D	SuperWide		n=0ff/On/Auto (a=30/31/32)
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English	
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German	
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian	
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish	
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 36 0D 7E 30 30 37 30 20 37 0D		Pondguese Polish	
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch	
~XX70 9 ~XX70 10	7 E 30 30 37 30 20 39 0D 7 E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Swedish Norwegian/Danish	
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish	
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek	



~XX70 13 ~XX70 14 ~XX70 15 ~XX70 16 ~XX70 17 ~XX70 18 ~XX70 19 ~XX70 20 ~XX70 21 ~XX70 22	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 33 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 34 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 36 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 37 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 31 & 38 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ \end{array}$		Traditional Chinese Simplified Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabic Thai Turkish	
~XX71 1 ~XX71 2 ~XX71 3 ~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 31 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 32 0D 7E 30 30 37 31 20 33 0D 7E 30 30 37 31 20 34 0D	Projection	Front-Desktop Rear-Desktop Front-Ceiling Rear-Ceiling	
~XX72 1 ~XX72 2 ~XX72 3 ~XX72 4 ~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 31 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D 7E 30 30 37 32 20 35 0D	Menu Location	Top Left Top Right Center Bottom Left Bottom Right	
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)	n=0 (a=30)-60 (a=36 30) (multiple of 5)
~XX37 2 ~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 32 0D 7E 30 30 33 37 20 33 0D	Color Space	RGB YCbCr	
~XX73 n ~XX74 n ~XX75 n ~XX76 n ~XX200 n ~XX201 n ~XX202 n ~XX202 n ~XX203 n ~XX204 n	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 37 & 33 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 34 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 35 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 37 & 36 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 30 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 31 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 31 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 20 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 32 & 00 & a & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 34 & 20 & a & 0D \end{array}$	Signal	Tracking Phase H. Position Black Level White Level Saturation Hue IRE	$\begin{array}{c} = 0 \ (a{=}30) - 200 \ (a{=}32 \ 30 \ 30) \\ = 0 \ (a{=}30) - 100 \ (a{=}31 \ 30 \ 30) \ (a{=}30) - 100 \ (a{=}31 \ 30 \ 30) \ (a{=}30) - 100 \ (a{=}30 \ 30 \ 30) \ (a{=}30) - 100 \ (a{=}30 \ 30 \ 30) \ (a{=}30) - 100 \ (a{=}30 \ 30) \ (a{=}30) - 100 \ (a{=}31 \ 30 \ 30) \ (a{=}30) - 100 $
	$\begin{array}{c} 7E 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 30 \ 20 \ 31 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 30 \ 20 \ 32 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 39 \ 31 \ 20 \ a0 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 39 \ 31 \ 20 \ a0 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 39 \ 31 \ 20 \ a0 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 39 \ 32 \ 20 \ a0 \\ TE 30 \ 30 \ 32 \ 30 \ 32 \ 20 \ a0 \\ TE 30 \ 30 \ 32 \ 30 \ 32 \ 20 \ a0 \\ TE 30 \ 30 \ 32 \ 30 \ 34 \ 20 \ 31 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 31 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 30 \ 34 \ 20 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30$	Source Lock DynamicBlack 12V Trigger A 12V Trigger B AUT0235 Background Color Image Al	On Off Dark Blue Black Gray	n=Off/Clinema 1/Clinema 2=1(a=30/31/32) n=Off/OnAUT0235 (a=30/31/32) n=Off/OnAUT0235 (a=30/31/32) n=4:3/16:9/LBX/ Native (a=31/32/35/36) n=On/Off (a=31/32)
~XX108 1 ~XX109 1 ~XX109 2 ~XX110 1 ~XX110 2 ~XX111 1 ~XX111 2	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 38 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 39 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 30 & 39 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 32 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 31 & 30 & 20 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 31 & 31 & 31 & 31 & 31$	Lamp Setting	Lamp Hour Lamp Reminder Brite Mode Lamp Reset	On Off On Off Yes No
~XX112 1 ~XX112 2	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D 7E 30 30 31 31 32 20 32 0D	Reset		Yes No

SEND from projector automatically

232 ASCII Code HEX Code Function Projector Return Description when Standby/Warming/Cooling/Out of Range/Lamp fail INFOn n : 0/1/2/3/4 = Standby/Warming/Cooling/Lamp fail

READ from projector				
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = None/HDMI 1/HDMI 2/DVI/Component/VGA/
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Software Version	OKaaaa	
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	OKn	n: 0/1/2/3/4/5 =Cinema/ Bright/ Photo/ Reference/ User
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n: 0/1=Off/On
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Aspect Ratio	OKn	n: 0/1/2/3/4 =4x3, 16x9, LBX, Native
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	OKn	n: 0/1/2=Warm/Medium/Cold
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n: 0/1/2/3 =Front-Desktop/Rear-Desktop/Front-Ceiling/Rear
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbcdddde	a : 0/1=0ff/On bbbb: Lamp Hour c: source 0/1/2/3/4 = None/HDM 1/HDMI 2/DVI/Component/VGA/S ddd: FV version e : Display mode 0/12/3/4/5 = Cinema/ Bright Photol Reference/ User
~XX151 1 ~XX152 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D 7E 30 30 31 35 32 20 31 0D	Model Name RS232 Version No	OKn OKn	n : 0/1/2=HD82/HD82LV

Apéndices

Instalación del montaje en el techo

- 1. Para evitar daños en el proyector, utilice el paquete para montaje en el techo para realizar instalación.
- Si desea utilizar un montaje de techo de otros fabricantes, asegúrese de que los tornillos utilizados para fijar el proyector cumplen las siguientes especificaciones:
 - Tipo de tornillo: M6
 - Longitud máxima de tornillo: 12mm
 - Longitud mínima del tornillo: 10mm







Tenga en cuenta que los daños derivados de una instalación incorrecta anularán la garantía.



Advertencia:

- Si adquiere un montaje para techo de otra empresa, asegúrese de utilizar el tamaño de tornillo correcto. El tamaño del tornillo será diferente en los diferentes montajes. Depende del espesor de la placa.
- Asegúrese de dejar al menos 10 cm de espacio entre el techo y la parte inferior del proyector.
- Evite instalar el proyector cerca de una fuente de calor.



Oficinas globales de Optoma

Para obtener asistencia técnica póngase en contacto con su oficina local.

EE.UU.

Milpitas, CA 95035, EE.UU.	Fax: 408-383-3702
www.optomausa.com	Asistencia técnica: services@optoma.com

Canadá

5630 Kennedy Road, Mississauga,	
ON, L4Z 2A9, Canada	Tel.: 905-361-2582
www.optoma.ca	Fax: 905-361-2587

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business ParkWatford, Hertfordshire,WD18 8QZ, Reino UnidoTel.: +44 (0) 1923 691 800www.optoma.euFax: +44 (0) 1923 691 888Tel. de asistencia técnica:Asistencia técnica:+44 (0)1923 691865service@tsc-europe.com

France

Bâtiment ETel.: +33 1 41 46 12 2081-83 avenue Edouard VaillantFax: +33 1 41 46 94 3592100 Boulogne Billancourt, FranceAsistencia técnica: savoptoma@optoma.fr

España

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28529 Rivas VaciaMadrid, España Tel.: +34 91 499 06 06 Fax: +34 91 670 08 32

Tel.: +47 32 26 89 90

Fax: +47 32 83 78 98

Tel.: 408-383-3700

Fax: 408-383-3702

www.optoma.com.mx

Alemania

Werftstrasse 25 D40549 Düsseldorf,

Alemania

Escandinavia

Grev Wedels Plass 2 3015 Drammen Noruega

América Latina

715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, EE.UU. www.optoma.com.br Tel.: +49 (0) 211 506 6670 Fax: +49 (0) 211 506 66799 Asistencia técnica: <u>info@optoma.de</u>

Asistencia técnica: info@optoma.de

Apéndices

	Taiwán	
	231,台北縣新店市民權路108號5樓	
	R.O.C.	傳真:+886-2-2218-2313
	電話:+886-2-2218-2360	www.optoma.com.tw
	服務處: <u>services@optoma.com.tw</u>	asia.optoma.com
	Hong Kong	
	Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing	J Hong Street,
	Cheung Sha Wan Kowloon, Hong Ko	ong
	Tel.: +852-2396-8968	Fax: +852-2370-1222
	www.optoma.com.hk	
	China	
	上海市长宁区凯旋路1205号5楼	电话: +86-21-62947376
	邮编: 200052	传真: +86-21-62947375
_	www.optoma.com.cn	
	Japón	
	東京都足立区綾瀬 3-25-18	サポートセンター: 0120-46-5040
	株式会社オーエスエム	
	E-Mail: info@osscreen.com	http://www.os-worldwide.com/
	Corea	
	WOOMI TECH.CO.,LTD.	
	4F, Minu Bldg.33-14, Nonhyun-Dong,	Tel.: +82+2+34430004
	Kangnam-Ku, seoul, 135-815, KOREA	Fax: +82+2+34430005





Regulaciones y avisos de seguridad

Este apéndice incluye los avisos generales del proyector.

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina a las comunicaciones radiales, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente diferente del que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Aviso: Cables blindados

Todas las conexiones con otros dispositivos deben ser realizadas utilizando cables blindados con el fin de mantener el cumplimiento de las regulaciones de la FCC.

Precaución

Los cambios o las modifi caciones no aprobadas expresamente por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario de utilizar este proyector conferida por la Comisión Federal de Comunicaciones.



Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no provoca interferencia dañina.
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si la interferencia puede provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios de Canadá:

Este dispositivo digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad de los países de la Unión Europea

- Directiva EMC 2004/108/EC (incluyendo enmiendas)
- Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC
- Directiva R y TTE 1999/5/EC (si el producto soporta función RF)

Instrucciones de desecho



No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Para reducir la contaminación y asegurar la maxima protección del medio ambiente, recíclelo.