

DLP® プロジェクター





ユーザーマニュアル

安全	4
安全に関するご注意	4
レーザー放射の安全情報	5
レーザーに関する通知	6
レットに因りる通知	
右下惟	
光頁杀垻	
商標認識	7
FCC	7
EU諸国への適合宣言	
WFFF	8
レンズの清掃	8
はじめに	9
パッケージの内容	Q
////////////////////////////////////	
惊牛ノンビリリ	
オノンヨノのアクセリリ	
製品の谷部名称	
接続	11
キーパッド	
リモコン 1	
リモコン 2	
設定と設置	
プロジェクターを設置する	
ソースをプロジェクターに接続する	17
2011年19月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日	18
12別回ぼり硐走 リエコンの進供	
リモコンの準備	
プロジェクターを使用する	
プロジェクターの電源を入れる/切る	
入力ソースを選択する	
メニューナビゲーションと機能	22
$OSD \times = - \psi \psi -$	ZJ
● / / /	
ま示画像設定メニュー	
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー	
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示	23
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示	23 24 31 34 35 36
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示 ズームメニューを表示	23 24 31 34 35 36 36
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示 ズームメニューを表示 イメージシフトメニューを表示	23 24 31 34 35 36 36 36
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示 ズームメニューを表示 イメージシフトメニューを表示 自動キーストンメニューを表示	23 24 31 34 35 36 36 36 36 36 36
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示 ズームメニューを表示 イメージシフトメニューを表示 自動キーストンメニューを表示 キーストンメニューを表示	23 24 31 34 35 36 36 36 36 36 36
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示 ズームメニューを表示 イメージシフトメニューを表示 自動キーストンメニューを表示 キーストンメニューを表示 オーディオミュートメニュー	23 24 31 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36
表示画像設定メニュー ディスプレーの 3D メニュー アスペクト比メニューの表示 エッジマスクメニューを表示 ズームメニューを表示 イメージシフトメニューを表示 自動キーストンメニューを表示 キーストンメニューを表示 オーディオミュートメニュー オーディオミュートメニュー	23 24 31 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

投影設定メニュー	
画面タイプ設定メニュー	
電源設定メニュー	
セキュリティ設定メニュー	
HDMIリンク設定メニューの設定	
テストパターンメニューの設定	
リモート設定メニューのセットアップ	
プロジェクターID設定メニュー	
オプション設定メニュー	
OSDをリセットの設定	
情報メニュー	
保守管理	
ダストフィルタの取り付けと洗浄	
治加悟報	43
対応解像度	43
イメージサイズと投射距離	
プロジェクターの寸法と天井取り付け	46
IR U = J > 1 $O = -F$	47
$IR U \neq \neg \gamma 2 $	49
トラブルシューティング	
	.51
警告インジケータ	
* ジンジン ジー シーンジェー シーンジン 警告インジケータ 仕様	



この取扱説明書で推奨されたすべての警告、安全上のご注意およびメンテナンスの指示に従ってください。

安全に関するご注意

- 通気孔を塞がないでください。プロジェクターを過熱から守り、正常な動作を保つため、通気孔を塞がない ような場所に設置してください。飲み物等が置かれたコーヒーテーブルや、ソファ、ベッドにプロジェクター を置かないでください。また、本棚、戸棚など風通しの悪い狭い場所に置かないでください。
- ・ 火事や感電のリスクがありますので、プロジェクターを雨や湿気にさらさないでください。ラジエータ、ヒーター、ストーブまたは熱を発生するその他の機器(アンプを含む)など、熱源のそばに設置しないでください。
- プロジェクター内部に、異物や液体が入らないよう、ご注意ください。危険な電圧部分に触れて、部品がショートしたり、火災、感電を引き起こす原因になります。
- 以下のような環境下では使用しないでください。
 - 極端に気温の高い、低い、あるいは湿気の多い場所。
 - (i) 室温が 5°C~40°C の範囲に保たれていることを確認します
 - (ii) 相対湿度は10%~85%の範囲です
 - 大量のほこりや汚れにさらされる場所。
 - 強い磁場が集まる装置の傍に置く。
 - 直射日光の当たる場所。
- 物理的に破損している、または乱用された痕跡のある装置は使用しないでください。物理的なダメージや 酷使とは以下の通りです (ただしこれらに限定されません):
 - 装置を落とした。
 - 電源装置のコードまたはプラグが壊れている。
 - プロジェクターに液体をこぼした。
 - プロジェクターを、雨や湿気にさらしてしまった。
 - プロジェクター内部に何らかの異物を落とした。または、内部で何かが緩んでいる音がする。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下して壊れたり、人身事故を起 こす可能性があります。
- プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズから発せられる光を遮断しないでください。光が物体を 暖め、溶解、火傷、火災などを引き起こす恐れがあります。
- ・ プロジェクターのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。感電の原因になります。
- お客様自身でこのプロジェクターを修理しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危険な電
 Eやその他の危険にさらされます。本機を修理に出す前に、Optoma にお電話ください。
- ・ 安全に関係するマーキングについては、プロジェクターの筐体をご覧ください。
- 本機の修理は、認可を受けているサービススタッフだけに依頼してください。
- ・ メーカー指定の付属品/アクセサリーのみをご使用ください。
- ・ プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズを直視しないでください。強力な光線により、視力障害を 引き起こす恐れがあります。
- 本プロジェクターは、光源自体の寿命を自動的に検知します。

- プロジェクターの電源を切るときは、冷却サイクルが完了したことを確認してから、電源コードを抜いてください。プロジェクターは、少なくとも90秒間、放熱させてください。
- 本体のスイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本機をクリーニングしてください。
- ディスプレーの筐体を洗浄する際は、中性洗剤と柔らかい乾いた布をご使用ください。本体を研磨剤、ワックス、溶剤で洗浄しないでください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 振動や衝撃を受けるような場所にプロジェクターを設置しないでください。
- レンズを素手で触らないでください。
- 保管前にリモコンから電池を取り外してください。長期間、電池がリモコンに入っていると、液漏れが発生する恐れがあります。
- 石油または煙草からの煙が存在する可能性がある場所でプロジェクターを使用または保管しないでください。プロジェクターの性能が低下する可能性があります。
- ・ プロジェクターは正しい向きで設置してください。標準的な設置方法でなければ、プロジェクターの性能が 低下する可能性があります。
- 電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破 損する恐れがあります。

レーザー放射の安全情報

本製品は IEC60825-1:2014 の「クラス 1 レーザー製品 - リスクグループ 2」として分類されており、IEC 62471:5:Ed. 1.0 に定義されている「リスクグループ 2、LIP (Laser Illuminated Projector) として、21 CFR 1040.10 と 1040.11 に準拠します。詳細については、2019 年 5 月 8 日付けの「Laser Notice No. 57」を参照してください。



- あらゆる明るい光源と同様に、光線を直接目に入れないでください (RG2 IEC 62471-5:2015)。
- このプロジェクターは、IEC/EN 60825-1:2014 のクラス 1 レーザー製品であり、IEC 62471-5:2015 の要件 に準拠するリスクグループ 2 の製品です。
- 子供を監督するための追加の指示事項。光源を見つめないようにしてください。視覚補助具を使用しない ようにしてください。
- 子供を注意して監督してください。プロジェクターからの距離に関係なく、子供がプロジェクターの光線を 見つめないように注意してください。
- ・ プロジェクターのレンズの前に立って、リモコンを使ってプロジェクターを起動するときは注意してください。
- ・ 光線の中で双眼鏡や望遠鏡などの視覚補助具を使用しないようにしてください。
- ・ プロジェクターの電源を入れるとき、投射範囲内で誰もレンズを見ていないことを確認してください。
- プロジェクターの光路に物(虫眼鏡など)を置かないでください。レンズから投影される光路は広範囲に及ぶため、レンズから放出される光の方向を変えることができるあらゆる異物が、火災や目の損傷などの予測できない結果を引き起こす可能性があります。

- ユーザーガイドに記載されていない方法で操作したり、調整したりすると、危険なレーザー照射にさらされる恐れがあります。
- ・ プロジェクターのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。レーザー照射にさらされ、怪我を したり、物を壊したりする恐れがあります。
- プロジェクターの電源が入っているとき、光線を目に入れないでください。強力な光線により、眼に一生直らない傷を負う可能性があります。

コントロール手順、調整手順、運用手順に従わない場合、レーザー照射にさらされ、怪我をしたり、物を壊したりす る恐れがあります。

レーザーに関する通知

IEC 60825-1:2014: クラス 1 レーザー製品 - リスクグループ 2。

この製品は民生用レーザー製品としての使用を目的としており、EN 50689:2021 に準拠しています。

クラス1民生用レーザー製品

EN 50689:2021

著作権

この出版物は、すべての写真、イラスト、ソフトウェアを含め、著作権に関する国際法の下で保護され、無断複写・転載が 禁じられます。このマニュアルもこの中に含まれるいかなる素材も作者の書面による同意なしで複製することはできま せん。

© 著作権 2021

免責条項

本書の情報は予告なしで変更されることがあります。製造者は本書の内容についていかなる表明も保証もせず、特に、商品性または特定目的の適合性について、いかなる暗黙的保証も否定します。製造者は本出版物を改訂し、その内容を折に触れて変更する権利を留保します。ここで、かかる改訂または変更を通知する義務は製造者にないものとします。

商標認識

Kensington は ACCO Brand Corporation の米国登録商標であり、世界中の他国で登録され、あるいは登録申請中になっています。

HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は米国とその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

DLP[®]、DLP Link および DLP ロゴは、Texas Instruments の登録商標です。BrilliantColor™ は、Texas Instruments の商 標です。

本書に記載されているその他すべての製品名はそれぞれの所有者の財産であり、認知されています。

FCC

本装置は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限は、居住地において有害な干渉からの適切な保護を提供するために設定されております。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかし、干渉が個々の設置において発生しないと保証することはできません。本装置の電源を切ったり入れたりすること により、本装置がラジオやテレビ受信に有害な干渉をもたらしていることが確認できる場合は、下記の手順で改善を試 みてください:

- 受信アンテナの再設定又は移動。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続とは異なる回路のコンセントを本装置へ接続。
- 販売代理店又は資格のある無線/テレビ技術者へのお問い合わせ。

注意: シールドケーブル

その他コンピューターデバイスへの全ての接続は、FCC規則を遵守するために、シールドケーブルを必ず使用して行ってください。

注意事項

本装置に対しメーカーが明確に認定していない変更や修正を加えると、連邦通信委員会で許可されているユーザー権限が無効になることがあります。

運転状況

本装置は、FCCパート15に準拠しています。運転は、以下の2つの状況を前提とします:

- 1. 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
- 2. 本装置は、不要な作動を引き起こす恐れのある干渉を含む干渉受信を許容する。

注意: カナダにお住まいのユーザーへ

当Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

EU諸国への適合宣言

- EMC 指令 2014/30/EU (修正案を含む)
- 低電圧指令 2014/35/EU
- ・ 赤 2014/53/EU (製品にRF機能が搭載されている場合)

WEEE



廃棄物についての指示

当機器を処分する際、電子装置はゴミ箱に捨てないでください。汚染を最小限に抑え、最大限グローバルな 環境を保護するために、リサイクルください。

レンズの清掃

- レンズを清掃する前に、必ず、プロジェクターの電源を切り、電源コードを切断し、完全に冷却させてください。
- 埃を取り除くために、圧縮空気タンクを使用してください。

レンズ清掃用の特殊布を使用し、レンズを優しく拭いてください。レンズを指で触らないでください。

・ レンズの清掃に、アルカリ性/酸性の溶剤またはアルコールなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。 清掃処理により、レンズが損傷した場合、保証の対象とはなりません。



警告:レンズから埃または汚れを取り除くために、可燃性ガスを含むスプレーを使用しないでください。プロジェクトー内部の過度の熱より、火災が発生する可能性があります。



警告: レンズ表面のフィルムが剥がれる可能性がありますので、プロジェクターがウォームアップ中は、レンズを清掃しないでください。

警告: 硬い物でレンズを拭いたり、叩いたりしないでください。



感電を防止するため、装置およびその周辺装置を適切に接地(アース)してください。

Optoma レーザープロジェクターをご購入いただき、誠にありがとうございます。機能の完全な一覧については、当社 Web サイトの製品ページにアクセスしてください。ここでは FAQ などの追加の情報および文書を参照することもできま す。

パッケージの内容

慎重に箱から取り出し、下の「標準付属品」に記載されている品目が揃っていることを確認します。オプションの付属品については、モデル、仕様、購入地域によっては入っていない場合があります。購入場所で確認してください。地域によっては付属品が異なる場合があります。

保証書は一部の地域でのみ同封されます。詳細については、販売店にお問い合わせください。



注記:

- リモコンは電池と共に出荷されます。
- *(1) 欧州の保証情報については、www.optoma.com にアクセスしてください。
- *(2) 必ず接地接続を行って下さい。接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行って下さい。 また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行って下さい。

標準アクセサリ



オプションのアクセサリ

注記: アクセサリは、モデル、仕様、地域によって異なります。一部のオプションアクセサリは、地域より購入できる場合が あります。付属するアクセサリの詳細については、当社の Web サイトにアクセスしてください。

製品の各部名称



注記:

- プロジェクターの吸気口または排気口を塞がないでください。
- プロジェクターを閉じられた空間で操作するときは、吸気口および排気口を少なくとも 30 cm 隙間をあけ てください。

番号	アイテム	番号	アイテム
1.	赤外線レシーバー	7.	電源ソケット
2.	換気(吸気口)	8.	キーパッド
3.	換気(排気口)	9.	ズームレバー
4.	Kensington™ ロック ポート	10.	フォーカス リング
5.	入/出力	11.	レンズ
6.	チルト調整フット		

接続



番号	アイテム	番号	
1.	HDMI 2 コネクタ	6.	オーラ
2.	Micro USB コネクタ	7.	Kens
3.	HDMI 1 コネクタ	8.	オーラ
4.	USB 出力 (5V1.5A) コネクタ	9.	RS-2
5.	VGA 入力コネクタ	10.	電源

番号	アイテム
6.	オーディオ入力コネクタ
7.	Kensington™ ロック ポート
8.	オーディオ出力端子
9.	RS-232 コネクタ
10.	電源ソケット

キーパッド



番号	アイテム	番号	アイテム
1.	電源 LED	7.	キーストン補正
2.	ランプ インジケータ LED	8.	4 方向選択キー
3.	温度インジケータ LED	9.	メニュー
4.	情報	10.	ソース
5.	入力する	11.	電源
6.	再同期		

リモコン 1



番号	アイテム	番号	アイテム
1.	電源オン/オフ	15.	ブライトネスモード
2.	フリーズ	16.	マウスオン/オフ
3.	空白画面を表示/オーディオ消音	17.	ミュート
4.	マウスの左クリック	18.	マウスの右クリック
5.	入力する	19.	4 方向選択キー
6.	レーザー	20.	ページ +
7.	ページ -	21.	音量 +/-
8.	キーストン +/-	22.	3D メニューオン/オフ
9.	メニュー	23.	VGA
10.	アスペクト比	24.	ビデオ(未サポート)
11.	HDMI	25.	ユーザー3(割り当て可能)
12.	ユーザー 2 (割り当て可能)	26.	テンキー (0-9)
13.	ユーザー1(割り当て可能)	27.	再同期
14.	ソース		

注記:

- *実際のリモコンは、地域により変わることがあります。*
- ・ *キーによっては、これらの特長をサポートしていないモデルの機能がない場合があります。*

リモコン 2



番号	アイテム	番号	アイテム
1.	パワーオン	15.	ユーザー3(割り当て可能)
2.	ユーザー 2 (割り当て可能)	16.	コントラスト
3.	ユーザー 1 (割り当て可能)	17.	ディスプレーモード
4.	輝度	18.	アスペクト比
5.	キーストン	19.	3D メニューオン/オフ
6.	ミュート	20.	スリープタイマー
7.	DB (Dynamic Black)	21.	音量 +
8.	ソース	22.	再同期
9.	入力する	23.	4 方向選択キー
10.	メニュー	24.	<u> </u>
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (未サポート)
13.	VGA2 (未サポート)	27.	ビデオ(未サポート)
14.	パワーオフ		

注記:

• *実際のリモコンは、地域により変わることがあります。*

・ *キーによっては、これらの特長をサポートしていないモデルの機能がない場合があります。*

プロジェクターを設置する

このプロジェクターは設計上、4つの設置方法のいずれかを選んで設置できます。

部屋の設計や個人の好みに合わせて設置方法を決めてください。スクリーンの大きさと位置、コンセントの場所、プロジェクターとその他の機材の位置と間の距離を考慮します。



プロジェクターは平らな場所に置き、スクリーンに対して 90 度/垂直にします。

- 特定のスクリーンサイズに対してプロジェクターの位置を決定する方法については、45 ページの距離表 を参照してください。
- ・ 特定の距離に対してスクリーンサイズを決定する方法については、45ページの距離表を参照してください。
- 注記: プロジェクターとスクリーンの間の距離が離れると、投射される画像がそれだけ大きくなり、垂直オフセットも比例して大きくなります。



プロジェクターの取り付けに関するご注意

• 360°自由に向きを変更可能



・ 排気口周辺には少なくとも 30 cm の隙間をあけてください。



- 吸気口で、排気口からの熱風が再利用されないようにしてください。
- プロジェクターを閉じられた空間で操作するときは、プロジェクターの稼働中に空間内の周囲空気温度が 動作温度を超えないようにし、吸気口と排気口を遮るものがない状態にしてください。
- プロジェクターが排気を再利用しないよう、すべての空間が公認の熱評価に合格している必要があります。
 再利用された場合、空間内の温度が許容される動作温度の範囲であっても、装置がシャットダウンしてしまうことがあります。

ソースをプロジェクターに接続する



- 番号アイテム1.HDMI ケーブル2.HDMI ドングル
- 3. USB 電源ケーブル
- 4. オーディオ入力ケーブル
- 5. VGA 入力ケーブル
- 6. RCA コンポーネントケーブル
- 番号 アイテム
 7. オーディオ入力ケーブル
 8. オーディオ出力ケーブル
- 9. RS232 ケーブル
- 10. USB ケーブル
- 11. 電源コード
- **注記:** 最高の画質を達成し、接続エラーを防止するために、最大 5 m の高速またはプレミアム認定 HDMI ケーブルの 使用を推奨します。

投射画像の調整

画像の高さ

本プロジェクターには、投射映像の高さを調整するためのチルト調整フットがあります。

- 1. プロジェクターの底面の、変更したい調整フットを探します。
- 2. 調整可能な脚を時計方向/反時計方向に回してプロジェクターを上げ下げします。



ズームとフォーカス

- 画像の大きさを調整するには、ズームレバーを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像を大き くまたは小さくします。
- フォーカスを調整するには、画像が鮮明になり、文字が読めるようになるまでフォーカスリングを時計方向 または反時計方向に回します。



リモコンの準備

電池の取り付け/交換

リモコンには単4電池2本が付属しています。

- 1. リモコンの背面にある電池カバーを外します。
- 2. 図のように単4電池をバッテリーコンパートメントに挿入します。
- 3. リモコンのカバーを戻します。



注記:交換には同じ電池か同種の電池のみをご利用ください。

注意事項

電池の使い方が正しくないと、化学物質の漏れや爆発が起こる恐れがあります。必ず以下の指示に従ってください。

- 異なる種類の電池を混在させない。電池の種類によって特性が異なります。
- 古い電池と新しい電池を混在させない。古い電池と新しい電池を混在させると、新しい電池の寿命が短くなったり、古い電池から化学物質漏れが起こる恐れがあります。
- ・ 使い切った電池はすぐに外してください。電池から漏れた化学物質が肌に触れると発疹が出ることがあり ます。化学物質漏れを発見した場合は、布で拭きとってください。
- 本製品に付属の電池は、保管状態により予想寿命が短いことがあります。
- 長時間リモコンを使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池を廃棄する際は、必ず関連する地域や国の法律に従ってください。

有効範囲

赤外線 (IR) リモコンセンサーは、プロジェクターの上面と前面にあります。プロジェクターの IR リモコンセンサーに対し て 60 度以内の角度でリモコンを向けると正常に動作します。リモコンとセンサーの間の距離は 12 メートル (39.4 フィ ート) 以内にする必要があります。

- リモコンとプロジェクターの IR センサーの間に赤外線ビームを遮断するような障害物がないことを確認します。
- ・ リモコンの IR 伝送装置に太陽や蛍光灯の光を直接当てないでください。
- ・ リモコンは蛍光灯から2メートル以上離さないと誤作動が起こることがあります。
- ・ リモコンがインバータータイプの蛍光灯に近いと、動作しないことがあります。
- ・ リモコンとプロジェクターの距離が近いと、リモコンが動作しないことがあります。
- スクリーンに向けるときは、リモコンからスクリーンまでの有効距離が 5 メートル以内であれば、IR ビーム が反射してプロジェクターに届きます。ただし、有効範囲はスクリーンによって変わることがあります。



プロジェクターを使用する

プロジェクターの電源を入れる/切る



パワーオン

- 1. 電源コードとシグナル/ソースケーブルをしっかりと接続します。接続すると、電源 LED が赤色になります。
- 2. プロジェクターのキーパッドまたはリモコン上にある ()ボタンを押してプロジェクターをオンにします。
- 3. 起動画面が約 10 秒後に表示され、電源 LED が青色に点滅します。
- 注記: 初めてプロジェクターの電源を入れると、使用言語、投射方向、その他の設定を選択するように求められます。

電源オフ

- 1. プロジェクターのキーパッドまたはリモコン上にある ()ボタンを押してプロジェクターをオフにします。
- 2. 次のメッセージが表示されます。



- 3. し ボタンを再び押して確認します。ボタンを押さない場合、15 秒後にメッセージが消えます。2 回目に し ボタンを押すと、プロジェクターはシャットダウンします。
- 4. 冷却ファンは冷却サイクルとして約10秒間動作を続け、電源 LED が青に点滅します。電源が赤く点灯したら、プロジェクターがスタンバイモードに入ったことを示します。プロジェクターの電源を再び入れる場合、冷却サイクルを終了し、スタンバイモードに入るまで待つ必要があります。プロジェクターがスタンバイモードの時には、しボタンをもう一度押すだけでプロジェクターがオンになります。
- 5. 電源コードをコンセントとプロジェクターから抜きます。

注記: 電源を切った直後にプロジェクターの電源を入れる行為は推奨されません。

設定と設置

入力ソースを選択する

スクリーンに表示する接続ソース (コンピューター、ノート パソコン、ビデオ プレーヤーなど)の電源を入れます。プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。複数のソースに接続している場合は、プロジェクターのキーパッドにある モ ボタンを押すか、リモコンの**ソース**ボタンを押して、必要な入力を選択します。



設定と設置

メニューナビゲーションと機能

本プロジェクターでは、多言語対応オンスクリーンメニューを使って、画像調整やさまざまな設定の変更を行うことができます。プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。

- 1. OSD メニューを開くには、プロジェクターのキーパッドにある 目 ボタン、またはリモコンの **メニュー**ボタン を押します。
- 2. OSD が表示されたら、▲▼ キーを使ってメインメニューの任意の項目を選択します。特定のページで選択 している時に、プロジェクターのキーパッドにある ← ボタン、またはリモコンの入力ボタンを押すと、サブ メニューに入ります。
- 3. **▲**▶キーを使用して必要な項目をサブメニューから選び、**→**または 入力ボタンを押してより詳細な設定を 表示します。**▲**▶キーによって設定を調整します。
- 4. サブメニューから次に調整したい項目を選択し、上記手順と同様に設定を調整します。
- 5. **ー** または 入力ボタンを押して 確定すると、画面がメインメニューに戻ります。
- 6. 終了するには、もう一度目または **メニュー**ボタンを押します。オンスクリーンメニューが終了し、プロジェク ターは自動的に新しい設定を保存します。



OSD メニューツリー

注記: OSD メニューツリーの項目と機能は、モデルや地域により異なる場合があります。Optoma は、製品の性能を改善するため、通知なく項目を追加または削除する権利を留保します。

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					プレゼンテーション
					ブライト
					シネマ
		 ディフプレエド			ゲーム
					sRGB
					DICOM SIM.
					ユーザー
					3D
					オフ [デフォルト]
					黒板
					ライトイエロー
		壁紙色			ライトグリーン
					ライトブルー
	映像設定				ピンク
					Gray
		輝度			-50 ~ 50
ディスプレイ		コントラスト			-50 ~ 50
		シャープネス			1 ~ 15
		カラー			-50 ~ 50
		色あい			-50 ~ 50
			フィルム		
			ビデオ		
			グラフィック		
			標準(2.2)		
			1.8		
		ガンマ	2.0		
			2.4		
			2.6		
			3D		
			黒板		
			DICOM SIM.		
			BrilliantColor™		1 ~ 10
					Warm
		色設定	白温度		標準
					冷色
					Cold

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					Red [デフォルト]
					Green
					Blue
				カラー	Cyan
					Yellow
					Magenta
			カラーマッチング		White
				色あい/R(*)	-50 ~ 50 [デフォルト: 0]
				彩度/G(*)	-50 ~ 50 [デフォルト: 0]
				ゲイン/B(*)	-50 ~ 50 [デフォルト: 0]
					キャンセル [デフォルト]
					Yes
				戻る	
				赤ゲイン	-50 ~ 50
		色設定		緑ゲイン	-50 ~ 50
				青ゲイン	-50 ~ 50
				赤バイアス	-50 ~ 50
			RGBゲインバイアス	緑バイアス	-50 ~ 50
	映像設定			青バイアス	-50 ~ 50
				リセット	キャンセル [デフォルト]
					Yes
				戻る	
ディスプレイ			カラースペース [非 HDMI 入力]		自動 [デフォルト]
					RGB
					YUV
					自動 [デフォルト]
			カラースペース [HDMI 入力]		RGB (0-255)
					RGB (16-235)
					YUV
			白新		オフ
					オン [デフォルト]
			周波数		-10 ~ 10 (信号に依存) [デフォルト: 0]
		信号	位相		0 ~ 31 (信号に依存) [デフォルト: 0]
			水平位置		-5~5 (信号に依存) [デフォルト: 0]
			垂直位置		-5~5 (信号に依存) [デフォルト: 0]
					ダイナミックブラック
					II
		ブライトネスモード			一定消費電力 (消費電力 = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)
					一定輝度 (消費電力 = 85%/80%/ 75%/70%)

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
	映像設定	リセット			
					オフ
		30-2-1			オン [デフォルト]
					DLPリンク [デフォルト]
		30拉柳			3D反転
					3D [デフォルト]
		3D->2D			L
					R
					自動 [デフォルト]
	30				サイド バイ サイド
		3D映像フォーマット			トップ アンド ボトム
					フレームシーケンシャル
					フレームパック
					オン
ディスプレイ 		30问期反転			オフ [デフォルト]
		リセット			キャンセル
					Yes
	アスペクト比				4:3
					16:9
					Native
					自動
	エッジマスク				0~10 [デフォルト: 0]
	ズーム				-5 ~ 25 [デフォルト: 0]
	イメージシフト	映像水平位置			-100 ~ 100 [デフォルト: 0]
		映像垂直位置 🛄			-100 ~ 100 [デフォルト: 0]
	白動キーフトン				オフ
					オン [デフォルト]
	キーストン				-40~40 [デフォルト: 0]
	 =				オフ [デフォルト]
オーディオ					オン
	音量				0 ~ 10 [デフォルト: 5]

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
	設置モード				フロント 🕢 [デフォルト]
					リア 🚛
					天井 - 上部 🗨 🔨
					リア - 上部 🕢 🏹
					16:9
	スクリーンタイプ				4:3 [デフォルト]
		電源検知オートパワー			オフ [デフォルト]
		オン			オン
		信号検知オートパワー			オフ [デフォルト]
		オン			オン
		自動パワーオフタイマ ー(分)			0 ~ 180 (5 分の増分) [デフォルト: 20]
	電源設定				0 ~ 990 (30 分の増分) [デフォルト: 0]
		スリープタイマー(分) 	労にON		いいえ [デフォルト]
			њ icon		Yes
		雪酒モード(スタンバイ)			アクティブ
					エコ [デフォルト]
		USBパワー (スタンバイ)			オフ [デフォルト]
					オン
		セキュリティ			オフ
セットアッノ					オン
	カキュリティ		月		
		セキュリティタイマー	В		
			時		
		パスワード変更			[デフォルト: 1234]
		HDMIリンク			オフ [デフォルト]
					オン
		インクルーシブTV			いいえ [デフォルト]
					Yes
	HDMIリンク設定 	韦 波士、-乳ウ			双万向設定 [ナノオルト]
		電源オン設定			$\begin{array}{c} J \sqcup \mathcal{Y} \bot \mathcal{Y} \mathcal{Y} \to \mathcal{T} \mathcal{Y} \mathcal{A} \\ \hline \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \\ \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \\ \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I} \\ $
					$\frac{1}{7} \frac{1}{7} \frac{1}$
		電源オフ設定			オン[) ノオルト] オン
					タン 緑グリッド
				<u> </u>	マガンタグリッド
	 テストパターン			<u> </u>	トレット シント トレー トレー トレー トレー トレー トレー トレー トレー トレー トレ
					White
					オフ
					オン (デフォルト)
	リモコン設定 [リモコンによろ]	リモコン受光設定			+7
					く い へ

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					テストパターン
					輝度
					コントラスト
					スリープタイマー
		F1			
					カフーマッチンク
					カンマ
					設置モード
					テストハターン
					輝皮
	リモコン設定	F2			スリーフタイマー ナニーマ・エンド
	[7 [] 7 [[3]				カラーマッチンク 「デフォルト1
					色温度
					ガンマ
					設置モード
		F3			テストパターン [デフォルト]
					輝度
					コントラスト
					スリープタイマー
セットアップ					カラーマッチング
					色温度
					ガンマ
					設置モード
	プロジェクターID				00 ~ 99
					English [デフォルト]
					Deutsch
					Francais
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
	オプション	言語			Svonska
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					简体中文
					日本語
					한국어

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي
					ไทย
		言語			Türkçe
					فارسے
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
					左上 🔳
					右上
			メニュー位置		中央 🔳 [デフォルト]
					左下 🔳
		メーユー設定	-		右下
			メニュータイマー		オフ
					5秒
セットアップ	オプション				10 秒 [デフォルト]
		オートソース			オフ [デフォルト]
					オン
		入力ソース			HDMI1
					HDMI2
					VGA
					デフォルト [デフォルト]
					カスタム
		 入 力 名			デフォルト [デフォルト]
					カスタム
			VGA		デフォルト [デフォルト]
					カスタム
		 高地モード			オフ [デフォルト]
					オン
		 ディスプレイモードロック			オフ [デフォルト]
					オン
		キーパッドロック			オフ [デフォルト]
		 情報を表示しない			オフ [テフォルト]
					オン

メイン メニュー	サブ メニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					デフォルト [デフォルト]
		בח			ロゴ無し
					ユーザー
					なし
	オプション				Blue [デフォルト]
		北早去			Red
セットアップ		月京巴			Green
					Gray
					ΓĴ
		OOD til kund			キャンセル [デフォルト]
	リセット	OSDをリセット			Yes
		初期状能にしわいト			キャンセル [デフォルト]
		初期状態にワビット			Yes
	制御				
	シリアル番号				
	ソース				
	解像度				00x00
	リフレッシュ レート				0.00Hz
	ディスプレーモード				
情報	電源モード (スタンバイ)				
	光源時間				0 hr
	プロジェクターID				00 ~ 99
	ブライトネスモード				
		システム			
	Г∨∨⋔Ҳ	MCU			

ディスプレーメニュー

表示画像設定メニュー

<u>ディスプレーモード</u>

いくつかのディスプレーモードが事前定義されており、お客様の視聴の好みに適したモードを選択することができます。 各モードは、幅広いコンテンツに対して優れたカラー性能を保証するため、当社の専門家から構成されるカラーチーム により微調整されています。

- **プレゼンテーション**: このモードは、ビジネス環境や教育環境における、ほとんどのプレゼンデーションのニーズに適しています。
- **ブライト**: このモードは、プロジェクターを十分な照明のある部屋で使用するなど、高輝度が必要とされる環境に適しています。
- シネマ:映画を視聴するために、詳細と色の最高のバランスを実現します。
- **ゲーム**: ビデオゲームをプレー中に影の詳細を確認できるように、、プロジェクターを最大のコントラストと 明るい色を表現できるよう最適化します。
- sRGB: このモードは、最も正確な色を再現します。
- DICOM SIM.: このモードは、グレースケール画像を表示するために作成されました。医療トレーニング中のレントゲン写真や走査画像の表示に最適です。*
 注記: * このプロジェクターは、医療診断での使用に適していません。
- **ユーザー**: ユーザー定義設定を記憶し、独自のディスプレーモード設定にカスタマイズすることができます。
- 3D: 3D コンテンツの視聴用に最適化された設定。
 注記: 3D 効果を体験するには、互換性のある DLP Link 3D 眼鏡を用意する必要があります。
 詳細については、「3D」のセクションを参照してください。

<u>壁紙色</u>

スクリーンではなく、壁に投映するとき、投映される画像の色を調整するように設計されています。各モードは、優れたカ ラー性能を保証するため、当社の専門家から構成されるカラーチームにより微調整されています。

いくつかのモードが事前定義されており、壁の色に適したモードを選択することができます。オフ、黒板、ライトイエロー、 ライトグリーン、ライトブルー、ピンク、Gray から選択します。

注記: 正確な色を再現するために、スクリーンの使用を推奨します。

<u>輝度</u>

画像の輝度を調整します。

コントラスト

コントラストは、画像や画像の最明部(白)と最暗部(黒)の差の度合いを調整します。

<u>シャープネス</u>

画像のシャープネスを調整します。

<u>カラー</u>

ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。

<u>色あい</u>

赤と緑のカラーバランスを調整します。

<u>ガンマ</u>

ガンマのカーブタイプを設定します。初期セットアップと微調整が完了したら、γ調整ステップを利用して画像出力を最適 化します。

- **フィルム**:ホームシアター用。
- ビデオ: ビデオまたは TV ソース用。
- グラフィック: PC/フォトソース用。
- **標準(2.2)**:標準化された設定用。
- 1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6: 特定の PC/フォトソース用。

注記:

- これらのオプションは 3Dモード機能が無効になっており、壁紙色 設定が 黒板 に設定されておらず、ディスプレーモード が DICOM SIM. に設定されていない時にのみ使用できます。
- 3Dモードではユーザーは ガンマ 設定に **3D** のみ選択できます。
- 壁紙色設定が 黒板 に設定されている場合、ユーザーは ガンマ 設定に 黒板 のみ選択できます。
- ディスプレーモード設定が DICOM SIM. に設定されている場合、ユーザーは ガンマ 設定に DICOM SIM. のみ選択できます。

<u>色設定</u>

色設定を行います。

- BrilliantColor™: 新しいカラー処理アルゴリズムとエンハンスメントを利用して高い輝度を可能にしながら、画像に真の、鮮やかなカラーを実現します。
- **色温度**: Warm、標準、冷色、またはColdから色温度を選択します。
- **カラーマッチング**: 次のオプションを選択します:
 - カラー: 画像の赤、緑、青、シアン、黄、マゼンタ、白レベルを調整します。
 - 色あい / /R(赤)*:赤と緑のカラーバランスを調整します。
 - 注記: * カラー 設定が White に設定されている場合、赤色設定を調節できます。
 - 彩度 / G(緑)*: ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。
 注記: * カラー 設定が White に設定されている場合、緑色設定を調節できます。
 - ゲイン / B(青)*: 画像の明るさを調整します。
 注記: * カラー 設定が White に設定されている場合、青色設定を調節できます。
 - リセット: カラーマッチングを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る:「カラーマッチング」メニューを終了します。
- RGBゲイン/バイアス: この設定でイメージの輝度 (ゲイン) とコントラスト (バイアス) を構成できます。
 - リセット: RGB ゲインバイアスを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る:「RGBゲイン/バイアス」メニューを終了します。
- カラースペース (非 HDMI 入力のみ): 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: 「自動」、 「RGB」、または「YUV」。
- カラースペース (HDMI 入力のみ): 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します:「自動」、 「RGB (0-255)」、「RGB (16-235)」、および「YUV」。

<u>信号</u>

信号オプションを調整します。

- **自動**: 信号を自動的に設定します (周波数と位相アイテムはグレー表示になります)。自動が無効になっている場合、設定を手動で調整し保存できるように周波数と位相アイテムが表示されます。
- **周波数**: ディスプレーデータ周波数を変更して、コンピュータのグラフィックカード周波数に適合させます。 画像が垂直方向でちらついて見える場合のみ、この機能をお使いください。
- 位相: ディスプレーの信号タイミングとグラフィックカードを同期化します。画像が乱れたりちらついたりする場合は、この機能を使って修正します。
- **水平位置**: 画像の水平位置を調整します。
- **垂直位置**: 画像の垂直位置を調整します。

注記: このメニューは、入力ソースが RGB/コンポーネントの場合にのみ利用できます。

<u>ブライトネスモード</u>

ブライトネスモードの設定を調整します。

- ダイナミックブラック: 最適なコントラストが得られるように、画像の輝度を自動的に調整するために使用します。
- **エコ**:「エコ」を選択するとプロジェクターレーザーのダイオードを減らして電源消費量を少なくし、レーザ ーダイオードの寿命を延長することができます。
- **一定消費電力**: ブライトネスモードの電力割合を選択します。
- 一定輝度: 一定輝度では、時間が経過しても輝度を一定に維持するために、LD 輝度の強度を変化させます。

<u>リセット</u>

色設定を工場のデフォルト設定に戻します。

ディスプレーの 3D メニュー

注記:

- このプロジェクターは DLP-Link 3D ソリューションを備えた 3D 対応プロジェクターです。
- DLP-Link 3D には 3D メガネを使用し、動画をお楽しみください。
- このプロジェクターは、HDMI1/HDMI2/VGA ポート経由のフレームシーケンシャル (ページフリップ) 3D に 対応しています。
- 3D モードを有効にするには、入力フレームレートを 60Hz に設定します。それより低いか高いフレームレ ートには対応していません。
- 最良の映像を実現するために、1920x1080の解像度が推奨されます。3D モードでは、4K (3840x2160)の 解像度に対応していません。

<u>3Dモード</u>

このオプションを利用し、3D機能を有効または無効にします。

- **オフ**: [オフ] を選択すると、3D モードがオフになります。
- **オン**: [オン] を選択すると、3Dモードがオンになります。

<u>3D技術</u>

このオプションを使用して 3D 技術を選択します。

- **DLPリンク**: 選択して DLP 3D 眼鏡の最適化された設定を使用します。
- **3D反転**: 選択して、IR、RF または偏光 3D 眼鏡向けに最適化された設定を使用します。

<u>3D->2D</u>

このオプションを使って、画面に 3D コンテンツを表示する方法を指定します。

- **3D**: 3D 信号を表示します。
- L (左): 3D コンテンツの左フレームを表示します。
- R (右): 3D コンテンツの右フレームを表示します。

<u>3D映像フォーマット</u>

このオプションを使って、適切な 3D映像フォーマットのコンテンツを選択します。

- **自動**: 3D 識別信号を検出すると、3D映像フォーマットが自動的に選択されます。
- サイドバイ サイド:「サイドバイサイド」フォーマットで 3D 信号を表示します。
- **トップ アンド ボトム**: 3D 信号を「トップ アンド ボトム」フォーマットで表示します。
- フレームシーケンシャル: 3D 信号を「フレームシーケンシャル」フォーマットで表示します。
- **フレームパック**: 3D 信号を「フレームパック」フォーマットで表示します。

3D同期反転

このオプションを使って、3D 同期反転機能を有効/無効にします。

<u>リセット</u>

3D 設定を工場のデフォルト設定に戻します。

- **キャンセル**: リセットをキャンセルする場合に選択します。
- Yes: 3D の工場出荷時のデフォルト設定に戻る時に選択します。

アスペクト比メニューの表示

<u>アスペクト比</u>

表示されている画像のアスペクト比を、以下のオプションの中から選択します。

- 4:3: このフォーマットは、4:3 入力ソース用です。
- 16:9: ワイド スクリーン テレビのために用意される高画質のHDTVやDVDのような 16:9 入力用です。
- Native: このフォーマットは、スケーリングなしでオリジナルの画像を表示します。
- 自動:適切なディスプレイフォーマットを自動的に選択します。

注記:

- スーパーワイドフォーマットを使用するには、以下を行います:
 - a) 画面のアスペクト比を 2.0:1 に設定します。
 - b) 「スーパーワイド」フォーマットを選択します。
 - c) プロジェクターの画像を画面に正しく合わせます。

入力ラグ: HDMI 1/2 レイテンシー = 32.9 ミリ秒 @1080p@60Hz

SVGA/XGA スケーリングテーブル:

入力源	480i/p	576i/p	1080i/p	720p					
4x3	1024x768 にスケー	1024x768 にスケーリングします。							
16x9									
Native	スケーリングなし。解像度は使用する入力ソースにより異なり、ソースに準じて表示されます。								
自動	- ソースが 4:3 の場	合、1024x768 に自	動的にサイズ変更さ	れます。					
	- ソースが 16:9 の場合、1024x576 に自動的にサイズ変更されます。								
	- ソースが 15:9 の [」]	- ソースが 15:9 の場合、1024x614 に自動的にサイズ変更されます。							
	- ソースが 16:10 の	場合、1024x640 に	自動的にサイズ変更	されます。					

수환	入力角	解像度	自動/拡大縮小		
日則	水平解像度	垂直解像度	1024	768	
	640	480	1024	768	
4.2	800	600	1024	768	
4:3	1024	768	1024	768	
	1600	1200	1024	768	
	1280	720	1024	576	
リイド	1280	768	1024	614	
	1280	800	1024	640	
	720	576	1024	576	
5010	720	480	1024	576	
	1280	720	1024	576	
	1920	1080	1024	576	

設定と設置

エッジマスクメニューを表示

<u>エッジマスク</u>

この機能を使って、ビデオソースのエッジにあるビデオエンコードノイズを除去します。

ズームメニューを表示

<u>ズーム</u>

画面に投影される画像を縮小または拡大するために使用します。デジタルズームは光学ズームと同じではありません。 画質が低下します。

注記: ズーム設定は、プロジェクターの電源を入れ直しても維持されます。

イメージシフトメニューを表示

<u>イメージシフト</u>

投影される画像位置を水平(映像水平位置)または垂直(映像垂直位置)に調整します。

自動キーストンメニューを表示

<u>自動キーストン</u>

プロジェクターを斜め方向から投射することにより生じる、イメージのゆがみを自動調整します。

キーストンメニューを表示

<u>キーストン</u>

プロジェクターを斜め方向から投射することにより生じる、イメージのゆがみを調整します(±40度)。

オーディオメニュー

オーディオミュートメニュー

<u>ミュート</u>

このオプションを使って、一時的に音声をオフに切り替えます。

- オン:「オン」を選択して、ミュートをオンに切り替えます。
- **オフ:**「オフ」を選択して、ミュートをオフに切り替えます。

注記: ミュート」機能は、内蔵および外付けスピーカーの音量に影響を与えます。

オーディオボリュームメニュー

<u>音量</u>

音量レベルを調整します。

設定メニュー

投影設定メニュー

設置モード

正面、裏面、天井 - 上部、および裏面 - 上部からお好みの投影を選択します。

画面タイプ設定メニュー

<u>スクリーンタイプ</u>

スクリーンタイプを 4:3 および 16:9 から選択します。

電源設定メニュー

<u>電源検知オートパワーオン</u>

「オン」を選択すると、電源探知オートパワーオンモードが有効になります。プロジェクターは、AC 電源が供給されると 自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「電源」キーを押す必要はありません。

信号検知オートパワーオン

「オン」を選択すると、信号電源モードが有効になります。プロジェクターは、信号が検出されると自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「電源」キーを押す必要はありません。

注記:

- [信号検知オートパワーオン] オプションが [オン] に切り替えられている場合、待機モードでのプロジェクタ ーの消費電力は 3W を超えます。
- この機能は VGA および HDMI ソースに適用されます。

自動パワーオフタイマー(分)

カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号が途切れると、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターの電源が切れます(単位は分です)。

<u>スリープタイマー(分)</u>

スリープタイマーを設定します。

- スリープタイマー(分): カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターの電源が切れます(単位は分です)。
 注記: スリープタイマーは、プロジェクターの電源を切るたびにリセットされます。
- **常にON**: スリープタイマーが常にオンに設定されていることを確認します。

<u>電源モード(スタンバイ)</u>

電源モードを設定します。

- アクティブ: [アクティブ] を選択するとノーマルスタンバイに戻ります。
- エコ:「エコ」を選択すると、節電モードになります(<0.5W)。

USBパワー(スタンバイ)

プロジェクターがスタンバイモードのとき、USBパワー機能を有効または無効にします。

セキュリティ設定メニュー

<u>セキュリティ</u>

プロジェクターを使用する前にパスワード入力を求めるようにするには、この機能を有効にします。

- **オン**:「オン」を選択すると、プロジェクターの電源を入れるときにセキュリティー検証を行います。
- **オフ**: [オフ] を選択すると、パスワード検証を行うことなくプロジェクタの電源を入れることができます。

注記:初期設定のパスワードは「1234」です。

セキュリティタイマー

時間 (月/日/時) 機能を選択して、プロジェクターの使用可能時間数を設定します。設定した時間が経過すると、プロジェク ターから再度パスワードを入力するよう要求されます。

<u>パスワード変更</u>

プロジェクターを電源オンする際、入力するように求められるパスワードを設定または変更するために使用します。

HDMIリンク設定メニューの設定

注記:

 HDMI ケーブルで HDMI CEC 互換デバイスをプロジェクターに接続するとき、プロジェクターの OSDで HDMI Link コントロール機能を使い同じ電源オンまたはパワーオフ状態でコントロールできます。これに より、1 台のデバイスまたはグループの複数のデバイスがHDMIリンク機能経由で電源オンまたは電源オフ にすることができます。一般設定の場合、DVD プレーヤーはアンプまたはシアターシステムを通してプロジ ェクターに接続されます。



<u>HDMIリンク</u>

HDMIリンク機能の有効と無効を切り替えます。モニター連動、電源オン設定、電源オフ設定オプションは設定が「オン」に設定されている場合のみ使用できます。

<u>インクルーシブTV</u>

テレビとプロジェクターを同時に自動的にオフする場合は、「Yes」に設定します。両方のデバイスが同時にオフにならないように、設定を「いいえ」にします。

電源オン設定

CEC 電源オンコマンド。

- 双方向設定: プロジェクターと CEC デバイスが両方同時にオンになります。
- プロジェクター → デバイス: プロジェクターがオンになった後でのみ、CEC デバイスのスイッチがオンになります。
- **デバイス** → プロジェクター: CEC デバイスがオンになった後でのみ、プロジェクターのスイッチがオンになります。

<u>電源オフ設定</u>

この機能を有効にして、HDMIリンクとプロジェクターの両方を同時に自動的にオフにします。

テストパターンメニューの設定

<u>テストパターン</u>

テストパターンを緑グリッド,マゼンタグリッド、白グリッド、White、グリッド、白から選択するか、または、この機能を無効にします(オフ)。

リモート設定メニューのセットアップ

リモコン受光設定

リモコン受光設定を行います。

- オン: [オン] を選択すると、トップおよびフロント IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **オフ:** [オフ] を選択すると、リモコンでプロジェクターを操作できます。[オフ] を選択すると、キーパッドのキーを使用できるようになります。

F1/F2/F3

F1、F2、または F3 の既定の機能を テストパターン、輝度、コントラスト、スリープタイマー、カラーマッチング、色温度、 ガンマ、または 設置モード から割り当てます。

プロジェクターID設定メニュー

<u>プロジェクターID</u>

ID 定義をメニュー (0~99まで) で設定できます。ユーザーは RS232 コマンドを使って、個別のプロジェクターをコント ロールできるようになります。

注記: RS232 コマンドの完全な一覧については、当社の Web サイトの RS232 ユーザーマニュアルを参照してください。

オプション設定メニュー

<u>言語</u>

多言語 OSD メニューを英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、 スウェーデン語、ノルウェー語/デンマーク語、フィンランド語、ギリシャ語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語、 ロシア語、ハンガリー語、チェコスロバキア語、アラビア語、タイ語、トルコ語、ペルシア語、ベトナム語、インドネシア語、ル ーマニア語、およびスロバキア語から選択します。

<u>メニュー設定</u>

画面上のメニュー位置を設定し、メニュータイマーを設定します。

- **メニュー位置**: スクリーン上に表示されるメニュー位置を選択します。
- メニュータイマー: OSD メニューが画面上に表示される時間を設定します。

オートソース

利用可能な入力源をプロジェクターに自動検出させるには、このオプションを選択します。

入力ソース

入力ソースを HDMI1、HDMI2、VGA から選択します。

<u>入力名</u>

簡単に特定できるよう入力機能の名前を変更するために使用します。選択肢には HDMI1、HDMI2、VGA があります。

<u>高地モード</u>

「オン」が選択されると、ファンがより高速に回転します。この機能は、高度が高く、空気の濃度が低い環境に便利です。

<u>ディスプレイモードロック</u>

「オン」または「オフ」を選択し、表示モード設定の調整をロックまたはロック解除します。

<u>キーパッドロック</u>

キーパッドロック機能が「オン」である時、キーパッドがロックされます。しかし、リモコンでプロジェクターを操作できます。 「オフ」を選択すると、キーパッドを再び使用できるようになります。

<u>情報を表示しない</u>

この機能を有効にして、情報メッセージを非表示にします。

- オフ:「オフ」を選択すると、「検索中」メッセージが表示されます。
- **オン**:「オン」を選択すると、[情報メッセージ] が非表示になります。

<u>רם</u>

この機能を使って希望のスタートアップスクリーンを設定します。設定を変更した場合、次に電源を入れたときから新しい設定が適用されます。

- デフォルト: デフォルトの起動画面です。
- **ロゴ無し:** ロゴは起動画面に表示されません。
- ユーザー: ロゴキャプチャツールが必要です。
 注記: Web サイトにアクセスして、ロゴキャプチャツールをダウンロードしてください。 サポートされるファイル形式はpng/bmp/jpg です。

<u>背景色</u>

信号が利用できない場合、この機能を使って、青、赤、緑、グレー、なし、またはロゴ画面を表示します。 注記:背景色が「なし」に設定されている場合、背景色は黒色です。

OSDをリセットの設定

OSDをリセット

OSD メニューの設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

初期状態にリセット

すべての設定を工場出荷時の初期設定に戻します。

情報メニュー

情報メニュー

以下のプロジェクター情報を表示します:

- 制御
- シリアル番号
- ソース
- 解像度
- ・ リフレッシュ レート
- ディスプレーモード
- ・ 電源モード(スタンバイ)
- 光源時間
- プロジェクターID
- ブライトネスモード
- FW版

保守管理

ダストフィルタの取り付けと洗浄

ダストフィルタの取り付け



注記:

- ダストフィルタは、埃が過度に多い選ばれた地域に、一部のモデルのみに付属します。
- 北米または欧州では利用できません。
- ・ 選択された地域では、購入できる場合があります。付属するアクセサリの詳細については、当社の Web サ イトにアクセスしてください。

ダストフィルタの洗浄

ダストフィルタを3ヶ月ごとに洗浄することをお勧めします。埃の多い環境でプロジェクターを使用する場合は洗浄の頻度を多くしてください。

手順:

- 1. プロジェクターのキーパッドまたはリモコン上にある () ボタン を押し、プロジェクターの電源を Off にします。
- 2. 電源コードを外します。
- 3. ダストフィルターコンパートメントを下向きに引き、プロジェクターの下部から取り外します。1
- 4. エアフィルターを慎重に取り外します。その後、ダストフィルターを掃除または交換してください。2
- 5. ダストフィルタを取り付けるには、上記の手順を逆に繰り返します。



対応解像度

デジタル

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B0/詳細タイミング	B1/ビデオモード	B1/詳細タイミング
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720(1440) x 480i @ 60Hz 16:9	1280 x 800 @120Hz(RB)
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	1900 x 1200 @ 60Hz(RB)
640 x 480 @ 72Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	640 x 480 @ 120Hz		720(1440) x 576i @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	800 x 600 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 60Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 800 @ 120Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz				

アナログ

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B0/詳細タイミング	B1/詳細タイミング
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		1280 x 800 @120Hz(RB)
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		1900 x 1200 @ 60Hz(RB)
640 x 480 @ 72Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 960 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		
800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 120Hz		
800 x 600 @ 72Hz	1024 x 768 @ 120Hz		
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

True 3D ビデオ互換性

		入力タイミング					
		1280 x 720P @ 50Hz	最上部から底部まで				
		1280 x 720P @ 60Hz	最上部から底部まで				
		1280 x 720P @ 50Hz	フレームパック				
	HDIMI 1.44 3D 入力	1280 x 720P @ 60Hz	フレームパック				
		1920 x 1080i @ 50Hz	サイドバイサイド(ハーフ	7)			
		1920 x 1080i @ 60Hz	サイドバイサイド(ハーフ	7)			
		1920 x 1080P @ 24Hz	最上部から底部まで				
		1920 x 1080P @ 24Hz	フレームパック				
		1920 x 1080i @ 50Hz					
		1920 x 1080i @ 60Hz		サイド バイ サイドモードがオン			
		1280 x 720P @ 50Hz	サイドバイサイド(ハ ーフ)				
入力解像度		1280 x 720P @ 60Hz					
		800 x 600 @ 60Hz	~)				
		1024 x 768 @ 60Hz					
		1280 x 800 @ 60Hz					
	HDMI 1.3	1920 x 1080i @ 50Hz					
		1920 x 1080i @ 60Hz					
		1280 x 720P @ 50Hz					
		1280 x 720P @ 60Hz	最上部から底部まで	TAB モードがオン			
		800 x 600 @ 60Hz					
		1024 x 768 @ 60Hz					
		1280 x 800 @ 60Hz					
		480i	HQFS	3D映像フォーマットがフレームシ ーケンシャル			

注記:

- 3D 入力が 1080p@24Hz である場合、DMD を 3D モードの整数倍で再生する必要があります。
- Optoma から特許料がない場合、NVIDIA 3DTV Play をサポートします。
- 1080i@25Hz および 720p@50Hz は 100Hz で、1080P@24Hz は 144Hz で動作します。他の 3D タイミ ングは 120Hz で動作します。

追加情報

イメージサイズと投射距離

(16:9) 画面	画面サイズ(幅 x 高さ)				プロジェクションの距離(D)				+ 7 + 0 /14)	
の対角長さサ	(m)		(インチ)		(m)		(フィート)			
イズ	幅	高さ	幅	高さ	幅	望遠	幅	望遠	(m)	(インチ)
25.4	0.52	0.39	20.32	15.24	1.00	1.11	3.28	3.64	0.06	2.36
30	0.61	0.46	24.00	18.00	1.18	1.32	該当なし	4.33	0.07	2.76
40	0.81	0.61	32.00	24.00	1.58	1.76	5.18	5.77	0.09	3.54
50	1.02	0.76	40.00	30.00	1.97	2.19	6.46	7.19	0.12	4.72
60	1.22	0.91	48.00	36.00	2.37	2.63	7.78	8.63	0.14	5.51
70	1.42	1.07	56.00	42.00	2.76	3.07	9.06	10.07	0.16	6.30
80	1.63	1.22	64.00	48.00	3.15	3.51	10.33	11.52	0.18	7.09
90	1.83	1.37	72.00	54.00	3.55	3.95	11.65	12.96	0.21	8.27
100	2.03	1.52	80.00	60.00	3.94	4.39	12.93	14.40	0.23	9.06
120	2.44	1.83	96.00	72.00	4.73	5.27	15.52	17.29	0.27	10.63
150	3.05	2.29	120.00	90.00	5.91	6.58	19.39	21.59	0.34	13.39
180	3.66	2.74	144.00	108.00	7.10	7.90	23.29	25.92	0.41	16.14
200	4.06	3.05	160.00	120.00	7.88	8.78	25.85	28.81	0.46	18.11
250	5.08	3.81	200.00	150.00	9.86	10.97	32.35	35.99	0.57	22.44
300	6.10	4.57	240.00	180.00	11.83	該当なし	38.81	該当なし	0.69	27.17

注記: ズーム比: 1.1x



プロジェクターの寸法と天井取り付け

- 1. プロジェクターの損傷を防ぐため、必ずOptomaの天吊り用パッケージを使用して取り付けてください。
- 2. 他社製の天吊りキットをご利用になる場合は、プロジェクターを取り付けるネジが以下の仕様に適合していることを必ず確認してください。
- ネジの種類: M4*10
- 最小ネジ長: 10mm



注記: プロジェクターを正しく取り付けていないことが原因で発生した損傷に関しましては、保証は無効になります。 予めご了承ください。

企警告:

- ・ 他社製の天吊りキットをお求めになる場合、必ずネジのサイズが正しいことをご確認ください。 ネジのサイズは、天吊りプレートの厚みによって異なります。
- ・ プロジェクターの底部と天井の間には、少なくとも 10 cm の隙間が開くようにします。
- プロジェクターは、熱源の近くに設置しないで下さい。

IR リモコン 1 のコード



+-		キーコード	印刷キーの定義	説明
消費電力	ባ	81	電源 オン/オフ	押すとプロジェクターの電源が On / Off になります。
スイッチ	色	3E	スイッチ	押すとプロジェクターの USB マウスの On / Off が切り 替わります。
空白画面を表示/ オーディオ消音	ø	8A	Ø	押すとスクリーンの画像が表示/非表示になり、オーディ オのオフ/オンが切り替わります。
フリーズ		8B	フリーズ	押すとプロジェクターのイメージがフリーズします。
ミュート	效	92	威	押すと一時的に音声のオン/オフを切り換えることがで きます。
マウスの左クリ ック	L	СВ	L	マウスの左クリックとして使用します。
マウスの右クリ ック	R	CC	R	マウスの右クリックとして使用します。
	~	C6	上矢印	
▲ 古向選択七一		C8	左矢印	▲ ▼ ◀ ▶ を使用して項目を選択するか、選択に合わ
4 万问迭八十一		C9	右矢印	せて調整を行います。
	\checkmark	C7	下矢印	
入力する		C5	入力する	選切 た佰日た碑字 ます
V)] 9 @		CA	入力する	医扒しに項目を唯たします。
ページ -		C2	ページ -	押すと前のページに戻ります。

+-		キーコード	印刷キーの定義	説明
レーザー		該当なし	レーザー	レーザーポインタとして使用します。
ページ +		C1	ページ +	押すと次のページに進みます。
キーストン	-+	85 84	キーストン + キーストン -	押すと、プロジェクターを斜め方向から投影することで 生じるイメージのゆがみを調整します。
立旦	\bigcirc	8C	音量 +	畑ナレユ星の描述の調軟ができます
百里	-+	8F	音量 -	押すて日里の増減の詞差ができます。
アスペクト比 / 1		98	I / 1	 これを押すと、表示画像のアスペクト比を変更できます。 テンキーの「1」として使用します。
メニュー / 2		88	メニュー/2	 押すとプロジェクターのオンスクリーンディスプレイメニューを表示したり終了したりします。 テンキーの「2」として使用します。
3D / 3		93	3D / 3	 押すと 3D コンテンツに一致する 3D モードを 手動で選択できます。 テンキーの「3」として使用します。
HDMI / 4		86	HDMI/4	 押して HDMI ソースを選択します。 テンキーの「4」として使用します。
VGA / 5		D0	VGA/5	 押して VGA ソースを選択します。 テンキーの「5」として使用します。
ビデオ/6		D1	ビデオ / 6	テンキーの「6」として使用します。
		D2	ユーザー 1/7	• ユーザー定義キー。設定についてはページ39
ユーザー1/7、ユー	-ザー2 / 8、	D3	ユーザー 2/8	をご参照ください。
ユーサー3/9		D4	ユーザー 3/9	• 数値キーパッドの番号「7」、「8」、「9」として適宜 使用します。
ソース		C3	ソース	押して入力信号を選択します。
ブライトネスモー ド / 0	*/*	96	*/* / 0	 押すと、最適のコントラストパフォーマンスを発 揮できるように画像の輝度を自動的に調整でき ます。 テンキーの「0」として使用します。
再同期		C4	再同期	押すと、プロジェクターが入力ソースと自動同期します。

IR リモコン 2 のコード



+_		カスタノ	ムコード	データコード	印刷キーの	=200	
+-		バイト1	バイト2	バイト 3	定義		
パワーオン	Ċ	32	CD	02	オン	押すとプロジェクターの電源がオンになります。	
パワーオフ	()	32	CD	2E	オフ	押すとプロジェクターの電源がオフになります。	
ユーザー 1		32	CD	36	User1		
ユーザー 2		32	CD	65	User2	ユーサー定義キー。設定については 30ページをご会昭ください	
ユーザー3		32	CD	66	User3		
輝度	-;\	32	CD	41	輝度	画像の輝度を調整します。	
コントラスト		32	CD	42	コントラ スト	映像の最暗部(黒)と最明部(白)の差の 度合いを調整します。	
ディスプレーモ ード	••	32	CD	05	モード	さまざまなアプリケーションの最適設定 を行う場合、ディスプレーモードを選択 してください。31ページを参照してく ださい。	
キーストン		32	CD	07	キーストン	プロジェクターを斜め方向から投射する ことにより生じる、イメージのゆがみを 調整します。	

+-		カスタムコード		データコード	印刷キーの	≣₽₽₽	
		バイト1	バイト2	バイト 3	定義	تر بي ا	
アスペクト比	121	32	CD	64	アスペク ト比	これを押すと、表示画像のアスペクト比 を変更できます。	
3D		32	CD	89	3D	3Dコンテンツに一致する3D モードを 手動で選択します。	
音量 +		32	CD	09	音量 +	調整して、音量を上げます。	
4 方向キー		32	CD	11			
		32	CD	10	•	▲、<、<、 しく しく 頃目を 選択するか、 選択に合わせて 調整を行います。	
		32	CD	12			
		32	CD	14	▼	-	
ソース	\bigcirc	32	CD	18	ソース	「ソース」を押して入力信号を選択し ます。	
入力キー		32	CD	0F	←	選択した項目を確定します。	
再同期	\bigcirc	32	CD	04	再同期	プロジェクターが入力ソースと自動同期 します。	
吝量 -	$\overline{\bullet}$	32	CD	0C	音量 -	調整して、音量を下げます。	
メニュー		32	CD	0E	メニュー	プロジェクターのオンスクリーンディス プレイメニューを表示したり終了したり します。	
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	[HDMI1] を押して、HDMI 1 コネクタか らソースを選択します。	
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	「HDMI2」を押してHDMI 2コネクタか らソースを選択します。	
VGA 1	(000000) (000000)	32	CD	1B	VGA1	「VGA1」を押して VGA 入力コネクタか らソースを選択します。	
VGA 2	000000	32	CD	1E	VGA2	機能なし	
ビデオ	\odot	32	CD	1C	ビデオ	機能なし	
YPbPr	000	32	CD	17	YPbPr	機能なし	

追加情報

トラブルシューティング

プロジェクターに問題が発生した場合は、以下をご参照ください。それでも問題が解決しない場合、最寄りの販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。

画像の問題

- ②
 画面に画像が表示されない
 - すべてのケーブルと電源が、「設置方法」の章に記載されている手順どおりに正しく接続されていることを 確認してください。
 - 各接続ピンが曲がっていたり、壊れていないかどうか、ご確認ください。
 - 「ミュート」機能がオンに設定されていないか確認してください。
- 画像のピントが合っていない
 - 画像が鮮明かつ読みやすくなるまで、フォーカスリングを時計回りまたは反時計回りに回してください。(18ページを参照してください)。
 - 投射画面がプロジェクターから必要な距離の間に入っていることを確認してください。(45 ページを参照 してください)。
- 16:9 DVDを再生表示しているとき、画像が伸びる
 - アナモフィック DVD または16:9 DVD を再生しているとき、プロジェクターはプロジェクター側で16:9フォ ーマットで最高の画像を表示します。
 - お使いのDVDプレーヤーで、16:9 (ワイド)アスペクト比タイプとして表示フォーマットをセットアップしてく ださい。
- - ズームレバーを時計回りまたは反時計回りに回して、投影される画像のサイズを拡大または縮小しま す。(18ページを参照してください)。
 - プロジェクターを画面に近づけたり、遠ざけたりしてください。
 - プロジェクタパネルの「メニュー」を押し、「ディスプレイ → アスペクト比」に進みます。別の設定を試してみます。
- 画像が横に傾く:
 - 可能であれば、画像が画面の中央に位置し、プロジェクターが画面下部に位置するように、プロジェクター を移動させて下さい。
- - OSDから「セットアップ → 設置モード」を選択し、投射方向を調整します。

その他の問題

2 プロジェクターがすべてのコントロールへの反応を停止します

• 可能であれば、プロジェクターの電源を切って電源コードを抜き、20 秒待ってから電源を接続し直してください。

リモコンの問題

- リモコンが作動しない場合、次を確認してください
 - ・ リモコンの操作角度が、プロジェクターの IR レシーバーから ±30°以上ずれていないことを確認します。
 - リモコンとプロジェクターとの間に障害物がないことを確認する。プロジェクターから 12 m (39.4 フィート) 以内に移動する。
 - 電池が正しくセットされていることを確認する。
 - 古くなった電池は、新しいものと交換します。

警告インジケータ

警告インジケータ (以下を参照) が点灯または点滅すると、プロジェクターは自動的にシャットダウンします:

- ・ 「ランプ」 LED インジケータが赤く点灯し、「電源」インジケータが赤色に点滅している場合。
- 「温度」LED インジケータが赤く点灯し、「電源」インジケータが赤色に点滅している場合。この状態は、プロジェクターの温度が高すぎることを示しています。ノーマルの条件下になると、プロジェクターのスイッチをオンにすることができます。
- 「温度」LEDインジケータが赤く点滅し、「電源」LEDインジケータが赤く点滅している場合。

プロジェクターから電源コードを抜き、30秒後に再試行します。警告インジケータが点灯または点滅したら、最寄りのサ ービスセンターに連絡して対処法をお尋ねください。

LED 点灯メッセージ

メッセージ		電源 LED	温度インジケータ LED	ランプ インジケータ LED
	(赤)	(青)	(赤)	(赤)
スタンバイ状態 (入力コード)	不動灯			
電源オン(ウォーミング)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン)		
ランプのライトをオンにします。		不動灯		
電源オフ(冷却)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン) 冷却ファンがオフになると、 赤の点灯に戻ります。		
クイックレジューム (100 秒)		点滅 (0.25 秒オフ / 0.25 秒オン)		
エラー (ランプトラブル)	点滅			不動灯
エラー (ファンが異常です)	点滅		点滅	
エラー (過熱)	点滅		不動灯	

パワーオフ:



温度警告:



仕様

アイテム	説明					
テクノロジ	Texas Instrument DMD、12 度 0.55 インチ (寸法)/解像度 DMD X1、S450 (パッキンタイ ピング)、Darkchip(DC) 3					
出力解像度	XGA 1024x768					
最大入力解像度	Full HD 1920 x 1080 @60Hz					
レンズ	 スローレシオ: 1.94~2.16 (60"@2.37m) F-ストップ: 2.41-2.53 焦点距離: 21.85~ 24.01mm ズーム範囲: 1.1x 					
オフセット	115%± 5%、固定					
画像サイズ	25.4インチ ~ 300インチ (60インチに最適化)					
投射距離	1.0m~11.8m (2.37mに最適化)					
I/O	 HDMI 1.4b (x2) VGA 入力 オーディオ入力 3.5mm 電源 USB 5V/1.5A 用 USB タイプ-A オーディオ出力 3.5mm Micro USB RS-232 					
色	10 億 7340 万色					
スキャン速度	 水平スキャン速度: 15.375 ~ 91.146 KHz 垂直スキャン速度: 24 ~ 85 Hz (3D 機能プロジェクターの場合は 120 Hz) 					
スピーカ	はい、15W					
消費電力	 最小: 122W (標準)、140W (最大.) @ 110VAC 120W (標準)、138W (最大) @ 220VAC 最大: 145W (標準)、167W (最大) @ 110VAC 140W (標準)、161W (最大) @ 220VAC 					
入力電流	1.8A					
取り付け方向	フロント、リア、天井、リア - 上部					
寸(幅 x 奥行 x 高さ)	 フットなし: 337 x 265 x 108 mm (13.27 x 10.43 x 4.25 インチ) フットあり: 337 x 265 x 122.5 mm (13.27 x 10.43 x 4.82 インチ) 					
重さ	4.2 kg (9.26 ポンド)					
環境	5~40°C、10%~85%湿度(結露なし)で動作					

注記: 仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。

www.optoma.com