# Sisältö

Sisältö1
Käyttöhuomautus2
Turvallisuustietoja2
Varotoimet3
Silmiin liittvvät
turvallisuusvaroitukset5
Tuoteominaisuudet5
Esittely6
Pakkauksen sisältö6
Tuotekuvaus7
Pääyksikkö7
Näppäimistö8
Tulo-/lähtöliitännät9
Kaukosäädin10
Asennus11
Projektoriin liittäminen11
- Tietokoneen/kannettavan liittäminen 11
Video-lähteen liittäminen 12
3D-videolaitteisiin liittämiseen 13
2D logion köyttö
Draiekterin kutkeminen nöölle/
pois päältä16
Projektorin kytkeminen päälle
Projektorin kytkeminen pois päältä 17
Varoitusvalo
Heijastetun kuvan säätäminen19
Projektorin korkeuden säätäminen 19
Projektorin zoomaus/tarkentaminen 20
Projektion kuvakoon asettaminen 20
Käyttäjän ohjaimet22
Näppäimistö ja kaukosäädin22
Näppäimistö
Kaukosäädin23
Näyttövalikot30
Käyttö
Valikon rakenne
KUVA
KUVA   Lisäasetukset
KUVA   Lisäasetukset

Signaali (RGB)	38
NÄYTTÖ	39
NÄYTTÖ   3D	42
ASETUKSET	43
ASETUKSET   Ääniasetukset	45
ASETUKSET   Turvallisuus	46
ASETUKSET   Verkko	
LAN Settings	48
ASETUKSET   Verkko	50
	50
ASETUKSET   LISAASetukset	51
	52
VALINNAT   Lampun asetukset	55
VALINNAT   Remote Settings	57
VALINNAT   LISABSETUKSET	58
VALINNAI   Valinnaisen suodattimen asetukset	50
	03
Vienmääritye	00 60
Viailiiladiilys	00
Nuite engelmie	60
Kaukosöödinongelmat	02 62
	02
Növttöviootit	03 64
	04
	05
Polysuodattimen asennus	67
Ja punuistus	07
	00
RS232-Komennot ja	70
	70
RS-232-Hastamadnitykset	70
RS-232-protokollatolimintoluettelo.	/ /
Kattoasennus	75
Optoman maaiimaniaajuiset toimistot	76
	70
Saauos-ja turvallisuushuomautukset	78
ECC-ilmoitus	70
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	
EU-maissa	79

1 Suomi

# Käyttöhuomautus

### Turvallisuustietoja



Tasasivuisessa kolmiossa olevan vilkkuvan, nuolipäisen salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisässä olevasta eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä", joka on riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle sovelluksen mukana tulevassa kirjallisessa materiaalissa olevista tärkeistä käyttö- ja ylläpito (huolto) -ohjeista.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE PIENENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN TAI TULIPALON VAARAA. KOTELON SISÄLLÄ ON VAARALLISEN KORKEITA JÄNNITTEITÄ. ÄLÄ AVAA KOTELOA. TURVAUDU HUOLLOSSA VAIN PÄTEVÄÄN HUOLTOHENKILÖSTÖÖN.

#### Luokan B säteilyrajat

Tämä luokan B laite on Kanadan kaikkien häiriötä aiheuttavien laitteiden säädösten mukainen.

#### Tärkeä turvaohje

- Älä tuki tuuletusaukkoja. Jotta voisit varmistaa projektorin luotettavan käytön ja suojata sitä ylikuumenemiselta, on suositeltavaa sijoittaa se niin, että sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta projektoria täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta projektoria syvennykseen, kuten kirjahyllyyn tai hyllyyn, joka rajoittaa ilman virtausta.
- Älä käytä projektoria lähellä vettä tai kosteissa paikoissa. Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle.
- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä (esim. lämpöpattereita, lämmittimiä ja liesiä) tai muita lämpöä tuottavia laitteita (esim. vahvistimia).
- 4. Puhdista vain kuivalla liinalla.
- 5. Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä/lisälaitteita.
- Älä käytä laitetta, jos se on fyysisesti vahingoittunut tai vaurioitunut. Fyysisiin vahinkoihin tai vaurioihin kuuluu (rajoittamatta):
  - Laite on pudotettu.
  - Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut.
  - Nestettä on läikkynyt projektoriin.
  - Projektori on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle.
  - Jotain on pudonnut projektorin sisään tai sen sisällä on jotain irtonaista.

Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi.

- Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään. Ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai oikosulkea osia, mistä saattaa seurata tulipalo tai sähköisku.
- 8. Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
- 9. Vain pätevän huoltohenkilön tulee korjata laite.

# Käyttöhuomautus

### Varotoimet



Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltotoimenpiteitä.



\ ~	Kun lampun	Varoitus-	Älä katso projektorin linssiin läpi lampun ollessa päällä. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi.
	käyttöikä on lopussa, projektori ei toimi, ennen	Varoitus-	Älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
	kuin lamppu on vaihdettu. Vaihda lamppu toimimalla	Varoitus-	Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
	"Lampun vaihtaminen"- kohdan ohjeiden mukaisesti, jotka	Varoitus-	Kun vaihdat lamppua, anna laitteen ensin jäähtyä. Noudata ohjeita, jotka on kuvattu sivuilla 65-66.
	löydät sivuilta 65-66.	Varoitus-	Laite ilmoittaa, kun lamppu on syytä vaihtaa. Vaihda lamppu, kun saat varoitusviestejä.
		Varoitus-	Kun olet vaihtanut lamppumoduulin, palauta "Lampun nollaus"-toiminto näyttövalikon kohdassa "VALINNAT Lampun asetukset" (katso sivu 55).
		Varoitus-	Laittaessasi projektorin pois päältä, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 90 sekuntia.
		Varoitus-	Linssinsuojus ei saa olla päällä projektorin ollessa toiminnassa.
		Varoitus-	Kun lampun käyttöikä on lähestymässä loppuaan, näyttöön tulee viesti "Lamppuikä ylitetty." Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista.

#### Tee näin:

- Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat tuotteen.
- Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella.
- Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

#### Älä:

- Älä tuki laitteen ilmankiertoaukkoja.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia.
- Älä käytä seuraavissa olosuhteissa:
  - Äärimmäisen kuumassa, kylmässä tai kosteassa ympäristössä.
    - Varmista, että huoneen lämpötila on 5°C 40°C
    - Suhteellinen kosteus on 10–85 %
  - Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä.
  - Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä.
  - Suorassa auringonvalossa.

# Käyttöhuomautus

### Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset



- Vältä aina katsomasta suoraan projektorin säteeseen. Ole selin säteeseen niin paljon kuin mahdollista.
- Kun projektoria käytetään luokkahuoneessa, valvo oppilaita asianmukaisesti, kun heitä pyydetään osoittamaan jotakin ruudulta.
- Vähennä ympäristön hajavaloa huoneen verhoilla lampun tarvitseman virran minimoimiseksi.

### Tuoteominaisuudet

- XGA (1024 x 768) / WXGA (1280 x 800) -natiiviresoluutio
- HD-yhteensopiva 720p- ja 1080p-tuki
- IsilliantColor™-tekniikka
- Kensington-lukko
- RS-232-hallinta
- Nopea sammutus
- Täysi 3D (Katso sivu 68)
- Valmistajan on määritettävä tuotteen ominaisuudet käytännön olosuhteiden mukaan.



 Tuotteen ominaisuudet voivat vaihdella mallin mukaan.



### Pakkauksen sisältö

Pura pakkaus ja tarkista sisältö. Varmista, että kaikki seuraavat osat ovat pakkauksessa. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys Optoman asiakaspalveluun.

#### Vakiolisävarusteet





- \*1 Valinnaiset lisävarusteet vaihtelevat mallin. teknisten tietojen ja alueen mukaan.
- \*² Takuutietoja koskien Eurooppaa löytyy sivuiltamme osoitteesta www. optomaeurope. com.

#### Varoitus:

÷. Linssinsuojus ei kuulu kaikkien projektorien toimitukseen. Jos projektori on varustettu linssinsuojuksella, varmista oman turvallisuutesi vuoksi. että poistat sen ennen projektorin käynnistämistä.

6

Suomi

### Tuotekuvaus







- Älä tuki projektorin tulo-/poistoilmaaukkoja.
- (\*) Valinnainen lisävaruste.

A Varoitus:

- Linssinsuojus ei kuulu kaikkien projektorien toimitukseen. Jos projektori on varustettu linssinsuojuksella, varmista oman turvallisuutesi vuoksi, että poistat sen ennen projektorin käynnistämistä.
- 1. Linssi
- 2. Infrapunavastaanotin
- Näppäimistö
- 4. Tulo-/lähtöliitännät
- 5. Virtapistoke
- 6. Kallistuksen säätöjalka
- 7. Linssinsuojus (\*)

- 8. Kaiutin
- 9. Zoomin vipu
- 10. Tarkennusrengas
- 11. Lampun kansi
- 12. Tuuletus (tuloilma)
- 13. Tuuletus (poistoilma)
- 14. Kensington™-lukkoportti

7

Suomi

#### Näppäimistö



- 1. Lähde
- 2. Enter
- 3. Trapetsikorjaus
- 4. Synkronointi
- 5. Menu
- 6. Ohje
- 7. Lampun merkkivalo
- 8. Päällä/Valmiustila-merkkivalo
- 9. Virta
- 10. Lämpötilan merkkivalo
- 11. Nelisuuntaiset valintanäppäimet

### Tulo-/lähtöliitännät



- 1. Videoliitin
- 2. 3D-synkronointilähtöliitäntä (5 V)
- 3. RJ-45-liitäntä
- 4. VGA Out -liitäntä
- 5. VGA2 In / YPbPr-liitäntä
- 6. VGA1 In / YPbPr / (1) -liitäntä
- 7. Virtapistoke
- 8. USB-B-miniliitäntä (laiteohjelmistopäivitystä varten)
- 9. HDMI-liitäntä
- 10. RS-232C-liitäntä
- 11. Audio1 In -liitäntä
- 12. Audio Out -liitäntä
- 13. Audio2 In -liitäntä
- 14. Turvapalkki



 Etähiiri vaatii erikoiskaukosäätimen.

Suomi 9

#### Kaukosäädin



 Joillakin näppäimillä ei ehkä ole toimintoa malleissa, jotka eivät tue näitä toimintoja.



- 25. Käyttäjä 3
- 26. Numeronäppäimistö (0-9)
- 27. Synkronointi

### Projektoriin liittäminen

### Tietokoneen/kannettavan liittäminen



1	RJ-45-kaapeli
2	*3D-lähetinkaapeli
3	
4	*HDMI-kaapeli
5	Virtajohto
6	*USB-kaapeli
7	*RS-232C-kaapeli
8	*Audio1 In -kaapeli
9	*Audio Out -kaapeli
10	*Audio2 In -kaapeli



- Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.
- (\*) Valinnainen lisävaruste



#### Video-lähteen liittäminen

DVD-soitin, Blu-ray-soitin, digisovitin, HDTV-vastaanotin, pelikonsoli





- Maakohtaisten sovellusten vuoksi pakkauksissa saattaa olla eri lisälaitteita.
- (\*) Valinnainen lisävaruste

1	*Audio2 In -kaapeli
2	*Videokaapeli
3	*3D-lähetinkaapeli
4	*3 RCA-komponenttikaapeli
5	
6	*HDMI-kaapeli
7	*Audio1 In -kaapeli
8	*Audio Out -kaapeli

### 3D-videolaitteisiin liittämiseen

Kun olet liittänyt laitteet toisiinsa HDMI-kaapeleilla kuten kaaviossa, voit aloittaa laitteen käytön. Kytke 3D-videolähde ja 3D-projektori päälle.

#### PlayStation<sup>®</sup> 3 -pelit

- Varmista, että olet päivittänyt konsoliin uusimman ohjelmistoversion.
- Siirry kohtaan "Asetukset-valikko -> Näytä asetukset -> Videolähtö -> HDMI". Valitse "Automatic" ja toimi näytön ohjeiden mukaisesti.
- Aseta 3D-peli sisään. Vaihtoehtoisesti voi ladata pelejä (ja 3Dpäivityksiä) PlayStation<sup>®</sup>-verkon kautta.
- Käynnistä peli. Valitse pelin sisäisessä valikossa "Pelaa 3Dtilassa".

#### Blu-ray 3D<sup>™</sup> -soitin

- Varmista, että soittimesi tukee 3D Blu-ray™ -levyä, ja että 3Dlähtö on käytössä.
- Aseta 3D Blu-ray<sup>™</sup>-levy soittimeen ja paina "Play".
- 3D TV (esim. SKY 3D, DirecTV)
- Ota yhteys TV-palveluntarjoajaan ottaaksesi käyttöön 3D-kanavia kanavapaketissasi.
- Kun ne on otettu käyttöön, vaihda 3D-kanavalle.
- Sinun pitäisi nähdä rinnakkain kaksi kuvaa.
- Kytke 3D-projektorin "SBS Mode". Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon "NÄYTTÖ"-osassa.

#### 3D-laite (esim. 3D DV/DC) 2D 1080i side-by-side -signaalilähdöllä

- Liitä 3D-laite ja liitä 3D-sisältölähtö, jossa on 2D side-by-side -lähtö, 3D-projektoriin.
  - Sinun pitäisi nähdä rinnakkain kaksi kuvaa.
- Kytke 3D-projektorin "SBS Mode". Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon "NÄYTTÖ"-osassa.

Jos 3D-sisältöä katsotaan HDMI 1.4a -lähteestä (esim. 3D Blu-ray) 3D-lasien tulee olla aina synkronoituna. Jos 3D-sisältöä katsotaan HDMI 1.3 -lähteestä (esim. 3D-lähetys SBS-tilaa käyttämällä), voi olla välttämätöntä käyttää projektorin 3D-synkronoinnin kääntövalintaa 3D-kokemuksen optimoimiseksi. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon "NÄYTTÖ ->3D"-osassa.



 Jos tulovideo on normaali 2D, paina "3D-Muoto" vaihda tilaan "Auto".

 Jos "SBS Mode" on aktiivinen, 2Dvideosisältö ei näy oikein.





3D-videolähdelaitteeseen

on kytkettävä virta ennen 3D-

projektoria.





 Katso yksityiskohtaisemmat tiedot 3D-lasien käyttöohjeista.

### 3D-lasien käyttö

- 1. 3D-lasien päälle kytkemiseen.
- 2. Varmista, että 3D-sisältöä lähetetään projektoriin, ja että signaali on yhteensopiva projektorin määritysten kanssa.
- Kytke 3D-projektorista päälle "3D-tila" (Pois / DLP-linkki / VESA 3D sen mukaan, minkä tyyppisiä laseja käytät). Valinta sijaitsee projektorin näyttövalikon "Näyttö" -osassa.
- 4. Käynnistä 3D-lasit ja varmista, että kuva näkyy 3D:nä ilman silmien rasittumista.
- Jos kuva ei näy 3D:nä, tarkista onko 3D-laiteasetukset tehty oikein 3D-kuvan lähettämiseksi. Tai "SBS Mode" on kytkettävä päälle, kun tulosignaali on 2D 1080i side-byside ja toistettava vaiheet 1-4.
- Voit olla välttämätöntä käyttää projektorin "3D-synk. kääntö"-valintaa 3D-kokemuksen optimoimiseksi. Valinta sijaitsee projektorin kuvaruutuvalikon "NÄYTTÖ"-osassa.
- 7. 3D-lasien kytkeminen pois päältä: Pidä "Virta"-painiketta painettuna, kunnes merkkivalo sammuu.
- 8. Katso yksityiskohtaiset tiedot 3D-lasien käyttöohjeista tai valmistajan web-sivustosta.



### Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä

### Projektorin kytkeminen päälle

- 1. Poista linssinsuojus. 0
- Liitä virtajohto ja signaalikaapeli varmasti paikoilleen. Liittämisen jälkeen Päällä/Valmiustila LED-merkkivalo palaa punaisena.
- Sytytä lamppu painamalla "U"-painiketta joko projektorin päältä tai kaukosäätimestä. Päällä/Valmiustila -LEDmerkkivalo palaa nyt vihreänä tai sinisenä. @

Aloitusnäyttö näkyy noin 10 sekunnin ajan. Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan kieli ja virransäästötila.

- 4. Liitä ja kytke päälle lähde, jonka haluat näyttää ruudulla (tietokone, kannettava, videosoitin jne.). Projektori löytää lähteen automaattisesti. Jos näin ei käy, paina valikkopainiketta ja siirry kohteeseen "VALINNAT". Varmista, että "Lähteen lukitus" -asetus on asetettu tilaan "Pois".
- Jos liität samanaikaisesti useita lähteitä, paina näppäimistön "SOURCE"-painiketta tai kaukosäätimen suoraa lähdepainiketta vaihtaaksesi tulojen välillä.





- Käynnistä ensin projektori ja valitse sitten signaalilähteet.
- (\*) Valinnainen lisävaruste

 Varoitus:
 Linssinsuojus ei kuulu kaikkien projektorien toimitukseen. Jos projektori on varustettu linssinsuojuksella, varmista oman turvallisuutesi vuoksi, että poistat sen ennen projektorin käynnistämistä.

16

### Projektorin kytkeminen pois päältä

 Kytke projektori pois päältä painamalla kaukosäätimen tai ohjauspaneelin ""

"
-painiketta. Seuraava viesti näytetään ruudulla.



Vahvista painamalla "**U**"-painiketta uudelleen, muuten viesti poistuu 15 sekunnin kuluessa. Kun painat "**U**" -painiketta uudelleen, projektori näyttää ajastinlaskurin ja sammuu.

2. Jäähdytystuulettimien toiminta jatkuu noin 10 sekunnin ajan ja Päällä/Valmiustila-LED-merkkivalo vilkkuu vihreänä tai sinisenä. Kun Päällä/Valmiustila-LED-merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan.

Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja laite mennyt valmiustilaan. Paina valmiustilassa "**U**"-painiketta, jos haluat käynnistää projektorin uudelleen.

- 3. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista.
- 4. Älä käynnistä projektoria heti sen sammuttamisen jälkeen.





 Ota yhteys lähimpään huoltokeskukseen, jos havaitset projek-torissa seuraavia vikaoireita. Katso lisätietoja sivuilta 76-77.

### Varoitusvalo

Kun varoitusosoittimet (katso seuraavasta) menevät päälle, projektori sammuu automaattisesti:

- "LAMPPU"-LED-merkkivalo palaa punaisena ja "Päällä/ Valmiustila"-merkkivalo vilkkuu punaisena.
- "LÄMPÖTILA" LED -merkkivalo palaa punaisena ja "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo vilkkuu punaisena. Tämä osoittaa, että projektori on ylikuumentunut. Normaaleissa olosuhteissa projektori voidaan kytkeä takaisin päälle.
- "LÄMPÖTILA"-LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja "Päällä/Valmiustila-merkkivalo" vilkkuu punaisena.

Irrota virtajohto projektorista, odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen apua varten.

### Heijastetun kuvan säätäminen

### Projektorin korkeuden säätäminen

Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla nostojalalla.

- 1. Paikanna projektorin alta säädettävä jalka, jota haluat säätää.
- Nosta projektoria kiertämällä säädettävää rengasta myötäpäivään tai laske kiertämällä vastapäivään. Toista tarvittaessa muille jaloille.





### Projektorin zoomaus/tarkentaminen

Voit kiertää zoomausrengasta sisään- ja ulospäin. Tarkenna kuva kiertämällä tarkennusrengasta, kunnes kuva on selkeä.

- Vakioheijastusetäisyyssarja (XGA): Projektorin tarkennusalue on 1,2–10 metriä.
- Vakioheijastusetäisyyssarja (WXGA): Projektorin tarkennusalue on 1,2–8,3 metriä.



#### Projektion kuvakoon asettaminen

Projisoidun kuvan koko (XGA) 0,78–7,81 metriä. Projisoidun kuvan koko (WXGA) 0,92–7,65 metriä.



	Nävtön koko LxK				Proiektioetäisvvs (E)							
16:9-näytön halkaisija	(r	n)	(tuui	maa)	(r	n)	(jall	(aa)	Offset (Hd)			
(tuumina)	Leveys	Korkeus	Leveys	Korkeus	leveä	tele	leveä	tele	(m)	(tuumaa)		
30,0	0,61	0,46	24,00	18,00	0,98	1,17	3,2	3,84	0,07	2,70		
40,0	0,81	0,61	32,00	24,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,09	3,60		
60,0	1,22	0,91	48,00	36,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,14	5,40		
70,0	1,42	1,07	56,00	42,00	2,28	2,73	7,47	8,96	0,16	6,30		
80,0	1,63	1,22	64,00	48,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,18	7,20		
90,0	1,83	1,37	72,00	54,00	2,93	3,51	9,60	11,52	0,21	8,10		
100,0	2,03	1,52	80,00	60,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,23	9,00		
120,0	2,44	1,83	96,00	72,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,27	10,80		
150,0	3,05	2,29	120,00	90,00	4,88	5,85	16,00	19,20	0,34	13,50		
180,0	3,66	2,74	144,00	108,00	5,85	7,02	19,20	23,04	0,41	16,20		
250,0	5,08	3,81	200,00	150,00	8,13	9,75	26,67	32,00	0,57	22,50		
300,0	6,10	4,57	240,00	180,00	9,75	11,70	32,00	38,40	0,69	27,00		
307,0	6,24	4,68	245,60	184,20	9,98	11,98	32,75	39,30	0,70	27,63		

#### Vakioheijastusetäisyyssarja (XGA)

\* Tämä taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi käyttäjälle.

#### Vakioheijastusetäisyyssarja (WXGA)

16:0 nävtön	Näytön koko LxK				Projektioetäisyys (E)				05	
halkaisija	(m)		(tuumaa)		(m)		(jalkaa)		Offse	t (Hd)
(tuumina)	Leveys	Korkeus	Leveys	Korkeus	leveä	tele	leveä	tele	(m)	(tuumaa)
30,0	0,65	0,40	25,44	15,90	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	1,97
40,0	0,86	0,54	33,92	21,20	1,10	1,32	3,62	4,34	0,07	2,63
60,0	1,29	0,81	50,88	31,80	1,65	1,99	5,43	6,51	0,10	3,94
70,0	1,51	0,94	59,36	37,10	1,93	2,32	6,33	7,60	0,12	4,60
80,0	1,72	1,08	67,84	42,40	2,21	2,65	7,24	8,68	0,13	5,26
90,0	1,94	1,21	76,32	47,70	2,48	2,98	8,14	9,77	0,15	5,91
100,0	2,15	1,35	84,80	53,00	2,76	3,31	9,05	10,85	0,17	6,57
120,0	2,58	1,62	101,76	63,60	3,31	3,97	10,85	13,03	0,20	7,89
150,0	3,23	2,02	127,20	79,50	4,14	4,96	13,57	16,28	0,25	9,86
180,0	3,88	2,42	152,64	95,40	4,96	5,96	16,28	19,54	0,30	11,83
250,0	5,38	3,37	212,00	132,50	6,89	8,27	22,61	27,14	0,42	16,43
300,0	6,46	4,04	254,40	159,00	8,27	9,93	27,14	32,56	0,50	19,72

\* Tämä taulukko on tarkoitettu vain viitteeksi käyttäjälle.

### Näppäimistö ja kaukosäädin

### Näppäimistö



#### Näppäimistön käyttö

POWER	$\bigcirc$	Katso osiota "Projektorin virran asettaminen päälle/pois" päältä sivuilla 16-17.
RE-SYNC RE-SYNC		Synkronoi projektorin automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia.
ENTER	ENTER	Vahvista valinta.
SOURCE	SOURCE	Valitse tulosignaali painamalla "SOURCE"- painiketta.
Menu		Käynnistä näyttövalikko (OSD) painamalla "Menu"-painiketta. Poistu näyttövalikosta painamalla kohtaa "Menu" uudelleen.
Ohje	?	Ohjevalikko (käytettävissä vain, kun kuvaruutuvalikko ei ole näkyvissä).
Nelisuuntaiset valintanäppäimet		Käytä painikkeita ▲ ▼ ◀▶ kohtien valitsemiseen tai valinnan säätämiseen.
Trapetsikorjaus		Säädä projektorin kallistuman aiheuttamaa kuvavääristymää painikkeella ☑ ं . (±40 astetta)
Lampun merkkivalo	₩ ()	Osoittaa projektorin lampun tilan.
Lämpötilan merkkivalo	10	Osoittaa projektorin lämpötilan.
Päällä/Valmiustila- merkkivalo	ወ ር	Osoittaa projektorin tilan.

### Kaukosäädin





Kaukosäätime	n käyttä	iminen			
Virta	rta 🔱 Paina kytkeäksesi projektorir				
Kytkin	Ġ	Paina kytkeäksesi USB-hiiren päälle/ pois.			
Tyhjä näyttö / mykistetty audio	Ø	Paina piilottaaksesi/paljastaaksesi näyttökuvan ja kytkeäksesi audion päälle, pois.			
Pysäytä		Paina pysäyttääksesi projisoidun kuvan.			
Mykistys	叉	Paina kytkeäksesi audion hetkellisesti pois/päälle.			
Hiiren vasemman painikkeen napsautus	L	Käytä hiiren vasemman painikkeen napsautuksena.			
Hiiren oikean painikkeen napsautus	R	Käytä hiiren oikean painikkeen napsautuksena.			
Nelisuuntaiset valintanäppäimet		Käytä painikkeita ▲ ▼ ◀▶ kohtien valitsemiseen tai valinnan säätämiseen.			
Enter		Vahvista valinta.			
Sivu-		Paina siirtyäksesi sivun alaspäin.			
Laser		Käytä laser-osoittimena.			
Sivu+		Paina siirtyäksesi sivun ylöspäin.			
Trapetsikorjaus	-+	Paina säätääksesi projektorin kallistuman aiheuttamaa kuvavääristymää.			
Äänenvoimakkuus	-+	Paina lisätäksesi/vähentääksesi äänenvoimakkuutta.			
Kuvasuhde / 1		<ul> <li>Paina muuttaaksesi näytetyn kuvan kuvasuhdetta.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "1".</li> </ul>			
Menu / 2		<ul> <li>Paina näyttääksesi projektorin näyttövalikot tai poistuaksesi niistä.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "2".</li> </ul>			





Raukosaalimen käylläminen				
3D/3		<ul> <li>Paina valitaksesi manuaalisesti 3D- sisältöä vastaava 3D-tila.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "3".</li> </ul>		
HDMI/4		<ul> <li>Paina valitaksesi HDMI-lähde.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "4".</li> </ul>		
VGA/5		<ul> <li>Paina valitaksesi VGA-lähteen.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "5".</li> </ul>		
Video/6		<ul> <li>Paina valitaksesi komposiittivideolähteen.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "6".</li> </ul>		
Käyttäjä 1 / 7; Käyttäjä 2 / 8; Käyttäjä 3 / 9		<ul> <li>Käyttäjän määrittämät näppäimet. Katso asetusohjeet sivulla 56.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numeroina "7", "8" ja "9".</li> </ul>		
Lähde		Paina valitaksesi tulosignaalin.		
Kirkkaustila/0 ¥⁄₄		<ul> <li>Paina säätääksesi automaattisesti kuvan kirkkautta optimaalisen kontrastin saavuttamiseksi.</li> <li>Käytä numeronäppäimistön numerona "0".</li> </ul>		
Synkronointi		Paina synkronoidaksesi projektorin vastaamaan automaattisesti lähdesignaalia.		

#### Kaukosäätimen käyttäminen



#### Paristojen asentaminen

Toimitukseen kuuluvat kaksi AAA-paristoa ovat kaukosäädintä varten.

Vaihda vain samanlaisiin tai vastaavan tyyppisiin valmistajan suosittelemiin paristoihin.



Paristojen virheellinen käyttö voi johtaa kemikaalivuotoon tai räjähdykseen. Varmista, että toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Eri tyyppisillä paristoilla on erilaiset ominaisuudet.

Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen voi lyhentää uusien paristojen käyttöikää tai aiheuttaa kemikaalivuotoja vanhoissa paristoissa.

Poista paristot heti, kun ne ovat kuluneet loppuun. Paristosta vuotaneet silmien kanssa kosketuksiin joutuneet kemikaalit voivat aiheuttaa ihottumaa. Jos havaitset kemikaalivuodon, pyyhi se huolellisesti liinalla.

Tämän tuotteen toimitukseen kuuluvilla paristoilla on varastointiolosuhteiden vuoksi lyhyt odotettavissa oleva käyttöikä.

Jollet aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista siitä paristot.

Kun hävität pariston, tee se maasi tai alueesi lakien mukaisesti.







### OHJE-painikkeen käyttäminen

OHJE-toiminto varmistaa helpon asennuksen ja käytön.

Voit avata Ohje-valikon painamalla näppäimistön "?"-painiketta.





> Ohje-valikon painike toimii vain, kun tulolähdettä ei tunnisteta.



 Katso lisätietoja "Vianmääritys"osan sivuilta 60–62.





OHJE	
Ruudulle ei ilmesty kuvaa.	
<ul> <li>Jos käytät Notebookia:</li> <li>1.Noudata ensin edellä annettuja ohjeita, kun säädät tietokoneen resoluutiota.</li> </ul>	
2.Paina vaihtaaksesi tulostusasetuksia.Esimerkki:[Fn]+[F4]	
Acer _→ [Fn]+[F5] IBM/Lenovo _→ [Fn]+[F7]	
Asus $\rightarrow$ [Fn]+[F8] HP/Compaq $\rightarrow$ [Fn]+[F4]	
Dell $\rightarrow$ [Fn]+[F8] NEC $\rightarrow$ [Fn]+[F3]	
Gateway → [Fn]+[F4] Toshiba → [Fn]+[F5]	
Mac Apple:	
System Preference -> Display -> Arrangement -> Mirror display	
[Edellinen]	
	A Lopeta



Jos tulolähde on tunnistettu ja Ohje-painiketta painetaan, seuraavat sivut tulevat näkyviin auttamaan ongelmien diagnosointia.



OHJE
Yuva on kallistunut sivuilta.
Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella.
Paina kaukosäätimen [KEYSTONE + / -] painiketta, kunnes sivut ovat pystysuoria.
[Kuvankorjaus + / -]
← Lopeta



Suomi 28





### Näyttövalikot

Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja, joiden avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti.

### Käyttö

- 1. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen tai näppäimistön "Menu"-painiketta.
- 2 Kun kuvaruutuvalikko tulee näkyviin, valitse ◄ ► -näppäimillä jokin päävalikon kohdista. Tehdessäsi valinnan tietyllä sivulla, paina ▼ tai "Enter"-näppäintä siirtyäksesi alavalikkoon.
- Valitse haluttu kohde alivalikosta painamalla ▲ ▼ -painikkeita ja paina ▶ - tai "Enter"-näppäintä näyttääksesi lisää asetuksia. Säädä asetuksia ◀ ▶ -näppäimillä.
- Valitse seuraava säädettävä kohta alivalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla.
- 5. Vahvista valinta painamalla "Enter"- tai "Menu"-painiketta, jolloin näyttö palaa päävalikkoon.
- Voit poistua painamalla "Menu"-painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti.

Päävalikko ——	Ĩ			
		KUVA		
	🗙 Näyttötila		Esitys 🕨	
	🛱 Kirkkaus		50 🕨	
	Kontrasti		50 🕨	
Alivalikko ——	▲ Terävöity:	s	15 🕨	Asetukset
	🔲 Väri		50 🕨	
	🔲 Sävy		50 🕨	
	🕀 Lisäasetu	ıkset	•	
		• •		

#### Valikon rakenne

Päävalikko	Alivalikko		Asetukse	t
KUVA	Näyttötila			Esitys / Kirkas / Elokuva / sRGB / Liitutaulu / DICOM SIM. / Käyttäjä / 3D
	Kirkkaus			-50~+50
	Kontrasti			-50~+50
	Terävöitys			1~15
	Väri			-50~+50
	Sävy			-50~+50
	Lisäasetukset	Gamma		Elokuva / Video / Grafiikka / Tavallinen / Liitutaulu / DICOM SIM.
		BrilliantColor™		1–10
		Värilämpötila		Lämmin / Keskitaso / Viileä
		Väriasetukset	Punainen / Vihreä / Sininen / Syaani / Magenta / Keltainen	Sävy / Värikylläisyys / Vahvistus [-50~50]
			Valkoinen	Punainen / Vihreä / Sininen [-50~50]
			Alkuasetukset	Kyllä / Ei
		Väriavaruus		Ei HDMI-tulo: Auto / RGB / YUV
				HDMI-tulo: Auto / RGB(0~255) / RGB(16~255) / YUV
		Signaali	Automatic	Päälle / Pois
			Vaihe (VGA)	
			Taajuus (VGA)	
			Vaakasijainti (VGA)	
			Pystysijainti (VGA)	
			Lopeta	
		Lopeta		
	Alkuasetukset			Kyllä / Ei
NÄYTTÖ	Muoto		XGA: 4:3, 16:9, Alkuperäinen, Auto / WXGA: 4:3, 16:9 tai 16:10, LBX, Alkup	eräinen, Auto
	Reunan maski			0~10
	Zoomi			-5~25
	Image Shift	н	Oikea / Vasen (kuvake keskellä)	-100~+100
		V	Ylös / Alas (kuvake keskellä)	-100~+100
	Pysty kuvankor- jaus			-40~+40
	3D	3D-tila	Pois / DLP-linkki / VESA 3D	
		3D-Muoto	Auto / SBS Mode / Top and Bottom / Fi	rame Sequential
		3D -> 2D	3D/L/R	
		3D-svnk.	Päälle / Pois	
		kääntö		
		Lopeta		
	Lopeta			
ASETUKSET	Kieli		English / Deutsch / Français / Italiano / Norsk/Dansk / Polski / Русский / Suom 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Bahasa Indonesia	Español / Português / Svenska / Nederlands / ا عربی / مُکلربی / Čeština / عربی / ۱۱۵۳ / Tiếng Việt / Română /

Päävalikko	Alivalikko		Asetukset	
	Projisointi		<u>ه از ا</u>	a=<] a
	Valikon sijainti			• •
	Näyttötyyppi			16:10 / 16:9 (WXGA)
	Ääniasetukset	Sisäänrakennettu kaiutin		Päälle / Pois
		Mykistys		Päälle / Pois
		Äänenvoimakkuus		Audio (0~10)
		Audiotulo		Oletus / Audio 1 / Audio 2
		Audio Out(Standby)		Päälle / Pois
		Lopeta		
	Turvallisuus	Turvallisuus		Päälle / Pois
		Turva-ajastin		Kuukausi (0~12 / )
				Päivä (0~30 / )
				Tunti (0~24 / )
				Lopeta
		Vaihda salasana		
		Lopeta		
	Projektorin tunnus			00~99
	Verkko	LAN Settings	Verkon tila	Connected / Disconnected (Vain luku)
			DHCP	Päälle / Pois
			IP-osoite	
			Aliverkon peite	
			Yhdyskäytävä	
			DNS	
			MAC Address	Vain luku
			Lopeta	
		Control Settings	Crestron	Päälle / Pois (portti:41794)
			Extron	Päälle / Pois (portti: 2023)
			PJ Link	Päälle / Pois (portti: 4352)
			AMX Device Discovery	Päälle / Pois (portti: 1023)
			Telnet	Päälle / Pois (portti: 23)
			HTTP	Päälle / Pois (portti: 80)
			Käytä	Kyllä / Ei
	Lisäasetukset	Logo	Oletus / Neutraali	
		Logonkaappaus		
		Tekstitys	Pois / CC1 / CC2	
		Langaton	Päälle / Pois	
		Lopeta	·	
	Lopeta			
VALINNA	Tulolähde		VGA1 / VGA2 / Video / HDM	MI
	Lähteen lukitus		Päälle / Pois	

Suomi 32

Päävalikko	Alivalikko		Asetukset	Asetukset	
	Korkea paikka		Päälle / Pois		
	Tiedon piilotus		Päälle / Pois	Varoitusviestit ja Virta pois eivät piilotettuja	
	Näppäimistölukko		Päälle / Pois		
	Testikuvio		Ei mitään / Ruudukko / Valkoinen kuvio		
	IR-toiminto		Päälle / Pois / Ylös / Front		
	Taustaväri		Musta / Punainen / Sininer Vihreä / Valkoinen	1/	
	Lampun asetukset	Lampputunnit		0~ 9999	
		Lamppumuistutus	Päälle / Pois		
		Lamp Mode	Kirkas / Säästö / Dynamic / Eco+		
		Lampun nollaus	Kyllä / Ei		
		Lopeta			
	Remote Settings	Käyttäjä1	VGA2 / LAN / Kirkkaus / K	ontrasti / Sleep Timer	
		Käyttäjä2	VGA2 / LAN / Kirkkaus / K	ontrasti / Sleep Timer	
		Käyttäjä3	VGA2 / LAN / Kirkkaus / Kontrasti / Sleep Timer		
	Lisäasetukset	Suorakäynnistys	Päälle / Pois		
		Autom. Sammutus (min.)		0-180 [Yksi vaihe: 5 minuuttia]	
		Uniajastin (min)		0-990 [Yksi vaihe: 30 minuuttia]	
		Quick Resume	Päälle / Pois		
		Virtatila(Valmiustila)	Aktiivinen / Säästö		
	Valinnaisen suodattimen asetukset	Filter Usage Hours		Vain luku [Alue 0-9999]	
		Optional Filter Installed		Kyllä / Ei	
		Filter Reminder		Pois / 300 hr / 500 hr / 800 hr / 1000 hr	
		Filter Reset		Kyllä / Ei	
		Lopeta			
	Alkuasetukset		Kyllä / Ei		
	Lopeta				

KUVA

	<b>X</b>	ж. ж ж. ж	×		
		KU	<b>IVA</b>		
☆	Näyttötila			Esity	rs 🕨
₽	Kirkkaus			5	0 🕨
0	Kontrasti			5	0 🕨
Δ	Terävöitys			1	5 🕨
	Väri			5	0 🕨
	Sävy			5	0 🕨
Ð	Lisäasetuk	set			►
9	Alkuasetuk	set			•
				🛧 Lope	ta

#### <u>Näyttötila</u>

Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia.

- Esitys: Tämä tila on sopiva näyttämiseen yleisön edessä tietokoneeseen yhdistettynä PC.
- Kirkas: Maksimikirkkaus PC-tulosta.
- Elokuva: Tämä tila on sopiva videon katsomiseen.
- sRGB: Standardisoitu, tarkka väri.
- Liitutaulu: Valitse tämä tila, kun heijastat kuvaa liitutaululle (vihreä), jotta väriasetukset ovat optimaaliset.
- DICOM SIM.: Tässä tilassa voi projisoida yksiväristä lääketieteellistä kuvaa, kuten röntgenradiografiaa, MRI-kuvia jne.
- Käyttäjä: Tallenna käyttäjän asetukset.
- 3D: Voidaksesi kokea 3D-tehosteen, sinulla on oltava 3D-lasit. Varmista, että PC-tietokoneessa / kannettavassa laitteessa on asennettuna 120 Hz:in signaalilähtö, quad-puskuroitu näytönohjain ja 3D-soitin.

#### <u>Kirkkaus</u>

Säädä kuvan kirkkautta.

- ▶ Paina ◀ tummentaaksesi kuvaa.
- ▶ Paina ▶ vaalentaaksesi kuvaa.

#### <u>Kontrasti</u>

Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta.

- ▶ Paina ◀ vähentääksesi kontrastia.
- ▶ Paina ▶ lisätäksesi kontrastia.

#### **Terävöitys**

Säädä kuvan terävyyttä.

- ▶ Paina ◄ vähentääksesi terävyyttä.
- ▶ Paina ▶ lisätäksesi terävyyttä.

#### <u>Väri</u>

Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan.

- ▶ Paina ◀ vähentääksesi kuvan värikylläisyyttä.
- ▶ Paina ▶ lisäksesi kuvan värikylläisyyttä.

#### <u>Sävy</u>

Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa.

- ▶ Paina painiketta ◀ lisätäksesi vihreän värin määrää kuvassa.
- ▶ Paina painiketta ▶ lisätäksesi punaisen värin määrää kuvassa.

Suomi

#### <u>Alkuasetukset</u>

Valitse "Kyllä", jos haluat palauttaa "KUVA":n tehdasasetuksiin.

#### Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.

### | KUVA Lisäasetukset

	х. <i>X</i> <i>X</i> х	×			
KUVA Lisäasetukset					
Gamma			Elokuva	÷	
BrilliantColor™			10	•	
Värilämpötila			Keskitaso	•	
Väriasetukset				•	
		<u>,                                     </u>			
Väriava	ruus		Auto	•	
Signaali			1	•	
			🔶 Lopeta		

#### <u>Gamma</u>

Tällä voit asettaa gammakäyrätyypin. Kun aloitusasennus ja hienosäätö ovat valmiit, käytä hyväksesi Gammasäätövaiheita optimoidaksesi kuvaulostulon.

- Elokuva: Kotiteatterille.
- Video: videota tai TV-lähdettä varten.
- Grafiikka: PC-/Valokuvalähdettä varten.
- Tavallinen: standardiasetusta varten.
- Liitutaulu: Valitse tämä tila, kun heijastat kuvaa liitutaululle (vihreä), jotta väriasetukset ovat optimaaliset.
- DICOM SIM.: Tässä tilassa voi projisoida yksiväristä lääketieteellistä kuvaa, kuten röntgenradiografiaa, MRI-kuvia jne.

#### <u>BrilliantColor™</u>

Tämä säädettävä kohta käyttää uutta väriprosessointialgoritmia ja parannuksia, jotka mahdollistavat korkeamman kirkkauden ja antavat samalla kuvalle luonnollisemmat, sävykkäämmät värit. Asteikko on "1"-"10". Jos haluat voimakkaammin parannetun kuvan, säädä maksimiasetusta kohti. Saadaksesi pehmeämmän ja luonnollisemman kuvan, säädä minimiasetusta kohti.
### <u>Värilämpötila</u>

Valitse värilämpötilaksi Lämmin, Keskitaso tai Viileä.

#### <u>Väriasetukset</u>

Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten kohde ▲ -, ▼ -, ◀- tai ► -näppäimellä.

Väriasetukset	
Punainen	Syaani
Vihreä	Magenta
Sininen	Keltainen
Valkoinen	Alkuasetukset
	🛧 Lopeta

 Punainen/Vihreä/Sininen/Syaani/Magenta/Keltainen: Valitse tai -näppäimellä Sävy, Värikylläisyys ja Vahvistus väriä.

÷ 1		-		
	Punainen			
	Sävy			0
	Värikylläisyys	-		0
	Vahvistus	-		0
			ار <b>ب</b>	_opeta

Valkoinen: Valitse ◀- tai ▶ -näppäimellä Punainen, Vihreä ja Sininen väriä.



Alkuasetukset: Valitse "\$ Alkuasetukset", jos haluat palauttaa värin säädöt tehdasasetuksiin.

#### Väriavaruus

Valitse seuraavista asianmukainen värimatriisityyppi:

- Ei-HDMI-tulo: Auto, RGB tai YUV.
- HDMI-tulo: Auto, RGB(0~255), RGB(16~255) tai YUV.

#### Lopeta

### KUVA | Lisäasetukset | Signaali (RGB)

Ø		*	000	
	KU	VA		
	Lisäasetuks	et: Signaal	i	
Automatic			Päälle	۲
Vaihe			16	►
Taajuus			00	►
Vaakasijai	nti		00	►
Pystysijair	ıti		00	۲
			4 Lopeta	



"Signaali" on tuettu

vain analogisella

VGA (RGB)

-signaalilla. Jos "Signaali" on

vaihe ja

vaihe ja

automaattinen,

taajuus näkyvät

himmennettyinä, ja jos "Signaali" ei

ole automaattinen,

näkyvät käyttäjälle manuaalisesi

taajuuskohteet

viritettäväksi ja

tallennettavaksi

asetuksiin,

päälle.

kun projektori seuraavan kerran

kytketään pois

#### Automatic

Valitsee signaalin automaattisesti. Jos näet tämän toiminnon, Vaihe ja taajuuskohteet näkyvät himmennettyinä, ja jos signaali ei ole automaattinen, vaihe ja taajuuskohteet ovat käyttäjälle näkyvissä manuaalisesti viritettäväksi ja sen jälkeen tallennettavaksi asetuksissa, kun projektori seuraavan kerran sammutetaan ja kytketään päälle.

#### Vaihe

Synkronoi näytön signaaliajastuksen näytönohjaimen kanssa. Jos kuva on epävakaa tai vilkkuu, korjaa se tällä asetuksella.

#### Taajuus

Muuta näyttötietojen taajuutta, jotta se täsmää tietokoneen grafiikkakortin taajuutta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun kuva välkkyy vaakasuunnassa.

#### Vaakasijainti

- Paina 

  siirtääksesi kuvaa vasemmalle.
- Paina ► siirtääksesi kuvaa oikealle.

#### Pystysijainti päältä ja uudelleen

- Paina 

  siirtääksesi kuvaa alas.
- Paina ► siirtääksesi kuvaa ylös.

### Lopeta

	<b>E</b>	×	0000	
	NÄY	/TTÖ		
┖	Muoto 16:9 >			
	Reunan maski 0 🕨			•
	Zoomi 0 +			•
÷	Image Shift			
В	Pysty kuvankorjaus 0 🕨			) >
60	3D 🔸			•
			🛧 Lopet	а

NÄYTTÖ

### <u>Muoto</u>

Säädä kuvasuhde tämän toiminnon avulla.

### XGA

- 4:3: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille.
- 16:9: Tämä muoto on 16:9-tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuvatelevisiota varten.
- Alkuperäinen: Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta.
- Auto: Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti.

Lähde	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	
4:3	Skaalaa kokoo	n 1024 x 768			
16:9	Skaalaa kokoo	n 1024 x 576			
Alkuperäinen	Skaalausta ei tehdä; kuvatarkkuus on tulolähteen mukainen ja kuva näytetään sellaisenaan.				
Auto	<ul> <li>Jos lähde on 1024 x 768</li> <li>Jos lähde on 1024 x 576</li> <li>Jos lähde on 1024 x 614</li> <li>Jos lähde on 1024 x 640</li> </ul>	4:3, se muute 16:9, se muu 15:9, se muu 16:10, se mu	etaan automaatt tetaan automaa tetaan automaa utetaan automa	isesti kokoon ttisesti kokoon ttisesti kokoon attisesti kokoon	

### WXGA

- 4:3: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille.
- 16:9: Tämä muoto on 16:9-tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuvatelevisiota varten.
- 16:10: Tämä muoto on16×10-tulolähteille, kuten laajakuvakannettaville.
- LBX: Tämä muoto on muu kuin 16x9 letterbox-lähde ja se on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista 16x9 linssiä 2,35:1 muotosuhteen näyttämiseksi täydellä resoluutiolla.
- Alkuperäinen: Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta.
- Auto: Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti.
   Yksityiskohtaisia tietoja LBX-tilasta:
- Jotkin Letterbox-DVD-levyt eivät ole parannettuja 16:9televisioille. Tässä tilanteessa kuva ei näytä oikealta 16:9tilassa näytettäessä. Yritä silloin käyttää 4:3-tilaa DVD-levyn katsomiseen. Jos sisältö ei ole muodossa 4:3, kuvan reunoilla esitetään mustat palkit 16:9-näytössä. Tämän tyyppistä sisältöä varten voit käyttää LBX-tilaa 16:9-näytön täyttämiseen kuvalla.
- Jos käytät ulkoista anamorfista linssiä, LBX-tila antaa mahdollisuuden katsoa 2,35:1-sisältöä (mukaan luettuna anamorfinen DVD- ja HDTV-filmilähde), joka tukee anamorfisuutta, leveys parannettuna 16:9-näytön 2,35:1kuvaa varten. Tällöin mustia palkkeja ei näytetä. Lampun teho ja vaakaresoluutio hyödynnetään.

16:9-ruutu	480i/p 576i/p	1080i/p	720p	PC
4:3	Skaalaa kokoo	n 960 x 720		
16:9	Skaalaa kokoo	n 1280 x 720		
LBX	Skaalaa kokoon 1280 x 960 saadaksesi keskitetyn 1 280 x 720 kuvan näkyviin näytölle.			
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1- esitys	1:1 kartoitusnäyttö 1280 x 720	Keskitetty 1280 x 720	Keskitetty 1:1-esitys
Auto	<ul> <li>Jos tämä muoto on valittu, näyttötyypiksi asetetaan automaattisesti 16:9 (1 280 x 720)</li> <li>Jos lähde on 4:3, se muutetaan automaattisesti kokoon 960 x 720</li> <li>Jos lähde on 16:9, se muutetaan automaattisesti kokoon 1280 x 720</li> <li>Jos lähde on 15:9, se muutetaan automaattisesti kokoon 1200 x 720</li> <li>Jos lähde on 15:9, se muutetaan automaattisesti kokoon 1200 x 720</li> <li>Jos lähde on 16:10, se muutetaan automaattisesti kokoon 1450 x 720</li> </ul>			

Suomi

40

16:10-näyttö	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4:3	Skaalaa k	kokoon 1	066 x 800		
16:10	Skaalaa k	kokoon 1	280 x 800		
LBX	Skaalaa k 800 kuva	kokoon 1 n näkyvii	280 x 960 saada n näytölle.	aksesi keskit	etyn 1280 x
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1- esitys 1:1 Kartoitusnäyttö 1280 x 800 Keskitetty esitys				Keskitetty 1:1- esitys
Auto	<ul> <li>Tulolähd alkuperä</li> <li>Jos lähd 1066 x 8</li> <li>Jos lähd 1280 x 7</li> <li>Jos lähd 1280 x 7</li> <li>Jos lähd 1280 x 8</li> </ul>	<ul> <li>Tulolähde sovitetaan 1280 x 800 -näyttöalueelle sen sen alkuperäinen kuvasuhde säilyy</li> <li>Jos lähde on 4:3, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1066 x 800</li> <li>Jos lähde on 16:9, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1280 x 720</li> <li>Jos lähde on 15:9, koko muuttuu automaattisesti kokoon 1280 x 768</li> <li>Jos lähde on 16:10, koko muuttuu automaattisesti kokoon</li> </ul>			



### Reunan maski

 Jokaisella I/O :lla on eri määritys asetukselle "Reunan maski".

Reunan maski"

ja "Zoomi" eivät

toimi yhtä aikaa.

Zoomi

Käytä reunan maski -toimintoa kuvaan poistaaksesi

- Paina ◀-painiketta pienentääksesi kuvan kokoa.
   Paina ▶ -painiketta suurentaaksesi kuvaa projektiopinnalla.
  - Image Shift

Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon kuten alla ja valitse sitten kohde ▲ -, ▼\_-, ◀- tai ► -painikkeella.

videokoodauksen aiheuttamaa kohinaa videolähteen reunoilta.



- ► H: Paina < ► -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia vaakasuunnassa.</p>
- V: Paina ▲ ▼ -painikkeita siirtääksesi projisoidun kuvan sijaintia pystysuunnassa.

### Pysty kuvankorjaus

Paina näppäintä ◀ tai ► säätääksesi kuvan kallistumista pystysuunnassa ja kuvan muotoa lähemmäs nelikulmiota.

### Lopeta



### NÄYTTÖ | 3D

Ĩ	× *	×	000	
	NÄY	TTÖ		
	3	D		
3D-tila			Pois	×
3D -> 2D 3D			3D	×
3D-Muoto			Auto	Þ
3D-synk. käär	ntö		Pois	•
			🕈 Lopeta	

### <u>3D-tila</u>

- Pois: Valitse "Pois" kytkeäksesi 3D-tilan pois päältä.
- DLP-linkki: Valitse "DLP-linkki" käyttääksesi DLP Link 3D -laseille optimoituja asetuksia. (katso sivu 15).
- VESA 3D: Valitse "VESA 3D" käyttääksesi VESA 3D -laseille optimoituja asetuksia. (katso sivu 15).

#### <u>3D -> 2D</u>

- > 3D: Näyttää 3D-signaalia.
- L (Vasen): Näyttää 3D-sisällön vasemman kuvan.
- R (Oikea): Näyttää 3D-sisällön oikean kuvan.

#### <u>3D-Muoto</u>

- Auto: Kun 3D-yksilöintisignaali on tunnistettu, 3D-muoto valitaan automaattisesti.
- SBS Mode: Näyttää 3D-signaalin "Vierekkäin"-muodossa.
- Top and Bottom: Näyttää 3D-signaalia "Top and Bottom"muodossa.
- Frame Sequential: Näyttää 3D-signaalia "Frame Sequential"muodossa.

### 3D-synk. kääntö

- Paina "Päälle" kääntääksesi vasemman ja oikean kuvan sisällöt.
- Paina "Pois" palauttaaksesi oletuskuvasisällöt.

#### Lopeta



- 3D-Muoto on tuettu vain 3Dajoituksessa (sivu 69).
- "3D-Muoto" on tuettu vain ei-HDMI 1.4a 3D -ajoituksessa.



## ASETUKSET

### <u>Kieli</u>

Valitse monikielinen näyttövalikko. Paina ► siirtyäksesi alavalikkoon ja valitse sitten ▲ -, ▼ -, ◀ - tai ► -näppäimellä ensisijainen kieli. Vahvista valinta painamalla "Enter".

Kieli			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Tiếng Việt
Italiano	Русский	简体中文	Română
Español	Suomi	日本語	Bahasa Indonesia
Português	ελληνικά	한국어	
Svenska	Magyar	ไทย	🛧 Lopeta

### Projisointi •

▶

▶



Molemmat takaprojektiot ovat tarkoitettu käytettäväksi läpinäkyvän ruudun kanssa.

**«** =/

Etuprojektio

Tämä on oletusasetus. Kuva projisoidaan suoraan ruudulle.

<u>ه( )</u> Takaprojektio

Tällä asetuksella kuva näkyy käänteisenä. Etuprojektio katosta

Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin.



Takaprojektio katosta

Tällä asetuksella kuva näkyy ylösalaisin ja käännettynä

### Valikon sijainti

Valitse valikon sijainti näytöllä.



### Näyttötyyppi

Valitse näyttötyypiksi 16:10 tai 16:9.

"Näyttötyyppi" on vain WXGA:lle.

### Projektorin tunnusD

Tunnuksen määritys voidaan asettaa valikosta (0-99) ja käyttäjille voidaan määrittää yksittäisen projektorin hallinta RS232komennoilla.

### Lopeta



### ASETUKSET | Ääniasetukset

	<b>X</b>	х. <i>У</i> У х.	>>>	000	
		ASETI	JKSET		
		Äänias	etukset		
S	isäänrake	ennettu kaiut	in	Pois	►
N	Mykistys			Pois	►
Äänenvoimakkuus 5				۲	
A	Audiotulo			Oletus	►
A	udio Out(	Standby)		Pois	►
				Lopeta	



### Sisäänrakennettu kaiutin

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi sisäisen kaiuttimen Päälle tai Pois.

"Mykistys"-toiminto vaikuttaa sekä sisäisten että ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuuteen.

<u>Mykistys</u>

- Valitse "Päälle" mykistääksesi äänen.
- Valitse "Pois" poistaaksesi äänen mykistyksen.

#### <u>Äänenvoimakkuus</u>

- - Painamalla ► voit lisätä äänenvoimakkuutta.

### Pair Audiotulo

Oletusääniasetukset ovat projektorin takapaneelissa. Määritä tällä asetuksella uudelleen audiotulo (1 tai 2) nykyiseen kuvalähteeseen. Kukin audiotulo voidaan määrittää useampaan kuin yhteen videolähteeseen.

- Oletus.
- Audio 1: VGA 1 ja VGA 2.
- Audio 2: Video.

### Audio Out(Standby)

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi audiolähdön Päälle tai Pois.

Suomi

#### Lopeta



	x x	×	000	
	ASET	JKSET		
	Turva	llisuus		
Turvallisu	Pois	•		
Turva-ajastin				•
Vaihda sa	lasana			•
			🛧 Lopeta	

### <u>Turvallisuus</u>

- Päälle: Valitse "Päälle" käyttääksesi suojausvarmennusta, kun projektori käynnistetään.
- Pois: Valitse "Pois" käynnistääksesi projektorin ilman salasanavarmistusta.

### Turva-ajastin

Ajastimen avulla voidaan valita tunti, jona projektoria voidaan käyttää (Kuukausi/Päivä/Tunti) . Kun aika on kulunut, salasanaa kysytään uudelleen.

Turva-ajastin	
Kuukausi	<b>———</b> 100
Päivä	100
Tunti	100
	🛧 Lopeta





 Oletussalasana on "1234" (ensimmäisellä kerralla).

Anna nykyinen turvakoodi (4 merkkiä)						
REMOTE						
* 2 9 9						
Väärä turvakoodi.Yritä uudestaan.(Viim. yritys)						
1 2 3 4 5 6						
7 8 9						
0						

### Vaihda salasana

- Ensimmäistä kertaa:
- 1. Aseta salasana painamalla "Enter".
- 2. Salasanan on oltava 4 numeroa.
- Syötä uusi salasana kaukosäätimen numeronäppäimillä tai näytön numeronäppäimistöllä ja vahvista salasana painamalla "Enter"-näppäintä.
- Vaihda salasana:

(Jos kaukosäätimessä ei ole numeronäppäimistöä, käytä ylös/ alas-nuolia muuttaaksesi salasanan numerot ja vahvista uusi salasana painamalla Enter-painiketta)

- 1. Paina "Enter" antaaksesi vanhan salasanan.
- 2. Anna nykyinen salasana numeropainikkeilla tai näytön numeronäppäimistöllä ja vahvista painamalla "Enter".
- Anna uusi salasana (4 numeroa) kaukosäätimen numeropainikkeilla ja vahvista se painamalla "Enter"painiketta.
- 4. Anna uusi salasana uudelleen ja vahvista se painamalla "Enter".
- Jos väärä salasana annetaan 3 kertaa, projektori sammuu automaattisesti.
- Jos olet unohtanut salasanan, ota yhteyttä paikalliseen toimistoon tukea varten.



### ASETUKSET | Verkko| LAN Settings

	ж. <i>ж</i> ж. ж	×	000	
	ASETI	JKSET		
	Verkko: LA	N Settings		
Verkon tila			Connected	
MAC Addr	ess	[ 00:00:0	0:00:00:00 ]	
DHCP			Pois	►
IP-osoite		19	2.168.0.100	►
Aliverkon p	peite	25	5.255.255.0	►
Yhdyskäyt	ävä	19	2.168.0.254	►
DNS		1	92.168.0.51	►
			Lopeta	

### Verkon tila

Näytä verkkoyhteyden tila (vain luku).

### MAC Address

Näytä MAC-osoite (vain luku).

### <u>DHCP</u>

- Päälle: Projektori hakee IP-osoitteen automaattisesti verkostasi.
- Pois: IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS:n määrittämiseen manuaalisesti.

Kuvaruutuvalikon sulkeminen ottaa syötetyt arvot automaattisesti käyttöön.

#### IP-osoite

Näytä IP-osoite.

### Aliverkon peite

Näytä aliverkon peitteen numero.

### <u>Yhdyskäytävä</u>

Näytä projektoriin yhdistetyn verkon oletus-yhdyskäytävä.

#### <u>DNS</u>

Näytä DNS-numero.

### Lopeta

### Verkkoselaimen käyttö projektorin hallinnassa



 Oletuskäyttäjänimi ja -salasana on "admin".



 \*Tämän osan vaiheet perustuvat Windows7käyttöjärjestelmään. 1. Kytke "Päälle" DHCP-valinta päälle projektorissa salliaksesi DHCP-palvelimen määrittää IP-osoitteen automaattisesti.

- Avaa web-selain PC-tietokoneessa ja näppäile projektorin IPosoite (Verkko: LAN Settings > IP-osoite).
- Syötä käyttäjänimi ja salasana ja napsauta "Kirjaudu sisään". Projektorin määritys-web-käyttöliittymä avautuu.

### Luotaessa suora yhteys tietokoneesta projektoriin\*

Vaihe 1: Kytke "Pois" DHCP-valinta päälle projektorissa.

Vaihe 2: Määritä projektorissa IP-osoite, Aliverkon peite, Yhdyskäytävä ja DNS (Verkko: LAN Settings).

IP-osoite	192.168.0.100	►
Aliverkon peite	255.255.255.0	Þ
Yhdyskäytävä	192.168.0.254	Þ
DNS	192.168.0.51	►

Vaihe 3: Avaa PC-tietokoneessa Verkko- ja jakamiskeskus -sivu ja määritä PC-tietokoneeseen samat verkkoparametrit kuin projektoriin asetetut. Napsauta **OK** tallentaaksesi parametrit.

Local Area Connection 2 Properties      Networking	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
Connect using:	You any act IP settings assigned automatically if you network supports this capabity. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Ins agginection uses the toxicity genet: ♥ ♥ Ort of Monosch Heuroks ♥ Bos Packet Scheduler ♥ Brie and Printer Sharing for Monosch Networks ♥ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ♥ Liferie Version 7 (TCP/IPv6) ♥ Liferie Version 7 (TCP/IPv6) ♥ Liferie Version 7 (TCP/IPv6)	IP address:         192.166.0         100           Sylnet mode:         255.255.255.0           Default gateway:         192.166.0         251           C Octan DID server address at/omictal/         C Uptan DID server address         255.251           P due the following DID server address:         Default Server:         192.166.0         251
Instal. Unmula Poperties Description Transission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area newick protocol data by provides communication across diverse interconnected networks.	Alternate DNS server: 1 . 0 . 0 . 0
OK Cancel	

Vaihe 4: Avaa web-selain PC-tietokoneessa ja näppäile URLkenttään vaiheessa 3 määritetty IP-osoite. Paina sitten "**Enter**"näppäintä.



### ASETUKSET | Verkko| Control Settings

Ĩ	ч. <i>ч</i> <i>у</i> ч.	×	0000	
	ASET	UKSET		
	Verkko: Co	ntrol Settings		
Crestron			Päälle	►
Extron			Päälle	►
PJ Link			Päälle	•
AMX Devi	ce Discovery	y	Päälle	•
Telnet			Päälle	•
HTTP			Päälle	•
Käytä				•
			🛧 Lopeta	

### **Crestron**

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 41794). Katso lisätietoja osoitteesta http://www.crestron.com ja www.crestron.com/getroomview.

#### Extron

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 2023).

#### PJ Link

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 4352).

#### AMX Device Discovery

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 1023).

#### <u>Telnet</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 23).

#### <u>HTTP</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 80).

#### <u>Käytä</u>

Paina ▶ ja ota valinta käyttöön valitsemalla "Kyllä".

### Lopeta

### ASETUKSET | Lisäasetukset

	× 7 # ×	×	000	
	ASETU	JKSET		
	Lisäas	etukset		
Logo			Oletus	►
Logonkaappaus				
Tekstitys Pois				►
Langato	n		Pois	►
			🔦 Lopeta	

Suomi



Logon

1080).

kaappauksen

onnistumiseksi

varmista, ettei näyttökuva

ylitä projektorin

natiiviresoluutiota. (1080p: 1920 x

### <u>Logo</u>

Valitse haluamasi aloitusnäyttö tällä toiminnolla. Jos muutoksia tehdään, ne tulevat voimaan seuraavan kerran kun projektori käynnistetään.

- Oletus: Oletuskäynnistysnäyttö.
- Neutraali: Logoa ei näytetä käynnistysnäytöllä.

#### Logonkaappaus

Paina ► kaapataksesi näytöllä parhaillaan näytettävän kuvan.

### <u>Tekstitys</u>

Ääniteksti on tekstiversio ohjelman äänestä ja muista näytöllä näytetyistä tiedoista. Jos tulosignaali sisältää äänitekstejä, voit kytkeä tämän ominaisuuden päälle ja katsoa kanavia. Paina ◀ tai ▶ valitaksesi Pois-, CCI- tai CC2-valinnan.

#### Langaton

Valitse "Päälle" tai "Pois" kytkeäksesi langattoman toiminnon Päälle tai Pois.

#### Lopeta

### VALINNAT

		₹ <i>1</i> ¥ 1	⋟		
		VALI	NAT		
+	Tulolähd	e	<u> </u>		•
	Lähteen	lukitus		Pois	►
4	Korkea p	oaikka		Pois	►
1	Tiedon p	iilotus		Pois	►
æ	Näppäim	nistölukko		Pois	►
	Testikuvi	io		Ei mitään	►
	IR-toimir	nto	-	Kaikki	•

### <u>Tulolähde</u>

Käytä tätä valintaa, jos haluat ottaa tulolähteitä käyttöön/pois käytöstä. Painamalla ▶ voit siirtyä alivalikkoon ja valita, mitä lähteitä tarvitset. Vahvista valinta painamalla "Enter". Projektori etsii vain tuloja, jotka on valittu.

### Lähteen lukitus

- Päälle: Projektori hakee vain nykyistä tulolähdettä.
- Pois: Projektori hakee muita signaaleja, jos tämänhetkinen tulosignaali kadotetaan.

#### Korkea paikka

Kun "Päälle" on valittu, tuulettimet pyörivät nopeammin. Tämä toiminto on hyödyllinen suurissa korkeuksissa, joissa ilma on ohutta.

#### Tiedon piilotus

- Päälle: Valitse "Päälle", jos haluat piilottaa tietoviestit.
- Pois: Valitse "Pois", jos haluat näyttää "etsitään"-viestin.

#### Näppäimistölukko

Kun näppäimistölukkotoiminto on tilassa "Päälle", näppäimistö on lukittu, mutta projektoria voi silti käyttää kaukosäätimellä. Kun valitset "Pois", voit taas käyttää näppäimistöä.

#### **Testikuvio**

Näyttää testikuvion. Ruudukko, Valkoinen kuvio ja Ei mitään ovat käytössä.

### IR-toiminto



- Kohdetta "Front" ja "Ylös" ei voi valita valmiustilassa.
- Infrapunatilan voi vaihtaa "NVIDIA 3D Vision"tilaksi, kun se on otettu käyttöön ja on NVIDIA:n tarkistama.
- Kaikki: Valitse "Kaikki", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu- tai ylä-infrapunavastaanottimesta.
- Front: Valitse "Front", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä etu-infrapunavastaanottimesta.
- Ylös: Valitse "Ylös", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä ylä-infrapunavastaanottimesta.
- Pois: Valitse "Pois", projektoria ei voi käyttää kaukosäätimellä etu- tai ylä-infrapunavastaanottimesta. Kun valitset "Pois", voit taas käyttää näppäimistön näppäimiä.



### VALINNAT



### <u>Taustaväri</u>

Käytä tätä ominaisuutta näyttääksesi "Musta"-, "Punainen"-, "Sininen"-, "Vihreä"- tai "Valkoinen"-näytön, jos signaalia ei ole käytettävissä.

#### <u>Alkuasetukset</u>

Valitse "Kyllä" jos haluat palauttaa kaikkien valikkojen näyttöparametrit tehtaan oletusasetuksiin.

#### Lopeta



### VALINNAT | Lampun asetukset

	x x x	×		
	VALII Lampun	NNAT asetukset		
Lampputunnit	:			0
Lamppumuistutus Pois				
Lamp Mode Kirka				s 🕨
Lampun nolla	us			•
			🕈 Lopet	a



- Kun ympäristön lämpötila ylittää 40°C projektorin ollessa käynnissä, projektori kytkeytyy automaattisesti Säästö-tilaan
- "Lamp Mode"tilan voi asettaa itsenäisesti 2D:ksi ja 3D:ksi.
- Dynaaminen tila

   lampputehon
   voi säätää
   dynaamisesti
   välillä 100–30 %.

### Lampputunnit

Näyttää heijastusajan.

### Lamppumuistutus

Valitse tämä toiminto näyttääksesi tai piilottaaksesi varoitusilmoituksen lampunvaihtoilmoituksen tullessa esiin. Viesti tulee näkyviin 30 tuntia ennen ehdotettua lampun vaihtoa.

### Lamp Mode

- Kirkas: Valitse "Kirkas", jos haluat lisätä kirkkautta.
- Säästö: Valitse "Säästö", jos haluat himmentää projektorin lamppua pienentääksesi virrankulutusta ja pidentääksesi lampun kestoa.
- Dynamic: Valitse "Dynamic" himmentääksesi lampputehoa, joka perustuu sisällön kirkkaustasoon ja säädä lampun virrankulutusta dynaamisesti välillä 100 % - 30 %. Lampun käyttöikä pitenee.
- Eco+: Kun Eco+-tila on aktivoitu, sisällön kirkkaustaso tunnistetaan automaattisesti lampun virrankulutuksen pienentämiseksi merkittävästi (jopa 70 %) ei-aktiivisina aikoina.

### Lampun nollaus

Palauttaa lampun tuntilaskurin nollaan, kun lamppu on vaihdettu.

### Lopeta



Kirkkaustaso	Kirkas	Säästö	Dynamic
Valkoinen kuvio	100%	80%	100%
Himmennysalue	Ei sovellettavissa	Ei sovellettavissa	100%~30%
Musta kuvio	100%	80%	30 % (Ylimääräinen himmennys)
AV-mykistys	30 % (Ylimääräinen himmennys)	30 % (Ylimääräinen himmennys)	30 % (Ylimääräinen himmennys)
Quick Resume	30 % (Ylimääräinen himmennys)	30 % (Ylimääräinen himmennys)	30 % (Ylimääräinen himmennys)

### Lampun toiminta eri tiloissa ja toiminnoissa:



	ж. ж К. Ж	≯		
	VALI	NNAT		
	Remote	Settings		
Käyttäjä1			Sleep Timer	•
Käyttäjä2			VGA2	•
Käyttäjä3			LAN	•
			🛧 Lopeta	

### VALINNAT | Remote Settings

### <u>Käyttäjä1</u>

Oletusarvo on Sleep Timer.



Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten ◀- tai ► -näppäimellä kohde "VGA2", "LAN", "Kirkkaus", "Kontrasti" tai "Sleep Timer".

### Käyttäjä2

Oletusarvo on VGA2.



Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten ◀- tai ► -näppäimellä kohde "VGA2", "LAN", "Kirkkaus", "Kontrasti" tai "Sleep Timer".

### Käyttäjä3

Oletusarvo on LAN.



Paina ► siirtyäksesi seuraavaan valikkoon ja valitse sitten ◀- tai ► -näppäimellä kohde "VGA2", "LAN", "Kirkkaus", "Kontrasti" tai "Sleep Timer".

Suomi

### VALINNAT | Lisäasetukset

Ĩ	× × × ×	×		
	VALI	NAT		
	Lisäase	etukset		
Suorakäynnistys Pois				
Autom. Sammutus (min.) 30				
Uniajastin (min) 00 I				
Quick Resume Pois				
Virtatila(Valmi	ustila)		Aktiivinen 🕨	
			🔦 Lopeta	

### Suorakäynnistys

Valitse "Päälle" aktivoidaksesi Suorakäynnistystilan. Projektori kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se yhdistetään verkkovirtaan painamatta projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "U"-näppäintä.

### Autom. Sammutus (min.)

Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, kun projektori ei enää vastaanota signaaleja. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.

### Uniajastin (min)

Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, vastaanotti projektori signaaleja tai ei. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.

### Quick Resume

- Päälle: Jos projektori kytketään vahingossa pois päältä, tällä toiminnolla projektorin voi käynnistää heti uudelleen, jos se valitaan 100 sekunnin kuluessa.
- Pois: Tuuletin käynnistää jäähdytysjärjestelmän 10 sekunnin kuluttua, kun käyttäjä sammuttaa projektorin.

### Virtatila(Valmiustila)

- Säästö: Valitse "Säästö" vähentääksesi virtahäviötä edelleen < 0,5 W.</li>
- Aktiivinen: Ottamatta Signaaliteho päällä -valintaa käyttöön, valitse "Aktiivinen" palataksesi verkon valmiustilaan, VGAlähtöportti otetaan käyttöön ja virrankulutus tulee olemaan alle <6,0 W.</p>

### Lopeta

Valitse "Lopeta" poistuaksesi valikosta.



 Uniajastimen arvo palautetaan nollaan, kun projektori sammutetaan.

 Projektori sammuu automaattisesti, kun ajastimen aika loppuu. Oletusasetus on 20 minuuttia.

### VALINNAT | Valinnaisen suodattimen asetukset

Ĩ	х. <i>н</i> <u>и</u> х	×		
	VALI	NAT		
Vali	nnaisen suod	attimen asetu	kset	
Filter Usage Hours 500				
Optional F	I	Kyllä	•	
Filter Reminder 1000 hr				
Filter Rese	et			•
			🔦 Lopeta	



 "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" tulee näkyviin vain, kun "Optional Filter Installed" on "Kyllä".

### Filter Usage Hours

Näyttää suodatinajan.

Optional Filter Installed

- Kyllä: Näytä varoitusviesti 500 tunnin käytön jälkeen.
- Ei: Kytke varoitusviesti pois päältä.

#### Filter Reminder

Valitse tämä toiminto näyttääksesi tai piilottaaksesi varoitusviestin suodattimenvaihtoilmoituksen tullessa esiin. (Tehtaan oletusasetus: 500 tuntia)

#### Filter Reset

Nollaa pölysuodattimen laskuri pölysuodattimen vaihdon tai

puhdistuksen jälkeen.

#### Lopeta



### Vianmääritys

Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

### Kuvaongelmat

### Ruudulle ei ilmesty kuvaa

- Varmista, että kaikki kaapelit ja virtakytkökset on liitetty kunnolla "Asennus"-osiossa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että liittimet ovat ehjiä.
- Tarkista, että projektorin lamppu on asennettu kunnolla. Katso lisätietoja "Lampun vaihtaminen"-osasta.
- Varmista, että olet poistanut linssinsuojuksen, ja että projektori on päällä.
- Varmista, että "AV-mykistys"-ominaisuutta ei ole kytketty päälle.

### 🛛 Kuva ei ole tarkka

- > Tarkista onko linssinsuojus poistettu.
- Säädä projektorin linssin tarkennusrengasta.
- Varmista, että heijastusnäyttö on vaaditun etäisyyden päässä projektorista. (katso sivut 20-21)

### 🕐 Kuva on venynyt tilassa näytettäessä 16:9 DVD:tä

- Kun toista anamorfista DVD:tä tai 16:9 DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16: 9 muodossa projektoripuolella.
- Jos toistat LBX-muotoista DVD:tä, vaihda muoto LBX:ksi projektorin näyttövalikossa.
- Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa.
- Jos kuva on yhä venynyt, säädä kuvasuhdetta seuraavalla tavalla:
- Aseta näyttömuodoksi 16:9-laajakuvasuhde DVD-soittimesta.

### 🛛 Kuva on liian pieni tai iso

- Säädä zoomin vipua projektorin päällä.
- > Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta.
- Paina "Menu" projektorin paneelista ja siirry kohtaan "NÄYTTÖ-->Muoto". Kokeile eri asetuksia.

Suomi 60

### Ruva on kallistunut sivuilta:

- Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella.
- Käytä kuvaruutuvalikon valintaa "NÄYTTÖ-->Pysty kuvankorjaus" säädön tekemiseen.

### Kuva näkyy peilikuvana

 Valitse kuvaruutuvalikon kohta "ASETUKSET-->Projisointi" ja säädä heijastuksen suunta.

### P Epäselvä kaksoiskuva

 Paina "3D-Muoto"-painiketta ja vaihda "Pois"-tilaan välttääksesi normaalin 2D-kuvan muuttumisen epäselväksi kaksoiskuvaksi.

### 🕜 Kaksi kuvaa, side-by-side (rinnakkain) -muoto

 Paina "3D-Muoto"-painiketta ja vaihda "SBS Mode"-tilaan tulosignaalille, joka on muotoa HDMI 1.3 2D 1080i side-byside.

### 🖓 Kuva ei näy 3D:nä

- Tarkista onko 3D-lasien akku lopussa.
- Tarkista onko 3D-lasit kytketty päälle.
- Kun tulosignaali on muotoa HDMI 1.3 2D (1080i side-by-side half), paina "3D-Muoto"-painiketta ja vaihda "SBS Mode"tilaan.

Suomi

### Muita ongelmia

### Projektori pysähtyy reaktiona kaikilla säätimillä

 Jos mahdollista, sulje monitori ja irrota virtajohto ja odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin yhdistät virtajohdon uudelleen.

### 🕐 Lamppu palaa tai siitä kuuluu poksahtava ääni

Kun lampun toiminta päättyy, se sammuu, ja siitä saattaa kuulua äänekäs poksahdus. Jos näin tapahtuu, laite ei käynnisty, ennen kuin lamppu on vaihdettu. Vaihtaessasi lampun, seuraa kohdassa "Lampun vaihtaminen" annettuja ohjeita.

### Kaukosäädinongelmat

### Jos kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, että kaukosäätimen käyttökulma on sekä vaaka- että pystytasossa ±15° projektorin infrapunavastaanottimista.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Siirrä 6 metrin säteelle projektorista.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein.
- > Vaihda paristot, jos ne ovat vanhentuneet.

### LED-merkkivalojen selitys

Viesti	U O Virran merkkivalo	Lämpötilan merkkivalo	₩ ) Lampun merkkivalo
	(Punainen/Vihreä/ Sininen)	(Punainen)	(Punainen)
Valmiustila (Virtajohto)	Punainen	0	0
Virta päällä (lämmitys)	Vilkkuva vihreä/sininen	0	0
Lamppu valaisee	Vihreä/Sininen	0	0
Virta pois (jäähdytys)	Vilkkuva vihreä/sininen. Punainen (jäähdytystuuletin on kytkeytynyt pois päältä)	0	0
Quick Resume (100 s)	Vilkkuva vihreä/sininen	0	0
Virhe (ylikuumentunut)	Vilkkuva punainen	*	0
Virhe (tuuletinvika)	Vilkkuva punainen	Vilkkuu	
Virhe (lamppuvika)	Vilkkuva punainen		*



Tasainen valo
 ⇒ →
 ⇒ →
 Ei valoa ⇒ ○



### Näyttöviestit

Virta pois päältä:

Liitteet



#### Lamppuvaroitus:



#### Lämpötilavaroitus:



### Tuuletinvika:



Näyttöalueen ulkopuolella:





### Lampun vaihtaminen

Projektori havaitsee automaattisesti lampun käyttöiän loppumisen. Kun lamppu lähestyy loppuaan, näyttöön tulee varoitusviesti.



Kun näet tämän viestin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista. Varmista, että projektori on ehtinyt jäähtyä vähintään 30 minuuttia, ennen kuin vaihdat lampun.





Varoitus: Jos projektori on kiinnitetty kattoon, ole varovainen avatessasi lampun käyttöpaneelia. On suositeltavaa käyttää suojalaseja vaihdettaessa kattoon kiinnitetyn projektorin lamppua. "Ole varovainen, ettei mitään irrallisia esineitä putoa projektorista."



Varoitus: Lampunkotelo on kuuma! Anna sen jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun!



Varoitus: Henkilövahinkojen välttämiseksi älä pudota lamppumoduulia tai koske hehkulamppuun. Hehkulamppu saattaa rikkoutua ja aiheuttaa vahinkoja pudotessaan.





- Lampun kannen ruuvia ja lamppua ei voi irrottaa.
- Projektoria ei voida käynnistää, jos lampun kantta ei ole asetettu paikalleen projektoriin.
- Älä koske mihinkään lampun lasialueeseen. Käden rasva voi aiheuttaa lampun särkymisen. Pyyhi lamppumoduuli kuivalla kankaalla, jos sitä kosketetaan vahingossa.



### -୦ Lampun vaihtaminen: ୦

- 1. Kytke projektorin virta pois päältä painamalla kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön "**也**"-painiketta.
- 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 30 minuutin ajan.
- 3. Irrota virtajohto.
- Irrota kannen ruuvi.
- 5. Nosta kantta ja irrota se. 2
- 6. Nosta lampun kahva ylös. 3
- 7. Paina molemmilta puolilta, nosta ylös ja irrota lampun johto. 4
- 8. Irrota lamppumoduulin ruuvi. 5
- 9. Nosta lampun kahvasta 6 ja irrota lamppumoduuli hitaasti ja varovasti. 7

Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität lamppumoduulin.

10. Käynnistä projektori ja nollaa lampun ajastin.

Lampun nollaus: (i) Paina "Menu" → (ii) Valitse "VALINNAT" → (iii) Valitse "Lampun asetukset" → (iv) Valitse "Lampun nollaus" → (v) Valitse "Kyllä".

### Pölysuodattimen asennus ja puhdistus

### Pölysuodattimen asennus



### Pölysuodattimen puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa pölysuodatin kolmen kuukauden välein; puhdista se useammin, jos projektoria käytetään pölyisessä ympäristössä.

Toimenpide:

- 1. Kytke projektorin virta pois päältä painamalla kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön "**U**"-painiketta.
- 2. Irrota virtajohto.
- 3. Poista pölysuodatin hitaasti ja varovasti.
- 4. Puhdista tai vaihda pölysuodatin.
- 5. Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität pölysuodattimen.



Suomi



 Pölysuodattimet vaaditaan/ toimitetaan vain määrätyillä alueilla, joilla esiintyy liikaa pölyä.

### Yhteensopivuustilat

### HDMI-yhteensopivuus

Digitaalinen			
B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B0/Yksityiskohtainen ajastus:	
720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz	XGA/WXGA 1440 x 900 @ 60Hz 1024 x 768 @ 120Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1680 x 1050 @ 60Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1600 x 1200 @ 60Hz	Alkuperäinen ajoitus: XGA: 1024 x 768 @ 60Hz WXGA: 1 280 x 800 @ 60 Hz; 1 280 x 720 @ 60 Hz 1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz	
B1/Videotila	B1/Yksityiskohtainen ajastus:		
640 x 480p @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 720(1440) x 480i @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 1280 x 720p @ 50 Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 720(1440) x 576i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 1920 x 1080p @ 30Hz	720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz		

### 3D-videotuloyhteensopivuus

	Tuloresoluutio	Tuloajoitus			
	HDMI 1.4b 3D -tulo	1280 x 720p @ 50 Hz	Top-and-Bottom		
		1280 x 720p @ 60Hz	Top-and-Bottom		
		1280 x 720p @ 50 Hz	Kuvapakkaus		
		1280 x 720p @ 60Hz	Kuvapakkaus		
		1920 x 1080i @ 50 Hz	Side-by-Side (Puoli)		
		1920 x 1080i @ 60 Hz	Side-by-Side (Puoli)		
		1920 x 1080p @ 24 Hz	Top-and-Bottom		
		1920 x 1080p @ 24 Hz	Kuvapakkaus		
		1920 x 1080i @ 50Hz		Kun 3D-Muoto on "SBS Mode"	
		1920 x 1080i @ 60Hz			
		1280 x 720p @ 50 Hz			
		1280 x 720p @ 60Hz	Side-by-Side (Puoli)		
		800 x 600 @ 60Hz	(1 2011)		
		1024 x 768 @ 60Hz			
		1280 x 800 @ 60Hz			
	HDMI 1.4b 3D	1920 x 1080i @ 50Hz		Kun 3D-Muoto on "Top and Bottom"	
	-sisältö	1920 x 1080i @ 60Hz			
		1280 x 720p @ 50Hz			
		1280 x 720p @ 60Hz	Top-and-Bottom		
		800 x 600 @ 60Hz			
		1024 x 768 @ 60Hz			
		1280 x 800 @ 60Hz			
		480i	HQFS	Kun 3D-Muoto on "Frame sequential"	
			l	anno ooquonida	

# RS232-komennot ja protokollatoimintoluettelo

### RS-232-nastamääritykset



 RS232-kuori on maadoitettu.



Nas- tanro	Tiedot (projektorin sivusta)		
1	Ei sovellettavissa		
2	RXD		
3	TXD		
4	Ei sovellettavissa		
5	GND		
6	Ei sovellettavissa		
7	Ei sovellettavissa		
8	Ei sovellettavissa		
9	Ei sovellettavissa		

### RS-232-protokollatoimintoluettelo



- 1. Kaikkien ASCIIkomentojen jälkeen on <CR>.
- 2. 0D on <CR>:n HEX-koodi ASCIIkoodistossa.

Baudinopeus: 9600 Databittejä: 8 Pariteetti: Ei mitään Pysäytysbittejä: 1 Vuonhallinta: Ei mitään UART16550 FIFO: Poista käytöstä Projektorin palaute (hyväksytty): P Projektorin palaute (hylätty): F XX=01-99, projektorin tunnus, XX=00 on kaikille projektoreille

SEND to projecto	r			
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON		
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power OFF	(0/.	2 for backward compatible)
~XX00 1 ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power ON with Password	~ni	nnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30) ~99999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync		
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On	
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On	
~XX03 0	7E 30 30 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze		
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward comp	patible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus		
~XX06 1 . XX12 1	7E 30 30 30 30 36 20 31 0D	Direct Source Commands	UDMI	
~AA12 1 . VV12 5	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	VGA1	
~XX12.5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA 2	
~XX12.8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component	
~XX12.10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 Component	
~XX20.1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation	
~XX202	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright	
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie	
~XX204	7E 30 30 32 30 20 34 0D		sRGB	
~XX20 5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User	
~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D	
~XX20 13	7E 30 30 32 30 21 33 0D		DICOM SIM.	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness		n = 1 (a=31) ~ 15 (a=31 35)
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	Color Settings/White	Red	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX33 1	7E 30 30 33 33 20 31 0D		Reset	
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor <sup>TM</sup>		n = 1 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma	Film	
~XX35 2	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Video	
~XX35 3 ~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 33 0D 7E 30 30 33 35 20 34 0D		Standard	
	7E 20 20 22 26 20 21 0D	Color Tamp	Warm	
~AA30 I	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	waliii Madium	
~AA30 2 ~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cold	
~XX371	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto	
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D	color opace	RGB\RGB(0-255)	
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV	
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16-235)	
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal	Frequency	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX91 n	7E 30 30 39 31 20 a 0D	-	Automatic	n = 0 disable; n = 1 enable
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX44 n	7E 30 30 34 35 20 a 0D	Tint		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)

Suomi

~XX60.1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4.3	
	7E 30 30 36 30 20 31 0D	- on march	16:9	
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:10(WXGA)	
-XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		I BY(WYGA)	
~XX60.6	7E 30 30 36 30 20 35 0D		Native	
~XX60.7	7E 30 30 36 30 20 30 0D		Auto	
-767600 7	12 50 50 50 50 20 57 00		Auto	
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31.30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom		n = -5(a=2D + 35) = 25(a=32 + 35)
-XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	H Imago Shift		$n = -5(a - 2D - 55)^{-1} - 25(a - 52 - 55)^{-1}$ n = -100(a - 2D - 21 - 20 - 20) = -100(a - 21 - 20 - 20)
~AA05 II	7E 30 30 30 35 20 a 0D	V Image Shift		$n = 100 (a-2D - 31 - 30 - 30) \sim 100 (a-31 - 30 - 30)$ $n = 100 (a-2D - 31 - 30 - 30) \sim 100 (a-31 - 30 - 30)$
~AA04 II XX66	7E 30 30 30 34 20 a 0D	V Mage Sint		n = 40(-2D 24 20) = 40(-24 20)
~AA00 II . XX220 0	7E 30 30 30 30 20 20 20 0D	2D Mode	OFF	$n = -40 (a - 2D 54 50) \sim 40 (a - 54 50)$
~AA230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D	2D Mode	DIDIA	
~AA230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	DLP-LIIK	
~AA230.5	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	VESA 3D	
~XX400.0	/E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D→2D	3D	
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D		L	
~XX400 2	/E 30 30 34 30 30 20 32 0D		R	
~XX405 0	/E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format	Auto	
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D		SBS	
~XX405 2	/E 30 30 34 30 35 20 32 0D		Top and Bottom	
~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 33 0D		Frame sequential	
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync Invert	On	
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert	Off	
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English	
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German	
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D		French	
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian	
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish	
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese	
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish	
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch	
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish	
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish	
~XX70 11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish	
~XX70 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		Greek	
~XX70 13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Traditional Chinese	
~XX70 14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0D		Simplified Chinese	
~XX70 15	7E 30 30 37 30 20 31 35 0D		Japanese	
~XX70 16	7E 30 30 37 30 20 31 36 0D		Korean	
~XX70 17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0D		Russian	
~XX70 18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian	
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak	
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic	
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D		Thai	
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Turkish	
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Farsi	
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Vietnamese	
~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Indonesian	
~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Romanian	
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop	
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D		Rear-Desktop	
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Ceiling	
~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling	
	75 20 20 27 22 20 21 25	м. т. <i>с</i>	т. I. 0	
~XX/2 1	/E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	1 op Lett	
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right	
~AX/2 5	/E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre	
~XX72.4	/E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left	
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right	
(WVCA)				
(WAGA only)	7E 20 20 20 21 20 21 0D	Saraan Tuma	16:10	
~AA90 1 XX00 0	7E 30 30 39 31 20 31 0D	Screen Type	16.10	
~AA90.0	7E 30 30 39 31 20 30 0D		10.9	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbee 0D	Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/bh $mm = 00 (22=30, 30) = 12 (22=31, 32)$
				$dd = 00 (bb=30.30) \sim 30 (bb=33.30)$
				$hb = 00 (cc = 30.30) \sim 24 (cc = 32.34)$
VV79 1	7E 20 20 27 28 20 21 0D		Socurity Sottings	Enable
~XX78.0	7E 30 30 37 38 20 32 20 0D		security settings	Disable(0/2 for backward compatible)
~AA/80~iiiiiii	7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D			$p_{1} = 0.000 (a - 7E 20.20 20 20) = 0.000 (a - 7E 20.20 20 20)$
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
	75 20 20 20 20 20 21 05			
~AA80 1	/E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On official states in the second states in the seco	(11.)
~AA80.0	7E 30 30 38 30 20 30 0D	1, 10, 1	Off (0/2 for backward of	ompatible)
~AA5100	/E 30 33 31 30 20 30 0D	imernal Speaker	110	
~AA510 I	/E 30 33 31 30 20 31 0D		OII	0 ( 20) 10 ( 21 20)
~181 n	/E 30 30 38 31 20 a 0D	voiume (Audio)		$n = 0 (a = 50) \sim 10 (a = 51.50)$
VV02 1	7E 20 20 28 22 20 21 0D	T	Default	
~AA62 1 VV02 2	7E 30 30 36 32 20 31 0D	Logo	Nautan	
	/ E AU AU AS A/ /U AA UI )		ineutfal	

Suomi

72
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D	Audia Tanut	cc2	
~XX890	7E 30 30 38 39 20 30 0D 7E 30 30 38 39 20 31 0D	Audio input	Audio1	
~XX893	7E 30 30 38 39 20 31 0D 7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2(SVGA2_SVG/	A3 XGA1 XGA2 WXGA)
	12 30 30 30 37 20 33 02			
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 30 0D	Crestron	Off	
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D		On	
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On	
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJLink	Off	
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On	
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Device Discovery	Off	
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D		On	
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telnet	Off	
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX459 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	HTTP	Off	
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On Official L	(11.)
~XX100.0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D	TT: 1 Abis 1	Off (0/2 for backward c	compatible)
~AA101 1 XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	righ Alutude	Off (0/2 fee be alward a	
~XX1010	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D	Information Hide	On (0/2 for backward c	companiole)
~XX102.0	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	mornation mae	Off (0/2 for backward c	compatible)
~XX102.0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D	Keymad Lock	On (0/2 for backward C	companio(c)
~XX103.0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D	Reypau Lock	Off (0/2 for backward of	compatible)
~XX1950	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None	
~XX1951	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D		Grid	
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		White Pattern	
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off	
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D		On	
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front	
~XX11 3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Top	
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue	
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Black	
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red	
~XX104.4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green	
~XX104.5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D	A down and	White Direct Down Or	0-
~AA105 1 . XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	Off (0/2 for backward compatible)
~XX1050	7E 30 30 31 30 36 20 30 0D		Auto Power Off (min)	n = 0 (2=30) - 180 (2=31 38 30)
~XX100 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleen Timer (min)	$n = 0$ ( $a = 30$ ) $\sim 100$ ( $a = 31.50.50$ ) $n = 0$ ( $a = 30$ ) $\sim 000$ ( $a = 30.30.30$ )
~XX1151	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D		Ouick Resume	On
~XX115.0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D		<b>X</b>	Off (0/2 for backward compatible)
~XX1141	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Power Mode(Standby)	$E_{co} (\leq 0.5W)$
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D		rower mode(buildby)	Active (0/2 for backward compatible)
				····(·································
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D			Eco
~XX110 3	7E 30 30 31 31 30 20 33 0D			Eco
~XX110 4	7E 30 30 31 31 30 20 34 0D			Dynamic
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Yes
~XX1110	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D	El D I		No (0/2 for backward compatible)
~XX322 0	7E 30 30 33 32 32 20 30 0D	Filter Reminder		0ff 200 hr
~77322 1	7E 30 30 33 32 32 20 31 0D			500 hr
-XX322 2	7E 30 30 33 32 32 20 32 0D			800 br
~XX322 4	7E 30 30 33 32 32 20 33 0D			1000 hr
~XX3231	7E 30 30 33 32 33 20 31 0D	Filter Reset		Yes
~XX323 0	7E 30 30 33 32 33 20 30 0D			No
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		Yes
~XX99 1				
~XX210 n	7E 30 30 39 39 20 31 0D	RS232 Alert Reset	Reset System Alert	
	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert	n: 1-30 characters
SEND to emulate	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert	n: 1-30 characters
	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D Remote	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert	n: 1-30 characters
~XX140 10	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D Remote 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert	n: 1-30 characters
~XX140 10 ~XX140 11	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D Remote 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 00	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert	n: 1-30 characters
~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 12	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 0 n 0D Remote 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 32 00	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI	n: 1-30 characters
~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 12 ~XX140 13	7E 30 30 39 39 20 31 0D 7E 30 30 32 30 30 20 n 0D Remote 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D 7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right	n: 1-30 characters
~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 11 ~XX140 12 ~XX140 13 ~XX140 14	7E     30     39     39     20     31     0D       7E     30     30     32     30     30     n DD       Remote     7E     30     30     31     34     30     20     31     30 OD       7E     30     31     34     30     20     31     30 OD       7E     30     31     34     30     20     31     30 OD       7E     30     31     34     30     20     31     30 OD       7E     30     30     34     30     20     31     30 OD       7E     30     30     34     30     20     31     30 OD       7E     30     30     34     30     20     31     30 OD       7E     30     31     34     30     20     31     30 OD       7E     30     31     30     30     30     30     31	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down	n: 1-30 characters
~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 12 ~XX140 12 ~XX140 13 ~XX140 14 ~XX140 15	7E     30     30     39     20     31     0D       7E     30     32     30     20     n     0D <b>Remote</b> 7E     30     31     34     30     20     31     30     0D       7E     30     31     34     30     20     31     30     DT     7E     30     31     43     02     31     30     DT     FE     30     31     43     02     31     33     DT     FE     30     31     43     02     31     34     02     31     34     02     31     30     DT     FE     30     31     43     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34     02     31     34	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone +	n: 1-30 characters
~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 12 ~XX140 13 ~XX140 13 ~XX140 14 ~XX140 15 ~XX140 16	7E     30     30     39     20     31     0D       7E     30     32     30     20     n     0D       Remote       7E     30     31     34     30     20     13     00       7E     30     31     34     30     20     31     30     0D       7E     30     31     34     30     20     31     30     D       7E     30     31     34     30     20     31     30     D       7E     30     31     43     30     21     33     D       7E     30     31     43     30     21     33     D       7E     30     31     43     30     31     34     30     D     T     30     D     T     30     31     43     20     31     31     50     D     T     20     30     31     43     20	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone –	n: 1-30 characters
XX140 10 XX140 11 XX140 12 XX140 13 XX140 13 XX140 15 XX140 16 XX140 16	7E 30 30 39 39 20 31 0D       7E 30 30 32 30 30 20 n 0D <b>Remote</b> 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone - Volume –	n: 1-30 characters
	7E     30     30     39     20     31     0D       7E     30     32     30     22     n     0D       Remote       7E     30     31     34     30     20     1     30     0D       7E     30     31     34     30     20     31     30     0D       7E     30     31     34     30     20     31     30     0D       7E     30     31     34     30     20     31     30     D       7E     30     31     34     30     20     31     30     D     7E     30     31     34     30     20     31     30     D     7E     30     31     34     30     20     31     30     D     7E     30     31     30     20     31     30     D     7E     31     30     31     30     31     30     31     3	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone + Keystone - Volume - Volume -	n: 1-30 characters
	7E 30 30 39 39 20 31 0D       7E 30 30 32 30 30 20 n 0D <b>Remote</b> 7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 30 D       7E 30 30 31 34 30 20 31 31 30 D       7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D       7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone – Keystone – Volume – Volume + Brightness	n: 1-30 characters
XX140 10 XX140 11 XX140 11 XX140 12 XX140 13 XX140 14 XX140 16 XX140 17 XX140 17 XX140 19 XX140 20	TE 30 30 39 39 20 31 0D TE 30 30 32 30 30 20 n 0D <b>Remote</b> TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 32 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 36 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 37 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 39 0D	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone + Volume - Volume + Brightness Menu	n: 1-30 characters
	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 39 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 30 & 20 & n & 0D \\ \hline \\ \hline \textbf{Remote} \\ \hline \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 10 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 43 & 00 & 31 & 43 & 00 & 31 & 40 \\ 7E & 30 & 30 & 30 & 30 $	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Right Down Keystone + Keystone - Volume - Volume + Brightness Menu Zoom	n: 1-30 characters
	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 39 & 30 & 20 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 23 & 30 & 20 & n & 0D \\ \hline \\ \hline \textbf{Remote} \\ \hline \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 201 & 37 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 201 & 37 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 39 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 32 & 30 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 32 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 32 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 32 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 32 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 22 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 22 & 31 & 0D \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 22 & 31 & 0D \\ \end{array}$	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone + Volume + Brightness Menu Zoom Zoom Contrast	n: 1-30 characters
	$\begin{array}{c} 7E & 30 & 30 & 39 & 20 & 31 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 32 & 30 & 30 & 20 & n & 0D \\ \hline \\ \hline \textbf{Remote} \\ \hline \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 & 0D \\ 7E & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 & 21 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 & 7E & 30 & 30 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 30 & 20 & 34 & 30 & 00 \\ \hline \hline TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 34 & 30 & 00 & 7E & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 32 & 30 & 00 \\ \hline TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 32 & 34 & 30 & 00 & 7E & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 34 & 30 & 00 \\ \hline \end{array}$	RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Volume + Brightness Menu Zoom Contrast Source	n: 1-30 characters

73 Suomi

7E 30 30 31 32 34 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 35 20 31 0D 7E 30 30 31 32 36 20 31 0D

7E 30 30 31 32 37 20 31 0D

7E 30 30 31 32 38 20 31 0D

7E 30 30 31 32 39 20 31 0D

7E 30 30 31 35 30 20 31 0D

7E 30 30 31 35 31 20 31 0D

7E 30 30 31 30 38 20 31 0D 7E 30 30 31 30 38 20 31 0D 7E 30 30 31 30 38 20 31 0D

7E 30 30 33 32 31 20 31 0D

Power State

Aspect Ratio

Color Temperature

Projection Mode

Information

Model name

Lamp Hours Cumulative Lamp Hours

Filter Usage Hours

Brightness

Contrast

~XX124 1 ~XX125 1

~XX1261

~XX1271

~XX128 1

~XX129 1 ~XX150 1

~XX151 1

~XX108 1 ~XX108 2

~XX3211

SEND from projector automatically							
232 ASCII Code	HEX Code	Function	<b>Projector Return</b>	Description			
		System status	INFOn	n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/ Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Ou			
READ from proj	ector						
READ from proj 232 ASCII Code	ector HEX Code	Function	Projector Return	Description			

OKn OKn

Okn

OKn

OKn

OKn

OKn

OKbbbb OKbbbbb

OKbbbb

OKabbbbccdddde

n : 0/1 = Off/On  $n = -50 \sim 50$  $n = -50 \sim 50$ 

a : 0/1 = Off/On bbbb: Lamp Hour cc: source

n:1/2= XGA/ WXGA bbbb: Lamp Hour bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours bbbb: Filter Usage Hours

n : 0/1/2/3 = 4:3/16:9/Native/AUTO (XGA)

00/01/02/03/05/= None/VGA1/VGA2/Video/HDMI dddd: FW version e : Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8

n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9 or 16:10/LBX/Native/AUTO (WXGA) \*16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting n: 0/1/2 = Warm/Medium/Cold

n: 0/1/2/3 = Front-Desktop/Rear-Desktop/Front-Ceiling/Rear-Ceiling

None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/Blackboard/DICOM SIM./3D

Suomi	74
-------	----

## Kattoasennus

- 1. Käytä Optoma-kattopidikettä projektorin vahingoittumisen välttämiseksi.
- 2. Jos haluat käyttää kolmannen osapuolen valmistamaa kattoasennussarjaa, varmista, että projektorin kiinnitysruuvit täyttävät seuraavat vaatimukset:
  - Ruuvityyppi: M4\*3
  - Ruuvin vähimmäispituus: 10mm





## Optoman maailmanlaajuiset toimistot

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen.

#### USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Kanada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com 888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

#### Latinalainen Amerikka

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com 

#### Eurooppa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK (C + www.optoma.eu Huoltopuh.: +44 (0)1923 691865 (C s s

**(** +44 (0) 1923 691 800 **(** +44 (0) 1923 691 888 **(** service@tsc-europe.com

( +31 (0) 36 820 0253

+31 (0) 36 548 9052

#### Benelux BV Randstad 22-123

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

#### Ranska

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France +33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
savoptoma@optoma.fr

## Espanja

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Espanja 

### Saksa

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Saksa

#### ( +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

**(** +47 32 98 89 90

闹 +47 32 98 89 99

🖂 info@optoma.no

### Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noria

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noria

### Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, KOREA

+82+2+34430005

### Japani

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

www.os-worldwide.com

info@os-worldwide.com

**(**] +886-2-8911-8600 **+886-2-8911-6550** services@optoma.com.tw asia.optoma.com

### Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

+852-2396-8968 File +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

#### Kiina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

**(** +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

Suomi

## Säädös- ja turvallisuushuomautukset

Tässä liitteessä on luettelo projektorin yleisistä huomautuksista.

### **FCC-ilmoitus**

Tämä laite on testattu, ja se on todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten FCC:n sääntökohdan 15 mukaiseksi. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja ja saattaa säteillä niitä ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle.

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas radio- tai televisiovastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri jakopiiriin kuin pistorasia, johon radio tai televisio on kytketty.
- Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

#### Huomautus: Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta säilytetään FCC-säädöstenmukaisuus.

#### <u>Huomio</u>

Sellaisten muutosten tai mukautusten tekeminen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä FCC:n myöntämän käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä projektoria.

#### **Käyttöehdot**

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- 2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

#### Huomautus: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-säädöksen mukainen.

#### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa

- EMC-direktiivi 2004/108/EY (lisäyksineen)
- Matalajännitedirektiivi 2006/95/EY
- R & TTE -direktiivi 1999/5/EY (jos tuotteessa on RF-toiminto)



### Hävitysohjeet

Älä hävitä tätä elektronista laitetta heittämällä sitä roskiin. Minimoidaksesi saastumisen ja varmistaaksesi parhaan mahdollisen ympäristön suojelun, kierrätä laite.

