

DLP® Projektora

Instrukcja obsługi Multimedia







Zawartość

Wprowadzenie	3
Format zdjęć	3
Format wideo	3
Format Audio	4
Format Office Viewer	4
Instalacja	6
Jak skonfigurować typ pliku dla multimediów za pomocą USB	6
Główne menu multimediów	11
Ustawienia systemowe	11
Ustawienia dla zdjęć	12
Ustawienia wideo	13
Ustawienia muzyki	14
Tryb signage	15
Zachowanie	15
Zasady	16
Ostrzeżenie	17
Brak prawidłowego pliku na nośniku USB	17
Brak połączenia USB dla Trybu signage	17
Wyświetlacz bezprzewodowy	18
Połączenie bezprzewodowe systemu Windows	18
Wyświetlacz bezprzewodowy systemu Windows	20
Wyświetlacz bezprzewodowy	21
Wideo	21
Muzyka	22
Ustawienia narzędzia oprogramowania	24
Połączenie bezprzewodowe mobilnego systemu operacyjnego	25
Wyświetlacz bezprzewodowy mobilnego systemu operacyjnego	26
Wideo	27
Muzyka	27
Ustawienia aplikacji	28
Obsługiwana funkcja	29
Wymogi systemowe	29

2

Wprowadzenie

Formaty obsługiwanych mediów są przedstawione w tabelach poniżej,

Format zdjęć

Typ Obrazu (Nazwa)	Podtyp	Typ Kodowania	Maks. rozmiar
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000x4000=16,000,000 pikseli
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000x4000=16,000,000 pikseli
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000x4000=16,000,000 pikseli

Format wideo

Format plików	Format wideo	Dekodowanie maks. roz.	Maks. Prędkość Transmisji (bps)	Format Audio	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

Wprowadzenie

Format Audio

Typ Muzyki (Nazwa)	Częstotliwość Próbkowania (KHz)	Prędkość Transmisji danych (Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Format Office Viewer

Format plików	Obsługiwana wersja	Ograniczenie liczby stron/ wierszy	Ograniczenie rozmiaru
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Maks. 1000 stron (jeden plik)	Maks. 75MB
MS Word	British Word 95,	Ponieważ przeglądarka pli-	Maks. 100MB
	Word 97, 2000, 2002, 2003	kow Office nie ładuje wszyst- kich stron plików MS/Word w	
	Word 2007 (.docx),	tym samym czasie, nie ma	
	Word 2010 (.docx),	liczby stron i wierszy.	
MS Excel	British Excel 95	Liczba wierszy tabeli : maks. 595	Maks. 15MB
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Limit liczby kolumn : maks. 256	
	Excel 2007 (.xlsx),	Arkusz: maks. 100	
	Excel 2010 (.xlsx)		
	Office XP Excel	Uwaga: Żadne z trzech powyższych ograniczeń nie może pojawić się jednocze- śnie w jednym pliku Excel.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Maks. 1000 stron (jeden plik)	Maks. 19MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003		
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 i w wersjach starszych (.ppx)	-	
	PowerPoint presentation 2007 i 2010 (.ppsx)		

Wprowadzenie



- Animacje nie są obsługiwane podczas przeglądania plików MS PowerPoint.
- Podczaś prezentowania plików niektóre dokumenty mogą nie być wyświetlane tak samo, jak na ekranie komputera.

Przeglądarka plików pakietu Office jest produktem firmy Picsel, obsługuje 40 języków. 1 Česky 21 عربى 11 Polski 31 Latviešu valoda 2 12 22 32 Dansk Português ibérico Shqiptar Lietuviu Neder-3 13 Русский 23 Português Brasileiro 33 Македонски lands 4 English 14 Español 24 Български 34 Nynorsk 5 25 35 Français 15 Svenska Hrvatski Română 6 Deutsch 16 ไทย 26 Eesti 36 Español latino 7 Magyar 17 Türkçe 27 Suomi 37 Slovenskej 8 Italiano 18 Việt 28 Ελληνικά 38 Indonesia 9 日本語 19 繁體中文 29 Slovenščina 39 Kiswahili 한국어 10 20 简体中文 30 Srpski 40 עברית

Język obsługiwany przez przeglądarkę plików



Jak skonfigurować typ pliku dla multimediów za pomocą USB



- Jeśli chcesz korzystać z funkcji multimediów z wykorzystaniem USB, do projektora należy podłączyć pamięć przenośną USB.
- Nie należy podłączać do portu USB dla aparatu fotograficznego, ponieważ mogłoby to spowodować problem z kompatybilnością.

Wykonaj poniższe kroki w celu odtworzenia zdjęć, filmów wideo i muzyki na projektorze:

- 1. Podłącz kabel zasilający i włącz projektor, naciskając przycisk Power.
- 2. Podłącz pamięć przenośną USB do projektora.



Otworzy się okno multimediów.

3. Wybierz menu USB.

Optoma					
			Ţ,	2	
	USB		Setting		
		Video	Music		

Polski

6

 Naciśnij ↓ z pozycji USB i wybierz pliki multimedialne, naciskając ← i →: zdjęcia, filmy, muzyka lub pliki pakietu Office. Lub wybierz opcję Ustawienia w celu zmiany ustawień dla systemu, zdjęć, filmów wideo, lub muzyki.











5. Wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć, poniżej znajdują się strony różnych plików, zdjęć, filmów, muzyki i dokumentów pakietu Office.



MUZYKA

Optoma			(^m)
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	്വെ M4a.m4a		5 MB
	🅞 M4r.m4a		
	ஞ _ர Mp3.mp3		
	ල _ා Ogg.ogg		



VIDEO			
	Optoma		100
		4k1kContent 2018-	1-16 15:53
		Test 2018-	1-16 15:53
	BB	TestVideo 2018:	11-16 15:53
	Video	Z 30 2018:	11-15 09:45
		Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_M; 20194	01-07 17:23 1268 MB
		Video_out_test_01.mp4 2017-	L2-15 12:50 23 MB
		☐ 變形金剛5:最終騎士.mp4	3020 MB
	and the second se		

DOKUMENTY PAKIETU OFFICE

Optoma			(œ)
	Dptoma - ZU510T-W DS en US.pdf	2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer	Comparison.pptx		184 KB
D	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx	2016-03-16 14:51	



Maksymalna dozwolona długość nazwy pliku wynosi 28 znaków.

Główne menu multimediów

Menu ustawień multimediów pozwala na zmianę ustawień dla systemu, zdjęć, filmów wideo i muzyki.





Menu konfiguracji i ustawienia multimediów są takie same dla USB, karty pamięci MicroSD i pamięci wewnętrznej.

Ustawienia systemowe

Przejdź do menu ustawień systemowych. W menu ustawień systemowych dostępne są następujące opcje:





Wersja

Podgląd bieżącego oprogramowania sprzętowego multimediów.

Aktualizacje

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego multimediów możliwa jest tylko za pomocą nośnika**USB**

Ustawienia dla zdjęć

Dostęp do ustawień zdjęć W menu ustawień zdjęć dostępne są następujące opcje:



Wyświetlanie rozdzielczości

Wybierz proporcje obrazu: Oryginalny lub Pełny ekran.

Styl pokazu slajdów

Wybierz pożądany efekt pokazu slajdów. Opcje są następujace: Losowo, Rozproszenie pierścieniowe, Powiększenie części środkowej, Mignięcie z rozszerzeniem, Żaluzje, Interakcja liniowa, Krzyżowe przekładanie, Naprzemienne pasy, Powiększenie prostokąta.

Czas trwania pokazu slajdów

Wybierz czas trwania pokazu slajdów. Obraz zostanie automatycznie przełączony na następne zdjęcie po upływie określonego czasu. Opcje są następujace: **10 sek., 30 sek., 1 min.**



Funkcje Czas trwania pokazu slajdów i Styl pokazu slajdów są dostępne tylko w Trybie pokazu slajdów.

Ustawienia wideo

Dostęp do ustawień wideo. W menu ustawień wideo dostępne są następujące opcje:



Wyświetlanie rozdzielczości

Wybierz proporcje obrazu.

- Skrzynka na listy: Jeśli źródło wideo nie pasuje do ekranu 16:9, wówczas obraz film wideo jest rozciągany równomiernie w kierunku poziomym i pionowym w celu dopasowania go do ekranu. Dlatego części obrazu wideo są przycinane na górze i na dole (po lewej i prawej stronie) i pojawiają się jako "czarne pasy" wokół krawędzi obrazu wideo.
- **Przytnij:** Wybierz wyświetlanie wideo w jego oryginalnej rozdzielczości bez skalowania. Jeśli wyświetlany obraz przekroczy rozmiar ekranu, zostanie przycięty.
- Pełen ekran: Niezależnie od oryginalnych proporcji, obraz wideo jest rozciągany nieliniowo w kierunku poziomym i pionowym, aby dokładnie pasował do ekranu 16:9. Nie widać "czarnych pasów" wokół krawędzi obrazu wideo, ale proporcje oryginalne mogą być zniekształcone.
- **Oryginalne:** Wybierz sposób wyświetlania obrazu wideo w jego oryginalnej rozdzielczości bez skalowania. Jeśli rozdzielczość wideo jest niższa niż 1920x1080, wokół krawędzi obrazu wideo pojawią się "czarne pasy". Jeśli rozdzielczość jest wyższa niż 1280x800, wówczas obraz jest wyświetlany w rozdzielczości 1920x1080.

Tryb powtarzania

Wybierz tryb powtarzania wideo. Opcje są następujace: **Po kolei, Pojedynczo, Losowo, Jeden raz**.

Ustawienia muzyki

Dostęp do ustawień muzyki. W menu ustawień muzyki dostępne są następujące opcje:



Tryb powtarzania

Wybierz tryb odtwarzania muzyki. Opcje są następujace: Po kolei, Pojedynczo, Losowo.

Tryb signage

Zachowanie

W przypadku aktywacji Trybu signage na wyświetlaczu ekranowym, aktywacja Trybu signage rozpocznie się zgodnie z poniższą procedurą.



Sposób postępowania:



Tryb signage

Zasady

Zasady Trybu odtwarzania automatycznego wymieniono poniżej

Jeżeli pierwsze dwa znaki nazwy pliku to 00 ~ 99 kolejność odtwarzania rozpocznie się od 00,01,02 do 99.

Jeżeli w istnieją dwa pliki o nazwie "00" wówczas kolejność odtwarzania rozpocznie się od pliku multimedialnego zapisanego na nośniku USB (ale kolejność restartowania pozostaje niezmieniona). Jeśli trudno jest zdefiniować kolejność odtwarzania, należy zmienić nazwę pliku (na inną niż "00").

Jeśli pierwsze dwa znaki nazwy pliku nie są cyframi (inne znaki), sortowanie nie jest wykonywane. Kolejność odtwarzania plików rozpocznie się od pliku multimedialnego zapisanego na nośniku USB. Jeśli trudno jest zdefiniować kolejność odtwarzania, należy zmienić nazwę pliku, która rozpoczyna się od cyfr 00 ~ 99.

Ponadto, jeśli na nośniku USB znajdują się zarówno pliki muzyczne, zdjęcia i filmy wideo, metoda odtwarzania jest następująca:

- 1. Utwórz folder o nazwie "Signage" (w katalogu głównym na nośniku USB).
- 2. Jeśli w folderze będzie znajdować się film wideo, Tryb signage odtworzy tylko plik wideo.
- 3. Jeśli w folderze znajdują się zdjęcia, Tryb signage odtworzy tylko pliki zdjęciowe.
- 4. Jeśli w folderze znajdują się zdjęcia i pliki muzyczne, Tryb signage odtworzy pliki zdjęciowe z plikami muzyki w tle.

Kolejność odtwarzania zależy również od metody sortowania plików.

Funkcja automatycznego wyłączania informacji dotyczących odtwarzania

W celu uniknięcia wyświetlania zbędnych informacji dla Funkcji signange, system automatycznie dezaktywuje "okno informacji o odtwarzaniu" (pauza/start/następny/poprzedni/ pasek postępu...) w Trybie signage.

Ostrzeżenie

Brak prawidłowego pliku na nośniku USB

Jeżeli na nośniku USB nie ma prawidłowego pliku dla typu pliku wybranego przez użytkownika, wówczas system wyświetli poniższy ekran, na przykład informujący o braku pliku zdjęciowego na nośniku USB.



Brak połączenia USB dla Trybu signage

Jeżeli nie umieszczono nośnika w porcie USB znajdującym się na projektorze w aktywnym Trybie signage na wyświetlaczu pojawi się poniższe ostrzeżenie.





Połączenie bezprzewodowe systemu Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać lustrzane odbicie ekranu urządzenia przenośnego:

- 1. Podłącz adapter WiFi.
- Wybierz opcję "Source to Network Display" i podłącz projektor EZ za pośrednictwem WiFi



3. Otwórz program EZCastPro.



4. Kliknij opcję wyszukiwania urządzenia (Search Device)

2.8.0.110	Mirror Extend D	Image: Constraint of the second se	(host) E	ZProjector_704A55B1	Sign In
High Quality			P	Search Device	Direct Link
 Audio ON ⇒ Split Screen 					
رچ Comment	EZNote	EZKeep	EZBoard	Air View	
Settings					
Advanced Settings	Music	Video			
+++ Preference					
					13544000

Sekcja oznakowania ramki na czerwono nie jest obecnie obsługiwana.

5. Wprowadź hasło.

24.0.46	A Server Bridge Barrister T. B.	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi)) 🧖
Password	×	
92818295 OK		
Optoma # SSID: EZProjector_704A55B1 # PSK:92818;	295 🐻 🗝 🗙 🛶 📰 🛶	×… 🔐 ((4
		<u>س</u> » •



Wyświetlacz bezprzewodowy systemu Windows



Strona aplikacji Windows wygląda jak poniżej,

Sekcja oznakowania ramki na czerwono nie jest obecnie obsługiwana.

Polski 20

*Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- W zależności od systemu operacyjnego urządzenia mobilnego otwórz sklep App Store (iOS) lub Google Play (Android) i zainstaluj aplikację EZCast Pro na swoim urządzeniu mobilnym.
- Zeskanuj kod QR w menu aplikacji EZCast Pro za pomocą urządzenia mobilnego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację EZCast Pro.

Wyświetlacz bezprzewodowy



- Zwierciadło: Duplikuj ekran
- Rozszerz: Rozszerz ekran
- · Odłącz: Odłącz wyświetlacz bezprzewodowy
- · Pauza: Zatrzymaj odtwarzanie obrazu na wyświetlaczu bezprzewodowym

Wideo



Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć



Sekcja oznakowania ramki na czerwono nie jest obecnie obsługiwana.



Muzyka





Sekcja oznakowania ramki na czerwono nie jest obecnie obsługiwana.

Wybierz plik audio, który chcesz odtworzyć

		×	
	視訊 ▶	A ا	
組合管理 ▼ 新増資料夾	8	🛛 🔹 🛛 🕡 Albun	1
★ 我的最愛	£ В	期	
🔞 Creative Cloud Files	Signage 3/	1/2019	
🚛 🧏 (建石 🚛	warping_demo 9/	1/2016	X
📃 最近的位置	PlaysTV 5/	1/2016	x
三 桌面 🤞	Logitech Webcam 2/	23/2016	
	Raptr 11	./29/201 選取要預覽	x
二 天山		的相案。	Y
■ 文件			
🛃 視訊			Y
🧸 Steven Chiang 蔣孟哲 (中光電) 👻 🖌	m	•	
檔案名稱(<u>N</u>):	✓ M4A - File (*.m4	4a; *.mp3; *.wr ╺	v
	開啟(O) ▼	取消	^
	10:12		
		01	
	00:00:00		00:10:17

Odtwórz muzykę

2.8.0.110		a. See a second		
L D	Playlists /			J +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
E New Playlist	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		x
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		x
	09	10:15		x
	10	11:13		x
		10:12		×
	↓)) 😂 00:00:00	01		_ 00:10:17

Ustawienia narzędzia oprogramowania



Jakość i Audio

Możesz wybrać jakość lustrzanego odbicia i włączyć/wyłączyć dźwięk. Pamiętaj, że wysoka jakość może spowodować zmniejszenie ilości klatek wyświetlanych na sekundę z powodu większego zużycia szerokości pasma łącza.

Podzielony ekran i Kontrola administratora

Jeżeli jesteś pierwszym użytkownikiem połącz się z aplikacją EZCast Pro i otwórz ją. Od teraz jesteś "Administratorem".

Administrator ma uprawnienia do kontrolowania wyświetlacza, co oznacza, że może wykorzystywać wszystkie funkcje bez ograniczeń. Następni lub późniejsi użytkownicy będą traktowani jako "Gość", niektóre funkcje zostaną wyłączone w trybie Gość, a do ich wyświetlenia konieczne będzie uzyskanie zgody Administratora.

Aplikacja EZCast Pro umożliwia wspólne wyświetlanie na ekranie maksymalnie 4 użytkowników, ale tylko Administrator może zadecydować o swojej pozycji, ekrany pozostałych użytkowników (Gości) zostaną umieszczone na liście automatycznie po udzieleniu zgody przed Administratora.



Połączenie bezprzewodowe mobilnego systemu operacyjnego

Wykonaj poniższe kroki, aby uzyskać lustrzane odbicie ekranu urządzenia przenośnego:

- 1. Podłącz adapter WiFi.
- 2. Otwórz aplikację EZCastPro.



 Wybierz opcję "Source to Network Display" i podłącz projektor EZ za pośrednictwem WiFi



Polski

25

4. Strona aplikacji OOBE dla systemu Android wygląda jak poniżej.

			Direct Link	≅ √ ⊠
0	2	3		EZBoard
R012345678		AirSetup	12345678:de / IP / Name	Document
Paseword: 12345678	Echanol Echanol (F) Phon	(C) A101 > (C) 4101 > (C) 4101 > (C) 4101 + (C) 4101 +	Enter	ArView
500 m	Devices Cancel Fired Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	PPIO12345678 H	C Dep milita C. Dep Militaneri C Dep match	 Pro: K01: BD0417785 Pro: K01: BD0417785 	Carriera
			Here 1992 TOP BOARD	Web Connected to Pro D01_XXXXXXXXXX
			And All Statements and All Statements Marcol Lines, Barry Bills, Brand McCambre many and All Statements and Provide Statements	F7Chennel START >

Wyświetlacz bezprzewodowy mobilnego systemu operacyjnego

Strona aplikacji dla systemu Android wygląda jak poniżej.



Wideo

Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć



Muzyka

Wybierz plik audio, który chcesz odtworzyć

Curden at all 9: 00.00	Output Output All % Image: Second s	NOW PLAYING	Company al all®	8 101 IBD 5.41 X
رق AirView	 Image: State of the state of th	ĭ ĭ ĭ		
Photo	04 Marks of Grac <unknown></unknown>	e		K.
🔊 Camera	05 When I Praise <unknown></unknown>			
Web	06 Awesome God <unknown></unknown>	1		
EZChannel	vunknown>	Me		
F Music	 <unknown></unknown> 09 Heavenly Horr <unknown></unknown> 	18	W	eird World 🗮
Video	10 Better Than Ar <unknown></unknown>	nything	0:06	-4:06
Cloud Storage	No Title		- 4	(N II) N +
	0 1		\triangleleft	0 🗆



Ustawienia aplikacji

Podzielony ekran i Kontrola administratora

Jeżeli jesteś pierwszym użytkownikiem połącz się z aplikacją EZCast Pro i otwórz ją. Od teraz jesteś "Administratorem".

Administrator ma uprawnienia do kontrolowania wyświetlacza, co oznacza, że może wykorzystywać wszystkie funkcje bez ograniczeń. Następni lub późniejsi użytkownicy będą traktowani jako "Gość", niektóre funkcje zostaną wyłączone w trybie Gość, a do ich wyświetlenia konieczne będzie uzyskanie zgody Administratora.

Aplikacja EZCast Pro umożliwia wspólne wyświetlanie na ekranie maksymalnie 4 użytkowników, ale tylko Administrator może zadecydować o swojej pozycji, ekrany pozostałych użytkowników (Gości) zostaną umieszczone na liście automatycznie po udzieleniu zgody przed Administratora.



Obsługiwana funkcja

Urządzenie	Funkcja	Ograniczenie
Laptop	Odbicie lustrzane	Windows 10
	Rozdzielone ekrany	obsługiwany.
iOS	Zdjęcie	Lustrzane odbicie ekranu i treści wideo nie sa obsługiwane
	Dokument	
	Aparat	
	Rozdzielone ekrany	
Android	Odbicie lustrzane	Treści wideo nie są obsługiwane
	Zdjęcie	
	Dokument	
	Aparat	
	Rozdzielone ekrany	

Wymogi systemowe

System operacyjny/pozycja	Wymaganie	
Windows		
CPU	Dual Core Intel Core i 2,4GHz	
Pamięć	DDR 4GB i więcej	
Karta graficzna	256MB VRAM lub więcej	
System operacyjny	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 lub nowszy	
Uwaga: ‡‡ Procesory ATOM i Celeron nie są obsługiwane. ‡‡ Systemy operacyjne w wersji startowej nie są obsługiwane. ‡‡ Tryb rozszerzenia może nie obsługiwać niektórych laptopów z systemem operacyjnym Windows 10.		
Мас		
CPU	Dual Core Intel Core i 1,4GHz lub nowszy Mikroprocesory PowerPC nie są obsługiwane.	
Karta graficzna	Intel, nVIDIA, lub karta graficzna ATI 64MB VRAM lub więcej	

OS	Mac OS X 10.11 lub nowszy	
Uwaga: Upewnij się, że system operacyjny jest zaktualizowany.		
iOS		
iOS	iOS 10 lub nowszy	
Urządzenie	Wszystkie modele I iPhone™ po iPhone 5	
	Wszystkie modele iPad™ po iPad mini 2	
Pamięć	Co najmniej 40MB pamięci	
Android		
Telefon/pad	Android 5.0 lub nowszy 1GB RAM	
Rozdzielczość	WVGA ~ 1080p	
CPU	Quad Core lub nowszy	
Pamięć	Co najmniej 40MB pamięci	

www.optoma.com