

DLP® โปรเจคเตอร์









สารบัญ

สารบัญ2
ประกาศเกียวกับการใช้3
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง5
ับทนำ7
สีงต่างๆ ในบรรจภัณฑ์7
ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์
ตัวเครื่องหลัก8
แผงควบคุม9
ขัวต่ อินพุต/เอาต์พุต10
รีโมทคอนโทรล11
์ การติดตั้ง12
การเชือมต่อโปรเจ็กเตอร์
เชือมต่อไปยังคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค 12
เชือมต่อไปยังแหล่งสัญญาณวิดีโอ 13
การเปิด/ปิดเครืองโปรเจคเตอร์
การเปิดโปรเจ็กเตอร์14
การปิดโปรเจ็กเตอร์15
ไฟแสดงสถานะการเดือน15
การปรับภาพที่ฉาย16
การปรับความสูงของโปรเจ็กเตอร 16
การปรับ โฟกัสของโปรเจ็กเตอร์
การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (ทแยงมุม). 18
ุ การควบคุมของผู้ใช้24
แผงควบคุม & รีโมทคอนโทรล
แผงควบคุม24
รีโมทคอนโทรล25
รีโมทรหัส IR27
โครงสร้าง28
เมนูทีแสดงบนหน้าจอ
วิธีการใช้งาน31
รูปภาพ32
หน้าจอ
การดังค่า37 รัฐ
ระดับเสียง
ตวเลอก
สามมต
LAN

ิภาคผนวก	. 50
การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกร	
องฝุ่นเสริม	. 50
โหมดที่ใช้ร่วมกันได้	. 51
สัญญาณ VGA อนาล็อก	51
สัญญาณ HDMI	53
ประกาศเกียวกับระเบียบ &	
ความปลอดภัย	. 55
ตัวป้องกันการติดบนเพดาน	. 57

2

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าที่มีลูกศรอยู่ภายในสามเหลียมด้านเท่า มีไว้เพื่อเดือนให้ผู้ใช้ทราบว่า ผลิดภัณฑ์นีมี ``แรงดันไฟฟ้า ที่มีอันตราย″ ซึ่งไม่มีฉนวนหุ้มอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจมี ขนาดเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเสียง ที่จะเกิดไฟฟ้าชื่อดในบุคคลได้

เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีไว้เพื่อเดือนให้ผู้ใช้ทราบถึงขั้น ดอนการ ทำงาน และการบำรุงรักษา (ซ่อมแซม) ที่สำคัญในคู่มือที่มาพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์

คำเดือน: เพื่อลดความเสียงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อด อย่าให้อุปกรณ์สัมผัสถูกฝน หรือ ความขึ้น มีแรงดันไฟฟ้าสูงที่มีอันดรายอยู่ด้านในดัวเครือง อย่าเปิดฝาดัวเครือง นำไปช่อมแซม โดยช่างที่มีคุณสมบัติเท่านั้น

<u>ข้อจำกัดการปล่อยพลังงานคลาส B</u>

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมดของระเบียบ ข้อบังคับของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการรบกวนของแคนาดา

<u>ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ</u>

- อย่าปิดกันช่องเปิดสำหรับระบายอากาศ เพื่อให้มันใจถึงการทำงานที่มีเสถียรภาพ ของโปรเจ็กเตอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำให้ดิดดังโปรเจ็ก เตอร์ในสถานที่ซึ่งไม่มีการปิดกันเส้นทางของการระบายอากาศ ดัวอย่างเช่น อย่า วางโปรเจ็กเตอร์ไว้บนโต๊ะกาแฟที่มีสิ่งของมากมาย, โซฟา, เดียง, ฯลฯ อย่าวาง โปรเจ็กเตอร์ไว้ในสถานที่ซึ่งถูกห้อมล้อม เช่นขันหนังสือ หรือตู้ ซึ่งจำกัด การไหล เวียนของอากาศ
- 2. อย่าใช้โปรเจ็กเดอร์ใกล้น้า หรือความชื่น เพื่อลดความเสียงของเหตุไฟไหม้ และ/ หรือไฟฟ้าช็อด อย่าให้โปรเจ็กเดอร์ถูกฝน หรือความชื่น
- 3. อย่าติดดังใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้า เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อยความร้อนออกมา
- 4. ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- 5. ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมทีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- 6. อย่าใช้เครือง ถ้าเครืองเสียหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี้ (แต่ไม่จำกัดอย่เพียง):
 - เครื่องตกพื้น
 - 🔲 สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย
 - 🗖 ของเหลวหกลงบนโปรเจ็กเตอร์
 - 🗖 โปรเจ็กเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื่น
 - มีสีงของหล่นเข้าไปในโปรเจ็กเตอร์ หรือมีบางสีงภายในหลวม

อย่าพยายามซ่อมแซมเครืองด้วยด้วเอง การเปิดหรือการถอดฝาครอบออก อาจ ทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าสูง หรืออันตรายอื่นๆ

- 7. อย่าให้วัดถุหรือของเหลวเข้าไปในโปรเจ็กเดอร์ สึงเหล่านีอาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรง ดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย หรือลัดวงจรชินส่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟ ฟ้าช็อด
- 8. ดูที่ตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- 9. เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น

ไทย

ข้อมูลความปลอดภัยของรังสีเลเซอร์

- ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 กลุ่มความเสียง 2 ของ IEC 60825-1:2014
- ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ในคลาส 3R ของ IEC 60825-1:2007 และสอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นส่วนเบียงเบนตามประกาศเลเซอร์ เลขที่ 50 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2550



 อุปกรณ์ที่มีแหล่งกำเนิดแสงสว่างด่าง ๆ, ห้ามจ้องตรงไปที่ลำแสง, RG2 IEC 62471-5:2015



- เพื่ออธิบายดำแหน่งของฉลากเตือนคงที
- ผลิตภัณฑ์คลาส 3R หลีกเลียงการสัมผัสกับดวงตาโดยตรง
- ในขณะเปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ตรวจสอบจนมันใจว่าไม่มีใครอยู่ในขอบเขต การยิงแสงและมองตรงมาทีเลนส์
- วางสีงของใด ๆ (แว่นขยาย ฯลฯ) ออกจากทางเดินของเครืองโปรเจ็กเตอร์ แสงที่ฉายจากเลนส์มีมากมาย ดังนังวัตถุผิดปกติชนิดใดที่สามารถเปลี่ยน เส้นทางที่ออกจากเลนส์สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิด เช่นไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บที่ดวงดา
- การใช้งานหรือการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ ใช้อาจจะก่อให้เกิดความเสียงของการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์ที่เป็น อันตราย
- ห้ามแกะหรือถอดประกอบเครื่องโปรเจ็กเตอร์ซึ่งตรงนี้อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์
- ห้ามจ้องไปที่ลำแสงในขณะที่โปรเจ๊กเตอร์เบิดเครื่องอยู่ แสงสว่างอาจจะ ทำให้ดวงตาได้รับความเสียหายอย่างถาวร
- การไม่ปฏิบัติตามการควบคุม, การปรับเปลี่ยนหรือขั้นตอนการใช้งานอาจจะ ทำให้เกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของรังสีเลเซอร์

ข้อควรระวัง



โปรดปฏิบัติตามคำเดือน ข้อควรระวัง และการบำรุง รักษาทั้งหมดทีแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี

- คำเดือน อย่ามองเข้าไปในเลนส์ของโปรเจ็กเตอร์ในขณะทีหลอดไฟ ดิดอยู่ แสงที่สว่างมาก อาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บได้
- คำเดือน เพือลดความเสียงของเหตุไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช์อต อย่าให้ โปรเจ็กเตอร์นี้ถูกฝน หรือความชื่น
- คำเดือน โปรดอย่าเปิด หรือถอดชินส่วนโปรเจ็กเตอร์ เนื่องจากอาจ ทำให้ไฟฟ้าช็อต

5 ไทย

ต้องปฏิบัติ:

- ปิดและถอดปลักเพาเวอร์จากเด้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ายาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดดัวเครือง
- ถอดปลักเพาเวอร์จากเด้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน

ห้าม:

- 🚸 ปิดกันสล็อตและช่องเปิดต่างๆ บนเครื่องสำหรับ การระบายอากาศ
- ใช้สารขัดทำความสะอาด ขีผึง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาด เครื่อง
- อย่าทำความสะอาดเลนส์ในระหว่างการใช้งานมิเช่นนั้นจะทำให้เกิด การสูญเสียการเคลือบหรือรอยขีดส่วนบนพื้นผิวเลนส์ Optoma มี สิทธิทีจะปฏิเสธการรับประกันดังกล่าว
- 💠 ใช้ภายใต้เงือนไขด่อไปนี
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื่น
 - ▶ ระดับทะเลถึง 6000 ฟีด ร้อนสุด: > 35°C หนาวสุด: < 5°C</p>
 - ▶ 6000 ฟิตขึน ร้อนสุด: > 30°C หนาวสุด: < 5°C</p>
 - ความขื้นสูงสุด: มากกว่า 70% R.H. (ความขื้นสัมพัทธ์)
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง

สีงต่างๆ ในบรรจุภัณ*ฑ*์

แกะหีบห่อ และตรวจสอบสีงต่างๆ ภายในกล่อง เพือดูให้ แน่ใจ ว่าขึ้นส่วนทั้งหมดทีแสดงด้านล่างอยู่ในกล่อง ถ้ามีบาง สีงหาย ไป โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ใกล้ที่สุด

อุปกรณ์มาตรฐาน





- อุปกรณ์เสริมอาจ แดกด่างกันแต่ขึ้น อยู่กับรุ่น ข้อมูล จำเพาะและภูมิภาค
- สำหรับอุปกรณ์เสริม เลเซอร์ม่านอื่น ๆ โปรดดูคู่มือการใช้ เลเซอร์ม่าน
- * สำหรับข้อมูลการ รับประกันในยุโรป โปรดดูที่www. optomaeurope. com

Wifi Dongle

フ

ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณ*ฑ*์

ตัวเครื่องหลัก





- อินเตอร์เฟสนี รองรับสำหรับข้อมูล จำเพาะของรุ่น
- อย่าปิดกันเครือง
 โปรเจ็กเดอร์เข้า
 ออกช่องระบาย
 อากาศและรักษา
 ระยะห่างขันดำ 30
 ชม.
- 1. แผงควบคุม
- 2. สวิทช์โฟกัส
- 3. เครืองระบายอากาศ (เข้า)
- 4. ตัวรับ IR
- 5. เครื่องระบายอากาศ (ออก)
- 6. ลำโพง
- 7. ช่องเสียบเพาเวอร์
- 8. ขัวต่ อินพุต/เอาต์พุต
- 9. เลนส์

8

แผงควบคุม



- 1. ไฟ LED แสดงพาวเวอร์
- 2. ป้อน
- 3. ไฟ LED แสดงสถานะ
- 4. LED หลอด
- 5. เมนู
- 6. อินพุต
- 7. ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
- 8. ปุ่มเพาเวอร์/สแตนบาย
- 9. ตัวรับ IR

9 ไทย

ขั้วต่ อินพุด/เอาต์พุด



1. ขัวต่อ VGA1-เข้า/YPbPr

(สัญญาณ PC แบบอนาล็อก/อินพุตคอมโพเนนต์วิดีโอ/HDTV/ YPbPr)

- ขัวต่อ HDMI 2
- ขัวต่อ HDMI 1
- 4. ขัวต่อ USB (เชื่อมต่อไปยัง PC สำหรับฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล)
- 5. RJ45 คอนเน[ื]่คเตอร์
- 6. USB คอนเนคเตอร์ประเภท A
- 7. ช่องเสียบเพาเวอร์
- คอนเนคเตอร์อินเตอร์แอคทีฟ (แจ็คขนาดเล็ก 3.5 มม. ขึ้นอยู่กับ รุ่น)
- 9. VGA-เอาต์/VGA2-อิน คอนเนคเตอร์
- 10. ขัวด่อ RS-232 (แบบ 9-pin DIN)
- 11. ขัวต่ออินพุตคอมโพสิตวิดีโอ
- 12. ขัวต่อสัญญาณเสียงคอมโพสิต (ขวา)
- 13. ขัวต่อสัญ[ั]ญ[้]าณเสียงคอมโพสิต (^{*}ซ้าย)
- 14. ขัวต่อเอาท์พุตระบบเสียง (แจ็คขนาดเล็ก 3.5 มิลลิเมตร)
- 15. ช่องเสียบสัญ่ญาณเสียง (แจ็คขนาดเล็ก 3.5 มิลลิเมตร)
- 16. ช่องเสียบสัญญาณเสียง (ไมโครโฟน)
- 17. พอร์ตล็อค Kensington™พอร์ตล็อค Kensington™



อินเตอร์เฟสนี
 รองรับสำหรับ
 ข้อมูลจำเพาะของ
 รุ่น



หน้าจอแบบเวียน สามารถใช้งานกับ VGA 1-In/YPbPr เท่านัน

10

รีโมทคอนโทรล



- เครืองส่งสัญญาณ อินฟราเรด
- 2. ไฟแสดงสถานะ LED
- 3. ปุ่มเปิด/ปิด
- 4. โอเค
- 5. ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
- 6. เมนู
- 7. ออก
- 8. ขยายเข้า
- 9. รีเซ็ด
- 10. อัตโนมัติ
- 11. สัญญาณ
- 12. ขยายออก
- 13. ระดับเสียง +/-
- 14. แก้ภาพบิดเบียว +/-
- 15. ภาพ
- 16. หน้าจอสีดำ
- 17. อัตราส่วนภาพ
- 18. VGA1
- 19. HDMI1
- 20. VGA2
- 21. HDMI2
- 22. วิดีโอ
- 23. หน้าจอค้าง
- 24. ปุ่มกดตัวเลข (สำหรับป้อน รหัสผ่าน)

11

การเชือมต่อโปรเจ็กเตอร์ เชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค



1	*สายเคเบิล RS232
2	สายเคเบิล VGA
3	*สายเคเบิล HDMI
4	*สายเคเบิล USB
5	*สายสัญญาณเสียง/RCA
6	*สาย RJ45
7	สายไฟ
8	*สายเคเบิลเอาต์พูต VGA
9	*สายเคเบิลอินเตอร์แอคที
10	*สายเคเบิลเอาต์พตเสียง
11	*สายเคเบิลอินพุตไมโครโฟน



- เนื่องจากการใช้ ÷. งานทีแตก ต่างกัน ในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาค อาจมี อปกรณ์เสริมที แตก ต่างกัน
- (*) อุปกรณ์เสริม

ไทย

12



เชื่อมต่อไปยังแหล่งสัญญาณวิดีโอ



Νοτε

- เนืองจากการใช้ งานทีแตก ต่างกัน ในแต่ละ ประเทศ บางภูมิภาค อาจมี อปกรณ์เสริมที แตก ต่างกัน
- (*) อุปกรณ์เสริม

1*อะแดปเตอร์แปลง 15 พินเป็นคอมโพแนนต์ RCA 3 เส้น/HD
2*สายเคเบิล HDI
3*สายเคเบิลเสี
4*สายสัญญาณเสียง/R0
5สาย"
6*สายเคเบิลคอมโพสิตวิดี
7*สายสัญญาณเสียง/R0
8*สายเคเบิลอินพุตเสี

การเปิด/ปิดเครืองโปรเจคเตอร์

การเปิดโปรเจ็กเตอร์

- เชือมต่อสายเพาเวอร์และสายสัญญาณอย่างแน่นหนา ในขณะที เชือมต่อ, LED เปิด/สแตนด์บายจะเปลี่ยนเป็นสีสัม
- เปิดหลอดไฟโดยกดปุ่ม "他" ไม่ว่าที่ตัวเครื่องโปรเจ็กเตอร์หรือที รีโมท ในตอนนี้ ไฟ LED แสดงสถานะสีฟ้าของพาวเวอร์/แสตน บายด์จะติด❶

หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงขึ้นเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที ครั้งแรก ที คุณใช้โปรเจ็กเตอร์ คุณจะถูกขอให้เลือกภาษาที่ต้องการ และ โหมดการประหยัดพลังงาน

- เข้า VGA และเสียงจะ 3. เปิดเครือง และเชือมต่อแหล่งสัญญาณที่คุณต้องการแสดงบนหน้า ปิดการทำงานเมื่อโปร จอ (คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, เครื่องเล่นวิดีโอ, ฯลฯ) โปรเจ็กเตอร์ เจ็กเตอร์อยู่ในโหมด จะตรวจจับ แหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ ให้กดปุมเมนู และ แสดนบายด์ ไปยัง "ตัวเลือก" ตรวจดูให้แน่ใจว่า "ล็อคสัญญาณ" ถูกตั้งค่าเป็น "ปิด"
 - ถ้าคุณเชือมต่อแหล่งสัญญาณหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ให้กดปุ่ม "อินพุต" ทีแผงควบคุม หรือปุ่มสัญญาณตรง บน รีโมทคอนโทรล เพือสลับระหว่างอินพุตต่างๆ





ในโหมดพาวเวอร์ อยู่ในโหมดแสคน บายด์ (ใช้พลังงาน น้อยกว่า 0.5 วัตด์) สัญญาแสดงผล/นำ เข้า VGA และเสียงจะ ปิดการทำงานเมื่อโปร เจ็กเตอร์อยู่ในโหมด แสดนบายด์



เปิดโปรเจ็กเตอร์ ก่อน จากนันเลือก แหล่งสัญญาณ

14

การปิดโปรเจ็กเตอร์

 กดปุ่ม "他" บนรีโมทคอนโทรล หรือบนแผงควบคุม เพื่อปิด โปร เจ็กเตอร์ ข้อความต่อไปนี้จะแสดงบนหน้าจอ



กดปุ่ม "**也**" อีกครั้งเพื่อยืนยัน มิเช่นนั้นข้อความจะหายไปหลัง จากผ่านไป 10 วินาที เมื่อคุณกดปุ่ม "**也**" เป็นครั้งที่สอง พัดลม ของระบบระบายความร้อนจะเริ่มทำงานและโปรเจคเตอร์จะปิดการ ทำงาน

 พัดลมทำความเย็นจะทำงานต่อไปเป็นเวลาประมาณ 4 วินาที เพื่อ ทำให้เครื่องเย็นลง และ LED เปิด/สแตนด์บาย จะกะพริบเป็นสี่สัม เมื่อไฟ LED เปิด/สแตนด์บาย ติดเป็นสี่สัมต่อเนื่อง, โปรเจ็กเตอร์ ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

ถ้าคุณต้องการเปิดโปรเจ็ก เตอร์ใหม่ คุณต้องรอจนกระทังโปรเจ็ก เตอร์เสร็จสินกระบวนการทำความเย็น และเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย แล้ว เมืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย, เพียงกดปุ่ม "**也**" เพือเรีม โปร เจ็กเตอร์ใหม

ถอดสายเพาเวอร์จากเด้าเสียบไฟฟ้าและโปรเจ็กเตอร์

ไฟแสดงสถานะการเตือน

เมือไฟแสดงสถานะการเตือน (ดูด้านล่าง) ติด, โปรเจ็กเตอร์จะปิด เครืองโดยอัตโนมัติ:

- ไฟแสดงสถานะ LED "หลอด"จะติดเป็นสีแดง และถ้าเครือง "เปิด/ สแตนด์บาย"ไฟแสดงสถานะจะกะพริบ เป็นสีเหลือง
- ไฟ LED แสดงสถานะที "อุณหภูมิ″จะติดสว่างเป็นสีแดง ตรงนีบ่ง บอกว่าโปรเจ๊กเตอร์มีความร้อนสูงเกินไป ภายใต้สภาพการใช้งาน ปกติ โปรเจ๊กเตอร์ควรเปิดใช้งานได้ตามปกติ
- ไฟแสดงสถานะ LED "อุณหภูมิ" กะพริบเป็นสีแดง และถ้าเครือง "เปิด/สแตนด์บาย" ไฟแสดงสถานะ จะกะพริบเป็นสีเหลือง

ถอดปลั๊กสายเพาเวอร์จากโปรเจ็กเตอร์, รอเป็นเวลา 30 วินาที และ ลองอีกครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะการเตือนติดขึ้นอีกครั้ง โปรดดิดด่อศูนย์ บริการที่ใกล้คุณที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือ



๑ิดด่อ ใกลัสุด ศูนย์ ให้บริการลูกค้า หากเครืองโปรเจ็ก เตอร์แสดงอาการ เหล่านี

15 ไทย

การปรับภาพที่ฉาย

การปรับความสูงของโปรเจ็กเตอร

โปรเจ็กเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

- ค้นหาขาปรับตำแหน่งที่คุณต้องการปรับ ที่ข้างใต้ของ โปรเจ็กเต อร
- หมุนวงแหวนปรับตามเข็มนาฬิกาถ้าต้องการยกโปรเจ็กเตอร์ให้ สูงขึ้นหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับของโปรเจ็กเตอร์ลง ทำซ้าจนกว่าจะได้ระดับที่ต้องการ



การปรับ โฟกัสของโปรเจ็กเตอร์

ในการปรับโฟกัสภาพ ให้สไลด์สวิตซ์โฟกัส จนกระทังภาพชัด

- 1080p ซีรีย์: เครืองโปรเจ็กเตอร์จะเน้นระยะทาง (เลนส์ถึงผนัง)
 จาก 1.654 ถึง 2.205 ฟุต (0.504 ถึง 0.672 เมตร)
- WUXGA ซีรีย์: เครื่องโปรเล็กเตอร์จะเน้นระยะทาง (เลนส์ถึงผนัง) จาก 1.644 ถึง 2.198 ฟุต (0.501 ถึง 0.670 เมตร)



การปรับขนาดของภาพที่ฉาย (ทแยงมุม)

- 1080p: ขนาดของภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์มีขนาดตั้งแต่ 90 ถึง 120 นีว (2.286 ถึง 3.048 เมตร)
- WUXGA: ขนาดของภาพจากเครื่องโปรเจคเตอร์มีขนาดดังแต่ 93 ถึง 123 นีว (2.362 ถึง 3.124 เมตร)



1080P (16:9) แผนภูมิการวัดการติดตั้งผนัง											
ขนาด ภาพแนว ทแยงมุม (S) หน่วย เป็นนิว	ขนาดภาพ แนวทแยง มุม (S) หน่วยเป็น มม.	ความกว้าง ของภาพ (W) หน่วย เป็นมม.	ความสูงของ ภาพ (H) หน่วยเป็น มม.	ระยะทาง ขว้าง	ออฟเช็ด	ออฟเซ็ด ความคลาด เคลือนที ยอมรับได้ (+/-)	ระยะทางจาก พื้นผิวของ ไวท์บอร์ด ไปจนถึงที กึงกลางตัวยึด โปรเจ็กเดอร์ (T) หน่วย เป็นมม.	ระยะทางจาก พื้นผิวของ ไวท์บอร์ด ไปจนถึงด้าน หลังของ โปรเจ็กเดอร์ (T1) หน่วย เป็นมม.	ระยะทาง จากด้านบน ของภาพถึง ด้านบนของ แผ่นผนัง (O) หน่วย เป็นมม.	ระยะทางจาก ด้านบนของ ภาพถึงด้าน บนของส่วน ด่อประสาน บอส (O1) หน่วยเป็น มม.	ระยะทางจาก ด้านบนของ ภาพจนถึง ด้านบนของ โปรเจ็กเดอร์ (O2) หน่วย เป็นมม.
90	2.286	1.992	1.121	504	224	34	379	242	363	287	267
91	2.311	2.015	1.133	510	227	34	385	248	366	290	270
92	2.337	2.037	1.146	515	229	34	390	253	368	292	272
93	2.362	2.059	1.158	521	232	35	396	259	371	295	275
94	2.388	2.081	1.171	527	234	35	402	265	373	297	277
95	2.413	2.103	1.183	532	237	35	407	270	376	300	280
96	2.438	2.125	1.196	538	239	36	413	276	378	302	282
97	2.464	2.147	1.208	543	242	36	418	281	381	305	285
98	2.489	2.170	1.220	549	244	37	424	287	383	307	287
99	2.515	2.192	1.233	555	247	37	430	293	386	310	290
100	2.540	2.214	1.245	560	249	37	435	298	388	312	292
101	2.565	2.236	1.258	566	252	38	441	304	391	315	295
102	2.591	2.258	1.270	571	254	38	446	309	393	317	297
103	2.616	2.280	1.283	577	257	38	452	315	396	320	300
104	2.642	2.302	1.295	583	259	39	458	321	398	322	302
105	2.667	2.325	1.308	588	262	39	463	326	401	325	305
106	2.692	2.347	1.320	594	264	40	469	332	403	327	307
107	2.718	2.369	1.333	599	267	40	474	337	406	330	310
108	2.743	2.391	1.345	605	269	40	480	343	408	332	312
109	2.769	2.413	1.357	611	271	41	486	349	410	334	314
110	2.794	2.435	1.370	616	274	41	491	354	413	337	317
111	2.819	2.457	1.382	622	276	41	497	360	415	339	319
112	2.845	2.480	1.395	627	279	42	502	365	418	342	322
113	2.870	2.502	1.407	633	281	42	508	371	420	344	324
114	2.896	2.524	1.420	639	284	43	514	377	423	347	327
115	2.921	2.546	1.432	644	286	43	519	382	425	349	329
116	2.946	2.568	1.445	650	289	43	525	388	428	352	332
117	2.972	2.590	1.457	655	291	44	530	393	430	354	334
118	2.997	2.612	1.470	661	294	44	536	399	433	357	337
119	3.023	2.634	1.482	667	296	44	542	405	435	359	339
120	3.048	2.657	1.494	672	299	45	547	410	438	362	342

19/

	1080P (16:10) แผนภูมิการวัดการติดดังผนัง										
ขนาด ภาพแนว ทแยงมุม (S) หน่วย เป็นนิว	ขนาดภาพ แนวทแยง มุม (S) หน่วยเป็น มม.	ความกว้าง ของภาพ (W) หน่วย เป็นมม.	ความสูงของ ภาพ (H) หน่วยเป็น มม.	ระยะทาง ขว้าง	ออฟเช็ด	ออฟเซ็ด ความคลาด เคลือนที ยอมรับได้ (+/-)	ระยะทางจาก พื้นผิวของ ไวท์บอร์ด ไปจนถึงที กึงกลางดัวยึด โปรเจ็กเดอร์ (T) หน่วย เป็นมม.	ระยะทางจาก พื้นผิวของ ไวท์บอร์ด ไปจนถึงด้าน หลังของ โปรเจ็กเดอร์ (T1) หน่วย เป็นมม.	ระยะทาง จากด้านบน ของภาพถึง ด้านบนของ แผ่นผนัง (O) หน่วย เป็นมม.	ระยะทางจาก ด้านบนของ ภาพถึงด้าน บนของส่วน ต่อประสาน บอส (O1) หน่วยเป็น มม.	ระยะทางจาก ด้านบนของ ภาพจนถึง ด้านบนของ โปรเจ็กเดอร์ (O2) หน่วย เป็นมม.
92	2.337	1.982	1.239	501	211	37	376	239	350	274	254
93	2.362	2.003	1.252	507	213	38	382	245	352	276	256
94	2.388	2.025	1.265	512	215	38	387	250	354	278	258
95	2.413	2.046	1.279	518	217	38	393	256	356	280	260
96	2.438	2.068	1.292	523	220	39	398	261	359	283	263
97	2.464	2.089	1.306	529	222	39	404	267	361	285	265
98	2.489	2.111	1.319	534	224	40	409	272	363	287	267
99	2.515	2.132	1.333	539	227	40	414	277	366	290	270
100	2.540	2.154	1.346	545	229	40	420	283	368	292	272
101	2.565	2.175	1.360	550	231	41	425	288	370	294	274
102	2.591	2.197	1.373	556	233	41	431	294	372	296	276
103	2.616	2.219	1.387	561	236	42	436	299	375	299	279
104	2.642	2.240	1.400	567	238	42	442	305	377	301	281
105	2.667	2.262	1.414	572	240	42	447	310	379	303	283
106	2.692	2.283	1.427	578	243	43	453	316	382	306	286
107	2.718	2.305	1.440	583	245	43	458	321	384	308	288
108	2.743	2.326	1.454	589	247	44	464	327	386	310	290
109	2.769	2.348	1.467	594	249	44	469	332	388	312	292
110	2.794	2.369	1.481	599	252	44	474	337	391	315	295
111	2.819	2.391	1.494	605	254	45	480	343	393	317	297
112	2.845	2.412	1.508	610	256	45	485	348	395	319	299
113	2.870	2.434	1.521	616	259	46	491	354	398	322	302
114	2.896	2.455	1.535	621	261	46	496	359	400	324	304
115	2.921	2.477	1.548	627	263	46	502	365	402	326	306
116	2.946	2.499	1.562	632	265	47	507	370	404	328	308
117	2.972	2.520	1.575	638	268	47	513	376	407	331	311
118	2.997	2.542	1.589	643	270	48	518	381	409	333	313
119	3.023	2.563	1.602	648	272	48	523	386	411	335	315
120	3.048	2.585	1.615	654	275	48	529	392	414	338	318
121	3.073	2.606	1.629	659	277	49	534	397	416	340	320
122	3.099	2.628	1.642	665	279	49	540	403	418	342	322
123	3.124	2.649	1.656	670	281	50	545	408	420	344	324
124	3.150	2.671	1.669	676	284	50	551	414	423	347	327

🔹 ตารางนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น





1080P (16:9) แผนภูมิการวัดการติดตั้งโต๊ะ						
ขนาดภาพแนวทแยง มุม (S) หน่วยเป็นนิว	ขนาดภาพแนวทแยงมุม (S) หน่วยเป็นมม.	ความกว้างของภาพ (W) หน่วยเป็นมม.	ความสูงของภาพ (H) หน่วย เป็นมม.	ระยะทางจากพื้นผิวของ ไวท์บอร์ดไปจนถึงด้าน หลังของโปรเจ็กเดอร์ (T1) หน่วยเป็นมม.	ระยะทางจากด้านล่างของ ภาพจนถึงด้านบนของโต๊ะ (O3) หน่วยเป็นมม.	
90	2.286	1.992	1.121	242	290	
91	2.311	2.015	1.133	248	293	
92	2.337	2.037	1.146	253	295	
93	2.362	2.059	1.158	259	298	
94	2.388	2.081	1.171	265	300	
95	2.413	2.103	1.183	270	303	
96	2.438	2.125	1.196	276	305	
97	2.464	2.147	1.208	281	308	
98	2.489	2.170	1.220	287	310	
99	2.515	2.192	1.233	293	313	
100	2.540	2.214	1.245	298	315	
101	2.565	2.236	1.258	304	318	
102	2.591	2.258	1.270	309	320	
103	2.616	2.280	1.283	315	323	
104	2.642	2.302	1.295	321	325	
105	2.667	2.325	1.308	326	328	
106	2.692	2.347	1.320	332	330	
107	2.718	2.369	1.333	337	333	
108	2.743	2.391	1.345	343	335	
109	2.769	2.413	1.357	349	337	
110	2.794	2.435	1.370	354	340	
111	2.819	2.457	1.382	360	342	
112	2.845	2.480	1.395	365	345	
113	2.870	2.502	1.407	371	347	
114	2.896	2.524	1.420	377	350	
115	2.921	2.546	1.432	382	352	
116	2.946	2.568	1.445	388	355	
117	2.972	2.590	1.457	393	357	
118	2.997	2.612	1.470	399	360	
119	3.023	2.634	1.482	405	362	
120	3.048	2.657	1.494	410	365	

WUXGA (16:10) แผนภูมิการวัดการติดตั้งโด๊ะ						
ขนาดภาพแนวทแยง มุม (S) หน่วยเป็นนีว	ขนาดภาพแนวทแยงมุม (S) หน่วยเป็นมม.	ความกว้างของภาพ (W) หน่วยเป็นมม.	ความสูงของภาพ (H) หน่วย เป็นมม.	ระยะทางจากพื้นผิวของ ไวท์บอร์ดไปจนถึงด้าน หลังของโปรเจ็กเดอร์ (T1) หน่วยเป็นมม.	ระยะทางจากด้านล่างของ ภาพจนถึงด้านบนของโต๊ะ (O3) หน่วยเป็นมม.	
92	2.337	1.982	1.239	239	277	
93	2.362	2.003	1.252	245	279	
94	2.388	2.025	1.265	250	281	
95	2.413	2.046	1.279	256	283	
96	2.438	2.068	1.292	261	286	
97	2.464	2.089	1.306	267	288	
98	2.489	2.111	1.319	272	290	
99	2.515	2.132	1.333	277	293	
100	2.540	2.154	1.346	283	295	
101	2.565	2.175	1.360	288	297	
102	2.591	2.197	1.373	294	299	
103	2.616	2.219	1.387	299	302	
104	2.642	2.240	1.400	305	304	
105	2.667	2.262	1.414	310	306	
106	2.692	2.283	1.427	316	309	
107	2.718	2.305	1.440	321	311	
108	2.743	2.326	1.454	327	313	
109	2.769	2.348	1.467	332	315	
110	2.794	2.369	1.481	337	318	
111	2.819	2.391	1.494	343	320	
112	2.845	2.412	1.508	348	322	
113	2.870	2.434	1.521	354	325	
114	2.896	2.455	1.535	359	327	
115	2.921	2.477	1.548	365	329	
116	2.946	2.499	1.562	370	331	
117	2.972	2.520	1.575	376	334	
118	2.997	2.542	1.589	381	336	
119	3.023	2.563	1.602	386	338	
120	3.048	2.585	1.615	392	341	
121	3.073	2.606	1.629	397	343	
122	3.099	2.628	1.642	403	345	
123	3.124	2.649	1.656	408	347	
124	3.150	2.671	1.669	414	350	

แผงควบคุม & รีโมทคอนโทรล

แผงควบคุม



การใช้แผงควบคุม

เพาเวอร	ወ	ดูส่วน ``การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร์″ ในหน้า14 ~ 15
ป้อน		กด "ป้อน" เพื่อ ยืนยันการเลือกรายการของคุณ.
นำเข้า		กด "นำเข้า″ เพือเลือกสัญญาณเข้า
ເມນູ		กด "เมนู" เพื่อเปิดเมนูทีแสดงบนหน้าจอ (OSD) ใน การออกจากเมนู OSD, กด "เมนู" อีกครั้ง
ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง		ใช้ ▲▼◀▶ เพือเลือกรายการ หรือปรับแต่งสีงทีคุณ เลือก
LED หลอด		ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของสถานะแหล่งกำเนิด แสงสว่างของโปรเจ็กเตอร์
ไฟ LED อุณหภูมิ		ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของสถานะอุณหภูมิของ โปรเจ๊กเตอร์
ไฟ LED แสดง สถานะเปิดใช้งาน/ สแตนด์บาย		ตรวจดูไฟ LED แสดงสถานะของสถานะพาวเวอร์ของ โปรเจ๊กเดอร์

24

รีโมทคอนโทรล

9 ve5

การเขรเมทคอน เทรล					
เครืองส่งสัญญาณ อินฟราเรด	ส่งสัญญาณไปยังโปรเจ็กเตอร์				
LED	ไฟแสดงสถานะ LED				
พาวเวอร์ 🔘	ดูส่วน "การเปิด/ปิดโปรเจ็กเตอร์″ ในหน้า14 ~ 15				
ออก	กด "ออก″ เพื่อปิดเมนู				
ขยายเข้า	ซูมเข้าที่จอโปรเจ็กเตอร์				
รีเข็ด	กลับการปรับและการตังค่ากลับไปเป็นค่าเรีม ต้นจากโรงงาน (ยกเว้นเคาน์เตอร์หลอดไฟ)				
ขยายออก	ขยายออกจอแสองผลโปรเจ็กเตอร์				
ป้อน	ยืนยันการเลือกรายการของคุณ				
นำเข้า	กด ``นำเข้า'' เพือเลือกสัญญาณเข้า				
อัดโนมัติ	ซิงโครไนซ์โปรเจ็กเตอร์ไปยังสัญญาณเข้า โดยอัตโนมัติ				
ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	ใช้ ▲▼◀► เพือเลือกรายการ หรือปรับแต่ง สึงทีคุณเลือก				
แก้ภาพบิดเบียว +/-	ปรับความผิดเพียนของภาพทีเกิดจากการ เอียง โปรเจ็กเตอร์				
ระดับเสียง +/-	ปรับเพือเพิม/ลดระดับเสียง				
อัตราส่วนภาพ	ใช้ฟังก์ชันนีเพือเลือกอัตราส่วนภาพที่ต้องการ 				
ເນນູ	กด "เมนู″ เพื่อเปิดเมนูทีแสดงบนหน้าจอ (OSD) ในการออกจากเมนู OSD, กด "เมนู″ อีกครัง				

	การใช้รีโมทคอ	านโทรล
	VGA1	กด "VGA1″ เพื่อเลือก VGA IN 1 คอนเนค เดอร์
CO Power CO Menu Ext	จอสีดำ	ปิด/เปิดเสียงและภาพชัวขณะ
	HDMI1	กด "HDMI1″ เพือเลือก HDMI IN 1 คอนเนคเตอร์
	HDMI2	กด "HDMI2″ เพือเลือก HDMI IN 2 คอน เนคเตอร์
	VGA2	กด "VGA2″ เพื่อเลือก VGA IN 2 คอนเนค เตอร์
	วิดีโอ	กด ``วิดีโอ″ เพือเลือกสัญญาณคอมโพสิต วิดีโอ
Keystone Comp Volume	หน้าจอค้าง	หยุดภาพหน้าจอชัวคราว กดอีกครั้งเพือ ดำเนินการต่อภาพหน้าจอ
	ภาพ	เลือกโหมดการแสดงผลจากไบรท์ พีซี หนัง เกมและผู้ใช้งาน
$H^{(2)} \oplus \oplus \oplus$		

รีโมทรหัส IR

	NEC_CODE				
ปุ่มตำนาน	ชุดคำสังเ	ได้งขึ้นเอง	ข้อมูล		
	ไบด์1	ไบด์2	ไบด์3	ไบต์4	
พาวเวอร์	FF	FF	E8	17	
ขึ้น	FF	FF	E7	18	
ซ้าย	FF	FF	E6	19	
ป้อน	FF	FF	F8	7	
ขวา	FF	FF	F7	8	
ລູ	FF	FF	F6	9	
เมนู	FF	FF	EB	14	
ญ์ท+	FF	FF	FB	4	
ออก	FF	FF	FF	0	
อัดโนมัติ	FF	FF	FA	5	
รีเซ็ต	FF	FF	EA	15	
นำเข้า	FF	FF	EO	1F	
สุม-	FF	FF	FE	1	
คีย์สโตน +	FF	FF	F0	0F	
คีย์สโตน -	FF	FF	E2	1D	
ระดับเสียง -	FF	FF	F2	0D	
ระดับเสียง +	FF	FF	BD	42	
แบลงค์/1	FF	FF	BE	41	
ภาพ/2	FF	FF	F3	0C	
แง่มุม3	FF	FF	E3	1C	
VGA1 /4	FF	FF	BF	40	
แข็ง/5	FF	FF	EC	13	
HDMI1/6	FF	FF	E5	1A	
VGA2 /7	FF	FF	E4	1B	
HDMI2 /8	FF	FF	EF	10	
เอส-วิดีโอ /9	FF	FF	E1	1E	

27

เมนูทีแสดงบนหน้าจอ

โปรเจ็กเตอร์มีเมนูทีแสดงบนหน้าจอหลายภาษา ทีอนุญาตให้คุณ ทำการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ

โครงสร้าง

หมายเหตุ: โปรดสังเกตว่า เมนูทีแสดงบนหน้าจอ (OSD) มีความหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับ ประเภทของสัญญาณทีเลือกและรุ่นโปรเจคเตอร์ที่คุณใช้งาน

เมนูหลักทรี ระดับที่ 1	ระดับที 2	ระดับที 3	ระดับที่ 4
	โหมดสี	ไบรท์ / พีซี / หนัง / การผสม /เกม / ผู้ใช้งาน	
	สีผนัง	ขาว/เหลืองอ่อน/ฟ้าอ่อน/ชมพู/เขียวเข้ม	
	ความสว่าง	เกจสำหรับปรับ	
	คอนทราสต์	เกจสำหรับปรับ	
	ความชัด	เกจสำหรับปรับ	
	ความอีมของสี	เกจสำหรับปรับ	
เมฆอาพอ่าย	โทนสี	เกจสำหรับปรับ	
661 1671 17461 121	Gamma	เกจสำหรับปรับ	
	อุณหภูมิสี	เกจสำหรับปรับ (ดัวเลขจะต้องแสดงอุณหภูมิสีจริง) 6500K/7500K/8300K	
		RGB	
	การตั้งค่าสี	โทนสี	เกจสำหรับปรับ
		ความอีมของสี	เกจสำหรับปรับ
		ได้รับ	เกจสำหรับปรับ
	อัตราส่วนภาพ	ออโต้ / 4:3 / 16:9 / 16:10 (อัลตร้าไวด์ 16:6)	
	เฟส	เกจสำหรับปรับ	
	นาฬิกา	เกจสำหรับปรับ	
	ตำแหน่งแนวนอน	เกจสำหรับปรับ	
	ดำแหน่งแนวดัง	เกจสำหรับปรับ	
	ซูมดิจิตอล	เกจสำหรับปรับ	
		คีย์สโตนแนวดัง	เกจสำหรับปรับ
		คีย์สโตนแนวนอน	เกจสำหรับปรับ
เมนูหน้าจอ		4 มุมเปิด / ปิด	เปิด/ปิด
	การแกเขเรขาคะนด	ตารางสี	ขาว/เขียว/แดง/ม่วง
		4 มุมปรับ	ลวดลายสำหรับปรับ
		4 มุมรีเซ็ต	ใช่/ไม่ใช่
	เพดาน	ด้านหน้า / ด้านหน้าเพดาน / ด้านหลัง / ด้านหลัง เพดาน	
	ขนาด	เกจสำหรับปรับ	
		ดำแหน่งแนวนอน	
	เบลยนรูปภาพ	ดำแหน่งแนวตั้ง	

ไทย

เมนูหลักทรี ระดับที 1	ระดับที 2	ระดับที 3	ระดับที่ 4
เมนูการดังค่า	เลือกภาษา	นมูน่อยสำหรับ 18 ภาษา 1: English 2: Deutsch 3: Svenska 4: Français 5: كر-ي 6: Nederlands 7: Bokmal & Nynorsk 8: Dansk 9: 简体中文 10: Polski 11: 한국어 12: Русский 13: Español 14: 繁體中文 15: Italiano 16: Portugués 17: Türkçe 18: 日本語	
	ดำแหน่งเมนู	ช้ายบน / ขวาลน / ตรงกลาง / ซ้ายล่าง / ขวาล่าง	
	ปีดคำบรรยาย	ปิด / CC1 / CC2 / CC3 / CC4	
	สัญญาณนำออก VGA (แสตนบายด์)	เปิด/บีด	
	VGA 2 (พึงก์ชัน)	เปิด/ปิด	
	LAN (แสตนบายด์)	เปิด/ปิด	
	รูปแบบการทดสอบ	เปิด/ปิด	
	ระบบเปิดเครืองด่วน	เปิด/ปิด	
	เปิดเครืองพร้อม สัญญาณภาพ	เปิด/ปิด	
	รีเซ็ด	ใช่/ไม่ใช่	
	ลำโพง	เปิด/ปิด	
	สายสัญญาณนำ ออก	เปิด/บีด	
1919152001700	ไมโครโฟน	เปิด/ปิด	
เทห้วะเอกเของ	ซ่อน	เปิด/ปิด	
	ระดับเสียง	เกจสำหรับปรับ	
	ระดับเสียง ไมโครโฟน	เกจสำหรับปรับ	

เมนูหลักทรี ระดับที่ 1	ระดับที 2	ระดับที 3	ระดับที่ 4
	โลโก้	ค่าหลัก/ผู้ใช้งาน	
	จับหน้าจอ	ดำเนินการจับภาพหน้าจอและแสดงข้อความบนหน้า จอ	
	เลือกแหล่ง สัญญาณโดย อัดโนมัติ	เปิด/ปิด	
	นำเข้า	VGA-1 / VGA-2 / HDMI-1 / HDMI-2 / คอมโพสิต / มัลติมีเดีย / จอแสดงผล LAN	
	ปิดอัตโนมัติ (นาที)	เกจสำหรับปรับ	
เมนูตัวเลือก		จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (ปกติ)	
	การตั้งค่า SSI	จำนวนชัวโมงการใช้งาน SSI (อีโค)	
		โหมดพลังงาน SSI	ปกติ / ECO
	ทัศนคติสูง	เปิด/ปิด	
	เดือนการก	Filter Reminder	
	รอง(ชัวโมง)	ลบการแจ้งเดือน	ใช่/ไม่ใช่
	ข้อมูล	(แสดงเฉพาะ)	เปิด/ปิด
	ID โปรเจ็กเตอร์	เกจสำหรับปรับ	
	ไซเนจดิจิตอล	เปิด/ปิด	
	สามมิติ	ปิด /เปิด/ออโต้	
	แปลง 3D	เปิด/ปิด	
ເມນູ 3D	3D	Frame Packing / Side-by-Side (Half) / Top and Bottom / Frame Sequential / Field Sequential	
	1080P@24	96 Hz/144 Hz	
	สถานะ	(แสดงเฉพาะ)	
	DHCP	เปิด/ปิด	
	IP แอดเดรส	ที่สามารถแก้ไขได้	
	ซับเน็ต มาสก์	ที่สามารถแก้ไขได้	
	เกตเวย์	ที่สามารถแก้ไขได้	
	DNS	ที่สามารถแก้ไขได้	
សាមូ LAN	ร้านค้า	ใช่ / ไม่ใช่	
	เว็บไซต์ Mac	(แสดงเฉพาะ)	
	ชื่อกลุ่ม	(แสดงเฉพาะ)	
	ชื่อโปรเจคเตอร์	(แสดงเฉพาะ)	
	ดำแหน่ง	(แสดงเฉพาะ)	
	การติดต่อ	(แสดงเฉพาะ)	

วิธีการใช้งาน

- ในการเปิดเมนู OSD, กด "เมนู" บนรีโมทคอนโทรล หรือปุ่มกด โปรเจ็ก เดอร์
- 2 เมือ OSD แสดงขึน, ใช้ปุ่ม ▲ ▼ เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก ใน ขณะที่ทำการเลือกบนหน้าใดๆ กด ► หรือปุ่ม "ป้อน" เพื่อเข้าไปยังเมนู ย่อย
- 3. ใช้ปุ่ม ▲ ▼ เพื่อเลือกรายการที่ด้องการ และปรับการตั้งค่าโดยใช้ ปุ่ม ◀ ►
- 4. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 5. กด "ป้อน" เพื่อยืนยัน และหน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
- ในการออก, กด "เมนู" อีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจ็กเตอร์จะบันทึก การดังค่าใหม่โดยอัตโนมัต



รูปภาพ

<u>โหมดสี</u>

มีการดังค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิด ต่างๆ

ใช้ปุ่ม ◀ หรือ 🕨 เพื่อเลือกรายการ

- ไบรท์: สำหรับการปรับความสว่างให้เหมาะสม
- พีซี: สำหรับการนำเสนอในที่ประชุม
- หนัง: สำหรับการเล่นภาพยนตร์
- การผสม: เสียงสำหรับการเย็บปั๊ก
- เกม: สำหรับเนื้อหาเกม
- >> ผู้ใช้งาน: การจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน

<u>สีผนัง</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพื่อปรับภาพบนฉากให้เหมาะสมตามผนังสี คุณสามารถเลือกสี ต่างๆ ดังแต่ "สีขาว", "สีเหลืองอ่อน", "สีฟ้าอ่อน", "สีชมพู" และสีเขียวเข้ม

<u>ความสว่าง</u>

ปรับความสว่างของภาพ

- ≻ กด ◀ เพือทำให้ภาพมืดลง
- ▶ กดปุ่ม ▶ เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับภาพ

<u>คอนทราสต์</u>

คอนทรสสควบคุมความแตกต่างระหว่างบริเวณที่สว่างที่สุดและมืดที่สุด ของภาพ การปรับคอนทราสจะเปลี่ยนจำนวนสีดำและสีขาวในภาพ

- 🕨 กด ◀ เพือลดคอนทราสต์
- ▶ กด ▶ เพื่อเพิ่มคอนทราสต์

<u>ความชัด</u>

ปรับความชัดของภาพ

- กด < เพื่อลดความชัด</p>
- ≻ กด ▶ เพือเพิ่มความชัด

<u>ความอีมของสี</u>

ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อืมตัวอย่างสมบูรณ์

- ≻ กด ◀ เพือลดปริมาณความอีมของสีในภาพ
- ▶ กด ▶ เพื่อเพิ่มปริมาณความอื่มของสีในภาพ

<u>โทนสี</u>่

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

- ≻ กด ◀ เพื่อเพิ่มปริมาณของสีเขียวในภาพ
- ▶ กด ▶ เพื่อเพิ่มปริมาณของสีแดงในภาพ

Gamma

ตรงนี้ช่วยให้คุณปรับค่าของแกมมาเพื่อทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น สำหรับสัญญาณนำเข้า

<u>อุณหภูมิสี</u>

ตรงนี้ช่วยให้คุณปรับอุณหภูมิสี อุณหภูมิสีที่สูงกว่า ภาพในฉากจะดูเย็นลง ด้วยอุณหภูมิที่ดำกว่าจะทำให้ภาพออกมาร้อนกว่า

<u>การตั้งค่าสี</u>

ใช้การดังค่าเหล่านี้สำหรับการปรับขันสูงของแต่ละสีแดง เขียว นำเงิน ฟ้า ม่วงและเหลือง

หน้าจอ

<u>อัตราส่วนภาพ</u>

- Auto: รักษาสัดส่วนขนาดความกว้างและความสูงดั้งเดิมของภาพและ ขยายภาพให้มีขนาดเท่ากับขนาดพิกเซลแนวดั้งและแนวนอน
- 4:3: ภาพขะได้รับการปรับขนาดให้เหมาะกับหน้าจอและแสดงภาพใน ลักษณะ 4:3
- 16:9: ภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เหมาะกับความกว้างของหน้าจอ และความสูงจะได้รับการปรับเพือแสดงภาพโดยใช้สัดส่วน 16:9
- 16:10: ภาพจะได้รับการปรับขนาดให้เหมาะกับความกว้างของหน้าจอ และความสูงได้รับการปรับเพื่อแสดงภาพโดยใช้สัดส่วน 16:10

<u>เฟส</u>

ซิงโครไนซ์เวลาสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟฟิกการ์ด ถ้าภาพดู เหมือนว่าจะไม่นึง หรือกะพริบ ให้ใช้พึงก์ชันนีเพือทำการแก้ไข

<u>นาฬิกา</u>

ปรับเพื่อแสดงภาพที่เหมาะสมเมื่อตรงนี้เมื่อภาพเกิดการกระพริบในแนวดัง

<u>ตำแหน่งแนวนอน</u>

- ▶ กด ◀ เพือเลือนภาพไปทางซ้าย
- ▶ กด ▶ เพือเลือนภาพไปทางขวา

<u>ตำแหน่งแนวดัง</u>

- ▶ กด ◀ เพือเลือนภาพลงด้านล่าง
- ▶ กด ▶ เพือเลือนภาพขึนด้านบน

<u>ซูมดิจิตอล</u>

- กด < เพื่อลดขนาดของภาพ</p>
- ≻ กด ▶ เพือขยายภาพบนหน้าจอการฉาย

<u>การแก้ไขเรขาคณิต</u>

- ใช้คีย์สโตนหรือฟีเจอร์การปรับ 4 มุมเพื่อให้ได้ภาพสีเหลียมที่สมบูรณ์ แบบ
- คีย์สโตน ปรับความผิดเพียนของภาพแนวดัง ถ้าภาพดูเป็นรูป สีเหลียม คางหมู ดัวเลือกนีสามารถช่วยทำให้ภาพกลับเป็นรูปสีเหลียม ผืนผ้า
- คีย์สโดน ปรับความผิดเพียนของภาพแนวนอน ถ้าภาพดูเป็นรูป สีเหลียม คางหมู ดัวเลือกนีสามารถช่วยทำให้ภาพกลับเป็นรูปสีเหลียม ผืนผ้า
- > 4 มุมเปิด / ปิด: เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการแก้ไขทั้งสีมุม
- ตารางสี กำหนดฟังก์ชันการแก้ไขมุมทั้ง 4 ของตารางสีให้ถูกต้อง
- ปรับ 4 มุม ปรับพิกเซลของมุมทั้ง 4 มุมของภาพเพื่อให้ภาออกมาใน ลักษณะสีเหลียมผืนผ้า
- 4 มุมรีเซ็ด: ส่งคืนการดังค่าเริ่มด้นจากโรงงานสำหรับคีย์สโดน H/V และ พารามิเตอร์ 4 มุม

<u>เพดาน</u>

- ด้านหน้า: ภาพจะได้รับการป้องกันในการยืดบนหน้าจอ
- ≻ เพดานด้านหน้า: ตรงนี่คือดัเลือกหลัก เมื่อเลือกใช้ตัวเลือกนี้ ภาพจะ ควำลง
- > ด้านหลัง: เมือเลือก ภาพจะปรากฏกลับด้าน
- > ด้านหลังเพดาน: เมือเลือก ภาพจะปรากฏกลับด้านในตำแหน่งทีพลิก กลับหัว

ไทย

<u>ขนาด</u>

กดปุ่มขวาและปุ่มซ้ายเพื่อปรับแถบสีและค่าดัวเลข

<u>เปลียนรูปภาพ</u>

กดปุ่มขวาและปุ่มซ้ายเพื่อปรับแถบสีและค่าตัวเลข

การตั้งค่า

<u>เลือกภาษา</u>

เลือกเมนู OSD หลายภาษา กดปุ่ม ◀ หรือ ► เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยและกด ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ กดปุ่ม ► บนรีโมทคอนโทรล เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

<u>ตำแหน่งเมน</u>ู

เลือกตำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล

<u>ปิดคำบรรยาย</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพื่อเปิดใช้งานเมนูคำบรรยายภาพปิด เลือกตัวเลือกคำบรรยาย ภาพที่เหมาะสม: ปิด, CC1, CC2, CC3, และ CC4.

<u>สัญญาณนำออก VGA (แสตนบายด์)</u>

เลือก "On″ เพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อ VGA OUT

<u>VGA2 (ฟังก์ชัน)</u>

- > อินพุด: เลือก "อินพุด" เพือให้พอร์ด VGA ทำงานเป็นพึงก์ชันอินพุด VGA
- ➢ เอาท์พุท: เลือก "เอาท์พุท″ เพื่อเปิดใช้งานพึงก์ชัน VGA เอาท์เมื่อเปิด โปรเจ็กเตอร์

<u>LAN (แสตนบายด์)</u>

เลือก "On" เพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อ LAN เลือก "Off" เพื่อปิดการเชื่อมต่อ LAN

<u>รูปแบบการทดสอบ</u>

แสดงรูปแบบการทดสอบ

<u>ระบบเปิดเครืองด่วน</u>

เลือก "เปิด" เพื่อเปิดโหมดระบบเปิดเครื่องด่วน โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่อง โดยอัตโนมัติ เมื่อมีไฟ AC เข้าโดยไม่ต้องกดปุ่ม "พาวเวอร์"บนคีย์แพด ของโปรเจ็กเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>เปิดเครืองพร้อมสัญญาณภาพ</u>

เลือก "เบิด" เพื่อเบิดโหมดเบิดเครื่องเมือพบสัญญาณ โปรเจ็กเตอร์จะเบิด เครื่อง โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจพบสัญญาณ โดยไม่ต้องกดปุ่ม พาวเวอร์ บน คีย์แพดของโปรเจ็กเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>รีเซ็ต</u>

เลือก "ใช่" เพื่อคืนค่าพารามิเตอร์บนเมนูทั้งหมด กลับเป็นมาตรฐานจาก โรงงาน การตั้งค่าเริ่มต้น

ระดับเสียง

<u> ลำโพง</u>

- เลือก "On" เพื่อเปิดใช้ลำโพง
- เลือก "Off" เพื่อปิดการใช้ลำโพง.

<u>สายสัญญาณนำออก</u>

- เลือก "On" เพื่อเปิดใช้พึงก์ชันสัญญาณนำออก
- เลือก "Off" เพื่อปิดใช้ฟังก์ชันสัญญาณนำออก

- เลือก "On" เพื่อเปิดใช้ไมโครโฟน
- เลือก "Off" เพื่อปิดการใช้ไมโครโฟน

<u>ซ่อน</u>

- ≻ เลือก "เปิด″ เพือซ่อนเมนู
- เลือก "ปิด" เพื่อปิดใช้การตัดเสียง

<u>ระดับเสียง</u>

- กด < เพื่อลดระดับเสียง</p>
- ≻ กด ▶ เพื่อเพิ่มระดับเสียง

<u>ระดับเสียงไมโครโฟน</u>

- ≻ กดปุ่ม ◀ เพื่อลดระดับเสียงของไมโครโฟน
- ≻ กดปุ่ม ▶ เพื่อเพิ่มระดับเสียงของไมโครโฟน

ตัวเลือก

<u>โลโก้</u>

ใช้ฟังค์ชันนีทำการกำหนดหน้าจอเมือเปิดเครืองโปรเจคเตอร์ ถ้ามีการ เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในการเปิดใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ใน ครั้งต่อไป

- ค่าเริ่มต้น: หน้าจอเริ่มต้นมาตรฐาน
- ผู้ใช้: ใช้ภาพที่จำไว้จากฟังก์ชัน "จับหน้าจอ"

<u>จับหน้าจอ</u>

กด 🕨 เพื่อจับภาพของรูปภาพบนหน้าจอปัจจุบัน ที่แสดงอยู่บนหน้าจอ

<u>เลือกแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ</u>

- เปิด: โปรเจ็กเตอร์จะค้นหาสัญญาณอื่น ถ้าสัญญาณเข้าปัจจุบันหายไป
- ๖ ปีด: โปรเจ็กเตอร์จะค้นหาเฉพาะการเชื่อมต่ออินพุตปัจจุบันเท่านั้น

<u>นำเข้า</u>

กดปุ่ม ▶ เพือเปิด/ปิดการใช้แหล่งสัญญาณนำเข้า โปรเจ๊กเตอร์จะไม่ ค้นหาสัญญาณนำเข้าที่ไม่ได้เลือกใช้

<u>ปิดอัตโนมัติ (นาที)</u>

ดังค่าช่วงเวลาดัวนับถอยหลัง ดัวนับถอยหลังจะเรีมนับ เมื่อไม่มีสัญญาณ ถูกส่งมายังโปรเจ็กเตอร์ โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อการนับ ถอยหลังเสร็จสิน (ในหน่วยนาที)



<u>การตั้งค่า SSI</u>

- จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (ปกติ): แสดงระยะเวลาการทำงานของ โปรเจ็กเดอร์ในโหมดปกติ
- > จำนวนชั่วโมงการใช้งาน SSI (อีโค): แสดงระยะเวลาการทำงานของ โปรเจ็กเตอร์ในโหมดอีโค
- กดเข้าสู่โหมดพาวเวอร์

<u>พื้นที่สูง</u>

- เปิด: พัดลมภายในเครื่องจะทำงานด้วยความเร็วสูง เลือกตัวเลือกนี้เมือ ใช้โปรเจ็กเตอร์บนระดับความสูงเกินกว่า 2500 ฟุต/ 762 เมตร หรือสูง กว่า
- ปิด: พัดลมภายในเครือ่งจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วที่แตกต่าง กันตามอุณหภูมิภายในเครือง

<u>เดือนการกรอง (ชัวโมง)</u>

- > จำนวนชัวโมงทีเหลือในการใช้ตัวกรอง (ชัวโมง): กำหนดเวลาการแจ้ง เดือนในการเปลี่ยนตัวกรอง
- ➢ ลบการแจ้งเดือน: เลือก "Yes" เพื่อรีเซ็ทดัวจับเวลาการใช้งานของดัว กรองฝุ่นหลังจากการเปลี่ยนหรือทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น
- <u>ข้อมูล</u>

แสดงข้อมูลโปรเจ็กเตอร์สำหรับชื่อรุ่น SNID แหล่งที่มา ความละเอียด เวอร์ชันชอฟต์แวร์และอัตราส่วนภาพบนหน้าจอ

ID โปรเจ็กเตอร์

ดัวกำหนด ID สามารถดังค่าได้จากเมนู (ขอบเขตดังแต่ 00 ถึง 99) และยัง ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมโปรเจ็กเตอร์แต่ละเครืองโดยใช้คำสัง RS232

<u>ไซเนจดิจิตอล</u>

- ฟังก์ชันการเล่นอัตโนมัติสำหรับมีเดีย
- สร้างโฟลเดอร์ชื่อ "ไซเนจ" ใน USB ของคุณและเสียบเข้ากับพอร์ด USB
- เลือก "เปิด" แล้วรีสตาร์ทเพื่อเปิดใช้งานพึงก์ชันเพื่อเล่นไฟล์ใน โฟลเดอร์ไซเนจของคุณโดยอัตโนมัติ
- ➤ เลือก "ปิด" เพื่อปิดการใช้ฟังก์ชัน

สามมิติ

<u>สามมิติ</u>

- Auto: เมือดรวจพบสัญญาณการระบุตัวจับเวลา HDMI 1.4a 3D, ภาพ 3D จะถูกเลือกโดยอัดโนมัติ
- เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชัน 3D
- ➤ เลือก "ปิด" เพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน 3 มิติ

<u>แปลง 3D</u>

ถ้าคุณเห็นภาพแยกกันหรือทับกันในขณะที่สวมแว่นตา DLP 3D คุณอาจจะ ต้องเปิดใช้ "การสลับ″ เพื่อจับคู่การเรียงลำดับภาพซ้าย/ขวาเพื่อรับชมภาพ ที่ถูกต้อง

<u> 3D รูปแบบ</u>

ใช้การทำงานนีเพื่อเลือกตัวเลือกรูปแบบ 3D : "Frame Packing", "Sideby-Side (Half)", "Top and Bottom", "Frame Sequential" และ "Field Sequential"

1080p@24

ใช้ดัวเลือกนี้เพื่อเลือกอัตรารีเฟรส 96 หรือ 144Hz เมื่อใช้แว่นดา 3D ใน ชุดฟเรม 1080p@24

LAN

<u>สถานะ</u>

แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย

DHCP

การตั้งค่า DHCP

- > เปิด: เลือก "เปิด" เพือให้โปรเจ๊กเดอร์รับ IP address จากเครือข่าย ของคุณโดยอัตโนมัติ
- ๖ ปีด: เลือก "ปีด" เพือกำหนด IP, Subnet Mask, Gateway และ DNS ด้วยด้วเอง

<u>IP แอดเดรส</u>

แสดง IP แอดเดรส

<u>ซับเน็ต มาสก์</u> แสดงหมายเลขชับเน็ตมาสก์

<u>เกตเวย์</u> แสดงเกทเวย์หลักของเครือข่ายทีเชือมต่อกับโปรเจ็กเตอร์

DNS

แสดงหมายเลข DNS

<u>ร้านค้า</u> เลือก ``ใช่″ เพือบันทึกการเปลียนแปลงในการดังค่าเครือข่าย

<u>เว็บไซต์ Mac</u> แสดง MAC แอดเดรส

<u>ชือกลุ่ม</u> แสดงชือกลุ่ม

<u>ชื่อโปรเจคเตอร์</u> แสดงชือโปรเจ็กเตอร์

<u>ดำแหน่ง</u> แสดงดำแนห่งทีดังของโปรเจ็กเตอร์

<u>การติดต่อ</u> แสดงข้อมูลการติดต่อ

ไทย 45

วิธีใช้เว็บเบราเชอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

 เปิด DHCP เพื่อให้เชิร์ฟเวอร์ DHCP สามารถ กำหนด IP โดยอัดโนมัติ, หรือป้อน IP ด้วย ดัวเองตามข้อมูลเครือข่ายที่ต้องการ

🛃 Status	Connect
🔁 онср	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕒 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
🕒 DNS	172.16.1.1

- จากนั้นเลือก เริ่มใช้ และกดปุ่ม (พื่อ เสร็จสิ้นกระบวนการดังค่า
- เปิดเว็บเบราเซอร์ของคุณและพิมพ์ IP Address จากหน้าจอ OSD LAN หลังจากนั้น เว็บเพจจะแสดงรายละเอียดตามทีแสดงด้าน ล่างนี้

				Tools	chri	Contact IT Help
Power		Vol -	Mute	Vol +		_
Sources	List					Interface 27.27
VGA -	1	•				
				Me	enu 🔺	
					Enter	\mathbf{F}
	Sha	rpness				
COTNEC	TED				Б	pansion Options



มือคุณใช่ IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์, คุณจะไม่สามารถเชือมต่ออกับเชิร์ฟเวอร์ ของคุณได้ บนพื้นฐานของเครือข่ายเว็บเพจสำหรับดัว อักษรในการป้อนในแทป [เครืองมือ] ขีด จำกัดสำหรับความยาวในการป้อนข้อมูลแสดง ในรายการด้านล่าง (รวม "เว้นวรรค" และ เครืองหมายวรรคดอน):

ประเภท	รายการ	ความยาวในการ ป้อง (ดัวอักษร)
	IP แอดเดรส	15
การควบคุมเครส	IP ID	2
	พอร์ท	5
	ชื่อโปรเจคเตอร์	10
โปรเจคเดอร์	ตำแหน่ง	9
	กำหนดให้	9
	DHCP (เปิดใช้งาน)	(ไม่มี)
	IP แอดเดรส	15
การเชื่อมต่อเครือข่าย	ชับเน็ต มาสก์	15
	เกทเวย์หลัก	15
	DNS เซิร์ฟเวอร์	15
	เปิดใช้งาน	(ไม่มี)
พาสเวิร์ดผู้ใช้งาน	พาสเวิร์ดใหม่	15
	ยืนยัน	15
	เปิดใช้งาน	(ไม่มี)
พาสเวิร์ดผู้บริหาร	พาสเวิร์ดใหม่	15
	ยืนยัน	15

			Tools	Info	Contact II
	Designation Information		Desireday	Chathan	
	Projector Information		Projector	Status	_
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.		
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE		
		Image	Presentation		
Firmware Version	A06	Projection	tront		
Mac Address	BC:9A 77:56:34:88				
Resolution	1024(768				
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Есополту Ма	de	
Crown Nama	680/P	Error Status	() Normal	_	_
Group name	Citobi	Lindi Status	o.nomu	_	
		exit			
	-				
	RESTRON.			Ex	pansion Option

ไทย

46

เมือเชื่อมต่อโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจ็กเตอร์

ขันตอนที่ 1: ค้นหา IP แอดเดรส (192.168.0.100) จากฟังก์ขัน LAN ของ โปรเจ็กเตอร์



ขันตอนที่ 2: เลือก เริ่มใช้ และกดปุ่ม "ป้อน" เพื่อส่งฟังก์ชัน หรือกดปุ่ม "เมนู" เพื่อออก

- ขันตอนที 3: ในการเปิดการเชือมต่อเครือข่าย, คลิก เรีม, คลิก แผงควบคุม, คลิก การเชือมต่อเครือข่าย และ อินเตอร์เน็ต, จากนันคลิก การ เชือมต่อเครือข่าย คลิกการเชือม ต่อทีคุณต้องการดังค่าคอนฟิก จาก นัน ภายใต้ งานเครือข่าย 🗐, คลิก เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อม ต่อนี้
- ขันตอนที 4: บนแท็บ ทัวไป, ภายใด้ การเชือม ด่อ นี้ใช้รายการด่อไปนี้, คลิก อินเดอร์ เน็ตโปรโตคอล (TCP/ IP), จากนัน คลิก "คุณสมบัติ″



- ขันตอนที 5: คลิก **ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้,** และ พิมพ์ข้อมูลดังแสดงด้านล่าง:
 - 1) IP แอดเดรส: 192.168.0.100
 - 2) ซับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0
 - 3) เกตเวย์มาตรฐาน: 192.168.0.254



ขันตอนที 6: ในการเปิดตัวเลือกอินเดอร์เน็ด, คลิกเว็บเบราเซอร์ IE, คลิก แท็บ ดัวเลือกอินเดอร์เน็ด และคลิกที แท็ป **การเชือมต่อ** และคลิก "การ ดังค่า LAN..."



ขันตอนที 7: กล่องโต้ดอบ การดังค่าแลน (LAN) จะปรากฏขึน, ใน บริเวณ พร็อกซีเชิร์ฟเวอร์, ยกเลิก กล่อง กาเครืองหมาย ใช้พร็อกซีเชิร์ฟ เวอร์สำหรับ LAN ของคุณ, จาก นันคลิกปุ่ม "ตกลง″ สองครัง



ขันดอนที่ 8: เปิด IE และพิมพ์ IP แอดเดรส 192.168.0.100 ในช่อง URL จาก นั้น กดปุ่ม "ป้อน"

ไทย

เครื่องมือควบคุมสำหรับห้องควบคุมของเครสตรอน

Crestron RoomView™ เป็นสถานีตรวจสอบส่วนกลางสำหรับระบบควบคุม มากกว่า 250+ ระบบบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ดเดียว (จำนวนมากขึ้นก็เป็นไป ได้ ซึ่งจำนวนจะขึ้นอยู่กับการรวมกันของ IP ID และที่อยู่ IP). Crestron RoomView ตรวจสอบแต่ละโปรเจ็กเตอร์รวมถึงสถานะออนไลน์ของโปร เจ็กเตอร์ ระบบไฟ อายุหลอดไฟ การดังค่าเครือข่ายและความผิดพลาดของ ฮาร์ดแวร์รวมถึงคุณสมบัติทีกำหนดเองใด ๆ ทีกำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแล ระบบสามารถเพิ่มลบหรือแก้ไขข้อมูลห้องข้อมูล การติดต่อและกิจกรรมด่างๆ ซึ่งซอฟต์แวร์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ทุกคน (UI ดำเนินงานดัง ภาพต่อไปนี)

1. หน้าจอหลัก

การแก้ไขห้อง



Ноте

Edit Room: crestron room	
General Groups Attributes Assets Cont	acts Events
Room Information	
Name: crestron room	Phone:
Location:	e-Control Link: Browse
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
IPID/IP Port: 03 - 41794	
DHCP Enabled	SSL
External Gateway	Usemame:
0.0.0.0	Password:
Comment	
	Save Room Save As Help
	OK Cancel Apply

* ฟังก์ชันของ Crestron RoomView ถูกดัง ค่าตามรุ่นและข้อมูล จำเพาะของผลิตภัณฑ์



3. การแก้ไขคุณลักษณะ

Attribute Properties Signal Name: Display Power Device: None	Graphic:
Signal Type: Digital v Join Number: 5 v	efault Max. Value: 1
Options	
Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts F Record attribute changes to log	Display on main view Show on context menu Advanced

4. การแก้ไขเหตุการณ์

Event Properties			
Name: Display Off Warning		Enable this event	
Join: 9		I Repeat event	
Schedule Start Date: 2010/ 9/ 2	₩ Weekdays	☐ Weekends	
End Date: 2010/ 9/ 2	Monday	□ Saturday □ Sunday	
Time: 0:00:00	Vednesday		
	Friday		

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์

http://www.crestron.com & www.crestron.com/ getroomview.

ไทย 49

การติดตั้งและการทำความสะอาดตัว กรองฝุ่นเสริม

เราแนะนำว่าคุณควรทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นทุกๆ การใช้งานครบ 500 ชัวโมงหรือบ่อยกว่าถ้าหากคุณใช้โปรเจ๊กเตอร์ในบริเวณทีมีฝุ่น มาก

เมือข้อความเดือนแสดงขึ้นมา ทำตามขั้นตอนการทำความสะอาดตัว กรองฝุ่น





- ดัวกรองฝุ่นทีเป็น
 อุปกรณ์เสริมสามารถ
 ถูกใช้งานเมือต้อง
 ทำงานในบริเวณที่มี
 ฝุ่นมาก
- ถ้าตัวกรองฝุ่นได้รับ การติดดัง การบำรุง รักษาทีเหมาะสมช่วย ป้องกันไม่ให้โปรเจ็ก เตอร์เกิดความร้อนมาก เกินไปและไม่ทำให้ โปรเจ็กเตอร์ทำงาน ผิดปกติ
- ตัวกรองฝุ่นนีเป็น
 อุปกรณ์เสริม
- อินเดอร์เฟสเฉพาะถูก เลือกตามข้อกำหนด ของประเภท

50



-º ขึ้นตอนการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น o

- ปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ โดยการกด" U
- 2. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- จึงตัวกรองฝุ่นออกตามภาพตัวอย่างในตำแหน่งที 1
- 4. ค่อยๆ ดึงตัวกรองฝุ่นออก และทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น 2

้วิธีการติดดัง ดัวกรอง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวมาในทางกลับกัน

 เปิดเครืองโปรเจ็กเตอร์และดังค่าดัวนับเวลาการใช้งานดัวกรองฝุ่นหลังจากเปลี่ยนแผ่น ดัวกรองฝุ่นใหม่

โหมดที*่*ใช้ร่วมกันได้

สัญญาณ VGA อนาล็อก

a. สัญญาณ PC				
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตัง (เฮิร์ต)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ด)	
	640x480	60	315	
	640x480	67	350	
VCA	640x480	72	379	
VGA	640x480	75	375	
	640x480	85	433	
	640x480	120	619	
IBM	720x400	70	315	
	800x600	56	351	
	800x600	60	379	
SVCA	800x600	72	481	
JVGA	800x600	75	469	
	800x600	85	537	
	800x600	120	774	
Apple, MAC II	832x624	75	491	
	1024x768	60	484	
	1024x768	70	565	
XGA	1024x768	75	600	
	1024x768	85	687	
	1024x768	120	990	
Apple, MAC II	1152x870	75	687	
	1280x1024	60	640	
SXGA	1280x1024	72	770	
	1280x1024	75	800	
QuadVGA	1280x960	60	600	
	1280x960	75	752	
SXGA+	1400x1050	60	653	
UXGA	1600x1200	60	750	

51

b. ตัวจับเวลาความกว้างทีเพิ่มขึ้น					
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตัง (เฮิร์ต)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ต)		
WUXGA	1920x1200	60	74		
WXGA	1280x720	60	448		
	1280x800	60	496		
	1366x768	60	477		
	1440x900	60	599		
WSXGA+	1680x1050	60	653		
C. สัญญาณคอมโพเนนท์					
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตั้ง (เฮิร์ต)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ต)		
480i	720x480 (1440x480)	59.94 (29.97)	157		
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	156		
480p	720x480	5994	315		
576p	720x576	50	313		
720p	1280x720	60	450		
	1280x720	50	375		
1080i	1920x1080	60 (30)	338		
	1920x1080	50 (25)	281		
1080p	1920x1080	23.98/24	270		
	1920x1080	60	675		
	1920x1080	50	563		

▶ สัญญาณ HDMI

a. สัญญาณ PC					
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตั้ง (เฮิร์ด)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ต)		
VGA	640x480	60	315		
	640x480	67	350		
	640x480	72	379		
	640x480	75	375		
	640x480	85	433		
	640x480	120	619		
IBM	720x400	70	315		
	800x600	56	351		
	800x600	60	379		
SVCA	800x600	72	481		
SVGA	800x600	75	469		
	800x600	85	537		
	800x600	120	774		
Apple, MAC II	832x624	75	491		
	1024x768	60	484		
XGA	1024x768	70	565		
	1024x768	75	600		
	1024x768	85	687		
	1024x768	120	990		
Apple, MAC II	1152x870	75	687		
SXGA	1280x1024	60	640		
	1280x1024	72	770		
	1280x1024	75	800		
QuadVGA	1280x960	60	600		
	1280x960	75	752		
SXGA+	1400x1050	60	653		
UXGA	1600x1200	60	750		

b. ตัวจับเวลาความกว้างทีเพีมขึ้น						
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตั้ง (เฮิร์ต)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ต)			
WUXGA	1920x1200	60	74			
WXGA	1280x720	60	448			
	1280x800	60	496			
	1366x768	60	477			
	1440x900	60	599			
WSXGA+	1680x1050	60	653			
c. สัญญาณวิดีโอ						
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตัง (เฮิร์ต)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ต)			
480p	640x480	59.94/60	315			
480i	720x480 (1440x480)	59.94 (29.97)	157			
576i	720x576 (1440x576)	50 (25)	156			
480p	720x480	5994	315			
576p	720x576	50	313			
720p	1280x720	60	450			
	1280x720	50	375			
1080i	1920x1080	60 (30)	338			
	1920x1080	50 (25)	281			
1080p	1920x1080	23.98/24	270			
	1920x1080	60	675			
	1920x1080	50	563			
d. HDMI 1.4a เ	ที่สำคัญสำหรับด้	ัวบันทึกเวลา 3D สัญ	ญาณวิดีโอ			
โหมด	ความละเอียด	ความถีแนวตัง (เฮิร์ต)	ความถีแนวนอน (เฮิร์ต)			
Frame packing	720p	50	315			
	720p	59.94/60	157			
	1080p	23.98/24	156			
Side-by-Side (Half)	1080i	50	315			
	1080i	59.94/60	313			
Top and Bottom	720p	50	450			
	720p	59.94/60	375			
	1080p	23.98/24	338			

ไทย

54

ประกาศเกียวกับระเบียบ & ความ ปลอดภัย

ภาคผนวกนี้ แสดงประกาศทั่วไปของโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

ประกาศ FCC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดสำหรับ อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งตรงกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC ข้ อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่สมเหตุสมผลต่อ การรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี สร้าง ใช้ และสามารถแผ่รังสีพลังงานความถีวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้ง และใช้ตามที่ระบุในขันตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็น อันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่า การรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการดิด ดังแบบพิเศษ ถ้าอุปกรณ์เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนทีเป็นอันตราย ต่อการรับคลืนวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและ เปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการต่อไปนี้ร่วมกัน:

- ปรับทิศทาง หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชือมต่ออุปกรณ์ลงในเด้าเสียบในวงจรทีแดกต่างจากที่ใช้เชือม ต่อกับเครืองรับสัญญาณ
- ปรึกษาดัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มี ประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ประกาศ: สายที่มีฉนวนหุ้ม

การเชือมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้ สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อบังคับ FCC

ข้อควรระวัง

การเปลียนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ขัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นีของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสือสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

ภาดผนวก

เงือนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำงาน เป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

- 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- 2. อปกรณ์นี้ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้ง การรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ประกาศ: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

้อปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรราน ICES-003 ของ แคนาดา

Remargue à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศ กล่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2004/108/EC (รวมทั้งการแก้ไข)
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2006/95/EC
- ข้อกำหนด R & TTE ที่ 1999/5/EC (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชัน RF)

ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ



อย่าทึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะ ธรรมดา เพื่อเป็นการลดมลพิษให้เกิดขึ้นน้อยที่สด ้และป้องกันสีงแวดล้อมของโลก โปรดนำอปกรณ์นี้ ไปรีไซเคิล

ไทย

56

ด้วป้องกันการติดบนเพดาน

- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจ็กเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึด เพดาน Optoma
- ถ้าคุณต้องการใช้ชุดยึดเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้ แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจ็กเตอร์ มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กำหนดต่อไปนี้:
 - ชนิดสกรู: M4*3
 - ความยาวสกรูต่ำสุด: 10 มม.







โปรดทราบว่า ความ เสียหายที่เกิดจากการ ดิดดังที่ไม่ถูกต้อง จะ ทำให้การรับประกัน ใช้ไม่ได้.



🛆 คำเดือน:

- ถ้าคุณชื่อทียึดเพดาน จากบริษัทอืน ให้แน่ใจ ว่าใช้ขนาดสกรูที่ถูกต้อง ขนาดสกรูจะแตกต่างกัน ไปตามความหนาของ แผ่นสำหรับยึด
- ให้แน่ใจว่าได้เว้นช่อง ว่างอย่างน้อย 10 ชม. ระหว่างเพดานและส่วน ล่างของโปรเจ็กเตอร์
- หลีกเลียงการติดตั้ง
 โปรเจ็กเตอร์ใกล้แหล่ง กำเนิดความร้อน

ภาดผนวก

สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศ ของคณ

สหรัฐอเมริกา

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

แดนาดา

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ละตินอเมริกา

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ยโรป

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu 同 Service Tel : +44 (0)1923 691865 En

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

ฝรั่งเศส

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

สเปน

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, สเปน

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

1 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com En

1888-289-6786 510-897-8601 M services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 r El +31 (0) 36 548 9052

+33 1 41 46 12 20 Finite +33 1 41 46 94 35

savoptoma@optoma.fr

+34 91 499 06 06 Fig +34 91 670 08 32

(0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 A R info@optoma.de

สแกนดิเนเวีย

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

เกาหล

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

ณีปน

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

ไต้หวัน

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

ฮ่องกง

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

จีน

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

+47 32 98 89 90 +47 32 98 89 99 F info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

info@os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 A www.optoma.com.cn

ไทย

58

www.optoma.com