

DLP® kivetítő



Használati utasítás



TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁG	4
Fontos biztonsági tudnivalók	
A lencse tisztítása	5
Lézerre vonatkozó biztonsági információ	
3D-re vonatkozó biztonsági információ	7
Szerzői jog	7
Eelelősséget kizáró nvilatkozat	7
Védieavek	8
FCC nvilatkozat	8
Megfelelőségi nyilatkozat EU-országok számára	8
WEEE	
BEVEZETÉS	10
A csomag bemutatása	
Normál tartozékok	
A termék áttekintése	
Csatlakozások	
Billentyűzet és-LED jelzőfények	
Távvezérlő	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS	16
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS	16
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása.	16
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással.	16
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása	16
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása	16
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése	16 16 17 18 21 22 23
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A KIVETÍTŐ HASZNÁLATA.	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A KIVETÍTŐ HASZNÁLATA.	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A KIVETÍTŐ HASZNÁLATA. A kivetítő be- és kikapcsolása	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással. A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A KIVETÍTŐ HASZNÁLATA. A kivetítő be- és kikapcsolása A kezdőképernyő áttekintése	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő be- és kikapcsolása A kivetítő be- és kikapcsolása A kezdőképernyő áttekintése Rendszerdátum és -idő Kivetítőbeállítások menü (OSD)	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással. A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő be- és kikapcsolása A kivetítő be- és kikapcsolása A kezdőképernyő áttekintése Rendszerdátum és -idő Kivetítőbeállítások menü (OSD) Bendszerbeállítások menü	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő be- és kikapcsolása A kezdőképernyő áttekintése Rendszerdátum és -idő Kivetítőbeállítások menü (OSD) Rendszerbeállítások menü	
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással. A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A távvezérlő üzembe helyezése A kivetítő be- és kikapcsolása A kezdőképernyő áttekintése Rendszerdátum és -idő Kivetítőbeállítások menü Bemeneti jelforrás választása.	16 16 17 18 21 22 23 25 28 28 28 28 29 47 56 57
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz A kivetített kép beállítása A kivetített beállítása képeltolással A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása A kivetítő helyzetének beállítása A távvezérlő üzembe helyezése A KIVETÍTŐ HASZNÁLATA A kivetítő be- és kikapcsolása A kezdőképernyő áttekintése Rendszerdátum és -idő Kivetítőbeállítások menü Bemeneti jelforrás választása Alkalmazás kiválasztása	16 17 17 18 21 22 23 23 25 28 25 28 28 29 47 56 57 58
BEÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉS	16

64
6

BIZTONSÁG

 Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám a felhasználót a termék belsejében fellépő szigeteletlen "veszélyes feszültség" jelenlétére fi gyelmezteti, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.

 Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a készülékhez mellékelt kiadványban lévő fontos kezelési vagy karbantartási (szervizelési) utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

Ez a termék megfelel a 2004/108/EGK számú, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelvekben meghatározott követelményeknek.

Figyelmeztetés

- Ezt a terméket nem szabad lakókörnyezetben használni.
- Ez a termék interferenciát okozhat, ha lakókörnyezetben használják.

Az ilyen használatot kerülni kell, kivéve, ha a felhasználó külön intézkedéseket tesz az elektromágneses sugárzás csökkentésére, hogy megakadályozza a rádió- és televízióadások vételét befolyásoló interferenciát.

Fontos biztonsági tudnivalók



Ne nézzen a fénysugárba, RG2.
 Mint minden erős fényforrás esetében, ne nézzen közvetlenül a sugárba! RG2 IEC 62471-5:2015.

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A kivetítő megbízható üzemelésének biztosítása és a túlmelegedése elleni védelem érdekében úgy helyezze el, hogy ne akadályozza a megfelelő szellőzést. Például, ne helyezze a kivetítőt zsúfolt dohányzóasztalra, heverőre, ágyra vagy hasonló felületre. Ne építse a kivetítőt burkolatba, mint például könyvespolcra vagy szekrénybe, mert ezek a szellőzést korlátozzák.
- A tűz és/vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a kivetítőt esőtől, illetve nedvességtől. Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hősugárzó, kályha), illetve egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
- Ne hagyja, hogy tárgyak vagy folyadékok jussanak a kivetítőbe. A veszélyes pontokhoz vagy a rövidre zárt részekhez hozzáérő tárgyak tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Ne használja az alábbi körülmények között:
 - Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
 - (i) Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 5°C és 40°C között legyen
 - (ii) Relatív páratartalom: 10 % 85 %
 - Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
 - Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
 - Közvetlen napsütésben.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy megrongálták. A sérülés/rongálódás (egyebek között) az alábbiakra terjed ki:
 - A készüléket elejtették.
 - A tápkábel vagy a dugó megsérült.
 - Folyadék ömlött a kivetítőre.
 - A kivetítőt esőnek vagy nedvességnek tették ki.
 - Tárgy esett a kivetítő belsejébe, vagy valami laza tárgy van benne.
 - Ne tegye a kivetítőt labilis felületre! A kivetítő leeshet, ami személyi sérülést vagy a kivetítő

károsodását okozhatja.

- Ne takarja el a kivetítő objektívjét működés közben. A fény felhevíti az előtte lévő tárgyat, ami megolvadhat, és ez égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Ne nyissa ki vagy szerelje szét a kivetítőt, mert ezzel áramütést okozhat.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A fedelek kinyitása vagy eltávolítása Önt nagyfeszültségnek és egyéb veszélyeknek teheti ki. Kérjük hívja az Optomát, mielőtt javításra küldené a készüléket.
- Lásd a kivetítő burkolatát a biztonsági feliratokat illetően.
- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/kiegészítőket használjon.
- A kivetítő működése közben ne nézzen közvetlenül a lencsébe. Az erős fény szemsérülést okozhat.
- A kivetítő kikapcsolásakor hagyja, hogy a kivetítő befejezze hűtési ciklusát, mielőtt áramtalanítaná a készüléket. A kivetítő lehűléséhez 90 másodperc szükséges.
- A termék tisztítása előtt mindig kapcsolja a készüléket ki és húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
- Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző burkolatának tisztításához. Ne használjon súrolószert, viaszt vagy oldószert a készülék tisztításához.
- Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
- Ne helyezze a kivetítőt olyan helyre, ahol rezgések vagy ütések érhetik.
- Ne érintse meg az objektívet puszta kézzel.
- Vegye ki a távvezérlőből az eleme(ke)t, mielőtt eltárolná a készüléket. Ha az eleme(ke)t sokáig a távvezérlőben hagyják, szivároghat(nak).
- Ne használja vagy tárolja a kivetítőt olyan helyen, ahol a cigarettafüst és a belőle származó olaj jelen lehet, mert ezek károsan befolyásolhatják a kivetítő teljesítményét.
- Kérjük, tartsa be a kivetítő helyes szerelési irányát, mivel a nem szabványos telepítés befolyásolhatja a kivetítő teljesítményét.
- Használjon hosszabbítót és/vagy túlfeszültség-védelmet. Mivel az áramkimardások és feszültségesések TÖNKRETEHETIK az eszközöket.

A lencse tisztítása

- A lencse tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja le a kivetítőt, húzza ki a tápkábelt, és hagyja teljesen lehűlni.
- A port sűrített levegős palackkal távolítsa el.
- Kereskedelmi forgalomban kapható lencsetisztító kendővel óvatosan törölje le a lencsét. Ne érintse meg az objektívet az ujjával.
- A lencse tisztításához ne használjon lúgos/savas tisztítószert, vagy illékony oldószert, mint például alkoholt. Ha a lencsét a tisztítás károsítja, az ilyen kárra nem terjed ki a garancia.

Figyelmeztetés

- Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó permetet a lencsére került por és szennyeződés eltávolításához. Ez tűzveszélyes a készülék belsejében felgyülemlett hő miatt.
- Ne tisztítsa a lencsét, amikor a kivetítő éppen bemelegedés alatt van, mivel ettől a lencse felületén lévő felületi bevonat leválhat.
- Ne törölje le vagy ütögesse a lencsét kemény tárggyal.
- A GYERMEKEK FEJE FÖLÉ SZERELJE FEL. A termékhez ajánlott mennyezeti konzolt használni, hogy gyermekek szeme fölé helyezze.



Lézerre vonatkozó biztonsági információ

Megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásoknak, kivéve az IEC 62471-5:Ed szabványban meghatározott 2. kockázati csoportú LIP-nek való megfelelést. 1,0 További információkért lásd a lézerről szóló, 2019. május 8-i 57. számú közleményt. IEC 60825-1:2014: 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES TERMÉK – 2. KOCKÁZATI CSOPORT



- Ez a kivetítő 4. osztályú beépített lézermodult tartalmaz. Szétszerelése, átalakítása nagyon veszélyes, soha nem szabad megkísérelni.
- Minden olyan művelet és beállítás, ami a használati útmutatóban kifejezetten nem szerepel, a lézersugárzás veszélyének kockázatát hordozza magában.
- Ne nyissa fel és ne szerelje szét a kivetítőt, mivel a lézersugárzás miatt károk következhetnek be.
- Ne nézzen bele a lézersugárba, amikor a kivetítő be van kapcsolva. Az erős fény maradandó szemkárosodást okozhat.
- A kivetítő bekapcsolásakor győződjön meg arról, hogy a kivetítő hatósugarában tartózkodó személyek közül senki nem néz a lencsébe.
- A vezérlési, beállítási és működtetési utasítások betartásának elmulasztása esetén a lézersugárzás miatt károk következhetnek be.
- Megfelelő utasítások összeszerelés, üzemeltetés és karbantartás céljára, beleértve a világos figyelmeztetést, hogy meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket az esetlegesen a 2. osztályban definiált kibocsátási határértéket meghaladóan kapott lézer és kapcsolódó sugárzás ellen.
- Ez az A osztályú digitális berendezés megfelel a zavarkeltő berendezésekre vonatkozó kanadai szabályzat valamennyi követelményének. Zavarkeltő berendezésekre vonatkozó szabályzat.
- Cet appareil numerique de la class A respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
- A gyermekeket felügyelni kell, és soha nem szabad hagyni, hogy bármilyen távolságból a kivetítő sugarába nézzenek.
- Vigyázni kell, hogy senki se nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor távvezérlő használatával indítja el a kivetítőt.
- Kerülni kell a sugárba nézést optikai eszközökkel, például távcsövekkel

3D-re vonatkozó biztonsági információ

Kérjük, kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben javasolt figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket, mielőtt Ön vagy gyermeke használná a 3D funkciót.

Figyelmeztetés

Gyermekeknél és tinédzsereknél inkább okoz egészségügyi gondokat a 3D, ezért rájuk közben gondosan figyelni kell.

Fényérzékenységi rohamra és egyéb egészségügyi kockázatokra vonatkozó figyelmeztetés

- Egyesek epilepsziás rohamot kaphatnak a kivetítő és a videojátékok villogó képeinek, fényeinek hatására. Amennyiben epilepszia vagy szélütés betegségtől szenved vagy a családban volt ilyen előzmény, akkor a 3D funkció használata előtt kérje ki szakorvosa tanácsát.
- Előfordulhat, hogy azok, akik saját magukon vagy családjukban eddig nem tapasztaltak epilepsziás vagy szélütés jeleit, eddig nem diagnosztizált betegséget hordozhatnak magukban, ami fényérzékenységi epilepsziás rohamot válthat ki.
- A terhes nők, az idősek, a súlyos betegségtől vagy alváshiánytól szenvedők, illetve az alkohol hatása alatt lévők kerüljék a készülék 3D funkciójának használatát.
- Ha az alábbi tüneteket tapasztalja, azonnal hagyja abba a 3D képek nézését és forduljon szakorvoshoz: (1) látászavar; (2) émelygés; (3) szédülés; (4) akaratlan mozgás, mint pl. szem- vagy izomrángás; (5) zavartság; (6) hányinger; (7) eszméletvesztés; (8) rángás; (9) görcsölés; és/vagy (10) dezorientáció. A gyermekek és tinédzserek hajlamosabbak lehetnek e tünetekre, mint a felnőttek. A szülőknek tanácsos figyelemmel kísérniük gyermekeiket és megkérdezni, hogy tapasztalják-e a fenti tüneteket.
- A 3D kép nézése okozhat tengeri betegséget, észlelési zavarokat, dezorientációt, szemmegerőltetést és egyensúlyzavarokat. Javasoljuk, hogy gyakori szünetekkel csökkentse a bekövetkezés esélyét. Ha a szeme elfáradt vagy kiszáradt, vagy ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, azonnal hagyja abba az eszköz használatát és a tünetek megszűnése után legalább harminc percig még ne folytassa a használatát.
- Ha a 3D vetítést igen kis távolságról nézi huzamosabb ideig, látászavart okozhat. Az ideális nézési távolság a vetítővászon magasságának legalább háromszorosa. Tanácsos a vetítővászonnal egy szintben nézni a vetített képet.
- A 3D szemüveg hosszabb idejű használatakor fejfájás vagy kifáradás jelentkezhet. Ha fejfájást, fáradtságot vagy szédülést tapasztal, hagyja abba a 3D nézését és pihenjen.
- Ne használja a 3D szemüveget más célra, csak a 3D vetítés nézésére.
- A 3D szemüveg rendeltetésétől eltérő célból történő viselése (pl. szemüveg, napszemüveg, védőszemüveg stb.) fizikailag ártalmas lehet, gyengítheti a látást.
- A 3D-ben való megtekintés egyes nézőknél dezorientációt okozhat. Ennek megfelelően NE helyezze a 3D KIVETÍTŐT nyitott lépcsőház, kábel, erkély vagy egyéb tárgy közelébe, ahol fennáll a megbotlás, beleütközés, leverés, eltörés vagy átesés veszélye.

Szerzői jog

A kiadvány – beleértve az öszes benne lévő fényképet, ábrát és szoftvert – a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll és minden jog fenntartva. Ezen kiadványt – beleértve a benne lévő anyagot is – az eredeti szerző írásbeli engedélye nélküli tilos bármilyen módon vagy formában másolni.

© Copyright 2020

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A cég nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana. A gyártó továbbá fenntartja a jogot a kiadvány átdolgozására, módosítására, illetve korszerűsítésére bármikor, anélkül, hogy köteles lenne az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenie.

Védjegyek

A Kensington az ACCO Brand Corporation USA-ban bejegyzett védjegye más országokban és egyéb országokban bejegyzések, illetve folyamatban lévő bejegyzési kérelmek léteznek.

A HDMI név, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A DLP[®], a DLP Link és a DLP embléma a Texas Instruments bejegyzett védjegye, a BrilliantColor[™] a Texas Instruments védjegye.

Az IBM az International Business Machines, Inc. védjegye, vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a PowerPoint és a Windows a Microsoft Corporation USA-ban bejegyzett védjegye.

A HDBaseT™ és a HDBaseT Alliance logó a HDBaseT Alliance védjegyei.

Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Minden, a jelen kézikönyvben említett terméknevek az adott jogbirtokos tulajdonában vannak és elismertek.

FCC nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van

(1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát,

(2) az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell; beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciákat is.

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti az A osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC-szabályzat 15. része szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy üzleti környezetben történő működtetés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.

A berendezés lakókörnyezetben történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okoz, amely esetben a felhasználónak saját költségén kell korrigálnia az interferenciát.

Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.

Vigyázat

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a kivetítőt működtesse.

Üzemi feltételek

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- 1. A készülék nem okozhat káros zavart, és
- 2. a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, mely nem kívánt működést eredményezhet.

Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Megfelelőségi nyilatkozat EU-országok számára

- EMC irányelv 2014/30/EK (módosításokkal együtt)
- 2014/35/EK kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- RED irányelv 2014/53/EU (ha a termék RF funkcióval rendelkezik)

WEEE



Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A minimális szennyezés és a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében dolgozza fel újra.

VIGYÁZAT: Ez a berendezés háromérintkezős, földelt tápfeszültség dugóval rendelkezik. Ne távolítsa el a tápfeszültség dugó földelő érintkezőjét. Ez a dugó csak földelt típusú tápaljzatba dugható be. Biztonsági funkciója van. Ha nem tudja bedugni a dugót az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz. Ne iktassa ki a földelő érintkezőt.



A csomag bemutatása

Óvatosan bontsa ki a csomagot és ellenőrizze, hogy tartalmaz-e mindent az alább megadott szabványos kiegészítők közül. Típustól, műszaki adatoktól, illetve a vásárlás térségétől függően előfordulhat, hogy bizonyos opcionális kiegészítők nem érhetők el. Kérjük, egyeztessen a vásárlás helyével. Egyes kiegészítők térségenként eltérhetnek.

A garanciajegy csak egyes területeken képezi a csomag részét. Bővebb felvilágosítást a forgalmazótól kaphat.





Megjegyzés:

•

- A tényleges távvezérlő a forgalmazás térségétől függően eltérő lehet.
 - (*1) A VGA-kábel csak egyes területeken képezi a csomag részét.
 - (*2) Az európai garanciális információkért látogasson el a www.optoma.com webhelyre.



Olvassa be az OPAM garanciakártya QR-kódot, vagy látogassa meg a következő URL-t: https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/



Olvassa be a QR-kódot, vagy látogassa meg a következő URL-t: https://www.optoma.com/support/download

Normál tartozékok

A termék áttekintése



Megjegyzés:

- Ne zárja el a kivetítő légbeszívó és légkifúvó szellőzőnyílásait.
- Ha a kivetítőt zárt térben használja, hagyjon legalább 50 cm szabad helyet a légbeszívó és légkifúvó szellőzőnyílások körül.
- Az 1,25x lencsével/rövid vetítési távolságú lencsével felszerelt típusok nem rendelkeznek fókuszgyűrűvel.

Sz.	Elem	Sz.	Elem
1.	Infravörös érzékelő	8.	Fókuszgyűrű (1,8x lencsés típus)
2.	Szellőzés (kiömlő nyílás)	9.	Be- és kimenetek
3.	LED kijelzők	10.	Kensington™ zár csatlakozója
4.	Zoomgyűrű (1,8x lencsés típus) Deco gyűrű (1,25x lencsés/rövid vetítési távolságú lencsés típusok)	11.	Vezérlőpult
5.	Dőlésszög-beállító lábak	12.	Tápcsatlakozó / tápkapcsoló
6.	Szellőzés (beömlő nyílás)	13.	Hangszóró
7.	Vetítőlencse		

Csatlakozások



Sz.	Elem	Sz.	Elem
1.	12V OUT csatlakozó	10.	3D SYNC IN csatlakozó
2.	Vezetékes IR csatlakozója	11.	3D SYNC OUT csatlakozó
3.	Szervizcsatlakozó (csak firmware- frissítéshez)	12.	USB 2 csatlakozó (5 V-os,1,5 A-es tápellátás)(*)
4.	HDBaseT csatlakozó	13.	USB 1 csatlakozó (5 V-os,1,5 A-es tápellátás)(*)
5.	RJ-45 csatlakozó	14.	Hangbemeneti csatlakozó
6.	HDMI 2 csatlakozó	15.	Hangkimeneti csatlakozó
7.	HDMI 1 csatlakozó (HDMI v2.0 4K)	16.	RS232 csatlakozó
8.	HDMI OUT csatlakozó(**)	17.	Tápcsatlakozó / tápkapcsoló
9.	VGA-IN csatlakozó	18.	Kensington™ zár csatlakozója

Megjegyzés: (*) Mobiltelefon töltésére nem ajánlott.

(**) HDMI kimeneti hurok csak a HDMI1 csatlakozón keresztül.

Billentyűzet és-LED jelzőfények



Sz.	Elem	Sz.	Elem
1.	Üzemkapcsoló gomb	8.	Kilépés
2.	Lencsemozgatás	9.	Menü
3.	Enter	10.	Infravörös érzékelő
4.	Négyirányú kiválasztógombok	11.	LED-fény
5.	Fókusz (csak 1,25x lencsés/rövid vetítési távolságú lencsés típusok esetén)	12.	Bekapcsolt állapot LED
6.	Trapézkorrekció	13.	Hőmérsékletjelző LED
7.	Nagyítás (csak 1,25x lencsés/rövid vetítési távolságú lencsés típusok esetén)		

Távvezérlő



Sz.	Elem	Elem
1.	Bekapcsolás Ů	Tekintse meg a(z) "A kivetítő be- és kikapcsolása" című részt a 25-27 oldalon.
2	Geometrikus korrekció	A Geometrikus korrekció menü elindításához nyomja meg a "Geometrikus korrekció" gombot.
۷.		V. trapéz/ F. trapéz / 4 sarok / Alaphelyzet: használja a négyirányú kiválasztógombokat.
3.	Funkciógomb (F1) (funkcióhoz rendelhető)	Nyomja meg az "F1" gombot egy funkció aktiválásához.
4.	Menü 🗮	Nyomja meg a "🚍" gombot az OSD menü megnyitásához.
5.	Négyirányú kiválasztógombok	A ↑ ↓ ← → segítségével választhat az elemek között, illetve módosíthatja a kiválasztottakat.
6.	Kilépés 👈	Kilépés az aktuális oldalról, és visszatérés az előző oldalra.
7.	Funkciógomb (F3) (funkcióhoz rendelhető)	Nyomja meg az "F3" gombot egy funkció aktiválásához.
8.	Forrás	Nyomja meg a "Forrás" gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.

Sz.	Elem	Elem
9.	Kezdőképernyő 🏠	A " gomb megnyomásával válthat az indító kezdőlapjára.
10.	Kötet +/-	Használja a hangerő növelésére, illetve csökkentésére.
11.	Információ	A kivetítő adatainak megjelenítése.
12.	Kimerevítés	Megállítja a képernyőn lévő képet. Nyomja meg ismét a képernyőn lévő kép újraindításához.
13.	VGA	Nyomja meg a "VGA" gombot, hogy kiválassza a VGA bemeneti jelforrást.
14.	HDMI1	Nyomja meg a "HDMI1" gombot, hogy kiválassza a HDMI 1 bemeneti jelforrást.
15.	HDBaseT	Nyomja meg a "HDBaseT" gombot, hogy kiválassza a HDBaseT bemeneti jelforrást.
16.	USB	Nyomja meg az "USB" gombot, hogy kiválassza az USB bemeneti jelforrást.
17.	Fókusz	A kivetített kép fókuszbeállításához nyomja meg a távvezérlőn a "Fókusz" és a ← vagy → gombot (csak 1,25x/ST típusok esetén).
18.	Nagyítás	A kivetített kép nagyításához nyomja meg a távvezérlőn a "Nagyítás" és a ← vagy → gombot (csak 1,25x/ST típusok esetén).
19.	Hálózat	Nyomja meg a "Hálózat" gombot a hálózati beállítások konfigurálásához.
20.	Számbillentyűzet (0–9)	Számbillentyűzetként használható 0 és 9 közötti számokhoz.
21.	3D	Nyomja meg a "3D" gombot, hogy kiválassza a 3D bemeneti jelforrást.
22.	Formátum	Nyomja meg a "Formátum" gombot másik képarány beállításához.
23.	HDMI2	Nyomja meg a "HDMI2" gombot, hogy kiválassza a HDMI 2 bemeneti jelforrást.
24.	Mód	Nyomja meg a "Mód" gombot a megjelenítési üzemmód kiválasztásához.
25.	Távvezérlő-azonosító / Távvezérlő összes	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a távvezérlő-azonosító gombot azonosítóbeállítási módba lépéshez, majd írja be a számbillentyűzettel a távoli azonosítót.
26.	Digitális nagyítás +/-	Nagyítja/kicsinyíti a vetített képet.
27.	Újraszinkr.	Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
28.	Lézer 業	Irányítsa a távvezérlőt a vászonra, majd a lézerfény aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a "Lézer" gombot. FIGYELEM: Aktív állapotban ne nézzen a lézerbe. Ne irányítsa a lézert a szemeire.
29.	Enter	Megerősíti a választást.
30.	AV némítás	Az "AV némítás" gomb megnyomása ideiglenesen ki-/bekapcsolja a hangot és a képet.
31.	Funkciógomb (F2) (funkcióhoz rendelhető)	Nyomja meg az "F2" gombot egy funkció aktiválásához.
32.	PIP/PBP menü	Nyomja meg a "PIP/PBP" gombot a PIP/PBP menü elindításához.
33.	Kikapcsolja	Tekintse meg a(z) "A kivetítő be- és kikapcsolása" című részt a 25-27. oldalon.

Megjegyzés: Lehetnek gombok, amelyek egyes típusoknál nem működnek.

Jelforrások csatlakoztatása a kivetítőhöz



Sz.	Elen

- 1. 12 V-os DC aljzat
- 2. A vezetékes távvezérlő kábele vagy az infravörös érzékelő kábele
- 3. USB (A-B) kábel (csak szervizeléshez)
- 4. HDMI-kábel
- 5. HDMI-kábel

- Sz. Elem
- Mini DIN 3 érintkezős kábel 6.
- 7. Mini DIN 3 érintkezős kábel
- USB flash-meghajtó 8.
- 9. Audió bemeneti kábel 10. Audió kimeneti kábel
- 11. Hálózati tápkábel
- 12. RS232 kábel
- 13. VGA kábel
- 14. RJ-45 kábel
- 15. RJ-45 kábel

A kivetített kép beállítása

A kivetítő magasságának beállítása

A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép helyzetének beállításához.

- 1. Keresse meg azt az állítható lábat a kivetítő alján, amelyen állítani szeretne.
- 2. Forgassa el az állítható lábat az óramutató járásával megegyező/ellentétes irányba a kivetítő emeléséhez, illetve lejjebb eresztéséhez.



A kivetített beállítása képeltolással

A vetítőlencse felfelé, lefelé, jobbra és balra mozgatható a motoros lencsemozgatás funkcióval. Ez a funkció megkönnyíti a képek pozicionálását a vásznon. A lencsemozgatást általában a képmagasság vagy -szélesség százalékában fejezik ki, lásd az alábbi ábrát.

Függőleges / vízszintes lencsemozgatás

Ha a lencsét felfelé mozgatják:



Ha a lencsét balra mozgatják:



	Lencsemozgatás tartománya				
VVUAGA	ΔH	ΔV	ΔHo	ΔVo	
1,8x lencsés típus	25%	55%	4%	12%	
1,25x lencsés típus	15%	50%	0%	20%	
Rövid vetítési távolsággal rendelkező típus	15%	50%	0%	20%	





Megjegyzés:

- a) ΔH: A lencsemozgatás vízszintes irányú tartománya, ha a lencse középen van.
- b) ΔV : A lencsemozgatás függőleges irányú tartománya, ha a lencse középen van.
- c) ΔH0:A lencsemozgatás vignettálás nélküli tartománya vízszintes irányban, ha a lencse felső vagy alsó középhelyzetben van.
- d) ΔV0:A lencsemozgatás vignettálás nélküli tartománya függőleges irányban, ha a lencse balra vagy jobbra középen van.

A kivetítő nagyításának és fókuszának a beállítása

Az 1,8x lencsés típus:

- Az élesség állításához kézzel forgassa el a fókuszgyűrűt az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, amíg a kép ki nem tisztul. A kivetítő 46,1 és 648,4 hüvelyk (1,17–16,47 m) közötti távolságokon fókuszál.
- A képméret állításához kézzel forgassa a nagyításkart az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a vetített kép méretének növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

1,25x lencsés/rövid vetítési távolságú lencsés típusok esetén:

- A fókusz és a képméret motoros állításához használja a nagyításhoz és kicsinyítéshez a távvezérlőt vagy a billentyűzetet, és vezérelje a fókuszgyűrű addig, amíg a kép élessé és tisztává nem válik.
- Az 1,25x lencsés típusú kivetítő 51,1 és 386,6 hüvelyk (1,30–9,96 m) közötti távolságokon fókuszál.
- A rövid vetítési távolságú kivetítő 31,2 és 244,7 hüvelyk (0,79–6,21 m) közötti távolságokon fókuszál.



Megjegyzés: Az 1,25x lencsével/rövid vetítési távolságú lencsével felszerelt típusok nem rendelkeznek fókuszgyűrűvel.

A kivetítő helyzetének beállítása

A kivetítő helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a vetítővászon méretét és alakját, a hálózati aljzatok helyét, valamint a kivetítő és a többi berendezés közötti távolságot.

Tartsa be az alábbi általános irányelveket:

- A kivetítőt sík felületre helyezze, a képernyőhöz képest derékszögben. Az 1,8x lencsés típusú kivetítőnek (a standard lencsével) legalább 40 hüvelyk (1,02 m) távolságra kell lennie a vetítővászontól. Az 1,25x lencsés/rövid vetítési távolságú kivetítőnek (a standard lencsével) legalább 50 hüvelyk (1,27 m) távolságra kell lennie a vetítővászontól.
- Helyezze a kivetítőt a kívánt távolságra a vászontól. A kivetített kép méretét a kivetítő lencséje és a képernyő közötti távolság, a nagyítási beállítás és a videoformátum határozza meg.
- Lencsék vetítési aránya: 1,8x lencsés típus: 1,44 ~ 2,59 1,25x lencsés típus: 1,22 ~ 1,52 Rövid vetítési távolságú típus: 0,75 ~ 0,95
- 360 fokban szabadon forgatható.





- Több kivetítő telepítésekor hagyjon legalább 1 m helyet a szomszédos kivetítők között.
- Mennyezetre vagy falra szereléskor hagyjon 15 mm (0,6 hüvelyk) távolságot a mennyezeti konzol és a kivetítő alsó bemeneti nyílásai között.

A távvezérlő üzembe helyezése

A távvezérlő elemeinek behelyezése/cseréje

A távvezérlőhöz két darab AAA méretű elem jár.

- 1. Vegye le az elemkamra fedelét a távvezérlő hátuljáról.
- 2. Helyezze be az AAA elemeket az elemkamrába az ábrán látható módon.
- 3. Helyezze vissza a hátlapot a távvezérlőre.



Megjegyzés: A régi elemet csak megegyező típusú (vagy azzal egyenértékű) elemre cserélje ki.

VIGYÁZAT

A nem megfelelő elemek használata vegyi szivárgást vagy robbanást okozhat. Ügyeljen az alábbiak betartására:

- Ne keverjen eltérő típusú elemeket. A különböző típusú elemek különböző jellemzőkkel bírnak.
- Ne használjon régi és új elemeket egyszerre. Az új és régi elemek keverése megrövidíti az új elemek élettartamát, illetve a régi elemek vegyi szivárgását okozhatja.
- Azonnal vegye ki a kimerült elemeket. Az elemekből szivárgó vegyi anyag a bőrrel érintkezve irritációt okozhat. Ha vegyi szivárgást észlel, alaposan törölje le egy kendővel.
- A termékhez mellékelt elemek élettartama rövidebb lehet a tárolási körülmények miatt.
- Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem tervezi használni, akkor az elemeket feltétlenül vegye ki.
- Az elhasznált elemektől saját térsége vagy országa szabályozásának megfelelően szabaduljon meg.

A távvezérlés hatótávolsága

Az infravörös (IR) távérzékelő a kivetítő tetején és elején található. A távvezérlőt a helyes működéséhez a kivetítő infravörös távérzékelőjéhez képest a merőlegestől 30 fokon belüli szögben tartsa. A távvezérlő és az érzékelő közötti távolság nem lehet nagyobb 6 méternél (19,7 lábnál), ha ±15°-os szögben tartja, illetve nem lehet hosszabb 8 méternél (26,2 lábnál), amikor az érzékelőt 0°-ra állítja.

- Ügyelni kell, hogy a távvezérlő és az infravörös érzékelő között ne legyen olyan akadály, amely elzárná az infravörös sugár útját.
- Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő IR-jeladójára nem esik közvetlen napfény vagy fénycsőfény.
- A távvezérlőt tartsa több mint 2 méter távolságra a fénycsővilágítástól, mert ellenkező esetben a távvezérlő hibásan működhet.
- Ha a távvezérlő túl közel van inverter típusú fénycsővilágításhoz, akkor időről időre hatástalanná válhat.
- Ha a távvezérlő és a kivetítő rendkívül közel vannak egymáshoz, a távvezérlő hatástalanná válhat.
- Ha a vászonra irányítja a távvezérlőt, a tényleges távolság kevesebb mint 5 méter a távvezérlő és a vászon között, és az IR-sugár visszaverődik a kivetítőre. A tényleges hatótáv azonban vetítővászontól függően eltérhet.



A kivetítő be- és kikapcsolása

Tápfeszültség be

- 1. Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt. Ha csatlakoztatta, a bekapcsolt állapot LED vörös színnel világít.
- 2. Állítsa a főkapcsolót " I " (Be) állásba, és várja meg, amíg a kivetítő billentyűzetén található "①" gomb pirosan nem világít.



 Kapcsolja be a kivetítőt a készülék billentyűzetén vagy a távvezérlőn lévő "①" gomb megnyomásával. Indulás közben a bekapcsolt állapot LED fehéren villog, normál működés közben pedig folyamatosan zöld színnel világít.



Amikor először bekapcsolja a kivetítőt, a készülék megkéri, hogy végezze el a kezdeti beállításokat, többek között válassza ki a vetítési irányt, a kívánt nyelvet stb. Ha megjelenik a *A beállítás kész!* képernyő, az azt jelzi, hogy a kivetítő készen áll a használatra.



• • •						
		da _{Dansk}	de _{Deutsch}		en English	E spañol
						ja _{日本語}
			pl Polski	pt Português		
		th ภาษาไทย				

[Vetítés képernyő]





[Szabályozás képernyő]

Kikapcsolás

1. Kapcsolja ki a kivetítőt a "①" gomb megnyomásával a kivetítő billentyűzetén, vagy a | gomb megnyomásával a távvezérlőn. A következő üzenet jelenik meg:

Kikapcsolás

Nyomja meg ismét a kikapcsolás gombot.

- 2. Nyomja meg ismét a ① vagy a | gombot a megerősítéshez. Ellenkező esetben az üzenet 15 másodperc után eltűnik. Amikor másodszorra megnyomja a ① vagy | gombot, a kivetítő kikapcsol.
- 3. A hűtési ciklus alatt az üzemjelző LED zölden villog. Amikor a bekapcsolt állapot LED folyamatos piros színűre változik, a kivetítő készenléti üzemmódba lépett. Ha a kivetítőt újra be kívánja kapcsolni, várnia kell, amíg a hűtési ciklus befejeződik, és a kivetítő készenléti állapotba lép. Miután a kivetítő készenléti üzemmódra váltott, nyomja meg újra a "①" gombot a kivetítőn vagy a távvezérlőn a kivetítő bekapcsolásához.
- 4. Húzza ki a kivetítő tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a kivetítőből.

Megjegyzés:

- A kikapcsolási eljárást követően nem ajánlott azonnal újra bekapcsolni a kivetítőt.
- Alapértelmezés szerint a kivetítő 20 percnyi tétlenség után magától kikapcsolódik. Ennek az időnek a hosszát a "Automatikus kikapcsolás (perc)" menüben a "Rendszer Beállítások → Táp" pontnál módosítani lehet. Ha ehelyett inkább azt szeretné, hogy a kivetítő alvó módba váltson, akkor tiltsa le az automatikus kikapcsolást, és állítsa be az alvási időközt a "Rendszer Beállítások → Táp → Elalvásidőzítő (perc)" résznél.

A kezdőképernyő áttekintése

A kivetítő bekapcsolásakor mindig a kezdőképernyő jelenik meg. Tartalmazza a rendszer dátumot és időt, a rendszerállapotot, az OSD menü ikonokat, a kivetítő beállítások menüt, az alkalmazásokat, a bemeneti forrásokat és egyebeket.

A kezdőképernyőn történő navigáláshoz egyszerűen csak használja a távvezérlőn lévő gombokat.

Bármikor visszatérhet a kezdőképernyőre a távvezérlőn a "Cu" megnyomásával, függetlenül attól, hol tartózkodik éppen a felhasználói felületen.





Megjegyzés: A parancsikon beállítások személyre szabhatók a "Rendszer Beállítások menüben 🔅 → Testreszabás → Kezdőlapi parancsikonok". A parancsikonok sorrendje módosítható is a Kezdőképernyőn.

Rendszerdátum és -idő

Ha a kivetítő hálózatra csatlakozik, a kezdőképernyőn látható lesz a dátum és a pontos idő. Ez alaphelyzetben 10:00am, 2019/01/01. Az AM/PM csak a 24-órás formátum esetén jelenik meg.

A dátum és idő a képernyőn a megfelelő mező kiválasztásával módosítható. A Dátum és idő beállítási oldal automatikusan megnyílik. Utána végezze el a módosításokat.

Kivetítőbeállítások menü (OSD)

A távvezérlőn vagy a kezdőképernyőn a " \equiv " megnyomása és az ")" OSD menü kiválasztása után megtekinthetők a kivetítő különböző adatai, és kezelhetők a különféle kép-, megjelenítés-, 3D-, hang- és beállítási lehetőségek.

Általános navigálás a menüben



- 1. Az OSD menü megjelenése után a fel és lefelé gombok segítségével választhat a főmenü pontjai közül. Az adott oldal menütételének kiválasztása közben nyomja meg az "**OK**" gombot az almenübe történő belépéshez.
- 2. Az adott menüpont kiválasztásához a "**Balra**" vagy a "**Jobbra**" gombot kell megnyomni. Utána az "**OK**" megnyomásával megnyílik az almenü.
- 3. Az almenüben a kívánt elem a "Fel" vagy a "Le" gombbal választható ki.
- 4. Az "**OK**" gombbal engedélyezhető és letiltható a beállítás, a "**Bal**" és "**Jobb**" gombbal módosítható az érték.
- 5. Az almenü többi beállítása is a fentiek szerint módosítható.
- Kilépéshez nyomja meg a "" gombot (ha kell többször). Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.

OSD menüszerkezet

Megjegyzés: Az OSD menü ugyanazon a nyelven jelenik meg, mint a rendszer. Ha kell, a nyelv a Rendszerbeállítások menüben megváltoztatható.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
				Prezentáció
				Világos
				HDR
				Mozi
	Megjelenítési mód			sRGB
				DICOM SIM.
				Blending
				Felhasználó
				3D
				Ki
				Tábla
				Világossárga
	Fal szín			Világoszöld
				Világoskék
				Rózsaszín
				Szürke
		מחח		Auto [Alapértelmezett]
		NDK		Ki
		HDR-képmód		Világos
Kép beállítás	Dynamic Range			Szabvány [Alapértelmezett]
				Film
				Detail
	Fényerő			-50 ~ +50
	Kontraszt			-50 ~ +50
	Élesség			1 ~ 15
	Szín			-50 ~ +50
	Árnyalat			-50 ~ +50
		Film		
		Videó		
		Grafika		
	Camma	Szabvány(2.2)		
	Gainina	1,8		
		2,0		
		2,4		
		2,6		
		BrilliantColor™		1 ~ 10
	Színbeállítás			Szabvány
	Szinbeallitas	Színhőmérséklet		Hűvös
				Hideg

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
		Színillesztés		R [Alapértelmezett]
				G
				В
			Szín	С
				Y
				М
				W
			Árnyalat	0 ~ 199
			Telítettség	0 ~ 199
			Nyereség	0 ~ 199
	Színbeállítás		Alaphelyzet	Mégsem [Alapértelmezett]
				lgen
			Vörös erősítés	0 ~ 100
			Zöld erősítés	0 ~ 100
			Kék erősítés	0 ~ 100
Kep beamas			Vörös eltolás	0 ~ 100
		RGB erősítés/eltolás	Zöld eltolás	0 ~ 100
			Kék kivezérlés	0 ~ 100
			Alaphelyzet	Mégsem [Alapértelmezett]
				lgen
	Dinamikus fekete			Ki [Alapértelmezett]
				Ве
	Extrém fekete			Ki [Alapértelmezett]
				Ве
	Fényerő-mód	Állandó energia		100% [Alapértelmezett], 80%, 65%, 50%
		Állandó fényesség		Ki [Alapértelmezett]
				85%, 80%, 75%, 70%
	Alaphelyzet			Mégsem [Alapértelmezett]
				lgen
Kijelző	Képarány			Auto
				4:3
				16:9
				16:10
	Élmaszk			0-10 [Alapértelmezett: 0]
	Digital Zoom	Nagyítás		-5-25 [Alapértelmezett: 0]
		Alaphelyzet		Nem [Alapértelmezett]
				Igen
	Képeltolás			(Képeltolás állítása)

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
		Four Corpor Control		Ki
		Four Comer Control		Be [Alapértelmezett]
		Négy sarok beállítása		(Minta az állításhoz)
		V. trapéz		-40 - +40
		•		[Alapertelmezett: 0]
		F. trapéz		[Alapértelmezett: 0]
		Torzítás/keverés beállítása		Ki [Alapértelmezett]
				OSD
		Torzítás/keverés memóriája	Alkalmaz	1 - 5 [Alapértelmezett: 1]
			Aktuális mentése	1 - 5 [Alapértelmezett: 1]
				Zöld
		Warp/Blend Cursor Color		Bíborvörös [Alapértelmezett]
				Vörös
				Ciánkék
				Zöld [Alapértelmezett]
		Warp/Pland Crid Calar		Bíborvörös
				Vörös
				Ciánkék
		Warp/Blend Background		Nincs
		Color		Fekete [Alapértelmezett]
Kiielző	Geometrikus korrekció		Torzítás – kalibrálás	(Minta az állításhoz)
			Rácspontok	2x2 [Alapértelmezett]
				3x3
		Torzítás – beállítás		5x5
				9x9
				17x17
			Torzítás – belső	Ki [Alapértelmezett]
				Ве
			Torzítás – élesség	0 - 9 [Alapértelmezett: 9]
			Keverés szélessége	(Minta az állításhoz)
			Átfedő rács száma	4 [Alapértelmezett]
				6
				8
				10
		Keverési beállítás		12
			Keverés gamma	1.8
				2.0
				2.2 [Alapértelmezett]
				2.4
				2.6
		Alaphelyzet		Mégsem [Alapértelmezett]
				Igen

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
				Ki [Alapértelmezett]
		Automatic		Ве
		Frekvencia		-50 - +50 (jeltől függően)
	Jel	Fázis		0 - 31 (jeltől függően)
		Vízszintes helyzet		-30 - +10 (jeltől függően)
		Függőleges helyzet		-10 - +10 (jeltől függően)
				Nincs
		Képernyő		PIP 1 2
				PBP 1 2
				1 2
		PIP helve		2 1
	PIP/PBP	PIP helye		2 1
				1 2
Kijelző		PBP helye		1 2
				1 2
				2 1
				2
		Méret		Nagy
				Közepes
				Kicsi
		-		HDMI 1
				HDMI 2
		Flsődleges forrás		VGA
				HDBaseT
				USB
				Kezdőlap
				HDMI 1
		Alforrás		HDMI 2
				VGA
				HDBaseT
				USB
				Kezdőlap

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
		Csere		Ki [Alapértelmezett]
				Ве
				[Alapértelmezett]
	Menu Settings	Menü helyzete		
Kijelző				
				Ki
		Menü Időzítő		5 mp
				10 mp [Alapértelmezett]
				Ki [Alapértelmezett]
	3D mod			Ве
				DLP-Link
	3D Tech.			[Alapértelmezett]
				3D SZINK.
	3D Formátum			SBS
				LR
				Top and Bottom
				L
				Trama Convertial
				Frame Sequential
3D				L
				Képkocka-tömörítés
				L R
	3D szink. megfordítás			Ki [Alapértelmezett]
				Ве
	3D szink. kimenet			Jeladóhoz
				[Alapértelmezett]
				Következőhőz Kivetítő
	B/J referencia			Mezo GPIO
				[Alapértelmezett]
	3D képkocka késlekedés			0~200
	Alaphelyzet Némítás			Mégsem
				[Alapértelmezett]
				Igen
Hang				KI [Alapertelmezett]
	Kötet			50]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
	Vetítési mód			[Alapértelmezett]
				Cipitare
				Таних
				Cjoneo
				4:3
	Képernyőtípus			16:9
				16:10 [Alapértelmezett]
		Szűrő üzemórái		Csak olvasható [Tartomány 0–9999]
		Opcionális szűrő telepítve		Nem [Alapértelmezett]
				Igen
				Ki
	Szűrőbeállítások			300 óra
		emlékeztető		500 óra [Alapértelmezett]
				800 óra
				1000 óra
				Mégsem
		Szűrő alaphelyzetbe állítása		
	Objektívbeállítások	Nagyítás (osak 1.25y		
Beállítás		lencsés/rövid vetítési távolságú típusok)		(Zoom beállítása)
		Fókusz (csak 1,25x lencsés/rövid vetítési távolságú típusok)		(Fókusz beállítása)
		l encse funkciók		Unlock [Alapértelmezett]
				Lock
		Lencsemozgatás		(Minta az állításhoz)
		Lencse kalibráció		(Lencse kalibráció az állításhoz)
		Lencse memória	Helyzet alkalmazása	1~5
			Jelenlegi helyzet mentése	1~5
			Alaphelyzet	Mégsem [Alapértelmezett]
				Igen
	Tesztminta			Zöld rács
				Bíborvörös rács
				Fehér rács
				Fehér
				Ki
	Intenzív hűtés			Ki [Alapértelmezett]
				Ве
	Megjelenítési mód rögzítése			Ki [Alapértelmezett]
				Ве
	Billentyűzet-lezárás			Ki [Alapértelmezett]
				Ве

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
	Kijelző	Megjelenítési mód		
		Fényerő-mód	Állandó energia	
	Hardver	Energiaellátási mód (készenlét)		
		Intenzív hűtés		
		Szűrő üzemórái		Csak olvasható [Tartomány: 0–9999 óra]
		Vetítés óraszáma		Csak olvasható [Tartomány: 0–9999 óra]
		Rendszerhőmérséklet		Csak olvasható
			Forrás	
		Eleődlogos forrás	Felbontás	
	Bemeneti jelforrás	EISOULEGES IOITAS	Frissítési időköz	
			Színmélység	
		Alforrás	Forrás	
			Felbontás	
Információ			Frissítési időköz	
			Színmélység	
	Hálózat	LAN-vezérlés	LAN állapota	
			IP-cím	
			Alhálózati maszk	
			Átjáró	
			DNS	
			MAC cím	
	Ról ről	Szabályzó		
		Sorozatszám		
		FW verzió	Rendszer	
			LAN	
			MCU	
			DDP	
	Control	Vetítő azonosító		0~99
		Vezérlő Kód		0~99
Képbeállítás menü

Megjelenítési mód

A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.

- **Prezentáció**: Ez az üzemmód PC-hez csatlakoztatva közönség előtti bemutatóhoz alkalmas.
- Világos: Maximális fényerő PC bemenet esetén.
- HDR: Dekódolja és megjeleníti a High Dynamic Range (HDR) tartalmakat a legsötétebb fekete, legvilágosabb fehér és élénk, moziszerű színek érdekében a REC.2020 színtér segítségével. Ez az üzemmód automatikusan aktiválódik, ha a HDR "BE" értékre van állítva (és HDR-tartalom van küldve a kivetítőre 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR-játékok, 4K UHD-videostreamelés). Amíg a HDR üzemmód aktív, nem lehet kiválasztani másik megjelenítési módot (Mozi, Referencia stb.), mivel a HDR által biztosított szín rendkívül precíz, és meghaladja a többi megjelenítési mód színteljesítményét.
- **Mozi**: A legjobb színeket biztosítja filmnézéshez.
- **sRGB**: Szabványos, színhelyes színek.
- **DICOM SIM.**: Ez a mód monokróm orvosi képek, például a röntgenfelvételek, MRI stb. kivetítéséhez használható.
- **Blending**: Több kivetítő használata esetén ez az üzemmód eltünteti a látható sávokat, és egyetlen fényes, nagy felbontású képet hoz létre a teljes vetítővásznon.
- Felhasználó: A felhasználói beállítások mentéséhez.
- **3D**: A 3D effektus megtekintéséhez 3D szeműveg szükséges. Győződjön meg arról, hogy be van üzemelve egy Blu-ray 3D DVD-lejátszó.

Megjegyzés:

- A 3D mód alapértelmezésben ki van kapcsolva.
- Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, a következő módok nem érhetőek el: Prezentáció, Világos, Mozi, sRGB, DICOM SIM., Blending és Felhasználó.
- Amikor a 3D vagy a HDR funkció be van kapcsolva, a következő módok nem érhetőek el: Prezentáció, Világos, Mozi, sRGB, DICOM SIM., Blending és Felhasználó.

<u>Fal szín</u>

Ezzel a funkcióval optimális képet kaphat a fal színének megfelelően. Választási lehetőségek: Ki, Tábla, Világossárga, Világoszöld, Világoskék, Rózsaszín és Szürke.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése vagy a 3D funkció be van kapcsolva, a Fal szín nem érhető el.

Dynamic Range

A High Dynamic Range (HDR) beállítást és hatását akkor kell megadni, ha 4K HDR Blu-ray lejátszóról, 1080p HDR és 4K HDR játékkonzolról, 4K HDR adatfolyam Set-top box-ról és 4K HDR adatfolyam szolgáltatásról jelenít meg videót.

Megjegyzés: A HDMI 2 és a VGA nem támogatja a Dinamikatartomány használatát.

> HDR (Magas dinamikatartomány)

- Auto: Automatikusan észleli a HDR-jelet.
- Ki: Kikapcsolja a HDR-feldolgozást. Ha Ki értékre van állítva, a kivetítő NEM dekódolja a HDR-tartalmat.

➤ HDR-képmód

- Világos: Ezt az üzemmódot a világosabb, fokozottan telített színekhez válassza.
- Szabvány: Ezt az üzemmódot a természetes hatású színekhez válassza, amelyeknél a meleg és hideg tónusok egyensúlyban vannak.
- Film: Ezt az üzemmódot a jobb részletezettséghez és képélességhez válassza.
- Detail: Ezt az üzemmódot a jobb részletezettséghez és képélességhez válassza sötét jelenetek esetén.

<u>Fényerő</u>

A kép fényerejének beállításához.

Megjegyzés:

- Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, a Fényerő nem érhető el.
- Amikor a bemeneti jelforrás Kezdőlapra van állítva, akkor a Fényerő nem érhető el.

Kontraszt

A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget adja meg.

Megjegyzés:

- Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, a Kontraszt nem érhető el.
- Amikor a bemeneti jelforrás Kezdőlapra van állítva, akkor a Kontraszt nem érhető el.

<u>Élesség</u>

A kép élességét állítja be.

<u>Szín</u>

A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja be.

Megjegyzés: Ha a VGA, HDMI 1, HDMI 2 és HDBaseT bemeneti jelforrás színformátuma RGB, akkor a Szín nem érhető el.

<u>Árnyalat</u>

A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.

Megjegyzés: Ha a VGA, HDMI 1, HDMI 2 és HDBaseT bemeneti jelforrás színformátuma RGB, akkor az Árnyalat nem érhető el.

<u>Gamma</u>

Beállítja a gammagörbe típusát. A kezdeti beállítást és finomhangolást követően hajtsa végre a Gamma beállítás lépéseit a képkimenet optimalizálásához.

- Film: Házi-mozihoz.
- Videó: Videó vagy TV jelforráshoz.
- Grafika: PC / Fotó jelforráshoz.
- Szabvány(2.2): Szabványos képbeállításhoz.
- 1.8/2.0/2.4/2.6: Adott PC / Fotó jelforráshoz.

Megjegyzés:

- Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a 3D mód funkció le van tiltva, a(z) **Fal szín** beállítása nem **Tábla**, és a(z) **Megjelenítési mód** beállítása nem **DICOM SIM.** vagy **HDR**.
- Ha a(z) Megjelenítési mód beállítása HDR, 3D, Tábla vagy DICOM SIM., akkor a Gamma nem érhető el.
- Amikor a(z) **Megjelenítési mód** rögzítése, a(z) **DICOM SIM.** mód, **Fal szín**, a(z) **3D** vagy a(z) **HDR** funkció be van kapcsolva, akkor a Gamma nem érhető el.

Színbeállítás

A színbeállítások konfigurálása.

• **BrilliantColor™**: Ez a beállítható elem új színfeldolgozó algoritmust és fejlesztéseket alkalmaz a nagyobb fényerő elérése érdekében amellett, hogy valósághű, élénkebb színeket biztosít.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése, a Blending mód vagy a 3D funkció be van kapcsolva, a BrilliantColor nem érhető el.

Színhőmérséklet: A színhőmérséklet választására való Szabvány, Hűvös, és Hideg közül.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése, az sRGB, a Blending, a Felhasználó vagy a 3D mód funkció be van kapcsolva, a Színhőmérséklet nem érhető el.

Színillesztés: Beállíthatja az árnyalatot, a telítettséget és az erősítést az R (piros), G (zöld), B (kék), C (ciánkék), Y (sárga), M (bíborvörös) és W (fehér) színhez.

Megjegyzés:

- *A(z) "Alaphelyzet" kiválasztásával állítsa alaphelyzetbe a színillesztési beállításokat, a(z) "Kilépés" kiválasztásával pedig kiléphet a színillesztés menüből.*
- Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, a Színillesztés nem érhető el.
- **RGB erősítés/eltolás**: Ez a beállítás lehetővé teszi a kép fényerejének (erősítésének) és kontrasztjának (eltolásának) a beállítását.

Megjegyzés:

- A "Alaphelyzet" kiválasztásával állítsa alaphelyzetbe az RGB Gain/Bias (RGB erősítés/eltolás) beállításokat, és/vagy a "Kilépés" kiválasztásával lépjen ki az RGB erősítés/eltolás menüből.
- Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, az RGB erősítés/eltolás nem érhető el.

Dinamikus fekete

Automatikusan állít a kontrasztarányon a videó tartalmától függően.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, a Dinamikus fekete nem érhető el.

Extrém fekete

Automatikusan növeli a kontrasztot, amikor üres (fekete) képet jelenít meg.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, az Extrém fekete nem érhető el.

Fényerő-mód

Válassza ki a fényerő-mód beállítást.

- Állandó energia: Válassza ki a fényerő-mód "állandó energia" százalékát.
- Állandó fényesség: Válassza ki a fényerő-mód "állandó fényesség" százalékát.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése vagy a Dinamikus fekete funkció be van kapcsolva, a Fényerő-mód nem érhető el.

<u>Alaphelyzet</u>

A képbeállításokat a gyári alapértékekre állítja vissza.

Megjegyzés: Amikor a Megjelenítési mód rögzítése funkció be van kapcsolva, az Alaphelyzet nem érhető el.

Megjelenítés menü

<u>Képarány</u>

Válassza ki a vetített kép oldalarányát a következő lehetőségek közül:

- Auto: A megfelelő megjelenítési formátum automatikus kiválasztása.
- **4:3**: ez a formátum 4:3 bemeneti jelforrásokhoz való.
- **16:9**: ez a formátum 16:9 bemeneti jelforráshoz való, mint például a HDTV vagy DVD, amelyet széles képernyős televízióhoz állítottak be.
- **16:10**: Ez a formátum 16:10 bemeneti jelforrásokhoz, mint pl. széles kijelzőjű laptopokhoz való.

Megjegyzés: Amikor a bemeneti jelforrás Kezdőlapra van állítva, akkor a Képarány nem érhető el.

4K UHD méretezési táblázat:

16:9 kép	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p
Auto	- Ha a forrás 4:3, a képernyőtípus 2880 x 2160 képpontra lesz átméretezve.				
	- Ha a forrás 16:9, a képernyőtípus 3840 x 2160 képpontra lesz átméretezve.				
	- Ha a forrás 15:9, a képernyőtípus 3600 x 2160 képpontra lesz átméretezve.				
	- Ha a forrás 16:10, a képernyőtípus 3456 x 2160 képpontra lesz átméretezve.				
4x3	Méretezés 2880 x 2160 képpontra.				
16x9	Méretezés 3840 x 2160 képpontra.				
16x10	Méretezés 3456 x 2160 képpontra.				

Automatikus leképezési szabály:

	Bemeneti felbontás		Auto/Méretezett	
	V-felbontás	F-felbontás	3840	2160
	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
1.3	1024	768	2880	2160
4.5	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
	1280	720	3840	2160
Széles Laptop	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
3010	720	480	3240	2160
ЦПТУ	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

<u>Élmaszk</u>

Ezt a funkciót használva el lehet távolítani a kódolási zajt a videóbemeneti jel képének széléről.

Megjegyzés: Amikor a bemeneti jelforrás USB-re vagy Kezdőlapra van állítva, akkor az Élmaszk nem érhető el.

Digital Zoom

A kép méretét a vetítővászonhoz igazítja.

Megjegyzés: Amikor a bemeneti jelforrás USB-re vagy Kezdőlapra van állítva, akkor a Digitális nagyítás nem érhető el.

<u>Képeltolás</u>

A vetített kép helyzetét vízszintesen (V) vagy függőlegesen (F) eltolja.

Megjegyzés: Amikor a bemeneti jelforrás USB-re vagy Kezdőlapra van állítva, akkor a Képeltolás nem érhető el.

Geometrikus korrekció

A kép kivetítését hozzáigazítja az adott vetítési felülethez és alakhoz.

- · Four Corner Control: Lehetővé teszi a Four Corner Control állítását.
- Négy sarok beállítása: Lehetővé teszi a kép összezsugorítását, hogy a négy sarok x és y pozíciójának mozgatásával meghatározott területen elférjen.
 - Megjegyzés: Ha a(z) Four Corner Control funkció ki van kapcsolva, a(z) Négy sarok beállítása nem érhető el.
- V. trapéz: A képtorzítás vízszintes csökkentéséhez, hogy négyzetesebb képet kapjon. A vízszintes trapézkorrekció a trapéztorzított kép korrekcióját teszi lehetővé, amikor a kép bal és jobb szegélye nem egyforma hosszúságú. Ez a vízszintes tengelybeli alkalmazásokkal történő használatra ajánlott.
- F. trapéz: A képtorzítás függőleges csökkentéséhez, hogy négyzetesebb képet kapjon. A függőleges trapézkorrekció a trapéztorzított kép korrekcióját teszi lehetővé, amikor a kép teteje és alja az egyik oldal felé dől. Ez a függőleges tengelybeli alkalmazásokkal történő használatra ajánlott.
- **Torzítás/keverés beállítása**: Az "OSD" beállítás a vetített képet a torzítás/keverés beállítások szerint módosítja, a "Ki" beállítás pedig az eredeti vetített képet adja.
- Torzítás/keverés memóriája: A torzítási/keverési beállítások elmentése a torzítási/keverési beállítások elvégzése után. A torzítási/keverési beállítások alkalmazása a kiválasztott torzítás/keverés memóriakészletre. A torzítás/keverés memóriája legfeljebb öt beállításadatot tud menteni.
- **Warp/Blend Cursor Color**: Lehetővé teszi a Warp/Blend Cursor Color kiválasztását. A lehetőségek: Zöld, Bíborvörös (alapértelmezett), Vörös és Ciánkék.
- **Warp/Blend Grid Color**: Lehetővé teszi a Warp/Blend Grid Color kiválasztását. A lehetőségek: Zöld (alapértelmezett), Bíborvörös, Vörös és Ciánkék.
- **Warp/Blend Background Color**: Lehetővé teszi a Warp/Blend Background Color kiválasztását. A lehetőségek: Nincs és Fekete (alapértelmezett).
- Torzítás beállítás: A torzításbeállítások megadása.
 - ➤ Torzítás kalibrálás: Nyomja meg a ♠, ♣, ⇐ vagy ➡ gombot a pont fókuszálásához. Válassza ki a pontot az Enter megnyomásával. Utána a ♠, ♣, ⇐ vagy ➡ megnyomásával eltolható a kiválasztott pont helyzete. Nyomja meg a ➔ gombot az előző oldalra való visszatéréshez.
 - Rácspontok: Adja meg a torzítási minta rácspontjait. A lehetőségek: 2x2 (alapértelmezett), 3x3, 5x5, 9x9 és 17x17.
 - > Torzítás belső: Be- és kikapcsolja a Torzítás belső vezérlést.

Megjegyzés: A Torzítás – belső nem támogatja a 2x2-es rácspontokat.

- Torzítás élesség: Ha a rácsvonalak egyenes helyett görbére torzulnak, akkor a rácsvonalak torzulnak és fogazottak lesznek. A túlzottan fogazott vonalak elkerülése érdekében a felhasználók állíthatnak a torzítás élességén, hogy a képek szélét elmossák vagy élesítsék.
- Keverési beállítás: A keverési beállítások megadása.
 - Keverés szélessége: Állítsa be a keverési minta szélességét. Az átfedési méret hatótávja az alábbi:
 - (1) **Bal**: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
 - (2) **Jobb**: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
 - (3) **Fent**: 0(0%) / 120(10%) ~ 600(50%)
 - (4) Lent: $0(0\%) / 120(10\%) \sim 600(50\%)$
 - Átfedő rács száma: Állítsa be a keverési átfedő rács számát. A lehetőségek: 4 (alapértelmezett),
 6, 8, 10 és 12.

- Keverés gamma: A Keverés gamma beállítása. A lehetőségek: 1.8, 2.0, 2.2 (alapértelmezés), 2.4 és 2.6.
- Alaphelyzet: A geometrikus korrekció beállításait gyári alapértékekre állítja vissza.

<u>Jel</u>

A jelopciók beállításához való.

- **Automatic**: Automatikusan konfigurálja a jelet (A Frekvencia és Fázis elemek szürkék). Ha az automatikus le van tiltva, a frekvencia és fázis elemek megjelennek a kézi beállításhoz és a beállítások mentéséhez.
- Frekvencia: A megjelenítési frekvencia módosításával azt összehangolhatja a számítógép grafikus kártyájának frekvenciájával. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha úgy tűnik, hogy a kép függőlegesen villódzik.
- **Fázis**: Ennek beállításával összehangolhatja a megjelenítés és a grafikus kártya időzítését. Ha labilis vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.
- Vízszintes helyzet: A kép vízszintes helyzetének beállítására szolgál.
- Függőleges helyzet: A kép függőleges helyzetének beállítására szolgál.

Megjegyzés: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a bemeneti forrás RGB/komponens.

PIP/PBP

Megjelenít egy képet két forrással PIP módban vagy PBP módban.

Megjegyzés: A PIP/PBP funkció nem támogatja a 3D-t.

- Képernyő: Vált két forrás egyszerre (Fő és PIP/PBP-képek) és csak egy forrás megjelenítése között.
 - > Nincs: Kép megjelenítése csak a főforrásból.
 - PIP: Képek megjelenítése két forrásból a vászon félbevágásával. Az egyik forrás a vászon bal oldalán, a más forrás a vászon jobb oldalán jelenik meg.
 - PBP: Képek megjelenítése két forrásból a vászon két részre osztásával. Az egyik forrás a fő képernyőn, egy másik forrás pedig egy belső ablakban jelenik meg.
- **PIP helye**: Beállítja a PIP helyét: bal felső sarok, jobb felső sarok, bal alsó sarok, jobb alsó sarok.
- **PBP helye**: Beállítja a PBP helyét: fő a bal oldalon, fő a jobb oldalon, fő lent.
- Méret: Beállítja a PIP alforrás méretét: Nagy, Közepes vagy Kicsi.
- Elsődleges forrás: Válassza ki azt az aktív bemenetet, amit fő képként szeretne használni. A következő bemenetek állnak rendelkezésre: HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB és Kezdőlap.
- **Alforrás**: Válassza ki azt az aktív bemenetet, amit al képként szeretne használni. A következő bemenetek állnak rendelkezésre: HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB és Kezdőlap.
- Csere: Megcseréli a PIP/PBP és a fő kép helyét. A csere csak akkor érhető el, ha a PIP/PBP engedélyezve van.

Megjegyzés:

A) A PIP/PBP-kompatibilitási táblázat az alábbi:

		Fő						
	PIP/PBP			HDMI 2	HDI	VII 1		
		VGA	v1.4	v1.4	v2.0	IDDasei	030	
	VGA		-	-	-	-	-	-
	HDMI 2	v1.4	V	-	V	V	V	V
		v1.4	V	V	-	-	V	V
		v2.0	-	-	-	-	-	-
	HDBaseT		V	V	V	V	-	V
	USB		-	-	-	-	-	-

1. Villogó vonalak jelenhetnek meg, ha mindkét bemenet sávszélessége túl nagy. Próbálja meg csökkenteni a felbontást.

- 2. Ha fő és az al kép eltérő képfrissítési sebessége miatt frame tearing fordulhat elő. Próbálja meg mindkét bemenet képfrissítési sebességét egyeztetni.
- B) A PIP/PBP elrendezési és mérettáblázat az alábbi:
 - > P: az elsődleges forrás területét jelzi (világosabb szín).

DID/DPD alrandazás		PIP/PBP-méret			
	Kicsi	Közepes	Nagy		
PIP, bal felső	P	P	P		
PIP, jobb felső	P	P	P		
PIP, bal alsó	P	P	P		
PIP, jobb alsó	P	P	P		
PBP, fő a bal oldalon	Р	P	Ρ		
PBP, fő felül	P	P	P		
PBP, fő a jobb oldalon	P	P	P		
PBP, fő alul	P	P	Ρ		

Menu Settings

Beállíthatja a menü helyzetét a képen, és konfigurálhatja a menü időtúllépését.

- Menü helyzete: Válassza ki a menü helyzetét a képen.
- Menü Időzítő: Álltsa be, hogy meddig maradjon látható az OSD menü a képen.

Megjegyzés: Amikor a PIP vagy a PBP funkció be van kapcsolva, a Menü helyzete nem érhető el.

3D menü

Megjegyzés:

- Ez a kivetítő egy 3D-re kész kivetítő.
- Győződjön meg arról, hogy a 3D-s szeművegei kompatibilisek a DLP-Link 3D-vel vagy a VESA 3D-vel.
- Ez a kivetítő támogatja a szekvenciális képkockás 3D-t HDMI 1 és HDMI 2 porton keresztül.
- A maximális felbontás 1080P (a 4K 3D felbontás használata nem támogatott).

<u>3D mód</u>

Ezt az elemet a 3D funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához használhatja.

- **Ki**: Válasza a(z) "Ki" lehetőséget a 3D mód kikapcsolásához.
- **Be**: Válassza a(z) "Be" lehetőséget a 3D mód bekapcsolásához.

Megjegyzés:

- Amikor a PIP vagy a PBP funkció be van kapcsolva, a 3D mód nem érhető el.
- Amikor a bemeneti jelforrás Kezdőlapra van állítva, a 3D mód nem érhető el.

<u>3D Tech.</u>

A 3D Tech. paramétert állítsa "DLP-Link" vagy "3D szink." értékre.

3D Formátum

Ezt a lehetőséget a megfelelő 3D formátum kiválasztásához használhatja.

- Auto: 3D azonosító jel észlelése esetén automatikusan megtörténik a 3D formátum kiválasztása.
- SBS: 3D jel "Egymás melletti" formátumban való megjelenítése.
- **Top and Bottom**: 3D jel megjelenítése "Top and Bottom" formátumban.
- **Frame Sequential**: 3D jel megjelenítése "Frame Sequential" formátumban. A keretek soros kódolású módszerét szokásosan személyi számítógépes tartalmak használják.
- **Képkocka-tömörítés**: 3D jel megjelenítése "Képkocka-tömörítés" formátumban. A képkockatömörítéses kódolási módszer elsősorban 1080p Blu-ray tartalommal használatos.

Megjegyzés:

- Amikor a PIP vagy a PBP funkció be van kapcsolva, a 3D formátum nem érhető el.
- Amikor a 3D mód funkció ki van kapcsolva, a 3D formátum nem érhető el.
- Amikor a bemeneti jelforrás Kezdőlapra van állítva, a 3D formátum nem érhető el.

3D szink. megfordítás

Ezzel a lehetőséggel engedélyezheti/letilthatja a 3D szink. megfordítás funkciót.

<u>3D szink. kimenet</u>

3D szink. jel továbbítása a 3D szink. kimenettől a jeladóhoz vagy a következő kivetítőhöz 3D-keverési célból.

B/J referencia

A bal vagy jobb oldali referencia forrása.

- **Mező GPIO**: Válassza a Mező GPIO lehetőséget, ha az első 3D kimeneti jelet többkivetítős alkalmazás esetén azonosnak szeretné tenni.
- **1. képkeret**: Ez egyetlen 3D-s kivetítő esetén használandó.

3D képkocka késlekedés

Korrigálja a képek aszinkron megjelenítését 3D-s keverés során.

<u>Alaphelyzet</u>

A 3D beállításokat gyári alapértékekre állítja vissza.

Megjegyzés:

- Amikor a PIP vagy a PBP funkció be van kapcsolva, az Alaphelyzet nem érhető el.
- Amikor a 3D mód funkció ki van kapcsolva, az Alaphelyzet nem érhető el.
- Amikor a bemeneti jelforrás Kezdőlapra van állítva, az Alaphelyzet nem érhető el.

Hangmenü

<u>Némítás</u>

Ezt a lehetőséget a hang ideiglenes kikapcsolásához használhatja.

- **Be**: A(z) "Be" kiválasztásával bekapcsolhatja a némítási funkciót.
- Ki: A "Ki" kiválasztásával kikapcsolhatja a némítási funkciót.

<u>Kötet</u>

Beállítja a hangerőt.

Beállítás menü

<u>Vetítési mód</u>

Válassza ki a kívánt vetítési irányt a Front, Hátsó, Elülső plafon és Hátsó plafon lehetőségek közül.

Képernyőtípus

Válassza ki a képernyőtípust az Auto, 4:3, 16:9 és 16:10 lehetőségek közül.

Szűrőbeállítások

Adja meg a szűrőbeállításokat.

Megjegyzés: A termék csak Kínában van felszerelve szűrőfedéllel.

- Szűrő üzemórái: Megjeleníti a szűrő eltelt idejét.
- **Opcionális szűrő telepítve**: A figyelmeztető üzenet beállításainak elvégzése.
 - > Igen: Figyelmeztető üzenet megjelenítése 500 óra használat után.

Megjegyzés: A(z) "Szűrő üzemórái / Szűrőre vonatkozó emlékeztető / Szűrő alaphelyzetbe állítása" csak a(z) "Opcionális szűrő telepítve" elem "Igen" beállítása esetén jelenik meg.

- > Nem: A figyelmeztető üzenet kikapcsolása.
- Szűrőre vonatkozó emlékeztető: A szűrőcsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet. A következő opciók állnak rendelkezésre: Ki, 300 óra, 500 óra, 800 óra és 1000 óra.
- Szűrő alaphelyzetbe állítása: Állítsa vissza a porszűrő számlálóját, miután kicserélte vagy megtisztította a porszűrőt.

<u>Objektívbeállítások</u>

Lencse funkciókkal kapcsolatos beállítások konfigurálása.

- Nagyítás: Használja a vetítővásznon megjelenő kép méretének csökkentéséhez vagy növeléséhez.
- **Fókusz**: A "Bal" vagy a "Jobb" gomb megnyomásával fókuszálja a kivetített képet.

Megjegyzés:

- A Nagyítás és fókusz funkció csak az 1,25x lencsés és a rövid vetítési távolságú típusok esetén támogatott.
 - Ha a Lencse funkciók beállítása Lock, a Nagyítás és fókusz nem érhető el.
- Lencse funkciók: Megakadályozza az összes lencsemotor mozgását.
- Lencsemozgatás: A lencsét fel és le, vagy balra és jobbra mozgatja.
- Lencse kalibráció: Kalibráció a lencse visszaállításához középre.
- **Lencse memória**: A lencsemozgatás után elmenti a lencse aktuális helyzetét. A lencse helyzetét a kiválasztott lencsememória-készletre alkalmazza. A lencsememória legfeljebb öt helyet képes tárolni.

Megjegyzés:

- A lencsememória feldolgozása előtt lencse kalibrációt kell végezni.
- Ha a Lencse funkciók beállítása Lock, a Lencsemozgatás, a Lencse kalibráció és a Lencse memória nem érhető el.

<u>Tesztminta</u>

Válasszon tesztmintát a(z) Zöld rács, Bíborvörös rács, Fehér rács, Fehér lehetőségek közül, vagy tiltsa le ezt a funkciót (Ki).

Intenzív hűtés

A(z) "Be" lehetőség kiválasztása esetén a ventilátorok gyorsabban forognak. Ez a funkció nagy tengerszint feletti magasság esetén hasznos, ahol ritkább a levegő.

Megjelenítési mód rögzítése

Válassza a(z) "Ki" vagy "Be" elemet a megjelenítési mód beállításainak lezárásához, illetve kioldásához.

Billentyűzet-lezárás

Ha a billentyűzet-lezárás funkció beállítása "Be", a billentyűzet zárolva lesz. A kivetítő azonban a távvezérlő segítségével továbbra is használható marad. A(z) "Ki" kiválasztásával ismét használhatja a billentyűzetet.

Információ menü

Megtekintheti a kivetítő alábbi adatait:

- Kijelző
- Hardver
- Bemeneti jelforrás
- Hálózat
- Ról ről
- Control

Rendszerbeállítások menü

A különféle rendszerbeállításokhoz válassza ki a Kezdőképernyőn a(z) "@" rendszerbeállítások menüt.

Általános navigálás a menüben



Beállítások

- A rendszerbeállítások menü megjelenése után a fel és lefelé gombok segítségével választhat a főmenü pontjai közül. Adott oldalon az almenübe lépéshez nyomja meg a távvezérlőn az "OK" vagy a "Jobb" gombot.
- 2. Az adott menüpont kiválasztásához a "**Balra**" vagy a "**Jobbra**" gombot kell megnyomni. Utána az "**OK**" megnyomásával megnyílik az almenü.
- 3. Az almenüben a kívánt elem a "Fel" vagy a "Le" gombbal választható ki.
- 4. Az "**OK**" vagy a "**Jobb**" megnyomásával érhetők el a kiválasztott almenüpont beállításai.
- 5. A "**Fel**", "**Le**", "**Bal**" és "**Jobb**" gombbal kiválasztható a beállítás, a "**Bal**" és "**Jobb**" gombbal módosítható az érték (ha szükséges).
- 6. A beállítás az "**OK**" megnyomásával hagyható jóvá.
- 7. Az almenü többi beállítása is a fentiek szerint módosítható.
- 8. Kilépéshez nyomja meg a " " gombot (ha kell, többször). A beállítások menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.

Rendszerbeállítások menüszerkezet

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
	Háttérkép			(Háttérkép kiválasztása)
		1. gyorshivatkozás:TapCastPro		Alkalmazás/Bemeneti jelforrás
		2. gyorshivatkozás:LocalMM		Alkalmazás/Bemeneti jelforrás
		3. gyorshivatkozás		Alkalmazás/Bemeneti jelforrás
	Kezdolapi parancsikonok	4. gyorshivatkozás		Alkalmazás/Bemeneti jelforrás
		5. gyorshivatkozás		Alkalmazás/Bemeneti jelforrás
		6. gyorshivatkozás		Alkalmazás/Bemeneti jelforrás
Testreszabás	Automotikus forrás	Automotikuo forrág		Ki [Alapértelmezett]
	Automatikus iomas	Automatikus iomas		Ве
		HDMI 1		[Alapértelmezett]
		HDMI 2		[Alapértelmezett]
	Név mogodáco	VGA		[Alapértelmezett]
	nev megauasa	HDBaseT		[Alapértelmezett]
		USB		[Alapértelmezett]
		Kezdőlap		[Alapértelmezett]
		Hálózati állapot		Csak olvasható
		IP-cím		Csak olvasható
		MAC cím		Csak olvasható
		Proxybeállítások	Nincs	
				Proxyállomásnév
			Kézi	Proxy port
				Proxytartományok megkerülése
	Ethernet		DHCP	Кі
				Ве
			Statikus	IP-cím
		IP-beállítások		Átjáró
				Hálózati előtag hossza
Hálázat				DNS 1
Halozat				DNS 2
		Alaphalyzat		Mégsem [Alapértelmezett]
		Alaphelyzet		Igen
		Hálózati állapot		Csak olvasható
		MAC cím		Csak olvasható
				Ki
		DHCP		Be [Alapértelmezett]
		IP-cím	Szerkeszthető	192.168.10.100
	LAN-VEZEIIES	Alhálózati maszk	Szerkeszthető	255.255.0.0
		Átjáró	Szerkeszthető	192.168.0.254
		DNS	Szerkeszthető	168.95.1.1
		Alepholyzet		Mégsem [Alapértelmezett]
		Alaphelyzet		Igen

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
				English
				Deutsch
				Français
				Italiano
				Español
				Português
				Polski
				Nederlands
				Svenska
				Norsk
				Dansk
	Nyelv			Suomi
				ελληνικά
				繁體中文
Rendszer				简体中文
				日本語
				한국어
				Русский
				Magyar
				Čeština
				عـربي
				ไทย
				Türkçe
				فارسى
				Tiếng Việt
				Bahasa Indonesia
				Română
	Dillent	Jelenlegi billentyűzet		
Billentyüzet	Dillefityuzet	Billentyűzet kezelése		

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
		Dátum		Csak olvasható
		ldő		Csak olvasható
		Időzóna kiválasztása		
	Dátum és idő			Ki [Alapértelmezett]
		Nyan luoszamitas		Ве
		24 árás formátum booználota		Ki [Alapértelmezett]
		24 OLAS TOLITIALUITI HASZHAIALA		Ве
		Auto		Ki [Alapértelmezett]
	Rendszerfrissítés	Auto		Ве
Rendszer		Frissítés		
	Belső tárhely			
	Alkalmazások			Tapcast Pro, böngésző, LocalMM
	Jogi rész	Használati feltételek		
		Adatvédelmi szabályzat		
		Sütiszabályzat		
	Alaphelyzet			Mégsem [Alapértelmezett]
				Minden beállítás visszaállítása
				Visszaállítás alapértelmezettre
	Közvetlen bekapcsolás			Ki [Alapértelmezett]
				Ве
	lel általi bekancsolás			Ki [Alapértelmezett]
	Jei altali bekapcsolas			Ве
	Automatikus kikapcsolás (perc)			0-180 (5 perces lépések) [Alapértelmezett: 20]
Táp				Ki ~ 990 (30 perces lépések) [Alapértelmezett: Ki]
	Alvás időzítő (perc)	Mindia bekeneebke		Be [Alapértelmezett]
				Igen
				Aktív
	Energiaellátási mód			Eco. [Alapértelmezett]
				Kommunikáció

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Érték
				Кі
	12 V-05 trigger			Be [Alapértelmezett]
		ID fuelesi f		Кі
				Be [Alapértelmezett]
		Vezérlő Kód		00 ~ 99
				Fényerő
				Kontraszt
				Színillesztés
		F1		Színhőmérséklet
				Gamma [Alapértelmezett]
				Projekció
	Távvezérlő beáll.			Lencsemozgatás
		F2		Fényerő
				Kontraszt [Alapértelmezett]
Control				Színillesztés
				Színhőmérséklet
				Gamma
				Projekció
				Lencsemozgatás
				Fényerő [Alapértelmezett]
				Kontraszt
				Színillesztés
		F3		Színhőmérséklet
				Gamma
				Projekció
				Lencsemozgatás
	Vetítő azonosító			00 ~ 99
		DC000		Ki [Alapértelmezett]
	HDBase I-vezeries	R0202		Ве

Személyre szabás menü

<u>Háttérkép</u>

Az indító kezdőlap háttérképének módosítása.

Megjegyzés: Egyéni háttérképek hozzáadása nem támogatott.

Kezdőlapi parancsikonok

Áttekintheti minden megnyitott alkalmazás kezdőlapi parancsikonjait minden egyes bemeneti forrásnál. Az elemek nem ismétlődhetnek, kivéve a(z) "Automatic" opció esetén, ami azt jelenti, hogy a rendszer a legutóbb megnyitott hat alkalmazásra fog emlékezni, majd utána lecseréli az alkalmazás parancsikonokat úgy, hogy a legutóbbi alkalmazás lesz az első és a többiek rendre eggyel hátrább csúsznak a sorban.

Automatikus forrás

Válassza ezt a lehetőséget, hogy a kivetítő automatikusan megkeresse az elérhető bemeneti jelforrást.

Név megadása

Használja a bemenet átnevezéséhez az egyszerűbb azonosítás érdekében. A következő opciók állnak rendelkezésre: HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB és Kezdőlap.

Hálózat menü

Ethernet

A vezetékes hálózati beállításokat konfigurálja.

Megjegyzés:

- Ellenőrizze, hogy a kivetítőt már csatlakoztatta-e a helyi számítógépes hálózatra (LAN).
- A Tapcast Pro, a böngésző, a rendszerfrissítés (FOTA), valamint a dátum- és időfunkciók használatakor győződjön meg arról, hogy az Ethernet csatlakoztatva van.
- Hálózati állapot: Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát (csak olvasható).
- IP-cím: Megjeleníti az IP-címet (csak olvasható).
- MAC cím: Megjeleníti a MAC cím (csak olvasható).
- Proxybeállítások: Kérés esetén adja meg kézzel a proxyállomásnevet, a csatlakozási portot és a proxytartományok megkerülésére vonatkozó információkat.
- IP-beállítások: Engedélyezze a DHCP-t, ha azt szeretné, hogy a kivetítő a hálózatról automatikusan megkapja az IP-címet és más kapcsolati paramétereket. Tiltsa le a DHCP-t, ha az IP-címet, az átjárót, a hálózati előtag hosszát és a DNS-paramétereket kézileg szeretné kiosztani.
- Alaphelyzet: A hálózati beállításokat gyári alapértékekre állítja vissza.

LAN-vezérlés

A helyi hálózat (LAN) beállításainak konfigurálása.

Megjegyzés: A ProService Local, a Crestron, az Extron, a PJLink, a Tenlet és a Web Management használata előtt győződjön meg arról, hogy csatlakozik a LAN-hoz, és webböngészővel állítsa be a jelszót.

- Hálózati állapot: Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát (csak olvasható).
- **MAC cím**: Megjeleníti a MAC cím (csak olvasható).
- **DHCP**: Ezt az elemet a DHCP funkció engedélyezéséhez és letiltásához használhatja.
 - **Ki**: IP-cím, alhálózati maszk, átjáró ás DNS konfiguráció manuális megadásához.
 - > Be: A kivetítő automatikusan lekéri az IP-címet a hálózatról.

Megjegyzés: Amikor kilép az OSD menüből, automatikusan alkalmazásra kerülnek a megadott értékek.

- IP-cím: Az IP-cím megjelenítése.
- Alhálózati maszk: Az alhálózati maszk számának megjelenítése.
- Átjáró: A kivetítőhöz csatlakoztatott hálózat alapértelmezett átjárójának megjelenítése.
- **DNS**: A DNS-szám megjelenítése.
- Alaphelyzet: Az összes LAN paraméter alaphelyzetbe állítása.

Rendszer menü

<u>Nyelv</u>

Válassza ki a kívánt rendszernyelvet a következők közül: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, holland, svéd, finn, görög, dán, norvég, lengyel, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, arab, japán, thai, magyar, csehszlovák, török, perzsa, vietnámi, indonéz és román.

Billentyűzet

Válassza ki a billentyűzet nyelvét.

Dátum és idő

Dátum- és időbeállításokat konfigurálhatja.

- Dátum: Megjeleníti a dátumot (csak olvasható).
- Idő: Megjeleníti az időt (csak olvasható).
- Időzóna kiválasztása: Válassza ki a helyhez tartozó időzónát.
- Nyári időszámítás: Állítsa be a nyári időszámítást.
- 24 órás formátum használata: A(z) "Be" beállítással az időt 24 órás formában fogja megjeleníteni. A "Ki" beállítással az időt 12 órás formában fogja megjeleníteni (AM/PM).

Rendszerfrissítés

Valahányszor a rendszer csatlakozik az internetre, mindig automatikusan keresni fogja az elérhető frissítéseket (OTA).

Belső tárhely

A belső tároló használatának megtekintése.

<u>Alkalmazások</u>

Alkalmazások konfigurálása. A lehetőségek: Tapcast Pro, böngésző és LocalMM.

Megjegyzés: Alkalmazások felhasználó általi hozzáadása a kivetítőhöz nem támogatott.

Jogi rész

Áttekintheti a jogi dokumentumokat, például: "Használati feltételek", "Adatvédelmi szabályzat", és "Sütiszabályzat".

Megjegyzés: A jogi dokumentumok online is megtekinthetők. Kérjük, tekintse meg az alábbi web címeket:

- Használati feltételek: https://www.optoma.com/terms-conditions/
- Adatvédelmi szabályzat: https://www.optoma.com/cookies-policy/
- Sütiszabályzat: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/

<u>Alaphelyzet</u>

Minden beállítás visszaállítása az adatokat is beleértve ("Minden beállítás visszaállítása") vagy csak a gyári alapértékek visszaállítása ("Visszaállítás alapértelmezettre"). A(z) "Mégsem" kiválasztásával a jelenlegi konfiguráció megtartásával léphet ki a menüből.

Megjegyzés: A "Visszaállítás alapértelmezettre" kiválasztása után a kivetítő automatikusan ki fog kapcsolódni. A helyreállítási eljárás megkezdéséhez kapcsolja be a kivetítőt.

Bekapcsolás menü

Közvetlen bekapcsolás

Válassza a(z) "Be" lehetőséget a közvetlen bekapcsolás mód bekapcsolásához. A kivetítő automatikusan bekapcsolódik, amikor feszültség alá helyezik, anélkül, hogy megnyomnák az "Üzemkapcsoló" gombot a kivetítő billentyűzetén vagy a távvezérlőn.

Jel általi bekapcsolás

Válassza az "Be" lehetőséget a jel általi bekapcsolás mód aktiválásához. A kivetítő automatikusan bekapcsolódik, amikor jelet észlel, anélkül, hogy megnyomnák az "Üzemkapcsoló" gombot a kivetítő billentyűzetén vagy a távvezérlőn.

Automatikus kikapcsolás (perc)

Beállítja a visszaszámlálás időtartamát. A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).

Alvás időzítő (min.)

Beállítja a visszaszámlálás időtartamát. A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a kivetítő kap vagy nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).

Energiaellátási mód (készenlét)

Készenlétre állítja a bekapcsolási mód beállítást.

- Aktív: Válassza a(z) "Aktív" lehetőséget, hogy visszatérjen normál készenléti módba.
- **Eco.**: Válassza a(z) "Eco." lehetőséget, hogy további energiát takarítson meg < 0,5 W értékben.
- Kommunikáció: A kivetítő a LAN-terminálon keresztül vezérelhető készenléti üzemmódban.

Megjegyzés: A három energiaüzemmód-beállítás közötti különbség a következő:

Készenlét üzemmód:	Aktív	Eco.	Kommunikáció
RS232 tápellátási állapot	0	0	0
RS232 infó/lámpa/órák	0	0	0
Tápellátás Be (parancs)			
Billentyűzet BE	0	0	0
IR BE	0	0	0
RS232 BE	0	0	0
LAN (böngésző)	0	Х	0
HDBaseT (RS232 BE)	X	Х	0
Jel általi bekapcsolás (videojel)			
HDBaseT	X	Х	Х
HDMI 1/ 2	0	0	0
VGA	0	0	0
Egyéb	X	Х	Х
LAN/Ethernet BE	0	Х	0
HDMI kimenet (hurok)	X	Х	Х
HDMI AMP (Hurok a kivetítő bekapcsolása nélkül)	X	Х	Х
Hangkimenet (hurok)	X	Х	Х
A kivetítő EDID-adatokat továbbíthat külső eszköznek	X	Х	Х
Közvetlen bekapcsolás	0	0	0

Vezérlés menü

12 V-os trigger

Ezt az elemet a trigger engedélyezéséhez vagy letiltásához használhatja.



- **Ki**: A trigger letiltásához válassza a(z) "Ki" lehetőséget.
- **Be**: A trigger engedélyezéséhez válassza a(z) "Be" lehetőséget.

Távvezérlő beáll.

- IR funkció: Az IR funkció beállítása.
 - Ki: Válassza a "Ki" elemet, hogy a kivetítőt ne lehessen a távvezérlővel irányítani. A(z) "Ki" kiválasztásával használhatja a billentyűzet gombjait.
 - Be: Ha a(z) "Be" lehetőséget választja, a kivetítőt a távvezérlővel kezelheti a felső és elülső IRvevőkön keresztül.
- Vezérlő Kód: Állítsa be az egyedi távvezérlőkódot a távoli azonosító gomb 3 másodpercen át történő lenyomásával. Ekkor a távvezérlő jelzőfénye (a Ki gomb felett) villogni kezd. Adjon meg egy 00 és 99 közötti számot a számgombokkal. A szám bevitele után a távvezérlő jelzőfénye kétszer gyorsan villan, ami azt jelzi, hogy a távvezérlőkód módosult.
- F1/F2/F3: Az F1, F2 vagy F3 alapértelmezett funkciójának hozzárendelése a következők közül: Fényerő (F3 alapértelmezett), Kontraszt (F2 alapértelmezett), Színillesztés, Színhőmérséklet, Gamma (F1 alapértelmezett), Projekció vagy Lencsemozgatás.
- **Vetítő azonosító**: Az azonosítót (ID) menü segítségével lehet beállítani (tartomány: 0–99), így a felhasználó az egyes kivetítőket RS232-parancsokkal vezérelheti.
- HDBaseT-vezérlés: Válassza a(z) "Be" lehetőséget a soros port elérési útjának RS232-re állításához.

Bemeneti jelforrás választása

Bármilyen bemeneti forrást közvetlenül kiválaszthat a Kezdőképernyőn bemeneti parancsikonnal.

Megjegyzés: A parancsikon beállítások személyre szabhatók a "Rendszer Beállítások menüben 🔅 → Testreszabás → Kezdőlapi parancsikonok". A parancsikonok sorrendje módosítható is a Kezdőképernyőn.



Ha a keresett bemeneti forrás nem látható a Kezdőképernyőn, a(z) "@" kiválasztása után minden bemeneti lehetőség látható lesz. Utána válassza ki a bemeneti forrást, vagy a "Kezdőlap" lehetőséggel visszatérhet a Kezdőképernyőre.



Megjegyzés: A kivetítő beállítható, hogy bemeneti forrás észlelésekor a bemenetváltáshoz jóváhagyást kérő üzenetet jelenítsen meg, és automatikusan vagy manuálisan váltson át az éppen észlelt bemeneti forrásra. Lásd 52 oldalon. Gyorsgomb a billentyűzetvezérlésből való kilépéshez. Nyomja meg a gombot az összes bemeneti jelforrás megtekintéséhez, ha a bemeneti jelforrás OSD menüszerkezet nélkül.

Alkalmazás kiválasztása

Bármilyen alkalmazást közvetlenül kiválaszthat a Kezdőképernyőn az alkalmazás parancsikonjával.

Megjegyzés: A parancsikon-beállítások személyre szabhatók a "Rendszer Beállítások menüben → Testreszabás → Kezdőlapi parancsikonok".



Ha a keresett alkalmazás nem látható a Kezdőképernyőn, a(z) "
⁽¹⁾ kiválasztása után minden telepített alkalmazás látható lesz. Utána válassza ki a szükséges alkalmazást.



Multimédiás üzemmód és támogatott multimédiás formátum

Ha multimédia fájlt szeretne lejátszani, csatlakoztasson multimédiát tartalmazó USB-tárolóeszközt a kivetítőhöz. Utána nyissa meg a multimédia lejátszó alkalmazást, és válassza ki benne a lejátszani kívánt fájlokat.

- 1. Nyomja meg a távvezérlőn az "**USB**" gombot, vagy nyomja meg a "**FORRÁS**" gombot a forrás menü megjelenítéséhez, majd válassza ki az USB ikont a hozzáféréshez.
- 2. Nyomja meg a(z) "^(C) gombot a multimédiás főmenüre való visszatéréshez.
- 3. Nyomja meg a(z) ♠ , ♣ , ♠ , ♠ , ♠ ćs az Enter gombok megnyomásával válassza ki/hajtsa végre a funkciót.

		◀ 1/4)
	🖆 \$Recycle.Bin	folder
	🗁 20181009U40Ь	
	🖆 20200729-Star image and wb apk	
	🖆 3328sign	
Photo	android	
PIIOLO	🖆 АРК	
99	🖆 Audio	
Audio	─ B06	
	🍃 baidu	
	USB1_OSCAR/\$Recycle.Bin	

Osztályozás:

Elem		Leírás
	Mind	Az USB-eszközön tárolt összes fájl megjelenítése
	Fotó	Csak az USB-eszközön tárolt fényképfájlok megjelenítése
60	Hang	Csak az USB-eszközön tárolt hangfájlok megjelenítése
	Videó	Csak az USB-eszközön tárolt videófájlok megjelenítése

Megjegyzés: A multimédiás üzemmód VGA és HDMI bemeneti jelforrásra nem vonatkozik.

Fényképek lejátszása:

K		\oplus \oplus \leftrightarrow \oplus
	Elem	Leírás
M	Vissza	Ugrás a lejátszási lista előző fájljára.
	Lejátszás	A lejátszás indítása vagy újraindítása. Aktiváláskor az ikon 🔲 lesz.
Ш	Szünet	A lejátszás szüneteltetése. Aktiváláskor az ikon lesz.
M	Előre	Ugrás a következő fájlra.
⊕	Nagyítás	Egy fénykép kívánt részének nagyítása.
Q_	Kicsinyítés	Fénykép kicsinyítése.
>	Forgatás balra	A fénykép elforgatása 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányban.
¢	Forgatás jobbra	A fénykép elforgatása 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.
0	Információ	Az aktuális fájl fényképadatainak megnyitása.

A támogatott fényképek listája:

Képtípus (kiterjesztés)	Altípus	Max. képpont
	Baseline	8000 x 8000
JPEG	Progresszív	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Hanglejátszás:

Current sor	ng:Junoon.mp	3 Singer:[www.Okesit 4/5
00:20	_	04:45
E	lem	Leírás
M	Vissza	Ugrás a lejátszási lista előző fájljára.
	Lejátszás	A lejátszás indítása vagy újraindítása. Aktiváláskor az ikon 🔲 lesz.
Ш	Szünet	A lejátszás szüneteltetése. Aktiváláskor az ikon lesz.
M	Előre	Ugrás a következő fájlra.
¢	Ciklus	A lejátszási ciklus üzemmódjai között vált: Az összes ismétlése/Egy ismétlése/Véletlenszerű
₽	Lejátszási lista	 A lejátszási lista megnyitása. A(z) ↑ ↓ gombok megnyomásával válassza ki a kívánt fájlt a lejátszási listából, majd a végrehajtáshoz nyomja meg az "Enter" gombot. Nyomja meg a(z) → gombot a lejátszási listából való kilépéshez.
0	Információ	Az aktuális fájl hangadatainak megnyitása.
())	Kötet	Megnyitja a hangerő sávot a lejátszás hangerejének beállításához.
	Hangerő sáv	Nyomja meg a

A támogatott hangformátumok listája:

Média kategória	Dekóder	Támogatott fájlformátumok
		MP3 (.mp3)
		AVI (.avi)
	MPEG1/2 Laver1	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		MPEG átviteli adatfolyam (.ts, .trp, .tp)
		MPEG program adatfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		MP3 (.mp3)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv, .mka)
	MPEG1/2 Layer2	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		MPEG átviteli adatfolyam (.ts, .trp, .tp)
		MPEG program adatfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		MP3 (.mp3)
	MPEG1/2/2.5 Layer3	Matroska (.mkv, .mka)
		MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		MPEG átviteli adatfolyam (.ts, .trp, .tp)
Hang		MPEG program adatfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		AAC (.aac)
	MPEG1/2 Layer1 MP4 (.myi, .mov, .m4a) MPEG átviteli adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG1/2 Layer2 MPEG1/2 Layer2 MP3 (.mp3) AVI (.avi) Matroska (.mkv, .mka) MPEG átviteli adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG program adatfolyan MPEG átviteli adatfolyan MPEG átvitel	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		MPEG átviteli adatfolyam (.ts, .trp, .tp)
		MPEG program adatfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		WAV (.wav)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv, .mka)
	LPCM	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		MPEG átviteli adatfolyam (.ts, .trp, .tp)
		MPEG program adatfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		WAV (.wav)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv, .mka)
		MP4 (.mp4, .mov, .m4a)

Videolejátszás:

playing:T-ara - Roly Poly (Dance Version) [MV]_(720p).mp4 3/3 *1 times speed									
	Kana K								
00:07		03:54							
	Elem	Leírás							
M	Vissza	Ugrás a lejátszási lista előző fájljára.							
	Gyors visszatekerés	Gyors visszatekerés 1x/2x/4x/8x/16x/32x lejátszási sebességgel.							
	Lejátszás	A lejátszás indítása vagy újraindítása. Aktiváláskor az ikon 🔟 lesz.							
Ш	Szünet	A lejátszás szüneteltetése. Aktiváláskor az ikon lesz.							
	Gyors előretekerés	Gyors előretekerés 1x/2x/4x/8x/16x/32x lejátszási sebességgel.							
M	Előre	Ugrás a következő fájlra.							
₹	Lejátszási lista	 A lejátszási lista megnyitása. A(z) ↑ ↓ gombok megnyomásával válassza ki a kívánt fájlt a lejátszási listából, majd a végrehajtáshoz nyomja meg az "Enter" gombot. Nyomja meg a(z) → gombot a lejátszási listából való kilépéshez. 							
0	Információ	Az aktuális fájl hangadatainak megnyitása.							
(۵	Kötet	Megnyitja a hangerő sávot a lejátszás hangerejének beállításához.							
	Hangerő sáv	Nyomja meg a							

A támogatott videoformátumok listája:

Képtípus (kiterjesztés)	Altípus	Max. képpont		
	MPEG1/2	MPEG program adatfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)		
	MDECA	MP4 (.mp4, .mov)		
	WFEG4	AVI (.avi)		
Video	H 264	MP4 (.mp4, .mov)		
	11.204	AVI (.avi)		
	VC1	WMV (.wmv)		
	Mozgó JPEG	AVI (.avi)		

Az állapotsor megtekintése

A Kezdőképernyőn az állapotsor alapesetben a vezetékes hálózat állapotát és az USB kapcsolati állapotát jelző ikonokat tartalmaz. Bármelyik ikon kiválasztásával megnyitható a hozzátartozó menü. A vezetékes hálózati állapotot jelző ikon kiválasztásakor a hálózatkonfigurációs menü nyílik meg, míg az USB állapotát jelző ikon kiválasztása a böngészőt nyitja meg, és megjeleníti a csatlakoztatott USB-eszköz tartalmát.



Kompatibilis felbontások

Digitális

Megállapított időzítés	Szabványos időzítés	Leíró időzítés	Támogatott videó mód	Részletes időzítés
720 x 400, 70Hz	1280 x 800 @ 60Hz 16:10	WU: 1920x1200 @ 60Hz	640 x 480p, 60 Hz, 4:3	1280 x 720P, 60Hz
640 x 480, 60Hz	1280 x 960 @ 60Hz 4:3		720 x 480p, 60 Hz, 4:3	720 x 480P @60
640 x 480, 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz 4:3		720 x 480p, 60 Hz, 16:9	1920 x 1080P @ 60H
640 x 480, 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz 4:3		1280 x 720p, 60 Hz, 16:9	720 x 576P @50
800 x 600, 56Hz	1440 x 900 @ 60Hz 16:10		1920 x 1080p @ 60Hz 16: 9	
800 x 600, 60Hz	1280 x 720 @ 120Hz 16:9		720 x 576p, 50Hz, 4:3	CSAK HDMI 2.0
800 x 600, 72Hz	1024 x 768 @ 120Hz 4:3		720 x 576p, 50Hz, 16:9	3840 x 2160P, 60 Hz
800 x 600, 75Hz	1680 x 1050 @ 60Hz 16:10		1280 x 720p, 50Hz, 16:9	
832 x 624, 75Hz			1920 x 1080P @ 50Hz 16.9	
1024 x 768, 60Hz			1920 x 1080p, 24Hz, 16:9	
1024 x 768, 70Hz			1280 x 720p, 120Hz, 16:9	
1024 x 768, 75Hz				
1280 x 1024, 75Hz			CSAK HDMI 2.0	
1152 x 870, 75Hz			3840 x 2160p, 24 Hz, 16:9	
			3840 x 2160p, 25 Hz, 16:9	
			3840 x 2160p, 30 Hz, 16:9	
			3840 x 2160p, 50 Hz, 16:9	
			3840 x 2160p, 60 Hz, 16:9	
			4096 x 2160p, 24 Hz, 256:135	
			4096 x 2160p, 25 Hz, 256:135	
			4096 x 2160p, 30 Hz, 256:135	
			4096 x 2160p, 50 Hz, 256:135	
			4096 x 2160p, 60 Hz, 256:135	

Analóg

Megállapított időzítés	Szabványos időzítés	Leíró időzítés	Támogatott videó mód	Részletes időzítés
720 x 400, 70Hz	1080P/UW:	WU:		
		1920x1200 @ 60Hz		
640 x 480, 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz 16:10			
640 x 480, 72Hz	1280 x 960 @ 60Hz 4:3			
640 x 480, 75Hz	1400 x 1050 @ 60Hz 4:3			
800 x 600, 56Hz	1600 x 1200 @ 60Hz 4:3			
800 x 600, 60Hz	1440 x 900 @ 60Hz 16:10			
800 x 600, 72Hz	1280 x 720 @ 120Hz 16:9			
800 x 600, 75Hz	1024 x 768 @ 120Hz 4:3			
832 x 624, 75Hz	1680 x 1050 @ 60Hz 16:10			
1024 x 768, 60Hz				
1024 x 768, 70Hz				
1024 x 768, 75Hz				
1280 x 1024, 75Hz				
1152 x 870, 75Hz				

Megjegyzés: 1920 x 1080, 50 Hz támogatása

Az RS232 port beállítása és jelcsatlakozás

RS232 port beállítása

Elem	Módszer
Kommunikációs módszer	Aszinkron kommunikáció
Bitek száma másodpercenként	9600
Adatbitek	8 bit
Paritás	Nincs
Stopbitek:	1
Áramlás-szabályozás	Nincs

RS232 jelcsatlakozás



Megjegyzés: Az RS232 burkolat földelt.

A porszűrő beszerelése és tisztítása

A porszűrő beszerelése



Megjegyzés: A porszűrők csak azon térségekben szükségesek/mellékeltek, ahol túlzott pormennyiség fordul elő.

A porszűrő tisztítása

A porszűrő tisztítását háromhavonta javasoljuk elvégezni. Ha a környezet különösen poros, tisztítsa gyakrabban. Eljárás

- Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a "⁽¹⁾" gomb megnyomásával a kivetítő billentyűzetén, vagy a " | " gomb megnyomásával a távvezérlőn.
- 2. Húzza ki a tápkábelt.
- 3. Távolítsa el a porszűrőrekeszt a kivetítő bal oldaláról. 1
- 4. Óvatosan távolítsa el a légszűrőt. Ezután tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt. 2
- 5. A porszűrő visszahelyezéséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.



Képméret és vetítési távolság

1,8x lencsés típus

	Vetítővászon mérete 16:10 (Szé x Ma)					Votítósi	arány	Vetítési távolság				
A képátlo	ó hossza	Széle	sség	Maga	isság	Venies	lalally	Nagy lá	Nagy látószög T		Tele	
hüvelyk	m	hüvelyk	m	hüvelyk	m	Nagy látószög	Tele	hüvelyk	m	hüvelyk	m	
40	1,02	33,9	0,86	21,2	0,54	1,36	2,51	46,1	1,17	85,0	2,16	
50	1,27	42,4	1,08	26,5	0,67	1,36	2,51	57,9	1,47	106,7	2,71	
60	1,52	50,9	1,29	31,8	0,81	1,38	2,52	70,1	1,78	128,3	3,26	
70	1,78	59,4	1,51	37,1	0,94	1,38	2,52	81,9	2,08	150,0	3,81	
80	2,03	67,8	1,72	42,4	1,08	1,38	2,53	93,7	2,38	171,7	4,36	
90	2,29	76,3	1,94	47,7	1,21	1,38	2,53	105,9	2,69	193,3	4,91	
100	2,54	84,8	2,15	53,0	1,35	1,39	2,54	117,7	2,99	215,0	5,46	
120	3,05	101,8	2,58	63,6	1,62	1,39	2,54	141,7	3,60	258,3	6,56	
150	3,81	127,2	3,23	79,5	2,02	1,4	2,54	177,6	4,51	323,2	8,21	
180	4,57	152,6	3,88	95,4	2,42	1,4	2,54	213,4	5,42	388,2	9,86	
200	5,08	169,6	4,31	106,0	2,69	1,4	2,54	37,0	6,02	431,5	10,96	
250	6,35	212,0	5,38	132,5	3,37	1,4	2,55	296,8	7,54	540,2	13,72	
300	7,62	254,4	6,46	159,0	4,04	1,4	2,55	356,7	9,06	648,4	16,47	

A kivetített kép mérete 40 ~ 300 hüvelyk (1,02–7,62 m)

1,25x lencsés típusok

A kivetített kép mérete 50-300 hüvelyk (1,27-7,62 m)

	Vetítővászon mérete 16:10 (Szé x Ma)					Votítógi	oróny	Vetítési távolság				
A képátlo	ó hossza	Széle	sség	Maga	sság	venies	Nagy látószög		Nagy látószög Tele		Tele	
hüvelyk	m	hüvelyk	m	hüvelyk	m	Nagy látószög	Tele	hüvelyk	m	hüvelyk	m	
50	1,27	42,4	1,08	26,5	0,67	1,21	1,52	51,1	1,30	64,4	1,63	
60	1,52	50,7	1,29	31,7	0,81	1,21	1,52	61,6	1,57	77,5	1,97	
70	1,78	59,4	1,51	37,1	0,94	1,21	1,53	72,1	1,83	90,6	2,30	
80	2,03	67,8	1,72	42,4	1,08	1,22	1,53	82,6	2,10	103,7	2,63	
90	2,29	76,5	1,94	47,8	1,21	1,22	1,53	93,0	2,36	116,8	3,97	
100	2,54	84,8	2,15	53,0	1,35	1,22	1,53	103,5	2,63	129,9	3,30	
120	3,05	101,8	2,59	63,6	1,62	1,22	1,53	124,5	3,16	156,1	3,97	
150	3,81	127,2	3,23	79,5	2,02	1,23	1,54	155,9	3,96	195,5	4,96	
180	4,57	152,6	3,88	95,4	2,42	1,23	1,54	187,3	4,76	234,8	5,96	
200	5,08	169,6	4,31	106,0	2,69	1,23	1,54	208,2	5,29	261,0	6,63	
250	6,35	212,0	5,38	132,5	3,37	1,23	1,54	260,6	6,62	326,6	8,29	
300	7,62	254,4	6,46	159,0	4,04	1,23	1,54	313,0	7,95	386,6	9,96	

Rövid vetítési távolsággal rendelkező típusok

A kivetített kép mérete 50–300 hüvelyk (1,27–7,62 m)

Vetítővászon mérete 16:10 (Szé x Ma)					Votítási	orány	Vetítési távolság				
A képátlo	ó hossza	Széle	sség	Maga	sság	veniesi	arany	Nagy látószög Te		Tele	
hüvelyk	m	hüvelyk	m	hüvelyk	m	Nagy látószög	Tele	hüvelyk	m	hüvelyk	m
50	1,27	42,4	1,08	26,5	0,67	0,74	0,94	31,2	0,79	39,9	1,01
60	1,52	50,7	1,29	31,7	0,81	0,74	0,95	37,7	0,96	48,1	1,22
70	1,78	59,4	1,51	37,1	0,94	0,74	0,95	44,1	1,12	56,3	1,43
80	2,03	67,8	1,72	42,4	1,08	0,75	0,95	50,6	1,28	64,5	1,64
90	2,29	76,5	1,94	47,8	1,21	0,75	0,95	57,0	1,45	72,7	1,85
100	2,54	84,8	2,15	53,0	1,35	0,75	0,95	63,5	1,61	80,8	2,05
120	3,05	101,8	2,59	63,6	1,62	0,75	0,96	76,4	1,94	97,2	2,47
150	3,81	127,2	3,23	79,5	2,02	0,75	0,96	95,8	2,43	121,8	3,09
180	4,57	152,6	3,88	95,4	2,42	0,75	0,96	115,1	2,92	146,4	3,72
200	5,08	169,6	4,31	106,0	2,69	0,75	0,96	128,0	3,25	162,8	4,13
250	6,35	212,0	5,38	132,5	3,37	0,76	0,96	160,3	4,07	203,7	5,17
300	7,62	254,4	6,46	159,0	4,04	0,76	0,96	192,6	4,89	244,7	6,21

Mennyezetre szerelés

- 1. A kivetítő sérülésének elkerülése érdekében kérjük, használja az Optoma mennyezeti konzolt a felszereléshez.
- 2. Amennyiben harmadik fél által mennyezeti konzolját kívánja használni, győződjön meg arról, hogy a kivetítőt tartó konzol rögzítésére szolgáló csavarok megfelelnek az alábbi előírásoknak:
- Csavar típusa: M4*4
- Minimális csavar hosszúság: 10 mm



Megjegyzés: Jegyezze meg, hogy a helytelen telepítés miatti sérülés érvényteleníti a garanciát.

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal a kivetítővel kapcsolatban,forduljon az alábbi hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

Képproblémák

Nem jelenik meg kép

- Ellenőrizze, hogy az összes kábel és tápcsatlakozó megfelelően és biztonságosan rögzül-e, az itt leírtak szerint: 16 oldalon.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók érintkezői nem hajlottak vagy törtek el.
- A kép nem éles
 - Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon távolsága a tartományon belül van. Lásd: 68. oldal.
 - Az élesség állításához forgassa el a fókuszáló gyűrűt az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba, amíg a kép ki nem tisztul. Lásd: 21. oldal.
- A kép megnyúlik, amikor 16:9 képarányú DVD-filmet játszik le
 - Ha a anamorf vagy 16:9 képformátumú DVD filmet játszik le, a kivetítő a képet a legjobb minőségben 16: 9 beállításban jeleníti meg.
 - Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
 - Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9 (széles) képméretarányraa DVD-lejátszón.
- A kép túl kicsi vagy túl nagy
 - Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy messzebbre.
 - Nyomja meg a távvezérlőn a "➡" gombot, lépjen az "OSD menüre→ Kijelző → Képarány".
 Próbálkozzon különböző beállításokkal.
 - Nyomja meg a távvezérlőn a "➡" gombot, lépjen az "OSD menüre → Kijelző → Geometrikus korrekció → Torzítás – kalibrálás". Próbálkozzon különböző beállításokkal.
- A kép oldalai ferdék:
 - Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a vetítővászon közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt legyen.
- A kép fordított
 - Válassza az "OSD menü → Beállítás → Vetítési mód" pontot, és állítsa be a vetítési irányt.
- Nincs hang
 - Nézze meg a támogatott hangfájl formátumokat az 58 oldalon oldalon.
 - Győződjön meg arról, hogy a(z) "Némítás" funkció nincs bekapcsolva.

Rendellenes HDMI kép

- Válassza az "OSD menü → Kijelző → HDMI beállítások → EDID → HDMI 1 EDID → 1.4 vagy 2.0" lehetőséget.
- Homályos dupla kép
 - Győződjön meg arról, hogy a "OSD menü→ 3D → 3D Tech." beállítása ne legyen bekapcsolva, hogy a normál 2D kép ne homályos dupla képként jelenjen meg.
- Két kép, egymás melletti formátumban
 - Állítson be az "OSD menü \rightarrow 3D \rightarrow 3D Formátum" pontban "SBS" értéket.

Egyéb problémák

- A kivetítő nem reagál semmilyen kezelőszervre
 - Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 20 másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.

Távvezérlő problémák

- Ha a távvezérlő nem működik
 - Ellenőrizze, hogy a távvezérlő működési szöge a kivetítő IR vevőjéhez viszonyítva ±15°-on belül van.
 - Győződjön meg arról, hogy helyesen helyezték be az elemeket.
 - Próbálja a távvezérlőt a vetített képre irányítva használni.
 - Ha az akkumulátor lemerült, töltse fel.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A LED-fény jelentése

Állapot	LED-fény	Та́р		Hőmérsékletjelző LED
	Vörös	Vörös	Zöld	Vörös
Készenlét	N/A	Folyamatosan világít	N/A	N/A
Bekapcsolás	N/A	N/A	Folyamatosan világít	N/A
Bemelegedés, indítás	N/A	Villog (1 mp ki / 1 mp be)	N/A	N/A
Lehűlés, indítás	N/A	N/A	Villog (0,5 mp ki / 0,5 mp be)	N/A
AV némítás	Villog (1 mp ki / 1 mp be)	N/A	Folyamatosan világít	N/A
Hiba (Hibás Táp)	Folyamatosan világít	N/A	N/A	Folyamatosan világít
Hiba (Hibás ventilátor)	N/A	N/A	N/A	Villog (3 másodpercig be / 3 másodpercig ki)
Hiba (Hibás színkerék)	N/A	N/A	N/A	Villog (0,5 mp ki / 0,5 mp be)
Hiba (Túlmeleg.)	N/A	N/A	N/A	Folyamatosan világít
Hiba (Túl meleg LD)	N/A	N/A	N/A	Folyamatosan világít
Hiba (Hibás LD-feszültség)	Folyamatosan világít	N/A	N/A	N/A
Hiba (hőmérséklet-érzékelő leválasztva)	Villog (0,5 mp ki / 0,5 mp be)	Villog (0,5 mp ki / 0,5 mp be)	N/A	N/A
Hiba (Hibás LD)	Folyamatosan világít	N/A	Folyamatosan világít	N/A
Frissítési folyamat	Villog (3 mp ki / 3 mp be)			

Megjegyzés: A kivetítő frissítési folyamata során 10 percre kialszik a lámpa, és az összes LED villog (3 mp ki / 3 mp be)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Műszaki adatok

Optikai		Leírás				
Lencse típusa	1,8x	1,25x	Rövid vetítési távolságú			
Vetítési arány	1,44~2,59	1,22~1,52	0,75~0,95			
Maximális felbontás	WUXGA	WUXGA	WUXGA			
Zoom és fókusz beállítása	Kézi	Táp	Та́р			
Kép mérete (átlós)	40"~300"	50"~300"	50"~300"			
Vetítési távolság	1,2 m ~ 16,5 m	1,31 m ~ 9,82 m	0,81 m ~ 6,13 m			
Elektromos		Leírás				
Bemenetek	 HDMI 1 v2.0/4K HDMI 2 v1.4a VGA-IN 3D szink. USB-A x2 tápellátáshoz, 5 V-os, 1,8 A-es USB USB-B szervizhez 3,5 mm-es hangbemenet 					
Kimenetek	 HDMI KIMENET 3D szink. kimenet 5 V-os tápfeszültséghez 3,5 mm-es hangkimenet 12 V-os KI trigger 					
Vezérlés	 Vezetékes IR HDBaseT RJ-45 (webes vezérlés támogatása) RS232 					
Színvisszaadás	1073,4 millió szín					
Képfrissítési sebesség	 Vízszintes pásztázási sebesség: 15,38 ~ 91,15 KHz Függőleges pásztázási sebesség: 24–85 Hz (120 Hz 3D esetében) 					
Beépített hangszóró	2 db 10 wattos hangszóró					
Tápfeszültség igény	100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz					
Bemeneti áramerősség	6,3 A (az 1,8x lencsés/ST 7K típus) 5,5A (az 1,25x lencsés/ST 6K típus)					
Felszerelés tájolása	Első, Hátsó, Mennyezeti - felül, Hátsó - felül					
Méretek (Szé x Mé x Ma)	- 486 x 376 x 154 mm (lábak nélkül) - 486 x 376 x 178 mm (lábakkal)					
Tömeg	13± 0,5 kg					
Környezeti feltételek	5 – 40°C működés közben; 10% – 85% páratartalom (lecsapódás nélküli)					

Megjegyzés: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Optoma globális képviseletek

Szerviz- és támogatásai információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

Egyesült Államok

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Kanada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Közép-Amerika

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Európa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, (+44 (0) 1923 691 800 HP1 2UJ, Egyesült Királyság +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Szerviztel .: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Hollandia www.optoma.nl

Franciaország

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Franciaország

Spanyolország

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spanyolország

Németország

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf. Németország

Skandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvégia

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvégia

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 [510-897-8601 services@optoma.com

6786-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

(+31 (0) 36 820 0252

+31 (0) 36 548 9052

📢 +33 1 41 46 12 20

📄 +33 1 41 46 94 35

Japán

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

sinfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

(+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

(+852-2396-8968

Fig +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

services@optoma.com.tw

Tajvan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kína

service@tsc-europe.com Changning District Shanghai, 200052, China +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

5F. No. 1205. Kaixuan Rd.,



savoptoma@optoma.fr
(() +34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 🛅 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
e	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

www.optoma.com