

Công nghệ xử lý ánh sáng kỹ thuật số® Dây nguồn

Hướng dẫn sử dụng Đa phương tiện







Nội dung

Giới thiệu	3
Định dạng hình ảnh	3
Định dạng video	
Định dạng âm thanh	4
Định dạng trình xem Office	4
Lắp đặt	6
Cách thiết lập Loại tệp cho Đa phương tiện bằng USB	6
Bảng chọn chính của đa phương tiện	11
Cài đặt hệ thống	11
Cài đặt ảnh	
Cài đặt video	
Cài đặt nhạc	
Chế độ Signage	15
Hành vi	15
Quy tắc	
Cảnh báo	17
USB Không có tệp hợp lệ	17
Không có USB ở chế độ Signage	17
Phát không dây	
Kết nối không dây của Windows	
Màn hình không dây của hệ thống Windows	20
Màn hình không dây	21
Video	21
Nhạc	
Cài đặt công cụ phần mềm	
Kết nối không dây của hệ điều hành di động	25
Màn hình không dây của hệ điều hành di động	
Video	
Nhạc	
Cài đặt ứng dụng	
l inh năng được hô trợ	
Yêu câu hệ thông	

Giới thiệu

Các định dạng hỗ trợ phương tiện truyền thông như các bảng dưới đây,

Định dạng hình ảnh

Loại hình ảnh (Tên mở rộng)	Loại phụ	Loại mã háo	Kích thước tối đa
Đinh dạng Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000x4000=16,000,000 ảnh điểm
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000x4000=16,000,000 ảnh điểm
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
Kỹ thuật mành hóa (bitmap)			4000x4000=16,000,000 ảnh điểm

Định dạng video

Định dạng tập tin	Định dạng video	Giải mã độ phân giải tối đa.	Tốc độ Bit tối đa (bps)	Định dạng âm thanh	Hồ sơ
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

Giới thiệu

Định dạng âm thanh

Loại nhạc (Tên mở rộng)	Tỷ lệ mẫu (KHz)	Tốc độ bit (Kb / giây)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV(WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV(WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Định dạng trình xem Office

Định dạng tập tin	Phiên bản hỗ trợ	Giới hạn trang / dòng	Giới hạn kích thước
Tập tin Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Lên đến 1000 trang (Một tệp)	Lên đến 75 MB
MS Word	British Word 95	Bởi vì trình xem Office không	Lên đến 100MB
	Word 97, 2000, 2002, 2003	tải tất cả các trang của tệp	
	Word 2007(.docx)	MS / Word cung mọt lục, nen không có giới hạn rõ ràng về	
	Word2010(.docx)	trang và dòng.	
MS Excel	British Excel 95	Giới hạn hàng: lên tới 595	Lên đến 15MB
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Giới hạn cột: lên tới 256	
	Excel 2007(.xlsx),	Trang thao tác: Lên đến 100	
	Excel 2010(.xlsx)		
	Office XP Excel	Ghi chú: Bất kỳ giới hạn nào trong ba giới hạn trên không thể xuất hiện đồng thời trên một tệp excel.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Lên đến 1000 trang (Một tệp)	Lên đến 19MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003		
	PowerPoint 2007(.pptx)		
	PowerPoint 2010(.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 trở về trước (.ppx)		
	PowerPoint presentation 2007 và 2010 (.ppsx)		

Giới thiệu



- Ånh động không được hỗ trợ khi xem tệp MS PowerPoint.
 Khi chiếu tệp, một số tài liệu có thể không được hiển thị giống như hiển thị trên màn hình máy tính.

Ngôn ngữ hỗ trợ của Trình xem tập tin Trình xem Office là giải pháp Picsel, hỗ trợ 40 ngôn ngữ.

		9.0	p		3		
1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית



Cách thiết lập Loại tệp cho Đa phương tiện bằng USB



- Phải cắm đĩa flash USB vào máy chiếu nếu bạn muốn sử dụng chức năng USB đa phương tiện.
- Vui lòng không kết nối cổng USB với máy ảnh vì sẽ không tương thích.

Thực hiện theo các bước sau để phát lại các tệp Ảnh, Video hoặc Nhạc trên máy chiếu của bạn:

- 1. Kết nối cáp nguồn và bật máy chiếu bằng cách nhấn nút nguồn.
- 2. Cắm một đĩa flash USB vào máy chiếu của bạn.



Bảng chọn đa phương tiện mở ra.

3. Chọn bảng chọn **USB**.

Optoma				
	+- ()		ক্টি	
	USB		Settings	
		Video	Music	



 Nhấn ↓ từ mục USB và chọn các tệp đa phương tiện theo ← và →: Tệp ảnh, video, nhạc hoặc Office Hoặc chọn tùy chọn Cài đặt để thay đổi cài đặt cho Hệ thống, Ảnh, VideohoặcÂm nhạc.











5. Chọn loại tệp bạn muốn mở, bên dưới là trang của các tệp khác nhau, ảnh, video, nhạc và tài liệu Office.



NHẠC

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	ஞை M4a.m4a		
	©д Мр3.mp3		
	ලා Ogg.ogg		



VIDEO		
Optoma		
	4k1kContent 2018-11-16 15:53	
	Test 2018-11-16 15:53	
88	TestVideo 2018-11-16 15:53	
Video	Z30 2018-11-15 09:45	
	Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_M: 2019-01-07 17:23	1268 MB
	Video_out_test_01.mp4 2017-12-15 12:50	23 MB
	☐ 雙形金剛5:最終騎士.mp4	3020 MB

TÀI LIỆU OFFICE

Optoma			in the second se
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
D	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx		



Độ dài tên tệp tối đa được phép là 28 ký tự.

Bảng chọn chính của đa phương tiện

Bảng chọn cài đặt đa phương tiện cho phép bạn thay đổi cài đặt cho Hệ thống, Ảnh, Video và Âm nhạc.



Νοτε

Bảng chọn và bộ cài đặt đa phương tiện giống nhau cho USB, MicroSD và Bộ nhớ trong.

Cài đặt hệ thống

Truy cập bảng chọn cài đặt hệ thống. Bảng chọn cài đặt hệ thống cung cấp các tùy chọn sau:





Phiên bản

Xem chương trình cơ sở MMA hiện tại.

Cập nhật

Chỉ cập nhật chương trình cơ sở MMA từ thanh USB

Cài đặt ảnh

Truy cập bảng chọn cài đặt ảnh. Bảng chọn cài đặt ảnh cung cấp các tùy chọn sau:



Tỷ lệ hiển thị

Chọn tỷ lệ hiển thị của ảnh là **Bản gốc** hoặc **Toàn màn hình**.

Mô hình trình chiếu

Chọn hiệu ứng trình chiếu mà bạn muốn. Các tùy chọn gồm: Ngẫu nhiên, Khuếch tán vòng, Phóng to giữa, Nháy mắt mở rộng, Tạo bóng cửa sổ, Tương tác tuyến tính, Xen kẽ chéo, Thay thế dải, Mở rộng hình chữ nhật.

Thời lượng trình chiếu

Chọn thời lượng trình chiếu. Hình ảnh sẽ tự động chuyển sang ảnh tiếp theo sau khi hết thời gian. Các tùy chọn gồm: **10 giây, 30 giây, 1 phút**.



Thời lượng trình chiếu và chức năng Mẫu trình chiếu chỉ hỗ trợ chế độ trình chiếu.

Cài đặt video

Truy cập bảng chọn cài đặt video. Bảng chọn cài đặt video cung cấp tùy chọn sau:



Tỷ lệ hiển thị

Chọn tỷ lệ hiển thị của Video.

- Hộp thư: Nếu nguồn video không vừa với màn hình 16: 9 thì hình ảnh video được kéo dài bằng nhau theo hướng ngang và dọc để vừa với màn hình. Do đó, các phần của video được cắt ở hai bên trên cùng và dưới cùng (bên trái và bên phải) và xuất hiện dưới dạng các "thanh màu đen" xung quanh video.
- Cắt màn hình: Chọn hiển thị video ở độ phân giải gốc mà không chia tỷ lệ. Nếu hình ảnh chiếu vượt quá kích thước màn hình thì sẽ bị cắt.
- Toàn màn hình: Bất kể tỷ lệ khung hình gốc, hình ảnh video được kéo dài phi tuyến tính theo hướng ngang và dọc để khít với màn hình 16: 9. Bạn sẽ không nhìn thấy các "thanh màu đen" xung quanh hình ảnh video nhưng tỷ lệ của nội dung gốc có thể bị sai.
- Màn hình gốc: Chọn hiển thị hình ảnh video ở độ phân giải gốc mà không cần chia tỷ lệ. Nếu độ phân giải video thấp hơn 1920x1080 thì bạn sẽ thấy các thanh màu đen xung quanh các cạnh của hình ảnh video. Nếu độ phân giải cao hơn 1280x800 thì video được hiển thị ở độ phân giải 1920x1080.

Lặp lại các chế độ

Chọn chế độ lặp lại video. Các tùy chọn gồm: Trình tự, Đơn, Ngẫu nhiên, Một lần.



Cài đặt nhạc

Truy cập bảng chọn cài đặt nhạc. Bảng chọn cài đặt nhạc cung cấp tùy chọn sau:



Lặp lại các chế độ

Chọn chế độ phát nhạc. Các tùy chọn gồm: Trình tự, Đơn lẻ, Ngẫu nhiên.



Chế độ Signage

Hành vi

Khi Chế độ Signage được bật thông qua OSD như bên dưới, quy trình Signage được thực hiện theo quy trình dưới đây.



Lưu lượng xử lý:





Chế độ Signage

Quy tắc

Các quy tắc của Tự động phát như danh sách dưới đây

Nếu 2 ký tự đầu tiên của tên tệp là 00 ~ 99, chuỗi phát sẽ bắt đầu từ 00,01,02 đến 99. Nếu có hai tệp có tên là "00", thứ tự phát sẽ bắt đầu từ tệp Media được lưu trong thanh USB (nhưng trình tự khởi động lại không thay đổi). Nếu khó xác định trình tự phát lại, vui lòng thay đổi tên tệp (không phải là "00").

Nếu hai ký tự đầu tiên của tên tệp không phải là số (các ký tự khác), thì không có cách sắp xếp nào được thực hiện. Thứ tự của các tệp sẽ bắt đầu từ tệp Media được lưu trữ trong thanh USB. Nếu khó xác định trình tự phát, vui lòng thay đổi tên tệp bắt đầu bằng số 00 ~ 99.

Ngoài ra, nếu thanh USB có các tệp kết hợp gồm nhạc, ảnh và video, thì phương thức phát lại như sau:

- 1. Xây dựng thư mục có tên "Signage" tại thư mục gốc trong thanh USB.
- 2. Nếu có video trong tệp, Signage sẽ chỉ phát tệp video.
- 3. Nếu có ảnh trong tệp, Signage sẽ chỉ phát tệp ảnh.

4. Nếu có ảnh và nhạc trong tệp, Signage sẽ phát tệp ảnh và phát nhạc ở chế độ nền. Trình tự phát cũng phụ thuộc vào phương pháp sắp xếp tệp.

Tự động tắt thông tin phát lại

Do để tránh thông tin dư thừa cho ứng dụng Signage, hệ thống sẽ tự động vô hiệu hóa "cửa sổ thông tin phát lại" (tạm dừng / bắt đầu / tiếp theo / trước / thanh tiến trình...) trong chế độ Signage.



Cảnh báo

USB Không có tệp hợp lệ

Khi thanh USB không có tệp hợp lệ tại loại tệp người dùng chọn, hệ thống sẽ hiển thị trang bên dưới, ví dụ: thanh USB không có tệp ảnh.



Không có USB ở chế độ Signage

Khi không có phích cắm thanh USB trong máy chiếu ở chế độ Signage, trang cảnh báo sẽ hiển thị như bên dưới,





Kết nối không dây của Windows

Thực hiện theo các bước sau để phản chiếu màn hình của thiết bị di động của bạn:

- 1. Cắm khóa WiFi.
- 2. Chọn nguồn để hiển thị mạng và kết nối ID máy chiếu EZ qua WiFi



3. Mở phần mềm EZCastPro.



4. Nhấp vào Tìm kiếm thiết bị

	CC CC Mirror Extend	ジス (I) Disconnect Pause	(host) EZProjector_704A55B1
High Quality			Search Device
 Audio ON 	₽ ₽	F	
Split Screen	یں۔ EZNote	EZKeep	EZBoard Air View
Comment			
"Không hô tro: ^{Update}			
Advanced Settings	Music	Video	
†∔∔ Preference			
Compatible			1354400

Phần đánh dấu khung màu đỏ hiện không được hỗ trợ.

5. Nhập mật khẩu





2.7.0	0.103	a second loss which should	
×			
		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi)) 🧖
		0	

Màn hình không dây của hệ thống Windows

Trang Windows AP như bên dưới,



Phần đánh dấu khung màu đỏ hiện không được hỗ trợ.



- *Làm một trong số các điều sau đây:
 - Tùy thuộc vào hệ điều hành của thiết bị di động của bạn, hãy mở App Store (iOS) hoặc Google Play (Android) và cài đặt ứng dụng EZCast Pro trên thiết bị di động của bạn.
- Quét mã QR trên bảng chọn của EZCast Pro bằng thiết bị di động của bạn và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng EZCast Pro.

Màn hình không dây



- Gương: Nhân đôi màn hình
- Mở rộng: Mở rộng màn hình
- Ngắt kết nối: Ngắt kết nối màn hình không dây
- Tạm ngừng: Tạm dừng hình ảnh hiển thị không dây

Video







Phần đánh dấu khung màu đỏ hiện không được hỗ trợ.





Nhạc





Phần đánh dấu khung màu đỏ hiện không được hỗ trợ.



Chọn tệp âm thanh để phát

2.8.0.110				
Open Files Den Files 本機磁理(D) ト ten	10 . 細紀	#####		4
組合管理 ▼ 新増資料夾	1 1 /	· · · ·	Albu	im 🛄
★ 我的最更 ④ Creative Cloud Files ■ 下戦 「動 最近的位置	名稱 Signage warping_demo PlaysTV	日期 3/1/2019 9/1/2016 5/1/2016		x x x
▲ 典面 ● 典面 ● 採題極 ■ 単片	🎍 Logitech Webcam 🕌 Raptr	2/23/2016 11/29/201 留	取要預覽) 相案。	x x x
 ≧ 文件 器 視訊 ♪ 音樂 Steven Chiang 務孟哲(中光電) #案文旨(小) 	<	M44 - File (* m4a * mn3; * *		x x x
11	10:12	開設(0) ▼ 取満		x x
	00:00:00	C	01	00:10:17

Chơi nhạc

2.8.0.110				
Ð	Playlists /			J +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
E New Playlist	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		×
	09	10:15		×
	10	11:13		×
		10:12		
	↓)) 😅 00:00:00	01		00:10:17



Cài đặt công cụ phần mềm



Chất lượng và âm thanh

Bạn có thể chọn chất lượng phản chiếu và bật / tắt âm thanh. Xin lưu ý rằng chất lượng cao có thể nhận được ít khung hình hơn mỗi giây do mức tiêu thụ băng thông cao hơn.

Chia màn hình và điều khiển máy chủ

Khi bạn là người dùng đầu tiên liên kết đến EZCast Pro và mở ứng dụng, bạn sẽ trở thành "máy chủ" lưu trữ.

Máy chủ có quyền kiểm soát màn hình, điều đó có nghĩa là vai trò Máy chủ có thể sử dụng tất cả các tính năng mà không giới hạn. Những người dùng tiếp theo hoặc sau này sẽ được coi là "khách", một số chức năng sẽ bị vô hiệu hóa trong chế độ Khách và bạn sẽ cần phải có sự cho phép của Máy chủ lưu trữ để hiển thị.

Thiết bị EZCast Pro sẽ cho phép tối đa 4 người dùng để hiển thị trên màn hình cùng nhau, nhưng chỉ máy chủ mới có thể quyết định vị trí mình muốn, các màn hình khách khác sẽ được đặt tự động sau khi yêu cầu được cho phép.





Kết nối không dây của hệ điều hành di động

Thực hiện theo các bước sau để phản chiếu màn hình của thiết bị di động của bạn:

- 1. Cắm khóa WiFi.
- 2. Mở ứng dụng EZCastPro



3. Chọn nguồn để hiển thị mạng và kết nối ID máy chiếu EZ qua WiFi





4. Trang OOBE của ứng dụng Android như dưới đây,

			Direct Link	≅ √ (2
PRO12345578 Paseword: 1245678		3 Aldstup ♦ htemet by > 0 man > Po das sorre. >	12345678:cde / IP / Name Enter	E2Bard
	Devices Cancel Field Devices Devicture & PFIO12345078 Link TPO Designer Link	With Setup Office With Office With <t< th=""><th>Enter Minacode / 17/ Name to connect Office Providence Office Providence</th><th>Photo</th></t<>	Enter Minacode / 17/ Name to connect Office Providence Office Providence	Photo
			The part in the second	Web Connected to Pro Dill_XXXXXXXXXX ECChannel START >
4 O 🗆	d 0 🗆	d 0 0	4 O 🗆	a o 🗆

Màn hình không dây của hệ điều hành di động

Trang ứng dụng Android như dưới đây,





Video

Chọn tệp video để phát



Nhạc

Chọn tệp âm thanh để phát



Cài đặt ứng dụng

Chia màn hình và điều khiển máy chủ

Khi bạn là người dùng đầu tiên liên kết đến EZCast Pro và mở ứng dụng, bạn sẽ trở thành "máy chủ" lưu trữ.

Máy chủ có quyền kiểm soát màn hình, điều đó có nghĩa là vai trò Máy chủ có thể sử dụng tất cả các tính năng mà không giới hạn. Những người dùng tiếp theo hoặc sau này sẽ được coi là "khách", một số chức năng sẽ bị vô hiệu hóa trong chế độ Khách và bạn sẽ cần phải có sự cho phép của Máy chủ lưu trữ để hiển thị.

Thiết bị EZCast Pro sẽ cho phép tối đa 4 người dùng để hiển thị trên màn hình cùng nhau, nhưng chỉ máy chủ mới có thể quyết định vị trí mình muốn, các màn hình khách khác sẽ được đặt tự động sau khi yêu cầu được cho phép.





Tính năng được hỗ trợ

Thiết bị	Tính năng	Giới hạn
Máy tính xách tay	Phản chiếu	Windows 10
	Màn hình chia nhỏ	Lưu ý: Chê độ mở rộng không được hỗ trợ.
iOS	Ảnh	Phản chiếu màn hình và nội dung
	Tài liệu	video khong được ho trợ
	Máy ảnh	
	Màn hình chia nhỏ	
Android	Phản chiếu	Nội dung video không được hỗ trợ
	Ảnh	
	Tài liệu	
	Máy ảnh	
	Màn hình chia nhỏ	

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành / Mục	Yêu cầu	
Windows		
CPU	Lõi kép Intel Core i 2.4GHz	
Bộ nhớ	DDR 4GB trở lên	
Card đồ họa	VRAM 256 MB trở lên	
Hệ điều hành	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 trở lên	
Ghi chú: ‡‡ Bộ xử lý ATOM và Celeron không được hỗ trợ. ‡‡ Hệ điều hành với phiên bản khởi động không được hỗ trợ. ‡‡ Chế độ mở rộng có thể không hỗ trợ một số máy tính xách tay có hệ điều hành Windows 10.		
Мас		
Bộ xử lý trung tâm CPU	Lõi kép Intel Core i 1.4GHz trở lên PowerPC không được hỗ trợ.	



Card đồ họa	Card đồ họa Intel, nVIDIA hoặc ATI với VRAM 64 MB trở lên	
Hệ điều hành	Mac OS X 10.11 trở lên	
Ghi chú: Hãy đảm bảo hệ điều hành được cập nhật.		
iOS		
iOS	iOS 10 trở lên	
Thiết bị	Tất cả các mẫu iPhone ™ sau iPhone 5	
	Tất cả các mẫu iPad ™ sau iPad mini 2	
Lưu trữ	Ít nhất 40 MB dung lượng lưu trữ miễn phí	
Android		
Điện thoại / Pad	Android 5.0 trở lên với RAM 1GB	
Độ phân giải	WVGA ~ 1080p	
CPU	Quad Core trở lên	
Lưu trữ	Ít nhất 40 MB dung lượng lưu trữ miễn phí	

www.optoma.com