

Projetor DLP®



Manual do usuário

ÍNDICE

SEGURANÇA	4
Instruções de Segurança Importantes	4
Informações de Segurança de Radiação Laser	5
l impeza da l ente	6
Informações de Segurança 3D	6
nironnações de Segurança 3D Direitos Autorais	0
Direitos Autorais	
Aviso izgai Desenhasimente de Marce Desistrade	
Reconnecimento de Marca Registrada	
ruu. Declaração de conformidado para paísos de LIE	0 o
MEEE	0 o
<i>VVEE</i>	ο
INTRODUÇÃO	9
Visão geral da embalagem	o
Acessários Padrão	
Acessárias ancianais	
ALESSONOS OPCIONAIS	
Visao geral do Produlo	
Conexoes	
Controle remoto	
	14
Instalação do projetor	
Instalação do projetor Conectando fontes ao proietor	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Aiuste da imagem projetada	
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD)	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD)	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD) Árvore do Menu OSD	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial. Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD) Árvore do Menu OSD Menu de exibição	
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD) Árvore do Menu OSD. Menu de exibição Menu de áudio	14 14 16 17 18 20 20 23 24 24 24 24 25 26 32 38 39
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD) Árvore do Menu OSD Menu de exibição Menu de áudio Menu de configuração	14 14 16 17 18 20 20 23 24 24 24 25 26 32 38 39 42
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD) Árvore do Menu OSD Menu de exibição Menu de áudio Menu de configuração Menu de configuração Menu la configuração do sistema	14 14 16 17 18 20 20 23 24 24 24 24 25 26 32 38 39 42 43
Instalação do projetor. Conectando fontes ao projetor. Ajuste da imagem projetada. Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor. Selecionando uma origem de entrada. Visão geral da tela inicial. Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD). Árvore do Menu OSD Menu de exibição Menu de éxibição Menu de configuração. Menu de configuração. Menu lnformação. Menu de configurações do sistema. Selecionando uma origem de entrada.	14 14 16 17 18 20 20 23 24 24 24 24 25 26 32 38 39 42 43 50
Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Data e horário do sistema Menu de configurações do projetor (OSD) Árvore do Menu OSD Menu de exibição Menu de éxibição Menu de configuraçãos do sistema Menu de configuração do sistema Menu de configuração do sistema Selecionando uma origem de entrada Selecionando uma origem de entrada	14 14 16 17 18 20 20 23 24 24 24 25 26 32 38 39 42 43 50 51

Visualização da barra de status Alexa/Google Assistant	59 59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	60
Resoluções compatíveis	60
Tamanho da imagem e distância de projeção	65
Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto	66
Códigos remotos IR	67
Solução de problemas	68
Indicador de advertência	69
Especificações	72
Escritórios globais Optoma	73

SEGURANÇA



Siga todos os avisos, precauções e manutenções recomendadas neste manual do usuário.



Para evitar choque elétrico, a unidade e seus periféricos devem ser adequadamente aterrados (aterramento).

Instruções de Segurança Importantes

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor e protegê-lo contra superaquecimento, coloque-o numa posição e local que não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.
- Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade.
 Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais como amplificadores que produzam calor.
- Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use sob as seguintes condições:
 - Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.
 - (i) Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro de 5°C a 40°C.
 - (ii) Umidade relativa do ar é de 10% a 85%.
 - Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.
 - Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.
 - Sob a luz solar direta.
- Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano físico /uso indevido poderia ser (mas não se limitam a isso):
 - A unidade foi derrubada.
 - O cabo de alimentação ou o plugue foram danificados.
 - Líquido foi derrubado no projetor.
 - O produto foi exposto à chuva ou água.
 - Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.
- Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o projetor pode ser danificados.
- Não bloqueie a luz que sai da lente do projetor quando em operação. A luz vai aquecer o objeto e pode derreter, causar queimaduras ou iniciar um incêndio.

- Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.
- Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos. Favor procurar a Optoma antes de enviar a unidade para reparo.
- Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.
- A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço apropriado.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilho pode ferir os olhos.
- Antes de desligar o projetor, certifique-se de que o ciclo de arrefecimento tenha sido completado. Espere o projetor esfriar por 90 segundos.
- Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
- Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo. Não use produtos de limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- Desconecte o plugue de energia da tomada CA se o produto não estiver sendo usado por um longo período de tempo.
- Não configure o projetor em lugares onde pode estar sujeito a vibração ou choque.
- Não toque na lente com as mãos nuas.
- Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vazar.
- Não utilize nem guarde o projetor em locais onde a fumaça de óleo ou cigarros pode estar presente, pois pode afetar negativamente a qualidade do desempenho do projetor.
- Por favor, siga a orientação de instalação correta do projetor poisa instalação não padrão pode afetar o desempenho do projetor.
- Use um filtro de linha e ou estabilizador. Como falta de energia e saídas marrom podem matar dispositivos.

Informações de Segurança de Radiação Laser

 Este produto é classificado como PRODUTO LASER CLASSE 1 - GRUPO DE RISCO 2 da IEC60825-1:2014 e também em conformidade com 21 CFR 1040.10 e 1040.11 como um Grupo de Risco 2, LIP (Laser Illuminated Projector) como definido em IEC 62471:5:Ed. 1.0. Para mais informações, veja a Notificação Laser Nº 57, de 8 de maio de 2019.



- Como com qualquer fonte luminosa, não olhe fixamente para o feixe direto, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Este projeto é um produto laser classe 1 da IEC/EN 60825-1:2014 e grupo de risco 2 com os requisitos de IEC 62471-5:2015.

- Instruções originais para supervisar crianças, não olhar fixamente e não usar recursos ópticos.
- A notificação é dada para supervisionar as crianças e só olhar para os feixes do projetor a uma distância do projetor.
- A notificação é dada para ter cuidado ao usar o controle remoto para iniciar o projeto enquanto estiver na frente das lentes de projeção.
- O aviso é dado ao usuário para evitar o uso de recursos ópticos como binóculos ou telescópios dentro do feixe.
- Ao ligar o projetor, certifique-se de que ninguém dentro da faixa de projeção esteja olhando na lente.
- Mantenha quaisquer itens (lupas etc.) longe do caminho da luz do projetor. O caminho da luz sendo projetada da lente é extenso, assim qualquer tipo de objeto anormal que possa redirecionar a luz vinda da lente pode causar um resultado impresivisível como incêndio ou ferimento aos olhos.
- Qualquer operação ou ajuste não especificamente instruído pelo guia do usuário cria o risco de exposição perigosa à radiação laser.
- Não abra ou desmonte o projetor, pois isto pode causar danos pela exposição da radiação laser.
- Não olhe diretamente para o feixe quando o projetor estiver ligado. A luz brilhante pode resultar em dano permanente aos olhos.

Sem seguir o controle, os procedimentos de ajuste ou operação podem causar danos através da exposição à radiação a laser.

Limpeza da Lente

- Antes de limpar a lente, certifique-se em desligar o projetor e desconectar o cabo de energia para permitir que ele esfrie completamente.
- Use um tanque de ar comprimido para remover a poeira.
- Use um pano especial para limpeza de lentes e limpe gentilmente a lente. Não toque na lente com seus dedos.
- Não use detergentes alcalinos/ácidos ou solventes voláteis tais como álcool para limpeza da lente. Se a lente for danificada devido ao processo de limpeza, isto não é coberto pela garantia.



Aviso: Não use um spray contendo gases inflamáveis para r a poeira ou sujeira da lente. Isto pode causar um incêndio devido ao calor excessivo dentro do projetor.



Aviso: Não limpe a lente se o projetor estiver aquecendo, pois isto fará com que o filme da superfície da lente descasque.



Aviso: Não limpe ou toque na lente com um objeto duro.

Informações de Segurança 3D

Por favor, siga todas as advertências e precauções, como recomendado antes de você ou o seu filho usar a função 3D.

Aviso

Crianças e adolescentes podem ser mais suscetíveis a problemas de saúde associados à visualização em 3D e devem ser supervisionados de perto ao assistir estas imagens.

Alerta de Convulsão Fotosensível e Outros Riscos à Saúde

- Alguns expectadores podem passar por consulsão epilética ou derrame quando expostos a certas imagens pisando ou luzes contidas em certas imagens de Projetor ou jogos de vídeo. Caso você sofra de, ou tenha histórico familiar de epilepsia ou derrames, favor consultar um médico especialista antes de usar a função 3D.
- Mesmo os que não têm histórico pessoal ou familiar de epilepsia ou derrame podem ter uma condição não diagnosticada que pode causar consulsões epiléticas fotosensíveis.
- Gestantes, idosos, pacientes de condições médicas severas, aqueles privados de sono ou sob a influência de álcool devem evitar a utilização da função 3D da unidade.

- Caso você experimente qualquer dos seguintes sintomas, pare a visualização de imagens 3D imediatamente e consulte um médico especialista: (1) visão alterada; (2) zonzeira; (3) tontura; (4) movimentos involuntários tais como tremores dos olhos ou músculos; (5) confusão; (6) náusea; (7) perda de consciência; (8) convulsões; (9) câimbras; e/ ou (10) desorientação. Crianças e adolescentes podem ser mais propensos que adultos a experimentarem estes sintomas. Os pais devem monitorar seus filhos e perguntar se eles sentem estes sintomas.
- Assistir projeção 3D pode também causar enjôo, pós efeitos de percepção, desorientação, cansaço visual e diminuição de estabilidade postural. Recomenda-se que os usuários façam intervalos frequentes pra diminuir estes efeitos potenciais. Caso seus olhos mostrem sinais de fadiga ou secura ou caso você tenha qualquer dos sintomas acima, descontinue imediatamente o uso deste aparelho e não retome o seu uso por ao menos trinta minutos depois que os sintomas tiverem cessado.
- Assistir projeção 3D sentado muito perto da tela por um período extenso de tempo pode danificar sua visão. A distância ideal de visão deve ser ao menos três vezes a altura da tela. Recomenda-se que os olhos do expectador estejam no nível da tela.
- Assistir projeção 3D usando óculos 3D por um período extenso de tempo pode causar dor de cabeça ou fadiga. Caso você experimente dor de cabeça, fadiga ou tontura, pare a visualização da projeção 3D e descanse.
- Não use os óculos 3D para nenhum outro fim além de assistir projeção 3D.
- Usar os óculos 3D para qualquer outro fim (como espetáculos em geral, óculos de sol, óculos de proteção, etc.) pode ser fisicamente danoso para você e pode enfraquecer sua visão.
- A visualização em projeção 3D pode causar deisorientação para alguns expectadores.
 Consequentemente, NÃO coloque seu PROJETOR 3D perto de escadarias abertas, cabos, varandas, ou outros objetos que possam causar tropeços, encontrões, ser derrubados, quebrados ou caídos.

Direitos Autorais

Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e software, está protegida por leis internacionais de direitos autorais, com todos os direitos reservados. Nem este manual, nem nenhuma parte do material aqui contido, pode ser reproduzido sem o consentimento por escrito do autor.

© Copyright 2021

Aviso legal

As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso. O fabricante não faz representações nem garantias a respeito do conteúdo deste instrumento e especificalmente avisa que quaisquer garantias implícitas de comercialidade ou adequação para propósito particular. O fabricante se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações de tempos em tempos no conteúdo deste sem a obrigação de notificar qualquer pessoa de tal revisão ou mudanças.

Reconhecimento de Marca Registrada

Kensington é uma marca registrada dos EUA da ACCO Brand Corporation com registros emitidos e aplicativos pendentes em outros países em todo o mundo.

HDMI, a Logomarca HDMI, e Interface Multimídia de Alta Definição são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

O logo DLP[®], DLP Link e DLP são marcas comerciais registradas da Texas Instruments e BrilliantColor[™] é uma marca comercial da Texas Instruments.

MHL, Mobile High-Definition Link and the MHL Logo são marcas de comércio ou marcas de comércio registradas da MHL Licensing, LLC.

Todos os outros nomes de produto usados neste manual são propriedade de seus respectivos proprietários e são Reconhecidos.

FCC

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a conformidade com as normas da FCC.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

Condições de Operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida incluindo aquela que pode causar operação indesejável.

Aviso: Usuários canadenses

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de conformidade para países da UE

- Diretriz de EMC 2014/30/EC (incluindo emendas)
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EC
- RED 2014/53/EU (se o produto tem uma função RF)

WEEE



Instruções de eliminação

Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.

Graças da sua compra do projetor Optoma 4K UHD. Para uma lista completa dos recursos, visite a página do produto no nosso site, onde encontrará informações adicionais e documentação, assim como configuração do controle de voz e Perguntas Frequentes.

Visão geral da embalagem

Retire cuidadosamente e verifique se você tem os itens listados abaixo sob acessórios padrão. Alguns dos itens em acessórios opcionais podem não estar disponíveis, dependendo do modelo, especificação e sua região de compra. Por favor, verifique com o local de compra. Alguns acessórios podem variar de região para região.

O cartão de garantia só é fornecido em algumas regiões específicas. Consulte seu revendedor para informações detalhadas.

Acessórios Padrão



Nota:

- O controle remoto real pode variar dependendo da região.
- O controle remoto é enviado com baterias.
- * Para obter informações de garantia visite https://www.optoma.com/support/download.

Acessórios opcionais



Nota: Os acessórios variam dependendo do modelo, especificação e região. Alguns acessórios opcionais podem estar disponíveis para compra nas regiões selecionadas. Visite o nosso site da web para ver mais detalhes relativos aos acessórios incluídos.

Visão geral do Produto





Nota:

- Não bloqueie a entrada do projetor e as saídas de exaustão.
- Ao operar o projetor em um espaço fechado, deixe pelo menos 30 cm de área livre ao redor das ventilações de admissão e de exaustão.

Nº.	Item	N⁰.	Item
1.	Teclado	7.	Entrada / Saída
2.	Ventilação (entrada)	8.	Barra de segurança
3.	Alavanca de zoom	9.	Anel de foco
4.	Dutos de ventilação (saída)	10.	Lente
5.	Porta para trava Kensington™	11.	Receptor de infravermelho (frontal e superior)
6.	Pés de ajuste de inclinação	12.	Disco de deslocamento da lente

Conexões



Nº.	Item	Nº.	Item
1.	Conector HDMI 1 (saída eARC/ARC; modo baixa latência)	8.	Porta de bloqueio Kensington™
2.	Conector HDMI 2 (formato de áudio eARC por meio do conector HDMI-1)	9.	Conector de Saída de Áudio
3.	Conector HDMI 3 (Formato de áudio de passagem ARC por meio de conector HDMI-1; suporte PureMotion)	10.	Conector S/PDIF (só 2can PCM suportados; Dolby Digital (5.1))
4.	Conector SAÍDA Energia USB (5V- 1,5A) (para serviço)	11.	Conector RS-232
5.	Conector RJ-45	12.	Porta USB (Dongle WiFi/Media Player)
6.	Trigger 12V (Saída CC; Volts: 12V, Amps: 0,5A Máx)	13.	Soquete de alimentação
7.	SINC 3D		

Teclado



Nº.	Item	Nº.	Item		
1.	Fonte de luz LED	6.	LED de temperatura		
2.	Força e LED de força	7.	Ressincronizar		
3.	Menu	8.	Quatro teclas de seleção de direções		
4.	Correção de distorção trapezoidal	9.	Fonte		
5.	Enter	10.	Informações		

Nota: O teclado não controla a tela inicial. Use o controle remoto para navegar.

Controle remoto



Nº.	Item	N⁰.	Item
1.	Liga/desliga Energia	7.	Fonte
2.	Início	8.	Voltar
3.	Quatro teclas de seleção de direções	9.	Enter
4.	Mudo	10.	Modo Display
5.	Volume -	11.	Menu APP
6.	Menu	12.	Volume +

Nota:

- Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses recursos.
- Antes de usar o controle remoto pela primeira vez, remova a tira de isolamento transparente. Veja a página 18 para instalação da bateria.



Instalação do projetor

O projetor foi concebido para ser instalado em uma das quatro posições possíveis.

A disposição da sala ou as preferências pessoais irão ditar a posição de instalação. Leve em consideração o tamanho e a posição da tela, a localização da tomada elétrica adequada, assim como a localização e a distância entre o projetor e o resto do seu equipamento.



O projetor deve ser colocado em uma superfície plana e 90 graus/perpendiculares à tela.

- Como determinar a localização do projetor para um determinado tamanho de tela, consulte a tabela de distâncias na página 65.
- Como determinar o tamanho da tela para uma determinada distância , consulte a tabela de distâncias na página 65.
- Nota: Quanto mais longe o projetor é colocado da tela, mais a imagem projetada aumenta e compensação vertical também aumenta proporcionalmente.

IMPORTANTE!

Não utilize o projetor em qualquer orientação alem do tampo da mesa ou no teto. O projetor deve estar na horizontal e não inclinado ou para a frente / trás ou para a esquerda / direita. Qualquer outra orientação invalidará a garantia e pode encurtar a vida útil do projetor. Para nenhum conselho de instalação padrão entre em contato com a Optoma.

Aviso de instalação de projetor

Operação com orientação livre a 360°



• Permita um vão de pelo menos de 30 cm em volta à abertura de ventilação.



- Assegure que as aberturas de entrada não reciclam o ar quente da abertura de ventilação.
- Ao operar o projetor em um espaço fechado, certifique-seque a temperatura do ar circulando dentro espaço não excede a temperatura de operação enquanto o projetor está funcionando e a entrada de ar e as aberturas de ventilação estão desobstruídas.
- Todos os espaços devem passar por uma avaliação térmica certificada para garantir que o projetor não recicle o ar de ventilação, pois isto pode fazer o dispositivo parar mesmo se a temperatura do ambiente estiver na variação de temperatura de operação aceitável.

Conectando fontes ao projetor



Nota: Para garantir a melhor qualidade de imagem e evitar erros de conexão, recomendamos o uso de cabos HDMI Premium. Para comprimentos de cabo maiores que 20-25 pés, recomendamos o uso de cabos HDMI de Fibra Ativa.

1. 2.

3.

4.

Ajuste da imagem projetada

Altura da imagem

O projetor está equipado com pés de elevação para ajustar a altura da imagem.

- 1. Localize o pé ajustável que você deseja modificar na parte inferior do monitor.
- 2. Gire o pé ajustável no sentido horário ou anti-horário para elevar ou baixar o projetor.



Zoom, deslocamento da lente e foco

- Para ajustar o tamanho e a posição da imagem, faça o seguinte:
 - a. Para ajustar o tamanho da imagem, gire a alavanca de zoom no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem projetada.
 - b. Para ajustar a posição da imagem, gire o disco de deslocamento da lente no sentido horário ou anti-horário para ajustar a posição da imagem projetada verticalmente.
- Para ajustar o foco, gire o anel de foco no sentido horário ou anti-horário até que a imagem fique nítida e legível.



Nota: O projetor irá focar a uma distância de 1,2 m a 8,1m.

Configuração remota

Instalando / recolocando as baterias

- 1. Use uma moeda para girar a tampa de bateria no sentido anti-horário até que a tampa se abra.
- 2. Instale a nova bateria no compartimento.

Remova a bateria antiga e coloque uma nova (CR2032). Certifique-se de que o lado com um "+" está voltado para cima.

3. Coloque a tampa de volta. Em seguida, use uma moeda para girar a tampa da bateria no sentido horário para travá-lo no lugar.



CUIDADO:

Para garantir uma operação segura, siga as seguintes precauções:

- Use bateria tipo CR2032.
- Evitar o contacto com água ou líquido.
- Não exponha controle remoto à umidade ou calor.
- Não derrube o controle remoto.
- Se a bateria tiver vazado no controle remoto, cuidadosamente limpe e instale a bateria nova.
- Risco de explosão da bateria no se substituída por um tipo incorreto.
- Descarte a bateria usada de acordo com as instruções.

Aviso: Não ingerir a bateria, perigo de queimadura química.



Este produto contém uma bateria tipo moeda/botão. Se a bateria tipo moeda/botão for inalada, ela pode causar queimaduras internas graves em só 2 horas e pode levar à morte.

Aviso: Mantenha as baterias novas e usadas fora do alcance das crianças.



Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-a afastada do alcance de crianças. Se você acha que as baterias podem ser inaladas ou colocadas dentro de alguma parte do corpo, procure imediatamente atenção médica.

Alcance efetivo

O sensor Infra-vermelho (IR) de controle remoto está localizado no topo do projetor. Certifique-se de segurar o controle remoto em um ângulo de 30° (horizontal) ou 20° (vertical) perpendicular ao sensor IR do controle remoto do projetor para funcionar corretamente. A distância entre o controle remoto e o sensor não deve ser superior a 7 metros (~ 22 pés).

Nota: Ao apontar o controle remoto diretamente (ângulo de 0 graus) sobre o sensor de infravermelho, a distância entre o telecomando e o sensor não deve ser superior a 10 metros (~ 32 pés).

- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controle remoto e o sensor IR do projetor, que possa obstruir o feixe de infravermelhos.
- Verifique se o transmissor IR do controle remoto não está brilhando pela luz solar ou lâmpadas fluorescentes diretamente.
- Por favor mantenha o controle remoto longe de lâmpadas fluorescentes mais de 2 metros ou o controle remoto pode ter mau funcionamento.
- Se o controle remoto estiver perto de lâmpadas fluorescentes tipo Inversoras, pode tornar-se ineficaz ao longo do tempo.
- Se o controle remoto e o projetor estão dentro de uma distância muito curta, o controle remoto pode se tornar ineficaz.
- Quando você apontar para a tela, a distância efetiva é inferior a 7 metros do controle remoto para a tela e refletir o feixes IR de volta para o projetor. No entanto, o alcance efetivo pode mudar de acordo com telas.



Ligar/Desligar o projetor



Ligar

- 1. Conecte com segurança o cabo de alimentação e o cabo de sinal/fonte. Quando conectado, o LED Ligar/Espera acenderá em vermelho.
- 2. Ligue o projetor pressionando "^(b)" no teclado do projetor ou no controle remoto.
- 3. Uma tela de inicialização será exibida em aproximadamente 10 segundos e o LED ligado/em espera cintilará em azul.
- **Nota:** A primeira vez que o projetor for ligado, você será solicitado a selecionar o idioma preferido, orientação de projeção e outras configurações.

A primeira vez que o projetor é ligado, você será alertado a fazer o ajuste inicial incluindo a seleção da orientação de projeção, idioma preferencial, configuração dos ajustes de rede e mais. Uma vez que a tela *Ajuste Completo!* aparecer, indica que o projetor está pronto para uso.



[Tela de regulamento]

[Tela Optoma Connect]

Desligando

- 1. Desligue o projetor pressionando o botão "⁽⁾" no teclado do projetor ou no controle remoto
- 2. A seguinte mensagem será exibida:



- 3. Pressione o botão "''' novamente para confirmar, de outro modo, a mensagem desaparecerá depois de 15 segundos. Quando você pressionar o botão "''' pela segunda vez, o projetor será desligado.
- 4. Os ventiladores de arrefecimento continuam a funcionar por cerca de 10 segundos e o LED Ligar/ Espera Piscará em azul. Quando o LED Ligar/Espera acender em Vermelho, indica que o projetor entrou no modo de espera. Se quiser deseja religar o projetor, deverá esperar até que tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. Quando o projetor estiver no modo de espera, simplesmente pressione o () botão novamente para ligar o projetor.
- 5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.

Nota: Não é recomendável que o projetor seja ligado logo após um procedimento de desligamento.

Selecionando uma origem de entrada

Ligue a sua fonte conectada que deseja exibir na tela (computador, laptop, reprodutor de vídeo, etc.). O projetor detectará a fonte automaticamente. Se diversas fontes estiverem conectadas, pressione o botão "三" no teclado do projetor ou no controle remoto para selecionar a entrada desejada.



Visão geral da tela inicial

A tela inicial é exibida toda vez que você iniciar o projetor. Ela contém a data e horário do sistema, status do sistema, ícones para acessar o menu OSD, menu de configurações do projetor, aplicativos, fontes de entrada e mais.

Para navegar na tela Inicial, basta usar os botões no controle remoto.

Você pode retornar para a tela inicial a qualquer momento pressionando " 👉 " no controle remoto, independente se sua posição na interface do usuário.



Nota: O menu ou item selecionado é destacado na cor laranja, por exemplo, "Apps" na imagem acima.

Data e horário do sistema

A data e horário são exibidos na tela Inicial se o projetor estiver conectado à rede. A configuração padrão é 10:00am, 2019/01/01. AM/PM aparecerá apenas se o formato de 24 horas estiver desligado.

Para modificar os parâmetros de data e horário, selecione o respectivo campo na tela. A página de configuração de Data e Horário abre automaticamente. Então realize as modificações.

Menu de configurações do projetor (OSD)

Pressione "≡" no controle remoto ou na tela Inicial, selecione o menu OSD "●" para rever as informações do projetor ou gerenciar diversas configurações relacionadas à imagem, display, 3D, áudio e ajuste.

Navegação do menu geral



- Quando o OSD é exibido, use os botões de navegação para cima e para baixo para selecionar qualquer item no menu principal. Ao fazer uma seleção em uma página em particular, pressione "OK" para entrar no submenu.
- 2. Pressione o botão "**Para a Esquerda**" e "**Para a Direita**" para selecionar o item desejado do menu. Então pressione "**OK**" para abrir este submenu.
- 3. Pressione o botão "**Para Cima**" e "**Para Baixo**" para selecionar o item desejado no submenu.
- 4. Pressione o botão "**OK**" para habilitar ou desabilitar uma configuração ou pressione o botão "**Para a Esquerda**" e "**Para a Direita**" para ajustar um valor.
- 5. Selecione o próximo item a ser ajustado no submenu e modifique conforme descrito acima.
- 6. Para sair, pressione "⊃" (repetidamente, se necessário). O menu OSD será fechado e o projetor salvará automaticamente as novas configurações.

Árvore do Menu OSD

Nota: Os itens e recursos da árvore do menu OSD estão sujeitos aos modelos e região. Optoma se reserva o direito de adicionar ou remover itens para melhorar o desempenho do produto sem aviso.

Menu principal	Sub Menu 1	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Sub Menu 4	Valores
					Cinema
					HDR
					HLG
					HDR SIM.
					Jogo
		Mada Dianlay	Mada D/(deal		Referência
		Modo Display			Luminosidade
					Utilizador
					Três dimensões
					ISF Dia
					ISF Noite
					ISF 3D
					Desligar [Padrão]
					Quadro negro
					Luz amarela
		Cor da parede			Luz verde
					Luz azul
Display	Definições de				Cor-de-rosa
	linagen				Cinza
			HDR/HLG		Desligar
					Auto [Padrão]
					Luminosidade
			Modo de imagem		Padrão [Padrão]
			HDR		Filme
		Dynamic Range			Detail
					Luminosidade
			Modo de imagem		Padrão [Padrão]
			HLG		Filme
					Detail
			HDR de Brilho		0 ~ 10
		Luminosidade			-50 ~ 50
		Contraste			-50 ~ 50
		Nitidez			1 ~ 15
		Cor			-50 ~ 50
		Tonalidade			-50 ~ 50

Menu principal	Sub Menu 1	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Sub Menu 4	Valores
			Filme		
			Video		
			Gráficos		
			Padrão(2.2)		
		Gamma	1.8		
			2.0		
			2.4		
			Três dimensões		
			BrilliantColor™		1 ~ 10
					Quente
			Temperatura de		Padrão
			Cor		Branco frio
					Frio
					Vermelho
					Verde
					Azul
				Cor	Ciano
				Amarelo	
					Magenta
			Combinação de		Branco(*)
Display	Definições de			Matiz / R(*)	-50 ~ 50 [padrão: 0]
Display	imagem			Saturação / G(*)	-50 ~ 50 [padrão: 0]
				Ganho / B(*)	-50 ~ 50 [padrão: 0]
				Reset	Cancelar [Padrão]
		Config. do coros			Sim
		Cornig. de cores		Sair	
				Ganho de cor Vermelho	-50 ~ 50
				Ganho de cor Verde	-50 ~ 50
				Ganho de cor Azul	-50 ~ 50
				Vermelho Parcial	-50 ~ 50
			RGB Ganho/ Parcial	Verde Parcial	-50 ~ 50
				Azul Parcial	-50 ~ 50
				React	Cancelar [Padrão]
				Resel	Sim
				Sair	
			Espaço de cor		Auto [Padrão]
			(Sem entrada		RGB
			HDMI)		YUV
					Auto [Padrão]
			Espaço de cor		RGB(0~255)
			(Entrada HDMI)		RGB(16~235)
					YUV

Menu principal	Sub Menu 1	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Sub Menu 4	Valores
	Definições de imagem				DynamicBlack
		Modo Luminoso			Eco.
					Potência Constante Energia =100%/95%/90%/85%/80 %/75%/70%/65%/60%/55%/50%
					Luminosidade Constante Energia=85%/80%/75%/70%
		Reset			
	Gaming				Desligar
	reforçada				Ligar
					Desligar [Padrão]
	- A I A	Modo 3D			Ligar
	Tres dimensoes				Ligar
		Inverter Sinc. 3D			Desligar [Padrão]
					4:3
					16:9
					21.9
	F				32.9
Display	Formato				Alongamento em V (exceto
Diopidy					modelo SVGA XGA)
					Tela completa
					Auto
	Zoom				-5 ~ 25 [padrão: 0]
	Deslocamento	н			-100 ~ 100 [padrão: 0]
	da imagem	V			-100 ~ 100 [padrão: 0]
	Correção geométrica	4 cantos			
		H Keystone			-30 ~ 30 [padrão: 0]
		Trapézio vertical			-30 ~ 30 [padrão: 0]
		Auto Trapézio			Desligar
					Ligar [Padrão]
		3x3 Distorção			
		Reset			
					Desligar
					1
	PureMotion	PureMotion			2
					3 [Padrão]
	Mada da Áudia				Alto-falante/Saída de áudio
					SPDIF / eARC
					Desligar [Padrão]
	Mudo				Ligar
Áudio	Volume				0 ~ 10 [padrão: 5]
					Bitstream
	Atraso da Saída				PCM
	Digital				Auto [Padrão]
		Atraso de alto-			
	Atraso do som	falante interno			-50 ~ +50 [padräo: 0]

Menu principal	Sub Menu 1	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Sub Menu 4	Valores
					Frente < -< [Default]
	Direcção de				Atrás 🕢 🔽
	Projecção				Teto-superior
					Atrás-superior
					Desligar [Padrão]
		Ligar directamente			Ligar
					Desligar [Padrão]
		Sinal Ligado			Ligar
		Desligar Auto.			0 ~ 180 (5 min de aumento)
		<u>(min)</u>			[Padrão: 20]
	Definições de potência	Cranânastra (min)			0 ~ 990 (30 min de aumento) [Padrão: 0]
		Cronometro (min)	Sempre ligado		Não [Padrão]
					Sim
		Modo de energia			Ativar (SmartHome)
		(Suspensão)			Eco. [Padrão]
		Alimentação USB			Desligar [Padrão]
		(em espera)			Ligar
		Seguranca			Desligar
					Ligar
Configuração	Soguranaa		Mês		
Conngaração	Oegulança	Timerdesegurança	Dia		
			Hora		
		Mudar Senha			[Padrão: 1234]
	HDMI Link Inclusive TV	HDMI Link			Desligar [Padrão]
					Ligar
				Não [Padrão]	
		Inclusive TV			Sim
	Definições de ligação HDMI				Mutual [Padrão]
		Power On Link			PJ>Dispositivo
					Dispositivo> PJ
		Derver Off Link			Desligar [Padrão]
		Power Off Link			Ligar
					Grade Verde
					Grade Magenta
	Modelo de teste				Grade Branca
					Branco
					Desligar
	Aiustos romotos	Eupoão IP			Ligar [Padrão]
					Desligar
	ID do Projetor				00 ~ 99

Menu principal	Sub Menu 1	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Sub Menu 4	Valores
	Trigger (D)/				Ligar
	Thgger 12V				Desligar [Padrão]
					English [Padrão]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
		Lingua			Português
					简体中文
					繁體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Esquerda Superior
					Direita Superior
			Local do Menu		Centro
		Mana Dafinia i a			Esquerda Inferior
		Menu Definições			Direita Inferior
			Menu do temporizador		Desligar
					5 s
Configuração					10 s [Padrão]
	Opções	Det eut erizere			Desligar [Padrão]
					Ligar
					HDMI1
		Origem de			HDMI2
		entrada			HDMI3
					Início
				HDMI1	Padrão [Padrão] / Personalizado
		Nome de innut		HDMI2	Padrão [Padrão] / Personalizado
		Nome de Input		HDMI3	Padrão [Padrão] / Personalizado
				Início	Padrão [Padrão] / Personalizado
					Desligar [Padrão]
		Alta altitude			Ligar
		Diaplay Mada			Desligar [Padrão]
		Lock			
					Desligar [Padrão]
		Chave segurança			
					Desligar [Padrão]
		l⊢sconder Informacão			Ligar
					Padrão [Padrão]
		Logotipo			Neutro
L	I	1		l	

Menu principal	Sub Menu 1	Sub Menu 2	Sub Menu 3	Sub Menu 4	Valores
					Nenhum [Padrão para Vídeo/Pro-AV]
					Azul [Padrão para modelo Dados]
	Opcões	Cor de fundo			Vermelho
	- 1- 3				Verde
					Cinza
Configuração					Logotipo
		Reset OSD			Cancelar [Padrão]
					Sim
	Report	Reset para			Cancelar [Padrão]
	Reset	padrão			Sim
		Reinicialização Android			Cancelar [Padrão]
					Sim
	Regulamentar				
	Número de Série				
	Fonte				
	Resolução				00x00
	Taxa de atualização				0,00Hz
Informação	Modo Display				
IIIIoIIIIação	ID do Projetor				00~99
	Modo Luminoso				
		Sistema			
	Versão do FW	Android			
		MCU			
	Endereço MAC				

Menu de exibição

Menu de configurações de imagem

Modo Display

Existem diversos modos de visualização predefinidos que você pode escolher para acompanhar na sua preferência de visualização. Cada modo foi submetido a um ajuste rigoroso pelo nosso time especialista em cores para garantir um desempenho de cores superior para um amplo intervalo de conteúdo.

- **Cinema**: Fornece o melhor equilíbrio de detalhes e cores para ver filmes.
- HDR: Fornece cores que são altamente precisas, excedendo o desempenho de cor dos outros modos de visualização. Este modo decodifica e exibe um conteúdo High Dynamic Range HDR (Intervalo dinâmica alto) para pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e cores cinemáticas vivas usando a gama de cores REC.2020.
 - Nota: Este modo será automaticamente habilitado se o HDR estiver definido em Auto (e o conteúdo HDR for enviado para o projetor – 4K UHD Blu-ray, jogos UHD HDR 1080p/4K, Vídeo streaming 4K UHD). Enquanto o modo HDR estiver ativo, todos os outros modos de visualização ficarão acinzentados.
- HLG: Fornece cores que são altamente precisas, excedendo o desempenho de cor dos outros modos de visualização. Este modo decodifica e exibe um conteúdo Hybrid Log - HLG (Intervalo dinâmica alto) para pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e cores cinemáticas vivas usando a gama de cores REC.2020.

Nota:

- Este modo será automaticamente habilitado se HDR estiver definido em Auto (e o conteúdo HLG for enviado ao projetor). Enquanto o modo HLG estiver ativo, todos os outros modos de visualização ficarão acinzentados.
- Só HDMI1 e HDMI2 suportam HLG.
- HDR SIM.: Melhora conteúdo não-HDR com simulação de High Dynamic Range (HDR). Escolha este modo para aumentar a gama, contraste e saturação de cor para conteúdo não-HDR (720p e 1080p Transmissão TV / Cabo, 1080p Blu-ray, Jogos não HDR, etc).

Nota: Este modo só pode ser usado com conteúdo não-HDR.

 Jogo: Otimiza seu projetor para um contraste máximo e cores vivas permitindo que você veja os detalhes de sombras quando estiver jogando um jogo de vídeo.

Nota: Este modo de visualização não pode ser usado quando estiver visualizando o conteúdo de vídeo HDR ou jogando em HDR. Para habilitar lag de entrada, certifique-se que o PC ou painel esteja conectado a HDMI1 e habilite o Modo de Jogo Melhorado.

- **Referência**: Este modo reproduz as cores as mais próximas possível à imagem de forma que o diretor do filme pretendia. As definições de cor, temperatura da cor, brilho, contraste e gama estão todas configuradas na gama de cor Rec.709. Selecione este modo para a reprodução mais precisa das cores quando estiver assistindo filmes.
- **Luminosidade**: Este modo é adequado para ambientes onde é necessário um brilho extra-alto, assim como o uso do projetor em salas bem iluminadas.
- **Utilizador**: Memoriza a configuração definida pelo usuário, adeque suas próprias configurações do modo de visualização.
- Três dimensões: Definições otimizadas para o conteúdo de visualização 3D.
 Nota: Para desfrutar o efeito 3D, você precisará ter óculos 3D compatíveis DLP Link. Veja a seção 3D para mais informações.
- **ISF Dia**: Salve as definições da imagem calibrada profissionalmente para a visualização durante o dia.
- **ISF Noite**: Salve as definições da imagem calibrada profissionalmente para a visualização durante a noite.
- **ISF 3D**: Salve as definições da imagem calibrada profissionalmente para a visualização em 3D.

Nota:

- Os modos ISF devem ser calibrados profissionalmente. Para desbloquear e acessar os modos ISF, você precisará inserir o seguinte código usando o controle remoto ou teclado: Energia > Para cima > Para baixo > Para cima > Para cima.
- Se os modos ISF estiverem disponíveis só no modo Vídeo.
- Se HDR ou HLG estiverem habilitados, as opções Cinema, Jogo, Referência e Luminosidade estarão acinzentadas.

Cor da parede

Designado para ajustar as cores da imagem protegida quando projetada em uma parede sem tela. Cada modo foi submetido à sintonia fina pelo nosso time de cores especializado para garantir um desempenho superior de cor. Existem diversos modos de visualização predefinidos que você pode escolher para acompanhar a cor de sua parede. Selecione entre Desligar, Quadro negro, Luz amarela, Luz verde, Luz azul, Cor-de-rosa e Cinza.

Nota: Para a reprodução de cores precisa, recomendamos usar uma tela.

Dynamic Range

Defina a configuração High Dynamic Range (HDR) e seu efeito ao exibir vídeo de reproduroes de 4K Blu-ray e dispositivos de transmissão.

- ≻ HDR/HLG
 - Desligar: Desativar o processamento de HDR ou HLG. Quando definido em Off (desligado), o projetor NÃO decodificará o conteúdo de HDR ou HLG.
 - Auto: Detecção automática do sinal HDR.

> Modo de imagem HDR

- Luminosidade: Escolha este modo para cores saturadas mais brilhantes.
- Padrão: Escolha este modo para cores naturais com um equilíbrio de tons quentes e frios.
- Filme: Escolha este modo para detalhes melhorados e nitidez da imagem.
- **Detail:** O sinal vem da conversão de OETF para obter a melhor correspondência de cor e o nível máximo de detalhes.

> Modo de imagem HLG

- Luminosidade: Escolha este modo para cores saturadas mais brilhantes.
- Padrão: Escolha este modo para cores naturais com um equilíbrio de tons quentes e frios.
- Filme: Escolha este modo para detalhes melhorados e nitidez da imagem.
- **Detail:** O sinal vem da conversão de OETF para obter a melhor correspondência de cor e o nível máximo de detalhes.

➤ HDR de Brilho

• Ajuste o nível de brilho do HDR.

Luminosidade

Ajusta o luminosidade da imagem.

Contraste

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem.

<u>Nitidez</u>

Ajusta a nitidez da imagem.

<u>Cor</u>

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

<u>Tonalidade</u>

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

<u>Gamma</u>

Configure tipo de curva de gama. Depois de completar a configuração inicial e o ajuste fino, utilize os passos do ajuste de gama para otimizar a saída de imagem.

- Filme: para home theater.
- Video: Para fonte de vídeo ou TV.

- Gráficos: Para fonte PC / Foto.
- Padrão(2.2): Para configuração padronizada.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6**: Para fonte PC / Foto específica. 2.4 e 2.6 também podem ser usados para o conteúdo de vídeo e jogos para ativar um contraste mais profundo.
- Três dimensões: Para experimentar o efeito 3D, você precisa ter óculos 3D. Verifique se o seu PC/ dispositivo portátil tem uma saída de placa de vídeo de sinal de 120 Hz de memória quad e um player 3D instalado.

Nota: Estas opções só estão disponíveis se a função de modo 3D está desativada. No modo 3D, o usuário só pode selecionar "Três dimensões" para a definição da Gama.

Config. de cores

Configurações de cor.

- **BrilliantColor**™: Este item ajustável utiliza um novo algoritmo de processamento de cores e otimizações de nível do sistema para proporcionar um luminosidade mais alto ao fornecer cores reais e mais vibrantes na imagem.
- **Temperatura de Cor**: Selecione a temperatura da cor em Quente, Padrão, Frio e muito Frio.
- Combinação de cores: Selecionar as seguintes opções:
 - Cor: Ajuste o nível de vermelho (R), verde (G), azul (B), ciano (C), amarelo (Y), magenta (M) e branco (W) da imagem.
 - Matiz: Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.
 - Saturação: Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.
 - Ganho: Ajuste o luminosidade da imagem.
 - Reset: Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de combinação de cores.
 - Sair: Saia do menu "Combinação de cores".
- **RGB Ganho/Parcial:** Esta definição permite configurar o brilho (ganho) e contraste (bias) de uma imagem.
 - Reset: Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de RGB Ganho/Parcial.
 - Sair: Saia do menu "RGB Ganho/Parcial".
- **Espaço de cor (Entrada 1 HDMI apenas)**: Selecione um tipo de matriz de cor apropriado de seguinte: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235) e YUV.
- Espaço de Cor (HDMI2/Inicial/Componente apenas): Selecione um tipo de matriz de cor apropriado de seguinte: Auto, RGB(0-255) e RGB(16-235).

Nota: A função de Espaço de Cor não é suportada se a fonte for HDMI3.

Modo Luminoso

Escolha manualmente a percentagem de energia para o modo de brilho e ajuste suas configurações.

- **DynamicBlack**: Use para ajustar automaticamente o brilho da imagem de modo a proporcionar um ótimo desempenho de contraste.
- **Eco.**: Escolha "Eco." para regular o diodo laser do projetor que diminuirá o consumo de energia e estender a vida do diodo laser.
- **Potência Constante**: Escolha a percentagem de força para o modo de luminosidade.
- **Luminosidade Constante**: A Luminosidade Constante varia a força da luminosidade LD de modo que o brilho se mantém consistente com o tempo.

<u>Reset</u>

Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de configuração de cor.

Menu de gaming reforçada

Habilita este recurso para reduzir os tempos de resposta (latência de entrada) durante os jogos para 4,5ms* da Porta 1 HDMI. Todas as definições geométricas (exemplo: Keystone, Warping) serão desabilitadas quando o Modo de Gaming reforçada está habilitado. Para mais informações, veja abaixo.

Nota:

- Só suporta HDMI1.
- *4,5ms para suportar apenas os sinais de 1080p 240Hz via Gaming PC.
- O atraso de entrada pelos sinais é descrita na seguinte tabela:
- Os valores na tabela podem variar levemente.

Sincronização da fonte	Gaming reforçada	Saída	Resolução de saída	Lag de entrada
1080p60	Ligar	1080p60	1080p	17ms
1080p120	Ligar	1080p120	1080p	8,6ms
1080p240	Ligar	1080p240	1080p	4,4ms
4K60	Ligar	4K60	4K	16,9ms
1080p60	Desligar	1080p60	1080p	33,8ms
1080p120	Desligar	1080p120	1080p	17ms
1080p240	Desligar	1080p240	1080p	8,6ms
4K60	Desligar	4K60	4K	33,7ms

Note que se o modo "Gaming reforçada" for habilitado, as funções Três dimensões, Formato, Zoom, Deslocamento da imagem e Correção geométrica são desabilitadas automaticamente. Estas funções e definições serão restauradas quando o "Modo Gaming reforçado" for desabilitado.

Menu 3D

Modo 3D

Use esta opção para ativar / desativar a função de modo 3D.

Inverter Sinc. 3D

Use esta opção para ativar / desativar a função de sincronização inverter sinc. 3D

Menu de proporção da tela

Selecionar o formato da imagem exibido entre as seguintes opções:

- **4:3**: Este formato é para fontes de entrada 4:3.
- **16:9/21:9/32:9**: Estes formatos são para fontes de entrada de 16:9/21:9/32:9, como HDTV e DVD otimizadas para TV wide screen.
- Alongamento em V: Este modo estende a imagem 2,35:1 verticalmente removendo as barras pretas.
- **Tela completa**: Use esta proporção de tela especial 2,0:1 para visualizar filmes em ambas as proporções 16:9 e 2,35:1 sem as barras pretas na parte superior e inferior da tela.
 - Auto: Seleciona automaticamente o formato de exibição apropriado.

Nota:

Informações detalhadas sobre o modo V-Stretch:

- Algusn DVD's de formato caixa de correio não são aprimorados para TV's 16x9. Nesta situação, a imagem não aparecerá correta quando exibida no modo 16:9. Nesta situação, por favor, tente usar o modo 4:3 para visualizar o DVD. Se o conteúdo não for 4:3, haverá barras pretas ao redor da imagem em exibição de 16:9. Para este tipo de conteúdo, você pode usar o modo V-Stretch para preencher a imagem na visualização 16:9.
- Se você usa lentes anamórficas, este modo V-Stretch também permite que você assista o conteúdo de 2,35:1 (inclui fontes de DVD Anamórfico DVD e filme HDTV) que suporta que a largura anamórfica seja melhorada para uma Visualização de 16x9 em uma imagem com largura de 2,35:1. Neste caso, não há barras pretas. A potência da fonte de luz e a resolução vertical são totalmente utilizadas.

- Para usar o formato de Tela Cheia, faça o seguinte:
 - a) Defina o formato de tela para 2,0:1.
 - b) Selecione o formato "Tela completa".
 - c) Alinhe corretamente na tela a imagem do projetor.

Tabela de escala de 4K UHD:

•

Tela 16:9	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
4x3	Escala para 2880 x 2160.						
16x9	Escala para 3840 x 2160.						
LBX	Obter a imagem central 3840 x 1620 e depois domensione para 3840 x 2160 para exibição.						
Nativo	1:1 mapeamento centrado. Nenhum redimensionamento será realizado; a resolução exibida depende da fonte de entrada.						
Auto	- Se a fonte for 4:3, o tipo de tela será dimensionado para 2880 x 2160.						
	 Se a fonte for 15:9, o tipo de tela será dimensionado para 3600 x 2160. Se fonte é 16:10, o tipo de tela será dimensionado para 3456 x 2160. 						

Regra de mapeamento automático:

	Resolução	de entrada	Auto/Escala		
	Resolução H	Resolução V	3840	2160	
4:3	800	600	2880	2160	
	1024	768	2880	2160	
	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	
Laptop Largo	1280	720	3840	2160	
	1280	768	3600	2160	
	1280	800	3456	2160	
SDTV	720	576	2700	2160	
	720	480	3240	2160	
HDTV	1280	720	3840	2160	
	1920	1080	3840	2160	
Menu de zoom

Use para reduzir ou ampliar uma imagem na tela de projeção.

Nota: As definições de zoom são retidas no ciclo de energia do projetor.

Menu de mudança de imagem

Ajuste a posição da imagem projetada na horizontal (H) ou vertical (V).

Nota: O tamanho da imagem reduz levemente ao ajustar a proporção horizontal ou vertical.

Menu de Correção geométrica

- **4 cantos:** Esta definição permite que a imagem protegida seja ajustada em cada canto para tornar a imagem quadrada quando a superfície de projeção não estiver nivelada.
 - **Nota:** Enquanto ajusta os 4 cantos, os menus de Zoom, Formato e Deslocamento da Imagem estarão desativados. Para ativar o Zoom, Formato e Deslocamento da Imagem, reinicializar as definições dos 4 cantos nos padrões de fábrica.
- H Keystone: Ajuste a distorção horizontal da imagem e deixe a imagem mais quadrada. A distorção trapezoidal horizontal é usada para corrigir um formato de imagem com distorção trapezoidal em que as bordas esquerda e direita da imagem são desiguais no comprimento. Isso se destina para usar com aplicações no eixo horizontal.
- Trapézio vertical: Ajuste a distorção verticalmente da imagem e deixe a imagem mais quadrada. A distorção trapezoidal vertical é usada para corrigir um formato de imagem com distorção trapezoidal em que a parte superior e inferior estejam inclinadas para um dos lados. Isso se destina quando usar com aplicações no eixo verticalmente.
- Auto Trapézio: Ajusta automaticamente a distorção da imagem provocada pela inclinação do projetor.
- **3x3 Distorção:** Ajuste a distorção da imagem com a correção de 9 pontos.



- Reset: Voltar as configurações padrão de fábrica para a conexão geométrica.
- Nota: Quando usar o Modo de Jogo Melhorado, 4 Cantos, Distorção trapezoidal horizontal, Distorção trapezoidal vertical e distorção 3x3 serão desativados pois as definições afetam o lag de entrada. Se você pretende usar o Modo de Jogo Melhorado para lag baixo de entrada, recomendamos a configuração do projetor sem o uso de 4 Cantos, Distorção trapezoidal horizontal, Distorção trapezoidal vertical e distorção 3x3.

Menu PureMotion

Usando uma tecnologia sofisticada de interpolação de quadros, PureMotion elimina a falta de clareza dos movimentos ou trepidação da imagem, mesmo nas sequências de ação de alta velocidade. Selecione entre Desligar, 1, 2, 3 para a variação de níveis na suavização do movimento.

Nota: PureMotion é suportado só se a fonte for HDMI3.

Menu de áudio

Modo de Áudio

Selecione o modo de áudio apropriado.

Nota:

- O modo de áudio selecionado se aplica a todas as fontes:
- O projetor detecta automaticamente o modo Saída de Áudio/Alto-falante.
- A função eARC é suportada só se a fonte for HDMI1 (IT6807).
- Se o formato de áudio de entrada corrente não é PCM, o sistema será ressincronizado depois que o modo de áudio tiver sido modificado.

<u>Mudo</u>

Use esta opção para desligar temporariamente o som.

- **Desligar:** Escolha "Desligar" para desligar mudo.
- Ligar: Escolha "Ligar" para ativar a função mudo.

Nota: A função Mudo afeta o volume inter e externo do alto-falante.

<u>Volume</u>

Ajuste o nível de volume.

Atraso da Saída Digital

Selecione o formato de saída digital apropriada.

Nota:

- O formato de saída digital pode ser selecionado só se o modo de áudio for definido para SPDIF/ eARC:
- O modo de áudio digital é suportado só se a fonte for HDMI3 (848).

Atraso do som

Selecione o retardo de áudio do alto-falante interno.

Nota:

- O formato de saída digital pode ser selecionado só se o modo de áudio for definido para SPDIF/ eARC:
- O modo de áudio digital é suportado só se a fonte for HDMI3 (848).

Menu de configuração

Direcção de Projecção

Selecionar a projeção preferencial entre a frontal, traseira, teto-topo e trás-topo.

Definições de potência

Configure as definições de energia.

- **Ligar directamente:** Escolha "Ligar" para ativar o modo de Energia Direta. O projetor ligará automaticamente quando a alimentação CA for estabelecida, sem pressionar a chave "Energia" no teclado do projetor ou no controle remoto.
- Sinal Ligado: Escolha "Ligar" para ativar o modo de Energia do Sinal. O projetor ligará automaticamente quando um sinal for detectado, sem pressionar a chave "Energia" no teclado do projetor ou no controle remoto.

Nota:

- Esta função é aplicável a fontes VGA e HDMI.
- A Energia do Sinal Lig só pode ser usada para uma porta HDMI de cada vez. A Energia do Sinal Lig não funcionará se houver mais de um dispositivo de fonte conectado ao projetor. Se mais de um dispositivo de fonte for usado com a Energia do Sinal Lig, use um Interruptor HDMI.
- Desligar Auto. (min): Define o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado quando nenhum sinal estiver sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).
- **Cronômetro (min):** Configure o cronômetro.
 - Cronômetro (min): Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado, com ou sem o sinal sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).

Nota: O cronômetro é redefinido toda vez que o projetor é desligado.

- Sempre ligado: Marque para definir o cronômetro sempre ligado.
- Modo de energia (Suspensão): Defina a configuração do modo de energia.
 - Ativar (SmartHome): Escolha "Ativar (SmartHome)" para voltar ao modo de espera normal.
 - Eco.: Escolha "Eco." para salvar dissipação de energia além de < 0,5W.
- Alimentação USB (em espera): Habilite ou desabilite a função de força USB quando o projetor está no modo de espera.

<u>Segurança</u>

Configure as definições de segurança.

- Segurança: E Habilite esta função para levar uma senha antes de usar o projetor.
 - Desligar: Escolha "Desligar" para poder ligar o projetor sem verificação da senha.
 - Ligar: Escolha "Ligar" para usar a verificação de segurança quanto ligar o projetor.

Nota: A senha padrão é 1234.

- Timer de segurança: Pode ser selecionada a função de tempo (Mês/Dia/Hora) para definir o número de horas que o projetor pode ser usado. Quando esse tempo se esgotar, será preciso inserir a senha novamente.
- Mudar Senha: Use para definir ou modificar a senha que é levada quando ligar o projetor.

Definições de ligação HDMI

Nota: Quando você conectar dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao projetor com cabos HDMI, você pode controlá-los no mesmo estado ligar ou desligar usando o recurso de controle de HDMI Link do OSD do projetor. Isso permite que um dispositivo ou múltiplos dispositivos em um grupo sejam ligados ou desligados através de Recurso de HDMI Link. Em uma configuração típica, o leitor de DVD pode ser conectado ao projetor por meio de um amplificador ou sistema de cinema em casa.



- HDMI Link: Habilitar/desabilitar a função do Link HDMI.
- **Inclusive TV:** Se as definições são colocadas em "Sim" então as opções do link ligar e desligar estão disponíveis.
- **Power On Link:** Comando ligar CEC.
 - Mutual: Ambos o projetor e dispositivo CEC serão ligados em simultâneo.
 - PJ-->Dispositivo: O dispositivo CEC será ativado somente após o projetor ser ligado.
 - Dispositivo --> PJ: O projetor será ativado somente após o dispositivo CEC ser ligado.
- **Power Off Link:** Habilite esta função para deixar ambos o Link HDMI e projetor sejam desligados automaticamente ao mesmo tempo.

Modelo de teste

Selecione o teste padrão de grade verde, magenta, branca ou desativar essa função (desligar).

Ajustes remotos

- Função IR: Defina a configuração da função IR.
 - Ligar: Escolha "Ligar", o projetor pode ser operado pelo controle remoto dos receptores IR superior e frontal.
 - Desligar: Escolha "Desligar", o projetor não pode ser operado pelo controle remoto. Selecionando "Desligar", você será capaz de usar as teclas do Teclado.

ID do Projetor

A definição de ID pode ser ajustada pelo menu (faixa de 0 a 99), e permite ao usuário controlar um projetor individual usando o comando RS232.

Trigger 12V

Use esta função para ativar ou desativar o acionador.

Nota: mini conector 3,5mm com saídas de 12V 500mA (max.) para controle do sistema de relés.



- Ligar: Escolha "Ligar" para ativar o acionador.
- **Desligar**: Escolha "Desligar" para desativar o acionador.

<u>Opções</u>

Configure as opções do projetor.

- **Lingua:** Selecione o menu OSD multilíngue entre Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Português, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Japonês, Coreano e Russo.
 - Menu Definições: Defina o local do menu na tela e configure as definições do temporizador do menu.
 - Local do Menu: Selecione a posição do menu na tela de exibição.
 - Menu do temporizador: Defina a duração onde o menu OSD permanece visível na tela.
- **Det aut origem:** Escolha esta opção para deixar que o projetor encontre automaticamente uma fonte de entrada disponível.
- **Origem de entrada:** Selecione a fonte de entrada entre HDMI1, HDMI2, HDMI3 e Início.
- **Nome de input:** Use para renomear a função de entrada para uma identificação mais fácil. As opções disponíveis incluem HDMI1, HDMI2, HDMI3 e Início.
- **Alta altitude:** Quando "Ligar" é selecionado, os ventiladores rodarão mais rápido. Este atributo é útil em áreas de grande altitude onde o ar rarefeito.
- **Display Mode Lock:** Escolha "Ligar" ou "Desligar" para bloquear ou desbloquear o ajuste das definições do modo de visualização.
- **Chave segurança:** Quando a função de bloqueio de teclado é "Ligar", o Teclado será bloqueado. No entanto, o projetor pode ser operado pelo controle remoto. Ao selecionar "Desligar", você poderá reutilizar o teclado.
- Esconder Informação: Habilite esta função para ocultar a mensagem da informação.
 - **Desligar:** Escolha "Desligar" para mostrar a mensagem de "busca".
 - **Ligar:** Escolha "Ligar" para ocultar a mensagem de informação.
- **Logotipo:** Use esta função para definir a tela de partida desejada. Caso sejam feitas mudanças elas terão efeito na próxima vez que o projetor for ligado.
 - **Padrão:** A tela de inicialização padrão.
 - **Neutro:** O Logo não foi exibido na tela de partida.
- **Cor de fundo:** Use esta função para visualizar a cor azul, vermelho, verde, cinza, logo ou nada quando nenhum sinal estiver disponível.

<u>Reset</u>

Reinicialize o projetor.

- **Reset OSD:** Retorne as configurações padrão de fábrica para as configurações do menu OSD.
- **Reset para configurações padrão:** Retorne as configurações padrão de fábrica para todas as configurações.
- **Reinicialização Android:** Retorne as configurações padrão de fábrica para as configurações Android.

Menu Informação

Exibir as informações do projetor, conforme listado abaixo:

- Regulamentar
- Número de Série
- Fonte
- Resolução
- Taxa de atualização
- Modo Display
- ID do Projetor
- Modo Luminoso
- Versão do FW
- Endereço MAC

Menu de configurações do sistema

Na tela Inicial, selecione o menu de configurações do sistema "@" para configurar várias definições do sistema.

Navegação do menu geral



- 1. Quando o menu de configurações do sistema é exibido, use os botões de navegação para cima e para baixo para selecionar qualquer item no menu principal. Ao fazer uma seleção em uma página em particular, pressione o botão "**OK**" ou "**Para a Direita**" no controle remoto para entrar no submenu.
- Pressione o botão "Para a Esquerda" e "Para a Direita" para selecionar o item desejado do menu. Então pressione "OK" para abrir este submenu.
- 3. Pressione o botão "**Para Cima**" e "**Para Baixo**" para selecionar o item desejado no submenu.
- 4. Pressione o botão "**OK**" ou "**Para a Direita**" para acessar as configurações de item do submenu selecionado.
- 5. Pressione o botão "**Para Cima**", "**Para Baixo**", "**Para a Esquerda**" ou "**Para a Direita**" para selecionar a configurações ou pressione o botão "**Para a Esquerda**" e "**Para a Direita**" para ajustar o valor (se necessário).
- 6. Pressione "**OK**" para confirmar a configuração.
- 7. Selecione o próximo item a ser ajustado no submenu e modifique conforme descrito acima.
- 8. Para sair, pressione "" (repetidamente, se necessário). O menu de configurações será fechado e o projetor salvará automaticamente as novas configurações.

Árvore do menu de configurações do sistema

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
	Papel de Parede	Estilo Optoma		
		Atalho 1		APP/ Fonte de Entrada
		Atalho 2		APP/ Fonte de Entrada
	Atalhos do ecrã	Atalho 3		APP/ Fonte de Entrada
	inicial	Atalho 4		APP/ Fonte de Entrada
		Atalho 5		APP/ Fonte de Entrada
Personalizar		Atalho 6		APP/ Fonte de Entrada
				Desligar
		Galeria digital		Ligar
				3mins
	Galeria digital			5mins
		Iniciar depois		10mins
				15mins
				Desligar
				Ligar [Padrão]
				[Diálogo pop up]
			Insira a senha nara	- Título: Insira a senha para [Nome do Wi-Fi]
			[Nome do Wi-Fi]	- Legenda: Palavra-passe
			(Ao inserir senha)	- Entrada: (Texto de entrada)
				- Caixa de seleção: Mostrar palavra-passe
				- Botão: "Cancelar"/ "OK"
			Ligação à Internet	
			Endereço IP	
			Endereço MAC	
			Intensidade do sinal	
			Configurações Proxy	Nenhum
				Manual
				[Diálogo pop up]
				Título: Insira um nome de anfitrião válido.
Rede	Sem fio	Redes disponíveis		Legenda: Nome do anfitrião proxy
		SSID (Quando o		Dica de entrada: proxy.example@com
		VVIFI estiver Ligado)		Botão: "Cancelar"/ "OK"
				DHCP
				Estático
				[Diálogo pop up]
			Configurações IP	Título: Insira um endereco IP válido
				Legenda: Endereco IP
				Dica de entrada: 192 168 1 128
				Botão: "Cancelar"/ "OK"
			Cancelar	
				[gu gog opol
				Dica: [Nome do Wi-Fi]
				Título: Esquecer rede
			Esquecer	Contevido: O seu dispositivo deivará de estar ligado
				a esta rede Wi-Fi.
				Botão: "Cancelar"/ "OK"

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4		Valor	
			Ligar através de WPS			
			Ligar através de WPS (Introduzir PIN)			
				[Diálogo pop up]		
				Título: Insira o noi	me da rede Wi-Fi	
				Entrada: (Texto de	Entrada: (Texto de entrada)	
			Adicionar nova rede	Botão: "Cancelar"/ "OK"		
				[Diálogo pop up]		
				Conteúdo: Tipo de	e segurança	
				Botão: Nenhum, V	VEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1xEAP	
				Ponto de acesso	Desligar	
				WI-FI móvel	Ligar	
	0 fi -	Outros en sãos			[Diálogo pop up]	
	Sem tio	Outras opções		Nome da rede	Título: Mudar o nome da rede	
				Nome da rede	Entrada: (Texto de entrada)	
			Ponto de acesso móvel		Botão: "Cancelar"/"OK"	
				Segurança	[Diálogo pop up]	
					Título: Tipo de segurança	
					Botão: Nenhum, WPA2 PSK	
				Palavra-passe	[Diálogo pop up]	
Rede					Título: Mudar Senha	
					Entrada: (Texto de entrada)	
					Descrição: A palavra-passe deve de ter pelo menos 8 caracteres.	
					Caixa de seleção:	
					Nostrar palavra-passe	
		Estado do rodo			Bolao: Cancelar / OK	
		Endereço MAC			(apenas leitura)	
			Nenhum			
		Configurações Proxy		Nome do anfitrião	proxy	
			Manual	Porta		
				desviar domínios	de proxy	
	Ethernet		DHCP			
				Endereço IP		
		Configurações IP		Gateway		
		Configurações fi	Estático	Configurações do	Prefixo de Rede	
				DNS1		
				DNS2		
		Reset				

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
	Teclado			
	Data e Hora	Selecionar fuso horário		-12:00, -11:00, -10:00, -09:30, -09:00, -08:00, -07:00, -06:00, -05:00, -04:00, -03:30, -03:00, -02:00, -01:00, 00:00, +01:00, +02:00, +03:00, +03:30, +04:00, +04:30, +05:00, +05:30, +05:45, +06:00, +06:30, +07:00, +08:00, +08:30, +8:45, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +12:00, +12:45, +13:00, +14:00
		Horário do Vorão		Ligar
		Horano de Verao		Desligar [Padrão]
Sistema		Usar Formato 24		Ligar
		horas		Desligar [Padrão]
	Atualizar Sistema			
	Armazenamento interno			
		Termos e Condições de Uso		
	Legal	PolíticadePrivacidade		
	0	Política de Cookies		
		Abrir Licença Fonte		
Control	Controlo de LAN	Smart Home		Desligar [Padrão]
Control		onartrone		Ligar

Nota:

- As funções variam dependendo da definição do modelo.
- Desabilitando o Smart Home, será desabilitada a capacidade de ligar do projeto usando o comando de "ligar" Alexa Smart Home ou Google Action (Exemplo: Alexa, ligue o projetor).

Menu Personalizar



Atalhos do ecrã inicial

Revise os atalhos da tela Inicial de todos os aplicativos abertos em cada fonte de entrada. Os itens não podem se repetir, exceto para a opção "Automático" que significa que o sistema lembrará de até seis aplicativos mais recentes que foram abertos e substituirá os atalhos de aplicativos de forma que o último aplicativo será o primeiro aplicativo na lista de aplicativos enquanto que os outros aplicativos na lista são deslocados em uma posição.

Proteção de Tela

A tela fica em branco quando o projetor ficar inativo por um longo período.

- Proteção de Tela: Escolha "Ligar" para habilitar a função Protetor de Tela.
- Iniciar depois: Defina o tempo de espera antes de ativar a função Protetor de Tela.

Menu de rede



<u>Sem fio</u>

Ajuste as configurações da rede sem fio.

- Wi-Fi: Defina a opção de Wi-Fi em "Ligar" para habilitar o recurso de rede sem fio.
- Redes disponíveis: Selecione seu ponto de acesso sem fio desejado e insira ou configure os parâmetros de conexão necessários (se necessário), por exemplo, senha, configurações de proxy e endereço IP. Para informações, você pode revisar a intensidade do sinal.

Escolha "Cancelar" para retornar ao menu de Rede sem salvar as definições. Escolha "Esquecer" para excluir o perfil de rede sem fio.

Nota: Sempre que você precisar dos símbolos de entrada, o sistema abrirá automaticamente um teclado na tela.

 Outras opções: Configure as definições de rede avançadas sem fio, como "Ligar através de WPS", "Ligar através de WPS (Introduzir PIN)", "Adicionar nova rede" (insira manualmente o nome da rede), e "Ponto de acesso móvel" (configure o projetor para atuar como ponto de acesso sem fio para outros dispositivos).

Ethernet

Ajuste as configurações da rede cabeada.

Nota: Certifique-se que você conector o projetor à rede de área local (LAN). Consulte a página 16.

- Status: Exibe o status de conexão de rede (apenas leitura).
- Endereço MAC: Exibe o endereço MAC (somente leitura).
- **Configurações Proxy:** Forneça as informações de nome de anfitrião proxy, porta de conexão e desvio de domínio proxy manualmente se necessário.
- Configurações IP: Habilite DHCP se você deseja que o projetor obtenha endereço IP e outros parâmetros de conexão automaticamente de sua rede. Desabilite DHCP se você deseja designar endereço IP, gateway, comprimento do prefixo da rede e parâmetros DNS manualmente.
- **Reset:** Voltar as configurações padrão de fábrica para as configurações de rede.

Menu do Sistema



<u>Teclado</u>

Selecione o idioma do teclado.

<u>Data e Hora</u>

Ajuste as configurações de data e hora.

- Selecionar fuso horário: Selecione o fuso horário em seu local.
- Horário de Verão: Defina em "Ligar" se o tempo de economia de luz diurna é observado na sua região.
- **Usar Formato 24 horas:** Defina em "Ligar" para exibir a hora no formato 24 horas. Defina em "Desligar" para exibir a hora no formato 12 horas (AM/PM).

Atualizar Sistema

O sistema irá procurar por atualizações automaticamente cada vez que o projetor for conectado à Internet (OTA).

Armazenamento interno

Visualize o espaço de armazenamento interno restante.

<u>Legal</u>

Reveja os documentos legais incluindo "Termos e Condições de Uso", "Política de Privacidade" e "Política de Cookies".

Nota: Você também pode revisar os documentos legais online. Favor consulte os seguintes endereços da web:

- <u>Termos e Condições de Uso</u>: https://www.optoma.com/terms-conditions/.
- Política de Cookies: https://www.optoma.com/cookies-policy/.
- Política de Privacidade: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/.
- Abrir Licença Fonte

Menu de Controle

Controlo de LAN

• Smart Home: Define em "Desligar" para desligar todos os controles via "loT", incluindo "InfoWall".

Selecionando uma origem de entrada

Você pode selecionar qualquer fonte de entrada diretamente na tela Inicial usando um atalho de entrada.

Nota: Você pode personalizar as definições de atalho no menu de "Definições do Sistema → Personalizar → Atalhos do ecrã inicial". Você também pode modificar a ordem de atalhos na tela Inicial.



Se a fonte de entrada desejada não está visível na tela Inicial, selecione "②" para visualizar todas as opções de entrada. Depois selecione a sua fonte de entrada ou selecione "HOME" para voltar para a tela Inicial.



Selecionando um aplicativo

Você pode selecionar qualquer aplicativo diretamente na tela Inicial usando um atalho de aplicativo.

Nota: Você pode personalizar as definições de atalho no menu de "Definições do Sistema → Personalizar → Atalhos do ecrã inicial".



Se o app desejado não estiver visível na tela Inicial, selecione "
"
"
para ver todos os apps instalados. Então selecione seu aplicativo desejado.



Creative Cast

Para obter o App, você pode fazer o seguinte:

- se estiver usando o dispositivo móvel, digitalize o código QR na tela.
- se estiver usando o computador, simplesmente vá para o link.

Depois instale o app Creative Cast no seu computador ou dispositivo móvel.

Antes de iniciar, certifique-se de conectar seu computador ou dispositivo móvel ao mesmo Wi-Fi como o projetor. Depois siga as instruções na tela para operar o App.

💛 WPS-7865 ht	ttp://192.168.50.79			
		Creat	ive Cast	
		TED	🛃 GET THE APP	
Ξ	Launch APP	Connect by Web http://192.168.50.79 (Switch Wi-Fi to ASUS_263 first)	In your Browser	E
	Select Device	Start Using	In your Mobile	

Nota: Para a ativação inicial da função de espelho da tela iOS, certifique-se que o projetor esteja conectado à internet, depois lance o app Creative Cast. Você também é solicitado a realizar este passo inicial uma vez e depois da conexão inicial ser estabelecida, o app Creative Cast não precisa ser aberto para uso futuro da função de espelho da tela iOS.

Optoma Marketplace

Com o app Optoma Marketplace, você pode buscar e instalar qualquer App.



Gerenciador de Arquivos

Com o app Gerenciador de Arquivos, você pode gerenciar os arquivos armazenados na armazenagem interna, armazenagem externa e armazenagem em nuvem.

Optoma						र क्व
Storage	< Internal Storage /					
Internal Storage 52.9% 7.5 GB free from 16 GB						
Cloud Storage						
Download	Alarms Dec 31 1969	Android Dec 31 1969	CollaVision Jun 11 2021	DCIM Dec 31 1969	Download Dec 31 1969	
Collections						
images						
▶ Videos	Movies	Music	Notifications	Pictures	Podcasts	<u>^</u>
Document	Dec 31 1969	Dec 31 1909	Dec 31 1969	D6C 31 1904	Dec 31 1969	
G Music						
	qcache	Ringtones	ZeasnDownload			
	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Jun 17 2021			

Mídia

Com o app de Mídia, você pode fazer a leitura dos arquivos multimídia conectando um dispositivo de armazenagem USB com conteúdo de multimídia ao projetor. Então abra o aplicativo de reprodução multimídia e selecione os arquivos desejados para reproduzir.

		~			_	
	local disk device	network SAMBA device				
picture						
song						
video						
	local disk device	AN LMM2 Versio	on-1.9.9(2020-4-2	21)		

Formatos multimídia suportados

Se você deseja reproduzir arquivos multimídia, conecte um armazenamento USB com conteúdo multimídia no projetor. Então abra o aplicativo de reprodução multimídia e selecione os arquivos desejados para reproduzir.

O projetor suporta os seguintes formatos de multimídia:

Categoria de Mídia	Decodificador	Formatos de arquivo compatíveis
	H.263	MOV
		3GP
		AVI
		MKV
		FLV
		MP4
		MOV
		3GP
	H.264	Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
		ASF
		WMV
		AVI
		MKV
	HEVC/H.265	MP4
		MOV
Video		Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
VILLEO		MKV
	MPEG1/2	Fluxo de programa MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
		Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
		MP4
		AVI
		MKV
		MP4
		MOV
	MPEG4	3GP
		AVI
		MKV
		AVI
	JPEG em movimento	MP4
		MOV
	AVS	MP4
	VC1	WMV

Categoria de Mídia	Decodificador	Formatos de arquivo compatíveis
		AVI
		Matroska (MKV, MKA)
		MP4
	MPEG 1/2 Camada2	MOV
		Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
		Fluxo de programa MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
		MP3
	MPEG1/2/2.5 Camada3	Matroska (MKV, MKA)
	Camadao	MP4
		MOV
	MPEG1/2/2.5 Camada3	Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
	Camadao	Fluxo de programa MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
		AC3
		Matroska (MKV, MKA)
	AC3	MOV
Áudio		Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
		Fluxo de programa MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
	EAC3	MP4
		AAC
		MP4
	AAC, HEAAC	MOV
		M4A
		Fluxo de transporte MPEG (.ts /.trp /.tp)
		WAV
	LPCM	AVI
		Matroska (MKV, MKA)
		WAV
	IMA-ADPCM	AVI
	MS-ADPM	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
	FLAC	Matroska (MKV, MKA)
Foto	BMP	15360 X 8640 (A limitação da resolução máxima depende do tamanho DRAM)

Nota:

- Todos os arquivos multimídia listados acima.
- A saída Dolby dos arquivos de vídeo não é suportada.

Imagem

Tipo de imagem (nome da Ext)	Sub Tipo	Pixels Máximos
	Linha de base	8000 x 8000
Jpeg / Jpg	Progressiva	6000 x 4000
	Não Intercalado	6000 x 4000
PNG	Intercalado	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Doc

Formato do documento	Suporte Versão e Formato	Limitação de Páginas/Linhas	Limite de Tamanho	
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 e acima	Até 1500 páginas (Um Arquivo)	Até 100MB	
	Documento Kingsoft Writer (*.wps)			
	Modelo Kingsoft Writer (*.wpt)			
	Documento Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc)			
	Modelo Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.dot)			
	Arquivos RTF (*.rtf)			
	Arquivos de texto (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)			
	Arquivos de Páginas da Web (*.html, *.htm)	Uma vez que o projetor WPS		
Word	Arquivos Individuais de Página da Web (*.mht, *.mhtml)	não carrega os arquivos MS / Word ao mesmo tempo, não	Até 150MB	
	Documento do Microsoft Word 2007/2010 (*.docx)	há nenhuma limitação óbvia no número de páginas e linhas de		
	Modelo Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx)	arquivos.		
	Documento com Macro Ativado do Microsoft Word 2007/2010 (*.docm)			
	Molde macro-ativado do Microsoft Word 2007/2010 (*.dotm)			
	Arquivos XML (*.xml)			
	Texto OpenDocument			
	Works 6-9Document (*.wtf)	*.wtf)		
	Works 6.0&7.0 (*.wps)			
	Arquivos de Planilhas Kingsoft (*.et)		Até 30MB	
	Modelo Kingston Spreadsheets (* .ett)			
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Workbook (*.xls)			
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Template (*.xlt)			
	Arquivos de texto (* .csv)	Limite de Linha: até 65 535		
Excel	Páginas da Web (* .htm, * .html)	Limite de Coluna: até 256		
	Arquivos XML (*.xml)	Folhas: até 200		
	Arquivos do Microsoft Excel 2007/2010 (* .xlsx, * .xlsm)			
	Modelo do Microsoft Excel 2007/2010 (* .xltx)			
	Microsoft Excel 2007/2010 Binary Workbook (* .xlsb)			
	Arquivos de apresentação Kingsoft (* .dps)			
	Modelos de apresentação Kingsoft (* .dpt)			
	Apresentações do Microsoft PowerPoint 97/2000 / XP / 2003 (* .ppt, * .pps)			
PowerPoint	Modelos de apresentação do Microsoft PowerPoint 97/2000 / XP / 2003 (* .pot)	Até 1500 páginas (Um Arquivo)	Até 30MB	
	Apresentações do Microsoft PowerPoint 2007/2010 (* .pptx, * .ppsx)			
	Modelo de apresentações do Microsoft PowerPoint 2007/2010 (* .potx)			

Nota:

- A descodificação pode demorar um pouco para arquivos grandes com conteúdos complexos.
- Os objetos incorporados em arquivos não podem ser ativados ou visualizados.

- Para Microsoft Word
 - Nenhum suporte para definições avançadas, assim como definições de plano de fundo da mesa ou drawing plug-in.
 - Os conteúdos fora das bordas definidas no Microsoft Word não serão exibidos.
 - Não suporta Texto em Negrito em fonte em chinês simplificado.
- Para o Microsoft PowerPoint
 - Efeitos deslizantes não suportados.
 - As folhas protegidas por senha não estão protegidas.
 - nimação de PowerPoint não é suportada.
- Para o Microsoft Excel
 - As fichas de trabalho são exibidas individual e sequencialmente quando o livro de trabalho tiver múltiplas fichas de trabalho.
 - O layout e a numeração da página podem ser alterados durante a decodificação.

Visualização da barra de status

De modo padrão, a Barra de Status na tela Inicial contém ícones indicando o status da conexão relativo à rede com fio, USB e rede sem fio. Você pode selecionar qualquer um dos ícones para abrir o menu associado. A seleção do ícone de status cabeado ou sem fio resulta na abertura do menu de configuração da rede, enquanto que selecionar o ícone de status USB resulta na abertura do navegador e exibição do conteúdo do dispositivo USB conectado.



Alexa/Google Assistant

Este projetor suporta o recurso de controle de Voz, como Alexa/Google Assistant.

O usuário pode buscar a palavra-chave com "Optoma connect & alexa" & "Optoma connect & google assistant" para obter a guia de configuração de Alexa e Google no site da web clicando no seguinte link:

- App Optoma Connect Tutorial de configuração Alexa
- App Optoma Connect Tutorial de configuração Google

Resoluções compatíveis

Compatibilidade de vídeo

Sinal	Resolução
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)
UHD	2160p (24/50/60Hz)

Temporizador de vídeo em detalhes:

Sinal	Resolução	Taxa de Atualização (Hz)	Notas
SDTV (480i)	640 x 480	60	
SDTV (480p)	640 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	Para Componente
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	i ala componente
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60/240	
WQHD(1440p)	2560x1440	120	
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/50/60	Para 4K UHD

Compatibilidade do computador

Normas VESA (Sinal do Computador (Compatibilidade analógica RGB)):

Sinal	Resolução	Taxa de Atualização (Hz)	Notas para Mac
SVGA	800 x 600	56/60/72	Mac 60/72
XGA	1024 x 768	60/70/75	Mac 60/70/75
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75	Mac 60/75
WXGA	1280 x 800	60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	Mac 60
WXGA+	1440 x 900	60	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75	Mac 60/75
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 (*)	60	Mac 60

Nota: (*)1920 x 1200 @60Hz só suporte RB (apagamento reduzido).

Tabela de temporização para o PC:

Sinal	Resolução	Frequência H.	Taxa de atualização			
		(KHz)	(Hz)	Video	Digital	Nota
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	N/A	\checkmark	56Hz
SVGA	800 x 600	37,9	60,3	N/A	\checkmark	60Hz
SVGA	800 x 600	46,9	75	N/A	\checkmark	N/A
SVGA	800 x 600	48,1	72,2	N/A	\checkmark	72Hz
SVGA	800 x 600	53,7	85,1	N/A	\checkmark	85Hz
SVGA	832 x 624		75	N/A		N/A
XGA	1024 x 768	48,4	60	N/A		N/A
XGA	1024 x 768	56,5	70,1	N/A		70Hz
XGA	1024 x 768	60	75	N/A		N/A
XGA	1024 x 768	68,7	85	N/A	\checkmark	N/A
XGA	1024 x 768		120	N/A	N/A	N/A
SXGA	1152 x 864		75	N/A	\checkmark	N/A
HD720	1280 x 720		50	N/A		N/A
HD720	1280 x 720		60	N/A		N/A
HD720	1280 x 720	92,62	120	N/A	N/A	N/A
WXGA	1280 x 768	47,4	60	N/A		N/A
WXGA	1280 x 768		75	N/A		N/A
WXGA	1280 x 768		85	N/A		N/A
WXGA-800	1280 x 800		60	N/A		N/A
SXGA	1280 x 1024	64	60	N/A	\checkmark	N/A
SXGA	1280 x 1024	80	75	N/A	\checkmark	N/A
SXGA	1280 x 1024	91,1	85	N/A	\checkmark	N/A
SXGA+	1400 x 1050		60	N/A	N/A	N/A
UXGA	1600 x 1200	75	60	N/A	\checkmark	N/A
HD1080	1920 x 1080		24	N/A	\checkmark	N/A
HD1080	1920 x 1080		50	N/A	\checkmark	N/A
HD1080	1920 x 1080		60	N/A	\checkmark	N/A
WUXGA	1920 x 1200		60	N/A	\checkmark	RB
HDTV	1920 x 1080i		50	\checkmark	\checkmark	N/A
HDTV	1920 x 1080i		60	\checkmark	\checkmark	N/A
HDTV	1920 x 1080p		24	\checkmark	\checkmark	N/A
HDTV	1920 x 1080p		50	\checkmark	\checkmark	N/A
HDTV	1920 x 1080p		60	\checkmark	\checkmark	N/A
HDTV	1280 x 720	45	60	\checkmark	N/A	N/A
HDTV	1280 x 720p		50	\checkmark	\checkmark	N/A
HDTV	1280 x 720p		60	\checkmark	\checkmark	N/A
SDTV	720 x 576	31,3	50	\checkmark	N/A	N/A
SDTV	720 x 576i		50	N/A	\checkmark	N/A
SDTV	720 x 576p		50	N/A	\checkmark	N/A
SDTV	720 x 480	31,5	60	\checkmark	N/A	N/A
SDTV	720 x 480i		60	N/A	\checkmark	N/A
SDTV	720 x 480p		60	N/A	\checkmark	N/A

Nota: "√" significa que a resolução é suportada, "N/A" significa que a resolução não é suportada.

Compatibilidade do Computador para MAC

Resolução	Hz	Compatibilidade Macbook	Compatibilidade Macbook Pro (Intel)	Compatibilidade Power Mac G5	Compatibilidade Power Mac G4
ricconagao		Digital	Digital	Digital	Digital
800x600	60	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
800x600	72	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
800x600	75	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
800x600	85	\checkmark	N/A	N/A	\checkmark
1024x768	60	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
1024x768	70	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
1024x768	75	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
1024x768	85	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
1280x720	60	\checkmark	\checkmark	N/A	\checkmark
1280x768	60	\checkmark	\checkmark	N/A	N/A
1280x768	75	N/A	N/A	N/A	\checkmark
1280x768	85	N/A	N/A	N/A	N/A
1280x800	60	N/A	N/A	N/A	\checkmark
1280x1024	60	\checkmark	N/A	N/A	\checkmark
1280x1024	75	\checkmark	N/A	N/A	\checkmark
1920x1080	60	\checkmark	N/A	N/A	\checkmark
1920x1200 (*)	60	\checkmark	N/A	N/A	\checkmark
3840 x 2160	60	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota:

- (*)1920 x 1200 @60Hz só suporta RB (apagamento reduzido).
- " $\sqrt{}$ " significa que a resolução é suportada, "N/A" significa que a resolução não é suportada.

Sinal de entrada para HDMI

Sinal	Resolução	Taxa de Atualização (Hz)	Notas para Mac
SVGA	800 x 600	6072/85/120	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60/70/75/85/120	Mac 60/70/75/85
SDTV(480I)	640 x 480	60	
SDTV(480P)	640 x 480	60	
SDTV(576I)	720 x 576	50	
SDTV(576P)	720 x 576	50	
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120	Mac 60
WXGA(*2)	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60/120(RB)	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60/85	
UXGA	1600 x 1200	60/65/70/75/85	
HDTV(1080I)	1920 x X1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60/120/240	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60	Mac 60RB
WQHD	2560 x 1440	60RB/120	

Sinal	Resolução	Taxa de Atualização (Hz)	Notas para Mac
UHD(2160p)	3840 x 2160	24/30/50/60	Mac 24/30
UHD(2160p)	4096 x 2160	24/30/50/60	Mac 24

Nota:

- (*1) 1920 x 1200 @ 60Hz só suporta RB (apagamento reduzido).
- (*2) temporização padrão Windows 10.

Tabelas dos Dados de Identificação de Visualização Estendida (EDID)

Sinal digital (HDMI 2.0)

Resolução Nativa Digital: 3840 x 2160 @ 60Hz

B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B0/Tempo padrão	B1/Modo de vídeo	B1/Tempo em detalhe
800 x 600 @ 56Hz	1280 x 720 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz (padrao)	1920 x 1080p @ 120Hz 16:9	2560 x 1440 @ 120Hz
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	1920 x 1080 @ 240Hz
800 x 600 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz	1920 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz	800x600 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz	1024x768 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz	1280x800 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 30Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 50Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 60Hz 16:9	
			4096 x 2160 @ 24Hz	
			4096 x 2160 @ 25Hz	
			4096 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 50Hz	
			4096 x 2160 @ 60Hz	
			720 x 480p @ 60Hz 16:9	
			1280x720p @ 60Hz 16:9	
			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	

Nota: Suporte 1920 x 1080 @ 50Hz

Temporização 3D

Para Blu-ray 3D (HDMI 1.4a):

Taxa de Quadros Suporte 2D	Тетро	Formato	
Opção 59/60 Hz:	1920 x 1080p @ 23,98 / 24Hz	Embalagem da estrutura (HDMI1/HDMI2)	
	1280 x 720p @ 59,94 / 60Hz	Embalagem da estrutura (HDMI1/HDMI2)	
	1920 x 1080p @ 23,98 / 24Hz	Superior e Inferior (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p @ 59,94 / 60Hz	Superior e Inferior (HDMI2/VGA)	
	1920 x 1080p @ 23,98 / 24Hz	Lado a Lado (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p @ 59,94 / 60Hz	Lado a Lado (HDMI2/VGA)	
Opção 50 Hz:	1920 x 1080p @ 23,98 / 24Hz	Embalagem da estrutura (HDMI1/HDMI2)	
	1280 x 720p @ 50Hz	Embalagem da estrutura (HDMI1/HDMI2)	
	1920 x 1080p @ 23,98 / 24Hz	Superior e Inferior (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p @ 50Hz	Superior e Inferior (HDMI2/VGA)	
	1920 x 1080p @ 23,98 / 24Hz	Lado a Lado (HDMI2/VGA)	
	1280 x 720p @ 50Hz	Lado a Lado (HDMI2/VGA)	

Para PC:

Entrada	Тетро	Formato
HDMI1	1920 x 1080 @ 120Hz	Sequencia de Imagens
	1280 x 800 @ 120Hz	Sequencia de Imagens
	1024 x 768 @ 120Hz	Sequencia de Imagens
	800 x 600 @ 120Hz	Sequencia de Imagens
	1920 x 1080 @ 60Hz	Sequencia de Imagens
	1280 x 800 @ 120Hz	Sequencia de Imagens
	1280 x 720 @ 120Hz	Sequencia de Imagens
	1024 x 768 @ 120Hz	Sequencia de Imagens

Tamanho do	Tai	manho d	la tela L x	Α	Distância de projeção (D)								
Comprimento	(m	ı)	(pol)		(m	(m)		(pés)		Desiocamento (Hd)			
(polegadas) de 16:9 da Tela	Largura	Altura	Largura	Altura	Largura	Tele	Largura	Tele	(m) (min.)	(pés) (min.)	(m) (máx.)	(pés) (máx.)	
30	0,66	0,37	26,15	14,71	-	1,06	-	3,46	0,02	0,06	0,06	0,18	
40	0,89	0,50	34,86	19,61	1,07	1,41	3,51	4,62	0,02	0,08	0,07	0,25	
60	1,33	0,75	52,29	29,42	1,61	2,11	5,27	6,93	0,04	0,12	0,11	0,37	
70	1,55	0,87	61,01	34,32	1,88	2,46	6,15	8,08	0,04	0,14	0,13	0,43	
80	1,77	1,00	69,73	39,22	2,14	2,82	7,03	9,23	0,05	0,16	0,15	0,49	
90	1,99	1,12	78,44	44,12	2,41	3,17	7,91	10,39	0,06	0,18	0,17	0,55	
100	2,21	1,25	87,16	49,03	2,68	3,52	8,78	11,54	0,06	0,20	0,19	0,61	
120	2,66	1,49	104,59	58,83	3,21	4,22	10,54	13,85	0,07	0,25	0,22	0,74	
150	3,32	1,87	130,74	73,54	4,02	5,28	13,18	17,31	0,09	0,31	0,28	0,92	
180	3,98	2,24	156,88	88,25	4,82	6,34	15,81	20,78	0,11	0,37	0,34	1,10	
200	4,43	2,49	174,32	98,05	5,36	7,04	17,57	23,08	0,12	0,41	0,37	1,23	
250	5,53	3,11	217,89	122,57	6,70	8,80	21,96	28,85	-	-	-	-	
301	6,65	3,74	262,00	147,37	8,05	-	26,40	-	-	-	-	-	

Nota: Estes valores não são exatos e podem variar levemente.



Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto

- 1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
- 2. Se desejar usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados para fixar um suporte no projetor atenda às seguintes especificações:
- Tipo do parafuso: M4 para três pontos de montagem
- Comprimento mínimo da rosca: 10mm



Unidade: mm

Nota: Por favor, note que o dano resultando da instalação incorreta invalidará a garantia.



- Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.
- Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 10 cm entre o teto e a parte superior do projetor.
- Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.

Códigos remotos IR



Tecla		Num Tecla	MTX.	Formato	Data0	Data1	Data2	Data3	Descrição
Liga/desliga Energia	Ģ	K12	04	F1	32	CD	71	8E	Consulte "Ligar/Desligar o projetor" na página 20.
Fonte	Ð	K3	11	F1	32	CD	18	E7	Pressione 🕤 para selecionar um sinal de entrada.
Início		K13	03	F1	32	CD	92	6D	Pressione 숩 para retornar à tela Inicial.
Menu	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	Pressione ≡ para lançar o menu de visualização na tela (OSD). Para sair de OSD, pressione ≡ novamente.
Retornar		K4	10	F1	32	CD	86	79	Pressione Ѣ para retornar à página anterior.
Para cima		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
Esquerda		K14	02	F2	32	CD	10	EF	Use ▲ ▼ ◀ ▶ para selecionar os itens ou
Direita		K5	09	F2	32	CD	12	ED	realizar ajustes na sua seleção.
Para baixo		K2	19	F2	32	CD	14	EB	
Enter	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	Confirma a seleção do item.
Mudo	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	Pressione 🛋 × para desligar/ligar o alto-falante incorporado no projetor.
Modo Display	•	K10	15	F1	32	CD	91	6E	Pressione 🍽 para visualizar o menu de Modo de Exibição. Para sair do menu Modo de Exibição, pressione 🍽 novamente.
Menu APP	•	K6	08	F1	32	CD	25	DA	Pressione para abrir o menu APP.
Volume -	-	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	Pressione – para diminuir o volume.
Volume +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	Pressione + para aumentar o volume.

Solução de problemas

Se você experimentar um problema com seu projetor, consulte as seguintes informações. Se o problema persistir, entre em contacto com revendedor ou a assistência técnica local.

Problemas de imagem

Nenhuma imagem aparece na tela

- Certifique-se de que todos os cabos e conexões de alimentação estejam correta e firmemente conectados, como descrito na seção "Instalação".
- Certifique-se de que os pinos dos conectores não estejam tortos ou quebrados.
- Certifique-se de que o recurso "Mudo" não está ativado.
- A image está fora de foco
 - Ajuste o anel de foco na lente do projetor. Veja a página 17.
 - Verifique se a tela de projeção está entre a distância do projetor. (Consulte a página 65).
- A imagem é esticada ao exibir um título de DVD de 16:9
 - Ao reproduzir um DVD anamórfico ou DVD de 16:9, o projetor mostrará a melhor imagem no formato 16:9 no lado do projetor.
 - Se você reproduzir um título de DVD de formato 4:3, altere o formato para 4:3 no OSD do projetor.
 - Configure o formato de exibição para a proporção 16:9 (Largo) no reprodutor de DVD.
 - A imagem é pequena ou grande demais
 - Ajuste a alavanca de zoom na parte superior do projetor.
 - Aproxime ou afaste o projetor da tela.
 - Pressione "Menu" no painel do projetor, vá para "Display-->Formato". Tente definições diferentes.

A imagem está com as laterais inclinadas:

- Se possível, reposicione o projetor para que esteja centrado na tela e abaixo da sua parte inferior.
- A imagem está invertida
 - Selecione "-->"Configuração-->Direcção de Projecção" em OSD e ajuste a direção da projeção.
- Imagem borrada dobrada
 - Certifique-se que "Modo Display" não é 3D para evitar que a imagem normal 2D apareça em imagem dupla borrada.

?

Outros problemas

- O projetor para de responder a todos controles
 - Se for possível, desligue o projetor, desconecte o cabo de alimentação e espere pelo menos 20 segundos antes de reconectar a alimentação.

Problemas do controle remoto

- Se o controle remoto não funcionar
 - Verifique se o ângulo de operação do controle remoto está apontado dentro de ±15° (horizontalmente) ou ±10° (verticalmente) para os receptores de infravermelho no projetor.
 - Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o projetor. Fique a menos de 7 m (~22 pés) do projetor.
 - Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente.
 - Substitua as pilhas se elas estiverem acabadas.

Indicador de advertência

Quando os indicadores de alerta (ver abaixo) acendem ou piscam, o projetor desligarão automaticamente:

- O indicador do LED da "Fonte de luz" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em vermelho.
- O indicador do LED da "TEMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em vermelho. Isto indica que o projetor sobre aqueceu. Sob condições normais, o projetor pode ser ligado novamente.
- O indicador do LED da "TEMP" pisca em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em vermelho.

Desplugue o cabo de alimentação do projetor, aguarde 30 segundos e tente novamente. Se o indicador de alerta acender ou piscar, contate seu centro de serviço mais próximo para assistência.

Mensagens das Luzes de LED

M	LED Lig	ar/Espera	LED de temperatura	Fonte de luz LED
Mensagem	(Vermelho)	(Azul)	(Vermelho)	(Vermelho)
Estado de espera (Cabo de alimentação de entrada)	Luz estável			
Ligado (aquecendo)		Piscando (0,5 segundos desligado/0,5 segundos ligado)		
Ligado e iluminação da fonte de luz		Luz estável		
Desligado (Esfriando)		Piscando (0,5 segundos desligado/0,5 segundos ligado). Voltar a acender constante vermelho quando o ventilador de refrigeração desliga.		
Erro (Falha da fonte de luz)	Piscando			Luz estável
Erro (Falha do ventilador)	Piscando		Piscando	
Erro (Superaquecimento)	Piscando		Luz estável	
Estado de espera (Modo Burn in)		Piscando		
Gravação (Aquecimento)		Piscando		
Gravação (Refrigeração)		Piscando		
Burn in (Iluminação da fonte de luz)		Piscando (3 segundos em/ 1 segundo desligado)		
Burn in (Fonte de luz desligada)		Piscando (1 segundos em/3 segundo desligado)		

Desligar:



Aviso de temperatura:



Falha na ventilação:

•



Fora do intervalo de exibição:



• Alerta de desligamento:



Especificações

Óptico	Descrição
Tecnologia	Texas Instrument DMD, 0,47"(dimensão)/ 4K UHD HSSI DMD X1, S451 (Tipo Embalagem), com atuador XPR 4 vias
Resolução de saída	4K UHD 3840 x 2160 @ 60Hz
Resolução de entrada máxima	4096 x 2160 @ 60Hz
Lente	 Taxa de projeção: 1,21~1,59 F-stop: 1,94~2,23 Comprimento de foco: 12,81~16,74mm Intervalo de zoom: 1,3x
Deslocamento	105%~115%, vertical apenas
Tamanho da imagem	34,1"~302,4", largura otimizada 82"
Distância de projecção	1,2m ~ 8,1m
I/Os	 HDMI V2.0 / HDCP2.2 (x3) USB2.0 (Para atualização FW) USB-A para 5V PWR 1,5A Saída de áudio 3,5mm USB2.0 USB-A para driver de disco USB e dongle WiFi (x3) RS-232 macho (9-pin D-SUB) RJ-45 (Suporta as funções IoT, Internet e OTA) S/PDIF (Suporta PCM 2-canais, Dolby Digital (5.1)) 12V Acionador (adaptador 3,5mm) Sincronização 3D
Cor	1073,4 milhões de cores
Taxa de verificação	 Taxa de leitura horizontal: 31,0~135,0 KHz Taxa de leitura vertical: 24~120 Hz
Altofalante	Sim, 8W
Consumo de energia	 Modo Brilho: 100% 240W (típico) ±15% @ 110VCA 230W (típico) ±15% @ 220VCA Modo Eco: 80% 185W (típico) ±15% @ 110VCA 175W (típico) ±15% @ 220VCA
Requisitos de Energia	100 - 240V ±10%, CA 50/60Hz
Corrente de entrada	3,5A
Orientações de instalação	Frente, posterior, Teto-superior, Posterior-superior
Dimensões (L x P x A)	 Compés de saída: 337 x 265 x 108 mm (13,26 x 10,43 x 4,25 polegadas) Com pés: 337 x 265 x 119,3 mm (13,26 x 10,43 x 4,69 polegadas)
Peso	< 5,0 kg (<11,02 lbs)
Ambiental	Operando a 0~40°C, umidade 80% (sem condensação)

Nota: Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Escritórios globais Optoma

Para serviço ou suporte, entre em contato com o escritório local.

EUA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, EUA www.optomausa.com

Canadá

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, EUA www.optomausa.com

América Latina

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, EUA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Reino Unido www.optoma.eu Telefone de serviço: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Países Baixos www.optoma.nl

Franca

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, França

Espanha

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas Vacia Madri. Espanha

Alemanha

Am Nordpark 3 41069 Mönchengladbach Alemanha

Escandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

PO.BOX 9515 3038 Drammen Noruega

Coreia

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🛅 +82+2+34430005 Seoul,135-815, COREIA korea.optoma.com

¢	888-289-6786
	510-897-8601
- 8	anniana Qontoma ann

services@optoma.com

888-289-6786 🗐 510-897-8601 services@optoma.com R

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 Fig +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

(+33 1 41 46 12 20
e	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

(+34 91 499 06 06 闹 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 2161 68643 0 间 +49 (0) 2161 68643 99 🔁 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004

Japão

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., N.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Distrito de Changning Xangai, 200052, China www.optoma.com.cn

www.optoma.com.hk

+852-2396-8968

+852-2370-1222

info@os-worldwide.com

www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

+86-21-62947376 +86-21-62947375



www.optoma.com