

Projetor DLP[®]







ÍNDICE

SEGURANÇA	4
Instruções importantes de segurança	4
Informações de Seguranca 3D	
Direitos Autorais	
Aviso Legal	
Reconhecimento de Marca Registrada	
FCC	
Declaração de conformidade para os países da UE	
WEEE	7
INTRODUÇÃO	8
Visão geral da embalagem	
Acessórios Padrão	
Acessórios opcionais	
Visão geral do produto	
Conexões	
Teclado	
Comando Remoto	
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	13
Instalação do projetor	
Conectando fontes ao projetor	
Ajuste da imagem projetada	
Configuração remota	
USANDO O PROJETOR	
Ligar/Desligar o projetor	
Selecionando uma fonte de entrada	
Navegação e funcionalidades do menu	
Årvore do Menu OSD	
Menu de imagem	
Menu de imagem avançado	
Menu de imagem de sinal avançado (RGB)	
Menu de imagem de sinal avançado (vídeo)	
Menu de exibição	
Menu de exibição 3D	
Menu de configuração	
Menu de Configuração de Audio	
Menu de Configuração de Segurança	
Menu de configurações de rede de configuração LAN	
Menu de configurações de rede de configuração de controle	

Menu de configurações de rede de configuração de controle	48
Menu de configuração avançado	54
Opções do menu	55
Opções do menu	56
Opções do menu	57
Menu de opções de definições da lâmpada	58
Menu de opções de definições da remotas	59
Opções de menu avançado	61
Menu de opções de configurações de filtro opcional	62
Configuração 3D.	63
MANUTENÇÃO	64
Troca da lâmpada	64
Troca da lâmpada (continuação)	65
Instalação e Limpeza do Filtro de Pó	66
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	67
Resoluções compatíveis	67
Tamanho da imagem e distância de projeção	70
Determinar a posição central de deslocamento da lente	73
Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto	76
Lista de funções do protocolo RS232	77
Códigos do Controle remoto IR	85
Usando o botão de Informações	88
Solução de problemas	89
Indicador de advertência	91
Especificações	93
Escritórios globais da Optoma	95

SEGURANÇA



Siga todos os avisos, precauções e manutenções recomendadas neste manual do usuário.

Instruções importantes de segurança

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor e protegê-lo contra superaquecimento, coloque-o numa posição e local que não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.
- Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade.
 Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais como amplificadores que produzam calor.
- Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use sob as seguintes condições:
 - Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.
 - (i) Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro de 5°C a 40°C.
 - (ii) Umidade relativa do ar é de 10% a 85%.
 - Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.
 - Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.
 - Sob a luz solar direta.
- Não utilize o projetor em locais onde gases inflamáveis ou gases explosivos podem estar presentes na atmosfera. A lâmpada dentro do projetor fica muito quente durante a operação e os gases podem inflamar e provocar um incêndio.
- Não use a tampa da lente quando o projetor estiver em funcionamento.
- Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano físico /uso indevido poderia ser (mas não se limitam a isso):
 - A unidade foi derrubada.
 - O cabo de alimentação ou o plugue foram danificados.
 - Líquido foi derrubado no projetor.
 - O produto foi exposto à chuva ou água.
 - Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.
- Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o projetor pode ser danificados.
- Não bloqueie a luz que sai da lente do projetor quando em operação. A luz vai aquecer o objeto e pode derreter, causar queimaduras ou iniciar um incêndio.
- Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.
- Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos. Favor procurar a Optoma antes de enviar a unidade para reparo.
- Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.

- A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço apropriado.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilhante pode ferir os olhos.
- Ao trocar a lâmpada, espere até que a unidade esfrie. Siga todas as instruções descritas nas páginas 64-65.
- Este projetor detectará a vida útil da lâmpada. Certifique-se de trocar a lâmpada quando aparecerem mensagens de aviso.
- Redefina a função "Reset lâmpada" pelo menu de exibição na tela "Opções|Ajuste da lâmpada" depois de substituir o módulo da lâmpada (consulte a página 58).
- Antes de desligar o projetor, certifique-se de que o ciclo de arrefecimento tenha sido completado. Espere o projetor esfriar por 90 segundos.
- Quando a lâmpada estiver perto do fi m da sua vida útil, aparecerá na tela a mensagem "A vida útil da lâmpada foi ultrapassada.". Entre em contato com o revendedor local, ou o centro de serviço para trocar a lâmpada o mais rápido possível.
- Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
- Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo. Não use produtos de limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.

Nota: Quando a lâmpada chegar ao fim da sua vida útil, o projetor apagará até que o módulo da lâmpada seja trocado. Para trocar a lâmpada, siga os procedimentos descritos na seção "Troca da lâmpada", nas páginas 64-65.

- Não instale o projetor em locais onde possa estar sujeito a vibrações ou choques.
- Não toque na lente com as mãos nuas.
- Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vazar.
- Não utilize nem guarde o projetor em locais onde a fumaça de óleo ou cigarros pode estar presente, pois pode afetar negativamente a qualidade do desempenho do projetor.
- Por favor, siga a orientação de instalação correta do projetor poisa instalação não padrão pode afetar o desempenho do projetor.

Informações de Segurança 3D

Por favor, siga todas as advertências e precauções, como recomendado antes de você ou o seu filho usar a função 3D.

Aviso

Crianças e adolescentes podem ser mais suscetíveis a problemas de saúde associados à visualização em 3D e devem ser supervisionados de perto ao assistir estas imagens.

Alerta de Convulsão Fotosensível e Outros Riscos à Saúde

- Alguns expectadores podem passar por consulsão epilética ou derrame quando expostos a certas imagens pisando ou luzes contidas em certas imagens de Projetor ou jogos de vídeo. Caso você sofra de, ou tenha histórico familiar de epilepsia ou derrames, favor consultar um médico especialista antes de usar a função 3D.
- Mesmo os que não têm histórico pessoal ou familiar de epilepsia ou derrame podem ter uma condição não diagnosticada que pode causar consulsões epiléticas fotosensíveis.
- Gestantes, idosos, pacientes de condições médicas severas, aqueles privados de sono ou sob a influência de álcool devem evitar a utilização da função 3D da unidade.
- Caso você experimente qualquer dos seguintes sintomas, pare a visualização de imagens 3D imediatamente e consulte um médico especialista: (1) visão alterada; (2) zonzeira; (3) tontura; (4) movimentos involuntários tais como tremores dos olhos ou músculos; (5) confusão; (6) náusea; (7) perda de consciência; (8) convulsões; (9) câimbras; e/ ou (10) desorientação. Crianças e adolescentes podem ser mais propensos que adultos a experimentarem estes sintomas. Os pais devem monitorar seus filhos e perguntar se eles sentem estes sintomas.

- Assistir projeção 3D pode também causar enjôo, pós efeitos de percepção, desorientação, cansaço visual e diminuição de estabilidade postural. Recomenda-se que os usuários façam intervalos frequentes pra diminuir estes efeitos potenciais. Caso seus olhos mostrem sinais de fadiga ou secura ou caso você tenha qualquer dos sintomas acima, descontinue imediatamente o uso deste aparelho e não retome o seu uso por ao menos trinta minutos depois que os sintomas tiverem cessado.
- Assistir projeção 3D sentado muito perto da tela por um período extenso de tempo pode danificar sua visão. A distância ideal de visão deve ser ao menos três vezes a altura da tela. Recomenda-se que os olhos do expectador estejam no nível da tela.
- Assistir projeção 3D usando óculos 3D por um período extenso de tempo pode causar dor de cabeça ou fadiga. Caso você experimente dor de cabeça, fadiga ou tontura, pare a visualização da projeção 3D e descanse.
- Não use os óculos 3D para nenhum outro fim além de assistir projeção 3D.
- Usar os óculos 3D para qualquer outro fim (como espetáculos em geral, óculos de sol, óculos de proteção, etc.) pode ser fisicamente danoso para você e pode enfraquecer sua visão.
- A visualização em projeção 3D pode causar deisorientação para alguns expectadores.
 Consequentemente, NÃO coloque seu PROJETOR 3D perto de escadarias abertas, cabos, varandas, ou outros objetos que possam causar tropeços, encontrões, ser derrubados, quebrados ou caídos.

Direitos Autorais

Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e software, está protegida por leis internacionais de direitos autorais, com todos os direitos reservados. Nem este manual, nem nenhuma parte do material aqui contido, pode ser reproduzido sem o consentimento por escrito do autor.

© Copyright 2015

Aviso Legal

As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso. O fabricante não faz representações nem garantias a respeito do conteúdo deste instrumento e especificalmente avisa que quaisquer garantias implícitas de comercialidade ou adequação para propósito particular. O fabricante se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações de tempos em tempos no conteúdo deste sem a obrigação de notificar qualquer pessoa de tal revisão ou mudanças.

Reconhecimento de Marca Registrada

Kensington é uma marca registrada dos EUA da ACCO Brand Corporation com registros emitidos e aplicativos pendentes em outros países em todo o mundo.

HDMI, a Logomarca HDMI, e Interface Multimídia de Alta Definição são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

IBM é uma marca comercial ou marca registrada da International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint e Windows são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation.

Adobe e Acrobat são marcas comerciais, registradas ou não, da Adobe Systems Incorporated.

DLP[®], DLP Link e o logotipo DLP são marcas comerciais da Texas Instruments e BrilliantColor™ é uma marca comercial da Texas Instruments.

Todos os outros nomes de produto usados neste manual são propriedade de seus respectivos proprietários e são Reconhecidos.

FCC

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a conformidade com as normas da FCC.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

Condições de Operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida incluindo aquela que pode causar operação indesejável.

Aviso:Usuários canadenses

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de conformidade para os países da UE

- Diretriz de EMC 2004/108/EC (incluindo emendas)
- Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC
- Diretriz de R&TTE 1999/5/EC (se o produto tiver uma função de RF)

WEEE



Instruções de eliminação

Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo ao eliminá-lo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.

Visão geral da embalagem

Retire cuidadosamente e verifique se você tem os itens listados abaixo sob acessórios padrão. Alguns dos itens em acessórios opcionais podem não estar disponíveis, dependendo do modelo, especificação e sua região de compra. Por favor, verifique com o local de compra. Alguns acessórios podem variar de região para região.

O cartão de garantia só é fornecido em algumas regiões específicas. Consulte seu revendedor para informações detalhadas.

Acessórios Padrão



Acessórios opcionais



Nota: Acessórios opcionais variam dependendo do modelo, especificação e região.

Visão geral do produto





Nota: Não bloqueie entrada ou saída de ar do projetor.

(*) Acessórios opcionais variam dependendo do modelo, especificação e região.

Não	Item	Não	Item
1.	Tampa da lente (*)	9.	Tampa da lâmpada
2.	Receptor IR	10.	Ventilação (entrada)
3.	Lente	11.	Receptor IR
4.	Anel de foco	12.	Altofalante
5.	Deslocamento da Lente (vertical)	13.	Conexões de entrada / saída
6.	Alavanca de zoom	14.	Teclado
7.	Deslocamento da Lente (horizontal)	15.	Soquete de alimentação
8.	Pés de ajuste de inclinação	16.	Dutos de ventilação (saída)

Conexões



Nota: Mouse remoto requer controle remoto especial.

Não	Item	Não	ltem
1.	Conector RJ-45	12.	Saída de sincronização 3D (5V) Conector
2.	Conector mini USB-B (Atualização de Firmware)	13.	Conector do acionador 12V
3.	2x conectores HDMI	14.	Conector de saída de energia USB (1,5A)
4.	Conector de monitor	15.	Conector do microfone
5.	Conector de entrada VGA2 / YPbPr	16.	Controle remoto com fio
6.	Conector de entrada VGA1 / YPbPr / (ŋ)	17.	Conector de entrada de Áudio2 (VGA2)
7.	Conector de saída VGA	18.	Conector de vídeo
8.	Conector de S-Vídeo	19.	Conector RS232C
9.	Conector de entrada de Áudio3- (Vídeo/S-Vídeo)	20.	Soquete de alimentação
10.	Conector de entrada de Áudio1(VGA1)	21.	Barra de segurança
11.	Conector de Saída de Áudio	22.	HDBaseT (opcional para W515T/ WU515T/EH515T)

Teclado



Não	ltem	Não	Item
1.	Enter	7.	Source
2.	Correção de distorção trapezoidal	8.	Quatro teclas de seleção de direções
3.	Re-Sync	9.	LED de temperatura
4.	Power	10.	LED da lâmpada
5.	Informações	11.	LED Ligar/Espera
6.	Menu		

Comando Remoto



Não	Item	Não	Item
1.	Ligar	17.	Desligar
2.	Test pattern	18.	Mouse ligado / desligado
3.	Botão de função (F1) (Atribuível)	19.	Botão de função (F2) (Atribuível)
4.	Mode/Clique esquerdo do mouse	20.	Clique direito do mouse/AV Mute
5.	Quatro teclas de seleção de direções	21.	Enter
6.	Informações	22.	Laser
7.	Source	23.	Re-Sync
8.	Menu	24.	V keystone/Página Para Cima/Para Baixo
9.	Volume - / +	25.	ID Remoto / Tudo remoto
10.	Zoom	26.	HDMI2
11.	Format (Relação de aspecto)	27.	HDMI1
12.	VGA1	28.	DVI
13.	S-Video	29.	3D
14.	VGA2	30.	Display port
15.	BNC	31.	Teclado numérico (0 a 9)
16.	YPbPr	32.	Video

Nota: Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses recursos.

Instalação do projetor

O projetor foi concebido para ser instalado em uma das quatro posições possíveis.

A disposição da sala ou as preferências pessoais irão ditar a posição de instalação. Leve em consideração o tamanho e a posição da tela, a localização da tomada elétrica adequada, assim como a localização e a distância entre o projetor e o resto do seu equipamento.



O projetor deve ser colocado em uma superfície plana e 90 graus/perpendiculares à tela.

- Como determinar a localização do projetor para um determinado tamanho de tela, consulte a tabela de distâncias nas páginas 70-73.
- Como determinar o tamanho da tela para uma determinada distância, consulte a tabela de distâncias nas páginas 70-73.
- **Nota:** Quanto mais longe o projetor é colocado da tela, mais a imagem projetada aumenta e compensação vertical também aumenta proporcionalmente.

Conectando fontes ao projetor



Nao	Item	Nao	ltem
1.	Cabo RJ-45	10.	Dongle USB / Carregador de Energia USB
2.	Cabo RJ-45 (cabo Cat5)	11.	Cabo de Microfone
3.	Cabo HDMI / MHL	12.	Cabo do Controle Remoto Com Fio
4.	Cabo DisplayPort	13.	Cabo de entrada de Áudio
5.	Cabo VGA	14.	Cabo de vídeo
6.	Cabo de entrada de Áudio	15.	Cabo S-Video
7.	Cabo de saída de Áudio	16.	Cabo RS232
8.	Cabo do emissor 3D	17.	Cabo de Saída VGA
9.	Plugue 12V DC	18.	Cabo de alimentação

Ajuste da imagem projetada

Altura da imagem

O projetor está equipado com pés de elevação para ajustar a altura da imagem.

- 1. Localize o pé ajustável que você deseja modificar na parte inferior do monitor.
- 2. Gire o pé ajustável no sentido horário/anti-horário para elevar ou baixar o projetor.



Zoom e foco

- Para ajustar o tamanho da imagem, gire o botão de zoom no sentido horário ou anti horário para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem projetada.
- Para ajustar o foco, gire o anel de foco no sentido horário ou anti horário até que a imagem seja nítida e legível.



Nota: O projetor irá focar a uma distância de 1,2 m a 8,2 m.

- WXGA: 24,7" a 302,7" (0,6 a 7,9 metros)
- 1080p: 25,1" a 309,4" (0,6 a 7,9 metros)
- WUXGA: 25,8" a 318" (0,7 a 8,1 metros)

Configuração remota

Instalando / recolocando as baterias

Duas pilhas tamanho AAA são fornecidas para o controle remoto.

- 1. Remova a tampa da bateria na traseira do controle remoto.
- 2. Insira pilhas AAA conforme ilustrado.
- 3. Substitua a tampa traseira do controle remoto.



Nota: Substitua somente com o mesmo tipo de baterias ou equivalente.

CUIDADO

O uso indevido de pilhas pode resultar em vazamento ou explosão. Certifique-se de seguir as instruções abaixo.

- Não misture pilhas de tipos diferentes. Diferentes tipos de pilhas têm características diferentes.
- Não misture pilhas novas e velhas. Misturar pilhas antigas e novas pode encurtar a vida útil das pilhas novas ou provocar vazamento químico nas pilhas antigas.
- Remova as pilhas tão logo estejam gastas. Produtos químicos que vazam das pilhas que entram em contato com a pele podem causar uma erupção cutânea. Se você encontrar algum vazamento químico, limpe cuidadosamente com um pano.
- As pilhas fornecidas com este produto podem ter uma expectativa de vida menor devido às condições de armazenagem.
- Se não for usar a unidade de controle remoto por um período de tempo extenso, remova as pilhas.
- Antes de se desfazer da pilha, você deve obedecer a legislação local ou do país.

Alcance efetivo

O sensor Infra-vermelho (IR) de controle remoto está localizado no lado traseiro do projetor. Certifique-se de segurar o controle remoto em um ângulo de 30 graus perpendicular ao sensor IR do controle remoto do projetor para funcionar corretamente. A distância entre o controle remoto e o sensor não deve ser superior a 8 metros (~ 26 pés).

- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controle remoto e o sensor IR do projetor, que possa obstruir o feixe de infravermelhos.
- Verifique se o transmissor IR do controle remoto não está brilhando pela luz solar ou lâmpadas fluorescentes diretamente.
- Por favor mantenha o controle remoto longe de lâmpadas fluorescentes mais de 2 m ou o controle remoto pode ter mau funcionamento.
- Se o controle remoto estiver perto de lâmpadas fluorescentes tipo Inversoras, pode tornar-se ineficaz ao longo do tempo.
- Se o controle remoto e o projetor estão dentro de uma distância muito curta, o controle remoto pode se tornar ineficaz.
- Quando você apontar para a tela, a distância efetiva é inferior a 5 m do controle remoto para a tela e refletir o feixes IR de volta para o projetor. No entanto, o alcance efetivo pode mudar de acordo com telas.



Ligar/Desligar o projetor



Ligar

- 1. Remova a tampa da lente (*).
- 2. Conecte com segurança o cabo de alimentação e o cabo de sinal/fonte. Quando conectado, o LED Ligar/Espera acenderá em âmbar.
- 3. Ligue o projetor pressionando o "**U**" ou no teclado do projetor ou no controle remoto.
- 4. A tela de abertura será exibida em cerca de 10 segundos e o LED Ligado/Espera ficará vermelho sólido.
- **Nota:** A primeira vez que o projetor for ligado, você será solicitado a selecionar o idioma preferido, orientação de projeção e algumas outras configurações.

Desligar

- 1. Desligue o projetor pressionando o "**U**" ou no teclado do projetor ou no controle remoto.
- 2. A seguinte mensagem será exibida:



- 3. Pressione o botã "**U**" novamente para confirmar do contrário a messagem desaparecerá após 15 segundos. Quando você pressionar o botão "**U**" a segunda vez, o projetor vai desligar.
- 4. Os ventiladores de arrefecimento continuam a funcionar por cerca de 10 segundos e o LED Ligar/ Espera Piscará em verde. Quando o LED Ligar/Espera acender em Vermelho, o projetor entrou no modo de espera. Se quiser deseja religar o projetor, deverá esperar até que tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. Quando o projetor está no modo de espera, simplesmente pressione novamente o botão """ para ligar o projetor.
- 5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.
- Nota: (*) Acessórios opcionais variam dependendo do modelo, especificação e região. Não é recomendável que o projetor seja ligado na sequência imediata de um procedimento de desligamento.

Selecionando uma fonte de entrada

Ligue a sua fonte conectada que deseja exibir na tela (computador, laptop, reprodutor de vídeo, etc.). O projetor detectará a fonte automaticamente. Se várias fontes estiverem conectadas, pressione o botão Fonte no teclado do projetor ou do controle remoto para selecionar a entrada desejada.



Navegação e funcionalidades do menu

O projetor tem menus multilingües de exibição em tela (OSD) que permitem ajustar a imagem e alterar uma variedade de configurações. O projetor detectará a fonte automaticamente.

- 1. Para abrir o menu OSD, pressione o botão "Menu" no Controle Remoto ou Teclado.
- 2. Quando o OSD for exibido, use as teclas **∢** para selecionar um item no menu principal. Ao fazer uma seleção numa página em particular, pressione a tecla **▼** ou "Enter" para entrar no submenu.
- 3. Use as teclas ▲ ▼ para selecionar o item desejado no submenu e pressione ► ou tecla "Enter" para ver as configurações adicionais. Ajustar as configurações pela tecla ◀►.
- 4. Selecione o próximo item a ser ajustado no submenu e ajuste conforme descrito acima.
- 5. Pressione "Enter" ou "Menu" para confirmar; a tela retornará para o menu principal.
- 6. Para sair, pressione "Menu" novamente. O menu OSD será fechado e o projetor salvará automaticamente as novas configurações.

Menu principal ——	🧭 🗔 🗙		
	IMAGEM		
	Addo Display	Apresentação 🕨	
	🔆 Luminosidade	•	
	Contraste	•	
Submenu —	∧ Nitidez	•	 Configurações
	Cor	•	
	Tonalidade	•	
	AVANÇADA	•	

Árvore do Menu OSD

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
			Apresentação	
			Brilho	
			Filme	Padrão [Apresentação]
			sRGB	PS Cada modo pode ajustar
	Modo Display		Quadro negro	e salvar em cada modo de
			DICOM SIM.	usuário.
			Utilizador	
			Três dimensões	
	Luminosidade			-50~50
	Contraste			-50~50
	Nitidez			1 ~15
	Cor			-50~50
	Tonalidade			-50~50
		Redução de ruído		0~10
		BrilliantColor™		1~10
		DynamiaBlack	Ligar	
		Dynamicolack	Desligar	
			Filme	
		Gamma	Gráficos	
			1,8	
IMAGEM			2,0	
			2,2	
			2,6	
			Quadro negro	
			DICOM SIM.	
	AVANÇADA		Quente	
		Tomporatura da Car	Padrão	
		remperatura de Cor	Frio	
			Frio	
			Entrada não HDMI: Auto / RGB / YUV	
		Espaço de cor	Entrada HDMI: Auto/ RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV	
			Ganho de cor Vermelho	-50~50
			Ganho de cor Verde	-50~50
			Ganho de cor Azul	-50~50
		DCD Canha/Darais	Vermelho Parcial	-50~50
		RGB Ganno/Parcial	Verde Parcial	-50~50
			Azul Parcial	-50~50
			Reset	
			Sair	

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
			Vermelho	Matiz/ Saturação/ Ganho [-50~50]
			Verde	Matiz/ Saturação/ Ganho [-50~50]
			Azul	Matiz/ Saturação/ Ganho [-50~50]
		combinação de cores	Ciano	Matiz/ Saturação/ Ganho [-50~50]
		3	Magenta	Matiz/ Saturação/ Ganho [-50~50]
			Amarelo	Matiz/ Saturação/ Ganho [-50~50]
			Branco	Vermelho/ Verde/ Azul
	AVANÇADA		Reset	
IIVIAGEIVI			Sair	
			Automatic	Ligar / Desligar
			Fase	0~31
		Sinal (RGB)	Frequência	-5~5
			Posição horizontal	-5~5
			Posição vertical	-5~5
			Sair	
		Sinal (Video)	Nível Branco	0~31
			Nível Preto	-5~5
			IRE	0/7,5 (NTSC apenas)
			Sair	
		Sair		
	Reset			
			WXGA/WUXGA:	
	Formato		4:3, 16:9 ou 16:10, LBX, Nativo, Auto	
			1080p : 4:3, 16:9, LBX, Nativo, Auto	
	Zoom			
	Máscara de borda	н	Direita / Esquerda (ícone no centro)	-100~+100
DISPLAY	Image Shift	V	Para cima / Para baixo (ícone no centro)	-100 ~ +100
		H Keystone		-30 ~ +30
		Trapézio vertical		-30 ~ +30
			Ligar	
	Korekcja geometrii	Auto V. Keystone	Desligar	Padrão [Desligar]
			Topo-Esquerdo	
		Cztery rogi	Topo-Direito	
			Inferior-Esquerdo	

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
	Korekcja geometrii	Cztery rogi	Inferior-Direito (ÍCONES)	
			Link DLP	
		Modo 3D	VESA 3D	
			Desligar	
		3D->2D	Três dimensões/ L/ R	
DISPLAY			Auto	
	Três dimensões	Formato 3D	SBS	
			Cima e Baixo	
			Sequencia de Imagens	
		Inverter Sinc 3D	Ligar	
			Desligar	
		Sair		
			English	
			Deutsch	
			Français	
			Italiano	
			Español	
			Português	
			Svenska	
			Nederland	
			Norsk	
			Dansk	
			Polski	
			Русский	
			Suomi	
	Lingung		Ελληνικά	
CONFIGURAÇÃO	Lingua		Magyar	
			Čeština	
			عريي	
			繁體中文	
			简体中文	
			日本語	
			한국어	
			ไทย	
			Türkçe	
			Farsi	
			Tiếng Việt	
			Română	
			Bahasa Indonesia	

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
	Direcção de		Frontal, mesa 🚛	
			Traseira, mesa <table-cell-columns></table-cell-columns>	
	Projecção		Frontal, teto a =	
			Traseira, teto 🕢 🏸	
			16:10	
			16:9	
	Tipo de tela		WXGA	
			WUXGA	
			Esquerda Superior	
			Direita Superior	
	Local do Menu		Centro	
			Esquerda Inferior	
			Direita Inferior	
		Segurança		
	Segurança	ocgurariça	Desligar	
		Mês	Desligar	
	Timer de segurança	Dia		
	niner de oegurança	Hora		
	Mudar Senha			
	Sair			
	ID do Projetor			00~99
CONFIGURAÇÃO			Ligar	
		Coluna interna	Desligar	
			Ligar	
		Mudo	Desligar	
		Volume	Áudio	0-10
			Mic	0-10
			Dedrão	Áudio 3-> E/D
	Aiustes audio		Padrao	Áudio 1, 2 smini entrodo
			Áudio1	
		Entrada de Áudio		Padrão:
			Áudio2	VGA1->Áudio 1
				VGA2-> Áudio 2
			Áudio3	Vídeo, S-vídeo ->Áudio 3
			Ligar	
		Audio Out(Standby)	Desligar	Padrão [Desligar]
		Sair		
			Padrão	
		Logotipo	Neutro	
			Utilizador	
		Captura de Imagem		
	AVANÇADA	U	Desligar	
		Legenda Codificada	CC1	
			CC2	
		Sair		

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
"T" SKU apenas		Ethernet	Ligar	Dedrão (Deeliger)
	Controle HDBaseT	Ethernet	Desligar	Padrao [Desligar]
		D0000	Ligar	
		R5232	Desligar	Padrao [Desligar]
			Estado da rede	Ligar/Desligar (Apenas leitura)
			DHCP	Ligar / Desligar [Padrão Desligar]
			Endereço IP	Padrão [192.168.0.100]
		Parametros LAN	Máscara de sub-rede	Padrão [255.255.255.0]
			Gateway	Padrão [192.168.0.254]
			DNS	Padrão [192.168.0.1]
			Endereço MAC	Apenas Leitura
CONFIGURAÇÃO	Rede		Sair	
			Crestron	Ligar / Desligar (porta: 41794)
			Extron	Ligar / Desligar (porta:2023)
			PJ Link	Ligar / Desligar (porta:4352)
		Parametrosdecontrolo	AMX Device Discovery	Ligar / Desligar (porta:9131)
			Telnet	Ligar / Desligar (porta:23)
			HTTP	Ligar / Desligar (porta:80)
			Sair	
	Origem de entrada		VGA1	
			VGA2	
			Video	
			S-Video	
			HDMI1	S. HDBase I so existe em "I"
			HDMI2	
			Displayport	
			HDBaseT	
			Sair	
	Procura fonte		Ligar	[Dadrão Ligar]
			Desligar	
0	Alta altitudo		Ligar	[Padrão Docligar]
Opçoes			Desligar	
	Esconder		Ligar	[Padrão Desligar]
	Informação		Desligar	PS. Mensagens de alerta e Desligado não ocultas
	Chave segurance		Ligar	[Padrão Desligar]
	Shave segulaliça		Desligar	
	Display Mode Lock		Ligar	[Padrão Desligar]
			Desligar	
			Nenhum	
	Modelo de teste		Grelha	
			Branco	
			Pattern	

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
	Cor de fundo		Preto	
			Vermelho	
			Azul	[Padrão Azul]
			Verde	
			Branco	
			Desligar	
			Amarelo Claro	
	Car de Derede		Verde Claro	
	Cor da Parede		Azul Claro	
			Rosa	
			Cinza	
			HDMI2	
			DP]
			VGA2	[Padrão "Modelo de teste"]
		Utilizador1	S-Video	Por "T" SKU, haverá outras
	Ajustes remotos		Modelo de teste	opções "HDBase1".
			Zoom/Info.	1
		Utilizador2	HDMI2	
			DP	1
Opções			VGA2	[Padrão "Zoom"]
			S-Video	Por "T" SKU, haverá outras
			Modelo de teste	opções "HDBaseT".
			Zoom/Info.]
			HDMI2	
			DP	
			VGA2	[Padrao "Info."]
		Utilizador3	S-Video	Por "T" SKU, haverá outras
			Modelo de teste	opçoes "HDBase1".
			Zoom/Info.	
			Ligar	
			Frente	
		Funçao IR	Торо	
			Desligar	
		Código Remoto	00~99	[Padrão 00]
		Sair		
	T : (C) (Ligar	
	Trigger 12V		Desligar	[Padrao Ligar]
	Вір		Ligar	
			Desligar	[Padrao Ligar]

Menu principal	Submenu	Menu avançado	Menu de item único	Valor
		Ligar directamente	Ligar Desligar	[Padrão Desligar]
		Sinal Ligado	Ligar Desligar	[Padrão Desligar]
		Desligar Auto. (min)		0-180 (um passo:5 mins)
		Cronômetro (min)		0-990 (um passo:10 mins)
	AVANÇADA			Sempre Ligado [estilo de caixa de seleção, o padrão é desmarcado.]
		Resumo ránido	Ligar	[Padrão Desligar]
			Desligar	
		Modo de Energia	Ativar	
		(Espera)	Eco.	
		Sair		
		Duração da Lâmpada		
		Aviso da Lâmpada	Ligar	[Padrão Desligar]
	Ajuste da lâmpada		Desligar	
		Modo de Lâmpada	Brilho	
			Eco.	
		Modo de Lâmpada	Power	
			365W	
Oncões			350W	
		Power	330W	
	Aiuste da lâmpada	r owei	310W	
			300W	
			280W	
		Reset lâmpada	Sim	
			Não	
		Sair		
		Filtro Opcional		Sim
		instalado		Não
		Horas de utilização do filtro		Apenas Leitura [Intervalo 0~9999]
				Desligar
	Definições			300 hr
	opcionais do filtro	Aviso do filtro		500 hr
				800 hr
				1000 hr [padrão 500 hr]
		Reset do filtro		Sim
				Não
		Sair		
	Informações			
	Reset		Sim	
	110000		Não	

Menu de imagem



Modo Display

Há diversas predefinições de fábrica otimizadas para vários tipos de imagens.

- Apresentação: Este modo é adequado para exibição na frente do público em conexão com o PC.
- Brilho: Brilho máximo da entrada de PC.
- Filme: Este modo é adequado para assistir vídeo.
- **sRGB**: Cor precisa padronizada.
- **Quadro negro**: Este modo deve ser selecionado para alcançar configurações de cor ótimas quando projetar em um quadro negro (verde).
- **DICOM SIM**.: Este modo pode projetar uma imagem monocromática como uma radiografia de raio-X, ressonância magnética, etc.
- **Utilizador**: Memoriza as configurações do usuário.
- Três dimensões: Para experimentar o efeito 3D, você precisa de óculos 3D, certifique-se de que o seu PC/dispositivo portátil possui uma saída de sinal 120Hz com armazenamento quádruplo, placa gráfica e tem um aparelho 3D instalado.

Luminosidade

Ajusta o brilho da imagem.

- Pressione ► para clarear a imagem.

<u>Contraste</u>

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem.

- Pressione ► para aumentar o contraste.

<u>Nitidez</u>

Ajusta a nitidez da imagem.

- Pressione ► para aumentar a nitidez.

<u>Cor</u>

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

- Pressione > para aumentar a quantidade de saturação na imagem.

<u>Tonalidade</u>

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

- Pressione ► para aumentar a quantidade de vermelho na imagem.

<u>Reset</u>

Escolha "Sim" para voltar para as configurações padrão de fábrica para "IMAGEM".

<u>Sair</u>

Escolha "Sair" para sair do menu.

Menu de imagem avançado



Redução de ruído

Seleciona a sensibilidade do filtro para ruído. Um valor mais alto pode melhorar fontes ruidosas, mas vai suavizar a imagem.

- Pressione ► para aumentar o ruido na imagem.

<u>BrilliantColor™</u>

Este item ajustável utiliza um novo algoritmo de processamento de cores e otimizações de nível do sistema para proporcionar um brilho mais alto ao fornecer cores reais e mais vibrantes na imagem.

- Pressione **>** para aprimorar menos a imagem.

DynamicBlack

DynamicBlack permite que o projetor para otimizar automaticamente o brilho da tela durante a cenas do filme escuro/claro para ser mostrado em detalhes incríveis.

<u>Gamma</u>

Isto permite a você configurar o tipo de curva gama. Depois de completar a configuração inicial e o ajuste fino, utilize os passos do ajuste de gama para otimizar a saída de imagem.

- Filme: para home theater.
- Gráficos: para fonte PC / Foto.
- 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,6: para fonte PC / Foto específica.
- Quadro negro: Este modo deve ser selecionado para alcançar configurações de cor ótimas quando projetar em um quadro negro (verde).
- DICOM SIM.: Este modo pode projetar uma imagem monocromática como uma radiografia de raio-X, ressonância magnética, etc.
- Pressione ◀ ou ► para selecionar o modo.

Temperatura de Cor

Pressione o ◀ ou ▶ para selecionar uma temperatura de cor de Quente, Padrão, Frio e Frio.

Espaço de cor

Pressione o \triangleleft ou \blacktriangleright para selecionar um tipo de matriz de cor apropriado a partir do seguinte:

- Entrada Não-HDMI: Auto, RGB ou YUV
- Entrada HDMI: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235) ou YUV.

RGB Ganho/Parcial

Esta configuração permite configurar o brilho (ganho) e contraste (parcial) de uma imagem.

- Pressione o ▶ para aumentar um ganho de cor escolhido e parcial.

RGB Ganho/Parcial	Ø
Ganho de cor Vermelho	5 0
Ganho de cor Verde	5 0
Ganho de cor Azul	5 0
Vermelho Parcial	5 0
Verde Parcial	5 0
Azul Parcial	50
Reset	🛧 Sair

combinação de cores

Pressione ► para o próximo menu e use ▲ ou ▼ ou ◄ ou ► para selecionar o item.

combinação de cores	Q
Vermelho	Ciano
Verde	Magenta
Azul	Amarelo
Branco	🗘 Reset
	🚗 Sair

• Vermelho/Verde/Azul/Ciano/Magenta/Amarelo: Use ◀ ou ► para selecionar Matiz, Saturação, e cores Ganho.

Vermelho	Q
Matiz	5 0
Saturação	 50
Ganho	5 0
	🛧 Sair

Branco: Use ◀ ou ► para selecionar cores vermelha, verde e azul.

Branco	0
Vermelho	5 0
Verde	5 0
Azul	5 0
	🛧 Sair

Reset: Escolha "Seset" para voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de cor.

<u>Sair</u>

•

Escolha "Sair" para sair do menu.



Menu de imagem de sinal avançado (RGB)

Nota:

- "Sinal" só é suportado no sinal VGA analógico (RGB).
- Se "Sinal" for automático, a fase, itens de frequência ficam acinzentados. Se "Sinal" não for automático, os itens fase, freqüência serão exibidos para o usuário fazer a sintonia manual e salvar em configurações depois da próxima vez que o projetor desligar e ligar novamente.

Automatic

Seleciona automaticamente o sinal. Se você usar essa função, os itens Fase, frequência estão cinzentos, e se o Sinal não é automático, os itens fase, freqüência serão exibidos para o usuário fazer a sintonia manual e salvar em configurações depois da próxima vez que o projetor desligar e ligar novamente.

<u>Fase</u>

Sincroniza o sinal de vídeo da exibição com a placa gráfica. Se a imagem parecer instável ou piscando, use esta função para corrigi-la.

Frequência

Altera a freqüência dos dados de vídeo para que coincida com a freqüência da placa gráfica do computador. Use esta função somente se a imagem parecer piscar verticalmente.

Posição horizontal

- Pressione *I* para mover a imagem para a esquerda.
- Pressione ► para mover a imagem para a direita.

Posição vertical

- Pressione < para mover a imagem para baixo.
 - Pressione ► para mover a imagem para cima.

<u>Sair</u>

Escolha "Sair" para sair do menu.

Menu de imagem de sinal avançado (vídeo)



Nível Branco

Permitir que o usuário ajuste o nível de Branco ao introduzir Sinais de vídeo.

Nível Preto

Permite que o usuário ajustar o Nível de preto, quando da entrada de Sinais de vídeo.

<u>IRE</u>

Permitir que o usuário ajuste o valor IRE quando inserindo de sinais de Vídeo.

Nota: IRE só está disponível com o formato de vídeo NTSC.

- Pressione para aumentar a quantidade de cor na imagem.

Menu de exibição



Formato

Pressione o ◀ ou ► para escolher a proporção desejada entre 4:3, 16:9/16:10, LBX, Nativo, Auto (WXGA/ WUXGA) ou 4:3, 16:9, LBX, Nativo, Auto (1080p).

WXGA / WUXGA:

- 4:3: Este formato é para fontes de entrada 4:3.
- 16:9: Este formato é para fontes de entrada de 16:9, como HDTV e DVD otimizadas para TV widescreen.
- 16:10: Este formato é para fontes de entrada 16:10, como laptops de tela larga.
- LBX: Este formato é para origem letterbox, não-16x9, e para usuários que usam lente externa 16:9 para exibir a proporção 2,35:1 usando a resolução máxima.
- Nativo: Este formato exibe a imagem original sem nenhum redimensionamento.
- Auto: Seleciona automaticamente o formato de exibição apropriado.

Nota: Informações detalhadas sobre o modo LBX:

- Algusn DVD's de formato caixa de correio não são aprimorados para TV's 16x9. Nesta situação, a imagem não aparecerá correta quando exibida no modo 16:9. Nesta situação, por favor, tente usar o modo 4:3 para visulaizar o DVD. Se o conteúdo não for 4:3, haverá barras pretas ao redor da imagem em exibição de 16:9. Para este tipo de conteúdo, você pode usar o modo LBX para encher a imagem na exibição de 16:9.
- Se você usar uma lente anamórfica externa, este modo LBX também lhe permite assistir a um conteúdo 2,35:1 (inclusive fonte de filme de HDTV e DVD anamórfico) cujo suporte amplo anamórfico seja otimizado para exibição 16:9 em uma imagem ampla de 2,35:1. Neste caso, não há barras pretas. A potência da lâmpada e resolução vertical são totalmente utilizadas.

Tabela de escalonamento WXGA (tipo de tela de 16 x 10):

Tela 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4 x 3	Escala para 1066 x 800.					
16 x 10	Escala para 1280 x	800.				
LBX	Escala para 1280 x	960, em seguida	obter imagem centr	al 1280 x 800 para	exibição.	
Nativo	1:1 mapeamento co	entrado.	1:1 mapeamento de exibição 1280 x 800.	1280 x 720 centralizado.	1:1 mapeamento centrado.	
Auto	A fonte de entrada será adaptada na área de visualização de 1280 x 800 e será mantida em sua proporção original.					
	- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1066 x 800.					
	- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1280 x 720.					
	- Se a fonte for 15:9, auto redimensionar para 1280 x 768.					
	- Se a fonte for 16:10, auto redimensionar para 1280 x 800.					

Tabela de escalonamento WXGA (tipo de tela de 16 x 9):

Tela 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4 x 3	Escala para 960 x	720.			
16 x 9	Escala para 1280 x	x 720.			
LBX	Escala para 1280 x	x 960, em seguida	a obter imagem centi	ral 1280 x 720 pa	ra exibição.
Nativo	1:1 mapeamento centrado.1:1 mapeamento de exibição 1280 x 720.1280 x 720 centralizado.1:1 mapeamento centrado.				
Auto	Caso este formato seja selecionado, o tipo de exibição se torna automaticamente 16:9 (1280 x 720).				
	- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 960 x 720.				
	- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1280 x 720.				
	- Se a fonte for 15:9, auto redimensionar para 1200 x 720.				
	- Se a fonte for 16:10, auto redimensionar para 1152 x 720.				

Tabela de escalonamento WUXGA (tipo de tela de 16 x 10):

Tela 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC			
4 x 3	Escala para 1600 x	Escala para 1600 x 1200.						
16 x 9	Escala para 1920 x	1080.						
16 x 10	Escala para 1920 x	1200.						
LBX	Escala para 1920 x	1440, em seguida	obter imagem cent	tral 1920 x 1200 pa	ra exibição.			
Nativo	1:1 mapeamento centrado. Nenhuma há escala será feita; a resolução depende da fonte de entrada e, em seguida, é exibida.							
Auto	Caso este formato seja selecionado, o tipo de exibição se torna automaticamente 16:10 (1920 x 1200).							
	- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1600 x 1200.							
	- Se a fonte for 16:9), auto redimensio	nar para 1920 x 108	30.				
	- Se a fonte for 16:1	0, auto redimensio	onar para 1920 x 12	200.				
Tabela de escalonamento WUXGA (tipo de tela de 16 x 9):

Tela 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4 x 3	Escala para 1440 x 1	080.					
16 x 9	Escala para 1920 x 1	080.					
LBX	Escala para 1920 x 1	440, em seguida	obter imagem centi	ral 1920 x 1080 par	a exibição.		
Nativo	1:1 mapeamento cen Nenhuma há escala s exibida.	trado. será feita; a reso	lução depende da fo	onte de entrada e, e	em seguida, é		
Auto	Caso este formato se (1920 x 1080).	ja selecionado, o	o tipo de exibição se	torna automaticam	nente 16:9		
	- Se a fonte for 4:3, a	- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1440 x 1080.					
	- Se a fonte for 16:9,	- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1920 x 1080.					
	- Se a fonte for 16:10 para exibição.	auto redimensio	onar para 1920 x 120	00 e recortar a área	1920 x 1080		

1080P:

- 4:3: Este formato é para fontes de entrada 4:3.
- 16:9: Este formato é para fontes de entrada 16:9, como laptops de tela larga.
- LBX: Este formato é para origem letterbox, não-16:9, e para usuários que usam lente externa 16:9 para exibir a proporção 2,35:1 usando a resolução máxima.
- Nativo: Este formato exibe a imagem original sem nenhum redimensionamento.
- Auto: Seleciona automaticamente o formato de exibição apropriado.

Tabela de escala 1080P:

Tela 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4 x 3	Escala para 1440 x	1080.					
16 x 9	Escala para 1920 x	1080.					
LBX	Escala para 1920 x	1440, em seguida	a obter imagem cent	ral 1920 x 1080 pa	ara exibição.		
Nativo	1:1 mapeamento ce Nenhuma há escala exibida.	entrado. a será feita; a reso	lução depende da fo	onte de entrada e,	em seguida, é		
Auto	Caso este formato seja selecionado, o tipo de exibição se torna automaticamente 16:9 (1920 x 1080).						
	- Se a fonte for 4:3, auto redimensionar para 1440 x 1080.						
	- Se a fonte for 16:9, auto redimensionar para 1920 x 1080.						
	- Se a fonte for 16: para exibição.	10 auto redimensio	onar para 1920 x 120	00 e recortar a áre	a 1920 x 1080		

<u>Zoom</u>

- Pressione *I* para reduzir o tamanho de uma imagem.
- Pressione ► para ampliar uma imagem na tela de projeção.

Máscara de borda

Faça o Edge mask para remover o ruído de codificação de vídeo na borda da fonte de vídeo.

Nota:

- Cada entrada/saída possui um ajuste diferente de "Máscara de borda".
- "Máscara de borda" e "Zoom" não pode funcionar ao mesmo tempo.

Image Shift

Pressione ▶ no próximo menu como abaixo e use ▲ ou ▼ ou ◄ ou ▶ para selecionar o item.



- H: Pressione **** para mudar a posição da imagem projetada na horizontal.
- V: Pressione ▲ ▼ para mudar a posição da imagem projetada na vertical.

Korekcja geometrii

- H Keystone (Distorção trapezoidal horizontal): Pressione o ◀► para corrigir a distorção horizontal.
- Trapézio vertical (Distorção trapezoidal vertical): Pressione o ▲ ▼ para corrigir a distorção vertical.
- Auto V. Keystone: Corrige o erro de distorção vertical automática.
- Cztery rogi: Compensa a distorção da imagem, ajustando um canto de cada vez.



Menu de exibição 3D



<u>Modo 3D</u>

- Desligar: Selecione "Desligar" para desligar o modo 3D.
- Link DLP: Selecione "Link DLP" para usar configurações otimizadas para os Óculos DLP Link 3D.
- VESA 3D: Selecione "VESA 3D" para usar configurações otimizadas para os Óculos VESA 3D.

<u>3D->2D</u>

- Três dimensões: Exibir sinal 3D.
- L (Esquerda): Exibir o quadro à esquerda de conteúdo 3D.
- R (Direita): Exibir o quadro direito de conteúdo 3D.

Formato 3D

- Auto: Quando um sinal de identificação 3D é detectado, o formato 3D é selecionado automaticamente.
- SBS: Exibir sinal 3D em formato "Lado a lado".
- Cima e Baixo: Exibir sinal 3D em formato "Cima e Baixo".
- Sequencia de Imagens: Exibir sinal 3D em formato "Sequencia de Imagens".

Nota:

- "Formato 3D" é suportado apenas em Temporização 3D na página 69.
- "Formato 3D" é suportado apenas em tempo não-HDMI 1.4a 3D.

Inverter Sinc.3D

- Pressione o botão "Ligar" para inverter o conteúdo das imagens da esquerda e direita.
- Pressione o botão "Desligar" para o conteúdo das imagens padrão.

<u>Sair</u>

Menu de configuração



<u>Lingua</u>

Escolha o menu OSD de vários idiomas. Pressione ► no submenu e use a tecla ▲ ou ▼ ou ◀ ou ► para selecionar seu idioma preferido. Pressione "Enter" para finalizar a seleção.

. Lingua			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Vietnamese
Italiano	Русский	简体中文	Romanian
Español	Suomi	日本語	Indonesian
Português	ελληνικά	한국어	Slovakian
Svenska	Magyar	ไทย	🔦 Sair

Direcção de Projecção

- Frontal, mesa
 Esta é a seleção padrão. A imagem é projetada reta na tela.
- Traseira, mesa
 Quando selecionada, a imagem aparecerá reversa.
- Frontal, teto
 Quando selecionada, a imagem aparecerá de cabeça para baixo.
 - Traseira, teto
 Quando selecionada, a imagem aparecerá reversa de cabeça para baixo.

Nota: Traseira mesa e Traseira teto devem ser usadas com uma tela translúcida.

<u>Tipo de tela</u>

Selecione o tipo de tela de 16:10 ou 16:9 (WXGA/WUXGA).

Nota: "Tipo de tela" é para WXGA/WUXGA apenas.

Local do Menu

Escolha a posição do menu na tela de exibição.

ID do Projetor

A definição de ID pode ser ajustada pelo menu (faixa de 0 a 99), e permite ao usuário controlar um projetor individual por RS232.

<u>Sair</u>

Menu de Configuração de Áudio



Coluna interna

Escolha a opção "Ligar" ou "Desligar" para ligar ou desligar o altofalante interno.

<u>Mudo</u>

- Escolha "Ligar" para ativar a função mudo.
- Escolha "Desligar" para desativar a mudo.

Nota: Função "Mudo" afeta o volume do alto-falante interno e externo.

<u>Volume</u>

- Pressione ► para aumentar o volume.

Entrada de Áudio

As configurações padrão de áudio estão no painel traseiro do projetor. Use esta opção para redefinir qualquer das entradas de Áudio (1, 2 ou 3) para a fonte de imagem atual. Cada entrada de áudio pode ser redefinida para mais de uma fonte de vídeo.

- Padrão: VGA 1 -> Áudio 1; VGA 2 -> Áudio 2
- Áudio 1 / 2:Conexão de mini entrada.
- Áudio 3: E/D.

Audio Out(Standby)

Escolha "Ligar" ou "Desligar" para ligar ou desligar a saída de áudio.

<u>Sair</u>

Menu de Configuração de Segurança



<u>Segurança</u>

- Ligar: Escolha "Ligar" para usar a verificação de segurança ao ligar o projetor.
- Desligar: Escolha "Desligar" para poder ligar o projetor sem a verificação de senha.

Timer de segurança

Pode-se selecionar a função de hora (Mês/Dia/Hora) para definir o número de horas por que o projetor pode ser usado. Quando esse tempo se esgotar, será preciso inserir a senha novamente.

Timer de segurança			
Mês		_	6
Dia			15
Hora			12
		🛏 Saii	

<u>Mudar Senha</u>

- <u>Primeira vez</u>:
- 1. Pressione a tecla "Enter" para definir a senha.
- 2. A senha deve possuir 4 dígitos.
- 3. Use os botões numéricos no teclado numérico na tela para informar sua nova senha e, a seguir, pressione a tecla "Enter" para confirmar sua senha.
- <u>Trocar Senha</u>:

(Se seu controle remoto não tem um teclado numérico, use as setas para cima / para baixo para alterar cada dígito da senha, em seguida, pressione enter para confirmar)

- 1. Pressione "Enter" para inserir a senha antiga.
- 2. Use o botão numérico ou o teclado numérico na tela para informar a senha atual e então pressione "Enter" para confirmar.
- 3. Insira a nova senha (de quatro dígitos) usando os botões numéricos no controle remoto e, em seguida, pressione "Enter" para confirmar.
- Insira a nova senha novamente e pressione "Enter" para confirmar.
 Caso a senha errada seja digitada 3 vezes, o projetor desligará automaticamente.

Se você esqueceu a sua senha, favor entrar em contato com seu escritório local para obter suporte.

Nota: O valor padrão do código de senha é "1234" (primeira vez).



<u>Sair</u>

Menu de configurações de rede de configuração LAN



Estado da rede

Exibe o status de conexão de rede (apenas leitura).

Endereço MAC

Exibe o endereço MAC (somente leitura).

<u>DHCP</u>

- Ligar: Projetor obterá um endereço de IP automaticamente de sua rede.
 - Desligar: Para atribuir IP, Máscara de sub-rede, Gateway e DNS configuração manualmente.

Nota: Sair do OSD aplicará automaticamente os valores inseridos.

Endereço IP

•

Exibe o endereço de IP.

Máscara de sub-rede

Exibe o número de máscara de sub-rede.

<u>Gateway</u>

Exibe o gateway padrão da rede conectada ao projetor.

<u>DNS</u>

Exibe o número DNS.

<u>Sair</u>

Como usar o nevageador de rede para controlar o seu projetor

- 1. Ligue a opção DHCP "Ligar" no projetor para permitir que um servidor de DHCP atribua automaticamente um endereço de IP.
- 2. Abra o navegador da web em seu computador e digite o endereço de IP do projetor ("Rede: Parametros LAN > Endereço IP").
- 3. Informe o nome de usuário ISP e senha e clique em "Login". A interface de configuração de web do projetor é aberta.

Nota:

- O nome de usuário e senha padrão é "admin".
- As etapas nesta seção se baseiam no sistema operacional Windows 7.

Fazer uma conexão direta de seu computador com o projetor*

- 1. Ative a opção DHCP "Desligar" na projeção.
- 2. Configure Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway, e DNS no projetor ("Rede: Parametros LAN").

Endereço IP	192.168.0.100 🕨
Máscara de sub-rede	255.255.255.0 🕨
Gateway	192.168.0.254 🕨
DNS	192.168.0.51 🕨

3. Abrir a página Central de Rede e Compartilhamento em seu PC, e atribua parâmetros idênticos de rede para o PC como definido no projetor. Clique em "OK" para salvar os parâmetros.

Total Area Connection 2 Properties		
Networking		
Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties	? ×
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6	General	
This connection uses the following items:	You can get IP settings assigned automatically if your this capability. Otherwise, you need to ask your networ for the appropriate IP settings.	network supports ork administrator
Client for Microsoft Networks	C Obtain an IP address automatically	
🗹 💂 QoS Packet Scheduler	□ Use the following IP address:	
 File and Printer Sharing for Microsoft Networks Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 	IP address: 192 . 168 .	0 .100
✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Subnet mask: 255 . 255 . 2	255.0
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Link-Layer Topology Discovery Responder	Default gateway: 192 . 168 .	0 .251
	C Obtain DNS server address automatically	
Install Uninstall Properties	Use the following DNS server addresses:	
	Preferred DNS server: 192 . 168 .	0.251
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	Alternate DNS server: 1 . 0 .	0.0
across diverse interconnected networks.	Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
OK Cancel	ок	Cancel

4. Abra o navegador da web em seu computador e digite no campo URL o endereço de IP atribuído no passo 3. E pressione a tecla "Enter".

Menu de configurações de rede de configuração de controle



Crestron

Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 41794).

Para mais informações, visite http://www.crestron.com e www.crestron.com/getroomview.

Extron

Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 2023).

<u>PJ Link</u>

Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 4352).

AMX Device Discovery

Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 1023).

<u>Telnet</u>

Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 23).

<u>HTTP</u>

Use esta função para selecionar a função de rede (porta: 80).

<u>Sair</u>

Menu de configurações de rede de configuração de controle

Função LAN_RJ45

Para simplicidade e tranqiilidade da operação, o projetor W320UST fornece ligação em rede diversa e recursos de gerência remota. A função de LAN/RJ45 do projetor por uma rede, tal como gestão remota: Ligar/Desligar, configurações de Brilho e Contraste. Também, informações de status do projetor, tal como: Fonte de Vídeo, Som-Mudo, etc.



Funcionalidades do terminal de LAN cabeado

Este projetor pode ser controlado por meio de um PC (laptop) ou outro dispositivo externo via LAN/porta RJ45 e compatível com Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

- Crestron é uma marca registrada da Crestron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.
- Extron é uma marca registrada da Extron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.
- AMX é uma marca registrada da AMX LLC dos Estados Unidos.
- PJLink registrou pedido de marca e registro de logotipo no Japão, nos Estados Unidos da América e outros países por JBMIA.

O projetor é suportado pelos comandos específicos do controlador Crestron Electronics e software relacionado, por exemplo RoomView[®].

http://www.crestron.com/

Este projetor é compatível com o suporte a dispositivos Extron para referência.

http://www.extron.com/

Este projetor é suportado por AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Este projetor suporta todos os comandos de PJLink Class1 (Versão 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Para obter informações mais detalhadas sobre os vários tipos de dispositivos externos que podem ser conectados à porta e remota LAN/RJ45/controlar o projetor, bem como os comandos com suporte para esses dispositivos externos, por favor, entre em contato com o Suporte-Serviços diretamente.

LAN RJ45

1. Conecte um cabo RJ45 às portas RJ45 no projetor e ao PC (laptop).



2. No PC (Laptop), selecione Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controle) > Network Connections (Conexões de Rede).

Administrator	
Internet Internet Explorer	My Documents
E-mail Outlook Express	My Recent Documents →
	My Pictures
Vinuoivo Media Player	My Computer
Windows Messenger	Control Panel
Tour Windows XP	Set Program Access and Defaults
Windows Movie Maker	Connect To
Files and Settings Transfer Wizard	Printers and Faxes
	() Help and Support
	Search
All Programs 🕨	Run
2 1 Start / 3 / 2	Log Off U Turn Off Computer

3. Clique com o botão direito do mouse em Local Area Connection (Conexão de área local) e selecione Property (Propriedades).

SNetwork Connections	
Ele Edit Yew Favorites Tools Advanced Help	27
🕒 Back 👻 🕤 👻 🏂 Search 🜔 Folders 🛛 🔝 🗙 💙 📰 -	
Address 🔇 Network Connections	- 🔁 😡
LAN or High-Speed Internet	
Local Area Connection Connected, Firewalled Broadcom HetXtrene 57cc Gig 2012 1394 Net Adapter	Wireless Network Connection Not connected, Firewalled (R) Urite(R) Wireless WIFi Link 496
New Connection Wizard	
5 objects	

4. Na janela Properties (Propriedades), selecione a guia General (Geral), e selecione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet (TCP/IP)).



5. Clique em "Properties (Propriedades)".

Broadcom Net	×treme 57xx Gigabit Cc	 Configure
' This c <u>o</u> nnection uses	the following items:	
🗹 🚚 QoS Packel	Scheduler	
Network Mo	nitor Driver	
		-
•		▶
I <u>n</u> stall	Uninstall	Properties
Description		
Transmission Cont wide area network across diverse inte	rol Protocol/Internet Prot protocol that provides ci rconnected networks.	ocol. The default ommunication
Show icon in noti	fication area when conne	ected

6. Digite o endereço de IP e a máscara de Sub-rede, em seguida, pressione "OK".

erties	?
automatically if your network s ed to ask your network adminis	upports trator for
atically	
\$.	
10 . 10 . 10 . 99	
255 . 255 . 255 . 0	
X V D	-
er addresses:	
	-
2 8 6	-
Ady	anced
	extines extonatically if your network a d to ask your network adminis extonatically * 255 255 255 0 265 255 0 265 0

- 7. Pressione o botão "Menu" no projetor.
- 8. Use as teclas **◄** para selecionar CONFIGURAÇÃO > Rede > Parametros LAN.
- 9. Depois de entrar em Configurações da LAN, insira os seguintes parâmetros de conexão:
 - DHCP: Desligar
 - Endereço IP: 10.10.10.10
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.255
 - Gateway: 0.0.0.0
 - DNS: 0.0.0.0
- 10. Pressione "Enter" para confirmar configurações.
- 11. Abra um navegador da web, por exemplo Microsoft Internet Explorer com Adobe Flash Player 9.0 ou superior instalado.
- 12. Na barra de endereço, informe o endereço de IP:10.10.10.10.



13. Pressione "Enter".

O projetor é configurado para gestão remota. A função LAN/RJ45 é exibida como a seguir:

 Página de informações

 Model: Optoma
 Logout
 tede
 Help

 Opticionado

 Projector Information
 Projector Status

 Projector Information
 Projector Status
 Info
 Help

 Projector Information
 Projector Status
 Info
 Info
 Projector Status

 Projector Name
 EX001
 Projector Provide
 Projector Status
 Info
 Info
 Projector Status
 Info
 Info
 Projector Status
 Info
 Info

Página principal

Opto	ma		Tools	Info	Help
Power	Vol -	Mute	Vol +		_
SourceList					Interface 2.7.4
VGA1	^				
VGA2			м	enu 🔺	Auto
				< ок	
			AV	Mute 🗸	Source
	Freeze Con	trast Brigh	tness C	olor	

Página de ferramenta

Model: Opto	oma		Logout	Tools	Info	Help
	Dotomo					
	- pi cinc					
	Crestron Control		Projector		User Pas	sword
IP Address	192.168.0.2	Projector Name	EX610STi		Enabled	
IP ID	5	Location	Room	New Pa	ssword	
Port	41794	Name	Sir.	0	onfirm	
	Send		Se	ind		Send
		DHCP	DHCP Enabled			
	Default Language	IP Address	192.168.0.100		Admin Pa	assword
Automatic	•	Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled	
	Send	Default Gateway	192.168.0.254	New Pa	ssword	
		DNS Server	192.168.0.51		onfirm	
		Host Name				Send
			Se	end		
			exit			

Contate o Helpdesk de TI



RS232 por Função Telnet

Existe uma forma de controle alternativa de comando RS232 no projetor chamada "RS232 por TELNET" para interface LAN/RJ45.

Guia de Início Rápido para "RS232 por Telnet"

- Verifique e obtenha o endereço de IP no OSD do projetor.
- Certifique-se de que o PC/laptop pode acessar a página da web do projetor.
- Certifique-se de que a definição de "Firewall do Windows" é desativada em caso de função "TELNET" filtrar por PC/laptop.



1. Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) > Accessories (Acessórios) > Command Prompt (Prompt de Comando).

•	Set Program Access and Defaults			
12	Windows Catalog			
*	Windows Update			
10	New Office Document			
1	Open Office Document			
3	Program Updates			
6	Accessories	•	6	Accessibility
1	Games	•		Entertainment
1	Startup			System Tools
٢	Internet Explorer		1	Address Book
1	MSN Explorer			Calculator
3	Outlook Express		01	Command Prompt
3	Remote Assistance			Notepad
0	Windows Media Player		W	Paint
38	Windows Messenger		0	Program Compatibility

- 2. Insira o formato do comando da seguinte forma:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tecla "Enter" pressionada)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Endereço de IP do projetor)
- 3. Se Telnet pronto para Coenxão, e o usuário pode ter comandos de entrada RS232, então tecla "Enter" pressionada, o comando RS232 será viável.

Especificação para "RS232 por TELENT"

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Porta Telnet: 23 (para mais detalhes, por favor, entre em contato com o agente de serviços ou a equipe).
- 3. Utilitário Telnet: Windows "TELNET.exe" (modo console).
- 4. Desconexão para controle RS232-por-Telnet normalmente: Fechar
- 5. Utilitário Telnet do Windows diretamente após conexão pronto para TELNET.
 - Limitação 1 para Controle Telnet: há menos de 50 bytes para carga de rede sucessiva para aplicativo de Controle Telnet.
 - Limitação 2 para Controle Telnet:há menos de 26 bytes para um comando completo RS232 para Controle de Telnet.
 - Limitação 3 para Controle Telnet: Atraso mínimo para o próximo comando RS232 deve ser superior a 200 (ms).

Menu de configuração avançado



<u>Logotipo</u>

Use esta função para definir a tela de abertura desejada. Caso sejam feitas mudanças elas terão efeito na próxima vez que o projetor for ligado.

- Padrão: A tela de inicialização padrão.
- Neutro: Logo não é exibido na tela de inicialização.

Captura de Imagem

Pressione ► para capturar uma imagem da imagem exibida atualmente na tela.

Legenda Codificada

A Legenda Codificada é uma versão em texto do som do programa ou outras informações exibidas na tela. Se o sinal de entrada contém legendas, você pode ativar o recurso e assistir os canais. Pressione ◀ ou ► para selecionar Desligar, ICC, ou CC2.

<u>Sem fio</u>

Escolha "Ligar" ou "Desligar" para ligar ou desligar a função sem fio.

<u>Sair</u>

Escolha "Sair" para sair do menu.

Nota: Para uma captura logotipo bem sucedida, assegurar que a imagem na tela não exceda a resolução nativa do projetor. (1080p:1920 x 1080).

Opções do menu



Origem de entrada

Use esta opção para habilitar / desabilitar fonter de entrada. Pressione ► para entrar no sub menu e selecionar as fontes que você precisa. Pressione "Enter" para finalizar a seleção. O projetor só procura por entradas que estão habilitadas.

Procura fonte

- Ligar: O projetor apenas buscará a conexão atual de entrada.
- Desligar: O projetor procurará outros sinais se o sinal de entrada atual for perdido.

Alta altitude

Quando "Ligar" estiver selecionado, as ventoinhas rodarão mais rápido. Este atributo é útil em áreas de grande altitude onde o ar rarefeito.

Esconder Informação

- Ligar: Escolha "Ligar" para ocultar a mensagem de informação.
- Desligar: Escolha "Desligar" para mostrar a mensagem "Pesquisando".

Chave segurança

Quando a função de bloqueio de teclado estiver "Ligar", o teclado ficará bloqueado, mas o projetor ainda funcionará a partir do controle remoto. Ao selecionar "Desligar", você poderá reutilizar o Teclado.

Display Mode Lock

- Ligar: Bloquear configurações de modo de exibição de ajuste.
- Desligar: Desbloquear configurações de modo de exibição de ajuste.

Modelo de teste

Mostre um teste de modelo. Há Grelha, Branco, Pattern e Nenhum.

Opções do menu



Cor de fundo

Use este recurso para exibir uma tela em "Preto", "Vermelho", "Azul", "Verde" ou "Branco" quando nenhum sinal estiver disponível.

Cor da Parede

Utilize esta função para obter uma imagem da tela otimizada de acordo com a cor da parede. As opções disponíveis são: "Amarelo Claro", "Verde Claro", "Azul Claro", "Rosa" e "Cinza".



Trigger 12V



- Desligar: Escolha "Desligar" para desativar o acionador.
- Ligar: Escolha "Ligar" para ativar o acionador.

<u>Bip</u>

- Desligar: Sem sinal sonoro audível quando uma tecla é pressionada ou em um evento de erro.
- Ligar: Com sinal sonoro audível quando uma tecla é pressionada ou em um evento de erro.

Opções do menu



Informações

Exibe a informação do projetor.

Informações						
Número S/N		*****	(
Versão de F/W	Principal	C01				
	MCU	C01				
	LAN	C01				
Origem de Entr	ada Atual	VGA 1				
Resolução		1280×800				
Taxa de Atualiz	ação	60.00 Hz				
Duração da Lâr	mpada					
	Brilho	0 H				
	Eco.	0 H				
	Power	0 H				
Filtro de Horas		0 H				
ID do Projetor		0				
Código Remoto	>	0				
Código Remoto	o (Ativar)	0				
Endereço IP		192.168.1.1				
Estado da rede		Ligar				
			🛧 Sair			

<u>Sair</u>

Escolha "Sair" para sair do menu.

<u>Reset</u>

Escolha "Sim" para voltar para as configurações padrão de "FILTRO OPCIONAL".

Menu de opções de definições da lâmpada



Duração da Lâmpada

Mostra o tempo de projeção.

Aviso da Lâmpada

Escolha esta função para mostrar ou ocultar a mensagem de advertência quando a mensagem de troca da lâmpada for exibida. A mensagem aparecerá até 30 horas antes da troca sugerida da lâmpada.

Modo de Lâmpada

- Brilho: Escolha "Brilho" para aumentar o brilho.
- Eco.: Selecione "Eco." para reduzir o brilho da lâmpada, o que reduzirá o consumo de energia e aumentará a vida útil da lâmpada.
- Power: Escolha essa opção se você deseja definir a configuração de potência do projetor manualmente.

Nota:

- Quando a temperatura ambiente é superior a 40°C em funcionamento, o projetor irá mudar para Eco automaticamente.
- "Modo de Lâmpada" pode ser independentemente definido para 2D e 3D.

<u>Power</u>

Defina a potência do projetor manualmente. As opções disponíveis incluem 365W, 350W, 330W, 310W, 300W, e 280W.

<u>Reset lâmpada</u>

Zera o contador de horas da lâmpada depois da sua troca.

<u>Sair</u>

Menu de opções de definições da remotas

Ĩ	<u>x x</u>	×	• • •				
Opções							
Ajustes remotos							
Utilizador1		М	odelo de teste 🕨				
Utilizador2			Zoom 🕨				
Utilizador3			Info. 🕨				
Função IR			Todos 🕨				
Código Rem	oto	0 🕨					
			🚗 Sair				

<u>Utilizador1</u>

O valor padrão é "Modelo de teste".

Utilizador1			
•	Modelo de teste	•	

• Pressione ► no menu seguinte e, em seguida, use ◀ ou ► para selecionar o item "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-Video", "Modelo de teste", "Zoom", ou "Info.".

Utilizador2

O valor padrão é "Zoom".

Utilizador2		
•	Zoom	•

 Pressione ▶ no menu seguinte e, em seguida, use ◄ ou ▶ para selecionar o item "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-Video", "Modelo de teste", "Zoom", ou "Info.".

Utilizador3

O valor padrão é "Info.".



 Pressione ▶ no menu seguinte e, em seguida, use ◄ ou ▶ para selecionar o item "HDMI2", "DP", "VGA2", "S-Video", "Modelo de teste", "Zoom", ou "Info.".

<u>Função IR</u>

- Ligar: Escolha "Ligar", o projetor pode ser operado por controle remoto do receptor infravermelho frontal ou superior.
- Frente: Escolha "Frente", o projetor pode ser operado pelo controle remoto do receptor IR frontal.
- Topo: Escolha "Topo", o projetor não pode ser operado por controle remoto do receptor infravermelho frontal superior.
- Desligar: Escolha "Desligar", o projetor não pode ser operado por controle remoto do receptor IR frontal superior. Ao selecionar "Desligar", você poderá utilizar as teclas do Teclado.

Nota:

- "Frente" e "Topo" não pode ser selecionado no modo de espera.
- Modo IR pode ser alternado para "NVIDIA 3D Vision" uma vez implementado e verificado pela NVIDIA.

Código Remoto

• Pressione ► para definir o código personalizado remoto e pressione "Enter" para alterar a configuração.

Opções de menu avançado



Ligar directamente

Escolha "Ligar" para ativar o modo de ligação direta. O projetor desligará automaticamente quando a alimentação CA for estabelecida, sem pressionar a chave "" no painel de controle ou no controle remoto.

Sinal Ligado

Escolha "Ligar" para ativar o modo Ligar Sinal. O projetor ligará automaticamente quando um sinal é detectado, sem pressionar a chave ""U" no Painel de Controle do projetor ou no controle remoto.

Desligar Auto. (min)

Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado quando nenhum sinal estiver sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).

- Pressione > para aumentar o intervalo de cronômetro.

Nota:

- O valor do temporizador será zerado após desligar o projetor.
- O projetor desligará automaticamente quando a contagem regressiva terminar. A configuração padrão é 20 minutos.

Cronômetro (min)

Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado, com ou sem o sinal sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).

- Pressione > para aumentar o intervalo de cronômetro.

Resumo rápido

- Ligar: Se o projetor for acidentalmente desligado, este recurso permite que o projetor seja instantaneamente ligado novamente, se selecionado em um período de 100 segundos.
- Desligar: A ventoinha começará a refrigerar o sistema após 10 segundos quando o usuário desligar o projetor.

Modo de Energia(Espera)

- Ativar: Escolha "Ativar" para voltar à espera normal.
- Eco.: Escolha "Eco." para salvar a dissipação de energia adicional < 0,5 W.

<u>Sair</u>

Menu de opções de configurações de filtro opcional



Horas de utilização do filtro

Mostra o tempo de filtro.

Filtro Opcional instalado

- Sim: Exibe a mensagem de alerta após 500 horas de uso.
- Não: Desativa a mensagem de aviso.
- Nota: "Horas de utilização do filtro / Aviso do filtro / Reset do filtro" só vai aparecer quando "Filtro Opcional instalado" for "Sim".

Aviso do filtro

Escolha esta função para mostrar ou ocultar a mensagem de alerta quando a mensagem de troca da filtro for exibida. (Configuração padrão de fábrica: 500 hr).

Reset do filtro

Redefina o contador do filtro de poeira após substituir ou limpar o filtro de poeira.

<u>Sair</u>

Configuração 3D

- 1. Ligue o projetor.
- 2. Conecte sua fonte 3D. Por exemplo, Blu ray 3D, console de jogos, PC, caixa conversora, etc.
- 3. Certifique-se de ter inserido o conteúdo 3D ou selecionado o canal 3D.
- 4. Para LIGAR os óculos 3D. Por favor, consulte o manual do usuário dos óculos 3D sobre como operar os óculos 3D.
- 5. Seu projetor exibe automaticamente 3D a partir de um Blu-ray 3D. Para 3D através de uma caixa conversora ou PC que você deve ajustar as configurações no menu 3D.

Para 3D via Blu ray

3D será automaticamente exibido. Dependendo do óculos 3D você deve ou você precisará selecionar DLP Link ou VESA no menu. Óculos VESA vêm com um emissor que deve ser conectado à porta de sincronização 3D do projetor. Consulte a página *14*.

- Menu > "DISPLAY" > "Três dimensões" > "Modo 3D" > "Link DLP"
- Menu > "DISPLAY" > "Três dimensões" > "Modo 3D" > "VESA 3D"

Para 3D através de um PC ou Caixa conversora

3D não será automaticamente exibido. Dependendo do conteúdo 3D a imagem ou será exibida lado a lado ou topo e base. Por favor, consulte a seguinte tabela.



- Para imagens o lado a lado selecione "SBS" no menu. Menu > "DISPLAY" > "Três dimensões" > "Formato 3D" > "SBS".
- Para imagens topo e base selecione "superior e inferior" no menu. Menu > "DISPLAY" > "Três dimensões" > "Formato 3D" > "Cima e Baixo".

Se a imagem 3D não parece correta você também pode ser obrigado a ajustar a sincronização 3D invertida. Ligue esta opção se a imagem parece estranha. Menu > "DISPLAY" > "Três dimensões" > "Inverter Sinc.3D" > "Ligar".

Nota: Se a entrada de vídeo for 2D normal, favor pressionar "Formato 3D" para alternar para "Auto". Se o modo "SBS" estiver ativo, o conteúdo de vídeo 2D pode não ser exibido corretamente. Por favor, altere novamente para "Auto" quando 3D através de um PC só funciona com determinadas resoluções. Por favor, verifique a compatibilidade na página 69.

MANUTENÇÃO

Troca da lâmpada

O projetor detecta a vida útil da lâmpada automaticamente. Quando a vida útil da lâmpada estiver perto do final, você receberá uma mensagem de aviso.



Ao ver esta mensagem, entre em contato com o revendedor local, ou o centro de serviço para trocar a lâmpada o mais rápido possível. Certifique-se de que o projetor arrefeceu pelo menos 30 minutos antes de trocar a lâmpada.





Aviso: Se estiver instalado no teto, tenha cuidado ao abrir o painel de acesso da lâmpada. Recomendase usar óculos de segurança ao trocar a lâmpada quando o projetor está instalado no teto. "Tenha cuidado para evitar que qualquer peça solta caia do projetor."



Aviso: O compartimento da lâmpada é quente. Espere esfriar antes de trocar a lâmpada.

Aviso: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, não toque a lâmpada nem a deixe cair. A lâmpada pode trincar e causar ferimentos se cair.

MANUTENÇÃO

Troca da lâmpada (continuação)



Procedimento:

- 1. Desligar a alimentação do projetor pressionando o botão """ no controle remoto ou no Teclado do projetor.
- 2. Espere o projetor esfriar por pelo menos 30 minutos.
- 3. Desconecte o cabo de alimentação.
- 4. Desparafuse um parafuso na tampa. 1
- 5. Abra a tampa. 2
- 6. Levante a alça da lâmpada. 3
- 7. Pressione em ambos os lados, em seguida, eleve e remova o cabo da lâmpada. 4
- 8. Desparafuse um parafuso no módulo da lâmpada. 5
- 9. Eleve a alça da lâmpada 6 e remova o módulo da lâmpada lentamente e com cuidado. 7
- 10. Para reinstalar o módulo da lâmpada, siga os passos anteriores na ordem inversa.
- 11. Ligue o projetor e reinicie o cronômetro da lâmpada.
- Reset lâmpada: (i) Pressione "Menu" → (ii) Selecione "Opções" → (iii) Selecione "Ajuste da lâmpada" → (iv) Selecione "Reset lâmpada" → (v) Selecione "Sim".

Nota:

- Os parafusos na tampa da lâmpada e na lâmpada não podem ser removidos.
- O projetor não pode ser ligado se a tampa da lâmpada não tiver sido recolocada no projetor.
- Não toque na área de vidro da lâmpada. O óleo das mãos pode fazer a lâmapda quebrar. Use um pano seco para limpar o módulo da lâmpada caso esta tenha sido tocada acidentalmente.

MANUTENÇÃO

Instalação e Limpeza do Filtro de Pó

Instalação do Filtro de Pó



Nota: Os filtros de pó só são necessários/fornecidos nas regiões selecionadas com o excesso de poeira.

Limpeza do Filtro de Pó

Recomenda a limpeza do filtro de pó a cada três meses; limpe mais vezes se o projetor for usado em um ambiente empoeirado.

Procedimento:

- 1. Desligar a alimentação do projetor pressionando o botão """ no controle remoto ou no Teclado do projetor.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação.
- 3. Remova o filtro de pó lentamente e com cuidado.
- 4. Limpe ou substitua o filtro do pó.
- 5. Para reinstalar o filtro de pó, siga os passos anteriores na ordem inversa.



Resoluções compatíveis

Compatibilidade HDMI

B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B0/Tempo em detalhe	B1/Modo de vídeo	B1/Tempo em detalhe
720 x 400 @ 70Hz	WXGA:	Tempo nativo:	640 x 480p @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1440 x 900 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1024 x 768 @ 120Hz	WXGA:1280 x 800 @ 60Hz	1280 x 720p @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 800 @ 60Hz	1080P:1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080i @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	WUXGA:1920 x 1200 @ 60Hz (RB)	720 (1440) x 480i @ 60Hz	
800 x 600 @ 56Hz	1680 x 1050 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz	
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 720 @ 120Hz		1280 x 720p @ 50Hz	
800 x 600 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080i @ 50Hz	
832 x 624 @ 75Hz	1080P/WUXGA:		720(1440) x 576i @ 50Hz	
1024 x 768 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 50Hz	
1024 x 768 @ 70Hz	1280 x 800 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 24Hz	
1024 x 768 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 30Hz	
1280 x 1024 @ 75Hz	1400 x 1050 @ 60Hz			
1152 x 870 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz			
	1440 x 900 @ 60Hz			
	1280 x 720 @ 120Hz			
	1024 x 768 @ 120Hz			

Compatibilidade analógica VGA

B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B0/Tempo em detalhe	B1/Modo de vídeo	B1/Tempo em detalhe
720 x 400 @ 70Hz	WXGA:	Tempo nativo:		1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1440 x 900 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1024 x 768 @ 120Hz	WXGA:1280 x 800 @ 60Hz		1920 x 1200 @ 60Hz (RB)
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 800 @ 60Hz	1080P:1920 x 1080 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	WUXGA:1920 x 1200 @ 60Hz (RB)		
800 x 600 @ 56Hz	1680 x 1050 @ 60Hz			
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 720 @ 120Hz			
800 x 600 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz			
832 x 624 @ 75Hz	1080P/WUXGA:			
1024 x 768 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz	1280 x 800 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz	1400 x 1050 @ 60Hz			
1152 x 870 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz			
	1440 x 900 @ 60Hz			
	1280 x 720 @ 120Hz			
	1024 x 768 @ 120Hz			

Compatibilidade digital Display Port

B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B0/Tempo em detalhe	B1/Modo de vídeo	B1/Tempo em detalhe
720 x 400 @ 70Hz	WXGA:	Tempo nativo:	640 x 480p @ 60Hz	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1440 x 900 @ 60Hz	1024 x 768 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1024 x 768 @ 120Hz	WXGA:1280 x 800 @ 60Hz	1280 x 720p @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 800 @ 60Hz	1080P:1920 x 1080 @ 60Hz	1920 x 1080i @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	WUXGA:1920 x 1200 @ 60Hz (RB)	720 (1440) x 480i @ 60Hz	
800 x 600 @ 56Hz	1680 x 1050 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz	
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 720 @ 120Hz		1280 x 720p @ 50Hz	
800 x 600 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080i @ 50Hz	
832 x 624 @ 75Hz	1080P/WUXGA:		720 (1440) x 576i @ 50Hz	
1024 x 768 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 50Hz	
1024 x 768 @ 70Hz	1280 x 800 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 24Hz	
1024 x 768 @ 75Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 30Hz	
1280 x 1024 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz			
1152 x 870 @ 75Hz	1440 x 900 @ 60Hz			
	1280 x 720 @ 120Hz			
	1024 x 768 @ 120Hz			

Compatibilidade Verdadeira de Vídeo 3D

		Tempo de entrada				
		1280 x 720P @ 50Hz	Topo e Base			
		1280 x 720P @ 60Hz	Topo e Base			
	Entrada UDMI	1280 x 720P @ 50Hz	Embalagem da estrut	ura		
	1 4a 3D	1280 x 720P @ 60Hz	Embalagem da estrut	ura		
	1.10.00	1920 x 1080i @ 50Hz	Lado a lado (Meio)			
		1920 x 1080i @ 60Hz	Lado a lado (Meio)			
		1920 x 1080P @ 24Hz	Topo e Base			
Posolução do		1920 x 1080P @ 24Hz	Embalagem da estrutura			
entrada		1920 x 1080i @ 50Hz				
		1920 x 1080i @ 60Hz	Lado a lado (Moio)	Modo SPS ostá ligado		
		1280 x 720P @ 50Hz		Nouo 303 esta ligado		
		1280 x 720P @ 60Hz				
		1920 x 1080i @ 50Hz				
		1920 x 1080i @ 60Hz	Tono o Dooo	Mada TAD astá lizada		
		1280 x 720P @ 50Hz	TOPO E Dase	NIOUO TAB esta ligado		
		1280 x 720P @ 60Hz				
		480i	HQFS	Formato 3D é quadro sequencial		

Tamanho da imagem e distância de projeção

Tamanho da Imagem Desejável					Distância de Projeção (C)				
Diagonal		Larç	gura Altura		ura	Largura		Tele	
m	pol	m	pol	m	pol	m	pés	m	pés
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	0,9	2,95	1,7	5,58
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,0	3,28	1,8	5,91
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,3	4,27	2,3	7,55
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,5	4,92	2,8	9,19
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,8	5,91	3,2	10,50
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,1	6,89	3,7	12,14
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,3	7,55	4,1	13,45
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,6	8,53	4,6	15,09
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,1	10,17	5,5	18,04
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	3,9	12,80	6,9	22,64
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,6	15,09	8,3	27,23
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,2	17,06	9,2	30,18
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,4	21,00	/	1
7.62	300	6.46	254.4	4.04	159	7.7	25.26	/	/

(WUXGA)

Alcance de Troca de Lente								
	Centro de lente PJ pa	Alcance de Troca de Imagem						
Vertical + (Max) (A)	Vertical - (Min) (B)	Faixa vertical no centro da troca Horizontal (D) = (A) - (B)	Faixa vertical de 1% Posição horizontal	Horizontal + (Direita)	Horizontal - (Esquerda)			
58,2	48,5	9,7	8,6	7,8	7,8			
64,6	53,9	10,8	9,7	8,6	8,6			
80,8	67,3	13,5	12,1	10,8	10,8			
96,9	80,8	16,2	14,6	12,9	12,9			
113,1	94,2	18,9	16,9	15,1	15,1			
129,2	107,7	21,5	19,4	17,2	17,2			
145,4	121,2	24,2	21,8	19,4	19,4			
161,5	134,6	26,9	24,3	21,5	21,5			
193,9	161,5	32,3	29,2	25,9	25,9			
242,3	201,9	40,4	36,4	32,3	32,3			
290,8	242,3	48,5	43,6	38,8	38,8			
323,1	269,2	53,9	48,4	43,1	43,1			
403,9	336,6	67,3	60,7	53,9	53,9			
484,6	403,9	80,8	72,7	64,6	64,6			

Nota: Faixa de Deslocamento Vertical = Altura da Imagem em metros *100* (0,1-0,1 / 0,1* (Posição Horizontal em centímetros).

(1080P)

Tamanho da Imagem Desejável						Distância de Projeção (C)			
Diag	Ional	Larç	gura	Alt	ura	Lar	gura	Tele	
m	pol	m	pol	m	pol	m	pés	m	pés
0,91	36	0,80	31,38	0,45	17,65	1,0	3,28	1,7	5,58
1,02	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,1	3,61	1,8	5,91
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,3	4,27	2,3	7,55
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,6	5,25	2,8	9,19
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,3	1,9	6,23	3,2	10,50
2,03	80	1,77	69,73	1	39,2	2,1	6,89	3,7	12,14
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,4	7,87	4,1	13,45
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	2,6	8,53	4,6	15,09
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,8	3,2	10,50	5,5	18,04
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	4,0	13,12	6,9	22,64
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,2	4,8	15,75	8,3	27,23
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	5,3	17,39	9,2	30,18
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	6,6	21,65	/	1
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	7,9	25,92	1	1

Alcance de Troca de Lente							
	Centro de lente PJ pa	Alcance de Troca de Imagem					
Vertical + (Max) (A)	Vertical - (Min) (B)	Faixa vertical no centro da troca Horizontal (D) = (A) - (B)	Faixa vertical de 1% Posição horizontal	Horizontal + (Direita)	Horizontal - (Esquerda)		
1,7	5,58	8,0	8,0	7,8	7,8		
1,9	6,23	8,9	8,9	8,6	8,6		
2,4	7,87	11,1	11,1	10,8	10,8		
2,8	9,19	13,3	13,3	12,9	12,9		
3,3	10,83	15,5	15,5	15,1	15,1		
3,8	12,47	17,7	17,7	17,2	17,2		
4,2	13,78	19,9	19,9	19,4	19,4		
4,7	15,42	22,1	22,1	21,5	21,5		
5,7	18,70	26,6	26,6	25,9	25,9		
7,1	23,29	33,2	33,2	32,3	32,3		
8,5	27,89	39,9	39,9	38,8	38,8		
9,4	30,84	44,3	44,3	43,1	43,1		
1	1	55,4	55,4	53,9	53,9		
1	1	66,4	66,4	64,6	64,6		

Nota: Faixa de Deslocamento Vertical = Altura da Imagem em metros *100* (0,1-0,1 / 0,1* (Posição Horizontal em centímetros / Largura da Imagem em centímetros).

(WXGA)

Tamanho da Imagem Desejável				Distância de Projeção (C)					
Diagonal Largura		Altura		Largura		Tele			
m	pol	m	pol	m	pol	m	pés	m	pés
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	1,0	3,28	/	/
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,1	3,61	1	1
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,4	4,59	2,4	7,87
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,6	5,25	2,9	9,51
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	1,9	6,23	3,4	11,15
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,2	7,22	3,9	12,80
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,4	7,87	4,3	14,11
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	2,7	8,86	4,8	15,75
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,2	10,50	5,8	19,03
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	4,1	13,45	7,2	23,62
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	4,9	16,08	8,7	28,54
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	5,4	17,72	9,6	31,50
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	6,8	22,31	12,0	39,37
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	8,1	26,57	1	1

Alcance de Troca de Lente							
	Centro de lente PJ pa	Alcance de Troca de Imagem					
Vertical + (Max) (A)	Vertical - (Min) (B)	Faixa vertical no centro da troca Horizontal (D) = (A) - (B)	Faixa vertical de 1% Posição horizontal	Horizontal + (Direita)	Horizontal - (Esquerda)		
60,6	50,9	9,7	8,6	7,8	7,8		
67,3	56,5	10,8	9,7	8,6	8,6		
84,1	70,7	13,5	12,1	10,8	10,8		
101,0	84,8	16,2	14,6	12,9	12,9		
117,8	99,0	18,8	16,9	15,1	15,1		
134,6	113,1	21,5	19,4	17,2	17,2		
151,5	127,2	24,2	21,8	19,4	19,4		
168,3	141,4	26,9	24,3	21,5	21,5		
201,9	169,6	32,3	29,2	25,9	25,9		
252,4	212,0	40,4	36,4	32,3	32,3		
302,9	254,4	48,5	43,6	38,8	38,8		
336,6	282,7	53,9	48,4	43,1	43,1		
420,7	353,4	67,3	60,7	53,9	53,9		
504,8	424,1	80,8	72,7	64,6	64,6		

Nota: Faixa de Deslocamento Vertical = Altura da Imagem em metros *100* (0,1-0,1 / 0,1* (Posição Horizontal em centímetros / Largura da Imagem em centímetros).


- 3. Faixa de deslocamento horizontal: 10% H.
- 4. Faixa de deslocamento vertical.

Determinar a posição central de deslocamento da lente

Centro de deslocamento de lente horizontal

1. Ajustar o Deslocamento V. até a imagem atingir a faixa máxima na extremidade inferior.



2. Ajustar o Deslocamento H. até a imagem atingir o deslocamento de faixa máxima para a esquerda.



Deslocamento máximo para a esquerda

3. Ajustar o Deslocamento H. até a imagem atingir o deslocamento de faixa máxima para a direita.



4. Meça a distância entre Marca A e Marca B, em seguida, dividir por 2 e posicionar a imagem de volta para Marca A/B para a esquerda. A imagem estará no centro de seu deslocamento Horizontal.



Centro de deslocamento de lente vertical

1. A imagem deve estar no centro do seu deslocamento horizontal antes de ajustar a imagem para o centro do seu deslocamento vertical.



2. Ajustar o Deslocamento V. até a imagem atingir o deslocamento de faixa máxima para a base.



3. Ajustar o Deslocamento V. até a imagem atingir o deslocamento de faixa máxima para o topo.



4. Meça a distância entre Marca A e Marca B, em seguida, dividir por 2 e posicionar a imagem de volta para Marca A/B para a base. A imagem estará no centro de seu deslocamento Vertical.



Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto

- 1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
- 2. Se quiser usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados para montar o projetor estão em conformidade com as seguintes especificações:
- Tipo do parafuso:M4*3
- Comprimento mínimo da rosca:10mm



Nota: Por favor, note que o dano resultando da instalação incorreta invalidará a garantia.



- Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.
- Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 10 cm entre o teto e a parte superior do projetor.
- Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.

Lista de funções do protocolo RS232

Taxa de bits:9600 Bits de dados:8 Paridade:Nenhum Bits de parada:1 Controle de fluxo:Nenhum FIFO UART16550:Desabilitar Retorno do projetor (passou):P Retorno do projetor (falha):F

XX = 01-99, ID do projetor, XX = 00 é para todos os projetores

Nota: Existe um <CR> depois de todos os comandos ASCII 0D é o código HEX para <CR> em código ASCII.

SEND to pr	ojector		
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON	
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power OFF	(0/2 for backward compatible)
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 20	Power ON with Password	~nnnn = ~0000 (a=7E 30 30 30 30)
~nnnn	a 0D		~9999 (a=7E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX03 1	7E 30 30 30 33 20 31 0D	Mute	On
~XX03 2	7E 30 30 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX04 1	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward compatible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus	
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	HDMI1
~XX12 15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0D		HDMI2
~XX12 20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0D		Displayport
~XX12 5	7E 30 30 31 32 20 35 0D		VGA1
~XX12 8	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component
~XX12 6	7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA 2
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA2 Component
~XX12 9	7E 30 30 31 32 20 39 0D		S-Video
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video
~XX12 21	7E 30 30 31 32 20 32 31 0D	<u> </u>	HDBase I (only exists in "I" SKU)
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie
~XX20.4	7E 30 30 32 30 20 34 0D		SRGB
~XX20.5	7E 30 30 32 30 20 35 0D		User
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	7E 30 30 32 30 20 37 0D		
~7720 13			
~XX20 9	7E 30 30 32 31 20 3 0D	Brightness	$p = -50 (a = 2D 35 30) \approx 50 (a = 35 30)$
~XX2111	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast	$n = -50 (a=2D 35 30) \approx 50 (a=35 30)$
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness	$n = 1 (a=31) \sim 15 (a=31.35)$
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
~XX44 n	7F 30 30 34 34 20 a 0D	Tint	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
~XX196 n	7E 30 30 31 39 36 20 a 0D	Noise Reduction	$n = 1 (a=31) \sim 10 (a=31 30)$
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor™	$n = 1 (a=31) \sim 10 (a=31 30)$
~XX191 1	7E 30 30 31 39 31 20 31 0D	DvnamicBlack	On
~XX191 0	7E 30 30 31 39 31 20 30 0D		Off(0/2 for backward compatible)
~XX35 1	7E 30 30 33 35 20 31 0D	Gamma	Film
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 33 0D		Graphics
~XX35 7	7E 30 30 33 35 20 37 0D		2.2
~XX35 5	7E 30 30 33 35 20 35 0D		1.8
~XX35 6	7E 30 30 33 35 20 36 0D		2.0

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX35 8	7E 30 30 33 35 20 38 0D		2.6	
~XX35 10	7E 30 30 33 35 20 31 30 0D		Blackboard	
~XX35 11	7E 30 30 33 35 20 31 31 0D		DICOM	
~XX36 4	7E 30 30 33 36 20 34 0D	Color Temp.	Warm	
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D		Standard	
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D		Cool	
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold	
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto	
~XX37 2	7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB\ RGB(0-25	55)
~XX37 3	7E 30 30 33 37 20 33 0D		YUV	
~XX37 4	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16 - 235)	
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	RGB Gain/Bias	Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX27 n	7E 30 30 32 37 20 a 0D		Red Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX28 n	7E 30 30 32 38 20 a 0D		Green Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX29 n	7E 30 30 32 39 20 a 0D		Blue Bias	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX327 n	7E 30 30 33 32 37 20 a 0D	Color Matching	Red Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX333 n	7E 30 30 33 33 33 20 a 0D	-	Red Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX339 n	7E 30 30 33 33 39 20 a 0D		Red Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX328 n	7E 30 30 33 32 38 20 a 0D		Green Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX334 n	7E 30 30 33 33 34 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
			Saturation	
~XX340 n	7E 30 30 33 34 30 20 a 0D		Green Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX329 n	7E 30 30 33 32 39 20 a 0D		Blue Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX335 n	7E 30 30 33 33 35 20 a 0D		Blue Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX341 n	7E 30 30 33 34 31 20 a 0D		Blue Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX330 n	7E 30 30 33 33 30 20 a 0D		Cyan Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX336 n	7E 30 30 33 33 36 20 a 0D		Cyan Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX342 n	7E 30 30 33 34 32 20 a 0D		Cyan Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX331 n	7E 30 30 33 33 31 20 a 0D		Yellow Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX337 n	7E 30 30 33 33 37 20 a 0D		Yellow Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX343 n	7E 30 30 33 34 33 20 a 0D		Yellow Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX332 n	7E 30 30 33 33 32 20 a 0D		Magenta Hue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX338 n	7E 30 30 33 33 38 20 a 0D		Magenta Saturation	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX344 n	7E 30 30 33 34 34 20 a 0D		Magenta Gain	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX345 n	7E 30 30 33 34 35 20 a 0D	White	Red	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX346 n	7E 30 30 33 34 36 20 a 0D		Green	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX347 n	7E 30 30 33 34 37 20 a 0D		Blue	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX215 1	7E 30 30 32 31 35 20 31 0D	Reset		
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal (RGB)	Frequency	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX91 1	7E 30 30 39 31 20 31 0D		Automatic	On
~XX91 0	7E 30 30 39 31 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D		H. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX76 n	7E 30 30 37 36 20 a 0D		V. Position	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By timing
~XX200 n	7E 30 30 32 30 30 20 a 0D	Signal(Video)	White Level	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31)
~XX201 n	7E 30 30 32 30 31 20 a 0D		Black Level	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35)
~XX204 1	7E 30 30 32 30 30 24 20 31 0D		0 IRE	
~XX204 0	7E 30 30 32 30 30 24 20 30 0D		7.5 IRE	
~XX60 1	7E 30 30 36 30 20 31 0D	Format	4:3	
~XX60 2	7E 30 30 36 30 20 32 0D		16:9	
~XX60 3	7E 30 30 36 30 20 33 0D		16:10(WXGA, V	/UXGA)
~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 35 0D		LBX	

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description
~XX60 6	7E 30 30 36 30 20 36 0D		Native
~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 37 0D		Auto
~XX61 n	7E 30 30 36 31 20 a 0D	Edge mask	n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX62 n	7E 30 30 36 32 20 a 0D	Zoom	n = -5 (a=2D 35) ~ 25 (a=32 35)
~XX63 n	7E 30 30 36 33 20 a 0D	H Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX64 n	7E 30 30 36 34 20 a 0D	V Image Shift	n = -100 (a=2D 31 30 30) ~ 100 (a=31 30 30)
~XX65 n	7E 30 30 36 35 20 a 0D	H Keystone	n = -30 (a=2D 33 30) ~ 40 (a=33 30)
~XX66 n	7E 30 30 36 36 20 a 0D	V Keystone	n = -30 (a=2D 33 30) ~ 40 (a=33 30)
~XX69 1	7E 30 30 36 39 20 31 0D	Auto V.Keystone	On
~XX69 0	7E 30 30 36 39 20 30 0D	Auto V. Keystone	Off
~XX59 1	7E 30 30 35 39 20 31 0D	Four corners (Top-Left)	Right+
~XX59 2	7E 30 30 35 39 20 32 0D		Left+
~XX59 3	7E 30 30 35 39 20 33 0D		Up+
~XX59 4	7E 30 30 35 39 20 34 0D		Down+
~XX59 5	7E 30 30 35 39 20 35 0D	(Top-Right)	Right+
~XX59 6	7E 30 30 35 39 20 36 0D		Left+
~XX59 7	7E 30 30 35 39 20 37 0D		Up+
~XX59 8	7E 30 30 35 39 20 38 0D		Down+
~XX59 9	7E 30 30 35 39 20 39 0D	(Bottom-Left)	Right+
~XX59 10	7E 30 30 35 39 20 31 30 0D		Left+
~XX59 11	7E 30 30 35 39 20 31 31 0D		Up+
~XX59 12	7E 30 30 35 39 20 31 32 0D		Down+
~XX59 13	7E 30 30 35 39 20 31 33 0D	(Bottom-Right)	Right+
~XX59 14	7E 30 30 35 39 20 31 34 0D		Left+
~XX59 15	7E 30 30 35 39 20 31 35 0D		Up+
~XX59 16	7E 30 30 35 39 20 31 36 0D		Down+
~XX230 1	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D	3D Mode	DLP-Link
~XX230 3	7E 30 30 32 33 30 20 31 0D		VESA 3D
~XX230 0	7E 30 30 32 33 30 20 30 0D		Off (0/2 for backward compatible)
~XX400 0	7E 30 30 34 30 30 20 30 0D	3D->2D	3D
~XX400 1	7E 30 30 34 30 30 20 31 0D		L
~XX400 2	7E 30 30 34 30 30 20 32 0D		R
~XX405 0	7E 30 30 34 30 35 20 30 0D	3D Format	Auto
~XX405 1	7E 30 30 34 30 35 20 31 0D		SBS
~XX405 2	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D		Frame sequential
~XX231 0	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D	3D Sync Invert	On
~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert	Off
~XX70 1	7E 30 30 37 30 20 31 0D	Language	English
~XX70 2	7E 30 30 37 30 20 32 0D		German
~XX70 3	7E 30 30 37 30 20 33 0D		French
~XX70 4	7E 30 30 37 30 20 34 0D		Italian
~XX70 5	7E 30 30 37 30 20 35 0D		Spanish
~XX70 6	7E 30 30 37 30 20 36 0D		Portuguese
~XX70 7	7E 30 30 37 30 20 37 0D		Polish
~XX70 8	7E 30 30 37 30 20 38 0D		Dutch
~XX70 9	7E 30 30 37 30 20 39 0D		Swedish
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Norwegian/Danish
~XX70 11	7 E 30 30 37 30 20 31 31 0D		Finnish
~XX/0 12	7E 30 30 37 30 20 31 32 0D		
~XX/U13	7 E 30 30 37 30 20 31 33 0D		Iradiuonal Uninese
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	1 E 30 30 37 30 20 31 34 0D		
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 33 UD		Japanese Korean
~XX70 10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0D		Russian
~XX70.18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0D		Hungarian

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX70 19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0D		Czechoslovak	
~XX70 20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0D		Arabic	
~XX70 21	7E 30 30 37 30 20 32 31 0D		Thai	
~XX70 22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0D		Turkish	
~XX70 23	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Farsi	
~XX70 25	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Vietnamese	
~XX70 26	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Indonesian	
~XX70 27	7E 30 30 37 30 20 32 33 0D		Romanian	
~XX71 1	7E 30 30 37 31 20 31 0D	Projection	Front-Desktop	
~XX71 2	7E 30 30 37 31 20 32 0D		, Rear-Desktop	
~XX71 3	7E 30 30 37 31 20 33 0D		Front-Ceiling	
~XX714	7E 30 30 37 31 20 34 0D		Rear-Ceiling	
~XX90 1	7E 30 30 39 30 20 31 0D	Screen Type (WXGA/WUXGA)	16:10	
~XX90 0	7E 30 30 39 30 20 30 0D		16:9	
~XX72 1	7E 30 30 37 32 20 31 0D	Menu Location	Top Left	
~XX72 2	7E 30 30 37 32 20 32 0D		Top Right	
~XX72 3	7E 30 30 37 32 20 33 0D		Centre	
~XX72 4	7E 30 30 37 32 20 34 0D		Bottom Left	
~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 35 0D		Bottom Right	
~XX77 n	7E 30 30 37 37 20 aabbcc	Security	Security Timer	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh
	0D			mm= 00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32)dd = 00
				(bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34)
~XX78 1	7E 30 30 37 38 20 31 0D	Security	On	
~XX78.0	7E 30 30 37 38 20 30 20	coounty	Off (0/2 for back	ward compatible)
~nnnn	a 0D		0.1. (0.2.101.0400.	
			~nnnn = ~0000	(a=7E 30 30 30 30)
			~9999 (a=7E 39	39 39 39)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX310 0	7E 30 30 33 31 30 20 30 0D	Internal Speaker	Off	
~XX310 1	7E 30 30 33 31 30 20 31 0D		On	
~XX80 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D	Mute	On	
~XX80 0	7E 30 30 38 30 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume(Audio)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX93 n	7E 30 30 39 33 20 a 0D	Volume(Mic)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX89 0	7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input	Default	
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D		Audio1	
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2	
~XX89 4	7E 30 30 38 39 20 34 0D		Audio3	
~XX82 1	7E 30 30 38 32 20 31 0D	Logo	Default	
~XX82 2	7E 30 30 38 32 20 32 0D		User	
~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 33 0D		Neutral	
~XX83 1	7E 30 30 38 33 20 31 0D	Logo Capture		
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off	
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1	
~XX88 2	7E 30 30 38 38 20 32 0D		cc2	
~XX454 0	7E 30 30 34 35 34 20 30(32)	Crestron	Off	
	0D		0	
~XX454 1	7E 30 30 34 35 34 20 31 0D	E. to a	On Off	
~XX455 U	7E 30 30 34 35 35 20 30(32) 0D	Extron	Οπ	
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On	
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30(32) 0D	PJLink	Off	
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D		On	
~XX457 0	7E 30 30 34 35 37 20 30(32)	AMX Device Discovery	Off	
	0D	-		
~XX457 1	7E 30 30 34 35 37 20 31 0D	- - - -	On	
~XX458 0	7 E 30 30 34 35 38 20 30(32) 0D	leinet	Utt	

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX459 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	HTTP	Off	
~XX459 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On	
~XX39 1	7E 30 30 33 39 20 31 0D	Input Source	HDMI1	
~XX39 7	7E 30 30 33 39 20 37 0D		HDMI2	
~XX39 15	7E 30 30 33 39 20 31 35 0D		Displayport	
~XX39.5	7E 30 30 33 39 20 35 0D		VGA1	
~XX39.6	7E 30 30 33 39 20 36 0D		VGA2	
~XX39.9	7E 30 30 33 39 20 39 0D		S-Video	
~XX39.10	7E 30 30 33 39 20 31 30 0D		Video	
~XX100 1	7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On	
~XX100.0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX102 1	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D	Information Hide	On	
~XX102 0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX103 1	7E 30 30 31 30 33 20 31 0D	Keypad Lock	On	· /
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX348 1	7E 30 30 33 34 38 20 31 0D	Display Mode Lock	On	. ,
~XX348 0	7E 30 30 33 34 38 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None	
~XX195 1	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D		Grid	
~XX195 2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D		White Pattern	
~XX104 1	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D	Background Color	Blue	
~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 32 0D		Black	
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red	
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green	
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White	
~XX11 0	7E 30 30 31 31 20 30 0D	IR Function	Off	
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D		On	
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front	
~XX11 3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Тор	
~XX350 n	7E 30 30 33 35 30 20 a 0D	Remote Code	n = 00 (a=30 30)) ~ 99 (a=39 39)
~XX192 0	7E 30 30 31 39 32 20 30 0D	12V Trigger	Off	
~XX192 1	7E 30 30 31 39 32 20 31 0D		On	
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	On
~XX105 0	7E 30 30 31 30 35 20 30 0D	_		Off (0/2 for backward compatible)
~XX113 0	7E 30 30 31 31 33 20 30 0D		Signal Power On	Off
~XX113 1	7E 30 30 31 31 33 20 31 0D	_		On
~XX106 n	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)
			(min)	(5 minutes for each step).
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D	-	Sleep Timer	n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39 30)
			(min	(10 minutes for each sten)
~XX507.1	7E 30 30 35 30 37 20 31 0D	-	Sleen Timer	(10 minutes for each step).
70,007 1			Repeat	
~XX507 0	7E 30 30 35 30 37 20 30 0D	-		Off
~XX115 1	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D	-	Quick Resume	On
~XX115 0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D	-	Power Mode(Standby)	Eco.(<=0.5W)
~XX114 0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0D			Active (0/2 for backward compatible)
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D	Lamp Reminder		On
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D		Off (0/2 for back	ward compatible)
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D	Lamp Mode	Bright	
~XX110 2	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D		Eco	
~XX110 5	7E 30 30 31 31 30 20 35 0D		Power	

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Description	
~XX326 n	7E 30 30 33 32 36 20 a 0D	Power 365W/350W/330W/310	W/300W/280W	
		(n=0/n=1/n=2/n=3/n=4/n=5/)		
~XX111 1	7E 30 30 31 31 31 20 31 0D	Lamp Reset	Yes	
~XX111 0	7E 30 30 31 31 31 20 30 0D		No (0/2 for back	ward compatible)
~XX320 1	7E 30 30 33 32 30 20 31 0D	Optional Filter Installed	Yes	
~XX320 0	7E 30 30 33 32 30 20 30 0D		No (0/2 for back	ward compatible)
~XX322 0	7E 30 30 33 32 32 20 30 0D	Filter Reminder	Off	
~XX322 1	7E 30 30 33 32 32 20 31 0D		300 hrs	
~XX322 2	7E 30 30 33 32 32 20 32 0D		500 hrs	
~XX322.3	7E 30 30 33 32 32 20 33 0D		800 nrs	
~XX322.4	7E 30 30 33 32 32 20 34 0D		1000 nrs	
~XX323 1	7E 30 30 33 32 33 20 31 0D	Filter Reset	Yes No (0/2 for back	ward compatible)
~77323 0	7E 30 30 33 32 33 20 30 0D	Information monu		
~XX313 0	7E 30 30 33 31 33 20 30 0D	mormation menu	Off(0/2 for backy	ward compatible)
~XX112 1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0D	Reset		
~XX210 n	7E 30 30 32 30 30 20 n 0D	Display message on the OSD	n: 1-30	
70121011		Display message on the COD	characters	
SEND to en	nulate Remote			
~XX140 10	7E 30 30 31 34 30 20 31	Up		
	30 0D			
~XX140 11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0D	Left		
~XX140 12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0D	Enter (for projection MENU)		
~XX140 13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0D	Right		
~XX140 14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0D	Down		
~XX140 15	7E 30 30 31 34 30 20 31 35 0D	V Keystone +		
~XX140 16	7E 30 30 31 34 30 20 31 36 0D	V Keystone -		
~XX140 17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0D	Volume -		
~XX140 18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0D	Volume +		
~XX140 20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0D	Menu		
~XX140 47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0D	Source		
SEND from	projector automatically			
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
when Stand	by/Cooling/Out of		INFOn	n : 0/1/2/3/4/6/7/8/9 =
Range/Lam	p fail/Fan Lock/Over			Standby/Cooling/Out of Range/Lamp fail/Fan
				Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running
Lamp Hours	Running Out/Cover Open			Out/Cover Open
222 ASCIL	HEX Code	Function	Projector Poturn	Description
Code	HEX GOUE	Function	Projector Return	Description
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	Okn	n = 0 None
				n = 7 HDMI1
				n = 8 HDMI2
				n = 15 Displayport
				n = 2 VGA1
				n = 3 VGA2
				n = 5 Video
				n = 4 S-Video
				n = 16 HDbaseT

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Sofware Version	OKdddd	dddd: FW version
~XX357 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	LAN FW version	Okeeeee	eeeee: LAN FW version
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	Okn	n = 0 None
				n = 1 Presentation
				n = 2 Bright/
				n = 3 Movie
				n = 4 sRGB
				n = 5 User
				n= 7 Blackboard
				n = 12 DICOM SIM.
				n = 9 3D
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n : 0/1 = Off/On
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	
~XX126 1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	OKn	
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Format	OKn	n = 1 4:3
				n = 2 16:9
				n = 3 16:10
				n = 5 LBX
				n = 6 Native
				n = 7 Auto
*16:9 or 16:	10 depend on Screen Type set	tting		
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	Okn	n = 0 Standard
				n = 1 Cool
				n = 2 Cold
				n = 3 Warm
~XX129 1	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n = 0 Front-Desktop
				n = 1 Rear-Desktop
				n = 2 Front-Ceiling
				n = 3 Rear-Ceiling
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 1D	Information	Okabbbbbccd	a = Power Status
			ddde	a = 0 Power Off
				a = 1 Power On
				b = Lamp Hour
				bbbbb Lamp Hour
				cc = Source
				cc = 00 None
				cc = 02 VGA1
				cc = 0.3 VGA2
				cc = 04 S-Video
				cc = 05 Video
				cc = 0.7 HDM 1
				$cc = 08 \text{ HDM}^2$
				cc = 15 Displaynort
				cc = 16 HDBaseT
				d = Firmware Version
				dddd Eirmware Version
				e = Display mode
				ee=00 None
				ee=01 Presentation
				ee=02 Bright
				aa=05 Llear
				ee=07 Blackboard
				ee=12 DICOM SIM.

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description
~XX151 1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n = 3 WXGA
				n = 4 1080p
				n = 5 WUXGA
~XX108 1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: LampHour
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 32 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbb	bbbbb: (5 digits) Total Lamp Hours
~XX321 1	7E 30 30 33 32 31 20 31 0D	Filter Usage Hours	OKbbbb	bbbb: Filter Usage Hours
~XX87 1	7E 30 30 38 37 20 31 0D	Network Status	Okn	n=0/1 Disconnected/Connected
~XX87 3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	IP Address	Okaaa_bbb_ccc_ddd	
~XX351 0	7E 30 30 33 35 31 20 30 0D	Fan1 speed(blower)	Okaaaa	a=0000~9999
~XX352 1	7E 30 30 33 35 32 20 31 0D	System temperature	Okaaa	a=000~999
~XX353 1	7E 30 30 33 35 33 20 31 0D	Serial number	Okaaaaaaaaaa aaaaaaa	a=serial number string
~XX354 1	7E 30 30 33 35 34 20 31 0D	Closed Captioning	Oka	a: 0/1/2 = off/cc1/cc2
~XX355 1	7E 30 30 33 35 35 20 31 0D	AV Mute	Oka	a : 0/1 = Off/On
~XX356 1	7E 30 30 33 35 36 20 31 0D	Mute	Oka	a : 0/1 = Off/On
~XX358 1	7E 30 30 33 35 38 20 31 0D	Current Lamp Watt	Okaaaa	aaaa=0000~9999

Códigos do Controle remoto IR



Tecla		Código chave	Definição de impressão chave	Descrição
Ligar	Ċ	2	Ligar	Consulte a seção "Como ligar e desligar o projetor" nas páginas 18-19.
Desligar		2E	Desligar	Consulte a seção "Como ligar e desligar o projetor" nas páginas 18-19.
Teste	Padrão	34	Modelo de teste	Modelo de teste.
Controle do mouse Alternar		3E	Alternar	Pressione para ligar / desligar o mouse USB.
F1		26	F1	Botão de função programável.
F2		27	F2	Botão de função programável.
Clique esquerdo do mouse		СВ	L	Usar como botão esquerdo do mouse quando o mouse está ligado.
Mode		95	Modo	Exibe o menu de modo ligado/desligado.
	t	C6	Seta para cima	
Quatro teclas de seleção de direções	(\mathbf{I})	C7	Seta para baixo	Use ↑ ↓ ← → para selecionar os itens ou fazer
	\odot	C8	Seta esquerda	ajustes nas seleções.
	-	C9	Seta direita	

Tecla		Código chave	Definição de impressão chave	Descrição
AV Mute		3	Modo AV	Pressione para desligar/ligar o altofalante embutido projetor
Clique direito do mouse	Ð	СС	R	Usar como botão direito do mouse quando o mouse está ligado.
Enter		C5	Enter	Confirma a seleção do item.
Info.		25	Info.	Exibe a informação do projetor.
Laser	*	N/A	Laser	Use como ponteiro de laser.
Re-Sync	Re- Sync	4	Re-Sync	Sincroniza automaticamente o projetor para a fonte de entrada.
Source	Fonte	18	Fonte	Pressione "Source" para selecionar um sinal de entrada.
Volumo		9	Volume +	Pressione para ajustar para aumentar volume.
volume		0C	Volume -	Pressione para ajustar para diminuir o volume.
Menu	Menu	88	Menu	Pressione "Menu" para abrir os menus de exibição em tela (OSD). Para sair do OSD, pressione "Menu" novamente.
V Keystone +		85	Trapézio vertical +	Use ▲ para ajustar a distorção da imagem provocada pela inclinação do projetor.
Página para cima		0A	Página +	Use para navegar na página para cima.
V Keystone -	•	84	Trapézio vertical -	Use ▼ para ajustar a distorção da imagem provocada pela inclinação do projetor.
Página para baixo	•	0D	Página -	Use para navegar na página para baixo.
Format		15	Formato	Pressionar para selecionar o formato do projetor.
Zoom		61	Zoom	Menos zoom/mais zoom na imagem projetada.
Comando Remoto	ID	3201~ 3299		Pressione até que o LED de energia fique piscando então pressione 01 ~ 99 para definir o código remoto particular.
	TODOS	32CD		Pressione para definir código remoto para todos.
VGA1 / 1		8E	1/VGA1	Pressione para selecionar a fonte de VGA.Use o teclado numérico número "1".
S-Video / 2		1D	2/S-Video	 Pressione para selecionar a fonte de S-Vídeo. Use o teclado numérico número "2".
HDMI1 / 3		16	3/HDMI1	 Pressione para selecionar a fonte de HDMI. Use o teclado numérico número "3".
HDMI2		9B	HDMI2	Pressione para selecionar a fonte de HDMI.
VGA2 / 4		9A	4/VGA2	Pressione para selecionar a fonte de VGA2.Use o teclado numérico número "4".
Video / 5		1C	5/Video	 Pressione para selecionar a fonte de vídeo composto. Use o teclado numérico número "5".
DVI / 6		19	6/DVI	Pressione para selecionar a fonte de DVI.Use o teclado numérico número "6".
BNC / 7		1A	7/BNC	Pressione para selecionar a fonte de BNC.Use o teclado numérico número "7".

Tecla	Código chave	Definição de impressão chave	Descrição	
YPbPr / 8	17	8/YPbPr	 Pressione para selecionar a fonte de vídeo componente. Use o teclado numérico número "8". 	
Display Port / 9	9F	9/DisplayPort	Pressione para selecionar Display port.Use o teclado numérico número "9".	
3D / 0	89	0/3D	 Pressione para selecionar a fonte 3D. Use o teclado numérico número "0". 	

Nota:

• Se o projetor suporta recursos dinâmicos Eco / Cuidado de Imagem e Mudo AV for pressionado, o consumo de energia da lâmpada se torna 30%.

Especificação de simulação de recurso de mouse remoto

- O recurso do mouse remoto é suportado somente quando uma fonte de computador estiver selecionada, por exemplo VGA ou HDMI.
- Se você pressionar a tecla "Chave" no controle remoto, você verá o cursor que está sendo exibido no canto superior direito da tela por 15 segundos.
- No modo remoto o cursor do mouse deve se mover suave e continuamente na tela.
- Se você pressionar a tecla "Chave" no controle remoto, a distorção V mudará para modo página para cima/página para baixo.

Usando o botão de Informações

A função de Informações assegura configuração e operação fáceis. Pressione o botão "?" do teclado para abrir o menu de Informações.



Informações botão funciona apenas quando nenhuma fonte de entrada é detectada.

	Informaç	ões	
Número S/N		****	
Versão de F/W	Principal	C01	
	MCU	C01	
	LAN	C01	
Origem de Entra	ada Atual	VGA 1	
Resolução		1280×800	
Taxa de Atualiza	ação	60.00 Hz	
Duração da Lâr	npada		
	Brilho	0 H	
	Eco.	0 H	
	Power	0 H	
Filtro de Horas		0 H	
ID do Projetor		0	
Código Remoto		0	
Código Remoto	(Ativar)	0	
Endereço IP		192.168.1.1	
Estado da rede		Ligar	
			🔦 Sair

Solução de problemas

Se você experimentar um problema com seu projetor, consulte as seguintes informações. Se o problema persistir, entre em contacto com revendedor ou a assistência técnica local.

Problemas de imagem

Nenhuma imagem aparece na tela

- Certifique-se de que todos os cabos e conexões de alimentação estejam correta e firmemente conectados, como descrito na seção "Instalação".
- Certifique-se de que os pinos dos conectores não estejam tortos ou quebrados.
- Verifique se a lâmpada de projeção foi instalada firmemente. Consulte a seção "Troca da lâmpada".
- Certifique-se de que você removeu a tampa da lente e de que o projetor está ligado.
- Certifique-se de que o recurso "Mudo AV" não está ativado.

A imagem está fora de foco

- Certifique-se de que a tampa da lente esteja removida.
- Ajuste o anel de foco na lente do projetor.
- Verifique se a tela de projeção está entre a distância do projetor. (Por favor, consulte as páginas 70 - 73).

A imagem é esticada ao exibir um título de DVD de 16:9

- Ao reproduzir um DVD anamórfico ou DVD de 16:9, o projetor mostrará a melhor imagem no formato 16:9 no lado do projetor.
- Se você reproduzir um título de DVD de formato LBX, altere o formato para LBX no OSD do projetor.
- Se você reproduzir um título de DVD de formato 4:3, altere o formato para 4:3 no OSD do projetor.
- Se a imagem ainda estiver alongada, também será preciso ajustar a proporção da seguinte maneira:
- Configure o formato de exibição para a proporção 16:9 (Largo) no reprodutor de DVD.

A imagem é pequena ou grande demais.

- Ajuste a alavanca de zoom na parte superior do projetor.
- Aproxime ou afaste o projetor da tela.
- Pressione "Menu" no painel do projetor, vá a "DISPLAY-->Formato". Experimente configurações diferentes.
- A imagem está com as laterais inclinadas:
 - Se possível, reposicione o projetor para que esteja centrado na tela e abaixo da sua parte inferior.
 - Use "DISPLAY-->Trapézio vertical" a partir do OSD para fazer um ajuste.
- A imagem está invertida
 - Selecione "CONFIGURAÇÃO-->Direcção de Projecção" a partir do OSD e ajuste a direção de projeção.

Imagem borrada dobrada

- Pressione o botão "Formato 3D" e alterne para "Desligar" para evitar que a a imagem normal 2D seja uma imagem borrada dobrada.
- Duas imagens, formato lado a lado
 - Pressione o botão "Formato 3D" para e alterne para "SBS" para o sinal de entrada ser HDMI 1.3 2D 1080i lado a lado.
- A imagem não pe exibida em 3D
 - Verifique se a bateria dos óculos 3D estão esgotadas.
 - Verifique se os óculos 3D estão ligados.
 - Quando o sinal de entrada é HDMI 1.3 2D (1080i meio lado a lado), pressione o botão "Formato 3D" e alterne para "SBS".

Outros problemas

- O projetor pára de responder a todos os controles
 - Se for possível, desligue o projetor, desconecte o cabo de alimentação e espere pelo menos 20 segundos antes de reconectar a alimentação.
- A lâmpada queimou ou fez um som de estouro
 - Quando a lâmpada chegar ao final da sua vida útil, poderá queimar e produzir um som alto de estouro. Caso isso aconteça, não será possível ligar o projetor até que se troque o módulo da lâmpada. Para trocar a lâmpada, siga os procedimentos descritos na seção "Troca da lâmpada", nas páginas 64-65.

Problemas do controle remoto

Se o controle remoto não funcionar

- Verifique se o ângulo de operação do controle remoto está dentro de ±15°, tanto horizontal quanto verticalmente dos receptores de infravermelho no projetor.
- Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o projetor. Fique a menos de 5 m da caixa do projetor.
- Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente.
- Substitua as pilhas se elas estiverem acabadas.

Indicador de advertência

Quando os indicadores de alerta (ver abaixo) aparecerem, o projetor desligarão automaticamente:

- O indicador do LED da "LAMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em âmbar.
- O indicador do LED da "TEMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em âmbar. Isto indica que o projetor sobre aqueceu. Sob condições normais, o projetor pode ser ligado novamente.
- O indicador do LED da "TEMP" pisca em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em âmbar.

Desplugue o cabo de alimentação do projetor, aguarde 30 segundos e tente novamente. Se o indicador de alerta acender novamente, contate seu centro de serviço mais próximo para assistência.

Mensagens das Luzes de LED

Mensagem	ل 🔾 LED de Energia	ل () LED de Energia	LED de temperatura	لات 😧 😧 سالت 🗑 😧
	(Vermelho)	(Verde)	(Vermelho)	(Vermelho)
Estado de espera (Cabo de alimentação de entrada)	Luz estável		0	0
Ligado (aquecendo)		Piscando (0,5 seg desligado/ 0,5 seg ligado)	0	0
Acendimento da Iâmpada		Luz estável	0	0
Desligado (Esfriando)		Piscando (0,5 seg desligado/ 0,5 seg aceso). Voltar a acender constante vermelho quando o ventilador de refrigeração desliga.	0	0
Quick Resume (100 segundos)		Piscando (0,25 seg desligado/ 0,25 seg aceso)	0	0
Erro (Superaquecimento)	Vermelho cintilante		.	0
Erro (Falha da ventoinha)	Vermelho cintilante		Piscando	
Erro (Falha da lâmpada)	Vermelho cintilante			*

Desligar:

•

.

•

.



Aviso da lâmpada:



Aviso de temperatura:



Falha na ventilação:



Fora do intervalo de exibição:



Especificações

Óptico	Descrição
Resolução máxima	- 1920 x 1200 / 85Hz RB (largura de banda máxima: 282 MHz) para DP
	- 1080p / 75Hz (largura de banda máxima: 225 MHz) para HDMI
Lente	- Zoom manual e foco manual
	- 15,94~25,5 mm
	- WXGA/1080P: 20.77~31.13 mm
Lâmpada	- Modo ECO < = 0,5 W @ 110 / 220VAC
	- Modo ativo (> 0,5 W; < 3 W) @ 110 / 220VAC
Saída de luz (Determinar a posição central de deslocamento da lente.)	
	- 1080P/WXGA: 5000 lumens (tipico)
	- WUXGA: 5200 lumens (típico)
Tamanho de imagem (diagonal)	- WXGA: 24,7"~302,7"
	- 1080P: 25,1"~309,4"
	- WUXGA: 25,8"~318"
	- 2,49 (Largura)~3,42 (Tele)
	- WXGA: 2,49 (Largura)~3,42 (Tele)
Distância de projecção	- 1080p: 2,49 (Largura)~3,42 (Tele)
	- WUXGA: 2.49 (Largura)~3.42 (Tele)
Elétrico	Descrição
Elétrico Entradas	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2)
Elétrico Entradas Saídas	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de
Elétrico Entradas Saídas	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A)
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A) 1073 4 milhões de cores
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A) 1073,4 milhões de cores - Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A) 1073,4 milhões de cores - Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz - Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D)
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A) 1073,4 milhões de cores - Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz - Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D) Sincronização separada
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A) 1073,4 milhões de cores - Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz - Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D) Sincronização separada Sim, 10W
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido Requisitos de Energia	DescriçãoConector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2)Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A)1073,4 milhões de cores- Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz- Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D)Sincronização separadaSim, 10W100 - 240V AC 50/60Hz
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido Requisitos de Energia Corrente de entrada	DescriçãoConector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2)Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A)1073,4 milhões de cores- Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz- Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D)Sincronização separadaSim, 10W100 - 240V AC 50/60Hz2,5-1,0 A
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido Requisitos de Energia Corrente de entrada Consumo de energia (valor ti	DescriçãoConector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entradaÁudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2)Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX)Saída de energia USB (1,5A)1073,4 milhões de cores- Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz- Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D)Sincronização separadaSim, 10W100 - 240V AC 50/60Hz2,5-1,0 Apicco)
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido Requisitos de Energia Corrente de entrada Consumo de energia (valor ti	Descrição Conector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2) Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C 1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX) Saída de energia USB (1,5A) 1073,4 milhões de cores - Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz - Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D) Sincronização separada Sim, 10W 100 - 240V AC 50/60Hz 2,5-1,0 A pico) - Típico 445W MAX 490W @ 110VAC
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido Requisitos de Energia Corrente de entrada Consumo de energia (valor ti	DescriçãoConector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entradaÁudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2)Conector RJ-45, conector mini USB-B (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX)Saída de energia USB (1,5A)1073,4 milhões de cores- Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz- Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D)Sincronização separadaSim, 10W100 - 240V AC 50/60Hz2,5-1,0 Apico)- Típico 445W MAX 490W @ 110VAC- Típico 425W MAX 470W @ 220VAC
Elétrico Entradas Saídas Porta LAN com Fio Porta de serviço Reprodução de cores Taxa de verificação Compatibilidade de Sincronização Autofalante embutido Requisitos de Energia Corrente de entrada Consumo de energia (valor ti Modo ECO desligado	DescriçãoConector entrada VGA 2/YPbPr, conector entrada VGA 2/YPbPr, porta entrada Áudio3 (Vídeo/S-Vídeo), porta entrada Audio1 (VGA1) entrada Audio2 (VGA2)Conector RJ-45, conector mini USB-8 (Atualização de firmware), conector HDMI, porta Display, conector VGA para fora, porta S-vídeo, porta saída Áudio, saída de energia USB (1,5A), Porta de vídeo, Conector RS232C1 x RJ-45 (10/100 BASE-T/100 BASE-TX)Saída de energia USB (1,5A)1073,4 milhões de cores- Taxa de leitura Horizontal: 15,375~91,146 KHz- Taxa de leitura Vertical: 24~85 Hz (120 Hz para o recurso 3D)Sincronização separadaSim, 10W100 - 240V AC 50/60Hz2,5-1,0 Apico)- Típico 445W MAX 490W @ 110VAC- Típico 355W MAX 390W @ 110VAC

Mecânico	Descrição		
Orientação de instalação	Desktop/Frontal, Desktop/Traseiro, Teto/Frontal, Teto/Traseiro		
Dimensões	415,4 mm (L) x 336 mm (P) x 117 mm (A)		
Peso	5,2 kg		
Condições ambientais	Operacional: 5 ~ 40° C em modo brilhante (modo normal) de 10% a 85% de umidade (sem condensação)		
	Operacional: 5 ~ 45° C em modo ECO (modo normal) de 10% a 85% de umidade (sem condensação)		

Nota: Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

Escritórios globais da Optoma

Para serviço ou suporte, entre em contato com o escritório local.

EUA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canadá

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

América Latina

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK www.optoma.eu Telefone de serviço: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Franca

Bâtiment E **(**] +33 1 41 46 12 20 81-83 avenue Edouard Vaillant 📄 +33 1 41 46 94 35 92100 Boulogne Billancourt, France 🛃 savoptoma@optoma.fr

Espanha

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Escandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com R

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888

service@tsc-europe.com Cheung Sha Wan,

(+31 (0) 36 820 0253 📄 +31 (0) 36 548 9052

(+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

【 +49 (0) 211 506 6670 🛅 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Coréia

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

Japão

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec.3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Kowloon, Hong Kong

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

+82+2+34430004 F +82+2+34430005

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

(+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

www.optomausa.com