

โปรเจคเตอร์ DLP®





คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

ความปลอดภัย	4
ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	4
การทำความสะอาดเลนส์	5
ข้อมลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์	6
 ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 3D	7
ลิขสิทธ์	7
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ	7
การจดจำได้ถึงเครื่องหมายการค้า	8
ประกาศ FCC	8
การประกาศความสอดคล [้] องสำหรับประเทศกลุ่ม EU	8
WEEE	9
บทนำ	.10
สิ่งค่างๆ ใบบรรจภัณฑ์	. 10
ลปกรณ์เสริบบาตรฐาน	10
นุ่มการแขน การฐาวมา ภาพรามของผลิตภัณฑ์	. 11
การเชื่อมต่อ	. 12
ปมกดและ LED ไฟแสดงสถานะ	. 13
รี้โมทคอนโทรล	. 14
การติดตั้ง	16
การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจดเตอร์	. 16
การปรับภาพของโปรเจคเตอร์	. 17
การปรับตำแหน่งการฉายภาพ	. 18
การปรับการซมและโฟกัสของโปรเจคเตอร์	. 21
การปรับตำแหน่งของโปรเจคเตอร์	. 22
การตั้งค่ารีโมท	. 23
การใช้งานโปรเจ็กเตอร์	.25
การเปิด/ปิดโปรเฉคเตอร์	.25
ส่วนต่างๆ ของหน้าจอหลัก	. 28
วับที่และเวลาระบบ	28
เมนการตั้งค่าโปรเจคเตอร์ (OSD)	. 29
เมน การตั้งค่าระบบ	. 47
การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า	. 56
การเลือกแอง!	. 57
โหบดบัลติบีเดียและราในบาบัลติบีเดียที่รองรับ	. 58
การดแกบสถาบะ	63
11 19 A 19091 T 9491 1 19 A 111111111111111111111111111	.05

ข้อมูลเพิ่มเติม	64
ความละเอียดที่ใช้งานได้	
การตั้งค่าพอร์ต RS232 และการเชื่อมต่อสัญญาณ	
การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ้น	67
ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์	68
การติดตั้งโดยยึดกับเพดาน	70
การแก้ไขปัญหา	71
ข้อความแสง [้] ไฟ LED	73
ข้อมูลจำเพาะ	74
สำนักงานทั่วโลกของ Optoma	75

ความปลอด*ภ*ัย



้ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการยืนยันว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำสั่งสภาว่าด้วยความคล้ายคลึงกันของกฎหมายสำหรับ ประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับ Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108 / EEC

🕂 การแจ้งเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในบริเวณที่อยู่อาศัย
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหากใช้ในบริเวณที่อยู่อาศัย

การใช้งานดังกล่าวต้องหลีกเลี่ยงเว้นแต่ผู้ใช้จะใช้มาตรการพิเศษในการลดการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อป้องกันการรบกวน การรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

Í	·¥->]
- N	RG 2	 	IE

- RG2 ห้ามจ้องเข้าไปในลำแสง ห้ามจ้องตรงไปยังลำแสงเช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ RG2 IEC 62471-5:2015
- อย่าปิดกั้นช่องเปิดสำหรับระบายอากาศใดๆ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่เหมาะสมของโปรเจคเตอร์ และเพื่อ ป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำให้ดิดตั้งโปรเจคเตอร์ในดำแหน่งที่ไม่มีการปิดกั้นการระบายอากาศ ตัวอย่าง เช่น อย่าวางโปรเจคเตอร์บนโต๊ะกาแฟที่มีของอยู่เด็ม โซฟา เดียง ฯลฯ อย่าวางโปรเจคเตอร์ในดู้ เช่น ดู้หนังสือ หรือดู้ที่มีอากาศไหลผ่านจำกัด
- เพื่อลดความเสี่ยงของเหตุไฟไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปรเจคเตอร์ถูกฝนหรือความชื้น อย่าติดตั้งใกล้ แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้ำ เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อย ความร้อนออกมา
- อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในเครื่องโปรเจคเตอร์ สิ่งเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีอันตราย และ ลัดวงจรชิ้นส่วน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื้น
 - (i) ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
 - (ii) ความชื้นสัมพัทธ์เป็น 10% ~ 85%
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าใช้เครื่อง ถ้าเครื่องเสียหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย/ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี้ (แต่ไม่จำกัดอยู่ เพียง):
 - เครื่องตกพื้น
 - สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย
 - ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์
 - โปรเจคเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื้น
 - มีสิ่งของหล่นเข้าไปในโปรเจคเตอร์ หรือมีบางสิ่งภายในหลวม

- อย่าวางโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง โปรเจคเตอร์อาจตกลงมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโปรเจคเตอร์ อาจเสียหายได้
- อย่าบังแสงที่ออกมาจากเลนส์ของโปรเจคเตอร์ในระหว่างการใช้งาน แสงดังกล่าวจะทำให้วัตถุนั้นร้อนขึ้น และอาจ เกิดการละลาย ทำให้เกิดการไหม้ หรือทำให้ไฟติดได้
- โปรดอย่าเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง การเปิดหรือถอดฝาออก อาจทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าที่เป็น อันตราย หรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรติดต่อ Optoma ก่อนที่คุณจะส่งเครื่องไปซ่อม
- ดูที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่เหมาะสมเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- อย่ามองเข้าไปยังเลนส์ของโปรเจคเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน แสงที่สว่างอาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บ
- เมื่อปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้แน่ใจว่ารอบการทำความเย็นทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดปลั๊กสายไฟออก ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลง 90 วินาที
- ปิดและถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเป็ยกหมาดๆ ชุบน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดตัวเครื่อง อย่าใช้สารขัดทำความ สะอาด ขี้ผึ้ง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ถอดปลั๊กเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน
- อย่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่อาจมีการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
- อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยมือเปล่า
- ถอดแบตเตอรื่ออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนการจัดเก็บ แบตเตอรื่อาจเกิดการรั่วไหลได้ หากค้างอยู่ใน รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- อย่าใช้หรือเก็บโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีควันจากน้ำมันหรือจากบุหรี่ เนื่องจากควันนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ของการทำงานของโปรเจคเตอร์
- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของโปรเจคเตอร์
- ใช้สายไฟและหรือเครื่องป้องกันไฟกระชาก ไฟดับและไฟตกสามารถทำให้เครื่องเสียได้

การทำความสะอาดเลนส์

- ก่อนที่จะทำความสะอาดเลนส์ ให้แน่ใจว่าปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟออกเพื่อปล่อยให้เครื่องเย็น สนิท
- ใช้ถังอากาศอัดเพื่อกำจัดฝุ่น
- ใช้ผ้าพิเศษสำหรับทำความสะอาดเลนส์ และค่อย ๆ เช็ดเลนส์เบา ๆ อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยนิ้วของคุณ
- อย่าใช้สารอัลคาไลน์/กรด หรือตัวทำละลายที่ระเหยง่าย เช่น แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดเลนส์ การรับ ประกันไม่คุ้มครอง ในกรณีที่เลนส์เสียหายเนื่องจากกระบวนการทำความสะอาด

/ เลือน

- อย่าใช้สเปรย์ที่ประกอบด้วยก๊าซไวไฟเพื่อกำจัดฝุ่น หรือสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดไฟ ไหมั เนื่องจากความร้อนที่สูงด้านในโปรเจ็กเตอร์
- อย่าทำความสะอาดเลนส์ ในขณะที่โปรเจ็กเตอร์กำลังอุ่นขึ้น เนื่องจากการทำเช่นนี้อาจทำให้ฟิล์มที่พื้นผิวของเลนส์ ลอกออกได้
- อย่าเช็ด หรือเคาะเลนส์ด้วยวัตถุที่แข็ง
- ติดตั้งเหนือศีรษะของเด็ก เราขอแนะนำให้ใช้ตัวยึดเพดานกับผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวางผลิตภัณฑ์ไว้เหนือระดับสายตา ของเด็ก



ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

 สอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นความสอดคล้องที่เป็นกลุ่มความเสี่ยง 2 LIP ตามที่กำหนด ไว้ใน IEC 62471-5: Ed 1.0. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูประกาศเกี่ยวกับเลเซอร์ ฉบับที่ 57 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2019 IEC 60825-1:2014: คลาส 1 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ - กลุ่มความเสี่ยง 2



- โปรเจ็กเตอร์นี้มีโมดูลเลเซอร์ คลาส 4 ในตัว การถอดชิ้นส่วน หรือการดัดแปลงมีอันตรายมาก และไม่ควรพยายาม ดำเนินการโดยเด็ดขาด
- การดำเนินการ หรือการปรับแต่งใด ๆ ที่ไม่มีการระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้เป็นพิเศษ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากการสัมผัส ถูกการแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามเปิด หรือถอดชิ้นส่วนโปรเจ็กเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการสัมผัสถูกการแผ่รังสี เลเซอร์
- อย่ามองเข้าไปในลำแสงในขณะที่โปรเจ็กเตอร์เปิดเครื่องอยู่ แสงที่สว่างมาก อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตา อย่างถาวร
- ในขณะที่เปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครที่อยู่ภายในระยะการฉายกำลังมองมาที่เลนส์
- หากไม่ปฏิบัติตามการควบคุม การปรับ หรือกระบวนการใช้งานอาจทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากการสัมผัสถูก การแผ่รังสีเลเซอร์
- มีการให้คำแนะนำที่เพียงพอสำหรับการประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมถึงคำเดือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อ ควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกแสงเลเซอร์ และการแผ่รังสีที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกินกว่าข้อจำกัดการปล่อยที่ สามารถเข้าถึงได้ในคลาส 2
- อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A นี้ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการทั้งหมดของระเบียบข้อบังคับของอุปกรณ์ที่ทำให้ เกิดการรบกวนของแคนาดา ระเบียบข้อบังคับของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการรบกวน
- Cet appareil numerique de la class A respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
- ให้มีการควบคุมดูแลเด็กๆ และห้ามมิให้เด็กจ้องมองลำแสงจากโปรเจคเตอร์ ไม่ว่าจะอยู่ในระยะใด
- ให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลในการเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ขณะอยู่หน้าเลนส์ฉายภาพ
- ให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์แว่นขยายพิเศษเช่น กล้องส่องทางไกล หรือกล้องโทรทรรศน์ภายในลำแสง

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย 3D

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังก่อนที่คุณหรือบุตรของคุณจะใช้ฟังก์ชั่น 3D

การแจ้งเตือน

เด็กๆ และวัยรุ่นอาจมีความไวต่อประเด็นด้านสุขภาพเมื่อชมภาพ 3D และควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่ดูภาพเหล่านี้

้คำเตือนเกี่ยวกับการชักเมื่อถูกแสง และความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ

- ผู้ชมบางคนอาจมีอาการลมชัก หรือสมองขาดเลือดเมื่อมองดูภาพกะพริบและแสงกะพริบที่มาจากภาพของ โปรเจคเตอร์ หรือวิดีโอเกมบางชนิด ถ้าคุณมีอาการลมชักหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือมีประวัติว่ามีคนใน ครอบครัวเป็น โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนที่จะใช้ฟังก์ชั่น 3D
- แม้ในผู้ที่ไมีประวัติส่วนตัวหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการล้มบ้าหมู หรือชัก อาจมีสภาพที่ไม่ได้วินิจฉัยว่าสามารถ เป็นสาเหตุให้เกิดอาการลมชักเนื่องจากแสงได้
- สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่เคยป่วยจากอาการบาดเจ็บรุนแรง ผู้ที่นอนหลับไม่เพียงพอ หรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ แอลกอฮอล์ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชั่น 3D ของเครื่อง
- ถ้าคุณมีอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้หยุดการชมภาพ 3D ทันที และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์: (1) การมองเห็น เปลี่ยนแปลง (2) ปวดศีรษะเล็กน้อย (3) วิงเวียน (4) มีการเคลื่อนไหวโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก (5) สับสน (6) คลื่นไส้ (7) สูญเสียการรับรู้ (8) ชัก (9) ตะคริว และ/หรือ (10) เวียนศีรษะ เด็กและวัยรุ่นอาจมี อาการเหล่านี้ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ผู้ปกครองควรตรวจดูแลลูกๆ และถามพวกเขาว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่
- การชมภาพ 3D อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเมา ภาพหลอน การหลงทิศ อาการตาล้า และมีเสถียรภาพการทรงตัวลด ลงด้วย แนะนำให้ผู้ใช้หยุดพักบ่อยๆ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบเหล่านี้ ถ้าตาของคุณแสดงสัญญาณของ ความล้า หรือมีอาการตาแห้ง หรือถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาด้านบน ให้หยุดใช้อุปกรณ์นี้ทันที และอย่าใช้อีก เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบนาที หลังจากที่อาการเหล่านี้หายแล้ว
- การชมภาพ 3D ในขณะที่นั่งใกล้หน้าจอมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้สายตาของคุณเสียหายได้ ระยะ ทางการชมที่เหมาะสม ควรมีระยะอย่างน้อยสามเท่าของความสูงหน้าจอ แนะนำให้ตาของผู้ชมอยู่ระดับเดียวกับ หน้าจอ
- การชมภาพ 3D ในขณะที่สวมแว่น 3D ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวหรือเกิดความล้า ถ้า คุณมีอาการปวดหัว ล้าหรือเวียนหัว ให้หยุดการชมภาพ 3D และพักผ่อน
- อย่าใช้แว่น 3D สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการชมภาพ 3D เท่านั้น
- การสวมแว่น 3D สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ (สวมเล่นทั่วไป เป็นแว่นกันแดด แว่นป้องกัน เป็นต้น) อาจทำให้เกิด อันตรายทางกายภาพต่อคุณ และอาจทำให้สายตามีประสิทธิภาพลดลง
- การชมภาพ 3D อาจทำให้เกิดการสับสนได้ในผู้ชมบางราย ดังนั้น อย่าวางโปรเจคเตอร์ 3D ของคุณใกล้บันได สาย เคเบิล เฉลียง หรือวัตถุอื่นๆ ที่สามารถทำให้มีการสะดุด ชน หัก หรือหล่นลงไปได้

ลิขสิทธ์

เอกสารเผยแพร่นี้ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้รับการสงวนสิทธิทั้งหมด ห้ามผลิตคู่มือนี้ หรือสื่อต่างๆ ที่อยู่ในนี้ช้ำโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง

© ลิขสิทธิ์ 2020

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อหาในเอกสาร นี้ และโดยเฉพาะขอปฏิเสธการรับประกันการจำหน่ายสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะโดยนัย ผู้ผลิตขอ สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเอกสารเผยแพร่นี้ และทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนี้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

การจดจำได้ถึงเครื่องหมายการค้า

Kensington เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พร้อมด้วยการจดทะเบียนแล้ว และ ที่ยังคงรอการจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และโลโก้ DLP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments และ BrilliantColor™ เป็น เครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments

IBM เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ International Business Machines, Inc.

Microsoft, PowerPoint และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจุดทะเบียนของ Microsoft Corporation

HDBaseT ™และโลโก้ HDBaseT Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าของ HDBaseT Alliance

Adobe และ Acrobat เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและมีการรับทราบแล้ว

ประกาศ FCC

้อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองอย่างดังนี้

(1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย

(2) อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส A ส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัด เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อมีการใช้งานอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อม เชิงพาณิชย์ อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้รับการติดตั้งและใช้อย่างสอดคล้องกับคู่มือ การใช้งาน อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ

การใช้งานอุปกรณ์นี้ในบริเวณที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้จะต้องแก้ไขสัญญาณ รบกวนด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง

ข้อสังเกต: สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อ บังคับ FCC

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นี้ของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

เงื่อนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองอย่างดังนี้:

1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ

2. อุปกรณ์นี้ต้องทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกต: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2014/30/EC (รวมทั้งการแก้ไข)
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ 2014/35/EC
- RED 2014/53/EU (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น RF)

WEEE



ขั้นตอนการทิ้งผลิตภัณฑ์

้ห้ามทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ลงในถังขยะเมื่อเลิกใช้แล้ว เพื่อลดมลพิษที่จะเกิดให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อปกป้อง สิ่งแวดล้อมของโลกอย่างเหมาะสมที่สุด โปรดนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิล

ข้อควรระวัง: อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับปลั๊กไฟที่มีสายดินแบบสามขา อย่าถอดขาสายดินบนปลั๊กไฟทิ้ง ปลั๊ก นี้จะเข้ากันได้กับเด้ารับไฟฟ้าแบบมีสายดินเท่านั้น คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติเพื่อความ ปลอดภัย หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊กเข้ากับเด้าเสี่ยบได้ ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า อย่าทำผิด วัตถุประสงค์ของปลั๊กแบบมีสายดิน



สิ่งต่างๆ ในบรรจุภัณ*ฑ*์

เปิดกล่องและตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์มาตรฐานดังที่ระบุไว้ด้านล่าง บางรายการที่เป็น ้อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีให้มา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำเพาะ และภูมิภาคที่คุณซื้อ โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซื้อ อุปกรณ์บาง รายการอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

บัตรรับประกันมีเฉพาะในบางภูมิภาคที่กำหนดไว้เท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อข้อมูลในรายละเอียด

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน





หมายเหตุ:

•

- รูปแบบของรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละภูมิภาค •
- (*1) สายเคเบิล VGA มีเฉพาะในบางภูมิภาคที่กำหนดไว้เท่านั้น
- (*2) สำหรับข้อมูลการรับประกันในยุโรป โปรดไปที่เว็บไซต์ www.optoma.com



โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดการรับประกันของ OPAM หรือไปที่ URL ต่อไปนี้: https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/



โปรดสแกน QR โค้ด หรือไปที่ URL ต่อไปนี้: https://www.optoma.com/support/download

ภาพรวมของผลิตภัณ*ฑ*์





หมายเห<mark>ดุ</mark>:

- อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศเข้าและออกของโปรเจ็กเตอร์
- เมื่อใช้งานโปรเจ็กเตอร์ในพื้นที่ปิด ให้เว้นที่ว่างไว้อย่างน้อย 50 ซม. (19 นิ้ว) รอบ ๆ ช่องระบายอากาศเข้าและ ออก
- เลนส์รุ่น 1.25x/เลนส์รุ่นระยะฉายสั้นไม่มีวงแหวนปรับโฟกัส

ເລข	รายการ	เลข	รายการ
1.	ตัวรับสัญญาณ IR	8.	วงแหวนโฟกัส (เลนส์รุ่น 1.8x)
2.	เครื่องระบายอากาศ (ออก)	9.	อินพุต / เอาต์พุด
3.	ไฟแสดงสถานะ LED	10.	พอร์ตล็อค Kensington™
4.	วงแหวนซูม (เลนส์รุ่น 1.8x) วงแหวน Deco (เลนส์รุ่น 1.25x /ระยะ ฉายสั้น)	11.	แผงควบคุม
5.	ฐานสำหรับปรับเอียง	12.	ปลั๊กไฟ/สวิตช์ไฟ
6.	เครื่องระบายอากาศ (เข้า)	13.	ลำโพง
7.	เลนส์การฉายภาพ		

การเชื่อมต่อ



- 1. ขั้วต่อออก 12V
- 2. ขั้วต่อ IR แบบมีสาย
- ขั้วต่อการบริการ (สำหรับอัปเกรด เฟิร์มแวร์เท่านั้น)
- 4. ขั้วต่อ HDBaseT
- 5. ขั้วต่อ RJ-45
- 6. ขั้วต่อ HDMI 2
- ขั้วต่อ HDMI 1 (HDMI v2.0 4K)
 ขั้วต่อ HDMI OUT (**)
- ชวิตอ HDMI OU
 ขัวต่อ VGA-IN
- หมายเหตุ: (*) ไม่แนะนำสำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือ
 - (**) วูป HDMI Out ผ่าน HDMI1 เท่านั้น

เลข	รายการ
10.	ขั้วต่อ 3D SYNC IN
11.	ขั้วต่อ 3D SYNC OUT
12.	ขั้วต่อ USB 2 (กระแสไฟ 5V⊶1.5A)(*)
13.	ขั้วต่อ USB 1 (กระแสไฟ 5V—1.5A)(*)
14.	ขั้วต่อ Audio IN
15.	ขั้วต่อ Audio OUT
16.	ขั้วต่อ RS232
17.	ปลั๊กไฟ/สวิตช์ไฟ
18.	พอร์ตล็อค Kensington™

ปุ่มกดและ LED ไฟแสดงสถานะ



ເລข	รายการ	เลข	รายการ
1.	ปุ่มเพาเวอร์	8.	ออก
2.	การปรับตำแหน่งเลนส์	9.	ເມນູ
3.	ใส่ค่า	10.	ตัวรับสัญญาณ IR
4.	ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	11.	ใฟ LED
5.	โฟกัส (รองรับเลนส์รุ่น 1.25x /ระยะฉาย สั้น)	12.	LED เพาเวอร์
6.	การ์แก้ไขคีย์สโตน	13.	LED อุณหภูมิ
7.	ชูม (รองรับเลนส์รุ่น 1.25x /ระยะฉาย สัน)		

รีโมทคอนโทรล



เลข	รายการ	รายการ
1.	เปิดเครื่อง (^I)	โปรดดูที่ส่วน "การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์" บนหน้า <i>25-27</i>
C	การแก้ไขเชิงเรขาคณิต	กด "การแก้ไขเชิงเรขาคณิต″ เพื่อเปิดเมนูการแก้ไขเชิงเรขาคณิต
۷.		คีย์สโตนแนวนอน / คีย์สโตนแนวตั้ง / 4 มุม / รีเซ็ต, ใช้ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
3.	ปุ่มฟังก์ชั่น (F1)	กด "F1″ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น
•••	(สามารถกำหนดใด้)	
4.	ເມນູ 🗮	กด "🚍" เพื่อเปิดเมนูการแสดงบนหน้าจอ (OSD)
5.	ปุ่มเ้ลือก 4 ทิศทาง	ใช้ ↑ ↓ 🗲 → เพื่อเลือกรายการ หรือทำการปรับสิ่งที่คุณเลือก
6.	ออก 🁈	ออกจากหน้าปัจจุบันและกลับไปที่หน้าที่แล้ว
7	ปุ่มฟังก์ชั่น (F3)	กด "F3″ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น
/.	(สามารถกำหนดได้)	
8.	แหล่งที่มา	กด "แหล่งสัญญาณ" เพื่อเลือกสัญญาณเข้า
9.	หน้าหลัก 🏠	กด "🏠" เพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าหลักของตัวเปิดใช้งาน
10.	ระดับเสียง +/-	ปรับเพื่อเพิ่ม / ลดระดับเสียง
11.	ข้อมูล	แสดงข้อมูลของโปรเจคเตอร์
12.	ค้าง	หยุดภาพบ [้] นหน้าจอชั่วคราว กดอีกครั้งเพื่อเล่นภาพบนหน้าจอต่อ

ເລข	รายการ	รายการ
13.	VGA	กด "VGA″ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ VGA IN
14.	HDMI1	กด "HDMI1″ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ HDMI 1
15.	HDBaseT	กด "HDBaseT″ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ HDBaseT
16.	USB	กด "USB″ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ USB
17.	ความคมชัด	กด "ความคมชัด″ และปุ่ม ← หรือ → บนรีโมทคอนโทรลเพื่อโฟกัสภาพที่ฉาย (รองรับเฉพาะ รุ่น 1.25x /ST เท่านั้น)
18.	ญ่ท	กด "ซูม″ และปุ่ม ← หรือ → บนรีโมทคอนโทรลเพื่อซูมขนาดภาพที่ฉาย (รองรับเฉพาะรุ่น 1.25x /ST เท่านั้น)
19.	เครือข่าย	กด ``เครือข่าย″ เพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
20.	ปุ่มกดตัวเลข (0~9)	ใช้เป็นปุ่มตัวเลขหมายเลข "0~9″
21.	3D	กด "3D″ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ 3D
22.	รูปแบบ	กด "รูปแบบ" เพื่อตั้งค่าสัดส่วนภาพที่แตกต่างกัน
23.	HDMI2	กด "HDMI2″ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสัญญาณ HDMI 2
24.	โหมด	กด "โหมด″ เพื่อเลือกโหมดการแสดงผล
25.	ID รีโมท / ระยะไกล ทั้งหมด	กดปุ่ม ID รีโมท ค้างไว้ 3 วินาทีในโหมดการตั้งค่า ID จากนั้นป้อนปุ่มตัวเลขเพื่อตั้งค่า ID รีโมท
26.	ซูมดิจิตอล +/-	ซูมเข้า/ออกภาพที่ฉาย
27.	ซิ่งค์ใหม่	ซิ่งโครไนซ์โปรเจคเตอร์ไปยังสัญญาณเข้าโดยอัตโนมัติ
28.	เลเซอร์ 🗮	ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่หน้าจอ กดปุ่ม "เลเซอร์" ค้างไว้เพื่อเปิดใช้งานแสงเลเซอร์ การแจ้งเตือน: อย่ามองไปที่เลเซอร์เมื่อทำงานอยู่ หลีกเลี่ยงการชี้เลเซอร์ไปที่ดวงตาของ คุณ
29.	ใส่ค่า	ยืนยันการเลือกรายการของคุณ
30.	ซ่อนภาพและเสียง	กด "ซ่อนภาพและเสียง" เพื่อปิด/เปิดเสียงและวิดีโอชัวขณะ
31.	ปุ่มฟังก์ชัน (F2) (สามารถกำหนดได้)	กด "F2″ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน
32.	เมนู PIP/PBP	กด "PIP/PBP″ เพื่อเปิดใช้งานเมนู PIP/PBP
33.	ปิดเครื่อง	โปรดดูที่ส่วน "การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์" บนหน้า <i>25-27</i>

หมายเหตุ: คีย์บางคีย์อาจไม่ทำงานสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะนี้

การติดตั้ง

การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์



เลข รายการ

- 1. แจ็ค 12V DC
- สายเคเบิลรีโมทคอนโทรลแบบมี สายหรือสายตัวรับสัญญาณ IR
- สายเคเบิล USB (A to B) (เฉพาะ การบริการเท่านั้น)
- 4. สายเคเบิล HDMI
- 5. สายเคเบิล HDMI

- เลข รายการ 6. สายเคเบิล 3 ขา Mini Din

 - 7. สายเคเบิล 3 ขา Mini Din
 - 8. USB แฟลชไดรฟ์
 - 9. สายเคเบิลเสียงเข้า
- 10. สายเคเบิลเสียงออก

- เลข รายการ
- 11. สายเพาเวอร์
- 12. สายเคเบิล RS232
- 13. สายเคเบิล VGA
- 14. สายเคเบิล RJ-45
- 15. สายเคเบิล RJ-45



การปรับภาพของโปรเจคเตอร์

การปรับความสูงของโปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

- 1. ค้นหาขาปรับตำแหน่งที่คุณต้องการปรับ ที่ข้างใด้ของ โปรเจ็กเตอร์
- 2. หมุนขาปรับระดับตามเข็มหรือทวนเข็มนาพึกาเพื่อปรับโปรเจคเตอร์ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง





การปรับตำแหน่งการฉายภาพ

เลนส์ฉายภาพสามารถปรับดำแหน่งขึ้น ลง ขวา และซ้ายได้ด้วยฟังก์ชั่นปรับดำแหน่งเลนส์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ฟังก์ชั่นนี้ ทำให้การวางดำแหน่งภาพบนหน้าจอทำได้ง่าย โดยทั่วไป การปรับดำแหน่งเลนส์จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของความสูงหรือความ กว้างของภาพ ดูภาพประกอบด้านล่าง

การปรับตำแหน่งเลนส์แนวตั้ง / แนวนอน

เมื่อปรับตำแหน่งเลนส์ไปด้านบน:





เมื่อปรับดำแหน่งเลนส์ไปที่ด้านซ้ายสุด:



การติดตั้ง

ระยะของเลนส์ ชิฟท์

WUXGA		ระยะของเลนส์ ชิฟท์			
	ΔΗ	ΔV	ΔHo	ΔVo	
เลนส์รุ่น 1.8x	25%	55%	4%	12%	
เลนส์รุ่น 1.25x	15%	50%	0%	20%	
รุ่นระยะฉายสั้น	15%	50%	0%	20%	



หมายเหตุ:

- a) ΔH: ช่วงการปรับดำแหน่งเลนส์ในแนวนอนเมื่อเลนส์อยู่กึ่งกลาง
- b) ΔV: ช่วงการปรับตำแหน่งเลนส์ในแนวตั้งเมื่อเลนส์อยู่กึ่งกลาง
- c) ΔH0:ช่วงการปรับตำแหน่งเลนส์โดยไม่มีขอบมืดในแนวนอนเมื่อเลนส์อยู่กึ่งกลางด้านบนหรือกึ่งกลางด้านล่าง
- d) ΔV0:ช่วงการปรับตำแหน่งเลนส์โดยไม่มีขอบมืดในแนวตั้งเมื่อเลนส์อยู่กึ่งกลางด้านขวาหรือกึ่งกลางด้านซ้าย



การปรับการชูมและโฟกัสของโปรเจคเตอร์

สำหรับเลนส์รุ่น 1.8x:

- เพื่อปรับโฟกัส ให้หมุนวงแหวนปรับความคมชัดตามเข็มนาพึกาหรือทวนเข็มนาพึกาจนกระทั่งภาพมีความคมชัดและ อ่านง่าย โปรเจคเตอร์จะโฟกัสที่ระยะระหว่าง 46.1 ถึง 648.4 นิ้ว (1.17 ม. ถึง 16.47 ม.)
- เพื่อปรับขนาดภาพ ให้หมุนปุ่มซูมตามเข็มหรือทวนเข็มนาพึกาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดภาพที่ฉายด้วยตนเอง

สำหรับเลนส์รุ่น 1.25x /ระยะฉายสั้น:

- ในการปรับโฟกัสและขนาดภาพโดยใช้มอเตอร์ โปรดใช้รีโมทหรือปุ่มกดเพื่อชูมวงแหวนเพื่อชูมเข้าและออก รวมถึง ควบคุมวงแหวนโฟกัสจนกระทั่งภาพมีความคมชัดและอ่านง่าย
- โปรเจคเตอร์เลนส์รุ่น 1.25x จะโฟกัสที่ระยะห่างระหว่าง 51.1 ถึง 386.6 นิ้ว (1.30 ม. ถึง 9.96 ม.)
- โปรเจคเตอร์เลนส์รุ่นระยะฉายสั้นจะโฟกัสที่ระยะห่างระหว่าง 31.2 ถึง 244.7 นิ้ว (0.79 ม. ถึง 6.21 ม.)



วงแหวนสำหรับ ปรับซูม แหวนโฟกัส

หมายเหตุ: เลนส์รุ่น 1.25x/เลนส์รุ่นระยะฉายสั้นไม่มีวงแหวนปรับโฟกัส



การปรับตำแหน่งของโปรเจคเตอร์

เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะวางโปรเจคเตอร์ ให้พิจารณาขนาดและรูปร่างของหน้าจอของคุณ ตำแหน่งของเต้าเสียบไฟฟ้า และระยะ ทางระหว่างโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ที่เหลืออื่นๆ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเหล่านี้:

- จัดวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบเป็นมุมฉากกับหน้าจอ โปรเจคเตอร์เลนส์รุ่น 1.8x (พร้อมเลนส์ มาตรฐาน) ต้องอยู่ห่างจากหน้าจอการฉายภาพอย่างน้อย 40 นิ้ว (1.02 ม.) โปรเจคเตอร์เลนส์รุ่น 1.25x/เลนส์ระยะ ฉายสั้น (พร้อมเลนส์มาตรฐาน) ต้องอยู่ห่างจากหน้าจอการฉายภาพอย่างน้อย 50 นิ้ว (1.27 ม.)
- จัดวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ให้อยู่ในระยะที่ต้องการจากหน้าจอ ระยะห่างจากเลนส์ของโปรเจคเตอร์ถึงหน้าจอ การ ตั้งค่าการซูม และรูปแบบวิดีโอจะกำหนดขนาดของภาพที่ฉาย
- อัตราส่วนการฉายของเลนส์:
 เลนส์รุ่น 1.8x: 1.44 ~ 2.59
 เลนส์รุ่น 1.25x: 1.22 ~ 1.52
 รุ่นระยะฉายสั้น: 0.75 ~ 0.95
- สามารถปรับได้อย่างอิสระ 360 องศา



- เมื่อติดตั้งโปรเจคเตอร์หลายเครื่อง ให้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 1 ม. ระหว่างโปรเจคเตอร์ที่อยู่ติดกัน
- สำหรับการติดตั้งบนเพดาน/ผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เว้นระยะห่าง 15 มม. (0.6 นิ้ว) ระหว่างตัวยึดเพดานและ ช่องระบายอากาศด้านล่างของโปรเจคเตอร์

การติดตั้ง

การตั้งค่ารีโมท

การติดตั้ง/การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

มีแบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนให้สำหรับรีโมทคอนโทรล

- 1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังของบนรีโมทคอนโทรล
- 2. ใส่แบตเตอรี่ AAA ในช่องใส่แบตเตอรี่ตามภาพ
- ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับบนรีโมทคอนโทรล



หมายเหตุ: เปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือชนิดที่เท่ากันเท่านั้น

ข้อควรระวัง

การใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรือการระเบิดได้ ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ด้านล่างนี้

- อย่าใช้แบตเตอรี่หลายชนิดรวมกัน แบตเตอรี่ชนิดต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน การใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกันสามารถร่นอายุของแบตเตอรี่ใหม่หรือก่อ ให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีในแบตเตอรี่เก่า
- ถอดแบตเตอรื่ออกทันทีที่แบตเตอรี่หมด สารเคมีที่รั่วไหลจากแบตเตอรี่ซึ่งสัมผัสกับผิวหนังสามารถทำให้เกิดผื่นคัน ได้ หากคุณพบการรั่วไหลของสารเคมีใดๆ ให้เช็ดให้สะอาดด้วยผ้า
- แบตเตอรี่ที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้อาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงเนื่องจากสภาพการเก็บรักษา
- ถ้าคุณจะไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรื่ออก
- เมื่อคุณทิ้งแบตเตอรี่ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง



ระยะการใช้งานของรีโมทคอนโทรล

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) อยู่ด้านบนและด้านหน้าของโปรเจคเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รีโมทคอนโทรลอยู่ ภายในมุม 30 องศาตั้งฉากกับเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดของโปรเจคเตอร์เพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้อง ระยะห่าง ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ไม่ควรยาวเกิน 6 เมตร (19.7 ฟุต) เมื่อถือในมุม ±15° และไม่เกิน 8 เมตร (26.2 ฟุต) เมื่อ เล็งเซ็นเซอร์ที่ 0°

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ IR บนโปรเจคเตอร์ซึ่งอาจขวางแสง อินฟราเรด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องส่ง IR ของรีโมทคอนโทรลไม่โดนแสงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยตรง
- โปรดเก็บตัวควบคุมระยะไกลให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้มากกว่า 2 ม. หรือตัวควบคุมระยะไกลอาจจะ ทำงานผิดปกติ
- หากรีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอเตอร์ อาจใช้การไม่ได้ในบางครั้ง
- หากรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์อยู่ในระยะที่ใกล้เกินไป รีโมทคอนโทรลอาจใช้การไม่ได้
- เมื่อคุณเล็งไปที่หน้าจอ ระยะทางที่ได้ผลมีระยะน้อยกว่า 5 ม. จากรีโมทคอนโทรลไปถึงหน้าจอ และสะท้อนแสง IR กลับไปยังโปรเจคเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะที่มีประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงตามหน้าจอ



การเปิด/ปิดโปรเจคเตอร์

การเปิดเครื่อง

- 1. เชื่อมต่อสายไฟและสายสัญญาณให้แน่น เมื่อเชื่อมต่อแล้ว, LED เพาเวอร์จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- ดั้งค่าสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ตำแหน่ง " I " (On) และรอจนกระทั่งปุ่ม "⊕" บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์เป็นสีแดง หยุดนิ่ง



- 3. เปิดเครื่องโปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่ม "🕛″ บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือรีโมทคอนโทรล
 - ระหว่างการเปิดเครื่อง LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีแดง และระหว่างการทำงานปกติ LED เพาเวอร์จะติดเป็นสีเขียว หยุดนิ่ง



้ครั้งแรกที่โปรเจคเตอร์เปิดเครื่องขึ้นมา คุณจะถูกขอให้ทำการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วยการเลือกทิศทางการฉายภาพ ภาษาที่ ต้องการใช้ และอื่นๆ เมื่อหน้าจอ **การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์!** ปรากฎขึ้นมา หมายถึงโปรเจคเตอร์พร้อมที่จะใช้งานแล้ว



[หน้าจอการควบคุม]

การปิดเครื่อง

1. ปิดโปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่ม "ปิ″ บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์หรือปุ่ม | บนรีโมทคอนโทรล ข้อความดังต่อ ไปนี้จะปรากฏขึ้น:



- กดปุ่ม | หรือ ⊕ อีกครั้งเพื่อยืนยัน ไม่เช่นนั้นข้อความจะหายไปหลังจาก 15 วินาทีผ่านไป เมื่อคุณกดปุ่ม ⊕ หรือ | ครั้งที่สอง โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่อง
- 3. ในระหว่างรอบการระบายความร้อน LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีเขียว เมื่อ LED เพาเวอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงหยุดนิ่ง แสดงว่าโปรเจคเตอร์ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว ถ้าคุณต้องการเปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมา คุณต้องรอจน กระทั่งโปรเจคเตอร์เสร็จสิ้นกระบวนการทำให้เครื่องเย็นลง และเข้าสู่โหมดสแตนบายก่อน เมื่อโปรเจคเตอร์อยู่ใน โหมดสแตนบาย เพียงแค่กดปุ่ม "ป" ที่ส่วนบนของโปรเจคเตอร์ หรือบนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง โปรเจคเตอร์
- 4. ถอดสายเพาเวอร์จากเต้าเสียบไฟฟ้าและโปรเจคเตอร์

หมายเหตุ:

- ไม่แนะนำให้เปิดโปรเจ็กเตอร์ทันทีหลังจากที่ทำการปิดเครื่อง
- ดามค่าเริ่มต้น โปรเจ็กเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัดโนมัติหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ 20 นาที คุณสามารถปรับเปลี่ยน ความยาวเวลาที่ไม่มีกิจกรรมได้ในเมนู "ปิดอัตโนมัติ (นาที)" ใน "ระบบ การตั้งค่า → เพาเวอร์" ถ้าคุณต้องการให้ โปรเจคเตอร์เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแทน ให้ปิดใช้งานการปิดเครื่องอัตโนมัติ และตั้งค่าช่วงเวลาสลีปใน"ระบบ การ ตั้งค่า ตัวตั้งเวลาสลิป (นาที)→ เพาเวอร์ → ตัวตั้งเวลาสลิป (นาที)"

ส่วนต่างๆ ของหน้าจอหลัก

หน้าจอหลักจะแสดงขึ้นทุกครั้งที่คุณเริ่มโปรเจ็กเตอร์ โดยประกอบด้วยวันที่และเวลา, สถานะระบบ, ไอคอนต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงเมนู OSD, เมนูการตั้งค่าโปรเจ็กเตอร์, แอป, แหล่งสัญญาณเข้า และอื่น ๆ

ในการเคลื่อนที่ในหน้าจอหลัก เพียงใช้ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรล

คุณสามารถกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อใดก็ได้โดยการกดปุ่ม "ြ" บนรีโมทคอนโทรล โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของระบบ ติดต่อผู้ใช้ในขณะนั้น



หมายเหตุ: เมนูหรือรายการที่เลือกจะถูกไฮไลต์เป็นสีสัม ด้วอย่างเช่น "แอป″ บนภาพด้านบน

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางลัดใน "ระบบ เมนู การตั้งค่า 🛞 → การปรับแต่ง → ทางลัดหน้าแรก" นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขลำดับของทางลัดบนหน้าจอหลักได้ด้วย

วันที่และเวลาระบบ

้วันที่และเวลาจะแสดงบนหน้าจอหลักถ้าโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่าเริ่มต้นคือ 10:00 น., 2019/01/01 ส่วน AM/PM จะปรากฏเฉพาะเมื่อรูปแบบ 24 ชั่วโมงถูกปิด

ในการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์วันที่และเวลา เลือกฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขบนหน้าจอ หน้าการตั้งค่า Date and Time (วันที่และเวลา) จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นทำการแก้ไข

เมนูการตั้งค่าโปรเจคเตอร์ (OSD)

กด "☴" บนรีโมทคอนโทรล หรือบนหน้าจอหลัก, เลือกเมนู OSD "⊜" เพื่อดูข้อมูลของโปรเจคเตอร์ หรือจัดการการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพ, การแสดงผล, 3D, เสียง และตั้งค่า

<u>การเคลื่อนที่ในเมนูทั่วไป</u>



- ในขณะที่ OSD แสดงอยู่ ใช้ปุ่มขึ้นและลง เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก ในขณะที่ทำการเลือกบนหน้าใด ๆ กด "ตกลง" เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย
- กดปุ่ม "ช้าย" และ "ขวา" เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อเปิดเมนูย่อย
- กดปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย
- 4. กดปุ่ม "**ตกลง**" เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่า หรือกดปุ่ม "**ช้าย**" และ "**ขวา**" เพื่อปรับค่า
- 5. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และแก้ไขค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 6. ในการออก กด ``━´´ (ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น) เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

<u>ผังเมนู OSD</u>

หมายเหตุ: เมนู OSD จะปรากฏในภาษาเดียวกับภาษาของระบบ ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนภาษาในเมนู การตั้งค่าระบบ

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				การนำเสนอ
				สว่าง
				HDR
				ภาพยนตร์
	โหมดการแสดงภาพ			sRGB
				DICOM SIM.
				Blending
				ผู้ใช้
				3D
				ปิด
				กระดานดำ
				Light Yellow
	Wall Color			Light Green
				Light Blue
				Pink
				เทา
				อัตโนมัติ [ค่าเริ่มต้น]
	Dynamic Range			ปิด
				สว่าง
ตั้งค่าภาพ		โหมดดวพ HDD		มาตรฐาน [ค่าเริ่มต้น]
				ฟิล์ม
				Detail
	ความสว่าง			-50 ~ +50
	คอนทราสต์			-50 ~ +50
	ความชัด			1 ~ 15
	สี			-50 ~ +50
	Tint			-50 ~ +50
		ฟิล์ม		
		วิดีโอ		
		กราฟฟิก		
	Camma	มาตรฐาน(2.2)		
	Gamma	1.8		
		2.0		
		2.4		
		2.6		
		BrilliantColor™		1 ~ 10
	 การตั้งค่าสี			มาตรฐาน
	การดงคาล	อุณหภูมิสี		เย็นสีขาว
				เย็น

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				R [ค่าเริ่มต้น]
				G
				В
			สี	С
				Y
				Μ
		เทยบส		W
			โทนสี	0 ~ 199
			ความอิ่มของสี	0 ~ 199
	การตั้งก่าสี		เกน	0 ~ 199
	1120101010		e m	ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
			212101	ใช่
			เกนสีแดง	0 ~ 100
			เกนสีเขียว	0 ~ 100
ดั้งค่าภาพ			เกนสีฟ้า	0 ~ 100
		DCP Los Mauroa	ไบแอสสีแดง	0 ~ 100
		RGD ITU/ IUIIDA	ไบแอสสีเขียว	0 ~ 100
			น้ำเงิน (Bias)	0 ~ 100
			ក្តាស្ត	ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
			00 LPI	ใช่
	DunamicPlack			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
	สีดำสนิท			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
		พลังงานคงที่		100% [ค่าเริ่มต้น], 80%, 65%, 50%
	ใหมดความสว่าง	ความสว่างคงที่		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				85%, 80%, 75%, 70%
	รีเซ็ต			ยกเลิก [ค่าเริ่มด้น]
	36 10			ใช่
				อัตโนมัติ
	สัดส่วนความ			4:3
	PA DI PA 9 1991 I NA			16:9
				16:10
หน้าจอ	มาสก์ขอบ			0 ~ 10 [ค่าเริ่มต้น: 0]
		ซูม		-5 ~ +25 [ค่าเริ่มต้น: 0]
	ซูมดิจิตอล	ក្តាឈូម		ไม่ใช่ [ค่าเริ่มต้น]
		ארד. ארד או		ใช่
	การย้ายภาพ			(การสลับภาพสำหรับปรับ)

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				ปิด
		Four Corner Control		เปิด [ค่าเริ่มต้น]
		การปรับสี่มุม		(รูปแบบสำหรับปรับ)
		คีย์สโตนแนวนอน		-40 ~ +40 [ค่าเริ่มต้น: 0]
		คีย์สโตนแนวตั้ง		-40 ~ +40 [ค่าเริ่มต้น: 0]
		การควบคุม Warp/Blend		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
		(การเชือมต่อภาพแบบไร้รอย [ต่อ)		OSD
		หน่วยความจำ Warp/Blend	ใช้งาน	1 ~ 5 [ค่าเริ่มต้น: 1]
		(การเขยมดอภาพแบบ เรรยย ต่อ)	บันทึกปัจจุบัน	1 ~ 5 [ค่าเริ่มต้น: 1]
				เขียว
		สีเคอร์เซอร์ Warp/Blend (การเชื่อมต่อกาพแบบปรัฐอย		ม่วง [ค่าเริ่มดัน]
		(การเปอมต่อภาพแบบ เรรอบ ต่อ)		แดง
				คราม
				เขียว [ค่าเริ่มดัน]
		สีตาราง Warp/Blend (การ		ม่วง
		เชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ)		แดง
				คราม
	14	สีพื้นหลัง Warp/Blend (การ		ไม่มี
		เชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ)		สีดำ [ค่าเริ่มต้น]
*****			การปรับเทียบค่า Warp	(รูปแบบสำหรับปรับ)
ทนาจย			กวิดพ้อยท์	2x2 [ค่าเริ่มต้น]
				3x3
		~		5x5
		การตั้งค่า Warp		9x9
				17x17
			Warp ภายใน	ปิด [ค่าเริ่มต้น]
			· .	เปิด
			ความคมชัดของ Warp	0 ~ 9 [ค่าเริ่มต้น: 9]
			ความกว้างของเบลนด์	(รูปแบบสำหรับปรับ)
				4 [ค่าเริ่มต้น]
				6
			จำนวนกริดทับซ้อนกัน	8
		×		10
		การดังค่าผสม		12
				1.8
				2.0 2.2.[doužou]
			ผลมแกมมา	2.2 [คาเรมตน]
				2.4
		รีเซ็ต	 	ยกเลก [ค แวมตน] ร _{อง}
	<u> </u>	<u> </u>		11

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
		v 5 va		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
		อดเนมด		เปิด
		ความถื่		-50 ~ +50 (ขึ้นกับ รัฐเวลา)
	ສັญญาณ	เฟส		ສເບຼເບຼາເນ) 0 ~ 31 (ໜຶ່ນຄັນສັດເດເວດ)
		67164		-30 ~ +10 (ขึ้นกับ
		การจัดวางแนวนอน		สัญญาณ)
		การจัดวางแนวตั้ง		-10 ~ +10 (ขึ้นกับ
				สัญญาณ) พ.ศ
		หน้าจอ		เมม
				PIP 1 2
				PBP 1 2
				1 2
				2 1
		ดำแหน่ง PIP		
หน้าจอ	PIP/PBP	_		2 1
				1 2
		ตำแหน่ง PBP		1 2
				 2
				2 1
				2
		ขนาด		ใหญ่
				กลาง
				เล็ก
		แหล่งสัญญาณหลัก 		HDMI 1
				HDMI 2
				VGA
				HDBaseT
				USB
				หน้าหลัก
		แหล่งสัญญาณรอง		HDMI 1
				HDMI 2
				VGA
				HDBaseT
				USB
				หน้าหลัก

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
หน้าจอ				ปิด [ค่าเริ่มต้น]
	PIP/PBP	การแลกเบลยน (Swap)		เปิด
	การตั้งค่าเมนู	ดำแหน่งเมนู		[ค่าเริ่มต้น]
		ດັ້งເວລາເມນູ		ปิด
				5 วิ
				10 วิ [ค่าเริ่มต้น]
	5			ปิด [ค่าเริ่มดัน]
	ואג כ ואנאו			เปิด
	เพคโมโอยี 3D			DLP-Link [ค่าเริ่มต้น]
	เทคเนเดย วบ			3D ซิงค์
3D	3D ຈູປແນນ			อัดโนมัติ [ค่าเริ่มดัน] (A)
				SBS
				Top and Bottom
				กรอบลำดับ
				การรวบเฟรม
	3D ซิงค์ย้อนกลับ			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
เสียง	เอาท์ซิงค์ 3D			ไปยังดัวปล่อยสัญญาณ [ค่าเริ่มต้น]
				ไปยังถัดไป โปรเจคเตอร์
	อ้างอิง L/R			GPIO ของฟิลด์
				[เฟรมที 1 [ค่าเริ่มต้น]
	3D การหน่วงเฟรม			0 ~ 200
	รีเซ็ด			[ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
				ใช
	ปิดเสียง			บิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
	ระดับเสียง			0 ~ 100 [ค่าเริ่มต้น: 50]

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
	โหมดการฉาย			🛉 🗾 [ค่าเริ่มต้น]
				Grans
				E Citano
				Ciptano
	ชนิดหน้าจอ			4:3
				16:9
				16:10 [ค่าเริ่มต้น]
		ระยะเวลาการใช้งานตัวกรอง		อ่านได้อย่างเดียว [ช่วง 0~99999]
		ติดตั้งตัวกรองเสริมแล้ว		ไม่ใช่ [ค่าเริ่มต้น]
				ใช่
				ปิด
	การตั้งค่าตัวกรอง			300 ชม.
		ด้วแจ้งเตือนการกรอง		500 ชม. [ค่าเริ่มต้น]
				800 ชม.
				1000 ชม.
		การรีเซ็ตตัวกรวง		ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
¥ .				ใช่
ดังค่า	การตั้งค่าเลนส์	ซูม (เฉพาะเลนส์รุ่น 1.25x/ ระยะฉายสั้นเท่านั้น)		(ซูมสำหรับปรับ)
		ความคมชด (เฉพาะเลนสรุน <u>1.25x/ระยะฉายสั้นเท่านั้น)</u>		(โฟกัสสำหรับปรับ)
		ฟังก์ชั่นสำหรับเลนส์		Unlock [ค่าเริ่มต้น]
				Lock
		ปรับตำแหน่งเลนส์		(รูปแบบสำหรับปรับ)
		การปรับเลนส์		(การปรับเลนส์สำหรับปรับ)
		หน่วยความจำเลนส์	ใช้ตำแหน่ง	1 ~ 5
			บันทึกตำแหน่งปัจจุบัน	1 ~ 5
			รีเซ็ด	ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
				ใช่
	รูปแบบการทดสอบ			ตารางสีเขียว
				ตารางสีแดงม่วง
				ตารางสีขาว
				ขาว
				ปิด
	พื้นที่สูง			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
	Display Mode Lock			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
	ล็อคปุ่ม			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
	หน้าจอ	โหมดการแสดงภาพ		
		โหมดความสว่าง	พลังงานคงที่	
	ฮาร์ดแวร์	โหมดเปิด/ปิด (สแตนด์บาย)		
		พื้นที่สูง		
		ระยะเวลาการใช้งานตัวกรอง		อ่านได้อย่างเดียว [ช่วง 0~99999 ชม.]
		ชั่วโมงการฉาย		อ่านได้อย่างเดียว [ช่วง 0~99999 ชม.]
		อุณหภูมิของระบบ		อ่านได้อย่างเดียว
			แหล่งที่มา	
	แหล่งสัญญาณเข้า	แหล่งสัญญาณหลัก	ความละเอียด	
			อัตราการรีเฟรช	
			ความลึกสี	
		แหล่งสัญญาณรอง	แหล่งที่มา	
			ความละเอียด	
ພ້ວນວ			อัตราการรีเฟรช	
มียที่ย			ความลึกสี	
	เครือข่าย	ระบบควบคุม LAN	สถานะ LAN	
			IP แอดเดรส	
			ซับเน็ต มาสก์	
			เกตเวย์	
			DNS	
			หมายเลข MAC	
	เกี่ยวกับ	Regulatory		
		Serial Number		
		เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์	ระบบ	
			LAN	
			МСИ	
			DDP	
	ควบคุม	ID โปรเจ็กเตอร์		0~99
		ชุดคำสั่งรีโมท		0~99
เมนูการตั้งค่าภาพ

<u>โหมดการแสดงภาพ</u>

มีการตั้งค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิด ต่างๆ

- **การนำเสนอ**: โหมดนี้เหมาะสำหรับการแสดงต่อสาธารณะในการเชื่อมต่อกับ PC
- สว่าง: ความสว่างสูงสุดสำหรับสัญญาณเข้าจาก PC
- HDR: ถอดรหัสและแสดงเนื้อหา HDR (High Dynamic Range) สำหรับภาพที่มีสีดำลึกที่สุด สีขาวสว่างที่สุด และ สีภาพยนตร์ที่สดใส โดยใช้กามุตสี REC.2020 โหมดนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้า HDR ถูกตั้งค่าเป็นเปิด (และ เนื้อหา HDR ถูกส่งไปยังโปรเจ็กเตอร์ – บลูเรย์ UHD 4K, เกมส์ HDR UHD 1080p/4K, การสตรีมวิดีโอ UHD 4K) ในขณะที่โหมด HDR แอกทีฟ, โหมดการแสดงผลอื่น ๆ (ภาพยนตร์, อ้างอิง, ฯลฯ) ไม่สามารถถูกเลือกได้ เนื่องจาก HDR ให้สีที่มีความแม่นยำสูง เกินสมรรถนะด้านสีของโหมดการแสดงผลอื่น ๆ
- **ภาพยนตร์**: ให้สีที่ดีที่สุดในการรับชมภาพยนตร์
- sRGB: สีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
- **DICOM SIM.**: โหมดนี้สามารถฉายภาพขาวดำทางการแพทย์ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์, MRI, ฯลฯ
- **Blending**: เมื่อใช้โปรเจคเตอร์หลายเครื่อง โหมดนี้สามารถกำจัดแถบที่มองเห็นได้และสร้างภาพที่สว่างและมี ความละเอียดสูงเพียงภาพเดียวบนหน้าจอ
- ผู้ใช้: จำการตั้งค่าของผู้ใช้
- **3D**: เพื่อสัมผัสประสบการณ์ชมภาพ 3D คุณจำเป็นต้องสวมแว่น 3D ตรวจดูให้แน่ใจว่าดิดตั้งเครื่องเล่นบลูเรย์ 3D DVD อยู่

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- โหมด 3D จะปิดโดยค่าเริ่มต้น
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock โหมด การนำเสนอ, สว่าง, ภาพยนตร์, sRGB, DICOM SIM., Blending, และ ผู้ใช้ จะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น 3D หรือ HDR โหมด การนำเสนอ, สว่าง, ภาพยนตร์, sRGB, DICOM SIM., Blending, และ ผู้ใช้ จะไม่สามารถใช้งานได้

Wall Color

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อรับภาพหน้าจอที่ที่เหมาะสมตามสีของผนัง เลือกระหว่าง ปิด, กระดานดำ, Light Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, และ เทา

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock หรือ 3D สีผนัง จะไม่สามารถใช้งานได้

Dynamic Range

กำหนดค่าการตั้งค่า HDR (High Dynamic Range) และเอฟเฟ็กต์เมื่อแสดงวิดีโอจากเครื่องเล่นบลูเรย์ 4K HDR, เกมคอนโซล 1080p HDR และ 4K HDR, สตรีมมิ่งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ 4K HDR และบริการสตรีมมิ่ง 4K HDR

หมายเหตุ: แหล่งสัญญาณ HDMI 2 และ VGA ไม่รองรับช่วงไดนามิก

- ➤ HDR (ช่วงไดนามิกสูง)
 - อัตโนมัติ: ตรวจจับสัญญาณ HDR โดยอัตโนมัติ
 - ปิด: ปิดการใช้งานกระบวนการ HDR เมื่อตั้งค่าเป็น ปิด โปรเจคเตอร์จะไม่ถอดรหัสเนื้อหา HDR
- ≻ โหมดภาพ HDR
 - **สว่าง**: เลือกโหมดนี้เพื่อทำให้สีที่อิ่มตัวสว่างขึ้น
 - มาตรฐาน: เลือกโหมดนี้เพื่อให้ได้สีที่ดูเป็นธรรมชาติ โดยมีโทนสีอุ่นและเย็นที่มีความสมดุล
 - ฟิล์ม: เลือกโหมดนี้ เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดและความชัดมากขึ้น
 - **Detail**: เลือกโหมดนี้ เพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดและความชัดมากขึ้นในฉากที่มืด

<u>ความสว่าง</u>

ปรับความสว่างของภาพ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock ความสว่างจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก ความสว่างจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>คอนทราสต์</u>

คอนทราสต์ ทำหน้าที่ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมืดที่สุดของภาพ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock คอนทราสต์จะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก คอนทราสต์จะไม่สามารถใช้งานได้

<u>ความชัด</u>

ปรับความชัดของภาพ

<u>a</u>

้ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อิ่มตัวอย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ: เมื่อรูปแบบสี VGA, HDMI 1, HDMI 2 และ HDBaseT ของแหล่งสัญญาณเข้าเป็น RGB สีจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>Tint</u>

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

<mark>หมายเหตุ:</mark> เมื่อรูปแบบสี VGA, HDMI 1, HDMI 2 และ HDBaseT ของแหล่งสัญญาณเข้าเป็น RGB สีอ่อนจะไม่สามารถใช้งาน ได้

<u>Gamma</u>

้ตั้งค่าชนิดส่วนโค้งแกมม่า หลังจากที่ตั้งค่าเริ่มต้น และปรับละเอียดเสร็จแล้ว ใช้ขั้นตอน การปรับแกมม่า เพื่อปรับภาพเอาต์พุด ของคุณให้ดีที่สุด

- ฟิล์ม: สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์
- วิดีโอ: สำหรับสัญญาณวิดีโอ หรือ TV
- กราฟฟิก: สำหรับสัญญาณ PC / ภาพถ่าย
- **มาตรฐาน(2.2)**: สำหรับการตั้งค่าแบบมาตรฐาน
- **1.8/2.0/2.4/2.6**: สำหรับเฉพาะ PC / ภาพถ่าย

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ดัวเลือกเหล่านี้จะใช้งานได้เฉพาะถ้าฟังก์ชั่นโหมด 3D ปิดใช้งาน การตั้งค่า Wall Color ไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น กระดานดำ, และการตั้งค่า โหมดการแสดงภาพ ไม่ได้ถูกตั้งค่าเป็น DICOM SIM. หรือ HDR
- เมื่อ โหมดการแสดงภาพ เป็น HDR, 3D, กระดานดำ และ DICOM SIM. แกมม่าจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อล็อค โหมดการแสดงภาพ โหมด DICOM SIM., Wall Color, 3D, หรือฟังก์ชั่น HDR ถูกเปิดขึ้นมา แกมม่าจะ ไม่สามารถใช้งานได้

<u>การตั้งค่าสี</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าสี

 BrilliantColor™: รายการที่สามารถปรับได้นี้จะใช้อัลกอริทึมการประมวลผลสีใหม่และการปรับปรุงเพื่อให้ความ สว่างที่สูงขึ้น ในขณะที่ให้สีจริงที่สดใสมากขึ้นในรูปภาพ

หมายเหตุ: เมื่อเปิดโหมด Display Mode Lock, การผสาน หรือ 3D BrilliantColor จะไม่สามารถใช้งานได้

- **อุณหภูมิสี**: เลือกอุณหภูมิสีจาก มาตรฐาน, เย็นสีขาว, หรือ เย็น
 - หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock, sRGB, การผสาน, ผู้ใช้ หรือ 3D อุณหภูมิสีจะไม่สามารถ ใช้งานได้
- เทียบสี: ปรับโทนสี, ความอิ่มของสี และเกนสำหรับ R (สีแดง), G (สีเขียว), B (สีน้ำเงิน), C (สีคราม), Y (สี เหลือง), M (สีม่วง) หรือ W (สีขาว)

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- เลือก ``รีเซ็ต" เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าการจับคู่สี และ/หรือเลือก ``ออก" เพื่อออกจากเมนู เทียบสี
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock การเทียบสี่จะไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุ:

- เลือก "รีเซ็ต" เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเกน/การชดเชย Gain และ/หรือเลือก "ออก" เพื่อออกจากเมนูเกน/การ ชดเชย RGB
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock เกน/การชดเชย RGB จะไม่สามารถใช้งานได้

DynamicBlack

ปรับอัตราส่วนคอนทราสต์สำหรับเนื้อหาวิดีโอโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock สีดำไดนามิกจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>สีดำสนิท</u>

เพิ่มคอนทราสต์อัตโนมัติเมื่อแสดงภาพว่าง (สีดำ)

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock สีดำสนิทจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>โหมดความสว่าง</u>

เลือกการตั้งค่าโหมดความสว่าง

- **พลังงานคงที่**: เลือกเปอร์เซ็นต์พลังงานคงที่สำหรับโหมดความสว่าง
- **ความสว่างคงที่:** เลือกเปอร์เซ็นต์ความสว่างคงที่สำหรับโหมดความสว่าง
 - หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock หรือสีดำไดนามิก ความสว่างจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>รีเซ็ต</u>

เปลี่ยนการตั้งค่าภาพกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หมายเหตุ: เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น Display Mode Lock การรีเซ็ตจะไม่สามารถใช้งานได้

เมนูการแสดงผล

<u>สัดส่วนภาพ</u>

เลือกอัตราส่วนของภาพที่แสดงในระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้:

- อัตโนมัติ: เลือกรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- **4:3**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุตขนาด 4:3
- **16:9**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุดขนาด 16:9 เช่น HDTV และ DVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการชมภาพ บนทีวีแบบไวด์สกรีน
- **16:10**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุตขนาด 16:10 เช่นแลปท็อปแบบ wide Screen

หมายเหตุ: เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก สัดส่วนภาพจะไม่สามารถใช้งานได้

ตารางปรับขนาด 4K UHD:

หน้าจอ 16:9	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160 p
อัตโนมัติ	- หากแหล่งสัญญาณ	เป็น 4:3 ชนิดหน้าจอ	จะถูกปรับขนาดเป็น 2	880 x 2160	
	- หากแหล่งสัญญาณ	เป็น 16:9 ชนิดหน้าจ	อจะถูกปรับขนาดเป็น	3840 x 2160	
	- หากแหล่งสัญญาณเป็น 15:9 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 3600 x 2160				
	- หากแหล่งสัญญาณเป็น 16:10 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 3456 x 2160				
4x3	ปรับไปเป็น 2880 x 2160				
16x9	ปรับไปเป็น 3840 x 2160				
16x10	ปรับไปเป็น 3456 x 2160				

กฎการ mapping อัตโนมัติ:

	ความละเอี	ียดอินพุด	อัตโนมัติ/ปรับขนาด	
	ความละเอียดแนวนอน	ความละเอียดแนวตั้ง	3840	2160
	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
4.2	1024	768	2880	2160
4:3	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
ไวด์แลปท็อป	1280	720	3840	2160
	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
	720	480	3240	2160
	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

<u>มาสก์ขอบ</u>

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนในการเข้ารหัสวิดีโอที่ขอบของแหล่งสัญญาณวิดีโอ

หมายเหตุ: เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่ USB หรือหน้าหลัก มาสก์ขอบจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>ชุมดิจิตอล</u>

ปรับขนาดภาพบนหน้าจอการฉาย

หมายเหตุ: เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่ USB หรือหน้าหลัก ซูมดิจิตอลจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>การย้ายภาพ</u>

ปรับตำแหน่งภาพที่ฉายแนวนอน (H) หรือแนวตั้ง (V)

หมายเหตุ: เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่ USB หรือหน้าหลัก การสลับภาพจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>การแก้ไขเชิงเรขาคณิต</u>

ปรับการฉายภาพให้ตรงกับพื้นผิวการฉาย หรือรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง

- Four Corner Control: ช่วยให้คุณสามารถปรับการควบคุม 4 มุม
- การปรับสี่มุม: อนุญาตให้บีบรูปภาพให้พอดีกับพื้นที่ที่กำหนดโดยการย้ายตำแหน่ง x และ y ของมุมทั้งสี่มุม
 หมายเหตุ: เมื่อปิดฟังก์ชั่น Four Corner Control การปรับสี่มุม จะไม่สามารถใช้งานได้
- คีย์สโตนแนวนอน: ปรับความผิดเพี้ยนของภาพตามแนวนอนและทำให้ภาพเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้น ใช้คีย์สโตนแนว นอนเพื่อแก้ไขรูปร่างของภาพที่บิดเบี้ยว ซึ่งเส้นขอบด้านซ้ายและด้านขวาของภาพมีความยาวไม่เท่ากัน ซึ่งมีไว้ สำหรับใช้กับแอปพลิเคชั่นบนแกนแนวนอน
- คีย์สโตนแนวตั้ง: ปรับความผิดเพี้ยนของภาพดามแนวตั้งและทำให้ภาพเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้น ใช้คีย์สโดนแนวตั้ง เพื่อแก้ไขรูปร่างของภาพที่บิดเบี้ยว ซึ่งด้านบนและด้านล่างเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งมีไว้สำหรับใช้กับแอป พลิเคชั่นบนแกนแนวตั้ง
- การควบคุม Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ): ดั้งค่าเป็น "OSD″ เพื่อใช้การตั้งค่า Warp/ Blend

เพื่อปรับแต่งภาพที่ฉาย หรือตั้งค่าเป็น "Off (ปิด)" เพื่อฉายภาพแบบเนทีฟ

- หน่วยความจำ Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ): บันทึกข้อมูล Warp/Blend หลังจากการตั้ง ค่า Warp/Blend ใช้ข้อมูล Warp/Blend กับหน่วยความจำ Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ) หน่วย ความจำ Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ) สามารถบันทึกข้อมูลการตั้งค่าได้สูงสุด 5 รายการ
- สีเคอร์เซอร์ Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ): อนุญาตให้คุณเลือกสีเคอร์เซอร์ Warp/Blend ตัวเลือกประกอบด้วย: เขียว, ม่วง (ค่าเริ่มต้น), แดง, และ คราม
- **สีตาราง Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ)**: อนุญาตให้คุณเลือกสีตาราง Warp/Blend ตัว เลือกประกอบด้วย: เขียว (ค่าเริ่มต้น), ม่วง, แดง, และ คราม
- สีพื้นหลัง Warp/Blend (การเชื่อมต่อภาพแบบไร้รอยต่อ): อนุญาตให้คุณเลือกสีพื้นหลัง Warp/Blend ดัว เลือกประกอบด้วย ไม่มี และ สีดำ (ค่าเริ่มต้น)
- **การตั้งค่า Warp**: กำหนดการตั้งค่า Warp
 - > การปรับเทียบค่า Warp: กด ⇐ ,➡ ,♠, หรือ ➡ เพื่อโฟกัสจุด กด Enter เพื่อเลือกจุด จากนั้นกด ,➡ ,♠
 ♠, หรือ ➡ เพื่อเลื่อนตำแหน่งของจุดที่เลือก กด ➡ เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
 - กริดพ้อยท์: กำหนดกริดพ้อยท์ของรูปแบบ Wrap ตัวเลือกประกอบด้วย: 2x2 (ค่าเริ่มต้น), 3x3, 5x5, 9x9, และ 17x17
 - > Warp ภายใน: เปิด/ปิดตัวควบคุม Warp ภายใน

หมายเหตุ: Warp ภายในไม่รองรับกริดพ้อยท์ 2x2

- ความคมชัดของ Warp: เมื่อเส้นกริดบิดเบี้ยวจากเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง เส้นกริดจะบิดเบี้ยวและเป็นรอยหยัก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เส้นหยักชัดเจนเกินไป ผู้ใช้สามารถปรับความคมชัดของ Wrap ให้เบลอ หรือทำให้ขอบ ของภาพคมชัดขึ้น
- การตั้งค่าผสม: กำหนดการตั้งค่าการผสาน
 - ความกว้างของเบลนด์: กำหนดความกว้างของรูปแบบการผสาน ช่วงขนาดการทับซ้อนที่ใช้งานได้มีดังต่อไป นี้:
 - (1) ข้าย: 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
 - (2) **ยา:** 0(0%) / 192(10%) ~ 960(50%)
 - (3) uu: 0(0%) / 120(10%) ~ 600(50%)
 - (4) as: 0(0%) / 120(10%) ~ 600(50%)
 - จำนวนกริดทับข้อนกัน: กำหนดจำนวนกริดทับซ้อนกัน ดัวเลือกประกอบด้วย: 4 (ค่าเริ่มต้น), 6, 8, 10, และ 12

- ผสมแกมม่า: กำหนดการผสมแกมม่า ตัวเลือกประกอบด้วย: 1.8, 2.0, 2.2 (ค่าเริ่มดัน) 2.4, และ 2.6
- **รีเซ็ต:** เปลี่ยนการแก้ไขเชิงเรขาคณิตกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

สัญญาณ

ปรับตัวเลือกสัญญาณ

- **อัตโนมัติ:** กำหนดค่าสัญญาณโดยอัตโนมัติ (รายการความถี่และเฟสจะเป็นสีเทาจาง) ถ้าอัตโนมัติถูกปิดทำงาน, รายการความถี่ และเฟสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ปรับค่าด้วยตัวเอง และทำการบันทึกการตั้งค่า
- **ความถ**ี่: เปลี่ยนความถี่ข้อมูลการแสดงผล เพื่อให้ตรงกับความถี่ของกราฟฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ฟัง . ก์ชั่นนี้เฉพาะเมื่อภาพปรากฏู้กะพริบในแนวตั้งเท่านั้น
- **เฟส**: ซิงโครไนซ์ไทม์มิ่งสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟฟิกการ์ด ถ้าภาพดูเหมือนว่าจะไม่นิ่งหรือกะพริบ ให้ใช้ ฟังก์ชั่นนี้เพื่อแก้ไข
- **การจัดวางแนวนอน**: ปรับตำแหน่งแนวนอนของภาพ
- **การจัดวางแนวตั้ง**: ปรับตำแหน่งแนวตั้งของภาพ

หมายเหต: เมนนี้มีให้ใช้การได้เฉพาะเมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเป็น RGB/คอมโพเนนต์ เท่านั้น

PIP/PBP

แสดงภาพด้วยแหล่งสัญญาณสองแหล่งในโหมด PIP หรือโหมด PBP

หมายเหต: ฟังก์ชั่น PIP/PBP ไม่รองรับ 3D

- ้หน้าจอ: สลับระหว่างการแสดงผลสองแหล่งสัญญาณพร้อมกัน (ภาพหลักและ PIP/PBP) หรือแหล่งสัญญาณเดียว เท่านั้น
 - ไม่มี: แสดงภาพจากแหล่งสัญญาณหลักเท่านั้น ≻
 - PIP: แสดงภาพจากสองแหล่งสัญญาณโดยแยกหน้าจอออกเป็นครึ่งหนึ่ง แหล่งสัญญาณหนึ่งจะแสดงที่ด้าน ซ้ายของหน้าจอ และอีกแหล่งสัญญาณจะอยู่ทางด้านขวาของหน้าจอ
 - PBP: แสดงภาพจากสองแหล่งสัญญาณโดยแยกหน้าจอออกเป็นสองส่วน แหล่งสัญญาณหนึ่งจะแสดงบน \geq หน้าจอหลัก และอีกแหล่งสัญญาณจะแสดงในหน้าต่างย่อย
- ตำแหน่ง **PIP**: ตั้งค่าตำแหน่ง PIP จากด้านบนซ้าย, ด้านบนขวา, ด้านล่างซ้าย และด้านล่างขวา •
- ตำแหน่ง PBP: ตั้งค่าตำแหน่ง PBP จากซ้ายหลัก, บนหลัก, ขวาหลัก และล่างหลัก •
- ขนาด: ตั้งค่าแหล่งสัญญาณรอง PIP จาก ใหญ่, กลาง, และ เล็ก
- แหล่งสัญญาณหลัก: เลือกอินพตที่ใช้งานเพื่อใช้เป็นภาพหลัก อินพูตที่ใช้งานได้ประกอบด้วย HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB และ หน้าหลัก
- แหล่งสัญญาณรอง: เลือกอินพุตที่ใช้งานเพื่อใช้เป็นภาพรอง อินพุตที่ใช้งานได้ประกอบด้วย HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB และ หน้าหลัก
- การแลกเปลี่ยน (Swap): เปลี่ยนดำแหน่งของ PIP/PBP และ PIP/PBP เป็นภาพหลัก การสลับจะใช้งานได้ เฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน PIP/PBP

หมายเหต:

A) ด	ารางความเข้า	กันได้ของ	PIP/PBP	ตามที่อธิบาย	เไว้ด้านล่า _'	J:		
					۲	าลัก		
	PIP/PBP			HDMI 2	HDI	MI 1		
	·		VGA	v1.4	v1.4	v2.0	nDbasei	050
	VGA		-	-	-	-	-	-
	HDMI 2	v1.4	V	-	v	V	V	v
รอง HDMI 1		v1.4	V	V	-	-	V	V
		v2.0	-	-	-	-	-	-
	HDBaseT		V	V	V	V	-	V
	LISB		_	_	-	_	_	-

- 1. เส้นกะพริบอาจเกิดขึ้นหากแบนด์วิดท์ของอินพุตทั้งสองสูงเกินไป โปรดพยายามลดความละเอียด
- 2. การฉีกขาดของเฟรมอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความแตกต่างของอัตราเฟรมระหว่างภาพหลักและภาพรอง โปรดพยายามจับค่อัตราเฟรมสำหรับแต่ละอินพด

- B) ตารางเค้าโครงและขนาดของ PIP/PBP ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:
 - P: ระบุขอบเขตแหล่งสัญญาณหลัก (สีอ่อนกว่า)

	ขนาด PIP/PBP				
INTINS PIP/PDP	เล็ก	กลาง	ใหญ่		
PIP, ด้านบนซ้าย	P	P	P		
PIP, ด้านบนขวา	P	P	P		
PIP, ด้านล่างซ้าย	P	P	P		
PIP, ด้านล่างขวา	P	P	P		
PBP, ซ้ายหลัก	Р	Р	Ρ		
PBP, บนหลัก	P	P	P		
PBP, ขวาหลัก	P	P	P		
PBP, ล่างหลัก	P	P	P		

<u>การตั้งค่าเมน</u>ู

้ตั้งค่าดำแหน่งเมนูบนหน้าจอและกำหนดค่าการตั้งค่าตัวตั้งเวลาของเมนู

- ตำแหน่งเมนู: เลือกตำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล
- ตั้งเวลาเมนู: เลือกระยะเวลาที่เมนู OSD จะสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อเปิดฟังก์ชั่น PIP หรือ PBP ตำแหน่งเมนูจะไม่สามารถใช้งานได้

ເນນູ 3D (ສານນິ**ต**ิ)

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- โปรเจคเตอร์นี้เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมใช้งานแบบ 3D (สามมิติ)
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแว่นตา 3 มิติของคุณใช้สำหรับ DLP-Link 3D หรือ VESA 3D
- โปรเจคเตอร์นี้รองรับกรอบลำดับ 3D ผ่านพอร์ต HDMI 1 และ HDMI 2
- ความละเอียดสูงสุดของภาพคือ 1080P (ไม่รองรับความละเอียด 4K 3D)

<u>โหมด 3 มิติ</u>

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่น 3D

- **ปิด:** เลือก "ปิด″ เพื่อปิดโหมด 3 มิติ
- เปิด: เลือก "เปิด″ เพื่อเปิดโหมด 3 มิติ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- เมื่อเปิดฟังก์ชั่น PIP หรือ PBP โหมด 3 มิติจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก โหมด 3 มิติจะไม่สามารถใช้งานได้

<u>เทคโนโลยี 3D</u>

ตั้งค่าพารามิเตอร์ 3D tech. (3D เทค) เป็น "DLP-Link" หรือ "3D ซิงค์"

<u>3D รูปแบบ</u>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกรูปแบบเนื้อหา 3D ที่เหมาะสม

- อัตโนมัติ: เมื่อตรวจพบสัญญาณประจำตัว 3D รูปแบบ 3D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- **SBS**: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "เคียงข้างกัน" (Side-by-Side)
- **Top and Bottom**: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "Top and Bottom"
- กรอบลำดับ: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "กรอบลำดับ" วิธีการเข้ารหัสแบบเฟรมซีเควนเชียล ใช้กันอย่างแหร่ หลายในเนื้อหา PC
- การรวบเฟรม: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "การรวบเฟรม" วิธีการเข้ารหัสแบบเฟรมแพคกิ้ง ใช้กับบลูเรย์ 1080p เป็นหลัก

หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- เมื่อเปิดฟังก์ชั่น PIP หรือ PBP รูปแบบ 3D จะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อปิดฟังก์ชั่นโหมด 3 มิติ รูปแบบ 3D จะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก รูปแบบ 3D จะไม่สามารถใช้งานได้

<u>3D ซิงค์ย้อนกลับ</u>

ใช้ดัวเลือกนี้เพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชั่น 3D ซิงค์ย้อนกลับ

<u>เอาท์ชิงค์ 3D</u>

ส่งสัญญาณ 3D ชิงค์โดยตัวแก้ไขเอาต์พุต 3D ชิงค์ ไปยังตัวปล่อยสัญญาณ หรือไปยังโปรเจคเตอร์เครื่องถัดไปเพื่อวัตถุประสงค์ ในการผสาน 3D

<u>อ้างอิง L/R</u>

แหล่งที่มาของการอ้างอิงซ้ายหรือขวา

- GPIO ของฟิลด์: เลือก GPIO ของฟิลด์เพื่อทำให้สัญญาณเอาต์พุต 3D แรกเหมือนกันสำหรับแอปพลิเคชันมัลติ โปรเจคตอร์
- เฟรมที่ 1: ใช้สำหรับโปรเจคเตอร์ 3D เครื่องเดียว

<u>3D การหน่วงเฟรม</u>

แก้ไขการแสดงภาพแบบอะซิงโครนัสภายใต้การผสานแบบ 3D

<u>รีเซ็ต</u>

เปลี่ยนการตั้งค่า 3D กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- เมื่อเปิดฟังก์ชั่น PIP หรือ PBP การรีเซ็ตจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อปิดฟังก์ชั่นโหมด 3 มิติ การรีเซ็ตจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อแหล่งสัญญาณเข้าเปลี่ยนไปที่หน้าหลัก การรีเซ็ดจะไม่สามารถใช้งานได้

เมนูเสียง

<u>ปิดเสียง</u>

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดเสียงชั่วคราว

- เ**ปิด:** เลือก ``เปิด″ เพื่อปิดเสียง
- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อเปิดเสียง

<u>ระดับเสียง</u>

ปรับระดับเสียง

เมนูตั้งค่า

<u>โหมดการฉาย</u>

เลือกการฉายภาพที่ต้องการระหว่างด้านหน้า ด้านหลัง เพดานด้านบน และด้านหลังบน

<u>ชนิดหน้าจอ</u>

เลือกประเภทหน้าจอระหว่างอัตโนมัติ, 4:3, 16:9 และ 16:10

<u>การตั้งค่าตัวกรอง</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าตัวกรอง

หมายเหตุ: เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นที่มีฝาปิดตัวกรอง

- **ระยะเวลาการใช้งานตัวกรอง**: แสดงเวลาตัวกรอง
- ติดตั้งตัวกรองเสริมแล้ว: ตั้งการตั้งค่าข้อความเตือน
 - ใช่: แสดงข้อความเตือนหลังจากที่ใช้ไป 500 ชั่วโมง
 - หมายเหตุ: "ระยะเวลาการใช้งานตัวกรอง / ตัวแจ้งเดือนการกรอง / การรีเซ็ตตัวกรอง" จะปรากฏเฉพาะเมื่อ "ติดดั้งตัวกรองเสริมแล้ว" เป็น "ใช่"
 - ไม่ใช่: ปิดข้อความเตือน
- ตัวแจ้งเตือนการกรอง: เลือกฟังก์ชั่นนี้เพื่อแสดง หรือซ่อนข้อความเดือน เมื่อข้อความการเปลี่ยนตัวกรองแสดง ขึ้น ตัวเลือกที่ใช้งานได้ประกอบด้วย ปิด, 300 ชม., 500 ชม., 800 ชม. และ 1000 ชม.
- การรีเซ็ตตัวกรอง: รีเซ็ตตัวนับเวลาตัวกรองฝุ่น หลังจากที่เปลี่ยนหรือทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

<u>การตั้งค่าเลนส์</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นสำหรับเลนส์

- ชูม: ใช้เพื่อลดหรือขยายภาพบนหน้าจอการฉายภาพ
- ความคมชัด: กดปุ่ม "ซ้าย" หรือ "ขวา" เพื่อโฟกัสภาพที่ฉาย

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ฟังก์ชั่นซูมและโฟกัสรองรับเฉพาะเลนส์รุ่น 1.25x/ระยะฉายสั้น
- เมื่อฟังก์ชั่นสำหรับเลนส์เปลี่ยนเป็นล็อค ซูมและโฟกัสจะไม่สามารถใช้งานได้
- ฟังก์ชั่นสำหรับเลนส์: ป้องกันไม่ให้มอเตอร์เลนส์ทั้งหมดเคลื่อนที่
- ปรับตำแหน่งเลนส์: ปรับตำแหน่งเลนส์ขึ้นและลง หรือซ้ายและขวา
- การปรับเลนส์: ปรับเทียบเพื่อเลื่อนเลนส์กลับไปที่กึ่งกลาง
- หน่วยความจำเลนส์: บันทึกตำแหน่งเลนส์ปัจจุบันหลังจากทำการปรับตำแหน่งเลนส์ ใช้ตำแหน่งเลนส์กับชุด หน่วยความจำเลนส์ที่เลือก หน่วยความจำของเลนส์สามารถบันทึกได้ถึงห้าตำแหน่ง

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ก่อนประมวลผลหน่วยความจำเลนส์ ต้องทำการปรับเลนส์ให้เสร็จสิ้น
- เมื่อฟังก์ชั่นสำหรับเลนส์เปลี่ยนไปเป็นล็อค การปรับตำแหน่งเลนส์ การปรับเลนส์ และหน่วยความจำเลนส์ จะไม่สามารถใช้งานได้

<u>รูปแบบการทดสอบ</u>

เลือกรูปแบบการทดสอบจาก ตารางสีเขียว, ตารางสีแดงม่วง, ตารางสีขาว, ขาว หรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ (ปิด)

<u>พื้นที่สูง</u>

เมื่อเลือก "เปิด″ พัดลมจะหมุนเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีระดับสูง ซึ่งมีอากาศเบาบาง

Display Mode Lock

เลือก "ปิด" หรือ "เปิด" เพื่อล็อคหรือปลดล็อคการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดการแสดงผล

<u>ล็อคปุ่ม</u>

เมื่อฟังก์ชั่นล็อคปุ่มกดเป็น ``เปิด″ ปุ่มกดจะถูกล็อค อย่างไรก็ตามโปรเจคเตอร์ยังสามารถทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล คุณ สามารถใช้ปุ่มกดได้ใหม่ โดยเลือก ``ปิด″

เมนู ข้อมูล

ดูข้อมูลโปรเจ็กเตอร์ที่แสดงไว้ด้านล่าง:

- หน้าจอ
- ฮาร์ดแวร์
- แหล่งสัญญาณเข้า
- เครือข่าย
- เกี่ยวกับ
- ควบคุม

เมนู การตั้งค่าระบบ

บนเมนูหลัก เลือกเมนู การตั้งค่าระบบ ``@)'' เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าระบบด่างๆ

<u>การเคลื่อนที่ในเมนูทั่วไป</u>



การตั้งค่า

- ในขณะที่เมนู การตั้งค่าระบบ แสดงอยู่ ใช้ปุ่มขึ้นและลง เพื่อเลือกรายการใดๆ ในเมนูหลัก ในขณะที่ทำการเลือกบน หน้าใด ๆ กด "ตกลง" หรือปุ่ม "ขวา" บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย
- 2. กดปุ่ม "**ข้าย**" และ "**ขวา**" เพื่อเลือกรายการเมนูที่ต้องการ จากนั้นกด "**ตกลง**" เพื่อเปิดเมนูย่อย
- กดปุ่ม "ขึ้น" และ "ลง" เพื่อเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย
- กด "ตกลง" หรือปุ่ม "ขวา" เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าของรายการเมนูย่อยที่เลือก
- 5. กดปุ่ม "**ขึ้น**", "**ลง**", "**ช้าย**" หรือ "**ชวา**" เพื่อเลือกการตั้งค่า หรือกดปุ่ม "**ช้าย**" และ "**ชวา**" เพื่อปรับค่า (ถ้าจำเป็น)
- 6. กด "**ตกลง**" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 7. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และแก้ไขค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 8. ในการออก กด "👉" (ซ้ำๆ ถ้าจำเป็น) เมนู การตั้งค่า จะปิด และโปรเจ็กเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดยอัตโนมัติ

<u>แผนผังเมนู การตั้งค่าระบบ</u>

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
	วอลล์เปเปอร์			(การเลือกวอลล์เปเปอร์)
		คำสั่งลัด 1:TapCastPro		แอป/แหล่งสัญญาณเข้า
		คำสั่งลัด 2:LocalMM		แอป/แหล่งสัญญาณเข้า
		คำสั่งลัด 3		แอป/แหล่งสัญญาณเข้า
	ทางลดหนาแรก	คำสั่งลัด 4		แอป/แหล่งสัญญาณเข้า
		คำสั่งลัด 5		แอป/แหล่งสัญญาณเข้า
		คำสั่งลัด 6		แอป/แหล่งสัญญาณเข้า
การปรับแต่ง				ปิด [ค่าเริ่มต้น]
	แหลงทมาแบบอดเนมด	แหลงทมาแบบอดเนมด		เปิด
		HDMI 1		[ค่าเริ่มดัน]
		HDMI 2		[ค่าเริ่มดัน]
	d_ e	VGA		[ค่าเริ่มดัน]
	ขออนพุท	HDBaseT		[ค่าเริ่มดัน]
		USB		[ค่าเริ่มดัน]
		หน้าหลัก		[ค่าเริ่มดัน]
		สถานะเครือข่าย		อ่านได้อย่างเดียว
	อีเธอร์เน็ด	IP แอดเดรส		อ่านได้อย่างเดียว
		หมายเลข MAC		อ่านได้อย่างเดียว
		การดั้งค่าพร็อกชื่	ไม่มี	
				ชื่อโฮส พร็อก
			ແມນວລ	พอร์ตพร็อกซี
				บายพาสพร็อกซี่ โดเมน
				ปิด
			DHCP	เปิด
			ສຄືທີ	IP แอดเดรส
		การตั้งค่า IP		เกตเวย์
				Network Prefix Length
				DNS 1
เครอขาย				DNS 2
		a e		ียกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
		รเซด		ใข่
		สถานะเครือข่าย		อ่านได้อย่างเดียว
		หมายเลข MAC		อ่านได้อย่างเดียว
				ปิด
		DHCP		เปิด [ค่าเริ่มต้น]
		IP แอดเดรส	แก้ไขได้	192.168.10.100
	ระบบควบคุม LAN	ซับเน็ต มาสก์	แก้ไขได้	255.255.0.0
		เกตเวย์	แก้ไขได้	192.168.0.254
		DNS	แก้ไขได้	168.95.1.1
		a		ยกเลิก [ค่าเริ่มตัน]
		รเชด		ใช่

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
				English
				Deutsch
				Français
				Italiano
				Español
				Português
				Polski
				Nederlands
				Svenska
				Norsk
				Dansk
				Suomi
				ελληνικά
	เลือกภาษา			繁體中文
ระบบ				简体中文
				日本語
				한국어
				Русский
				Magyar
				Čeština
				عـربي
				ไทย
				Türkçe
				فارسی
				Tiếng Việt
				Bahasa Indonesia
				Română
	ดีย์มอร์ด	คีย์บอร์ดปัจจุบัน		
	คียบอรัด	การจัดการคีย์บอร์ด		

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
		วันที่		อ่านได้อย่างเดียว
		เวลา		อ่านได้อย่างเดียว
		เลือกโซน เวลา		
	วันที่และเวลา	การปรับเวลาให้เร็วขึ้นจาก		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
		ปรกติ(เวลาออมแสง)		เปิด
		ใต้สะปนุญญา 24 ตั้วโญญ		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
		נתיחונות דל תוווות		เปิด
		ລັຕໂນນັດ		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
529191	อัพเดทระบบ	EIDI 61831DI		เปิด
1011		อัพเดท		
	ที่เก็บข้อมูลภายใน			
	แอป			TapCast Pro, เบราว์เซอร์, LocalMM
	กฎหมาย	ข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้		
		นโยบายความเป็นส่วนตัว		
		นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้		
	รีเซ็ด			ยกเลิก [ค่าเริ่มต้น]
				รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด
				รีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
	เปิดเครื่องโดยตรง			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
	เปิดเครื่องโดยสัญญาณ			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
				เปิด
	ปิดอัตโนมัติ (นาที)			0 ~ 180 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 นาที) [ค่าเริ่ม ต้น: 20]
เพาเวอร์	~			ปิด ~ 990 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 30 นาที) [ค่า เริ่มต้น: ปิด]
	ด้วตั้งเวลาสลิป (นาที)	Always on		เปิด [ค่าเริ่มต้น]
		Always off		ใข่
	5			เปิดใช้งาน
	เหมดเบด/บด (ลแตนด บาย)			Eco. [ค่าเริ่มต้น]
	,			การสื่อสาร

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ค่า
	พริณุการ์ 12V			ปิด
-	ขอกเกอร 120			เปิด [ค่าเริ่มต้น]
				ปิด
		ก เวท เง เนของ IR		เปิด [ค่าเริ่มต้น]
		ชุดคำสั่งรีโมท		00 ~ 99
				ความสว่าง
				คอนทราสต์
				เทียบสี
		F1		อุณหภูมิสี
				Gamma [ค่าเริ่มดัน]
				การฉายภาพ
				ปรับดำแหน่งเลนส์
		F2		ความสว่าง
	ດວະຕັ້ນດ່ວະໂນນ			คอนทราสต์ [ค่าเริ่มดัน]
ควบคุม	וענז נו ואסומכו וז			เทียบสี
				อุณหภูมิสี
				Gamma
				การฉายภาพ
				ปรับดำแหน่งเลนส์
				ความสว่าง [ค่าเริ่มต้น]
				คอนทราสต์
				เทียบสี
		F3		อุณหภูมิสี
				Gamma
				การฉายภาพ
				ปรับดำแหน่งเลนส์
	ID โปรเจ็กเตอร์			00 ~ 99
		00000		ปิด [ค่าเริ่มต้น]
	ระบบควบคุม HDBaseT	K5232		เปิด

เมนู การปรับแต่ง

<u>วอลล์เปเปอร์</u>

อนุญาตให้คุณเปลี่ยนวอลล์เปเปอร์หน้าหลักของตัวเรียกใช้งาน

หมายเหตุ: ไม่รองรับการเพิ่มวอลล์เปเปอร์แบบกำหนดเอง

<u>ทางลัดหน้าแรก</u>

ทบทวนทางลัดบนหน้าจอหลักของแอปที่เปิดอยู่ทั้งหมดในแหล่งสัญญาณเข้าแต่ละอย่าง รายการไม่สามารถซ้ำได้ ยกเว้นสำหรับ ตัวเลือก ``อัตโนมัติ″ ซึ่งหมายถึงการที่ระบบจะจำแอปล่าสุดที่ถูกเปิดขึ้นมาได้สูงสุด 6 แอป จากนั้นจะแทนที่ทางลัดแอป เพื่อให้ แอปล่าสุดกลายเป็นแอปแรกในรายการแอป ในขณะที่แอปอื่นๆ ในรายการจะถูกเลื่อนไปทีละหนึ่งตำแหน่ง

<u>แหล่งที่มาแบบอัตโนมัติ</u>

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปล่อยให้โปรเจคเตอร์ค้นหาแหล่งสัญญาณขาเข้าที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

<u>ชื่ออินพุท</u>

ใช้เพื่อแก้ไขชื่อฟังก์ชั่นสัญญาณเข้าเพื่อการบ่งชี้ที่ง่ายขึ้น ตัวเลือกที่ใช้งานได้ประกอบด้วย HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB และ หน้าหลัก

เมนูเครือข่าย

<u>อีเธอร์เน็ต</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายแบบมีสาย

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อโปรเจ็กเตอร์เข้ากับเครือข่ายแลน (LAN) แล้ว
- เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Tapcast Pro, เบราว์เซอร์, อัปเดตระบบ (FOTA) และวันที่และเวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อม ต่ออีเทอร์เน็ตแล้ว
- **สถานะเครือข่าย:** แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (อ่านได้อย่างเดียว)
- **IP แอดเดรส**: แสดง IP แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)
- หมายเลข MAC: แสดง MAC แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)
- **การตั้งค่าพร็อกชี่**: ให้ชื่อโฮสต์พร็อกซี่, พอร์ตการเชื่อมต่อ และข้อมูลข้ามโดเมนพร็อกซี่ด้วยตัวเอง เมื่อร้องขอ
- การตั้งค่า IP: เปิดใช้งาน DHCP ถ้าคุณต้องการให้โปรเจคเตอร์รับ IP แอดเดรส และพารามิเตอร์การเชื่อมต่ออื่น ๆ โดยอัตโนมัติจากเครือข่ายของคุณ ปิดใช้งาน DHCP ถ้าคุณต้องการกำหนด IP แอดเดรส, เกตเวย์, ความยาว อักษรนำหน้าเครือข่าย และพารามิเตอร์ DNS ด้วยตัวเอง
- **รีเซ็ต:** กลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าเครือข่าย

<u>ระบบควบคุม LAN</u>

กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

<mark>หมายเหตุ:</mark> ก่อนที่จะใช้ ProService Local, Crestron, Extron, PJLink, Tenlet และการจัดการเว็บ โปรดตรวจสอบว่าคุณเชื่อม ต่อกับ LAN และตั้งรหัสผ่านโดยเว็บเบราว์เซอร์แล้ว

- **สถานะเครือข่าย:** แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย (อ่านได้อย่างเดียว)
- หมายเลข MAC: แสดง MAC แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)
- DHCP: ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเปิดและปิดการใช้งานฟังก์ชั่น DHCP
 - ปิด: เพื่อกำหนด IP ขับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และการกำหนดค่า DNS ด้วยตัวเอง
 - เปิด: โปรเล็กเตอร์จะรับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติจากเครือข่ายของคุณ
 - <mark>หมายเหตุ:</mark> การออกจาก OSD จะเป็นการใช้ค่าที่ป้อนโดยอัตโนมัติ
- IP แอดเดรส: แสดง IP แอดเดรส

- ชับเน็ต มาสก์: แสดงหมายเลขชับเน็ตมาสก์
- **เกตเวย์**: แสดงเกตเวย์เริ่มด้นของเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับโปรเจ็กเตอร์
- **DNS**: แสดงหมายเลข DNS
- รีเซ็ต: รีเซ็ทค่าพารามิเตอร์ LAN ทั้งหมด

ເນນູ System (รະบบ)

<u>เลือกภาษา</u>

เลือกภาษาของระบบที่คุณต้องการระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี โปรดุเกส ดัตช์ สวีเดน ฟินแลนด์ กรีก เดนมาร์ก นอร์เวย์ โปแลนด์ รัสเซีย จีนตัวย่อ จีนดั้งเดิม เกาหลี อาหรับ ญี่ปุ่น ไทย ฮังการี เชโกสโลวัก ตุรกี ฟาร์ซี เวียดนาม อินโดนีเซีย และโรมาเนีย

<u>คีย์บอร์ด</u>

เลือกภาษาของแป้นพิมพ์

<u>วันที่และเวลา</u>

กำหนดค่าวันที่และเวลา

- วันที่: แสดงวันที่ (อ่านได้อย่างเดียว)
- เวลา: แสดงเวลา (อ่านได้อย่างเดียว)
- เลือกโซน เวลา: เลือกเขตเวลาในตำแหน่งของคุณ
- การปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากปรกติ(เวลาออมแสง): ตั้งค่าการปรับเวลาให้เร็วขึ้นจากปกติ (เวลาออมแสง)
- ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: ดั้งค่าเป็น ``เปิด″ เพื่อแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง ตั้งค่าเป็น ``ปิด″ เพื่อแสดงเวลาใน รูปแบบ 12 ชั่วโมง (AM/PM)

<u>อัพเดทระบบ</u>

ระบบจะมองหาอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่โปรเจ็กเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต (OTA)

<u>ที่เก็บข้อมูลภายใน</u>

ดูการใช้ที่เก็บข้อมูลภายใน

<u>แอป</u>

กำหนดค่าแอป ตัวเลือกประกอบด้วย: TapCast Pro, เบราว์เซอร์ และ LocalMM

หมายเหตุ: ไม่รองรับการเพิ่มแอปลงในโปรเจคเตอร์โดยผู้ใช้

<u>กฎหมาย</u>

ดูเอกสารด้านกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย ``ข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้″, ``นโยบายความเป็นส่วนตัว″, และ ``นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้″

หมายเหตุ: คุณสามารถดูเอกสารด้านกฎหมายออนไลน์ได้ด้วย โปรดไปที่เว็บแอดเดรสต่อไปนี้:

- ข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้: https://www.optoma.com/terms-conditions/
- นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.optoma.com/cookies-policy/
- **นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้**: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/

<u>รีเช็ต</u>

รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดรวมทั้งข้อมูล (`รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด″) หรือรีเซ็ตการตั้งค่าไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเท่านั้น (`รีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน″) เลือก ``ยกเลิก″ เพื่อออกจากเมนู และเก็บการกำหนดค่าปัจจุบันไว้

<mark>หมายเหตุ:</mark> หลังจากที่คุณเลือก "รีเซ็ตไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน" โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ ในการเริ่ม กระบวนการกู้คืน ให้เปิดเครื่องโปรเจ็กเดอร์

เมนู เพาเวอร์

เ<u>ปิดเครื่องโดยตรง</u>

เลือก "เปิด″ เพื่อเปิดใช้งานโหมดเปิดเครื่องด่วน โปรเจ็กเตอร์จะเปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมีการจ่ายไฟ AC เข้ามา โดยไม่ต้องกด ปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่มกดบนโปรเจ็กเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>เปิดเครื่องโดยสัญญาณ</u>

เลือก "เปิด″ เพื่อเปิดใช้งานโหมดสัญญาณเปิดเครื่อง โปรเจ็กเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจพบสัญญาณ โดยไม่ต้องกด ปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่มกดบนโปรเจ็กเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>ปิดอัตโนมัติ (นาที)</u>

้ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มขึ้น เมื่อไม่มีสัญญาณถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

<u>ตัวตั้งเวลาสลิป (นาที)</u>

ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มทำงาน โดยที่มีหรือไม่มีสัญญาณส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์ จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิ้น (ในหน่วยนาที)

<u>โหมดเปิด/ปิด (สแตนด์บาย)</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าโหมดพลังงานในสถานะสแตนด์บาย

- เปิดใช้งาน: เลือก "เปิดใช้งาน" เพื่อกลับไปสแตนด์บายปกติ
- **Eco.**: เลือก "Eco." เพื่อประหยัดการสิ้นเปลืองพลังงาน < 0.5W
- การสื่อสาร: สามารถควบคุมโปรเจคเตอร์ผ่านขั้ว LAN ในระหว่างการสแตนด์บายเพาเวอร์

หมายเหตุ: ความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าโหมดเพาเวอร์ทั้งสามนี้มีดังนี้:

โหมดสแตนด์บาย:	เปิดใช้งาน	Eco.	การสื่อสาร
สถานะเพาเวอร์ RS232	0	0	0
ข้อมูล/หลอดไฟ/ชั่วโมง RS232	0	0	0
เปิดเครื่อง (คำสั่ง)			
ปุ่มกดเปิด	0	0	0
IR เปิด	0	0	0
RS232 เปิด	0	0	0
LAN (เบราว์เซอร์)	0	Х	0
HDBaseT (RS232 เปิด)	Х	Х	0
เปิดเครื่องโดยสัญญาณ (สัญญาณวิดีโอ)			
HDBaseT	X	Х	Х
HDMI 1/2	0	0	0
VGA	0	0	0
อื่นๆ	Х	Х	Х
LAN/อีเธอร์เน็ตเปิด	0	Х	0
HDMI ออก (การวนรอบผ่าน)	Х	Х	Х
HDMI AMP (การวนรอบผ่านโดยไม่เปิดโปรเจคเตอร์)	Х	Х	Х
เสียงออก (การวนรอบผ่าน)	Х	Х	Х
โปรเจคเตอร์สามารถให้ข้อมูล EDID ไปยังไดรฟ์	X	Х	Х
ภายนอุก			
เปิดเครื่องโดยตรง	0	0	0

เมนู ควบคุม

<u> ทริกเกอร์ 12V</u>

ใช้ฟังก์ชั่นนี้เพื่อเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้ทริกเกอร์

- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อปิดใช้งานทริกเกอร์
- เปิด: เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานทริกเกอร์

<u>การตั้งค่ารีโมท</u>

- การทำงานของ IR: ตั้งการตั้งค่าการทำงานของ IR
 - ปิด: เลือก "ปิด" สามารถใช้งานโปรเจคเตอร์โดยรีโมทคอนโทรลได้ คุณสามารถใช้ปุ่มกดได้ โดยเลือก "ปิด"
 - เปิด: เลือก "เปิด" จะสามารถควบคุมโปรเจคเตอร์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลผ่านทางตัวรับ IR ที่ด้านบนและ ด้านหน้า
- ชุดดำสั่งรีโมท: ดั้งค่าชุดคำสั่งรีโมทที่กำหนดเองโดยกดปุ่ม ID รีโมทเป็นเวลา 3 วินาที และคุณจะสังเกตเห็นไฟ แสดงสถานะของรีโมท (เหนือปุ่มปิด) เริ่มกะพริบ จากนั้นป้อนตัวเลขระหว่าง 00-99 โดยใช้ปุ่มหมายเลขแป้นพิมพ์ หลังจากใส่หมายเลขแล้ว ไฟแสดงสถานะของรีโมทจะกะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงว่าชุดคำสั่งรีโมทมีการ เปลี่ยนแปลง
- F1/F2/F3: กำหนดฟังก์ชั่นค่าเริ่มต้นสำหรับ F1, F2 หรือ F3 ระหว่าง ความสว่าง (ค่าเริ่มต้น F3), คอนทราสต์ (ค่า เริ่มต้น F2), เทียบสี, อุณหภูมิสี, Gamma (ค่าเริ่มต้น F1), การฉายภาพ, หรือ ปรับตำแหน่งเลนส์
- ID โปรเจ็กเตอร์: ID คำสั่งสามารถถูกตั้งค่าโดยเมนู (ช่วง 0-99) และอนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมโปรเจ็กเตอร์แต่ละดัว ได้โดยคำสั่ง RS232
- ระบบควบคุม HDBaseT: เลือก ``เปิด" เพื่อกำหนดเส้นทางพอร์ตอนุกรมเป็น RS232

การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า

คุณสามารถเลือกแหล่งสัญญาณเข้าใด ๆ ได้โดยตรงบนหน้าจอหลัก โดยใช้ทางลัดอินพุต

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางลัดใน "ระบบ เมนู การตั้งค่า 🐵 → การปรับแต่ง → ทางลัดหน้าแรก" นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขลำดับของทางลัดบนหน้าจอหลักได้ด้วย

ถ้ามองไม่เห็นแหล่งสัญญาณเข้าที่ต้องการบนหน้าจอหลัก เลือก ``@″ เพื่อดูตัวเลือกอินพุตทั้งหมด จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณ เข้าของคุณ หรือเลือก ``หน้าหลัก″ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

<mark>หมายเหตุ:</mark> โปรเจ็กเตอร์สามารถถูกตั้งค่าให้แจ้งข้อความการยืนยันการสลับอินพุต เมื่อตรวจพบแหล่งสัญญาณเข้า และเปลี่ยน ไปยังแหล่งสัญญาณเข้าที่ตรวจพบในปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หรือทำด้วยตัวเองก็ได้ ดู หน้า 52 ปุ่มลัดที่ออกในการ ควบคุมปุ่มกด กดเพื่อดูแหล่งสัญญาณเข้าทั้งหมดเมื่อแหล่งสัญญาณเข้าโดยไม่มีผังเมนู OSD

การเลือกแอป

คุณสามารถเลือกแอปใด ๆ ได้โดยตรงบนหน้าจอหลัก โดยใช้ทางลัดแอป

หมายเหตุ: คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางลัดใน "ระบบ เมนู การตั้งค่า → การปรับแต่ง → ทางลัดหน้าแรก"

้ถ้ามองไม่เห็นแอปที่ต้องการบนหน้าจอหลัก เลือก ``@@″ เพื่อดูแอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด จากนั้นเลือกแอปที่คุณต้องการ

โหมดมัลติมีเดียและรูปแบบมัลติมีเดียที่รองรับ

หากต้องการเล่นไฟล์มัลติมีเดีย ให้เชื่อมต่อที่เก็บข้อมูล USB ที่มีเนื้อหามัลติมีเดียเข้ากับโปรเจคเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องเล่น มัลติมีเดีย และเลือกไฟล์ที่ต้องการจะเล่น

- กดปุ่ม "USB" บนรีโมทคอนโทรล หรือคุณสามารถกดปุ่ม "แหล่งที่มา" เพื่อแสดงเมนูแหล่งสัญญาณ จากนั้นเลือก ไอคอน USB เพื่อเข้าถึง
- 2. กดปุ่ม "ฏ" เพื่อกลับไปยังเมนูหลักของมัลติมีเดีย
- 3. กด ➡ , ⇐ , ➡ , ₳ , ∽ , และปุ่ม Enter เพื่อเลือก/ใช้งานฟังก์ชั่น'

<u>การจำแนกประเภท</u>

รายก	าร	คำอธิบาย
	ทั้งหมด	แสดงไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในอุปกรณ์ USB
	ภาพถ่าย	แสดงเฉพาะไฟล์ภาพถ่ายที่จัดเก็บในอุปกรณ์ USB
53	เสียง	แสดงเฉพาะไฟล์เสียงที่จัดเก็บในอุปกรณ์ USB
	วิดีโอ	แสดงเฉพาะไฟล์วิดีโอที่จัดเก็บในอุปกรณ์ USB

หมายเหตุ: โหมดมัลติมีเดียไม่สามารถใช้ได้กับแหล่งสัญญาณขาเข้า VGA และ HDMI

<u>การเล่นภาพถ่าย:</u>

M		
รายก	าร	ดำอธิบาย
μ	กลับ	ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าในรายการที่จะเล่น
	ເລ່ນ	เริ่มหรือรีสตาร์ทการเล่น ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นไอคอน 🎹 เมื่อเปิดใช้งาน
	หยุดชั่วคราว	หยุดการเล่นชั่วคราว ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นไอคอน 🔼 เมื่อเปิดใช้งาน
M	ส่งต่อ	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
⊕	ซูมเข้า	ชูมเข้าบนภาพถ่าย
0	ซูมออก	ชูมออกบนภาพถ่าย
5	หมุนซ้าย	หมุนภาพถ่ายทวนเข็มนาพึกา 90 องศา
¢	หมุนขวา	หมุนภาพถ่ายตามเข็มนาฬิกา 90 องศา
0	ข้อมูล	เปิดข้อมูลภาพถ่ายของไฟล์ปัจจุบัน

<u>รายการการรองรับภาพถ่าย:</u>

	ชนิดภาพ (นามสกุล)	ชนิดย่อย	พิกเซลสูงสุด
1050		เส้นฐาน	8000 × 8000
JPEG		โปรเกรสซีฟ	6000 x 4000
BMP			6000 x 4000

<u>การเล่นเสียง:</u>

Current so	ng:Junoor	n.mp3	S	inger:[www	v.Okesit	4/5						
			t)	≣*	i							
00:20	_	_	_	_		04:45						
รายก	าร				คำอธิบาย							
M	กลับ	ข้ามไปยังไเ	ปล์ก่อนหน้าใเ	นรายการที่จะเส	ล่น							
	ເລ່ນ	เริ่มหรือรีสต ไอคอนจะเบ	าร์ทการเล่น Iลี่ยนเป็นไอค	อน ∏ เมื่อเปิ	ดใช้งาน							
Ш	หยุดชั่วคราว	หยุดการเล่น ไอคอนจะเบ	เช้วคราว Iลี่ยนเป็นไอค	อน 🗖 เมื่อเบิ	ดใช้งาน							
M	ส่งต่อ	ข้ามไปยังไเ	ฟล์ถัดไป									
¢	รอบ	สลับโหมดร	อบการเล่น: ห	∩ำซ้ำทั้งหมด/'	ทำซ้ำหนึ่งครั้	ัง/สุม						
₽	รายการที่จะ เล่น	เปิดรายการ • กดปุ่ม • กดปุ่ม	เปิดรายการที่จะเล่น • กดปุ่ม ♦ / ★ เพื่อเลือกไฟล์ในรายการที่จะเล่น และกดปุ่ม "Enter″ เพื่อใช้งาน • กดปุ่ม ← เพื่อออกจากรายการที่จะเล่ม									
0	ข้อมูล	เปิดข้อมูลเสื	i่ยงของไฟล์ บ ั	ไจจุบัน								
()	ระดับเสียง	เปิดแถบระด้	์บเสียงเพื่อปร ั	รับเอาต์พุตระด้	ับเสียงการเล	่น						
Ì	แถบระดับ เสียง	กดปุ่ม ♣ /	ิิิ เพื่อเพิ่ม/ล	เดระดับเสีย ง								

<u>รายการการรองรับระบบเสียง:</u>

หมวดหมู่มีเดีย	ตัวถอดรหัส	รูปแบบมัลติมีเดียที่สนับสนุน
		MP3 (.mp3)
		AVI (.avi)
	MPEG1/2 เลเยอร์ 1	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts, .trp, .tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		MP3 (.mp3)
		AVI (.avi)
	MDEC1/2 Lougo 2	Matroska (.mkv, .mka)
	MLG1/2 (00003 2	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts, .trp, .tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		MP3 (.mp3)
	MPEG1/2/2.5 Layer3	Matroska (.mkv, .mka)
		MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
- 3		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts, .trp, .tp)
សេខារ		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		AAC (.aac)
		MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
	AAC, TEAAC	สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts, .trp, .tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		WAV (.wav)
		AVI (.avi)
	LDCM	Matroska (.mkv, .mka)
	LPCM	MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
		สตรีมการขนส่ง MPEG (.ts, .trp, .tp)
		สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
		WAV (.wav)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv, .mka)
		MP4 (.mp4, .mov, .m4a)

<u>การเล่นวิดีโอ:</u>

playing:T	Fara - Roly F	Poly (Dance Version) [MV]_(720p).mp4 3/3 *1 times speed
00:07	7 🗨	03:54
รวยภ	25	ดำอธิบาย
K	กลับ	ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าในรายการที่จะเล่น
<1	กรอกลับ	กรอกลับที่ความเร็วในการเล่น 1x/2x/4x/8x/16x/32x
	ເລ່ນ	เริ่มหรือรีสตาร์ทการเล่น ไอคอนจะเปลี่ยนเป็นไอคอน 🎹 เมื่อเปิดใช้งาน
Π	หยุดชั่วคราว	หยุดการเล่นชั่วคราว
	กรอไปข้าง หน้า	กรอไปข้างหน้าที่ความเร็วในการเล่น 1x/2x/4x/8x/16x/32x
M	ส่งต่อ	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป
IJ	รายการที่จะ เล่น	เปิดรายการที่จะเล่น • กดปุ่ม ♥ / ♠ เพื่อเลือกไฟล์ในรายการที่จะเล่น และกดปุ่ม "Enter″ เพื่อใช้งาน • กดปุ่ม ත เพื่อออกจากรายการที่จะเล่น
•	ข้อมูล	เปิดข้อมูลเสียงของไฟล์ปัจจุบัน
(۵	ระดับเสียง	เปิดแถบระดับเสียงเพื่อปรับเอาต์พุตระดับเสียงการเล่น
	แถบระดับ เสียง	กดปุ่ม ♣ / ╋ เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

รายการการรองรับระบบวิดีโอ:

ชนิดภาพ (นามสกุล)	ชนิดย่อย	พิกเชลสูงสุด
	MPEG1/2	สดรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
	MDEC4	ชนดยอย พกเชลสูงสุด 2 สตรีมโปรแกรม MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MP4 (.mp4, .mov) AVI (.avi) MP4 (.mp4, .mov) AVI (.avi) WVV (.wmv)
	MPEG4	AVI (.avi)
วิดีโอ		MP4 (.mp4, .mov)
	n.20 4	AVI (.avi)
	VC1	WMV (.wmv)
	JPEG เคลื่อนไหว	AVI (.avi)

การดูแถบสถานะ

ตามค่าเริ่มต้น แถบสถานะบนหน้าจอหลักประกอบด้วยไอคอนต่าง ๆ ที่ระบุถึงสถานะการเชื่อมต่อของเครือข่ายแบบมีสาย และ USB (ถ้ามี) คุณสามารถเลือกไอคอนใด ๆ ก็ได้เพื่อเปิดเมนูที่เชื่อมโยงอยู่ การเลือกไอคอนสถานะแบบมีสายส่งผลต่อการเปิด เมนูการกำหนดค่าเครือข่าย ในขณะที่เลือกไอคอนสถานะ USB ส่งผลต่อการเปิดเบราว์เซอร์ และการแสดงเนื้อหาของอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อ

ความละเอียดที่ใช้งานได้

ดิจิทัล

เวลาที่ตั้งขึ้น	เวลามาตรฐาน	เวลาคำอธิบายถึง	โหมดวีดิโอที่สนับสนุน	เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 800 @ 60Hz	WU:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1280 x 720P @ 60Hz
	16:10	1920x1200 @ 60Hz		
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 960 @ 60Hz 4:3		720 x 480p @ 60Hz 4:3	720 x 480P @60
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	1920 x 1080P @ 60H
	4:3			
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz 4:3		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	720 x 576P @50
800 x 600 @ 56Hz	1440 x 900 @ 60Hz 16:10		1920 x 1080p @ 60Hz 16: 9	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 720 @ 120Hz 16:9		720 x 576p @ 50Hz 4:3	เฉพาะ HDMI 2.0 เท่านั้น
800 x 600 @ 72Hz	1024 x 768 @ 120Hz 4:3		720 x 576p @ 50Hz 16:9	3840 x 2160P @ 60 Hz
800 x 600 @ 75Hz	1680 x 1050 @ 60Hz 16:10		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080P @ 50Hz 16.9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1280 x 720p @ 120Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz				
1280 x 1024 @ 75Hz			เฉพาะ HDMI 2.0 เท่านั้น	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160p @ 24 Hz 16:9	
			3840 x 2160p @ 25 Hz 16:9	
			3840 x 2160p @ 30 Hz 16:9	
			3840 x 2160p @ 50 Hz 16:9	
			3840 x 2160p @ 60 Hz 16:9	
			4096 x 2160p @ 24 Hz 256:135	
			4096 x 2160p @ 25 Hz 256:135	
			4096 x 2160p @ 30 Hz 256:135	
			4096 x 2160p @ 50 Hz 256:135	
			4096 x 2160p @ 60 Hz 256:135	

อนาล็อก

เวลาที่ตั้งขึ้น	เวลามาตรฐาน	เวลาคำอธิบายถึง	โหมดวีดิโอที่สนับสนน	เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz	1080P/UW:	WU:		
		1920x1200 @ 60Hz		
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz 16:10			
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 960 @ 60Hz 4:3			
640 x 480 @ 75Hz	1400 x 1050 @ 60Hz 4:3			
800 x 600 @ 56Hz	1600 x 1200 @ 60Hz 4:3			
800 x 600 @ 60Hz	1440 x 900 @ 60Hz 16:10			
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 720 @ 120Hz 16:9			
800 x 600 @ 75Hz	1024 x 768 @ 120Hz 4:3			
832 x 624 @ 75Hz	1680 x 1050 @ 60Hz 16:10			
1024 x 768 @ 60Hz				
1024 x 768 @ 70Hz				
1024 x 768 @ 75Hz				
1280 x 1024 @ 75Hz				
1152 x 870 @ 75Hz				

หมายเหตุ: *รองรับ 1920 x 1080 @ 50Hz*.

การตั้งค่าพอร์ต RS232 และการเชื่อมต่อสัญญาณ

การตั้งค่าพอร์ต RS232

รายการ	วิธี
วิธีการสื่อสาร	การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
บิตต่อวินาที	9600
บิตข้อมูล	8 บิด
พาริดี้	ไม่มี
บิดหยุด	1
การความคมโฟลว์	ไม่ที

การเชื่อมต่อสัญญาณ RS232

หมายเหตุ: RS232 Shell นั้นถูกฝังอยู่

การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

การติดตั้งตัวกรองฝุ่น

หมายเหตุ: ตัวกรองฝุ่นจำเป็น/มีให้เฉพาะในภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีฝุ่นมาก

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

เราแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นทุกสามเดือน ทำความสะอาดบ่อยขึ้นถ้าใช้โปรเจคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น Proce

- 1. ปิดการใช้งานโปรเจคเตอร์โดยกดปุ่ม "🕛" บนโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม " | " บนรีโมทคอนโทรล
- 2. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- ถอดช่องตัวกรองฝุ่นออกจากด้านซ้ายของโปรเจคเตอร์ 1
- ถอดฟิลเตอร์กรองอากาศอย่างระมัดระวัง แล้วทำความสะอาดหรือเปลี่ยนตัวกรองฝุ่น 2
- 5. ในการติดตั้งตัวกรองฝุ่น ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้ากลับกัน

ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจคเตอร์

เลนส์รุ่น **1.8x**

ขนาดของภาพที่ฉายคือ 40 ~ 300 นิ้ว (1.02 ~ 7.62 ม.)

ขนาดหน้าจอ 16:10 (ก x ส)							ระยะห่างของโปรเจคเตอร์					
ความยา ทแยงข	วในแนว องภาพ	ความ	กว้าง	เว้าง ความสูง		อัตราการฉาย		ไวด์		,	เทเล	
นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.	นิ้ว	น.	ไวด์	เทเล	นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.	
40	1.02	33.9	0.86	21.2	0.54	1.36	2.51	46.1	1.17	85.0	2.16	
50	1.27	42.4	1.08	26.5	0.67	1.36	2.51	57.9	1.47	106.7	2.71	
60	1.52	50.9	1.29	31.8	0.81	1.38	2.52	70.1	1.78	128.3	3.26	
70	1.78	59.4	1.51	37.1	0.94	1.38	2.52	81.9	2.08	150.0	3.81	
80	2.03	67.8	1.72	42.4	1.08	1.38	2.53	93.7	2.38	171.7	4.36	
90	2.29	76.3	1.94	47.7	1.21	1.38	2.53	105.9	2.69	193.3	4.91	
100	2.54	84.8	2.15	53.0	1.35	1.39	2.54	117.7	2.99	215.0	5.46	
120	3.05	101.8	2.58	63.6	1.62	1.39	2.54	141.7	3.60	258.3	6.56	
150	3.81	127.2	3.23	79.5	2.02	1.4	2.54	177.6	4.51	323.2	8.21	
180	4.57	152.6	3.88	95.4	2.42	1.4	2.54	213.4	5.42	388.2	9.86	
200	5.08	169.6	4.31	106.0	2.69	1.4	2.54	37.0	6.02	431.5	10.96	
250	6.35	212.0	5.38	132.5	3.37	1.4	2.55	296.8	7.54	540.2	13.72	
300	7.62	254.4	6.46	159.0	4.04	1.4	2.55	356.7	9.06	648.4	16.47	

เลนส์รุ่น 1.25x

ขนาดของภาพที่ฉายคือ 50 ~ 300 นิ้ว (1.27 ~ 7.62 ม.)

ขนาดหน้าจอ 16:10 (ก x ส)							ระยะห่างของโปรเจคเตอร์				
ความยา ทแยงข	วในแนว องภาพ	ความ	กว้าง	ควา	นสูง	อัตรา	การฉาย	ไวด์ เข		เทเล	
นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.	ไวด์	เทเล	นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.
50	1.27	42.4	1.08	26.5	0.67	1.21	1.52	51.1	1.30	64.4	1.63
60	1.52	50.7	1.29	31.7	0.81	1.21	1.52	61.6	1.57	77.5	1.97
70	1.78	59.4	1.51	37.1	0.94	1.21	1.53	72.1	1.83	90.6	2.30
80	2.03	67.8	1.72	42.4	1.08	1.22	1.53	82.6	2.10	103.7	2.63
90	2.29	76.5	1.94	47.8	1.21	1.22	1.53	93.0	2.36	116.8	3.97
100	2.54	84.8	2.15	53.0	1.35	1.22	1.53	103.5	2.63	129.9	3.30
120	3.05	101.8	2.59	63.6	1.62	1.22	1.53	124.5	3.16	156.1	3.97
150	3.81	127.2	3.23	79.5	2.02	1.23	1.54	155.9	3.96	195.5	4.96
180	4.57	152.6	3.88	95.4	2.42	1.23	1.54	187.3	4.76	234.8	5.96
200	5.08	169.6	4.31	106.0	2.69	1.23	1.54	208.2	5.29	261.0	6.63
250	6.35	212.0	5.38	132.5	3.37	1.23	1.54	260.6	6.62	326.6	8.29
300	7.62	254.4	6.46	159.0	4.04	1.23	1.54	313.0	7.95	386.6	9.96

เลนส์รุ่นระยะฉายสั้น

ขนาดของภาพที่ฉายคือ 50 ~ 300 นิ้ว (1.27 ~ 7.62 ม.)

ขนาดหน้าจอ 16:10 (ก x ส)							ระยะห่างของโปรเจคเตอร์				
ความยา ทแยงข	วในแนว องภาพ	ความ	กว้าง	ควา	นสูง	อัตรา	การฉาย	ไวด์ เร		เทเล	
นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.	ไวด์	เทเล	นิ้ว	ม.	นิ้ว	ม.
50	1.27	42.4	1.08	26.5	0.67	0.74	0.94	31.2	0.79	39.9	1.01
60	1.52	50.7	1.29	31.7	0.81	0.74	0.95	37.7	0.96	48.1	1.22
70	1.78	59.4	1.51	37.1	0.94	0.74	0.95	44.1	1.12	56.3	1.43
80	2.03	67.8	1.72	42.4	1.08	0.75	0.95	50.6	1.28	64.5	1.64
90	2.29	76.5	1.94	47.8	1.21	0.75	0.95	57.0	1.45	72.7	1.85
100	2.54	84.8	2.15	53.0	1.35	0.75	0.95	63.5	1.61	80.8	2.05
120	3.05	101.8	2.59	63.6	1.62	0.75	0.96	76.4	1.94	97.2	2.47
150	3.81	127.2	3.23	79.5	2.02	0.75	0.96	95.8	2.43	121.8	3.09
180	4.57	152.6	3.88	95.4	2.42	0.75	0.96	115.1	2.92	146.4	3.72
200	5.08	169.6	4.31	106.0	2.69	0.75	0.96	128.0	3.25	162.8	4.13
250	6.35	212.0	5.38	132.5	3.37	0.76	0.96	160.3	4.07	203.7	5.17
300	7.62	254.4	6.46	159.0	4.04	0.76	0.96	192.6	4.89	244.7	6.21

การติดตั้งโดยยึดกับเพดาน

- 1. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึดเพดาน Optoma
- ถ้าคุณต้องการใช้ชุดติดตั้งบนเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจคเตอร์ตรงตาม ข้อมูลจำเพาะต่อไปนี้:
- ชนิดสกรู: M4*4
- ความยาวสกรูต่ำสุด: 10 มม.

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้การรับประกั นใช้ไม่ได้

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีปัญหากับโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้าปลีก หรือศูนย์บริการใน ประเทศของคุณ

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล และการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง และเชื่อมต่อไว้อย่างแน่นหนา ตามที่อธิบายไว้ในส่วน หน้า 16
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าขาของขั้วต่อไม่งอ หรือหัก
- 🔹 ภาพอยู่นอกโฟกัส
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ระหว่างระยะทางที่ต้องการจากโปรเจคเตอร์ โปรดดูหน้า *68*
 - ให้หมุนวงแหวนปรับโฟกัสตามเข็มนาพึกาหรือทวนเข็มนาพึกาจนกระทั่งภาพมีความคมขัดและอ่านง่าย โปรดดูหน้า 21
- ภาพถูกยืดออกเมื่อแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9
 - เมื่อคุณเล่น DVD จอกว้าง หรือ DVD 16:9 โปรเจคเตอร์จะแสดงภาพที่ดีที่สุดในรูปแบบ 16: 9 ที่ด้านของ โปรเจคเตอร์
 - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ที่มีรูปแบบ 4:3 โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 - โปรดตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลเป็นชนิดอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บนเครื่องเล่น DVD ของคุณ
- ภาพเล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป
 - เลื่อนเครื่องโปรเจ็กเตอร์ให้ใกล้หรือห่างจากจอภาพ
 - กด "=" บนรีโมทคอนโทรล ไปที่ "เมนู OSD→ หน้าจอ → สัดส่วนภาพ" ลองการตั้งค่าต่าง ๆ
 - กด "= "บนรีโมทคอนโทรล ไปที่ "เมนู OSD→ การแก้ไขเชิงเรขาคณิต → หน้าจอ → การปรับเทียบค่า Warp" ลองการตั้งค่าต่าง ๆ

🔹 ภาพมีด้านที่เอียง:

• ถ้าเป็นไปได้ ทำการปรับตำแหน่งวางของโปรเจคเตอร์ให้อยู่ตรงกลางของหน้าจอ และต่ำกว่าส่วนล่างของหน้าจอ

🔋 ภาพกลับด้าน

เลือก "เมนู OSD→ ตั้งค่า → โหมดการฉาย" และปรับทิศทางการฉาย

? ไม่มีเสียง

- โปรดดูรูปแบบไฟล์เสียงที่สนับสนุนในหน้า *หน้า 58*
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดคุณลักษณะ "ปิดเสียง"

- 🔹 ภาพ HDMI ผิดปกติ
 - เลือก "เมนู OSD → หน้าจอ → การตั้งค่า HDMI -> EDID -> HDMI 1 EDID -> 1.4 หรือ 2.0″
- 🔹 ภาพซ้อนและเบลอ
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิด "เมนู OSD→ 3D → เทคโนโลยี 3D" เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพ 2 มิติปกติปรากฏ เป็นภาพซ้อนที่เบลอ
- รูปแบบภาพสองภาพ, เคียงข้างกัน
 - ตั้งค่า "เมนู OSD → 3D → "3D รูปแบบ″ เป็น "SBS″

ปัญหาอื่นๆ

- โปรเจคเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด
 - ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจคเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อ เพาเวอร์อีกครั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับรีโมทคอนโทรล

- 👔 ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
 - ตรวจสอบมุมการทำงานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±15° จากตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรื่อย่างถูกต้อง
 - ลองใช้รีโมทคอนโทรลโดยการชี้ไปที่ภาพที่ฉาย
 - ชาร์จแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่หมด
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแสงไฟ LED

đ 🔿 🛯 🗤	ไฟ LED	เพาเวอร์		LED อุณหภูมิ
ลยานะ	ແດง	ແດง	เขียว	แดง
สแดนด์บาย	ไม่มี	ดิดตลอด	ไม่มี	ไม่มี
เปิดเครื่อง	ไม่มี	ไม่มี	ติดตลอด	ไม่มี
กำลังเริ่มต้นอุ่นเครื่อง	ไม่มี	กะพริบ (1 วินาที ปิด / 1 วินาที เปิด)	ไม่มี	ไม่มี
กำลังเริ่มดันระบาย ความร้อน	ไม่มี	ไม่มี	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด)	ไม่มี
ซ่อนภาพและเสียง	กะพริบ (1 วินาที ปิด / 1 วินาที เปิด)	ไม่มี	<u> </u>	ไม่มี
ผิดพลาด (ไม่มีกระแส ไฟ)	ดิดตลอด	ไม่มี	ไม่มี	ดิดตลอด
ผิดพลาด (พัดลมไม่ ทำงาน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กะพริบ (เปิด 3 วินาที / ปิด 3 วินาที)
ผิดพลาด (วงลัอสีไม่ ทำงาน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด)
ผิดพลาด (อุณหภูมิ เกิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดิดตลอด
ผิดพลาด (LD อุณหภูมิ เกิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ดิดตลอด
ผิดพลาด (LD แรงดัน ไฟฟ้าล้มเหลว)	ดิดตลอด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ผิดพลาด (เซนเซอร์ อุณหภูมิไม่เชื่อมต่อ)	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด)	กะพริบ (0.5 วินาที ปิด / 0.5 วินาที เปิด)	ไม่มี	ไม่มี
ผิดพลาด (LD ล้ม เหลว)	ดิดตลอด	ไม่มี	ดิดตลอด	ไม่มี
กระบวนการอัปเกรด	กะพริบ (3 วินาที ปิด / 3 วินาที เปิด)			

<mark>หมายเหตุ:</mark> ไฟจะดับเป็นเวลา 10 นาทีเมื่อโปรเจคเตอร์เข้าสู่กระบวนการอัปเกรด และไฟ LED ทั้งหมดกะพริบ (ปิด 3 วินาที/เปิด 3 วินาที)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

การมองเห็น		คำอธิบาย			
ประเภทเลนส์	1.8x	1.25x	ระยะฉายสั้น		
อัตราการฉาย	1.44~2.59	1.22~1.52	0.75~0.95		
ความละเอียดสูงสุด	WUXGA	WUXGA	WUXGA		
การปรับซูม & โฟกัส	ແມນວລ	เพาเวอร์	เพาเวอร์		
ขนาดภาพ (ทแยงมุม)	40"~300"	50"~300"	50"~300"		
ระยะทางการฉาย	1.2 ม. ถึง 16.5 ม.	1.31 ม. ถึง 9.82 ม.	0.81 ม. ถึง 6.13 ม.		
ไฟฟ้า		ดำลธิบาย			
เข้า	 HDMI 1 v2.0/4K HDMI 2 v1.4a VGA-IN 3D SYNC IN USB Type-A x2 สำหรับกระแสไฟ USB 5V/1.8A USB Type-B สำหรับบริการ AUDIO-IN 3.5 มม. 				
ออก	- HDMI OUT - 3D SYNC OUT สำหรับกระแสไฟ 5V - AUDIO-OUT 3.5 มม. - ทริกเกอร์ 12V OUT				
ควบคุม	· IR แบบมีสาย - HDBaseT - RJ-45 (รองรับการควบคุมผ่านเว็บ) - RS232				
การทำสำเนาสี	1073.4 ล้านสี				
อัตราการสแกน	- อัตราการสแกนแนวราบ: 15.38 ~ 91.15 KHz				
	- อัตราการสแกนแนวตั้ง: 24~ 85 Hz (120 Hz สำหรับคุณสมบัติ 3D)				
ลำโพงในตัว	งำโพง 10W 2x				
ความต้องการใช้พลังงาน	100 - 240V ±10%, AC 50/60H	Z			
ไฟเข้า	5.3A (เลนส์รุ่น 1.8x /ST 7K) 5.5A (เลนส์รุ่น 1.25x /ST 6K)				
การวางแนวการติดตั้ง	ด้านหน้า ด้านหลัง เพดานด้านบน	านหน้า ด้านหลัง เพดานด้านบน และด้านหลังบน			
ขนาด (ก x ล x ส)	486 x 376 x 154 มม. (ไม่รวมขาตั้ง) 486 x 376 x 178 มน. (รวมขาตั้ง)				
น้ำหนัก	13 ± 0.5 กก.	3 ± 0.5 nn.			
เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพ แวดล้อม	ชังานในอุณหภูมิ 5 ∼ 40°C , ความชื้น 10% ถึง 85% (ไม่ควบแน่น)				

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศของคุณ

สหรัฐอเมริกา

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

แคนาดา 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ละตินอเมริกา

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ยุโรป

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการ : +44 (0)1923 691865

เบเนลักซ์

Randstad 22-123 1316 BW Almere เนเธอร์แลนด์ www.optoma.nl

ฝรั่งเศส

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

สเปน

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

สแกนดิเนเวีย

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

เกาหลี

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com



(+44 (0) 1923 691 800
 i +44 (0) 1923 691 888
 i service@tsc-europe.com

() +31 (0) 36 820 0252 () +31 (0) 36 548 9052

(+33 1 41 46 12 20
 (+33 1 41 46 94 35
 (savoptoma@optoma.fr

(+49 (0) 211 506 6670 **(** +49 (0) 211 506 66799 **(** info@optoma.de

(+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004
+82+2+34430005

ญี่ปุ่น

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

ไต้หวัน

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

ฮ่องกง

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

จีน

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

(+886-2-8911-8600
 (+886-2-8911-6550
 ≥ services@optoma.com.tw
 asia.optoma.com



€ +86-21-62947376
 ▶ +86-21-62947375
 www.optoma.com.cn

www.optoma.com