

โปรเจคเตอร์ DLP®





คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

ความปลอดภัย4	I
ขับตอบเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ	
การทำดาวบสะอาดเลบส์	
ข้อบลเพื่อควาบปลอดภัยเกี่ยวกับการแผ่รังสีของเลเซอร์ 6	
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ	
อารรับรัเครื่องหมายการด้า	
FCC 7	
การประกาศความสุวคคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม FII	
WEEE	
บทนำ8	
สีงเล่างๆ ใบบรรจ ถักเซ้	
ลงโครคแ็สริงเขาตรราง	
ยุบการณ์เฉริมมาตรฐาน	
ยุบการณณสาม	
ลวนต่างๆ บองพลต่มเนท)
การเบียมต่อ	
นุมกต รีโมทคอนโทรล)
การติดตั้ง13	3
การติดดังโปรเจคเตอร์	}
การเชือมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์15	ī
การปรับภาพที่ฉาย	7
การติดดังรีโมท	;
การใช้งานโปรเจ็กเตอร์20)
การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์)
การเลือก ^{ู่} แหล่งสัขญาณเข้า	
เมนนำทางและคณ [ั] ลักษณะพิเศษ)
ผัง ^เ มนหน้าจอผ <i>้ใช้</i>	;
แสดงเมนตังค่าภาพ)
เมนแสดง [°] 3D	-
แสดงเมนอัตราส่วน	;
แสดงเมนรปแบบขอบ)
แสดงเมนซม)
แสดงเมนการย้ายภาพ)
แสดงเมน Geometric Correction 39)
เมนปิดเสียง)
เมนาไร้าเระดับเสียง (มนาไร้าระดับเสียง))
)
เบทฟังก์ชับเสียงเข้า / ไบด์เข้า 20)
∝ ฐารงา⊇ ∞	
ตั้งค่าเขมขุมาคหบ้าวล 21	
עראידער אויזער אין אויזער אין אויזער אין איזער אין דד	

ตั้งค่าเมนูเปิดปิดเครื่อง	41
เมนูการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย	42
มนู HDMI link settings	42
ตั _้ งค่าเมนูรูปแบบการท [ื] ดสอบ	42
ตั้งค่าเมนุการตั้งค่ารีโมท	43
ตั้งค่าเมนู [ิ] ID โปรเจ็กเตอร์	43
ตั้งค่าเมนูทริกเกอร์ 12V	43
เมนูตั้งค่า HDBaseT Control	43
ตั้งค่าเมนูตัวเลือก	44
ตั้งค่าเมนูรีเซ็ต OSD	45
เมนูเครือข่าย LAN	45
เมนูควบคุมเครือข่าย	46
เมนูการตั้งค่าการควบคุมเครือข่าย	47
เมนูข้อมูล	52
การบำรงรักษา	53
การบำรุงรักษา	53
การบำรุงรักษาร	53 53
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น	53 53
การบำรุงรักษา การดิดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น	53 ⁵³ 54
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม	53 ⁵³ 54
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้	53 53 54 54
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์	53 53 54 54 57
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดทีใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน	53 53 54 54 57 59
การบำรุงรักษา การดิดดังและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน	53 53 54 54 57 59 60
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดทีใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์ การแก้ไขปัญหา	53 53 54 54 57 59 60 62
การบำรุงรักษา การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดที่ใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์	53 53 54 57 59 60 62 64
การบำรุงรักษา การติดดังและการทำความสะอาดดัวกรองฝุ่น ข้อมูลเพิ่มเติม ความละเอียดทีใช้งานได้ ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์ ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตังกับเพดาน รหัสรีโมท IR การแก้ไขปัญหา ไฟแสดงสถานะการเดือน	53 53 54 57 59 60 62 64 65

ความปลอดภัย



โปรดปฏิบัติตามคำเดือน ข้อควรระวัง และการบำรุง รักษาทั้งหมดที่แนะนำในคู่มือผู้ใช้นี



เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต ตัวเครื่องและอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องต่อกับสายดินอย่างเหมาะสม (สายดิน)

ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ



- RG2 ห้ามจ้องเข้าไปในลำแสง
 ห้ามจ้องตรงไปยังลำแสงเช่นเดียวกับแหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ RG2 IEC 62471-5:2015
- ประกาศแจ้งให้ดูแลเด็ก ๆ และห้ามอนุญาตให้เด็ก ๆ มองเข้าไปในลำแสงโปรเจ็กเตอร์ที่ระยะห่างใด ๆ จากโปรเจ็ก เตอร์
- ประกาศแจ้งให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มโปรเจ็กเตอร์ในขณะที่มีคนอยู่ด้านหน้าเลนส์ฉาย
- ประกาศแจ้งให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ช่วยในการดู เช่น กล้องส่องทางไกล หรือกล้องโทรทรรศน์ มองเข้าไป ในลำแสง
- อย่าปิดกันช่องเปิดสำหรับระบายอากาศใดๆ เพื่อให้มันใจถึงการทำงานที่เหมาะสมของโปรเจคเตอร์ และเพื่อ ป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป แนะนำให้ดิดตั้งโปรเจคเตอร์ในตำแหน่งที่ไม่มีการปิดกันการระบายอากาศ ตัวอย่าง เช่น อย่าวางโปรเจคเตอร์บนโด๊ะกาแฟที่มีของอยู่เด็ม โซฟา เดียง ฯลฯ อย่าวางโปรเจคเตอร์ในดู้ เช่น ดู้หนังสือ หรือดู้ที่มีอากาศไหลผ่านจำกัด
- เพือลดความเสียงของเหตุไฟไหม้ และ/หรือไฟฟ้าช็อต อย่าให้โปรเจคเตอร์ถูกฝนหรือความชื่น อย่าติดตั้งใกล้ แหล่งกำเนิดความร้อน เช่น หม้อน้า เครื่องทำความร้อน เตาผิง หรือ อุปกรณ์อื่นๆ เช่นแอมปลิฟายที่ปลดปล่อย ความร้อนออกมา
- อย่าให้วัตถุหรือของเหลวเข้าไปในเครื่องโปรเจคเตอร์ สีงเหล่านี้อาจสัมผัสถูกจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าที่มีอันตราย และ ลัดวงจรชินส่วน ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ใช้ภายใต้เงือนไขต่อไปนี้:
 - ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เย็นจัด หรือชื่น
 - (i) ให้แน่ใจว่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5°C ~ 40°C
 - (ii) ความชื่นสัมพัทธ์เป็น 10% ~ 85%
 - ในบริเวณที่อาจสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรกในปริมาณมาก
 - ใกล้เครื่องใช้ใดๆ ที่สร้างสนามแม่เหล็กพลังงานสูง
 - ถูกแสงแดดโดยตรง
- อย่าใช้เครือง ถ้าเครืองเสียหายหรือผิดปกติ ความเสียหาย/ผิดปกติทางกายภาพมีลักษณะดังนี (แต่ไม่จำกัดอยู่

เพียง):

- เครื่องตกพื้น
- สายเพาเวอร์ซัพพลาย หรือปลั๊กเสียหาย
- ของเหลวหกลงบนโปรเจคเตอร์
- โปรเจคเตอร์สัมผัสถูกฝนหรือความชื่น
- มีสีงของหล่นเข้าไปในโปรเจคเตอร์ หรือมีบางสีงภายในหลวม
- อย่าวางโปรเจคเตอร์บนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง โปรเจคเตอร์อาจตกลงมา ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือโปรเจคเตอร์ อาจเสียหายได้
- อย่าบังแสงที่ออกมาจากเลนส์ของโปรเจคเตอร์ในระหว่างการใช้งาน แสงดังกล่าวจะทำให้วัตถุนั้นร้อนขึ้นและอาจ เกิดการละลาย ไหม้ หรือเกิดไฟไหม้ได้
- โปรดอย่าเปิด หรือถอดชีนส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้ไฟฟ้าช็อต
- อย่าพยายามซ่อมแซมเครืองด้วยตัวเอง การเปิดหรือถอดฝ่าออก อาจทำให้คุณสัมผัสถูกแรงดันไฟฟ้าทีเป็น อันตราย หรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรติดต่อ Optoma ก่อนที่คุณจะส่งเครื่องไปซ่อม
- ดูที่ตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ สำหรับเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- เครื่องควรได้รับการซ่อมแซมโดยช่างบริการที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ต่อพ่วง/อุปกรณ์เสริมทีระบุโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- อย่ามองเข้าไปยังเลนส์ของโปรเจคเตอร์โดยตรงในระหว่างการใช้งาน แสงทีสว่างอาจทำให้ตาของคุณบาดเจ็บ
- โปรเจคเตอร์นี้จะตรวจสอบอายุของแหล่งกำเนิดแสงด้วยตัวเอง
- เมื่อปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ ให้แน่ใจว่ารอบการทำความเย็นทำงานจนเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดปลักสายไฟออก ปล่อยให้โปรเจคเตอร์เย็นลง 90 วินาที
- ปิดและถอดปลักเพาเวอร์จากเด้าเสียบ AC ก่อนที่จะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ใช้ผ้านุ่มเปียกหมาดๆ ชุบน้ายาทำความสะอาดอย่างอ่อน เพื่อทำ ความสะอาดตัวเครื่อง อย่าใช้สารขัดทำความ สะอาด ขีผึง หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่อง
- ถอดปลักเพาเวอร์จากเต้าเสียบ AC ถ้าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะ เวลานาน
- อย่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่อาจมีการสั้นสะเทือนหรือแรงกระแทก
- อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยมือเปล่า
- ถอดแบตเตอรีออกจากรีโมทคอนโทรลก่อนการจัดเก็บ แบตเตอรีอาจเกิดการรัวไหลได้ หากค้างอยู่ใน รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน
- อย่าใช้หรือเก็บโปรเจคเตอร์ในบริเวณที่มีควันจากน้ำมันหรือจากบุหรี เนื่องจากควันนั้นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ของการทำงานของโปรเจคเตอร์
- โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งโปรเจคเตอร์ที่ถูกต้อง การติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ของโปรเจคเตอร์
- ใช้สายไฟและหรือเครื่องป้องกันไฟกระชาก ไฟดับและไฟตกสามารถทำให้เครื่องเสียได้

การทำความสะอาดเลนส์

- ก่อนที่จะทำความสะอาดเลนส์ ให้แน่ใจว่าปิดเครื่องโปรเจ็กเตอร์ และถอดปลั๊กสายไฟออกเพื่อปล่อยให้เครื่องเย็น สนิท
- ใช้ถังอากาศอัดเพื่อกำจัดฝุ่น
- ใช้ผ้าพิเศษสำหรับทำความสะอาดเลนส์ และค่อย ๆ เช็ดเลนส์เบา ๆ อย่าสัมผัสเลนส์ด้วยนิ้วของคุณ
- อย่าใช้สารอัลคาไลน์/กรด หรือตัวทำละลายที่ระเหยง่าย เช่น แอลกอฮอล์ สำหรับทำความสะอาดเลนส์ การรับ ประกันไม่คุ้มครอง ในกรณีที่เลนส์เสียหายเนื่องจากกระบวนการทำความสะอาด



การแจ้งเดือน: อย่าใช้สเปรย์ที่ประกอบด้วยก๊าซไวไฟเพือกำจัดฝุ่น หรือสีงสกปรกออกจากเลนส์ การทำเช่นนีอาจทำให้เกิดไฟไหม้ เนืองจากความร้อนที่สูงด้านในโปรเจ็กเตอร์



การแจ้งเดือน: อย่าทำความสะอาดเลนส์ ในขณะที่โปรเจ็กเตอร์กำลังอุ่นขึ้น เนื่องจากการทำเช่นนี้อาจทำให้ฟิล์มทีพื้นผิวของเลนส์ลอกออกได้



ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการแผ่รังสีของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกจำแนกประเภทเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1 - กลุ่มความเสี่ยง 2 ของ IEC60825-1 :2014 และยัง สอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ในฐานะกลุ่มเสี่ยง 2, LIP (โปรเจ็กเตอร์ที่ฉายแสงเลเซอร์) ตามที่กำหนดใน IEC 62471:5:Ed. 1.0สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม ดูประกาศเกี่ยวกับเลเซอร์หมายเลข 57 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2019





การไม่ปฏิบัดิตามคำแนะนำต่อไปนี้อาจส่งผลให้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส

- โปรเจคเดอร์นีมีโมดูลเลเซอร์ คลาส 4 ในดัว การถอดขึ้นส่วนหรือการดัดแปลงเครื่องมีอันตรายมาก และห้ามดำเนิน การโดยเด็ดขาด
- การดำเนินการหรือการปรับแต่งที่ไม่มีการอธิบายในคู่มือผู้ใช้นี้เป็นพิเศษ จะทำให้เกิดความเสียงในการสัมผัสถูก การแผ่รังสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย
- ห้ามเปิดหรือถอดขึ้นส่วนโปรเจคเตอร์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัสถูกการแผ่รังสีเลเซอร์
- ห้ามมองเข้าไปในลำแสงในขณะที่เปิดโปรเจคเตอร์ แสงที่สว่างมากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตาถาวร
- ในขณะที่เปิดโปรเจคเตอร์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครในบริเวณที่ฉายกำลังมองไปทีเลนส์
- หากไม่ดำเนินการตามกระบวนการควบคุม การปรับ หรือการใช้งานอาจทำให้เกิดความเสียหายจากการสัมผัสถูก การแผ่รังสีเลเซอร์
- ให้ขั้นตอนที่เพียงพอในการประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษา รวมถึงคำเดือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อควรระวังเพื่อ หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเลเซอร์ที่เป็นไปได้

ลิขสิทธ์

เอกสารเผยแพร่นี ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ภาพประกอบ และซอฟต์แวร์ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้รับการสงวนสิทธิทั้งหมด ห้ามผลิตคู่มือนี หรือสือต่างๆ ที่อยู่ในนี้ชำโดยปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง

© ลิขสิทธิ์ 2019

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเอกสารนีอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ผลิตไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเนื้อหาในเอกสาร นี้ และโดยเฉพาะขอปฏิเสธการรับประกันการจำหน่ายสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะโดยนัย ผู้ผลิตขอ สงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขเอกสารเผยแพร่นี้ และทำการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารนีโดยไม่ ต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

การรับรู้เครื่องหมายการค้า

Kensington เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO Brand Corporation พร้อมด้วยการจดทะเบียนแล้ว และ ที่ยังคงรอการจดทะเบียนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ HDMI Licensing LLC

DLP®, DLP Link และโลโก้ DLP เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Texas Instruments และ BrilliantColor™ เป็น เครื่องหมายการค้าของ Texas Instruments

โลโก้ ของ MHL, Mobile High-Definition Link และ MHL เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MHL Licensing, LLC.

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้ในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและมีการรับทราบแล้ว

FCC

อุปกรณ์นี่ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับขีดจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัด เหล่านี่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย อุปกรณ์นี สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถีคลืนวิทยุ และถ้าไม่ได้รับการติดตั้งและใช้อย่างสอดคล้องกับขันตอนที่ระบุ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อการสือสารทางวิทยุ

้อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันว่าจะไม่เกิดการรบกวนขึ้นในการติดตั้งนั้นๆ ถ้าอุปกรณ์นี้เป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อ การรับคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยการดำเนินการ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี**้:**

- กำหนดดำแหน่งใหม่หรือย้ายเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชือมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรทีแตกต่างจากที่ใช้เชือมต่อกับเครืองรับสัญญาณ
- ปรึกษาดัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ข้อสังเกต: สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม

การเชื่อมต่อทั้งหมดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ต้องทำโดยใช้สายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้ม เพื่อรักษาความสอดคล้องกับกฎข้อ บังคับ FCC

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่าง ชัดแจ้งจากผู้ผลิต อาจทำให้สิทธิ์ในการใช้คอมพิวเตอร์นีของ ผู้ใช้ ซึ่งได้รับจากคณะกรรมการการสือสารแห่งชาติ ถือเป็น โมฆะ

เงือนไขการทำงาน

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานต้องเป็นไปตามเงือนไขสองอย่างดังนี้:

- 1. อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- 2. อุปกรณ์นี้ต้องทนด่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

ข้อสังเกต: ผู้ใช้ในประเทศแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี สอดคล้องกับมาตรฐาน ICES-003 ของ แคนาดา

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

การประกาศความสอดคล้องสำหรับประเทศกลุ่ม EU

- ข้อกำหนด EMC ที่ 2014/30/EU (รวมทั้งการแก้ไข)
- ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าตำ 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (ถ้าผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชัน RF)

WEEE



ขั้นตอนการทึงผลิตภัณฑ์

ห้ามทึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นีลงในถังขยะเมือเลิกใช้แล้ว เพื่อลดมลพิษที่จะเกิดให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อปกป้อง สึงแวดล้อมของโลกอย่างเหมาะสมที่สุด โปรดนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิล

สีงต่างๆ ในบรรจุภัณ*ฑ*์

เปิดกล่องและตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์มาตรฐานดังที่ระบุไว้ด้านล่าง บางรายการที่เป็น อุปกรณ์เสริมอาจไม่มีให้มา ทั้งนี่ขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำเพาะ และภูมิภาคที่คุณซือ โปรดตรวจสอบกับร้านที่คุณซือ อุปกรณ์บาง รายการอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

บัตรรับประกันมีเฉพาะในบางภูมิภาคที่กำหนดไว้เท่านั้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อข้อมูลในรายละเอียด

อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน



หมายเห<mark>ตุ:</mark>

- รีโมทควบคุมมาพร้อมแบตเตอรี
- *สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันในยุโรป โปรดเข้าไปที่ www.optoma.com

อุปกรณ์เสริม



หมายเหตุ:

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และท้องที

ส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ:

- อย่าปิดกันช่องระบายอากาศเข้าและออกของโปรเจ็กเตอร์
- เมื่อใช้งานโปรเจ็กเตอร์ในพื้นที่ปิด ให้เว้นที่ว่างไว้ 30 ซม. ไว้รอบ ๆ ช่องระบายอากาศเข้าและออก

ເລข	รายการ	ເລາ	รายการ
1.	ตัวรับ IR	8.	ขาปรับความเอียง
2.	ปุ่มกด	9.	พอร์ตล็อค Kensington™
3.	แป้นหมุนเลือนเลนส์	10.	อินพุด / เอาต์พุต
4.	เครืองระบายอากาศ (เข้า)	11.	ช่องเสียบเพาเวอร์
5.	ี่ ปุ่มฉิท	12.	แถบป้องกัน
6.	แหวนโฟกัส	13.	เลนส์
7.	เครืองระบายอากาศ (ออก)		

การเชื่อมต่อ

Type 1 WUXGA



Type 2 1080P



ເລາ	รายการ	ເລາ	รายการ
1.	ขัวต่อ HDMI2	10.	พอร์ตล็อค Kensington™
2.	ขัวต่อ HDMI1 / MHL	11.	ขัวต่อเสียงออก
3.	ขัวต่อไฟ USB ออก (5V—1.5A)	12.	ขัวต่อเสียงเข้า2
4.	a: ขัวต่อ VGA-เข้า 1 b: ขัวต่อ VGA เข้า	13.	ขัวด่อ VGA ออก
5.	ขัวต่อ VGA เข้า 2	14.	RS232
6.	ขัวต่อ S-video	15.	ขัวต่อ RJ-45
7.	ขัวต่อ วิดีโอ	16.	ขัวต่อ HDBaseT
8.	ขัวต่อเสียงเข้า 1 / ไมค์เข้า	17.	ช่องเสียบเพาเวอร์
9.	ขัวต่อออก 12V		

ปุ่มกด



ເລข	รายการ	ເລข	รายการ
1.	LED หลอดไฟ	6.	LED อุณหภูมิ
2.	เพาเวอร์ / LED เพาเวอร์	7.	ซิงค์ใหม่
3.	ເມນູ	8.	ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง
4.	การแก้ไขคีย์สโตน	9.	แหล่งสัญญาณ
5.	ใส่ค่า	10.	ข้อมล

รีโมทคอนโทรล



ເລข	รายการ	ເລข	รายการ
1.	เปิดเครือง	18.	YPbPr (ไม่รองรับ)
2.	Geometric Correction	19.	ปุ่มกดตัวเลข (0-9)
3.	ปุ่มฟังก์ชัน (F1) (สามารถกำหนดได้)	20.	Display port (ไม่รองรับ)
4.	โหมด	21.	สามมิติ
5.	ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	22.	DVI (ไม่รองรับ)
6.	ข้อมูล	23.	HDMI3 (ไม่รองรับ)
7.	ปุ่มฟังก์ชัน (F3) (สามารถกำหนดได้)	24.	HDMI1
8.	แหล่งสัญญาณ	25.	HDMI2
9.	ເມນູ	26.	ID รีโมท / ระยะไกลทังหมด
10.	ระดับเสียง - / +	27.	ดิจิตอลซูม - / +
11.	ค้าง	28.	ซิงค์ใหม่
12.	รูปแบบ (อัตราส่วนภาพ)	29.	เลเซอร์
13.	VGA	30.	ใส่ค่า
14.	S-Video	31.	ซ่อนภาพและเสียง
15.	HDBase-T	32.	ปุ่มฟังก์ชัน (F2) (สามารถกำหนดได้)
16.	วิดีโอ	33.	PIP/PBP (ไม่รองรับ)
17.	BNC (ไม่รองรับ)	34.	ปิดเครื่อง

หมายเหตุ: คีย์บางคีย์อาจไม่ทำงานสำหรับรุ่นที่ไม่รองรับคุณลักษณะนี

การติดตั้งโปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ของคุณได้รับการออกแบบมาเพือติดตั้งได้สีแบบ

รูปแบบห้องหรือความชอบส่วนบุคคลของคุณจะเป็นตัวกำหนดสถานที่การติดตั้งที่คุณเลือก ใช้เวลาในการพิจารณาขนาดและ ตำแหน่งของหน้าจอ ตำแหน่งของเต้าเสียบที่เหมาะสม เช่นเดียวกับสถานที่และระยะทางระหว่างโปรเจคเตอร์กับอุปกรณ์ที่เหลือ ของคุณ



โปรดวางโปรเจ็กเตอร์ควรวางแบบแนวราบ และทำมุม 90 องศา / ดังฉากกับหน้าจอ

- วิธีการตรวจสอบสถานที่วางโปรเจ็กเตอร์สำหรับขนาดหน้าจอที่ให้ โปรดดูระยะห่างของโต๊ะในหน้า 57-57
- หากต้องการทราบขนาดหน้าจอทีเหมาะสมสำหรับระยะการวางที่กำหนด โปรดดูตารางระยะห่างที่หน้า 57-57
- <mark>หมายเหตุ:</mark> ภาพที่ฉายออกมาจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและระบบจะเพิ่มการชดเชยในแนวตั้งขึ้นตามสัดส่วนเมื่อวางโปรเจคเตอร์ไว้ไกล จากหน้าจอ



ประกาศเกียวกับการติดตั้งโปรเจคเตอร์



<mark>หมายเหตุ:</mark> ความสว่างจะแตกต่างกันไปเมื่อโปรเจ็กเตอร์ถูกติดตั้งภายในช่วงที่ไฮไลต์ ตามค่าเริ่มต้น พัดลมจะถูกตั้งค่าเป็น "โหมดอัลติจูดสูง*"* เมื่อโปรเจ็กเตอร์ถูกติดตั้งภายในช่วงที่ไฮไลต์



เหลือช่องว่างไว้อย่างน้อยที่สุด 30 ซม. รอบช่องระบายอากาศร้อน



- ให้แน่ใจว่าช่องดูดอากาศเข้าจะไม่ดูดอากาศร้อนจากช่องระบายอากาศกลับเข้าไปใช้ใหม่
- ในขณะที่ใช้โปรเจคเตอร์ในพื้นที่ปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอากาศโดยรอบภายในตู้ ไม่เกินอุณหภูมิการ ทำงานขณะที่โปรเจคเตอร์กำลังทำงานอยู่ และช่องดูดอากาศเข้าและช่องระบายอากาศไม่มีอะไรกีดขวาง
- ดู้ทั้งหมดควรผ่านการประเมินความร้อนที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มันใจว่าโปรเจคเตอร์จะไม่ดูดอากาศร้อนกลับ เข้าไปใช้ใหม่ เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ปิดเครื่องเอง แม้ว่าอุณหภูมิภายในดู้จะอยู่ในช่วงอุณหภูมิการทำงานที่ ยอมรับได้

การเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์

Type 1 WUXGA



Type 2 1080P



ເລข	รายการ	ເລข	รายการ
1.	สายเคเบิล HDMI	10.	สายเคเบิลเสียงเข้า
2.	สายเคเบิล MHL	11.	แจ็ค 12V DC
3.	ด็องเกิล HDMI	12.	สายไมโครโฟน
4.	สายไฟ USB	13.	สายเคเบิลเสียงออก
5.	สายเคเบิล VGA เข้า	14.	สายเคเบิล VGA ออก
6.	สายเคเบิลคอมโพเนนด์ RCA	15.	สายเคเบิล RS232
7.	สายเคเบิลเอส-วิดีโอ	16.	สาย RJ-45
8.	สายวิดีโอ	17.	สายเคเบิล RJ-45 (สายเคเบิล Cat-5e/6)
9.	สายเคเบิลเสียงเข้า	18.	สายเพาเวอร์

การปรับภาพที่ฉาย

ความสูงของภาพ

โปรเจคเตอร์มีขาปรับระดับให้ สำหรับปรับความสูงของภาพ

- 1. ค้นหาขาปรับตำแหน่งที่คุณต้องการปรับ ที่ข้างใด้ของ โปรเจ็กเตอร์
- 2. หมุนขาปรับระดับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับโปรเจคเตอร์ให้สูงขึ้นหรือดำลง



ปรับตำแหน่งเลนส์ และความคมชัด

- เพื่อปรับดำแหน่งภาพ ให้หมุนแป้นหมุนปรับดำแหน่งเลนส์ดามเข็มนาพึกาหรือทวนเข็มนาพึกาเพื่อปรับดำแหน่ง ภาพที่ฉายออกไปในแนวดัง
- เพื่อปรับความคมชัด ให้หมุนวงแหวนปรับความคมชัดตามเข็มนาพิกาหรือทวนเข็มนาพิกาจนกระทั่งภาพมีความคม ชัดและอ่านง่าย
- เพื่อปรับขนาดภาพ ให้หมุนปุ่มซูมตามเข็มหรือทวนเข็มนาพิ๊กาเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดภาพที่ฉาย



การติดตั้งรีโมท

การติดตั้ง / การเปลี่ยนแบตเตอรี

มีแบตเตอรีขนาด AAA สองก้อนให้สำหรับรีโมทคอนโทรล

- 1. ถอดฝาครอบแบตเตอรีด้านหลังของบนรีโมทคอนโทรล
- 2. ใส่แบตเตอรี AAA ในช่องใส่แบตเตอรีตามภาพ
- ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับบนรีโมทคอนโทรล



หมายเหตุ: เปลี่ยนแบตเตอรีชนิดเดียวกันหรือชนิดที่เท่ากันเท่านั้น

ข้อควรระวัง

การใช้งานแบตเตอรีที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดการรัวไหลของสารเคมีหรือการระเบิดได้ ต้องแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ด้านล่างนี้

- อย่าใช้แบตเตอรีหลายชนิดรวมกัน แบตเตอรีชนิดต่างกันมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
- อย่าใช้แบตเตอรีเก่าและใหม่ผสมกัน การใช้แบตเตอรีเก่าและใหม่ผสมกันสามารถร่นอายุของแบตเตอรีใหม่หรือก่อ ให้เกิดการรัวไหลของสารเคมีในแบตเตอรีเก่า
- ถอดแบตเตอรีออกทันทีทีแบตเตอรีหมด สารเคมีที่รัวไหลจากแบตเตอรีซึ่งสัมผัสกับผิวหนังสามารถทำให้เกิดผืนคัน ได้ หากคุณพบการรัวไหลของสารเคมีใดๆ ให้เช็ดให้สะอาดด้วยผ้า
- แบตเตอรีที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้อาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นลงเนื่องจากสภาพการเก็บรักษา
- ถ้าคุณจะไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรีออก
- เมือคุณทึงแบตเตอรี คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่หรือประเทศที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ให้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) อยู่ด้านบนและด้านหน้าของโปรเจคเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รีโมทคอนโทรลอยู่ ภายในมุม 30 องศาตังฉากกับเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลอินฟราเรดของโปรเจคเตอร์เพือการทำงานได้อย่างถูกต้อง ระยะทาง ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซนเซอร์ ไม่ควรไกลกว่า 6 เมตร (19.7 ฟุต) ในขณะทีถือเป็นมุม ±15° และไม่ไกลกว่า 8 เมตร (26.2 ฟุต) ในขณะทีเล็งเซนเซอร์ที 0°

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสีงกีดขวางใดๆ ระหว่างรีโมทคอนโทรลและเซ็นเซอร์ IR บนโปรเจคเตอร์ซึงอาจขวางแสง อินฟราเรด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครืองส่ง IR ของรีโมทคอนโทรลไม่โดนแสงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยตรง
- โปรดเก็บตัวควบคุมระยะไกลให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้มากกว่า 2 ม. หรือตัวควบคุมระยะไกลอาจจะ ทำงานผิดปกติ
- หากรีโมทคอนโทรลอยู่ใกล้กับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอเตอร์ อาจใช้การไม่ได้ในบางครัง
- หากรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์อยู่ในระยะที่ใกล้เกินไป รีโมทคอนโทรลอาจใช้การไม่ได้
- เมือคุณเล็งไปที่หน้าจอ ระยะทางที่ได้ผลมีระยะน้อยกว่า 5 ม. จากรีโมทคอนโทรลไปถึงหน้าจอ และสะท้อนแสง IR กลับไปยังโปรเจคเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะที่มีประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงตามหน้าจอ



การเปิด / ปิดโปรเจคเตอร์



เปิดเครื่อง

- 1. ถอดทีครอบเลนส์ออก
- 2. เชือมต่อสายไฟและสายสัญญาณให้แน่น เมือเชือมต่อแล้ว, LED เพาเวอร์จะเปลียนเป็นสีแดง
- 3. เปิดใช้งานโปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่ม 🕛 บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล
- 4. หน้าจอเริ่มต้นจะแสดงประมาณ 10 วินาที แล้ว LED เพาเวอร์จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน หรือกะพริบเป็นสีเขียว

<mark>หมายเหตุ:</mark> ครั้งแรกทีโปรเจ็กเตอร์ได้รับการเปิดใช้งาน คุณจะถูกขอให้เลือกภาษาที่ต้องการ ทิศทางการฉายภาพ และการตั้งค่า อื่น ๆ

ปิดเครื่อง

- 1. ปิดโปรเจคเตอร์โดยการกดปุ่ม 🕛 บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม | บนรีโมทคอนโทรล
- 2. ข้อความดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:



- กดปุ่ม () หรือ | อีกครั้งเพื่อยืนยัน ไม่เช่นนั้น ข้อความจะหายไปหลังจากผ่านไป 15 วินาที เมื่อคุณกดปุ่ม () หรือ | ครั้งที่สอง โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่อง
- เมื่อไฟ LED เพาเวอร์เปลี่ยนเป็นสีแดงต่อเนื่อง แสดงว่าโปรเจคเตอร์ได้เข้าสู่โหมดสแตนด์บายแล้ว ถ้าคุณต้องการ เปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมา คุณต้องรอจนกระทั่งโปรเจคเตอร์เสร็จสินกระบวนการทำให้เครื่องเย็นลง และเข้าสู่ โหมดสแตนบายก่อน เมื่อโปรเจคเตอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เพียงแค่กดปุ่ม () อีกครั้งเพื่อเปิดโปรเจคเตอร์
- 5. ถอดสายไฟจากเต้าเสียบไฟและโปรเจคเตอร์

หมายเหตุ: ไม่แนะนำให้เปิดโปรเจ็กเตอร์ทันทีหลังจากที่ทำการปิดเครื่อง

การเลือกแหล่งสัญญาณเข้า

เปิดเครือง และเชือมต่อแหล่งสัญญาณทีคุณต้องการให้แสดงบนหน้าจอ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครืองเล่นวิดีโอ ฯลฯ โปรเจคเตอร์จะตรวจจับแหล่งสัญญาณโดยอัตโนมัติ หากมีแหล่งสัญญาณเชือมต่อหลายแหล่ง ให้กดปุ่ม 🕣 ทีแผงปุ่มกดบน โปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม **สัญญาณ** ทีวีโมทคอนโทรลเพือเลือกสัญญาณเข้าที่ต้องการ



เมนูนำทางและคุณลักษณะพิเศษ

โปรเจคเตอร์มีเมนูทีแสดงบนหน้าจอหลายภาษา ที่อนุญาตให้คุณทำการปรับภาพ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ โปรเจคเตอร์ จะตรวจพบสัญญาณโดยอัตโนมัติ

- 1. เพื่อเปิดเมนู OSD ให้กดปุ่ม 🗏 บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม เมนู บนรีโมทคอนโทรล
- ในขณะที OSD แสดงอยู่ ใช้ปุ่ม ▲▼ เพื่อเลือกรายการใด ๆ ในเมนูหลัก ในระหว่างการเลือกในหน้าจอนั้นๆ ให้กด ปุ่ม บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์ หรือปุ่ม ใส่ค่า บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าสู่เมนูย่อย
- 3. ใช้ปุ่ม ◀▶ เพือเลือกรายการที่ต้องการในเมนูย่อย จากนั้นกด ← หรือปุ่ม ใส่ค่า เพือดูการดังค่าเพิ่มเดิม ปรับการ ดังค่าด้วยปุ่ม ◀▶
- 4. เลือกรายการถัดไปที่จะปรับในเมนูย่อย และปรับค่าตามที่อธิบายด้านบน
- 5. กดปุ่ม หรือ **ใส่ค่า** เพื่อยืนยัน และหน้าจอจะกลับไปยังเมนูหลัก
- 6. เพือจบการทำงาน ให้กดปุ่ม 🗏 หรือปุ่ม เมนู อีกครั้ง เมนู OSD จะปิด และโปรเจคเตอร์จะบันทึกการตั้งค่าใหม่โดย อัตโนมัติ



ผังเมนูหน้าจอผู้ใช้

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
					การนำเสนอ
					สว่าง
					HDR
					ภาพยนดร์
		โหมดการแสดงภาพ			เกมส์
					sRGB
					DICOM SIM.
					ผู้ใช้
					สามมิดิ
					ปิด[ค่าเริมตัน]
					กระดานดำ
					Light Yellow
		Wall Color			Light Green
					Light Blue
					Pink
	ตังค่าภาพ				เทา
		Dynamic Range	HDR		ปิด
*****					อัตโนมัติ [ค่าเรีมต้น]
ทนเจย			HDR Picture Mode		สว่าง
					มาตรฐาน [ค่าเรีมต้น]
					พีล์ม
					Detail
		ความสว่าง			-50 ~ 50
		คอนทราสต์			-50 ~ 50
		ความชัด			1 ~ 15
		สี			-50 ~ 50
		Tint			-50 ~ 50
			ฟีล์ม		
			วิดีโอ		
			กราฟฟิก		
		Commo	มาตรฐาน(2.2)		
		Gaillina	1.8		
			2.0		
			2.4		
			2.6		
		การดังค่าสี	BrilliantColor™		1 ~ 10

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
					อุ่น
			อุณหภูมิสี		มาตรฐาน
					เย็น
					เย็น
					แดง [ค่าเริ่มต้น]
					เขียว
					น้าเงิน
				สี	คราม
					เหลือง
					ม่วง
			เทียบสี		ขาว(*)
				โทนสี/R(*)	-50 ~ 50 [ค่าเรีมดัน: 0]
				ความอีมของสี/G(*)	-50 ~ 50 [ค่าเรีมดัน: 0]
				เกน/B(*)	-50 ~ 50 [ค่าเรีมดัน: 0]
				ទីតេរីភ្	ยกเลิก [ค่าเรีมดัน]
				36.00	ใช่
				ออก	
	ดังค่าภาพ	การดังค่าสี		แดง (Gain)	-50 ~ 50
				เขียว (Gain)	-50 ~ 50
				นำเงิน (Gain)	-50 ~ 50
หน้าจอ				แดง (Bias)	-50 ~ 50
			RGB เกน/ไบแอส	เขียว (Bias)	-50 ~ 50
				นำเงิน (Bias)	-50 ~ 50
				รีเซ็ด	ยกเลิก [ค่าเรีมต้น]
					ใช่
				ออก	
			ปริภูมิสี		อัตโนมัติ [ค่าเรีมดัน]
			[ไม่ ^ม ีมีสัญญาณเข้า		RGB
			HDMIJ		YUV
					อัตโนมัดิ [ค่าเรีมดัน]
			ปริภูมิสี โส้อเอเวอแข้ว		RGB (0-255)
			HDMI]		RGB (16-235)
					YUV
			ระดับสีขาว		0 ~ 31
			ระดับสีดำ		-5 ~ 5
			IRE		0
					7.5
			ลัตโบบัติ		ปิด
					เปิด [ค่าเรีมต้น]
		สัญญาณ	ความถี		-10 ~ 10 (ขึ้นกับสัญญาณ) [ค่าเริ่มต้น: 0]
			เฟส		0~31 (ขึ้นอยู่กับสัญญาณ)
			P N 101		[ค่าเรีมตัน: 0]

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
		*	การจัดวางแนวนอน		-5 ~ 5 (ขึนกับสัญญาณ) [ค่าเรีมดัน: 0]
		សេះពិរពិ នេក	การจัดวางแนวตัง		-5 ~ 5 (ขึ้นกับสัญญาณ) [ค่าเรีมดัน: 0]
					DynamicBlack
	ดังค่าภาพ	โหมดความสว่าง			Power (พลังงาน = 100%/ 95%/ 90%/ 85%/ 80%/ 75%/ 70%/ 65%/ 60%/ 55%/ 50%)
		รีเซ็ต			
		5			ปิด
		เหมด 3 มด			เปิด [ค่าเรีมดัน]
					DLP-Link [ค่าเรีมดัน]
		3D lech			3D ซิงค์
					สามมิติ [ค่าเรีมดัน]
		3D->2D			L
					R
	สามมิติ				อัตโนมัติ [ค่าเรีมต้น]
					SBS
		3D			สูงสุดและตำสุด
					กรอบลำดับ
		3D ซิงค์ย้อนกลับ			เปิด
หน้าจอ					ปิด [ค่าเรีมดัน]
		รีเซ็ด			ยกเลิก
					ใช่
					4:3
					16:9
					16:10
	สัดส่วนภาพ				<mark>หมายเหตุ:</mark> สำหรับรุ่น WUXGA เท่านั้น
					LBX
					Native
					อัตโนมัติ
	มาสก์ขอบ				0 ~ 10 [ค่าเรีมดัน: 0]
	ญ์ท				-5 ~ 25 [ค่าเรีมดัน: 0]
	ດວະຍ້ວຍດວາມ	н			-100 ~ 100 [ค่าเรีมต้น: 0]
	1111111111111	v 🗔			-100 ~ 100 [ค่าเรีมต้น: 0]
		Four Corners			
		แก้ภาพบิดเบียว แมวมอม			-30 ~ 30 [ค่าเรีมต้น: 0]
	Geometric	ี่ เมื่อน V คีย์สโตน			-30 ~ 30 [ค่าเรีมดัน: 0]
	Correction	5			10
		ออ เตคยส เตน			เปิด [ค่าเรีมต้น]
		รีเซ็ด			
	ສ່ວນ				ปิด [ค่าเริมต้น]
เสียง	<u>ถุน</u>				เปิด
	ระดับเสียง				0 ~ 10 [ค่าเรีมดัน: 5]

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
					เสียง 1
		HDMI1 / MHL			เสียง 2
					ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน]
					เสียง 1
		HDMI2			เสียง 2
					ค่าเรีมตัน [ค่าเรีมตัน]
					เสียง 1
		สำหรับรุ่น HDBaseT			เสียง 2
		เท่านั้น]			ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน]
	เสียงเข้า	VGA [เฉพาะสำหรับ			เสียง 1
เสียง		รุ่นที่ไม่ใช่ HDBasel เท่านั้น]			เสียง 2
		VGA 1 [เฉพาะสำหรับ			เสียง 1
		รุ่น HDBaseT เท่านั้น]			เสียง 2
		VGA 2 [เฉพาะสำหรับ			เสียง 1
		รุ่น HDBaseT เท่านั้น]			เสียง 2
		S-Video [เฉพาะ สำหรับร่บ HDBaseT			เสียง 1
		เท่านั้น]			เสียง 2
		วิดีโอ			เสียง 1
		101 PET			เสียง 2
	ฟังก์ชันเสียง/ ไมค์เข้า				เสียงเข้า [ค่าเรีมดัน]
					ไมค์
	การฉายภาพ				ด้านหน้า 💶 [ค่าเรีมต้น]
					Rear 🕢 📜
					บนเพดาน ๔ 🛋
					หลังบบ ๔ 🏹
	ชนิดหน้าจอ				16:9
	[เฉพาะสำหรับรุ่น				16:10 [ต่วเรียตับ]
	WUXGA เท่านั้น]				ปิด [ค่าเรียดัน]
		ระบบเปิดเครืองด่วน			
		เปิดเครื่อ พร้องเ			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
ตั้งค่า		สัญญาณภาพ			
		ปีควัตโมมัติ (มาที)			0 ~ 180 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 นาที)
					[ค่าเริ่มต้น: 20] 0 ๙ 000 (เพิ่มต้นอรังอะ 20 มาซี)
	ดังค่าการใช้ไฟ				[ค่าเริ่มดัน: 0]
		ตั้งเวลาปิด (นาที)	Always on		ไม่ใช่ [ค่าเรีมดัน]
					ใข่
		โหมดพลังงาน			แอกทีฟ
		(สแตนด์บาย)			Eco. [ค่าเรีมดัน]
		การใช้ไฟผ่าน USB			ปิด [ค่าเรีมตัน]
		(สแตนด์บาย)			เปิด

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
					ปิด
		ระบบบองกน			เปิด
	4		เดือน		
	ระบบป้องกัน	ตั้งเวลาป้องกัน	วัน		
			ชัวโมง		
		เปลียนรหัสผ่าน			[ค่าเรีมตัน: 1234]
					ปิด [ค่าเรีมด้น]
					เปิด
		Inclusive of TV			ไม่ใช่ [ค่าเรีมดัน]
		Inclusive of TV			ใช่
	HDMI Link				Mutual [ค่าเรีมดัน]
	Sectings	Power On Link			$PJ \rightarrow Device$
					$Device \to PJ$
		Power Off Link			ปิด [ค่าเรีมดัน]
					เปิด
					ตารางสีเขียว
					ตารางสีแดงม่วง
	รูปแบบการทดสอบ				ตารางสีขาว
					ขาว
					ปิด
ตั้งค่า		การทำงานของ IR			เปิด [ค่าเรีมต้น]
					ปิด
		ชุดคำสังรีโมท			00~99
					รูปแบบการทดสอบ
		F1			ความสว่าง
					คอนทราสต์
					ตั้งเวลาปิด
					เทียบสี
					อุณหภูมิสี
					Gamma
	การตั้งค่ารีโมท [ขึ้นอยู่อับรีโมท]				การฉายภาพ
					MHL
					รูปแบบการทดสอบ
					ความสว่าง
					คอนทราสด์
					ตั้งเวลาปิด
		F2			เทียบสี
					อุณหภูมิสี
					Gamma
					การฉายภาพ
					MHL

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
					รูปแบบการทดสอบ
					ความสว่าง
					คอนทราสต์
		-			ตั้งเวลาปิด
	การตั้งค่ารีโมท เข็มฉะเอ้นตีโมท	F3			เทียบสี
	[มหออื่นกา เทพ]				อุณหภูมิสี
		-			Gamma
					การฉายภาพ
		-			MHL
	ID โปรเจ็กเตอร์				00 ~ 99
					เปิด
	ทริกเกอร์ 12V				ปิด
					เปิด
		Ethernet			ปิด [ค่าเริ่มต้น]
					เปิด
	HDBaseT Control	RS232			ู ปิด [ค่าเริ่มดัน]
					อัตโนบัติ
		โหมด HDBaseT			ี่ HDBaseT [ค่าเรียดับ]
					Fnolish [໑່າເຈັນອັນ]
					Français
					Italiano
ດັ່ນດ່ວ					Español
					Português
		_			Polski
		-			Nederlands
		-			Svenska
		-			Nersk/Dansk
					NUISK/Dalisk
					EAAI VIKU 教師由立
		. e			
	ดวเลอก	เลอกภาษา			
		-			
		-			고 ~
		-			Русскии
		-			Magyar
					Ceština
		-			عـربي
					ไทย
					Türkçe
					فارسى
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
				Slovenčina	

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
					CC1
		คำบรรยาย			CC2
					ปิด [ค่าเริ่มต้น]
					ซ้ายบน 💻
					ขวาบน
			ดำแหน่งเมนู		กึงกลาง 🔳 [ค่าเรีมต้น]
		ດວະຕັ້ນດ່ວມນຸມ			ซ้ายล่าง 🔳
		111110101111111111111111111111111111111			ขวาล่าง 💶
					ปิด
			ตั้งเวลาเมนู		5 วินาที
					10 วินาที [ค่าเรีมต้น]
		المعرف مختص تحميم تشقي			ปิด [ค่าเรีมดัน]
		แหล่งอุดเน่มด			เปิด
					HDMI1 / MHL
					HDMI2
					HDBaseT
		ມາະວ່າສັດເຄເວດແຫ້ວ			VGA
		"" ""			VGA 1
					VGA 2
					S-Video
ตั้งค่า	ตัวเลือก				วิดีโอ
			HDMT1 / MHI		ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน]
					การกำหนดค่าเอง
					ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน]
					การกำหนดค่าเอง
			HDBaseT โเฉพาะสำหรับร่น		ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน]
			HDBaseT เท่านั้น]		การกำหนดค่าเอง
			VGA [เฉพาะ สำหรับร่นที่ไม่ใช่		ค่าเริ่มดัน [ค่าเริ่มดัน]
		กำหนดชื่อ	HDBaseT เท่านั้น]		การกำหนดค่าเอง
		สัญญาณภาพ	VGA 1 โเฉพาะสำหรับร่น		ค่าเริ่มดัน [ค่าเริ่มดัน]
			HDBaseT เท่านั้น]		การกำหนดค่าเอง
			VGA 2 โเฉพาะสำหรับร่น		ค่าเริ่มดัน [ค่าเริ่มดัน]
			HDBaseT เท่านั้น]		การกำหนดค่าเอง
			S-Video [เฉพาะ สำหรับร่น		ค่าเรีมดัน [ค่าเรีมดัน]
			HDBaseT เท่านั้น]		การกำหนดค่าเอง
			วิดีโอ		ค่าเรีมตัน [ค่าเรีมตัน]
					การกำหนดค่าเอง
		พื้นที่สง			ปิด [ค่าเรีมตัน]
		······			เปิด
		Display Mode Lock			ปิด [ค่าเรีมตัน]
					เปิด

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
		e 1			ปิด [ค่าเรีมดัน]
		ลือคปุ่ม			เปิด
					ปิด [ค่าเรีมตัน]
		ซ่อนข้อมูล			<u>เปิด</u>
					ค่าเรีมต้น [ค่าเรีมต้น]
		โลโก้			ปกติ
					ผ้ใช้
	ตัวเลือก				้ไม่มี [ค่าเรีมดันสำหนับรุ่น วิดีโอ/โปร-AV]
					หมายเหต: ไม่มี″ หมายถึงพื้นหลังสีดำ
ตั้งค่า					น้ำเงิน [ค่าเริ่มต้นสำหรับรุ่นข้อมูล]
		สีพื้น			แดง
					เขียว
					 โลโก้
					ແລະລຸດ [ດ່ວງຮັບຜູ້ນ]
		Reset OSD			อกเฉก [พาเรมงาน] ใจร่
	รีเซ็ด				เข
		Reset to Default			อกเฉก [คาเวมตน] ใจร่
		สถามยุเครือข่อย			(ปาวขาวย่าว ขอียา)
		ลถานะเควยบาย			(อานอยางเดียว)
	แลน	หมายเลข MAC			(อานอยางเดยว)
		DHCP			บด [คาเรมดน]
		IP แอดเดรส			192.168.0.100 [คาเรมดน]
		ซับเน็ต มาสกํ			255.255.255.0 [ค่าเริ่มดัน]
		เกตเวย์			192.168.0.254 [ค่าเรีมต้น]
		DNS			192.168.0.51 [ค่าเริ่มต้น]
		รีเซ็ต			
		Crestron			ปิด
					เบด [คาเรมดน] พาร์พ 41704
เครือข่อย					<u>ปิด</u>
66195712		Extron			เปิด [ค่าเริ่มต้น]
					หมายเหตุ: พอร์ท 2023
					ปิด
		PJ Link			เปิด [ค่าเริมตัน]
	ควบคุม				หมายเหตุ: พอร์ท 4352
	,	AMX Device			ปิด
		Discovery			เบด [คาเรมตน] มมารแนะอา พอร์ท 9131
					<u>ที่สุโยเหตุ</u> , <i>พยรท 5</i> 151 ปิด
		Telnet			เปิด [ค่าเรีมต้น]
					หมายเหตุ: พอร์ท 23
					ปิด
		HTTP			เปิด [ค่าเรีมต้น]
					<mark>หมายเหตุ:</mark> พอร์ท 80

เมนูหลัก	เมนูย่อย	เมนูย่อย 2	เมนูย่อย 3	เมนูย่อย 4	ค่า
	Regulatory				
	Serial Number				
	แหล่งสัญญาณ				
	ความละเอียด				00×00
	อัตราการรีเฟรช				0.00Hz
	โหมดการ แสดงภาพ				
	ชุดคำสังรีโมท				00 ~ 99
	Remote Code (Active)				00 ~ 99
ข้อมูล	โหมดพลังงาน (สแตนด์บาย)				
	Light Source Hours				0 hr
	สถานะเครือข่าย				
	IP แอดเดรส				
	ID โปรเจ็กเตอร์				00 ~ 99
	โหมดความสว่าง				
		ระบบ			
	เวอร์ชันเฟิร์มแวร์	ແລນ			
		MCU			

เมนูการแสดงผล

แสดงเมนูตั้งค่าภาพ

<u>โหมดการแสดงภาพ</u>

มีการดังค่าจากโรงงานหลายอย่างที่ปรับมาให้ล่วงหน้าสำหรับภาพชนิด ต่างๆ

- **การนำเสนอ**: โหมดนีเหมาะสำหรับการแสดงต่อสาธารณะในการเชือมต่อกับ PC
- สว่าง: ความสว่างสูงสุดสำหรับสัญญาณเข้าจาก PC
- HDR: ถอดรหัส และแสดงเนือหา HDR (High Dynamic Range) เพื่อให้ได้ภาพสีดำทีลึกที่สุด, สีขาวทีสว่างที่สุด และสีแนวภาพยนตร์ที่สดใส โดยใช้ REC.2020 Color Gamut โหมดนี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ ถ้า HDR ถูกตั้ง ค่าเป็น เปิด (และเนื้อหา HDR ถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ – บลูเรย์ UHD 4K, เกม HDR UHD 1080p/4K, วิดีโอกา รสตรีม UHD 4K) ในขณะทีโหมด HDR แอกทีฟ โหมดการแสดงผลอื่น ๆ (ภาพยนตร์, อ้างอิง, ฯลฯ) จะไม่สามารถ ถูกเลือกได้ เนื่องจาก HDR ให้สีที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งเกินสมรรถนะในการแสดงสีของโหมดการแสดงผลอื่น ๆ
- **ภาพยนตร์**: ให้สีที่ดีที่สุดในการรับชมภาพยนตร์
- เกมส์: เลือกโหมดนีพือเพิ่มความสว่างและระดับเวลาการตอบสนองเพื่อสนุกสนานกับวิดีโอเกม
- sRGB: สีที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
- **DICOM SIM.**: โหมดนีสามารถฉายภาพขาวดำทางการแพทย์ เช่น ฟิล์มเอ็กซ์เรย์, MRI, ฯลฯ
- ผู้ใช้: จำการตั้งค่าของผู้ใช้
- สามมิติ: เพื่อสัมผัสประสบการณ์ชมภาพ 3D คุณจำเป็นต้องสวมแว่น 3D ให้แน่ใจว่า PC/อุปกรณ์พกพาของคุณมี กราฟฟิกการ์ดควอดบัฟเฟอร์ที่ส่งเอาต์พุดสัญญาณ 120 Hz และมีเครื่องเล่น 3D ดิดตั้งอยู่

Wall Color

ใช้ฟังก์ชันนีเพื่อรับภาพหน้าจอที่ที่เหมาะสมตามสีของผนัง เลือกระหว่าง ปิด, กระดานดำ, Light Yellow, Light Green, Light Blue, Pink, และ เทา

Dynamic Range

ดังค่า High Dynamic Range (HDR) และผลของมันเมือฉายวีดิโอจากเครืองเล่น 4K Blu-ray และอุปกรณ์สตรีมมีง หมายเหต: HDMI2 และ VGA ไม่สนับสนน Dynamic Range

- > HDR
 - ปิด: ปิดการใช้งานกระบวนการ HDR เมือตั้งค่าเป็นปิด โปรเจคเตอร์จะไม่ถอดรหัสเนื้อหา HDR
 - อัตโนมัติ: ตรวจจับสัญญาณ HDR โดยอัตโนมัติ
- > HDR Picture Mode
 - สว่าง: เลือกโหมดนีเพือสีที่อีมตัวและสว่างมากขึ้น
 - มาตรฐาน: เลือกโหมดนี้สำหรับสีที่ดูเป็นธรรมชาติ โดยมีโทนสีที่สมดุลระหว่างโทนสีอุ่นและเย็น
 - ฟิล์ม: เลือกโหมดนีเพื่อให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นและชัดขึ้น
 - Detail: สัญญาณมาจากการแปลง OETF เพื่อให้ได้การจับคู่สีที่ดีที่สุด

<u>ความสว่าง</u>

ปรับความสว่างของภาพ

<u>คอนทราสต์</u>

คอนทราสต์ ทำหน้าที่ควบคุมระดับความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุด และมืดที่สุดของภาพ

<u>ความชัด</u>

ปรับความชัดของภาพ

1

ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อืมตัวอย่างสมบูรณ์

<u>Tint</u>

ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว

<u>Gamma</u>

ดังค่าชนิดส่วนโค้งแกมม่า หลังจากที่ดังค่าเริ่มด้น และปรับละเอียดเสร็จแล้ว ใช้ขั้นตอน การปรับแกมม่า เพื่อปรับภาพเอาต์พุด ของคุณให้ดีที่สุด

- ฟิล์ม: สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์
- วิดีโอ: สำหรับสัญญาณวิดีโอ หรือ TV
- กราฟฟิก: สำหรับสัญญาณ PC / ภาพถ่าย
- **มาตรฐาน(2.2)**: สำหรับการดังค่าแบบมาตรฐาน
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6**: สำหรับเฉพาะ PC / ภาพถ่าย

หมายเหตุ:

- ดัวเลือกเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะถ้าพึงก์ชันโหมด 3D ปิดใช้งาน การดังค่า Wall Color ไม่ได้ดังค่าเป็น กระดานดำ และการตังค่า โหมดการแสดงภาพ ไม่ได้ดังค่าเป็น DICOM SIM. หรือ HDR
- ถ้าการตั้งค่า โหมดการแสดงภาพ ถูกตั้งค่าเป็น HDR, ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะ HDR สำหรับการตั้งค่า Gamma
- ในโหมด 3D ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะการดังค่า **สามมิติ** สำหรับ **Gamma** เท่านั้น
- ถ้าการตั้งค่า Wall Color ถูกตั้งค่าเป็น กระดานดำ, ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะ กระดานดำ สำหรับการตั้งค่า Gamma
- ถ้าการตั้งค่า โหมดการแสดงภาพ ถูกตั้งค่าเป็น DICOM SIM., ผู้ใช้สามารถเลือกได้เฉพาะ DICOM SIM. สำหรับการตั้งค่า Gamma

<u>การตั้งค่าสี</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าสี

- BrilliantColor™: รายการที่สามารถปรับได้นี่จะใช้อัลกอริทึมการประมวลผลสีใหม่และการปรับปรุงเพื่อให้ความ สว่างที่สูงขึ้น ในขณะที่ให้สีจริงที่สดใสมากขึ้นในรูปภาพ
- **อุณหภูมิสี**: เลือกอุณหภูมิสีจาก อุ่น, มาตรฐาน, เย็น หรือ เย็น
- เทียบสี: เลือกตัวเลือกต่อไปนี้:
 - สี: ปรับระดับสีแดง, เขียว, ดำ, นำเงินเขียว, เหลือง, แดงม่วง และขาวของภาพ
 - โทนสี/R(แดง)*: ปรับความสมดุลของสีแดงและสีเขียว
 หมายเหตุ: *ถ้าการดังค่า สี ถูกดังค่าเป็น ขาว คุณสามารถปรับการดังค่าสีแดงได้
 - ความอีมของสี/G(เขียว)*: ปรับภาพวิดีโอจากสีดำและขาว เพื่อให้ได้สีที่อีมตัวอย่างสมบูรณ์
 หมายเหตุ: *ถ้าการตั้งค่า สี ถูกตั้งค่าเป็น ขาว คุณสามารถปรับการตั้งค่าสีเขียว
 - เกน/B(นำเงิน)*: ปรับความสว่างของภาพ
 หมายเหตุ: *ถ้าการดังค่า สี ถูกดังค่าเป็น ขาว คุณสามารถปรับการดังค่าสีน้ำเงิน
 - รีเซ็ต: กลับไปยังการตังค่าหลักจากโรงงานสำหรับการปรับระดับสี
 - ออก: ออกจากเมนู "เทียบสี"
- **RGB เกน/ไบแอส:** การตั้งค่านี้ให้คุณปรับแต่งความสว่าง (เกน) และคอนทราสต์ (ไปแอส) ของภาพ
 - รีเซ็ต: กลับไปยังการตังค่าหลักจากโรงงานสำหรับ RGB เกน/ไบแอส
 - ออก: ออกจากเมนู "RGB เกน/ไบแอส"
- ปริภูมิสี (ที่ไม่ใช่สัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น): เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: อัตโนมัติ, RGB, หรือ YUV.

- ปริภูมิสี (สัญญาณเข้า HDMI เท่านั้น): เลือกชนิดแมทริกซ์สีที่เหมาะสมจากรายการต่อไปนี้: อัตโนมัติ, RGB (0-255), RGB (16-235), และ YUV.
- ระดับสีขาว: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับระดับสีขาว เมื่อป่อนสัญญาณวิดีโอ
 หมายเหตุ: ระดับสีขาวสามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณเข้า Video/S-Video เท่านั้น
- ระดับสีดำ: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับระดับสีดำ เมื่อป้อนสัญญาณวิดีโอ
 หมายเหตุ: ระดับสีดำสามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณเข้า Video/S-Video เท่านั้น
- IRE: อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับค่า IRE เมือป้อนสัญญาณวิดีโอ หมายเหดุ:
 - IRE สามารถใช้กับรูปแบบวิดีโอ NTSC เท่านั้น
 - IRE สามารถปรับได้สำหรับแหล่งสัญญาณเข้า Video/S-Video เท่านั้น

<u>สัญญาณ</u>

ปรับตัวเลือกสัญญาณ

- อัตโนมัติ: กำหนดค่าสัญญาณโดยอัตโนมัติ (รายการความถีและเฟสจะเป็นสีเทาจาง) ถ้าอัตโนมัติถูกปิดทำงาน, รายการความถี และเฟสจะปรากฏขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ปรับค่าด้วยตัวเอง และทำการบันทึกการตั้งค่า
- ความถึ: เปลี่ยนความถี่ข้อมูลการแสดงผล เพื่อให้ตรงกับความถี่ของกราฟฟิกการ์ดของคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้พึง ก์ชันนี้เฉพาะเมื่อภาพปรากฏกะพริบในแนวดังเท่านั้น
- เฟส: ซิงโครไนซ์ไทม์มีงสัญญาณของการแสดงผลกับกราฟฟิกการ์ด ถ้าภาพดูเหมือนว่าจะไม่นีงหรือกะพริบ ให้ใช้ ฟังก์ชันนีเพือแก้ไข
- การจัดวางแนวนอน: ปรับตำแหน่งแนวนอนของภาพ
- การจัดวางแนวตั้ง: ปรับตำแหน่งแนวดังของภาพ

หมายเหตุ: เมนูนีมีให้ใช้การได้เฉพาะเมือแหล่งสัญญาณเข้าเป็น RGB/คอมโพเนนด์ เท่านั้น

<u>โหมดความสว่าง</u>

ปรับการดังค่าโหมดความสว่าง

- **DynamicBlack**: ใช้ปรับความสว่างของภาพแบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้สมรรถนะด้านคอนทราสต์ที่เหมาะสมที่สุด
- **Power**: เลือกเปอร์เซ็นต์พลังงานสำหรับโหมดความสว่าง

<u>รีเซ็ต</u>

กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าสี

เมนูแสดง 3D

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- โปรเจคเตอร์นี้เป็นโปรเจคเตอร์ที่พร้อมสำหรับระบบ 3D ด้วยโซลูขัน DLP-Link 3D
- โปรดมันใจว่าใส่แว่น 3D ของคุณสำหรับ DLP-Link 3D ก่อนที่จะชมวิดีโอ
- โปรเจคเตอร์นีสนับสนุน 3D แบบเฟรมซีเควนเชียล (พลิกหน้า) ผ่านพอร์ต HDMI1/HDMI2/VGA
- เพื่อเปิดใช้งานโหมด 3D อัตราเฟรมอินพุตควรดังค่าที่ 60Hz เท่านั้น ไม่สนับสนุนอัตราเฟรมที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่านี้
- เพื่อให้ได้สมรรถนะดีที่สุด แนะนำให้ใช้ความละเอียด 1920x1080 โปรดทราบว่าไม่สนับสนุนความละเอียด 4K (3840x2160) ในโหมด 3D

<u>โหมด 3 มิติ</u>

ใช้ตัวเลือกนีเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน 3D

- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อปิดโหมด 3 มิติ
- เปิด: เลือก ``เปิด" เพื่อเปิดโหมด 3 มิติ

<mark>หมายเหตุ:</mark> ถ้าแหล่งสัญญาณ 2D และ 3D เข้าสู่ PJ ในเวลาเดียวกัน ถ้ามีภาพโกสต์ปรากฏในแหล่งสัญญาณ 2D ให้แน่ใจว่า ทำการปิดพึงก์ชัน 3D แบบแมนนวล

<u>3D Tech</u>

ดังค่าพารามิเตอร์ 3D Tech. เป็น "DLP-Link″ หรือ "3D ซิงค์″

<u>3D->2D</u>

ใช้ตัวเลือกนีเพือระบุวิธีการให้เนือหา 3D ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

- สามมิติ: แสดงสัญญาณ 3D
- L (ข้าย): แสดงกรอบซ้ายของภาพ 3D
- **R (ขวา)**: แสดงกรอบขวาของภาพ 3D

<u>3D รูปแบบ</u>

ใช้ตัวเลือกนีเพือเลือกรูปแบบเนือหา 3D ทีเหมาะสม

- อัตโนมัติ: เมือตรวจพบสัญญาณประจำตัว 3D รูปแบบ 3D จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- **SBS**: แสดงสัญญาณ 3D ในรูปแบบ "เคียงข้างกัน" (Side-by-side)
- สูงสุดและต่าสุด: แสดงสัญญาัณ 3D ในรูปแบบ "สูงสุดและต่าสุด"
- กรอบลำดับ: แสดงสัญญา๊ณ 3D ในรูปแบบ "กรอบลำดับ"

<u>3D ซิงค์ย้อนกลับ</u>

ใช้ดัวเลือกนีเพื่อเปิด/ปิดการใช้งานฟังก์ชัน 3D ซิงค์ย้อนกลับ

<u>รีเซ็ต</u>

กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำหรับการตั้งค่า 3D

แสดงเมนูอัตราส่วน

<u>สัดส่วนภาพ</u>

เลือกอัตราส่วนของภาพทีแสดงในระหว่างตัวเลือกต่อไปนี:

- 4:3: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุตขนาด 4:3
- **16:9**: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุดขนาด 16:9 เช่น HDTV และ DVD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการชมภาพ บน TV แบบ Wide Screen
- 16:10 (สำหรับรุ่น WUXGA เท่านัน): รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุดขนาด 16:10 เช่นแลปท็อปแบบ wide Screen
- LBX: รูปแบบนี้ใช้สำหรับแหล่งอินพุต letterbox ที่ไม่ใช่ 16x9 และถ้าคุณใช้เลนส์ 16x9 ภายนอก เพื่อแสดงภาพ ในอัตราส่วน 2.35:1 โดยใช้ความละเอียดสูงสุด
- **Native**: รูปแบบนีจะแสดงภาพด้นฉบับโดยไม่มีการปรับระดับใด ๆ
- **อัตโนมัติ**: มีการเลือกรูปแบบการแสดงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: •

- รายละเอียดเกียวกับโหมด LBX:
 - DVD รูปแบบเล็ตเตอร์บ็อกซ์บางเครือง ไม่ถูกขยายสำหรับ TV 16x9 ในสถานการณ์นี้ ภาพจะดูไม่ถูกต้อง เมื่อแสดงในโหมด 16:9 ในสถานการณ์นี้ โปรดลองใช้โหมด 4:3 เพื่อดู DVD ถ้าเนื้อหาไม่ได้เป็น 4:3, จะมี แถบสีดำรอบๆ ภาพในการแสดงแบบ 16:9 สำหรับเนื้อหาชนิดนี้ คุณสามารถใช้โหมด LBX เพื่อเดิมภาพให้ เต็มหน้าจอบนการแสดงผล 16:9
 - ถ้าคุณใช้เลนส์อนามอร์ฟิกภายนอก โหมด LBX นี้ ยังอนุญาตให้คุณชมเนื้อหา 2.35:1 (รวมถึงสัญญาณจาก DVD อนามอร์ฟิกและภาพยนตร์ HDTV) ซึ่งสนับสนุนอัตราส่วนอนามอร์ฟิกไวด์ที่ขยายสำหรับการแสดงผล 16x9 ในภาพแบบไวด์ 2.35:1 ด้วย ในกรณีนี้ จะไม่มีแถบสีดำ พลังงานแหล่งกำเนิดแสง และความละเอียด แนวดังถูกใช้อย่างเต็มที

หน้าจอ 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	ปรับขนาดเป็น 1440	<1080			
16x9	ปรับขนาดเป็น 1920	<1080			
LBX	ปรับขนาดเป็น 1920	(1440 จากนั้นใช้ภาพ	เตรงกลาง 1920x108	0 เพื่อแสดงผล	
Native	- การกำหนด ศูนย์กลาง 1:1 - หากไม่มีการปรับขนาด ภาพจะแสดงความละเอียดโดยขึ้นอย่กับแหล่งสัญญาณที่นำเข้า				
อัตโนมัติ	 - ถ้ามีการเลือกรูปแบบอัตโนมัติ ชนิดหน้าจอจะกลายเป็น 16:9 (1920x1080) โดยอัตโนมัติ - หากแหล่งสัญญาณเป็น 4:3 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 1440x1080 - หากแหล่งข้อมูลมีอัตราส่วน 16:9 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 1920x1080 - หากแหล่งสัญญาณเป็น 16:10 ชนิดหน้าจอจะปรับขนาดเป็น 1920x1200 และตัดบริเวณ 1920x1080 เพื่อแสดงภาพ 				

ตารางสเกล **1080p**:

กฎการแมป 1080p อัตโนมัติ:

¥ " 5 ¥⊖	ความละเอี	ี่ยดอินพุต	อัตโนมัติ/ปรับขนาด		
อด เนมด	ความละเอียดแนวนอน	ความละเอียดแนวตั้ง	1920	1080	
	640	480	1440	1080	
	800	600	1440	1080	
4.2	1024	768	1440	1080	
4:3	1280	1024	1440	1080	
	1400	1050	1440	1080	
	1600	1200	1440	1080	
	1280	720	1920	1080	
ไวด์แลปท็อป	1280	768	1800	1080	
	1280	800	1728	1080	
CDT/	720	576	1350	1080	
SDIV	720	480	1620	1080	
	1280	720	1920	1080	
HDTV	1920	1080	1920	1080	

ตารางปรับระดับ WUXGA สำหรับ 1920 x 1200 DMD (ขนาดหน้าจอ 16:10):

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ประเภทหน้าจอที่รองรับ 16:10 (1920 x 1200), 16:9 (1920x1080)
- เมือขนาดหน้าจอเท่ากับ 16:9, รูปแบบ 16x10 จะไม่สามารถใช้งานได้
- เมือขนาดหน้าจอเท่ากับ 16:10, รูปแบบ 16x9 จะไม่สามารถใช้งานได้
- หากคุณเลือกตัวเลือกอัตโนมัติแล้ว โหมดแสดงผลจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

หน้าจอ 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4x3	ปรับขนาดเป็น 1600	(1200					
16x10	ปรับขนาดเป็น 1920	(1200					
LBX	ปรับขนาดเป็น 1920	(1440 จากนั้นใช้ภาท	เตรงกลาง 1920x120	0 เพื่อแสดงผล			
Native	- การกำหนด ศูนย์กล	- การกำหนด ศูนย์กลาง 1:1					
	- หากไม่มีการปรับขเ	- หากไม่มีการปรับขนาด ภาพจะแสดงความละเอียดโดยขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณที่นำเข้า					
อัดโนมัติ	- ถ้ามีการเลือกรูปแบบนี ชนิดหน้าจอจะกลายเป็น 16:10 (1920x1200) โดยอัตโนมัติ						
	- หากแหล่งข้อมูลมีอัตราส่วน 4:3 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 1600x1200						
	- หากแหล่งข้อมูลมีอัตราส่วน 16:9 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 1920x1080						
	- หากแหล่งข้อมูลมีอื่	ัตราส่วน 16:10 ชนิด	หน้าจอจะถูกปรับขนา	ดเป็น 1920x1200			

υ ε υδ	ความละเอี	่ยดอินพุ ด	อัตโนมัติ/ปรับขนาด		
อดเนมด	ความละเอียดแนวนอน	ความละเอียดแนวตั้ง	1920	1200	
	640	480	1600	1200	
	800	600	1600	1200	
4.2	1024	768	1600	1200	
4:3	1280	1024	1600	1200	
	1400	1050	1600	1200	
	1600	1200	1600	1200	
	1280	720	1920	1080	
ไวด์แลปท็อป	1280	768	1920	1152	
	1280	800	1920	1200	
	720	576	1500	1200	
SDIV	720	480	1800	1200	
	1280	720	1920	1080	
HDTV	1920	1080	1920	1080	

กฎการแมป WUXGA อัตโนมัติ (ขนาดหน้าจอ 16:10):

ตารางการปรับระดับ WUXGA (ชนิดหน้าจอ 16:9):

หน้าจอ 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	ปรับขนาดเป็น 1440>	(1080			
16x9	ปรับขนาดเป็น 1920>	(1080			
LBX	ปรับขนาดเป็น 1920>	(1440 จากนั้นใช้ภาพ	เตรงกลาง 1920x108	0 เพื่อแสดงผล	
Native	- การกำหนด ศูนย์กลาง 1:1				
	- หากไม่มีการปรับขนาด ภาพจะแสดงความละเอียดโดยขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณที่นำเข้า				
อัตโนมัติ	- ถ้ามีการเลือกรูปแบบนี ชนิดหน้าจอจะกลายเป็น 16:9 (1920x1080) โดยอัตโนมัติ				
	- หากแหล่งข้อมูลมีอัตราส่วน 4:3 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 1440x1080				
	- หากแหล่งข้อมูลมีอัตราส่วน 16:9 ชนิดหน้าจอจะถูกปรับขนาดเป็น 1920x1080				
	- หากแหล่งสัญญาณเป็น 16:10 ชนิดหน้าจอจะปรับขนาดเป็น 1920x1200 และตัดบริเวณ 1920x1080 เพื่อแสดงภาพ				

¥ 5	ความละเอี	ียดอินพุต	อัตโนมัติ/ปรับขนาด		
อด เนมด	ความละเอียดแนวนอน	ความละเอียดแนวตั้ง	1920	1080	
	640	480	1440	1080	
	800	600	1440	1080	
4.2	1024	768	1440	1080	
4:5	1280	1024	1440	1080	
	1400	1050	1440	1080	
	1600	1200	1440	1080	
	1280	720	1920	1080	
ไวด์แลปท็อป	1280	768	1800	1080	
	1280	800	1728	1080	
	720	576	1350	1080	
SDIV	720	480	1620	1080	
	1280	720	1920	1080	
HDTV	1920	1080	1920	1080	

กฎการแมป WUXGA อัตโนมัติ (ขนาดหน้าจอ 16:9):

แสดงเมนูรูปแบบขอบ

<u>มาสก์ขอบ</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพือกำจัดสัญญาณรบกวนในการเข้ารหัสวิดีโอที่ขอบของแหล่งสัญญาณวิดีโอ

แสดงเมนูชูม

<u>ส</u>ม

ใช้เพือลดหรือขยายภาพบนหน้าจอการฉายภาพ

แสดงเมนูการย้ายภาพ

<u>การย้ายภาพ</u>

ปรับตำแหน่งภาพทีฉายแนวนอน (H) หรือแนวตัง (V)

ແສດงເມນູ Geometric Correction

Four Corners

อนุญาตให้ภาพถูกบีบให้พอดีกับพื้นที่ที่กำหนด โดยการย้ายตำแหน่ง x และ y ของทั้งสี่มุม

<u>แก้ภาพบิดเบี้ยวแนวนอน</u>

ปรับความผิดเพียนของภาพในแนวนอน และทำให้ภาพเป็นมุมฉากมากขึ้น แก้ภาพบิดเบียวแนวนอน ใช้เพื่อแก้ไขรูปร่างของภาพที่ บิดเบียวในลักษณะที่ขอบซ้ายและขวาของภาพ มีความยาวไม่เท่ากัน ฟังก์ชันนีมีไว้สำหรับใช้กับการใช้งานบนแกนแนวนอน

<u>V คีย์สโตน</u>

ี่ปรับความผิดเพียนของภาพในแนวตัง และทำให้ภาพเป็นมุมฉากมากขึ้น แก้ภาพบิดเบียวแนวตั้ง ใช้เพื่อแก้ไขรูปร่างของภาพที่บิด เบียวในลักษณะที่ส่วนบนและล่างมีการเอียงไปข้างหนึ่ง พึ่งก์ชันนี่มีไว้สำหรับใช้กับการใช้งานบนแกนแนวตั้ง

<u>ออโต้คีย์สโตน</u>

แก้ไขภาพบิดเบียวแบบดิจิตอล เพื่อแสดงภาพที่ฉายให้พอดีบนพื้นที่ซึ่งคุณกำลังฉายภาพ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ขนาดภาพจะลดลงเล็กน้อยเมือปรับภาพบิดเบียวในแนวนอนและแนวตั้ง
- เมื่อใช้ ออโต้คีย์สโตน ฟังก์ชัน Four Corner Adjustment จะถูกปิดใช้งาน

<u>รีเซ็ต</u>

กลับไปยังการตั้งค่าหลักจากโรงงานสำหรับการตั้งค่า Geometric Correction

เมนูเสียง

เมนูปิดเสียง

<u>ช่อน</u>

ใช้ตัวเลือกนีเพือปิดเสียงชัวคราว

- เปิด: เลือก ``เปิด" เพือปิดเสียง
- **ปิด**: เลือก ``ปิด″ เพือเปิดเสียง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน "ซ่อน" มีผลกับทั้งระดับเสียงภายในและลำโพงภายนอก

เมนูปรับระดับเสียง

<u>ระดับเสียง</u>

ปรับระดับเสียง

เมนูเสียงเข้า

<u>เสียงเข้า</u>

เลือกพอร์ตเสียงเข้า สำหรับแหล่งสัญญาณวิดีโอดังนี:

- HDMI1 / MHL: เสียง 1, เสียง 2, หรือ ค่าเริ่มดัน.
- **HDMI2**: เสียง 1, เสียง 2, หรือ ค่าเริ่มต้น.
- **HDBaseT**: เสียง 1, เสียง 2, หรือ ค่าเรีมดัน.
- **VGA**: เสียง 1และ เสียง 2
- **VGA 1**: เสียง 1และ เสียง 2
- VGA 2: เสียง 1และ เสียง 2
- **S-Video**: เสียง 1และ เสียง 2
- วิดีโอ: เสียง 1และ เสียง 2

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ตัวเลือก HDBaseT, VGA 1, VGA 2, และ S-Video ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่น HDBaseT เท่านั้น
- ดัวเลือก VGA ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ HDBaseT เท่านั้น

เมนูฟังก์ชันเสียงเข้า / ไมค์เข้า

<u>ฟังก์ชันเสียง/ไมค์เข้า</u>

กำหนดค่าการตั้งค่าแหล่งเสียงเข้า

เมนูตั้งค่า

ตั้งค่าเมนูการฉาย

<u>การฉายภาพ</u>

เลือกการฉายที่ต้องการระหว่างด้านหน้า ด้านหลัง บนเพดาน และด้านหลังบน

ตั้งค่าเมนูขนาดหน้าจอ

<u>ชนิดหน้าจอ (สำหรับรุ่น WUXGA เท่านั้น)</u>

เลือกขนาดหน้าจอจาก 16:9 และ 16:10

ตั้งค่าเมนูเปิดปิดเครื่อง

<u>ระบบเปิดเครืองด่วน</u>

เลือก "เปิด"เพื่อเปิดใช้งานโหมดเปิดเครื่องด่วน โปรเจ็กเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อไฟ AC เข้า โดยไม่ต้องกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่ม กดบนโปรเจ็กเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>เปิดเครืองพร้อมสัญญาณภาพ</u>

เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานโหมดสัญญาณเปิดเครื่อง โปรเจ็กเตอร์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อระบบตรวจพบสัญญาณ โดยไม่ต้องกดปุ่ม "เพาเวอร์" ที่ปุ่มกดบนโปรเจ็กเตอร์หรือบนรีโมทคอนโทรล

<u>ปิดอัตโนมัติ (นาที)</u>

ตั้งค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเริ่มขึ้น เมื่อไม่มีสัญญาณถูกส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิด เครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิน (ในหน่วยนาที)

<u>ตั้งเวลาปิด (นาที)</u>

กำหนดค่าตั้งเวลาปิด

- ดั้งเวลาปิด (นาที): ดังค่าช่วงเวลาการนับถอยหลัง ดัวดังเวลานับถอยหลังจะเริ่มทำงาน โดยที่มีหรือไม่มีสัญญาณ ส่งไปยังโปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อการนับถอยหลังเสร็จสิน (ในหน่วยนาที) หมายเหตุ: ดัวดังเวลาปิดจะรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อปิดโปรเจ็กเตอร์
- Always on: ตรวจสอบเพื่อดังค่าเวลาปิดเป็นเปิดตลอด

<u>โหมดพลังงาน(สแตนด์บาย)</u>

ตังการตังค่าโหมดพลังงาน

- แอกทีฟ: เลือก "แอกทีฟ" เพือกลับไปสแตนด์บายปกติ
- **Eco.**: เลือก "Eco." เพือประหยัดการสินเปลืองพลังงาน < 0.5W

<u>การใช้ไฟผ่าน USB (สแตนด์บาย)</u>

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานพึงก์ชัน การใช้ไฟผ่าน USB เมื่อโปรเจคเตอร์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ: USB ไม่สามารถจ่ายไฟด้วยแหล่งสัญญาณ S-Video หรือ MHL

เมนูการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

<u>ระบบป้องกัน</u>

เปิดการใช้งานพึงก์ชันนีเพื่อให้ระบบขอรหัสผ่านก่อนเริ่มการใช้งานโปรเจคเตอร์

- เปิด: เลือก "เปิด" เพื่อใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อเปิดโปรเจคเตอร์
- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อให้สามารถเปิดโปรเจคเตอร์ได้โดยไม่ต้องตรวจสอบรหัสผ่าน

<u>ตั้งเวลาป้องกัน</u>

สามารถเลือกพึงก์ชันเวลา (เดือน/วัน/ชัวโมง) เพือดังค่าจำนวนชัวโมงทีสามารถใช้โปรเจ็กเตอร์ เมื่อเวลานี้ผ่านไป คุณจะถูกขอ ให้ใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

<u>เปลียนรหัสผ่าน</u>

ใช้เพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขรหัสผ่านที่แจ้งเดือนเมื่อเปิดโปรเจ็กเตอร์

ມນູ HDMI link settings

หมายเหตุ:

 เมือคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันกับ HDMI CEC เข้ากับโปรเจHdเตอร์ด้วยสายเคเบิล HDMI คุณสามารถควบคุม อุปกรณ์เหล่านั้นโดยเปิดเครื่อง หรือปิดเครื่องพร้อมกัน โดยใช้คุณสมบัติการควบคุม HDMI Link บน OSD ของโปร เจ็กเตอร์ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์หนึ่งเครื่องหรือหลายเครื่องในกลุ่มสามารถเปิดหรือปิดผ่านคุณลักษณะ HDMI Link ได้ในการกำหนดค่าทั่วไป เครื่องเล่น DVD ของคุณอาจเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ผ่านเครื่องขยายเสียงหรือระบบ โฮมเธียเตอร์



<u>HDMI Link</u>

เปิดทำงาน/ปิดทำงานฟังก์ชัน HDMI Link ตัวเลือก Inclusive TV, Power on Link และ Power off Link จะใช้ได้เฉพาะเมือการ ดังค่านีถูกตังค่าเป็น "เปิด" เท่านัน

Inclusive of TV

ดังค่าเป็น "ใช่" ทัง TV และโปรเจ็กเตอร์จะปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทั้งคู่ปิดพร้อมกัน ให้ตั้งค่าการดัง ค่าเป็น "ไม่ใช่"

Power On Link

เปิด CEC ตามคำสัง

- **Mutual**: ทังโปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ CEC จะเปิดพร้อมกัน
- PJ → Device: อุปกรณ์ CEC จะเปิดหลังจากทีโปรเจคเตอร์เปิดแล้วเท่านั้น
- **Device** → **PJ**: โปรเจคเตอร์จะเปิดหลังจากที่อุปกรณ์ CEC เปิดแล้วเท่านั้น

Power Off Link

เปิดใช้งานฟังก์ชันนีเพื่อที่ทั้ง HDMI Link และโปรเจ็กเตอร์จะปิดพร้อมกันโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าเมนูรูปแบบการทดสอบ

<u>รูปแบบการทดสอบ</u>

เลือกรูปแบบการทดสอบจากตารางสีเขียว ตารางสีแดงม่วง ตารางสีขาว สีขาวหรือปิดใช้งานพึงก์ชันนี (ปิด)

ตั้งค่าเมนูการตั้งค่ารีโมท

<u>การทำงานของ IR</u>

ดังการดังค่าการทำงานของ IR

- เปิด: เลือก ``เปิด" คุณจะสามารถควบคุมโปรเจคเตอร์ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลผ่านทางตัวรับ IR ที่ด้านบนและ ด้านหน้า
- **ปิด**: เลือก "ปิด″ สามารถใช้งานโปรเจ็กเตอโดยรีโมทคอนโทรลได้ คุณสามารถใช้ปุ่มกดได้ โดยเลือก "ปิด"

<u>ชุดคำสังรีโมท</u>

ดังค่ารหัสรีโมทแบบกำหนดเอง โดยการกดปุ่ม ID ของรีโมทเป็นเวลา 3 วินาที และคุณจะสังเกตเห็นไฟแสดงสถานะรีโมท (เหนือ ปุ่มปิด) เริ่มกะพริบ จากนั้น ป้อนตัวเลขระหว่าง 00-99 โดยใช้ปุ่มตัวเลขบนแป้นพิมพ์ หลังจากที่ใส่ตัวเลข ไฟแสดงสถานะรีโมท จะกะพริบสองครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อระบุว่ารหัสรีโมทมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

F1/F2/F3

กำหนดพึงก์ชันเริ่มต้นสำหรับ F1, F2 หรือ F3 ระหว่าง รูปแบบการทดสอบ, ความสว่าง, คอนทราสต์, ตั้งเวลาปิด, เทียบสี, อุณหภูมิสี, Gamma, การฉายภาพ หรือ MHL

ตั้งค่าเมนู ID โปรเจ็กเตอร์

<u>ID โปรเจ็กเตอร์</u>

ID คำสังสามารถถูกดังค่าโดยเมนู (ช่วง 0-99) และอนุญาตให้ผู้ใช้ควบคุมโปรเจ็กเตอร์แต่ละตัวได้โดยคำสัง RS232

ตั้งค่าเมนูทริกเกอร์ 12V

ใช้ฟังก์ชันนีเพื่อเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้ทริกเกอร์



- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อปิดใช้งานทริกเกอร์
- เปิด: เลือก "เปิด" เพื่อเปิดใช้งานทริกเกอร์

เมนูตั้งค่า HDBaseT Control

Ethernet / RS232

โปรเจคเตอร์สามารถตรวจพบสัญญาณอีเธอร์เน็ต หรือ RS232 โดยอัตโนมัติจากตัวส่งสัญญาณ HDBaseT ที่ให้มา สำหรับการ ตรวจจับอัตโนมัติ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสัญญาณที่ต้องการใช้นั้นเปิดใช้งาน

<u>โหมด HDBaseT</u>

เลือกโหมด HDBaseT

- อัดโนมัดิ: โปรเจคเตอร์สามารถตรวจพบสัญญาณอีเธอร์เน็ต หรือ RS232 โดยอัตโนมัติจากดัวส่งสัญญาณ HDBaseT ที่ให้มา
- **HDBaseT**: โปรเจคเตอร์จะเปิดใช้งานโหมดเปิดเครืองด่วน

ตั้งค่าเมนูตัวเลือก

<u>เลือกภาษา</u>

ดังค่าเมนูตัวเลือกเลือกเมนู OSD หลายภาษาระหว่าง English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Swedish, Norwegian/Danish, Finnish, Greek, traditional Chinese, simplified Chinese, Japanese, Korean, Russian, Hungarian, Czechoslovak, Arabic, ไทย, Turkish, Farsi, Vietnamese, Indonesian, Romanian และ Slovenian

<u>คำบรรยาย</u>

้คำบรรยาย เป็นเวอร์ชันข้อความของเสียงรายการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ทีแสดงบนหน้าจอ ถ้าสัญญาณเข้าประกอบด้วยคำบรรยาย คุณ สามารถเปิดคุณสมบัตินี้ และชมผ่านช่องได้ ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย ``ปิด″, ``CC1″, และ ``CC2″

<u>การตั้งค่าเมน</u>ู

ดังค่าตำแหน่งเมนูบนหน้าจอและกำหนดค่าการตั้งค่าตัวตั้งเวลาของเมนู

- ตำแหน่งเมนู: เลือกตำแหน่งเมนูบนหน้าจอแสดงผล
- ดึงเวลาเมนู: เลือกระยะเวลาทีเมนู OSD จะสามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ

<u>แหล่งอัตโนมัติ</u>

เลือกตัวเลือกนีเพือปล่อยให้โปรเจคเตอร์ค้นหาแหล่งสัญญาณขาเข้าที่สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติ

<u>แหล่งสัญญาณเข้า</u>

เลือกแหล่งสัญญาณเข้าระหว่าง HDMI1 / MHL, HDMI2, HDBaseT, VGA, VGA 1, VGA 2, S-Video และ วิดีโอ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ตัวเลือก HDBaseT, VGA 1, VGA 2, และ S-Video ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่น HDBaseT เท่านั้น
- ตัวเลือก VGA ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ HDBaseT เท่านั้น

<u>กำหนดชื่อสัญญาณภาพ</u>

ใช้เพื่อแก้ไขชื่อพึงก์ชันสัญญาณเข้าเพื่อการบ่งชีที่ง่ายขึ้น ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย HDMI1 / MHL, HDMI2, HDBaseT, VGA, VGA 1, VGA 2, S-Video และ วิดีโอ

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ตัวเลือก HDBaseT, VGA 1, VGA 2, และ S-Video ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่น HDBaseT เท่านั้น
- ตัวเลือก VGA ใช้ได้เฉพาะสำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ HDBaseT เท่านั้น

<u>พื้นที่สูง</u>

เมือ "เปิด" ถูกเลือก พัดลมจะหมุนเร็วขึ้น คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมืออยู่ในพื้นที่ที่มีระดับสูง ซึ่งมีอากาศเบาบาง

Display Mode Lock

เลือก "เปิด" หรือ "ปิด" เพื่อล็อคหรือปลดล็อคการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดแสดงผล

<u>ล็อคปุ่ม</u>

เมือพึงก์ชันล็อคปุ่มกดเป็น "เปิด" ปุ่มกดจะถูกล็อค อย่างไรก็ตามโปรเจคเตอร์ยังสามารถทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล คุณ สามารถใช้ปุ่มกดได้ใหม่ โดยเลือก "ปิด"

<u>ช่อนข้อมูล</u>

เปิดการใช้งานพึงก์ชันนีเพื่อซ่อนข้อความข้อมูล

- ปิด: เลือก "ปิด" เพื่อแสดงข้อความ "ค้นหา"
- เปิด: เลือก "เปิด" เพือซ่อนข้อความข้อมูล

<u>โลโก้</u>

ใช้ฟังก์ชันนีเพือดังค่าหน้าจอเริ่มต้นที่ต้องการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลในครั้งถัดไปที่โปรเจคเตอร์เปิด

- ค่าเริ่มต้น: หน้าจอเริ่มด้นมาตรฐาน
- ปกติ: โลโก้จะไม่แสดงบนหน้าจอเมือเปิดเครือง
- ผู้ใช้: จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการจับภาพโลโก้

<u>สีพื้น</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพือแสดงหน้าจอสีน้าเงิน, แดง, เขียว, เทา, ไม่มีสี, หรือโลโก้เมือไม่มีสัญญาณใดๆ หมายเหตุ: ถ้าสีพืนหลังถูกดังค่าเป็น "ไม่มี″ สีพืนหลังจะเป็นสีดำ

ตั้งค่าเมนูรีเซ็ต OSD

Reset OSD

กลับไปสู่การตั้งค่าจากโรงงานสำหรับการตั้งค่าเมนู OSD

Reset to Default

เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

เมนูเครือข่าย

เมนูเครือข่าย LAN

<u>สถานะเครือข่าย</u>

แสดงสถานะการเชือมด่อเครือข่าย (อ่านได้อย่างเดียว)

<u>หมายเลข MAC</u>

แสดง MAC แอดเดรส (อ่านได้อย่างเดียว)

DHCP

ใช้ฟังก์ชันนีเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน DHCP

- ปิด: เพือกำหนด IP ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และการกำหนดค่า DNS ด้วยตัวเอง
- เปิด: โปรเจ็กเตอร์จะรับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติจากเครือข่ายของคุณ

หมายเหตุ: การออกจาก OSD จะเป็นการใช้ค่าที่ป้อนโดยอัตโนมัติ

<u>IP แอดเดรส</u>

แสดง IP แอดเดรส

<u>ชับเน็ต มาสก์</u>

แสดงหมายเลขซับเน็ตมาสก์

<u>เกตเวย์</u>

แสดงเกตเวย์เริ่มด้นของเครือข่ายที่เชื่อมด่ออยู่กับโปรเจ็กเตอร์

<u>DNS</u>

แสดงหมายเลข DNS

<u>วิธีใช้เว็บเบราเซอร์เพื่อควบคุมโปรเจ็กเตอร์ของคุณ</u>

- เปิดตัวเลือก "เปิด" DHCP บนโปรเจ็กเตอร์ เพื่ออนุญาตให้ DHCP เซิร์ฟเวอร์กำหนด IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ
- 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ใน PC ของคุณ และพิมพ์ IP แอดเดรสของโปรเจ็กเตอร์ (``เครือข่าย > แลน > IP แอดเดรส")
- ป้อนชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน จากนั้น คลิก "เข้าสู่ระบบ" หน้าจอเว็บการปรับดังค่าโปรเจคเตอร์จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มด้นคือ "admin"
- ขั้นตอนในส่วนนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7

<u>การเชื่อมต่อโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจ็กเตอร์*</u>

- 1. ปิด "ปิด" ตัวเลือก DHCP บนโปรเจคเตอร์
- 2. กำหดนค่า IP แอดเดรส ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ และ DNS บนโปรเจคเตอร์ (``เครือข่าย > แลน")
- เปิดหน้า<u>เครือข่ายและศูนย์การแชร์</u> บน PC ของคุณ และกำหนดค่าพารามิเตอร์เครือข่ายให้เหมือนกับทีคุณตั้งค่า บนโปรเจ็กเตอร์บน PC ของคุณ คลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกพารามิเตอร์

Local Area Connection 2 Properties			
Networking	Ι.		
Connect using:		Internet Protocol Version 4 (TCP/IF	Pv4) Properties
n Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS €		General	
Configure This connection uses the following items:		You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you ne for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
V Client for Microsoft Networks		Obtain an IP address automa	atically
Gos Packet Scheduler Gos Packet Scheduler Gos Packet Scheduler		Output Description of the second s	:
✓ ▲ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)		IP address:	192 . 168 . 0 . 99
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)		Subnet mask:	255.255.255.0
		Default gateway:	192.168.0.254
		Obtain DNS server address a	automatically
Install Uninstall Properties		Ose the following DNS server	r addresses:
Description		Preferred DNS server:	192.168.0.1
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication		Alternate DNS server:	
across diverse interconnected networks.		🔲 Vaļidate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
OK Cancel			OK Cancel

 เปิดเว็บเบราเซอร์บน PC ของคุณ และพิมพ์ IP แอดเดรสลงในฟิลด์ URL ตามที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 3 จากนั้น กดปุ่ม "ใส่ค่า"

<u>รีเช็ต</u>

รีเซ็ทค่าพารามิเตอร์ LAN ทังหมด

เมนูควบคุมเครือข่าย

Crestron

ใช้พึงก์ชันนีเพือเลือกพึงก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 41794).

สำหรับข้อมูลเพิ่มเดิม โปรดไปที่ http://www.crestron.com and www.crestron.com/getroomview

<u>Extron</u>

ใช้พึงก์ชันนีเพือเลือกพึงก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 2023).

<u>PJ Link</u>

ใช้พังก์ชันนีเพือเลือกพังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 4352).

AMX Device Discovery

ใช้ฟังก์ชันนีเพือเลือกฟังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 9131).

<u>Telnet</u>

ใช้พังก์ชันนีเพือเลือกพังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 23).

<u>HTTP</u>

ใช้พังก์ชันนีเพือเลือกพังก์ชันเครือข่าย (พอร์ต: 80).

เมนูการตั้งค่าการควบคุมเครือข่าย

โปรเจคเตอร์มอบเครือข่ายทีหลากหลายและคุณสมบัติการจัดการระยะไกลเพื่อการใช้งานที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ฟังก์ชัน LAN/RJ45 ของโปรเจคเตอร์ผ่านเครือข่าย เช่น การจัดการจากระยะไกล การตั้งค่าเปิด/ปิดเครือง ความสว่าง และคอนทราสต์ อีกทั้ง ข้อมูล สถานะของโปรเจคเตอร์ เช่น: แหล่งสัญญาณวิดีโอ การปิดเสียง ฯลฯ



<u>พร้อมฟังก์ชันการทำงาน LAN ของเครือง</u>

โปรเจคเตอร์นี้สามารถควบคุมได้จาก PC (แล็บท็อป) หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผ่านพอร์ต LAN / RJ45 และ ith Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink ทีเข้ากันได้

- Crestron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Crestron Electronics, Inc. แห่งสหรัฐ
- Extron เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Extron Electronics, Inc. แห่งสหรัฐ
- AMX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ AMX LLC แห่งสหรัฐ
- PJLink ยืนคำขอจดทะเบียนเครืองหมายการค้าและโลโก้ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริการ และประเทศอื่นๆ โดย JBMIA

โปรเจคเตอร์นีรองรับคำสังของตัวควบคุมของ Crestron Electronics ที่กำหนด และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น RoomView®

http://www.crestron.com/

โปรเจคเตอร์นีพร้อมที่จะรองรับอุปกรณ์ของ Extron

http://www.extron.com/

โปรเจคเตอร์นีรองรับ AMX (Device Discovery)

http://www.amx.com/

โปรเจคเตอร์นีรองรับคำสังทังหมดของ PJLink คลาส1 (เวอร์ชัน 1.00)

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเกียวกับชนิดของอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ท LAN/RJ45 และรีโมทควบคุมการฉายภาพ เช่นเดียวกับการรองรับคำสังสำหรับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนบริการโดยตรง

<u>LAN RJ45</u>

1. เชือมต่อ RJ45 ไปยังพอร์ท RJ45 บนโปรเจคเตอร์และ PC (แล็บท็อป)



2. บน PC (แล็บท็อป) ให้เลือก เรีม > แผงควบคุม > การเชื่อมต่อเครือข่าย



3. คลิกขวาที**การเชือมต่อเครือข่ายท้องถีน** และเลือก **คุณสมบัต**ิ



4. ในหน้าต่าง คุณสมบัติ ให้เลือก แท็บทั่วไป และเลือก อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)



5. คลิก "คุณสมบัติ"



6. พิมพ์ IP แอดเดรส และซับเน็ตมาสก์ จากนั้น กด "ตกลง"

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties 8				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatically					
Uge the following IP address:					
[P address:	192 . 168 . 0 . 99				
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	192.168.0.254				
Obtain DNS server address autor	natically				
Use the following DNS server add	resses:				
Preferred DNS server:	192.168.0.1				
Alternate DNS server:	· · ·				
Valjdate settings upon exit	Adganced				
	OK Cancel				

- 7. กดปุ่ม "เมนู" บนโปรเจคเตอร์
- 8. เปิดบนโปรเจคเตอร์ **เครือข่าย** > **แลน**
- 9. ป้อนพารามิเตอร์การเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
 - DHCP: ปิด
 - IP แอดเดรส: 192.168.0.100
 - ชับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0
 - เกตเวย์: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
- 10. กด "ใส่ค่า" เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- เปิดเบราว์เซอร์เว็บ ด้วอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer ที่มี Adobe Flash Player 9.0 หรือใหม่กว่าที่ติดดัง มา
- 12. ในแถบทีอยู่ ให้ป่อน IP แอดเดรสของโปรเจคเตอร์: 192.168.0.100.

Optoma Projector - Windows Internet Explorer	
Solution >	ب م

13. กด "ใส่ค่า"

โปรเจคเตอร์นี่ตั้งค่าไว้สำหรับการจัดการระยะไกล พังก์ชัน LAN/RJ45 แสดงดังต่อไปนี:

หน้าข้อมูล

Model: Optoma			Tool	Info	Contact IT Help
0	otoma				
	Projector Information		Projector	Status	
Projector Name	Optoma	Power Status	Power On.		
Location		Source	HDMI		
		Display Mode	Cinema		
Firmware Version	801	Projection	Front		
MAC Address	00:60:E9:16:56:17				
Resolution	1080p 60Hz				
Lamp Hours	0	Brightness Mode	Bright		
Assigned to	Optoma Projector	Error Status	0:No Error		
		exit			
~					
CRESTRON	ected			Exp	pansion Options

หน้าหลัก

Model: Optoma			To	01	Info	Contact IT Help
Ontom						
Power	Vol -	Mute	Vol	+	_	_
Sources List						Interface 2.7.2.7
14[ME1						
HORMO				Men	u 🔺	Re-Sync
					Enter	
				AV m	ute 🔻	Source
Fre	eze Con	trast Brigh	tness	Sharpr	iess 🕨	
CRESTRON						Expansion Options

หน้าเครืองมือ

Model: Optor	na			Tool	Info	Contact IT Help
	Intomo					
	ριοπο					
C	Crestron Control		Projector		User Pas	ssword
IP Address 1	192.168.0.199	Projector Name	Optoma		Enabled	
IP ID 7	7	Location		New Passwor	nd	
Port 4	41794	Assigned to	Optoma Projector	Confin	m	
	Send		Send			Send
		DHCP	Enabled			
		IP Address	192.168.0.100		Admin P	assword
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled	
		Default Gateway	192.168.0.254	New Passwor	rd	
		DNS Server	192.168.0.51	Confin	m	
						Send
			Send			
			exit			
CREST	Connected				Eq	Jansion Options

ติดด่อแผนกช่วยเหลือทางด้าน IT



RS232 โดยฟังก์ชัน Telnet

มีวิธีทางเลือกในการควบคุมคำสัง RS232 ในโปรเจคเตอร์ เรียกว่า "RS232 โดย TELNET" สำหรับหน้าจอ LAN/RJ45

<u> คู่มือการเริ่มต้นด่วนสำหรับ "RS232 โดย Telnet"</u>

- ตรวจสอบและรับ IP แอดเดรสบนหน้าจอผู้ใช้ของโปรเจคเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC/แล็บท็อปได้เข้าถึงหน้าเว็บของโปรเจคเตอร์
- ดรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า "Windows Firewall" เป็นปิดการใช้งาน "TELNET" ในกรณีที่ฟังก์ชันตัวกรองโดย PC/แล็บท็อป



1. เลือก เริ่ม > โปรแกรม >เบ็ดเตล็ด > พร้อมท์คำสัง

😵 Set Program Access and Defaults	
🥩 Windows Catalog	
🌯 Windows Update	
🔄 New Office Document	
🔯 Open Office Document	
去 Program Updates	
Accessories	Accessibility
🛅 Games	Entertainment
m Startup	 System Tools
🧿 Internet Explorer	🕥 Address Book
📢 MSN Explorer	Calculator
🗐 Outlook Express	Command Prompt
Remote Assistance	Notepad
 Windows Media Player 	🦉 Paint
3 Windows Messenger	(2) Program Compatibility Wizard

- 2. ป้อนรูปแบบคำสังดังต่อไปนี้:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (กดปุ่ม "ใส่ค่า")
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: IP แอดเดรของโปรเจคเตอร์)
- หากเชือมต่อกับ Telnet เรียบร้อยแล้ว และผู้ใช้สามารถป้อนคำสัง RS232 จากนั้น กดปุ่ม "ใส่ค่า" คำสัง RS232 จะ สามารถทำงานได้

<u>ข้อมูลจำเพาะสำหรับ "RS232 โดย TELNET"</u>:

- 1. Telnet: TCP.
- 2. พอร์ท Telnet: 23 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเดิม โปรดไปติดต่อตัวแทนผู้ให้บริการหรือทีมงาน)
- 3. ยูทิลิดี Telnet: Windows "TELNET.exe" (โหมดเฝ่าคุม)
- 4. ยุติการเชือมต่อการควบคุม RS232 โดย Telnet ตามปกติ: ปีด
- 5. ยูทิลิตี Windows Telnet โดยตรงหลังจากเชื่อมต่อ TELNET เรียบร้อยแล้ว
 - จำกัด 1 เครือง สำหรับการควบคุม Telnet: มีพื้นที่น้อยกว่า 50 ไบต์สำหรับเครือข่ายข้อมูลสำหรับการขนส่ง ต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการควบคุม Telnet
 - จำกัด 2 เครือง สำหรับการควบคุม Telnet: มีพื้นที่น้อยกว่า 26 ไบต์สำหรับเสร็จสิ้นหนึ่งคำสัง RS232 สำหรับการควบคุม Telnet
 - จำกัด 3 เครือง สำหรับการควบคุม Telnet: ค่าหน่วงเวลาขันตำสำหรับคำสัง RS232 ต่อไปต้องไม่เกิน 200 (มิลลิวินาที)

เมนูข้อมูล

เมนูข้อมูล

ดูข้อมูลโปรเจ็กเตอร์ทีแสดงไว้ด้านล่าง:

- Regulatory
- Serial Number
- แหล่งสัญญาณ
- ความละเอียด
- อัตราการรีเฟรช
- โหมดการแสดงภาพ
- ชุดคำสังรีโมท
- Remote Code (Active)
- โหมดพลังงาน (สแตนด์บาย)
- Light Source Hours
- สถานะเครือข่าย
- IP แอดเดรส
- ID โปรเจ็กเตอร์
- โหมดความสว่าง
- เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

การบำรุงรักษา

การติดตั้งและการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

การติดตั้งตัวกรองฝุ่น



หมายเหตุ: ตัวกรองฝุ่นจำเป็น/มีให้เฉพาะในภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีฝุ่นมาก

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

เราแนะนำให้ทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นทุกสามเดือน ทำความสะอาดบ่อยขึ้นถ้าใช้โปรเจคเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ขั้นตอน:

- ปิดการจ่ายไฟไปยังโปรเจคเตอร์โดยกดปุ่ม "♥" บนแผงปุ่มกดของโปรเจคเตอร์หรือปุ่ม "♥" บนรีโมทคอนโทรล
- 2. ถอดสายเพาเวอร์ออก
- ดึงกล่องฟิลเตอร์กรองฝุ่นลงแล้วถอดออกจากด้านล่างของโปรเจ็กเตอร์ 1
- 4. ถอดฟิลเตอร์กรองอากาศอย่างระมัดระวัง แล้วทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่น 2
- 5. ในการติดตั้งตัวกรองฝุ่น ให้ทำขั้นตอนก่อนหน้ากลับกัน



ความละเอียดที่ใช้งานได้

ดิจิตอล (HDMI 1.4)

ความละเอียด Native: 1920 x 1080 @ 60Hz (1080P); 1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA)

B0/เวลาทีตั้งขึ้น	B0/เวลามาตรฐาน	B0/เวลาอย่างละเอียด:	B1/โหมดวิดีโอ	B1/เวลาอย่างละเอียด:
720 x 400 @ 70Hz	1080P/WUXGA:	เวลาทีแท้จริง: 1080P:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 800 @ 60Hz	WUXGA:	1280 x 720p @ 60Hz 16:9	1920 x 1080 @ 120Hz
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz	1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	1920 x 1200 @ 60Hz (RB) (1080P)
640 x 480 @ 75Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720 x 480i @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 800 @ 120Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			720 x 576i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			720 x 480p @ 60Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

ดิจิตอล (HDMI 2.0)

ความละเอียด Native: 1920 x 1080 @ 60Hz (1080P); 1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA)

B0/เวลาที่ตั้งขึ้น	B0/เวลามาตรฐาน	B0/เวลาอย่างละเอียด:	B1/โหมดวิดีโอ	B1/เวลาอย่างละเอียด:
720 x 400 @ 70Hz	800 x 600 @ 120Hz	เวลาทีแท้จริง: 1080P:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1024 x 768 @ 120Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080 @ 120Hz
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 800 @ 60Hz	WUXGA:	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 720 @ 60Hz		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 25Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 30Hz 16:9	
			4096 x 2160 @ 24Hz 256:135	

B0/เวลาที่ตั้งขึ้น	B0/เวลามาตรฐาน	B0/เวลาอย่างละเอียด:	B1/โหมดวิดีโอ	B1/เวลาอย่างละเอียด:
			3840 x 2160 @ 50Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 60Hz 16:9	
			4096 x 2160 @ 50Hz 256:135	
			4096 x 2160 @ 60Hz 256:135	
			4096 x 2160 @ 25Hz 256:135	
			4096 x 2160 @ 30Hz 256:135	

อนาล็อก

ความละเอียด Native: 1920 x 1080 @ 60Hz (1080P); 1920 x 1200 @ 60Hz (WUXGA)

B0/เวลาทีตั้งขึ้น	B0/เวลามาตรฐาน	B0/เวลาอย่างละเอียด	B1/เวลาอย่างละเอียด
720 x 400 @ 70Hz	1080P/WUXGA:	เวลาที่แท้จริง: 1080P:	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz (RB)
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 800 @ 60Hz	เวลาทีแท้จริง: WUXGA:	1920 x 1200 @ 60Hz (RB) (1080P)
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	1024 x 768 @ 120Hz		
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		
800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 120Hz		
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

ความเข้ากันได้ของวิดีโอ 3D ของจริง

		เวลาอินพุด				
		1280 x 720P @ 50Hz	บนและล่าง			
		1280 x 720P @ 60Hz	บนและล่าง			
		1280 x 720P @ 50Hz	การรวบเฟรม			
	กบพม 1.4a อินพด 3D	1280 x 720P @ 60Hz	การรวบเฟรม			
		1920 x 1080i @ 50Hz	เคียงข้างกัน (ครึง)			
		1920 x 1080i @ 60Hz	เคียงข้างกัน (ครึง)			
		1920 x 1080P @ 24Hz	บนและล่าง			
ความละเอียด		1920 x 1080P @ 24Hz	การรวบเฟรม			
อินพุด		1920 x 1080i @ 50Hz				
		1920 x 1080i @ 60Hz	เอียงต้องอัง (ครึ่ง)	Twue CPC Ideasi		
		1280 x 720P @ 50Hz	เคยงขางกน (ครง)	เหมด 202 เบตอยู		
		1280 x 720P @ 60Hz				
	HDMI 1.3	1920 x 1080i @ 50Hz				
		1920 x 1080i @ 60Hz		Twue TAR Ideasi		
		1280 x 720P @ 50Hz	ุ่มหแดะด เง	เกมต IAD เบตอยู		
		1280 x 720P @ 60Hz				
		480i	HQFS	3D รูปแบบ เป็นเฟรมภาพอย่างต่อเนือง		

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- หากอินพุต 3D เป็น 1080p@24hz DMD ควรจะเล่นซำด้วยปริพันธีหลายขันด้วยโหมด 3D
- สนับสนุนการเล่น NVIDIA 3DTV หากไม่มีค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรจาก Optoma
- 1080i@25Hz และ 720p@50Hz จะรันที่ 100Hz, ไทม์มึง 3D อื่น ๆ จะรันที่ 120Hz และ 1080P@24Hz จะรันที่ 144Hz

ขนาดภาพและระยะห่างของโปรเจ็กเตอร์

1080p

ขนาดภาพที่ต้องการ						ระยะห่างก	ารฉาย (C)		
ทแ	เยง	ความ	กว้าง	ควา	มสูง	ความ	กว้าง	ไ	วด์
ม.	น๊ว	ม.	น๊ว	ม.	น๊ว	ม.	ฟุต	ม.	ฟุต
0.78	30.6	0.68	26.67	0.38	15.00	/	/	1.3	4.27
1.02	40	0.89	34.86	0.50	19.61	/	/	1.7	5.58
1.27	50	1.11	43.58	0.62	24.51	1.3	4.36	2.1	6.97
1.52	60	1.33	52.29	0.75	29.42	1.6	5.23	2.6	8.37
1.78	70	1.55	61.01	0.87	34.32	1.9	6.10	3.0	9.76
2.03	80	1.77	69.73	1.00	39.22	2.1	6.97	3.4	11.16
2.29	90	1.99	78.44	1.12	44.12	2.4	7.84	3.8	12.55
2.54	100	2.21	87.16	1.25	49.03	2.7	8.72	4.3	13.95
3.05	120	2.66	104.59	1.49	58.83	3.2	10.46	5.1	16.73
3.81	150	3.32	130.74	1.87	73.54	4.0	13.07	6.4	20.92
4.57	180	3.98	156.88	2.24	88.25	4.8	15.69	7.7	25.10
5.08	200	4.43	174.32	2.49	98.05	5.3	17.43	8.5	27.89
6.35	250	5.53	217.89	3.11	122.57	6.6	21.79	/	1
7.65	301	6.66	262.34	3.75	147.57	8.0	26.23	/	/

ระยะของเลนส์ ชิฟท์

	เลนส์ PJ	ระยะของงก	ารเลือนภาพ		
แนวดัง +	แนวดัง -	ata 0.0051 สีลง11012 ตั้ง	ระยะในแนวตั้งที่ตำแหน่งใดๆ	แนวนอน +	แนวนอน -
(สูงสุด) (A)	(นาที) (B)	ี่ สาวน เวเตอนแนวตว	ในแนวนอน	(ขวา)	(ข้าย)
ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.
48.4	40.4	8.0	ไม่มี	0	0
63.3	52.8	10.5	ไม่มี	0	0
79.1	66.0	13.1	ไม่มี	0	0
94.9	79.2	15.7	ไม่มี	0	0
110.7	92.4	18.3	ไม่มี	0	0
126.5	105.6	20.9	ไม่มี	0	0
142.3	118.8	23.5	ไม่มี	0	0
158.1	132.0	26.2	ไม่มี	0	0
189.8	158.4	31.4	ไม่มี	0	0
237.2	198.0	39.2	ไม่มี	0	0
284.7	237.6	47.1	ไม่มี	0	0
316.3	264.0	52.3	ไม่มี	0	0
395.4	330.0	65.4	ไม่มี	0	0
476.0	397.3	78.7	ไม่มี	0	0

WUXGA

ขนาดภาพที่ต้องการ					ระยะห่างการฉาย (C)				
ทเ	เยง	ความกว้าง		ความสูง		ความกว้าง		ไวด์	
ม.	น๊ว	ม.	น๊ว	ม.	นิ้ว	ม.	ฟุต	ม.	ฟุต
0.80	31.5	0.68	26.71	0.42	16.69	/	/	1.3	4.27
1.02	40	0.86	33.92	0.54	21.20	/	/	1.7	5.43
1.27	50	1.08	42.40	0.67	26.50	1.3	4.24	2.1	6.78
1.52	60	1.29	50.88	0.81	31.80	1.6	5.09	2.5	8.14

)			
ขนาดภาพที่ต้องการ					ระยะห่างการฉาย (C)				
ทเ	เยง	ความ	กว้าง	ความสูง		ความกว้าง		ไวด์	
ม.	น๊ว	ม.	น๊ว	ม.	นิ้ว	ม.	ฟุต	ม.	ฟุต
1.78	70	1.51	59.36	0.94	37.10	1.8	5.94	2.9	9.50
2.03	80	1.72	67.84	1.08	42.40	2.1	6.78	3.3	10.85
2.29	90	1.94	76.32	1.21	47.70	2.3	7.63	3.7	12.21
2.54	100	2.15	84.80	1.35	53.00	2.6	8.48	4.1	13.57
3.05	120	2.58	101.76	1.62	63.60	3.1	10.18	5.0	16.28
3.81	150	3.23	127.20	2.02	79.50	3.9	12.72	6.2	20.35
4.57	180	3.88	152.64	2.42	95.40	4.7	15.26	7.4	24.42
5.08	200	4.31	169.60	2.69	106.00	5.2	16.96	8.3	27.14
6.35	250	5.38	212.00	3.37	132.50	6.5	21.20	/	/
7.65	301	6.48	255.25	4.05	159.53	7.8	25.52	/	1

ระยะของเลนส์ ชิฟท์					
	เลนส์ PJ	ระยะของงก	ารเลือนภาพ		
แนวดัง +	แนวดัง -	ส่วงการเลืองแบบกตั้ง	ระยะในแนวตั้งที่ตำแหน่งใดๆ	แนวนอน +	แนวนอน -
(สูงสุด) (A)	(นาที) (B)	2 1711 13195 R 1817 1917	ในแนวนอน	(ขวา)	(ข้าย)
ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.	ชม.
50.9	42.4	8.5	ไม่มี	0	0
64.6	53.8	10.8	ไม่มี	0	0
80.8	67.3	13.5	ไม่มี	0	0
96.9	80.8	16.2	ไม่มี	0	0
113.1	94.2	18.8	ไม่มี	0	0
129.2	107.7	21.5	ไม่มี	0	0
145.4	121.2	24.2	ไม่มี	0	0
161.5	134.6	26.9	ไม่มี	0	0
193.9	161.5	32.3	ไม่มี	0	0
242.3	201.9	40.4	ไม่มี	0	0
290.8	242.3	48.5	ไม่มี	0	0
323.1	269.2	53.8	ไม่มี	0	0
403.9	336.5	67.3	ไม่มี	0	0
486.2	405.2	81.0	ไม่มี	0	0



ขนาดของเครืองโปรเจคเตอร์และการติดตั้งกับเพดาน

- 1. เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดใช้ชุดยึดเพดาน Optoma
- 2. ถ้าคุณต้องการใช้ชุดยึดเพดานของบริษัทอื่น โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าสกรูที่ใช้ยึดกับโปรเจ็กเตอร์ มีคุณสมบัติตรง ตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
- ชนิดสกรู: M4*5
- ความยาวสกรูดำสุด: 5mm



หน่วย:มม.

หมายเหตุ: โปรดทราบว่า ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้การรับประกั นใช้ไม่ได้



- ถ้าคุณซือชุดยึดเพดานจากบริษัทอื่น โปรดมันใจว่าใช้ขนาดสกรูที่ถูกต้อง ขนาดสกรูจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ ความหนาของแผ่นโลหะยึด
- ให้แน่ใจว่าได้เว้นช่องว่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างเพดานและส่วนล่างของโปรเจคเตอร์
- หลีกเลียงการติดตั้ง โปรเจคเตอร์ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน

รหัสรีโมท IR



		รหัสปุ่ม					
ปุ่ม	คำอธิบายปุ่มการพิมพ์	ไบต์1	ไบต์2	ไบต์3	ไบต์4	ข้า	
		ลูกค้า 0	ลูกค้า 1	ข้อมูล 0	ข้อมูล 1		
เปิดเครือง 🕛	On	32	CD	02	#ไบต์3	F1	
ปิดเครือง	Off	32	CD	2E	#ไบต์3	F1	
Geometric Correction	Geometric Correction	32	CD	96	#ไบต์3	F1	
PIP/PBP	PIP/PBP	32	CD	78	#ไบต์3	F1	
F1	F1	32	CD	26	#ไบต์3	F1	
F2	F2	32	CD	27	#ไบต์3	F1	
โหมด	Mode	32	CD	95	#ไบต์3	F1	
	Up arrow	32	CD	C6	#ไบต์3	F1	
ปุ่มเลือก 4 ทิศทาง	Down arrow	32	CD	C7	#ไบต์3	F1	
(∱/↓/←/→)	Left arrow	32	CD	C8	#ไบต์3	F1	
	Right arrow	32	CD	C9	#ไบต์3	F1	
ใส่ค่า	Enter	32	CD	C5	#ไบต์3	F1	
ซ่อนภาพและเสียง	AV Mute	32	CD	03	#ไบต์3	F1	
ข้อมูล	Info.	32	CD	25	#ไบต์3	F1	
เลเซอร์ 🗮	Laser	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	
แหล่งสัญญาณ	Source	32	CD	18	#ไบต์3	F1	
F3	F3	32	CD	66	#ไบต์3	F1	

		รหัสปุ่ม					
ปุ่ม	คำอธิบายปุ่มการพิมพ์	ไบต์1	ไบต์2	ไบต์3	ไบต์4	ข้า	
		ลูกค้า 0	ลูกค ้า 1	ข้อมูล 0	ข้อมูล 1		
ซิงค์ใหม่	Re-Sync	32	CD	04	#ไบต์3	F1	
Volume (ระดับ	Volume +	32	CD	09	#ไบต์3	F1	
เสียง)	Volume -	32	CD	0C	#ไบต์3	F1	
65~~~~~~	D Zoom +	32	CD	08	#ไบต์3	F1	
ดงดอยเม็บ	D Zoom -	32	CD	0B	#ไบต์3	F1	
ເມນູ	Menu	32	CD	88	#ไบต์3	F1	
รูปแบบ	Format	32	CD	15	#ไบต์3	F1	
ค้าง	Freeze	32	CD	06	#ไบต์3	F1	
aE	ID	ไม่มี	ไม่มี	3201~3299	ไม่มี	ไม่มี	
รเมท	All	ไม่มี	ไม่มี	32CD	ไม่มี	ไม่มี	
1 / VGA	1/VGA	32	CD	8E	#ไบต์3	F1	
2/S-Video	2/S-Video	32	CD	1D	#ไบต์3	F1	
3/HDMI1	3/HDMI1	32	CD	16	#ไบต์3	F1	
HDMI2	HDMI2	32	CD	9B	#ไบต์3	F1	
4 / HDBaseT	4/HDBaseT	32	CD	70	#ไบต์3	F1	
5/Video	5/Video	32	CD	1C	#ไบต์3	F1	
6	6	32	CD	19	#ไบต์3	F1	
HDMI3	HDMI3	32	CD	98	#ไบต์3	F1	
7	7	32	CD	1A	#ไบต์3	F1	
8/YPbPr	8/YPbPr	32	CD	17	#ไบต์3	F1	
9	9	32	CD	9F	#ไบต์3	F1	
0 / 3D	0/3D	32	CD	89	#ไบต์3	F1	
F3	F3	32	CD	66	#ไบต์3	F1	

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณมีบัญหากับโปรเจคเตอร์ของคุณ โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้ ถ้าบัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อร้านค้าปลีก หรือศูนย์บริการใน ประเทศของคุณ

ปัญหาเกียวกับภาพ

?

ไม่มีภาพปรากฏบนหน้าจอ

- ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิล และการเชื่อมต่อทั้งหมดถูกต้อง และเชื่อมต่อ ไว้อย่างแน่นหนา ตามที่อธิบายไว้ใน ส่วน "การดิดดัง"
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าขาของขัวต่อไม่งอ หรือหัก
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ "ปิดเสียง" ไม่ได้เปิดอยู่
- ภาพไม่ได้โฟกัส
 - หมุนวงแหวนปรับความคมขัดตามเข็มนาพึกาหรือทวนเข็มนาพึกาจนกระทังภาพมีความคมขัดและอ่านง่าย (โปรดดู หน้า 17)
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าหน้าจอการฉายอยู่ระหว่างระยะทางที่ต้องการจากโปรเจคเตอร์ (โปรดดูหน้า 57-57)
- 🕐 ภาพถูกยืดออกเมือแสดงภาพยนตร์ DVD 16:9
 - เมือคุณเล่น DVD จอกว้าง หรือ DVD 16:9 โปรเจคเตอร์จะแสดงภาพที่ดีที่สุดในรูปแบบ 16: 9 ที่ด้านของ โปรเจคเตอร์
 - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD รูปแบบ LBX โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น LBX ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 - ถ้าคุณเล่นภาพยนตร์ DVD ทีมีรูปแบบ 4:3 โปรดเปลี่ยนรูปแบบเป็น 4:3 ใน OSD ของโปรเจคเตอร์
 - โปรดตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลเป็นชนิดอัตราส่วนภาพ 16:9 (กว้าง) บนเครืองเล่น DVD ของคุณ
- ภาพมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
 - เลือนเครืองโปรเจ็กเตอร์ให้ใกล้หรือห่างจากจอภาพ
 - กดปุ่ม "เมนู" บนแผงควบคุมโปรเจ็กเตอร์, ไปที่ "หน้าจอ → สัดส่วนภาพ" ลองการตั้งค่าต่างๆ

ภาพด้านข้างเอียง:

• ถ้าเป็นไปได้ ทำการปรับตำแหน่งวางของโปรเจคเตอร์ให้อยู่ตรงกลางของหน้าจอ และตำกว่าส่วนล่างของหน้าจอ

🔹 ภาพกลับด้าน

• เลือก "ตั้งค่า → การฉายภาพ" จาก OSD และปรับทิศทางการฉายภาพ

ปัญหาอื่นๆ

โปรเจคเตอร์หยุดตอบสนองต่อปุ่มควบคุมทั้งหมด

 ถ้าเป็นไปได้ ให้ปิดโปรเจคเตอร์ จากนั้นถอดสายเพาเวอร์ และรอเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีก่อนที่จะเชื่อมต่อ เพาเวอร์อีกครั้ง

ปัญหาเกียวกับรีโมทคอนโทรล

- 1 ถ้ารีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
 - ตรวจสอบมุมการทำงานของรีโมทคอนโทรลให้อยู่ภายในขอบเขต ±15° จากตัวรับสัญญาณ IR บนโปรเจ็กเตอร์
 - ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรขวางกันระหว่างรีโมทคอนโทรลและโปรเจคเตอร์ ย้ายไปในระยะ 6 ม. (19.7 ฟุต) จาก โปรเจคเตอร์
 - ดรวจดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรีอย่างถูกต้อง
 - เปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรีหมด

ไฟแสดงสถานะการเตือน

เมือไฟแสดงสถานะการเดือน (ดูด้านล่าง) ติดขึ้น โปรเจคเตอร์จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ:

- LED แสดงสถานะ "หลอด" ติดเป็นสีแดง และ LED แสดงสถานะ "เพาเวอร์" กะพริบเป็นสีแดง
- LED แสดงสถานะ "อุณหภูมิ" ดิดเป็นสีแดง และ LED แสดงสถานะ "เพาเวอร์" กะพริบเป็นสีแดง นีหมายความว่า โปรเจคเตอร์ร้อนเกินไป ภายใต้สถานการณ์ปกติ สามารถเปิดโปรเจคเตอร์กลับขึ้นมาใหม่ได้
- LED แสดงสถานะ "อุณหภูมิ" กะพริบเป็นสีแดง และ LED แสดงสถานะ "เพาเวอร์" กะพริบเป็นสีแดง

ถอดปลั๊กสายไฟจากโปรเจคเตอร์ รอเป็นเวลา 30 วินาที และลองอีกครั้ง ถ้าไฟแสดงสถานะการเตือนติดขึ้นอีกครั้ง โปรดติดต่อ ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดเพือขอความช่วยเหลือ

ข้อความแสงไฟ LED

ก้าว ดาวางเ	ไฟ LED แส	งดงพาวเวอร์	LED อุณหภูมิ	LED หลอดไฟ
រកតុមារអ្រ	(สีแดง)	(สีน้าเงิน) หรือ (สีเขียว)	(สีแดง)	(สีแดง)
สถานะสแตนด์บาย (ต่อสายเพาเวอร์)	ติดตลอด			
เปิดเครือง (อุ่นเครือง)		กะพริบ (ปิด 0.5 วินาที / เปิด 0.5 วินาที)		
เปิดเครือง และหลอดสว่างขึ้น		ติดตลอด		
ปิดเครื่อง	ติดตลอด			
ผิดพลาด (หลอดเสีย)	กะพริบ			ติดตลอด
ผิดพลาด (พัดลมไม่ทำงาน)	กะพริบ		กะพริบ	
ผิดพลาด (อุณหภูมิเกิน)	กะพริบ		ดิดตลอด	

ปิดเครื่อง:



• เดือนอุณหภูมิ:



ข้อมูลจำเพาะ

การมองเห็น	คำอธิบาย
ความละเอียดสูงสุด	WUXGA
ความละเอียดพื้นฐาน	1080pWUXGA
เลนส์	ซูมแบบเลือกปรับ และโฟกัสแบบเลือกปรับ
ขนาดภาพ (ทแยงมุม) ระยะทางการฉาย	 1080p (ดีที่สุดที่ 82"): 30.6"~301.1" (การเดินทางของเครือง) 30.6"–112.9" (สมรรถนะด้านออปติศัลเต็มที) WUXGA (ดีที่สุดที่ 82"): 31.5"–301.8" (การเดินทางของเครือง) 31.5"-116" (สมรรถนะด้านออปติศัลเต็มที) การเดินทางของเครือง 1.3 ม. ถึง 10 ม.
Marila Ta	• บางสมรรณนะตานออบตคล 1.5 ม. สง 5 ม.
เข้า	 Habi Hi HDMI 1 v1.4a HDMI 2 v2.0 / 4K/MHL v2.2 VGA เข้า 1 VGA เข้า 2 (เฉพาะสำหรับรุ่น WUXGA) วิดีโอ (ขัวต่อ RCA (Y)) เสียงเข้า 1 3.5 มม. เสียงเข้า 2 3.5 มม. พร้อมไมโครโฟน USB Type-A สำหรับจ่ายไฟผ่าน USB 5V/1.5A S-VIDEO (เฉพาะสำหรับรุ่น WUXGA) (*)
ออก	 VGA ออก เสียงออก 3.5 มม. ทริกเกอร์ออก 12V
ควบคุม	 USB ชนิด A สำหรับเมาส์ RS232 RJ-45 (สนับสนุนการควบคุมผ่านเว็บ) HDBaseT (เฉพาะสำหรับรุ่น WUXGA)
การทำสำเนาสี	1073.4 ล้านสี
อัตราการสแกน	 อัตราการสแกนแนวราบ: 15.375~91.146 KHz อัตราการสแกนแนวดัง: 24~85 Hz (120Hz สำหรับโปรเจคเตอร์ 3D)
ลำโพงในตัว	ใช่ 10W
ความต้องการใช้พลังงาน	100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz
ไฟเข้า	4.6A
เกียวกับเครืองกล	ดำอธิบาย
การวางแนวการติดตั้ง	ด้านหน้า, ด้านหลัง, เพดาน, ด้านหลัง - บน, แนวตั้ง
ขนาด	 374.0 มม. (ก) x 302 มม. (ล) x 107 มม. (ส) (ไม่รวมขาตัง) 374.0 มม. (ก) x 302 มม. (ล) x 117 มม. (ส) (รวมขาตัง)
นำหนัก	5.6 ±0.5 กก.
เงือบไขเกียากับสถาพบาดล้อบ	ใช้งางเว็บออเหอบิ 5∼40°C _ ดาวบซึบ 10% อึง 85% (ไม่ดวบแบ่น)

หม<mark>ายเหตุ:</mark>

- ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
- (*) ระหว่างการเล่นจากแหล่งสัญญาณ S-Video ฟังก์ชั่นการชาร์จผ่าน USB จะถูกปิดใช้งาน

สำนักงานทั่วโลกของ Optoma

สำหรับการบริการและสนับสนุน โปรดติดต่อสำนักงานในประเทศของคุณ

F

สหรัฐอเมริกา

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

แคนาดา 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ละตินอเมริกา

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ยุโรป

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการ : +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

ฝรั่งเศส

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillan 92100 Boulogne Billancourt, F

สเปน

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

เยอรมัน

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

สแกนดิเนเวีย

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

เกาหลี

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

1 888-289-6786 510-897-8601 En services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com CH-

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 🛅 +31 (0) 36 548 9052

	(] +33 1 41 46 12 20
nt	<u>न</u> +33 1 41 46 94 35
rance	savoptoma@optoma.fr

【 +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

C	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

ญี่ปุ่น

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

ได้หวัน

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. <u>tw</u> www.optoma.com.tw

ฮ่องกง

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

จีน

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.

asia.optoma.com



Ç	+86-21-62947376
	+86-21-62947375
ww	w.optoma.com.cn

www.optoma.com