

Proiettore DLP[®]



Manuale dell'utente



INDICE

SICUREZZA	4
Importanti istruzioni per la sicurezza	4
Informazioni sulla sicurezza delle radiazioni laser	5
Avviso sul laser	6
Pulizia dell'obiettivo	6
Informazioni sulla sicurezza 3D	6
Copyright	7
Clausola di esclusione di responsabilità	7
Riconoscimento dei marchi di fabbrica	7
FCC	8
Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea	8
RAEE	8
INTRODUZIONE	9
Contenuti della confezione	9
Accessori standard	9
Accessori opzionali	9
Descrizione del prodotto	10
Collegamenti	11
Tastiera	12
Telecomando	13
CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE	14
Installazione del proiettore	14
Collegamento delle sorgenti al proiettore	16
Regolazione dell'immagine del proiettore	17
Configurazione del telecomando	18
USO DEL PROIETTORE	20
Accensione/speanimento del proiettore	20
Selezione di una sorgente di ingresso	23
Panoramica della schermata iniziale	24
Data e ora del sistema.	24
Menu Impostazioni del proiettore (OSD)	25
Struttura del menu OSD	26
Menu Visualizza	32
Menu Audio	38
Menu Configurazione	39
Menù Info	42
Menu Impostazioni di sistema	
	43
, Selezione di una sorgente di ingresso	43 50

Formati multimediali supportati	. 55
Visualizzazione della barra di stato	. 59
Alexa / Google Assistant	. 59

Risoluzioni compatibili	60
Dimensioni immagine e distanza di proiezione	65
Dimensioni del proiettore e installazione del supporto a soffitto	66
Codici telecomando IR	67
Risoluzione dei problemi	68
Indicatore di avviso	69
Specifiche tecniche	72
Sedi dell'azienda Optoma	73

SICUREZZA



Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni ed istruzioni per la manutenzione raccomandate in questa guida.



Per evitare scosse elettriche, l'unità e le sue periferiche devono essere correttamente messe a terra.

Importanti istruzioni per la sicurezza

- Non ostruire le fessure di ventilazione. Per garantire un funzionamento affidabile del proiettore e per proteggerlo dal surriscaldamento, si consiglia di installare l'apparecchio in un punto in cui la ventilazione non venga bloccata. Per esempio, non collocare il proiettore su un tavolo da caffè, su un divano o su un letto, ecc. Non posizionarlo in uno spazio chiuso, come una libreria o un armadio, che possa limitare la circolazione dell'aria.
- Per ridurre il rischio d'incendi e/o di elettrocuzioni non esporre il proiettore a pioggia o umidità. Non installare vicino a sorgenti di calore tipo radiatori, valvole o regolatori di calore, fornelli, stufe o altri apparati che producono calore (amplificatori inclusi).
- Non lasciare che oggetti o liquidi penetrino nel proiettore. Essi potrebbero entrare in contatto con punti di tensione pericolosi e provocare incendi o scosse elettriche.
- Non usare l'unità nelle seguenti condizioni:
 - In luoghi estremamente caldi, freddi o umidi.
 - (i) Assicurarsi che la temperatura d'ambiente sia compresa tra 5°C e 40°C
 - (ii) L'umidità relativa è tra 10% e 85%
 - In aree suscettibili a polvere e sporcizia eccessiva.
 - Vicino a qualsiasi apparecchiatura che generi un forte campo magnetico.
 - Alla luce diretta del sole.
- Non usare l'unità se è stata danneggiata fisicamente o se è stata usata in modo non appropriato. I danni/abusi fisici sono i seguenti (senza limitazione a questi):
 - L'unità e stata fatta cadere.
 - Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Sul proiettore è stato versato del liquido.
 - Il proiettore è stato esposto a pioggia o umidità.
 - Qualcosa è caduto all'interno del proiettore, oppure qualcosa al suo interno si è allentato.
- Non collocare il proiettore su una superficie instabile. Il proiettore potrebbe cadere, causando lesioni o danni al proiettore stesso.
- Non bloccare la luce che fuoriesce dal proiettore quando è in funzione. La luce riscalda l'oggetto, sciogliendolo, e causare ustioni o incendi.
- Non aprire o smontare il prodotto perché si possono subire scosse elettriche.
- Non tentare di aggiustare da soli il proiettore. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti voltaggi pericolosi o ad altri rischi. Prima di inviare il proiettore per la riparazione, contattare Optoma.

- Fare riferimento alle etichette apposte sul proiettore per gli avvisi sulla sicurezza.
- L'unita deve essere riparata esclusivamente da personale adeguato.
- Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore durante l'uso. La luce abbagliante può danneggiare gli occhi.
- Quando si spegne il proiettore, assicurarsi che il ciclo di raffreddamento sia completato prima di scollegare l'alimentazione. Lasciare raffreddare il proiettore per almeno 90 secondi.
- Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire il prodotto.
- Usare un panno morbido inumidito con un detergente neutro per pulire le coperture. Non usare detergenti abrasivi, cere o solventi per pulire l'unità.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il prodotto non è usato per periodi prolungati.
- Non installare il proiettore in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a vibrazioni o urti.
- Non toccare l'obiettivo con le mani nude.

) -X->

- Rimuovere le batterie dal telecomando prima di conservarlo. Se si lasciano le batterie nel telecomando per lunghi periodi di tempo, potrebbero presentare perdite.
- Non utilizzare o riporre il proiettore in luoghi in cui potrebbe essere presente fumo causato da olio o sigarette, in quanto potrebbe influire negativamente sulla qualità delle prestazioni del proiettore.
- Attenersi alla corretta installazione dell'orientamento del proiettore in quanto un'installazione non standard potrebbe influire sulle prestazioni del proiettore.
- Utilizzare una presa e/o un dispositivo di protezione contro le sovratensioni in quanto le interruzioni e gli sbalzi di corrente possono DANNEGGIARE i dispositivi.

Informazioni sulla sicurezza delle radiazioni laser

IEC

 Questo prodotto è classificato come PRODOTTO LASER CLASSE 1 - GRUPPO DI RISCHIO 2 in conformità a IEC60825-1:2014 ed è conforme anche alle normative 21 CFR 1040.10 e 1040.11 come Gruppo di rischio 2, LIP (Laser Illuminated Projector) come definito in IEC 62471:5:Ed. 1.0. Per ulteriori informazioni vedere la normativa Laser Notice No. 57, dell'8 maggio 2019.

> IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019. IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級 IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级



- Come con qualsiasi sorgente luminosa, non fissare direttamente il fascio di luce, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Questo proiettore è un prodotto laser Classe 1 di IEC/EN 60825-1:2014 e gruppo di rischio 2 con i requisiti di IEC 62471-5:2015.
- Ulteriori istruzioni per sorvegliare i bambini, non fissare e non utilizzare ausili ottici.
- Si avvisa di sorvegliare i bambini e non permettere loro di fissare il raggio del proiettore a qualsiasi distanza dal proiettore.
- Si avvisa di prestare cautela quando si usa il telecomando per avviare il proiettore davanti all'obiettivo del proiettore.

- Si avvisa l'utente di evitare l'uso di ausili ottici come binocoli o telescopi entro la portata del raggio..
- Quando si accende al proiettore, assicurarsi che nessuno entro la gamma di proiezione guardi l'obiettivo.
- Tenere tutti gli elementi (lenti di ingrandimento, eccetera) lontani dal percorso di luce del proiettore.
 Il raggio di luce proiettato dalla lampada è ampio, pertanto qualsiasi tipo di oggetto anomalo che può reindirizzare la luce proveniente dalla lampada può causare risultati imprevisti, come incendi o lesioni agli occhi.
- Qualsiasi operazione o regolazione non specificatamente indicata dalla guida dell'utente crea il rischio di esposizione a radiazioni laser pericolose.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto si possono causare danni dovuti all'esposizione a radiazioni laser.
- Non fissare il raggio quando il proiettore è acceso. La luce potente può provocare lesioni permanenti agli occhi.

Se non si osserva la procedura di controllo, regolazione o funzionamento si possono causare danni dovuti all'esposizione a radiazioni laser.

Avviso sul laser

IEC 60825-1:2014: PRODOTTO LASER CLASSE 1 - GRUPPO DI RISCHIO 2.

L'uso previsto del prodotto come prodotto laser di consumo e conforme alla norma EN 50689:2021.

PRODOTTO LASER DI CONSUMO DI CLASSE 1

EN 50689:2021

Pulizia dell'obiettivo

- Prima di pulire l'obiettivo, assicurarsi di spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione per farlo raffreddare completamente.
- Utilizzare un serbatoio di aria compressa per rimuovere la polvere.
- Utilizzare un panno speciale per la pulizia dell'obiettivo e pulire delicatamente l'obiettivo. Non toccare l'obiettivo con le dita.
- Non utilizzare detergenti alcalini/acidi o solventi volatili come alcool per la pulizia dell'obiettivo. Se l'obiettivo è danneggiato a causa del processo di pulizia, non è coperto dalla garanzia.



Attenzione: Non utilizzare uno spray contenente gas infiammabili per rimuovere polvere o sporcizia dall'obiettivo. Ciò potrebbe causare un incendio a causa del calore eccessivo all'interno del proiettore.



Attenzione: Non pulire l'obiettivo se il proiettore si sta riscaldando, in quanto ciò potrebbe causare il distacco della pellicola superficiale dell'obiettivo.



Attenzione: Non pulire o toccare l'obiettivo con un oggetto duro.

Informazioni sulla sicurezza 3D

Attenersi a tutte le avvertenze e le precauzioni come consigliato prima che l'utente o un bambino utilizzi la funzione 3D.

Attenzione

I bambini e gli adolescenti possono essere più suscettibili a problemi di salute associati con la visione 3D e devono essere sorvegliati durante la visione di queste immagini.

Avviso di attacchi epilettici provocati da fotosensibilità ed altri rischi per la salute

Alcuni spettatori possono sviluppare e manifestare crisi epilettiche o apoplettiche quando esposti a
certe immagini intermittenti o luci contenute in alcune immagini del proiettore o di videogiochi. Se si
soffre di epilessia o apoplessia, oppure se in famiglia ci sono casi di queste condizioni, consultare un
medico prima di usare la funzione 3D.

- Anche coloro che in famiglia non casi di epilessia o apoplessia possono avere una condizione non ancora diagnosticata che può provocare una crisi epilettica da fotosensibilità.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone anziane, le persone con varie malattie, coloro che soffrono di insonnia, oppure che hanno abusato di alcol devono evitare di usare la funzione 3D di questa unità.
- Se si percepisce uno qualsiasi dei sintomi che seguono, smettere immediatamente la visione delle immagini 3D e consultare un medico: (1) visione alterata; (2) capogiri; (3) vertigini; (4) movimenti involontari come contrazione degli occhi o dei muscoli; (5) confusione; (6) nausea; (7) perdita di coscienza; (8) convulsioni; (9) crampi e/o (10) disorientamento. I bambini e gli adolescenti sono più propensi degli adulti a sviluppare questi sintomi. I genitori devono sorvegliare e controllare i bambini ed accertarsi, domandando, se hanno questi sintomi.
- L'utilizzo della proiezione 3D può anche provocare chinetosi, effetti secondari percettivi, disorientamento, affaticamento degli occhi e stabilità posturale ridotta. Si raccomanda agli utenti di fare pause frequenti per diminuire il potenziale di questi effetti. Se gli occhi sono affaticati o asciutti, oppure se si riscontra uno qualsiasi dei sintomi di cui sopra, smettere immediatamente di usare questo dispositivo e non riprendere ad usarlo fino a che siano trascorsi almeno trenta minuti dalla scomparsa dei sintomi.
- L'uso della proiezione 3D stando seduti troppo vicini allo schermo per periodi prolungati può ledere la vista. La distanza ideale di visione è pari a tre volte l'altezza dello schermo. Si raccomanda che gli occhi dello spettatore siano a livello con lo schermo.
- L'uso della proiezione 3D usando occhiali 3D per un periodo prolungato può provocare emicranie e affaticamento. Se si percepiscono emicranie, affaticamento o capogiri, smettere di usare la proiezione 3D e riposare.
- Non usare gli occhiali 3D per scopi diversi dalla visione della proiezione 3D.
- L'uso degli occhiali 3D per qualsiasi altro scopo (come occhiali generici, da sole, protettivi, eccetera) può provocare danni alla vista o indebolirla.
- La visione in proiezione 3D può causare disorientamento ad alcuni spettatori. Allo stesso modo, NON collocare il PROIETTORE 3D vicino a trombe delle scale aperte o su balconi dove può cadere, né vicino ad oggetti che potrebbero cadere sul proiettore danneggiandolo.

Copyright

Questa pubblicazione, incluse tutte le fotografie, le illustrazioni e il software, è protetta dalle leggi internazionali sul copyright, con tutti i diritti riservati. Né il presente manuale né altri materiali qui contenuti possono essere riprodotti senza il consenso scritto dell'autore.

© Copyright 2021

Clausola di esclusione di responsabilità

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie rispetto ai contenuti del presente documento ed in particolare non concede alcuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a scopi specifici. Il produttore si riserva il diritto di rivedere e di modificare periodicamente i contenuti di questa pubblicazione, senza alcun obbligo da parte sua di avvisare o notificare chiunque di tali revisioni o modifiche.

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

Kensington è un marchio registrato negli Stati Uniti della ACCO Brand Corporation, con registrazioni rilasciate e applicazioni in corso di registrazione in altri Paesi del mondo.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

DLP[®], DLP Link e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments e BrilliantColor[™] è un marchio di Texas Instruments.

MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi o marchi registrati di MHL licensing, LLC.

Tutti gli altri nomi di prodotti utilizzati in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti.

FCC

Questo dispositivo è stato controllato ed è stato trovato conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità all'articolo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati determinati per poter garantire una protezione ragionevole da interferenze nocive nel caso di installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Non vi è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questo dispositivo provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e l'antenna.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Cavi schermati

Tutti i collegamenti ad alti dispositivi di computazione devono essere eseguiti usando cavi schermati per mantenere la conformità con le normative FCC.

Attenzione

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore, possono annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questo proiettore, che è garantita dalla FCC (Federal Communications Commission).

Condizioni operative

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- 1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- 2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio di Classe B è conforme alla Normativa canadese ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea

- Direttiva 2014/30/EC sulla Compatibilità Elettromagnetica (emendamenti inclusi)
- Direttiva 2014/35/EC sui bassi voltaggi
- RED 2014/53/UE (se il prodotto dispone di funzione RF)

RAEE



Istruzioni sullo smaltimento

Non smaltire questo dispositivo elettronico nei rifiuti urbani. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, riciclare questo dispositivo.

Grazie per aver acquistato un proiettore 4K UHD Optoma. Per un elenco completo delle funzionalità, visitare la pagina del prodotto sul nostro sito web, dove si troveranno anche ulteriori informazioni e documentazione come la configurazione del comando vocale e le FAQ.

Contenuti della confezione

Disimballare con cura e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di seguito negli accessori standard. Alcuni elementi degli accessori optional potrebbero non essere disponibili in base al modello, alle specifiche e all'area geografica. Controllare il luogo presso cui si è effettuato l'acquisto. Alcuni accessori potrebbero variare a seconda dell'area geografica.

La scheda della garanzia è fornita solo in zone specifiche. Consultare il rivenditore per informazioni dettagliate.

Accessori standard



Nota:

- Il telecomando reale potrebbe variare a seconda della regione.
- Il telecomando viene fornito con le batterie.
- * Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito https://www.optoma.com/support/download.

Accessori opzionali



Nota: Gli accessori variano in base al modello, alle specifiche e alla regione. Alcuni accessori opzionali potrebbero essere disponibili per l'acquisto in determinate regioni. Visitare il nostro sito web per vedere maggiori dettagli sugli accessori inclusi.

Descrizione del prodotto





Nota:

- Non ostruire le aperture di entrata e di uscita dell'aria del proiettore.
- Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, lasciare almeno 30 cm di spazio intorno alle aperture di entrata e uscita dell'aria.

N.	Voce	Ν.	Voce
1.	Tastiera	7.	Ingresso/uscita
2.	Ventilazione (presa d'aria)	8.	Barra di protezione
3.	Leva dello zoom	9.	Ghiera di messa a fuoco
4.	Ventilazione (uscita dell'aria)	10.	Obiettivo
5.	Dispositivo di sicurezza Kensington™	11.	Ricevitore IR (anteriore e superiore)
6.	Piedino di regolazione dell'inclinazione	12.	Ghiera spostamento lente

Collegamenti



N.	Voce	N.	Voce
1.	Connettore HDMI 1 (uscita eARC/ARC; modalità bassa latenza)	8.	Dispositivo di sicurezza Kensington™
2.	Connettore HDMI 2 (formato audio eARC tramite il connettore HDMI-1)	9.	Connettore Audio-Out
3.	Connettore HDMI 3 (passaggio del formato audio ARC tramite il connettore HDMI-1; supporto PureMotion)	10.	Connettore S/PDIF (solo 2ch PCM supportato; Dolby Digital (5.1))
4.	Connettore USB Power OUT (5 V1,5 A) (per servizio)	11.	Connettore RS-232
5.	Connettore RJ-45	12.	Porta USB (Dongle Wi-Fi/Lettore multimediale)
6.	Interruttore 12 V (Uscita CC; Volt: 12 V, Amp: 0,5 A Max)	13.	Presa di alimentazione
7.	3D SYNC		

Tastiera



- Alimentazione e LED alimentazione 2.
- 3. Menù

N.

- Correzione distorsione trapezoidale 4.
- Applica 5.

	VOCC
6.	LED Temperatura
7.	Sincronizzazione
8.	Quattro tasti direzionali e di selezione
9.	Sorgente
10	Informazioni

Nota: La tastiera non controlla la schermata iniziale. Utilizzare il telecomando per navigare.

Telecomando



N.	Voce	N.	Voce
1.	Accensione/spegnimento	7.	Sorgente
2.	Home	8.	Ritorna
3.	Quattro tasti direzionali e di selezione	9.	Applica
4.	Muto	10.	Modalità display
5.	Volume -	11.	Menu APP
6.	Menù	12.	Volume +

Nota:

- Alcuni tasti potrebbero non funzionali su modelli che non supportano queste funzioni.
- Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere il nastro isolante trasparente. Per l'inserimento della batteria, vedere pagina 18.



Installazione del proiettore

Il proiettore è progettato per essere installato in una delle quattro posizioni possibili.

La disposizione della stanza o le preferenze personali detteranno l'installazione che sarà selezionata. Per determinare dove collocare il proiettore, considerare le dimensioni e la forma dello schermo, la posizione delle prese di corrente, come anche la distanza tra il proiettore ed il resto delle attrezzature.



Il proiettore deve essere collocato su una superficie piatta e a 90 gradi / in perpendicolare rispetto allo schermo.

- Per informazioni su come determinare la posizione del proiettore per uno schermo di dimensioni specifiche, fare riferimento alla tabella delle distanze a pagina 65.
- Per informazioni su come determinare le dimensioni dello schermo per una distanza specifica, fare riferimento alla tabella delle distanze a pagina 65.
- **Nota:** Quanto più lontano si colloca il proiettore dallo schermo, più aumentano le dimensioni delle immagini proiettate e l'offset verticale aumenta proporzionalmente.

IMPORTANTE!

Non utilizzare il proiettore in un orientamento differente da tavolo o supporto da soffitto. Il proiettore deve essere orizzontale e non inclinato in avanti/all'indietro o a sinistra/destra. Qualsiasi altro orientamento invaliderà la garanzia e potrebbe ridurre la durata del proiettore. Rivolgersi ad Optoma per consigli sull'installazione standard.

Avviso di installazione del proiettore

Funzionamento con operazione libera a 360°



Lasciare almeno 30 cm di spazio attorno allo scarico dell'aria.



- Assicurarsi che le prese d'aria non riciclino l'aria calda dello scarico.
- Quando si utilizza il proiettore in uno spazio chiuso, verificare che la temperatura dell'aria circostante all'interno dell'alloggiamento non superi la temperatura di esercizio quando il proiettore è in funzione, e che le bocchette di aspirazione e scarico dell'aria non siano ostruite.
- Tutti gli alloggiamenti devono superare una valutazione termica di certificazione per garantire che il proiettore non ricicli aria di scarico, in quanto ciò potrebbe farlo spegnere anche se la temperatura dell'alloggiamento rientra nell'intervallo accettabile della temperatura di esercizio.

Collegamento delle sorgenti al proiettore



Nota: Per garantire la migliore qualità dell'immagine ed evitare errori di connessione, si consiglia l'uso di cavi Premium HDMI. Per le lunghezze dei cavi superiori a 20-25 piedi, si consiglia vivamente di utilizzare cavi HDMI a fibra ottica.

Regolazione dell'immagine del proiettore

Altezza dell'immagine

Il proiettore è dotato di un piedino d'elevazione per regolare l'altezza dell'immagine.

- 1. Individuare il piedino regolabile sulla parte inferire del proiettore.
- 2. Girare i piedini regolabili in senso orario o antiorario per abbassare o sollevare il proiettore.



Zoom, messa a fuoco e spostamento lente

- Per regolare le dimensioni dell'immagine e la posizione eseguire le seguenti operazioni:
 - a. Per regolare le dimensioni dell'immagine, girare la leva dello zoom in senso orario o antiorario per aumentare o diminuire le dimensioni delle immagini proiettate.
 - b. Per regolare la posizione dell'immagine, ruotare la ghiera spostamento lente in senso orario o antiorario per regolare la posizione verticale dell'immagine.
- Per regolare la messa a fuoco, girare la ghiera di messa a fuoco in senso orario o antiorario finché l'immagine non è nitida e leggibile.



Nota: *Il proiettore mette a fuoco ad una distanza compresa tra 1,2 m e 8,1m.*

Configurazione del telecomando

Inserimento/sostituzione della batteria

- 1. Utilizzare una moneta per ruotare il coperchio dello scomparto batterie in senso antiorario fino all'apertura del coperchio.
- Inserire la nuova batteria nel vano.
 Rimuovere la vecchia batteria ed inserirne una nuova (CR2032). Assicurarsi che il lato contrassegnato con il simbolo "+" sia rivolto verso l'alto.
- 3. Riporre il coperchio. Quindi, utilizzare una moneta per ruotare il coperchio dello scomparto batterie in senso orario per bloccarlo in posizione.



ATTENZIONE:

Per garantire un utilizzo sicuro, osservare le seguenti precauzioni:

- Utilizzare una batteria di tipo CR2032.
- Evitare il contatto con acqua o liquidi.
- Non esporre il telecomando a umidità o calore.
- Non far cadere il telecomando.
- Se la batteria presenta perdite nel telecomando, pulirlo con cura e inserire una nuova batteria.
- C'è rischio di esplosioni se la batteria viene sostituita con una di altro tipo.
- Smaltire le batterie usate nel rispetto delle normative in vigore.



Avvertenza: Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.

• Questo prodotto contiene una batteria a bottone/moneta. L'ingestione della batteria a bottone/moneta può causare varie ustioni interne in sole 2 ore e può causare decesso.

Avvertenza: Tenere le batterie lontane dai bambini.



Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, cessare di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite, rivolgersi immediatamente ad un medico.

Portata effettiva

Il sensore a raggi infrarossi (IR) del telecomando si trova sulla parte superiore del proiettore. Per funzionare in modo corretto, il telecomando deve essere tenuto con una inclinazione massima di 30 gradi (orizzontale) o 20 gradi (verticale) in perpendicolare rispetto al sensore IR del proiettore. La distanza tra il telecomando ed il sensore non deve essere superiore a 7 metri (~ 22 piedi).

Nota: Quando si rivolge il telecomando direttamente (angolo di 0 gradi) verso il sensore IR, la distanza tra il telecomando ed il sensore non deve essere superiore a 10 metri (~ 32 piedi).

- Assicurarsi che tra il telecomando ed il sensore IR del proiettore non ci siano ostacoli che possano disturbare i raggi infrarossi.
- Assicurarsi che sul trasmettitore IR del telecomando non si rifletta direttamente la luce solare o lampade fluorescenti.
- Tenere il telecomando ad una distanza di oltre 2 metri dalle lampade fluorescenti per evitare anomalie.
- Se il telecomando è vicino a lampade fluorescenti a inverter, a volte potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il telecomando e il proiettore si trovano troppo vicini, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.
- Quando si punta verso lo schermo, la distanza effettiva tra il telecomando e lo schermo deve essere inferiore a 7 metri e il fascio a infrarossi si deve riflettere sul proiettore. Tuttavia, la portata effettiva potrebbe variare a seconda degli schermi.



Accensione/spegnimento del proiettore



Accensione

- 1. Inserire saldamente il cavo elettrico e il cavo segnale/sorgente. Una volta effettuato il collegamento, il LED di accensione/standby diventa rosso.
- 2. Accendere il proiettore premendo il tasto "⁽⁾" sul tastierino del proiettore o sul telecomando.
- 3. La schermata iniziale viene visualizzata dopo circa 10 secondi e il LED On/Standby diventa di colore blu intermittente.
- Nota: La prima volta che si accende il proiettore, verrà richiesto di selezionare la lingua preferita, l'orientamento della proiezione e altre impostazioni.

La prima volta che si accende il proiettore, verrà richiesto di effettuare l'impostazione iniziale, compresa la selezione dell'orientamento della proiezione, la lingua preferita, la configurazione delle impostazioni di rete e altro. Quando appare la schermata **Installazione completata!**, il proiettore è pronto per l'uso.



[Schermata Regolazione]

[Schermata Optoma Connect]

Spegnimento

- 1. Spegnere il proiettore premendo il tasto "⁽⁾" sul tastierino del proiettore o sul telecomando.
- 2. Viene visualizzato il seguente messaggio:



- 3. Premere di nuovo il tasto "''b'' per confermare, diversamente il messaggio sparisce dopo 15 secondi. Quando si preme il tasto "'b'' per la seconda volta, il proiettore si spegne.
- 4. Le ventoline di raffreddamento continuano a funzionare per circa 10 secondi durante il ciclo di raffreddamento, ed il LED di accensione/standby lampeggerà di colore blu. Quando il LED di accensione/standby diventa rosso scuro significa che il proiettore è entrato in modalità standby. Per riaccendere il proiettore, è necessario attendere finché il ciclo di raffreddamento è terminato ed il proiettore accede alla modalità standby. Quando il proiettore è in modalità standby, premere di nuovo il tasto "⁽¹⁾" per accenderlo.
- 5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e dal proiettore.

Nota: Si consiglia di non riaccendere il proiettore subito dopo lo spegnimento.

Selezione di una sorgente di ingresso

Accendere la sorgente connessa che si desidera visualizzare (computer, notebook, lettore video, ecc.). Il proiettore rileverà automaticamente la sorgente. Se sono connesse varie sorgenti, premere il tasto " \bigcirc " sul tastierino del proiettore o sul telecomando per selezionare l'ingresso desiderato.



Panoramica della schermata iniziale

La schermata iniziale viene visualizzata ogni volta che si avvia il proiettore. Contiene la data e l'ora del sistema, lo stato del sistema, le icone per accedere al menu OSD, al menu delle impostazioni del proiettore, alle app, alle sorgenti di ingresso e altro.

Per andare alla schermata iniziale, utilizzare semplicemente i tasti sul telecomando.

È possibile tornare alla schermata Home in qualsiasi momento premendo " 🖒 " sul telecomando, indipendentemente dalla posizione nell'interfaccia utente.



Nota: Il menu o l'elemento selezionato viene evidenziato in arancione, ad esempio "App" nell'immagine sopra.

Data e ora del sistema

La data e l'ora vengono visualizzate nella schermata Home se il proiettore è connesso alla rete. L'impostazione predefinita è 10:00 am, 01/01/2019. AM/PM appaiono solo se il formato 24 ore è disattivato.

Per modificare i parametri di data e ora, selezionare il rispettivo campo sullo schermo. La pagina delle impostazioni Data e ora si apre automaticamente. Quindi, eseguire le modifiche.

Menu Impostazioni del proiettore (OSD)

Premere "≡" sul telecomando o sulla schermata Home, selezionare il menu OSD "●" per visualizzare le informazioni del proiettore o gestire varie impostazioni relative a immagine, display, 3D, audio e impostazione.

Navigazione del menu Generale



- Quando il menu OSD è visualizzato, usare i tasti di navigazione su e giù per selezionare qualsiasi voce del menu principale. Mentre si esegue una selezione in una particolare pagina, premere il tasto "OK" per accedere al menu secondario.
- 2. Premere i tasti "**Sinistra**" e "**Destra**" per selezionare la voce del menu desiderata. Quindi, premere "**OK**" per aprire il relativo menu secondario.
- 3. Premere il tasto "Su" e "Giù" per selezionare la voce desiderata nel menu secondario.
- 4. Premere il tasto "**OK**" per abilitare o disabilitare un'impostazione o premere i tasti "**Sinistra**" e "**Destra**" per regolare un valore.
- 5. Nel menu secondario, selezionare la voce successiva da regolare e modificarla come descritto sopra.
- 6. Per uscire, premere "∽" (ripetutamente, se necessario). Il menu OSD si chiuderà ed il proiettore salverà automaticamente le nuove impostazioni.

Struttura del menu OSD

Nota: Le voci e le funzioni della struttura del menu OSD sono soggette a modelli e regioni. Optoma si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere elementi per migliorare le prestazioni del prodotto senza preavviso.

Menu principale	Menù secondario 1	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
		_			Cinema
					HDR
					HLG
					HDR SIM.
					Gioco
					Riferimento
		Modalita display	Modalita [Video]		Luminosa
					Utente
					3D
					ISF Giorno
					ISF Notte
					ISF 3D
					Off [Imp. predefinite]
					Lavagna
	Imposta Immagine				Giallo chiaro
		Parete colorata			Verde chiaro
					Blu chiaro
Visualizza					Rosa
					Grigio
			HDR/HLG		Off
					Auto [Imp. predefinite]
			Modalità immagine HDR		Luminosa
					Standard [Imp. predefinite]
					Film
		Gamma Dinamica			Dettaglio
					Luminosa
			Modalità		Standard [Imp. predefinite]
			immagine HLG		Film
					Dettaglio
			Luminosità HDR		0 ~ 10
		Luminosità			-50 ~ 50
		Contrasto			-50 ~ 50
		Nitidezza			1 ~ 15
		Colore			-50 ~ 50
		Tonalità			-50 ~ 50

Menu principale	Menù secondario 1	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
			Film		
			Video		
			Grafica		
		Commo	Standard(2.2)		
		Gamma	1.8		
			2.0		
			2.4		
			3D		
			BrilliantColor™		1 ~ 10
					Caldo
			Tomp coloro		Standard
					Freddo
					Più freddo
					Rosso
					Verde
					Blu
	Imposta Immagine			Colore	Ciano
					Giallo
					Magenta
			Corrispondenza		Bianco(*)
Visualizza				Tinta / R(*)	-50 ~ 50 [Imp. predefinite: 0]
VISUAIIZZA				Saturazione / G(*)	-50 ~ 50 [Imp. predefinite: 0]
				Guadagno / B(*)	-50 ~ 50 [Imp. predefinite: 0]
				Reset	Annulla [Imp. predefinite]
		Impostazioni			Sì
		colore		Uscita	
				Guadagno rosso	-50 ~ 50
				Guadagno verde	-50 ~ 50
				Guadagno blu	-50 ~ 50
			Cuedeane/bies	Bias Rosso	-50 ~ 50
			RGB	Bias Verde	-50 ~ 50
				Bias Blu	-50 ~ 50
				Reset	Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
				Uscita	
			Spazio Colore		Auto [Imp. predefinite]
			(Non ingresso		RGB
					YUV
					Auto [Imp. predefinite]
			Spazio Colore (Ingresso HDMI)		RGB(0~255)
					RGB(16~235)
					YUV

Menu principale	Menù secondario 1	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
					DynamicBlack
		Modalità luminosa			Eco.
	Imposta Immagine				Alim. costante Potenza=100%/95%/90%/85%/80%/ 75%/70%/65%/60%/55%/50%
		Reset			Potenza=85%/80%/75%/70%
					Off
	Gioco avanzato				On
					Off [Imp_predefinite]
		Modalità 3D			On
	3D				On
		Inv sinc 3D			Off [Imp_predefinite]
					4:3
					16.9
					21.9
	D				32.9
Visualizza	Proporzioni				Allungamento V. (eccetto modello
					SVGĂ XGA)
					Schermo intero
					Auto
	Zoom				-5 ~ 25 [Imp. predefinite: 0]
	Sposta immagine	н			-100 ~ 100 [Imp. predefinite: 0]
		\vee			-100 ~ 100 [Imp. predefinite: 0]
		Quattro Angoli			
		Correzione O.			-30 ~ 30 [Imp. predefinite: 0]
		Correzione V.			-30 ~ 30 [Imp. predefinite: 0]
	Geometrica	Correzione			Off
		automatica			On [Imp. predefinite]
		Distorsione 3x3			
		Reset			
					Off
	BuroMotion	DuroMotion			1 [Imp. predefinite]
	Fullewiolion	Fulewiotion			2
					3
	Modalità Audio				Altioparlante/Uscita audio [Imp. predefinite]
					SPDIF / eARC
	Muto				Off [Imp. predefinite]
					On
Audio	Volume				0 ~ 10 [Imp. predefinite: 5]
					Bitstream
	rrmato uscita digitale				РСМ
					Auto [Imp. predefinite]
	Ritardo Audio	Ritardo degli altoparlanti interni			-50 ~ +50 [Imp. predefinite: 0]

Menu principale	Menù secondario 1	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
					Frontale <
					Posteriore
	Prolezione				Soffitto-In alto
					Posteriore-In alto
					Off [Imp. predefinite]
		Accensione diretta			On
		Attivazione con			Off [Imp. predefinite]
		segnale			On
		Spegnimento			0 ~ 180 (incrementi di 5 minuti)
		autom. (min)			[Imp. Predefinite: 20]
	Imposta Potenza	Timer			0 ~ 990 (incrementi di 30 minuti) [Imp. Predefinite: 0]
		sospensione (min)	Sempre acceso		No [Imp. predefinite]
					Sì
		Mod. energia			Attiva (SmartHome)
		(Standby)			Eco. [Imp. predefinite]
		Alimentazione			Off [Imp. predefinite]
		USB (Standby)			On
		Sicurezza			Off
					On
Configurations	0.	Timer di sicurezza	Mese		
Conligurazione	Sicurezza		Giorno		
			Ora		
		Modifica Password			[Imp. Predefinite: 1234]
		HDMI Link			Off [Imp. predefinite]
					On
					No [Imp. predefinite]
		Includi IV			Sì
	Imposta HDMI Link				Reciproco [Imp. predefinite]
		Power On Link			PJ->Device
					Device->PJ
		D 01111			Off [Imp. predefinite]
		Power Off Link			On
					Griglia verde
					Griglia Magenta
	Pattern di prova				Griglia bianco
					Bianco
					Off
	Impostazioni				On [Imp. predefinite]
	Remote	Funzione IR			Off
	ID Proiettore				00 ~ 99

Menu principale	Menù secondario 1	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
					On
	Interruttore 12 V				Off [Imp. predefinite]
					English [Imp. predefinite]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
		Lingua			Português
					简体中文
					繁體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					In alto a sinistra
			Posizione menu		
		Impostazioni			In basso a sinistra
		Menù			In basso a destra
					Off
	Opzioni	Origine aut.	Menu Timer		5 sec
					10 sec [Imp. predefinite]
Configurazione					Off [Imp. predefinite]
					On
					HDMI1
					HDMI2
		Origine input			HDMI3
					Home
				HDMI1	Imp. predefinite [Imp. predefinite] /
					Personali
		Nome ingresso		HDMI2	Personali
				HDMI3	Imp. predefinite [Imp. predefinite] / Personali
				Home	Imp. predefinite [Imp. predefinite] / Personali
					Off [Imp. predefinite]
		Altitudine elevata			On
		Blocca Modalità			Off [Imp. predefinite]
		Display			On
					Off [Imp. predefinite]
		Blocco tastiera			On
		Nacaondi			Off [Imp_predefinite]
		informazioni			On
					Imp. predefinite [Imp. predefinite]
		Logo			Neutro

Menu principale	Menù secondario 1	Menù secondario 2	Menù secondario 3	Menù secondario 4	Valori
Configurazione	Opzioni	Colore di sfondo			Nessuno [Imp. predefinite per Video/ Pro-AV]
					Blu [Imp. predefinite per modello dati]
					Rosso
					Verde
					Grigio
					Logo
	Reset	Reset OSD			Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
		Ripristina a valori			Annulla [Imp. predefinite]
		di fabbrica			Sì
		Ripristino Android			Annulla [Imp. predefinite]
					Sì
Info.	Numero di Registrazione				
	Numero di Serie				
	Sorgente				
	Risoluzione				00x00
	Frequenza di Aggiornamento				0,00Hz
	Modalità display				
	ID Proiettore				00~99
	Modalità Iuminosa				
	Versione FW	Sistema			
		Android			
		MCU			
	Indirizzo MAC				

Menu Visualizza

Menu Imposta Immagine

Modalità display

Sono disponibili diverse modalità di visualizzazione predefinite tra cui è possibile scegliere in base alle proprie preferenze di visualizzazione. Ogni modalità è stata messa a punto dal nostro team di esperti del colore per garantire prestazioni cromatiche superiori per un'ampia gamma di contenuti.

- Cinema: Fornisce il bilanciamento ottimale di dettaglio e colori per guardare film.
- **HDR**: Offre colori estremamente precisi, che superano le prestazioni cromatiche delle altre modalità di visualizzazione. Questa modalità decodifica e visualizza contenuti HDR (High Dynamic Range) per i neri più profondi, i bianchi più luminosi e il colore cinematico vivace utilizzando la gamma di colori REC.2020.
 - **Nota:** Questa modalità viene abilitata automaticamente se HDR è impostato su Auto (e i contenuti HDR vengono inviati al proiettore Blu-ray 4K UHD, giochi HDR 1080p/4K UHD, video in streaming 4K UHD). Quando la modalità HDR è attiva, tutte le altre modalità di visualizzazione vengono disattivate.
- HLG: Offre colori estremamente precisi, che superano le prestazioni cromatiche delle altre modalità di visualizzazione. Questa modalità decodifica e visualizza contenuti HLG (Hybrid Log) per i neri più profondi, i bianchi più luminosi e il colore cinematico vivace utilizzando la gamma di colori REC.2020.
 Nota:

 - Questa modalità viene abilitata automaticamente se HDR è impostato su Auto (e il contenuto HLG viene inviato al proiettore). Quando la modalità HLG è attiva, tutte le altre modalità di visualizzazione vengono disattivate.
 - Solo HDMI1 e HDMI2 supportano HLG.
 - **HDR SIM.**: Migliora contenuti non HDR con HDR (High Dynamic Range) simulato. Selezionare questa modalità per migliorare gamma, contrasto e saturazione di colore per contenuti non HDR (trasmissione/TV via cavo 720p e 1080p, Blu-ray 1080p, giochi non HDR, ecc).

Nota: Questa modalità può essere utilizzata SOLO con contenuti non HDR.

• **Gioco**: Ottimizza il proiettore per il massimo contrasto e colori vivaci che consentono di vedere i dettagli delle ombre durante la riproduzione di videogiochi.

Nota: Questa modalità di visualizzazione non può essere utilizzata durante la visualizzazione di contenuti video HDR o la riproduzione di giochi HDR. Per abilitare un ritardo di ingresso basso, assicurarsi che il PC o la console siano collegati a HDMI1 e abilitare Modalità gioco avanzato.

- **Riferimento**: Questa modalità riproduce, il più fedelmente possibile, l'immagine nel modo voluto dal regista. Il colore, la temperatura colore, la luminosità e la gamma sono configurati tutti quanti in base alla gamma colore Rec.709. Selezionare questa modalità per la riproduzione dei colori più accurata durante la visione di film.
- **Luminosa**: Questa modalità è adatta per ambienti in cui è necessario un livello di luminosità elevato, ad esempio quando si utilizza il proiettore in stanze ben illuminate.
- **Utente**: Memorizza le impostazioni definite dall'utente, personalizza le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **3D**: Impostazioni ottimizzate per la visione di contenuti 3D.
 - Nota: Per ottenere l'effetto 3D, è necessario disporre di occhiali DLP Link 3D compatibili. Vedere la sezione 3D per ulteriori informazioni.
- **ISF Giorno**: Salvare le impostazioni delle immagini calibrate professionalmente ottimizzate per la visualizzazione diurna.
- **ISF Notte**: Salvare le impostazioni delle immagini calibrate professionalmente ottimizzate per la visualizzazione notturna.
- **ISF 3D**: Salvare le impostazioni delle immagini calibrate professionalmente ottimizzate per la visualizzazione 3D.

Nota:

- Le modalità ISF devono essere calibrate professionalmente. Per sbloccare e accedere alle modalità ISF, si deve inserire il seguente codice utilizzando il telecomando o la tastiera: Potenza > Su > Giù > Su > Su.
- Le modalità ISF sono disponibili solo in modalità Video.
- Se HDR o HLG sono abilitati, le opzioni Cinema, Gioco, Riferimento e Luminosa non sono disponibili.

Parete colorata

Progettato per regolare i colori dell'immagine proiettata durante la proiezione su una parete senza schermo. Ogni modalità è stata messa a punto dal nostro team di esperti del colore per garantire prestazioni cromatiche superiori. Esistono diverse modalità predefinite tra cui scegliere per adattarsi al colore della parete. Selezionare tra Off, Lavagna, Giallo chiaro, Verde chiaro, Blu chiaro, Rosa e Grigio.

Nota: Per una riproduzione accurata dei colori, si consiglia di utilizzare uno schermo.

Gamma Dinamica

Configurare l'impostazione High Dynamic Range (HDR) e l'effetto quando si visualizzano video da lettori 4K Blu-ray e da dispositivi di streaming.

- ≻ HDR/HLG
 - **Off**: Disattivare l'elaborazione HDR o HLG. Quando si imposta su Off, il proiettore NON decodifica contenuti HDR/HLG.
 - Auto: Rilevazione automatica segnale HDR.

> Modalità immagine HDR

- Luminosa: Selezionare questa modalità per colori più luminosi e più saturati.
- **Standard:** Selezionare questa modalità per colori naturali con un bilanciamento di tonalità calde e fredde.
- Film: Selezionare questa modalità per un miglior dettaglio e nitidezza dell'immagine.
- **Dettaglio:** Il segnale proviene dalla conversione OETF per ottenere la migliore corrispondenza di colore e il massimo livello di dettaglio.

Modalità immagine HLG

- Luminosa: Selezionare questa modalità per colori più luminosi e più saturati.
- **Standard:** Selezionare questa modalità per colori naturali con un bilanciamento di tonalità calde e fredde.
- Film: Selezionare questa modalità per un miglior dettaglio e nitidezza dell'immagine.
- **Dettaglio:** Il segnale proviene dalla conversione OETF per ottenere la migliore corrispondenza di colore e il massimo livello di dettaglio.

Luminosità HDR

• Regolare il livello di luminosità di HDR.

<u>Luminosità</u>

Regola la luminosità delle immagini.

<u>Contrasto</u>

Il contrasto controlla la differenza tra le aree più chiare e più scure dell'immagine.

<u>Nitidezza</u>

Regola la nitidezza dell'immagine.

<u>Colore</u>

Regola un'immagine video da bianco e nero a colori completamente saturi.

<u>Tonalità</u>

Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.

<u>Gamma</u>

Impostare il tipo di curva gamma. Dopo avere completato l'impostazione e la sintonizzazione iniziale, usare la funzione di regolazione Gamma per ottimizzare il rendimento dell'immagine.

- **Film**: Per Home Theater.
- Video: Per sorgente video o TV.

- Grafica: Per sorgente PC/Foto.
- **Standard(2.2)**: Per le impostazioni standardizzate.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6**: Per sorgente PC/Foto specifica. 2.4 e 2.6 possono essere utilizzati anche per contenuti video e giochi per consentire un contrasto più profondo.
- **3D**: Per ottenere l'effetto 3D, è necessario disporre di occhiali 3D. Assicurarsi che il PC/il dispositivo portatile disponga di una scheda grafica Quad buffer con uscita di segnale da 120Hz e di un lettore 3D installato.
- Nota: Queste opzioni non sono disponibili se la funzione Modalità 3D è disabilitata. In Modalità 3D, l'utente può selezionare solo "3D" per l'impostazione Gamma.

Impostazioni colore

Configurare le impostazioni colore.

- **BrilliantColor™**: Questa voce regolabile impiega un nuovo algoritmo di elaborazione del colore e miglioramenti per abilitare una maggiore luminosità fornendo alle immagini colori più reali e vibranti.
- **Temp. colore**: Selezionare una temperatura di colore tra Caldo, Standard, Freddo e Più freddo.
- **Corrispondenza Colore**: Selezione le seguenti opzioni:
 - Colore: Regolare il livello di rosso (R), verde (G), blu (B), ciano (C), giallo (Y), magenta (M) e bianco (W) dell'immagine.
 - Tinta: Regola il bilanciamento dei colori rosso e verde.
 - Saturazione: Regola un'immagine video da bianco e nero a colori completamente saturi.
 - Guadagno: Regolare la luminosità dell'immagine.
 - Reset: Ripristinare le impostazioni predefinite per Corrispondenza Colore.
 - Uscita: Uscita dal menu "Corrispondenza Colore".
- **Guadagno/bias RGB:** Questa impostazione consente di configurare la luminosità (guadagno) e il contrasto (bias) di un'immagine.
 - Reset: Ripristinare le impostazioni predefinite per Guadagno/bias RGB.
 - Uscita: Uscita dal menu "Guadagno/bias RGB".
- Spazio colore (1 solo ingresso HDMI): Selezione un tipo di matrice a colori adeguato tra le seguenti opzioni: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235) e YUV.
- **Spazio colore (solo HDMI2/Home/Component)**: Selezione un tipo di matrice a colori adeguato tra le seguenti opzioni: Auto, RGB(0-255) e RGB(16-235).

Nota: La funzione Spazio Colore non è supportata se la sorgente è HDMI3.

Modalità luminosa

Selezionare manualmente la percentuale di potenza per la modalità di luminosità e regolare le impostazioni della modalità luminosità.

- **DynamicBlack**: Utilizzare per regolare automaticamente la luminosità dell'immagine per fornire prestazioni di contrasto ottimali.
- **Eco.**: Scegliere "Eco." per abbassare la potenza del diodo laser che diminuirà il consumo energetico ed aumenterà la durata del diodo laser.
- Alim. costante: Selezionare la percentuale di potenza per la modalità di luminosità.
- **Lum. costante**: La luminanza costante varia l'intensità della luminanza LD in modo che la luminosità si mantenga costante nel tempo.

<u>Reset</u>

Ripristinare le impostazioni predefinite per Impostazioni colore.

Menu Gioco avanzato

Abilitare questa funzione per ridurre i tempi di risposta (latenza in ingresso) durante il gioco a ¡4,5ms* per Porta HDMI 1. Tutte le impostazioni della geometria (esempio: Correzione, Distorsione) saranno disabilitate quando la modalità Gioco avanzato è abilitata. Per maggiori informazioni, consultare di seguito.

Nota:

- Supportato solo su HDMI1.
- *4,5 ms è supportato solo per segnali 1080p 240Hz tramite Gaming PC.
- Il ritardo di ingresso dai segnali è descritto nella seguente tabella:
- I valori nella tabella possono variare leggermente.

Temporizzazione sorgente	Gioco avanzato	Uscita	Risoluzione di uscita	Ritardo di ingresso
1080p60	On	1080p60	1080p	17ms
1080p120	On	1080p120	1080p	8,6ms
1080p240	On	1080p240	1080p	4,4ms
4K60	On	4K60	4%	16,9ms
1080p60	Off	1080p60	1080p	33,8ms
1080p120	Off	1080p120	1080p	17ms
1080p240	Off	1080p240	1080p	8,6ms
4K60	Off	4K60	4%	33,7ms

Se la modalità "Gioco avanzato" è abilitata, le funzioni 3D, Proporzioni, Zoom, Sposta immagine e Correzione Geometrica vengono disabilitate automaticamente. Queste funzioni e impostazioni verranno ripristinate quando la "Modalità di gioco avanzato" è disabilitata.

Menu 3D

Modalità 3D

Utilizzare questa opzione per abilitare/disabilitare la funzione Modalità 3D.

Inv sinc 3D

Utilizzare questa opzione per abilitare/disabilitare la funzione Inv. sinc. 3D.

Menu Proporzioni

Selezione le proporzioni dell'immagine visualizzate tra le seguenti opzioni:

- **4:3**: Questo formato è per sorgenti di ingresso 4:3.
- **16:9/21:9/32:9**: Questi formati sono per sorgenti di ingresso 16:9/21:9/32:9, come HDTV e DVD che sono migliorate per TV widescreen.
- Allungamento V.: Questa modalità allunga verticalmente un'immagine 2,35:1 rimuovendo le barre nere.
- **Schermo intero**: Usare questa proporzione speciale 2,0:1 per visualizzare sia i film in 16:9 che 2,35:1 senza barre nere nella parte superiore e inferiore dello schermo.
 - Auto: Selezione automatica del formato appropriato di visualizzazione.

Nota:

- Informazioni dettagliate sulla modalità Allungamento V.:
 - Alcuni DVD in formato LBX non sono adatti per TV 16x9. In questo caso, l'immagine non appare corretta quando viene visualizzata in modalità 16:9. In tal caso, usare la modalità 4:3 per guardare il DVD. Se i contenuti stessi non sono 4:3, appariranno delle strisce nere attorno l'immagine di uno schermo 16:9. Per questo tipo di contenuto, si può utilizzare la modalità Allungamento V. per riempire l'immagine sullo schermo a 16:9.
 - Se si usa una lente esterna anamorfica, questa modalità Allungamento V. consente anche di guardare contenuti 2,35:1 (includendo DVD anamorfici e film HDTV) che supportano la funzione widescreen anamorfica, e che sono migliorati per schermi 16x9 in un'immagine widescreen 2,35:1. In questo caso non ci sono strisce nere. La potenza della sorgente di luce e la risoluzione verticale sono utilizzate completamente.

- Per usare il formato Schermo intero, agire come segue:
 - a) Impostare le proporzioni dello schermo su 2,0:1.
 - b) Selezione il formato "Schermo intero".
 - c) Allineare l'immagine del proiettore correttamente a video.

Tavola di ridimensionamento 4K UHD:

•

Schermo 16:9	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p
4x3	Proporzionamento su 2880 x 2160.				
16x9	Proporzionamento su 3840 x 2160.				
LBX	Ottenere l'immagine centrale da 3840 x 1620, e ridimensionarla su 3840 x 2160 per la visualizzazione.				
Nativo	Mappatura 1:1 centro. Non viene eseguito nessun ridimensionamento; la risoluzione visualizzata dipende dalla sorgente di ingresso.				
Auto	 Se la sorgente è 4:3, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 2880 x 2160. Se la sorgente è 16:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 3840 x 2160. Se la sorgente è 15:9, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 3600 x 2160. Se la sorgente è 16:10, il tipo di schermo verrà ridimensionato su 3456 x 2160. 				

Regole di mappatura automatica:

	Risoluzione	di ingresso	Auto/Ridimensiona		
	Risoluzione O	Risoluzione V	3840	2160	
4:3	800	600	2880	2160	
	1024	768	2880	2160	
	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	
Notebook widescreen	1280	720	3840	2160	
	1280	768	3600	2160	
	1280	800	3456	2160	
SDTV	720	576	2700	2160	
	720	480	3240	2160	
HDTV	1280	720	3840	2160	
	1920	1080	3840	2160	
Menu Zoom

Utilizzare per ridurre o ingrandire le dimensioni dell'immagine su schermo.

Nota: Le impostazioni dello zoom vengono mantenute durante il ciclo di alimentazione del proiettore.

Menu Sposta Immagine

Regolare la posizione dell'immagine proiettata orizzontalmente (O) o verticalmente (V).

Nota: La dimensione dell'immagine si riduce leggermente quando si regola la distorsione trapezoidale orizzontale e verticale.

Menu Correzione Geometrica

- **Quattro Angoli:** Questa impostazione consente di regolare l'immagine proiettata da ciascun angolo per creare un'immagine quadrata quando la superficie di proiezione non è livellata.
 - **Nota:** Durante la regolazione di Quattro Angoli, i menu Zoom, Proporzioni e Sposta immagine sono disabilitati. Per abilitare Zoom, Proporzioni e Sposta immagine, ripristinare le impostazioni predefinite di Quattro Angoli.
- **Correzione O.:** Regolare la distorsione orizzontale e rendere l'immagine più squadrata. La correzione distorsione orizzontale è usata per correggere immagini di forma trapezoidale i cui i bordi sinistro e destro sono disuguali in lunghezza. Questa funzione è intesa per l'uso con applicazioni su asse orizzontale.
- **Correzione V.:** Regolare la distorsione verticale e rendere l'immagine più squadrata. La correzione distorsione verticale è usata per correggere immagini di forma trapezoidale le cui parti superiore ed inferiore sono inclinate verso uno dei due lati. Questa funzione è intesa per l'uso con applicazioni su asse verticale.
- **Correzione automatica:** Permette di regolare automaticamente la distorsione dell'immagine causata dall'inclinazione del proiettore.
- **Distorsione 3x3:** Regolare la distorsione dell'immagine con una correzione di 9 punti.



- Reset: Ripristinare le impostazioni predefinite per Correzione geometrica.
- Nota: Quando si utilizza Modalità gioco avanzato, 4 angoli, Correzione orizzontale, Correzione verticale e Distorsione 3x3 vengono disabilitati poiché le impostazioni influiscono sul ritardo di ingresso. Se si prevede di utilizzare Modalità gioco avanzato per un ritardo di ingresso basso, si consiglia vivamente di impostare il proiettore senza utilizzare 4 angoli, Correzione orizzontale, Correzione verticale e Distorsione 3x3.

Menu PureMotion

Utilizzando una sofisticata tecnologia di interpolazione fotogramma, PureMotion elimina la sfocatura del movimento o il tremolio dell'immagine, anche nelle sequenze d'azione ad alta velocità. Selezionare tra Off, 1, 2, 3 per i vari livelli sul movimento lisciatura.

Nota: PureMotion è supportato solo se la sorgente è HDMI3.

Menu Audio

Modalità Audio

Selezionare la modalità audio appropriata.

Modalità Audio	Origine input		
	HDMI 1/HDMI2	HDMI3/HOME	
Altioparlante/ Uscita audio		PCM	
SPDIF/eARC	SPDIF/ARC: PCM, Dolby Digital, DTS	SPDIF/ARC: PCM, Dolby Digital	
	eARC: PCM, Dolby Digital/+, DTS-HD	eARC: PCM, Dolby Digital/+	

Nota:

- La modalità audio selezionata si applica a tutte le sorgenti:
- Il proiettore rileva automaticamente la modalità Altoparlante/Uscita audio.
- La funzione eARC è supportata solo se la sorgente è HDMI1 (IT6807).
- Se il formato audio in ingresso attuale non è PCM, il sistema si risincronizza dopo la modifica della modalità audio.
- Se il dispositivo di uscita audio non supporta il formato audio della sorgente di ingresso, l'uscita audio sarà anomala.

<u>Muto</u>

Utilizzare questa opzione per disattivare temporaneamente il sonoro.

- Off: Selezionare "Off" per disattivare la funzione Muto.
- **On:** Scegliere "On" per attivare la funzione Mute.

Nota: La funzione Esclusione influisce sul volume della cassa interna ed esterna.

<u>Volume</u>

Regolare il volume.

Formato uscita digitale

Selezionare il formato di uscita digitale appropriato.

Nota:

- Il formato di uscita digitale può essere selezionato solo se la modalità audio è impostata su SPDIF / eARC:
- La modalità audio digitale è supportata solo se la sorgente è HDMI3 (848).

Ritardo Audio

Selezionare il ritardo audio altoparlante interno.

Nota:

- Il formato di uscita digitale può essere selezionato solo se la modalità audio è impostata su SPDIF / eARC:
- La modalità audio digitale è supportata solo se la sorgente è HDMI3 (848).

Menu Configurazione

Proiezione

Selezione la proiezione preferita tra Frontale, Posteriore, Soffitto-In alto e Posteriore-In alto.

Imposta Potenza

Configurare le impostazioni di alimentazione.

- Accensione diretta: Scegliere "On" per attivare la modalità Accensione diretta. Il proiettore si accenderà automaticamente quando viene fornita l'alimentazione CA, senza premere il tasto "di alimentazione" della tastiera del proiettore o del telecomando.
- Attivazione con segnale: Scegliere "On" per attivare la modalità Attivazione segnale. Il proiettore si accenderà automaticamente quando viene rilevato un segnale, senza premere il tasto "di alimentazione" della tastiera del proiettore o del telecomando.

Nota:

- Questa funzione è applicabile con sorgenti VGA e HDMI.
- Attivazione con segnale può essere utilizzato solo per una porta HDMI per volta. Attivazione con segnale non funziona se al proiettore è collegato più di un dispositivo sorgente. Se viene utilizzato più di un dispositivo sorgente con Attivazione con segnale, utilizzare uno switch HDMI.
- **Spegnimento autom. (min):** Imposta l'intervallo del timer del conto alla rovescia. Il timer del conto alla rovescia inizierà il conteggio quando al proiettore non è inviato alcun segnale. Il proiettore si spegnerà automaticamente al termine del conto alla rovescia (in minuti).
- **Timer sospensione (min):** Configurare il timer sospensione.
 - Timer sospensione (min): Imposta l'intervallo del timer del conto alla rovescia. Il timer del conto alla rovescia inizierà il conteggio con o senza segnale inviato al proiettore. Il proiettore si spegnerà automaticamente al termine del conto alla rovescia (in minuti).

Nota: Timer sospensione viene ripristinato ogni volta che si spegne il proiettore.

- Sempre acceso: Controllare che Timer sospensione sia siempre encendido.
- Mod. energia (Standby): Impostare Mod. energia.
 - Attiva (SmartHome): Scegliere "Attiva (SmartHome)" per tornare allo standby normale.
 - Eco.: Scegliere "Eco." per risparmiare ulteriore energia < 0,5 W.
- Alimentazione USB (Standby): Abilitare o disabilitare la funzione di alimentazione USB quando il proiettore è in modalità standby.

<u>Sicurezza</u>

Configurare impostazioni di protezione.

- Sicurezza: Abilitare questa funzione per richiedere una password prima di utilizzare il proiettore.
 - Off: Scegliere "Off" per poter accendere il proiettore senza inserire la password di verifica.
 - On: Scegliere "On" per usare la password di verifica quando si accende il proiettore.

Nota: La password predefinita è 1234.

- Timer di sicurezza: Permette di selezionare la funzione oraria (Mese/Giorno/Ora) per impostare il numero di ore consentite per l'uso del proiettore. Allo scadere dell'intervallo impostato, sarà richiesto di inserire di nuovo la password.
- **Modifica Password:** Utilizzare per impostare o modificare la password richiesta all'accensione del proiettore.

Imposta HDMI Link

Nota: Quando si collegano al proiettore dispositivi compatibili HDMI CEC con cavi HDMI, è possibile controllare lo stesso stato di accensione o spegnimento utilizzando la funzione di controllo HDMI Link dell'OSD del proiettore. Ciò consente ad uno o più dispositivi di un gruppo di accendersi o spegnersi tramite la funzione HDMI Link. In una configurazione tipica, il lettore DVD potrebbe essere collegato al proiettore tramite un amplificatore o un sistema Home Theater.



- HDMI Link: Abilita/disabilita la funzione HDMI Link.
- Includi TV: Se è impostato su "Sì", le opzioni Power on Link e Power off Link sono disponibili.
- Power On Link: Accensione CEC a comando.
 - Reciproco: Il proiettore e il dispositivo CEC si accendono contemporaneamente.
 - PJ->Device: Il dispositivo CEC si accende solo dopo aver acceso il proiettore.
 - Device->PJ: Il proiettore si accende solo dopo aver acceso il dispositivo CEC.
- **Power Off Link:** Abilitare questa funzione per consentire a HDMI Link e al proiettore di spegnersi automaticamente allo stesso tempo.

Pattern di prova

Selezionare Pattern di prova tra le opzioni Griglia, Magenta, Bianco o Off (disabilitazione della funzione).

Impostazioni Remote

- Funzione IR: Impostare la funzione IR.
 - On: Selezionando "On", il proiettore può essere azionato dal telecomando dai ricevitori IR anteriori o superiori.
 - Off: Selezionando "Off", il proiettore può essere azionato dal telecomando. Selezionando "Off" si possono utilizzare i tasti della tastiera.

ID Proiettore

La definizione degli ID può essere configurata con il menù (usando valori da 0 a 99), e consente il controllo di un singolo proiettore usando il comando RS232.

Interruttore 12 V

Utilizzare questa funzione per abilitare o disabilitare l'interruttore.

Nota: Connettore mini da 3,5 mm che emette 12 V 500 mA (max.) per il controllo del sistema relè.



- **On**: Selezionare "On" per abilitare l'interruttore.
- **Off**: Selezionare "Off" per disabilitare l'interruttore.

<u>Opzioni</u>

Configurare le opzioni del proiettore.

- **Lingua:** Selezionare il menu OSD multilingue tra inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano e russo.
- **Impostazioni Menù:** Impostare la posizione del menu sullo schermo e configurare le impostazioni del timer del menu.
 - Posizione menu: Selezione la posizione menu sullo schermo.
 - Menu Timer: Impostare la durata della visibilità del menù OSD sullo schermo.
- **Origine aut.:** Selezionare questa opzione per consentire al proiettore di trovare automaticamente una sorgente di ingresso disponibile.
- **Origine input:** Selezionare la sorgente di ingresso tra HDMI1, HDMI2, HDMI3 e Home.
- **Nome ingresso:** Utilizzare per assegnare un nuovo nome alla funzione di ingresso per una più semplice identificazione. Le opzioni disponibili includono HDMI1, HDMI2 HDMI3 e Home.
- **Altitudine elevata:** Quando viene selezionato "On", le ventole inizieranno a girare più velocemente. Questa funzione è utile quando ci si trova ad altitudini elevate, dove l'aria è più rarefatta.
- **Blocca Modalità Display:** Selezionare "On" o "Off" per bloccare o sbloccare le impostazioni della modalità di visualizzazione.
- **Blocco tastiera:** Quando la funzione Blocco tastiera è su "On", la tastiera sarà bloccata. Tuttavia, il proiettore può essere azionato dal telecomando. Selezionando "Off" si può riutilizzare la tastiera.
- **Nascondi informazioni:** Abilitare questa funzione per nascondere il messaggio informativo.
 - Off: Selezionare "Off" per mostrare il messaggio "ricerca".
 - On: Scegliere "On" per nascondere il messaggio informativo.
- **Logo:** Usare questa funzione per impostare la schermata di avvio desiderata. Se vengono effettuate modifiche, esse saranno attive dalla volta successiva in cui il proiettore viene avviato.
 - Imp. predefinite: Schermata di avvio predefinita.
 - **Neutro:** Il logo non viene visualizzato nella schermata di avvio.
- **Colore di sfondo:** Usare questa funzione per visualizzare una schermata di colore Blu, Rosso, Verde, Grigio, Logo o Nessuno quando non vi sono segnali disponibili.

<u>Reset</u>

Ripristinare il proiettore.

- **Reset OSD:** Ripristinare le impostazioni predefinite per le impostazioni del menu OSD.
- **Ripristina a valori di fabbrica:** Ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le impostazioni.
- Ripristino Android: Ripristinare le impostazioni predefinite per le impostazioni di Android.

Menù Info

Visualizzare le informazioni del proiettore elencate di seguito:

- Numero di Registrazione
- Numero di Serie
- Sorgente
- Risoluzione
- Frequenza di Aggiornamento
- Modalità display
- ID Proiettore
- Modalità luminosa
- Versione FW
- Indirizzo MAC

Menu Impostazioni di sistema

Nella schermata Home, selezionare il menu Impostazioni di sistema "@" per configurare varie impostazioni di sistema.

Navigazione del menu Generale



Impostazioni

- 1. Quando il menu Impostazioni di sistema è visualizzato, usare i tasti di navigazione su e giù per selezionare qualsiasi voce del menu principale. Quando si effettua una selezione su una pagina particolare, premere il tasto "**OK**" o "**Destra**" sul telecomando per accedere al menu secondario.
- 2. Premere i tasti "**Sinistra**" e "**Destra**" per selezionare la voce del menu desiderata. Quindi, premere "**OK**" per aprire il relativo menu secondario.
- 3. Premere il tasto "**Su**" e "**Giù**" per selezionare la voce desiderata nel menu secondario.
- 4. Premere i tasti "**Sinistra**" e "**Destra**" per accedere alle impostazioni della voce del menu secondario selezionata.
- 5. Premere il tasto "Su", "Giù", "Sinistra" o "Destra" per selezionare l'impostazione o premere il tasto "Sinistra" e "Destra" per regolare il valore (se necessario).
- 6. Premere "**OK**" per confermare l'impostazione.
- 7. Nel menu secondario, selezionare la voce successiva da regolare e modificarla come descritto sopra.
- 8. Per uscire, premere "∽" (ripetutamente, se necessario). Il menu Impostazioni si chiuderà ed il proiettore salverà automaticamente le nuove impostazioni.

Struttura del menu Impostazioni di sistema

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Valore
	Sfondo	Stile Optoma		
		Collegamento 1		APP/ Origine input
		Collegamento 2		APP/ Origine input
	Secretate Home	Collegamento 3		APP/ Origine input
	Scorciatole Home	Collegamento 4		APP/ Origine input
		Collegamento 5		APP/ Origine input
Personalizza		Collegamento 6		APP/ Origine input
		Calleria disitala		Off
		Galieria digitale		On
	Collorio digitalo			3mins
	Gallena digitale	Avaria dana		5mins
		Avvia dopo		10mins
				15mins
				Off
				On [Imp. predefinite]
				[Finestra di dialogo a comparsa]
			Inserire password per	- Titolo: Inserire password per [Nome Wi-Fi]
			[Nome Wi-Fi]	- Sottotitolo: Password
			(Quando si immette la	- Inserimento: (Inserire testo)
			password)	- Casella: Mostra password
				- Tasto: "Annulla"/ "OK"
			Connessione internet	
			Indirizzo IP	
			Indirizzo MAC	
			Potenza segnale	
			Impostazioni proxy reti disponibili WiFi On)	Nessuno
				Manuale
				[Finestra di dialogo a comparsa]
		SSID reti disponibili		Titolo: Inserisci un nome host valido.
Poto	Wiroloss			Sottotitolo: Nome host proxy
Rele	WII EIESS			Suggerimento di immissione:
		(Con WiFi On)		proxy.example@com
				Tasto: "Annulla"/ "OK"
				DHCP
				Statico
				[Finestra di dialogo a comparsa]
			Impostazioni IP	Titolo: Inserisci un indirizzi IP valido.
				Sottotitolo: Indirizzo IP
				Suggerimento di immissione: 192.168.1.128
				Tasto: "Annulla"/ "OK"
			Annulla	-
				[Finestra di dialogo a comparsa]
			Dissocia	Suggerimento: [Nome Wi-Fi]
				Titolo: Dissocia rete
				Contenuto: Il dispositivo non potrà più accedere a
				questa rete Wi-Fi.
				Tasto: "Annulla"/ "OK"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4		Valore
			Connetti via WPS		
			Connettere via WPS (inserire PIN)		
				[Finestra di dialoge	o a comparsa]
				Titolo: Inserisci il nome della rete Wi-Fi	
				Inserimento: (Inse	rire testo)
				Tasto: "Annulla"/ '	ʻOK"
			Aggiungi nuova rete	[Finestra di dialoge	o a comparsa]
				Contenuto: Tipo di	i protezione
				Tasto: Nessuno, V 802.1xEAP	VEP, WPA/WPA2 PSK,
				Hotspot Wi-Fi	Off
				portatile	On
					[Finestra di dialogo a comparsa]
	Wireless	Altre opzioni		Nome rete	Titolo: Rinomina rete
					Inserimento: (Inserire testo)
					Tasto: "Annulla"/"OK"
			Hotspot portatile	0.	[Finestra di dialogo a comparsa]
				Sicurezza	Titolo: Tipo di protezione
Poto					Tasto: Nessuno, WPA2 PSK
Rele					[Finestra di dialogo a comparsa]
					Titolo: Modifica Password
					Inserimento: (Inserire testo)
				Password	Descrizione: La password
					deve contenere almeno 8
					caratteri.
					Casella: Mostra password
					Tasto: "Annulla "/ "OK "
		Stato rete			(Sola lettura)
		Indirizzo MAC			(Sola lettura)
			Nessuno	Nome best	
		Impostazioni proxy	Manuala	Nome nost proxy	
			Mariuale	bypass domini pro	
	Ethernet		DHCP		~y
				Indirizzo IP	
				Gateway	
		Impostazioni IP	Statico	Lunghezza prefiss	o di rete
				DNS1	
				DNS2	
		Reset			

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Valore
	Tastiera			
	Data e ora	Seleziona fuso orario		-12:00, -11:00, -10:00, -09:30, -09:00, -08:00, -07:00, -06:00, -05:00, -04:00, -03:30, -03:00, -02:00, -01:00, 00:00, +01:00, +02:00, +03:00, +03:30, +04:00, +04:30, +05:00, +05:30, +05:45, +06:00, +06:30, +07:00, +08:00, +08:30, +8:45, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +12:00, +12:45, +13:00, +14:00
		Ora legale		On
				Off [Imp. predefinite]
Sistema		Lice formate 24 ere		On
				Off [Imp. predefinite]
A de M N	Aggiornamento del sistema			
	Memoria interna			
		Termini e condizioni d'uso		
	Note legali	Informativa sulla privacy		
		Informativa sui cookie		
		Licenza Open Source		
Controllo		Smart Home		Off [Imp. predefinite]
		Ginart Home		On

Nota:

- Le funzioni variano in base alla definizione del modello.
- La disabilitazione di Smart Home disabilita la possibilità di accendere il proiettore utilizzando Alexa Smart Home o il comando di "accensione" di Google Action (esempio: Alexa, accendi il proiettore).

Menu Personalizza



Scorciatoie Home

Visualizzare i collegamenti della schermata Home di tutte le app aperte in ciascuna sorgente di ingresso. Le voci non possono essere ripetute, ad eccezione dell'opzione "Automatico", il che significa che il sistema ricorderà fino a sei ultime app che sono state aperte e quindi sostituirà i collegamenti delle app in modo che l'ultima app sia la prima nell'elenco delle app, mentre le altre app nell'elenco vengono spostate di una posizione.

Screensaver

Oscura lo schermo quando il proiettore è rimasto inattivo per molto tempo.

- Screensaver: Selezionare "On" per abilitare la funzione Screensaver.
- Avvia dopo: Impostare il tempo di attesa prima di attivare la funzione Screensaver.

Menu di rete



<u>Wireless</u>

Configurare le impostazioni di rete wireless.

- Wi-Fi: Impostare l'opzione Wi-Fi su "On" per abilitare la funzione di rete wireless.
- **Reti disponibili:** Selezionare il punto di accesso wireless desiderato e immettere o configurare i parametri di connessione necessari (se richiesto), ad esempio password, impostazioni proxy e indirizzo IP. Per informazioni, è possibile rivedere la potenza del segnale.

Selezionare "Annulla" per tornare al menu Rete senza salvare le impostazioni. Selezionare "Dissocia" per eliminare il profilo di rete wireless.

Nota: Ogni volta che è necessario inserire simboli, il sistema farà apparire automaticamente una tastiera su schermo.

• Altre opzioni: Configurare impostazioni di rete wireless avanzate, come "Connetti via WPS", "Connettere via WPS (inserire PIN)", "Aggiungi nuova rete" (immettere manualmente il nome della rete) e "Hotspot portatile" (configurare il proiettore in modo che si comporti come punto di accesso wireless per altri dispositivi).

Ethernet

Configurare le impostazioni di rete cablata.

Nota: Assicurarsi di aver connesso il proiettore alla rete locale (LAN). Fare riferimento a pagina 16.

- Stato: Visualizza lo stato attuale della rete (solo lettura).
- Indirizzo MAC: Visualizza l'indirizzo MAC (solo lettura).
- **Impostazioni proxy:** Fornire manualmente nome host proxy, porta di connessione e ignorare manualmente i domini proxy, se richiesto.
- Impostazioni IP: Abilitare DHCP se si desidera che il proiettore ottenga automaticamente l'indirizzo IP e altri parametri di connessione dalla rete. Disabilitare DHCP se si desidera assegnare manualmente indirizzo IP, gateway, lunghezza prefisso di rete e parametri DNS.
- **Reset:** Ripristinare le impostazioni predefinite per le impostazioni di rete.

Menu Sistema



<u>Tastiera</u>

Selezionare la lingua della tastiera.

<u>Data e ora</u>

Configurare le impostazioni di data e ora.

- Seleziona fuso orario: Selezionare il fuso orario del luogo.
- **Ora legale:** Impostare "On" se nella propria regione viene osservata l'ora legale.
- **Usa formato 24 ore:** Impostare su "On" per visualizzare l'ora in formato 24 ore. Impostare su "Off" per visualizzare l'orario in formato 12 ore (AM/PM).

Aggiornamento del sistema

Il sistema cercherà automaticamente gli aggiornamenti ogni volta che il proiettore è connesso a Internet (OTA).

Memoria interna

Visualizza lo spazio di archiviazione interno rimanente.

Note legali

Rivedere i documenti legali, tra cui "Termini e condizioni d'uso", "Informativa sulla privacy" e "Informativa sui cookie".

Nota: È inoltre possibile rivedere i documenti legali online. Fare riferimento ai seguenti indirizzi web:

- <u>Termini e condizioni d'uso</u>: https://www.optoma.com/terms-conditions/.
- Informativa sui cookie: https://www.optoma.com/cookies-policy/.
- Informativa sulla privacy: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/.
- Licenza Open Source

Menu Controllo

Controllo LAN

• Smart Home: Impostare su "Off" per spegnere tutto il controllo tramite " IoT", incluso "InfoWall".

Selezione di una sorgente di ingresso

È possibile selezionare qualsiasi sorgente di ingresso direttamente sulla schermata Home utilizzando un collegamento di ingresso.

Nota: È possibile personalizzare le impostazioni di collegamento nel menu "Impostazioni di sistema → Personalizza → Scorciatoie Home". È possibile inoltre modificare l'ordine dei collegamenti nella schermata Home.



Se la sorgente di ingresso desiderata non è visibile nella schermata Home, selezionare "¹²" per visualizzare tutte le opzioni di ingressi. Quindi, selezionare la sorgente di ingresso o selezionare "HOME" per tornare alla schermata Home.



Selezione di un'app

È possibile selezionare qualsiasi app direttamente sulla schermata Home utilizzando un collegamento dell'app.

Nota: È possibile personalizzare le impostazioni di collegamento nel menu "Impostazioni di sistema → Personalizza → Scorciatoie Home".



Se l'app desiderata non è visibile nella schermata Home, selezionare "
"
"
per visualizzare tutte le app installate.
Quindi, selezionare l'app desiderata.



Creative Cast

Ottenere l'app con una delle seguenti operazioni:

- se si sta utilizzando il dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR sullo schermo.
- se si sta usando il computer, basta andare al link.

Quindi, installare l'app Creative Cast sul computer o dispositivo mobile.

Prima di iniziare, assicurarsi di connettere il computer o dispositivo mobile allo stesso Wi-Fi del proiettore. Quindi seguire le istruzioni su schermo per utilizzare l'app.

● WPS-5603 ht	ttp://192.168.50.80			
		Creat	ive Cast	
		TED	E GET THE APP	
=	Launch APP	Connect by Web http://192.168.50.80 (Switch Wi-Fi to ASUS_263_50 first)	In your Browser	
	Select Device	Start Using	In your Mobile	

Nota: Per l'attivazione iniziale della funzione di mirroring dello schermo iOS, assicurarsi che il proiettore sia connesso a Internet, quindi avviare l'app Creative Cast. È necessario eseguire questo passaggio iniziale solo una volta e, dopo aver stabilito la connessione iniziale, non è necessario che l'app Creative Cast sia aperta per l'utilizzo futuro della funzione di mirroring dello schermo di iOS.

Optoma Marketplace

Con l'app Optoma Marketplace, è possibile cercare e installare qualsiasi app.



File Manager

Con l'app File Manager, è possibile gestire i file archiviati nella memoria interna, nella memoria esterna e nella memoria cloud.

Optoma						۵ ¢¢
Storage	< Internal Storage /					
Internal Storage 52.9% 7.5 GB free from 16 GB						
Cloud Storage						
Download	Alarms Dec 31 1969	Android Dec 31 1969	CollaVision Jun 11 2021	DCIM Dec 31 1969	Download Dec 31 1969	
Collections						
images						
▶ Videos	Movies	Music	Notifications	Pictures	Podcasts	<u>↑</u>
Document	Dec 31 1969	Dec 31 1909	Dec 31 1909		Dec 31 1964	,
G Music						
	qcache Dec 31 1969	Ringtones Dec 31 1969	ZeasnDownload Jun 17 2021			

Media

Con l'app Media, è possibile riprodurre i file multimediali collegando una memoria USB con contenuti multimediali al proiettore. Quindi, aprire l'app del lettore multimediale e selezionare i file desiderati da riprodurre.

		1/1 ▶
	ocel disk device network SAMBA device	
picture		
song		
video		
	ocal disk device AN LMM2 Version – 1.9.9(2020 – 4-21)	

Formati multimediali supportati

Se si desidera riprodurre file multimediali, collegare una memoria USB con contenuti multimediali al proiettore. Quindi, aprire l'app del lettore multimediale e selezionare i file desiderati da riprodurre.

Il proiettore supporta i seguenti formati multimediali:

Categoria multimediale	Decoder	Formati di file supportati
	H.263	MOV
		3GP
		AVI
		MKV
		FLV
		MP4
		MOV
		3GP
	H.264	Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
		ASF
		WMV
		AVI
		MKV
	HEVC/H.265	MP4
		MOV
Video		Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
VIGEO		MKV
	MPEG1/2	Streaming di programma MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
		Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
		MP4
		AVI
		MKV
		MP4
		MOV
	MPEG4	3GP
		AVI
		MKV
		AVI
	Motion JPEG	MP4
		MOV
	AVS	MP4
	VC1	WMV

Categoria multimediale	Decoder	Formati di file supportati
		AVI
		Matroska (MKV, MKA)
		MP4
	MPEG 1/2 Layer2	MOV
		Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
		Streaming di programma MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
		MP3
	MPEG1/2/2.5 Layer3	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
		MOV
	MPEG1/2/2.5 Layer3	Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
		Streaming di programma MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
		AC3
		Matroska (MKV, MKA)
	AC3	MOV
Audio		Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
		Streaming di programma MPEG (.DAT /.VOB /.MPG /.MPEG)
	EAC3	MP4
	AAC, HEAAC	AAC
		MP4
		MOV
		M4A
		Streaming di trasporto MPEG (.ts /.trp /.tp)
		WAV
	LPCM	AVI
		Matroska (MKV, MKA)
		WAV
	IMA-ADPCM	AVI
	MS-ADPM	Matroska (MKV, MKA)
		MP4
	FLAC	Matroska (MKV, MKA)
Foto	BMP	15360 X 8640 (Il limite della risoluzione massima dipende dalle dimensioni della DRAM)

Nota:

- Tutti i file multimediali elencati in precedenza.
- L'uscita Dolby dai file video non è supportata.

Immagine

Tipo Immagine (nome est.)	Tipo secondario	Pixel max.
	Baseline	8000 x 8000
Jpeg / Jpg	Progressivo	6000 x 4000
DNC	Non interlacciato	6000 x 4000
PNG	Interlacciato	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Doc

Formato documento	Versione e formato supportati	Limite di pagine/righe	Limite dimensioni	
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 e superiore	Fino a 1500 pagine (un file)	Fino a 100MB	
	Documento Kingsoft Writer (*.wps)			
	Modello Kingsoft Writer (*.wpt)			
	Documento Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc)			
	Modello Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.dot)			
	File RTF (*.rtf)			
	File di testo (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)			
	File pagina web (*.html, *.htm)	Poiché il proiettore WPS non		
VA/and	File pagina web singola (*.html, *.htm)	contemporaneamente, non		
vvora	Documento Microsoft Word 2007/2010 (*.docx)	vi è alcuna ovvia limitazione	FINO A 150IVIB	
	Modello Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx)	al numero di pagine e righe di file		
	Documento Microsoft Word 2007/2010 Macro- Enabled (*.docm)			
	Modello Microsoft Word 2007/2010 Macro- Enabled (*.dotm)			
	File XML (*.xml)			
	Testo OpenDocument			
	Documento Works 6-9 (*.wtf)			
	Works 6.0 e 7.0 (*.wps)			
	File Kingsoft Spreadsheets (*.et)			
	Modello Kingsoft Spreadsheets (*.ett)		5° 00 MB	
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 Workbook (*.xls)			
	Modello Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 (*.xlt)			
Even	File di testo (*.csv)	Limite di riga: fino a 65.535		
Excei	Pagine web (*.htm, *.html)	Foglio: fino a 200	FIND A 50 MID	
	File XML (*.xml)	0		
	File Microsoft Excel 2007/2010 (*.xlsx, *.xlsm)			
	Modello Microsoft Excel 2007/2010 (*.xltx)			
	Microsoft Excel 2007/2010 Binary Workbook (*.xlsb)			
	File Kingsoft Presentation (*.dps)			
	Modelli di presentazione Kingsoft (*.dpt)			
	Presentazioni Microsoft PowerPoint 97/2000/ XP/2003 (*.ppt, *.pps)			
PowerPoint	Modelli di presentazione Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 (*.pot)	Fino a 1500 pagine (un file)	Fino a 30 MB	
	Presentazioni Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.pptx, *.ppsx)			
	Modello di presentazione Microsoft PowerPoint 2007/2010 (*.potx)			

Nota:

• La decodifica potrebbe richiedere del tempo per file di grandi dimensioni con contenuti complessi.

• Gli oggetti incorporati nei file non possono essere attivati o visualizzati.

- Per Microsoft Word
 - Nessun supporto per le impostazioni avanzate, come il plug-in di disegno o le impostazioni di sfondo della tabella.
 - I contenuti al di fuori dei bordi definiti in Microsoft Word non verranno visualizzati.
 - Non supporta testo in grassetto in carattere cinese semplificato.
- Per Microsoft PowerPoint
 - Effetti presentazione non supportati.
 - I fogli protetti con password non sono protetti.
 - L'animazione di PowerPoint non è supportata.
- Per Microsoft Excel
 - I fogli di calcolo vengono visualizzati singolarmente e in sequenza quando la cartella di lavoro ha più fogli di calcolo.
 - Il layout e la numerazione della pagina possono essere modificati durante la decodifica.

Visualizzazione della barra di stato

Per impostazione predefinita, la barra di stato nella schermata Home contiene icone che indicano lo stato della connessione relativa a rete cablata, USB e rete wireless. È possibile selezionare una delle icone per aprire il menu associato. La selezione dell'icona di stato rete cablata o wireless comporta l'apertura del menu di configurazione della rete, mentre la selezione dell'icona di stato USB comporta l'apertura del browser e la visualizzazione del contenuto del dispositivo USB collegato.



Alexa / Google Assistant

Questo proiettore supporta la funzione Comando vocale, come Alexa / Google Assistant.

L'utente può cercare le parole chiave con "Optoma connect & alexa" e "Optoma connect & google assistant" per ottenere la guida alla configurazione di Alexa e Google sul sito web facendo clic sul seguente link:

- App Optoma Connect Tutorial di configurazione di Alexa
- App Optoma Connect Tutorial di configurazione di Google

Risoluzioni compatibili

Compatibilità video

Segnale	Risoluzione
SDTV	480i/p, 576i/p
HDTV	720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (24/50/60 Hz)
UHD	2160p (24/50/60Hz)

Temporizzazione video in dettaglio:

Segnale	Risoluzione	Frequenza di Aggiornamento (Hz)	Note
SDTV (480i)	640 x 480	60	
SDTV (480p)	640 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	Per Component
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	i di dempenent
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60/240	
WQHD (1440p)	2560x1440	120	
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/50/60	Per 4K UHD

Compatibilità computer

Standard VESA (segnale del computer (compatibilità RGB analogico)):

Segnale	Risoluzione	Frequenza di Aggiornamento (Hz)	Note per Mac
SVGA	800 x 600	56/60/72	Mac 60/72
XGA	1024 x 768	60/70/75	Mac 60/70/75
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75	Mac 60/75
WXGA	1280 x 800	60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	Mac 60
WXGA+	1440 x 900	60	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75	Mac 60/75
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 (*)	60	Mac 60

Nota: (*) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (blanking ridotto).

Tabella di temporizzazione per PC:

Segnale	Risoluzione	Frequenza orizzontale	Frequenza di Aggiornamento			
		(KHz)	(Hz)	Video	Digitale	Nota
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	N/D	\checkmark	56Hz
SVGA	800 x 600	37,9	60,3	N/D	\checkmark	60Hz
SVGA	800 x 600	46,9	75	N/D	\checkmark	N/D
SVGA	800 x 600	48,1	72,2	N/D	\checkmark	72Hz
SVGA	800 x 600	53,7	85,1	N/D	\checkmark	85Hz
SVGA	832 x 624		75	N/D	\checkmark	N/D
XGA	1024 x 768	48,4	60	N/D	\checkmark	N/D
XGA	1024 x 768	56,5	70,1	N/D	\checkmark	70Hz
XGA	1024 x 768	60	75	N/D	\checkmark	N/D
XGA	1024 x 768	68,7	85	N/D	\checkmark	N/D
XGA	1024 x 768		120	N/D	N/D	N/D
SXGA	1152 x 864		75	N/D	\checkmark	N/D
HD720	1280 x 720		50	N/D	\checkmark	N/D
HD720	1280 x 720		60	N/D	\checkmark	N/D
HD720	1280 x 720	92,62	120	N/D	N/D	N/D
WXGA	1280 x 768	47,4	60	N/D	\checkmark	N/D
WXGA	1280 x 768		75	N/D	\checkmark	N/D
WXGA	1280 x 768		85	N/D	\checkmark	N/D
WXGA-800	1280 x 800		60	N/D	\checkmark	N/D
SXGA	1280 x 1024	64	60	N/D	\checkmark	N/D
SXGA	1280 x 1024	80	75	N/D	\checkmark	N/D
SXGA	1280 x 1024	91,1	85	N/D	\checkmark	N/D
SXGA+	1400 x 1050		60	N/D	N/D	N/D
UXGA	1600 x 1200	75	60	N/D	\checkmark	N/D
HD1080	1920 x 1080		24	N/D	\checkmark	N/D
HD1080	1920 x 1080		50	N/D	\checkmark	N/D
HD1080	1920 x 1080		60	N/D	\checkmark	N/D
WUXGA	1920 x 1200		60	N/D	\checkmark	RB
HDTV	1920 x 1080i		50	\checkmark	\checkmark	N/D
HDTV	1920 x 1080i		60	\checkmark	\checkmark	N/D
HDTV	1920 x 1080p		24		\checkmark	N/D
HDTV	1920 x 1080p		50		\checkmark	N/D
HDTV	1920 x 1080p		60	\checkmark	\checkmark	N/D
HDTV	1280 x 720	45	60	\checkmark	N/D	N/D
HDTV	1280 x 720p		50	\checkmark	\checkmark	N/D
HDTV	1280 x 720p		60		\checkmark	N/D
SDTV	720 x 576	31,3	50	\checkmark	N/D	N/D
SDTV	720 x 576i		50	N/D	\checkmark	N/D
SDTV	720 x 576p		50	N/D	\checkmark	N/D
SDTV	720 x 480	31,5	60		N/D	N/D
SDTV	720 x 480i		60	N/D	\checkmark	N/D
SDTV	720 x 480p		60	N/D		N/D

Nota: *"*√*"* significa che la risoluzione è supportata, *"*N/D" *indica che la risoluzione non* è disponibile.

Compatibilità computer per MAC

Risoluzione	Hz	Compatibilità Macbook	Compatibilità Macbook Pro (Intel)	Compatibilità Power Mac G5	Compatibilità Power Mac G4
		Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
800x600	60	\checkmark		N/D	\checkmark
800x600	72	\checkmark		N/D	\checkmark
800x600	75	\checkmark		N/D	\checkmark
800x600	85	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark
1024x768	60	\checkmark		N/D	\checkmark
1024x768	70	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark
1024x768	75	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark
1024x768	85	\checkmark		N/D	\checkmark
1280x720	60	\checkmark	\checkmark	N/D	\checkmark
1280x768	60	\checkmark		N/D	N/D
1280x768	75	N/D	N/D	N/D	\checkmark
1280x768	85	N/D	N/D	N/D	N/D
1280x800	60	N/D	N/D	N/D	\checkmark
1280x1024	60	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark
1280x1024	75	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark
1920x1080	60	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark
1920x1200 (*)	60	\checkmark	N/D	N/D	\checkmark
3840 x 2160	60	N/D	N/D	N/D	N/D

Nota:

- (*) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (blanking ridotto).
- " $\sqrt{}$ " significa che la risoluzione è supportata, "N/D" indica che la risoluzione non è disponibile.

Segnale di ingresso per HDMI

Segnale	Risoluzione	Frequenza di Aggiornamento (Hz)	Note per Mac
SVGA	800 x 600	6072/85/120	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60/70/75/85/120	Mac 60/70/75/85
SDTV (480I)	640 x 480	60	
SDTV (480P)	640 x 480	60	
SDTV (576I)	720 x 576	50	
SDTV (576P)	720 x 576	50	
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120	Mac 60
WXGA(*2)	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60/120(RB)	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60/85	
UXGA	1600 x 1200	60/65/70/75/85	
HDTV (1080I)	1920 x X1080	50/60	
HDTV (1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60/120/240	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60	Mac 60RB
WQHD	2560 x 1440	60RB/120	

Segnale	Risoluzione	Frequenza di Aggiornamento (Hz)	Note per Mac
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/30/50/60	Mac 24/30
UHD (2160p)	4096 x 2160	24/30/50/60	Mac 24

Nota:

- (*1) 1920 x 1200 a 60 Hz supporta solo RB (reduced blanking).
- (*2) Temporizzazione standard Windows 10.

Tabella EDID (Extended Display Identification Data)

Segnale digitale (HDMI 2.0)

Risoluzione nativa digitale: 3840 x 2160 a 60Hz

B0/Temporizzazione stabilita	B0/Temporizzazione standard	B0/Temporizzazione standard	B1/Modalità video	B1/Temporizzazione dettagliata
800 x 600 a 56 Hz	1280 x 720 a 60 Hz	3840 x 2160 a 60Hz (predefinito)	1920 x 1080p a 120 Hz 16:9	2560 x 1440 a 120 Hz
800 x 600 a 72Hz	1280 x 800 a 60 Hz		720 x 480p a 60 Hz 4:3	1920 x 1080 a 240Hz
800 x 600 a 75Hz	1280 x 1024 a 60 Hz		1920 x 1080i a 60 Hz 16:9	
832 x 624 a 75 Hz	1920 x 1200 a 60 Hz		1920 x 1080i a 50Hz 16:9	
1024 x 768 a 60 Hz	800x600 a 120 Hz		1920 x 1080p a 60 Hz 16:9	
1024 x 768 a 70Hz	1024x768 a 120 Hz		1920 x 1080p a 50Hz 16:9	
1024 x 768 a 75Hz	1280x800 a 120 Hz		1920 x 1080p a 24Hz 16:9	
1280 x 1024 a 75Hz			3840 x 2160 a 24 Hz 16:9	
1152 x 870 a 75 Hz			3840 x 2160 a 25Hz 16:9	
			3840 x 2160 a 30Hz 16:9	
			3840 x 2160 a 50Hz 16:9	
			3840 x 2160 a 60Hz 16:9	
			4096 x 2160 a 24 Hz	
			4096 x 2160 a 25Hz	
			4096 x 2160 a 30Hz	
			4096 x 2160 a 50Hz	
			4096 x 2160 a 60Hz	
			720 x 480p a 60 Hz 16:9	
			1280x720p a 60 Hz 16:9	
			1280 x 720p a 50Hz 16:9	

Nota: Supporto 1920 x 1080 a 50Hz

Temporizzazione 3D

Per Blu-ray 3D (HDMI 1.4a):

Frame rate supportato 2D	Temporizzazione	Formato		
Opzione 59/60 Hz:	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Frame packing (HDMI1/HDMI2)		
	1280 x 720p a 59,94/60Hz	Frame packing (HDMI1/HDMI2)		
	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Top-and-Bottom (HDMI2/VGA)		
	1280 x 720p a 59,94/60Hz	Top-and-Bottom (HDMI2/VGA)		
	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Side-by-Side (HDMI2/VGA)		
	1280 x 720p a 59,94/60Hz	Side-by-Side (HDMI2/VGA)		
Opzione 50 Hz:	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Frame packing (HDMI1/HDMI2)		
	1280 x 720p a 50Hz	Frame packing (HDMI1/HDMI2)		
	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Top-and-Bottom (HDMI2/VGA)		
	1280 x 720p a 50Hz	Top-and-Bottom (HDMI2/VGA)		
	1920 x 1080p a 23,98/24 Hz	Side-by-Side (HDMI2/VGA)		
	1280 x 720p a 50Hz	Side-by-Side (HDMI2/VGA)		

Per PC:

Ingresso	Temporizzazione	Formato
HDMI1	1920 x 1080 a 120Hz	Frame Sequential
	1280 x 800 a 120Hz	Frame Sequential
	1024 x 768 a 120Hz	Frame Sequential
	800 x 600 a 120Hz	Frame Sequential
	1920 x 1080 a 60Hz	Frame Sequential
	1280 x 800 a 120Hz	Frame Sequential
	1280 x 720 a 120Hz	Frame Sequential
	1024 x 768 a 120Hz	Frame Sequential

Diagonalo	Dimensioni schermo L x A					Distanza di proiezione (D)							
(pollici)	(m))	(pollici)		(r	(m)		t)	Oliset (Ha)				
dello schermo 16:9	Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza	Wide	Tele	Wide	Tele	(m) (min.)	(piedi) (min.)	(m) (max.)	(piedi) (max.)	
30	0,66	0,37	26,15	14,71	-	1,06	-	3,46	0,02	0,06	0,06	0,18	
40	0,89	0,50	34,86	19,61	1,07	1,41	3,51	4,62	0,02	0,08	0,07	0,25	
60	1,33	0,75	52,29	29,42	1,61	2,11	5,27	6,93	0,04	0,12	0,11	0,37	
70	1,55	0,87	61,01	34,32	1,88	2,46	6,15	8,08	0,04	0,14	0,13	0,43	
80	1,77	1,00	69,73	39,22	2,14	2,82	7,03	9,23	0,05	0,16	0,15	0,49	
90	1,99	1,12	78,44	44,12	2,41	3,17	7,91	10,39	0,06	0,18	0,17	0,55	
100	2,21	1,25	87,16	49,03	2,68	3,52	8,78	11,54	0,06	0,20	0,19	0,61	
120	2,66	1,49	104,59	58,83	3,21	4,22	10,54	13,85	0,07	0,25	0,22	0,74	
150	3,32	1,87	130,74	73,54	4,02	5,28	13,18	17,31	0,09	0,31	0,28	0,92	
180	3,98	2,24	156,88	88,25	4,82	6,34	15,81	20,78	0,11	0,37	0,34	1,10	
200	4,43	2,49	174,32	98,05	5,36	7,04	17,57	23,08	0,12	0,41	0,37	1,23	
250	5,53	3,11	217,89	122,57	6,70	8,80	21,96	28,85	-	-	-	-	
301	6,65	3,74	262,00	147,37	8,05	-	26,40	-	-	-	-	-	

Dimensioni immagine e distanza di proiezione

Nota: Questi valori non sono precisi e possono variare leggermente.



Dimensioni del proiettore e installazione del supporto a soffitto

- 1. Per evitare danni al proiettore, usare il supporto da soffitto Optoma.
- 2. Se si desidera utilizzare un kit prodotto da terzi, assicurarsi che le viti impiegate per fissare il proiettore siano conformi ai seguenti requisiti:
- Tipo di vite: M4 per montaggio a tre punti
- Lunghezza minima della vite: 10 mm



Unità: mm

Nota: Si prega di notare che i danni provocati da una installazione scorretta annulleranno la garanzia.



- Se viene acquistato un supporto da soffitto di un'altra società, accertarsi di usare viti della dimensione corretta. La dimensione delle viti varierà in base allo spessore della piastra di montaggio.
- Accertarsi di mantenere almeno uno spazio di 10 cm tra il soffitto e la parte inferiore del proiettore.
- Evitare di installare il proiettore accanto a una fonte di calore.

Codici telecomando IR



Tasto		Tasto num.	MTX.	Formato	Data0	Data1	Data2	Data3	Descrizione
Accensione/ spegnimento	Ċ	K12	04	F1	32	CD	71	8E	Fare riferimento alla sezione "Accensione/ spegnimento del proiettore" a pagina 20.
Sorgente	Ð	К3	11	F1	32	CD	18	E7	Premere 乞 per selezionare come segnale di ingresso.
Home		K13	03	F1	32	CD	92	6D	Premere 숩 per tornare alla schermata iniziale.
Menù	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	Premere \equiv per avviare il menu OSD (On Screen Display). Per uscire dall'OSD, premere di nuovo \equiv .
Ritorna		K4	10	F1	32	CD	86	79	Premere ᠫ per tornare alla pagina precedente.
Su		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
Sinistra		K14	02	F2	32	CD	10	EF	Usare A V I per selezionare le voci o per
Destra		K5	09	F2	32	CD	12	ED	eseguire le regolazioni delle selezioni.
Giù		K2	19	F2	32	CD	14	EB	
Applica	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	Conferma la selezione della voce.
Muto	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	Premere ■× per spegnere/accendere l'altoparlante integrato del proiettore.
Modalità display	••	K10	15	F1	32	CD	91	6E	Premere per visualizzare il menu Modalità display. Per uscire dal menu Modalità display premere di nuovo .
Menu APP	•	K6	08	F1	32	CD	25	DA	Premere per aprire il menu APP.
Volume -	_	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	Premere – per abbassare il volume.
Volume +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	Premere + per aumentare il volume.

Risoluzione dei problemi

Controllare le informazioni che seguono se si riscontrano problemi con il proiettore. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

Problemi d'immagine

?

Sullo schermo non appare alcuna immagine

- Assicurarsi che i cavi e l'alimentazione siano collegati in modo appropriato, come descritto nella sezione "Installazione".
- Assicurarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.
- Assicurarsi che la funzione "Esclusione" non sia stata attivata.
- *L'immagine è sfuocata*
 - Regolare la ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo del proiettore. Vedere a pagina 17.
 - Accertarsi che la schermata di proiezione sia entro le distanze necessarie dal proiettore. (Fare riferimento a pagina *65*).
- L'immagine è allungata quando si visualizza un titolo DVD 16:9
 - Quando si eseguono DVD anamorfi ci o DVD 16:9, il proiettore mostrerà l'immagine migliore con formato 16:9 sul lato del proiettore.
 - Se si eseguono DVD di formato 4:3, impostare il formato su 4:3 nell'OSD del proiettore.
 - Impostare il formato di visualizzazione del lettore DVD sul rapporto proporzioni 16:9 (widescreen).
- L'immagine è troppo piccola o troppo grande
 - Regolare la leva dello zoom in alto sul proiettore.
 - Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.
 - Premere "Menu" sul pannello del proiettore, andare su "Visualizza-->Proporzioni". Provare le varie impostazioni.
- *L'immagine ha i lati inclinati:*
 - Se possibile, ricollocare il proiettore così che si trovi al centro dello schermo e sotto la parte inferiore dello schermo.
- L'immagine è invertita
 - Selezionare "Configurazione-->Proiezione" dal menu OSD e regolare la direzione di proiezione.
- Immagine sdoppiata e sfuocata
 - Assicurarsi che "Modalità display" non sia 3D per evitare che le normali immagini 2D appaiano sdoppiate e sfuocate.

Altri problemi

•

- Il proiettore non risponde ad alcun comando
 - Se possibile, spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione, attendere almeno 20 secondi prima di ricollegare l'alimentazione.

Problemi del telecomando

- Se il telecomando non funziona
 - Verificare che l'angolo operativo del telecomando si trovi tra ±15° (in orizzontale) o ±10° (in verticale) rispetto ai ricevitori IR del proiettore.
 - Assicurarsi che non ci siano ostruzioni tra il telecomando ed il proiettore. Portarsi a 7 m (~ 22 ft) dal proiettore.
 - Assicurarsi che le batterie siano inserite in modo corretto.
 - Sostituire le batterie se sono scariche.

Indicatore di avviso

Quando si accendono o lampeggiano gli indicatori di avviso (vedere di seguito), il proiettore si spegne automaticamente:

- II LED "Sorgente luminosa" si accende in rosso e l'indicatore "On/Standby" lampeggia in rosso.
- Il LED "TEMP" si accende in rosso e l'indicatore "On/Standby" lampeggia in rosso. Indica che il proiettore è surriscaldato. In condizioni normali, il proiettore può essere riacceso.
- II LED "TEMP" lampeggia in rosso e l'indicatore "On/Standby" lampeggia in rosso.

Scollegare il cavo di alimentazione dal proiettore, attendere 30 secondi e provare di nuovo. Se l'indicatore di avviso si accende o lampeggia, contattare il più vicino centro di assistenza.

Messaggi dei LED

Messaggio	LED di accer	nsione/standby	LED Temperatura	LED sorgente Iuminosa
	(Rosso) (Blu)		(Rosso)	(Rosso)
Stato di Standby (Input da cavo di alimentazione)	Luce accesa			
Accensione (riscaldamento)		Lampeggiante (0,5 secondi spento / 0,5 secondi acceso)		
Accensione e illuminazione sorgente luminosa		Luce accesa		
Spegnimento (raffreddamento)		Lampeggiante (0,5 secondi spento / 0,5 secondi acceso). Torna alla luce fissa rossa quando si spegne la ventolina.		
Errore (Guasto sorgente Iuminosa)	Lampeggiante			Luce accesa
Errore (Guasto ventola)	Lampeggiante		Lampeggiante	
Errore (Surriscaldamento)	Lampeggiante		Luce accesa	
Stato di standby (Modalità burn in)		Lampeggiante		
Burn in (riscaldamento)		Lampeggiante		
Burn in (raffreddamento)		Lampeggiante		
Burn in (Illuminazione sorgente luminosa)		Lampeggiante (3 secondo acceso / 1 secondi spento)		
Burn in (Spegnimento sorgente luminosa)		Lampeggiante (1 secondo acceso / 3 secondi spento)		

• Spegnimento:



• Allarme temperatura:

Attenzione
Si prega di: 1. Assicurarsi che le prese d'aspirazione ed emissione dell'aria non siano ostruite. 2. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia inferiore ai 45 gradi C. Se il problema persiste nonostante quanto sopra, Contattare un Centro Assistenza per la riparazione.

Guasto ventolina:

•



• Fuori intervallo di visualizzazione:



Avviso di spegnimento:



Specifiche tecniche

Ottica	Descrizione
Tecnologia	Texas Instrument DMD, 0,47" (dimensioni)/ 4K UHD HSSI DMD X1, S451 (Packing typing), con attuatore 4-Way XPR
Risoluzione di uscita	4K UHD 3840 x 2160 a 60 Hz
Risoluzione in ingresso massima	4096 x 2160 a 60Hz
Obiettivo	 Rapporto proiezione: 1,21~1,59 F-stop: 1,94~2,23 Lunghezza focale: 12,81~16,74mm Gamma di zoom: 1,3x
Offset	105%~115%, solo verticale
Dimensioni immagine	34,1"~302,4", con ottimizzazione wide 82"
Distanza di proiezione	1,2m ~ 8,1m
I/O	 HDMI V2.0 / HDCP2.2 (x3) USB2.0 (per aggiornamento FW) USB-A per 5 V PWR 1,5 A Audio Out 3,5 mm USB2.0 USB-A per driver disco USB e dongle Wi-Fi (x3) RS-232 maschio (9-pin D-SUB) RJ-45 (supporto funzioni IoT, Internet e OTA) S/PDIF (supporta PCM 2 canali, Dolby Digital (5.1)) Interruttore 12 V (jack da 3,5 mm) 3D Sync
Colore	1073,4 milioni di colori
Frequenza di scansione	 Frequenza di scansione orizzontale: 31,0~135,0 KHz Frequenza di scansione verticale: 24~120 Hz
Altoparlante	Sì, 8W
Consumo energetico	 Modalità luminosa: 100% 240 W (tipico) ±15% a 110 V CA 230 W (tipico) ±15% a 220 V CA Modalità Eco: 80% 185W (tipico) ±15% a 110 V CA 175W (tipico) ±15% a 220 V CA
Requisiti di alimentazione	100 - 240 V ±10%, CA 50/60 Hz
Corrente di ingresso	3,0A
Orientamenti dell'installazione	Frontale, Posteriore, Soffitto-In alto, Posteriore-In alto.
Dimensioni (L x P x A)	 Senza piedini: 337 x 265 x 108 mm (13,26 x 10,43 x 4,25 pollici) Con piedini: 337 x 265 x 119,3 mm (13,26 x 10,43 x 4,69 pollici)
Peso	< 5,0 kg (< 11,02 lbs)
Ambiente	In funzione a 0~40°C, 8o% di umidità (senza condensa)

Nota: Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Sedi dell'azienda Optoma

Mettersi in contatto con la filiale per assistenza e supporto.

Stati Uniti

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, Stati Uniti www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, Stati Uniti www.optomausa.com

America latina

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, Stati Uniti www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Regno Unito www.optoma.eu Tel. assistenza: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Paesi Bassi www.optoma.nl

Francia

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

Spagna

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spagna

Deutschland

Am Nordpark 3 41069 Mönchengladbach Germania

Scandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvegia

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvegia

Corea

https://www.optoma.com/kr/

888-289-6786

🗐 510-897-8601

888-289-6786

510-897-8601

R

Taiwan

Giappone

https://www.optoma.com/tw/

https://www.optoma.com/jp/

Cina

services@optoma.com 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, Cina

Australia

https://www.optoma.com/au/



services@optoma.com

() +31 (0) 36 820 0252 () +31 (0) 36 548 9052

(+33 1 41 46 12 20
	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

(+34 91 499 06 06 **(** +34 91 670 08 32

(+49 (0) 2161 68643	0
E	+49 (0) 2161 68643	99
	info@optoma.de	

¢	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

www.optoma.com