

DLP[®] 프로젝터







사용 설명서

안전	4
중요 안전 지침	4
3D 시성 관련 안선 성보 고자긔	5
시작권 고지사하	0 6
고지지 8 상표 인식	
<i>FCC</i>	
EU 국가에 대한 적합성 선언	7
WEEE	7
	•
개요	8
	0
내용굴 표준 브소푸	o 8
표는 무직님 별매용 부속품	
제품 개요	9
· 연결	10
키패드	10
IR 리모컨	11
물루두스 리보컨	12
서저 미 서비	4.4
결정 곳 결시	14
프로젝터 석치하기	14
프로젝터에 소스 연결하기	
투사된 이미지 조정하기	16
리모컨 설치	18
프로젝터 사용법	20
· 그 제 디 저 이 거 기 / 기 기	20
프도젝더 신원 거기/끄기 이려 ㅅㅅ 서태치기	
ᆸᆿ ㅗㅡ 린ᆿ의기····································	
 프로젝터 설정	
응용 프로그램 설정	40
일반 설정	52

추가 정보	59
호환되는 해상도	
이미지 크기 및 투사 거리	
프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치	
IR 원격 코드	
블루투스 리모컨 코드	
문제 해결	
LED 표시 메시지	
규격	
프로젝터에서 스마트 홈 구성하기	
Optoma 국제 사무소	



본 사용자 설명서에서 권고하는 모든 경고, 주의 및 유지보수 사항을 따르십시오.

중요 안전 지침

- RG1 IEC 62471-5:2015.
- 통풍구를 막지 마십시오. 프로젝터의 신뢰할 수 있는 작동을 보장하고 과열로부터 보호하려면 프로젝터의 통기를 방해하지 않는 장소에 프로젝터를 설치할 것을 권장합니다. 예를 들어 프로젝터를 사람이 많은 커피 테이블, 소파, 침대 등에 놓지 마십시오. 프로젝터를 책장 또는 공기 흐름이 제한된 캐비닛과 같은 함체에 놓지 마십시오.
- 화재나 감전 의 위험을 줄이려면 프로젝터를 비나 물기에 노출하지 마십시오. 열을 배출하는 라디에이터, 난방기, 스토브 또는 증폭기를 포함한 기타 장치와 같은 열원 근처에 설치하지 마십시오.
- 물체 또는 액체가 프로젝터에 들어가게 하지 마십시오. 위험한 전압 접점을 건드려 부품을 단락시켜 화재 또는 감전을 일으킬 수 있습니다.
- 다음 상태에서 사용하지 마십시오.
 - 매우 뜨겁거나 차거나 습한 환경.
 - (i) 주변의 실내 온도가 5 ~ 40°C를 유지해야 합니다
 - (ii) 상대 습도는 10% ~ 85%입니다
 - 먼지가 많을 수 있는 곳.
 - 강한 자기장을 발생시키는 기계 근처에서 사용하지 마십시오.
 - 직사광선을 받는 곳.
- 물리적으로 손상되거나 남용될 경우 장치를 사용하지 마십시오. 다 음의 경우 외관 손상 및 남용이 발생할 수 있습니다(다음은 발생 가능 한 문제 중 일부임):
 - 장치를 떨어뜨린 경우.
 - 전원 공급 코드나 플러그가 손상된 경우.
 - 액체가 프로젝터에 흘러 들어간 경우.
 - 프로젝터가 비나 물기에 노출된 경우.
 - 물체가 떨어져서 프로젝터 안에 들어가거나 프로젝터 내부의 부품이 풀린 경우.
- 프로젝터를 불안정한 표면에 올려놓지 마십시오. 프로젝터가 떨어져서 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 기기에서 나오는 빛을 차단하지 마십시오. 이 빛으로 인해 물체가 뜨거워져서 녹거나 화상을 입거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 프로젝터를 열거나 분해하지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거하면 위험한 전압이나 기타 위험에 노출될 수 있습니다. Optoma에 전화로 문의한 다음에 장치를 보내 수리를 맡기십시오.
- 안전 관련 표시에 대해서는 프로젝터 인클로저를 참조하십시오.
- 장치는 적합한 수리 기사에 의해서만 수리되어야 합니다.
- 제조업체가 지정한 부착물/부속품만 사용하십시오.
- 프로젝터가 작동하고 있을 때 프로젝터 렌즈를 똑바로 들여다보지 마십시오. 밝은 빛이 눈을 손상시킬 수 있습니다.

- 프로젝터를 끌 때는 전원을 차단하기 전에 냉각 주기가 끝날 수 있도록 하십시오. 프로젝터가 식을 때까지 90초 정도 기다리십시오.
- 장치를 끄고 전원 플러그를 AC 콘센트에서 뽑고 나서 제품을 청소하십시오.
- 디스플레이 함체를 닦을 때는 부드럽고 건조한 헝겊에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오. 장치를 닦을 때 연마성 세제, 왁스 또는 용매를 사용하지 마십시오.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 때에는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두십시오.
- 진동이나 충격이 생길 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
- 맨손으로 렌즈를 만지지 마십시오.
- 기기를 보관하기 전에 리모컨에서 배터리를 제거하십시오. 배터리가 리모컨에 장기간 들어있을 경우 배터리액이 샐 수 있습니다.
- 기름 연기나 담배 연기가 있는 장소에서 프로젝터를 사용하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우 프로젝터의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 올바른 방향에 따라 프로젝터를 설치하십시오. 기준에 맞지 않게 설치할 경우 프로젝터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 멀티탭과 서지 보호기를 사용하십시오. 정전이나 전압 저하가 발생하면 장치를 망가뜨릴 수 있기 때문입니다.

3D 시청 관련 안전 정보

성인이나 어린이가 3D 기능을 사용하기 전에 모든 경고 및 주의 권장사항을 준수하십시오.

경고

어린이와 청소년은 3D로 시청하는 것과 관련된 건강 문제에 더 많이 노출되며 영상을 볼 때 엄격한 감독을 받아야 합니다.

광과민성 발작 경고 및 기타 건강 위험

- 일부 시청자는 특정 프로젝터 영상 또는 비디오 게임에 들어 있는 특정한 깜박이는 이미지 또는 빛에 노출될 때 간질성 발작을 보일 수 있습니다. 간질 또는 발작 증상이 있거나 간질 또는 발작의 가족력이 있을 경우 3D 기능을 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
- 간질 또는 발작의 개인 병력 또는 가족력이 없는 사람들도 광과민성 간질성 발작을 일으킬 수 있는 비진단 상태를 갖고 있을 수 있습니다.
- 임신부, 노인, 중요 질병 보유자, 불면증 환자 또는 알코올 중동자는 이 장치의 3D 기능을 이용하지 않아야 합니다.
- 다음 증상 가운데 하나를 경험할 경우, 3D 영상 시청을 즉시 중지하고 의사와 상담하십시오: (1) 좌우혼동, (2) 어지러움증, (3) 현기증, (4) 안구 경련 또는 근육 경련, (5) 정신 착란, (6) 메스꺼움, (7) 의식 상실, (8) 경기, (9) 경련 및/또는 (10) 방향감장애. 어린이와 청소년은 이러한 증상을 겪을 가능성이 성인보다 더 높습니다. 부모는 자녀를 관찰하고 이러한 증상들을 겪는지 물어봐야 합니다.
- 또한 3D 프로젝터를 시청하면 멀미, 지각 장애, 방향감장애, 안구 피로, 자세 불안정을 유발할 수 있습니다. 사용자는 자주 휴식을 취해 이러한 효과들이 발생할 가능성을 줄여야 합니다. 눈이 피로하거나 건조한 경우 또는 위의 증상들 가운데 어느 하나라도 나타날 경우 즉시 이 장치를 끄고 해당 증상들이 가라앉은 후 최소 30분 동안 이 장치를 재사용하지 마십시오.
- 장시간 동안 스크린에 너무 가까이 앉아 3D 프로젝터를 시청하면 시력이 손상될 수 있습니다. 이상적인 시청 거리는 스크린 높이의 최소 세 배입니다. 시청자의 눈과 스크린이 수평이 되게 하는 것이 좋습니다.
- 장시간 동안 3D 안경을 쓰고 3D 프로젝터를 시청하면 두통 또는 피로가 발생할 수 있습니다. 두통, 피로 또는 현기증을 느낄 경우 3D 프로젝터 시청을 중지하고 휴식을 취하십시오.
- 3D 안경을 3D 프로젝터 시청 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
- 다른 목적으로(일반 안경, 선글래스, 보안경 등의 목적으로) 3D 안경을 착용하면 상해를 입고 시력이 약해질 수 있습니다.
- 일부 시청자의 경우 3D 프로젝터를 시청하면 방향감을 상실할 수 있습니다. 따라서 3D 프로젝터를 개방형 계단통, 케이블, 발코니 또는 전복되거나 부딪치거나 부딪쳐서 넘어지거나 파손되거나 넘어질 수 있는 다른 물체와 가까운 곳에 놓지 마십시오.

저작권

이 발행물은 모든 사진, 도해 및 소프트웨어를 포함해서 국제 저작권 법의 보호를 받으며 모든 권한이 보유됩니다. 이 설명서나 여기에 포함되어 있는 어떠한 자료도 저자의 서면 동의 없이 복제해서는 안됩니다.

© 저작권 2018

고지사항

이 문서에 들어있는 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제조업체는 이 문서의 내용과 관련해서 특히 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함해서 어떠한 진술 또는 보증을 하지 않습니다. 제조업체는 이 발행물을 개정하거나 이 문서의 내용을 때때로 변경할 권한을 보유하며 제조업체에게는 이러한 개정 또는 변경 내용을 알릴 의무가 없습니다.

상표 인식

Kensington은 ACCO Brand Corporation의 미국 등록상표로서, 세계 전역에 걸친 그밖의 국가에서 출원 계류 중입니다.

HDMI, HDMI 로고 및 고선명 멀티미디어 인터페이스는 미국 및 기타 국가에 있는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다.

DLP[®], DLP Link 및 DLP 로고는 Texas Instruments의 등록 상표이고 BrilliantColor™은 Texas Instruments의 상표입니다.

Dolby Laboratories의 라이센스를 받아 제작되었습니다.

Dolby, Dolby Audio 및 DD 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

Amazon, Alexa 및 모든 관련 로그는 Amazon.com, Inc. 또는 자회사의 상표입니다.

이 설명서에서 언급된 그밖의 다른 제품 이름은 해당 소유자의 재산입니다.

FCC

이 장치는 FCC 규약 15부에 의거하여 시험을 통해 클래스 B 디지털 장치의 기준을 준수하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 기준은 주거용 건물에서 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 기준입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고, 또한 방사할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 유발할 수 있습니다.

그러나 특정 설치 장소에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 수신 또는 TV 수신에 대한 유해 간섭을 유발하는 경우(유해 간섭 유발 여부는 이 장치를 껐다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치들 가운데 하나 또는 그 이상을 이용하여 간섭을 제거해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 다른 곳에 설치하십시오. •
- 장치와 수신기 사이의 간격을 띄우십시오. •
- 수신기가 연결되어 있는 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결하십시오. .
- 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

알림: 차폐 케이블

컴퓨터 장치에 연결할 때는 항상 차폐 케이블을 사용하여 연결하여 FCC 규정을 준수해야 합니다.

주의

제조업체가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정을 할 경우, 미국 연방통신위원회가 부여한 사용자의 이 프로젝터 사용 권리가 무효화될 수 있습니다.

작동 조건

이 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 다음 두 가지 조건에 따라 조작합니다:

1. 이 장치가 유해 간섭을 일으키지 않을 수 있는 경우.

2. 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 어떠한 간섭도 수용해야 합니다.

알림: 캐나다 사용자의 경우

본 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

EU 국가에 대한 적합성 선언

- EMC 지침 2014/30/EC (수정사항 포함)
- 저전압 지침 2014/35/EC
- R & TTE 지침 1999/5/EC (제품에 RF 기능이 있을 경우)

WEEE



∕ 폐기 처분 지침

폐기 시 본 전자 장치를 쓰레기통에 던지지 마십시오. 오염을 최소화하고 최대한 환경을 보호하려면 본 장치를 재활용하십시오.

내용물

주의해서 포장을 푼 다음 아래 열거된 기본 액세서리 품목이 들어있는지 확인하십시오. 옵션 액세서리 중 일부 품목은 모델, 사양 및 구매한 지역에 따라 제공되지 않을 수도 있습니다. 구매한 대리점에 확인하십시오. 일부 액세서리의 경우 지역별로 차이가 날 수 있습니다.

보증 카드는 일부 특정 지역에만 제공됩니다. 자세한 내용은 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오.

표준 부속품





참고:

- 리모컨이 배터리와 함께 배송됩니다.
- 실제 리모컨은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- * 유럽 보증 정보는 www.optoma.com을 참조하십시오.

별매용 부속품



참고: 별매용 부속품은 모델, 규격 및 지역에 따라 다릅니다.

제품 개요





참고:

- 프로젝터의 흡배기 통풍구를 막지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서 프로젝터를 작동할 때는 흡배기 통풍구 주변에 최소 20cm의 간격을 두십시오.

번호	항목	번호	항목
1.	키패드	5.	통기구(흡기)
2.	자동 초점 센서	6.	입력/출력
3.	렌즈	7.	기울기 조절 다리
4.	통기구(배기)	8.	IR리시버

연결



번호	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	번호	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	헤드폰 커넥터	6.	USB2.0 커넥터(전원 5V 1A)
2.	Kensington™ 잠금 포트	7.	USB3.0 커넥터(전원 5V 1.5A)
3.	S/PDIF 커넥터	8.	RJ-45 커넥터
4.	HDMI 1 커넥터	9.	DC 입력 커넥터
5.	HDMI 2 커넥터		

키패드



번호	하목 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	번호	항목
1.	렌즈 커버 레버 (도어 열림/도어 닫힘)	3.	볼륨 조절/수동 조정/미디어 선택
2.	초점 (짧게 누름: 수동 초점, 길게 누름: 자동 초점)	4.	오디오 모드 / 전원 켜기/끄기 / LED 상태

IR 리모컨



번호	항목	번호	하목 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	전원 켜기/끄기	7.	소스
2.	홈	8.	돌아가기
3.	4 방향 선택 키	9.	엔터
4.	음소거	10.	디스플레이 모드
5.	볼륨 -	11.	옵션
6.	메뉴	12.	볼륨 +

블루투스 리모컨



번호	항목	번호	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.	전원 켜기/끄기	8.	소스
2.	홈	9.	돌아가기
3.	4 방향 선택 키	10.	엔터
4.	음소거	11.	디스플레이 모드 (짧게 누름: 디스플레이 모드, 길게 누름: 자동 초점)
5.	볼륨 -	12.	옵션
6.	상태 LED	13.	볼륨 +
7.	메뉴		

블루투스 리모컨과 프로젝터 페어링하기

☆ 및
→ 버튼을 동시에 2초 동안 누릅니다. 블루투스 리모컨의 상태 LED가 깜박이면서 장치가 페어링 모드에 있음을 표시합니다.



페어링 과정에 약 20초가 걸립니다. 페어링이 성공하면 블루투스 리모컨의 상태 LED가 청색색으로 켜집니다. 페어링이 실패하면 블루투스 리모컨의 상태 LED가 적색으로 켜집니다.

10분 동안 블루투스 리모컨을 사용하지 않으면 리모컨이 절전 모드로 자동 전환되면서 블루투스 연결이 끊깁니다.

참고:

- 실제 리모컨은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 일부 키들에는 이러한 기능들을 지원하지 않는 모델을 위한 기능이 없을 수 있습니다.
- 리모컨을 처음 사용하기 전에, 투명 절연 테이프를 제거하십시오. 배터리 설치에 대한 내용은 18 페이지를 참조하십시오.



프로젝터 설치하기

이 프로젝터는 위치 4개 중 하나에 설치하도록 설계되었습니다.

공간의 레이아웃이나 개인의 선호에 따라 설치 위치를 선택할 수 있습니다. 화면의 크기나 위치, 적합한 전원 콘센트의 위치뿐 아니라 프로젝터와 나머지 장비 사이의 간격까지 고려해야 합니다.



프로젝터는 표면에 평평하게 놓이고 화면과 90도/수직을 이루도록 배치해야 합니다.

- 지정된 화면 크기에 맞게 프로젝터의 위치를 정하는 방법은 60페이지의 간격 표를 참보하십시오.
- 지정된 간격에 맞게 화면 크기를 결정하는 방법은 60페이지의 간격표를 참조하십시오.

참고: 프로젝터와 화면의 간격이 멀수록 투사되는 영상의 크기가 커지고 이에 비례해서 수직 오프셋도 커집니다.

중요 사항!

테이블탑 또는 천장 장착과 다른 방향으로 프로젝터를 작동하지 마십시오. 프로젝터를 수평을 유지해야 하고, 앞뒤 또는 좌우로 기울어져서는 안됩니다. 다른 방향으로 사용할 경우 보증이 무효화되며, 프로젝터 자체의 수명이 단축될 수 있습니다. 비표준 설치에 대한 조언을 Optoma에 문의하십시오. 프로젝터에 소스 연결하기



번호	항목	번호	항목	번호	항목
1.	오디오 출력 케이블	4.	USB 케이블	7.	전원 어댑터
2.	S/PDIF 출력 케이블	5.	RJ-45 케이블	8.	USB 플래시 드라이브
3.	HDMI 케이블	6.	전원 코드		

참고: USB 마우스 또는 키보드를 USB 포트에 연결할 수 있습니다.

투사된 이미지 조정하기

이미지 높이

프로젝터는 이미지 높이를 조정하기 위한 높낮이 조절 다리를 갖추고 있습니다.

- 1. 프로젝터 아래쪽에서 수정할 조절 다리를 찾습니다.
- 2. 조절 링을 시계방향이나 시계 반대방향으로 돌리면 프로젝터의 높이를 높이거나 낮출 수 있습니다.



초점

초점을 조정하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

- "FOCUS" 버튼을 길게 눌러 프로젝터의 초점을 자동으로 조정하십시오.
- "FOCUS" 버튼을 누른 후 "+" 또는 "--" 버튼을 눌러 이미지가 선명하고 텍스트가 또렷해질 때까지 초점을 수동으로 조정하십시오.



• 블루투스 리모컨을 사용하는 경우 [●] 버튼을 길게 눌러 자동 초점 조정을 수행하십시오.

참고:

- 자동 초점 범위는 0.8m~2m ±10%입니다. 투사 거리가 지정된 범위를 벗어나면 수동으로 초점을 조정하여 투사 이미지의 초점을 맞춰야 합니다.
- *블루투스 리모컨을 사용하여 초점을 조정하려면 블루투스 리모컨과 프로젝터가 성공적으로* 페어링되고 연결이 작동 중인지 확인하십시오.

리모컨 설치

배터리 설치하기/교체하기

- 1. 커버가 열릴 때까지 동전을 사용하여 배터리 커버를 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- 새 배터리를 함체에 설치합니다.
 사용한 배터리를 제거하고 새 배터리를 설치합니다(CR2032). "+"가 있는 면이 위로 향하도록 합니다.
- 커버를 다시 넣습니다. 그런 다음 동전을 사용하여 배터리 커버를 시계 방향으로 돌려 제자리에 잠급니다.



주의:

안전한 작동을 위해 다음 주의사항을 준수하십시오.

- CR2032형 배터리를 사용합니다.
- 물 또는 액체와의 접촉을 피합니다.
- 리모컨을 습기나 열에 노출하지 마십시오.
- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 배터리가 리모컨에 누출된 경우, 케이스를 조심스럽게 닦아내고 새 배터리를 설치합니다.
- 잘못된 유형의 배터리를 교체하는 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 지침에 따라 사용한 배터리를 폐기합니다.

효력이 미치는 범위

적외선(IR) 리모컨 센서는 프로젝터 뒷면에 있습니다. 프로젝터의 IR 리모컨 센서와 리모컨이 직각을 이루도록 해서 리모컨을 30도(수평) 또는 20도(수직) 각도 이내에서 사용해야 정상적으로 작동됩니다. 리모컨과 센서 간 간격은 7 미터(~22피트)를 초과해서는 안됩니다.

또한 투사 이미지를 가리켜 리모컨을 작동할 수 있습니다.

- **참고:** 리모컨으로 IR 센서를 똑바로(0도의 각도로) 겨냥할 때 리모컨과 센서 간 간격은 10미터(~32피트)를 초과해서는 안됩니다.
 - 리모컨과 IR 센서 사이에 적외선 빔을 방해할 수 있는 장애물이 없는지 확인하십시오.
 - 리모컨의 IR 방출기에 직사광선이나 형광 램프가 직접 닿지 않도록 하십시오.
 - 리모컨을 형광 램프로부터 2미터 이상 떨어진 곳에 두십시오. 그러지 않을 경우 리모컨이 오작동할 수 있습니다.
 - 리모컨이 인버터형 형광 램프에 가까이 있을 경우 가끔 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
 - 리모컨이 프로젝터에 아주 가까이 있을 경우 리모컨이 반응하지 않을 수 있습니다.
 - 리모컨이 화면을 향하도록 할 때, 리모컨과 화면 간 거리가 7미터 미만이어야 리모컨의 효과가 작용해서 IR 빔을 프로젝터로 도로 반사하게 됩니다. 그러나 화면에 따라 효과가 미치는 범위가 달라질 수도 있습니다.



프로젝터 전원 켜기/끄기

전원 켜기

- 1. AC 전원 코드의 한쪽 끝을 전원 어댑터에 연결합니다. 그러고서 전원 어댑터를 프로젝터의 DC 입력 커넥터에 연결합니다.
- 2. AC 전원 코드의 반대쪽 끝을 전기 콘센트에 연결합니다. 연결되면 상태 LED가 적색으로 바뀝니다.
- 3. 다음 방법 중 한 가지로 프로젝터를 켜십시오.
 - 렌즈 도어가 닫힌 경우 렌즈 커버 레버를 🕛 쪽으로 밉니다.
 - 렌즈 도어가 열린 경우 "🕉" 버튼을 눌러 프로젝터를 켭니다.



시작하는 동안 상태 LED가 녹색으로 깜박입니다. 상태 LED가 백색으로 켜져 있으면 프로젝터가 사용할 준비가 되어 있는 것을 표시합니다.

프로젝터를 처음 켤 때 기본 설정 언어, 투사 방향 및 그 밖의 몇 가지 설정 내용을 포함하여 초기 설정을 하도록 요청하는 메시지 창이 나타납니다. *설정 완료* 화면이 표시되면 이제 프로젝터를 사용할 수 있습니다.





[홈 화면]



전원 끄기

 프로젝터 키패드의 "℁" 버튼 또는 리모컨의 "Ů" 버튼을 눌러 프로젝터를 끕니다. 다음과 같은 메시지가 나타납니다.



- 2. 프로젝터 키패드의 "╋"/"━" 버튼 또는 리모컨의 "◀"/"▶" 버튼을 눌러 **종료**를 선택하십시오. 그러고서 프로젝터 키패드의 "♥" 버튼 또는 리모컨의 **엔터** 버튼을 눌러 확인하십시오.
- 3. 냉각 팬이 냉각 주기 동안 약 10 초간 작동되며 상태 LED가 녹색으로 깜박입니다. 상태 LED가 적색으로 켜져 있으면 프로젝터가 대기 모드에 있는 것을 표시합니다. 프로젝터를 다시 켜려면 프로젝터의 냉각 주기가 끝나서 대기 모드로 들어갈 때까지 기다려야 합니다. 프로젝터가 대기 모드에 있을 경우 "♥"/"^①" 버튼을 한 번 더 누르기만 하면 전원이 켜집니다.
- 4. 전원 어댑터를 프로젝터에서, 그리고 AC 전원 코드를 전기 콘센터에서 분리합니다.

참고: 프로젝터를 끄자마자 다시 켜는 것은 바람직하지 않습니다.

입력 소스 선택하기

컴퓨터, 노트북, 비디오 플레이어 등과 같이 화면에 표시하려는 연결된 소스를 켭니다. 프로젝터가 소스를 자동으로 감지합니다. 여러 소스가 연결되어 있을 경우 리모컨에 있는 "순" 버튼을 눌러서 원하는 입력 소스를 선택하십시오.



프로젝터를 무선 스피커로 사용하기

내장형 블루투스 모듈을 사용하여 휴대폰, 태블릿 PC 또는 기타 블루투스 지원 장치에서 음악을 무선으로 감상할 수 있습니다.



오디오 모드로 전환하기

다음 방법 중 한 가지를 사용하여 오디오 모드로 전환할 수 있습니다.

상태	방법 1	방법 2
도어 열기 (렌즈 커버 레버는 (¹) 쪽에 있습니다.)	• 프로젝터가 켜진 경우 프로젝터 키패드의 "爹" 버튼을 눌러 프로젝터를 끕니다. 확인 메시지가 표시되면 오디오 모드를 선택합니다.	 프로젝터가 꺼진 경우 프로젝터 키패드의 "爹" 버튼 또는 리모컨의 "⁽⁾" 버튼을 누릅니다. 그러고서 "℁" 버튼을 다시 눌러 프로젝터를 끕니다. 확인 메시지가 표시되면 오디오 모드를 선택합니다.
	() ਭ ਜ਼	₽ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
도어 닫기 (렌즈 커버 레버는 〇 쪽에 있습니다.)	• 프로젝터 키패드의 " ℁ " 버튼을 누릅니다.	• 리모컨의 "心" 버튼을 누릅니다.

블루투스 장치와 프로젝터 페어링하기

- 프로젝터를 오디오 모드로 설정합니다. 24페이지의 "오디오 모드로 전환하기" 단원을 참조하십시오. 프로젝터에서 상태 LED(청색 LED와 적색 LED가 번갈아) 깜박이면서 장치가 페어링 모드에 있는 것을 표시합니다.
- 2. 블루투스 장치에서 설정을 누르고 블루투스 기능을 활성화합니다. 그러고서 프로젝터를 검색합니다.



- 3. 연결하려는 프로젝터를 누르고 페어링을 시작합니다.
- 4. 프로젝터가 가청음을 재생하고 상태 LED가 청색으로 켜지면서 페어링이 성공하고 장치가 연결되었음을 표시합니다.
- 블루투스에서 재생할 곡을 찾아 선택합니다.
 프로젝터 키패드의 "+"/"--" 버튼을 사용하여 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.

참고:

- 프로젝터는 최대 10개의 장치에 대한 페어링 정보를 저장할 수 있습니다. 그러나 한 번에 하나의 블루투스 장치만 연결할 수 있습니다.
- 블루투스 장치와 프로젝터 간의 거리가 10미터 미만인지 확인하십시오.

홈 화면 개요

프로젝터를 시작할 때마다 홈 화면이 표시됩니다. 기본 홈 화면은 기본적으로 다음과 같은 3개의 주요 범주, 즉 프로젝터, 응용 프로그램 및 설정.

홈 화면을 탐색하려면 간단히 리모컨 또는 프로젝터 키패드의 버튼을 사용하면 됩니다. 어느 페이지에 있든 리모컨의 ☆ 버튼을 눌러 언제라도 기본 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다.



기능 옵션

프로젝터 설정

프로젝터 홈 화면에서 입력 소스를 변경하고, 프로젝터 설정을 구성하고, 볼륨 레벨을 조정할 수 있습니다.

입력 소스 선택하기

리모컨의 "[•])" 버튼을 눌러 원하는 입력을 선택하는 것은 물론 소스 옵션을 선택하여 입력 소스를 변경할 수도 있습니다. 그러고서 리모컨의 엔터를 눌러 소스 메뉴로 들어갑니다.



사용 가능한 입력 소스 옵션이 화면에 표시됩니다.



원하는 입력 소스를 선택하고 리모컨의 **엔터**를 눌러 선택을 확인합니다.

참고: 기본으로 입력 소스는 **홈**로 설정되어 있습니다.

프로젝터 설정 구성하기

프로젝터 설정을 선택하여 장치 설정 구성, 시스템 정보 보기 등을 포함한 다양한 장치 구성을 관리하고 시스템 설정을 복원할 수 있습니다.

참고: 달리 지정되지 않은 경우 이 단원에서는 IR 리모컨을 사용한 장치 작동을 설명합니다.



<u>일반 메뉴 탐색</u>

리모컨의 엔터를 눌러 프로젝터 설정 메뉴로 들어갑니다.
 참고: 또한 리모컨의 ≡ 을 눌러 프로젝터 설정 메뉴에 직접 액세스할 수 있습니다.



- 2. OSD가 표시되면 ▲▼ 키를 사용하여 주 메뉴에서 항목을 선택합니다. 특정 페이지에서 선택하는 동안 리모컨의 **엔터**를 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.
- ▲▼ 키를 사용하여 하위 메뉴에서 원하는 항목을 선택한 다음 엔터를 눌러 추가 설정을 표시합니다.
 ▲▶ 키로 설정을 조정합니다.

4. 하위 메뉴에서 조정할 다음 항목을 선택하고 위와 같이 조정합니다.

5. 종료하려면 ≡ 을 다시 누릅니다. OSD 메뉴가 닫히고 프로젝터가 새 설정을 자동으로 저장합니다.

레벨 1	레벨 2	레벨 3	레벨 4	값
				영화
				HDR
				HDR SIM.
				게임
				표준
	니스클레이 모드 			밝게
				사용자
				3D
				ISF일
				ISF 야간
				자동 [기본값]
		HDR		끄기
				밝게
	동식 범위 			표준 [기본값]
		HDR 영상 모드		영화
				세부 정보
	밝기			-50 ~ +50
	명암			-50 ~ +50
이미지 설정	선명도			1 ~ 15
	색			-50 ~ +50
	색조			-50 ~ +50
				영화
				비디오
				그래픽
	감마 [3D 모드가 아님]			표준(2.2)
				1.8
				2.0
				2.4
	감마 [3D 모드]			3D
				표준
		색온도		차가운
				고색온
				자동 [기본값]
	객 결정 			RGB (0~255)
		색공간		RGB (16~235)
				YUV (0~255)
				YUV (16~235)

<u>OSD 메뉴 트리</u>

레벨 1	레벨 2	레벨 3	레벨 4	값
				적색 [기본값]
				녹색
				청색
			색	청록색
				황색
		색상 교정		자홍색
				백색
			색상 또는 R 게인	-100 ~ +100 [기본값: 0]
	색 실상 		채도 또는 G 게인	-100 ~ +100 [기본값: 0]
			게인 또는 B 게인	-100 ~ +100 [기본값: 0]
			R 게인	-50 ~ +50 [기본값: 0]
			G 게인	-50 ~ +50 [기본값: 0]
		DCB Coin/Pice	B 게인	-50 ~ +50 [기본값: 0]
		RGB Galfi/Blas	R 바이어스	-50 ~ +50 [기본값: 0]
			G 바이어스	-50 ~ +50 [기본값: 0]
			B 바이어스	-50 ~ +50 [기본값: 0]
				DynamicBlack 1
				DynamicBlack 2
				DynamicBlack 3
이미지 설정	밝기 모드			100%
				95%
				90%
				85%
				80%
				75%
				65%
				60%
				55%
				50%
				-5 ~ 25 [기본값: 0]
				4:3
				16:9
	화면비율			초기화
				자동 [기본값]
				끄기
				낮음
	PureMotion			중간
				높음
	재설정			
-	1	1	1	1

레벨 1	레벨 2	레벨 3	레벨 4	값
				켜기
	50 포트			끄기 [기본값]
				자동 [기본값]
3D 서저	30 ㅠ 매			Side By Side
				Top and Bottom
				프레임 패킹
	3D 시그 저희			켜기
	50 경크 전환			끄기 [기본값]
	내장스피커			켜기 [기본값]
				끄기
	 사운드 효과			영화 [기본값]
				음악
	오디오 출력			켜기
오디오설정				끄기 [기본값]
	SPIDE			비트 스트림 [기본값]
				PCM
	 음소거			켜기
				끄기 [기본값]
	볼륨			0 ~ 100 [기본값: 50]
	자동 초점			
	스도 초저			왼쪽
				오른쪽
	자동 초점 보정			
	자도 키스토			켜기
				끄기 [기본값]
	키스톤			-40 ~ 40 [기본값: 0]
		저이거새 피도크기		켜기
		신원 검색 사공거기		끄기 [기본값]
		전원 끄기(최소)		끄기~ 180(5분씩 증분) [기본값: 20]
	전원 설정	수면 타이머(분)		끄기(0) ~ 990(30분씩 증분) [기본값: 끄기]
프로젝터 설정		저저 하사 커기		예
		20 80 /1/1		아니요 [기본값]
		저의 ㅁㄷ(띠기)		친환경 [기본값]
		전권 포르(데기)		스마트 홈
				그리드(녹색)
		데스트 페티		그리드(자홍색)
		데스트 패턴		그리드(백색)
				백색
	기타			전면 🛋 [기본값]
		Е "L		Rear 🚛
		₩		전면-천장 🖝
				후면-천장 🕢 🏸

레벨 1	레벨 2	레벨 3	레벨 4	값
프로젝터 설정	기타			켜기 [기본값]
		CDID 미디 걸림		끄기
		HDMI EDID		2.0 [기본값]
				1.4
		HDMI1 EQ		-16 ~ -1
				자동 [기본값]
				1 ~ 16
		HDMI2 EQ		-16 ~ -1
				자동 [기본값]
				1 ~ 16
		HDMI/USB 디스크		알림
				소스 자동 변경 [기본값]
				없음
		고해발 모드		켜기
				끄기 [기본값]
	모델명			
	일련 번호			
	소스			
	해상도			
	디스플레이 모드			
	밝기 모드			
정보	전원 모드(대기)			
	광원 사용 시간			
	색 농도			
	색 형식			
	펌웨어 버전	시스템		
		MCU		
		EDID		
		시스템 업데이트		
모두 재설정				

이미지 설정 메뉴

<u>디스플레이 모드</u>

다양한 이미지 종류에 최적화된 여러 공장 사전 설정이 있습니다.

- 영화: 영화를 시청하기에 가장 적합한 색을 제공합니다.
- HDR: REC.2020 색 영역을 사용하여 가장 깊은 검은색, 가장 밝은 흰색, 영화급의 생생한 색을 살리기 위해 높은 동적 범위(HDR) 컨텐츠를 디코드하고 표시합니다. HDR이 켜기로 설정된 경우 이 모드가 자동으로 활성화되고 (HDR 컨텐츠, 즉 4K UHD 블루레이, 1080p/4K UHD HDR 게임, 4K UHD 스트리밍 비디오가 프로젝터로 전송됩니다.) HDR 모드가 활성화되어 있는 동안에는 다른 디스플레이 모드(영화, 참조 등)를 선택할 수 없는데, 이는 HDR이 매우 정확한 색을 전달함으로써 다른 디스플레이 모드의 색 성능을 초과하기 때문입니다.
- HDR SIM.: 시뮬레이트된 높은 동적 범위(HDR)를 사용하여 비 HDR 컨텐츠를 보정합니다. 이 모드를 선택하면 비 HDR 컨텐츠(720p 및 1080p 방송/케이블 TV, 1080p 블루레이, 비 HDR 게임 등)의 감마, 명암 및 채도를 보정할 수 있습니다. 이 모드는 비 HDR 컨텐츠에서만 사용할 수 있습니다.
- 게임: 이 모드를 선택해 비디오 게임을 즐길 수 있는 밝기 및 응답 시간 수준을 증가시킵니다.
- **표준**: 이 모드는 이미지를 가능한 한 영화 감독이 의도한 바와 가깝게 재생하기 위한 모드입니다. 색, 색온도,밝기, 대비 및 감마 설정이 모두 표준 참조 레벨로 구성됩니다. 비디오를 시청하려면 이 모드를 선택하십시오.
- **밝게**: PC 입력의 최대 밝기.
- 사용자: 사용자의 설정을 기억합니다.
- 3D: 3D 효과를 경험하려면 3D 안경이 필요합니다. 블루-레이 3D DVD 플레이어가 설치되었는지 확인하십시오.
- **ISF일**: 이미지를 ISF 주간 모드에서 최적화하면 완벽하게 보정되고 고화질로 시청할 수 있습니다.
- **ISF 야간**: 이미지를 ISF 야간 모드에서 최적화하면 완벽하게 보정되고 고화질로 시청할 수 있습니다.

참고: ISF 주간 및 야간 시청 모드의 액세스와 보정에 대해서는 가까운 대리점에 문의하십시오.

<u>동적 범위</u>

4K 블루레이 플레이어와 스트리밍 장치에서 비디오를 표시할 때 높은 동적 범위(HDR) 설정 및 효과를 구성합니다.

- > HDR
 - 자동: HDR 신호를 자동으로 감지합니다.
 - **끄기**: HDR 처리를 끕니다. 끄기로 설정된 경우 프로젝터가 HDR 컨텐츠를 디코드하지 않습니다.
- ▶ HDR 영상 모드
 - 밝게: 비교적 밝은 채도가 높은 색을 원할 때 이 모드를 선택합니다.
 - 표준: 따뜻하고 차가운 색조가 균형을 이룬 자연스러운 색을 원할 때 이 모드를 선택합니다.
 - 영화: 디테일과 이미지 선명도를 향상시키고자 할 때 이 모드를 선택합니다.
 - 세부 정보: 어두운 장면에서 디테일과 이미지 선명도를 향상시키고자 할 때 이 모드를 선택합니다.

<u>밝기</u>

이미지의 밝기를 조정합니다.

명암

명암은 영상의 가장 밝은 부분과 가장 어두운 부분의 차이의 정도를 조절합니다.

<u>선명도</u>

이미지의 선명도를 조정합니다.

색

흑백에서 완전히 포화된 색까지 비디오 이미지를 조정합니다.

색조

적색과 녹색의 색 균형을 조정합니다.

<u>감마</u>

감마 곡선 유형을 설정합니다. 초기 설정과미세 조정을 완료한 후 감마 조정 단계를 이용하여 이미지 출력을최적화하십시오.

- **영화**: 홈시어터용
- 비디오: 비디오 또는 TV 신호원용
- 그래픽: PC 또는 사진 소스용.
- **표준(2.2)**: 표준화된 설정의 경우.
- 1.8 / 2.0 / 2.4: 특정 PC 또는 사진 소스용.
- 참고: 이 옵션은 3D 모드 기능이 비활성화되었을 때만 사용할 수 있습니다. 3D 모드에서 사용자는 감마 설정으로 3D만 선택할 수 있습니다.

<u>색 설정</u>

색 설정을 설정합니다.

- **색온도**: 색온도를 표준, 차가운 또는 고색온 중 하나로 설정할 수 있습니다.
- **색공간**:다음 중에서 적절한 색 매트릭스 종류를 선택합니다: 자동, RGB (0~255), RGB (16~235), YUV (0~255) 및 YUV (16~235).
- 색상 교정: 색상, 채도 및 적색, 녹색, 청색, 청록색, 황색, 자홍색 또는 백색의 게인을 조정합니다.
- **RGB Gain/Bias:** 이 설정을 이용해서 이미지의 밝기(게인)나 명암(바이어스)을 구성할 수 있습니다.

<u> 밝기 모드</u>

밝기 모드 설정을 선택합니다.

<u>디지털 줌</u>

투사 화면에서 이미지를 축소 또는 확대하기 위해 사용합니다.

<u>화면비율</u>

표시된 이미지의 화면비율을 선택합니다.

- 4:3: 이 포맷은 4:3 입력 소스용입니다.
- 16:9: 이 포맷은 와이드스크린 TV를 위한 향상된 HDTV와 DVD와 같은 16:9 입력 소스용입니다.
- 초기화: 이 형식은 아무런 스케일링 없이 원래의 이미지를 표시합니다.
- 자동: 적당한 디스플레이 포맷을 자동으로 선택합니다.

4K UHD 배율 표:

16:9 화면	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
4x3	2880 x 2160로 크기 조정.						
16x9	3840 x 2160로 크기 조정.						
초기화	1:1 매핑 중앙. 크기 조정이 이루어지지 않습니다. 표시되는 해상도는 입력 소스에 따라 다릅니다.						
자동	- 소스가 4:3일 경우, 스크린 종류가 2880 x 2160으로 조정됩니다.						
	- 소스가 16:9일 경우, 스크린 종류가 3840 x 2160으로 조정됩니다.						
	- 소스가 15:9일 경우, 스크린 종류가 3600 x 2160으로 조정됩니다.						
- 소스가 16:10일 경우, 스크린 종류가 3456 x 2160으로 조정됩니다.							

자동 매핑 규칙:

	입력 해상도		자동/크기 조절		
	수평 해상도	수직 해상도	3840	2160	
4:3	640	480	2880	2160	
	800	600	2880	2160	
	1024	768	2880	2160	
	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	
와이드 랩톱	1280	720	3840	2160	
	1280	768	3600	2160	
	1280	800	3456	2160	
SDTV	720	576	2700	2160	
	720	480	3240	2160	
HDTV	1280	720	3840	2160	
	1920	1080	3840	2160	

PureMotion

표시된 이미지의 자연스러운 동작을 유지하려는 경우에 사용합니다.

<u>재설정</u>

색상 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

3D 설정 메뉴

참고: 최대 해상도는 1080P입니다(4K 해상도는 지원되지 않음).

<u> 3D 모드</u>

이 옵션을 이용해 3D 모드 기능을 사용/사용 안 함으로 설정합니다.

<u>3D포맷</u>

이 옵션을 사용하여 적절한 3D 포맷 컨텐츠를 선택합니다.

- 자동: 3D 식별 신호가 감지되면, 3D 포맷이 자동으로 선택됩니다.
- Side By Side: 3D 신호를 "Side-by-Side" 형식으로 표시합니다.
- **Top and Bottom**: 3D 신호를 "Top and Bottom" 포맷으로 표시합니다.
- 프레임 패킹: 3D 신호를 "프레임 패킹" 포맷으로 표시합니다.

<u>3D 싱크 전환</u>

이 옵션을 이용해 3D 싱크 전환 기능을 사용/사용 안 함으로 설정합니다.

오디오 설정 메뉴

<u>내장스피커</u>

"켜기" 또는 "끄기"를 선택하여 내부 스피커를 켜거나 끕니다.

<u>사운드 효과</u>

사운드 효과를 선택합니다.

<u>오디오 출력</u>

오디오 출력 포트 기능을 활성화하거나 비활성화합니다.

SPIDF

SPIDF 오디오 출력 형식을 선택합니다.

<u>음소거</u>

이 옵션을 사용하여 소리를 일시적으로 끌 수 있습니다.

- 켜기: 음소거를 켤 때 "켜기"를 선택합니다.
- **끄기:** 음소거를 끌 때 "끄기"를 선택합니다.

참고: "음소거" 기능은 내부 및 외부 스피커 볼륨 모두에 영향을 미칩니다.

볼륨

오디오 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.

프로젝터 설정 메뉴

<u> 자동 초점</u>

자동 초점 조정을 수행합니다.

참고: 자동 초점 범위는 0.8m~2m ±10%입니다. 투사 거리가 지정된 범위를 벗어나면 수동으로 초점을 조정하여 투사 이미지의 초점을 맞춰야 합니다.

<u>수동 초점</u>

초점을 수동으로 조정합니다.
<u> 자동 초점 보정</u>

자동 초점 조정을 수행합니다. **참고:** 이 기능은 **자동 초점** 설정이 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

<u> 자동 키스톤</u>

프로젝터의 기울기로 인한 이미지 왜곡을 자동으로 조정합니다.

<u>키스톤</u>

프로젝터의 기울기로 인한 이미지 왜곡을 조정합니다.

<u> 전원 설정</u>

- 전원 검색 자동켜기: "켜기"를 선택하면 직접 전원 모드가 활성화됩니다. AC 전원이 공급되면 프로젝터 키패드 또는 리모컨의 "전원" 키를 누르지 않아도 프로젝터가 자동으로 켜집니다.
- 전원 끄기(최소): 카운트다운 타이머 간격을 설정합니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 없는 경우, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 꺼집니다.
- **수면 타이머(분)**: 카운트다운 타이머 간격을 설정합니다. 프로젝터로 전송되는 신호가 있건 없건, 카운트다운 타이머가 시작됩니다. 카운트다운(분)이 끝나면 프로젝터가 자동으로 꺼집니다.
- 절전 항상 켜기: 슬립 타이머를 항상 켜짐으로 설정하려면 "켜기"를 선택합니다.
- 전원 모드(대기): 전원 모드 설정을 설정합니다.
 - 친환경: 전력 낭비를 0.5W 미만으로 줄이려면 "친환경"을 선택합니다.
 - 스마트 홈: 일반 대기 모드(LAN 켜기, Wi-Fi 켜기)로 돌아가려면 "스마트 홈"을 선택합니다.

기타

- 테스트 패턴: 그리드(녹색), 그리드(자홍색), 그리드(백색) 또는 백색 중에서 테스트 패턴을 선택합니다.
- **투사**: 전면, 후면, 전면-천장, 후면-천장 중에서 원하는 투사를 선택합니다.
- EDID 미리 알림: 입력 소스가 HDMI로 변경될 때 미리 알림 메시지를 표시하려면 "켜기"를 선택합니다.
- HDMI EDID: 2.0 또는 1.4 중에서 HDMI EDID 유형을 선택합니다.
 참고: 색에 비정상적 문제가 발생하면 EDID 설정을 조정하십시오.
- **HDMI1 EQ**: HDMI1에 HDMI 포트 EQ 값을 설정합니다.
- **HDMI2 EQ**: HDMI2에 HDMI 포트 EQ 값을 설정합니다.

참고:

- HDMI EQ는 신호 데이터를 분석하고 긴 HDR 케이블을 사용할 경우 신호 손실로 인한 왜곡을 없애줍니다. HDMI 수신기에는 또한 타이밍 지터를 제거하여 HDMI 신호를 최적의 전송 레베로 복원하는 타이밍 조정 회로가 들어있습니다.
- Optoma는 프리미어 인증 HDMI 케이블을 사용할 것을 권장합니다.
- Optoma는 최대 길이 5미터의 프리미엄 인증 HDMI 케이블에 대해서만 작동상 안정성을 보증합니다.
- HDMI/USB 디스크: 입력 소스(HDMI/USB 플래시 드라이브) 중 하나가 프로젝터에 연결될 경우 시스템이 반응하는 방식을 정의합니다.
 - 알림: "알림"을 선택하면 입력 소스가 감지될 때 입력 전환 확인 메시지가 표시됩니다.
 - 소스 자동 변경: "소스 자동 변경"을 선택하면 현재 감지된 입력 소스로 자동 전환됩니다.
 - **없음**: "없음"을 선택하면 입력 소스를 수동으로 전환해야 합니다.
- **고해발 모드**: "켜기"를 선택하면 팬이 더 빨리 회전합니다. 이 기능은 공기가 적은 고해발 지역에서 유용합니다.

정보 메뉴

아래와 같은 프로젝터 정보를 확인합니다.

- 모델명
- 일련 번호
- <u>소</u>스
- 해상도
- 디스플레이 모드
- 밝기 모드
- 전원 모드(대기)
- 광원 사용 시간
- 색 농도
- 색 형식
- 펌웨어 버전

모든 메뉴 재설정

모든 설정이 공장 기본 설정으로 돌아갑니다.

볼륨 레벨 조정하기

오디오 볼륨 레벨을 조정하기 위해 볼륨을 선택합니다. 그러고서 리모컨의 엔터를 눌러 볼륨 메뉴로 들어갑니다.



◀▶ 키를 사용하여 원하는 볼륨 레벨을 조정합니다.

프로젝터 응용 프로그램	 설정
도로젝터 설정 불륨	
€ # 5	0

참고: 볼륨 레벨을 0으로 설정하여 음소거 기능을 활성화할 수 있습니다.

응용 프로그램 설정

응용 프로그램 홈 화면에서 앱 목록에 액세스하고, 프로젝터를 장치 클라우드에 등록하고, 멀티미디어 파일을 볼 수 있습니다. 응용 프로그램 홈 화면으로 전환하려면 주요 범주 중 하나를 선택하고 ◀▶ 키를 사용하여 응용 프로그램 을 선택하십시오.

모든 앱에 액세스하기

앱을 선택하여 앱 목록을 볼 수 있습니다. 그러고서 리모컨의 **엔터**를 눌러 앱 메뉴로 들어갑니다.



◀▶ 키를 사용하여 원하는 응용 프로그램을 선택합니다. 그러고서 리모컨의 **엔터**를 눌러 선택한 메뉴를 시작합니다.



미디어 플레이어 앱에 대한 자세한 내용은 *42*페이지의 "멀티미디어 파일 재생하기" 단원을 참조하십시오. **스마트 홈**에 대한 자세한 내용은 *70*페이지의 "장치 클라우드에 프로젝터 등록하기" 단원을 참조하십시오.

장치 클라우드에 프로젝터 등록하기

스마트 홈을 선택하여 프로젝터를 장치 클라우드에 등록합니다. 그러고서 리모컨의 **엔터**를 눌러 **스마트 홈** 메뉴로 들어갑니다.



설정		
스마트 홈 설	20	
	Alexa에 프로젝터 등록	등록
	일련 번호	Q999999AAAAAC9999
	페어 코드 표시	
	네트워크 상태	실패
	네트워크 인터페이스	
	Wi-Fi SSID	

현재 설정 매개변수가 화면에 표시됩니다. 프로젝터를 장치 클라우드에 등록하려면 70페이지를 참조하십시오.

멀티미디어 파일 재생하기

프로젝터에 연결한 후 미디어 플레이어를 선택하여 USB 플래시 드라이브에 저장된 멀티미디어 파일을 찾아봅니다.

참고:

- USB 포맷은 FAT와 FAT32에서만 지원됩니다.
- USB 플래시 드라이브의 최대 파일 크기는 64GB(NTFS)입니다.



멀티미디어 지원 포맷

비디오

파일 포맷	비디오 포맷	디코드 최대 해상도	최대 비트 전송률(bps)	프로필
MPG, MPEG	MPEG1/2	1920 x 1080 60fps	40M bps	MP@HP
MOV, MP4, MKV	H.264	4096 x 2176 30fps	135M bps	MP/HP @레벨 5.1
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920 x 1080 60fps	40M bps	SP/ASP@레벨 5.1
AVI, MP4, MOV, MKV	MJPEG	1920 x 1080 30fps	10M bps	기준선
WMV, ASF	VC-1	1920 x 1080 60fps	40M bps	SP/MP/AP
3GP, MP4, AVI, MOV	H.263	1920 x 1080 60fps	40M bps	
MP4, MOV, MKV	HEVC/H.265	4096 x 2176 60fps	100M bps	메인/메인10 프로필, 높은 계층 @레벨 5.1
	VP8	1920 x 1080 60fps	20M bps	
IVITX V	VP9	4096 x 2176 60fps	100M bps	프로필 0,2
MP4, MOV, TS, TRP, TP	AVS	1920 x 1080 60fps	40M bps	Jizhun 프로필 @레벨 6.0

영상

이미지 유형(Ext 이름)	하위 유형	최대 픽셀 수
	기준선	8000 x 8000
Jpeg / Jpg	프로그레시브	6000 x 4000
DNC	비인터레이스	6000 x 4000
PNG	인터레이스	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

음악

음악 유형(Ext 이름)	샘플 속도(KHz)	비트 전송률(Kbps)
MP3	16~48	8~320
WMA	8~48	128~320
ADPCM-WAV	8~48	32~384
PCM-WAV	8~48	64~1536
AAC	8~48	8~48

Doc

문서 형식	지원 버전 및 형식	페이지/라인 한계	크기 한계
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 이상	최대 1,500페이지 (1개의 파일)	최대 100MB
	Kingsoft Writer 문서(*.wps)		
	Kingsoft Writer 서식 파일(*.wpt)		
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 문서(*.doc)		
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 서식 파일(*.dot)		
	RTF 파일(*.rtf)		
	텍스트 파일(*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)		
	웹 페이지 파일(*.html, *.htm)	WPS 프로젝터는 MS/	
Word	단일 웹 페이지 파일(*.mht, *.mhtml)	Word 파일을 한 번에 모두 르드하지 않기 때문에	
vvoru	Microsoft Word 2007/2010 문서(*.docx)	파일의 페이지 수와 행 수에	
	Microsoft Word 2007/2010 서식 파일(*.dotx)	분명한 한계가 없습니다.	
	Microsoft Word 2007/2010 매크로 사용 문서(*.docm)		
	Microsoft Word 2007/2010 매크로 사용 서식 파일 (*.dotm)		
	XML 파일(*.xml)		
	OpenDocument 텍스트		
	Works 6-9 문서(*.wtf)		
	Works 6.0 및 7.0(*.wps)		

문서 형식	지원 버전 및 형식	페이지/라인 한계	크기 한계
	Kingsoft 스프레드시트 파일(*.et)		
	Kingsoft 스프레드시트 서식 파일(*.ett)		
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 통합 문서(*.xls)		
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 서식 파일(*.xlt)		
Even	텍스트 파일(*.csv)	행 한계: 최대 65,535 여 회계: 최대 256	
Excel	웹 페이지(*.htm, *.html)	열 안계. 최대 256 매수: 최대 200	외내 201VIB
	XML 파일(*.xml)		
	Microsoft Excel 2007/2010 파일(*.xlsx, *.xlsm)		
	Microsoft Excel 2007/2010 서식 파일(*.xltx)		
	Microsoft Excel 2007/2010 바이너리 통합 문서(*.xlsb)		
	Kingsoft 프리젠테이션 파일(*.dps)		
	Kingsoft 프리젠테이션 서식 파일(*.dpt)		
	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 프레젠테이션 (*.ppt, *.pps)		
PowerPoint	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 프레젠테이션 서식 파일(*.pot)	최대 1,500페이지 (1개의 파일)	최대 30MB
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 프레젠테이션(*.pptx, *.ppsx)		
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 프레젠테이션 서식 파일(*.potx)		

참고:

- 내용이 복잡한 대형 파일의 경우 디코딩하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 파일에 포함된 개체를 활성화하거나 보지 못할 수 있습니다.
- Microsoft Word의 경우
 - 그리기 플러그인 또는 표 배경 설정과 같은 고급 설정은 지원되지 않습니다.
 - Microsoft Word에서 정의된 테두리를 벗어난 내용은 표시되지 않습니다.
 - 중국어(간체) 글꼴에서 굵은 텍스트가 지원되지 않습니다.
- Microsoft PowerPoint의 경우
 - 슬라이드 효과가 지원되지 않습니다.
 - 비밀번호로 보호된 시트가 보호되지 않습니다.
 - Powerpoint 애니메이션은 지원되지 않습니다.
- Microsoft Excel의 경우
 - 통합 문서에 여러 개의 워크시트가 있는 경우 워크시트가 개별적으로 연속하여 표시됩니다.
 - 디코딩하는 동안 페이지 레이아웃과 번호 매기기가 변경될 수 있습니다.

<u>멀티미디어 모드로 들어가기</u>

1. USB 플래시 드라이브를 프로젝터의 후면에 있는 USB 커넥터에 삽입합니다.



사용 가능한 파일이 화면에 표시됩니다.

이동식 디스크 > 전·	ب				
전부	2016 TI pattern	3840x2160	3D	Android	HDR
비디오 영상	КВ2017	Lens	мемс	MST9U20V5	MST9U_AP_VL7
음악	power team	Recycled	Shane	System Volume I	Ті ТРБ
Doc	UE photo	UHL 55	(4K123.COM) TC	tese2.mp4	a01.png

참고: 멀티미디어 모드에 수동으로 들어가려면 **응용 프로그램 > 미디어 플레이어**를 선택합니다.

2. 보려는 파일을 찾아보고 선택합니다.

<u>비디오 재생하기</u>

1. 왼쪽 패널에서 비디오를 선택하여 모든 비디오 파일을 찾아봅니다.



파일이 여러 개인 경우 ▲▼◀▶ 키를 눌러 원하는 폴더를 선택한 후 **엔터**를 눌러 하위 폴더 내용을 봅니다.

2. ▲▼◀▶ 키를 눌러 재생하려는 비디오를 선택한 후 엔터를 눌러 재생을 시작합니다.



- 엔터를 눌러 재생을 일시 중지합니다. 비디오가 일시 중지된 동안
 - ◀▶ 키를 눌러 비디오를 뒤로 감거나 빨리 감습니다.
 - 다시 시작하려면 엔터를 누르십시오.
- 볼륨 레벨을 조절하려면 프로젝터 키패드의 "+"/"-" 버튼을 누르십시오.
- 다음/이전 비디오로 건너뛰려면 프로젝터 키보드의 "+"/"--" 버튼을 누르십시오.
- 언제라도 재생을 중지하려면 ጐ 을 누르십시오.

<u>사진 보기</u>

1. 왼쪽 패널에서 영상을 선택하여 모든 사진 파일을 찾아봅니다.



파일이 여러 개인 경우 ▲▼◀▶ 키를 눌러 원하는 폴더를 선택한 후 **엔터**를 눌러 하위 폴더 내용을 봅니다.

2. ▲▼◀▶ 키를 눌러 사진을 선택한 후 엔터를 눌러 전체 화면에서 사진을 봅니다.

사진 옵션

전체 화면에서 사진을 보는 동안

- ◀▶ 키를 사용하여 이전 또는 다음 사진을 볼 수 있습니다.
- 엔터를 눌러 빠른 메뉴에 액세스할 수 있습니다.



- ppt 재생 모드를 선택하여 슬라이드 쇼 설정을 구성할 수 있습니다.
- **사진 회전**을 선택하여 사진을 시계 방향으로 90도 회전할 수 있습니다.

- **사진 확대**를 선택하여 사진 보기를 확대할 수 있습니다.
- 이전을 선택하여 이전 사진을 볼 수 있습니다.
- 다음을 선택하여 다음 사진을 볼 수 있습니다.

슬라이드 쇼 설정



모드

슬라이드 쇼 모드 옵션을 설정합니다.

전환

각 슬라이드 디스플레이 간의 전환 효과를 선택합니다.

타이밍

각 슬라이드 디스플레이 간의 간격 시간을 = 설정합니다.

슬라이드 쇼

이를 선택하여 슬라이드 쇼를 시작할 수 있습니다.

참고:

- 슬라이드 쇼를 일시 중지하려면 엔터를 누르십시오.

<u>음악 재생하기</u>

1. 왼쪽 패널에서 음악을 선택하여 모든 노래 또는 오디오 파일을 찾아봅니다.

이동식 디스크 > 음악	각					
전부	2016 TI pattern	3840x2160	3D	Android	HDR	
비디오						
영상	KB2017	Lens	MEMC	MST9U20V5	MST9U_AP_VL7	
음악	power team	Recycled	Shane	System Volume I	ТІ ТРБ	
Doc	UE photo	UHL55				

파일이 여러 개인 경우 ▲▼◀▶ 키를 눌러 원하는 폴더를 선택한 후 **엔터**를 눌러 하위 폴더 내용을 봅니다.

2. ▲▼◀▶ 키를 눌러 재생하려는 곡을 선택한 후 엔터를 눌러 재생을 시작합니다.

	Shape of You Unknown Album I Ed Sheeran The lyrics file not found	
0:05	:≡ < (11) > t⊐	4:23

- 재생을 일시 중지하려면 Ⅲ 을 선택하고 엔터를 누르십시오. 다시 시작하려면 ▷ 을 선택하고 엔터를 누르십시오.
- 이전/다음 트랙을 건너뛰려면 </>> 을 선택하고 엔터를 누르십시오.
 참고: 또한 프로젝터 키패드의 "\"/"—" 버튼을 길게 눌러 곡을 변경하십시오.
- 볼륨 레벨을 조절하려면 프로젝터 키패드의 "+"/"--" 버튼을 누르십시오.
- 재생 모드를 전환하려면 Ĉ 을 선택하고 **엔터**를 반복해서 눌러 원하는 모드를 선택하십시오.
- 재생 목록을 보려면 ☱ 을 선택하고 **엔터**를 누르십시오.
- 언제라도 재생을 중지하려면 鄻 을 누르십시오.

<u>문서 보기</u>

1. 왼쪽 패널에서 **Doc**을 선택하여 모든 문서 파일을 찾아봅니다.



파일이 여러 개인 경우 ▲▼◀▶ 키를 눌러 원하는 폴더를 선택한 후 **엔터**를 눌러 하위 폴더 내용을 봅니다.

2. ▲▼◀▶ 키를 눌러 보려는 문서를 선택한 후 엔터를 눌러 파일을 엽니다.



LOS ANGELES (Wednesday, Dec. 6, 2017) – The LA Galaxy have finalized their 2018 preseason schedule, the club announced today. Ahead of their 23rd season in Major League Soccer, the team will participate in two exhibition matches at StubHub Center and one at Orange County Great Park in Irvine, Calif., hosting New York City FC, Vancouver Whitecaps FC and the San Jose Earthquakes during February before the team's 2018 MLS Regular Season opening match in

March.

2018 LA Galaxy Season Ticket Members will receive access to the three LA Galaxy preseason exhibition games. Tickets to the Galaxy's matches at StubHub Center against New York City FC (Feb. 10) and Vancouver Whitecaps FC (Feb. 24) will go on sale to the general public beginning Tuesday, Dec. 12 at 10 a.m. PT. The mezzanine level will be closed for the preseason matches. Beginning today, Galaxy Season Ticket Members

- ▶ ▲▼◀▶ 키를 눌러 페이지를 위로/아래로 스크롤하거나 페이지를 탐색합니다.
- 언제라도 문서를 닫으려면 ⊅ 을 누르십시오.

참고: Powerpoint 파일을 열 때 재생 메뉴가 화면에 표시됩니다. 그런 다음 원하는 재생 모드를 선택하고 확인을 선택하여 파일 탐색을 시작합니다.



일반 설정

설정 홈 화면에서 OSD 언어를 설정하고 펌웨어를 업데이트하며 네트크워 및 시간대 설정을 구성할 수 있습니다. **설정** 홈 화면으로 전환하려면 주요 범주 중 하나를 선택하고 ◀▶ 키를 사용하여 **설정**을 선택하십시오.

OSD 언어 변경하기

OSD 언어를 설정하기 위해 언어를 선택합니다. 그러고서 리모컨의 엔터를 눌러 언어 메뉴로 들어갑니다.

▲ ▲ 전어 표웨어 업데이트 ● 표웨어 업데이트 ▲ ● 비트워크 ● 지역 및 시간
업데이트
네트워크 지역 및 시간

사용 가능한 언어가 화면에 표시됩니다. 원하는 언어를 선택하고 **엔터**를 눌러 선택을 확인합니다.

설정		
언어 설정		
	• English	
	Français	
	Deutsch	
	Español	
	Português	
	Русский	
	中文 (简体)	
	한국어	
	Italiano	

프로젝터 펌웨어 업데이트하기

펌웨어를 업데이트하려면 **펌웨어 업데이트**를 선택합니다. 그러고서 리모컨의 **엔터**를 눌러 **펌웨어 업데이트** 메뉴로 들어갑니다.

프로젝터	응용 프로그램	설정	
ଲ୍ ପ୍ର	소조 펌웨어 업데이트		
네트워크	시역 및 시간		

사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하고 **엔터**를 눌러 선택을 확인합니다.

네트워크 설정 구성하기

네트워크 설정을 구성하기 위해 **네트워크**를 선택합니다. 그러고서 리모컨의 **엔터**를 눌러 **네트워크** 메뉴로 들어갑니다.

프로젝터	응용 프로그램	설정		
20	업데이트			
네트워크	▼ 지역 및 시간			

사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하고 필요한 설정을 수행합니다.

실 정 네트워크 설정			
	이더넷 설정	중단	
	무선 설정		
	네트워크 재설정		
	블루투스		

<u>이더넷 설정</u>

네트워크 매개변수를 구성합니다.

설정				
네트워크 설정 > 이더넷 설정				
	이더네 성정	<u>~</u>		
	MAC 어드레스	FC:23:25:03:F4:42		
	DHCP			
	IP주소	0.0.0.0		
	서비네 마스크	0000		
	시드것 비드그	0.0.0.0		
	지드곳 히드그 게이트웨이	0.0.0.0		
	지드곳 히드그 게이트웨이 DNS	0.0.0.0		
	지드곳 히프그 게이트웨이 DNS	0.0.0.0		

유선 네트워크 설정을 수동으로 구성하려면 DHCP 설정을 수동으로 설정하고 다음 연결 매개변수를 입력합니다.

- IP주소: 192.168.0.100
- 서브넷 마스크: 255.255.255.0
- 게이트웨이: 192.168.0.254
- DNS: 192.168.0.51

참고: 시스템이 유선 네트워크 설정을 자동으로 구성할 것을 적극 권장합니다(DHCP 설정을 "자동"으로 설정).

<u>무선 설정</u>

무선 연결을 구성합니다.

프로젝터를 Wi-Fi 네트워크에 연결하려면 다음을 수행하십시오.

- 1. 설정 > 네트워크 설정 > 무선 설정으로 이동합니다. 그런 다음 Wi-Fi 설정을 켜기로 설정합니다.
- 목록에서 사용 가능한 Wi-Fi 네트워크에 연결합니다.
 보안 Wi-Fi 네트워크에 연결하는 경우 입력 요청이 표시되면 비밀번호를 입력해야 합니다.

설정 네트워크 설정 > 무선 설정				
Wi-Fi				
수동으로 네트워크 추가				
🕿 XXXX	>			
🖘 XXXX	>			
🖘 XXXX	>			
🖘 XXXX	>			
🖘 XXXX	>			
マ XXXX	>			
T XXXX	>			

<u>네트워크 재설정</u>

네트워크 매개변수를 공장 기본값으로 초기화합니다.

현재 네트워크 설정을 모두 초기화하려면 ◀▶ 키를 사용하여 확인을 선택하고 엔터눌러 확인합니다.

네트워크 설정		
무선 설정	지금 네트워크를 재설정하시겠습니까?	
	확인	

<u>블루투스</u>

블루투스 지원 장치에 연결합니다.

네트워크 1	설정 > 블루투스	
	· 장치 검색 · 경석 중	
	□ Optoma-043F91 기타 블루투스 장치에 표시되지 않음	
	C01007652	
	C01008078	
	C01008235	
	C01008135	
	76:4E:54:1D:F8:79	
	C01008105	

시간대 설정하기

지역 및 시간을 선택하여 시간대를 선택합니다. 그러고서 리모컨의 **엔터**를 눌러 **지역 및 시간** 메뉴로 들어갑니다.

사용 가능한 옵션 중 하나를 선택하고 **엔터**를 눌러 선택을 확인합니다.

지역 및 시간 > 시간대 설정		
• Boyn	ng GMT+08.00	
Hong Ko	ng GMT+08:00	
Irkut	sk GMT+09:00	
Киа	la GMT+08:00	
Per	th GMT+08:00	
Таір	oei GMT+08:00	
Sec	oul GMT+09:00	
Tokyo, Osa	ka GMT+09:00	
Vakut	cMT+10·00	

호환되는 해상도

디지털(HDMI 1.4)

지정 타이밍	표준 타이밍	설명자 타이밍	지원되는 비디오 모드	세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (기본값)	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (감소됨)		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

디지털(HDMI 2.0)

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz(감소됨)	720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz	720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		3840 x 2160 @ 50Hz	
		3840 x 2160 @ 60Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	

B0/지정 타이밍	B0/표준 타이밍	B1/비디오 모드	B1/세부 타이밍
		4096 x 2160 @ 25Hz	
		4096 x 2160 @ 30Hz	
		4096 x 2160 @ 50Hz	
		4096 x 2160 @ 60Hz	

참고: 1920 x 1080 @ 50Hz 지원.

이미지 크기 및 투사 거리

		화면 크기 너비 x 높이			투사 거리(D)			
16:9 화면 대각선 길이(인치)	(n	n)	(인	치)	(r	n)	(트)
	가로	세로	가로	세로	와이드	텔레	와이드	텔레
30	0.66	0.37	26.15	14.71	0.80	0.80	2.62	2.62
40	0.89	0.5	34.86	19.61	1.06	1.06	3.48	3.48
50	1.11	0.62	43.58	24.51	1.33	1.33	4.36	4.36
60	1.33	0.75	52.29	29.42	1.59	1.59	5.22	5.22
70	1.55	0.87	61.01	34.32	1.86	1.86	6.10	6.10
80	1.77	1	69.73	39.22	2.13	2.13	6.99	6.99
90	1.99	1.12	78.44	44.12	2.39	2.39	7.84	7.84
100	2.21	1.25	87.16	49.03	2.66	2.66	8.73	8.73
120	2.66	1.49	104.59	58.83	3.19	3.19	10.47	10.47
150	3.32	1.87	130.74	73.54	3.98	3.98	13.06	13.06
180	3.98	2.24	156.88	88.25	4.78	4.78	15.68	15.68
200	4.43	2.49	174.32	98.05	5.31	5.31	17.42	17.42

<mark>참고:</mark> 줌 배율: 1.0x



프로젝터 치수 및 천장 마운트 설치

- 1. 프로젝터 손상을 방지하려면 Optoma 천장 마운트를 사용하십시오.
- 타업체의 천장 마운트 키트를 사용하려면 마운트를 프로젝터에 부착하는 데 사용할 나사가 다음 사양을 충족하는지 확인하십시오.
 - 나사 종류: M4*4
 - 최소 나사 길이: 10mm



참고:

- 잘못된 설치로 인한 손상은 보증에서 제외됩니다.
- 4개의 다리를 제거한 후 프로젝터를 천장 마운트 브래킷에 직접 설치하고 M4 나사를 사용하여 고정할 수 있습니다.
- 스피커를 가로막지 마십시오. 그럴 경우 전반적인 스피커 음질에 영향을 미칠 수 있습니다.



- 타업체의 천장 마운트를 구입할 경우 반드시 올바른 나사 크기를 사용하십시오. 나사 크기는 장착판의 두께에 따라 다릅니다.
- 천장과 프로젝터 사이에 반드시 최소한 10 cm의 간격을 두십시오.
- 프로젝터를 열원과 가까운 곳에 설치하지 마십시오.

IR 원격 코드



7		키 번호	MTX.	포맷	데이터 0	데이터 1	데이터 2	데이터 3	설명
전원 켜기/ 끄기	Ċ	K12	04	F1	32	CD	71	8E	20- 22 페이지의 "프로젝터 전원 켜기/ 끄기" 단원을 참조하십시오.
소스	Ð	K3	11	F1	32	CD	18	E7	입력 신호를 선택하려는 경우에 €) 을 누릅니다.
홈		K13	03	F1	32	CD	92	6D	홈 화면으로 돌아가려는 경우에 🏠 을 누릅니다.
메뉴	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	■ 을 눌러 OSD 메뉴를 시작합니다. OSD 를 종료하려면 = 을 다시 누르십시오.
돌아가기	Ð	K4	10	F1	32	CD	86	79	이전 화면으로 돌아가려는 경우에 ┶ 을 누릅니다.
위로		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
왼쪽		K14	02	F2	32	CD	10	EF	▲ ▼ ◀▶ 윽 사용해 항목윽 선택하거나
오른쪽		K5	09	F2	32	CD	12	ED	선택한 항목을 조정합니다.
아래로		K2	19	F2	32	CD	14	EB	
엔터	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	항목 선택을 확인합니다.
음소거	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	프로젝터 내장 스피커를 켜거나 끄려는 경우에 ■ × 을 누릅니다.
디스플레이 모드	••	K10	15	F1	32	CD	91	6E	디스플레이 모드를 표시하려는 경우에 ➡ 을 누릅니다.
옵션	:	K6	08	F1	32	CD	25	DA	프로젝터 설정을 구성하려는 경우에 응 누릅니다.
볼륨 -	-	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	볼륨을 감소하려는 경우에 - 을 누릅니다.
볼륨 +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	볼륨을 증가하려는 경우에 +을 누릅니다.

블루투스 리모컨 코드



71		블루투ź	느 신호	ID 시송	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
7		사용 페이지	사용 ID	IR 신오	실명	
전원 켜기/끄기	Ċ	0x07	0x66	71	<i>20-22</i> 페이지의 "프로젝터 전원 켜기/끄기" 단원을 참조하십시오.	
소스	Ð	0x07	0x71	18	입력 신호를 선택하려는 경우에 乞 을 누릅니다.	
홈		0x0C	0x223	92	홈 화면으로 돌아가려는 경우에 🖒 을 누릅니다.	
메뉴	≡	0x07	0x76	0E	≡ 을 눌러 OSD 메뉴를 시작합니다. OSD를 종료하려면 ≡ 을 다시 누르십시오.	
돌아가기		0x0C	0x224	86	이전 화면으로 돌아가려는 경우에 笻 을 누릅니다.	
위로		0x07	0x52	11		
왼쪽		0x07	0x50	10	▲ ▼ ◀▶ 을 사용해 항목을 선택하거나 선택한	
오른쪽		0x07	0x58	0F	항목을 조정합니다.	
아래로		0x07	0x4F	12		
엔터	Enter	0x07	0x51	14	항목 선택을 확인합니다.	
음소거	■×	0x0C	0Xe2	52	프로젝터 내장 스피커를 켜거나 끄려는 경우에 ◀× 을 누릅니다.	
디스플레이 모드	•	0x07	0x72/0x70	6A/6B	 디스플레이 모드를 표시하려는 경우에 ☞ 을 누릅니다. ● 을 길게 눌러 자동 초점 조정을 수행합니다. 	
옵션	:	0x07	0x73	25	프로젝터 설정을 구성하려는 경우에 응 누릅니다.	
볼륨 -	-	0x0C	0xEA	0C	볼륨을 감소하려는 경우에 - 을 누릅니다.	
볼륨 +	+	0x0C	0xE9	09	볼륨을 증가하려는 경우에 + 을 누릅니다.	

문제 해결

프로젝터에 문제가 발생하면 다음 정보를 참조하십시오. 문제가 지속하면 지역 대리점이나 수리 센터 에 문의하십시오.

이미지 문제점

- 화면에 이미지가 나타나지 않습니다.
 - 모든 케이블과 전원이 "설치" 단원의 설명대로 올바르고 확실하게 연결되어 있는지 확인하십시오.
 - 커넥터의 핀이 구부러지거나 끊어지지 않았는지 확인하십시오.
 - "음소거" 기능이 켜져 있지 않은지 확인합니다.
- 😰 이미지가 초점이 안 맞습니다.
 - "FOCUS" 버튼을 사용하여 초점을 조정하십시오. 17페이지를 참조하십시오.
 - 프로젝터에서요구되는 투사 화면 거리를 확인하십시오. (60페이지를 참조하십시오.)
- 16:9 DVD 타이틀을 표시하면 이미지가 늘어납니다.
 - 애너모픽 DVD나 16:9 DVD를 재생하면 프로젝터는 최상의 이미지를 16:9 형식으로 표시합니다.
 - 4:3 형식의 DVD 타이틀을 재생할 때는 프로젝터 OSD에서 형식을4:3으로 변경하십시오.
 - DVD 플레이어의 디스플레이 형식을 16:9(와이드) 화면비 종류로 설정하십시오.
- 🕐 이미지가 너무 작거나 큽니다.
 - 프로젝터를 화면에 더 가깝게 또는 화면에서 더 멀리 옮깁니다.
 - 프로젝터 패널에서 "메뉴"를 누르고 "이미지 설정 → 화면비율"로 이동합니다. 다른 설정을 시도하십시오.
- 이미지의 옆쪽이 기울어집니다.
 - 가능하다면 프로젝터의 위치를 바꾸어 수평으로는 화면 중앙에오고 수직으로는 화면 아래쪽에 오게 하십시오.
- 🕐 이미지가 반전됩니다.
 - OSD에서 "프로젝터 설정 → 투사"를 선택하고 투사 방향을 조정하십시오.
- 소리가 나지 않습니다.
 - 43페이지에서 지원되는 오디오 파일 형식을 참조하십시오.
- HDMI 화면이 비정상입니다.
 - HDMI EDID 설정을 1.4 또는 2.2로 선택하십시오. *37*페이지를 참조하십시오.

- 이미지가 흐리게 겹칩니다
 - 정상적인 2D 이미지가 흐리게 겹치지 않도록 "디스플레이 모드"가 3D가 아닌지 확인하십시오.
- 두 개의 이미지가 좌우분할 형식으로 표시됩니다
 - "3D 설정" → "3D포맷"을 "Side By Side"로 설정하십시오.

기타 문제

- 프로젝터가 모든 제어에 반응하지 않습니다.
 - 가능하다면 프로젝터를 끈 후 전원 코드를 뽑고 전원을 다시 연결하기 전에 적어도 20초 동안 기다리십시오.

리모컨 문제

- 리모컨이 작동하지 않으면
 - 리모컨의 작동 각도가 프로젝터의 IR 수신기에서 ±15°(수평) 또는 ±10°(수직) 범위 내를 가리키는지 확인하십시오.
 - 리모컨과 프로젝터 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오. 프로젝터로부터 7미터(22피트) 이내로 이동하십시오.
 - 투사 이미지를 가리켜 리모컨을 작동해보십시오.
 - 배터리가 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.
 - 배터리가 완전히 소모된 경우 배터리를 교환하십시오.

LED 표시 메시지

511 4 1 7 1		상태 LE	D	
메신지	(적색)	(녹색)	(청색)	(백색)
대기 상태 (입력 전원 코드)	점등 상태 유지			
전원 켜기				점등 상태 유지
시스템 부팅 상태		점등 상태 유지		
전원 꺼짐(냉각 중)				깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기) 냉각 팬이 꺼질 때 빨간색 대기 표시등이 다시 켜집니다.
블루투스 스피커				점등 상태 유지
블루투스 페어링	깜빡거림 (적색 1/6초, 이어서 청색 1/6초)		깜빡거림 (적색 1/6초, 이어서 청색 1/6초)	
대기에서 전원 켜기로 전환				점등 상태 유지
스마트 홈 상태(대기)	점등 상태 유지			깜빡거림 (3초 끄기 / 0.5초 켜기)
오류(램프 고장)	깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기)			
오류(팬 고장)	깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기)	깜빡거림 (0.5초 끄기 / 0.5초 켜기)		
오류(과열)	점등 상태 유지	점등 상태 유지		
USB 펌웨어 업그레이드	깜빡거림		점등 상태 유지	



•

٠

•

٠

Power off:



온도 경고:



팬 고장:



전원 끄기 경고:



규격

광학적 항목	설명
	- 최대 2160p@60Hz의 그래픽
최대 해상도	- 최대 해상도: HDMI1 (2.0): 2160p@60Hz
	HDMI2 (2.0): 2160p@60Hz
렌즈	고정 렌즈
이미지 크기(대각선)	30" ~ 200"
투사 거리	0.8m ~ 5.3m
저기전 하모	선명
	- HDMI V2.0 27#
	- USB3.0(USB 플래시 드라이브용(최대 64GB(NTFS) 또는 서비스)
입력	- USB2.0(USB 플래시 드라이브용(최대 64GB(NTFS) 또는 서비스)
	- RJ-45(웹 제어 지원되지 않음)
	- 헤드폰 잭
	- USB3.0(전원 5V 1.5A용)
출력	- USB2.0(전원 5V 1A용)
	- SPDIF 출력(PCM 또는 Bitstream)
	참고: PCM은 2개의 채널을 지원하고 Bitstream은 5.1 채널(즉 Dolby 패스스루)을 지원합니다.
색상 재현	1,073,400,000 색상
건샌 소도	- 수평 검색 속도: 31 ~ 135 KHz
	- 수직 검색 속도: 24 ~ 120 Hz
내장 스피커	8W 스피커 2개
전원 요구사항	100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz
입력 전류	3.8A ~ 1.0A
기계적 항목	설명
설치 방향	전면, 후면, 전면 천장, 후면 천장
치수	- 220 x 220 x 125 mm(다리 제외)
(W x D x H)	- 220 x 220 x 135 mm(다리 포함)
중량	3.76kg
환경 조건	온도 5~40℃, 습도 10%~85%(비응결)에서 작동

참고: 모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

프로젝터에서 스마트 홈 구성하기

장치 클라우드 계정 만들기

 웹 브라우저를 열고 Optoma 장치 클라우드 로그인 페이지에 연결합니다. 그러고서 새 계정을 클릭하여 새 계정을 만듭니다.

참고: Optoma 장치 클라우드 URL:https://mydevices.optoma.com.

Devices Cloud	
User Name	
Password	
LOGIN New Account Forgot password	0.001

2. Optoma 장치 클라우드에 필요한 계정 정보를 입력하고 코드 확인 필드에 인증 코드를 입력합니다.

User Name[5-15]		
E-Mail		
Password[5-15]		
Comfirm Pasword		
erify Code : 142911 reload		
Verify Code		

3. 계정 만들기를 클릭하여 계정을 만듭니다. 계정을 성공적으로 등록하면 이를 알리는 메시지가 화면에 표시됩니다.



계정이 확정되면 계속 진행하여 시스템에 로그인할 수 있습니다.

장치 클라우드에 프로젝터 등록하기

 웹 브라우저를 열고 Optoma 장치 클라우드 로그인 페이지에 연결합니다. 그러고서 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 로그인을 클릭하여 시스템으로 들어갑니다.

User Name		
Password		

 추가를 클릭하여 새 프로젝터 정보를 추가합니다. 다음 단계에서는 페어 코드 데이터가 필요합니다. 이 페이지에서 다음 프로젝터 설정을 수행하십시오.

Device	Add	
No Data.	Add new item	

3. 프로젝터에서 응용 프로그램 > 스마트 홈으로 이동합니다.

프로젝터	응용 프로그램	설정		
미 미 앱	스마트 홈			
미디어 플레이어				

 등록을 클릭하여 장치 클라우드에서 4자리 페어 코드를 획득합니다. 페어 코드가 생성되면 코드가 페어 코드 표시 필드에 표시됩니다.

설정		
스마트 옴	설성	
	Alexa에 프로젝터 등록	등록
	일련 번호	Q999999AAAAAC9999
	페어 코드 표시	
	네트워크 상태	실패
	네트워크 인터페이스	
	Wi-Fi SSID	

- **참고:** 페어 코드가 표시되지 않으면 네트워크가 올바로 연결되어 있는지 확인한 후 위의 단계를 다시 반복하십시오.
- 5. *장치 클라우드* 페이지에서 제품 번호, 페어 코드, 프로젝터 이름을 해당 필드에 입력합니다. 그런 다음 **제출**을 클릭하여 프로젝터를 등록합니다.

Add new	/ Device
Submit	Back
The fields of bu	ule are need fill data.
Serial Number:	
Pair Code:	
Alias:	

참고:

- 제품 번호와 페어링 코드 정보는 스마트 홈 설정 페이지에서 획득할 수 있습니다(단계 4 참조).
- "별칭" 필드의 데이터는 나중에 변경할 수 있습니다.
- 6. 등록 과정이 완료되면 제품 번호와 프로젝터 이름이 장치 페이지에 표시됩니다.

Device-Add			
Serial Number	Alias		
SN20171109001	zebra	Alias Remove	
Device is added.			

추가 정보

정보를 편집하려면 다음을 수행하십시오.

- 별칭을 클릭하여 프로젝터 이름을 변경합니다.
- 제거를 클릭하여 제품 번호를 삭제합니다.

Alexa 스킬 활성화하기

1. 웹 브라우저를 열고 Amazon 웹 사이트("https://alexa.amazon.com")로 이동합니다. 그런 다음 Alexa 계정을 사용하여 로그인합니다.

Sign in	Foroot password?	
Email (phone for mobile ad	counts)	
Show password		
Keep me signed in. De	N IN	
New to CREATE A NEW A	Amazon? MAZON ACCOUNT	

2. 메뉴로 이동하여 **스킬**을 선택합니다. 그런 다음 검색 텍스트 입력란에 키워드(예: Optoma, Projector, Smarthome, Smart home, Smartprojector, projector, UHD51A, UHD400X, UHD41A, Display, Voice)를 입력하고 검색(**Q**)을 클릭합니다.


추가 정보

3. 목록에서 사용하려는 스킬을 선택합니다.



4. 선택한 스킬 페이지에서 **사용**을 선택하여 스킬을 사용합니다.

Home	Optoma Advanced SmartPr	ojection	
Now Playing	Optoma Advanced SmartProjection		
Music, Video, & Books	Optoma matthew ma	,	
Lists	devUS		Account linking required
Reminders & Alarms	TRY SAYING		
Skills	"Alexa, tell Optoma to change HDR to	"Alexa, tell Optoma to change Pure Motion to Middle on < projector name	"Alexa, tell Optoma to change Display Mode to Cinema on < projector name
Smart Home	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	>,"	>,"
Things to Try	ABOUT THIS SKILL		
Settings	Use advanced custom skills to enhance your Home Cinema Projection experience when using an Optoma Alexa enabled projector such as UHD51A. Change between 4 HDR Picture Modes, 3 Pure Motion (MEMC) settings and various Display Modes on the fly with Optoma Advanced SmartProjection custom skills.		
Help & Feedback	"Alexa, tell Optoma to change HDR to On on <	projector name >."	
Not matthew? Sign out	"Alexa, tell Optoma to change Picture Mode to	Bright on < projector name >."	
	"Alexa, tell Optoma to change Picture Mode to	Standard on < projector name >."	
	See More		
	SUPPORTED LANGUAGES		
	English		
	SKILL DETAILS		

추가 정보

5. 그러면 브라우저가 장치 클라우드 계정 인증 페이지로 이동합니다. 인증하려는 장치 클라우드 계정과 비밀번호를 입력합니다. 그런 다음 **로그인**을 클릭하여 계정을 확인합니다.

Account Link	
User Name	
Password	
Login	

6. 인증 과정이 완료되면 선택한 스킬 유형에 따라 후속 단계가 달라집니다. 스마트 홈 스킬 또는 사용자 지정 스킬.

<u>스마트 홈 스킬</u>

a. 인증 과정이 완료되면 창을 닫고 Alexa로 제어할 수 있는 장치를 검색합니다.



b. 화면에 팝아웃 창이 표시됩니다. 장치 검색을 클릭하여 스마트 홈 장치를 검색합니다.

Discover Devices		
Smart Home devices must be discovered before they can be used with Alexa.		
CANCEL	DISCOVER DEVICES	

c. 스마트 홈 장치를 검색합니다.



d. 장치 클라우드 계정에서 장치 페이지에 검색된 장치의 목록이 표시됩니다.

Devices			
			Sort by Newest 🗸
Tiger Optoma projrctor-SN20171109002			Forget
Lion (Offline) Optoma projrctor-SN987654321			Forget
Tiger (Offline) Optoma projrctor-SN123456789			Forget
	Showing 3		
		Discover	Forget All

e. 이제 음성 명령을 사용하여 스마트 홈 장치를 제어할 수 있습니다.

<u>사용자 지정 스킬</u>

a. 인증 과정이 완료되면 화면에 *사용자 지정 스킬 연결이 성공함* 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 창과 웹 페이지를 닫을 수 있습니다.



b. 이제 사용자 지정 스킬에서 정의한 음성 명령을 사용하여 장치를 제어할 수 있습니다.



Optoma 국제 사무소

서비스 또는 지원에 대해서는 지역 사무소로 연락하십시오.

미국

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

캐나다 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

라틴 아메리카

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

유럽

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu 서비스 전화: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

프랑스

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France 🛃 savoptoma@optoma.fr

스페인

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

독일

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

스칸디나비아

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

한국

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📑 +82+2+34430005 Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com

【 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 888-289-6786 📑 510-897-8601 services@optoma.com



【 +44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

【 +33 1 41 46 12 20 📄 +33 1 41 46 94 35

(+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

() +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 F 🖾 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

東京都足立区綾瀬3-25-18

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,

Xindian Dist., New Taipei City 231,

株式会社オーエス

Taiwan, R.O.C.

www.optoma.com.tw

중 국

일본

대만

홍콩

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

sinfo@os-worldwide.com コンタクトセンター: 0120-380-495 www.os-worldwide.com

> (+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

(] +852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

【 +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

(+82+2+34430004

