

Schermo piatto interattivo

Т			
	© 0000°° E===•°	 	

Manuale dell'utente

INDICE

SICUREZZA	5
Istruzioni per la sicurezza	5
IMPORTANTE!	5
Copyright6	3
Clausola di esclusione di responsabilità6	3
Riconoscimento dei marchi di fabbrica6	3
Dichiarazione FCC6	3
Problema ai FCC6	3
Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea	7
RAEE	7
ENERGY STAR	7
Luce blu bassa e salute per gli occhi7	7
Cosa è la tecnologia Low Blue Light?	7
Calcolo delle pause	7
Guardare oggetti distanti	7
Come esercitare gli occhi?	1
	8
	-
	5 5
Accessori ontional	ג ג
Panoramica del prodotto	, 0
Vista anteriore	0
Vista posteriore1	1
Telecomando	2
CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE	4
Installazione a parete	4 1
Specificite del supporto a parete	4 0
l Itilizzo del telecomando	1
Installazione/sostituzione delle batterie del telecomando 2	1
Distanza operativa del telecomando	2
Collegamenti	3
Collegamento all'alimentazione	3
Collegamento di dispositivi esterni	3
UTILIZZO DEL DISPLAY	0
Accensione/speanimento	0
Installazione guidata	1

OPERAZIONI DI BASE	34
Panoramica della schermata Home	34
Menu OSD	35
Menu di scelta rapida	36
Configurazione delle impostazioni immagine	39
Configurazione delle impostazioni di visualizzazione	40
Configurazione delle impostazioni di segnale (solo per ingresso VGA)	40
Configurazione delle impostazioni audio	41
Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo	42
Menu Impostazioni di Android	
Personalizzazione del sistema	43
Configurazione delle impostazioni di Rete	45
Configurazione delle impostazioni di Dispositivo	47
Configurazione delle impostazioni di Sicurezza	49
Configurazione delle impostazioni di Sistema	52
Barra degli strumenti laterale	57
Visualizzazione di tutte le attività recenti	58
App Creative Board	58
App di annotazione	66
AirClass	67
Strumento Acquisizione schermata	73
Altri strumenti	74
Barra degli strumenti di annotazione mobile	77

Creative Cast	79
Sistemi operativi supportati per la trasmissione	79
Condivisione proprietaria	79
Dispositivo mobile	80
Computer	82
Impostazioni di Creative Cast	86
File Manager	87
Gestione di file	87
Archiviazione cloud	89
Riproduzione di file multimediali	92
Browser	96
Optoma Marketplace	97
MemoryClean	98
Joan on TV	99
Visualizer	102
Altro software	105
Reactiv Suite	105
Optoma Management Suite (OMS)	106

ULTERIORI INFORMAZIONI	109
Dimensioni	
65 pollici	
75 pollici	110
86 pollici	
Elenco temporizzazioni supportate	112
Elenco funzioni Protocollo RS232	114
Assegnazione dei pin RS232	
Collegamento del controllo RS232 RJ45	114
Comando SET	115
Comando GET	118
Indicatore LED	
Risoluzione dei problemi	121
Manutenzione	
Pulizia dello schermo	
Pulire il telaio anteriore	
Sedi dell'azienda Optoma	123

SICUREZZA

Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni ed istruzioni per la manutenzione consigliate nel presente manuale dell'utente.

Istruzioni per la sicurezza

- Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Non ostruire le fessure di ventilazione. Per garantire un funzionamento affidabile del dispositivo e per proteggerlo dal surriscaldamento, installare il dispositivo in un punto e in unn modo in cui la ventilazione non venga bloccata.
 - Non collocare il dispositivo in luoghi confinati come librerie o mobili che limitano la ventilazione.
- Non usare il dispositivo vicino all'acqua o in presenza di umidità. Per ridurre il rischio d'incendi e/o di elettrocuzioni non esporre il dispositivo a pioggia o umidità.
- Non installare vicino a sorgenti di calore, come radiatori, riscaldatori, stufe o altri apparecchi, che producono calore (amplificatori inclusi).
- Non lasciare che oggetti o liquidi penetrino nel dispositivo. Potrebbero entrare in contatto con porte e punti di tensione pericolosi e provocare incendi o scosse elettriche.
- Non collocare il dispositivo su una superficie instabile. Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni o subendo danni.
- Non installare il dispositivo in luoghi in cui potrebbe essere soggetto a vibrazioni o urti.
- Non utilizzare oggetti duri o appuntiti per azionare il touchscreen.
- Non usare il dispositivo se è stato danneggiato fisicamente o se è stato usato in modo non appropriato. I danni/abusi fisici sono i seguenti (senza limitazione a questi):
 - Il dispositivo è stato fatto cadere.
 - Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Sul dispositivo è stato versato del liquido.
 - Il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità.
 - Qualcosa è caduto all'interno del dispositivo o su di esso, oppure qualcosa al suo interno si è allentato.
- Non tentare di riparare da soli il dispositivo. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti voltaggi pericolosi o ad altri rischi. Prima di inviare il dispositivo per la riparazione, contattare Optoma.
- Scollegare la spina dalla presa di corrente CA se il dispositivo non è usato per periodi prolungati.
- Rimuovere le batterie dal telecomando prima di conservarlo. Se si lasciano le batterie nel telecomando per lunghi periodi di tempo, potrebbero presentare perdite.
- Spegnere e staccare la spina dalla presa di corrente prima di pulire il dispositivo.
- Usare un panno morbido per pulire le coperture. Non usare detergenti abrasivi, cere o solventi per pulire il dispositivo.
- Fare riferimento alle etichette apposte sul dispositivo per gli avvisi sulla sicurezza.
- Il dispositivo deve essere riparato esclusivamente da personale adeguato.

IMPORTANTE!

I display a schermo piatto interattivo Creative Touch Optoma (IFPD) sono destinati esclusivamente all'orientamento orizzontale (come mostrato nelle immagini contenute nel Manuale dell'utente). L'installazione e/o l'uso in qualsiasi altro orientamento, come l'orientamento da tavolo o verticale, non è supportato, annulla qualsiasi garanzia inclusa e potrebbe causare danni al dispositivo.

Copyright

Questa pubblicazione, incluse tutte le fotografie, le illustrazioni e il software, è protetta dalle leggi internazionali sul copyright, con tutti i diritti riservati. Né il presente manuale né altri materiali qui contenuti possono essere riprodotti senza il consenso scritto dell'autore.

© Copyright 2023

Clausola di esclusione di responsabilità

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità né offre garanzie rispetto ai contenuti del presente documento ed in particolare non concede alcuna garanzia implicita di commerciabilità o idoneità a scopi specifici. Il produttore si riserva il diritto di rivedere e di modificare periodicamente i contenuti di questa pubblicazione, senza alcun obbligo da parte sua di avvisare o notificare chiunque di tali revisioni o modifiche.

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

Kensington è un marchio registrato negli Stati Uniti della ACCO Brand Corporation, con registrazioni rilasciate e applicazioni in corso di registrazione in altri Paesi del mondo.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri Paesi.

Google, il logo Google e Google Drive sono marchi o marchi registrati di Google LLC.

OneDrive è un marchio di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri nomi di prodotti utilizzati in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari e sono riconosciuti.

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata controllata ed è stata trovata a norma con i limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono stati determinati per poter garantire una protezione ragionevole da interferenze nocive nel caso di installazioni residenziali.

Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenze e, se non installata e usata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non vi è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa di un circuito differente da quello a cui è connesso il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per l'assistenza.

Problema ai FCC

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.

(2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Avviso: Utenti canadesi

Questo apparecchio di Classe B è conforme alla Normativa canadese CAN ICES-3 (B)/NMB-003 (B).

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea

- Direttiva EMC 2014/30/UE (emendamenti inclusi)
- Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE

RAEE



Istruzioni sullo smaltimento

Non smaltire questo dispositivo elettronico nei rifiuti urbani. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, riciclare questo dispositivo.

ENERGY STAR



ENERGY STAR è un programma facoltativo della EPA (US Environmental Protection Agency, Agenzia di protezione ambientale statunitense) che consente alle aziende e ai singoli di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente attraverso una maggiore efficienza energetica. I prodotti certificati ENERGY STAR impediscono l'emissione di gas serra in quanto osservano i requisiti di efficienza energetica imposti dall'EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Il seguente logo compare su tutti i modelli dotati di certificazione ENERGY STAR:

Questo prodotto si qualifica per ENERGY STAR nell'impostazione "modalità Standard" attraverso la quale si ottiene il risparmio energetico. La modifica dell'impostazione dell'immagine della modalità Standard o l'abilitazione di altre funzioni aumenta il consumo di energia, che potrebbe superare i limiti necessari per qualificarsi per la valutazione ENERGY STAR. Fare riferimento a EnergyStar.gov per ulteriori informazioni sul programma Energy Star.

Luce blu bassa e salute per gli occhi

Cosa è la tecnologia Low Blue Light?

La **tecnologia Low Blue Light** riduce la componente di luce blu emessa dal prodotto. I danni causati dalla luce blu agli occhi si manifestano principalmente in un danno patologico degli occhi e in un danno al ciclo del corpo umano, che comportano miopia, cataratta e maculopatia.

Calcolo delle pause

Si consiglia di effettuare una pausa di 10 minuti ogni ora di utilizzo continuo dello schermo.

Nota: Ricorda di battere spesso le palpebre per mantenerli sani ed evitare la secchezza.

Guardare oggetti distanti

Durante la pausa, guardare gli oggetti distanti o chiudere gli occhi. Ciò consente di rilassare i muscoli ciliari (della messa a fuoco) ed evitare l'affaticamento degli occhi.

Come esercitare gli occhi?

- 1. Tenere l'indice a pochi centimetri dall'occhio.
- 2. Concentrarsi sul dito.
- 3. Allontanare lentamente il dito dal viso, mantenendo la concentrazione.
- 4. Distogliere lo sguardo per un momento, in lontananza.
- 5. Concentrarsi sul dito teso e riportarlo lentamente verso l'occhio

Contenuti della confezione

Disimballare con cura e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di seguito negli accessori standard. Alcuni elementi degli accessori optional potrebbero non essere disponibili in base al modello, alle specifiche e all'area geografica. Controllare il luogo presso cui si è effettuato l'acquisto. Alcuni accessori potrebbero variare a seconda dell'area geografica.

La scheda della garanzia è fornita solo in zone specifiche. Consultare il rivenditore per informazioni dettagliate.

Accessori standard



Nota:

Per accedere alle informazioni di configurazione, al manuale utente, agli aggiornamento del prodotto e alle informazioni sulla garanzia– eseguire la scansione del codice QR o visitare il seguente URL: https://www.optoma.com/support/download

Accessori optional





SlotOPS in PC (opzioni disponibili)



Dongle Wi-Fi (AC1602)





Panoramica del prodotto

Vista anteriore



14.

Altoparlanti da 20 W (x2)

7.

ricevitore IR

Vista posteriore



N.	Voce	
1.	Maniglie (x2)	
2.	Fori di montaggio per supporto a parete	
3.	Porta di ingresso CA 100-240 V	
4.	Interruttore di alimentazione	
5.	Presa per batteria a bottone	
6.	Porta di uscita HDMI 2.0	
7.	Porta RS232	
8.	Connettore cuffie	
9.	Porta SPDIF	

Ν.	Voce
10.	Connettore di ingresso audio (per sorgente VGA)
11.	Porta VGA
12.	Porta USB Touch
13.	Porta DP
14.	Porte HDMI (x2)
15.	Porte USB 2.0 (x2)
16.	Porta integrata USB 2.0
17.	Slot per modulo di rete
18.	Slot OPS

- Le porte anteriori USB 3.0 sono porte USB per tutti i canali. Le porte USB possono essere utilizzate indipendentemente dalla sorgente di ingresso scelta.
- Due porte di ingresso HDMI supportano CEC.
- La porta USB tipo C supporta DisplayPort 1.2 e alimentazione (5 V/3,25 A, 65 W).
- Le porte HDMI e la porta DP possono essere collegate insieme a un cavo touch per ottenere la funzionalità touch.
- Per la configurazione della messa a terra di protezione, collegare l'IFP alla presa di alimentazione con messa a terra di protezione, ad esempio utilizzare il cavo di alimentazione con il filo di messa a terra.

Telecomando



N.	Tasto	Descrizione
1.	Ċ	Accensione/Spegnimento
2.	▲ ×	Escludi/Ripristina audio
3.	0-9	Tastiera numerica
4.	A	Tornare alla schermata Home
5.	•	Tornare alla schermata precedente o uscire

N.	Tasto	Descrizione	
6.		Accedere alla modalità Lavagna bianca	
7.	Ēò	Acquisire un'istantanea	
8.		Su/Giù/Sinistra/Destra	
9.	✓	Conferma/OK	
10.	M	Abilitare modalità solo audio	
11.	*	Bloccare la schermata attuale, premere di nuovo per uscire dalla funzione Blocco immagine	
12.	◄))	Regolare il volume audio	
13.	-¥-	Regolare la luminosità (da 10 a 255)	
14.	E	Aprire la pagina di selezione della sorgente	
15.	٥	Visualizzare le applicazioni attualmente in esecuzione	
16.		Aprire File Manager	
17.		√isualizzare tutte le applicazioni preinstallate	
18.	PC	Cambiare sorgente a PC interno	
19.	DP	Cambiare sorgente a DisplayPort	
20.	HDMI ANTERIORE	Cambiare sorgente a HDMI anteriore	
21.	HDMI 1	Cambiare sorgente a HDMI 1	
22.	HDMI 2	Cambiare sorgente a HDMI 2	
23.	VGA	Cambiare sorgente a VGA	
24.	[4]	Visualizzazione della schermata di correzione automatica (solo per sorgente di segnale VGA)	
25.		Aprire l'applicazione Browser	
26.	¢	Attivare/disattivare la modalità di retroilluminazione del display	
27.	Û	Avviare/uscire dalla funzione di blocco dello schermo	
28.		Aprire il menu OSD	
29.	*	Aprire il menu Impostazioni	

Nota: Se il modulo PC non è installato nello slot OPS, il tasto PC non funziona.

Installazione a parete

Utilizzare esclusivamente un kit per l'installazione a parete approvato da Optoma (disponibile separatamente). Il kit include i seguenti elementi:



Specifiche del supporto a parete

Nome del modello	Griglia VESA	Tipo di vite e lunghezza	
65 pollici	600 x 400 cm	M8*25L	
75 pollici	800 x 400 cm	M8*25L	
86 pollici	800 x 600 mm	M8*25L	



86 pollici

Installazione a parete (continua)

Per montare l'IFP a parete, completare i seguenti passaggi:

1. Installare le due staffe di montaggio sul retro dell'IFP. Fissare quindi le staffe con quattro viti (A).



2. Praticare otto piccoli fori nella posizione di montaggio e inserire i tasselli nei fori.



Installazione a parete (continua)

3. Posizionare il supporto a parete sulla parete, quindi fissare il supporto a parete con otto viti (**B**) attraverso le rondelle nei tasselli installati sulla parete.



4. Allineare e agganciare le due staffe di montaggio al supporto a parete.



Installazione a parete (continua)

5. Fissare le doppie staffe di montaggio e il supporto a parete con le due viti di sicurezza parzialmente filettate preinstallate. (C).



- La capacità di carico massima del kit di montaggio a parete: 160 kg.
- Il supporto a parete deve essere installato in muri di cemento per garantire l'installazione sicura. Se non è disponibile un muro di cemento, si consiglia di utilizzare un'installazione su supporto. Fare riferimento a pagina 18.
- Le viti devono essere fissate saldamente; tuttavia, per evitare danni alle staffe di montaggio, al supporto a parete o all'IFP, non serrare eccessivamente le viti.
- L'installazione deve essere eseguita solo da tecnici qualificati. Un'installazione errata potrebbe causare la caduta o il malfunzionamento dell'IFP.
- Si prega di notare che i danni provocati da una installazione scorretta annulleranno la garanzia.

Installazione su supporto (opzionale)

Il kit di supporto include i seguenti elementi:



Per montare l'IFP sul supporto, completare i seguenti passaggi:

1. Installare le due staffe di montaggio sul retro dell'IFP. Fissare quindi le staffe con quattro viti (A).



Nota: Due staffe di montaggio, supporto a parete e viti (A) sono inclusi nel kit per l'installazione a parete. Fare riferimento a "Installazione a parete" a pagina 14.

Installazione su supporto (continua)

 Capovolgere la base del supporto in modo da poter vedere i fori delle viti per la ruota, quindi installare la ruota nel relativo slot e fissarla con quattro viti (J).

Ripetere la stessa procedura per installare le restanti tre ruote.



 Posizionare la base del supporto su una superficie stabile, quindi installare l'asta del supporto nel relativo slot e fissare entrambi i distanziatori con due dadi (G) attraverso le rondelle (G2 e G1).
Ripetere la stessa procedura per installare l'altra asta del supporto.



Installazione su supporto (continua)

- Allineare il portapenne ai fori delle viti sulla parte centrale delle aste, quindi fissare il portapenne con quattro viti (H).
- Installare il supporto a parete sulla parte superiore delle aste, quindi inserire le viti (K) attraverso i fori delle viti dal lato posteriore delle aste.

Nota:

- a) Per un utilizzo più sicuro e per evitare il rischio di ribaltamento, non installare nel punto più alto del supporto ST01.
- b) NON sostare sotto il supporto ST01 durante la regolazione dell'altezza del supporto.
- Posizionare le rondelle (K1) e i dadi (K2) nelle viti, quindi serrare i dadi (K2) per fissare il supporto a parete in posizione.



7. Allineare e agganciare le due staffe di montaggio al supporto a parete installato sulle aste del supporto.

Nota: Non utilizzare o posizionare il supporto ST01 su una superficie inclinata, in quanto ciò può causare rotolamento e/o provocare lesioni o danni a se stessi e agli altri.



Utilizzo del telecomando

Installazione/sostituzione delle batterie del telecomando

Per il telecomando sono fornite due (2x) batterie AAA.

IMPORTANTE! Sostituire solo con batterie simili o equivalenti.

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.



2. Inserire le due batterie con la corretta polarità (+/-) come mostrato all'interno del vano batterie.



3. Riposizionare il coperchio.



ATTENZIONE

L'uso non corretto della batteria può causare perdite di liquido o esplosioni. Assicurarsi di osservare le istruzioni di seguito.

- Non mescolare tipi diversi di batterie. Le batterie di tipi diversi hanno differenti caratteristiche.
- Non mescolare batterie vecchie e nuove. Se si mescolano batterie vecchie e nuove, si può accorciare la durata delle nuove batterie o causare perdite di liquido nelle vecchie batterie.
- Rimuovere le batterie appena sono scariche. I prodotti chimici che fuoriescono dalle batterie, se vengono a contatto con la pelle, possono provocare irritazioni. In caso di perdita di liquido, asciugare accuratamente con un panno umido.
- Le batterie in dotazione con questo prodotto possono avere una durata più breve a causa delle condizioni di conservazione.
- Se non si usa il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.
- Quando si smaltisce la batteria, è necessario osservare le normative dell'area o del Paese.

Distanza operativa del telecomando

Quando si utilizza il telecomando, assicurarsi di puntarlo entro ±30° verso il ricevitore IR sull'IFP. La distanza tra il telecomando e la finestra del sensore IR non deve essere superiore a 8 metri.

- Assicurarsi che tra il telecomando e la finestra del sensore IR sull'IFP non vi siano ostacoli che possano disturbare i raggi infrarossi.
- Assicurarsi che il trasmettitore IR del telecomando non sia ostruito dalla luce solare diretta o da lampade fluorescenti.
- Se il telecomando è vicino a lampade fluorescenti a inverter, a volte potrebbe non funzionare correttamente.
- Se il telecomando e l'IFP si trovano troppo vicini, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.



Collegamenti

Collegamento all'alimentazione

- 1. Collegare una estremità del cavo di alimentazione alla presa di ingresso CA sull'IFP.
- 2. Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione ad una presa di corrente o un alimentatore.
- 3. Impostare l'interruttore di **alimentazione** su ON (I). L'IFP accede automaticamente alla modalità di standby.



Collegamento di dispositivi esterni

IMPORTANTE! Per utilizzare la funzionalità touch durante il collegamento tramite HDMI, VGA o DisplayPort, assicurarsi di collegare anche un'estremità del cavo USB-touch alla porta USB-B TOUCH sull'IFP e l'altra estremità del cavo alla porta USB-A sul dispositivo.

Collegamento di ingresso HDMI

• Collegare il computer all'IFP con un cavo HDMI.



• Collegare la sorgente video all'IFP con un cavo HDMI.



Collegamento di ingresso VGA

Collegare il computer all'IFP con un cavo VGA.

- Per l'ingresso audio, collegare un'estremità di un cavo audio al connettore Audio-VGA dell'IFP e l'altra estremità del cavo al connettore audio del computer.
- Per la funzione touch, collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB-B Touch dell'IFP e l'altra estremità alla porta USB del computer.



Collegamento USB-C

Collegare il computer all'IFP con un cavo USB-C.

Nota:

- In caso di collegamento tramite cavo USB-C, le funzionalità video/audio/touch vengono tutte trasmesse tramite il cavo USB-C.
- La porta USB-C supporta anche l'alimentazione e produce 65 W.



Collegamento di uscita audio

Collegare gli altoparlanti esterni al connettore di uscita audio dell'IFP.



Collegamento cuffie

Collegare le cuffie al connettore cuffie dell'IFP.



Collegamento microfono

Collegare il microfono alla porta di ingresso microfono dell'IFP.



Collegamento SPDIF

Collegare l'apparecchiatura audio all'IFP con un cavo SPDIF.



Collegamento di uscita HDMI

Collegare il proiettore alla porta di uscita HDMI dell'IFP.



Collegamento DisplayPort

Collegare il dispositivo elettronico con porta DP all'IFP utilizzando un cavo DisplayPort.



Collegamento USB

Collegare la periferica USB all'IFP con un cavo USB.

Nota:

•

Per il collegamento della chiavetta USB, basta inserirla in una delle porte USB disponibili.



Collegamento RS232

Collegare il computer all'IFP con un cavo RS232.



Connessione Wi-Fi (opzionale)

Per una connessione Wi-Fi, si deve prima installare un modulo di rete wireless o un dongle Wi-Fi. Questi dispositivi possono ricevere segnali wireless nelle aree in cui sono disponibili reti Wi-Fi.

Installazione del modulo wireless:

In primo luogo, rimuovere il modulo di rete non wireless rimuovendo le eventuali viti che fissano il modulo di rete in posizione e quindi facendo scorrere il modulo verso l'esterno. Successivamente, inserire il modulo di rete wireless nello stesso slot. Fissare il modulo di rete wireless utilizzando le stesse viti rimosse nel passaggio precedente.



Installazione del dongle Wi-Fi:

Per installare un dongle Wi-Fi, inserire il dongle Wi-Fi USB nella porta USB 2.0 incorporata.



Nota: Per configurare le impostazioni Wi-Fi, fare riferimento a "Configurazione delle impostazioni di Rete" a pagina 45.

Collegamento del supporto per penna touch

Per installare il supporto per penna touch, seguire i passaggi descritti di seguito:

- 1. Rimuovere la copertura protettiva adesiva per rivelare il retro adesivo del supporto per penna e premere con decisione per 30 secondi nella posizione desiderata sul display (come i lati/telaio OPPURE su entrambi i lati del logo Optoma lungo il telaio inferiore, evitando di bloccare l'accesso a porte anteriori, pulsanti, sensori, ecc.).
- 2. Collocare la penna touch nel relativo supporto magnetico.



Accensione/spegnimento

Accensione

Nota: Dopo aver collegato correttamente il cavo di alimentazione, assicurarsi che l'interruttore di **alimentazione** sia impostato su ON (I).



Premere il tasto di **alimentazione** () del pannello di controllo o del telecomando per accendere IFP. Il LED diventa bianco, per indicare che è pronto per l'uso.



Spegnimento

Premere il tasto di **alimentazione** () per 3 secondi per spegnere l'IFP. Premere **OK** alla richiesta per spegnerlo immediatamente o attendere 10 secondi finché l'IFP non si spegne automaticamente.

Р	ower Off
Pl se	lease confirm shutdown.The system will shut down in 9 econds.
	Cancel

Quando il LED diventa rosso, significa che l'IFP è entrato in modalità standby.

Nota: L'IFP consuma ancora energia quando è in modalità standby. Si consiglia vivamente di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente se l'IFP non viene usato per periodi prolungati.

Installazione guidata

Installazione guidata viene visualizzato sullo schermo quando si accende per la prima volta l'IFP.

- Questo IFP è dotato di schermo sensibile al tocco. Basta semplicemente toccare il touchscreen per azionare l'IFP.
- Se viene utilizzato il Wi-Fi e non si è ancora installato il modulo wireless o un dongle Wi-Fi, installarlo PRIMA di accendere l'IFP. L'installazione guidata consente di configurare la connessione Wi-Fi solo se si è preinstallato il modulo o il dongle prima di accenderlo ed eseguire la configurazione iniziale. Per ulteriori informazioni sull'installazione del modulo wireless o sul collegamento del dongle Wi-Fi, fare riferimento a pagina 28.
- 1. Selezionare la lingua per il menu OSD (On-Screen Display). Selezionare Avanti per continuare.

	Ο	Čeština	
	Ο	Dansk	
	Ο	Deutsch	
		English	
Choose your language	Ο	Español	
	Ο	Français	
	0	Indonesia	
	0	Italiano	
	$\bigcap_{i=1}^{n}$		
	Next		

2. Per connettere l'IFP a Internet in modalità wireless, selezionare una delle reti disponibili e toccare **Connetti**. Altrimenti, selezionare **Salta**.

IMPORTANTE!

•

Se ci si sta connettendo a una rete sicura, si deve inserire la password solo quando ci si connette per la prima volta.

	0	O Refres
	😴 Wi-Fi name	
	후 Wi-Fi name	
	🛜 Wi-Fi name	-
	🛜 Wi-Fi name	-
Choose a Wi-Fi network	🛜 Wi-Fi name	-
	🛜 Wi-Fi name	-
	🛜 Wi-Fi name	6
	+ Add ne	w Wi-Fi

3. Configurare le impostazioni relative a data e ora. Selezionare *Avanti* per continuare.

		09:30 A March 05, 20	AM 21
Set the date and time		Timezone	London 👻
		Use 24-hour format (13:00)	••
	Back	Next	

 Leggere le informative legali di Optoma, inclusi Termini e condizioni d'uso, Informativa sulla privacy, Informativa sui cookie e Open source. Selezionare il tasto di opzione Accetto Termini e condizioni, Informativa sulla privacy, Informativa sui cookie e Open source, quindi selezionare Avanti per completare la configurazione. L'IFP è ora pronto per l'uso.

	Our policy	
	Terms and conditions of use	
Optoma policy Please read our legal policy before you start.	Privacy policy	
	Cookie policy	
	Open source	
	I agree to Terms and conditions, Privacy policy, Coc	kies policy and Open source.

OPERAZIONI DI BASE

Panoramica della schermata Home

La schermata Home viene visualizzata ogni volta che si avvia l'IFP.



Per visualizzare la schermata Home, eseguire una delle operazioni seguenti:

- Selezionare un'opzione: basta toccare la voce desiderata.
- Regolare l'impostazione: trascinare il cursore a sinistra o a destra.
- Aprire la barra degli strumenti laterale: toccare > o < sul lato sinistro o destro della schermata.

- Se non diversamente specificato, questa sezione descrive le operazioni IFP usando i movimenti tocco.
- Per azionare l'IFP, si può inoltre usare il pannello di controllo o il telecomando.

OPERAZIONI DI BASE

Menu OSD

Per aprire il menu OSD, eseguire una delle operazioni seguenti:

• Su qualsiasi schermata, trascinare verso l'alto la parte inferiore della schermata.



- Premere il tasto *Menu* o Sorgente del telecomando.
- Toccare \equiv del pannello di controllo o la schermata Home.



- Per configurare le impostazioni del menu OSD, basta toccare la voce di menu sullo schermo e utilizzare i controlli dello schermo per regolarne il valore o impostare l'impostazione. La voce di menu selezionata viene evidenziata con un rettangolo arancione.
- Per passare alla voce precedente nel menu, toccare *ζ*, premere **Invio** sul telecomando o premere ⊃ sul pannello di controllo.

OPERAZIONI DI BASE

• Per chiudere il menu OSD, toccare un punto dello schermo fuori dal menu, premere di nuovo **Menu** sul telecomando o premere di nuovo 🗂 sul pannello di controllo.

Menu di scelta rapida

Il menu di scelta rapida 差 è il primo menu OSD. Completare le operazioni seguenti:



• Selezionare la sorgente di ingresso. Queste sorgenti di ingresso sono contrassegnate con il simbolo del PUNTO •.



Nota:

- Per ulteriori informazioni sui collegamenti a dispositivi esterni, fare riferimento alla sezione "Collegamenti".
- L'opzione OPS è disponibile solo se il modulo PC è installato correttamente nello slot OPS dell'IFP.
- Toccare *Modalità PIP* per visualizzare contemporaneamente due sorgenti sullo schermo.

- Prima di selezionare la modalità PIP, assicurarsi che l'altra sorgente sia già collegata all'IFP.
- La modalità PIP può essere utilizzata solo con sorgente Android.


Modalità PIP (continua)

Toccare una delle seguenti opzioni:

- Sorgenti per selezionare la seconda sorgente da visualizzare sullo schermo.
- **Dimensioni** per selezionare la dimensione della finestra della seconda sorgente. Opzioni disponibili: Grande, Medio o Piccolo.
- Audio per regolare l'audio della seconda sorgente.
- Invio per chiudere la modalità PIP e passare alla seconda sorgente.
- × per chiudere la modalità PIP e visualizzare solo la sorgente primaria.
- Toccare *Registrazione dello schermo* per registrare video dallo schermo dell'IFP e dalla schermata della videocamera collegata (se abilitata) e ottenere lo streaming in tempo reale su più piattaforme.
 Nota:
 - È possibile trascinare l'utilità di registrazione nella posizione preferita sullo schermo.
 - L'utilità di registrazione dello schermo può essere utilizzata solo con la sorgente Android.



Toccare una delle seguenti opzioni:

- *Registra* per iniziare a registrare lo schermo. La registrazione inizia 3 secondi dopo aver toccato
 Durante la registrazione, toccare per interrompere la registrazione o per arrestare la registrazione.
 Quindi, toccare *Salva* per salvare la registrazione.
- *Live* per avviare lo streaming in tempo reale. In primo luogo, configurare le impostazioni di streaming: inserire il titolo nel campo Nome streaming, selezionare la piattaforma di streaming tra YouTube, Facebook e Twitch, inserire rispettivamente l'URL del server di streaming e la chiave di streaming nei campi URL server e Chiave streaming. Quindi, abilitare o disabilitare la registrazione streaming in tempo reale. Toccare *Conferma* per avviare lo streaming in tempo reale.

Live stream setup		
Stream Name		
Live stream 2022		
Platform	YouTube	•
Server URL		
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/		
Stream Key		
***************************************	********	' @
Record the live stream		
Cancel Confirm		

- *Impostazione* per configurare le impostazioni di registrazione: abilitare o disabilitare la registrazione della videocamera collegata, selezionare la risoluzione video preferita e selezionare il percorso in cui si desidera salvare le registrazioni. Quindi, toccare *Conferma* per salvare le impostazioni.
- Nota: Per impostazione predefinita, tutte le registrazioni vengono salvate nella cartella Memoria/Registrazione dello schermo.

Impostazioni di registrazione	
Registrazione microfono USB	
Risoluzione video	1920x1080p 🔻
Salva percorso /storage/emulated/0/Screen Record	
Annulla	re

- Chiudi per chiudere lo strumento di registrazione.
- Trascinare la barra di scorrimento della retroilluminazione verso destra o verso sinistra per regolare il livello di retroilluminazione.



Nota: Per una comoda esperienza visiva, è possibile abilitare la funzione Antisfarfallio.

Trascinare la barra di scorrimento della luce blu bassa verso destra o verso sinistra per regolare il livello di luce blu bassa.

IMPORTANTE! Gli studi hanno dimostrato che proprio come i raggi ultravioletti possono causare danni alla vista, i raggi di luce blu a onde corte dei display possono causare affaticamento degli occhi, danni alla retina e influire sulla vista nel tempo. La funzione Luce blu bassa di Optoma è una funzione di protezione per gli occhi in grado di ridurre la luce blu.



- **IMPORTANTE!** Per proteggere gli occhi dall'uso prolungato del display, si consiglia vivamente di agire come segue:
 - Lasciare riposare gli occhi per 10 minuti dopo 2 ore di uso continuo.
 - Alzare gli occhi verso le sopracciglia, quindi ruotare gli occhi in un ampio cerchio ogni poche ore.
 - Per ogni 20 minuti di visualizzazione del display, guardare in lontananza per 20 secondi.
 - In caso di dolore agli occhi, chiudere gli occhi per un minuto.
- Trascinare la barra di scorrimento del volume verso destra o verso sinistra per regolare il livello di volume.

√» ●_____

.

Configurazione delle impostazioni immagine

Nel menu OSD, toccare 📉 per aprire il menu Immagine, quindi completare i seguenti passaggi:



- Toccare *Modalità di visualizzazione* e selezionare una delle opzioni disponibili: Presentazione, Luminoso, Cinema, HDR o Utente.
 - Nota:
 - Le impostazioni dell'immagine possono essere regolate solo nell'ingresso HDMI, VGA, OPS, DP e Type-C. Non può essere regolato e sarà disattivato nella sorgente Android.
 - Se l'impostazione Modalità di visualizzazione è impostata su Utente, è possibile personalizzare le impostazioni dell'immagine regolando le impostazioni di luminosità, contrasto e colore in base alle proprie preferenze.
- Trascinare la barra di scorrimento Luminosità verso destra o verso sinistra per regolare il livello di luminosità dello schermo.
- Trascinare la barra di scorrimento Contrasto verso destra o verso sinistra per regolare il livello di contrasto dello schermo.
- Trascinare la barra di scorrimento **Colore** verso destra o verso sinistra per regolare il livello di colore dello schermo da bianco e nero a colori completamente saturati.
 - **Nota:** Il livello di luminosità, il livello di contrasto e il livello di colore possono essere regolati solo se la Modalità di visualizzazione è impostata su **Utente**. In altre modalità di visualizzazione questi parametri sono preimpostati e non possono essere regolati.
- Toccare *Temp. colore* e selezionare una delle opzioni disponibili: Standard, Calda o Fredda.
- Toccare *Reset* per ripristinare tutte le impostazioni predefinite dell'immagine.



Configurazione delle impostazioni di visualizzazione

Nel menu OSD, toccare 🔯 per aprire il menu DISPLAY, quindi completare i seguenti passaggi:

Shortcut	< Display/	
📉 Image	Aspect Ratio	16:9
[ිනි Display	Pixel Shift(min)	Off •
((o)) Signal	Backlight	100
📢 » Audio	Low Blue Light	• 0
(i) Information	Dynamic Black	Off

- Toccare *Rapp. visual.* e selezionare una delle opzioni disponibili: 16:9, 4:3 o PTP (Pixel To Pixel).
 Nota: Per l'ingresso 4K, il rapporto proporzioni sarà bloccato su PTP. Per l'ingresso non 4K, PTP non è disponibile e l'utente può selezionare solo il rapporto proporzioni 4:3 o 16:9.
- Toccare Spostamento pixel (min) e selezionare una delle opzioni disponibili: Off, 2, 3, 5, 30 o 60.
 Nota:
 - La funzione Spostamento pixel consente di prevenire la sovrimpressione dell'immagine sullo schermo.
 - Spostamento pixel è supportato con tutte le sorgenti di ingresso, tranne Android.
- Trascinare la barra di scorrimento *Retroilluminazione* per regolare il livello di retroilluminazione.
 Nota: Retroilluminazione può essere regolato anche nel menu di scelta rapida. Fare riferimento alla pagina 36.
- Trascinare la barra di scorrimento Luce blu bassa per regolare il livello di luce blu.
 Nota: Luce blu bassa può essere regolato anche nel menu di scelta rapida. Fare riferimento alla pagina 36.
- Toccare **DynamicBlack** e selezionare una delle opzioni disponibili: Disattivato, Basato sul contenuto (non supportato in Android) o Basato sulla luce ambiente.
 - Nota: La funzione DynamicBlack conferisce maggiore profondità all'immagine in modo che le scene luminose appaiano nitide e chiare, mentre le scene scure rimangono dettagliate con neri profondi e dettagli di luci e ombre eccezionali.

Configurazione delle impostazioni di segnale (solo per ingresso VGA)

Nel menu OSD, toccare ((o)) per aprire il menu Segnale, quindi completare i seguenti passaggi:

< Segnale /		
Automatico		>
Frequenza	— •	50
Fase		31
Posizione O.		50
Posizione V.		50
	< Segnale / Automatico Frequenza Fase Posizione O. Posizione V.	< Segnale / Automatico Frequenza — Fase — Posizione O. — Posizione V. —

- Toccare Automatico per regolare automaticamente l'immagine alla frequenza, fase e posizione ottimizzate.
 Nota: È inoltre possibile regolare l'immagine premendo il tasto [A] del telecomando.
- Trascinare la barra di scorrimento *Frequenza* per regolare il disturbo verticale dell'immagine.
- Trascinare la barra di scorrimento Fase per regolare il disturbo orizzontale dell'immagine.
- Trascinare la barra di scorrimento Posizione O. per regolare manualmente la posizione orizzontale dell'immagine.
- Trascinare la barra di scorrimento **Posizione V.** per regolare manualmente la posizione verticale dell'immagine.

Configurazione delle impostazioni audio

Nel menu OSD, toccare 📣 per aprire il menu Audio, quindi completare i seguenti passaggi:

Scorciatoia	< Audio/	
📉 Immagine	Effetto Audio	Standard •
👩 Visualizza	Disattiva audio	
((o)) Segnale	Volume	9 3
⊄) ≫ Audio	Bassi	
(i) Informazioni	Acuti	50
	Bilancia	• 0

- Toccare *Effetto Audio* e selezionare una delle opzioni disponibili: Standard, Riunione, Aula, Film o Utente.
 Nota: Se l'impostazione Effetto Audio è su Utente, è possibile personalizzare le impostazioni audio regolando il livello di bassi e alti in base alle proprie preferenze.
- Toccare *Mute* per disattivare o riattivare l'audio.
 Nota: È inoltre possibile disattivare o riattivare l'audio premendo il tasto d del telecomando.
- Trascinare la barra di scorrimento Volume per regolare il livello di volume.
- Trascinare la barra di scorrimento Bassi per regolare il livello dei suoni bassi adeguato per la stanza.
 Nota: Il livello di bassi e alti può essere regolato solo se Effetto Audio è impostato su Utente. In altre modalità di
- Effetto Audio questi parametri sono preimpostati e non possono essere regolati.
- Trascinare la barra di scorrimento Alti per regolare il livello dei suoni alti adeguato per la stanza.
- Trascinare la barra di scorrimento *Bilanciamento* per regolare il livello di bilanciamento del suono adeguato per la stanza.

Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

Nel menu OSD, toccare (i) per aprire il menu Informazioni, quindi completare i seguenti passaggi:



- Toccare **Display** per visualizzare modalità di visualizzazione, sorgente di ingresso attuale, profondità colore e formato colore.
- Toccare *Info* per visualizzare il nome del modello normativo, il numero di serie, la versione del firmware e la versione di Android.

Menu Impostazioni di Android

Per aprire il menu Impostazioni, toccare in nella schermata Home o premere il tasto **Impostazione** del telecomando.

Nota: Le impostazioni possono essere modificate solo in modalità Android.

Menu principale	Menu secondario	Impostazioni
🎔 Personalizza	< Personalizza /	
🕀 Rete	Sfondo	>
Deriferica	Nome ingresso	>
Protezione		
Sistema		

Nota:

- Per configurare le impostazioni Android, basta toccare la voce di menu sullo schermo e utilizzare i controlli dello schermo per regolarne il valore o effettuare l'impostazione. La voce di menu selezionata viene evidenziata con un rettangolo arancione.
- Per passare alla voce precedente nel menu, toccare *<*, premere **Invio** sul telecomando o premere ⊃ sul pannello di controllo.
- Per chiudere il menu Impostazioni, toccare qualsiasi punto sullo schermo fuori dal menu Impostazioni o premere di nuovo **Impostazione** sul telecomando.

Personalizzazione del sistema

Nel menu Impostazioni, toccare 🕐 per aprire il menu Personalizzato, quindi completare i seguenti passaggi:

💙 Personalizza	< Personalizza/	
Rete	Sfondo	>
Periferica	Nome ingresso	>

• Toccare Sfondo e selezionare un'immagine precaricata come sfondo o un'immagine dalla propria galleria.

🗘 Personalizza	< <u>Personalizza</u> / Sfondo /
Hete Rete	Cambia foto Spento 🔻
Periferica	
Protezione	
Sistema	 Immagini Immagini
	✓ Personalizzato (0/10) + ℓ

Se si seleziona uno sfondo precaricato dalla cartella Immagini, l'impostazione avrà effetto immediato.

Se si preferisce utilizzare uno sfondo personalizzato, seguire questi passaggi:

- a) Nella cartella Personalizzato, toccare +.
- b) Selezionare l'immagine preferita dall'archivio locale o esterno e toccare *Importa*. È possibile importare fino a 10 immagini.
- c) Nella cartella Personalizzato, toccare l'immagine che si desidera utilizzare come sfondo. L'impostazione diventa effettiva immediatamente.
 - **Nota:** Per eliminare le immagini nella cartella Personalizzato, toccare \mathscr{Q} . Quindi, selezionare l'immagine e toccare **Elimina**.



- Tipo: Selezionare il tipo di immagine.
- **Cambia immagini**: Selezionare l'intervallo di presentazione da 5 min. a 1 giorno. Per impostazione predefinita, la presentazione è disattivata.

Nota: È inoltre possibile impostare uno sfondo direttamente dalla galleria **File Manager**. Per ulteriori informazioni su **File Manager**, fare riferimento a pagina 87.

Toccare Nome input per assegnare un nuovo nome all'ingresso. Toccare il nome di input che si desidera modificare, quindi digitare un nuovo nome e confermare la modifica del nome toccando OK quando viene richiesto.



Configurazione delle impostazioni di Rete

Nota: Prima di configurare le impostazioni di rete, assicurarsi di collegare il dongle Wi-Fi (opzionale), il modulo di rete e/o il modulo Wi-Fi (opzionale) all'IFP.

Nel menu Impostazioni, toccare () per aprire il menu Rete, quindi completare i seguenti passaggi:

💙 Personalizza	< Rete/	
🕀 Rete	Ethernet Connetti	>
Periferica	Wi-Fi Non connesso	>
Sistema	Bluetooth Acceso	>
	VPN Nessuno	>

IMPORTANTE! Per connettersi a una rete cablata, è necessario installare sull'IFP il modulo di rete o il modulo di rete wireless con Ethernet.

💟 Personalizza	< <u>Rete</u> / Ethernet /	
Rete	Stato Connetti	
Periferica	Indirizzo MAC 14/AE95.DF A5:32	
Protezione	Impostazioni IP	DHCP -
	Indirizzo IP 10.5.12.50	1
	Gateway 10.5.12.254	
	Lunghezza prefisso di rete	
	DNS 1 10.5.1.7	

Toccare *Wi-Fi* per connettere l'IFP alla rete Wi-Fi e visualizzare lo stato di connessione attuale. Assicurarsi che la funzione Wi-Fi sia abilitata. Nell'elenco Rete disponibile, toccare la rete Wi-Fi disponibile, ad esempio XXXX. Fornire una password di accesso, se necessario.

IMPORTANTE! Per connettersi a una rete Wi-Fi, assicurarsi che il dongle Wi-Fi (opzionale) o il modulo Wi-Fi (opzionale) sia correttamente connesso all'IFP. Per maggiori informazioni, fare riferimento a pagina 28.

💙 Personalizza	< <u>Rete</u> /Wi-Fi/	
Hete Rete	Wi-Fi	
Deriferica	Rete disponible	c +
Protezione	OPTOMA_IFTTT	A ()
Sistema	Optoma-SW	A ()

- Abilitare la funzione *Hotspot portatile* per condividere la rete Wi-Fi con altri dispositivi wireless. Modificare il nome della rete e impostare una password di accesso, se necessario.

Personalized	< <u>Network / Wi-Fi / Portable hotspot /</u>	
Wetwork	Portable hotspot	
Device	Network name WPS-5216	>
Security	Security	None 🔻

Nota: Per una connessione sicura, impostare la crittografia Wi-Fi (campo Sicurezza) su **WPA2-PSK**. Quindi, immettere la password di accesso e toccare **OK**.

 Toccare *Bluetooth* per abilitare Bluetooth e connettersi ad altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Questo display interattivo supporta Bluetooth versione 5,2 e può connettersi, ad esempio, a una tastiera, un mouse e un altoparlante Bluetooth.

Toccare quanto segue:

- *Nome dispositivo* per immettere un nuovo nome dispositivo. Per confermare la modifica, toccare *OK* quando viene richiesto.
- Nell'elenco di Dispositivo disponibile, selezionare il dispositivo a cui connettersi.

💙 Personalizza	< <u>Rete / Wi-Fi</u> / Hotspot portatile /	
H Rete	Hotspot portatile	
Periferica	Nome rete WPS-3886	>
Protezione	Protezione	Nessuno 🔻
GG Sistema		

Assicurarsi che i codici di associazione corrispondano su entrambi i dispositivi e, qualora corrispondano, toccare **Associa** per confermare.



Nota: Se il dispositivo Bluetooth non è visibile nell'elenco dei dispositivi disponibili, assicurarsi che il dispositivo sia vicino all'IFP e che il Bluetooth sia abilitato. Quindi, toccare 🔿 per aggiornare l'elenco.

Configurazione delle impostazioni di Dispositivo

Nel menu Impostazioni, toccare 🛄 per aprire il menu Dispositivo, quindi completare i seguenti passaggi:

💙 Personalizza	< Periferica /	
Hete Rete	ID del dispositivo	>
Periferica	Formato uscita HDMI	3840x2160 60Hz 🔻
Protezione	Commutazione sorgente auto	
Sistema	Servizio SAMBA	>
	Memoria	>
	Applicazione	>

• Toccare ID dispositivo per assegnare un nuovo ID all'IFP. Per confermare, toccare OK.

ID del dispositivo	
00	
Annulla OK	

- Toccare Servizio SAMBA per abilitare o disabilitare il servizio file e stampa dall'IFP ad altri dispositivi. Configurare le seguenti impostazioni:
 - Samba: Abilitare o disabilitare il servizio Samba.
 - Nome utente: Immettere il nome utente per accedere al server Samba.
 - **Password utente per protezione**: Abilitare o disabilitare l'immissione della password quando si accedere al server Samba. Se abilitato, creare una password fino a 11 cifre.

💟 Personalizza	< Periferica / Servizio SAMBA /	
Rete	Samba	
Periferica	Nome utente	>
Protezione	optoma	,
B Sistema	Use Password for Protection	

• Toccare *Memoria* per visualizzare l'utilizzo della memoria.

💙 Personalizza	< Periferica / Memoria /	
Hete Rete		27,3%
Periferica	8,7 GB di 32 GB utilizzato	
Protezione	Sistema	8,5 GB
Sistema	Applicazione	215 MB
	E File	0 B
	📉 Immagini	115 MB
	▶ Video	0 B
	J Audio	0 B
	? Altri	334 MB

 Toccare App per visualizzare le informazioni sulle app, cancellare i dati e la cache delle app e forzare l'arresto delle app.

💙 Personalizza	< Periferica / Applicazione /	
Rete	Chromium	>
Periferica	MemoryClean	>
Protezione	Optoma Management Suite	>
Sistema	CB Creative Board	>

Selezionare un'app nell'elenco per forzarne l'arresto (toccare *Forza arresto*), visualizzare la sua memoria e cancella i suoi dati (toccare *Cancella dati*) e la cache (toccare *Cancella cache*), visualizzare la versione dell'app e impostare le autorizzazioni.

💟 Personalizza	< Periferica / Applicazione / Optoma Marl	C Personalized	< <u>Device / Apps / Optoma Marketplace / Storage /</u>
Hete Rete	Forza arresto	Network	<u>Clear data</u>
Deriferica	Memoria	Device	<u>Clear cache</u>
Protezione	53 kB	Security	Total
Sistema	6.42.11205	B System	17 MB

- Toccare OMS per configurare le impostazioni di gestione remota. Per maggiori informazioni, fare riferimento a pagina 106.
- Toccare *Altre impostazioni* per configurare la barra degli strumenti laterale, la barra degli strumenti di annotazione mobile, il suono di tocco e le impostazioni e-mail.

💟 Personalizza	< Periferica / Altre impostazioni /	
Hete Rete	Impostazioni della barra degli strumenti laterale	Tutti i canali 🔻
Deriferica	Virgola mobile	
V Protezione	Account Panel	Always display on top 🔻
Sistema	Tocca il suono	

Toccare una delle seguenti opzioni:

- *Impostazioni barra degli strumenti laterale* per selezionare la barra degli strumenti visibile: Tutti i canali, Solo Android, Tutti i canali tranne OPS o Disabilita barra degli strumenti laterale.
- *Virgola mobile* per abilitare la barra degli strumenti di annotazione mobile. Per maggiori informazioni, fare riferimento a pagina 77.
- Suono tocco per abilitare o disabilitare il feedback audio quando si toccano gli elementi sullo schermo.
- *Email* per configurare le impostazioni dell'e-mail. Immettere IP, ID, password, indirizzo SMTP e altre informazioni richieste.

Salvare le impostazioni. Quindi, toccare Conferma per inviare un'e-mail di prova.

Configurazione delle impostazioni di Sicurezza

Nel menu Impostazioni, toccare 🕑 per aprire il menu Sicurezza, quindi completare i seguenti passaggi:

💟 Personalizza	< Protezione /	
Hete Rete	Password di blocco dello schermo	>
Periferica	Impostazioni avanzate	>
Protezione		

 Toccare *Password di blocco schermo* per impostare la password di blocco schermo. Immettere due volte una password a 4 cifre quando viene richiesto, quindi, toccare *OK* per confermare.

New password			
4 digits length	permitted		
Confirm new password			
Confirm new pass	vord		
	Cancel	ок	

Nota: Per rimuovere la password di blocco schermo, toccare **Cancella password di blocco schermo** (visibile solo se la password è impostata) e immettere la password attuale. Quindi, toccare **OK** per confermare.

Clear password			
Current password Current password			
	Cancel	ОК	

- Toccare Impostazione avanzata per impostare o modificare la password di Impostazione avanzata e abilitare o disabilitare l'installazione di applicazioni di terzi. Agire come segue:
 - Nota: È possibile accedere alle impostazioni avanzate del MENU DI DEBUG anche con la password Impostazione avanzata impostata in questo menu.
 - a) Immettere la password di Impostazione avanzata quando richiesto per accedere alle impostazioni avanzate, quindi toccare **OK** per confermare.

Nota: La password predefinita è 1 + 2 + 3 + 4.

Advanced Setting		
Password		
Password		

b) Selezionare una delle seguenti voci:

💟 Personalizza	<	Protezione / Impostazioni avanzate /	
Hete Rete		Cambia password	>
Periferica		CA	>
Protezione		Autorizzazioni	
Sistema		Fonte sconosciuta	
		Installa l'app dal marketplace	
		Disinstalla app	
		Blocco impostazioni OSD/lanciatore	

- *Modifica password*: Immettere la password attuale e due volte la nuova password. Quindi, toccare *OK* per confermare.

Cambia password
Password attuale
Password attuale
Nuova password
Lunghezza di 4 cifre consentita
Conferma nuova passw
Conferma nuova passw
Annulla ОК

- *Ripristina password predefinita*: Immettere la password attuale e toccare *Reset* per confermare. La password viene ripristinata su 1 + 2 + 3 + 4.

Reset password to de	fault?		
Current password			
Current password			
	Cancel	Reset	

- Toccare CA per visualizzare e modificare i certificati CA attendibili, le credenziali memorizzate dell'utente e altro.
 - Toccare Certificati attendibili per visualizzare e modificare i certificati CA attendibili.
 - Toccare Credenziali utente per visualizzare e modificare le credenziali memorizzate dell'utente.
 - Toccare *Installa da memoria* per installare le credenziali dalla memoria.
 - Toccare Cancella tutte le credenziali per rimuovere tutte le credenziali dell'utente.

Toccare Cancella quando richiesto per confermare.

Clear all credentials?	
Cancel Clear	

- In Autorizzazioni, toccare *Fonte sconosciuta* e abilitare o disabilitare l'installazione del software di terzi da una fonte sconosciuta.
- In Autorizzazioni, toccare **Installa app da Marketplace** e abilitare o disabilitare l'installazione del software di terzi dall'installazione di app di terzi **Optoma Marketplace**

- In Autorizzazioni, toccare *Blocco OSD/impostazione di avvio* e abilitare o disabilitare la modifica delle impostazioni del menu OSD.
- In Clona, toccare Importa impostazione di avvio per importare le impostazioni di avvio dalla memoria.
- In Clona, toccare *Esporta impostazione di avvio* per esportare le impostazioni di avvio sulla memoria.

Abilitazione o disabilitazione di Wi-Fi USB/Disco USB

a) Premere i tasti **Sorgente + 5 + 9 + 8 + 0** del telecomando.

Si apre il menu Rivenditore.

		_
Test Dealer Menu		
	- 8965	
Active Standby	Nascond	lere
Impostazioni avanzate		
	•	
	-	

b) Toccare *Impostazioni avanzate*, quindi immettere la password di Impostazione avanzata quando richiesto e toccare *OK*.

Nota: La password predefinita di Impostazioni avanzate è 1 + 2 + 3 + 4.



c) Toccare Abilitazione disco USB per l'abilitazione o la disabilitazione di Wi-Fi USB/Disco USB. Le modifiche vengono applicate immediatamente.



Nota: Le modifiche vengono applicate immediatamente.

d) Toccare 💿 per chiudere il menu Rivenditore.

Configurazione delle impostazioni di Sistema

Nel menu Impostazioni, toccare 🔡 per aprire il menu Sistema, quindi completare i seguenti passaggi:

💟 Personalizza	< Sistema /	
Rete	Data e ora	>
Deriferica	Lingua	Italiano 🔻
Protezione	Tastiera	>
🔡 Sistema	Avvio e spegnimento	>
	Potenza	>
	HDMI CEC	>
	Modalità di alimentazione in standby	Eco. 🔻
	Aggiorna	>

• Toccare Data e ora per configurare le impostazioni relative a data e ora. Toccare una delle seguenti opzioni:

Personalized	< System / Date & Time /	
Hetwork	Date January 19, 2022	
Device	Time 09:46 AM	
System	Time Zone	London 🔻
	Use 24-hour format (13:00)	

- Fuso orario per selezionare/cambiare il fuso orario della propria zona.
- Usa formato 24 ore (13:00) per abilitare o disabilitare la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore.
- Toccare *Lingua* e selezionare una delle opzioni di lingua disponibili: Inglese, Francese, Spagnolo, Cinese tradizionale, Cinese semplificato, Portoghese, Tedesco, Olandese, Polacco, Russo, Ceco, Danese, Svedese, Italiano, Turco, Arabo, Rumeno, Ungherese, Finlandese o Norvegese.
- Toccare *Tastiera* per visualizzare e gestire le tastiere.
- Toccare Accensione e spegnimento per configurare le impostazioni relative all'accensione e spegnimento dell'IFP. Toccare una delle seguenti opzioni:

Personalized	< <u>System</u> / Startup and Shutdown /	
Network	Startup Input Source	Last shutdown input
Device	Standby after startup (black screen)	
Security	Timers	+
System	Close power off reminder	

- Voce **Sorgente di ingresso di accensione** per selezionare una delle opzioni di ingresso di accensione disponibili: Ingresso ultimo spegnimento, Android, HDMI1, HDMI2, Anteriore, DP, VGA o Type-C.
- Standby dopo l'avviamento (schermata nera) per abilitare o disabilitare lo standby dopo l'avviamento.
- **Chiudi promemoria spegnimento** per abilitare o disabilitare la chiusura del promemoria spegnimento quando si programma lo spegnimento dell'IFP.
- **Timer** \Rightarrow + per impostare un timer di accensione e spegnimento. Per creare un programma, agire come segue:

- a) Per abilitare il timer di accensione e/o il timer di spegnimento, selezionare il tasto di opzione accanto a *Timer di accensione* e *Timer di spegnimento*.
- b) Impostare l'ora e selezionare i giorni in cui si desidera che l'IFP segua questo programma di avvio o arresto.
- c) Toccare Aggiungi per salvare il timer.



d) Abilitare (o disabilitare) il nuovo programma nel menu Timer.

💙 Personalizza	< <u>Sistema</u> / Avvio e spegnimento /	
Rete	Sorgente di ingresso di avvio	Android 🔻
Periferica	Standby dopo l'avvio (schermo nero)	
Protezione	Timer	+
Sistema	Chiudi promemoria spegnimento	
	04:01 PM	()

Nota:

- Toccare (i) per modificare o rimuovere il programma.
- È possibile impostare fino a 3 programmi.
- Toccare Alimentazione per configurare le impostazioni di alimentazione. Toccare una delle seguenti opzioni:

💟 Personalizza	< <u>Sistema</u> / Potenza /	
Rete	Attivazione segnale	
Periferica	Accensione diretta	
Protezione	Spegnimento autom. (min)	Spento 🔻
Sistema	Riattivazione LAN	

- Attivazione segnale per abilitare o disabilitare l'avvio dell'IFP quando viene rilevato un segnale di ingresso.
- Accensione diretta per abilitare o disabilitare l'avvio dell'IFP dalla fonte di alimentazione.
 - Nota: La funzione Accensione diretta consente le installazioni che si basano su timer di accensione.
- Voce Spegnimento automatico per selezionare uno degli intervalli di tempo disponibili in minuti per spegnere automaticamente l'IFP quando non viene trovata alcuna sorgente di ingresso: Off (funzione disabilitata), 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 o 60.
- Riattivazione LAN per abilitare o disabilitare l'avvio remoto dell'IFP su LAN.
 Nota: Riattivazione LAN non funziona e non è disponibile quando Mod. energia(Standby) è impostato su Attiva.

- Toccare *HDMI CEC* per abilitare o disabilitare una delle opzioni disponibili: Display acceso, poi lettore acceso, Display spento, poi lettore spento, Lettore acceso poi display acceso o Lettore spento, poi display spento.
- Toccare la voce Standby mod. energia e selezionare una delle opzioni disponibili: Eco o Attiva. Per impostazione predefinita, la voceAttiva non è visibile. Per abilitare l'opzione Attiva, agire come segue:
 - a) Premere i tasti *Ingresso* + 5 + 9 + 8 + 0 del telecomando.

Si apre il menu Rivenditore.

Dealer Menu	
Active Standby	Hide
Advanced Settings	
	•

b) Toccare Standby attivo per attivare la voce Standby mod. energia. Lo stato "Nascondi" diventa "Mostra".

Dealer Menu	
Active Standby	Hide
+	
Dealer Menu	
Active Standby	Show

c) Toccare oper chiudere il menu Rivenditore.

L'opzione *Attiva* è disponibile nel menu Sistema \Rightarrow Standby mod. energia.

	Power Mode Standby Activ		Active	•
	Update	Eco.		
	Legal	Active		0
÷.,				

Nota:

- Le funzioni di accensione da telecomando **OMS** e LAN funzionano solo quando Standby mod. energia è impostato su **Attiva**.
- La modalità Standby attivo consuma più energia poiché il sistema spegne solo la retroilluminazione e la scheda madre continua a funzionare per ascoltare il comando di accensione da LAN e OMS. Se non si hanno i requisiti di accensione da telecomando, si consiglia di utilizzare Eco. Modalità standby per risparmiare più energia.
- Si consiglia inoltre di tornare a **Eco.** Modalità standby e spegnere l'IFP per un periodo di tempo. Consente al sistema IFP di rilasciare memoria ed effettuare il caricamento della CPU.

• Toccare Aggiornamento per configurare le opzioni di aggiornamento. Toccare una delle seguenti opzioni:



 - Aggiornamento software OTA (Over-The-Air) per abilitare o disabilitare l'aggiornamento del software su Internet. Toccare Controlla aggiornamenti all'accensione per verificare la presenza di file di aggiornamento da Internet all'accensione. Toccare Download automatico per abilitare il download automatico dei file di aggiornamento all'accensione.

Per aggiornare il sistema manualmente, agire come segue:

a) Toccare AGGIORNAMENTO quando richiesto.

System update available Would you like to update now?		
	LATER	UPDATE

b) Toccare DOWNLOAD nella finestra Aggiorn. sistema.

A Signar O System Update Latest updating date:2022/01/20 08:54	• 8003
Version 20220115153232 1.4MB bet/d fest	
DOWNLOWS CLOSE	

c) Toccare AGGIORNAMENTO per avviare la procedura di aggiornamento.

Update system now?
Your device needs to restart to finish installing update.
LATER UPDATE

Attendere il completamento della procedura di aggiornamento.

Nota: L'aggiornamento del software su Internet richiede connettività di rete.

- Aggiornamento software USB per aggiornare il sistema da una chiavetta USB.
- Nota: Per procedere con l'aggiornamento del software, salvare prima il file di aggiornamento sulla chiavetta USB, quindi inserirla in una porta USB sull'IFP. Aprire Impostazioni avanzate ⇒ Sistema ⇒ Aggiornamento ⇒ Aggiornamento software USB e toccare **Avvio** quando richiesto.



Nota: Se si aggiorna il firmware di IFP da una memoria USB, decomprimere prima il file di aggiornamento, quindi copiare il file non compresso nella directory radice USB. Assicurarsi che la chiavetta USB sia formattata come FAT32.

IMPORTANTE!

•

- Durante la procedura di aggiornamento, OTA o da una memoria USB, NON spegnere l'IFP e NON rimuovere la chiavetta USB dall'IFP per evitare di danneggiare il sistema.
- Se si aggiorna l'IFP da una memoria USB, tutti i dati utente salvati nella memoria USB vengono cancellati. Se si aggiorna l'IFP su Internet (OTA), tutti i dati utente rimangono intatti.
- Toccare *Legale* per visualizzare Termini e condizioni d'uso, Informativa sulla privacy, Informativa sui cookie e Licenza software Open Source e di terzi.

💟 Personalizza	< <u>Sistema</u> / Note legali /	
Rete	Termini e condizioni d'uso	>
Periferica	Informativa sulla privacy	>
Protezione	Gestione dei Cookie	>
🔡 Sistema	Licenza software Open Source e di terzi	>

Barra degli strumenti laterale

Toccare > o < sul lato sinistro o destro della schermata per aprire la barra degli strumenti laterale.

Nota: Trascinare > o < in alto o in basso sulla schermata per riposizionarla.



Collegamento alla barra degli strumenti laterale

Per nascondere la barra degli strumenti, toccare > o <.

- Per tornare alla schermata precedente, toccare
- Per tornare alla schermata Home, toccare \bigcirc .
- Per visualizzare le attività e le app recenti o aperte, toccare . Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Visualizzazione di tutte le attività recenti" a pagina 58.
- Per visualizzare il menu OSD, toccare . Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Menu OSD" a pagina 35.
- Per aprire **Creative Board**, toccare CB. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "App Creative Board" a pagina 58.
- Per aprire la schermata delle app, toccare
- Per aprire l'app di annotazione, toccare Z. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "App di annotazione" a pagina 66.
- Per aprire un'aula online, toccare 1.2. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "AirClass" a pagina 67.
- Per aprire lo strumento di registrazione schermo, toccare 1. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Registrazione dello schermo" a pagina 37.
- Per aprire lo strumento di acquisizione schermo, toccare 2. Utilizzare questo strumento per acquisire l'immagine dello schermo e salvarla sul dispositivo di archiviazione o inserirla nella sessione della lavagna. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Strumento Acquisizione schermata" a pagina 73.
- Per aprire altri strumenti, come Blocco immagine, Cronometro, Timer, Spotlight, ScreenLock, Calcolatrice o Dividi schermo, toccare •••.

Barra degli strumenti laterale

Visualizzazione di tutte le attività recenti

Toccare > o < \Rightarrow \bigcirc per visualizzare e gestire tutte le app aperte.



- Toccare l'app da avviare.
- Per chiudere l'app, scorrere la finestra dell'app a sinistra o a destra.
- Per cancellare l'elenco, toccare CANCELLA TUTTO.
 - Nota: È inoltre possibile visualizzare le app utilizzate di recente nella barra degli strumenti di annotazione mobile. Fare riferimento a "Barra degli strumenti di annotazione mobile" a pagina 77.

App Creative Board

Creative Board è una piattaforma di lavagna collaborativa online che può riunire i team per fare brainstorming, disegnare e collaborare, sempre e ovunque.

Toccare > \Rightarrow **CB** per aprire **Creative Board**.

Home	Create new session			
Join with code				Background & Template
Create new session				Select a background color or template to create new session.
Your session				
Collaboration				
Non-Collaboration	Template			
	General(4)	General	General	
		Image: Second		
	General	Corporate(4)	Corporate	
			\$	

Per iniziare ad usare le app, agire come segue:

1. Toccare la scheda **Crea nuova sessione**. Quindi, selezionare uno sfondo o un modello per i contenuti.

Nota: Prima di accedere alle sessioni sul cloud, effettuare il login a Creative Board.

- Per aprire una sessione recente, toccare la scheda *Home* e nella categoria Recenti toccare la sessione che si desidera continuare.
- Per aprire una sessione di collaborazione (salvata nel cloud) o non di collaborazione (salvata in locale), nella categoria Sessione personale, toccare la sessione che si desidera continuare.

- 2. Toccare **Crea** e utilizzare una delle attività descritte nella tabella seguente:
 - Nota: La lavagna mobile ospita molte delle funzionalità principali dell'app **Creative Board**, che sono descritte in dettaglio qui.





	Voce	Descrizione
Ø	Forma geometrica	Disegnare una forma geometrica. Toccare per selezionare la forma 2D e 3D desiderata con diverse opzioni di colore, usare un righello per misurare le distanze e tracciare linee oppure usare un goniometro per misurare e disegnare angoli.
>	Altri strumenti	 Toccare uno dei seguenti strumenti: T editor di testo per l'inserimento e la formattazione del testo. Importare file JPG, PNG o PDF da diversi dispositivi di archiviazione, inclusi memoria interna, memoria USB o unità cloud. Incorporare una finestra del browser completamente funzionale. È possibile acquisire schermate, ridimensionare, riposizionare, duplicare ed eliminare la finestra del browser. Image: Complete transmissionere del testo. Image: Complete transmissionere del testo.<!--</td-->
+	Aggiungere una	pagina.

Voce		Descrizione
		Toccare una delle seguenti opzioni:
		Nuovo per creare una nuova sessione.
		• Apri per aprire una sessione di collaborazione o non collaborazione.
		 Salva/Salva con nome per salvare/salvare con nome il contenuto attuale in una sessione di collaborazione o non collaborazione.
\equiv	Menu	• <i>Importa</i> per importare un file JPG, PNG o PDF.
		• Esporta per esportare un file JPG, PNG o PDF.
		 Impostazioni per abilitare o disabilitare il salvataggio automatico per la sessione non collaborativa, la modalità di scrittura con protezione degli occhi, la personalizzazione della lavagna mobile e l'aggiornamento del software.
		Tutorial per leggere il tutorial dell'app Creative Board.
		Toccare una delle seguenti opzioni per condividere il file con altri dispositivi:
		Codice QR per condividere il file con codice QR.
		Share with QR code
		Ensure your device is connected to the same Wi-Fi network, then scan the QR code.
Ş	Condividi	
		Close
		Nota: Prima di eseguire scansione del codice QR per scaricare il file, assicurarsi che l'IFP e il dispositivo mobile siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
		• <i>Email</i> per inviare il file tramite e-mail.
		Nota: Se si desidera inviare il file tramite e-mail per la prima volta, viene richiesto di configurare prima le impostazioni e-mail. Per maggiori informazioni, fare riferimento a pagina 48.
		Ingrandimenti o riduzione della schermata. Quindi, toccare [] per aprire la finestra di zoom. Spostare il riquadro rosso nell'area che si desidera visualizzare sullo schermo.
()	Ingrandisci	219% ×
		Toccare 🗙 per chiudere la finestra di zoom.

	Voce	Descrizione
		Selezionare uno sfondo o un modello per i contenuti. Toccare Seleziona . Quindi, selezionare l'immagine dal File Manager o dal browser e impostarla come modello per la sessione.
		Background Color v
55	Opzioni dello	Image (Select)
	sfondo	Template
		General(4)
Ń	Elimina una pagina	Elimina tutte le voci/gli oggetti disegnati nella pagina attuale.
5	Annulla	Annullare l'ultima azione.
\triangleleft	Ripeti	Ripetere l'ultima azione.
		Visualizzare e gestire tutte le pagine coinvolte nella sessione attuale. Toccare una delle seguenti opzioni:
		< 2/3 >
		
		Numero pagina, ad esempio 2/3 per aprire la gestione pagina:
	Gestione pagina	
		Toccare $+$ sul lato sinistro per aggiungere una pagina a sinistra o sul lato destro per aggiungere una pagina a destra.
		Toccare 🍙 per eliminare la pagina selezionata.

Voce	Descrizione
	Il nome sessione predefinito "Sessione senza titolo".
	CB Untitled session
	Per assegnare un nuovo nome alla sessione, toccare 🖉 e digitare un nuovo nome quando richiesto. Quindi, toccare Salva .
	Rename session
	Cancel Save
	Nota:
Nome sessione	 È inoltre possibile assegnare un nuovo nome alla sessione nella scheda Home di Creative Board. Selezionare la sessione, quindi toccare ···· ⇒ Rinomina. Toccare Salva quando richiesto per salvare le modifiche.
	Untitled session Modified 06:02 AM Owned by me
	 Se la sessione è contrassegnata dall'icona , significa che è una sessione di collaborazione attiva e se l'icona è significa che è una sessione di collaborazione inattiva. Tutte le altre sessioni sono sessioni di non collaborazione. Per accedere alle sessioni di collaborazione, assicurarsi di aver effettuato l'accesso a Creative Board.
	Accedere a Creative Board con l'account Creative Board o con l'account Google per creare sessioni di collaborazione.
Accedi	A <u>Sign in</u>
	Una volta effettuato l'accesso, toccare இ per visualizzare le impostazioni dell'account o toccare 🔁 per disconnettersi.

	Voce	Descrizione
		Invitare i partecipanti a unirsi a Google Classroom tramite Creative Board.
		Nella scheda Partecipanti Ξ , toccare $+$, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
		i≡ Attendees to +
		PR Owner
		BJ Barris (you) @gmail.com
		✓ Invite (1)
		user20220122RC (pending) _{Editor} ~
		 Session (0) mYGxUC\$ つ
		Attraverso Google Classroom
		Inviando un'e-mail di invito con la password di sessione
		Inviando un codice di sessione.
ନ୍ୟ	Gestione dei partecipanti	Nella scheda Partecipanti è possibile assegnare un ruolo al partecipante (visualizzatore o editor), eliminare ($\swarrow \Rightarrow \bigcirc$) i partecipanti, rinnovare (\bigcirc) il codice della sessione e configurare ($\textcircled{3}$) le impostazioni del partecipante.
		Toccare A per accedere alla scheda Gruppo. Quindi, toccare + e immettere le informazioni sul gruppo, come il nome del gruppo e i partecipanti. Toccare Salva .
		Create new group
		Group name
		Choose attendee
		Search
		User2022012288b5RC ©gmail.com
		Cancel Save
		Per modificare le impostazioni di gruppo, toccare ••••.
	Cestiona	Visualizzare Google Classroom correlato all'account di accesso. Toccare 😷 per passare
1+2	di Google	
	Classroom	Test Class 6步 企

App di annotazione





In questa modalità, è possibile agire come segue:

- Toccare *per scrivere e disegnare sullo schermo.* Nota: *È possibile cambiare il colore della penna toccando <i>per selezionando un nuovo colore.*
- Toccare per evidenziare la voce sullo schermo.
 Nota: È possibile cambiare il colore dell'evidenziatore toccando e selezionando un nuovo colore.
- Per cancellare tutte le annotazioni sullo schermo, toccare
 Nota: È inoltre possibile usare il palmo della mano per cancellare le arre dei testi scritti o dei disegni.



- Per acquisire una schermata dell'intero schermo, toccare
- Per condividere l'annotazione su altri dispositivi wireless, toccare <... Assicurarsi che il dispositivo wireless sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'IFP, quindi eseguire la scansione del codice QR con il dispositivo wireless.



Per uscire dalla modalità di annotazione, toccare imes.

AirClass

Toccare > \Rightarrow [1+2] per aprire **AirClass**. Il codice di accesso e l'URL dell'aula online vengono visualizzati sullo schermo.



Per accedere all'aula virtuale da remoto, completare i seguenti passaggi:

- 1. Connettere l'IFP ad una rete disponibile.
- 2. Sul dispositivo mobile, abilitare la funzione Wi-Fi.

IMPORTANTE! Assicurarsi di avere accesso a Internet per l'intera sessione online.

3. Aprire l'URL dell'aula in un browser e immettere il codice di accesso o eseguire la scansione del codice QR di accesso. Quindi, immettere il nome e toccare *Invio* per partecipare alla lezione.

15:45	.ıl 🗢 🔳	•
Close	a imeeting.com 🗚 👌	5
w	elcome to Classroom Share	
Please inp	out your name Enter	

4. Sull'IFP, toccare *Invio* per avviare la sessione della lezione. Si apre la schermata Classroom Share.



Toccare una delle seguenti opzioni nella schermata Classroom Share.

a. Vota

- 1. Toccare *Vote* per avviare l'attività di voto.
- 2. Accedere a due scelte. Toccare **+***Aggiungi un'opzione* per aggiungere altre scelte o toccare **u** per eliminare una scelta opzionale
- 3. Toccare *Crea voto* per salvare le opzioni.

Vote	×
Topic School trip	
Options	
A. Camping	
B. Mountain climbing	
C. Road trip	
+ Add an option	
Create vote	

- 4. Toccare *Inizia* per iniziare a rispondere alla domanda.
- 5. Il partecipante può rispondere selezionando la risposta sullo schermo del dispositivo mobile e toccando **OK**.

16:22			.ıl 🗢 💋
Close	â im	eeting.c	Som 🗚 🖒
			Amy 🖉
Vot	ter	Respond	Message
Α		В	С
D		E	F
G		н	
		ОК	

- 6. Per chiudere la sessione di risposta, toccare *Fine*. I risultati vengono visualizzati sullo schermo. Selezionare come si desidera visualizzare le risposte, come grafico a barre o a torta.
- 7. Toccare la risposta o le risposte corrette (se necessario) nella schermata delle statistiche Risposte, quindi toccare *Completa*.

Answers statistics	×
School trip Bar Pie	
A	100%
В	0%
с	0%
Please choose the right answers	
A B C	
Complete	

- **Nota:** Per esportare il risultato del voto, toccare **Esporta** nella schermata Classroom Share. Il risultato viene salvato come file XLS nella cartella Storage/ClassroomShare.
- Toccare *Reset* per avviare una nuova attività di voto.
- Toccare X per chiudere la pagina delle statistiche Risposta.

b. Risponditore

- 1. Toccare *Risponditore* per accedere alla modalità Risponditore.
- 2. Selezionare il numero di partecipanti. Quindi, toccare *Avvio* per avviare la modalità di risposta.

Responder		×
Please select the numb	er of students	
	- 1 +	
	00:00	
	Start	

3. Quando la funzione viene attivata, la persona che tocca per prima ha il diritto di rispondere. Il partecipante che desidera rispondere, deve toccare *Rispondi* sullo schermo del dispositivo mobile.



- 4. Per chiudere la sessione di risposta, toccare *Fine*.
- 5. Toccare *Reset* per riavviare la modalità di risposta.

Responder	×
Congratulations to the following students	
Amy	
Reset	

c. Selettore

- 1. Toccare **Selettore** per accedere alla modalità Selettore.
- 2. Selezionare quanti partecipanti verranno selezionati. Quindi, toccare Avvia per selezionare i partecipanti.

Selector		×
Please select the numbe	r of students	
	Start	

- 3. I nomi dei partecipanti selezionati vengono visualizzati sullo schermo.
- 4. Toccare *Reset* per selezionare più partecipanti.

Selector	×
Congratulations to the following students	
Amy	
Reset	

d. Messaggio

1. Toccare *Messaggio*. Quindi, toccare *Impostazione* per abilitare o disabilitare i messaggi e selezionare il colore del messaggio. Per visualizzare la cronologia dei messaggi ricevuti, toccare *Elenco*.

Message	×
Setting List	
Barrage switch	
Barrage Color	$\bigcirc \bullet \bullet \bullet \bullet$
Message	×
Setting List	
Amy 70-01-20 08:21:11	
Hit	
Amy 70-01-20 08:21:11	
A Hi everyone, I'm Amy ^^	

2. Sul dispositivo mobile, toccare *Messaggio* per passare alla schermata Messaggio, quindi immettere il messaggio nella casella di testo dei commenti e toccare *Invia*.

17	:09		.ıl 🍣 🚧
۸A	a ss.cl	oudhimeet	ing.com さ
	Voter	Respond	Message
ні	everyone, l'	m Amy ^^	23/120
		Send	

Sullo schermo dell'IFP appare il messaggio di trasmissione.

Hi everyone, I'm Amy ^^

Nota:

- Toccare **Manager** per visualizzare il codice di accesso dell'aula, l'URL, il codice QR e consentire a più partecipanti di partecipare alla lezione.
- Toccare , ✓ per ridurre a icona la finestra AirClass. Toccare , per ridurre a icona la finestra.
- Toccare per uscire da AirClass. Confermare Esci quando richiesto. Tutti gli utenti dell'aula vengono disconnessi.
Strumento Acquisizione schermata

Toccare > \Rightarrow \Box per aprire lo strumento di acquisizione schermata.



Per acquisire la schermata, agire come segue:

- 1. Toccare *Libertà* o *Schermo intero* per selezionare manualmente l'area o per acquisire l'intera schermata.
- **Nota:** È inoltre possibile acquisire l'immagine dello schermo intero premendo il tasto **Acquisisci** del telecomando.
- 2. Toccare **Salva** per salvare la schermata o toccare **Inserisci** per inserire la schermata direttamente nella sessione della lavagna.
- **Nota:** Prima di usare questa funzione, avviare una sessione di **Creative Board**, quindi usare questo strumento per acquisire e inserire la schermata in **Creative Board**.
- 3. Toccare *Chiudi* per uscire dallo strumento.

Altri strumenti

Toccare > \Rightarrow ••• per accedere ad altri strumenti, quali Blocco immagine, Cronometro, Timer, Spotlight, ScreenLock, Calcolatrice e *Dividi schermo*.

D			
\equiv			
<u>CB</u>			
″CC		07:50	Creative Board Creative Cast Pro Chromium
:::		10 maggie 2022	
FM		10 maggio, 2023	
O			Gestore file Tutorial mozaWeb
Ø	Altri strumenti	🖉 Modifica	
1+2	EQ 🙆 🛛	A A	
₽	Freeze Stopwatch Timer	Spotlight ScreenLock	
-Þ.			i = ¢ :::
	Calculator SplitScreen MotorStand		

- Toccare *Blocco immagine* approximation per bloccare lo schermo. Quindi, toccare () per ingrandire o toccare () per ridurre. Per ripristinare le dimensioni originali della schermata, toccare (). Infine, per uscire dallo strumento, toccare ().
- Toccare () per utilizzare Cronometro.
- Toccare \overline{X} per utilizzare **Timer**.
- Toccare per attivare **Spotlight**. **Spotlight** può essere utilizzato per indirizzare l'attenzione del pubblico su una parte specifica della lavagna.
- Toccare
 per bloccare lo schermo. Se la password di blocco schermo non
 è impostata, viene richiesto di
 impostarla. Digitare una password nel campo Nuova password e confermare la password nel campo Conferma
 nuova password. Quindi, toccare OK per salvare la password.

New password		
Confirm new password		
••••		

• Toccare = per utilizzare **Calcolatrice**.



• Toccare *Dividi schermo* [] per abilitare la modalità di divisione.

Quindi, selezionare due app da visualizzare sullo schermo Side-by-Side.

CB Creative Board					• 8965	
Home Ben Partecipa con il codice Crea nuova sessione	nvenuto in Creative Board					
La tua sessione		AFSLUITE	1	τα.	0	
Collaborazione Ret	cente	o 🔽	B FM	eative Cast Pro	Chromium	
Non collaborazione	Optoma Mark	et Chromium WPS Office	Visualizzatore Gestore file			
	Optoma Mana	g Joan nn ⊤V		Tutorial	mozaWeb	
	Cr		¢			≈ (°) + =

Durante l'utilizzo della funzione Dividi schermo, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare e per scambiare le finestre dell'app sul lato sinistro e destro.
- Per visualizzare una delle app in modalità Schermo intero, scorrere l'app sul lato opposto dello schermo iniziando dal centro dello schermo dove si trova la barra di separazione dello schermo bianco. Ad esempio, per visualizzare il browser **Chrome** in modalità Schermo intero, scorrere verso sinistra partendo dal centro dello schermo come illustrato di seguito.



 Per personalizzare le icone di Altri strumenti nella barra degli strumenti laterale, toccare > ⇒ ··· ⇒ Modifica. Quindi, toccare accanto all'icona da rimuovere dalla barra degli strumenti laterale e toccare + accanto all'icona da aggiungere alla barra degli strumenti laterale. Si possono aggiungere un massimo di 4 icone alla barra degli strumenti laterale.



Barra degli strumenti di annotazione mobile

Toccare e tenere premuto lo schermo con due dita, a un centimetro di distanza l'una dall'altra. Si apre la barra degli strumenti di annotazione mobile.



- Toccare () per tornare alla schermata precedente.
- Toccare () per tornare schermata Home.
- Toccare (∠) per aprire l'app di annotazione.
- Toccare (per visualizzare le app recenti. Scorrere la finestra dell'app a sinistra o a destra. Per chiudere tutte le app, toccare **CANCELLA TUTTO**.
- Toccare (B) per aprire Creative Board.
- Toccare () e trascinare la barra degli strumenti di annotazione nella posizione preferita sullo schermo.

Dalla schermata Home, toccare ::: per visualizzare l'elenco delle app.

Nota: Per installare un'applicazione di terzi, prima abilitare l'impostazione **Fonti sconosciute** nel menu **Protezione** ⇒ **Impostazioni avanzate**. Fare riferimento a pagina 50.

È quindi possibile installare il file APK (pacchetto Android) scaricato nel sistema.

IMPORTANTE! Il sistema operativo Android 11 integrato non è Android standard. Pertanto, Google Play non è disponibile nell'elenco delle app. L'app di terzi installata potrebbe non funzionare correttamente se non è progettata per l'IFP. Optoma non garantisce il funzionamento di queste app autoinstallate. I display a pannello piatto interattivo Optoma eseguono un sistema operativo Android personalizzato e non supportano Servizi Google Play. Il sistema operativo potrebbe non essere compatibile con tutte le app Android di terzi. Le app Android di terzi possono variare in termini di qualità e alcune contengono persino codici dannosi, che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema e invalidare la garanzia del prodotto. Optoma non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla qualità, sicurezza o idoneità di eventuali app di terze parti e alla loro compatibilità con lo schermo piatto interattivo Optoma. Optoma non avrà alcuna responsabilità in relazione a eventuali danni, guasti, perdite di funzionalità o problemi di sicurezza derivanti direttamente o indirettamente dall'installazione di app di terzi sullo schermo piatto interattivo. Il supporto di Optoma nella correzione di qualsiasi problema che potrebbe derivare dall'installazione di app di terzi sarà a pagamento e potrebbe essere limitato. Le informazioni sono corrette al momento della scrittura e sono soggette a modifiche.



Creative Cast (CC



Toccare c Creative Cast per avviare la condivisione e la proiezione wireless tramite Wi-Fi o LAN.

IMPORTANTE!

- L'IFP e il dispositivo mobile/computer devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi o LAN.
- Durante l'uso, assicurarsi di avere accesso a Internet.

Sistemi operativi supportati per la trasmissione

Mittenti Collavision	Versione disponibile
Windows	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 e versioni successive
📺 Mac	Mac OS X 10.12 e versioni successive
iPhone	iOS 13 e versioni successive
📫 Android	Android 7.0 e versioni successive
Chrome	Chrome Browser OS V83 e versioni successive

Condivisione proprietaria

Caratteristiche	Sistema operativo
Condivisione web (mittente web)	Browser Chrome
Supporto AirPlay	iOS 9 e versioni successive
ChromeCast	Android 8.0 e versioni successive

Dispositivo mobile

Quando viene visualizzata la schermata della guida all'installazione, eseguire la scansioen del codice QR per scaricare e installare l'app **Creative Cast** sul dispositivo mobile.



Per connettersi all'IFP, completare i seguenti passaggi:

Nota: I passaggi di connessione sono descritti in base a un dispositivo iOS.

1. Avviare l'app **Creative Cast** <u>C</u>. Selezionare il dispositivo, quindi toccare **Avvia trasmissione**.



2. Immettere il codice di verifica di **Creative Cast** dalla schermata di avvio per stabilire la connessione.



3. Toccare una delle seguenti opzioni:



- **Mirroring** per eseguire il mirroring dello schermo del dispositivo mobile sull'IFP.
- Foto per visualizzare e condividere foto.
- · Videocamere per eseguire il mirroring della videocamera del dispositivo mobile sull'IFP.
- Documenti per visualizzare e condividere documenti.
- Video per visualizzare e condividere video.
- **Visione remota** per eseguire il mirroring dello schermo dell'IFP sul dispositivo mobile con funzione di salvataggio dell'annotazione e delle immagini.
- · Controllo smart per utilizzare il dispositivo mobile come telecomando per controllare l'IFP.
- Controllo schermo per eseguire il mirroring dello schermo dell'IFP sul dispositivo mobile. È
 possibile utilizzare il dispositivo mobile per azionare l'IFP.
- Menu Personalizzato per personalizzare il menu di Creative Cast nel dispositivo mobile.
- Impostazioni per modificare il nome utente del dispositivo mobile e visualizzare la versione di Creative Cast.
- 4. Per arrestare la trasmissione dello schermo, toccare



Computer

È possibile eseguire il mirroring del computer tramite browser Chrome o **Creative Cast**. Per utilizzare una di queste opzioni, aprire il browser e immettere nel campo URL l'indirizzo IP visualizzato nella schermata di avvio. Ad esempio, <u>http://10.5.13.83</u>.



• Per scaricare Creative Cast, toccare l'icona del rispettivo sistema operativo accanto al link Ottieni app.



Per avviare la trasmissione dello schermo dal browser Chrome, immettere il nome utente preferito (UserName), LoginCode (codice di verifica nella schermata di avvio) e toccare *Login*. Selezionare ciò che si desidera condividere, quindi fare clic su *Condividi*.

Nota:

.

• Se si desidera condividere l'audio durante la trasmissione dello schermo, toccare 🚺 nella schermata di avvio.



Il nome utente immesso per la trasmissione dello schermo viene utilizzato anche in modalità di moderazione.

Choose what to share 10.5.13.83 wants to share the conte	ents of your screen.	
Entire Screen	Window	Chrome Tab
S Creative Cast		Creative Cast
Share tab audio		Share Cancel

Per arrestare la condivisione, eseguire una delle seguenti operazioni:

Fare clic su Arresta condivisione sul browser o



Per avviare la trasmissione dello schermo dall'app desktop, scaricare Creative Cast sul computer.

- 1. Avviare l'app e fare clic sul nome del dispositivo.
 - Se l'IFP non è visibile in Elenco aule, immettere manualmente l'indirizzo IP dell'IFP nel campo Inserisci indirizzo IP. Premere *Invio* per iniziare a cercare il dispositivo.



2. Immettere il codice di accesso dalla schermata di avvio e toccare *Partecipa*.



3. Fare clic su una delle seguenti opzioni:



- **Mirroring** per eseguire il mirroring dello schermo del computer sull'IFP.
- Visione remota per eseguire il mirroring dello schermo dell'IFP sul computer con funzione di salvataggio dell'annotazione e delle immagini.
- PRO (modalità di moderazione) per selezionare fino a 4 schermi da visualizzare sull'IFP. Immettere la password e fare clic su *Avvio*.
 Nota: Per modificare la password, fare riferimento a "Impostazioni di Creative Cast" a pagina 86.

Ŀ	Optoma Creative		•
		×	
	PRO		
	Moderation Mode		
	Enter the password to start moderator management of screen sharing.		
	Admin		
	Enter Deseuverd		

Selezionare le schermate da visualizzare.

Leave		Optoma-WPS.CC 🕑		
۶	Please drag sender here Split soricen 1	Please drag sender here Split soreen 2	∨ Playing (0)	Stop All
			 ✓ Standby (1) 	0
, ,	Please drag sender here Split screen 3	Please drag sender here Split sorren 4	Q Search Optoma-WPS.CC	•

4. Per uscire dalla modalità di moderazione, toccare *Esci* [.....].

Impostazioni di Creative Cast

Toccare , quindi toccare su una delle seguenti icone per configurare le impostazioni della schermata di avvio di **Creative Cast**:

- Raggruppamento P per condividere lo schermo con altri dispositivi.
- Impostazioni per gestire le impostazioni di connessione, visualizzare la versione di Creative Cast e aggiornare il software, configurare le impostazioni del codice di login, impostare la password amministratore per l'utente Moderatore e abilitare o disabilitare la funzione dii finestra mobile.

		~	
Connectivity		Security	
Wi-Fi Hotspot		Login Code	Random 🔻
SSID	WPS-3003	Admin Password	••••
			Change
Band	2.4GHz 🔻		
	0.0.0.0	Function	
Wi-Fi Station			
	PTSGI-Meeting	Floating Window	
IP	192.168.50.116		
Esh eve es		Upgrade	
	10.0.20.182	Upgrade from OTA	Upgrade
C			

• Riduci a icona 🗲 per la barra dei menu.

File Manager 📻



Toccare File Manager per gestire file e cartelle.

Gestione di file

Optoma		A <u>Sign in</u>	•			
Storage	< Internal Storage /					
Internal Storage 30.1% 22 GB free from 32 GB						
SP UFD U3 0.1% 31 GB free from 31 GB						
Cloud Storage	Alarms Jan 24 2022	Android Jan 24 2022	CreativeCast Jan 24 2022	DCIM Jan 24 2022	Download Jan 24 2022	
\downarrow Download						
Collections						└_+' () ፼₽
images	Logs	Movies	Music	Notes	Notifications	
▶ Videos	Jan 24 2022	Jan 24 2022	Jan 24 2022	Jan 24 2022	Jan 24 2022	
Document		r				
J Music	Pictures	Podcaste	Record	Pingtones		
	Jan 24 2022	Jan 24 2022	Jan 25 2022	Jan 24 2022		

Selezionare un percorso di archiviazione e cercare un file o una cartella da visualizzare, quindi toccare due volte un file o una cartella da aprire.

La tabella seguente consente di navigare in File Manager e le sue funzioni incluse.

	Voce	Descrizione
	Immagini	Visualizzare solo i file immagine nel percorso di archiviazione selezionato.
•	Video	Visualizzare solo i file video nel percorso di archiviazione selezionato.
	Documento	Visualizzare solo i file documento nel percorso di archiviazione selezionato.
5	Musica	Visualizzare solo i file audio nel percorso di archiviazione selezionato.
	Visualizzazione miniature	Visualizzare file e cartelle come miniature.
	Visualizzazione elenco	Visualizzare file e cartelle come elenco.
a ↓ z ↓	Ordina	Ordinare file e cartelle per nome o per data in ordine crescente o decrescente.
Q	Cerca	Cercare file e cartelle utilizzando parole chiave o nomi.
ŝ	Versione software	Visualizzare la versione software e l'app di aggiornamento (se necessario).
<u> </u>	Nuova cartella	Aggiungere una nuova cartella.

	Voce	Descrizione
		Selezionare file e cartelle. Se selezionato, toccare una delle seguenti opzioni:
		• 🔄 annullare l'ultima azione.
		• 📝 selezionare/deselezionare tutte le voci.
		• 🔀 tagliare e incollare elementi.
		• 📄 copiare e incollare elementi.
		Iminare elementi.
		 Apprince in elemento.
		 condividere un elemento con codice QR.
		Nota: Per la condivisione di file con codice QR, assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete dell'IFP.
	Seleziona	Share with QR code
		Share with Ensure your device is connected to the same Wi-Fi network, then scan the QR code.
		(Close)
		comprimere elementi.
		• spostare/copiare elementi in un'altra posizione o visualizzare i dettagli degli
		elementi.
		Condividere elementi tra l'IFP e il dispositivo mobile sul browser.
		Upload with IP Address
		Download/
		192.168.0.119:8080
		Ensure your device is connected to the same Wi-Fi network, then open browser on your device and enter the ip address to send files directly. Files will send to Thowhead" folder:
\uparrow	Condividi elementi	Close
		Nota:
		Per impostazione predefinita, tutti gli elementi caricati sull'IFP vengono
		salvati nella cartella Download 🗸.
		 Per l'upload di file, assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete dell'IFP.

Archiviazione cloud

Toccare *File Manager* \implies *Archiviazione cloud* \bigcirc per creare un account o utilizzare un account esistente per accedere all'archiviazione cloud.

2
<u> </u>
•

Per creare un account:

- 1. Toccare \mathcal{P}_+ o **Aggiungi account**.
- 2. Selezionare il tipo di unità.



- 3. Osservare le istruzioni su schermo per creare un account o accedere all'account esistente.
- 4. Dopo il corretto login, viene richiesto di impostare un PIN di sicurezza. Toccare *IMP.* per impostare il PIN o *Salta* per saltare questo passaggio.

Security PIN	
Set a 4-digit PIN to secure yo on this device.	our cloud account
Skip	Setup

Nota: Il codice PIN viene utilizzato per proteggere l'archiviazione cloud dell'utente dall'accesso illegale. Quando lo stato del sistema cambia (ad esempio, da standby a normale, da retroilluminazione spenta a accesa), un utente deve digitare il codice PIN impostato per la verifica per accedere al proprio spazio di archiviazione cloud.

L'account viene elencato nel menu Archiviazione cloud.

Optoma	• 4556
Storage	< Cloud Storage /
Internal Storage 32% 22 GB free from 32 GB	Shared Drive A. A. A.
DISK DRIVE 3.3%	
Cloud Storage	
Download	AMY SMITH

- 5. Per gestire gli account di archiviazione cloud nel **File Manager**, toccare una delle seguenti opzioni:
 - \mathcal{Q}_{+} per aggiungere un altro account di archiviazione cloud.
 - Paper bloccare l'account di archiviazione cloud.
 - $\mathcal{P}_{\mathbf{x}}$ per eliminare l'account di archiviazione cloud.

Nota: Il blocco e l'eliminazione dell'account di archiviazione cloud in **File Manager** impedisce o rimuove solo l'accesso a tale archiviazione cloud in **File Manager** e non blocca o elimina l'archiviazione cloud nella sua posizione originale, ad esempio in Google.

Impostazione di un PIN a 4 cifre

Se si è saltata l'impostazione di un PIN di 4 cifre durante la configurazione iniziale dell'archivio cloud, procedere come segue:

1. Aprire **File Manager** e toccare **Account cloud** sul lato sinistro.



- 2. Successivamente, toccare l'account cloud desiderato per il quale si desidera configurare un PIN.
- 3. Sul lato destro dello schermo, toccare ne per impostare un PIN per proteggere l'account cloud da accessi non autorizzati.



4. Immettere un codice PIN (numero a 4 cifre) nel campo *Inserisci nuovo PIN*, quindi immettere nuovamente lo stesso PIN a 4 cifre nel campo *Inserisci nuovamente il PIN* per verificare il nuovo PIN.

Set your PIN Enter a new PIN	1	2	3
	4	5	6
Enter the PIN again	7	8	9
Cancel		0	Delete

5. Il nuovo PIN è stato impostato. Toccare **OK** per terminare!

Setup successfully. Please enter again.
ОК

Riproduzione di file multimediali

File multimediali supportati

Tipo di supporto	Formati supportati
	Formato di supporto video (codec) con risoluzione fino a 4K:
	 .avi (MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264, MP, HP@Level 4.1,H263, VP6, MJPEG)
	 .ts (MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 SP@L0-3,ASP@L0-5, H.264 MP, HP@Level 4.1, VC1 AP, H265)
Video	 .mpg, .mpeg (MPEG-1, MPEG-2 MP@HL, H.264 MP, HP@Level 4.1)
	 .mp4 (MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, H.264 MP, HP@Level 4.1, H265)
	• .mov (MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5, MJPEG, H.264 MP, HP@Level 4.1, H265)
	• .mkv (VP9, H.265)
	• 3gp (H.264 MP, HP@Level 4.1, H263, MPEG-4 SP@L0-3, ASP@L0-5)
	Formato di supporto audio (codec):
	• .wma (WMA/WMAPro: frequenza di campionamento 128 Kbps~320 Kbps, 8 KHz~48 KHz)
	• .mp3 (MPEG Layer 3: frequenza di campionamento 32 Kbps~320 Kbps, 32 KHz~48 KHz)
Audio	 .wav (PCM: frequenza di campionamento max. 320 Kbps, max. 48 kHz / ADPCM: frequenza di campionamento 384 Kbps, 8 KHz ~ 48 KHz)
	• .m4a (ACC: frequenza di campionamento 24 kbps ~ 384 kbps, 16 KHz~48 KHz)
	 .ogg (Vorbis: frequenza di campionamento max. 320 Kbps, 8 KHz~48 KHz)
	Formato immagine supportato (con risoluzione massima):
Immogino	• .png (8k*8k)
Innagine	 .jpeg (baseline 8k*8k progressive 4k*4k/.bmp(8k*8k)
	• .gif (4k*4k)

Riproduzione di video

Selezionare il video da riprodurre e toccare > per avviare la riproduzione.



Durante la riproduzione video, è possibile agire come segue:

Voce		Descrizione
¥	Riproduci	Riprodurre il video al contrario
$\mathbf{ imes}$	Video precedente	Saltare al video precedente
*	Aumento velocità	Aumentare la velocità del video
	Interrompi	Interrompere la riproduzione. Per riprendere, toccare >
0	Informazioni	Mostra dettagli video

Nota: Per tornare a File Manager, aprire la barra degli strumenti laterale e toccare , premere il tasto **Invio** o premere il tasto del pannello di controllo.

Riproduzione di musica

Selezionare il brano da riprodurre e toccare \triangleright per avviare la riproduzione.



Durante la riproduzione musicale, è possibile agire come segue:

Voce		Descrizione
¥	Riproduci	Riavvolgere il brano
K	Brano precedente	Saltare al brano precedente
••	Aumento velocità	Aumentare la velocità del brano
	Interrompi	Interrompere la riproduzione. Per riprendere, toccare 🚬
0	Informazioni	Mostra dettagli del brano

Nota: Per tornare a File Manager, aprire la barra degli strumenti laterale e toccare , premere il tasto Invio o premere il tasto del pannello di controllo.

Visualizzazione di foto

Toccare per selezionare una foto e visualizzare la foto selezionata a schermo intero.



	Voce	Descrizione
M	Foto precedente	Saltare alla foto precedente
	Diapositiva	Avviare la presentazione. Per arrestare, toccare 🕼
	Foto successiva	Saltare alla foto successiva
Ð	Ingrandimento	Ingrandire la foto
Q	Riduzione	Ridurre la foto ingrandita
う	Ruota a sinistra	Ruota la foto di 90 gradi in senso antiorario
¢	Ruota a destra	Ruota la foto di 90 gradi in senso orario
0	Informazioni	Mostra dettagli della foto
	Sfondo	Configurare lo sfondo

Nota: Per tornare a File Manager, aprire la barra degli strumenti laterale e toccare , premere il tasto **Invio** o premere il tasto del pannello di controllo.

Browser

Toccare *Browser* per accedere alle pagine web.

9 N	ew tab		\times +				
~	\rightarrow	G	③ Search or type web address				• 80 ⁷ :
				Ge			
	Search	n or typ	e web address				
>			C The Chromi	Chromium	Git Reposit	Google Ope	<
			freenode	Github Pag	Chrome Fla	Chrome Ver	
	Articles	for you					Hide
	That's Your su	all for	now d articles appear here				
	More						
				Learn more abo	ut suggested content		

Optoma Marketplace 🏹



Toccare Optoma Marketplace per visitare l'app store integrato e per scaricare e installare altre app di terzi sull'IFP.

Nota: Per installare app di terzi, assicurarsi che l'opzione Installa app da Marketplace sia abilitata nella sezione Impostazioni \Rightarrow Sicurezza \Rightarrow Impostazione avanzata \Rightarrow Autorizzazioni. Fare riferimento a pagina 50.



Esclusione di responsabilità per app non autorizzate sui display interattivi basati su Android della gamma **Creative Touch**

Per la sicurezza del sistema, i display a schermo piatto interattivo Creative Touch Optoma funzionano su un sistema operativo Android personalizzato. Inoltre, i display a schermo piatto interattivo Optoma non supportano Servizi Google Play. Optoma ha ottimizzato il sistema operativo Android in modo che rimangano solo i moduli relativi alle funzioni di visualizzazione. Il sistema operativo Android personalizzato potrebbe non essere compatibile con tutte le app Android di terzi. Le app Android di terzi possono variare in termini di qualità e alcune contengono persino codici dannosi, che potrebbero compromettere la sicurezza e la funzionalità del sistema e invalidare la garanzia del prodotto.

Optoma non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla qualità, sicurezza o idoneità di eventuali app di terze parti e alla loro compatibilità con lo schermo piatto interattivo Optoma. Optoma non avrà alcuna responsabilità in relazione a eventuali danni, guasti, perdite di funzionalità o problemi di sicurezza derivanti direttamente o indirettamente dall'installazione di app di terzi sullo schermo piatto interattivo. Il supporto di Optoma nella correzione di qualsiasi problema che potrebbe derivare dall'installazione di app di terzi sarà a pagamento e potrebbe essere limitato.

MemoryClean 🥩



- Per la pulizia automatica della memoria, l'eliminazione di file temporanei e inutili, toccare *Cancella*.
- Per uscire dall'app, toccare *Esci*.



Joan on TV

Toccare Joan on TV per ottenere il codice PIN di accesso necessario per connettere l'IFP al portale Joan.



Per connettere l'IFP al portale Joan, completare i seguenti passaggi:

 Aprire il browser sul computer e accedere al sito http://portal.getjoan.com nella barra degli indirizzi. Si apre la pagina di login del portale Joan. Accedere al portale Joan. Se non si è ancora creato l'account Joan, fare clic su **Iscriviti** per creare l'account.



2. Fare clic su Associa dispositivo subito per l'associazione con l'IFP.

🕼 joan	🛅 Manage 💡 Labs 🔊 Settings
Devices	
${ \buildrel \bigtriangleup}^\circ$ Custom content	Egy La constantina constantina mere Viriantina constantina constantina
	See, filter, and manage all of your connected Joan devices.
	You haven't paired any devices yet.
	+ Pair device now
	Follow these instructions to add your Joan devices
	 If you just got a brand new Joan device, we need to wake it up first. When shipped, the devices are in deep sleep mode. You can wake it up by

- Nella pagina "Associa dispositivo", selezionare uno dei metodi di associazione. Ad esempio, fare clic su ASSOCIA DISPOSITIVO per eseguire l'associazione con l'IFP utilizzando il numero PIN.
- 4. Immettere il numero PIN visualizzato sull'IFP quando richiesto e fare clic su ASSOCIA DISPOSITIVO.

🗇 Pair a new device				
Make sure the charging & configuration cable is unplugged. The device will connect to the server and show a pairing PIN.				
	Device PIN :			
	PIN not showing? Read this support article.			
		PAIR DEVICE		

5. Immettere il nome del dispositivo e selezionare il calendario. Fare clic su **SALVA** per salvare le informazioni.



Tutte le riunioni del calendario selezionato appaiono sullo schermo dell'IFP.

Dopo una connessione riuscita, l'IFP visualizza la pianificazione delle sale riunioni, i promemoria delle riunioni e i promemoria delle sale riunioni impostati nel portale Joan.



Visualizer 屆

Visualizer è una app di gestione per document camera. Se si collega una document camera, toccare **Visualizer** per configurarla.



Per utilizzare Visualizer, compimento le operazioni seguenti:

- 1. Collegare una document camera USB a una porta USB disponibile sull'IFP.
- 2. Avviare l'app **Visualizer**. La tabella di seguito spiega le varie funzioni disponibili nell'app **Visualizer**.

Voce				Descrizione
		m	Layout	Selezionare il layout di divisione schermo preferito.
				Nota: Il layout attivo è evidenziato in rosso.
	(O)		Interruttore document camera	Se è collegata più di una document camera USB, toccare per passare da una fotocamera all'altra.

Voce		Descrizione	
Voce [၀ါ	Acquisisci schermo	Descrizione Acquisire l'immagine dello schermo e selezionare una posizione in cui si desidera salvarla: Image: Capture Paste on Whiteboard Sove to USB Sove to Continue Torccare CONTINUA quando richiesto. • Incolla su lavagna: Incollare l'immagine dello schermo sulla lavagna. Nota: Questa azione cancella tutti i dati e chiude l'app Visualizer. Toccare CONTINUA quando richiesto. • Salva: Salvare l'immagine dello schermo nella cartella Immagine ⇒ Acquisisci del disco interno. • Salva su USB: Salvare l'immagine dello schermo nella cartella Immagine del disco interno. • Salva su USB: Salvare l'immagine dello schermo nella cartella Immagine del disco interno o condividere tramite Bluetooth con altri dispositivi. Save Screenshot	
	Ruota	* Bluetooth Ruotare l'immagine sullo schermo rispettivamente di 90° in senso orario o antiorario.	
	Regolazione	Nota: E inoltre possibile ruotare l'immagine sullo schermo usando i gesti. Trascinare il cursore a sinistra o a destra per regolare la luminosità, il contrasto, la saturazione e la nitidezza dell'immagine sullo schermo. Nota: Per ripristinare le impostazioni, toccare Reset. Adjustment Reset © Contrast 0 Saturation 0 Adjustment Reset © Saturation 0 Astroness 0	

Voce	Descrizione			
Impostazioni	Selezionare la modalità immagine, la risoluzione, il sistema di colore e scoprire come controllare l'immagine sullo schermo utilizzando i gesti. Settings Image Mode Normal Resolution 1280 X 720 Color System If the image from the camera keeps flashing, please try another color system. MJPEG Gestures Image from the camera keeps flashing, please try another color system. MJPEG If the image from the camera keeps flashing, please try another color system. MJPEG If the image from the camera keeps flashing, please try another color system. Image from the color			
□ → Esci	Uscire da Visualizer .			

Altro software

Reactiv Suite Seactiv SUITE

Reactiv SUITE è uno spazio di lavoro digitale in cui i contenuti multimediali possono essere visualizzati, organizzati, manipolati e annotati con la stessa naturalezza della carta. Presentare più tipi di contenuti non lineari e acquisire feedback in modo semplice senza altri clic e le micro frustrazioni dei tradizionali strumenti di condivisione dello schermo. Bloccare anche la webcam ed elevare la propria presenza per distinguersi.

Con l'acquisto dell'IFP è inclusa una licenza di un anno per **Reactiv SUITE**. Per ulteriori informazioni su come richiedere la licenza di un anno, toccare il link *Scarica la licenza di YR Reactiv GRATUITA per 1 anno* nella schermata Home di IFP.



Optoma Management Suite (OMS)[™] OMS

Questo IFP può essere controllato utilizzando Optoma Management Suite. OMS è una soluzione intuitiva per la gestione dei display basata su cloud, progettata per semplificare le operazioni monitorando, diagnosticando e controllando i display audiovisivi da gualsiasi parte del mondo tramite un'unica piattaforma (è richiesto l'accesso Wi-Fi). OMS è la prima soluzione di gestione compatibile con più tecnologie di visualizzazione come proiezione, schermi piatti interattivi e display a LED, consentendo una facile integrazione nei display esistenti offrendo diversi livelli di accesso e controllo per gli utenti, garantendo la gestione sicura dei dispositivi.

Con un'interfaccia di facile utilizzo e un monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, OMS consente agli utenti di controllare lo stato dei dispositivi di visualizzazione e di effettuare configurazioni per ottimizzare le prestazioni. Gli amministratori e i tecnici IT possono facilmente inviare e trasmettere messaggi di emergenza, avvisi e annunci su qualsiasi display in tutto il mondo. Inoltre, gli utenti possono anche programmare e pianificare da remoto l'utilizzo dei dispositivi solo durante le ore di funzionamento primarie, nonché implementare lo spegnimento immediato per le emergenze, riducendo il consumo energetico e abbassando i costi operativi.*

Nota: *OMS è una piattaforma in continua evoluzione con caratteristiche e funzioni aggiunte nel tempo. Per il set di funzionalità più recente, verificare con il rappresentante di vendita locale.

Per iniziare a utilizzare OMS, completare i seguenti passaggi:

- 1. Connettere l'IFP e il dispositivo wireless alla stessa rete Wi-Fi.
- 2. Aprire $\textcircled{O} \Rightarrow Dispositivo \Rightarrow OMS$.
- Selezionare la posizione preferita per il dispositivo, in tutto il mondo o in Cina. Quindi, toccare OK. 3.



- Eseguire la scansione del codice QR sulla schermata di avvio di OMS. Registrarsi e accedere al sito 4. web di Optoma Management Suite.
- 5. Trovare il numero di serie del dispositivo e digitarlo nel sistema OMS. Quindi, toccare Avanti.

	Optom	a Management Suite	(OMS)
	Sign up and login to the Optoma Management Suite website	2 Enter serial number	3 Confirm PIN code
>		0QH032344AAAVA0002	\checkmark
	https://oms.optoma.com/	Go to Device page and Add a new device using the serial number above.	Confirm the PIN code is the same on the device and the website.
		Back Exit	

0	2	3	
Enter Serial Number	Confirm PIN Code	Device Settings	
Enter Serial Number			
1. Please make sure that your device has network co	nnectivity and the date and	time settings are accurate.	
2. Open device's OMS page (IFP: Settings>Device>C	MS, Projector: Settings>ON	/IS) and enter the serial number assigned to the dev	ice.
Serial Number			Ŵ
1 OQH032344AAAVA0002			匬
+ Add list			
			Next
			NOAL

6. Verificare i codici PIN nella schermata di avvioe nel browser web. Se i codici corrispondono, toccare **Conferma** nella schermata di avvio di OMS.

PIN : XpBf	
Serial number: 0QH032344AAAVA0002	
Please confirm the PIN code matches the one shown on the Optoma Management Suite website.	
This PIN will expire in 4 mins 30 secs.	
Cancel Confirm	
Confirm PIN Code	

Confirm t	Confirm the PIN Code to the device you want to register.							
	Serial Number	PIN Code		ŵ				
□ 1	OQH032344AAAVA0002	XpBf	PIN Code expires in:: 296sec	ŵ				

7. Digitare il nome del dispositivo e toccare *Fine*.

Device	Device Settings								
Set up d	Set up device informations.								
		Device Name	Serial Number	Туре	Creation time				
	1	Device #1	OQH032344AAAVA0002	IFP	12/9/2022 1:59:06	\odot			
						Done			

Usare OMS per gestire l'IFP. Per ulteriori informazioni su OMS, fare riferimento al sito *https://onlinemanual.optoma.com/oms-en/bindingdevice*.

Optoma Management Suite				(i)	ß	\Box	۲	8
🕑 Dashboard	< Dashboard							
🗐 Organization 🗸								
🛎 Device	Home -							
우 User	Taiwan							
E Groups								_
Section	Devices >	Users >	Groups >					
🛱 Schedule 🗸 🗸	Online Offine	Online Offline	Grouped Non Grouped					
l†i Control	1 0	1 0	0 1					
⊈]∜ Broadcast	+ Add	+ Add	+ Add					
📇 Import settings	Locations >							
ffh Data	0							
Optoma	O 1							

8. Per annullare l'associazione dell'IFP dall'account associato, toccare *Annulla associazione* nella schermata di avvio.

Optoma Manag Manage your devi	ement Suite (OMS)	• 2999
Serial number	OQH032344AAAVA0002	
Status	Paired	
Paired account		
Device location	Worldwide	
Back	Unpair	
Dimensioni

65 pollici



75 pollici



86 pollici



Elenco temporizzazioni supportate

	Nome		Clock	Hf	Vf	Input Source (Sorgente di ingresso)				
N.	temporizzazione segnale	Riferimento	[MHz]	[KHz]	[Hz]	VGA	DP	HDMI1/2/3/ Anteriore (2.0)	Тіро С	
1	720x400 @70Hz	IBM	28,32	31,78	70,00	Y	Y	/	Y	
2	640x480 @60Hz	VESA	25,18	37,92	59,94	Y	Y	Y	Y	
3	640x480 @72Hz	VESA	31,50	37,86	72,81	Y	Y	/	Y	
4	640x480 @75Hz	VESA	31,50	37,50	75,00	Y	Y	/	Y	
5	800x600 @56Hz	VESA	36,00	35,15	56,25	Y	Y	/	Y	
6	800x600 @60Hz	VESA	40,00	37,87	60,31	Y	Y	Y	Y	
7	800x600 @72Hz	VESA	50,00	48,07	72,18	Y	Y	/	Y	
8	800x600 @75Hz	VESA	49,50	46,87	75,00	Y	Y	/	Y	
9	832x624 @75Hz	MAC	57,28	49,72	74,55	Y	Y	/	Y	
10	1024x768 @60Hz	VESA	65,00	48,36	60,00	Y	Y	Y	Y	
11	1024x768 @70Hz	VESA	75,00	56,47	70,06	Y	Y	/	Y	
12	1024x768 @75Hz	VESA	78,75	60,02	75,02	Y	Y	/	Y	
13	1152x864 @75Hz	VESA	108,00	67,50	75,00	Y	Y	/	Y	
14	1280x768 @60Hz(RB)	CVTRB	68,25	47,39	59,99	Y	Y	Y	Y	
15	1280x768 @60Hz	CVT	79,50	47,77	59,87	Y	Y	Y	Y	
16	1280x720 @60Hz	CEA-861	74,25	44,67	60,00	Y	Y	/	Y	
17	1280x800 @60Hz	CVT	83,50	49,70	59,81	Y	Y	Y	Y	
18	1280x960 @60,000Hz	VESA	108,00	60,00	60,00	Y	Y	Y	Y	
19	1280x1024 @60Hz	VESA	108,00	63,98	60,00	Y	Y	Y	Y	
20	1360x768 @60Hz	VESA	85,50	47,71	60,01	Y	Y	Y	Y	
21	1440x900 @60Hz(RB)	CVTRB	88,75	55,46	59,90	Y	Y	Y	Y	
22	1440x900 @60Hz	CVT	106,50	55,93	59,88	Y	Y	Y	Y	
23	1600x1200 @60Hz	VESA	162,00	75,00	60,00	Y	Y	/	Y	
24	1680x1050 60Hz	CVT	146,25	65,29	59,95	Y	Y	Y	Y	
25	1920x1080 60Hz	CEA-861	148,50	67,50	60,00	Y	Y	Y	Y	
26	720(1440)x480i	CEA-861	27,00	15,73	59,94	/	/	Y	/	
27	480p 59Hz	CEA-861	27,00	31,46	59,94	/	/	Y	/	
28	480p 60Hz	CEA-861	27,02	31,50	60,00	/	/	Y	/	
29	720(1440)x576i	CEA-861	27,00	15,62	50,00	/	/	Y	/	
30	576p	CEA-861	27,00	31,25	50,00	/	/	Y	/	

	Nome		Clock	Hf	Vf	In	Input Source (Sorgente di ingresso)				
N.	temporizzazione segnale	Riferimento	[MHz]	[KHz]	[Hz]	VGA	DP	HDMI1/2/3/ Anteriore (2.0)	Tipo C		
31	720p 60Hz	CEA-861	74,25	45,00	60,00	/	/	Y	/		
32	720p 59Hz	CEA-861	74,17	44,95	59,94	/	/	Y	/		
33	720p 50Hz	CEA-861	74,25	37,50	50,00	/	/	Y	/		
34	1080i 60Hz	CEA-861	74,25	33,75	60,00	/	/	Y	/		
35	1080i 59Hz	CEA-861	74,17	33,71	59,94	/	/	Y	/		
36	1080i 50Hz	CEA-861	74,25	28,12	50,00	/	/	Y	/		
37	1080p 60Hz	CEA-861	148,25	67,50	60,00	/	/	Y	/		
38	1080p 59Hz	CEA-861	148,35	67,443	59,94	/	/	Y	/		
39	1080p 50Hz	CEA-861	148,50	56,25	50,00	/	/	Y	/		
40	1080p 30Hz	CEA-861	74,25	33,75	30,00	/	/	Y	/		
41	1080p 29Hz	CEA-861	74,17	33,71	29,97	/	/	Y	/		
42	1080p 25Hz	CEA-861	74,25	28,12	25,00	/	/	Y	/		
43	1080p 24Hz	CEA-861	74,25	27,00	24,00	/	/	Y	/		
44	1080p 23Hz	CEA-861	74,17	26,97	23,97	/	/	Y	/		
45	3840x2160 60Hz	CEA-861	594,00	135,00	60,00	/	/	Y	Y		
46	3840x2160 50Hz	CEA-861	594,00	112,50	50,00	/	/	Y	Y		
47	3840x2160 30Hz	CEA-861	297,00	67,50	29,97	/	/	Y	Y		
48	3840x2160 25Hz	CEA-861	297,00	56,25	25,00	/	/	Y	Y		
49	3840x2160 24Hz	CEA-861	297,00	54,00	23,98	/	/	Y	Y		
50	4096x2160 24Hz	CEA-861	297,00	54,00	24,00	/	/	Y	Y		

Elenco funzioni Protocollo RS232

Nota: L'IFP supporta comandi di controllo RS232 e RJ45 (porta 23).

Assegnazione dei pin RS232



Numero del pin	Spec. (dal lato IFP)
1	N/D
2	TXD
3	RXD
4	N/D
5	GND
6	N/D
7	N/D
8	N/D

Collegamento del controllo RS232 RJ45

RS232 Settings								
Baud Rate	9600							
Data Bits	8							
Parity	None							
Stop Bits	1							
Flow Control	None							

LAN Control Settings							
IP	Machine IP						
Port	23						

~	X	X	X	X	X		X	X	CR
Lead Code	ode Device ID (where 01 indicates Device ID = 01)		Co	mmanc	IID	Space	Vari	able	Carriage return

Comando SET

Tuno	Cotogory	Daramatar	CMD		Hay Code CMD	Respo	onse
туре	Category	Parameter	CI	VID	Hex Code CMD	Success	Failed
		Power off	~xx00 n	n=0	7E 30 30 30 30 20 30 0d	Р	F
	Power	Power on	~xx00 n	n=1	7E 30 30 30 30 20 31 0d	Р	F
		Restart	~xx00 n	n=3	7E 30 30 30 30 20 33 0d	Р	F
		Eco.	~xx114 n	n=0	7E 30 30 31 31 34 20 30 0d	Р	F
	Power Mode (standby)	Active		n=1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0d	Р	F
	Treble	0 ~ 100	~xx95 n	n=0-100	7E 30 30 39 35 20 30 0d to 7E 30 30 39 35 20 31 30 30 0d	Р	F
	Bass 0 ~ 100		~xx96 n n=0-100		7E 30 30 39 36 20 30 0d to 7E 30 30 39 36 20 31 30 30 0d	Р	F
	Balance	Balance 0 ~ 100 ~ xx99 n n=0-100 7E 30 30 39 39 20 30 0d to 7E 30 30 39 39 20 31 30 30 0d					F
	Contrast	0 ~ 100	~xx22 n	n=0-100	7E 30 30 32 32 20 30 0d to 7E 30 30 32 32 20 31 30 30 0d	Р	F
	Brightness	Brightness 0 ~ 100 ~xx21 n n=0-100 7E 30 30 32 31 20 30 to 7E 30 30 32 31 20 31 30					F
		Standard		n=1	7E 30 30 32 35 32 20 31 0d	Р	F
		Meeting		n=4	7E 30 30 32 35 32 20 34 0d	Р	F
	Sound Mode	User	~xx252 n	n=2	7E 30 30 32 35 32 20 32 0d	Р	F
SET		Classroom		n=3	7E 30 30 32 35 32 20 33 0d	Р	F
		Movie		n=5	7E 30 30 32 35 32 20 35 0d	Р	F
	Volume	0 ~ 100	~xx81 n	n=0-100	7E 30 30 38 31 20 30 0d to 7E 30 30 38 31 20 31 30 30 0d	Р	F
		Off		n=0	7E 30 30 31 33 20 30 0d	Р	F
	Video Mute	On	~xx13 n	n=1	7E 30 30 31 33 20 31 0d	Р	F
	Muta	Off		n=0	7E 30 30 38 30 20 30 0d	Р	F
	Mute	On	~xx80 n	n=1	7E 30 30 38 30 20 31 0d	Р	F
		HDMI1		n=1	7E 30 30 31 32 20 31 0d	Р	F
		HDMI2		n=15	7E 30 30 31 32 20 31 35 0d	Р	F
		HDMIFront		n=26	7E 30 30 31 32 20 32 36 0d	Р	F
	Input Source	USB Type C		n=27	7E 30 30 31 32 20 32 37 0d	Р	F
	input Source	Display Port	~XX 12 11	n=20	7E 30 30 31 32 20 32 30 0d	Р	F
		VGA		n=5	7E 30 30 31 32 20 35 0d	Р	F
		Slot in PC		n=25	7E 30 30 31 32 20 32 35 0d	Р	F
		Android		n=24	7E 30 30 31 32 20 32 34 0d	Р	F
		4:3		n=1	7E 30 30 36 30 20 31 0d	Р	F
	Aspect Ratio	16:9	~xx60 n	n=2	7E 30 30 36 30 20 32 0d	Р	F
-		PTP		n=14	7E 30 30 36 30 20 31 34 0d	Р	F
	Language	English	~xx70 n	n=1	7E 30 30 37 30 20 31 0d	Р	F
	Language F	Français		n=3	7E 30 30 37 30 20 33 0d	P	F

Turne	Cotogony	Deremeter	C1		Hay Code CMD	Response	
туре	Category	Parameter		U	Hex Code CMD	Success	Failed
		Español		n=5	7E 30 30 37 30 20 35 0d	Р	F
		Traditional Chinese		n=13	7E 30 30 37 30 20 31 33 0d	Р	F
		Simplified Chinese		n=14	7E 30 30 37 30 20 31 34 0d	Р	F
		Português		n=6	7E 30 30 37 30 20 36 0d	Р	F
		German		n=2	7E 30 30 37 30 20 32 0d	Р	F
		Dutch		n=8	7E 30 30 37 30 20 38 0d	Р	F
		Polish		n=7	7E 30 30 37 30 20 37 0d	Р	F
		Russian		n=17	7E 30 30 37 30 20 31 37 0d	Р	F
	Language	Czech	~xx70 n	n=19	7E 30 30 37 30 20 31 39 0d	Р	F
		Danish		n=24	7E 30 30 37 30 20 32 34 0d	Р	F
		Swedish		n=9	7E 30 30 37 30 20 39 0d	Р	F
		Italian		n=4	7E 30 30 37 30 20 34 0d	Р	F
		Turkish		n=22	7E 30 30 37 30 20 32 32 0d	Р	F
		Arabic		n=20	7E 30 30 37 30 20 32 30 0d	Р	F
		Romanian		n=27	7E 30 30 37 30 20 32 37 0d	Р	F
		Hungarian		n=18	7E 30 30 37 30 20 31 38 0d	Р	F
		Finnish		n=11	7E 30 30 37 30 20 31 31 0d	Р	F
		Norge		n=10	7E 30 30 37 30 20 31 30 0d	Р	F
		Presentation		n=1	7E 30 30 32 30 20 31 0d	Р	F
0.57		Bright		n=2	7E 30 30 32 30 20 32 0d	Р	F
SEI		Cinema	~xx20 n	n=3	7E 30 30 32 30 20 33 0d	Р	F
	Picture Mode	DICOM SIM.		n=13	7E 30 30 32 30 21 33 0d	Р	F
		User		n=5	7E 30 30 32 30 20 35 0d	Р	F
		HDR		n=21	7E 30 30 32 30 20 32 31 0d	Р	F
	Color	0 ~ 100	~xx45 n	n=0-100	7E 30 30 34 35 20 30 0d to 7E 30 30 34 35 20 31 30 30 0d	Р	F
	Backlight	0 ~ 100	~xx251 n	n=0-100	7E 30 30 32 35 31 20 30 0d to 7E 30 30 32 35 31 20 31 30 30 0d	Р	F
		Cool		n=2	7E 30 30 33 36 20 32 0d	Р	F
	Color Temp	Standard	~xx36 n	n=1	7E 30 30 33 36 20 31 0d	Р	F
		Warm		n=4	7E 30 30 33 36 20 34 0d	Р	F
	_	Unfreeze		n=0	7E 30 30 30 34 20 30 0d	Р	F
	Freeze	Freeze	~xx04 n	n=1	7E 30 30 30 34 20 31 0d	Р	F
		Off		n=0	7E 30 30 32 35 30 20 30 0d	Р	F
		2		n=2	7E 30 30 32 35 30 20 32 0d	Р	F
	Pixel shift interval	3		n=3	7E 30 30 32 35 30 20 33 0d	Р	F
	(min)	5	~xx250 n	n=5	7E 30 30 32 35 30 20 35 0d	Р	F
		30		n=30	7E 30 30 32 35 30 20 33 30 0d	Р	F
		60		n=60	7E 30 30 32 35 30 20 36 30 0d	Р	F
	Remote control command	Vol +	~xx140 n	n=18	7E 30 30 31 34 30 20 31 38 0d	Р	F

Turne	Cotogory	Deremeter			Hey Code CMD	Response		
туре	Category	Parameter		VID		Success	Failed	
		Vol -		n=17	7E 30 30 31 34 30 20 31 37 0d	Р	F	
		Remote UP		n=10	7E 30 30 31 34 30 20 31 30 0d	Р	F	
		Remote DOWN	~xx140 n	n=14	7E 30 30 31 34 30 20 31 34 0d	Р	F	
	Remote control command	Remote LEFT		n=11	7E 30 30 31 34 30 20 31 31 0d	Р	F	
		Remote RIGHT		n=13	7E 30 30 31 34 30 20 31 33 0d	Р	F	
		Remote OK		n=12	7E 30 30 31 34 30 20 31 32 0d	Р	F	
		Remote Menu Key		n=20	7E 30 30 31 34 30 20 32 30 0d	Р	F	
SET		Remote Input source		n=47	7E 30 30 31 34 30 20 34 37 0d	Р	F	
		Remote Exit		n=74	7E 30 30 31 34 30 20 37 34 0d	Р	F	
	Display message on the OSD		~xx210	nnn	7E 30 30 32 31 30 20 nnn 0d	Р	F	
	Reset To Default		~xx112	n=1	7E 30 30 31 31 32 20 31 0d	Р	F	
		OSD lock On with password	~xx239 1 ~nnnn		7E 30 30 32 33 39 20 31 20 a 0d/ ~nnnn =~0000(a=7E 30 30 30 30)~9999(a=7E 39 39 39 39)	Р	F	
	USD lock	OSD lock Off with password	~xx239 2 ~nnnn		7E 30 30 32 33 39 20 32 20 a 0d/ ~nnnn =~0000(a=7E 30 30 30 30)~9999(a=7E 39 39 39 39)	Р	F	

Comando GET

Tune	Cotogony	CMD		Hay Code CMD	Response					
туре	Category				Success	Parameter	Failed			
	Devuer	10/10/ m		7E 30 30 31 32 34 20 31	Ok0	Power off	F			
	Power	~xx124 n	n= i	0D	OK1	Power on	F			
	Contrast	~xx126 n	n=1	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	OK0-100	0-100	F			
	Brightness	~xx125 n	n=1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	OK0-100	0-100	F			
	Volume	~xx120 n	n=1	7E 30 30 31 32 30 20 31 0D	OK0-100	0-100	F			
				7E 30 30 33 36 33 20 31	OK0	Off	F			
		~xx363 n	n=1	0D	OK1	OK1 On				
	N di sta	1000EC m		7E 30 30 33 35 36 20 31	OK0	Off	F			
	wiute	~xx350 n	n-1	0D	OK1	On	F			
					OK1	Standard	F			
			n=1		OK2	User	F			
	Sound Mode	~xx139		7E 30 30 31 33 39 20 31	OK3	Classroom	F			
					OK4	Meeting	F			
					OK5	Movie	F			
					OK7	HDMI1	F			
					OK8	HDMI2	F			
					OK22	HDMIFront	F			
		101		7E 30 30 31 32 31 20 31	OK15	Display Port	F			
	input Source	~xx121 n	n=1	0D	OK23	USB Type C	F			
GET					OK2	VGA	F			
					OK20	Android	F			
					OK21	Slot in PC	F			
					OK1	4:3	F			
	Aspect Ratio	~xx127 n	n=1	7E 30 30 31 32 37 20 31	OK2	16:9	F			
					OK14	PTP	F			
					OK1	Presentation	F			
					OK2	Bright	F			
	Picture Mode	~xx123 n	n=1	7E 30 30 31 32 33 20 31	OK3	Cinema	F			
					OK5	User	F			
					OK21	HDR	F			
					OK1	Cool	F			
	Color Temp	~xx128 n	n=1	7E 30 30 31 32 38 20 31	OK0	Standard	F			
					OK3	Warm	F			
				7E 30 30 34 35 31 20 31	OK0	Disconnected	F			
	WLAN status	~xx451 n	n=1	0D	OK1	Connected	F			
	WLAN Mac address	~xx555 n	n=2	7E 30 30 35 35 35 20 32 0D	Oknn:nn:nn:nn:nn:nn	Mac Address	F			
	WLAN IP address	~xx451 n	n=2	7E 30 30 34 35 31 20 32 0D	Oknnn:nnn:nnn:nnn	IP address	F			
				75 00 00 00 07 00 01 05	OK0	Disconnected	F			
	LAN status	N status // ~xx87 n	n=1	/ E 30 30 38 37 20 31 0D	OK1	Connected	F			

Tuno	Cotogony	CMD		Hay Cada CMD	Response							
туре	Calegory	CIVIL)		Success	Parameter	Failed					
	LAN Mac address	~xx555 n	n=1	7E 30 30 35 35 35 20 31 0D	Oknn:nn:nn:nn:nn:nn	Mac Address	F					
	LAN IP address	~xx87 n	n=3	7E 30 30 38 37 20 33 0D	Oknnn:nnn:nnn:nnn	IP address	F					
	FW version	~xx122 n	n=1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Oknnnnnnnnnnnnnnnn (ex. 20190926164814)	FW version	F					
	Usage hour	~xx108 n	n=1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Oknnnnn	Usage hours	F					
	Device type	~xx149 n	n=1	7E 30 30 31 34 39 20 31 0D	OK2	Device type = IFP	F					
			n=1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	OKabbbbbccddddee (Note*1)		F					
			n=2	7E 30 30 31 35 30 20 32 0D	Oknnn	Device native resolution	F					
GET									n=3	7E 30 30 31 35 30 20 33 0D	Oknnn (ex. OKHDMI1)	Input source
	Information string			7E 30 30 31 35 30 20 34 0D	Oknnn (ex. OK1920x1080)	Source resolutuion	F					
		~xx150 n		75 00 00 04 05 00 00 04	OK0	Power mode (standby) = Eco.	F					
			n=16	7E 30 30 31 35 30 20 31 36 0D	OK1	Power mode (standby) = Active	F					
				7E 30 30 31 35 30 20 31	OK0	DHCP = Off	F					
				37 0D	OK1	DHCP = On	F					
			n=18	7E 30 30 31 35 30 20 31 38 0D	Oknnn (ex. OK48)	System temperature	F					
			n=19	7E 30 30 31 35 30 20 31 39 0D	Oknnn (ex. OK60Hz)	Source refresh rate	F					
	Requlatory Model name	~xx151 n	n=3	7E 30 30 31 35 31 20 33 Od	Oknnn (ex. SLUGRK)	Regulatory model name	F					
	Standby Mode				INFO0							
System	Warming up				INFO1							
Auto	Cooling down				INFO2							
Senu	Over temperature				INF07							
	OSD lock	~vv220 n	n-1	7E 30 30 32 32 39 20 31	OK0	OSD lock = Off	F					
		~,,,22911	11-1	0D	OK1	OSD lock = On	F					
OFT	SN	~XX353 n	n=1	7E 30 30 33 35 33 20 31 0D	Okaaaaaaaaaaa aaaaaa	a= serial number string	F					
GET		~00155 1				a=1 Green/ Normal a=2 Orange/ Notice a=3 Red/ Warming	F					

Nota: (*1)

	Potenza	Tempo in funzione	Inpu (Sol ing	it Source rgente di gresso)	Versione firmware		Modalità display
•	a=0	Ore di utilizzo =	• cc=0.	2 VGA1	####	•	ee=01
	Spegnimento	nnnnn	• cc=0	8 HDMI2			Presentazione
•	a=1		• cc=1	0 Component		•	ee=02 Luminoso
	Accensione		• cc=1	4 HDMI3		•	ee=05 Utente
			• cc=1	5 DisplavPort		•	ee=21 HDR
			• cc=1	8 Android		•	ee=03 Cinema
			• cc=1	9 Slot in PC		•	ee=10 DICOM SIM.
			• cc=2	1 USB tipo C			

Indicatore LED

Colore e comportamento del LED di alimentazione	Stato
Rosso fisso	Modalità standby
Bianco fisso	Accensione
Lampeggiante continuamente in rosso e blu	Retroilluminazione spenta

Risoluzione dei problemi

Controllare le informazioni che seguono se si riscontrano problemi con il dispositivo. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

?

Assenza immagini e sonoro.

- Assicurarsi che tutti i collegamenti di segnale e alimentazione siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che sia selezionata la modalità di ingresso corretta. Fare riferimento alla sezione "Menu di scelta rapida".
- Assicurarsi che l'IFP non sia disattivato.
- Disattivare la funzione di esclusione audio.
- Assicurarsi che il volume non sia impostato sul livello minimo.
- *L'IFP si spegne automaticamente.*
 - Controllare se è presente un'interruzione di corrente improvvisa.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia scollegato.

Il segnale è fuori portata

- Il segnale potrebbe essere incompatibile. Fare riferimento alla sezione "Supported Timing List".
- Per la sorgente di ingresso VGA, premere il tasto [A] del telecomando per la regolazione automatica dello schermo o regolare le impostazioni di **Frequenza** e **Fase** nel menu OSD ⇒ Segnale.

Il touchscreen non risponde

- Assicurarsi che lo schermo non sia esposto alla luce solare diretta o ad altra luce intensa.
- Per il collegamento del dispositivo esterno, assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta Touch USB dell'IFP.

Se il telecomando non funziona

- Verificare che l'angolo operativo del telecomando si trovi tra ±30° rispetto al ricevitore IR dell'IFP.
- Assicurarsi che non vi siano ostruzioni tra il telecomando e l'IFP. La distanza tra il telecomando e la finestra del sensore IR non deve essere superiore a 8 metri.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente e sostituirle se sono scariche. Fare riferimento alla sezione "Installazione/sostituzione delle batterie del telecomando".

Manutenzione

Una corretta manutenzione di routine può consentire il rilevamento precoce dei guasti e mantenere l'IFP come nuovo.

IMPORTANTE! Prima di pulire ed eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per evitare scosse elettriche.

Pulizia dello schermo

- Quando lo schermo richiede la pulizia, scollegare prima il cavo di alimentazione.
- Utilizzare un panno morbido, privo di polvere e asciutto per pulire lo schermo.
- Non utilizzare acqua o un detergente spray per pulire l'IFP.
- Contattare il centro di assistenza per la pulizia interna dell'IFP.

Pulire il telaio anteriore

Utilizzare un panno asciutto, morbido e privo di pelucchi per pulire il telaio anteriore.

Sedi dell'azienda Optoma

Mettersi in contatto con la filiale per assistenza e supporto.

Stati Uniti

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, Stati Uniti www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

America latina

47697 Westinghouse Drive. Fremont, CA 94539, Stati Uniti www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Regno Unito www.optoma.eu Tel assistenza: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Paesi Bassi www.optoma.nl

Francia

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

Spagna

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spagna

Deutschland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germania

Scandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norvegia

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norvegia

Corea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📊 +82+2+34430005 Seul, 135-815, COREA korea.optoma.com



888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 +44 (0) 1923 691 800 📄 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

(+31 (0) 36 820 0252 +31 (0) 36 548 9052

Ç	+33 1 41 46 12 20
	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

(+34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 뒘 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

(+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

Giappone

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Cina

Room 2001, 20F, Building 4, N. 1398 Kaixuan Road, Changning District Shanghai, 200052, Cina

sinfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

(+852-2396-8968
E	+852-2370-1222
ww	/w.optoma.com.hk

(+86-21-62947376
	+86-21-62947375
×	servicecn@optoma.com.cn
www.optoma.com.cn	

www.optoma.com