

### **DLP®** Projektör

### Kullanıcı Kılavuzu Mul<u>timedya</u>







### İçindekiler

Giriş	3
Fotoğraf Formatı	
Video Formati	
Ses Formati	4
Office Viewer Formatı	4
Kurulum	6
USB ile Multimedya Dosya Tipinin Ayarlanması	6
Multimedya Ana Menüsü	11
Sistem Ayarları	11
Fotoğraf Ayarları	12
Video Kurulumu	13
Müzik Kurulumu	14
Signage Modu	15
Davranış	15
Kurallar	16
Uyarı	17
USB'de Geçerli Dosya Yok	17
Signage Modunda USB yok	17
Kablosuz Ekran	18
Kablosuz Windows Bağlantısı	18
Windows Sisteminin Kablosuz Ekranı	
Masaüstü Kablosuz Ekranı	21
Video	21
Müzik	
Yazılım Aracı Ayarı	24
Kablosuz Mobil İşletim Sistemi Bağlantısı	
Kablosuz Mobil Işletim Sistemi Bağlantısı	
Video	
Müzik	
Uygulama Ayarları	
Sistem Gereksinimleri	

Medya destek biçimleri aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir,

### Fotoğraf Formatı

Görüntü tipi (uzantı adı)	Alt tip	Kodlama tipi	Maks. Boyut
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000x4000=16.000.000 piksel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000x4000=16.000.000 piksel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000x4000=16.000.000 piksel

### **Video Formatı**

Dosya Formatı	Video Formatı	Kod çözme Maks. çöz.	Maks. Bit Hızı (bps)	Ses Formatı	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9(V1/v2)	SP/MP/AP

# Giriş

### **Ses Formati**

Müzik Tipi (Uzantı Adı)	Örnek Hızı (KHz)	Bit Hızı (Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

### **Office Viewer Formati**

Dosya Formatı	Destek Sürümü	Sayfa/Satır Sınırlaması	Boyut Sınırla- ması
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	1000 sayfaya kadar (Tek Dosya)	75MB'ye kadar
MS Word	British Word 95	Office Viewer MS/Word dos-	100MB'ye kadar
	Word 97, 2000, 2002, 2003	yasının tüm dosyalarını aynı anda vüklemediğinden, net	
	Word 2007(.docx)	sayfa ve satır sınırlamaları	
	Word 2010(.docx)	yoktur.	
MS Excel	British Excel 95	Satır Limiti: 595'e kadar	15MB'ye kadar
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Sütun Limiti: 256'ya kadar	
	Excel 2007(.xlsx),	Sayfa: 100'e kadar	
	Excel 2010(.xlsx)		
	Office XP Excel	Not: Yukarıdaki üç sınırla- madan herhangi ikisi Excel dosyasında eşzamanlı olarak görüntülenemez.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	1000 sayfaya kadar (Tek	19MB'ye kadar
	PowerPoint 2000, 2002, 2003	Dosya)	
	PowerPoint 2007(.pptx)		
	PowerPoint 2010(.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 ve öncesi (.ppx)	_	
	PowerPoint presentation 2007 ve 2010 (.ppsx)		

English

4

# Giriş



- \* MS PowerPoint dosyaları görüntülenirken animasyonlar desteklenmez.
- \* Dosyalar yansıtılırken bazı belgeler bilgisayar ekranında gösterilen şekilde görüntülenmeyebilir.

#### Dosya Görüntüleyici Destek Dili

Office viewer bir Picsel çözümüdür, 40 dili destekler.

1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Nederlands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית



### USB ile Multimedya Dosya Tipinin Ayarlanması



- Multimedya USB işlevini kullanmak istiyorsanız, projektöre bir USB flash disk takılmalıdır.
- Uyumluluk sorununa neden olacağından lütfen kamera için USB portunu bağlamayın.

Fotoğraf, Video veya Müzik dosyalarını projektörünüzde yürütmek için bu adımları izleyin:

- 1. Güç kablosunu bağlayın ve Güç düğmesine basarak projektörü açın.
- 2. Projektörünüze bir USB flash disk takın.



Multimedya menüsü açılır. 3. **USB** menüsünü seçin.





 USB öğesinden↓ düğmesine basın ve ← ve → ile multimedya dosyalarını seçin: Fotoğraf, Video, Müzik veya Office dosyası. Ya da Sistem, Fotoğraf, Video, veya Müzik için ayarları değiştirmek üzere Ayarlar seçeneğini seçin.











5. Açmak istediğiniz dosya tipini seçin; aşağıda farklı dosyalar, fotoğraflar, videolar, müzik ve Office belgelerinden oluşan bir sayfa verilmiştir.



#### FOTO<u>ĞRAF</u>

#### MÜZİK

Optoma			
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
0	്വെ M4a.m4a		
	ஞ <sub>ர</sub> Mp3.mp3		
	്വം Ogg.ogg		



VİDEO			
	Optoma		læi
		4k1kContent 2018-11	-16 15:53
		Test 2018-11	-16 15:53
	88	TestVideo 2018-11	-16 15:53
	Video	<b>Z</b> 30 2018-11	-15 09:45
		Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_M: 2019-01	-07 17:23 1268 MB
		Video_out_test_01.mp4 2017-12	-15 12:50 23 MB
		☐ 變形金剛5:最終騎士.mp4	3020 MB
	_		

#### OFFICE BELGELERİ

Optoma			
		2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 КВ
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer			184 KB
		2019-01-18 13:16	
	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	A30_gamma_20140813.xlsx		



İzin verilen maksimum dosya adı uzunluğu 28 karakterdir.

### Multimedya Ana Menüsü

Multimedya ayarları menüsü, Sistem, Fotoğraf, Video ve Müzik için ayarları değiştirmenizi sağlar.





Multimedya kurulum menüsü ve ayarları USB, MicroSD ve Dahili Bellek için aynıdır.

### Sistem Ayarları

Sistem ayarları menüsüne erişin. Sistem ayarları menüsünde aşağıdaki seçenekler sunulur:





#### Sürüm

Güncel MMA bellenimini görüntüleyin.

#### Güncelle

MMA bellenimini yalnızca USB çubuğunu kullanarak güncelleyin.

#### Fotoğraf Ayarları

Fotoğraf ayarlarına menüsüne erişin. Fotoğraf ayarları menüsünde aşağıdaki seçenekler sunulur:



#### Görüntü Oranı

Fotoğrafın görüntülenme oranını Orijinal veya Tam Ekran olarak seçin.

#### Slayt Gösterisi Düzeni

İstediğiniz slayt gösterisi efektini seçin. Seçenekler şunlardır: **Gelişigüzel, Halka Dağıtma, Ortadan Büyütme, Genişleterek Yanıp Sönme, Panjur, Lineer Etkileşim, Çapraz Eklemeli, Değişken Şerit, Dikdörtgen Büyütme**.

#### Slayt Gösterisi Süresi

Slayt gösterisi süresini seçin. Zaman aşımı sonrasında görsel otomatik olarak bir sonraki fotoğrafa geçecektir. Seçenekler şunlardır: **10 sn, 30 sn, 1 dak**.



Slayt Gösterisi Süresi ve Slayt Gösterisi Düzeni yalnızca Slayt Gösterisi modunu destekler.



#### Video Kurulumu

Video ayarları menüsüne erişin. Video ayarları menüsü aşağıdaki seçeneği sunar:



#### Görüntü Oranı

Videonun görüntülenme oranını seçin.

Posta kutusu:	Video kaynağı 16:9 ekrana sığmıyorsa, video görüntüsü ekrana sığacak şekilde yatay ve dikey yönlerde eşit düzeyde esnetilir. Bu nedenle vide- onun üst ve alt (sol ve sağ) kısımları kesilir ve video çevresinde "siyah çubuk" gibi görünür.
Ekranı kes:	Videoyu ölçeklendirme olmadan orijinal çözünürlüğünde görüntülemeyi seçin. Yansıtılan görüntü ekran boyutunu aşarsa kırpılacaktır.
Tam ekran:	Yerel en boy oranından bağımsız olarak, video görseli yatay ve dikey yönde lineer olmayan şekilde, 16:9 ekrana tam uyacak biçimde esnetilir. Video görselinin çevresinde "siyah çubuk" görmezsiniz ancak orijinal içeriğin oranlarında bozulma olabilir.
Orijinal ekran:	Video görselini ölçeklendirme olmadan orijinal çözünürlüğünde görün- tülemeyi seçin. Video çözünürlüğü 1920x1080'den düşük olduğunda, video görselinin çevresinde "siyah çubuklar" görüntülenir. Çözünürlük 1280x800'den yüksekse, 1920x1080 çözünürlükte görüntülenir.

#### Yineleme Modu

Video yineleme modunu seçin. Seçenekler şunlardır: Sıralı, Tek, Gelişigüzel, Bir defa.



#### Müzik Kurulumu

Müzik ayarları menüsüne erişin. Müzik ayarları menüsü aşağıdaki seçeneği sunar:



#### Yineleme Modu

Müzik oynatma modunu seçin. Seçenekler şunlardır: Sıralı, Tek, Gelişigüzel.



# Signage Modu

### Davranış

OSD aracılığıyla Signage Modu etkinleştirildiğinde, Signage prosedürü aşağıdaki adımları izler.



İşleme Akışı:



15 English

# Signage Modu

### Kurallar

#### Otomatik Oynatma kuralları aşağıdaki listedeki gibidir

Dosya adının ilk 2 karakteri 00 ~ 99 olduğunda oynatma dizisi 00,01,02 ile başlayacak ve 99'a kadar ilerleyecektir.

"00" adlı iki dosya varsa, oynatma sırası, USB Çubuğunda saklanan Medya dosyasından başlatılacaktır (ancak önyükleme sıralaması değiştirilmeyecektir). Oynatma sıralamasının tanımlanması zorsa lütfen dosya adını değiştirin ( "00" dışında bir ad belirleyin).

Dosyanın ilk iki karakteri sayı değilse (karakter dışında) sıralama gerçekleştirilmez. Dosya sıralaması, USB Çubuğunda kayıtlı Medya dosyasından başlar. Oynatma sıralamasının tanımlanması zorsa lütfen dosya adını 00 ~ 99 ile başlayan şekilde değiştirin.

Ayrıca, USB Çubuğunda müzik, fotoğraf ve video dosyaları kombinasyon halinde olduğunda, oynatma yöntemi aşağıdaki gibi olacaktır:

- 1. USB çubuğunda kök dizine "Signage" adlı bir klasör derleyin.
- 2. Dosyada bir video varsa, Signage yalnızca video dosyasını oynatacaktır.
- 3. Dosyada fotoğraf varsa, Signage yalnızca fotoğraf dosyalarını oynatacaktır.
- Dosyada fotoğraf ve müzik varsa, Signage fotoğraf dosyalarını oynatacak ve arka planda müzik çalacaktır.

Oynatma sıralaması da dosya sıralama yöntemine bağlıdır.

#### Oynatma bilgilerini otomatik olarak devre dışı bırak

Signage uygulaması için gereksiz bilgilerin barındırılmaması adına, sistem signage modunda "oynatma bilgisi penceresini" (duraklat/başlat/sonraki/önceki/ilerleme çubuğu...) otomatik olarak devre dışı bırakacaktır.



# Uyarı

### USB'de Geçerli Dosya Yok

Örneğin USB çubuğunda fotoğraf dosyası olmaması gibi durumlarda, USB çubuğu kullanıcının seçtiği dosya tipinde geçerli bir dosya değilse, sistemde aşağıdaki sayfa görüntülenecektir.



### Signage Modunda USB yok

Signage modu Etkinken projektörde USB Çubuğu bulunmazsa, aşağıdaki uyarı sayfası görüntülenecektir.





### Kablosuz Windows Bağlantısı

Taşınabilir aygıtınızın ekranını yansıtmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. WiFi Program Kilidini takın.
- Kaynaktan Ağa Görüntülemesini ve WiFi aracılığıyla EZProjector\_ID Bağla öğelerini seçin.



3. EZCastPro Yazılımını açın.



4. Aygıt Ara öğesine tıklayın

	رے Mirror	Extend	?? Disconnect	(I) Pause	(host) EZProjector_704A55B1
High Quality					Search Device
(€)) Audio (ON) ON	₽		F		
Split Screen	۹L EZ	-1)e Note	Sti	Keep	EZBoard Air View
Comment			_		
Destekle-		0	R.	▶	
Advanced Settings	м	usic	V	ideo	
<b>†</b> ∔∔ Preference					I
Compatible					1354400

Kırmızı çerçeve işaretleme bölümü mevcut durumda desteklenmemektedir.

5. Parolayı Girin

24.0.46	A Design Broker Baller P. B.	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi		)) 🧖
Password [92818295] OK	×	
<b>Optoma</b>	295 🗟 🗙 🗮 🔿 🗙	• • <sub>!*</sub> (( @
		(j)) 



2.7.0	0.103		_ <b>_</b> ×
×			
		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi	)) 🧖
			<u> </u>

### Windows Sisteminin Kablosuz Ekranı

Windows AP sayfası aşağıdaki gibidir,



Kırmızı çerçeve işaretleme bölümü mevcut durumda desteklenmemektedir.



#### \*Aşağıdakilerden birini yapın:

- Mobil aygıtınızın işletim sistemine bağlı olarak App Store (iOS) veya Google Play (Android) uygulamasını açın ve mobil aygıtınıza EZCast Pro uygulamasını indirin.
- Mobil aygıtınız ile EZCast Pro menüsündeki QR kodu taratın ve ardından EZCast Pro uygulamasını yüklemek için ekran üzerindeki talimatları izleyin.

#### Masaüstü Kablosuz Ekranı



- Ayna: Ekranı yineleyin
- Genişlet: Ekranı genişletin
- Bağlantıyı kes: Kablosuz Ekranın Bağlantısını Kesin
- Duraklat: Kablosuz Ekran Görselini Duraklatın

#### Video



Oynatılacak video dosyasını seçin



Kırmızı çerçeve işaretleme bölümü mevcut durumda desteklenmemektedir.





#### Müzik





Kırmızı çerçeve işaretleme bölümü mevcut durumda desteklenmemektedir.

#### Oynatılacak ses dosyasını seçin

2.8.0.110			
🧑 Open Files		<b>×</b>	
🕞 🕞 - 🕌 • 電腦 • 本機磁碟 (D:) • ter	np )視記) 🗸 🍫	授章 視訊 👂	4+
組合管理 ▼ 新増資料夾		# • 🗆 🛛	Album
☆ 我的最愛	名稱	日期	x
Oreative Cloud Files	퉬 Signage	3/1/2019	
🗏 (建石 🚛	퉬 warping_demo	9/1/2016	×
🔄 最近的位置	🎉 PlaysTV	5/1/2016	×
三 兵面	퉬 Logitech Webcam	2/23/2016	*
	🎉 Raptr	11/29/201 選取要預覽	x
		的檔案。	
- 原し			X
₩ 視訊			x
<ul> <li>計築</li> <li>Stauge Chippe 被子折(由半素)</li> </ul>			
B otover entang will (1) bey	•		×
檔案名稱( <u>N</u> ):	•	M4A - File (*.m4a; *.mp3; *.wr 👻	×
		開啟(O) ▼ 取消	
	10:12		x
		01	
	00:00:00 -		00:10:17
			00:10:17

#### Müziği Oynatın

2.8.0.110				
L	Playlists /			<b>J</b> +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
E New Playinst	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		×
	09	10:15		x
	10	11:13		x
		10:12		x
	<b>↓</b> )) 😂 00:00:00	01		00:10:17



### Yazılım Aracı Ayarı



#### Kalite ve Ses

Yansıtma kalitesini seçebilir ve sesi açabilir/kapatabilirsiniz. Bant genişliği tüketimi daha yüksek olduğundan yüksek kalite için saniyede daha az kare yansıtılacağını lütfen unutmayın.

#### Bölünmüş Ekran ve Barındıran Kontrolü

EZCast Pro bağlantısını yapan ve uygulamayı ilk açan kişi olduğunuzda, "Barındıran" siz olursunuz.

Barındıran, ekranı kontrol etme yetkisine sahiptir; bu da Barındıran rolünde sınırlama olmadan tüm işlevlerin kullanılabileceği anlamına gelir. Daha sonra gelen kullanıcılar "Konuk" olacak ve Konuk modunda bazı işlevler devre dışı bırakılacaktır; görüntüleme yapmak için Barındıranın iznini almanız gerekecektir.

EZCast Pro aygıtı, ekranda en fazla 4 kullanıcının görüntüleme yapmasına izin vermektedir ancak istediği konuma yalnızca Barındıran karar verebilir; diğer konuk ekranları talebe izin verildikten sonra otomatik olarak yerleştirilecektir.



### Kablosuz Mobil İşletim Sistemi Bağlantısı

Taşınabilir aygıtınızın ekranını yansıtmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. WiFi Program Kilidini takın.
- 2. EZCastPro Uygulamasını açın



3. Kaynaktan Ağa Görüntülemesini ve WiFi aracılığıyla EZProjector\_ID Bağla öğelerini seçin.





4. Android Uygulaması OOBE sayfası aşağıdaki gibidir,

			Direct Link	≅ √ 🖾
0	0	3		EZBoard
BSID PR012345678		AirSetup	12345678:cle / IP / Name	Document
Pasaword:12345678	Edward EE Edward EE Price	Ann     Pro 802 ECF10.     S      Ty     Manuschmann.     S	Enter	ArView
	Devices Cancel Fired Devices Direct Link	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	後 PFIO12345678 上 1001 PFD test Subsetion 一 1001 PFD test Subsetion 子 1001 PFD test Subsetion 子	Actions with 5	Pro Hor Production	Carriera
			The BDJ. Duryeddedd	Web
			And a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the	EZChancel START
		4 0 D	4 0 0	4 0 0

### Kablosuz Mobil İşletim Sistemi Bağlantısı

Android Uygulaması sayfası aşağıdaki gibidir,





#### Video

Oynatılacak video dosyasını seçin



#### Müzik

Oynatılacak ses dosyasını seçin





### Uygulama Ayarları

#### Bölünmüş Ekran ve Barındıran Kontrolü

EZCast Pro bağlantısını yapan ve uygulamayı ilk açan kişi olduğunuzda, "Barındıran" siz olursunuz.

Barındıran, ekranı kontrol etme yetkisine sahiptir; bu da Barındıran rolünde sınırlama olmadan tüm işlevlerin kullanılabileceği anlamına gelir. Daha sonra gelen kullanıcılar "Konuk" olacak ve Konuk modunda bazı işlevler devre dışı bırakılacaktır; görüntüleme yapmak için Barındıranın iznini almanız gerekecektir.

EZCast Pro aygıtı, ekranda en fazla 4 kullanıcının görüntüleme yapmasına izin vermektedir ancak istediği konuma yalnızca Barındıran karar verebilir; diğer konuk ekranları talebe izin verildikten sonra otomatik olarak yerleştirilecektir.





### Desteklenen İşlev

Cihaz	İşlev	Sınırlama	
Dizüstü Bilgisa-	Yansıtma	Windows 10	
yar	Bölünmüş Ekran	Not: Uzantı modu desteklenmez.	
iOS	Fotoğraf	Ekran Yansıtma ve video içeriği	
	Belge	desteklenmez	
	Kamera		
	Bölünmüş Ekran		
Android	Yansıtma	Video içeriği desteklenmiyor	
	Fotoğraf		
	Belge		
	Kamera		
	Bölünmüş Ekran		

### Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi/Öğe	Gereklilik	
Windows		
CPU	Çift Çekirdekli Intel Core i 2.4GHz	
Bellek	DDR 4GB ve üzeri	
Grafik kartı	256MB VRAM veya üzeri	
İşletim sistemi	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 veya üzeri	
Not: ‡‡ ATOM ve Celeron işlemciler desteklenmez. ‡‡ Başlatıcı sürümlü işletim sistemi desteklenmez. ‡‡ Windows 10 işletim sistemi bulunan bazı dizüstü bilgisayarlarda uzantı modu destek- lenmeyebilir.		
Мас		

CPU	Çift Çekirdekli Intel Core i 1.4GHz veya üzeri
	PowerPC desteklenmez.

Grafik Kartı	64MB VRAM veya üzeri ile Intel, nVIDIA veya ATI grafik kartı		
OS	Mac OS X 10.11 veya üzeri		
Not: Lütfen işletim sisteminin güncel olduğundan emin olun.			
iOS			
iOS	iOS 10 veya üzeri		
Cihaz	iPhone 5 sonrasında çıkan tüm iPhone™ modelleri		
	iPad mini 2 sonrasında çıkan tüm iPad™ modelleri		
Depolama	En az 40MB serbest depolama alanı		
Android			
Telefon/Tablet	1GB RAM ile Android 5.0 veya üzeri		
Çözünürlük	WVGA ~ 1080p		
CPU	Dört Çekirdek veya üzeri		
Depolama	En az 40MB serbest depolama alanı		

#### www.optoma.com