

DLP® Projektor

Brugervejledning Multimedie







Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Fotoformat	3
Videoformat	3
Lydformat	4
Office Viewer Format	4
Installasjon	6
Sådan konfigurerer du Filtype for Multimedie med USB	6
Multimedie Hovedmenu	11
Systemindstillinger	11
Billedindstillinger	12
Video Installation	13
Musikinstallation	
Signage Mode	15
Opførsel	15
Regler	
Advarsel	17
USB Ingen Gyldig Fil	
Ingen USB at Signage Mode	
Trådløs Disspil	18
Trådløs forbindelse af Windows	
Trådløs Display af Windows System	
Skrivebord Trådløs Display	21
Video	21
Musik	
Software Værktøj Indstilling	
Trådløs Forbindelse af Mobile OS	
Trådløs Display af Mobil OS	
Video	
MUSIK	
APP indstilling	
Sløller Egenskad	
Systemkrav	

2

Indledning

Mediets understøttede dataformater er vist i nedenstående tabeller som,

Fotoformat

Billedtype (Ext. Navn)	Subtype	Kodningstype	Maksimal Størrelse
Jpeg / Jpg	Baseline	YUV420	4000 x 4000 = 16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
	Progressive	YUV420	4000 x 4000 = 16,000,000 pixel
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
ВМР			4000 x 4000 = 16,000,000 pixel

Videoformat

Filformat	Video- format	Decode Maksimum res.	Maksimal Bitrate (bps)	Lydformat	Profil
MPG, MPEG	MPEG1	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI, MOV, MP4, MKV	H.264	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI, MOV, MP4,	MPEG4	1920 x 1080 30 fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI, MOV, MP4,	Xivd	1920 x 1080 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192 x 8192 30 fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	Baseline
WMV	VC-1	1920 x 1080 30 fps	30M bps	WMA8/9 (V1/v2)	SP/MP/AP

Indledning

Lydformat

Musiktype (Ext. Navn)	Sample-rate (KHz)	Bit-rate (Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV (WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV (WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Office Viewer Format

Filformat	Understøttet version	Side-/linjebegrænsning	Størrelsesbe- grænsning
Adobe PDF	PDF 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4	Op til 1.000 sider (en fil)	Op til 75MB
MS Word	British Word 95,	Da Office Viewer ikke indlæ-	Op til 100MB
	Word 97, 2000, 2002, 2003	ser alle sider af MS Word- filen samtidigt, er der ingen	
	Word 2007 (.docx),	tydelige begrænsninger for	
	Word2010 (.docx),	side- og linjeantallet.	
MS Excel	British Excel 95	Rækkebegrænsning: Op til 595	Op til 15 MB
	Excel 97, 2000, 2002, 2003	Rækkebegrænsning: Op til 256	
	Excel 2007(.xlsx), Excel 2007(.xlsx),	Ark: Op til 100	
	Office XP Excel	Bemærk: Enhver af tre ovenstående begrænsninger kan ikke samtidigt vises på en Excel-fil.	
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	Op til 1.000 sider (en fil)	Op til 19MB
	PowerPoint 2000, 2002, 2003		
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPoint presentation 2003 og tidligere (.ppx)		
	PowerPoint presentation 2007 og 2010 (.ppsx)		

4

Indledning



- Animationer er ikke understøttet når der vises PowerPoint filer.
- Når du projicerer filer, vises nogle dokumenter muligvis ikke på samme måde, som på en PC.

Støtte Sprog til File Viewer

Office viewer er Picsel solution, den støtter 40 sprog.

1	Česky	11	Polski	21	عربي	31	Latviešu valoda
2	Dansk	12	Português ibérico	22	Shqiptar	32	Lietuvių
3	Neder- lands	13	Русский	23	Português Brasileiro	33	Македонски
4	English	14	Español	24	Български	34	Nynorsk
5	Français	15	Svenska	25	Hrvatski	35	Română
6	Deutsch	16	ไทย	26	Eesti	36	Español latino
7	Magyar	17	Türkçe	27	Suomi	37	Slovenskej
8	Italiano	18	Việt	28	Ελληνικά	38	Indonesia
9	日本語	19	繁體中文	29	Slovenščina	39	Kiswahili
10	한국어	20	简体中文	30	Srpski	40	עברית



Sådan konfigurerer du Filtype for Multimedie med USB



- Der skal indsættes et USB-flashdisk i projektoren, hvis du ønsker at bruge multimedie USB-funktionen.
- Tilslut venligst ikke et kamera til USB-porten for at undgå kompatibilitetsproblemer.

Følg disse trin for at vise/afspille Billede, Video, eller Musik-filerne på din projektor:

- 1. Forbind strømledningen til projektoren og tænd for den ved at trykke på knappen Strøm.
- 2. Indsæt en USB-flashdisk til din projektor.



Menuen Multimedie åbnes.

3. Vælg USB menuen.

Optoma					
			ý	3	
	USB		Setting	<i>s</i>	
		Video	Music		

Dansk

6

 Tryk på ↓ fra USB værktøjet og vælg multimedie-filerne ved ← og →: Foto, Video, Musik eller Office fil. Eller vælg Indstillinger muligheden for at ændre indstillingerne til System, Foto, Video, eller Musik.











Dansk 8

5. Vælg den filtype som du vil åbne. Nedenunder er siden med de forskellige filer, fotos, video, musik og office dokumenter.



MUSIK

Optoma			I B
	/Audio/		
		2018-10-05 11:23	5 MB
		2018-10-05 11:21	7 MB
			13 MB
Music			16 MB
	M4a.m4a M4a.m4a		
	്വെ M4r.m4a		
	ஞ் Mp3.mp3		
	⊙ _n Ogg.ogg		



VIDEO			
Optoma			(^m)
	4k1kContent	2018-11-16 15:53	
	Test		
BB	TestVideo		
Video	<u> </u>	2018-11-15 09:45	
	Samsung_UHD_Soccer_Barcelona_Atletico_N		1268 MB
	Video_out_test_01.mp4		23 MB
	☐ 變形金剛5:最終騎士.mp4		3020 MB

OFFICE DOCUMENTER

Optoma			
	Optoma - ZU510T-W DS en US.pdf	2016-12-14 12:10	2 MB
	ZH400UST_projector_spec_9891.pdf	2018-07-27 15:05	613 KB
	TR25 Camera Specification v1.8_Curve.doc		348 KB
Office viewer	comparison.pptx		184 KB
	PixPerAn_ReadMe.txt		1 KB
	PixPerAn_Results.txt	2019-01-31 18:26	1 KB
	📄 A30_gamma_20140813.xlsx	2016-03-16 14:51	



Filnavnet må indeholde højst 28 tegn.

Multimedie Hovedmenu

Multimedie indstillingsmenuen giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for System, Foto, Video, og Musik.





Multimedie indstallationsmenuen og sæt er det samme for USB, MicroSD, og Internal Memory.

Systemindstillinger

Gå til menuen for systemindstillinger. I menuen for systemindstillinger er der følgende funktioner:





Version

Viser det eksisterende MMA firmware.

Opdater

Opdater kun MMA firmwaret fra **USB** stikket.

Billedindstillinger

Gå til menuen billedindstillinger. I menuen for billedindstillinger er der følgende funktioner:



Skærmopløsning

Vælg display ratioen af fotoet til at være Original eller Ful Skærm.

Diasshow Visning

Vælg hvilket diasshow effekt du vil have. Der kan vælges mellem: Random, Ring Diffusion, Middle Enlarge, Expand Blink, Window Shader, Linear Interaction, Cross Interleaved, Banding Alternate, Rectangle Enlarge.

Diasshow Varighed

Vælg diasshow varigheden. Billedet vil automatisk skifte til det næste billede efter udløb af tidsperioden. Der kan vælges mellem: **10 sek., 30 sek., 1 min**.



Diasshow Varighed, og Diasshow Pattern funktion støtter kun Slideshow mode.



Video Installation

Gå til menuen for videoindstillinger. I menuen for videoindstillinger er der følgende funktioner:

Display Ratio Letter tox Repeat Mode Once Video	

Skærmopløsning

Vælg billedforholdet for Videoen.

- **Brevsprække:** Hvis billedkilden ikke passer til en 16:9 skræm så strækkes videobilledet ud i lige dele i horisontale og vertikale retninger for at passe nøjagtigt til skærmen. Derfor er dele af videoen klippet ud i øverste or nederste del (venstre og højre), og virker som "sorte bjælker" omkring videoen.
- Klippet skærm: Vælg at vise videoen i dens oprindelige opløsning uden skalering. Hvis det projekterede billede overskrider skærmstørrelsen, så vil det blive klippet fra.
- **Fuld skærm:** Uafhængigt af det originale billedformat, så kommer videobilledet til at blive strakt ud ikke-lineært i horisontale og vertikale retninger for nøjagtigt at passe til 16:9 skærmen. Du vil ikke se de "sorter bjælker" rundt om videobilledet, men omfanget af det originale indhold bliver muligvis forvrænget.
- **Originale skærm:** Vælg at vise videoen i dens oprindelige opløsning uden skalering. Hvis videoopløsningen er lavere end 1920 x 1080, så vil du se "sorte bjælker" rundt om hjørnerne af videobilledet. Hvis opløsningen er højere end 1280 x 800 så bliver videoen vist i opløsningen 1920 x 1080.

Gentagelsesmode

Vælg gentagelsesmoden for video. Der kan vælges mellem: **Rækkefølge, Enkel, Tilfældig, En gang**.

Musikinstallation

Gå til menuen for musikindstillinger. I menuen for musikindstillinger er der følgende funktioner:



Gentagelsesmode

Vælg musikafspilningstilstand. Der kan vælges mellem: Rækkefølge, Enkel, Tilfældig.

Signage Mode

Opførsel

Når Signage Mode er slået til via OSD som vist nedenunder, så følger Signage proceduren den nedenstående procedure.



Processer:



15 Dansk

Signage Mode

Regler

Reglerne for Auto Play er nævnt nedenfor

Hvis de første 2 tegn af filnavnet er 00 ~ 99, så vil play-sekvensen starte fra 00, 01, 02 op til 99.

Hvis der er to filer med navnet "00", så vil rækkefølgen det bliver spillet på starte fra Mediefilen gemt i USB stikket (men reboot-sekvensen er uændret). Hvis det er svært at definere afspilningssekvensen, så ændre venligst filnavnet (til andet end "00").

Hvis de første to tegn af filnavnet ikke er sifre (men andre tegn), sker der ingen sortering. Rækkefølgen af filerne vil starte fra Mediafilen som er gemt i USB stikket. Hvis det er svært at definere spillesekvensen, så ændre venligst filnavnet der begynder med sifret 00 ~ 99. Samtidigt, hvis USB-stikket har en kombination af musikfiler, fotos og videoer, så er afspilningsmetoden følgende:

- 1. Lav folderen "Signage" ved rodmappe i USB-stik.
- 2. Hvis der er en video i filen, vil Signage kun spille videofilen.
- 3. Hvis der er fotos i filen, vil Signage kun spille fotofiler.

4. Hvis der er fotos og musikfilen, vil Signage spille fotofiler og spille musik i baggrunden. Spillesekvensen er også afhængig af filsorteringsmetoden.

Auto-deaktiver afspilningsinfo

For at undgå unødvendig information fra signage programmet, vil systemet automatisk deaktivere 'vindue til afspilning' (pause/start/næste/foregående/statuslinje...) i signage-tilstand.

Advarsel

USB Ingen Gyldig Fil

Når USB-stikket ikke er gyldigt med den valgte filtype, så vil systemet vise nedenstående side. For eksempel, USB-stikket er ikke fotofil.



Ingen USB at Signage Mode

Når der ikke er et USB-Stik, forbind da projektor i Signage mode Aktiveret, advarselssiden vil blive vist som nedenunder,



Trådløs forbindelse af Windows

Følg disse trin for at afspejle skærmen på din bærbare enhed:

- 1. Forbind WiFi Dongle.
- 2. Vælg Kilde til Netværk Visning og Tilsut EZProjector_ID via WiFi



3. Åben EZCastPro Software.



4. Klik Søg Enhed



Rød ramme markeringssektion er på nuværende tidspunkt ikke støttet.

5. Indtast Kodeord

24.0.46	A Server BARRINGSON TO	
× Device List		
Pro EZProjector_704A55B1 Wifi)) 🤏
Password 92818295 OK	×	
Opioma	295 👩 🎖 🗮 🔿 🎖	
		(up))



6 2.7.0	.103		_ _ ×
×		Device List	
	Pro EZProjector_704A55A1	Wifi	J)) 🧖
		2	
		C	<u> </u>

Trådløs Display af Windows System

Windows AP-side er som følgende,



Rød ramme markeringssektion er på nuværende tidspunkt ikke støttet.

Dansk 20

*Gør en af følgende ting:

- Alt afhængigt af operativsystemet på din mobile enhed, åben App Store (iOS) eller Google Play (Android) og installer EZCast Pro appen på dit mobile udstyr.
- Scan QR koden på EZCast Pro menuen med dit mobile udstyr og så følg instrukserne på skærmen for at installere EZCast Pro appen.

Skrivebord Trådløs Display



- · Spejl: Fordoble displayet
- Forlæng: Forlæng displayet
- Afbryd: Afbryd det Trådløse Display
- Pauser: Pausér det Trådløse Display Billede

Video



Vælg den videofil du vil spille



Rød ramme markeringssektion er på nuværende tidspunkt ikke støttet.



Musik





Rød ramme markeringssektion er på nuværende tidspunkt ikke støttet.

Vælg den audiofil du vil spille

2.8.0.110			
🧑 Open Files			
🕞 🕞 - 🕌 🖡 電腦 🖡 本機磁環 (D:) 🔸 ter	np ▶ 視訊 ▶ 🔷 🍫	授奪視訊 🔎	•+
組合管理 ▼ 新増資料夾		iii • 🗌 🔞	Album
★ 我的最愛	名稱	日期	x
Oreative Cloud Files	📕 Signage	3/1/2019	
🛛 👔 下載	🎉 warping_demo	9/1/2016	x
🔄 最近的位置	퉬 PlaysTV	5/1/2016	
1 A B	퉬 Logitech Webcam	2/23/2016	×
	🎉 Raptr	11/29/201	x
三 桌面		的福宾。	
🍃 媒體櫃			
🔤 🖩 H			
▶ 文件			×
🚼 視訊			×
⊿) 音樂			^
🚺 Steven Chiang 蔣孟哲 (中光電) 🚽	< III.	F	
權憲2種(N)-		M4A - File (* m4a: * mp3: * wr 💌	
INACIAL.			
		開啟(0) ▼ 取消	
			*
	10:12		
		01	
	• 00:00:00 -		00:10:17
			

Spil Musikken

2.8.0.110				
L	Playlists /			J +
	Title	Duration Artist	Album	
Playlists	01	10:17		x
E New Playinst	02	09:46		x
	03	09:37		x
	04	09:23		×
	05	09:47		x
	06	10:39		x
	07	10:12		x
	08	10:38		×
	09	10:15		x
	10	11:13		x
		10:12		x
	↓)) 😂 00:00:00	01		00:10:17



Software Værktøj Indstilling



Kvalitet og Audio

Du kan vælge afspejlingskvaliteten og tænde eller slukke audioen. Bemærk venligst at den høje kvalitet muligvis giver færre rammer per sekund, på grund af at båndbredde er højere.

Delt Skærm og Styreenhed

Når du er den første bruger-link til EZCast Pro og du åbner appen, vil du blive til "Host".

Host har magt til at kontrollere displayet, hvilket betyder at Host-rolle kan bruge alle komponenter uden grænser. De næste eller efterkomne brugere vil blive behandlet som "Guest". Nogle funktioner vil blive deaktiveret under Guest mode, og du skal have fat på Hostens tilladelse for at kunne vælge.

EZCast Pro enhed vil tillade at vise max. 4 brugere på skærmen sammen, men kun Hosten kan bestemme den position han vil have. Andre gæsters skærme vil blive placeret automatisk efter at anmodningen er blevet tilladt.



Trådløs Forbindelse af Mobile OS

Følg disse trin for at afspejle skærmen på din bærbare enhed:

- 1. Forbind WiFi Dongle.
- 2. Åben EZCastPro APP



3. Vælg Kilde til Netværk Visning og Tilsut EZProjector_ID via WiFi





4. Android APP OOBE side er som nedenstående,

			Derror Coros	≡ √ ⊠
0	0	8	Direct Link	EZBoard
BSID PR012345678		AirSetup	12345678-de /IP / Name	Document
Password: 12345678	ElStend ECClassical	C ante >	Enter	ArView
The second secon	Devices Cancel Find Devices DirectLink	Wifi Setup Office Wifi	Enter Miracode / IP/ Name to connect	Photo
	◆ PRO12345678 → 出 1981 PRO 507 National → 出 1981 PRO 507 National → 日	Litter SP 5 Hanni MM SP 5 Action SP 5	Grane Mon. Sec. 2017 Sec. 2	Carriera
			Two EDD TRANSPORTED	Web Web
			HIN COLLECTION AND HIN COLLECTION AND HIN COLLECTION	F7Channel
a o 🗆	0 0		< ○ □	

Trådløs Display af Mobil OS

Android APP side er som nedenstående,



Video

Vælg den videofil du vil spille



Musik

Vælg den audiofil du vil spille

ितन्त्र अ. जा. जा. २३ (म. १३) हत्त्र त्र जा. जा. २३ (म. १३) ह	Notice State NOW Ch Music NOW PLAYING	Controls Inclusion de . 제작 정 (Q) (RE) 5.41 오
رق AirView		
And Photo	04 Marks of Grace <unknown></unknown>	k.
🗑 Camera	05 When I Praise <unknown></unknown>	
e Web	06 Awesome God <unknown></unknown>	
EZChannel	07 He Is Alive <unknown> 08 Jesus Lives in Me</unknown>	
	 unknown> 09 Heavenly Home unknown> 	Weird World
Video	10 Better Than Anything <unknown></unknown>	0:06 -4:06
Cloud Storage	No Title	- 4 (11) 1 +
4 0 0		

APP Indstilling

Delt Skærm og Styreenhed

Når du er den første bruger-link til EZCast Pro og du åbner appen, vil du blive til "Host".

Host har magt til at kontrollere displayet, hvilket betyder at Host-rolle kan bruge alle komponenter uden grænser. De næste eller efterkomne brugere vil blive behandlet som "Guest". Nogle funktioner vil blive deaktiveret under Guest mode, og du skal have fat på Hostens tilladelse for at kunne vælge.

EZCast Pro enhed vil tillade at vise max. 4 brugere på skærmen sammen, men kun Hosten kan bestemme den position han vil have. Andre gæsters skærme vil blive placeret automatisk efter at anmodningen er blevet tilladt.





Støttet Egenskab

Enhed	Egenskab	Begrænsning	
Bærbar computer	Afspejling	Windows 10	
	Delt Skærm	støttet.	
iOS	Foto	Skærmspejling og videoindhold er	
	Dokument		
	Kamera		
	Delt Skærm		
Android	Afspejling	Videoindhold er ikke støttet	
	Foto		
	Dokument		
	Kamera		
	Delt Skærm		

Systemkrav

Operativsystem/Redskab	Betingelse		
Windows			
CPU	Dual Core Intel Core i 2.4 GHz		
Hukommelse	DDR 4 GB og over		
Grafikkort	256 MB VRAM og over		
Styresystem	Windows 7 / 8.0 / 8.1 / 10 og over		
Bemærk: ‡ ATOM og Celeron processorer er ikke støttet. ‡ ‡ Operativsystem med starter version er ikke støttet. ‡ ‡ Forlængelsestilstand støtter muligvis ikke visse bærbare computere der har et Win- dows 10 operativsystem.			
Мас			
CPU	Dual Core Intel Core i 1.4 GHz eller højere PowerPC er ikke støttet.		
Grafikkort	Intel, nVIDIA, eller ATI grafikkort med 64MB VRAM eller over		

OS	Mac OS X 10.11 eller over		
Bemærk: Sørg venligst for at operativsystemet er up to date. (opdateret)			
iOS			
iOS	iOS 10 eller over		
Enhed	Alle iPhone™ modeller efter iPhone 5		
	Alle iPad™ modeller efter iPad mini 2		
Lager	Mindst 40 MB af ledig opbevaringsplads		
Android			
Phone/Pad	Android 5.0 eller over med 1 GB RAM		
Opløsning	WVGA ~ 1080p		
CPU	Quad Core eller over		
Lager	Mindst 40 MB af ledig opbevaringsplads		

www.optoma.com