

DLP[®] プロジェクター





安全	4
安全に関するご注意	4
レーザー放射安全情報	5
レンズの清掃	6
3D 安全情報	6
90 吴王府報 茎作権	7
但IFIE···································	7
元貝木内	
<u> </u>	
FUU 「U」 秋宮 & の泣 ^ 向一	ð
EU 諸国への適合宣言	8
WEEE	8
はじめに	9
パッケージの内容	9
標準アクセサリ	9
オプションのアクセサリ	9
製品の各部名称	10
安品。2日12日13月11日11日 接続	11
メーパッド	12
リチコン	
設定と設置	14
プロジェクターを設置する	14
ソースをプロジェクターに接続する	16
投射画像の調整	17
リモコンの準備	18
ノロシェクダーを使用する	20
プロジェクターの電源を入れる/切る	20
入力ソースを選択する	23
ホーム画面の概要	24
システム日時	24
プロジェクター設定メニュー (OSD)	
$OSD \times $	26
ディスプレイメニュー	
ナーディオメニュー	
ィーティップノーユー	00
セットノッノアーユー	
「	42
ンステム設定メニュー	43
人力ソースを選択する	50
アプリの選択	51

ステータスバーの表示 Alexa/Google Assistant	59 59
追加情報	60
对応解像度	60
イメージサイズと投射距離	65
プロジェクターの寸法と天井取り付け	66
IR リモートコード	67
故障かなと思ったら	68
警告インジケータ	69
仕様	72
Optoma 社グローバルオフィス	73



この取扱説明書で推奨されたすべての警告、安全上のご注意およびメンテナンスの指示に従ってください。



感電を防止するため、装置およびその周辺装置を適切に接地(アース)してください。

安全に関するご注意

- 通気孔を塞がないでください。プロジェクターを過熱から守り、正常な動作を保つため、通気孔を塞がない ような場所に設置してください。飲み物等が置かれたコーヒーテーブルや、ソファ、ベッドにプロジェクター を置かないでください。また、本棚、戸棚など風通しの悪い狭い場所に置かないでください。
- 火事や感電のリスクがありますので、プロジェクターを雨や湿気にさらさないでください。ラジエータ、ヒーター、ストーブまたは熱を発生するその他の機器 (アンプを含む) など、熱源のそばに設置しないでください。
- プロジェクター内部に、異物や液体が入らないよう、ご注意ください。危険な電圧部分に触れて、部品がショートしたり、火災、感電を引き起こす原因になります。
- ・ 以下のような環境下では使用しないでください。
 - 極端に気温の高い、低い、あるいは湿気の多い場所。
 - (i) 室温が 5°C ~ 40°C の範囲に保たれていることを確認します
 - (ii) 相対湿度は 10% ~ 85% の範囲です
 - 大量のほこりや汚れにさらされる場所。
 - 強い磁場が集まる装置の傍に置く。
 - 直射日光の当たる場所。
 - 物理的に破損している、または乱用された痕跡のある装置は使用しないでください。物理的なダメージや 酷使とは以下の通りです (ただしこれらに限定されません):
 - 装置を落とした。
 - 電源装置のコードまたはプラグが壊れている。
 - プロジェクターに液体をこぼした。
 - プロジェクターを、雨や湿気にさらしてしまった。
 - プロジェクター内部に何らかの異物を落とした。または、内部で何かが緩んでいる音がする。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下して壊れたり、人身事故を起 こす可能性があります。
- ・ プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズから発せられる光を遮断しないでください。光が物体を 暖め、溶解、火傷、火災などを引き起こす恐れがあります。

- ・ プロジェクターのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。感電の原因になります。
- お客様自身でこのプロジェクターを修理しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危険な電 圧やその他の危険にさらされます。本機を修理に出す前に、Optoma にお電話ください。
- 安全に関係するマーキングについては、プロジェクターの筐体をご覧ください。
- 本機の修理は、適切なサービススタッフだけに依頼してください。
- ・ メーカー指定の付属品/アクセサリーのみをご使用ください。
- プロジェクターの使用中、プロジェクターのレンズを直視しないでください。強力な光線により、視力障害を 引き起こす恐れがあります。
- プロジェクターの電源を切るときは、冷却サイクルが完了したことを確認してから、電源コードを抜いてください。プロジェクターは、少なくとも 90 秒間、放熱させてください。
- 本体のスイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本機をクリーニングしてください。
- ディスプレイの筐体を洗浄する際は、中性洗剤と柔らかい乾いた布をご使用ください。本体を研磨剤、ワックス、溶剤で洗浄しないでください。
- 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 振動や衝撃を受けるような場所にプロジェクターを設置しないでください。
- レンズを素手で触らないでください。
- 保管前にリモコンから電池を取り外してください。長期間、電池がリモコンに入っていると、液漏れが発生する恐れがあります。
- 石油または煙草からの煙が存在する可能性がある場所でプロジェクターを使用または保管しないでください。プロジェクターの性能が低下する可能性があります。
- プロジェクターは正しい向きで設置してください。標準的な設置方法でなければ、プロジェクターの性能が 低下する可能性があります。
- 電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により装置が破 損する恐れがあります。

レーザー放射安全情報

本プロジェクターは、IEC 60825-1:2014 のクラス 1 レーザー製品 - リスクグループ 2 として分類され、IEC 62471:5:Ed. 1.0 で定義されているリスクグループ 2、LIP (レーザー照明プロジェクター) として 21 CFR 1040.10 および 1040.11 にも準拠しています。



- ・ あらゆる明るい光源と同様に、光線を直接目に入れないでください (RG2 IEC 62471-5:2015)。
- このプロジェクターは、IEC/EN 60825-1:2014 およびリスクグループ 2 のクラス 1 レーザー製品であり、IEC 62471-5:2015 の要件を備えています。

- お子様を監視するための追加の指示、凝視しないこと、光学補助具を使用しないこと。
- お子様を監視し、プロジェクターから離れた場所でプロジェクターの光線を凝視しないように注意してください。
- 投影レンズの前でリモコンを使用してプロジェクターを起動する場合は注意してください。
- ビーム内で双眼鏡や望遠鏡などの光学器具を使用しないようにユーザーに通知してください。
- ・ プロジェクターの電源を入れるときは、レンズを見れる投影範囲に人がいないことを確認してください。
- プロジェクターの光路に物(拡大鏡など)を近づけないようにしてください。レンズから投射される光路は 広範囲にわたります。したがって、レンズからの光の向きを変えるあらゆる種類の異物が、火災または目の 傷害などの予期せぬ結果を引き起こす可能性があります。
- ユーザーガイドに具体的に記載されていない操作または調整は、危険なレーザー放射曝露を引き起こす 可能性があります。
- レーザー放射曝露による存在を引き起こす可能性がありますので、プロジェクターを開いたり、分解したり しないでください。
- プロジェクターがオンの間、光線を凝視しないでください。明るい光により、目が恒久的に損傷する可能性 があります。

制御手順、調整手順、運用手順に従わない場合、レーザー照射にさらされ、怪我をしたり、物を壊したりする恐れが あります

レンズの清掃

- レンズを清掃する前に、必ず、プロジェクターの電源を切り、電源コードを切断し、完全に冷却させてください。
- ・ 埃を取り除くために、圧縮空気タンクを使用してください。
- ・ レンズ清掃用の特殊布を使用し、レンズを優しく拭いてください。レンズを指で触らないでください。
- ・ レンズの清掃に、アルカリ性/酸性の溶剤またはアルコールなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。 清掃処理により、レンズが損傷した場合、保証の対象とはなりません。



警告:レンズから埃または汚れを取り除くために、可燃性ガスを含むスプレーを使用しないでください。 プロジェクトー内部の過度の熱より、火災が発生する可能性があります。



警告: レンズ表面のフィルムが剥がれる可能性がありますので、プロジェクターがウォームアップ中は、レンズを清掃しないでください。



警告: 硬い物でレンズを拭いたり、叩いたりしないでください。

3D 安全情報

推奨されるすべての警告と安全上の注意に従った上で、ご自身またはお子様が 3D 機能をご利用ください。

警告

幼児及び 10 代の方は、3D 鑑賞に関連する健康問題により影響を受けやすくなっています。よって、これらの画像を見る際は十分にご注意ください。

光感受性発作の警告及びその他健康面におけるリスク

- プロジェクターの画像やビデオゲームに含まれる点滅画面やライトに曝されると、一部視聴者はてんかん 症状や発作を起こす恐れがあります。そのような症状が発生した場合又はてんかんや発作の家族歴がある 場合、3D機能をご使用いただく前に、医療専門家にご相談ください。
- てんかんや発作の個人歴又は家族歴がない方でも、光感受性てんかん発作を引き起こす診断未確定症状 が現れる場合があります。
- 妊婦、高齢者、重症患者、不眠症患者やアルコール依存症の方は、当装置の 3D 機能のご使用はお控えください。
- ・ 以下の症状を経験されたことがある方は、ただちに 3D 画像の鑑賞を中止し、医療専門家にお問い合わせ ください: (1) 視覚の変化、(2) 軽い頭痛、(3) 眩暈、(4) 眼や筋肉の引き攣りといった無意識の動作、(5) 混乱

状態、(6) 吐き気、(7) 意識喪失、(8) 痙攣、(9) 急激な腹痛、及び (又は) (10) 見当識障害。幼児及び 10 代の方は大人よりこれらの症状が出やすいとされています。ご両親はお子様を監督され、これらの症状が出ていないかお尋ねください。

- 3D 投影の鑑賞はまた、吐き気、知覚後遺症、見当識障害、眼精疲労、姿勢の安定性減少をもたらす恐れが あります。ユーザーはこれらの影響の可能性を削減するために、頻繁に休憩を取ることが推奨されます。目 に疲労や乾き、又は上記のどれか症状が出現した場合、ただちに当機器のご使用を中止いただき、症状が 落ち着いてから最低 30 分はご使用をお控えください。
- 長時間、かなり画面の近くに座って 3D 投影を鑑賞すると、視力にダメージを与える恐れがあります。理想的な鑑賞距離は、画面高さの最低 3 倍の距離となっています。また視聴者の目の位置が画面の高さにある ことが推奨されます。
- 3D 眼鏡をかけながらの長時間にわたる 3D 投影の鑑賞は、頭痛や疲労を引き起こす恐れがあります。 頭痛、疲労や眩暈を感じた場合、3D 投影の鑑賞を中止し、休憩してください。
- 3D 投影の鑑賞以外の目的での 3D 眼鏡のご使用はお止めください。
- その他目的 (通常の眼鏡、サングラス、保護ゴーグルなど) のための 3D 眼鏡の着用は、肉体的傷害を引き 起こしたり、視力の低下をもたらす恐れがあります。
- 3D 投影の鑑賞は、一部視聴者において見当識障害を引き起こす恐れがあります。よって、広い階段の吹き 抜け、ケーブル、バルコニーやその他転んだり、衝突したり、倒れたり、壊れたり、落ちたりする可能性がある 場所の傍に 3D プロジェクターを設置しないでください。

著作権

この出版物は、すべての写真、イラスト、ソフトウェアを含め、著作権に関する国際法の下で保護され、無断複写・転載が 禁じられます。このマニュアルもこの中に含まれるいかなる素材も作者の書面による同意なしで複製することはできません。

© 著作権 2021

免責条項

本書の情報は予告なしで変更されることがあります。製造者は本書の内容についていかなる表明も保証もせず、特に、商品性または特定目的の適合性について、いかなる暗黙的保証も否定します。製造者は本出版物を改訂し、その内容を折に触れて変更する権利を留保します。ここで、かかる改訂または変更を通知する義務は製造者にないものとします。

商標認識

Kensington は ACCO Brand Corporation の米国登録商標であり、世界中の他国で登録され、あるいは登録申請中になっています。

HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は米国とその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

DLP®、DLP Link および DLP ロゴは、Texas Instruments の登録商標です。BrilliantColor™ は、Texas Instruments の商 標です。

MHL (Mobile High-Definition Link) および MHL ロゴは、MHL Licensing, LLC の商標または登録商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名はそれぞれの所有者の財産であり、認知されています。

本装置は、FCC 基準パート 15 に準ずる Class B のデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限は、 居住地において有害な干渉からの適切な保護を提供するために設定されております。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかし、干渉が個々の設置において発生しないと保証することはできません。本装置の電源を切ったり入れたりすること により、本装置がラジオやテレビ受信に有害な干渉をもたらしていることが確認できる場合は、下記の手順で改善を試 みてください:

- 受信アンテナの再設定又は移動。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続とは異なる回路のコンセントを本装置へ接続。
- 販売代理店又は資格のある無線/テレビ技術者へのお問い合わせ。

注意: シールドケーブル

その他コンピューターデバイスへの全ての接続は、FCC 規則を遵守するために、シールドケーブルを必ず使用して行ってください。

注意事項

本装置に対しメーカーが明確に認定していない変更や修正を加えると、連邦通信委員会で許可されているユーザー権限が無効になることがあります。

運転状況

本装置は、FCC 規則パート 15 に準拠しています。運転は、以下の 2 つの状況を前提とします:

- 1. 本装置は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
- 2. 本装置は、不要な作動を引き起こす恐れのある干渉を含む干渉受信を許容する。

注意: カナダにお住まいのユーザーへ

本クラス B デジタル機器は、カナダ ICES-003 に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU 諸国への適合宣言

- EMC 指令 2014/30/EC (修正案を含む)
- 低電圧指令 2014/35/EC
- RED 2014/53/EU (製品に RF 機能が搭載されている場合)

WEEE



廃棄物についての指示

当機器を処分する際、電子装置はゴミ箱に捨てないでください。汚染を最小限に抑え、最大限グローバルな 環境を保護するために、リサイクルしてください。 Optoma 4K UHD プロジェクターをお買い上げいただきありがとうございます。機能の完全なリストについては、当社の Web サイトの製品ページにアクセスしてください。ここには、音声制御のセットアップや FAQ などの追加情報やドキュメ ントも掲載されています。

パッケージの内容

慎重に箱から取り出し、下の標準付属品に記載されている品目が揃っていることを確認します。オプションの付属品については、モデル、仕様、購入地域によっては入っていない場合があります。購入場所で確認してください。地域によっては 付属品が異なる場合があります。

保証書は一部の地域でのみ同封されます。詳細については、販売店にお問い合わせください。

標準アクセサリ



注記:

- 実際のリモコンは、地域により変わることがあります。
- リモコンは電池と共に出荷されます。
- * 保証情報については、https://www.optoma.com/support/download にアクセスしてください。

オプションのアクセサリ



注記: アクセサリは、モデル、仕様、地域によって異なります。一部のオプションのアクセサリは、選択された地域で購入 できる場合があります。付属するアクセサリの詳細については、当社の Web サイトにアクセスしてください。 製品の各部名称





注記:

- *プロジェクターの吸気口または排気口を塞がないでください。*
- プロジェクターを閉じられた空間で操作するときは、吸気口および排気口を少なくとも 30 cm 隙間をあけ てください。

番号	項目	番号	項目
1.	キーパッド	7.	入/出力
2.	換気 (吸気口)	8.	セキュリティバー
3.	ズームレバー	9.	フォーカス リング
4.	換気 (排気口)	10.	レンズ
5.	Kensington™ ロックポート	11.	IR レシーバー (前方および上部)
6.	チルト調整フット	12.	レンズシフトダイアル

はじめに

接続



番号	項目	番号	項目
1.	HDMI 1 端子 (eARC/ARC 出力、低レイテンシーモ ード)	8.	Kensington™ ロック ポート
2.	HDMI 2 端子 (HDMI-1 コネクターを介する eARC オーディオフォーマット)	9.	オーディオ出力端子
3.	HDMI 3 端子 (HDMI-1 コネクターを介する ARC オ ーディオフォーマット、PureMotion サ ポート)	10.	S/PDIF 端子 (2 チャンネル PCM のみをサポー ト、Dolby Digital (5.1))
4.	USB パワー出力 (5V1.5A) コネクタ ー (サービス用)	11.	RS-232 端子
5.	RJ-45 端子	12.	USB ポート (Wi-Fi ドングル/メディアプレーヤー)
6.	12V トリガ (DC 出力、ボルト: 12V、アンペア: 最 大 0.5A)	13.	電源ソケット
7.	3D 同期		

はじめに

キーパッド



番号	項目	番号	項目
1.	光源 LED	6.	温度 LED
2.	電源および消費電力 LED	7.	再同期
3.	メニュー	8.	4方向選択キー
4.	キーストーン補正	9.	ソース
5.	入力	10.	情報

注記: キーパッドはホーム画面を制御しません。リモコンを使用して操作してください。

はじめに

リモコン



番号	項目	番号	項目
1.	電源オン/オフ	7.	ソース
2.	ホーム	8.	戻る
3.	4 方向選択キー	9.	入力
4.	ミュート	10.	ディスプレイモード
5.	音量 -	11.	アプリメニュー
6.	メニュー	12.	音量 +

注記:

- これらの機能をサポートしていないモデルの場合、一部のキーが機能しないことがあります。
- 初めてリモコンを使用する前に、透明の絶縁テープを剥がしてください。電池の取り付けについては、18 ページを参照してください。



プロジェクターを設置する

このプロジェクターは設計上、4つの設置方法のいずれかを選んで設置できます。

部屋の設計や個人の好みに合わせて設置方法を決めてください。スクリーンの大きさと位置、コンセントの場所、プロジェクターとその他の機材の位置と間の距離を考慮します。



プロジェクターは平らな場所に置き、スクリーンに対して 90 度/垂直にします。

- 特定のスクリーンサイズに対してプロジェクターの位置を決定する方法については、65ページの距離表 を参照してください。
- 特定の距離に対してスクリーンサイズを決定する方法については、65ページの距離表を参照してください。
- 注記: プロジェクターとスクリーンの間の距離が離れると、投射される画像がそれだけ大きくなり、垂直オフセットも比例 して大きくなります。

重要!

机上または天井取り付け以外の向きでプロジェクターを操作しないでください。プロジェクターは水平にし、前後 または左右に傾けないようにしてください。机上または天井取り付け以外の向きでプロジェクターを操作しない でください。プロジェクターは水平にし、前後または左右に傾けないようにしてください。それ以外の向きは保証 を無効にします。また、プロジェクターの寿命を短くする恐れがあります。非標準設置に関するアドバイスについ ては、Optomaにお問合せください。

設定と設置

プロジェクターの取り付けに関する注意

• 360°の自由方向操作



・ 排気口の周囲に少なくとも 30 cm のスペースを確保してください。



- 吸気口が排気口からの熱い空気を取り込まないようにしてください。
- 密閉された空間でプロジェクタを操作する場合は、プロジェクタが動作している間は、筐体内の周囲温度が 動作温度を超えないようにし、吸気口と排気口に障害物がないようにしてください。
- エンクロージャの温度が許容動作温度範囲であっても、デバイスがシャットダウンする可能性があるので、 プロジェクタが排気を取り込まないよう、すべてのエンクロージャは認定熱評価に合格する必要があります。

ソースをプロジェクターに接続する



注記: 最良の画質を確保し、接続エラーを防止するために、プレミアム HDMI ケーブルを使用してください。20~25フ ィートを超えるケーブル長の場合は、アクティブファイバー HDMI ケーブルを使用することを強くお勧めします。

1.

2.

3.

4.

投射画像の調整

画像の高さ

本プロジェクターには、投影映像の高さを調整するためのチルト調整フットがあります。

- 1. プロジェクターの底面の変更したい調整フットを探します。
- 2. 調整フットを時計方向/反時計方向に回してプロジェクターを上げ下げします。



ズーム、レンズシフト、および、フォーカス

- 画像の大きさおよび位置を調整するには、以下を行ってください。
 - a. 画像の大きさを調整するには、ズームレバーを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像の大きくまたは小さくします。
 - b. 画像の位置を調整するには、レンズシフトダイアルを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像の位置を水平方向に調整します。
- フォーカスを調整するには、画像が鮮明になり、文字が読めるようになるまでフォーカスリングを時計方向 または反時計方向に回します。



注記: このプロジェクターは 1.2m ~ 8.1m の距離でピントを合わせることができます。

リモコンの準備

電池の取り付け/交換

- 1. カバーが開くまでコインを使用して、電池カバーを反時計回りに回します。
- 2. コンパートメントに新しい電池を取り付けます。 古い電池を取り外し、新しい電池を取り付けます (CR2032)。「+」のある面を必ず上に向けてください。
- 3. カバーを元のように取り付けます。次にコインを使用して、電池カバーを時計回りに回して、所定の位置に 固定します。



注意事項:

安全な操作を保証するため、以下の注意事項を遵守してください。

- CR2032 タイプの電池を使用してください。
- ・ 水または液体に接触させないようにしてください。
- リモコンを湿気または熱に曝さないでください。
- リモコンを落下させないでください。
- 電池がリモコン内で液漏れした場合は、慎重にケースをきれいに拭き取り、新しい電池を取り付けてください。
- 間違ったタイプの電池に交換すると爆発の危険性があります。
- ・ 指示に従って、使用済電池を廃棄してください。



警告: 電池を摂取しないでください、化学火傷の危険があります。

この製品には、コイン/ボタン電池が含まれています。コイン/ボタン電池を飲み込むと、わずか 2 時間で重度の火傷を負い、死亡する可能性があります。

警告:新品および使用済みの電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。



バッテリーコンパートメントがしっかり閉まらない場合は、使用を中止し、お子様の手の届かな いところに保管してください。電池を飲み込んだり、身体のどこかに入ったと思われる場合は、 直ちに医師の診察を受けてください。

有効範囲

赤外線 (IR) リモコンセンサーはプロジェクターの上面にあります。プロジェクターの IR リモコンセンサーに対して 30度 (水平) または 20度 (垂直) 以内の角度でリモコンを向けると正常に動作します。リモコンとセンサーの間の距離は 7 メートル (22 フィート) 以内にする必要があります。

- 注記: IR センサーに対して直接リモコンを向ける場合 (0 度の角度)、リモコンとセンサーの間の距離が、10 メートル (32 フィート) を超えないようにしてください。
 - リモコンとプロジェクターの IR センサーの間に赤外線ビームを遮断するような障害物がないことを確認します。
 - ・ リモコンの IR 伝送装置に太陽や蛍光灯の光を直接当てないでください。
 - ・ リモコンは蛍光灯から2メートル以上離さないと誤作動が起こることがあります。
 - ・ リモコンがインバータータイプの蛍光灯に近いと、動作しないことがあります。
 - ・ リモコンとプロジェクターの距離が近いと、リモコンが動作しないことがあります。
 - スクリーンに向けるときは、リモコンからスクリーンまでの有効距離が 7 メートル以内であれば、IR ビームが反射してプロジェクターに届きます。ただし、有効範囲はスクリーンによって変わることがあります。



プロジェクターを使用する

プロジェクターの電源を入れる/切る



パワーオン

- 1. 電源コードと信号/ソースケーブルをしっかりと接続します。接続が済むと、オン/スタンバイ LED が赤く点灯 します。
- 2. プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [①] を押し、プロジェクターの電源を入れます。
- 3. 起動画面が約 10 秒後に表示され、オン/スタンバイ LED が青色に点滅します。

注記:初めてプロジェクターの電源を入れると、使用言語、投射方向、その他の設定を選択するように求められます。

初めてプロジェクターの電源を入れると、投射方向、使用言語、ネットワーク設定を含む初期設定を行うように求められます。 設定完了! 画面が表示されたら、これはプロジェクターが使用できる状態であることを示します。



日本語 21

電源オフ

- 1. プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [心] ボタンを押し、プロジェクターの電源を入れます。
- 2. 次のメッセージが表示されます。



- 3. [①] ボタンを再び押して確認します。ボタンを押さない場合、15 秒後にメッセージが消えます。2 回目に [①] ボタンを押すと、プロジェクターはシャットダウンします。
- 4. 冷却ファンは約10秒間作動し続けて冷却を行うと、オン/スタンバイLEDが青に点滅します。オン/スタンバイ LED が赤色に点灯すると、プロジェクターはスタンバイモードに入っています。プロジェクターの電源を 再び入れる場合、冷却サイクルを終了し、スタンバイモードに入るまで待つ必要があります。プロジェクター がスタンバイモードに入ったら、[①] ボタンを押すだけでプロジェクターの電源が再び入ります。
- 5. 電源コードをコンセントとプロジェクターから抜きます。

注記: 電源を切った直後にプロジェクターの電源を入れる行為は推奨されません。

入力ソースを選択する

スクリーンに表示する接続ソース (コンピューター、ノート パソコン、ビデオ プレーヤーなど)の電源を入れます。プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。複数のソースが接続されている場合、プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [1] ボタンを押し、入力を選択します。



ホーム画面の概要

プロジェクターを起動するたびにホーム画面が表示されます。システム日時、システムステータス、OSD メニューにアク セスするためのアイコン、プロジェクター設定メニュー、アプリ、入力ソースなどが含まれます。

ホーム画面をナビゲートするには、リモコンのボタンを使用してください。



注記: 例えば、上図の「アプリ」のように、選択されたメニューまたは項目がオレンジ色にハイライト表示されます。

システム日時

プロジェクターがネットワークに接続されると、ホーム画面に日時が表示されます。デフォルト設定は、10:00am、2019/01/01 です。24 時フォーマットがオフの場合のみ、AM/PM が表示されます。

日時パラメーターを変更するには、画面の対応するフィールドを選択してください。日時設定ページが自動的に開きます。次に、変更してください。

プロジェクター設定メニュー (OSD)

リモコンまたはホーム画面の「≡」を押して、OSDメニュー「●」を選択して、プロジェクター情報を確認するか、画像、 ディスプレイ、3D、オーディオ、設定に関連するさまざまな設定を管理してください。

一般的なメニューのナビゲーション



- 1. OSD が表示されたら、上および下のナビゲーションキーを使って、メインメニューの任意の項目を選択して ください。特定のページを選択している間に、「OK」を押して、サブメニューに入ってください。
- 2. 「**左**」および「**右**」ボタンを押して、目的のメニュー項目を選択してください。次に、「**OK**」を押して、サブメニューを開いてください。
- 3. 「上」および「下」ボタンを押して、サブメニューで、目的の項目を選択してください。
- 4. 「OK」ボタンを押して、設定を有効または無効にし、「左」および「右」ボタンを押して、値を調整してください。
- 5. サブメニューから次に調整する目を選択し、上記手順と同様に変更してください。
- 6. 終了するには、「→」を押してください (必要に応じて、繰り返してください)。オンスクリーンメニューが終了 し、プロジェクターは自動的に新しい設定を保存します。

OSD メニューツリー

注記: OSD メニューツリーの項目と機能は、モデルと地域によって異なります。Optoma は、通知なしに製品の性能を向上させるために、項目を追加または削除する権利を留保します。

メイン メニ ュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	值
					シネマ
					HDR
					HLG
					HDR SIM.
					ゲーム
		ディスプレイモ			リファレンス
		ード			ブライト
					ユーザー
					3D
					ISF Day
					ISF Night
					ISF 3D
					オフ [デフォルト]
					黒板
		壁紙色			ライトイエロー
					ライトグリーン
					ライトブルー
 ディスプレイ	映像設定				ピンク
					グレー
					オフ
			HDR/HLG		自動 [デフォルト]
					ブライト
					標準 [デフォルト]
			HDR t-F		フィルム
		ダイナミックレンジ			詳細
					ブライト
			HIG		標準 [デフォルト]
			ピクチャモード		フィルム
					詳細
			 HDR動作輝度		$0 \sim 10$
		縮度			-50 ~ 50
		コントラスト			-50 ~ 50
		シャープネス			1~15
		カラー			-50 ~ 50
		色あい			-50 ~ 50

メイン メニ ュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
			フィルム		
			ビデオ		
			グラフィック		
		ボンフ	標準 (2.2)		
		<i><i></i></i>	1.8		
			2.0		
			2.4		
			3D		
			BrilliantColor™		1~10
					Warm
					標準
					クールホワイト
					冷色
					赤
					緑
					青色
				カラー	シアン
					黄
					マゼンタ
			カラーマッチング		白色(*)
ディフプレイ	吨像铅宁			色あい / R(*)	-50 ~ 50 [デフォルト:0]
	以成成定			彩度 / G(*)	-50 ~ 50 [デフォルト:0]
				ゲイン / B(*)	-50 ~ 50 [デフォルト:0]
				リセット	キャンセル [デフォルト]
		白設定			はい
			ļ	戻る	
				赤ゲイン	$-50 \sim 50$
				緑ゲイン	$-50 \sim 50$
				青ゲイン	$-50 \sim 50$
				赤バイアス	$-50 \sim 50$
			RGB 9 1 2// 1 アス	緑バイアス	$-50 \sim 50$
				青バイアス	$-50 \sim 50$
				リセット	キャンセル [デフォルト]
					はい
				戻る	
			カラーフペー フ		自動 [デフォルト]
			/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		RGB
					YUV
					自動 [デフォルト]
			カラースペース		RGB (0 ~ 255)
			(HDMI 入力)		RGB (16 ~ 235)
					YUV

メイン メニ ュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					ダイナミックブラック
					II
	映像設定	ブライトネスモード			定電力モード 消費電力 = 100%/95%/90%/85%/80 %/75%/70%/65%/60%/55%/50% 定輝度モード 消費電力 = 85%/80%/75%/70%
		リセット			
					オフ
					オン
					オフ [デフォルト]
		3D モード			オン
	3D				オン
		3D 同期反転			<u> </u>
					4:3
					16.9
					21.9
					32.9
 ディスプレイ					重直ストレッチ (SVGA XGA モデル
					を除く)
					全画面表示
					自動
	ズーム				-5 ~ 25 [デフォルト:0]
	イメージシッフト	映像水平位置			-100 ~ 100 [デフォルト:0]
		映像垂直位置			-100 ~ 100 [デフォルト:0]
		4コーナー			
		水平キーストーン			-30 ~ 30 [デフォルト:0]
	ジオメトリ補正	垂直キーストーン			-30 ~ 30 [デフォルト:0]
		白新キーフレン			オフ
		日動キーストノ			オン [デフォルト]
		3x3 ワープ			
		リセット			
					オフ
	ピュアエーション	1-7			1 [デフォルト]
					2
					3
					スピーカー/オーディオ出力 [デフォ
	オーディオモード				
					オフ (デフォルト)
	ミュート				
 オ <i>ーディ</i> オ	 - 吝 晶				0~10「デフォルト・5」
					Bitstream
	デジタル出力フォ				PCM
	ーマット				」 <u>い</u> 白動 [デフォルト]
	オーディオディ	内部スピーカー			-50 ~ +50 [デフォルト:0]

メイン メニ ュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					フロント 💶 [デフォルト]
					リア 🚛
	設直モート				
					リア - トップ 🕢 🏸
		電源検知オートパ			オフ [デフォルト]
		ワーオン			オン
		信号検知オートパ			オフ [デフォルト]
		ワーオン			オン
		自動パワーオフタ			0~ 180 (5 分の増分) (デス+ルト: 201
					<u>[[クラオルト・20]</u> 0 ~ 990 (30 分の増分)
	電源設定	スリープタイマ			[デフォルト:0]
		一 (分)			いいえ [デフォルト]
			市 ICON		はい
		電源モード			アクティブ (SmartHome)
		(スタンバイ)			エコ [デフォルト]
		USB 電源			オフ [デフォルト]
		(スタンバイ)			オン
		カキュリティ			オフ
					オン
 セットアップ		セキュリティタイ マー	月		
	271971		日		
			時		
		パスワード変更			[デフォルト:1234]
		HDMIリンク			オフ [デフォルト]
					オン
					いいえ [デフォルト]
		モーター連動			はい
	HDMIリンク設定				双方向設定 [デフォルト]
		電源オン設定			プロジェクター->デバイス
					デバイス->プロジェクター
		東海ナフシウ			オフ [デフォルト]
		電源イノマル			オン
					緑のグリッド
					マゼンタのグリッド
	テストパターン				白グリッド
					白色
					オフ
	リチコン恐定	リモコン母来設定			オン [デフォルト]
					オフ
	プロジェクター ID				$00 \sim 99$

メイン メニ ュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	值
	1011				オン
	120 120				オフ [デフォルト]
					English [デフォルト]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
		言語			Português
					简体中文
					繁體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					左上 ■
					右上 💶
			メニュー位置		中央 「デフォルト]
					左下 ■
					右下
					オフ
			メニュータイマー		5sec
セットアップ					10sec [デフォルト]
	オプション	自動ソース			オフ [デフォルト]
					オン
					HDMI1
		入力ソース			HDMI2
					HDMI3
					ホーム
				HDMI1	デフォルト [デフォルト] / カスタム
		7 十夕		HDMI2	デフォルト [デフォルト] / カスタム
		八刀石		HDMI3	デフォルト [デフォルト] / カスタム
				ホーム	デフォルト [デフォルト] / カスタム
					オフ [デフォルト]
		局地モート			オン
		ディスプレイモー			オフ [デフォルト]
		ドロック			オン
					オフ [デフォルト]
		+-//>////			オン
		は却ちまニーたい			オフ [デフォルト]
		「 「 雨 報 を 衣 示 し な い し 、 い			オン
					デフォルト [デフォルト]
					ロゴ無し

メイン メニ ュー	サブメニュー 1	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
					なし [ビデオ/ Pro-AV のデフォルト]
					青色 [データモデルのデフォルト]
	+	北早舟			赤
	オフション	月京巳			緑
					グレー
 セットアップ					
		OSDをリカット			キャンセル [デフォルト]
		000-27271			はい
	リカット	初期状態にリセ			キャンセル [デフォルト]
		ット			はい
		Android のリセット			キャンセル [デフォルト]
					はい
	制御				
	シリアル番号				
	ソース				
	解像度				00×00
	リフレッシュ				0.00Hz
	ディスプレイ				
情報	モード				
	プロジェクター ID				00 ~ 99
	フライトネス モード				
		システム			
	FW バージョン	Android			
		MCU			
	MAC アドレス				

ディスプレイメニュー

映像設定メニュー

<u>ディスプレイモード</u>

表示の好みに合わせて選択できる、事前定義されたディスプレーモードがいくつかあります。各モードは、幅広いコンテンツに対して優れた色性能を保証するために、専門のカラーチームによって微調整されています。

- **シネマ**:映画鑑賞に最適なディテールと色のバランスを提供します。
- HDR: 他のディスプレーモードの色性能を超える、非常に正確な色を提供します。このモードは、ハイダイナ ミックレンジ (HDR) コンテンツを復号し、表示し、REC.2020 色範囲で濃い黒、明るい白、映画のように鮮 やかな色を再現します。
 - 注記: このモードは、HDR が自動に設定されている場合、自動的に有効になります (HDR コンテンツがプ ロジェクターに送信されます – 4K UHD Blu-ray、1080p/4K UHD HDR ゲーム、4K UHD ストリーミ ングビデオ)。HDR モードがアクティブな間、他のすべてのディスプレーモードはグレー表示されま す。
- HLG: 他のディスプレーモードの色性能を超える、非常に正確な色を提供します。このモードは、ハイブリッドログ (HLG) コンテンツを復号し、表示し、REC.2020 色範囲で濃い黒、明るい白、映画のように鮮やかな色を再現します。

注記:

- HDR が自動設定されている場合 (および HLG コンテンツがプロジェクタに送信される場合)、この モードは自動的に有効になります。HLG モードがアクティブな間、他のすべてのディスプレーモード はグレー表示されます。
- HDMI1 と HDMI2 のみが HLG をサポートします。
- HDR SIM.: ハイダイナミックレンジ (HDR) をシミュレートし、非 HDR コンテンツの画質を上げます。この モードを選択すると、非 HDR コンテンツ (720p および 1080p ブロードキャスト/ケーブル TV、1080p Bluray、非 HDR ゲームなど) のガンマ、コントラスト、彩度が高まります。
 注記: このモードは HDR 以外のコンテンツでのみ利用できます。
- **ゲーム**: ビデオゲームをプレイするときに影の詳細を確認できるように、最大のコントラストと鮮やかな色 にプロジェクタを最適化します。
 - **注記:** このディスプレーモードは、HDR ビデオコンテンツを表示したり、HDR ゲームをプレイしたりする場合は使用できません。低入力遅延を有効にするには、PC またはコンソールが HDMI1 に接続されていることを確認し、拡張ゲームモードを有効にしてください。
- リファレンス: このモードは、映画監督が意図したように、画像にできるだけ近い色を再現します。色、色温度、輝度、コントラスト、ガンマの設定はすべて Rec.709 の色域に設定されています。映画を見ているときに最も正確な色再現を行うには、このモードを選択します。
- **ブライト**: このモードは、明るい部屋でプロジェクタを使用するなど、非常に高い輝度が必要な環境に適しています。
- ユーザー: ユーザー定義の設定を記憶し、独自のディスプレーモード設定を調整します。
- 3D: 3D コンテンツを視聴するための最適化された設定。
 注記: 3D 効果を体験するには、互換性のある DLP Link 3D メガネを用意する必要があります。詳細については、「3D」のセクションをご覧ください。
- ISF Day: 日中の表示用に最適化された、専門的に校正された画像設定を保存します。
- ISF Night: 夜間の表示用に最適化された、専門的に校正された画像設定を保存します。
- ISF 3D: 3D 表示用に最適化された、専門的に校正された画像設定を保存します。

注記:

- ISF モードは専門的に校正する必要があります。ISF モードをロック解除してアクセスするには、リモートまたはキーパッドを使用して次のコードを入力する必要があります:電源 > 上 > 下 > 上 >上。
- ISF モードは、ビデオモードでのみ使用できます。
- HDR または HLG が有効になっている場合、シネマ、ゲーム、リファレンス、ブライト オプションはグレー表示されます。

<u>壁紙色</u>

スクリーンのない壁に投影するときに、投影される画像の色を調整するように設計されています。各モードは、優れた色性能を保証するために、専門のカラーチームによって微調整されています。壁の色に合わせて選択できる、事前定義されたモードがいくつかあります。オフ、黒板、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ピンク、グレーから選択します。

注記: 正確な色再現のために、スクリーンの使用をお勧めします。

ダイナミックレンジ

4K Blu-ray プレーヤーおよびストリーミングデバイスからビデオを表示するとき、高ダイナミック範囲 (HDR) 設定およびその効果を構成します。

- ≻ HDR/HLG
 - オフ: HDR/HLG 処理をオフに切り替えます。オフに設定すると、プロジェクターは HDR/HLG コンテンツを 復号しません。
 - **自動**: HDR 信号を自動検出します。
- ≻ HDR モード
 - **ブライト:** このモードを選択すると、より飽和した色が再現されます。
 - 標準: このモードを選択すると、色調の暖かさと冷たさのバランスが取れた、自然な色を再現します。
 - フィルム:このモードを選択すると、細部が改善され、画像が鮮明になります。
 - 詳細:最高のカラーマッチングと最高レベルの詳細を実現するために、信号は OETF 変換に由来します。
- ➤ HLG ピクチャ モード
 - ブライト: このモードを選択すると、より飽和した色が再現されます。
 - 標準: このモードを選択すると、色調の暖かさと冷たさのバランスが取れた、自然な色を再現します。
 - **フィルム:**このモードを選択すると、細部が改善され、画像が鮮明になります。
 - 詳細:最高のカラーマッチングと最高レベルの詳細を実現するために、信号は OETF 変換に由来します。
- ▶ HDR動作輝度
 - HDR の輝度レベルを調整します。

<u>輝度</u>

画像の輝度を調整します。

コントラスト

コントラストは、画像や画像の最暗部(黒)と最明部(白)の差の度合いを調整します。

<u>シャープネス</u>

画像のシャープネスを調整します。

<u>カラー</u>

ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。

<u>色あい</u>

赤と緑のカラーバランスを調整します。

<u>ガンマ</u>

ガンマカーブタイプを設定します。初期セットアップと微調整が完了したら、ガンマ調整ステップを利用して画像出力を 最適化します。

- **フィルム**:ホームシアター用。
- ビデオ: ビデオまたは TV ソース用。

- **グラフィック**: PC/写真ソース用。
- **標準 (2.2)**:標準化された設定用。
- **1.8/2.0/2.4/2.6**: 特定の PC/写真ソース用。2.4 と 2.6 は、ビデオコンテンツやゲームにも使用でき、より深 いコントラストを実現できます。
- 3D: 3D 効果を体験するには、3D 眼鏡を用意する必要があります。ご使用の PC/ポータブル機器が 120Hz 信号出力クワッドバッファ対応グラフィックカードを装備し、3D プレーヤーがインストールされていること をご確認ください。
- **注記:** これらのオプションは、3D モード機能が無効の場合にのみ使用できます。3D モードでは、ガンマ設定に対して、 "3D"のみを選択できます。

<u> 色設定</u>

色設定を行います。

- BrilliantColor™: 新しいカラー処理アルゴリズムとエンハンスメントを利用して高い輝度を可能にしながら、画像に真の鮮やかなカラーを実現します。
- **色温度**: Warm、Standard、Cool、Cold から色温度を選択します。
- **カラーマッチング**:次のオプションを選択します:
 - カラー: 画像の赤 (R)、緑 (G)、青 (B)、シアン (C)、黄 (Y)、マゼンタ (M)、白 (W) レベルを調整します。
 - 色あい:赤と緑のカラーバランスを調整します。
 - 彩度: ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。
 - ゲイン:画像の明るさを調整します。
 - リセット: カラーマッチングを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る: [カラーマッチング] メニューを終了します。
- RGB ゲインバイアス: この設定でイメージの輝度 (ゲイン) とコントラスト (バイアス) を構成できます。
 - リセット: RGB ゲインバイアスを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る: [RGB ゲイン/バイアス] メニューを終了します。
- カラースペース (HDMI 入力 1 のみ): 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: 自動、RGB (0 ~ 255)、RGB (16 ~ 235)、YUV。
- カラースペース (HDMI2/ホーム/コンポーネントのみ): 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: 自動、RGB (0 ~ 255)、RGB (16 ~ 235)。

注記: ソースが HDMI3 の場合、カラースペース機能はサポートされません。

<u>ブライトネスモード</u>

ブライトネスモードの消費電力パーセンテージを手動で選択し、ブライトネスモード設定を調整します。

- ダイナミックブラック: 最適なコントラストパフォーマンスを発揮できるよう、画像の輝度を自動的に調整するために使用します。
- **エコ**:「エコ」を選択するとプロジェクターレーザーのダイオードを減らして電源消費量を少なくし、レーザ ーダイオードの寿命を延長することができます。
- **定電力モード**: ブライトネスモードの消費電力パーセンテージを選択します。
- **定輝度モード**: 定輝度モードでは、時間が経過しても輝度を一定に維持するように、LD 輝度の強度を変化 させます。

<u>リセット</u>

色設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

エンハンストゲーミングメニュー

ゲーム中にこの機能を有効にして、HDMI ポート 1 の応答時間 (入力待機時間) を 4.5 ミリ秒* に低減します。すべての ジオメトリ設定 (例: キーストン、ワープ) は、エンハンストゲーミングモードが有効であるとき、無効になります。詳細につ いては、以下をご覧ください。

注記:

- HDMI1 のみをサポートします。
- * 4.5 ミリ秒は、ゲーミング PC を介した 1080p 240Hz 信号のみをサポートします。
- 信号による入力ラグは、次の表に記載する通りです。
- 表の値は若干変動する場合があります。

ソースタイミング	強化されたゲーム	出力	出力解像度	入力遅延
1080p60	オン	1080p60	1080p	17ms
1080p120	オン	1080p120	1080p	8.6ms
1080p240	オン	1080p240	1080p	4.4ms
4K60	オン	4K60	4K	16.9ms
1080p60	オフ	1080p60	1080p	33.8ms
1080p120	オフ	1080p120	1080p	17ms
1080p240	オフ	1080p240	1080p	8.6ms
4K60	オフ	4K60	4K	33.7ms

「強化されたゲーム」モードが有効になっている場合、3D、アスペクト比、ズーム、イメージシフト および ジオメトリ補正 機能は自動的に無効になります。予めご了承ください。「エンハンストゲーミング」モードを 無効にすると、これらの機能と設定が復元されます。

3D メニュー

<u>3D モード</u>

このオプションを使って、3D モード機能を有効/無効にします。

<u>3D 同期反転</u>

このオプションを使って、3D 同期反転機能を有効/無効にします。

アスペクト比メニュー

次のオプションから、表示される画像のアスペクト比を選択します:

- 4:3: このフォーマットは、4:3 入力ソース用です。
- 16:9/21:9/32:9:ワイドスクリーンテレビのために用意される高画質のHDTVやDVDのような 16:9/21:9/32:9入力用です。
- **垂直ストレッチ**: このモードでは、2.35:1 画像が垂直方向に引き伸ばされ、黒いバーが削除されます。
- 全画面表示: この特殊 2.0:1 アスペクト比を使って、画面の上部および下部の黒いバーなく、16:9 および 2.35:1 アスペクト比の映画を表示します。
- 自動:適切なディスプレイフォーマットを自動的に選択します。

注記:

- *垂直ストレッチ モードに関する詳細情報:*
 - 一部のレターボックスフォーマット DVD には、16x9 TV のために用意されていないものもあります。
 この場合、16:9 モードのイメージは正しく表示されません。この場合、4:3 モードを使って DVD を表示してみてください。コンテンツが 4:3 ではない場合、16:9 ディスプレーの画像の周りに黒いバーが表示されます。このタイプのコンテンツの場合、垂直ストレッチ モードを使って 16:9 ディスプレーに 画像を合わせることができます。
 - 外部アナモルフィックレンズを使用する場合、この垂直ストレッチ モードによりアナモフィックワイド をサポートする 2.35:1 コンテンツ (アナモフィック DVD と HDTV フィルムソースを含む)を視聴す ることも可能で、ワイド 2.35:1 画像では 16x9 ディスプレーに対して機能強化されています。こうす れば黒いバーは表示されなくなります。光源パワーと垂直方向の解像度がフル活用されます。

- 全画面表示フォーマットを使用するには、以下を行います:
 - a) 画面のアスペクト比を 2.0:1 に設定します。
 - b) 「全画面表示」フォーマットを選択します。
 - c) プロジェクターの画像を画面に正しく合わせます。

4K UHD スケーリングテーブル:

٠

16:9 画面	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
4x3	2880 x 2160 に調整します。						
16x9	3840 x 2160 に調整します。						
LBX	中央の 3840 x 1620 画像を取得し、その後、3840 x 2160 にサイズ変更して表示します。						
ネイティブ	1:1 中央にマッピング。 サイズ変更は行われません。表示される解像度は、入力ソースに依存します。						
自動	- ソースが 4:3 である場合、画面タイプは自動的に 2880 x 2160 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:9 である場合、画面タイプは自動的に 3840 x 2160 にサイズ変更されます。 - ソースが 15:9 である場合、画面タイプは自動的に 3600 x 2160 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:10 である場合、画面タイプは自動的に 3456 x 2160 にサイズ変更されます。						

自動マッピングルール:

	入力解像度		自動/拡大縮小		
	水平解像度	垂直解像度	3840	2160	
4:3	800	600	2880	2160	
	1024	768	2880	2160	
	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	
ワイドノート PC	1280	720	3840	2160	
	1280	768	3600	2160	
	1280	800	3456	2160	
SDTV	720	576	2700	2160	
	720	480	3240	2160	
HDTV	1280	720	3840	2160	
	1920	1080	3840	2160	
ズームメニュー

スクリーンに投影される画像を縮小または拡大するために使用します。

注記: ズーム設定は、プロジェクターの電源を入れ直しても保持されます。

イメージシフトメニュー

投影される画像位置を水平 (H) または垂直 (V) に調整します。

注記:水平および垂直キーストンを調整するとき、画像サイズは若干縮小されます。

ジオメトリ補正メニュー

- **4コーナー**: この設定により、投影面が水平でない場合に、投影画像を各コーナーから調整して正方形の画像にすることができます。
 - **注記**: 4コーナーを調整している間、ズーム、アスペクト比、イメージシフトメニューは無効になります。ズーム、アスペクト比、イメージシフトを有効にするには、4コーナー設定を工場出荷時のデフォルトにリ セットします。
- 水平キーストーン:画像の歪みを水平方向に調整し、正方形の画像を作成します。水平キーストーンは、 画像の左右の境界の長さが等しくないキーストーン画像の形状を修正するために使用されます。これは、 水平軸上アプリケーションでの使用を目的としています。
- **垂直キーストーン:**画像の歪みを垂直方向に調整し、正方形の画像を作成します。垂直キーストーンは、 上下が片側に傾いているキーストーン画像の形状を修正するために使用されます。これは、垂直軸上アプ リケーションでの使用を目的としています。
- **自動キーストン**:プロジェクターを斜め方向から投射することにより生じる画像のゆがみを自動的に調整します。
- **3x3 ワープ:9** 点補正で画像の歪みを調整します。



- **リセット:**幾何補正を工場出荷時デフォルト設定に戻します。
- 注記: 拡張ゲームモードを使用する場合、設定が入力遅延に影響を与えるため、4 コーナー、水平キーストーン、垂直キ ーストーン、3x3 ワーピングは無効になります。入力遅延を小さくするために拡張ゲームモードを使用する場合 は、4 コーナー、水平キーストーン、垂直キーストーン、3x3 ワーピングを使用せずにプロジェクターをセットアップ することを強くお勧めします。

ピュアモーションメニュー

ピュアモーションは、高度なフレーム補間技術を使用して、高速アクションシーケンスでも、モーションブラーや画像ジャ ダーを排除します。モーションスムージングのさまざまなレベルについて、オフ、1、2、3から選択します。

注記: PureMotion は、ソースが HDMI3 の場合にのみサポートされます。

オーディオメニュー

<u>オーディオモード</u>

適切なオーディオモードを選択します。

オーディオモード	入力ソース				
	HDMI 1/HDMI2	HDMI3/HOME			
スピーカー / オーデ ィオ出力	Ρ	СМ			
SPDIF/eARC	SPDIF/ARC: PCM, Dolby Digital, DTS	SPDIF/ARC: PCM、 Dolby Digital			
	eARC: PCM, Dolby Digital/+, DTS-HD	eARC: PCM, Dolby Digital/+			

注記:

- *選択したオーディオモードは、すべてのソースに適用されます。*
- ・ プロジェクターは、スピーカー/オーディオ出力モードを自動的に検出します。
- eARC 機能は、ソースが HDMI1 (IT6807) の場合にのみサポートされます。
- 現在の入力オーディオフォーマットが PCM でない場合、オーディオモードが変更された後、システムは再 同期します。
- 音声出力装置が入力源の音声形式に対応していない場合、音声出力が異常になります。

<u>ミュート</u>

このオプションを使って、一時的に音声をオフに切り替えます。

- オフ: [オフ] を選択して、ミュートをオフに切り替えます。
- **オン**:「オン」を選択して、ミュートをオンに切り替えます。

注記: ミュート機能は、内蔵および外付けスピーカーの音量に影響を与えます。

<u>音量</u>

音量レベルを調整します。

<u>デジタル出力フォーマット</u>

適切なデジタル出力フォーマットを選択します。

注記:

- デジタル出力フォーマットは、オーディオモードが SPDIF / eARC に設定されている場合にのみ選択でき ます。
- ・ デジタルオーディオモードは、ソースが HDMI3 (848) の場合にのみサポートされます。

<u>オーディオディレイ</u>

内部スピーカーのオーディオ遅延を選択します。

注記:

- デジタル出力フォーマットは、オーディオモードが SPDIF / eARC に設定されている場合にのみ選択でき ます。
- ・ デジタルオーディオモードは、ソースが HDMI3 (848) の場合にのみサポートされます。

プロジェクターを使用する

セットアップメニュー

<u>設置モード</u>

正面、裏面、天井 - 上部、および裏面 - 上部からお好みの投影を選択します。

電源設定

電源設定を構成します。

- 電源検知オートパワーオン: [オン] を選択すると、電源探知オートパワーオンモードが有効になります。プロジェクターは、AC 電源が供給されると自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの [電源] キーを押す必要はありません。
- 「「「「「「「「「「「」」」」を選択すると、信号電源モードが有効になります。プロジェクターは、信号が検出されると自動的に電源オンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「電源」キーを押す必要はありません。

注記:

- この機能は VGA および HDMI ソースに適用されます。
- 信号検知オートパワーオンは、一度に1つの HDMI ポートにのみ使用できます。プロジェクターに 複数のソースデバイスが接続されている場合、信号検知オートパワーオンは機能しません。信号検 知オートパワーオンの状態で、複数のソースデバイスを使用する場合は、HDMI スイッチを使用して ください。
- 自動パワーオフタイマー(分): カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号が途切れると、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターの電源が切れます(単位は分です)。
- **スリープタイマー (分):** スリープタイマーを設定します。
 - スリープタイマー (分): カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターの電源が切れます(単位は分です)。

注記: スリープタイマーは、プロジェクターの電源を切るたびにリセットされます。

- 常にON: スリープタイマーが常にONに設定されていることを確認します。
- **電源モード (スタンバイ):** 電源モードを設定します。
 - ・ アクティブ (SmartHome): [アクティブ (SmartHome)] を選択すると通常スタンバイに戻ります。
 - エコ:「エコ」を選択すると、節電モードになります (< 0.5W)。
- USB 電源 (スタンバイ):プロジェクターがスタンバイモードのとき、USBパワー機能を有効または無効にします。

<u>セキュリティ</u>

セキュリティ設定を構成します。

- **セキュリティ:** プロジェクターを使用する前にパスワード入力を求めるようにするには、この機能を有効にし ます。
 - オフ: [オフ] を選択すると、パスワード検証を行うことなくプロジェクターの電源を入れることができます。
 - オン: [オン] を選択すると、プロジェクターの電源を入れるときにセキュリティー検証を行います。
 注記: デフォルトのパスワードは「1234」です。
- **セキュリティタイマー:**時間 (月/日/時)機能を選択して、プロジェクターの使用可能時間数を設定します。設定した時間が経過すると、プロジェクタから再度パスワードを入力するよう要求されます。
- パスワード変更: プロジェクターを電源オンする際、入力するように求められるパスワードを設定または変更するために使用します。

<u>HDMIリンク設定</u>

注記: HDMI ケーブルで HDMI CEC 互換デバイスをプロジェクタに接続するとき、プロジェクターの OSDで HDMI Link コントロール機能を使い同じ電源オンまたは電源オフ状態でコントロールできます。これにより、1 台のデバイス またはグループの複数のデバイスが HDMI Link 機能経由で電源オンまたは電源オフにすることができます。一 般設定の場合、DVD プレーヤーはアンプまたはシアターシステムを通してプロジェクターに接続されます。



- **HDMIリンク:** HDMI Link 機能の有効と無効を切り替えます。
- **モニター連動:** 設定が「はい」に設定されている場合は、電源オンおよび電源オフのリンクオプションを使用 できます。
- 電源オン設定: CEC 電源オンコマンド。
 - 双方向設定: プロジェクターと CEC デバイスが両方同時にオンになります。
 - プロジェクター->デバイス: プロジェクターがオンになった後でのみ、CEC デバイスのスイッチがオンになります。
 - デバイス->プロジェクター: CEC デバイスがオンになった後でのみ、プロジェクターのスイッチがオンになります。
- 電源オフ設定: この機能を有効にして、HDMI Link とプロジェクターの両方を同時に自動的にオフにします。

<u>テストパターン</u>

テストパターンを緑のグリッド、マゼンタのグリッド、白のグリッド、白から選択するか、この機能を無効にします(オフ)。

<u>リモコン設定</u>

- ・ **リモコン受光設定:** リモコン受光設定を行います。
 - オン: [オン] を選択すると、上部および前面 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
 - オフ: [オフ] を選択すると、リモコンでプロジェクターを操作できます。「オフ」を選択すると、キーパッドのキーを使用できるようになります。

<u> プロジェクター ID</u>

ID 定義をメニュー (0~99まで) で設定できます。ユーザーは RS232 コマンドを使って、個別のプロジェクターをコント ロールできるようになります。

<u>12V トリガ</u>

この機能を使って、トリガを有効または無効にします。

注記: リレーシステム制御用に 12V 500mA (最大) を出力する 3.5 mm ミニジャック。



- **オン**:「オン」を選択するとトリガが有効になります。
- **オフ**:「オフ」を選択するとトリガが無効になります。

<u>オプション</u>

プロジェクターのオプションを構成します。

- **言語:** 多言語 OSD メニューを英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、簡体字中国語、繋体字中国語、日本語、韓国語およびロシア語から選択します。
 - **メニュー設定:** 画面上のメニュー位置を設定し、メニュータイマーを設定します。
 - ・ メニュー位置: スクリーン上に表示されるメニューの位置を選択します。
 - ・ メニュータイマー: OSD メニューが画面上に表示される時間を設定します。
- **自動ソース**:利用可能な入力ソースをプロジェクターに自動検出させるには、このオプションを選択します。
- 入力ソース:入力ソースとして HDMI1、HDMI2、HDMI3、ホーム を選択します。
- 入力名: 簡単に特定できるよう入力機能の名前を変更するために使用します。HDMI1、HDMI2、HDMI3、ホームを選択できます。
- **高地モード:** [オン] が選択されると、ファンがより高速に回転します。この機能は、高度が高く、空気の濃度が 低い環境に便利です。
- ディスプレイモードロック: [オン] または [オフ] を選択し、表示モード設定の調整をロックまたはロック解除します。
- **キーパッドロック:** キーパッドロック機能が [オン] である時、キーパッドがロックされます。しかし、リモコン でプロジェクターを操作できます。「オフ」を選択すると、キーパッドを再び使用できるようになります。
- **情報を表示しない**: この機能を有効にして、情報メッセージを非表示にします。
 - オフ: [オフ] を選択すると、[検索中] メッセージが表示されます。
 - オン: [オン] を選択すると、[情報メッセージ] が非表示になります。
- **ロゴ:** この機能を使って希望のスタートアップスクリーンを設定します。設定を変更した場合、次に電源を入れたときから新しい設定が適用されます。
 - **デフォルト:**デフォルトの起動画面です。
 - **ロゴ無し:** ロゴは起動画面に表示されません。

• **背景色:** 信号が利用できない場合、この機能を使って、青、赤、緑、グレー、ロゴ、または、なしを表示します。

<u>リセット</u>

プロジェクターをリセットします。

- **OSDをリセット:** OSD メニューの設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。
- 初期状態にリセット: すべての設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。
- **Android のリセット:** Android 設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

情報メニュー

以下に示すプロジェクター情報を表示します:

- 制御
- シリアル番号
- ソース
- 解像度
- ・ リフレッシュ レート
- ディスプレイモード
- プロジェクター ID
- ブライトネスモード
- FW バージョン
- MAC アドレス

システム設定メニュー

<u>一般的なメニューのナビゲーション</u>



- 1. システム設定メニューが表示されたら、上および下のナビゲーションキーを使って、メインメニューの任意 の項目を選択してください。特定ページで選択している間に、リモコンの「**OK**」または「**右**」ボタンを押して、 サブメニューに入ってください。
- 2. 「**左**」および「**右**」ボタンを押して、目的のメニュー項目を選択してください。次に、「**OK**」を押して、サブメニューを開いてください。
- 3. 「上」および「下」ボタンを押して、サブメニューで、目的の項目を選択してください。
- 4. 「**OK**」または「右」ボタンを押して、選択したサブメニュー項目設定にアクセスしてください。
- 5. 「上」、「下」、「右」ボタンを押して、設定を選択するか、「左」および「右」ボタンを押して、値を調整してく ださい (必要に応じて)。
- 6. 「**OK**」を押して、設定を確認してください。
- 7. サブメニューから次に調整する目を選択し、上記手順と同様に変更してください。
- 8. 終了するには、「つ」を押してください (必要に応じて、繰り返してください)。設定メニューが終了し、プロジェクターは自動的に新しい設定を保存します。

システム設定メニューツリー

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	值
	壁紙	Optoma スタイル…		
		ショートカット 1		アプリノ入力ソース
		ショートカット 2		アプリノ入力ソース
パーソナライズ		ショートカット 3		アプリノ入力ソース
	ホームショートカット 	ショートカット 4		アプリノ入力ソース
		ショートカット 5		アプリノ入力ソース
		ショートカット 6		アプリノ入力ソース
				オフ
		テンタルキャフリー 		オン
	ブンクル ギャニロ			3mins
	テンダルキャラリー 	然I		5mins
		俊に開炉 		10mins
				15mins
		Wi-Fi		オフ
				オン [デフォルト]
				[ポップアップダイアログ]
			[Wi-Fi 名] のパスワ	- タイトル: [Wi-Fi 名] のパスワードを入力する
			一ドを人力する	
			(ハスワートを入力 するとき)	
				- ナエックホックス: ハスワートを表示
			インターラット培結	- 小ダノ・[キャノセル]/[OK]
			信号強度	
				 た
			プロキシ設定	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
				」」 「ポップアップダイアログ」
				$[\alpha, \gamma, \gamma,$
ラットローク	D/41.7			之草・プロキシホストタ
		利用可能なネットワーク		$\lambda \pm E^{\prime}$
		SSID (WI-FI かオノでめ スとき)		ボタン・「 キャンセル 」/「 OK]
				<u></u> 熟的
				[[ホッフアッフタイアロク]
			IP 設定	タイトル: 有効た IP アドレスをλ カレてください。
				マ募: IP アドレス
				ボタン・「 キャンセル 」/「 OK]
			キャンセル	
				[ポップアップダイアログ]
				ビント: [Wi-Fi 名]
				タイトル・ネットワークを消去
			消去	コンテンツ:お使いのデバイスは、このWi-Fiネ
				ットワークに参加していません。
				ボタン:[キャンセル]/[OK]

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4		値
			WPSを介して接続		
			WPSを介して接続 (PINを入力)		
				[ポップアップダイ	(アログ]
				タイトル: Wi-Fiネ	ットワークの名前を入力する
				入力:(テキストの	入力)
			新しいネットワーク	ボタン:[キャンセル	ν[]/[OK]
			を追加	[ポップアップダイ	(アログ)
				コンテンツ・セキ	ユリテイのタイノ
				ボダン:なし、WE PSK、802.1xEAP	P、WPA/WPA2
				ポータブルWi-Fi	オフ
				ホットスポット	オン
					[ポップアップダイアログ]
	ワイヤレス	その他のオプション		ネットワーク名	タイトル: ネットワークの名前 を変更する
			ポータブルホットス ポット		入力:(テキストの入力)
					ボタン:[キャンセル]/[OK]
				セキュリティ	[ポップアップダイアログ]
					タイトル: セキュリティのタイプ
					ボタン:なし、WPA2 PSK
ネットワーク				パスワード	[ポップアップダイアログ]
					タイトル: パスワード変更
					入力:(テキストの入力)
					説明:パスワードは最小8文 字にしてください。
					チェックボックス: パスワードを表示
					ボタン:[キャンセル]/[OK]
		ネットワーク情報			(読み取り専用)
		MAC アドレス			(読み取り専用)
			なし		
		プロセン設定		プロキシホスト名	1
			手動	ポート	
				バイパスプロキシ	ィドメイン
	イーサネット		DHCP		
				IP アドレス	
				ゲートウェイ	
		「	静的	ネットワーク プレ	フィックスの長さ
				DNS1	
				DNS2	
		リセット			

レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	値
システム	キーボード			
	日付および時刻	タイムゾーンを選択		-12:00, -11:00, -10:00, -09:30, -09:00, -08:00, -07:00, -06:00, -05:00, -04:00, -03:30, -03:00, -02:00, -01:00, 00:00, +01:00, +02:00, +03:00, +03:30, +04:00, +04:30, +05:00, +05:30, +05:45, +06:00, +06:30, +07:00, +08:00, +08:30, +8:45, +09:00, +09:30, +10:00, +10:30, +11:00, +12:00, +12:45, +13:00, +14:00
		百吽明		オン
		反吋间		オフ [デフォルト]
		24時間形式な使用		オン
		24 时间形式 2 使用		オフ [デフォルト]
	システム更新			
	内部ストレージ			
		利用規約		
	2+65	プライバシー ポリシー		
		クッキーに関するポリシー		
		オープンソースライセンス		
		77_b+_/		オフ [デフォルト]
コントロール	LAN利仰			オン

注記:

- 機能は、モデル定義により異なります。
- スマートホームを無効にすると、Alexa スマートホームまたは Google アクションの「電源オン」コマンドを 使用してプロジェクターの電源をオンにする機能が無効になります (例: Alexa、プロジェクターの電源を入 れて)。

メニューのパーソナライズ



ホームショートカット

各入力ソースで、開いたすべてのアプロのホーム画面のショートカットを確認してください。「自動」オプションの場合を除き、項目を繰り返すことはできません。つまり、システムは、開かれた最新の最大 6 つのアプリを記憶し、アプリのショートカットを置き換え、アプリリストの中で、最後のアプリが最初のアプリになり、リスト内の他のアプリが1つの位置にシフトすることを意味します。

<u>スクリーンセーバー</u>

プロジェクターが長時間アイドル状態の場合、画面をブランクにします。

- スクリーンセーバー: [オン] を選択して、スクリーンセーバー機能を有効にします。
- 後に開始: スクリーンセーバー機能を有効にするまでの待ち時間を設定します。

ネットワークメニュー



<u> ワイヤレス</u>

ワイヤレスネットワーク設定を構成します。

- Wi-Fi: Wi-Fi オプションを「オン」に設定して、ワイヤレスネットワーク機能を無効にします。
- 利用可能なネットワーク:目的のワイヤレスアクセスポイントを選択し、例えば、パスワード、プロキシ設定、IP アドレスなどの必要な接続パラメータを入力または構成してください (必要に応じて)。情報につちえ、信号強度を確認できます。
 設定を保存せず、ネットワークメニューに戻るには、「キャンセル」を選択してください。ワイヤレスネットワークプロファイルを削除するには、「消去」を選択してください。

注記: 記号の入力が必要な場合、システムは、オンスクリーンキーボードを自動的にポップアップ表示しま す。

• その他のオプション:「WPSを介して接続」、「WPSを介して接続(PINを入力)」、「新しいネットワークを追加」(ネットワーク名を手動で入力します)、「ポータブルホットスポット」(他のデバイスに対するワイヤレスアクセスポイントとして動作するように、プロジェクターを構成します)などの詳細ワイヤレスネットワーク設定を構成します。

<u>イーサネット</u>

有線ネットワーク設定を構成します。

注記: 必ず、プロジェクターをローカルエリアネットワーク (LAN) に接続してください。15 ページ を参照してください。

- ステータス:ネットワーク接続状態を表示します (読み取り専用)。
- MAC アドレス: MAC アドレスを表示します (読み取り専用)。
- **プロキシ設定:**必要に応じて、プロキシホスト名、接続ポート、バイパスプロキシドメイン情報を手動で入力してください。
- IP 設定:プロジェクターにネットワークから、IP アドレスやその他の接続パラメーターを取得させる場合 は、DHCP を有効にしてください。IP アドレス、ゲートウェイ、ネットワークプレフィックス長、DNS パラメー ターを手動で割り当てる場合は、DHCP を無効にしてください。
- **リセット:**ネットワーク設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

システムメニュー



<u>キーボード</u>

キーボード言語を選択してください。

日付および時刻

日時設定を構成してください。

- **タイムゾーンを選択:**タイムゾーンを選択してください。
- 夏時間:お住まいの地域で夏時間が採用されている場合は、「オン」に設定してください。
- 24 時間形式を使用: 24 時間フォーマットで時刻を表示する場合は、「オン」に設定してください。12 時間フォーマット (AM/PM) で時刻を表示する場合は、「オフ」に設定してください。

<u>システム更新</u>

プロジェクターがインターネット (OTA) に接続されるとき、システムは、更新を自動的に検索します。

<u>内部ストレージ</u>

残りの内部ストレージの空き容量を表示します。

<u>法的</u>

「利用規約」、「プライバシーポリシー」、「クッキーに関するポリシー」を含む法的文書を確認してください。

注記: オンラインでも法的文書を確認できます。次の Web アドレスを参照してください:

- <u>利用規約</u>: https://www.optoma.com/terms-conditions/。
- <u>クッキーに関するポリシー</u>: https://www.optoma.com/cookies-policy/。
- <u>プライバシー ポリシー</u>: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/。
- <u>オープンソースライセンス</u>

コントロールメニュー

LAN制御

スマートホーム:「オフ」に設定して、「IoT」を経由して、「InfoWall」を含む、すべてのコントロールをオフにします。

入力ソースを選択する

入力ショートカットを使用して、ホーム画面上で直接入力ソースを選択できます。

注記: ショートカット設定を「システム設定メニュー → パーソナライズ → ホームショートカット」でパーソナライズでき ます。また、ホーム画面上のショートカットの順序を変更できます。



希望の入力ソースが、ホーム画面上に表示されない場合は、「回」を選択して、すべての入力オプションを表示してください。次に、入力ソースを選択するか、「ホーム」を選択して、ホーム画面に戻ってください。

	Input Source
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3
	Home
🗏 Exit	→ Enter

アプリの選択

アプリショートカットを使用して、ホーム画面上で直接アプリを選択できます。

注記: ショートカット設定を「システム設定メニュー → パーソナライズ → ホームショートカット」でパーソナライズできます。



希望のアプリが、ホーム画面上に表示されない場合は、「⊕」を選択して、すべてのインストール済アプリを表示してください。次に、希望のアプリを選択してください。



Creative Cast

アプリを入手するには、次のいずれかを実行してください。

- ・ モバイルデバイスを使用している場合は、画面上の QR コードをスキャンしてください。
- コンピューターを使用している場合は、リンクにアクセスしてください。

次に、Creative Cast アプリをコンピューターまたはモバイルデバイスにインストールしてください。

開始する前に、コンピューターまたはモバイルデバイスをプロジェクターと同じ Wi-Fi に接続してください。次に、画面の 指示に従ってアプリを操作してください。

- WPS-5603 ht	tp://192.168.50.80				
		CC Creative	Cast		
	CC GETTING STARTED		E GET THE APP		
	Cor Cor Launch APP http:// (Switch: W-l	Innect by Web /192.168.50.80 Fi to ASU5_263_5G first)	In your Browser] m.cn/creativecast/	•
	Select Device S	Litart Using	In your Mobile	App Store	

注記: iOS 画面ミラーリング機能を最初にアクティブ化するには、プロジェクターがインターネットに接続されていることを確認してから、Creative Cast アプリを起動してください。この初期手順を実行する必要があるのは 1 回だけです。初期接続が確立された後は、iOS 画面ミラーリング機能を後で使用するために Creative Cast アプリを開く必要はありません。

Optoma Marketplace

Optoma Marketplace アプリを使用すると、任意のアプリを検索してインストールできます。



File Manager

File Manager アプリを使用すると、内部ストレージ、外部ストレージ、クラウドストレージに保存されているファイルを管理することができます。

Optoma						Q (\$
Storage	< Internal Storage /					
Internal Storage 52.9% 7.5 GB free from 16 GB						
Cloud Storage						
\downarrow Download	Alarms Dec 31 1969	Android Dec 31 1969	CollaVision Jun 11 2021	DCIM Dec 31 1969	Download Dec 31 1969	
Collections						
images						
▶ Videos	Movies	Music	Notifications	Pictures	Podcasts	
Document	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Dec 31 1969	Dec 31 1969	
J Music						
	qcache Dec 31 1969	Ringtones Dec 31 1969	ZeasnDownload			
		1				

メディア

メディアアプリを使用すると、マルチメディアコンテンツの入った USB ストレージをプロジェクターに接続することで、 マルチメディアファイルを再生することができます。次に、マルチメディアプレーヤーアプリを開き、再生する希望のファ イルを選択してください。

				◀ 1/1 ►	
	-	-			
all		_			
		network SAMBA device			
picture					
5					
song					
		AN LMM2 Versio	n-1.9.9(2020-4-21)		

サポートするマルチメディア形式

マルチメディアファイルを再生する場合は、マルチメディアコンテンツを含む USB ストレージをプロジェクターに接続してください。次に、マルチメディアプレーヤーアプリを開き、再生する希望のファイルを選択してください。

プロジェクターは、次のマルチメディア形式をサポートします:

メディアカテゴリ	デコーダー	サポートするファイル形式
		MOV
		3GP
	H.203	AVI
		MKV
		FLV
		MP4
		MOV
		3GP
	H.264	MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
		ASF
		WMV
		AVI
		MKV
	HEVC/H.265	MP4
		MOV
レニナ		MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
ヒナオ		MKV
	MPEG1/2	MPEG プログラムストリーム (.DAT/.VOB/.MPG/.MPEG)
		MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
		MP4
		AVI
		MKV
		MP4
		MOV
	MPEG4	3GP
		AVI
		MKV
		AVI
	Motion JPEG	MP4
		MOV
	AVS	MP4
	VC1	WMV

メディアカテゴリ	デコーダー	サポートするファイル形式
		AVI
		Matroska (MKV、MKA)
		MP4
	MPEG I/2 Layer2	MOV
		MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
		MPEG プログラムストリーム (.DAT/.VOB/.MPG/.MPEG)
		MP3
	MPEG1/2/2.5 Layer3	Matroska (MKV、MKA)
		MP4
		MOV
	MPEG1/2/2.5 Layer3	MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
		MPEG プログラムストリーム (.DAT/.VOB/.MPG/.MPEG)
	AC3	AC3
		Matroska (MKV、MKA)
		MOV
オーディオ		MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
		MPEG プログラムストリーム (.DAT/.VOB/.MPG/.MPEG)
	EAC3	MP4
	AAC, HEAAC	AAC
		MP4
		MOV
		M4A
		MPEG 転送ストリーム(.ts/.trp/.tp)
		WAV
	LPCM	AVI
		Matroska (MKV、MKA)
		WAV
	IMA-ADPCM	AVI
	MS-ADPM	Matroska (MKV、MKA)
		MP4
	FLAC	Matroska (MKV、MKA)
写真	BMP	15360 x 8640 (最大解像度の制限は DRAM サイズに依存します)

注記:

- 上記のすべてのマルチメディアファイル。
- ビデオファイルからのドルビー出力はサポートされません。

画像

イメージタイプ (Ext 名)	サブタイプ	最大ピクセル
lpog/lpg	ベースライン	8000 x 8000
Jpeg/Jpg	プログレッシブ	6000 x 4000
DNC	ノンインターレース	6000 x 4000
PNG	インターレース	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

文書

文書フォーマット	サポートバージョンおよびフォーマット	ページ/行制限	サイズ制限		
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 およびそれ以降	最大 1500 ページ (1 つのフ ァイル)	最大 100MB		
	Kingsoft Writer 文書 (*.wps)				
	Kingsoft Writer テンプレート (*.wpt)				
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 文書 (*.doc)				
	Microsoft Word 97/2000/XP/2003 テンプレート (*.dot)				
	RTF ファイル (*.rtf)				
	テキストファイル (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)				
	Web ページファイル (*.html, *.htm)	WPS Projector は、一度に			
	シングル Web ページファイル (*.mht, *.mhtml)	MS/Word ファイルを読み込			
Word	Microsoft Word 2007/2010 文書 (*.docx)	まないので、ファイルのページ数と行数に明らかた制限は	最大 150MB		
	Microsoft Word 2007/2010 テンプレート (*.dotx)	ありません。			
	Microsoft Word 2007/2010 マクロ有効文書 (*.docm)				
	Microsoft Word 2007/2010 マクロ有効テンプレート (*.dotm)				
	XML ファイル (*.xml)				
	OpenDocument テキスト	cument テキスト			
	Works 6-9 文書 (*.wtf)				
	Works 6.0&7.0 (*.wps)				
	Kingsoft スプレッドシートファイル (*.et)				
	Kingsoft スプレッドシートテンプレート (*.ett)	Kingsoft スプレッドシートテンプレート (*.ett)			
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 ワークブック (*.xls)	osoft Excel 97/2000/XP/2003 ワークブック (*.xls)			
	Microsoft Excel 97/2000/XP/2003 テンプレート (*.xlt)				
	テキストファイル (*.csv)	行の制限: 最大 65,535			
Excel	Web ページ (*.htm, *.html)	列の制限:最大 256	最大 30MB		
	XML ファイル (*.xml)	シート: 取入 200			
	Microsoft Excel 2007/2010 ファイル (*.xlsx, *.xlsm)				
	Microsoft Excel 2007/2010 テンプレート (*.xltx)				
	Microsoft Excel 2007/2010 バイナリワークブック (*.xlsb)				
	Kingsoft プレゼンテーションファイル (*.dps)				
	Kingsoft プレゼンテーションテンプレート (*.dpt)				
PowerPoint	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 プレゼンテー ション (*.ppt, *.pps)				
	Microsoft PowerPoint 97/2000/XP/2003 プレゼンテー ションテンプレート (*.pot)	最大 1500 ページ (1 つのフ ァイル)	最大 30MB		
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 プレゼンテーション (*.pptx, *.ppsx)				
	Microsoft PowerPoint 2007/2010 プレゼンテーションテ ンプレート (*.potx)				

注記:

• 複雑な内容の大きなファイルの場合は、デコードに時間がかかることがあります。

ファイルに埋め込まれたオブジェクトをアクティブ化または表示することはできません。

- Microsoft Word の場合
 - 描画プラグインまたは表の背景設定などの高度な設定はサポートされていません。
 - Microsoft Word の定義された枠外の内容は表示されません。
 - 簡体字中国語フォントでの太字テキストをサポートしていません。
- Microsoft PowerPoint の場合
 - スライド効果はサポートされていません。
 - パスワードで保護されたシートは保護されません。
 - Powerpoint アニメーションはサポートされません。
- Microsoft Excel の場合
 - ワークブックに複数のワークシートがある場合、ワークシートは個別かつ順番に表示されます。
 - ページのレイアウトと番号は、デコード中に変更されることがあります。

ステータスバーの表示

デフォルトでは、ホーム画面のステータスバーには、有線ネットワーク、USB、ワイヤレスネットワークに関する接続ステータスを示すアイコンが含まれています。アイコンを選択して、関連するメニューを開くことができます。有線またはワイヤレスステータスアイコンを選択すると、ネットワーク構成メニューが開きます。また、USB ステータスアイコンを選択すると、ブラウザーが開き、接続される USB デバイスの内容が表示されます。



Alexa/Google Assistant

このプロジェクターは、Alexa/Google Assistant などの音声制御機能をサポートしています。 ユーザーは「Optoma Connect & Alexa」と「Optoma Connect & Google Assistant」でキーワードを検索し、次のリンクを

- クリックして Web サイトで Alexa と Google のセットアップガイドを入手できます。 • Optoma Connect アプリ - Alexa セットアップチュートリアル
 - Optoma Connect $\mathcal{F} \mathcal{I} \mathcal{I}$ Alexa $\mathcal{E} \mathcal{V} \mathcal{F} \mathcal{I} \mathcal{I} \mathcal{I}$
 - Optoma Connect $\mathcal{T}\mathcal{T}\mathcal{I}$ Google $\mathcal{T}\mathcal{V}\mathcal{F}\mathcal{I}\mathcal{T}\mathcal{I}$

対応解像度

ビデオの互換性

信号	解像度
SDTV	480i/p、576i/p
HDTV	720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)
UHD	2160p (24/50/60Hz)

ビデオタイミングの詳細:

信号	解像度	リフレッシュ速度 (Hz)	注記
SDTV (480i)	640 x 480	60	
SDTV (480p)	640 x 480	60	
SDTV (576i)	720 x 576	50	
SDTV (576p)	720 x 576	50	コンポーネントの提合
HDTV (720p)	1280 x 720	50/60	
HDTV (1080i)	1920 x 1080	50/60	
HDTV (1080p)	HDTV (1080p) 1920 x 1080		
WQHD(1440p)	2560x1440	120	
UHD (2160p)	3840 x 2160	24/50/60	4K UHD の場合

コンピューターの互換性

VESA 規格 (コンピューター信号 (アナログ RGB の互換性)):

信号	解像度	リフレッシュ速度 (Hz)	Mac に関する注記
SVGA	800 x 600	56/60/72	Mac 60/72
XGA	1024 x 768	60/70/75	Mac 60/70/75
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75	Mac 60/75
WXGA	1280 x 800	60	Mac 60
WXGA	1366 x 768	60	Mac 60
WXGA+	1440 x 900	60	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75	Mac 60/75
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200 (*)	60	Mac 60

注記: (*) 1920 x 1200 @ 60HzはRB (レデュースドブランキング) のみをサポートします。

追加情報

PC のタイミングテーブル:

	初伤曲	水平周波数 リフレッシュ レート					
信巧	件1家/受	(KHz)	(Hz)	ビデオ	デジタル	注記	
SVGA	800 x 600	35.2	56.3	該当なし	\checkmark	56Hz	
SVGA	800 x 600	37.9	60.3	該当なし	\checkmark	60Hz	
SVGA	800 x 600	46.9	75	該当なし	\checkmark	該当なし	
SVGA	800 x 600	48.1	72.2	該当なし	\checkmark	72Hz	
SVGA	800 x 600	53.7	85.1	該当なし	\checkmark	85Hz	
SVGA	832 x 624		75	該当なし	\checkmark	該当なし	
XGA	1024 x 768	48.4	60	該当なし	\checkmark	該当なし	
XGA	1024 x 768	56.5	70.1	該当なし	\checkmark	70Hz	
XGA	1024 x 768	60	75	該当なし	\checkmark	該当なし	
XGA	1024 x 768	68.7	85	該当なし	\checkmark	該当なし	
XGA	1024 x 768		120	該当なし	該当なし	該当なし	
SXGA	1152 x 864		75	該当なし	\checkmark	該当なし	
HD720	1280 x 720		50	該当なし	\checkmark	該当なし	
HD720	1280 x 720		60	該当なし	\checkmark	該当なし	
HD720	1280 x 720	92.62	120	該当なし	該当なし	該当なし	
WXGA	1280 x 768	47.4	60	該当なし	\checkmark	該当なし	
WXGA	1280 x 768		75	該当なし	\checkmark	該当なし	
WXGA	1280 x 768		85	該当なし	\checkmark	該当なし	
WXGA-800	1280 x 800		60	該当なし	\checkmark	該当なし	
SXGA	1280 x 1024	64	60	該当なし	\checkmark	該当なし	
SXGA	1280 x 1024	80	75	該当なし	\checkmark	該当なし	
SXGA	1280 x 1024	91.1	85	該当なし	\checkmark	該当なし	
SXGA+	1400 x 1050		60	該当なし	該当なし	該当なし	
UXGA	1600 x1200	75	60	該当なし	\checkmark	該当なし	
HD1080	1920 x 1080		24	該当なし	\checkmark	該当なし	
HD1080	1920 x 1080		50	該当なし	\checkmark	該当なし	
HD1080	1920 x 1080		60	該当なし	\checkmark	該当なし	
WUXGA	1920 x 1200		60	該当なし	\checkmark	RB	
HDTV	1920 x 1080i		50	\checkmark	\checkmark	該当なし	
HDTV	1920 x 1080i		60	\checkmark	\checkmark	該当なし	
HDTV	1920 x 1080p		24	\checkmark	\checkmark	該当なし	
HDTV	1920 x 1080p		50	\checkmark	\checkmark	該当なし	
HDTV	1920 x 1080p		60	\checkmark	\checkmark	該当なし	
HDTV	1280 x 720	45	60	\checkmark	該当なし	該当なし	
HDTV	1280 x 720p		50	\checkmark	\checkmark	該当なし	
HDTV	1280 x 720p		60	\checkmark	\checkmark	該当なし	
SDTV	720 x 576	31.3	50	\checkmark	該当なし	該当なし	
SDTV	720 x 576i		50	該当なし	\checkmark	該当なし	
SDTV	720 x 576p		50	該当なし	\checkmark	該当なし	
SDTV	720 x 480	31.5	60		該当なし	該当なし	
SDTV	720 x 480i		60	該当なし	\checkmark	該当なし	
SDTV	720 x 480p		60	該当なし	\checkmark	該当なし	

注記: 「√」は、解像度がサポートされることを意味し、「該等なし」は、解像度が利用できないことを意味します。

コンピューターの互換性 (Mac)

解像度	Hz	Macbook の互換性	Macbook Pro (Intel) の互換性	Power Mac G5 の 互換性	Power Mac G4 の 互換性
int inter		デジタル	デジタル	デジタル	デジタル
800x600	60	\checkmark	\checkmark	該当なし	\checkmark
800x600	72	\checkmark	\checkmark	該当なし	\checkmark
800x600	75	\checkmark	\checkmark	該当なし	\checkmark
800x600	85	\checkmark	該当なし	該当なし	\checkmark
1024x768	60	\checkmark		該当なし	\checkmark
1024x768	70	\checkmark		該当なし	\checkmark
1024x768	75	\checkmark	\checkmark	該当なし	\checkmark
1024x768	85	\checkmark	\checkmark	該当なし	\checkmark
1280x720	60	\checkmark	\checkmark	該当なし	\checkmark
1280x768	60	\checkmark		該当なし	該当なし
1280x768	75	該当なし	該当なし	該当なし	\checkmark
1280x768	85	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
1280x800	60	該当なし	該当なし	該当なし	\checkmark
1280x1024	60	\checkmark	該当なし	該当なし	
1280x1024	75	\checkmark	該当なし	該当なし	\checkmark
1920x1080	60	\checkmark	該当なし	該当なし	
1920x1200 (*)	60	\checkmark	該当なし	該当なし	\checkmark
3840 x 2160	60	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

注記:

• (*) 1920 x 1200 @ 60HzはRB (レデュースドブランキング) のみをサポートします。

・ 「√」は、解像度がサポートされることを意味し、「該当なし」は、解像度が利用できないことを意味します。

HDMI 入力信号

	初佈中		Maalに明ナス注意
信方	件1家/员	リノレッシュ レード (Hz)	Mac に K 9 つ 注 記
SVGA	800 x 600	6072/85/120	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	60/70/75/85/120	Mac 60/70/75/85
SDTV(480I)	640 x 480	60	
SDTV(480P)	640 x 480	60	
SDTV(576I)	720 x 576	50	
SDTV(576P)	720 x 576	50	
HDTV(720p)	1280 x 720	50/60	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/120	Mac 60
WXGA(*2)	1366 x 768	60	
WXGA+	1440 x 900	60/120(RB)	Mac 60
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60/85	
UXGA	1600 x 1200	60/65/70/75/85	
HDTV(1080I)	1920 x X1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24 /30 /50 /60 /120 /240	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60	Mac 60RB
WQHD	2560 x 1440	60RB/120	

信号	解像度	リフレッシュ レート (Hz)	Mac に関する注記
UHD(2160p)	3840 x 2160	24/30/50/60	Mac 24/30
UHD(2160p)	4096 x 2160	24/30/50/60	Mac 24

注記:

- (*1) 1920 x 1200 @ 60HzはRB (レデュースドブランキング) のみをサポートします。
- (*2) Windows 10 標準タイミング。

拡張ディスプレイ識別データ (EDID) テーブル

デジタル信号(HDMI 2.0)

デジタルネイティブ解像度:3840 x 2160 @ 60Hz

	0			
B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B0/標準タイミング	B1/ビデオモード	B1/詳細タイミング
800 x 600 @ 56Hz	1280 x 720 @ 60Hz	3840 x 2160 @ 60Hz (デフォルト)	1920 x 1080p @ 120Hz 16:9	2560 x 1440 @ 120Hz
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 800 @ 60Hz	· · · ·	720 x 480p @ 60Hz 4:3	1920 x 1080 @ 240Hz
800 x 600 @ 75Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz	1920 x 1200 @ 60Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz	800x600 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz	1024x768 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz	1280x800 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 30Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 50Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 60Hz 16:9	
			4096 x 2160 @ 24Hz	
			4096 x 2160 @ 25Hz	
			4096 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 50Hz	
			4096 x 2160 @ 60Hz	
			720 x 480p @ 60Hz 16:9	
			1280x720p @ 60Hz 16:9	
			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	

注記: 1920 x 1080 @ 50Hz をサポートします



3D タイミング

Blu-ray 3D の場合 (HDMI 1.4a):

2D サポートフレームレート	タイミング	フォーマット
59/60 Hz オプション:	1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	フレームパッキング (HDMI1/HDMI2)
	1280 x 720p @ 59.94/60Hz	フレームパッキング (HDMI1/HDMI2)
	1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	トップ アンド ボトム (HDMI2/VGA)
	1280 x 720p @ 59.94/60Hz	トップ アンド ボトム (HDMI2/VGA)
	1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	サイドバイサイド (HDMI2/VGA)
	1280 x 720p @ 59.94/60Hz	サイドバイサイド (HDMI2/VGA)
50 Hz オプション:	1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	フレームパッキング (HDMI1/HDMI2)
	1280 x 720p @ 50Hz	フレームパッキング (HDMI1/HDMI2)
	1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	トップ アンド ボトム (HDMI2/VGA)
	1280 x 720p @ 50Hz	トップ アンド ボトム (HDMI2/VGA)
	1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	サイドバイサイド (HDMI2/VGA)
	1280 x 720p @ 50Hz	サイドバイサイド (HDMI2/VGA)

PC の場合:

入力	タイミング	フォーマット
HDMI1	1920 x 1080 @ 120Hz	フレームシーケンシャル
	1280 x 800 @ 120Hz	フレームシーケンシャル
	1024 x 768 @ 120Hz	フレームシーケンシャル
	800 x 600 @ 120Hz	フレームシーケンシャル
	1920 x 1080 @ 60Hz	フレームシーケンシャル
	1280 x 800 @ 120Hz	フレームシーケンシャル
	1280 x 720 @ 120Hz	フレームシーケンシャル
	1024 x 768 @ 120Hz	フレームシーケンシャル

追加情報

イメージサイズと投射距離

		画面サイス	ズ幅 x 高さ		としていた。 とうない とうない とうない とうない とうない とうない とうない とうない					w b (Ud)		
16:9 画面 の対角長さ	(n	(m)		ノチ)	(m)		(フィート)			オノセッ	^и г (на)	
(インチ)	幅	高さ	幅	高さ	広角	望遠	広角	望遠	(m) (最小)	(フィート) (最小)	(m) (最大)	(フィート) (最大)
30	0.66	0.37	26.15	14.71	-	1.06	-	3.46	0.02	0.06	0.06	0.18
40	0.89	0.50	34.86	19.61	1.07	1.41	3.51	4.62	0.02	0.08	0.07	0.25
60	1.33	0.75	52.29	29.42	1.61	2.11	5.27	6.93	0.04	0.12	0.11	0.37
70	1.55	0.87	61.01	34.32	1.88	2.46	6.15	8.08	0.04	0.14	0.13	0.43
80	1.77	1.00	69.73	39.22	2.14	2.82	7.03	9.23	0.05	0.16	0.15	0.49
90	1.99	1.12	78.44	44.12	2.41	3.17	7.91	10.39	0.06	0.18	0.17	0.55
100	2.21	1.25	87.16	49.03	2.68	3.52	8.78	11.54	0.06	0.20	0.19	0.61
120	2.66	1.49	104.59	58.83	3.21	4.22	10.54	13.85	0.07	0.25	0.22	0.74
150	3.32	1.87	130.74	73.54	4.02	5.28	13.18	17.31	0.09	0.31	0.28	0.92
180	3.98	2.24	156.88	88.25	4.82	6.34	15.81	20.78	0.11	0.37	0.34	1.10
200	4.43	2.49	174.32	98.05	5.36	7.04	17.57	23.08	0.12	0.41	0.37	1.23
250	5.53	3.11	217.89	122.57	6.70	8.80	21.96	28.85	-	-	-	-
301	6.65	3.74	262.00	147.37	8.05	-	26.40	-	-	-	-	-

注記: これらの値は正確ではなく、わずかに異なる場合があります。



追加情報

プロジェクターの寸法と天井取り付け

- 1. プロジェクターの損傷を防ぐため、必ず、Optomaの天吊り用パッケージを使用して取り付けてください。
- 2. 他社製の天吊りキットをご利用になる場合は、プロジェクターを取り付けるネジが以下の仕様に適合していることを必ず確認してください。
- ネジの種類: 3 ポイント取り付けの場合は M4
- 最小ネジ長: 10mm



単位: mm

注記: プロジェクターを正しく取り付けていないことが原因で発生した損傷に関しましては、保証は無効になります。 予めご了承ください。



- ・ 他社製の天吊りキットをお求めになる場合、必ずネジのサイズが正しいことをご確認ください。ネジのサイズは、天吊りプレートの厚みによって異なります。
- プロジェクターの底部と天井の間には、少なくとも 10 cm の隙間が開くようにします。
- ・ プロジェクターは、熱源の近くに設置しないで下さい。

IR リモートコード



+-		キー 番号	МТХ.	フォー マット	Data0	Data1	Data2	Data3	説明
電源オン/ オフ		K12	04	F1	32	CD	71	8E	「プロジェクターの電源を入れる/切る」 (20 ページ) を参照してください。
ソース	Ð	K3	11	F1	32	CD	18	E7	€ を押して、入力信号を選択します。
ホーム		K13	03	F1	32	CD	92	6D	☆ を押して、ホーム画面に戻ります。
メニュー	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	■ を押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューを起動します。OSD を終了 するには、もう一度 = を押します。
戻る	₽	K4	10	F1	32	CD	86	79	➡ を押して、前ページに戻ります。
上		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
左		K14	02	F2	32	CD	10	EF	▲▼◀▶を使用して項目を選択するか、選
右		K5	09	F2	32	CD	12	ED	択に合わせて調整を行います。
下		K2	19	F2	32	CD	14	EB	
入力	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	選択した項目を確定します。
ミュート	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	■×を押して、プロジェクターの内蔵スピーカ ーのオフ/オンを切り替えます。
ディスプレ イモード	•	K10	15	F1	32	CD	91	6E	● を押して、ディスプレーモードメニューを 表示します。ディスプレイモードメニューを 終了するには、もう一度 ● を押します。
アプリメニ ュー	• •	K6	08	F1	32	CD	25	DA	を押して、アプリメニューを開きます。
音量 -	-	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	- を押して、音量を小さくします。
音量 +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	+を押して、音量を大きくします。

故障かなと思ったら

プロジェクターに問題が発生した場合は、以下をご参照ください。それでも問題が解決しない場合、最寄りの販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。

画像の問題

- 2 スクリーンに画像が写らない
 - すべてのケーブルと電源が、「設置方法」の章に記載されている手順どおりに正しく接続されていることを 確認してください。
 - 各接続ピンが曲がっていたり、壊れていないかどうか、ご確認ください。
 - [ミュート] 機能がオンに設定されていないか確認してください。
- 画像のピントが合っていない
 - プロジェクターレンズのフォーカスリングで調整してください。17ページを参照してください。
 - 投影画面がプロジェクターから必要な距離の間に入っていることを確認してください。(65 ページを参照 してください)。
- 2 16:9 DVDを再生表示しているとき、画像が伸びる
 - アナモフィック DVD または 16:9 DVD を再生しているとき、プロジェクターはプロジェクター側で 16:9 フォーマットで最高の画像を表示します。
 - 4:3 フォーマット DVD タイトルを再生している場合、プロジェクター OSD で 4:3 としてフォーマットを変更 してください。
 - お使いの DVD プレーヤーで、16:9 (ワイド) アスペクト比タイプとして表示フォーマットをセットアップして ください。
- 🕐 画像が大きすぎるか、小さすぎる
 - プロジェクター上部のズームレバーを調整します。
 - ・ プロジェクターを画面に近づけたり、遠ざけたりしてください。
 - プロジェクターパネルの [メニュー] を押し、「ディスプレイ-->アスペクト比」に進みます。別の設定を試してみます。
- 画像が横に傾く:
 - 可能であれば、プロジェクターがスクリーンの中央下端に来るように配置し直してください。
- - OSDから [セットアップ-->設置モード] を選択し、投射方向を調整します。
- *ぼやけた二重画像*
 - 通常の 2D 画像がぼやけた二重画像にならないよう、[ディスプレイモード] が 3D でないことを確認してく ださい。

その他の問題

.

- プロジェクターがすべてのコントロールへの反応を停止します
 - 可能であれば、プロジェクターの電源を切って電源コードを抜き、20 秒待ってから電源を接続し直してくだ さい。

リモコンの問題

- リモコンが作動しない場合、次を確認してください
 - リモコンの操作角度が、プロジェクターの IR レシーバーから水平方向に ±15°以上、垂直方向に ±10°以上 ずれていないことを確認します。
 - ・ リモコンとプロジェクターとの間に障害物がないことを確認する。プロジェクターから 7 m (約 22 フィート) 以内に移動する。
 - ・ 電池が正しくセットされていることを確認する。
 - 古くなった電池は、新しいものと交換します。

警告インジケータ

警告インジケータ (以下を参照) が点灯または点滅すると、プロジェクターは自動的にシャットダウンします:

- ・ 「光源」 LED インジケーターが赤く点灯し、「オン/スタンバイ」インジケーターが赤色に点滅している場合。
- 「温度」LED インジケーターが赤く点灯し、「オン/スタンバイ」インジケーターが赤色に点滅している場合。
 この状態は、プロジェクターが過熱していることを示しています。標準の条件下になると、プロジェクターの
 スイッチをオンにすることができます。

・ 「温度」LED インジケーターが赤く点滅し、「オン/スタンバイ」インジケーターが赤色に点滅している場合。 プロジェクタから電源コードを抜き、30秒後に再試行します。警告インジケータが点灯または点滅したら、最寄りのサー ビスセンターに連絡して対処法をお尋ねください。

追加情報

LED 点灯メッセージ

メッセージ	オン/スタンバイ LED		温度 LED	光源 LED
	(赤)	(青)	(赤)	(赤)
スタンバイ状態 (入力電源コード)	点灯			
電源オン (ウォーミング)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン)		
電源オンと光源オン		点灯		
電源オフ (冷却)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オ ン)。冷却ファンがオフに なると、赤の点灯に戻り ます。		
エラー (光源が異常です)	点滅			点灯
エラー (ファンが異常です)	点滅		点滅	
エラー (過熱)	点滅		点灯	
スタンバイ状態 (バーンインモード)		点滅		
バーンイン (警告)		点滅		
バーンイン (冷却中)		点滅		
バーンイン (光源オン)		点滅 (3 秒オン/1 秒オフ)		
バーンイン (光源オフ)		点滅 (1 秒オン/3 秒オフ)		

電源オフ:



温度警告:



ファンのトラブル:



表示範囲外:

٠



電源ダウン警告:



仕様

光学	説明			
技術	Texas Instrument DMD、0.47 インチ (寸法)/4K UHD HSSI DMD X1、 S451 (パッキングタイピング)、4 ウェイ XPR アクチュエーター付き			
出力解像度	4K UHD 3840 x 2160 @ 60Hz			
最大入力解像度	4096 x 2160 @ 60Hz			
レンズ	 スロー比: 1.21 ~ 1.59 F-停止: 1.94 ~ 2.23 焦点距離: 12.81 ~ 16.74mm ズーム範囲: 1.3x 			
オフセット	105% ~ 115%、垂直のみ			
画像サイズ	34.1 インチー 302.4 インチ (82 インチで最適化されます)			
投影距離	1.2m ~ 8.1m			
I/O	 HDMI V2.0/HDCP2.2 (x3) USB2.0 (FW アップグレード用) USB-A (5V PWR 1.5A 用) オーディオ出力 3.5mm USB2.0、USB-A (USB ディスクドライバー用)、Wi-Fi ドングル (x3) RS-232 オス (9 ピン D-sub) RJ-45 (IoT、インターネット OTA 機能をサポート) S/PDIF (PCM 2 チャンネル、Dolby Digital (5.1) をサポート) 12V トリガ (3.5mm ジャック) 3D 同期 			
色	10 億 7340 万色			
スキャン速度	 水平スキャン速度: 31.0 ~ 135.0 KHz 垂直スキャン速度: 24 ~ 120 Hz 			
スピーカ	はい、8W			
消費電力	 ブライトネスモード: 100% 240W (標準) ±15% @ 110VAC 230W (標準) ±15% @ 220VAC エコモード: 80% 185W (標準) ±15% @ 110VAC 175W (標準) ±15% @ 220VAC 			
電力要件	$100 \sim 240 V \pm 10\%$ AC 50/60Hz			
入力電流	3.0A			
取り付け方向	フロント、リア、天井 - 上部、リア - 上部			
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	 フィートなし: 337 x 265 x 108 mm (13.26 x 10.43 x 4.25 インチ) フィートあり: 337 x 265 x 119.3 mm (13.26 x 10.43 x 4.69 インチ) 			
重さ	5.0 kg (11.02 ポンド) 未満			
環境	0~40°C、80% 湿度 (結露なし) で動作			

注記: 仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。


Optoma 社グローバルオフィス

サービスやサポートにつきましては、現地オフィスにお問い合わせください。

米国

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

カナダ 47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

中南米及びメキシコ

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

ヨーロッパ

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu サービスダイヤル: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

フランス

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

スペイン C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. スペイン

ドイツ Am Nordpark 3 41069 Mönchengladbach Germany

スカンディナビア

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen ノルウェー

韓国

https://www.optoma.com/kr/

【 888-289-6786 📑 510-897-8601 services@optoma.com

台湾

日本

https://www.optoma.com/tw/

https://www.optoma.com/jp/

【 888-289-6786 📄 510-897-8601 中国 services@optoma.com 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., M

Changning District Shanghai, 200052, China 888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

オーストラリア https://www.optoma.com/au/ +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

【 +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

(+33 1 41 46 12 20
	+33 1 41 46 94 35
8	savoptoma@optoma.fr

(+34 91 499 06 06 🗟 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 2161 68643 0 +49 (0) 2161 68643 99 🖾 info@optoma.de

¢	+47 32 98 89 90
e	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no



www.optoma.com