# Tartalomjegyzék

Tartalomiegyzék	1
Használattal kancsolatos	
megiegyzés	2
Biztonsági tudnivalók	2
Óvintézkedések	3
A szemre vonatkozó hiztonsági	
figyelmeztetések	5
Termékfunkciók	5
Bevezetés	6
A csomag áttekintése	6
A termék áttekintése	7
Főegység	7
Billentyűzet	8
Bemeneti/kimeneti csatlakozók	9
Távvezérlő	10
Üzembe helyezés	11
Csatlakozás a kivetítőhöz	11
Számítógép/Notebook csatlakoztatása	11
Videoforrás csatlakoztatása	12
Csatlakoztatás 3D	
videoeszközökhöz	13
A 3D szemüveg használata	15
A kivetítő be- és kikapcsolása	16
A kivetítő bekapcsolása	16
A kivetítő kikapcsolása	17
Figyelmeztető jelzés	18
A kivetített kép beállítása	19
A kivetítő magasságának beállítása	19
A kivetítő nagvításának /	
fókuszának beállítása	20
A kivetített kép méretének beállítása	20
Felhasználói kezelőszervek	22
Billentyűzet és távvezérlő	22
Billentyűzet	22
Távvezérlő	23
Képernyőn megjelenő menük	30
Üzemeltetés	30
A menürendszer	31
KÉP	34

KÉP   Speciális	36
KÉP   Speciális   Jel (RGB)	38
KIJELZŐ	39
KIJELZŐ   3D	42
BEÁLLITÁS	43
BEÁLLITÁS   Audió beállítások	45
BEÁLLITÁS   Biztonság	46
BEÁLLITÁS   Hálózat   LAN Settings	48
BEÁLLITÁS   Hálózat   Control Settings	50
BEÁLLITÁS   Speciális	51
Opciók	52
Opciók   Lámpa-beállítások	55
Opciók   Távvezérlőbeáll	57
Opciók   Speciális	58
Opciók   Opcionális szűrő beállításai.	59
Függelékek6	30
Hibaelhárítás	50
Képproblémák	60
Egyéb problémák	62
Távvezérlő problémák	62
LED fény jelentése	63
OSD üzenetek	64
Lámpacsere6	35
A porszűrő beszerelése és tisztítása	67
Kompatibilitási módok	68
RS232 parancsok és protokoll funkciólista	70
RS232 csatlakozó érintkező-	0
kiosztása	70
RS232 protokoll funkciólista	71
Mennyezetre szerelés	75
Optoma globális képviseletek	76
Szabályzatok és biztonsági előírások	78
FCC nvilatkozat	78
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről	79



## Biztonsági tudnivalók



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő villám a termék belsejében levő szigeteletlen "veszélyes feszültség" jelenlétére figyelmeztet, amely elég erős ahhoz, hogy áramütést okozzon.

Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel a készülékhez mellékelt kiadványban lévő fontos kezelési vagy karbantartási (szervizelési) utasításokra hívja fel a felhasználó figyelmét.

FIGYELEM: A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. A BURKOLAT BELSEJÉBEN NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK VANNAK. NE NYISSA FEL A BURKOLATOT. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE.

#### B osztályú kibocsátási határértékek

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a zavarkeltő berendezésekre vonatkozó kanadai szabályzat valamennyi követelményének.

#### Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A kivetítő megbízható üzemelésének biztosítása és a túlmelegedés elleni védelme érdekében úgy helyezze el, hogy a megfelelő szellőzést nem akadályozza. Például, ne helyezze a kivetítőt zsúfolt dohányzóasztalra, heverőre, ágyra vagy hasonló felületre. Ne építse a kivetítőt burkolatba, mint például könyvespolcra vagy szekrénybe, mert ezek a szellőzést korlátozzák.
- A kivetítőt ne használja víz vagy nedvesség közelében. A tűz és/vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a kivetítőt esőtől, illetve nedvességtől.
- Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hősugárzó, kályha), illetve egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
- 4. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.
- Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/kiegészítőket használjon.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy megrongálták. A sérülés/ rongálódás (egyebek között) az alábbiakra terjed ki:
  - A készüléket elejtették.
  - A tápkábel vagy a dugó megsérült.
  - Folyadék ömlött a kivetítőre.
  - A kivetítőt esőnek vagy nedvességnek tették ki.

- Tárgy esett a kivetítő belsejébe, vagy valami laza tárgy van benne. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A fedelek kinyitása vagy eltávolítása Önt nagyfeszültségnek és egyéb veszélyeknek teheti ki. Kérjük hívja az Optomát, mielőtt javításra küldené a készüléket.

- Ne hagyja, hogy tárgyak vagy folyadékok jussanak a kivetítőbe. A veszélyes pontokhoz vagy a rövidre zárt részekhez hozzáérő tárgyak tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- 8. Lásd a kivetítő burkolatát a biztonsági feliratokat illetően.
- 9. A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.

## Óvintézkedések



4

Kérjük, kövesse a jelen felhasználói kézikönyvben található figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és karbantartási előírásokat.

Miután a lámna	Figyelmeztetés-	Ha a lámpa bekapcsolt állapotban van, ne nézzen bele a kivetítő lencséjébe. Az erős fény
elérte hasznos		szemsérülést okozhat.
végét, a kivetítő addig nem kapcsolódik	Figyelmeztetés-	Tűzveszély vagy áramütés elkerülésének érdekében ne tegye ki a kivetítőt esőnek vagy nedvességnek.
be, amig ki nem cserélik a lámpamodult. A	Figyelmeztetés-	Ne nyissa ki vagy szerelje szét a kivetítőt, mert ezzel áramütést okozhat.
kövesse "A lámpa cseréje" rész alatt található	Figyelmeztetés-	A lámpa cseréjekor hagyja lehűlni a készüléket. Kövesse az 65-66. oldalon lévő utasításokat.
eljárásokat, az 65- 66. oldalon.	Figyelmeztetés-	A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
	Figyelmeztetés-	A lámpamodul kicserélése után a képen megjelenő "Opciók Lámpa-beállítások" menü "Lámpa nullázása" funkciója segítségével állítsa vissza a lámpa számlálóját (lásd: 55. oldal).
	Figyelmeztetés-	A kivetítő kikapcsolásakor hagyja, hogy a kivetítő befejezze hűtési ciklusát, mielőtt áramtalanítaná a készüléket. A kivetítő lehűléséhez 90 másodperc szükséges.
	Figyelmeztetés-	Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
	Figyelmeztetés-	Amikor a lámpa közeledik élettartama végéhez, megjelenik a "A lámpa meghaladta hasznos élettartamát." üzenet a képernyőn. Vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel, hogy minél előbb kicserélhesse a lámpát.



### Teendők:

- A termék tisztítása előtt mindig kapcsolja a készüléket ki és húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.
- Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző burkolatának tisztításához.
- Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.

### Ne

- Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
- Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
- Használja az alábbi helyzetekben:
  - Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
    - Ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 5°C és 40°C között legyen.
    - Relatív páratartalom: 10 85 %
    - Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
  - Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
  - Közvetlen napsütésben.

## A szemre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések



- Mindig kerülje a kivetítő fénysugarába történő közvetlen tekintést. Lehetőleg háttal álljon a sugárnak.
- Ha a kivetítőt osztályteremben használják, gyakoroljonmegfelelő felügyeletet a hallgatók fölött, amikor megkéri őket,hogy mutassanak meg valamit a kivetített képen.
- A lámpa teljesítményfelvételének minimális szintre csökkentése érdekében, a környezeti fény csökkentéséhez használjon sötétítőt a helyiségben.



## Termékfunkciók

- A termékjellemzők típustól függően eltérhetnek.
- XGA (1024x768) / WXGA (1280x800) Natív felbontás
- HD-kompatibilis 720p és 1080p támogatott
- ✤ BrilliantColor<sup>™</sup> technológia
- Zámek Kensington
- RS232 vezérlés
- Gyors kikapcsolás
- Full 3D (Lásd: 68. oldal.)
- A termékjellemzőket az általános használati körülményeknek megfelelően konfigurálják.



### A csomag áttekintése

A termék kicsomagolásakor ellenőrizze, hogy az alábbi kellékek és tartozékok benne vannak-e a dobozban. Ha bármi hiányozna, forduljon az Optoma ügyfélszolgálatához.

### Normál tartozékok



### Opcionális kiegészítők \*1





- \*1 Az opcionális kiegészítők típustól, műszaki adatoktól és térségtől függően eltérők lehetnek.
- \*<sup>2</sup> Az európai jótállási információkért kérjük, keresse fel a www. optomaeurope. com oldalt.

Figyelmeztetés: Nem mindgyik kivetítőhöz jár lencsevédő sapka. Az Ön biztonsága érdekében: ha a kivetítő lencsevédő sapkával rendelkezik, ne feledje eltávolítani, mielőtt bekapcsolná a kivetítőt.

6

## A termék áttekintése







- Ne fedje be a kivetítő légbeszívó/-kifúvó nyílásait.
- (\*) Opcionális kiegészítő.

### Figyelmeztetés:

- Nem mindgyik kivetítőhöz jár lencsevédő sapka. Az Ön biztonsága érdekében: ha a kivetítő lencsevédő
  - sapkával
  - rendelkezik,
  - ne feledje
  - eltávolítani, mielőtt 6.
  - bekapcsolná a kivetítőt.

- 1. Objektív
- 2. Infravörös érzékelő
- 3. Billentyűzet
- 4. Bemeneti/kimeneti csatlakozók
- 5. Tápcsatlakozó-aljzat
  - . Dőlésszög-beállító lábak
- 7. Lencsevédő sapka (\*)

- 8. Hangszóró
- 9. Zoom kar
- 10. Fókuszgyűrű
- 11. Lámpafedél
- 12. Szellőzés (beömlő nyílás)
- 13. Szellőzés (kiömlő nyílás)
- Kensington<sup>™</sup> zár csatlakozója



### Billentyűzet



- 1. Forrás
- 2. Enter
- 3. Trapézkorrekció
- 4. Újraszinkr.
- 5. Menu
- 6. Súgó
- 7. Lámpa LED
- 8. Bekapcsolás/Készenlét LED
- 9. Tápfeszültség
- 10. Hőmérsékletjelző LED
- 11. Négyirányú kiválasztógombok



### Bemeneti/kimeneti csatlakozók



- 1. Videó csatlakozó
- 2. 3D szink. kimenet (5V) csatlakozó
- 3. RJ-45 csatlakozó
- 4. VGA kimeneti csatlakozó
- 5. VGA2 bemneti / YPbPr csatlakozó
- 6. VGA1 bemeneti / YPbPr / (ŋ) csatlakozó
- 7. Tápcsatlakozó-aljzat
- 8. USB-B mini csatlakozó (Firmware-frissítés)
- 9. HDMI-csatlakozó
- 10. RS-232C csatlakozó
- 11. Audio1 bemeneti csatlakozó
- 12. Audió kimeneti csatlakozó
- 13. Audio2 bemeneti csatlakozó
- 14. Biztonsági rúd



 A távoli egérhez különleges távvezérlő szükséges.



### Távvezérlő



Lehetnek gombok, amelyek egyes modelleknél nem működnek.



### Csatlakozás a kivetítőhöz

### Számítógép/Notebook csatlakoztatása



	1
Νοτε	ĺ

- Az egyes országokban eltérő alkalmazások miatt a kiegészítők is eltérők lehetnek.
- (\*) Opcionális kiegészítő

1	RJ-45 kábel
2	*3D jelsugárzókábel
3	
4	*HDMI-kábel
5	
6	*USB-kábel
7	*RS-232C kábel
8	*Audio1 bemeneti kábel
9	*Audió kimeneti kábel
10	*Audio2 bemeneti kábel



### Videoforrás csatlakoztatása

DVD-lejátszó, Blu-ray-lejátszó, Set-top Box, HDTV vevőkészülék, játékkonzol







- Az egyes országokban eltérő alkalmazások miatt a kiegészítők is eltérők lehetnek.
- (\*) Opcionális kiegészítő

### Csatlakoztatás 3D videoeszközökhöz

Amint az ábrán látható módon csatlakoztatta eszközeit a HDMI-kábelekkel, máris hozzáfoghat. Kapcsolja BE a 3D videó forráseszközt és a 3D kivetítőt.

#### PlayStation<sup>®</sup> 3 játékok

- Győződjön meg arról, hogy frissítette a játékkonzolt a legújabb szoftververzióra.
- Lépjen a "Beállítások" menü -> "Megjelenítési beállítások" -> "Videó kimenet" -> "HDMI" elemre. Jelölje ki az "Automatic" elemet és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Töltse be a 3D játéklemezt. Más megoldásként letöltheti a játékokat (és 3D frissítéseiket) a PlayStation<sup>®</sup> hálózaton is.
- Indítsa el a játékot. A játékon belüli menüben jelölje ki a "Játék 3D-ben" elemet.

#### 3D Blu-ray™ lejátszó

- Győződjön meg arról, hogy a lejátszó támogatja a 3D Blu-ray™ lemezek használatát, és a 3D kimenet engedélyezett.
- Töltse be a 3D Blu-ray™ lemezt a lejátszóba és nyomja meg a "Lejátszás" gombot.

#### 3D TV (pl. SKY 3D, DirecTV)

- Lépjen kapcsolatba TV-szolgáltatójával az előfizetési csomagban lévő 3D csatornák engedélyezését illetően.
- Amint engedélyezte, váltson a 3D csatornára.
- Két egymás melletti képet kell látnia.
- Váltson a 3D kivetítő "SBS"-jára. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.
- 3D eszköz (pl. 3D DV/DC) 2D 1080i egymás melletti jelkimenettel
- Csatlakoztassa a 3D eszközt és váltson 3D tartalom kibocsátásra 2D egymás melletti kimenettel a 3D kivetítőre.
  - Két egymás melletti képet kell látnia.
- Váltson a 3D kivetítő "SBS"-jára. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.

Ha 3D tartalmat HDMI 1.4a forrásról (pl.: 3D Blu-Ray) tekinti meg, a 3D szeművegnek mindig szinkronizálva kell lennie. Ha 3D tartalmat HDMI 1.3 forrásról (pl.: 3D adás SBS mód használatával) tekinti meg, szükség lehet a kivetítő 3D Sync-Invert (3D szikronizálás invertálás) lehetőségének használatára a jobb minőségű 3D hatáshoz. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ ->3D" részében található.



 Ha a bemeneti videó hagyományos 2D, állítsa a "3D Formátum" elemet "Auto" helyzetbe.

Először a 3D videót küldő

eszközt kell bekapcsolni,

csak utána a

3D kivetítőt.

 Ha az "SBS" aktív, a 2D videó tartalom hibásan jelenik meg.







Bővebb információkért tekintse meg a 3D szemüveg használati útmutatóját.

## A 3D szemüveg használata

- 1. A 3D szemüveg BEKAPCSOLÁSÁHOZ.
- 2. Ellenőrizze, hogy a 3D tartalom a kivetítőre jut és a jel kompatibilis a kivetítő műszaki adataival.
- Kapcsolja be a 3D kivetítő "3D" funkcióját (Ki/DLP-Link/ VESA 3D - attól függően, hogy milyen típusú szemüveget használ). Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "Kijelző" részében található.
- 4. Kapcsolja be a 3D szemüveget és győződjön meg arról, hogy a kép 3D-ben jelenik meg szemmegerőltetés nélkül.
- 5. Ha a kép nem jelenik meg 3D-ben, ellenőrizze, hogy a 3D eszköz helyesen van-e beállítva 3D kép kibocsátására vagy sem. Vagy az "SBS mód"-nak be kell kapcsolódnia, ha a bemeneti jel 2D 1080i egymás melletti, majd ismételje meg a fenti 1–4. lépést.
- Szükséges lehet a kivetítő "3D szink. ford." opciójának használatára a 3D hatás optimizálásához. Ez a lehetőség a kivetítő OSD menüjének "KIJELZŐ" részében található.
- A 3D szemüveg KIKAPCSOLÁSÁHOZ: Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Üzemkapcsoló" gombot, amíg a LED ki nem kapcsolódik.
- 8. Részletesebb információkért lásd a 3D szemüveg használati utasítását vagy a gyártó weboldalát.



## A kivetítő be- és kikapcsolása

### A kivetítő bekapcsolása

- 1. Vegye le a lencsevédő sapkát.
- 2. Szorosan csatlakoztassa a tápkábelt és a jelkábelt. Az On/ Standby LED vörös fényre vált, ha csatlakoztatják.
- Kapcsolja be a lámpát a kivetítő tetején vagy a távirányítón lévő "U" gomb megnyomásával. Az On/Standby LED most zöld vgay kék színűre vált. @

Az induló kép körülbelül 10 másodperc elteltével megjelenik. A kivetítő első használatakor felkéri a kívánt nyelv és energiatakarékos mód beállítására.

- 4. Kapcsolja be a megtekintendő jelforrást (számítógép, notebook számítógép, videolejátszó stb.). A kivetítő automatikusan érzékeli a forrást. Amennyiben mégsem, nyomja meg a menü gombot és lépjen az "Opciók" menübe. Győződjön meg arról, hogy a "Forrás zár" beállítása "Ki".
- Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a billentyűzet "SOURCE" gombját, illetve a közvetlen forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.





- Először a kivetítőt kapcsolja be, és csak utána a jelforrásokat.
- (\*) Opcionális kiegészítő

Figyelmeztetés:

Nem mindgyik kivetítőhöz jár lencsevédő sapka. Az Ön biztonsága érdekében: ha a kivetítő lencsevédő sapkával rendelkezik, ne feledje eltávolítani, mielőtt bekapcsolná a kivetítőt.

16



### A kivetítő kikapcsolása

 Nyomja meg a "U" gombot a távvezérlőn vagy a billentyűzeten a kivetítő kikapcsolásához. A következő üzenet jelenik meg a vásznon.



Nyomja meg ismét a "**U**" gombot a megerősítéshez. Ellenkező esetben az üzenet 15 másodperc múlva eltűnik. Amikor másodszorra megnyomja a "**U**" gombot, a kivetítő a vásznon megjeleníti a visszaszámlálást és kikapcsolódik.

 A hűtőventilátorok körülbelül 10 másodpercig tovább működnek a hűtési ciklus befejezése érdekében, és az Be/Készenlét LED zöld vagy kék fénnyel villog. Amikor a Be/Készenlét LED folyamatos vörös színűre változik, a kivetítő készenléti üzemmódba lépett.

Ha a kivetítőt újra be kívánja kapcsolni, várnia kell, amíg a hűtési ciklus befejeződik és a kivetítő készenléti állapotba lép. Miután a kivetítő készenléti módba lépett, nyomja meg a "**U**" gombot a kivetítő újraindításához.

- 3. Húzza ki a kivetítő tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a kivetítőből.
- 4. A kikapcsolást követően ne kapcsolja be azonnal a kivetítőt.





Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal, ha a kivetítő a következő tüneteket mutatja. További információkért lásd az 76-77. oldalt.

### Figyelmeztető jelzés

Ha a figyelmeztető lámpák (lásd alább) bekapcsolódnak, a kivetítő automatikusan kikapcsol:

- Ha a "LÁMPA" LED folyamatos vörös színnel világít és a "Be/Készenlét" vörös fénnyel villog.
- Ha a "Hőmérséklet" LED folyamatos vörös színnel világít és a "Be/Készenlét" jelzőfény vörös fénnyel villog. Ez azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. Normális esetben a kivetítőt lehűlés után újra be lehet kapcsolni.
- Ha a "Hőmérséklet" LED vörös színnel villog és a "Bekapcsolt állapot/készenlét" jelzőfény vörös fénnyel villog.

Húzza ki a tápkábelt, várjon 30 másodpercig és próbálkozzon újra. Ha a figyelmeztető fény újra kigyullad, segítségért vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizzel.

## A kivetített kép beállítása

### A kivetítő magasságának beállítása

A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép helyzetének beállításához.

- 1. Keresse meg azt az állítható lábat a kivetítő alján, amelyen állítani szeretne.
- Forgassa el az állítható gyűrűt az óramutató járásával megegyező irányba a kivetítő emeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba a lejjebb eresztéséhez. Szükség esetén ismételje meg a többi lábbal is.







# A kivetítő nagyításának / fókuszának beállítása

A képet a nagyítógyűrű elforgatásával tudja nagyítani vagy kicsinyíteni. Fókuszáláshoz forgassa el a fókuszgyűrűt, amíg a kép ki nem tisztul.

- Standard vetítési távolsággal rendelkező sorozat (XGA): A kivetítő fókuszálási funkcióját 1,2 és 10,0 méter távolságon belül lehet használni.
- Standard vetítési távolsággal rendelkező sorozat (WXGA): A kivetítő fókuszálási funkcióját 1,2 és 8,3 méter távolságon belül lehet használni.



### A kivetített kép méretének beállítása

A vetített kép mérete (XGA) 0,78 métertől 7,81 méterig terjed. A vetített kép mérete (WXGA) 0,92 métertől 7,65 méterig terjed.



16 <sup>.</sup> 9 képernyő	Vetít	Vetítővászon mérete (Sz x Ma) Vetítési távolság (D)								
átlójának	(n	(m)		(hüvelyk)		(m)		(láb)		s (Ha)
hosszúsága (hüvelyk)	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	nagy látószög	tele	nagy látószög	tele	(m)	(hüvelyk)
30,0	0,61	0,46	24,00	18,00	0,98	1,17	3,2	3,84	0,07	2,70
40,0	0,81	0,61	32,00	24,00	1,30	1,56	4,27	5,12	0,09	3,60
60,0	1,22	0,91	48,00	36,00	1,95	2,34	6,40	7,68	0,14	5,40
70,0	1,42	1,07	56,00	42,00	2,28	2,73	7,47	8,96	0,16	6,30
80,0	1,63	1,22	64,00	48,00	2,60	3,12	8,53	10,24	0,18	7,20
90,0	1,83	1,37	72,00	54,00	2,93	3,51	9,60	11,52	0,21	8,10
100,0	2,03	1,52	80,00	60,00	3,25	3,90	10,67	12,80	0,23	9,00
120,0	2,44	1,83	96,00	72,00	3,90	4,68	12,80	15,36	0,27	10,80
150,0	3,05	2,29	120,00	90,00	4,88	5,85	16,00	19,20	0,34	13,50
180,0	3,66	2,74	144,00	108,00	5,85	7,02	19,20	23,04	0,41	16,20
250,0	5,08	3,81	200,00	150,00	8,13	9,75	26,67	32,00	0,57	22,50
300,0	6,10	4,57	240,00	180,00	9,75	11,70	32,00	38,40	0,69	27,00
307,0	6,24	4,68	245,60	184,20	9,98	11,98	32,75	39,30	0,70	27,63

### Standard vetítési távolság (XGA)

\* Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.

### Standard vetítési távolság (WXGA)

16 <sup>.</sup> 9 képernyő	Vetítővászon mérete (Sz x Ma)			Vetítési távolság (D)						
átlójának	(n	(m)		(hüvelyk)		(m)		(láb)		s (Hd)
hüvelyk)	Szélesség	Magasság	Szélesség	Magasság	nagy látószög	tele	nagy látószög	tele	(m)	(hüvelyk)
30,0	0,65	0,40	25,44	15,90	0,83	0,99	2,71	3,26	0,05	1,97
40,0	0,86	0,54	33,92	21,20	1,10	1,32	3,62	4,34	0,07	2,63
60,0	1,29	0,81	50,88	31,80	1,65	1,99	5,43	6,51	0,10	3,94
70,0	1,51	0,94	59,36	37,10	1,93	2,32	6,33	7,60	0,12	4,60
80,0	1,72	1,08	67,84	42,40	2,21	2,65	7,24	8,68	0,13	5,26
90,0	1,94	1,21	76,32	47,70	2,48	2,98	8,14	9,77	0,15	5,91
100,0	2,15	1,35	84,80	53,00	2,76	3,31	9,05	10,85	0,17	6,57
120,0	2,58	1,62	101,76	63,60	3,31	3,97	10,85	13,03	0,20	7,89
150,0	3,23	2,02	127,20	79,50	4,14	4,96	13,57	16,28	0,25	9,86
180,0	3,88	2,42	152,64	95,40	4,96	5,96	16,28	19,54	0,30	11,83
250,0	5,38	3,37	212,00	132,50	6,89	8,27	22,61	27,14	0,42	16,43
300,0	6,46	4,04	254,40	159,00	8,27	9,93	27,14	32,56	0,50	19,72

\* Ez a grafikon csak felhasználói referenciaként szolgál.

## Billentyűzet és távvezérlő

### Billentyűzet



### A billentyűzet használata

BEKAPCSOLT ÁLLAPOT	Ċ	Tekintse meg a "Kivetítő be-/kikapcsolása"című részt a 16-17. oldalon.
ÚJRASZINKR.	RE-SYNC	Automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.
ENTER	ENTER	Megerősíti a választást.
SOURCE	SOURCE	Nyomja meg a "SOURCE" gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.
Menu		Nyomja meg a "Menu" gombot az OSD menü megnyitásához. A kilépéshez nyomja meg ismét a "Menu" gombot.
Súgó	?	Súgó menü (csak akkor elérhető, ha az OSD menü nem látható).
Négyirányú kiválasztógombok		Használja a ▲ ▼ ◀▶ gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
Trapéz		Használja a ☐
Lámpa LED	* 0	A kivetítő lámpájának állapotát mutatja.
Hőmérsékletjelző LED	10	A kivetítő hőmérsékletét mutatja.
Bekapcsolás/ Készenlét LED	ወ ୦	A kivetítő állapotát mutatja.

### Távvezérlő





A távvezérlő használata					
Tápfeszültség		Nyomja meg a kivetítő be- / kikapcsoláshoz.			
Váltás	¢	Nyomja meg az USB egér be- / kikapcsolásához.			
Kijelzés kikapcsolása / hang némítása	ø	Nyomja meg a vetített kép elrejtéséhez / felfedéséhez és a hang ki- / bekapcsolásához.			
Kimerevítés		Nyomja meg a vetített kép kimerevítéséhez.			
Némítás	效	Nyomja meg a hang ideiglenes ki- / bekapcsolásához.			
Egér bal kattintás	L	Bal egérgomb-kattintásként működik.			
Egér jobb kattintás	R	Jobb egérgomb-kattintásként működik.			
Négyirányú kiválasztógombok		Használja a ▲ ▼ ◀▶ gombot elemek kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.			
Enter		Megerősíti a választást.			
Oldal –		Nyomja meg, hogy lefelé görgessen.			
Lézer		Használja lézermutatóként.			
Oldal +		Nyomja meg, hogy felfelé görgessen.			
Trapéz	-+	Nyomja meg a gombot a kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltásához.			
Hangerő	-+	Nyomja meg a hangerő növeléséhez / csökkentéséhez.			
Képarány / 1 Képarány / 1					





A távvezérlő használata					
Menu / 2		<ul> <li>Nyomja meg a kivetítő képernyőmenüinek megjelenítéséhez vagy bezárásához.</li> <li>A számbillentyűzeten az "2"-esnek felel meg.</li> </ul>			
3D / 3		<ul> <li>Nyomja meg, hogy kézzel válasszon 3D módot, amely leginkább megfelel a 3D tartalomnak.</li> <li>A számbillentyűzeten az "3"-esnek felel meg.</li> </ul>			
HDMI / 4		<ul> <li>Nyomja meg a HDMI jelforrás kiválasztásához.</li> <li>A számbillentyűzeten az "4"-esnek felel meg.</li> </ul>			
VGA / 5		<ul> <li>Nyomja meg a VGA jelforrás kiválasztásához.</li> <li>A számbillentyűzeten az "5"-esnek felel meg.</li> </ul>			
Videó / 6		<ul> <li>Nyomja meg a kompozit videó jelforrás válásztásához.</li> <li>A számbillentyűzeten az "6"-esnek felel meg.</li> </ul>			
Felhasználói 1 / 7; Felhasználói 2 / 8; Felhasználói 3 / 9		<ul> <li>Felhasználó által definiált billentyűk. Lásd: 56. oldal a beállítást illetően.</li> <li>A számbillentyűzeten a "7"-es, "8"-as illetve "9"-esnek felel meg.</li> </ul>			
Forrás		Nyomja meg egy bemeneti jelforrás kiválasztásához.			
Fényerő-mód / 0 🧚		<ul> <li>Nyomja meg, hogy automatikusan beállítsa a kép fényerejét az optimális kontraszt érdekében.</li> <li>A számbillentyűzeten a "0"-nak felel meg.</li> </ul>			
Újraszinkr.		Nyomja meg, hogy automatikusan a bemeneti jelforráshoz szinkronizálja a kivetítőt.			



### Elemek behelyezése

A távvezérlőhöz két darab AAA méretű elem jár.

Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típust használjon.

## 

A nem megfelelő elemek használata vegyi szivárgást vagy robbanást okozhat. Ügyeljen az alábbiak betartására:

Ne keverje az eltérő típusú elemeket. A különböző típusú elemek különböző jellemzőkkel bírnak.

Ne használjon régi és új elemeket egyszerre. Az új és régi elemek keverése megrövidíti az új elemek élettartamát, illetve a régi elemek vegyi szivárgását okozhatja.

Azonnal vegye ki a kimerült elemeket. Az elemekből szivárgó vegyi anyag a bőrrel érintkezve irritációt okozhat. Ha vegyi szivárgást észlel, alaposan törölje le egy kendővel.

A termékhez mellékelt elemek élettartama rövidebb lehet a tárolási körülmények miatt.

Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem tervezi használni, úgy az elemeket feltétlenül vegye ki.

Az elhasznált elemektől saját térsége vagy országa szabályozásának megfelelően szabaduljon meg.



### A HELP gomb használata

A SÚGÓ funkció biztosítja az egyszerű üzembe helyezést és üzemeltetést.

Nyomja meg a "?" gombot a billentyűzeten a Súgó menü megnyitásához.



A súgó menü gomb csak akkor működőképes, ha nem érzékelhető bemeneti jelforrás.

	SÚGÓ
A kép nem jelenik meg.	
	Kilépés



oldalon.

SÚGÓ A kép nem jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a kábelek és tápcsatlakozók megfelelően és biztonságosan rögzülnek-e, a Felhasználói útmutató "Üzembe helyezés" szakaszban írottak szerint. Ellenőrizze, hogy a csatlakozók érintkezői nem hajlottak vagy törtek el. Győződjön meg arról, hogy az [AV NÉMÍTÁS] funkció nincs bekapcsolva. [KÖVETKEZŐ]

SÚGÓ	
A kép nem jelenik meg.	
<ul> <li>Ha noteszgépet használ:</li> <li>1.Először kövesse a fenti lépéseket a számítógép felbontásán tásához.</li> </ul>	ak beállí-
2.Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.Példa:[F	n]+[F4]
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Mac Apple: System Preference -> Display -> Arrangement -> Mirror displ	ay
[ELŐZŐ]	
	🔦 Kilépés



Ha nem érzékelhető bemeneti jelforrás és megnyomják a súgó gombot, a következő oldalak fognak megjelenni, amelyek segítséget nyújtanak a problémák diagnosztizálásában.











## Képernyőn megjelenő menük

A kivetítő több nyelven is elérhető, képen megjelenő beállító menüje segítségével beállíthatja a képet és megváltoztathatja a beállításokat. A kivetítő automatikusan érzékeli a forrást.

### Üzemeltetés

- 1. Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a "Menu" gombot a távvezérlőn vagy a billentyűzeten.
- 2 Az OSD menü megjelenésekor a ◀► gombok segítségével választhata főmenü pontjai közül. Adott oldal menütételének kiválasztása közben nyomja a ▼ vagy "Enter" gombot az almenübe történő belépéshez.
- A ▲ ▼ gombok segítségével válassza ki a kívánt elemet az almenüben, majd nyomja meg a ► vagy "Enter" gombot további beállítások megtekintéséhez. A beállításokat a ◀► gomb megnyomásával szabályozza.
- 4. Az almenü többi beállítását a fentiek szerint módosíthatja.
- 5. Nyomja meg az "Enter" vagy "Menu" gombot a megerősítéshez és a főmenübe történő visszatéréshez.
- A kilépéshez nyomja meg ismét a "Menu" gombot. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új beállításokat.

Főmenü ——	<b>3</b> 🖂 🔀	<i>₹</i> ≣
	KÉP	
Almenü ——	Arrow Megjelenítési mód	Prezentáció 🕨
	🗱 Fényerő	50 🕨
	Kontraszt	50 🕨
	Å Élesség	15 ▶ • Beállítások
	🔲 Szín	50 🕨
	🔲 Árnyalat	50 🕨
	Speciális	•
	▼	

### A menürendszer

Főmenü	Almenü		Beállítások	
KÉP	Megjelenítési mód			Prezentáció / Világos / Mozi / sRGB / Tábla / DICOM SIM. / Felhasználói / 3D
	Fényerő			-50~+50
	Kontraszt			-50~+50
	Élesség			1~15
	Szín			-50~+50
	Árnyalat			-50~+50
	Speciális	Gamma	-	Film / Videó / Grafika / Szabvány / Tábla / DICOM SIM.
		BrilliantColor™		1 – 10
		Színhőmér- séklet	-	Meleg / Közepes / Hideg
		Színbeállítás	Vörös / Zöld / Kék / Ciánkék / Bíborvörös / Sárga	Árnyalat / Telítettség / Nyereség [-50~50]
			Fehér	Vörös / Zöld / Kék [-50~50]
			Alaphelyzet	Igen / Nem
		Színtér		Nem HDMI-bemenet: Auto / RGB / YUV
				HDMI-bemenet: Auto / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV
		Jel	Automatic	Be / Ki
			Fázis (VGA)	
			Frekvencia (VGA)	
			Vízszintes helyzet (VGA)	
			Függőleges helyzet (VGA)	
			Kilépés	
		Kilépés		
	Alaphelyzet			Igen / Nem
KIJELZŐ	Formátum		XGA: 4:3, 16:9, Natív, Auto / WXGA: 4:3, 16:9 vagy 16:10, LBX, Natív, Au	uto
	Élmaszk			0~10
	Nagyítás			-5~25
	Képeltolás	Vízszintes	Jobb / Bal (ikon középen)	-100~+100
		Függőleges	Fel / Le (ikon középen)	-100~+100
	F. trapézkorr.			-40~+40
	3D	3D mód	Ki / DLP-Link / VESA 3D	
	3D Formátum		Auto / SBS / Top and Bottom / Frame Sequential	
		3D -> 2D	3D/L/R	
		3D szink. ford.	Be / Ki	
		Kilépés		
	Kilépés			
BEÁLLITÁS	Nyelv		English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Português / Svenska / Nederlands / Norsk/Dansk / Polski / Русский / Suomi / ελληνικά / Magyar / Čeština / デン/ 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / ᡙ / Türkçe / فرسي / Tiếng Việt / Română / Bahasa Indonesia	

Főmenü	nenü Almenü Beállítások			
	Kivetítés		۲ <u>-۱</u>	a 7-
	Menü helyzete			
	Képernyőtípus			16:10 / 16:9 (WXGA)
	Audió beállítá- sok	Belsőhangszóró		Be / Ki
		Némítás		Be / Ki
		Hangerő		Audió (0~10)
		Audió bemenet		Alapértelmezett / Audió 1 / Audió 2
		Audio kimenet (készenlét)		Be / Ki
		Kilépés		
	Biztonság	Biztonság		Be / Ki
		Biztonsági időzítő		Hónap (0~12 / )
				Nap (0~30 / )
				Óra (0~24 / )
				Kilépés
		Jelszócsere		
		Kilépés		
	Vetítőazonosító			00~99
Hálózat	Hálózat	LAN Settings	Hálózat állapota	Connected / Disconnected (Csak olvasható)
			DHCP	Be / Ki
			IP-cím	
			Alhálózati maszk	
			Átjáró	
			DNS	
			MAC Address	Csak olvasható
			Kilépés	
		Control Settings	Crestron	Be / Ki (port:41794)
			Extron	Be / Ki (port: 2023)
			PJ Link	Be / Ki (port: 4352)
			AMX Device Discovery	Be / Ki (port: 1023)
			Telnet	Be / Ki (port: 23)
			HTTP	Be / Ki (port: 80)
			Alkalmaz	Igen / Nem
	Speciális	Logo	Alapértelmezett / Semleges	
		Logo rögzítés		
		Feliratozás	KI/CC1/CC2	
		Vez. nélk.	Be / Ki	
		Kilépés		
	Kilépés			
Opciók	Bemeneti jelforrás		VGA1 / VGA2 / Videó / HDMI	
	Forrás zár		Be / Ki	

Főmenü	Almenü		Beállítások	
	Intenzív hűtés		Be / Ki	
	Információ elrejtése		Be / Ki	A figyelmeztető üzenetek és kikapcsolás nincsenek elrejtve
	Billentyűzet- lezárás		Be / Ki	
	Tesztminta		Ki / Rács / Fehérminta	
	IR funkció		Be / Ki / Felső / Front	
	Háttérszín		Fekete / Vörös / Kék / Zöld / Fehér	
	Lámpa-beállítások	Lámpaóra		0~ 9999
		Lámpa emlékeztető	Be / Ki	
		Lámpa üzemmód	Világos / Eco. / Dynamic / Eco+	
		Lámpa nullázása	Igen / Nem	
		Kilépés		
	Távvezérlőbeáll.	Felhasználói1	VGA2 / LAN / Fényerő / Kontraszt / Sleep Timer	
		Felhasználói2	VGA2 / LAN / Fényerő / Kontraszt / Sleep Timer	
		Felhasználói3	VGA2 / LAN / Fényerő / Kontraszt / Sleep Timer	
	Speciális	Auto bekapcs.	Be / Ki	
		Auto. Kikapcsolás (perc)		0-180 [Egy lépés: 5 perc]
		Elalváskapcsoló (perc)		0-990 [Egy lépés: 30 perc]
		Quick Resume	Be / Ki	
		Bekapcs. mód(Készenlét)	Aktív / Eco.	
	Opcionális szűrő beállításai	Filter Usage Hours		Csak olvasható [Tarto- mány 0–9999]
		Optional Filter Installed		Igen / Nem
		Filter Reminder		Ki / 300 hr / 500 hr / 800 hr / 1000 hr
		Filter Reset		lgen / Nem
		Kilépés		
	Alaphelyzet		Igen / Nem	
	Kilépés			



KÉP



#### Megjelenítési mód

A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll rendelkezésre.

- Prezentáció: ez az üzemmód PC-hez csatlakoztatva közönség előtti bemutatóhoz alkalmas.
- Világos: maximális fényerő PC bemenet esetén.
- Mozi: ideális videofelvétel megtekintéséhez.
- sRGB: szabványos, színhelyes színek.
- Tábla: az üzemmód javíthatja a színek megjelenítést, ha sötétebb felületekre (zöld táblára) vetítenek.
- DICOM SIM.: ez a mód monokróm orvosi képek, például a röntgenfelvételek, MRI stb. kivetítéséhez használható.
- Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
- Három dimenzió: a 3D effektus megtekintéséhez 3D szeművegre van szükség, és meg kell győződnie arról, hogy a PC/hordozható eszköz 120 Hz-es jelkimenettel, kvad pufferes videokártyával és telepített 3D lejátszóval rendelkezik.

#### <u>Fényerő</u>

A kép fényerejének beállításához.

- ▶ Nyomja meg a ◀ gombot a kép sötétítéséhez.
- ▶ Nyomja meg a ▶ gombot a kép világosításához.

#### <u>Kontraszt</u>

A kontraszt a kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget adja meg.

- ▶ Nyomja meg a ◀ gombot a kontraszt csökkentéséhez.
- ▶ Nyomja meg a ▶ gombot a kontraszt növeléséhez.

#### Élesség

A kép élességét állítja be.

- ▶ Nyomja meg a ◄ gombot az élesség csökkentéséhez.
- ▶ Nyomja meg a ▶ gombot az élesség növeléséhez.

#### <u>Szín</u>

A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja be.

- Nyomja meg a gombot a kép színtelítettségének növeléséhez.

#### <u>Árnyalat</u>

A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.

- A ◀ gombbal növelheti a zöld szín mennyiségét a képen.
- A ► gombbal növelheti a vörös szín mennyiségét a képene.

#### <u>Alaphelyzet</u>

A "Igen" elem kiválasztásával az "KÉP" összes beállítását a gyárira állítja vissza.

#### <u>Kilépés</u>

Válassza a "Kilépés" elemet, hogy kilépjen a menüből.





#### <u>Gamma</u>

KÉP | Speciális

Lehetővé teszi a gammagörbe beállítását. A kezdeti beállítást és finomhangolást követően hajtsa végre a Gamma Adjustment (Gamma beállítás) lépéseit a képkimenet optimalizálásához.

- Film: házi-mozihoz.
- Videó: videó vagy TV forráshoz.
- Grafika: PC / Fotó forráshoz.
- Szabvány: szabvány képbeállításhoz.
- Tábla: az üzemmód javíthatja a színek megjelenítést, ha sötétebb felületekre (zöld táblára) vetítenek.
- DICOM SIM.: ez a mód monokróm orvosi képek, például a röntgenfelvételek, MRI stb. kivetítéséhez használható.

#### **BrilliantColor**™

Ez a beállítható elem új színfeldolgozó algoritmust és fejlesztéseket alkalmaz a nagyobb fényerő elérése érdekében amellett, hogy valósághű, élénkebb színeket biztosít. A beállítási tartomány: "1" – "10". Ha erősen javított képet kíván, akkor a maximális érték felé növelje a beállítás értékét. Ha lágyabb, természetesebb képet kíván, akkor csökkentse az értékét.
#### Színhőmérséklet

Válasszon színhőmérsékletet a következők közül: Meleg/Közepes/ Hideg.

#### Színbeállítás

Nyomja meg a ▶ gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ▲, ▼, ◀ vagy ▶ gombot a kívánt elem kijelöléséhez.

Színbeállítás	
Vörös	Ciánkék
Zöld	Bíborvörös
Kék	Sárga
Fehér	Alaphelyzet
	♣ Kilépés

Vörös/Zöld/Kék/Ciánkék/Bíborvörös/Sárga: nyomja meg a vagy ▶ gombot a Árnyalat, Telítettség és Nyereség színek kiválasztásához.

Vörös	
Árnyalat	0
Telítettség	<b></b> 0
Nyereség	<b></b> 0
	<ul> <li>▲Kilépés</li> </ul>

▶ Fehér: Nyomja meg a vagy > gombot a Vörös, Zöld és Kék színek kiválasztásához.



Alaphelyzet: Az "S Alaphelyzet" elem kiválasztásával az összes színbeállítást a gyárira állítja vissza.

#### <u>Színtér</u>

Válassza ki a megfelelő színmátrixot a következők közül:

- Nem HDMI-bemenet: Auto, RGB vagy YUV.
- HDMI-bemenet: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) vagy YUV.

#### <u>Kilépés</u>



### KÉP | Speciális | Jel (RGB)

<b>2</b>	* *	$\boldsymbol{\times}$	000	
	KÉ	P		
	Speciá	ılis: Jel		
Automatic			Be	۲
Fázis			16	►
Frekvencia			00	►
Vízszintes	helyzet		00	►
Függőlege	s helyzet		00	•
			<ul> <li>Kilépés</li> </ul>	



- A "Jel" csak analóg VGA (RGB) jel használata esetén támogatott.
- Ha a "Jel" beállítása automatikus, a fázis és frekvencia elemek szürkén ielennek mea. illetve ha a "Jel" beállítása nem automatikus, a fázis és frekvencia elemek megjelennek a manuális hangoláshoz és a beállítások közötti mentéshez a kivetítő

következő ki-, majd

bekapcsolásáig.

automatikusan kiválasztja a jelet. Ha ezt a funkciót használja, a Fázis és Frekvencia elemek szürkén jelennek meg, illetve ha a Signal (Jel) beállítása nem automatikus, a Fázis és Frekvencia elemek megjelennek a manuális hangoláshoz és beállítások közötti mentéshez a kivetítő következő bekapcsolásáig.

#### Fázis

Ennek beállításával összehangolhatja a kijelző és a grafikus kártyája időzítését. Ha labilis vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval korrigálhatja.

#### Frekvencia

Az képernyő adatfrekvenciájának beállításával összehangolhatja a számítógép grafikus kártyájának frekvenciáját. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha úgy tűnik, hogy a kép függőlegesen villódzik.

#### Vízszintes helyzet

- Nyomja meg a < gombot a kép balra mozgatásához.
- Nyomja meg a > gombot a kép jobbra mozgatásához.

#### Függőleges helyzet

- Nyomja meg a 
  gombot a kép lefelé mozgatásához.
- Nyomja meg a ▶ gombot a kép felfelé mozgatásához.

#### Kilépés

KIJELZŐ

	$\mathbf{\tilde{s}}$		×	0000	
		KIJE	LZŐ		
맙	Formátum			16:9	×
	Élmaszk			0	×
	Nagyítás			0	۲
÷	Képeltolás				۲
В	F. trapézko	rr.		0	×
60	3D				×
				🛧 Kilépés	;

#### Formátum

Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használhatja.



- 4:3: ez a formátum 4:3 bemeneti jelforrásokhoz való.
- 16:9: ez a formátum 16:9 bemeneti jelforráshoz való, mint például a HDTV vagy DVD, amelyet széles képernyős televízióhoz állítottak be.
- Natív: ez a formátum az eredeti képet jeleníti meg átméretezés nélkül.
- Auto: a megfelelő megjelenítési formátum automatikus kiválasztásához.

Forrás	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4:3	Méretezés 102	24 x 768 képpo	ontra	
16:9	Méretezés 102	24 x 576 képpo	ontra	
Natív	Nem történik átméretezés. A felbontás a bemeneti jel felbontásától függ és a kép megjelenítésre kerül.			
Auto	<ul> <li>Ha a forrás 4:3, automatikusan átméretezésre kerül 1024 x 768 képpontra.</li> <li>Ha a forrás 16:9, automatikusan átméretezésre kerül 1024 x 576 képpontra.</li> <li>Ha a forrás 15:9, automatikusan átméretezésre kerül 1024 x 614 képpontra.</li> <li>Ha a forrás 16:10, automatikusan átméretezésre kerül</li> </ul>			ësre kerül zésre kerül zésre kerül ezésre kerül



### WXGA

- 4:3: ez a formátum 4:3 bemeneti jelforrásokhoz való.
- 16:9: ez a formátum 16:9 bemeneti jelforráshoz való, mint például a HDTV vagy DVD, amelyet széles képernyős televízióhoz állítottak be.
- 16:10: Ez a formátum 16 x 10 bemeneti jelforrásokhoz, mint pl. széles kijelzőjű laptopokhoz való.
- LBX: ez a formátum nem 16 x 9 levélszekrény forráshoz és azon felhasználóknak való, akik külső 16:9 lencsét használnak 2,35:1 képarányú kép megjelenítéséhez teljes felbontás mellett.
- Natív: ez a formátum az eredeti képet jeleníti meg átméretezés nélkül.
- Auto: a megfelelő megjelenítési formátum automatikus kiválasztásához.

Részletes információk az LBX módról:

- Egyes Letter-Box formátumú DVD-ket nem optimalizálnak 16 x 9 TV-khez. Ilyen helyzetben a kép nem jelenik meg helyesen 16:9 módban. Ilyen esetben 4:3 módban nézze a DVD-t. Ha a tartalom azonban nem 4:3 arányú, 16:9 megjelenítés esetén fekete sávok veszik körül a képet. Ilyen tartalom esetében használhatja az LBX üzemmódot, hogy a képpel a lehető legjobban kitöltse a 16:9 kijelzőt.
- 2. Ha külső, anamorf lencsét használ, az LBX üzemmód lehetővé teszi olyan 2,35:1 képméretarányú tartalom (anamorf DVD-t és HDTV film jelforrást is beleértve) megtekintését is, ami támogatja az anamorf szélesvásznú megjelenítést és módosították a 16 x 9 arányú megjelenítéshez széles 2,35:1 kép formájában. Ilyen esetben nincsenek fekete sávok a képen. A lámpa teljesítmény és a függőleges felbontás teljesen kihasználásra kerül.

16:9 kép	480i/p 576i/p	1080i/p	720p	PC
4:3	Méretezés 960 x	720 képpontra		
16:9	Méretezés 1280	x 720 képpontra		
LBX	Átméretezés 12 felbontású kép l	80 x 960 méretre, hogy a l egyen megjelenítve a vász	középen lévő 12 znon.	280 x 720
Natív	1:1 leképezés központosított	1:1 leképezésű megjelenítés 1280 x 720	Központosított 1280 x 720	1:1 leképezés központosított
Auto	Auto       Ha ezt a formátumot választják, a vászontípus automatikusan 16:9 (1280 x 720) arányú lesz.         Ha a forrás 4:3, automatikusan átméretezésre kerül 960 x 720 képpontra.         Ha a forrás 16:9, automatikusan átméretezésre kerül 1280 x 720 képpontra.         Ha a forrás 15:9, automatikusan átméretezésre kerül 1280 x 720 képpontra.         Ha a forrás 15:9, automatikusan átméretezésre kerül 1200 x 720 képpontra.         Ha a forrás 15:9, automatikusan átméretezésre kerül 1200 x 720 képpontra.         Ha a forrás 16:10, automatikusan átméretezésre kerül 1152 x 720			

Magyar

40

16:10 képernyő	480i/p 576i/p	1080i/p	720p	PC	
4:3	Méretezés 106	6 x 800 képpontra			
16:10	Méretezés 128	0 x 800 képpontra			
LBX	Átméretezés 1 800 felbontású	Átméretezés 1280 x 960 méretre, hogy a középen lévő 1280 x 800 felbontású kép legyen megjelenítve a vásznon.			
Natív	1:1 leképezés központosított	1:1 leképezésű megjelenítés 1280 x 800	Központosított 1280 x 720	1:1 leképezés központosított	
Auto	<ul> <li>A bemeneti for és megmarade</li> <li>Ha a forrás 4 értékre</li> <li>Ha a forrás 1 720 értékre</li> <li>Ha a forrás 1 768 értékre</li> <li>Ha a forrás 1 800 értékre</li> </ul>	prrás 1280x800 megj d az eredeti méretará :3, végezzen automa 6:9, végezzen autom 5:9, végezzen autom 6:10 végezzen autom	elenítési területr nya. tikus átméreteze atikus átmérete: atikus átmérete: natikus átmérete	e illeszkedik ést 1066 x 800 zést 1280 x zést 1280 x zést 1280 x	



Az élmaszkot használva el lehet távolítani a kódolási zajt a videó bemeneti jel képének széléről.

 Minden egyes I/O eltérő "Élmaszk" beállítással rendelkezik.

egyszerre.

- Nagyítás
  - ▶ Nyomja meg a ◀ gombot a kép méretének csökkentéséhez.
  - Nyomja meg a gombot a kép méretének növeléséhez a vetítővásznon.

#### <u>Képeltolás</u>

Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen az alábbi menübe, majd használja a ▲, ▼, ◀ vagy ► gombot a kívánt elem kijelöléséhez.



- Vízszintes: nyomja meg a <> gombot, a kivetített kép vízszintes elfordításához.
- Függőleges: nyomja meg a ▲ ▼ gombot, a kivetített kép függőleges elfordításához.

#### F. trapézkorr.

Nyomja meg a ◀ vagy ► gombot a képtorzítás függőleges csökkentése érdekében, hogy négyzetesebb képet kapjon.

#### <u>Kilépés</u>

Válassza a "Kilépés" elemet, hogy kilépjen a menüből.



#### beállítással rendelkezik. ◆ Az "Élmaszk" és a "Nagyítás" <u>Ké</u> nem működik





#### 3D mód

KIJELZŐ | 3D

- Ki: válasza az "Ki" elemet a 3D mód kikapcsolásához.
- DLP-Link: A "DLP-Link" opció kiválasztásával optimalizált beállításokat használhat a DLP-Link 3D szemüveghez. (lásd: 15. oldal).
- VESA 3D: A "VESA 3D" opció kiválasztásával optimalizált beállításokat használhat a VESA 3D szemüveghez. (lásd: 15. oldal).

- ь 3D: 3D jel megjelenítés.
- L (Bal): A 3D tartalom bal oldali képkockájának megjelenítése.
- R (Jobb): A 3D tartalom jobb oldali képkockájának megjelenítése.
- 3D Formátum
  - ▶ Auto: 3D azonosító jel észlelése esetén automatikusan megtörténik a 3D formátum kiválasztása.
  - SBS: 3D jel "Egymás melletti" formátumban való megjelenítése.
  - Top and Bottom: 3D jel megjelenítése "Top and Bottom" formátumban.
  - Frame Sequential: 3D jel megjelenítése "Frame Sequential" formátumban.

#### 3D szink. ford.

- Nyomja meg az "Be" gombot a bal és jobb képtartalom felcseréléséhez.
- Nyomja meg az "Ki" gombot az alapértelmezett képtartalom használatához.

#### Kilépés



- A ..3D Formátum" opció kizárólag a 69. oldalon látható 3D -> 2D 3D időzítés esetén támogatott.
- A "3D Formátum" kizárólag nem HDMI 1.4a 3D időzítés esetén támogatott.



### BEÁLLITÁS



#### <u>Nyelv</u>

A többnyelvű OSD menü kiválasztása. A ► gomb megnyomásával megnyithatja az almenüt, majd a ▲, ▼, ◀ vagy ► gomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő nyelvet. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "Enter" gombot.

Nyelv			
English	Nederlands	Čeština	Türkçe
Deutsch	Norsk/Dansk	عربي	فارسى
Français	Polski	繁體中文	Tiếng Việt
Italiano	Русский	简体中文	Română
Español	Suomi	日本語	Bahasa Indonesia
Português	ελληνικά	한국어	
Svenska	Magyar	ไทย	🕈 Kilépés

#### <u>Kivetítés</u>

•



A Rear-Desktop (Hátsó, asztali) és Rear-Ceiling (Hátsó, mennyezet) elemet áttetsző vetítőképernyőre való kivetítés esetén lehet használni.



Első-asztali

Hátsó-asztali

- Ez az alapértelmezés. A kép közvetlenül a vászonra vetítődik.
- < >

Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fordítva jelenik meg.

- < =< |
  - Első-mennyezeti

Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fejjel lefelé jelenik meg.

**ح** [7=

Hátsó-mennyezeti

Ha kiválasztják ezt a lehetőséget, a kép fordítva és fejjel lefelé jelenik meg.

#### Menü helyzete

A menü helyzetének módosítása a képen.

#### Képernyőtípus

Válasszon képernyőtípust 16:10 vagy 16:9 közül.

#### Vetítő azonosító

Az azonosítót (ID) menü segítségével lehet beállítani (tartomány: 0–99), így a felhasználó az egyes kivetítőket az RS232 porton keresztül vezérelheti.

#### <u>Kilépés</u>

Válassza a "Kilépés" elemet, hogy kilépjen a menüből.



 "Képernyőtípus" csak WXGA esetében.



### | BEÁLLITÁS Audió beállítások

	х. <i>ж</i> ж. х	×	0000	
	BEÁL	LITÁS		
	Audió be	eállítások		
Belsőhang	szóró		Ki	•
Némítás			Ki	►
Hangerő			5	۲
Audió bem	ienet	Ala	pértelmezett	►
Audio kime	enet (készen	lét)	Ki	►
		·	<ul> <li>Kilépés</li> </ul>	



#### <u>Belsőhangszóró</u>

Nyomja meg az "Be" vagy "Ki" gombot a beépített hangszóró be-, illetve kikapcsolásához.

A "Némítás" mind a belső, mind a külső hangszóró hangerejére hatással van.

Némítás

- A "Be" gombbal kapcsolhatja be a néma üzemmódot.
- A "Ki" gombbal kapcsolhatja ki a néma üzemmódot.

#### <u>Hangerő</u>

- A ► gombbal növelheti a hangerőt.

#### Audió bemenet

A kivetítő hátoldalán találhatók az alapértelmezett audio beállítások. Ezt a lehetőséget az Audió bemenetek (1 vagy 2) bármelyikének az aktuális képforráshoz történő hozzárendeléséhez lehet használni. Az egyes Audió bemenetek egynél több videó jelforráshoz is rendelhetők.

- Alapértelmezett.
- Audió 1: VGA 1 és VGA 2.
- Audió 2: Videó.

#### Audio kimenet (készenlét)

Válassza a "Be" vagy "Ki" lehetőséget az audió kimenet be- vagy kikapcsolásához.

#### <u>Kilépés</u>





		X		
	BEÁ	_LITÁS		
	Bizt	onság		
Bizton	ság		Ki	•
Bizton	sági időzítő			×
Jelszó	ocsere			►
			🐴 Kilépés	

#### **Biztonság**

- Be: A "Be" lehetőséggel kapcsolhatja be a kivetítő bekapcsolásakor történő biztonsági ellenőrzést.
- Ki: Jelölje ki az "Ki" lehetőséget, így a felhasználó jelszóellenőrzés nélkül is bekapcsolhatja a kivetítőt.

#### Biztonsági időzítő

Ki lehet választani az idő (Hónap/Nap/Óra) funkciót, hogy beállítsa a kivetítő használati idejét. Ha letelik az idő, újra meg kell adnia a jelszót.

Biztonsági időzítő	
Hónap	<b></b> 100
Nap	<b></b> 100
Óra	100
	🔦 Kilépés





### <u>Jelszócsere</u>

- Első alkalom:
- 1. Nyomja meg a "Enter" gombot a jelszó beállításához.
- 2. A jelszónak 4 számjegyből kell állnia.
- Használja a számgombokat a távvezérlőn vagy virtuális billentyűzeten az új jelszó megadásához, majd nyomja meg a "Enter" gombot a megerősítéshez.
- Jelszócsere:

(Ha a távirányítón nincs számbillentyűzet, használja a fel/ le nyilakat a jelszó számjegyeinek megváltoztatására, majd jóváhagyáshoz nyomja meg az Entert.)

- 1. Nyomja meg a "Enter" gombot a régi jelszó megadásához.
- Használja a számgombokat vagy a virtuális billentyűzetet az aktuális jelszó megadásához, majd nyomja meg a "Enter" gombot a megerősítéséhez.
- Adja meg az új jelszót (4 számjegyű) a távvezérlő számgombjai segítségével, majd nyomja meg a "Enter" gombot a megerősítéshez.
- Gépelje be újra az új jelszót, és nyomja meg a "Enter" gombot a megerősítéséhez.
- Ha 3-szor rossz jelszót adnak meg, a kivetítő automatikusan kikapcsolódik.
- Ha elfelejtette jelszavát, lépjen kapcsolatba a helyi kirendeltséggel támogatásért.



Aktuális bizt	Aktuális biztonsági kód (4 számjegy)			
	REMOTE			
	299	)		
Hibás biztonsági kód./	\dja meg újra.	(Utolsó próbálkozás)		
1	2	3		
4	5	6		
7	8	9		
	0			



### | BEÁLLITÁS Hálózat | LAN Settings

S	K	×		
	BEÁL	LITÁS		
	Hálózat: L	AN Settings		
Hálózat áll	apota		Connected	
MAC Addr	ess	[ 00:00:0	0:00:00:00 ]	
DHCP			Ki	•
IP-cím		19	2.168.0.100	• •
Alhálózati	maszk	25	5.255.255.0	• •
Átjáró		19	2.168.0.254	•
DNS		1	92.168.0.51	•
			A Kilépés	

#### Hálózat állapota

Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát (csak olvasható).

#### MAC Address

Megjeleníti a MAC-címet (csak olvasható).

#### <u>DHCP</u>

- Be: A kivetítő automatikusan lekéri az IP-címet a hálózatról.
- Ki: IP-cím, alhálózati maszk, átjáró ás DNS konfiguráció manuális megadásához.

Amikor kilép az OSD menüből, automatikusan alkalmazásra kerülnek a megadott értékek.

#### IP-cím

Az IP-cím megjelenítése.

#### Alhálózati maszk

Az alhálózati maszk számának megjelenítése.

#### <u>Átjáró</u>

A kivetítőhöz csatlakoztatott hálózat alapértelmezett átjárójának megjelenítése.

#### <u>DNS</u>

DNS szám megjelenítése.

#### <u>Kilépés</u>



Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó az "admin".



\*Az ebben a szakaszban lévő lépések Windows 7 operációs rendszerre vonatkoznak.

### Webböngésző használata a kivetítő irányítására

- Kapcsolja "Be" helyzetbe a DHCP lehetőséget a kivetítőn, hogy a DHCP szerver automatikusan IP-címet oszthasson ki a kivetítőnek.
- Nyissa meg a webböngészőt a PC-n, és gépelje be a kivetítő IP-címét (Hálózat: LAN Settings > IP-cím).
- Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a "Bejelentkezés" gombra. Megjelenik a kivetítő konfiguráló felhasználói felülete.

### Ha közvetlen kapcsolat létesít a számítógép és a kivetítő között\*

1. lépés: Kapcsolja "Ki" helyzetbe a DHCP lehetőséget a kivetítőn.

2. lépés: Konfigurálja a IP-cím, Alhálózati maszk, Átjáró és DNS lehetőséget a kivetítőn (Hálózat: LAN Settings).

IP-cím	192.168.0.100	•
Alhálózati maszk	255.255.255.0	•
Átjáró	192.168.0.254	۲
DNS	192.168.0.51	▶

3. lépés: Nyissa meg a Network and sharing Center (Hálózati és megosztási központ) oldalt a PC-n, majd a kivetítőn beállított hálózati paraméterteket adja meg a PC-n is. A paraméterek mentéséhez kattintson az **OK** gombra.

Total Area Connection 2 Properties		Ceneral 1	(CP/IPV4) Propercies
Networking		General	
Connect using:	S E	You can get IP settings assig this capability. Otherwise, yo for the appropriate IP setting	hed automatically if your network supports u need to ask your network administrator 16.
Configure		C Qbtain an IP address a	utomatically
This connection uses the following items:		<ul> <li>Uge the following IP address</li> </ul>	dress:
Client for Microsoft Networks	- 11	IP address:	192 . 168 . 0 . 100
QoS Packet Scheduler		Subnet mask:	255.255.255.0
File and Printer Sharing for Microsoft Networks     A Internet Pretocal Version 5 (TCR (IPu6)		Default gateway:	192.168.0.251
✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ✓ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)		C Obtain DNS server add	
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver		Use the following DNS s	erver addresses
<ul> <li>Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>		Preferred DNS server:	192 168 0 251
Instal Uninstall Properties		Alternate DNS server:	1.0.0.0
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default		🗖 Vaļīdate settings upon	exit Ad <u>v</u> anced
wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.		J	OK Cance
0K   C-			

4. lépés: Nyissa meg a webböngészőt a PC-n, és gépelje a 3. lépés során kiosztott IP-címet az URL mezőbe. Ezután nyomja meg a "**Enter**" gombot.



### | BEÁLLITÁS Hálózat | Control Settings

<b>E</b>	× 7 ¥ ×	×	000	
	BEÁI	LLITÁS		
	Hálózat: Co	ontrol Settings		
Crestron	1		Be	►
Extron			Be	►
PJ Link			Be	►
AMX De	vice Discover	У	Be	►
Telnet			Be	►
HTTP			Be	►
Alkalma	z			►
			🔦 Kilépés	

#### **Crestron**

Használja ezt a funkciót a hálózati funkció kiválasztásához (port: 41794). Bővebb információkért látogasson el

http://www.crestron.com és www.crestron.com/getroomview.

#### <u>Extron</u>

Használja ezt a funkciót a hálózati funkció kiválasztásához (port: 2023).

#### PJ Link

Használja ezt a funkciót a hálózati funkció kiválasztásához (port: 4352).

#### AMX Device Discovery

Használja ezt a funkciót a hálózati funkció kiválasztásához (port: 1023).

#### <u>Telnet</u>

Használja ezt a funkciót a hálózati funkció kiválasztásához (port: 23).

#### <u>HTTP</u>

Használja ezt a funkciót a hálózati funkció kiválasztásához (port: 80).

#### <u>Alkalmaz</u>

Nyomja meg a ► gombot, majd válassza a "Igen" lehetőséget a kiválasztás alkalmazásához.

#### <u>Kilépés</u>

### | BEÁLLITÁS Speciális

Ø	* *	>>>	000	
	BEÁL	LITÁS		
	Spe	ciális		
Logo		Alap	értelmezett	►
Logo rögzítés				►
Feliratozás	5		Ki	•
Vez. nélk.			Ki	►
			<ul> <li>Kilépés</li> </ul>	



A sikeres logórögzítéshez győződjön meg arról, hogy a vetítendő kép nem haladja meg a kivetítő natív felbontását. (1080p: 1920 x 1080).

#### <u>Logo</u>

Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt kezdőképernyőt. Ha módosított egy beállítást, az új beállítás akkor lép életbe, ha legközelebb bekapcsolják a kivetítőt.

- Alapértelmezett: Az alapértelmezett induló kép.
- Semleges: Az induló képernyőn nem jelenik meg a logó.

#### Logo rögzítés

A ► gomb megnyomásával rögzítheti az aktuálisan vetített képet.

#### **Feliratozás**

A Feliratozás a műsorhang vagy a képn látható egyéb információ szöveges verziója. Ha a bemeneti jel feliratot tartalmaz, bekapcsolhatja ezt a szolgáltatást és megtekintheti a csatornákat. Nyomja meg a ◀ vagy ► gombot a Ki, CCI vagy CC2 kiválasztásához.

#### Vez. nélk.

Válassza a "Be" vagy "Ki" lehetőséget a vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolásához.

#### <u>Kilépés</u>



Opciók

	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	R 1	×		
		Opo	ciók		
•	Bemene	ti jelforrás			►
	Forrás z	ár		Ki	►
4	Intenzív	hűtés		Ki	▶
1	Informác	ió elrejtése		Ki	Þ
₽	Billentyű	zet-lezárás		Ki	Þ
	Tesztmir	nta		Ki	►
i	IR funkc	ió		Mind	▶

#### Bemeneti jelforrás

Ezzel a lehetőséggel engedélyezheti / letilthatja a bemeneti jelforrásokat. Nyomja meg a ▶ gombot az almenübe lépéshez és a kívánt jelforrás kiválasztásához. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az "Enter" gombot. A kivetítő csak az engedélyezett bemeneteket vonja be a keresésbe.

#### Forrás zár

- Be: a kivetítő csak a megadott csatlakozót keresi meg.
- Ki: A kivetítő más jeleket fog keresni, ha az aktuális bemenő jel elveszett.

#### Intenzív hűtés

Ha kiválasztják az "Be" lehetőséget, a ventilátorok gyorsabban forognak. Ez a funkció nagy tengerszint feletti magasság esetén hasznos, ahol ritkább a levegő.

#### Információ elrejtése

- Be: Az információs üzenetek elrejtéséhez válassza a "Be" lehetőséget.
- Ki: A "Keresés" üzenet felfedéséhez válassza az "Ki" lehetőséget.

#### Billentyűzet-lezárás

Amikor a billentyűzár funkció "Be" helyzetbe van állítva, a billentyűzet zárolva van, de a távvezérlővel lehet irányítani a kivetítőt. Az "Ki" kiválasztásával ismét használhatja a billentyűzetet.

#### <u>Tesztminta</u>

Tesztminta megjelenítése. A Rács, Fehérminta és Ki lehetőség áll rendelkezésre.

#### <u>IR funkció</u>

- Note
- A "Front" és "Felső" nem választható készenléti módban.
- Az IR mód "NVIDIA 3D Vision" beállításra állítható, amint az NVIDIA megvalósítja és hitelesíti.
- Mind: válassza az "Mind" lehetőséget, és a kivetítőt a távvezérlő segítségével vagy a kivetítő elején vagy tetején lévő IR vevő használatával lehet kezelni.
- Front: válassza a "Front", hogy a vetítőt a távvezérlővel irányítsa az elülső IR vevőn át.
- Felső: válassza a "Felső", hogy a vetítőt a távvezérlővel irányítsa a hátulsó IR vevőn át.
- Ki: válassza az "Ki" lehetőséget, és a kivetítőt a távvezérlő segítségével vagy a kivetítő elején vagy tetején lévő IR vevő használatával nem lehet kezelni. Az "Ki" kiválasztásával használhatja a billentyűzet gombjait.



Opciók



#### <u>Háttérszín</u>

Ezzel a funkcióval "Fekete", "Vörös", "Kék", "Zöld" vagy "Fehér" kép jeleníthető meg, ha nincs elérhető jel.

#### <u>Alaphelyzet</u>

Válassza a "Igen" lehetőséget, hogy valamennyi menü értékeit visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.

#### **Kilépés**

### Opciók | Lámpabeállítások

	x x	×		
	Op Lámpa-b	ciók eállítások		
Lámpaóra				0
Lámpa emlékeztető Ki				•
Lámpa üzemr	nód		Világos	•
Lámpa nulláza	ása			•
			🕈 Kilépés	6

#### <u>Lámpaóra</u>

Megjeleníti a kivetítés eltelt idejét.

#### Lámpa emlékeztető

A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet. Az üzenet 30 órával a lámpa javasolt cseréjének ideje előtt jelenik meg.

#### Lámpa üzemmód

- Világos: válassza a "Világos" lehetőséget a fényerő növeléséhez.
- Eco.: az "Eco." lehetőséggel kiolthatja a vetítőlámpát, így csökkentheti az energiafogyasztást és növelheti a lámpa élettartamát.
- Dynamic: A "Dynamic" lehetőség választásával halványíthatja a vetítőlámpát a tartalom fényerejének függvényében, és dinamikusan beállíthatja a lámpa energiafogyasztását 100% és 30% között. A lámpa élettartama így meghosszabbítható.
- Eco+: Ha az Eco+ mód aktív, a tartalom fényerejének szintje automatikusan érzékelt, hogy jelentősen csökkentse a lámpa fogyasztását (akár 70%) a tétlenségi időben.

#### Lámpa nullázása

Visszaállítja a lámpa számlálóját a lámpa cseréje után.

#### <u>Kilépés</u>



- Ha a környezeti hőmérséklet több mint 40°C működés közben, a kivetítő automatikusan Eco módra vált.
- "Lámpa üzemmód" függetlenül állítható be 2D és 3D módban.
- Dinamikus módban a lámpateljesítmény dinamikusan állítható 100% és 30% között.



Fényerő-mód	Világos	Eco.	Dynamic
Fehérminta	100%	80%	100%
Halványítási tartomány	N/A	N/A	100%~30%
Fekete mintázat	100%	80%	30% (Extra halványítás)
AV némítás	30% (Extra halványítás)	30% (Extra halványítás)	30% (Extra halványítás)
Quick Resume	30% (Extra halványítás)	30% (Extra halványítás)	30% (Extra halványítás)

#### A lámpa viselkedése különböző módokban és funkciók mellett:





	ж. ж К. Ж	≯		
	Ор	ciók		
Távvezérlőbeáll.				
Felhaszná	lói1		Sleep Timer	►
Felhaszná	lói2		VGA2	•
Felhaszná	lói3		LAN	►
			A Kilépés	

Felhasználói1

Az alapértelmezett érték: Sleep Timer.



Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ◀ vagy ► gombot a "VGA2", "LAN", "Fényerő", "Kontraszt" vagy "Sleep Timer" elem kijelöléséhez.

#### Felhasználói2

Az alapértelmezett érték VGA2.



Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ◀ vagy ► gombot a "VGA2", "LAN", "Fényerő", "Kontraszt" vagy "Sleep Timer" elem kijelöléséhez.

#### Felhasználói3

Az alapértelmezett érték: LAN.



Nyomja meg a ► gombot, hogy belépjen a következő menübe, majd használja a ◀ vagy ► gombot a "VGA2", "LAN", "Fényerő", "Kontraszt" vagy "Sleep Timer" elem kijelöléséhez.

Magyar

### Opciók | Speciális

		* *	×			
		Ор	ciók			
	Speciális					
Auto	bekapcs.			ł	٢i	Þ
Auto. Kikapcsolás (perc)				3	0	Þ
Elalváskapcsoló (perc) 00					0	Þ
Quick Resume				٢i	Þ	
Bekapcs. mód(Készenlét) Aktí				v	Þ	
				<ul> <li>Kilépés</li> </ul>		

#### Auto bekapcs.

Válassza az "Be" lehetőséget a közvetlen bekapcsolás mód bekapcsolásához. A kivetítő automatikusan bekapcsolódik, amikor feszültség alá helyezik anélkül, hogy megnyomnák a "**U**" gombot a kivetítő vezérlőpultján, illetve a távirányítón.

#### Auto. Kikapcsolás (perc)

Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).

#### Elalváskapcsoló (perc)

Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik, amikor a kivetítő kap vagy nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).

#### Quick Resume

- Be: Ha a vetítő véletlenül kikapcsol, ez a funkció lehetővé teszi a vetítőnek, hogy azonnal bekapcsoljon, ha 100 másodpercen belül kiválasztja.
- Ki: A ventilátor 10 másodperc múlva hűteni kezdi a rendszert, ha a felhasználó kikapcsolja a kivetítőt.

#### Bekapcs. mód(Készenlét)

- Eco.: Válassza az "Eco." lehetőséget, hogy további energiát takarítson meg <0,5W.</li>
- Aktív: Ha a Bekapcsolás jelre funkció nem engedélyezett, válassza az "Aktív" lehetőséget, hogy visszatérjen hálózati készenléti módba, így a VGA kimeneti csatlakozó aktív lesz és az áramfogyasztás <6,0 W.</p>

#### <u>Kilépés</u>



- Az elalvási időzítő értéke nullára áll, miután kikapcsolják a kivetítőt.
- Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő. Az alapértelmezett beállítás 20 perc.

### Opciók | Opcionális szűrő beállításai

Ĩ	ж. ж ж. ж	×		
	Ор	ciók		
	Opcionális sz	űrő beállítása	i	
Filter Usag	ge Hours		500	
Optional Filter Installed			Igen	•
Filter Reminder 1			1000 hr	•
Filter Rese	et			•
			<ul> <li>Kilépés</li> </ul>	



"Filter Usage

#### Filter Usage Hours

Megjeleníti a szűrő eltelt idejét.

**Optional Filter Installed** 

- Igen: Figyelmeztető üzenet megjelenítése 500 óra használat után.
- Nem: Figyelmeztető üzenet kikapcsolása.

#### Filter Reminder

A szűrőcsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztető üzenetet. (Gyári alapbeállítás: 500 óra)

#### Filter Reset

Állítsa vissza a porszűrő számlálóját miután kicserélte vagy megtisztította a porszűrőt.

#### **Kilépés**

Válassza a "Kilépés" elemet, hogy kilépjen a menüből.



Hours / Filter Reminder / Filter Reset" csak a "Optional Filter Installed" elem "Igen" beállítása esetén jelenik meg.

### Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal a kivetítővel kapcsolatban,forduljon az alábbi hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal.

### Képproblémák

### A kép nem jelenik meg.

- Ellenőrizze, hogy az összes kábel és tápcsatlakozó megfelelően és biztonságosan rögzül-e, az "Üzembe helyezés" szakaszban írottak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a tűk és csatlakozók nem hajlottak vagy törtek el.
- Ellenőrizze a vetítőlámpa megfelelő beszereltségét. Kérjük, tekintse át a "A lámpa cseréje" című szakaszt.
- Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
- Győződjön meg arról, hogy az "AV némítás" funkció nincs bekapcsolva.

### 🖓 A kép nem éles

- Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő ajtó nyitva van.
- Állítson a vetítőlencse fókuszgyűrűjén.
- Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon távolsága a tartományon belül van. (lásd: 20-21. oldal)

## A kép megnyúlik, amikor 16:9 képarányú DVD filmet játszik le

- Ha anamorf vagy 16:9 képformátumú DVD filmet játszik le, a kivetítő a képet a legjobb minőségben 16:9 beállításban jeleníti meg.
- Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD-filmet játszik le, módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a kivetítő OSD menüjében.
- Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
- Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is be kell állítania a következők szerint:
- Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9 (széles) képméretarányraa DVD-lejátszón.

### A kép túl kicsi vagy túl nagy.

- Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
- Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy messzebbre.
- Nyomja meg a "Menu" gombot a kivetítő kezelőpanelén, lépjen a "KIJELZŐ-->Formátum" menübe. Próbálkozzon különböző beállításokkal:



### A kép oldalai ferdék:

- Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a vetítővászon közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt legyen.
- Használja a "KIJELZŐ-->F. trapézkorr." lehetőséget, hogy az OSD-ről végezze a beállítást.

### **A kép fordított**

 Válassza a "BEÁLLITÁS-->Kivetítés" elemet az OSD menüben, és állítsa be a vetítési irányt.

### P Homályos dupla kép

Ha megnyomja a "3D Formátum" gombot és "Ki" állapotra vált, elkerülheti, hogy a hagyományos 2D kép homályos, dupla képként jelenjen meg.

### 🕜 Két kép, egymás melletti formátumban

Ha a bemeneti jel HDMI 1.3 2D 1080i egymás melletti jel, nyomja meg a "3D Formátum" gombot és váltson az "SBS" opcióra.

### 😰 A kép nem jelenik meg 3D-ben.

- Ellenőrizze, hogy nem merült-e ki a 3D szemüveg eleme.
- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a 3D szemüveg.
- Ha a bemeneti jel HDMI 1.3 2D (1080i egymás melletti jel fele), nyomja meg a "3D Formátum" gombot és váltson az "SBS" opcióra.





### Egyéb problémák

### A kivetítő nem reagál semmilyen kezelőszervre

Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 20 másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.

### A lámpa kiég, vagy pukkanó hangot ad ki

Amint a lámpa eléri élettartama végét, kiég és hangos pukkanó hangot adhat ki. Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa kicseréléséhez kövesse a "Lámpacsere" című fejezetben felsorolt eljárásokat.

### Távvezérlő problémák

### PHa a távvezérlő nem működik

- Ellenőrizze, hogy a távirányító működési szöge vízszintesen és függőlegesen a kivetítő IR vevőihez viszonyítva ±15°-on belül van.
- Győződjön meg arról, hogy a kivetítő és a távirányító között nincs semmiféle akadály. A kivetítőtől 6 méteren (20 lábon) belül legyen.
- Győződjön meg arról, hogy helyesen helyezték be az elemeket.
- Cserélje ki a lemerült elemeket.



### LED fény jelentése

Üzenet	U O Bekapcsolt állapot LED	I ○ Hőmérsékletjelző LED	₩ () Lámpa LED
	(Vörös/Zöld/Kék)	(Vörös)	(Vörös)
Készenléti állapot (Hálózati tápkábel bemenet)	Vörös	0	0
Bekapcsolt állapot (Bemelegedés)	Villogó zöld/kék	0	0
Lámpa kigyullad	Zöld/Kék	0	0
Kikapcsolás (hűtés)	Villogó zöld/kék. Vörös (a hűtőventilátor kikapcsolódott)	0	0
Quick Resume (100 mp)	Villogó zöld/kék	Ο	0
Hiba (Magas hőmérs.)	Villogó vörös	<u>ن</u> ي ا	0
Hiba (Ventilátor hiba)	Villogó vörös	Villog	
Hiba (Lámpahiba)	Villogó vörös		*



Folyamatosan
 világít ⇔ jú
 Nem világít ⇔ ○





### **OSD üzenetek**

Kikapcsolás:



#### Lámpa figyelmeztetés:



#### Hőmérséklet-figyelmeztetés:



#### \* A ventilátor meghibásodott:



Megjelenítési tartományon kívül:





### Lámpacsere

A kivetítő automatikusan érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor a lámpa élettartamának vége felé közeledik, megjelenik egy figyelmeztető üzenet.



Amikor ezt az üzenetet látja, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel, hogy minél előbb kicserélhesse a lámpát. A lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.





Figyelmeztetés: Ha a készüléket a mennyezetre szerelték, óvatosan járjon el, amikor kinyitja a lámpa fedelét. Tanácsos védőszemüveget viselni, ha mennyezetre szerelt készülékben cseréli ki a lámpát. "Elővigyázatossággal járjon el, nehogy laza tárgyak kiessenek a kivetítőből."



Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a lámpát!



Figyelmeztetés: A személyi sérülés elkerülése érdekében ne ejtse el a lámpaegységet és ne érintse meg az izzó buráját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha elejtik.

Maqyar



- Az izzó burkolatát és a lámpát rögzítő csavart nem lehet eltávolítani.
- Ilyen esetben a kivetítő nem kapcsolható be mindaddig, amíg a lámpaegységet vissza nem helyezik a kivetítőbe.
- Ne érintse meg a lámpa üvegből készült részeit. A kézről rátapadó zsírtól a lámpa összetörhet. Puha, száraz kendővel tisztítsa meg a lámpaegységet, ha véletlenül hozzáérnek.



#### – A lámpacsere menete: O-

- 1. Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a "Ü" gomb megnyomásával a távvezérlőn vagy a kivetítő billentyűzetén.
- 2. Várjon 30 percet, amíg a kivetítő kihűl.
- 3. Húzza ki a tápkábelt.
- 4. Lazítsa meg a fedelet rögzítő csavart. 1
- 5. Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. 2
- 6. Tolja fel a lámpa karját. 3
- 7. Nyomja meg mindkét oldalon, majd emelje fel és húzza le a lámpavezetéket. 4
- 8. A lámpamodulból távolítsa el a csavart. 5
- Óvatosan húzza fel a lámpa fogantyúját 6, majd lassan és óvatosan távolítsa el a lámpaegységet. 7

A lámpaegység visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.

10. Kapcsolja be a kivetítőt és nullázza a lámpa számlálóját.

Lámpa nullázása: (i) Nyomja meg a "Menu" → gombot (ii) Válassza a "Opciók" → lehetőséget (iii) Válassza a "Lámpa-beállítások" → lehetőséget (iv) Válassza a "Lámpa nullázása" → lehetőséget (v) Válassza a "Igen" lehetőséget.

### A porszűrő beszerelése és tisztítása

### A porszűrő beszerelése



### A porszűrő tisztítása

A porszűrő tisztításának elvégzését háromhavonta javasoljuk. Poros környezetben történő üzemeléskor gyakrabban végezzen tisztítást.

Eljárás:

- Kapcsolja ki a kivetítő tápfeszültségét a "U" gomb megnyomásával a távvezérlőn vagy a kivetítő billentyűzetén.
- 2. Húzza ki a tápkábelt.
- 3. Lassan és óvatosan vegye ki a porszűrőt.
- 4. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a porszűrőt.
- 5. A porszűrő visszahelyezéséhez végezze el az előző lépéseket fordított sorrendben.





A porszűrők csak azon térségekben szükségesek/ mellékeltek, ahol túlzott pormennyiség fordul elő.



### Kompatibilitási módok

### HDMI-kompatibilitás

Digitális			
B0/Megállapított időzítés	B0/Standard időzítés	B0/Részletes időzítés:	
720 x 400 @ 70Hz 640 x 480 @ 60Hz 640 x 480 @ 67Hz 640 x 480 @ 72Hz 640 x 480 @ 75Hz 800 x 600 @ 56Hz 800 x 600 @ 60Hz 800 x 600 @ 72Hz 800 x 600 @ 75Hz 832 x 624 @ 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz 1024 x 768 @ 75Hz 1280 x 1024 @ 75Hz 1152 x 870 @ 75Hz	XGA / WXGA 1440 x 900 @ 60Hz 1024 x 768 @ 120Hz 1280 x 800 @ 60Hz 1280 x 1024 @ 60Hz 1680 x 1050 @ 60Hz 1280 x 720 @ 60Hz 1280 x 720 @ 120Hz 1600 x 1200 @ 60Hz	Natív időzítés: XGA: 1024 x 768 @ 60Hz WXGA: 1280 x 800 @ 60Hz; 1280 x 720 @ 60Hz 1080P: 1920 x 1080 @ 60Hz	
B1/Videó mód	B1/Részletes időzítés:		
640 x 480p @ 60Hz 720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1920 x 1080i @ 60Hz 720(1440) x 480i @ 60Hz 1920 x 1080p @ 60Hz 720 x 576p @ 50Hz 1280 x 720p @ 50Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 720(1440) x 576i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 50Hz 1920 x 1080p @ 24Hz 1920 x 1080p @ 30Hz	720 x 480p @ 60Hz 1280 x 720p @ 60Hz 1366 x 768 @ 60Hz 1920 x 1080i @ 50Hz 1920 x 1080p @ 60Hz		

3D	videó	jelforrás	kompatibilitás
----	-------	-----------	----------------

Bemeneti felbontás	Bemeneti időzítés			
	1280 x 720p @ 50Hz	Top-and-Bottom		
	1280 x 720p @ 60Hz	Top-and-Bottom		
	1280 x 720p @ 50Hz	Kerettömörítés		
HDMI 1.4b 3D	1280 x 720p @ 60Hz	Kerettömörítés		
bemenet	1920 x 1080i @ 50Hz	Egymás melletti (Félkép)		
	1920 x 1080i @ 60Hz	Egymás melletti (Félkép)		
	1920 x 1080p @ 24Hz	Felső és alsó		
	1920 x 1080p @ 24Hz	Kerettömörítés		
	1920 x 1080i @ 50Hz	Egymás melletti (Félkép)	Ha a 3D Formátum "SBS"	
	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720p @ 50Hz			
	1280 x 720p @ 60Hz			
	800 x 600 @ 60Hz			
	1024 x 768 @ 60Hz			
	1280 x 800 @ 60Hz			
HDMI 1.4b 3D	1920 x 1080i @ 50Hz		Ha a 3D Formátum "Top and Bottom"	
tartalom	1920 x 1080i @ 60Hz			
	1280 x 720p @ 50Hz			
	1280 x 720p @ 60Hz	Bottom		
	800 x 600 @ 60Hz	Dottom		
	1024 x 768 @ 60Hz			
	1280 x 800 @ 60Hz			
	480i	HQFS	Ha a 3D Formátum "Szekvenciális képkockák"	





### RS232 parancsok és protokoll funkciólista

### RS232 csatlakozó érintkező-kiosztása



 Az RS232 burkolat földelt.



Érintkezőszám	Spec. (a kivetítő oldalán)
1	N/A
2	RXD
3	TXD
4	N/A
5	FÖLDELÉS
6	N/A
7	N/A
8	N/A
9	N/A

### RS232 protokoll funkciólista



- 1. Valamennyi ASCIIparancs után <CR> (kocsivissza-jel) van.
- ASCII-kódban a 0D a <CR> hexadecimális kódja.

Baud sebesség: 9600 Adatbitek: 8 Paritás: Nincs Stopbit: 1 Áramlás-szabályozás: Nincs UART16550 FIFO: Letiltás Kivetítő visszajelzés (Sikeres): P Kivetítő visszajelzés (Sikertelen): F XX=01-99, kivetítő azonosítója, XX=00 minden kivetítőre vonatkozik

SEND to projector				
232 ASCII Code	HEX Code	Function		Description
~XX00 1	7E 30 30 30 30 20 31 0D	Power ON		
~XX00 0	7E 30 30 30 30 20 30 0D	Power OFF	(0/2	2 for backward compatible)
~XX00 I ~nnnn	7E 30 30 30 30 20 31 20 a 0D	Power ON with Password	~nr	nn = -0000 (a = /E 30 30 30 30) - 99999 (a = /E 39 39 39 39)
~XX01 1	7E 30 30 30 31 20 31 0D	Resync		
~XX02 1	7E 30 30 30 32 20 31 0D	AV Mute	On	
~XX02 0	7E 30 30 30 32 20 30 0D		Off (0/2 for backward c	compatible)
~XX03 1 XX02 0	7E 30 30 30 33 20 31 0D 7E 30 30 30 33 20 30 0D	Mute	Off (0/2 for backward a	ammatibla)
~XX03 0	7E 30 30 30 34 20 31 0D	Freeze	OII (0/2 IOI Dackwald C	(onpatiole)
~XX04 0	7E 30 30 30 34 20 30 0D	Unfreeze	(0/2 for backward comp	patible)
~XX05 1	7E 30 30 30 35 20 31 0D	Zoom Plus	(0.2.101.01111112.001111111)	
~XX06 1	7E 30 30 30 36 20 31 0D	Zoom Minus		
~XX12 1	7E 30 30 31 32 20 31 0D	Direct Source Commands	HDMI	
~XX12.5 . XX12.6	7E 30 30 31 32 20 35 0D 7E 30 30 31 32 20 36 0D		VGA1 VGA 2	
~XX12.0	7E 30 30 31 32 20 38 0D		VGA1 Component	
~XX12 10	7E 30 30 31 32 20 31 30 0D		Video	
~XX12 13	7E 30 30 31 32 20 31 33 0D		VGA 2 Component	
~XX20 1	7E 30 30 32 30 20 31 0D	Display Mode	Presentation	
~XX20 2	7E 30 30 32 30 20 32 0D		Bright	
~XX20 3	7E 30 30 32 30 20 33 0D		Movie	
~XX20 4	7E 30 30 32 30 20 34 0D 7E 30 30 32 30 20 35 0D		sRGB	
~XX20 5 ~XX20 7	7E 30 30 32 30 20 33 0D 7E 30 30 32 30 20 37 0D		Blackboard	
~XX20 9	7E 30 30 32 30 20 39 0D		3D	
~XX20 13	7E 30 30 32 30 21 33 0D		DICOM SIM.	
~XX21 n	7E 30 30 32 31 20 a 0D	Brightness		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX22 n	7E 30 30 32 32 20 a 0D	Contrast		n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX23 n	7E 30 30 32 33 20 a 0D	Sharpness		$n = 1 (a=31) \sim 15 (a=31 35)$
~XX24 n	7E 30 30 32 34 20 a 0D	Color Settings/White	Red	n = -50 (a=2D 35 30) ~ 50 (a=35 30)
~XX25 n	7E 30 30 32 35 20 a 0D		Green	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
~XX26 n	7E 30 30 32 36 20 a 0D 7E 30 30 32 33 20 31 0D		Blue	$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
	7E 50 50 55 55 20 51 0D	714	Reset	
~XX34 n	7E 30 30 33 34 20 a 0D	BrilliantColor		n = 1 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX35 1 . XX25 2	7E 30 30 33 35 20 31 0D 7E 30 30 33 35 20 32 0D	Gamma	Film Vidao	
~XX35 3	7E 30 30 33 35 20 32 0D		Graphics	
~XX35 4	7E 30 30 33 35 20 34 0D		Standard	
~XX36 1	7E 30 30 33 36 20 31 0D	Color Temp.	Warm	
~XX36 2	7E 30 30 33 36 20 32 0D	•	Medium	
~XX36 3	7E 30 30 33 36 20 33 0D		Cold	
~XX37 1	7E 30 30 33 37 20 31 0D	Color Space	Auto	
~XX3/2 X	7E 30 30 33 37 20 32 0D 7E 30 30 33 37 20 32 0D		RGB\RGB(0-255)	
~XX374	7E 30 30 33 37 20 34 0D		RGB(16=235)	
~XX73 n	7E 30 30 37 33 20 a 0D	Signal	Frequency	n = -5 (a=2D 35) ~ 5 (a=35) By signal
~XX91 n	7E 30 30 39 31 20 a 0D	5	Automatic	n = 0 disable; $n = 1$ enable
~XX74 n	7E 30 30 37 34 20 a 0D		Phase	n = 0 (a=30) ~ 31 (a=33 31) By signal
~XX75 n ~XX76 n	7E 30 30 37 35 20 a 0D 7E 30 30 37 36 20 a 0D		H. Position V. Position	$n = -5 (a=2D 35) \sim 5 (a=35)$ By timing $n = -5 (a=2D 35) \sim 5 (a=35)$ By timing
		a		
~XX45 n	7E 30 30 34 34 20 a 0D	Color (Saturation)		$n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$ $n = -50 (a=2D 35 30) \sim 50 (a=35 30)$
~лл44 II	15 30 30 34 33 20 a 0D	1 mu		u =

71 Magyar

~XX60 1 ~XX60 2 ~XX60 3 ~XX60 5	7E 30 30 36 30 20 31 0D 7E 30 30 36 30 20 32 0D 7E 30 30 36 30 20 32 0D 7E 30 30 36 30 20 33 0D 7E 30 30 36 30 20 35 0D	Format	4:3 16:9 16:10(WXGA) LBX(WXGA)	
~XX60 6 ~XX60 7	7E 30 30 36 30 20 36 0D 7E 30 30 36 30 20 37 0D		Native Auto	
	$\begin{array}{c} 7E 3030363120a0D\\ 7E3030363220a0D\\ 7E303036320aa0D\\ 7E3030363420a0D\\ 7E3030363420a0D\\ 7E3030363203a0D\\ 7E303032233020310D\\ 7E303032233020310D\\ 7E303032333020310D\\ 7E303032333020310D\\ 7E303032333020300D\\ 7E303034303020300D\\ 7E3030303030303030303$	Edge mask Zoom H Image Shift V Image Shift V Keystone 3D Mode 3D Mode 3D Mode 3D—>2D	OFF DLP-Link VESA 3D 3D L P	$\begin{array}{l} n=0 \ (a=30) - 10 \ (a=31 \ 30) \\ n=5 \ (a=20 \ 35) - 25 \ (a=32 \ 35) \\ n=-100 \ (a=22) \ 31 \ 50 \ 30) - 100 \ (a=31 \ 30 \ 30) \\ n=-100 \ (a=22) \ 31 \ 30 \ 30) - 100 \ (a=31 \ 30 \ 30) \\ n=-40 \ (a=2D \ 34 \ 30) - 40 \ (a=34 \ 30) \end{array}$
~XX405 0 ~XX405 1 ~XX405 2 ~XX405 3	7E 30 30 34 30 35 20 32 0D 7E 30 30 34 30 35 20 30 0D 7E 30 30 34 30 35 20 31 0D 7E 30 30 34 30 35 20 32 0D 7E 30 30 34 30 35 20 33 0D	3D Format	Auto SBS Top and Bottom Frame sequential	
~XX231 0 ~XX231 1	7E 30 30 32 33 31 20 30 0D 7E 30 30 32 33 31 20 31 0D	3D Sync Invert 3D Sync Invert	On Off	
-XX70 1 -XX70 2 -XX70 3 -XX70 4 -XX70 5 -XX70 6 -XX70 7 -XX70 7 -XX70 9 -XX70 10 -XX70 10 -XX70 11 -XX70 11 -XX70 11 -XX70 15 -XX70 15 -XX70 16 -XX70 17 -XX70 17 -XX70 18 -XX70 18 -XX70 19 -XX70 18 -XX70 19 -XX70 20 -XX70 21 -XX70 22 -XX70 25 -XX70 25 -XX70 25 -XX71 2 -XX71 1 -XX71 1	$\begin{array}{c} TE 53 03 73 30 20 31 0D\\ TE 50 30 37 30 20 32 0D\\ TE 50 30 37 30 20 32 0D\\ TE 30 30 37 30 20 33 0D\\ TE 30 30 37 30 20 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 35 0D\\ TE 30 30 37 30 20 38 0D\\ TE 30 30 37 30 20 38 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 31 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 34 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 38 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 38 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 38 0D\\ TE 30 30 37 30 20 31 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 31 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 31 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 31 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 31 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 37 31 20 31 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 30 37 30 20 32 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 30 37 00 20 30 0D\\ TE 30 30 37 30 20 30 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 30 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 30 30 20 D\\ TE 30 30 37 30 20 30 30 D\\ TE 30 30 37 30 20 30 30 D\\ TE 30 30 37 $	Language	English German French Italian Spanish Portuguese Polish Dutch Swedish Norwegian/Danish Finnish Greek Traditional Chinese Japanese Korean Russian Hungarian Czechoslovak Arabie Thai Thai Thai Thai Thai Thai Farsi Vietnamese Indonesian Romanian Tront-Desktop	
~XX71 3 ~XX71 4	7E 30 30 37 31 20 33 0D 7E 30 30 37 31 20 34 0D	M	Front-Ceiling Rear-Ceiling	
~XX72 1 ~XX72 2 ~XX72 3 ~XX72 4 ~XX72 5	7E 30 30 37 32 20 31 0D 7E 30 30 37 32 20 32 0D 7E 30 30 37 32 20 33 0D 7E 30 30 37 32 20 34 0D 7E 30 30 37 32 20 35 0D		Top Right Centre Bottom Left Bottom Right	
(WXGA only) ~XX90 1 ~XX90 0	7E 30 30 39 31 20 31 0D 7E 30 30 39 31 20 30 0D	Screen Type	16:10 16:9	
~XX77 n ~XX78 1 ~XX78 0 ~nnnn	7E 30 30 37 37 20 aabbcc 0D 7E 30 30 37 38 20 31 0D 7E 30 30 37 38 20 32 20 a 0D	Security	Security Timer Security Settings	Month/Day/Hour n = mm/dd/hh mm=00 (aa=30 30) ~ 12 (aa=31 32) dd = 00 (bb=30 30) ~ 30 (bb=33 30) hh= 00 (cc=30 30) ~ 24 (cc=32 34) Enable Disable(0/2 for backward compatible)
~XX79 n	7E 30 30 37 39 20 a 0D	Projector ID		~nnnn = ~0000 (a=/L 30 30 30) ~99999 (a=/L 39 39 39) n = 00 (a=30 30) ~ 99 (a=39 39)
~XX80 1 ~XX80 0 ~XX310 0 ~XX310 1	7E 30 30 38 30 20 31 0D 7E 30 30 38 30 20 30 0D 7E 30 33 31 30 20 30 0D 7E 30 33 31 30 20 31 0D	Mute Internal Speaker	On Off (0/2 for backward co Off On	ompatible)
~XX81 n	7E 30 30 38 31 20 a 0D	Volume (Audio)		n = 0 (a=30) ~ 10 (a=31 30)
~XX82 1 ~XX82 3	7E 30 30 38 32 20 31 0D 7E 30 30 38 32 20 33 0D	Logo	Detault Neutral	

Magyar

72
~XX88 0	7E 30 30 38 38 20 30 0D	Closed Captioning	Off		
~XX88 1	7E 30 30 38 38 20 31 0D		cc1		
~XX88 2 ~XX89 0	7E 30 30 38 38 20 32 0D 7E 30 30 38 39 20 30 0D	Audio Input	cc2 Default		
~XX89 1	7E 30 30 38 39 20 31 0D	Tudio Input	Audiol		
~XX89 3	7E 30 30 38 39 20 33 0D		Audio2(SVGA2, SVGA	A3, XGA1, XGA2, WXGA)	
	TE 20 20 24 25 24 20 20 0D		0g		
~XX454.0 ~XX454.1	7E 30 30 34 35 34 20 30 0D 7E 30 30 34 35 34 20 31 0D	Clesuon	On		
~XX455 0	7E 30 30 34 35 35 20 30 0D	Extron	Off		
~XX455 1	7E 30 30 34 35 35 20 31 0D		On		
~XX456 0	7E 30 30 34 35 36 20 30 0D	PJLink	Off		
~XX456 1	7E 30 30 34 35 36 20 31 0D 7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AMX Davias Dissovary	On		
~XX4570	7E 30 30 34 35 37 20 30 0D	AWA Device Discovery	On		
~XX458 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	Telnet	Off		
~XX458 1	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D		On		
~XX459 0	7E 30 30 34 35 38 20 30 0D	HTTP	Off		
~XX1001	7E 30 30 34 35 38 20 31 0D 7E 30 30 31 30 30 20 31 0D	Source Lock	On		
~XX100 0	7E 30 30 31 30 30 20 30 0D	Source Lock	Off (0/2 for backward of	compatible)	
~XX101 1	7E 30 30 31 30 31 20 31 0D	High Altitude	On	1 )	
~XX101 0	7E 30 30 31 30 31 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)	
~XX1021 XX1020	7E 30 30 31 30 32 20 31 0D 7E 30 30 31 30 32 20 30 0D	Information Hide	Off (0/2 for backward (	accompatible)	
~XX102.0	7E 30 30 31 30 32 20 30 0D	Keypad Lock	On On	companiole)	
~XX103 0	7E 30 30 31 30 33 20 30 0D		Off (0/2 for backward of	compatible)	
~XX195 0	7E 30 30 31 39 35 20 30 0D	Test Pattern	None		
~XX1951	7E 30 30 31 39 35 20 31 0D		Grid		
~XX195.2	7E 30 30 31 39 35 20 32 0D	IP Eupetion	White Pattern		
~XX11 1	7E 30 30 31 31 20 31 0D	IK Function	On		
~XX11 2	7E 30 30 31 31 20 32 0D		Front		
~XX11 3	7E 30 30 31 31 20 33 0D		Тор		
	75 20 20 21 20 24 20 21 05		DI		
~XX104 1 ~XX104 2	7E 30 30 31 30 34 20 31 0D 7E 30 30 31 30 34 20 32 0D	Background Color	Blue Black		
~XX104 3	7E 30 30 31 30 34 20 33 0D		Red		
~XX104 4	7E 30 30 31 30 34 20 34 0D		Green		
~XX104 5	7E 30 30 31 30 34 20 35 0D		White	_	
~XX105 1	7E 30 30 31 30 35 20 31 0D	Advanced	Direct Power On	On Of (0/2 for booleanse tible)	
~XX1050	7E 30 30 31 30 36 20 a 0D		Auto Power Off (min)	n = 0 (a=30) ~ 180 (a=31 38 30)	
~XX107 n	7E 30 30 31 30 37 20 a 0D		Sleep Timer (min)	n = 0 (a=30) ~ 990 (a=39 39 39)	
~XX115 1	7E 30 30 31 31 35 20 31 0D		Quick Resume	On	
~XX115 0	7E 30 30 31 31 35 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)	
~XX114 1	7E 30 30 31 31 34 20 31 0D		Power Mode(Standby)	Eco.(<=0.5W) Active (0/2 for backward compatible)	
~	72. 50 50 51 51 54 20 50 0D			Active (0/2 for backward companiole)	
~XX109 1	7E 30 30 31 30 39 20 31 0D		Lamp Reminder	On	
~XX109 0	7E 30 30 31 30 39 20 30 0D			Off (0/2 for backward compatible)	
~XX110 1	7E 30 30 31 31 30 20 31 0D		Brightness Mode	Bright	
	7E 20 20 21 21 20 20 22 0D			1 cara	
~AA110.2 ~XX110.3	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D			Eco	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D			Eco Eco Dynamic	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D 7E 30 30 31 31 31 20 31 0D		Lamp Reset	Eco Dynamic Yes	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0	7E 30 30 31 31 30 20 32 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 33 0D 7E 30 30 31 31 30 20 34 0D 7E 30 30 31 31 31 20 31 0D 7E 30 30 31 31 31 20 30 0D		Lamp Reset	Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible)	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 .XX322 1	TE 30 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 34 0D TE 30 30 31 31 31 20 31 0D TE 30 30 31 31 31 20 30 0D TE 30 30 33 32 32 20 30 0D	Filter Reminder	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 200 br	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 0 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2	$\begin{array}{c} 7E\ 30\ 30\ 31\ 31\ 30\ 20\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 31\ 31\ 30\ 20\ 33\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 31\ 31\ 30\ 20\ 34\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 31\ 31\ 31\ 20\ 31\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 31\ 31\ 31\ 20\ 30\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 22\ 20\ 30\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 20\ 30\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 20\ 31\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 20\ 31\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 20\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 0D\\ 7E\ 30\ 30\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32\ 32$	Filter Reminder	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 3	$\begin{array}{c} TE 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 32 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 33 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 34 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 34 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 31 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 33 \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 3D \\ TE 30 \ 30 \ 3D \ 30 \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 3D \ 3D \ 3D \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 3D \ 3D \ 0D \\ TE 30 \ 30 \ 3D \ 3D \ 0D \ 3D \ 0D \ 0D \$	Filter Reminder	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX322 4	$\begin{array}{c} TE \; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 30\; 20\; DT\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 30\; 20\; 30\; DT\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; DD\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 31\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 32\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 33\; 32\; 23\; 22\; 34\; 40D\\ \end{array}$	Filter Reminder	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 3 ~XX322 3 ~XX322 4 ~XX322 4 ~XX322 0	$\begin{array}{c} TE \; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 32\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 30\; 20\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 31\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 31\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 31\; 31\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 31\; 33\; 23\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 30\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 31\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 31\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 32\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 32\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 33\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 22\; 20\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 23\; 20\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 23\; 20\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 33\; 30\; 30\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 34\; 0D\\ TE\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30\; 30$	Filter Reminder Filter Reset	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 1 ~XX322 4 ~XX323 1 ~XX323 0	$\begin{array}{c} TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 20 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 23 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 40 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 23 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 23 & 30 & 00 \\ \end{array}$	Filter Reminder Filter Reset	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX323 1 ~XX323 0 ~XX112 1	$\begin{array}{c} TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 33 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 33 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 34 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 23 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 23 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 22 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 20 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 30 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 33 \ 30 \ 30 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 30 \ 33 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \$	Filter Reminder Filter Reset	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 1 ~XX322 3 ~XX322 4 ~XX323 0 ~XX323 0 ~XX112 1	$\begin{array}{c} TE & 50 & 30 & 13 & 13 & 20 & 20 & 20 \\ TE & 50 & 30 & 13 & 13 & 20 & 23 & 30 \\ TE & 50 & 30 & 13 & 13 & 20 & 23 & 40 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 13 & 13 & 12 & 23 & 10 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 13 & 13 & 12 & 03 & 10 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 23 & 20 & 30 & 00 & 0$	Filter Reminder Filter Reset	Lamp Reset	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes	
~XX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX112 2 ~XX322 1 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX322 4 ~XX323 0 ~XX112 1 ~XX12 1 ~XX9 1	$\begin{array}{c} TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 20 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ \end{array}$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset	Lamp Reset Reset System Alert	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No	
~XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 0 -XX323 0 -XX32 0 -XX12 1 -XX99 1 -XX210 n	$\begin{array}{c} TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 32 \ 0D \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 33 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 34 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 34 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 30 \ 20 \ 34 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 31 \ 20 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 31 \ 31 \ 32 \ 20 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 20 \ 31 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 33 \ 32 \ 32 \ 30 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 30 \ 33 \ 32 \ 30 \ 30 \ 40 \\ TE 50 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \ 30 \$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters	
~~AA110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 0 -XX112 1 -XX39 1 -XX20 n SEND to emulate	TE 50 30 31 31 30 20 32 0D           TE 30 30 31 31 30 20 33 0D           TE 30 30 31 31 30 20 33 0D           TE 30 30 31 31 30 20 33 0D           TE 30 30 31 31 30 20 30 0D           TE 30 30 31 31 31 20 31 0D           TE 30 30 31 31 31 20 30 0D           TE 30 30 31 31 31 20 30 0D           TE 30 30 32 32 20 31 0D           TE 30 30 33 22 20 33 0D           TE 30 30 33 23 20 30 DD           TE 30 30 33 23 20 30 DD           TE 30 30 33 23 20 30 DD           TE 30 30 39 20 31 0D           TE 30 30 32 30 30 20 n D           TE 30 30 32 20 30 20 n D           TE 30 30 32 20 30 20 n D           Remote	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters	
~~AA110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 1 -XX122 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX12 0 n SEDD to emulate -XX140 10	TE 50 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 20 23 10 D TE 30 30 31 31 20 31 0D TE 30 30 31 31 20 31 0D TE 30 30 33 23 22 00 30 TE 30 30 33 32 32 20 33 0D TE 30 30 33 23 22 03 30 TE 30 30 33 23 22 03 30 TE 30 30 33 23 20 30 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 33 23 30 30 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 32 30 30 20 n 0D <b>Remote</b>	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr Yes No Yes n: 1-30 characters	
~~AX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 1 -XX323 1 -XX323 0 -XX112 1 -XX210 n SEND to emulate -XX140 10 -XX140 11	TE 50 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 20 20 30 0D TE 30 30 31 31 12 03 10 0T TE 30 30 31 31 20 31 0D TE 30 30 33 23 22 03 31 0D TE 30 30 33 23 22 03 31 0D TE 30 30 33 23 22 03 31 0D TE 30 30 33 23 20 33 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 33 23 30 30 0D TE 30 30 39 39 20 31 0D TE 30 30 31 23 30 00 D TE 30 30 31 24 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 43 40 20 31 31 00	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left	Eco Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters	
~XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX111 1 -XX111 0 -XX322 0 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX10 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12	TE 50 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 31 20 31 0D TE 30 30 31 32 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 32 0D TE 30 30 33 23 20 32 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 30 20 31 0D TE 30 30 31 30 20 01 D TE 30 30 31 30 20 01 D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M	Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~~AX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 1 -XX122 1 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 1 -XX12 1 -XX12 1 -XX12 1 -XX12 1 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 13	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 12 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 30 & 31 & 32 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 30 & 30 & 00 & 0 \\ \hline \\$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right	Eco Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~~X110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX322 0 ~XX322 2 ~XX322 2 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX323 1 ~XX323 0 ~XX12 1 ~XX12 1 ~XX10 n <del>SEND to emulate</del> ~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 13 ~XX140 14 ~XX140 14	$\begin{array}{c} TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 20 & 0\\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 30 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 22 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 22 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 22 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 22 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 23 & 20 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 32 & 03 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 32 & 30 & 30 & 0 & 0 & 0\\ \hline TE & 50 & 30 & 31 & 43 & 02 & 01 & 31 & 00 & 0\\ \hline TE & 50 & 30 & 31 & 43 & 02 & 01 & 31 & 00 & 0\\ TE & 50 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 40 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 31 & 00 & 0\\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 $	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection Mi Right Down	Eco Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX122 1 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX12 0 SEND to emulate -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 12 -XX140 15 -XX140 15 -	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 22 & 20 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 30 & 20 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 30 & 30 & 20 & n0 \\ \hline \\ $	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M Right Down Keystone +	Eco Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~~AX110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX122 1 ~XX322 0 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX322 3 ~XX323 1 ~XX323 0 ~XX12 1 ~XX12 1 ~XX12 1 ~XX12 0 SEND to emulate ~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 13 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 15	$\begin{array}{c} TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 20 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 23 & 40 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 & 01 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 22 & 03 & 10 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 32 & 30 & 31 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 33 & 20 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 33 & 20 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 50 & 30 & 33 & 20 & 30 & 20 & 0 & 00 \\ \hline TE & 50 & 30 & 33 & 20 & 30 & 20 & 0 & 00 \\ \hline \hline TE & 50 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 31 & 31 & 40 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 00 & 31 & 34 & 00 & 31 & 34 & 00 & 31 & 34 & 00 \\ \end{array} \end{bmatrix}$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MR Right Down Keystone + Keystone + Keystone - Volume –	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 500 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 0 -XX111 1 -XX111 0 -XX122 1 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 2 -XX322 3 -XX323 0 -XX121 1 -XX140 10 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 18	TE 50 30 31 31 30 20 32 0D TE 30 30 31 31 30 20 33 0D TE 30 30 31 31 20 31 0D TE 30 30 31 31 20 31 0D TE 30 30 32 32 20 31 0D TE 30 30 33 22 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 33 23 20 31 0D TE 30 30 31 31 32 20 31 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 31 30 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 44 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 35 0D TE 30 30 31 34 30 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 35 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 35 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 35 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 34 0D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 30 31 34 0D 20 31 30 D TE 30 3	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone – Volume – Volume +	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX122 0 -XX322 0 -XX322 1 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX12 0 SEND to emulate -XX140 10 -XX140 11 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 18 -XX140 19	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 12 & 03 & 10 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 32 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 32 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 32 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 32 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 32 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 32 & 30 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 30 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 30 & 30 & 00 \\ \hline TE & 30 & 30 & 33 & 32 & 03 & 10 & 0 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 30 & 20 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 40 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 & 31 & 34 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ \end{array} \end{bmatrix}$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection Mi Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Volume + Brightness	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~~X110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX112 2 ~XX322 0 ~XX322 2 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX322 4 ~XX323 0 ~XX323 0 ~XX12 1 ~XX12 1 ~XX140 10 ~XX140 10 ~XX140 11 ~XX140 11 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 19 ~XX140	$\begin{array}{c} TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 23 & 30 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 50 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 30 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 23 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 33 & 32 & 30 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 33 & 32 & 30 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 33 & 32 & 03 & 10 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 30 & 30 & 20 & 0 & 0 \\ \hline \\ \hline \hline TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 03 & 13 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 \\ TE & 30 $	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone + Keystone + Keystone + Brightness Wehn	Eco Dynamic Yes No (02 for backward compatible) Off 300 br 500 br 500 br 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~XX110 2 -XX110 3 -XX110 4 -XX111 1 -XX111 1 -XX111 0 -XX122 1 -XX322 0 -XX322 2 -XX322 3 -XX322 3 -XX323 0 -XX32 0 -XX12 1 -XX12 1 -XX140 10 -XX140 10 -XX140 11 -XX140 12 -XX140 12 -XX140 13 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 15 -XX140 18 -XX140 18 -XX140 20 -XX140 20 -XX140 -XX140 -XX140 20 -XX140 -X	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 12 & 03 & 10 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 32 & 22 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 22 & 33 & 10 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 22 & 33 & 10 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 22 & 33 & 10 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 22 & 33 & 10 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 22 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 33 & 32 & 22 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 03 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 39 & 39 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 30 & 00 \\ \hline \hline \\ $	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection MI Right Down Keystone + Keystone – Volume – Volume – Striptness Menu Zoom	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	
~~X110 2 ~XX110 3 ~XX110 4 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX111 1 ~XX111 0 ~XX12 2 ~XX322 0 ~XX322 1 ~XX322 2 ~XX322 3 ~XX323 0 ~XX323 0 ~XX12 1 ~XX323 0 ~XX12 1 ~XX12 1 ~XX12 1 ~XX10 0 SEND to emulate ~XX140 11 ~XX140 11 ~XX140 11 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 15 ~XX140 19 ~XX140 21 ~XX140 21 ~XX140 21 ~XX140 21 ~XX140 21 ~XX140 27	$\begin{array}{c} TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 32 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 30 & 20 & 33 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 31 & 20 & 31 & 00 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 12 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 30 & 31 & 31 & 23 & 31 & 00 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 30 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 20 & 32 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 22 & 03 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 32 & 32 & 20 & 32 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 31 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 31 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 31 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 20 & 31 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 32 & 01 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 22 & 32 & 30 & 10 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 30 & 20 & 0 & 01 \\ TE & 30 & 30 & 33 & 20 & 30 & 20 & 0 & 01 \\ \hline TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 01 & 13 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 01 & 13 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 01 & 13 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 01 & 13 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 13 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 34 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 34 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 & 43 & 02 & 31 & 30 & 00 \\ TE & 30 & 30 & 31 &$	Filter Reminder Filter Reset Reset RS232 Alert Reset Display message on the OSD	Lamp Reset Lamp Reset Reset System Alert Up Left Enter (for projection M Right Down Keystone + Keystone + Volume + Brightness Menu Zoom Contrast Source	Eco Dynamic Yes No (0/2 for backward compatible) Off 300 hr 500 hr 800 hr 1000 hr Yes No Yes n: 1-30 characters ENU)	

232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description		
		System status	INFOn	n : 0/1/2/3/4/5/6/7/8 = Standby/Warming/Cooling/Out of Range/ Lamp fail/Fan Lock/Over Temperature/Lamp Hours Running Out		
READ from projector						
232 ASCII Code	HEX Code	Function	Projector Return	Description		
~XX121 1	7E 30 30 31 32 31 20 31 0D	Input Source Commands	OKn	n: 0/1/2/3/5= None/VGA1/VGA2/Video/HDMI		
~XX122 1	7E 30 30 31 32 32 20 31 0D	Sofware Version	OKdddd	dddd: FW version		
~XX123 1	7E 30 30 31 32 33 20 31 0D	Display Mode	OKn	n: 0/1/2/3/4/5/6/7		
				None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/Blackboard/3D		
~XX124 1	7E 30 30 31 32 34 20 31 0D	Power State	OKn	n: 0/1 = Off/On		
~XX125 1	7E 30 30 31 32 35 20 31 0D	Brightness	OKn	$n = -50 \sim 50$		
~XX1261	7E 30 30 31 32 36 20 31 0D	Contrast	Okn	$n = -50 \sim 50$		
~XX127 1	7E 30 30 31 32 37 20 31 0D	Aspect Ratio	OKn	n : 0/1/2/3 = 4:3/16:9/Native/AUTO (XGA)		
				n: 0/1/2/3/4 = 4:3/16:9 or 16:10/LBX/Native/AUTO (WXGA)		
				*16:9 or 16:10 depend on Screen Type setting		
~XX128 1	7E 30 30 31 32 38 20 31 0D	Color Temperature	OKn	n : 0/1/2 = Warm/Medium/Cold		
~XX1291	7E 30 30 31 32 39 20 31 0D	Projection Mode	OKn	n : 0/1/2/3 = Front-Desktop/Rear-Desktop/Front-Ceiling/Rear-Ceiling		
~XX150 1	7E 30 30 31 35 30 20 31 0D	Information	OKabbbbccdddde			
				a : 0/1 = Off/On		
				bbbb: Lamp Hour		
				cc: source		
				00/01/02/03/05/= None/VGA1/VGA2/Video/HDMI		
				dddd: FW version		
				e · Display mode 0/1/2/3/4/5/6/7/8		
				None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/User/Blackboard/DICOM SIM /3		
~XX151.1	7E 30 30 31 35 31 20 31 0D	Model name	OKn	n·1/2= XGA/ WXGA		
~XX108.1	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Lamp Hours	OKbbbb	bbbb: Lamp Hour		
~XX108 2	7E 30 30 31 30 38 20 31 0D	Cumulative Lamp Hours	OKbbbbb	bbbbb: (5 digits) Total I amp Hours		
VV221.1	7E 20 20 22 22 21 20 21 0D	Filter Usage Hours	OKbbbb	hhhb: Filter Henge Hours		



## Mennyezetre szerelés

- 1. A kivetítő sérülésének elkerülése érdekében kérjük, használja az Optoma által ajánlott szerelőkészletet a felszereléshez.
- Amennyiben harmadik fél által forgalmazott mennyezetre szerelő készletet kíván használni, győződjön meg arról, hogy a kivetítőt tartó konzol rögzítésére szolgáló csavarok megfelelnek az alábbi előírásokkal:
  - Csavar típusa: M4\*3
  - Minimális csavar hosszúság: 10 mm





telepítés

miatti sérülés érvényteleníti a garanciát.



- Figyelmeztetés: 1. Ha más gyártótól vásárol mennyezetre szerelő konzolt, megfelelő méretű csavarokat használjon a kivetítő rögzítéséhez. A szerelőlemez vastagságától függően a csavar mérete eltérő lehet.
- Győződjön meg arról, hogy a mennyezet és a kivetítő alja között legalább 10 cm távolság van.
- A kivetítőt ne telepítse hőforrás közelében.

75 Magyar

# Optoma globális képviseletek

Szerviz- és támogatásai információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi képviselettel.

#### USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

### Kanada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

888-289-6786 **Fig. 510-897-8601** services@optoma.com

- 888-289-6786
- 510-897-8601
- services@optoma.com

### Közép-Amerika

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

888-289-6786 **Figure 510-897-8601** services@optoma.com

### Európa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, UK **(** +44 (0) 1923 691 800 📄 +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Szerviz Tel.: +44 (0)1923 691865 service@tsc-europe.com

## Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

### Franciaország

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France 🖾 savoptoma@optoma.fr

### Spanyolország

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Spain

**(** +33 1 41 46 12 20 +33 1 41 46 94 35

( +31 (0) 36 820 0253

📄 +31 (0) 36 548 9052

**(**] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32



### Németország

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

### Skandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

### Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 🚺 +82+2+34430004 seoul,135-815, KOREA

+82+2+34430005

### Japán

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

### Tajvan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

**(**] +886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

### Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

+852-2396-8968 +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

#### Kína

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China

**(** +86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn



( +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

**(** +47 32 98 89 90 闹 +47 32 98 89 99 🖂 info@optoma.no

# Szabályzatok és biztonsági előírások

Ez a függelék a kivetítővel kapcsolatos, általános megjegyzéseket tartalmazza.

## FCC nyilatkozat

Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.

Garantálni azonban nem lehet, hogy egy adott helyzetben zavarás ne lépjen fel. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
- Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

#### Megjegyzés: Árnyékolt kábelek

Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.

#### Vigyázat!

A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a kivetítőt működtesse.

#### Üzemi feltételek

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- 1. A készülék nem okozhat káros zavart, és
- A készüléknek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

#### Megjegyzés: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

#### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.





## Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről

- EMC irányelv 2004/108/EK (módosításokkal együtt)
- 2006/95/EK kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- R & TTE irányelv 1999/5/EK (ha a termék RF funkcióval rendelkezik)



#### Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A minimális szenynyezés és a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében dolgozza fel újra.

