

Proyector DLP®





Manual del usuario

ÍNDICE

SEGURIDAD	4
Instrucciones de seguridad importantes	4
l impiar la lente	5
Información de seguridad I áser	6
Información de seguridad 3D	7
Derechos de autor	7
Renuncia de responsabilidad	7
Reconocimiento de marcas registradas	8
Aviso de la FCC	8
Declaración de conformidad para los países de la UE	8
WEEE	9
INTRODUCCIÓN	10
Descripción del paquete	10
Accesorios estándar	11
Información general del producto	11
Conexiones	12
Teclado e indicadores LED	13
Mando a distancia	14
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN	16
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN	 16
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Aiustar la imagen del provector	 16
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector.	16 16 17 18
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfogue del proyector	16 16 17 18 21
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector.	16 16 17 18 21 22
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector. Configuración remota	16 17 18 21 22 23
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector Configuración remota	16 17 18 21 22 23 25
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector	16 17 18 21 23 23 25
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector	16 16 17 18 21 22 23 25 25 25
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector. Configuración remota USO DEL PROYECTOR Encender y apagar el proyector Información general sobre la pantalla Inicio Facha y hora del sistema	16 16 17 18 21 23 23 25 25 28 28 28
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector Configuración remota USO DEL PROYECTOR Encender y apagar el proyector Información general sobre la pantalla Inicio Fecha y hora del sistema Menú Configuración del proyector (OSD)	16 16 17 18 21 22 23 25 28 28 28 28
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector	16 16 17 18 21 22 23 25 25 28 28 29 29
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector. Configuración remota USO DEL PROYECTOR Encender y apagar el proyector Información general sobre la pantalla Inicio Fecha y hora del sistema Menú Configuración del proyector (OSD) Menú Configuración del sistema Seleccionar una fuente de entrada	16 16 17 18 21 22 23 23 25 25 25 28 28 29 27 25
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector Ajustar la imagen del proyector Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector Ajustar el zoom y el enfoque del proyector Ajustar la posición del proyector. Configuración remota USO DEL PROYECTOR Encender y apagar el proyector Información general sobre la pantalla Inicio Fecha y hora del sistema Menú Configuración del proyector (OSD) Menú Configuración del sistema Seleccionar una fuente de entrada. Seleccionar una anlicación	16 16 17 18 21 22 23 25 25 25 25 28 28 29 47 56 56
CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN Conectar fuentes al proyector	16 16 17 18 21 22 23 23 25 25 25 28 28 28 28 28 28 28 25 57 57

INFORMACIÓN ADICIONAL	64
	~ 1
Resoluciones compatibles	64
Configuración del puerto RS232 y conexión de las señales	66
Instalar y limpiar el filtro para el polvo	67
Tamaño de imagen y distancia de proyección	68
Instalación del soporte en el techo	70
Resolución de problemas	71
Mensajes de iluminación con LED	73
Especificaciones	74
Sucursales internacionales de Optoma	75

SEGURIDAD



Por la presente queda confirmado que este producto cumple los requisitos expuestos en las Directivas del Consejo sobre la Aproximación de las Leyes de los Estados Miembros en lo que a las Directivas de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EEC se refiere.

Advertencia

- Este producto no debe usarse en áreas residenciales.
- Este producto puede causar interferencias si se en áreas residenciales.

Tal uso debe evitarse a menos que el usuario tome medidas especiales para reducir las emisiones electromagnéticas para evitar interferencias en la recepción de transmisiones de radio y televisión.

Instrucciones de seguridad importantes

Í	· X ->		
_ 	RG 2	<u> </u>	 IEC

- No mire directamente al haz de luz, RG2.
 Al igual que con cualquier fuente brillante, no mire directamente al haz, RG2 IEC 62471-5:2015.
- No bloquee las aperturas de ventilación. Para garantizar un funcionamiento fiable del proyector y
 para evitar que se sobrecaliente, es recomendable instalarlo en una ubicación que no bloquee la
 ventilación. A modo de ejemplo, no coloque el proyector en una mesa llena de objetos, un sofá, una
 cama, etc. No coloque el proyector en un lugar cerrado como una estantería o armario que restrinja el
 flujo de aire.
- Para reducir el riesgo de incendio y/o descarga eléctrica, no exponga el proyector a la lluvia o humedad. No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos como amplificadores que produzcan calor.
- No permita que ningún objeto o líquido entre en el proyector. Podrían entrar en contacto con punto de voltaje peligroso y cortocircuitar componentes, lo que podría originar un incendio o descargas eléctricas.
- No utilice el producto bajo las siguientes condiciones:
 - En ambientes muy calurosos, fríos o húmedos.
 - (i) Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentre entre $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$ ($41^{\circ}F \sim 104^{\circ}F$) (ii) Asegúrese de que la humedad relativa se encuentre entre $10\% \sim 85\%$
 - En áreas donde el polvo y la suciedad se acumulen con facilidad.
 - Coloque el equipo cerca de un aparato que genere campos magnéticos intensos.
 - Bajo luz solar directa.
- No utilice la unidad si se presenta algún daño físico. Los daños físicos/utilizaciones incorrectas podrían ser (aunque no están limitados a):
 - La unidad se ha dejado caer.
 - El cable de alimentación o el enchufe está dañado.
 - Se ha derramado líquido sobre el proyector.
 - El proyector se ha expuesto a la lluvia o a la humedad.
 - Algo se ha caído dentro del proyector o está suelto.
 - No coloque el proyector sobre una superficie inestable. El proyector puede caerse, lo que puede dar

lugar a lesiones personales o daños en el propio proyector.

- No bloquee la luz que sale de la lente del proyector cuando se encuentra en funcionamiento. La luz calienta el objeto y puede fundirse, lo que puede provocar quemaduras o un incendio.
- No abra o desmonte este proyector, ya que se podrían producir descargas eléctricas.
- No intente reparar la unidad por sí mismo. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Llame a Optoma antes de enviar la unidad para que la reparen.
- Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
- La unidad solamente debe ser reparada por personal de servicio técnico cualificado.
- Use sólo accesorios/componentes auxiliares homologados por el fabricante.
- No mire directamente a la lente del proyector mientras está en funcionamiento. El brillo de la luz puede dañarle los ojos.
- Cuando apague el proyector, asegúrese de que el ciclo de enfriamiento se ha completado antes de desconectar la alimentación. Deje que transcurran 90 segundos para que el proyector se enfríe.
- Apagar la unidad y desconectar el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar el producto.
- Use un paño suave y seco impregnado en un detergente débil para limpiar la carcasa de la pantalla. No utilizar limpiadores, ceras o disolventes abrasivos para limpiar la unidad.
- Desconectar el enchufe de la corriente de la salida de CA si no va a usar el producto durante un prolongado período de tiempo.
- No coloque el proyector en lugares donde pueda estar sometido a vibraciones o impactos.
- No toque la lente con las manos desprotegidas.
- Quite las pilas del mando a distancia antes de guardarlo. Si las pilas se dejan en el mando a distancia durante prolongados períodos de tiempo, pueden presentar fugas.
- No utilice o almacene el proyector en lugares donde haya humo procedente de aceite o cigarrillos, ya que puede afectar negativamente a la calidad del rendimiento del proyector.
- Siga la instalación de orientación del proyector correcta ya que una instalación no estándar puede afectar al rendimiento del proyector.
- Utilice una regleta de enchufes y o protector de sobrevoltaje. Los apagones y las caídas de tensión pueden DAÑAR los dispositivos.

Limpiar la lente

- Antes de limpiar la lente, asegúrese de apagar el proyector y desenchufar el cable de alimentación para así dejarlo enfriar completamente.
- Utilice un compresor de aire para quitar el polvo.
- Utilice un paño especial para limpiar lentes y limpie con suavidad la lente. No toque la lente con las manos desprotegidas.
- No utilice detergentes alcalinos/ácidos o disolventes volátiles como alcohol para limpiar la lente. Si la lente se daña durante el proceso de limpieza, no está cubierta por la garantía.

Advertencia

- No utilice un espray con gases inflamables para quitar el polvo o suciedad de la lente. Esto puede provocar un incendio debido al calor excesivo dentro del proyector.
- No limpie la lente si el proyector se está calentando, ya que puede provocar que se desprenda la película superficial de la lente.
- No limpie o golpee la lente con un objeto duro.
- REALICE LA INSTALACIÓN POR ENCIMA DE LAS CABEZAS DE LOS NIÑOS. Se recomienda utilizar un soporte para techo con este producto para colocarlo por encima de los ojos de los niños.



Información de seguridad Láser

Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto para la conformidad como LIP del grupo de riesgo 2 como se define en IEC 62471-5: Ed. 1,0. Para obtener más información, consulte el aviso sobre el láser número 57 con fecha de 8 de mayo de 2019. IEC 60825-1:2014: PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 - GRUPO DE RIESGO 2



- Este proyector tiene incorporado un modulo láser de clase 4. El desmontaje o la modificación es muy peligroso y no debe intentarse nunca.
- Cualquier operación o ajuste que no esté especificada en la guía del usuario provoca el riesgo de exposición a radiación láser peligrosa.
- No abra o desmonte el proyector, ya que puede provocar daños debido a la exposición a la radiación láser.
- No mire fijamente al haz cuando el proyector esté encendido. La luz brillante puede provocar daño ocular permanente.
- Cuando encienda el proyector, asegúrese de que no hay nadie dentro del rango de proyección mirando a la lente.
- El no seguir los procedimientos de control, ajuste y operación puede causar daños por la exposición a la radiación láser.
- Instrucciones pertinentes para el montaje, operación y mantenimiento, incluyendo avisos claros en relación a las precauciones para evitar la exposición en exceso a radiación láser colateral de los limites de emisión accesibles en la Clase 2.
- El aparato digital de Clase A cumple todos los requisitos de las Normas de equipos que causan interferencias de Canadá. Normas de equipos que causan interferencias
- Cet appareil numerique de la class A respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.
- Se proporciona un aviso para supervisar a los niños y para no permitirles nunca mirar fijamente al haz del proyector a cualquier distancia de este.
- Se proporciona un aviso para extremar las precauciones cuando se utiliza el mando a distancia para iniciar el proyector mientras se permanece delante de la lente de proyección.
- Se proporcionan aviso al usuario para evitar el uso de ayudas ópticas, como binoculares o telescopios dentro del haz.

Información de seguridad 3D

Siga todas las advertencias y precauciones tal y como se recomienda antes de que usted o sus hijos utilicen la función 3D.

Advertencia

Los niños y adolescentes podrían presentar una mayor sensibilidad a los problemas de salud asociados a la visualización de imágenes 3D, por lo que deben disfrutar de vigilancia constante durante la realización de tal actividad.

Advertencia acerca de la epilepsia fotosensitiva y otros riesgos de salud

- Algunos espectadores podrían experimentar ataques epilépticos o apoplejías durante la visualización de las imágenes o luces intermitentes que el proyector proyecta al reproducir películas o videojuegos. Si usted es susceptible de sufrir un ataque epiléptico o apoplejía o sus antecedentes familiares así lo sugieren, consulte con un médico especialista antes de usar la función 3D.
- Incluso aquellas personas sin antecedentes personales o familiares de epilepsia o apoplejía podrían sufrir una enfermedad no diagnosticada que derive en la aparición de ataques epilépticos fotosensitivos.
- Las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos en estado grave, las personas privadas del sueño y aquéllas afectadas por el consumo de alcohol deben evitar el uso de las funciones 3D que incorpora el equipo.
- Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, desista inmediatamente de la visualización de imágenes 3D y póngase en contacto con un médico especialista: (1) alteración de la visión; (2) desvanecimiento; (3) mareo; (4) movimiento involuntario e impulsivo de los ojos o los músculos; (5) confusión; (6) náuseas; (7) pérdida de consciencia; (8) convulsiones; (9) calambres; y/o (10) desorientación. Los niños y adolescentes son más propensos que los adultos a experimentar los síntomas anteriores. Los padres deben prestar especial atención a sus hijos durante el uso de la función y preguntarles con frecuencia si sufren tales síntomas.
- La visualización de la proyección 3D puede causar, asimismo, cinetosis, efectos de alteración de la
 percepción, desorientación, fatiga ocular y reducción de la estabilidad postural. Se recomienda al usuario
 realizar descansos con frecuencia con objeto de mitigar el posible impacto de tales efectos. Si sufre fatiga
 o sequedad ocular o experimenta alguno de los síntomas anteriores, desista inmediatamente del uso de
 este dispositivo hasta que los síntomas desaparezcan y hayan transcurrido, al menos, 30 minutos a partir
 de dicho momento.
- La visualización de la proyección 3D a muy poca distancia de la pantalla durante periodos prolongados de tiempo puede resultar perjudicial para la visión. La distancia de visualización ideal es equivalente a tres veces la altura de la pantalla. Es recomendable que los ojos del espectador queden situados al nivel de la pantalla.
- La visualización de la poyección 3D empleando unas gafas 3D durante un periodo prolongado de tiempo puede derivar en dolores de cabeza o sensación de fatiga. Si experimenta dolor de cabeza, fatiga o mareos, desista de la visualización de la proyección 3D y descanse.
- No use las gafas 3D con ningún fin ajeno a la visualización de la proyección 3D.
- El uso de las gafas 3D con cualquier otra finalidad (y, en particular, como anteojos, gafas de sol, gafas protectoras, etc.) podría resultar físicamente perjudicial para el espectador y debilitar la capacidad visual.
- Algunos espectadores podrían sufrir desorientación durante la visualización de la proyección 3D. Debido a ello, NO se recomienda instalar el PROYECTOR 3D cerca del hueco de una escalera, cables, balcones u otros objetos con los que sea posible tropezar o chocar, o puedan provocar caídas, romperse o desprenderse.

Derechos de autor

Esta publicación, incluidas todas las fotografías, ilustraciones y software, está protegida por leyes de derechos de autor internacionales, con todos los derechos reservados. Ni este manual ni ningún material aquí contenido, puede ser reproducido sin el consentimiento por escrito del autor.

© Copyright 2020

Renuncia de responsabilidad

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no representa ni otorga ninguna garantía respecto al contenido de esta documentación y renuncia expresamente a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier fin determinado. El fabricante se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios en el contenido del presente documento cuando lo estime oportuno sin que tenga la obligación de notificar a ninguna persona dichos cambios o revisiones.

Reconocimiento de marcas registradas

Kensington es una marca comercial registrada en EE.UU. de ACCO Brand Corporation con registros emitidos y aplicaciones pendientes en otros países de todo el mundo.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

DLP[®], DLP Link y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments y BrilliantColor™ es una marca comercial de Texas Instruments.

IBM es una marca comercial o marca registrada de International Business Machines Corporation, Inc.

Microsoft, PowerPoint y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation.

HDBaseT™ y el logotipo de HDBaseT Alliance son marcas comerciales de HDBaseT Alliance.

Adobe y Acrobat son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated.

Todos los demás nombres de producto utilizados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios y están reconocidos.

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales;

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pudieran provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase A, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utilice en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Es probable que el funcionamiento de este equipo en una zona residencial cause interferencias perjudiciales, en cuyo caso será necesario que el usuario corrija las interferencias a sus expensas.

Aviso: Cables apantallados

La conexión de cualquier dispositivo informático deberá tener lugar empleando cables apantallados a fin de no impedir la satisfacción de los requisitos de la normativa de la FCC.

Precaución

Aquellos cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían invalidar la autorización concedida por la Comisión Federal de Comunicaciones al usuario para usar este proyector.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. Su funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y
- 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Aviso: Usuarios canadienses

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de conformidad para los países de la UE

- Directiva EMC 2014/30/CE (enmiendas incluidas)
- Directiva de baja tensión 2014/35/CE
- RED 2014/53/EU (si el producto tiene función RF)

WEEE



Instrucciones de eliminación

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Contribuya a reducir los niveles de contaminación y garantizar la máxima protección del medioambiente reciclándolo.

PRECAUCIÓN: Este equipo cuenta con un enchufe de alimentación con toma de tierra y tres clavijas. No quite el conector de toma de tierra en el enchufe de alimentación. Este enchufe solamente encaja en una toma de corriente con conexión a tierra. Se trata de una medida de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista. No se tome a broma la finalidad del enchufe con toma de tierra.



Descripción del paquete

Desempaquete con cuidado el producto y compruebe que tiene todos los elementos enumerados a continuación bajo la sección de accesorios estándar. Algunos de los elementos que figuran en los accesorios opcionales pueden no estar disponibles en función del modelo, las especificaciones y la región de compra. Compruébelo en su lugar se compra. Algunos accesorios pueden variar según la región.

La tarjeta de garantía solo se suministra en ciertas regiones concretas. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información detallada.





Nota:

- El mando a distancia real puede variar según la región.
- (*1) El cable VGA solo se suministra en ciertas regiones concretas. •
- (*2) Para obtener información sobre la garantía europea, visite www.optoma.com.



Escanee el código QR de la garantía OPAM o visite la siguiente dirección URL: https://www.optoma.com/us/support/warranty-and-return-policy/



Por favor, escanee el código QR o visite la siguiente URL: https://www.optoma.com/support/download

Accesorios estándar

Información general del producto



Nota:

- No bloquee las aberturas de ventilación de entrada y salida del proyector.
- Al utilizar el proyector en un entorno cerrado, deje al menos una distancia de seguridad de 50 cm (19") alrededor de las aberturas de ventilación de entrada y salida.
- Los modelos de lente de 1,25x y de corto alcance no tienen un anillo de enfoque.

N٥	Opción	N٥	Opción
1.	Receptor de infrarrojos (IR)	8.	Anillo de enfoque (modelo de lente de 1,8x)
2.	Ventilación (salida)	9.	Entrada / Salida
3.	Indicadores LED	10.	Puerto de bloqueo Kensington™
4.	Anillo de zoom (modelo de lente de 1,8x) Anillo decorativo (modelos con lente de 1,25x y de corto alcance)	11.	Panel de control
5.	Pie de ajuste de inclinación	12.	Toma de alimentación y conmutador de alimentación
6.	Ventilación (entrada)	13.	Altavoces
7.	Lente de proyección		

Conexiones



Nota: (*) No recomendado para cargar un teléfono móvil. (**) Solo bucle de salida HDMI a través de HDMI1.

Teclado e indicadores LED



N٥	Opción	N٥	Opción
1.	Botón de encendido	8.	Salir
2.	Movimiento de lente	9.	Menú
3.	Entrar	10.	Receptor de infrarrojos (IR)
4.	Botones de selección de cuatro direcciones	11.	LED Luz
5.	Enfoque (admite modelos con lente de 1,25x y de corto alcance)	12.	LED de encendido
6.	Corrección de distorsión trapezoidal	13.	LED de temperatura
7.	Zoom (admite modelos con lente de 1,25x y de corto alcance)		

Mando a distancia



N٥	Opción	Opción
1.	Encendido 🖒	Consulte la sección "Encender y apagar el proyector" en la página 25-27.
2.	Corrección geométrica	Presione "Corrección geométrica" para iniciar el menú Corrección geométrica. Corrección de distorsión H. Corrección de distorsión V. 4 esquinas y Restablecer:
		use los botones de selección de dirección.
3.	Botón de función (F1) (asignable)	Presione "F1" para activar una configuración.
4.	Menú 🚍	Presione "=" para mostrar el menú en pantalla OSD.
5.	Botones de selección de cuatro direcciones	Utilice ↑ ↓ ← → para seleccionar las opciones o realizar ajustes en su selección.
6.	Salir 👈	Permite salir de la página actual y volver a la página anterior.
7.	Botón de función (F3) (asignable)	Presione "F3" para activar una configuración.
8.	Fuente	Pulse "Fuente" para seleccionar una señal de entrada.

N٥	Opción	Opción
9.	Inicio 🏠	Presione " ^{(*})" para cambiar a la pantalla de inicio del iniciador de aplicaciones.
10.	Volumen +/-	Permite subir o bajar el volumen.
11.	Información	Permite mostrar la información del proyector.
12.	Congelar	Permite pausar la imagen de la pantalla. Presione de nuevo este botón para recuperar la imagen de la pantalla.
13.	VGA	Presione "VGA" para cambiar a la fuente ENTRADA VGA.
14.	HDMI1	Presione "HDMI1" para cambiar a la fuente HDMI 1.
15.	HDBaseT	Presione "HDBaseT" para cambiar a la fuente HDBaseT.
16.	USB	Presione "USB" para cambiar a la fuente USB.
17.	Enfoque	Presione "Enfoque" y los botones \leftarrow o \rightarrow del mando a distancia para enfocar la imagen proyectada (solo compatible con los modelos de 1,25x y ST).
18.	Zoom	Presione "Zoom" y los botones \leftarrow o \rightarrow del mando a distancia para aplicar zoom al tamaño de la imagen proyectada (solo compatible con los modelos de 1,25x y ST).
19.	Red	Presione "Red" para definir la configuración de la red.
20.	Teclado numérico (0~9)	Se utiliza como los números "0~9" del teclado numérico.
21.	3D	Presione "3D" para cambiar a la fuente 3D.
22.	Formato	Presione "Formato" para establecer otra relación de aspecto.
23.	HDMI2	Presione "HDMI2" para cambiar a la fuente HDMI 2.
24.	Modo	Presione "Modo" para seleccionar el modo de visualización.
25.	Identificador del mando a distancia/ Todos los mandos a distancia	Mantenga presionada el botón del identificador del mando a distancia durante 3 segundos en el modo de configuración de identificador y luego entre en el teclado numérico para configurar el identificador remoto.
26.	Zoom Digital +/-	Permite ampliar o reducir la imagen proyectada.
27.	Resincronización	Permite sincronizar automáticamente el proyector con la fuente de entrada.
28.	Láser 🗮	Apunte a la pantalla con el mando a distancia y mantenga presionado el botón de "láser" para activar la luz láser. ADVERTENCIA: No mire al láser cuando esté activo. Evite apuntar con el láser a los ojos.
29.	Entrar	Permite confirmar la opción seleccionada.
30.	Silencio AV	Presione "Silencio AV" para desactivar y activar momentáneamente el audio y el vídeo.
31.	Botón de función (F2) (asignable)	Presione "F2" para activar una configuración.
32.	Menú PIP/PBP	Presione "PIP/PBP" para iniciar el menú PIP/PBP.
33.	Power Off	Consulte la sección "Encender y apagar el proyector" en la página 25-27.

Nota: Es posible que algunos botones no funcionen para modelos que no admiten estas características.

Conectar fuentes al proyector



- Unidad flash USB 8.
 - Cable de entrada de audio 9.
- 10. Cable de salida de audio
- 13. Cable VGA
- 14. Cable RJ-45
- 15. Cable RJ-45

N٥

5.

3. Cable USB (A a B) (solo

servicio) 4. Cable HDMI

Cable HDMI

Ajustar la imagen del proyector

Ajustar la altura del proyector

El proyector está equipado con un pie elevador para ajustar la altura de la imagen.

- 1. Localice el pie ajustable que desea modificar en la parte inferior del proyector.
- 2. Gire el pie ajustable en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contario para levantar o bajar el proyector.



Ajustar el desplazamiento de la imagen del proyector

La lente de proyección puede moverse hacia arriba, abajo, derecha e izquierda con la función de movimiento de lente controlado por motor. Esta función simplifica el posicionamiento de las imágenes en la pantalla. El movimiento de lente generalmente se expresa como un porcentaje de la altura o ancho de la imagen (consulte la ilustración que aparece a continuación).

Desplazamiento vertical y horizontal de la lente

Cuando la lente se desplaza hacia arriba:



Cuando la lente se desplaza hacia el extremo izquierdo:



Cuando la lente se desplaza hacia el extremo derecho:



	Intervalo de movimiento de lente					
WUNGA	ΔH	ΔV	ΔHo	ΔVo		
Modelo de lente de 1,8x	25 %	55 %	4 %	12 %		
Modelo de lente de 1,25x	15 %	50 %	0 %	20 %		
Modelo de corto alcance	15 %	50 %	0 %	20 %		

Intervalo de movimiento de lente



Nota:

- a) ΔH : intervalo de movimiento de lente en dirección horizontal cuando la lente está en el centro.
- b) ΔV : intervalo de movimiento de lente en dirección vertical cuando la lente está en el centro.
- c) ΔH0: intervalo de movimiento de lente sin viñeteado en dirección horizontal cuando la lente está en la parte superior central o en la parte inferior central.
- c) ΔV0: intervalo de movimiento de lente sin viñeteado en dirección vertical cuando la lente está en la parte derecha central o en la parte izquierda central.

Ajustar el zoom y el enfoque del proyector

Para modelo de lente de 1,8x:

- Para ajustar el enfoque, gire manualmente el anillo de enfoque en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que la imagen sea nítida y legible. El proyector enfoca a distancias comprendidas entre 1,17 m a 16,47 m (46,1 in a 648,4 in).
- Para ajustar el tamaño de la imagen, gire manualmente la palanca de zoom en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contario para aumentar o reducir el tamaño de la imagen proyectada.

Para modelos con lente de 1,25x o de corto alcance:

- Para ajustar el enfoque y el tamaño de la imagen de forma motorizada, utilice el mando a distancia, el teclado numérico o el anillo de zoom acercar y alejar y controlar el anillo de enfoque hasta que la imagen sea nítida y legible.
- El proyector con modelos de lente de 1,25x enfoca a distancias comprendidas entre 1,30 m a 9,96 m (51,1 in a 386,6 in).
- El proyector con modelos de lente de corto alcance enfoca a distancias comprendidas entre 0,79 m a 6,21 m (31,2 in a 244,7 in).



Nota: Los modelos de lente de 1,25x y de corto alcance no tienen un anillo de enfoque.

Ajustar la posición del proyector

Cuando seleccione una posición para el proyector, tenga en cuenta el tamaño y la forma de la pantalla, la ubicación de las salidas de corriente y la distancia entre el proyector y el resto del equipo.

Siga estas pautas generales:

- Coloque el proyector en una superficie plana formando un ángulo recto con la pantalla. El proyector con modelos de lente de 1,8x (con la lente estándar) debe encontrarse como mínimo a 1,02 m (40 in) de la pantalla de proyección. El proyector con modelos de lente de 1,25x o de corto alcance (con la lente estándar) debe encontrarse como mínimo a 1,27 m (50 in) de la pantalla de proyección.
- Coloque el proyector a la distancia necesaria de la pantalla. La distancia entre la lente del proyector y la pantalla, el ajuste de zoom y el formato de vídeo determinan el tamaño de la imagen proyectada.
- Relación de proyección de la lente: Modelo de lente de 1,8x: 1,44 ~ 2,59 Modelo de lente de 1,25x: 1,22 ~ 1,52 Modelo de corto alcance: 0,75 ~ 0,95
- Operación con orientación libre de 360 grados.



- Cuando instale varios proyectores, mantenga al menos un espacio de 1 m entre los proyectores adyacentes.
- Para instalaciones con soporte para techo o pared, asegúrese de dejar una distancia de 15 mm (0,6") entre el soporte para el techo y las aberturas de ventilación inferiores del proyector.

Configuración remota

Instalar o cambiar las pilas del mando a distancia

Con el mando a distancia se suministran dos pilas del tipo AAA.

- 1. Retire la tapa de las baterías situada en la parte posterior del mando a distancia.
- 2. Inserte baterías AAA en el compartimiento de la batería como se muestra.
- 3. Vuelva a colocar la cubierta posterior del mando a distancia.



Nota: Utilice pilas del mismo tipo o equivalentes cuando reemplace las pilas gastadas.

PRECAUCIÓN

El uso inadecuado de las pilas puede provocar fugas de sustancias químicas o explosiones. Asegúrese de seguir las instrucciones que se indican a continuación.

- No mezcle pilas de diferentes tipos. Las pilas de tipo diferente tienen distintas características.
- No mezcle pilas usadas y nuevas. Si mezcla pilas usadas y nuevas puede reducir la autonomía de estas últimas o provocar fugar de sustancias químicas en las primeras.
- Retire las pilas tan pronto como se agoten. Las sustancias químicas que se fugan de las pilas que entren en contacto con la piel pueden provocar sarpullidos. Si detecta alguna fuga de sustancia química, límpiela completamente con un paño.
- Las pilas proporcionadas con este producto pueden tener una esperanza de vida más corta debido a las condiciones de almacenamiento.
- Si no va a usar el mando a distancia durante un prolongado período de tiempo, quite las pilas.
- Cuando se deshaga de las pilas, debe hacerlo conforme a las leyes del área o país correspondiente.

Alcance efectivo del mando a distancia

El sensor de infrarrojos del mando a distancia está situado en la parte frontal y superior del proyector. Asegúrese de sostener el mando a distancia con un ángulo de 30 grados perpendicular al sensor de infrarrojos del proyector para que funcione correctamente. La distancia entre el mando a distancia y el sensor no debe ser mayor de 6 metros (19,7 pies) cuando se sostiene en un ángulo de $\pm 15^{\circ}$ y no debe ser mayor de 8 metros (26,2 pies) cuando se apunta al sensor a 0°.

- Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el mando a distancia y el sensor de infrarrojos que pueda obstruir la trayectoria del haz de infrarrojos.
- Asegúrese de que la luz solar o la luz de lámparas fluorescentes no incide directamente sobre el transmisor de infrarrojos del mando a distancia.
- Mantenga el mando a distancia alejado de lámparas fluorescentes más de 2 metros ya que, de lo contrario, el mando a distancia podría no funcionar correctamente.
- Si el mando distancia se encuentra cerca de lámpara fluorescente de tipo Inverter, podría dejar de ser efectivo en ciertas ocasiones.
- Si el mando a distancia y el proyector se encuentran a una distancia muy cercana uno de otro, aquel puede dejar de funcionar.
- Cuando apunte a la pantalla, la distancia efectiva es inferior a 5 metros desde el mando a distancia a la pantalla y los haces de infrarrojos se reflejan hacia el proyector. Sin embargo, el alcance efectivo podría cambiar en función de las pantallas.



Encender y apagar el proyector

Encender la unidad

- 1. Conecte de forma segura el cable de alimentación y el cable de señal o de la fuente. Una vez conectado, el LED de encendido se iluminará en color rojo.
- 2. Coloque el interruptor de encendido en la posición " ∎ " (Encendido) y espere hasta que el botón "①" del teclado del proyector se ilumine en rojo permanente.



3. Encienda el proyector presionando el botón "①" del panel de mandos del proyector o del mando a distancia.

Durante el arranque la LED de encendido parpadea en rojo y durante el funcionamiento normal, la LED de encendido es verde.



La primera vez que el proyector se encienda, se le pedirá que complete la configuración inicial, incluida la orientación de la proyección, la selección del idioma, etc. Una vez que aparezca la pantalla *¡Configuración completada!*, esto indica que el proyector está listo para usarse.



ar	cs	da	de	el	en	es
					English	Español
fa	fi	fr	hu	id		ja
			pl	pt		
		th				
					\$8.08 ch tr	

[Pantalla de proyección]

[Pantalla de idioma]



Apagar la unidad

1. Apague el proyector presionando el botón "①" del panel de mandos del proyector o el botón del mando a distancia. Se mostrará el siguiente mensaje:



- 2. Vuelva a presionar el botón () o | para confirmar; de lo contrario, el mensaje desaparecerá en 15 segundos. Cuando presione el botón () o | la segunda vez, se apagará al proyector.
- 3. Durante el ciclo de refrigeración, el LED de alimentación parpadea en verde. Cuando el LED de alimentación se ilumina en color rojo permanente, significa que el proyector ha entrado en el modo de espera. Si desea volver a encender el proyector, debe esperar a que el ciclo de refrigeración haya terminado y el proyector haya entrado en el modo de espera. Cuando el proyector se encuentre en el modo de espera, simplemente presione de nuevo el botón "①" del proyector o del mando a distancia para apagar el proyector.
- 4. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica del proyector.

Nota:

- No es recomendable encender el proyector inmediatamente después del procedimiento de apagado.
- Por defecto, el proyector se apaga automáticamente después de 20 minutos de inactividad. Puede modificar la duración del tiempo de inactividad en el menú "Apagado Automático (Min)" en "Configuración del Sistema → Energía". Si en vez de eso, quiere que el proyector entre en modo de espera, desactive el apagado automático y establezca el intervalo de temporizador de sueño en "Configuración de Sistema → Energía → Modo ahorro de energía".

Información general sobre la pantalla Inicio

La pantalla de inicio aparecerá cada vez que encienda el proyector. Contiene la fecha y hora del sistema, estado del sistema, iconos para acceder al menú OSD, menú de configuración del proyector, fuentes de entrada y más.

Para navegar por la pantalla de inicio, simplemente utilice los botones del mando a distancia.

Puede volver a la pantalla Inicio en cualquier momento presionando el botón "____" del mando a distancia, independientemente de la posición en la interfaz de usuario.



- Nota: El menú o elemento seleccionado está destacado de color naranja, por ejemplo "Aplicaciones" en la imagen de arriba.
- Nota: Puede personalizar los ajustes de acceso directo en "menú Configuración de Sistema (③) → Personalizar → Accesos directos de inicio". También puede modificar el orden de los accesos directos en la pantalla de inicio.

Fecha y hora del sistema

La fecha y la hora se muestran en la pantalla de inicio si el proyector está conectado a una red. La configuración por defecto es 10:00 am, 01/01/2019. AM/PM solo aparecerá si el formato 24 horas está apagado.

Para modificar los parámetros de la fecha y hora, seleccione el respectivo campo en la pantalla. La página de ajustes de fecha y hora se abre automáticamente. A continuación, realice las modificaciones.

Menú Configuración del proyector (OSD)

Pulse "=" en el mando a distancia o en la pantalla de inicio, seleccione el menú OSD ") para revisar la información del proyector o gestionar varios ajustes relacionados con la imagen, la pantalla, el 3D, audio e instalación.

Navegación por el menú general



- 1. Cuando aparezca el menú OSD, utilice los botones de navegación arriba y abajo para seleccionar cualquier opción del menú principal. Mientras selecciona una opción en una página determinada, presione "**OK**" para entrar en el submenú.
- 2. Presione los botones "**Izquierda**" y "**Derecha**" para seleccionar la opción deseada dentro del menú. A continuación, presione "**OK**" para abrir el submenú.
- 3. Presione los botones "**Arriba**" y "**Abajo**" para seleccionar la opción deseada dentro del submenú.
- 4. Presione el botón "**OK**" para activar o desactivar un ajuste o presione los botones "**Izquierda**" y "**Derecha**" para ajustar un valor.
- 5. Seleccionar la siguiente opción que desee ajustar en el submenú y ajústela según se describió anteriormente.

Árbol de menús en pantalla (OSD)

Nota: El menú OSD aparece en el mismo idioma que el sistema. Si lo necesita, cambie el idioma en el menú configuración del sistema.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
				Presentación
				Brillo
				HDR
				Cine
	Modo Display			sRGB
				DICOM SIM.
				Mezcla
				Usuario
				3D
				Apagado
				Pizarra
				Luz amarilla
	Color de pared			Luz verde
				Luz azul
				Rosa
				Gris
				Auto [Por defecto]
	Rango dinámico	HDR		Apagado
				Brillo
Ajustes de imagen		Mada imagan HDD		Estándar [Por defecto]
				Película
				Detalle
	Brillo			-50 ~ +50
	Contraste			-50 ~ +50
	Nitidez			1 ~ 15
	Color			-50 ~ +50
	Matiz			-50 ~ +50
		Película		
		Vídeo		
		Gráficos		
	Camma	Estándar(2.2)		
	Gamma	1.8		
		2.0		
		2.4		
		2.6		
		BrilliantColor™		1 ~ 10
	Config color			Estándar
	Config color	Temperatura color		Blanco frío
				Frío

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
				R [Por defecto]
				G
				В
			Color	С
				Υ
		Correspondencia en color		Μ
		Correspondencia en color		W
			Tono	0 ~ 199
			Saturación	0 ~ 199
	Config color		Ganancia	0 ~ 199
			Destableser	Cancelar [Por defecto]
			Restablecer	Sí
			Ganancia rojo	0 ~ 100
			Ganancia verde	0 ~ 100
Aiustes de imagen			Ganancia azul	0 ~ 100
, guotoo do intagon		Cononcia/Dolorización DCP	Polarización roja	0 ~ 100
		Ganancia/Polarizacion RGB	Polarización verde	0 ~ 100
			Bias Azul	0 ~ 100
			Destableser	Cancelar [Por defecto]
			Restablecer	Sí
	Negro dinámico			Apagado [Por defecto]
				Encendido
	Negro extremo			Apagado [Por defecto]
	Negro extremo			Encendido
	Modo de brillo	Pot. constante		100 % [Por defecto], 80 %, 65 % y 50 %
		Liuminancia const		Apagado [Por defecto]
				85 %, 80 %, 75 % y 70 %
	Postablecor			Cancelar [Por defecto]
	Restablecel			Sí
				Auto
	Aspecto do Patio			4:3
	Aspecio de Ralio			16:9
				16:10
Pantalla	Máscara de Borde			0 ~ 10 [Por defecto: 0]
		Zoom		-5 ~ +25 [Por defecto: 0]
	Zoom Digital	Destableser		No [Por defecto]
	-	Restablecer		Sí
	Desplazamiento de imagen			(Desplazamiento de imagen para ajustar)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
				Apagado
		Four Corner Control		Encendido [Por defecto]
		Ajuste de las cuatro esquinas		(Patrón para ajustar)
		Corrección de distorsión H		-40 ~ +40 [Por defecto: 0]
		Trapezoidal V		-40 ~ +40 [Por defecto: 0]
		Control de Deformación/		Apagado [Por defecto]
		Mezcla		OSD
		Memoria de Deformación/	Aplicar	1 ~ 5 [Por defecto: 1]
		Mezcla	Guardar actual	1 ~ 5 [Por defecto: 1]
				Verde
		Worn/Pland Cursor Color		Magenta [Por defecto]
		Warp/Biend Cursor Color		Rojo
				Cián
				Verde [Por defecto]
		Warp/Pland Grid Calar		Magenta
				Rojo
	Corrección geométrica			Cián
		Warn/Pland Paakaround Color		Ninguno
		warp/Biend Background Color		Negro [Por defecto]
		Configuración de alabeo	Calibración de alabeo	(Patrón para ajustar)
Pantalla				2x2 [Por defecto]
				3x3
			Puntos de cuadrícula	5x5
				9x9
				17x17
			Alabeo interno	Apagado [Por defecto]
				Encendido
			Nitidez de alabeo	0 ~ 9 [Por defecto: 9]
			Mezclar anchura	(Patrón para ajustar)
				4 [Por defecto]
			Número do quadrícula	6
			superpuesta	8
				10
		Configuración de mezcla		12
				1.8
				2.0
			Gama de mezcla	2.2 [Por defecto]
				2.4
				2.6
		Restablecer		Cancelar [Por defecto]
			Sí	

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
				Apagado [Por defecto]
		Automatico		Encendido
	Señal	Frecuencia		-50 ~ +50 (depende de la señal)
		Fase		0 ~ 31 (depende de la señal)
		Posición H.		-30 ~ +10 (depende de la señal)
		Posición Vertical		-10 ~ +10 (depende de la señal)
	PIP/PBP	Pantalla		Ninguno
				PIP 2
				PBP 1 2
		Ubicación PIP		1 2
				2 1
				2 1
				1 2
Pantalla		Ubicación PBP		1 2
				2
				2 1
				2
		Tamaño		Grande
				Medio
				Pequeño
		Fuente princip.		HDMI 1
				HDMI 2
				VGA
				HDBaseT
				USB
		Fuente secund.		
				VGA
				111010

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
	PIP/PBP	Cambiar		Apagado [Por defecto]
				Encendido
	Menu Settings	Localización menú		
				[Predeterminado]
Pantalla				
				Apagado
		Menu de tiempo		5 s
				10 s [Por defecto]
	Mode 2D			Apagado [Por defecto]
				Encendido
	Toopología 2D			DLP-Link [Por defecto]
	Techologia 3D			Sincronización 3D
	3D Formato			Auto [Por defecto]
				SBS
3D				LR
				Arriba y Abajo
				Secuencia de imágenes
				Emp. fotogramas
	Invers. Sinc. 3D			Apagado [Por defecto]
				Encendido
	Sincronización de			Para emisor [Por defecto]
Audio	salida 3D			Para siguiente Proyector
	Referencia L/R			GPIO de campo
				1er Marco [Por defecto]
	Retraso fotogr. 3D			0 ~ 200
	Restablecer			Cancelar [Por defecto]
				Sí
	Silencio			Apagado [Por defecto]
				Encendido
	Volumen			0 ~ 100 [Por defecto: 50]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
	Modo de proyección			[Predeterminado]
				Çiyluna -
				Cipum
				Circura
	Tipo de Pantalla			4:3
				16:9
				16:10 [Por defecto]
		Horas de uso de filtro		Solo lectura [intervalo de 0 a 99999]
		Filtro opcional		No [Por defecto]
				Sí
				Apagado
	Ajustes de filtros			300hr
		Recordatorio de filtro		500hr [Por defecto]
				800hr
				1000hr
		Postablacar filtras		Cancelar [Por defecto]
		Restablecer millos		Sí
Setup	Occificante i fa de la	Zoom (SOIO Modelos con lente de 1,25x o de corto alcance)		(Zoom para ajustar)
		Enfoque (SOIO Modelos con lente de 1,25x o de corto alcance)		(Enfoque para ajustar)
		Funcion de lente		Desbloquear [Por defecto]
	lente			Bloquear
		Movimiento de lente		(Patrón para ajustar)
		Calibrado de lente		(Calibrado de lente para ajustar)
		Memoria de la lente	Aplicar posición	1~5
			Guardar posición actual	1~5
			Restablecer	Cancelar [Por defecto] Sí
				Rejilla verde
	Patrón de prueba			Rejilla magenta
				Cuadrícula blanca
				Blanco
				Apagado
	Gran altitud Bloqueo modo Display			Apagado [Por defecto]
				Encendido
				Anagado [Por defecto]
				Encendide
	Bloqueo teclado			
				Encendido

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
	Pantalla	Modo Display		
		Modo de brillo	Pot. constante	
	Hardware	Modo de energía (espera)		
		Gran altitud		
		Horas de uso de filtro		Solo lectura [intervalo de 0 a 99999 h]
		Horas de proyección		Solo lectura [intervalo de 0 a 99999 h]
		Temperatura del sistema		Solo lectura
			Fuente	
		Fuente princip	Resolución	
		r dente princip.	Actualizar tasa	
	Fuente de entrada		Profundidad de color	
			Fuente	
		Fuente secund.	Resolución	
Información			Actualizar tasa	
			Profundidad de color	
	Red	Control LAN	Estado de LAN	
			Dirección IP	
			Mascara de Subred	
			Puerta de Enlace	
			DNS	
			Dirección MAC	
	Acerca de	Regulación		
		Número de serie		
		Versión de firmware	Sistema	
			LAN	
			MCU	
			DDP	
	Control	ID de Proyector		0~99
		Código remoto		0~99
Menú Ajustes de imagen

Modo Display

Hay muchas preconfiguraciones de fábrica optimizadas para varios tipos de imágenes.

- **Presentación**: Este modo es adecuado para realizar presentaciones enfrente del público con conexión al equipo.
- Brillo: Color y brillo máximo desde la entrada de PC.
- HDR: Descodifica y muestra contenido de Alto Rango Dinámico (HDR) para los negros más profundos, los blancos más brillantes y el color cinematográfico intenso mediante el rango de colores REC.2020. Este modo se habilitará automáticamente si HDR se establece en ACTIVADO (y el contenido HDR se envía al proyector: Blu-ray UHD 4K, juegos HDR UHD 1080p/4K, vídeo en streaming UHD 4K). Mientras el modo HDR está activo, otros modos de visualización (cine, referencia, etc.) no se pueden seleccionar ya que HDR entrega color que es altamente preciso, superando el rendimiento de color de otros modos de visualización.
- **Cine**: Proporciona los mejores colores para ver películas.
- **sRGB**: Color preciso estandarizado.
- **DICOM SIM**.: Este modo puede proyectar una imagen médica monocromo, como por ejemplo una radiografía de rayos X, MRI, etc.
- **Mezcla**: Cuando se utilizan varios proyectores, este modo puede eliminar las bandas visibles y crear una única imagen brillante y de alta resolución en la pantalla.
- **Usuario**: Permite memorizar la configuración del usuario.
- **3D**: Para experimentar el efecto 3D, es necesario tener gafas 3D. Asegúrese de que esté instalado un reproductor de DVD 3D Blu-ray.

Nota:

- El modo 3D está deshabilitado de forma predeterminada.
- Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, los modos Presentación, Brillo, Cine, sRGB, DICOM SIM., Mezcla y Usuario dejarán de estar disponibles.
- Cuando la función 3D o HDR esté activada, los modos Presentación, Brillo, Cine, sRGB, DICOM SIM., Mezcla y Usuario dejarán de estar disponible.

Color de pared

Utilice esta función para obtener una imagen de pantalla optimizada conforme al color de la pared. Seleccione entre Apagado, Pizarra, Luz amarilla, Luz verde, Luz azul, Rosa y Gris.

Nota: Cuando la función Bloqueo modo Display o 3D esté activada, la opción Color de pared dejará de estar disponible.

Rango dinámico

Configure los ajustes de las imágenes de alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés) y su efecto cuando visualice un vídeo desde un reproductor 4K HDR Blu-ray, Videoconsolas de 1080p HDR y 4K HDR, Descodificadores 4K HDR y servicios de emisión en continuo 4K HDR

Nota: Las fuentes HDMI 2 y VGA no admiten la función Rango dinámico.

> HDR (Rango dinámico alto)

- Auto: Detecta automáticamente la señal HDR.
- Apagado: Permite desactivar el procesamiento HDR. Cuando se establezca en Apagado, el proyector NO descodificará el contenido HDR.

Modo imagen HDR

- Brillo: Elija este modo para colores más saturados y brillantes.
- Estándar: Elija este modo para colores de aspecto natural con un equilibrio de tonos cálidos y fríos.
- Película: Elija este modo para mejorar el detalle y la nitidez de la imagen.
- Detalle: Elija este modo para mejorar el detalle y la nitidez de la imagen en escenas oscuras.

<u>Brillo</u>

Permite ajustar el brillo de la imagen.

Nota:

- Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Brillo dejará de estar disponible.
- Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Brillo dejará de estar disponible.

<u>Contraste</u>

El contraste controla el grado de diferencia entre las partes más oscuras y las más claras de la imagen.

Nota:

- Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Contraste dejará de estar disponible.
- Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Contraste dejará de estar disponible.

<u>Nitidez</u>

Ajustar la nitidez de la imagen.

<u>Color</u>

Ajusta la imagen de vídeo desde blanco y negro a un color totalmente saturado.

Nota: Cuando los formatos de color VGA, HDMI 1, HDMI 2 y HDBaseT de la fuente de entrada sean RGB, la opción Color dejará de estar disponible.

<u>Matiz</u>

Ajusta el balance de color entre rojo y verde.

Nota: Cuando los formatos de color VGA, HDMI 1, HDMI 2 y HDBaseT de la fuente de entrada sean RGB, la opción Matiz dejará de estar disponible.

<u>Gamma</u>

Configure el tipo de curva gamma. Después de realizar la confi guración inicial y completar el ajuste minucioso, utilice los pasos del ajuste gamma para optimizar la salida de la imagen.

- **Película**: Para cine en casa.
- Vídeo: Para fuente de vídeo o TV.
- **Gráficos**: Para fuente de PC o de fotografía.
- Estándar(2.2): Para configuración estandarizada.
- **1.8/2.0/2.4/2.6**: Para una fuente de PC o de fotografía específica.

Nota:

- Estas opciones solo están disponibles si está deshabilitada la función de modo 3D, la opción Color de pared no está establecida en Pizarra y la opción Modo Display no está establecida en DICOM SIM. o HDR.
- Cuando **Modo Display** sea **HDR**, **3D**, **Pizarra** y **DICOM SIM.**, la opción Gamma dejará de estar disponible.
- Cuando la función Bloqueo **Modo Display** esté activada, el modo **DICOM SIM.** o las funciones **Color de pared**, **3D** o **HDR** estén activadas, la opción Gamma dejará de estar disponible.

Config color

Permite ajustar la configuración de color.

- **BrilliantColor**[™]: Este elemento ajustable utiliza un nuevo algoritmo de procesamiento de color y nuevas mejoras conseguir un nivel de brillo superior al tiempo que proporciona colores más vibrantes y reales en la imagen.
 - **Nota:** Cuando la función Bloqueo modo Display, el modo Mezcla o la función 3D estén activados, la opción BrilliantColor dejará de estar disponible.

Temperatura color: Seleccione una temperatura de color entre Estándar, Blanco frío o Frío.

Nota: Cuando las funciones de modo Bloqueo modo Display, sRGB, Mezcla, Usuario 3D estén activadas, la opción Temperatura del color dejará de estar disponible.

Correspondencia en color: Permite ajustar la tonalidad, saturación y la ganancia de R (rojo), G (verde), B (azul), C (cian), Y (amarillo), M (magenta) o W (blanco).

Nota:

•

- Seleccione "Restablecer" para restablecer la configuración de la coincidencia de color y/o seleccione "Salir" para salir del menú de coincidencia de color
- Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Correspondencia en color dejará de estar disponible.
- **Ganancia/Polarización RGB:** Los parámetros permiten configurar el brillo (ganancia) y el contraste (polarización) de una imagen.

Nota:

- Seleccione "Restablecer" para restablecer la configuración de la Ganancia/Polarización RGB de color y/o seleccione "Salir" para salir del menú de Ganancia/Polarización RGB.
- Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Configuraciones de imagen dejará de estar disponible.

Negro dinámico

Permite ajustar la relación de contraste automáticamente para el contenido de vídeo.

Nota: Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Negro dinámico dejará de estar disponible.

Negro extremo

Permite aumentar el contraste automáticamente cuando se muestra una imagen en blanco (negra).

Nota: Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Negro extremo dejará de estar disponible.

Modo de brillo

Seleccione la configuración del modo de brillo.

- **Pot. constante**: Elija el porcentaje de potencia constante para el modo de brillo.
- Liuminancia const.: Elija el porcentaje de luminancia constante para el modo de brillo.
 - **Nota:** Cuando la función Bloqueo modo Display o Negro dinámico estén activadas, la opción Modo de brillo dejará de estar disponible.

<u>Restablecer</u>

Permite restablecer la configuración por defecto de fábrica de los ajustes de imagen.

Nota: Cuando la función Bloqueo modo Display esté activada, la opción Restablecer dejará de estar disponible.

Menú Pantalla

Aspecto de Ratio

Seleccionar la relación de aspecto de la imagen visualizada entre las siguientes opciones:

- Auto: Seleccione automáticamente el formato de pantalla adecuado.
- **4:3**: Este formato es para fuentes de entrada de 4:3.
- **16:9**: Este formato se utiliza con fuentes de entrada 16:9, como HDTV y DVD, mejoradas para TV panorámica.
- **16:10**: Este formato es para fuentes de entrada de 16:10, como portátiles panorámicos.

Nota: Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Aspecto de Ratio dejará de estar disponible.

Tabla de escala UHD de 4k:

Pantalla 16:9	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p		
Auto	- Si la fuente es 4:	- Si la fuente es 4:3, el tamaño del tipo de pantalla se cambiará a 2880 x 2160.					
	- Si la fuente es 16	- Si la fuente es 16:9, el tamaño del tipo de pantalla se cambiará a 3840 x 2160.					
	- Si la fuente es 15:9, el tamaño del tipo de pantalla se cambiará a 3600 x 2160.						
	- Si la fuente es 16:10, el tamaño del tipo de pantalla se cambiará a 3456 x 2160.						
4x3	Escala a 2880 x 2160.						
16x9	Escala a 3840 x 2160.						
16x10	Escala a 3456 x 2	Escala a 3456 x 2160.					

Regla de asignación automática:

	Resolución de entrada		Auto./Escala	
	Resolución H	Resolución V	3840	2160
	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
1.2	1024	768	2880	2160
4.5	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
Destabilit	1280	720	3840	2160
Portatil	1280	768	3600	2160
panoramico	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
3010	720	480	3240	2160
ноту	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

Máscara de Borde

Aplique la función para eliminar el ruido de codificación de vídeo en los bordes de la fuente de vídeo.

Nota: Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Máscara de Borde dejará de estar disponible.

Zoom Digital

Ajuste el tamaño de la imagen en la pantalla de proyección.

Nota: Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Zoom digital dejará de estar disponible.

Desplazamiento de imagen

Permite ajustar la posición horizontal (H) o vertical (V) de la imagen proyectada.

Nota: Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Desplazamiento de imagen dejará de estar disponible.

Corrección geométrica

Ajuste la proyección de la imagen para que corresponda con una superficie o forma de proyección especifica.

- Four Corner Control: Permite ajustar los controles de las cuatro esquinas.
- **Ajuste de las cuatro esquinas**: Permite apretar la imagen para ajustarla a un área definida moviendo las posiciones x e y de cada una de las cuatro esquinas.
 - **Nota:** Cuando la función Four Corner Control esté desactivada, la opción Ajuste de las cuatro esquinas dejará de estar disponible.
- **Corrección de distorsión H**: Permite ajustar la distorsión de la imagen horizontalmente y crear una imagen más cuadrada. Se utiliza la corrección trapezoidal horizontal para corregir una imagen con distorsión trapezoidal en la que los bordes izquierdo y derecho de la imagen no tienen la misma longitud. Esta función está diseñada para el uso con aplicaciones en eje horizontales.
- **Trapezoidal V**: Permite ajustar la distorsión de la imagen verticalmente generando una imagen más cuadrada. La corrección trapezoidal vertical se utiliza para corregir una forma de imagen con distorsión trapezoidal en la que las partes superior e inferior están inclinadas hacia uno de los lados. Esta función está diseñada para el uso con aplicaciones en eje verticales.
- **Control de Deformación/Mezcla**: Establezca en "OSD" para utilizar la configuración de deformación o mezcal para personalizar la proyección de la imagen o establezca en "Apagado" para proyectar la proyección de la imagen nativa
- **Memoria de Deformación/Mezcla**: Guarde los datos de deformación o mezcla después de la configuración de deformación o mezcla. Aplique datos de alabeo o mezcla al conjunto elegido de memoria de deformación o mezcla. La opción Memoria de Deformación/Mezcla puede guardar hasta cinco datos de configuración.
- **Warp/Blend Cursor Color**: Permite seleccionar el color del cursor de deformación o mezcla. Opciones disponibles: Verde, Magenta (por defecto), Rojo y Cián.
- **Warp/Blend Grid Color**: Permite seleccionar el color de la cuadrícula de deformación o mezcla. Opciones disponibles: Verde (por defecto), Magenta, Rojo y Cián.
- **Warp/Blend Background Color**: Permite seleccionar el color de fondo de deformación o mezcla. Las opciones disponibles son Ninguno y Negro (por defecto).
- Configuración de alabeo: Permite definir la configuración de alabeo.
 - Calibración de alabeo: Presione ↑, ↓, ← o → para enfocar el punto. Presione Entrar para seleccionar el punto. A continuación, presione ↑, ↓, ←, o → para cambiar la posición del punto seleccionada. Presione → para volver a la página anterior.
 - Puntos de cuadrícula: Establezca los puntos de la cuadrícula del patrón de deformación. Opciones disponibles: 2x2 (por defecto), 3x3, 5x5, 9x9 y 17x17.
 - Alabeo interno: Permite encender y apagar el control interno de alabeo.
 Nota: El alabeo interno no admite puntos de cuadrícula de 2x2.
 - Nitidez de alabeo: Cuando las líneas de la cuadrícula se deforman y pasan de ser rectas a curvarse, las líneas de la cuadrícula se distorsionan y se vuelven irregulares.
 Para evitar que la línea irregulares sean demasiado evidentes, los usuarios pueden ajustar la nitidez de alabeo para desenfocar o enfocar el borde de las imágenes.
 - Configuración de mezcla: Permite definir la configuración de mezcla.
 - Mezclar anchura: Permite establecer la anchura del patrón de mezcla. El intervalo efectivo de tamaño de superposición como se muestra a continuación:
 - (1) **Izquierda**: 0 (0 %) / 192 (10 %) ~ 960 (50 %)
 - (2) **Derecha**: 0 (0 %) / 192 (10 %) ~ 960 (50 %)
 - (3) **Arriba**: 0 (0 %) / 120 (10 %) ~ 600 (50 %)
 - (4) **Abajo**: 0 (0 %) / 120 (10 %) ~ 600 (50 %)
 - Número de cuadrícula superpuesta: Establezca el número de cuadrícula superpuesta de mezcla. Opciones disponibles: 4 (por defecto), 6, 8, 10 y 12.

- Gama de mezcla: Establezca la gama de mezcla. Opciones disponibles: 1.8, 2.0, 2.2 (por defecto), 2.4 y 2.6.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración por defecto de fábrica de la configuración de la corrección geométrica.

<u>Señal</u>

Permite ajustar las opciones de señal.

- Automático: Configura automáticamente la señal (las opciones Frecuencia y Fase aparecen en gris).
 Si la opción Automática está deshabilitada, las opciones Frecuencia y Fase aparecerán para poder ajustar y guardar la configuración.
- **Frecuencia**: Cambia la frecuencia de datos de la pantalla para hacerla coincidir con la frecuencia de la tarjeta gráfica de su ordenador. Utilice esta función sólo si la imagen parece tener un parpadeo vertical.
- **Fase**: Sincroniza la frecuencia de la señal de la pantalla con la tarjeta gráfica. Si la imagen parece ser inestable o parpadea, use esta función para corregirla.
- **Posición H.**: Permite ajustar el posicionamiento horizontal de la imagen.
- **Posición Vertical**: Permite ajustar el posicionamiento vertical de la imagen.

Nota: Este menú solo está disponible si la fuente de entrada es RGB/Componente.

PIP/PBP

Permite mostrar una imagen con dos fuentes en el modo PIP o en el modo PBP.

Nota: La función PIP/PBP no admite 3D.

- Pantalla: Permite cambiar entre la visualización de fuentes a la vez (principal e imágenes PIP/PBP) o a una sola fuente.
 - > **Ninguno**: Permite mostrar la imagen solamente de la fuente principal.
 - PIP: Permite mostrar imágenes de dos fuentes separando la pantalla en la mitad. Una fuente se muestra en el lado izquierdo la pantalla y la otra fuente en el lado derecho de dicha pantalla.
 - PBP: Permite mostrar imágenes de dos fuentes separando la pantalla en dos partes. Una fuente se muestra en la pantalla principal y la otra en una ventana insertada.
- **Ubicación PIP**: Establezca la ubicación de PIP entre Arriba-Izquierda, Arriba-Derecha, Abajo-Izquierda y Abajo-Derecha.
- **Ubicación PBP**: Establezca la ubicación de PBP entre Principal izquierda, Principal arriba, Principal derecha y Principal abajo.
- **Tamaño**: Establezca el tamaño de la fuente secundaria PIP entre Grande, Medio y Pequeño.
- **Fuente princip**.: Permite seleccionar una fuente activa que se utilizará como la imagen principal. Las opciones disponibles son HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB y Inicio.
- **Fuente secund.**: Permite seleccionar una entrada como la imagen secundaria. Las opciones disponibles son HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB y Inicio.
- **Cambiar**: Permite cambiar la ubicación de PIP/PBP y PIP/PBP a la imagen principal. Este cambio solo está disponible cuando se activa PIP/PBP.

Nota:

A) A continuación se muestra la tabla de compatibilidades PIP/PBP:

			Principal					
PIP/PBP			HDMI 2	HDN	MI 1	HDBaseT		
		VGA	v1.4	v1.4	v2.0		036	
	VGA		-	-	-	-	-	-
	HDMI 2	v1.4	V	-	V	V	V	V
Socurdorio	HDMI 1	v1.4	V	V	-	-	V	V
Securicaria		v2.0	-	-	-	-	-	-
	HDBaseT		V	V	V	V	-	V
	USB		-	-	-	-	-	-

1. Pueden producirse líneas intermitentes si el ancho de banda de ambas entradas es demasiado alto. Intente reducir la resolución.

- 2. Puede producirse una rotura de fotogramas debido a una diferencia en la tasa de fotogramas entre la imagen principal y la secundaria. Intente hacer coincidir la tasa de fotogramas para cada entrada.
- B) A continuación, se detalla la tabla de tamaños y distribuciones de PIP/PBP:
 - > P: indica la región de la fuente principal (color más claro)

Distribusión de DID/DPD	Tamaño de PIP/PBP			
	Pequeño	Medio	Grande	
PIP, Arriba-Izquierda	P	P	P	
PIP, Arriba-Derecha	P	P	P	
PIP, Abajo-Izquierda	P	P	P	
PIP, Abajo-Derecha	P	P	P	
PBP, Principal izquierda	Р	Р	Ρ	
PBP, Principal arriba	P	P	P	
PBP, Principal derecha	Р	Р	P	
PBP, Principal abajo	P	P	P	

Menu Settings

Establezca la ubicación del menú en la pantalla y ajuste la configuración del temporizador del menú.

- Localización menú: Seleccionar la ubicación del menú en la pantalla de visualización.
- Menu de tiempo: Establezca la duración donde el menú OSD permanecerá visible en la pantalla.

Nota: Cuando la función PIP o PBP esté activada, la opción Localización menú dejará de estar disponible.

Menú 3D

Nota:

- Este proyector es un instrumento compatible con 3D.
- Asegúrese de utilizar las gafas 3D para 3D DLP-Link o 3D VESA.
- Este proyector admite secuencia de imágenes 3D a través de los puertos HDMI 1 y HDMI 2.
- La resolución máxima es 1080P (la resolución 3D 4K no se admite).

Modo 3D

Utilice esta opción para habilitar o deshabilitar la función 3D.

- Apagado: Seleccione "Apagado" para desactivar el modo 3D.
- **Encendido**: Seleccione "Encendido" para activar el modo 3D.

Nota:

- Cuando la función PIP o PBP esté activada, la opción Modo 3D dejará de estar disponible.
 - Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Modo 3D dejará de estar disponible.

Tecnología 3D

•

Establezca el parámetro Tecnología 3D en "DLP-Link" o "Sincronización 3D".

<u>3D Formato</u>

Utilice esta opción para seleccionar el formato 3D apropiado para el contenido.

- **Auto**: Cuando se detecta una señal de identificación 3D, el formato 3D se seleccionar automáticamente.
- SBS: Muestra la señal 3D en formato "lado con lado".
- Arriba y Abajo: Muestra la señal 3D en el formato "Arriba y Abajo".
- **Secuencia de imágenes**: Muestra la señal 3D en el formato "Secuencia de imágenes". El método de codificación de fotogramas secuenciales se utiliza comúnmente en contenidos de ordenador.
- **Emp. fotogramas**: Muestra la señal 3D en el formato "Emp. fotogramas". El método de codificación de empaquetado de fotogramas se utiliza principalmente con 1080p Blu-ray.

Nota:

- Cuando la función PIP o PBP esté activada, la opción Formato 3D dejará de estar disponible.
- Cuando la función Modo 3D esté desactivada, la opción Formato 3D dejará de estar disponible.
- Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Formato 3D dejará de estar disponible.

Invers. Sinc. 3D

Utilice esta opción para activar/desactivar la función de Inv. sincr. 3D.

Sincronización de salida 3D

Permite transmitir una señal de sincronización 3D mediante el corrector de salida de sincronización 3D al emisor o al siguiente proyector para realizar mezclas 3D.

Referencia L/R

Fuente de la referencia izquierda o derecha.

- **GPIO de campo**: Seleccione GPIO de campo para que la primera señal de salida 3D sea la misma para aplicaciones de varios proyectores.
- **1er Marco**: Se utiliza para un solo proyector 3D.

Retraso fotogr. 3D

Permite corregir la visualización asincrónica de imágenes bajo mezcla 3D.

<u>Restablecer</u>

Permite restablecer la configuración por defecto de fábrica de los ajustes de 3D.

Nota:

- Cuando las funciones PIP o PBP estén activadas, la opción Restablecer dejará de estar disponible.
- Cuando la función Modo 3D esté desactivada, la opción Restablecer dejará de estar disponible.
- Cuando la fuente de entrada cambie a Inicio, la opción Restablecer dejará de estar disponible.

Menú Audio

<u>Silencio</u>

Utilice esta opción para desactivar temporalmente el sonido.

- Encendido: Elija "Encendido" para activar el silencio.
- Apagado: Elija "Apagado" para desactivar el silencio.

<u>Volumen</u>

Ajuste el nivel de volumen del audio.

Menú Setup

Modo de proyección

Seleccione la proyección preferida entre Frente, Posterior, techo superior, Frente techo y Post. techo.

Tipo de Pantalla

Seleccione el tipo de pantalla entre Auto, 4:3, 16:9 y 16:10.

Ajustes de filtros

Defina la configuración de filtros.

Nota: Solo en China está equipado con una tapa de filtro.

- Horas de uso de filtro: Muestra el tiempo de filtro.
 - **Filtro opcional**: Establezca el ajuste del mensaje de advertencia.
 - > Sí: Se muestra el mensaje de advertencia tras 500 horas de uso.

Nota: "Horas de uso de filtro / Recordatorio de filtro / Restablecer filtros" solo aparecerá cuando "Filtro opcional" sea "Sí".

- > No: Se desactiva el mensaje de advertencia.
- **Recordatorio de filtro**: Elija esta función para mostrar u ocultar el mensaje de advertencia cuando aparezca el mensaje de cambio del filtro. Las opciones disponibles incluyen Apagado, 300hr, 500hr, 800hr y 1000hr.
- **Restablecer filtros**: Restablezca el contador del filtro de polvo tras reemplazar o limpiar el filtro de polvo.

Configuración de la lente

Permite definir la configuración relacionada con la función de la lente.

- **Zoom**: Utilice esta opción para reducir o ampliar el tamaño de la imagen en la pantalla de proyección.
- Enfoque: Presione el botón "Izquierda" o "Derecha" para enfocar la imagen proyectada.

Nota:

- Las funciones Zoom y Enfoque solo admiten modelos de lente de 1,25x y de corto alcance.
- Cuando la opción Función de lente cambie a Bloquear, las opciones Zoom y Enfoque dejarán de estar disponibles.
- **Funcion de lente**: Permite evitar que se muevan todos los motores de la lente.
- **Movimiento de lente**: Permite desplazar la lente hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha.
- Calibrado de lente: Permite realizar la calibración para devolver la lente al centro.
- **Memoria de la lente**: Permite guardar la posición actual de la lente después de desplazarla. Permite aplicar la posición de la lente al conjunto elegido de memoria de la lente. La memoria de la lente puede guardar hasta cinco ubicaciones.

Nota:

- Antes de procesar la memoria de la lente, se debe completar el calibrado de la lente.
- Cuando la opción Función de lente cambie a Bloquear, las opciones Movimiento de lente, Calibrado de lente y Movimiento de lente dejarán de estar disponibles.

Patrón de prueba

Seleccione uno de los patrones de prueba Rejilla verde, Rejilla magenta, Cuadrícula blanca, Blanco, o deshabilite esta función (Apagado).

Gran altitud

Cuando se seleccione "Encendido", los ventiladores girarán de forma más rápida. Esta función resulta de gran utilidad en áreas ubicados a gran altitud donde el aire es más escaso.

Bloqueo modo Display

Permite elegir "Apagado" o "Encendido" para bloquear o desbloquear el ajuste de la configuración del modo de visualización.

Bloqueo teclado

Cuando la función de bloqueo del panel de control está establecida en "Encendido", el panel de control se bloqueará. No obstante, el proyector se puede utilizar con el mando a distancia. Si selecciona "Apagado", podrá reutilizar el panel de control.

Menú Información

Permite visualizar la información del proyector, tal como se detalla a continuación:

- Pantalla
- Hardware
- Fuente de entrada
- Red
- Acerca de
- Control

Menú Configuración del sistema

Navegación por el menú general



Configuración

- Cuando aparezca el menú Menú Configuración Sistema, utilice los botones de navegación arriba y abajo para seleccionar cualquier opción del menú principal. Mientras selecciona una opción en una página determinada, pulse el botón "OK" o "Derecha" del mando a distancia para entrar en el submenú.
- 2. Presione los botones "**Izquierda**" y "**Derecha**" para seleccionar la opción deseada dentro del menú. A continuación, presione "**OK**" para abrir el submenú.
- 3. Presione los botones "**Arriba**" y "**Abajo**" para seleccionar la opción deseada dentro del submenú.
- 4. Presione el botón "**OK**" o "**Derecha**" para acceder a la configuración de la opción del submenú seleccionada.
- 5. Presione los botones "**Arriba**", "**Abajo**", "**Izquierda**" o "**Derecha**" para seleccionar la configuración o presione el botón "**Izquierda**" y "**Derecha**" para ajustar el valor (Si es necesario).
- 6. Presione "**OK**" para confirmar el ajuste.
- 7. Seleccionar la siguiente opción que desee ajustar en el submenú y ajústela según se describió anteriormente.
- 8. Para salir, presione "" (repetidamente si es necesario). El menú Configuración se cerrará y el proyector guardará automáticamente la nueva configuración.

Árbol de menús de Configuración del sistema

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
	Fondo de pantalla			(Selecciones de Fondo de pantalla)
		Acceso directo 1: TapCastPro		Aplicación/Fuente de entrada
		Acceso directo 2: LocalMM		Aplicación/Fuente de entrada
	Accesos directos de inicio	Acceso directo 3		Aplicación/Fuente de entrada
		Acceso directo 4		Aplicación/Fuente de entrada
		Acceso directo 5		Aplicación/Fuente de entrada
Personalizar		Acceso directo 6		Aplicación/Fuente de entrada
Fersonalizar	Fuente eutem	Evente evitem		Apagado [Por defecto]
	Fuente autom.	Fuente autom.		Encendido
		HDMI 1		[Por defecto]
		HDMI 2		[Por defecto]
	later du cie a carbar	VGA		[Por defecto]
	Introducir nombre	HDBaseT		[Por defecto]
		USB		[Por defecto]
		Inicio		[Por defecto]
		Estado de red		Solo lectura
		Dirección IP		Solo lectura
		Dirección MAC		Solo lectura
		Configuración de los proxy	Ninguno	
				Nombre de host del proxy
			Manual	Proxy port
				Derivación campo proxy
	Etherne t		DUOD	Apagado
	Ethernet	Configuración de IP	DHCP	Encendido
			Estático	Dirección IP
				Puerta de Enlace
				Longitud del prefijo de red
Ded				DNS 1
Red				DNS 2
		Destableser		Cancelar [Por defecto]
		Restablecer		Sí
		Estado de red		Solo lectura
		Dirección MAC		Solo lectura
		DUOD		Apagado
		DHCP		Encendido [Por defecto]
	Control I AN	Dirección IP	Editable	192.168.10.100
		Mascara de Subred	Editable	255.255.0.0
		Puerta de Enlace	Editable	192.168.0.254
		DNS	Editable	168.95.1.1
		Destableser		Cancelar [Por defecto]
		Restablecel		Sí

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
				English
				Deutsch
				Français
				Italiano
				Español
				Português
				Polski
				Nederlands
				Svenska
				Norsk
				Dansk
				Suomi
				ελληνικά
	Idioma			繁體中文
Sistema				简体中文
				日本語
				한국어
				Русский
				Magyar
				Čeština
				عـربي
				ไทย
				Türkçe
				فارسے
				Tiếng Việt
				Bahasa Indonesia
				Română
	Teclado	Teclado actual		
		Gestionar teclado		

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
		Fecha		Solo lectura
		Hora		Solo lectura
		Seleccionar una zona horaria		
	Fecha y hora	Horaria da vorano		Apagado [Por defecto]
				Encendido
		Litilizar formato 24 horas		Apagado [Por defecto]
				Encendido
		Auto		Apagado [Por defecto]
	Actualización del sistema	7010		Encendido
Sistema		Actualización		
Sistema	Almacenamiento interno			
	Aplicaciones			TapCast Pro, Explorador, LocalMM
	Legal	Términos y condiciones de uso		
		Política de privacidad		
		Política de cookies		
	Restablecer			Cancelar [Por defecto]
				Reiniciar todas las configuraciones
				Reiniciar a predeterminado de fábrica
	Encendido por alimentación			Apagado [Por defecto]
	directa			Encendido
	Encondido por coñol			Apagado [Por defecto]
				Encendido
	Apagado Automático (Min)			0 ~ 180 (incrementos de 5 min) [Por defecto: 20]
Energía	Temporizador de sueño			Apagado ~ 990 (incrementos de 30 min) [Por defecto: Apagado]
	(min)	Sigmoro on		Encendido [Por defecto]
				Sí
				Activo
	Modo de energía (espera)			Eco. [Por defecto]
				Comunicación

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Valor
	Activador do 10)(Apagado
				Encendido [Por defecto]
				Apagado
				Encendido [Por defecto]
		Código remoto		00 ~ 99
				Brillo
				Contraste
				Correspondencia en color
		F1		Temperatura color
				Gamma [Por defecto]
				Proyección
	Aiustos romotos			Movimiento de lente
		F2		Brillo
				Contraste [Por defecto]
Control	Ajustes remotos			Correspondencia en color
				Temperatura color
				Gamma
				Proyección
				Movimiento de lente
				Brillo [Por defecto]
				Contraste
				Correspondencia en color
		F3		Temperatura color
				Gamma
				Proyección
				Movimiento de lente
	ID de Proyector			00 ~ 99
	HDBaseT Control	P\$232		Apagado [Por defecto]
	HDBaseT Control	10202		Encendido

Personalizar el menú

Fondo de pantalla

Le permite cambiar el fondo de pantalla del inicio del iniciador.

Nota: No se admite la adición de fondos de pantalla personalizados.

Accesos directos de inicio

Revisar los accesos directos de todas las aplicaciones abiertas en cada fuente de entrada. Las opciones no se pueden repetir excepto la opción "Automático", que significa que el sistema recordará las seis últimas aplicaciones que se han abierto, y a continuación, remplazará los accesos directos de las aplicaciones para que las últimas aplicaciones sean las primeras en la lista de aplicaciones, mientras que otras aplicaciones en la lista se desplazarán una posición.

Fuente autom.

Elija esta opción para permitir al proyector buscar automáticamente una fuente de entrada disponible.

Introducir nombre

Utilice esta opción para renombrar la función de entrada para una identificación más sencilla. Las opciones disponibles son HDMI 1, HDMI 2, VGA, HDBaseT, USB yInicio

Menú de red

Ethernet

Ajuste de configuración de red inalámbrica.

Nota:

- Asegúrese de haber conectado el proyector a una red de área local (LAN, por sus siglas en inglés).
- Cuando se usen las funciones Tapcast Pro, Explorador, Actualización del sistema (FOTA) y Fecha y hora, asegúrese de que Ethernet está conectada.
- Estado de red: Permite mostrar el estado de la conexión de la red (solo lectura).
- Dirección IP: Permite mostrar la dirección IP (solo lectura).
- Dirección MAC: Permite mostrar la dirección MAC (solo lectura).
- **Configuración de los proxy**: Proporciona el nombre de host proxy, puerto de conexión e información sobre la omisión de dominios proxy manualmente, si así se solicita.
- Configuración de IP: Active DHCP si desea que el proyector obtenga una dirección IP y
 otros parámetros de conexión de su red automáticamente. Desactive DHCP si quiere asignar
 manualmente la dirección IP, puerta de enlace, longitud del prefijo de red y los parámetros DNS.
- **Restablecer**: Permite restablecer la configuración por defecto de fábrica de los ajustes de Red.

Control LAN

Permite ajustar la configuración de red de área local (LAN).

Nota: Antes de utilizar ProService Local, Crestron, Extron, PJLink, Tenlet y la administración web, asegúrese de estar conectado a la red LAN y establecer la contraseña mediante el explorador web.

- Estado de red: Permite mostrar el estado de la conexión de la red (solo lectura).
- **Dirección MAC**: Permite mostrar la dirección MAC (solo lectura).
- **DHCP**: Utilice esta opción para habilitar y deshabilitar la función DHCP.
 - Apagado: Asignar la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la configuración DNS de forma manual.
 - > Encendido: El proyector obtendrá una dirección IP automáticamente a partir de la red.

Nota: Al salir del menú OSD los valores especificados se aplicarán automáticamente.

- Dirección IP: Permite mostrar la dirección IP.
- Mascara de Subred: Permite mostrar el número de máscara de subred.
- **Puerta de Enlace**: Permite mostrar la puerta de enlace predeterminada de la red conectada al proyector.
- **DNS**: Muestra el número DNS.
- **Restablecer**: Restablece todos los valores de los parámetros LAN.

Menú del sistema

<u>Idioma</u>

Seleccione el idioma preferido del sistema entre los siguientes: inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, holandés, sueco, finlandés, griego, danés, noruego, polaco, ruso, chino simplificado, chino tradicional, coreano, árabe, japonés, tailandés, húngaro, checoslovaco, turco, farsi, vietnamita, indonesio y rumano.

<u>Teclado</u>

Seleccione el idioma del teclado.

<u>Fecha y hora</u>

Permite definir la configuración de la fecha y hora.

- Fecha: Permite mostrar la fecha (solo lectura).
- Hora: Permite mostrar la hora (solo lectura).
- Seleccionar una zona horaria: Seleccione la zona horaria según su ubicación.
- Horario de verano: Permite establece el horario de verano.
- **Utilizar formato 24 horas**: Establezca esta opción en "Encendido" para visualizar la hora en el formato 24 horas. Establezca esta opción en "Apagado" para visualizar la hora en el formato 12 horas (a.m./p.m.).

Actualización del sistema

El sistema buscará actualizaciones automáticamente cada vez que el proyector se conecte a Internet (OTA).

Almacenamiento interno

Visualizar el uso del almacenamiento interno.

Aplicaciones

Configure las aplicaciones. Opciones disponibles: TapCast Pro, Explorador y LocalMM.

Nota: No se admite la adición de aplicaciones al proyector por parte del usuario.

<u>Legal</u>

Revise documentos legales, como "Términos y condiciones de uso", "Política de privacidad" y "Política de cookies".

Nota: También puede revisar los documentos legales en línea. Por favor, consulte las siguientes direcciones web:

- Términos y condiciones de uso: https://www.optoma.com/terms-conditions/
- Política de privacidad: https://www.optoma.com/cookies-policy/
- Política de cookies: https://www.optoma.com/software-privacy-policy/

Restablecer

Restablecer todas la configuraciones, incluidos los datos ("Reiniciar todas las configuraciones") o restablecer solo la configuración al ajuste de fábrica ("Reiniciar a predeterminado de fábrica"). Seleccione "Cancelar" para salir del menú y mantener la configuración actual.

Nota: Después de seleccionar "Reiniciar a predeterminado de fábrica", el proyector se apagará automáticamente. Para empezar el proceso de recuperación, encienda el proyector.

Menú de energía

Encendido por alimentación directa

Elija "Encendido" para activar el modo Encendido directo. El proyector se encenderá automáticamente cuando se suministre alimentación CA, sin tener que presionar el Botón "Encendido/apagado" del panel de control del proyector o del mando a distancia.

Encendido por señal

Seleccione "Encendido" para activar el modo Señal de Encendido. El proyector se encenderá automáticamente cuando se detecte una señal, sin tener que presionar el botón "Encendido/apagado" del panel de control del proyector o del mando a distancia.

Apagado Automático (Min)

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará a contar cuando no se esté enviando ninguna señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás. (en minutos).

Temporizador de sueño (min.)

Establece el intervalo de cuenta atrás del temporizador. El temporizador de cuenta atrás comenzará independientemente de si se envía o no una señal al proyector. El proyector se apagará automáticamente al finalizar la cuenta atrás. (en minutos).

Modo de energía (espera)

Configure el modo de energía en espera.

- Activo: Seleccione "Activo" para volver al modo de espera normal.
- Eco.: Seleccione "Eco." para ahorrar todavía más energía < 0,5 W.
- **Comunicación**: El proyector se puede controlar mediante el terminal LAN durante el modo de espera de la alimentación.

Nota: Las diferencias entre estos tres ajustes de modo de energía son las siguientes:

Modo de espera	Activo	Eco.	Comunicación
Estado de la alimentación RS232	0	0	0
Información RS232/Lámpara/Horas	0	0	0
Encendido (comando)			
ENCENDIDO mediante panel de control	0	0	0
ENCENDIDO mediante IR	0	0	0
RS232 ACTIVADO	0	0	0
LAN (explorador)	0	Х	0
HDBaseT (ENCENDIDO RS232)	X	Х	0
Encendido por señal (señal de vídeo)			
HDBaseT	X	Х	Х
HDMI 1 / 2	0	0	0
VGA	0	0	0
Otro	X	Х	Х
ACTIVACIÓN por LAN/Ethernet	0	Х	0
Salida HDMI (bucle a través)	Х	Х	Х
AMP HDMI (bucle a través sin proyector ACTIVADO)	X	Х	Х
Salida de audio (bucle a través)	X	Х	Х
El proyector puede proporcionar información EDID al dispositivo externo	Х	Х	X
Encendido por alimentación directa	0	0	0

Menú de Control

Activador de 12V

Utilice esta función para habilitar o deshabilitar el activador.



- Apagado: Elija "Apagado" para deshabilitar el activador.
- Encendido: Elija "Encendido" para habilitar el activador.

Ajustes remotos

- Función IR: Establezca el ajuste de la Función IR.
 - Apagado: Elija "Apagado"; el proyector no se puede utilizar con el mando a distancia. Si selecciona "Apagado", podrá utilizar los botones del panel de control.
 - Encendido: Elija "Encendido" para utilizar el proyector con el mando a distancia desde los receptores de infrarrojos superior y frontal.
- Código remoto: Establezca el código personalizado del mando a distancia presionando el botón del identificador del mando a distancia durante 3 segundos; observará que el indicador del mando a distancia (por encima del botón Apagado) comienza a parpadear. A continuación, escriba un número comprendido entre 00 y 99 mediante las teclas numéricas del teclado. Después de insertar el número, el indicador del mando a distancia parpadea dos veces rápidamente, lo que indica que el código del mando a distancia ha cambiado.
- F1/F2/F3: Asigne la función por defecto parar F1, F2 o F3 entre Brillo (F3 por defecto), Contraste (F2 por defecto), Correspondencia en color, Temperatura color, Gamma (F1 por defecto), Proyección o Movimiento de lente.
- **ID de Proyector**: A través del menú, se puede configurar la definición de ID (rango de 0-99), que permite que el usuario controle un proyector individual a través del comando RS232.
- HDBaseT Control: Elija "Encendido" para establecer la ruta de puerto serie en RS232.

Seleccionar una fuente de entrada

Puede seleccionar cualquier fuente de entrada directamente en la pantalla de inicio utilizando un acceso directo de una entrada.

Nota: Puede personalizar los ajustes de acceso directo en "menú Configuración de Sistema (³) → Personalizar → Accesos directos de inicio". También puede modificar el orden de los accesos directos en la pantalla de inicio.



Si la fuente de entrada de deseada no aparece en la pantalla de inicio, seleccione "ⓐ" para visualizar todas las opciones de entrada. A continuación, seleccione su fuente de entrada o seleccione "INICIO" para volver a la pantalla de inicio.



Nota: El proyector se puede configurar para notificar el mensaje de confirmación del cambio de entrada cuando una fuente de entrada se detecta y, automáticamente o manualmente, cambiarla a la fuente de entrada detectada actual. Consulte la página 52. La tecla de acceso rápido que permite salir del control del teclado numérico. Presiónela para ver todas las fuentes de entrada cuando la fuente de entrada no tiene el árbol de menús OSD.

Seleccionar una aplicación

Puede seleccionar cualquier aplicación directamente en la pantalla de inicio utilizando un acceso directo de una aplicación.

Nota: Puede personalizar los ajustes de acceso directo en "menú Configuración de Sistema → Personalizar → Accesos directos de inicio".



Si la Aplicación deseada no aparece en la pantalla de inicio, seleccione "
"
"
para visualizar todas las aplicaciones instaladas. A continuación, seleccione la aplicación deseada.



Modo multimedia y formato multimedia admitido

Para reproducir archivos multimedia, conecte un dispositivo de almacenamiento USB con contenido multimedia al proyector. A continuación, abra el reproductor multimedia y seleccione los archivos que desee reproducir.

- 1. Presione el botón "**USB**" del mando a distancia o puede presionar el botón "**Fuente**" para mostrar el menú de fuente y, a continuación, seleccione el icono USB para acceder.
- 2. Pulse el botón "[^] para volver al menú principal multimedia.
- 3. Presione los botones ♠, ♣, ♠, ➡, ➡ t Entrar para seleccionar y ejecutar la función.'



Clasificación:

Opción		Descripción
	Todos	Permite mostrar todos los archivos almacenados en el dispositivo USB.
	Foto	Permite mostrar solo los archivos de foto almacenados en el dispositivo USB.
50	Audio	Permite mostrar solo los archivos de audio almacenados en el dispositivo USB.
	Vídeo	Permite mostrar solo los archivos de vídeo almacenados en el dispositivo USB.

Nota: EL modo Multimedia no se aplica para las fuentes de entrada VGA y HDMI.

Ver fotografías:

K		\oplus \odot \checkmark \checkmark \bigcirc
(Dpción	Descripción
M	Parte posterior	Permite ir al archivo anterior de la lista de reproducción.
	Reproducir	Permite iniciar o reiniciar la reproducción. El icono se convierte en el icono 🔟 cuando se activa.
Ш	Pausar	Permite pausar la reproducción. El icono se convierte en el icono Cuando se activa.
M	Avanzar	Permite saltar al archivo siguiente.
⊙	Acercar	Permite acercar una foto.
0	Alejar	Permite alejar una foto.
*	Girar a la izquierda	Permite girar una foto 90 grados en sentido antihorario.
¢	Girar a la derecha	Permite girar una foto 90 grados en sentido horario.
0	Información	Permite abrir la información de foto del archivo actual.

Lista de compatibilidad de fotos:

Tipo de imagen (nombre extensión)	Subtipo	Píxeles máximos
IDEC	Línea de base	8000 x 8000
JFEG	Progresivo	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Reproducción de audio:

Current sor	ng:Junoon.mp	3 Singer:[www.Okesit 4/5							
00:20	_	04:45							
Op	oción	Descripción							
M	Parte posterior Permite ir al archivo anterior de la lista de reproducción.								
	Reproducir	Permite iniciar o reiniciar la reproducción. El icono se convierte en el icono 🔟 cuando se activa.							
Ш	Pausar	Permite pausar la reproducción. El icono se convierte en el icono Cuando se activa.							
M	Avanzar	Permite saltar al archivo siguiente.							
¢	Ciclo	Permite alternar el modo de ciclo de reproducción: Repetir todo, Repetir una vez o Aleatorio.							
		Permite abrir la lista de reproducción.							
Ð	Lista de reproducción	 Presione los botones							
		 Presione el botón 👈 para salir de la lista de reproducción. 							
0	Información	Permite abrir la información de audio del archivo actual.							
(()	Volumen	Permite abrir la barra de volumen para ajustar la salida del volumen de reproducción.							
	Barra de volumen	Presione los botones							

Lista de compatibilidad de audio:

Categoría de multimedia	Decodificador	Formatos de archivos compatibles
		MP3 (.mp3)
		AVI (.avi)
	MPEG1/2 Cana1	MP4 (.mp4, .mov y .m4a)
		Secuencia de transporte MPEG (.ts, .trp y .tp)
		Secuencia de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG y .MPEG)
		MP3 (.mp3)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv y .mka)
	MPEG1/2 Capa2	MP4 (.mp4, .mov y .m4a)
		Secuencia de transporte MPEG (.ts, .trp y .tp)
		Secuencia de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG y .MPEG)
		MP3 (.mp3)
	MPEG1/2/2.5 Capa 3	Matroska (.mkv y .mka)
		MP4 (.mp4, .mov y .m4a)
		Secuencia de transporte MPEG (.ts, .trp y .tp)
Audio		Secuencia de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG y .MPEG)
		AAC (.aac)
		MP4 (.mp4, .mov y .m4a)
	AAC, HEAAC	Secuencia de transporte MPEG (.ts, .trp y .tp)
		Secuencia de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG y .MPEG)
		WAV (.wav)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv y .mka)
	LPCM	MP4 (.mp4, .mov y .m4a)
		Secuencia de transporte MPEG (.ts, .trp y .tp)
		Secuencia de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG y .MPEG)
		WAV (.wav)
		AVI (.avi)
		Matroska (.mkv y .mka)
		MP4 (.mp4, .mov y .m4a)

Reproducción de vídeo:

playing:1	-ara - Roly Poly ([Dance Version) [MV]_(720p).mp4 3/3 *1 times speed
00:0	7 🗨	03:54
0	pción	Descripción
M	Parte posterior	Permite ir al archivo anterior de la lista de reproducción.
<₹	Rebobinado	Rebobinado a la velocidad de reproducción de 1x, 2x, 4x, 8x, 16x o 32x.
	Reproducir	Permite iniciar o reiniciar la reproducción. El icono se convierte en el icono 🔲 cuando se activa.
Ш	Pausar	Permite pausar la reproducción. El icono se convierte en el icono Cuando se activa.
	Avance rápido	Avance rápido a la velocidad de reproducción de 1x, 2x, 4x, 8x, 16x o 32x.
M	Avanzar	Permite saltar al archivo siguiente.
₽	Lista de reproducción	 Permite abrir la lista de reproducción. Presione los botones ↑ o ♥ para seleccionar un archivo de la Lista de reproducción y, a continuación, presione el botón "Entrar" para ejecutar. Presione el botón → para salir de la lista de reproducción.
0	Información	Permite abrir la información de audio del archivo actual.
	Volumen	Permite abrir la barra de volumen para ajustar la salida del volumen de reproducción.
	Barra de volumen	Presione los botones

Lista de compatibilidad de vídeo:

Tipo de imagen (nombre extensión)	Subtipo	Píxeles máximos		
	MPEG1/2	Secuencia de programa MPEG (.DAT, .VOB, .MPG y .MPEG)		
	MPECA	MP4 (.mp4 y .mov)		
	WFL04	AVI (.avi)		
Video	11.264	MP4 (.mp4 y .mov)		
	П.204	AVI (.avi)		
	VC1	WMV (.wmv)		
	Motion JPEG	AVI (.avi)		

Visualizar la barra de estado

Por defecto, la barra de estado de la pantalla de inicio contiene iconos que indican el estado de la conexión en lo relacionado a la red por cable y USB (si fuera aplicable). Puede seleccionar cualquier icono para abrir el menú asociado. La selección del icono del estado cableado da lugar a la apertura del menú de configuración de red, mientras que seleccionar el icono del estado USB da lugar a la apertura del navegador y a la visualización del contenido del dispositivo USB conectado.



Resoluciones compatibles

Digital

Sincronismo establecido	Sincronismo estándar	Sincronismo del descriptor	Modo de vídeo admitido	Sincronismo de detalles
720 x 400 a 70Hz	1280 x 800 a 60 Hz 16:10	WU: 1920x1200 a 60 Hz	640 x 480p a 60Hz 4:3	1280 x 720P a 60Hz
640 x 480 a 60Hz	1280 x 960 a 60 Hz 4:3		720 x 480p a 60Hz 4:3	720 x 480P @60 Hz
640 x 480 a 72Hz	1400 x 1050 a 60 Hz 4:3		720 x 480p a 60Hz 16:9	1920 x 1080P a 60 Hz
640 x 480 a 75Hz	1600 x 1200 a 60 Hz 4:3		1280 x 720p a 60Hz 16:9	720 x 576P a 50 Hz
800 x 600 a 56Hz	1440 x 900 a 60 Hz 16:10		1920 x 1080p a 60 Hz 16: 9	
800 x 600 a 60Hz	1280 x 720 a 120 Hz 16:9		720 x 576p a 50Hz 4:3	SOLO HDMI 2.0
800 x 600 a 72Hz	1024 x 768 a 120 Hz 4:3		720 x 576p a 50Hz 16:9	3840 x 2160P a 60 Hz
800 x 600 a 75Hz	1680 x 1050 a 60 Hz 16:10		1280 x 720p a 50Hz 16:9	
832 x 624 a 75Hz			1920 x 1080P a 50 Hz 16.9	
1024 x 768 a 60Hz			1920 x 1080p a 24Hz 16:9	
1024 x 768 a 70Hz			1280 x 720p a 120Hz 16:9	
1024 x 768 a 75Hz				
1280 x 1024 a 75Hz			SOLO HDMI 2.0	
1152 x 870 a 75Hz			3840 x 2160p a 24 Hz 16:9	
			3840 x 2160p a 25 Hz 16:9	
			3840 x 2160p a 30 Hz 16:9	
			3840 x 2160p a 50 Hz 16:9	
			3840 x 2160p a 60 Hz 16:9	
			4096 x 2160p a 24 Hz 256:135	
			4096 x 2160p a 25 Hz 256:135	
			4096 x 2160p a 30 Hz 256:135	
			4096 x 2160p a 50 Hz 256:135	
			4096 x 2160p a 60 Hz 256:135	

Analógica

Sincronismo establecido	Sincronismo estándar	Sincronismo del descriptor	Modo de vídeo admitido	Sincronismo de detalles
720 x 400 a 70Hz	1080P/UW:	WU:		
		1920x1200 a 60 Hz		
640 x 480 a 60Hz	1280 x 800 a 60 Hz 16:10			
640 x 480 a 72Hz	1280 x 960 a 60 Hz 4:3			
640 x 480 a 75Hz	1400 x 1050 a 60 Hz 4:3			
800 x 600 a 56Hz	1600 x 1200 a 60 Hz 4:3			
800 x 600 a 60Hz	1440 x 900 a 60 Hz 16:10			
800 x 600 a 72Hz	1280 x 720 a 120 Hz 16:9			
800 x 600 a 75Hz	1024 x 768 a 120 Hz 4:3			
832 x 624 a 75Hz	1680 x 1050 a 60 Hz 16:10			
1024 x 768 a 60Hz				
1024 x 768 a 70Hz				
1024 x 768 a 75Hz				
1280 x 1024 a 75Hz				
1152 x 870 a 75Hz				

Nota: Admite 1920 x 1080 a 50 Hz.

Configuración del puerto RS232 y conexión de las señales

Configuración del puerto RS232

Elementos	Método
Método de comunicación	Comunicación asincrónica
Bits por segundo	9600
Bits de datos	8 bits
Paridad	Ninguno
Bits de parada	1
Control de flujo	Ninguno

Conexión de las señales RS232



Nota: La carcasa RS232 está conectada a tierra.

Instalar y limpiar el filtro para el polvo

Instalar el filtro para el polvo



Nota: Los filtros para el polvo solamente se necesitan o suministran en ciertas regiones en las que hay mucho polvo.

Limpiar el filtro para el polvo

Recomendamos que limpie el filtro de polvo cada tres meses. Límpielo con más frecuencia si se utiliza el proyector en ambientes con mucho polvo.

Procedimiento

- 1. Desconecte la alimentación del proyector presionando el botón "①" que se encuentra en el teclado del proyector o el botón " | " del mando a distancia.
- 2. Desconecte el cable de alimentación.
- 3. Retire el compartimento del filtro para el polvo del lateral izquierdo del proyector. 1
- 4. Extraiga el filtro de aire con cuidado. Después, limpie o cambie el filtro de polvo. 2
- 5. Para instalar el filtro para el polvo, siga los pasos anteriores en orden inverso.



Tamaño de imagen y distancia de proyección

Modelo de lente de 1,8x

Tamaño de la pantalla 16:10 (ancho x alto)					Pol	ción do	Distancia del proyector				
Longitud o de la im	liagonal agen	Ancl	ho	Alto Pr		proyección		Gran anular		Teleobjetivo	
pulgadas	m	pulgadas	m	pulgadas	m	Gran anular	Teleobjetivo	pulgadas	m	pulgadas	m
40	1,02	33,9	0,86	21,2	0,54	1,36	2,51	46,1	1,17	85,0	2,16
50	1,27	42,4	1,08	26,5	0,67	1,36	2,51	57,9	1,47	106,7	2,71
60	1,52	50,9	1,29	31,8	0,81	1,38	2,52	70,1	1,78	128,3	3,26
70	1,78	59,4	1,51	37,1	0,94	1,38	2,52	81,9	2,08	150,0	3,81
80	2,03	67,8	1,72	42,4	1,08	1,38	2,53	93,7	2,38	171,7	4,36
90	2,29	76,3	1,94	47,7	1,21	1,38	2,53	105,9	2,69	193,3	4,91
100	2,54	84,8	2,15	53,0	1,35	1,39	2,54	117,7	2,99	215,0	5,46
120	3,05	101,8	2,58	63,6	1,62	1,39	2,54	141,7	3,60	258,3	6,56
150	3,81	127,2	3,23	79,5	2,02	1,4	2,54	177,6	4,51	323,2	8,21
180	4,57	152,6	3,88	95,4	2,42	1,4	2,54	213,4	5,42	388,2	9,86
200	5,08	169,6	4,31	106,0	2,69	1,4	2,54	37,0	6,02	431,5	10,96
250	6,35	212,0	5,38	132,5	3,37	1,4	2,55	296,8	7,54	540,2	13,72
300	7,62	254,4	6,46	159,0	4,04	1,4	2,55	356,7	9,06	648,4	16,47

El tamaño de las imágenes proyectadas está comprendido entre 1,02 y 7,62 metros (40 y 300 pulgadas)

Modelos de lente de 1,25x

El tamaño de las imágenes proyectadas está comprendido entre 1,27 y 7,62 metros (50 y 300 pulgadas)

Та	Tamaño de la pantalla 16:10 (ancho x alto)						Relación de		Distancia del proyector			
Longitud c de la im	ud diagonal Ancho		าด	Alto		proyección		Gran anular		Teleobjetivo		
pulgadas	m	pulgadas	m	pulgadas	m	Gran anular	Teleobjetivo	pulgadas	m	pulgadas	m	
50	1,27	42,4	1,08	26,5	0,67	1,21	1,52	51,1	1,30	64,4	1,63	
60	1,52	50,7	1,29	31,7	0,81	1,21	1,52	61,6	1,57	77,5	1,97	
70	1,78	59,4	1,51	37,1	0,94	1,21	1,53	72,1	1,83	90,6	2,30	
80	2,03	67,8	1,72	42,4	1,08	1,22	1,53	82,6	2,10	103,7	2,63	
90	2,29	76,5	1,94	47,8	1,21	1,22	1,53	93,0	2,36	116,8	3,97	
100	2,54	84,8	2,15	53,0	1,35	1,22	1,53	103,5	2,63	129,9	3,30	
120	3,05	101,8	2,59	63,6	1,62	1,22	1,53	124,5	3,16	156,1	3,97	
150	3,81	127,2	3,23	79,5	2,02	1,23	1,54	155,9	3,96	195,5	4,96	
180	4,57	152,6	3,88	95,4	2,42	1,23	1,54	187,3	4,76	234,8	5,96	
200	5,08	169,6	4,31	106,0	2,69	1,23	1,54	208,2	5,29	261,0	6,63	
250	6,35	212,0	5,38	132,5	3,37	1,23	1,54	260,6	6,62	326,6	8,29	
300	7.62	254.4	6.46	159.0	4.04	1.23	1.54	313.0	7.95	386.6	9.96	

Modelos de lente de corto alcance

El tamaño de las imágenes proyectadas está comprendido entre 1,27 y 7,62 metros (50 y 300 pulgadas)

Ta	Tamaño de la pantalla 16:10 (ancho x alto)						ación de	Distancia del proyector			
Longitud c de la im	gitud diagonal Ancho e la imagen		าด	Alto		proyección		Gran anular		Teleobjetivo	
pulgadas	m	pulgadas	m	pulgadas	m	Gran anular	Teleobjetivo	pulgadas	m	pulgadas	m
50	1,27	42,4	1,08	26,5	0,67	0,74	0,94	31,2	0,79	39,9	1,01
60	1,52	50,7	1,29	31,7	0,81	0,74	0,95	37,7	0,96	48,1	1,22
70	1,78	59,4	1,51	37,1	0,94	0,74	0,95	44,1	1,12	56,3	1,43
80	2,03	67,8	1,72	42,4	1,08	0,75	0,95	50,6	1,28	64,5	1,64
90	2,29	76,5	1,94	47,8	1,21	0,75	0,95	57,0	1,45	72,7	1,85
100	2,54	84,8	2,15	53,0	1,35	0,75	0,95	63,5	1,61	80,8	2,05
120	3,05	101,8	2,59	63,6	1,62	0,75	0,96	76,4	1,94	97,2	2,47
150	3,81	127,2	3,23	79,5	2,02	0,75	0,96	95,8	2,43	121,8	3,09
180	4,57	152,6	3,88	95,4	2,42	0,75	0,96	115,1	2,92	146,4	3,72
200	5,08	169,6	4,31	106,0	2,69	0,75	0,96	128,0	3,25	162,8	4,13
250	6,35	212,0	5,38	132,5	3,37	0,76	0,96	160,3	4,07	203,7	5,17
300	7,62	254,4	6,46	159,0	4,04	0,76	0,96	192,6	4,89	244,7	6,21

Instalación del soporte en el techo

- 1. Para no dañar el proyector, utilice el soporte para el techo de Optoma.
- 2. Si desea utilizar un montaje de techo de otros fabricantes, asegúrese de que los tornillos utilizados para fijar el proyector cumplen las siguientes especificaciones:
- Tipo de tornillo: M4*4
- Longitud mínima del tornillo: 10 mm



Nota: Tenga en cuenta que los daños resultantes de la instalación incorrecta invalidarán la garantía.

Resolución de problemas

Si detecta algún problema con el proyector, consulte la siguiente información. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su proveedor local o con el centro de servicio técnico.

Problemas con la Imagen

?

No aparece ninguna imagen en la pantalla

- Asegúrese de que todos los cables y conexiones de alimentación se encuentren conectados correctamente y de forma segura, de acuerdo con lo descrito en la página 16.
- Asegúrese de que los contactos de los conectores no estén doblados o rotos.
- La imagen está desenfocada
 - Asegúrese de que la pantalla del proyector se encuentra a la distancia requerida. Consulte la página 68.
 - Gire el anillo de enfoque en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que la imagen sea nítida y legible. Consulte la página 21.
- La imagen se alarga al mostrarse en un título de DVD 16:9
 - Al reproducir un DVD anamórfico o un DVD 16:9, el proyector mostrará la mejor imagen en el formato 16: 9 en el lado del proyector.
 - Si reproduce el título de DVD en formato 4:3, cambie el formato a 4:3 en el menú OSD del proyector.
 - Por favor, configure el formato de la pantalla con el tipo de relación de aspecto 16:9 (ancho) en su reproductor de DVD.
- La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande
 - Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
 - Presione "■" en el mando a distancia, vaya al "menú OSD → Pantalla → Aspecto de Ratio". Pruebe las distintas opciones.
 - Presione "=" en el mando a distancia, vaya al "menú OSD → Pantalla → Corrección geométrica → Calibración de alabeo". Pruebe las distintas opciones.
- La imagen tiene los lados inclinados:
 - Si es posible, vuelva a situar el proyector de forma que esté centrado en la pantalla y por debajo de la parte inferior de ésta.
- La imagen está invertida
 - Seleccione la opción "menú OSD → Setup → Modo de proyección" y ajuste la dirección de proyección.
- No hay sonido
 - Consulte el formato de archivo de audio admitido en página 58.
 - Asegúrese de que la función "Silencio" no esté activada.

- Imagen HDMI anómala
 - Seleccione la opción "menú OSD → Pantalla → Configuración HDMI -> EDID -> HDMI 1 EDID -> 1.4 o 2.0".
- La imagen se muestra desenfocada y duplicada
 - Asegúrese de que la opción "menú OSD → 3D → Tecnología 3D" no esté activado para evitar la aparición que la imagen normal 2D aparezca borrosa y duplicada.
- Se muestran dos imágenes en formato "Lado a lado"
 - Establezca la opción "menú OSD → 3D → "3D Formato" en "SBS".

Otros Problemas

El proyector deja de responder a todos los controles

Si es posible, apague el proyector y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación. Espere al menos 20 segundos antes de conectar de nuevo la alimentación.

Problemas con el mando a distancia

Si el mando a distancia no funciona

- Compruebe que el ángulo de operación del mando a distancia está dentro de un ángulo de ±15° hacia el receptor IR del proyector.
- Asegúrese de que las pilas están correctamente insertadas.
- Intente utilizar el mando a distancia apuntando con él a la imagen proyectada.
- Cargar la batería si está agotada.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Mensajes de iluminación con LED

Fotodo	LED Luz	Energía		LED de temperatura
Estado	Rojo	Rojo	Verde	Rojo
En espera:	N/A	lluminado	N/A	N/A
Encendido	N/A	N/A	lluminado	N/A
Inicio de calentamiento	N/A	Intermitente (1 segundos apagado, 1 segundos encendido)	N/A	N/A
Inicio de enfriamiento	N/A	N/A	Intermitente (0,5 segundos apagado, 0,5 segundos encendido)	N/A
Silencio AV	Intermitente (1 segundos apagado, 1 segundos encendido)	N/A	lluminado	N/A
Error (fallo de la alimentación)	lluminado	N/A	N/A	lluminado
Error (fallo del ventilador)	N/A	N/A	N/A	Intermitente (3 s encendido/ 3 s apagado)
Error (avería de la rueda de colores)	N/A	N/A	N/A	Intermitente (0,5 segundos apagado, 0,5 segundos encendido)
Error (exceso de temperatura)	N/A	N/A	N/A	lluminado
Error (exceso de temperatura en LD)	N/A	N/A	N/A	lluminado
Error (error de voltaje en LD)	lluminado	N/A	N/A	N/A
Error (desconexión del sensor de temperatura)	Intermitente (0,5 segundos apagado, 0,5 segundos encendido)	Intermitente (0,5 segundos apagado, 0,5 segundos encendido)	N/A	N/A
Error (error en LD)	lluminado	N/A	lluminado	N/A
Proceso de actualización	Intermitente (3 segundos apagado, 3 segundos encendido)	Intermitente (3 segundos apagado, 3 segundos encendido)	Intermitente (3 segundos apagado, 3 segundos encendido)	Intermitente (3 segundos apagado, 3 segundos encendido)

Nota: La luz se apaga durante 10 minutos cuando el proyector está en proceso de actualización y todos los LED parpadean (3 segundos apagados/3 segundos encendidos)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificaciones

Ópticas		Descripción	
Tipo de lente	1,8x	1,25x	Corto alcance
Relación de proyección	1,44~2,59	1,22~1,52	0,75~0,95
Resolución máxima	WUXGA	WUXGA	WUXGA
Ajuste del zoom y enfoque	e Manual	Energía	Energía
Tamaño de la imagen (diagonal)	40"~300"	50"~300"	50"~300"
Distancia de proyección	De 1,2 m a 16,5 m	De 1,31 m a 9,82 m	De 0,81 m a 6,13 m
Eléctricas		Descripción	
Entradas	 HDMI 1 v2.0/4K HDMI 2 v1.4a ENTRADA VGA ENTRADA DE SINCRONIZ USB Tipo-A x2 para USB de USB tipo B para tareas de s ENTRADA DE AUDIO de 3, 	ACIÓN 3D e alimentación de 5 V/1,8 A servicio 5 mm	
Salidas	 SALIDA HDMI Sincronización de salida 3D para alimentación de 5 V SALIDA DE AUDIO de 3,5 mm Activador de SALIDA DE 12 V 		
Control	 Conexión de IR cableada HDBaseT RJ-45 (control web de soporte) RS232 		
Reproducción en color	1.073,4 millones de colores		
Frecuencia de exploración	 Frecuencia de exploración l Frecuencia de exploración y 	norizontal: 15,38 ~ 91,15 KH vertical: 24 ~ 85 Hz (120 Hz	lz para la función 3D)
Altavoces incorporados	2 altavoces de 10W	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,
Requisitos de alimentación	100 - 240 V ±10 %, 50/60 Hz	CA	
Corriente de entrada	6,3 A (lente de 1,8x/modelo S 5,5 A (lente de 1,25x/modelo S	T 7K) ST 6K)	
Orientación de instalación	Frente, Posterior, Superior teo	cho y Post. techo	
Dimensiones (A x F x L)	 486 x 376 x 154 mm (sin pie) 486 x 376 x 178 mm (con pie) 	es) ies)	
Peso	13 ± 0,5 Kg		
Condiciones medioambientales	Funcionamiento a 5 ~ 40 °C,	humedad del 10 % al 85 % ((sin condensación)

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sucursales internacionales de Optoma

Póngase en contacto con la sucursal perteneciente a su país si desea recibir asistencia técnica.

EE. UU.

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, EE. UU. www.optomausa.com

Canadá

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, EE. UU. www.optomausa.com

Latinoamérica

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, EE. UU. www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, Reino Unido (+44 (0) 1923 691 800 www.optoma.eu +44 (0) 1923 691 888 Tel. de asistencia técnica: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Países Bajos www.optoma.nl

Francia

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

España

C/José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas Vaciamadrid, España

Alemania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Alemania

Escandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

APARTADO POSTAL 9515 3038 Drammen

Noruega

Corea

WOOMI TECH. CO., LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📑 +82+2+34430005 Seoul,135-815, COREA korea.optoma.com



888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com

Japón

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

Taiwán 12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231,

Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

China

5F. No. 1205. Kaixuan Rd.. service@tsc-europe.com Changning District Shanghái, 200052, China

+86-21-62947376

+852-2396-8968

Fig +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

+86-21-62947375 www.optoma.com.cn

¢	+33 1 41 46 12 20
	+33 1 41 46 94 35
×	savoptoma@optoma.fr

(+31 (0) 36 820 0252

+31 (0) 36 548 9052

(+34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 📑 +49 (0) 211 506 66799 kale info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
2	info@optoma.no

(+82+2+34430004

www.optoma.com