

DLP[®] projektori







Käyttöopas

SISÄLTÖ

TURVALLISUUS	. 4
Tärkoä tupuoobio	Л

Tarkea turvaonje	4
3D-turvallisuustiedot	5
Tekijänoikeudet	6
Vastuuvapauslauseke	6
Tavaramerkkien tunnustaminen	6
FCC	7
Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa	7
WEEE	7

OHDANTO	8
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-

akkauksen sisältö	8
akiolisävarusteet	8
alinnaiset lisävarusteet	8
uotekuvaus	9
itännät1	0
äppäimistö1	1
aukosäädin1	2

Projektorin asennus	13
Lähteiden yhdistäminen projektoriin	15
Heijastetun kuvan säätäminen	16
Etäasetus	17

PROJEKTORIN KÄYTTÖ......19

Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä1	9
ulolanteen valitseminen	0
/alikossa navigointi ja ominaisuudet2	1
Kuvaruutuvalikkopuu	2
läytön kuva-asetukset -valikko	1
läyttää 3D-valikko	3
läytä kuvasuhdevalikko	4
läyttö reunamaskivalikko	9
läyttö zoomivalikko	9
läyttö kuvansiirtovalikko	9
läytä Kuvamuodon korjaus -valikko	9
Audion mykistys -valikko	0
Audion äänenvoimakkuus -valikko	0
Audiolähtö (valmiustila) -valikko	0
Asetukset projisointi -valikko	0
Asetukset näyttötyyppi -valikko	0
Aseta lampun asetukset -valikko	0

Aseta suodatinasetukset -valikko	41
Aseta virta-asetukset -valikko	41
Asetukset suojaus -valikko	42
Aseta HDMI-linkkiasetukset -valikko	42
Asetukset testikuvio -valikko	43
Aseta kaukosäädinasetukset -valikko	43
Asetukset projektorin tunnus -valikko	43
Aseta 12V trigger -valikko	43
Asetukset valinnat-valikko	44
Asetuksen nollausvalikko	45
Verkko-LAN-valikko	45
Verkon ohjausvalikko	46
Aseta verkon ohjausasetukset -valikko	47
Info-valikko	52
3D Setup	53
KUNNOSSAPITO	54
Lampun vaihtaminen	54

Yhteensopivat kuvatarkkuudet	
Kuvakoko ja projisointietäisyys	
Linssinsiirron keskikohdan määrittäminen	
Projektorin mitat ja kattokiinnitysasennus	
IR-kaukosäädinkoodit	
Tiedot-painikkeen käyttö	
Vianmääritys	
Varoitusvalo	
Tekniset tiedot	
Optoman maailmanlaajuiset toimistot	

TURVALLISUUS



Tasasivuisessa kolmiossa olevan vilkkuvan, nuolipäisen salaman tarkoitus on varoittaa käyttäjää tuotteen kotelon sisässä olevasta eristämättömästä "vaarallisesta jännitteestä", joka on riittävän suuri muodostamaan sähköiskun vaaran.

Tasasivuisen kolmion sisällä olevan huutomerkin tarkoitus on ilmoittaa käyttäjälle sovelluksen mukana tulevassa kirjallisessa materiaalissa olevista tärkeistä käyttö- ja ylläpito (huolto) -ohjeista.

Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja huoltotoimenpiteitä.

Tärkeä turvaohje



- Älä katso säteeseen, RG2.
 Kuten kaikilla kirkkailla lähteillä, älä katso suoraan säteeseen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Älä tuki tuuletusaukkoja. Jotta voisit varmistaa projektorin luotettavan käytön ja suojata sitä ylikuumenemiselta, on suositeltavaa sijoittaa se niin, että sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta projektoria täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta projektoria syvennykseen, kuten kirjahyllyyn tai hyllyyn, joka rajoittaa ilman virtausta.
- Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle.
 Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä (esim. lämpöpattereita, lämmittimiä ja liesiä) tai muita lämpöä tuottavia laitteita (esim. vahvistimia).
- Älä anna esineiden tai nesteiden joutua projektorin sisään. Ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä tai oikosulkea osia, mistä saattaa seurata tulipalo tai sähköisku.
- Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa:
 - Äärimmäisen kuumassa, kylmässä tai kosteassa ympäristössä.
 - (i) Varmista, että ympäristön lämpötila on 5°C-40°C
 - (ii) Suhteellinen kosteus on 10%-85 %
 - Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä.
 - Älä käytä laitetta voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä.
 - Suorassa auringonvalossa.
- Älä käytä projektoria paikoissa, joiden ilmassa saattaa olla syttyviä tai räjähtäviä kaasuja. Projektorin sisällä oleva lamppu kuumenee käytössä hyvin kuumaksi ja kaasut voivat syttyä ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä käytä laitetta, jos se on fyysisesti vahingoittunut tai vaurioitunut. Fyysisiin vahinkoihin tai vaurioihin kuuluu (rajoittamatta):
 - Laite on pudotettu.
 - Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut.
 - Nestettä on läikkynyt projektoriin.
 - Projektori on ollut alttiina sateelle tai kosteudelle.
 - Jotain on pudonnut projektorin sisään tai sen sisällä on jotain irtonaista.
- Älä sijoita projektoria epävakaalle alustalle. Projektori voi kaatua ja aiheuttaa vamman tai projektori voi vahingoittua.
- Älä estä valoa tulemasta läpi projektorin linssistä käytön aikana. Valo kuumentaa linssin ja se voi aiheuttaa sulamista, palovammoja tai tulipalon.

- Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen saattaa altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi.
- Katso projektorin kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
- Vain pätevän huoltohenkilön tulee korjata laite.
- Käytä vain valmistajan määrittämiä liitäntöjä/lisälaitteita.
- Älä katso suoraan projektorin linssiin käytön aikana. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi.
- Kun vaihdat lamppua, anna laitteen ensin jäähtyä. Noudata sivulla 54-55 annettuja ohjeita.
- Laite ilmoittaa, kun lamppu on syytä vaihtaa. Vaihda lamppu, kun saat varoitusviestejä.
- Kun olet vaihtanut lamppumoduulin, palauta "Lampun nollaus"-toiminto näyttövalikon kohdassa "Asetukset Lampun asetukset".
- Laittaessasi projektorin pois päältä, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 90 sekuntia.
- Kun lampun käyttöikä on lähestymässä loppuaan, näyttöön tulee viesti "Lamppuikä ylitetty.".
 Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista.
- Sammuta laite ja irrota virtapistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat tuotteen.
- Käytä kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineella. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia.
- Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Huomautus: Kun lampun käyttöikä on lopussa, projektori ei toimi, ennen kuin lamppu on vaihdettu. Vaihtaessasi lampun, seuraa kohdassa "Lampun vaihtaminen" annettuja ohjeita sivulla 54-55.

- Älä aseta projektoria paikkoihin, joissa se voi altistua tärinälle tai iskuille.
- Älä koske linssiin paljain käsin
- Poista paristo(t) kaukosäätimestä ennen varastointia. Jos paristo(t) jäävät kaukosäätimeen pitkiksi ajoiksi, ne voivat vuotaa.
- Älä käytä tai varastoi projektoria paikoissa, joissa voi olla öljyn tai tupakan savua, se voi heikentää projektorin suorituskyvyn laatua.
- Noudata oikeaa projektorin suuntausasennusta. Muu kuin vakioasennus voi heikentää projektorin suorituskykyä.
- Käytä jatkojohtoa ja/tai ylijännitesuojaa. Virtakatkokset ja jännitteen laskut voivat RIKKOA laitteita.

3D-turvallisuustiedot

Noudata kaikkia varoituksia ja suositeltuja varotoimia ennen kuin itse käytät tai lapsesi käyttää 3D-toimintoa.

Varoitus

Lapset ja teini-ikäiset ovat herkempiä terveysongelmille, jotka liittyvät 3D-katsomiseen ja heitä on valvottava tarkoin, kun he katsovat kuvaa.

Valoherkkyysepilepsia ja muut terveysriskit

- Jotkut katsoja voivat saada epilepsiakohtauksen tai sydänkohtauksen altistuessaan tietyille projisoidun kuvan tai videopelien vilkkuville kuville tai valoille. Jos itselläsi tai suvussa esiintyy epilepsiaa tai sydänkohtauksia, ota yhteys lääkäriin ennen kuin käytät 3D-toimintoa.
- Sellaisillakin henkilöillä, joilla itsellä tai suvussa ei esiinny epilepsiaa tai sydänkohtauksia, voi olla diagnostisoimattomia tiloja, jotka voivat aiheuttaa valoherkkyysepilepsiakohtauksia.
- Raskaana olevien naisten, vanhusten, erilaisista sairauksista kärsivien henkilöiden, unen puutteesta kärsivien henkilöiden tai alkoholin vaikutuksen alaisten henkilöiden tulisi välttää 3D-toiminnon käyttämistä.

- Jos 3D-kuvaa katsoessasi ilmenee jokin seuraavista oireista, lopeta heti katsominen ja ota yhteys erikoissairaanhoitoon: (1) muuttunut näkökyky, (2) pyörällään päästä olo, (3) huimaus, (4) tahattomat liikkeet, kuten silmän tai lihaksen nykiminen, (5) sekavuus, (6) pahoinvointi, (7) tajuttomuus, (8) kouristukset, (9) krampit tai (10) ajan ja paikan tajun menettäminen. Lapset ja teini-ikäiset ovat aikuisia herkempiä kokemaan näitä oireita. Vanhempien tulee valvoa lapsia ja kysyä, kokevatko he näitä oireita.
- 3D-projektion katsominen voi myös aiheuttaa liikepahoinvointia, jälkikuvia, ajan ja paikan tajun menettämistä, silmän rasittumista ja vähentynyttä asennon vakautta. On suositeltavaa, että käyttäjät pitävät usein taukoja vähentääkseen näiden vaikutusten mahdollisuutta. Jos silmissäsi esiintyy oireita rasittumisesta tai kuivuudesta tai jos sinulla ilmenee jokin yllä mainituista oireista, lopeta heti tämän laitteen käyttö ja jatka laitteen käyttöä vasta vähintään puolen tunnin kuluttua, kun oireet ovat poistuneet.
- 3D-projektion katsominen liian lähellä näyttöä tai liian pitkäkestoinen katsominen voi vahingoittaa näköä. Ihanteellinen katsomisetäisyys on vähintään kolme kertaa näytön korkeus. On suositeltavaa, että katsoja silmät ovat näytön tasalla.
- 3D-projektion katsominen 3D-laseilla pitkän aikaa voi aiheuttaa päänsärkyä tai rasittumista. Jos koet päänsärkyä, rasittumista tai huimausta, lopeta 3D-projektion katsominen ja lepuuta silmiäsi.
- Älä käytä 3D-laseja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin 3D-projektion katsomiseen.
- 3D-lasien käyttö muuhun tarkoitukseen (kuten silmälaseina, aurinkolaseina, suojalaseina jne.) voi olla fyysisesti vahingollista ja heikentää näköä.
- 3D-projektion katsominen voi johtaa joillakin katsojilla ajan ja paikan tajun menettämiseen. ÄLÄ tämän vuoksi sijoita 3D-PROJEKTORIA lähelle portaikkoa, sähköjohtoja, parveketta tai muuta kohdetta, johon voi kompastua tai törmätä, tai jotka voivat pudota, rikkoontua tai kaatua.

Tekijänoikeudet

Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää materiaalia ei saa monistaa ilman tekijän kirjallista lupaa.

© Tekijänoikeudet 2018

Vastuuvapauslauseke

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. Valmistaja ei anna mitään esityksiä tai takuita tämän asiakirjan sisällölle ja erityisesti sanoutuu irti kaikista epäsuorista takuista myytävyydestä tai soveltuvuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja pidättää oikeudet tarkistaa tätä julkaisua ja tehdä aika-ajoin muutoksia sen sisältöön ilman velvoitetta ilmoittaa tällaisista tarkistuksista tai muutoksista kenellekään.

Tavaramerkkien tunnustaminen

Kensington on ACCO Brand Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki, jolle on myönnetty rekisteröinti, ja jolle on vireillä hakemuksia muissa maissa eri puolilla maailmaa.

HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DLP[®], DLP Link ja DLP logo ovat Texas Instrumentsin rekisteröityjä tavaramerkkejä ja BrilliantColor™ on Texas Instrumentsin tavaramerkki.

MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL Logo ovat MHL Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Kaikki muut tässä käyttöoppaassa käytetyt tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta, mikä täten tunnustetaan.

FCC

Tämä laite on testattu, ja se on todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten FCC:n sääntökohdan 15 mukaiseksi. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja ja saattaa säteillä niitä ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle.

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavilla toimenpiteillä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen.
- Siirrä laite kauemmas radio- tai televisiovastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri jakopiiriin kuin pistorasia, johon radio tai televisio on kytketty.
- Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Huomautus: Suojatut kaapelit

Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta säilytetään FCCsäädöstenmukaisuus.

Huomio

Sellaisten muutosten tai mukautusten tekeminen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä FCC:n myöntämän käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta.

Käyttöehdot

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- 2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa.

Huomautus: Käyttö Kanadassa

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-säädöksen mukainen.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa

- EMC-direktiivi 2014/30/EU(lisäyksineen)
- Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (jos tuotteessa on RF-toiminto)

WEEE



Hävitysohjeet

Älä hävitä tätä elektronista laitetta heittämällä sitä roskiin. Minimoidaksesi saastumisen ja varmistaaksesi parhaan mahdollisen ympäristön suojelun, kierrätä laite.

Pakkauksen sisältö

Pura pakkaus varovasti ja tarkista, että kaikki alla listatut vakiolisävarusteet ovat mukana. Joitakin vaihtoehtoisten lisävarusteiden kohteita ei ehkä ole käytettävissä mallin, teknisten tietojen ja ostoalueen mukaan. Tarkista sisältö ostopaikkasi mukaisesti. Jotkut lisävarusteet voivat vaihdella alueittain.

Takuukortti kuuluu toimitukseen vai määrätyillä alueilla. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä.

Vakiolisävarusteet



Huomautus:

Asiakirjat

- Paristot kuuluvat kaukosäätimen toimitukseen.
- *(1) Eurooppalainen käyttöopas saatavilla osoitteessa <u>www.optomaeurope.com</u>.
- *(2) Katso Euroopassa voimassa olevat takuutiedot osoitteesta <u>www.optomaeurope.com</u>.

Valinnaiset lisävarusteet



Huomautus: Valinnaiset lisävarusteet vaihtelevat mallin, teknisten tietojen ja alueen mukaan.

Tuotekuvaus





Huomautus: Älä tuki projektorin ilmanotto- tai -lähtöaukkoja.

Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Linssi	8.	Lampun kansi
2.	Tarkennusrengas	9.	Tuuletus (poistoilma)
3.	Linssinsiirto (pysty)	10.	Kallistuksen säätöjalka
4.	Infrapunavastaanotin	11.	Tulo-/lähtöliitännät
5.	Näppäimistö	12.	Kensington™-lukko
6.	Tuuletus (tuloilma)	13.	Virtapistoke
7.	Zoomin vipu		

Liitännät



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	RJ-45-liitäntä	9.	3D-synkronointilähtöliitäntä (5 V)
2.	USB Type A -liitäntä (Wi-Fi-valmius)	10.	12 V -lähtöliitäntä
3.	USB Type A -liitäntä (USB-näyttö/USB-lukija/USB-ohjaus)	11.	Audio Out -liitäntä
4.	HDMI1-liitäntä	12.	RS232-liitäntä
5.	HDMI2/MHL-liitäntä	13.	Kensington-lukko
6.	VGA-In/YPbPr-liitäntä	14.	Virtapistoke
7.	VGA-Out-liitäntä	15.	Videoliitin
8.	Audio In -liitäntä	16.	HDMI3-liitäntä

Huomautus:

- Etähiiri vaatii erikoiskaukosäätimen.
- HDMI3-liittimen saatavuus vaihtelee eri mallien välillä.

Näppäimistö



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Päälle/Valmiustila-merkkivalo	7.	Tiedot
2.	Lampun merkkivalo	8.	Vahvista
3.	Trapetsikorjaus (pysty)	9.	Nelisuuntaiset valintanäppäimet (▲, ▶, ▼, ◀)
4.	Lämpötilan merkkivalo	10.	Power
5.	Infrapunavastaanotin	11.	Source
6.	Synkronointi	12.	Valikko

Kaukosäädin



Nro	Kohde	Nro	Kohde
1.	Virta päälle/pois	15.	Kirkkaustaso
2.	Pysäytä	16.	Hiiri päälle / pois
3.	Tyhjä näyttö / Mykistetty audio	17.	Mykistys
4.	Hiiren vasemman painikkeen napsautus	18.	Hiiren oikean painikkeen napsautus
5.	Vahvista	19.	Nelisuuntaiset valintanäppäimet
6.	Laser	20.	Page +
7.	Page -	21.	Äänenvoimakkuus -/+
8.	Kuvankorjaus -/+	22.	3D-valikko päälle/pois
9.	Valikko	23.	VGA
10.	Kuvasuhde	24.	Video
11.	HDMI	25.	Käyttäjä 3
12.	Käyttäjä 2	26.	Numeronäppäimistö (0-9)
13.	Käyttäjä 1	27.	Uudelleensynkronointi
14.	Source		

Huomautus: Joillakin näppäimillä ei ehkä ole toimintoa malleissa, jotka eivät tue näitä toimintoja.

Projektorin asennus

Tämä projektori on suunniteltu asennettavaksi neljään mahdolliseen asentoon.

Huonetila ja henkilökohtainen mieltymys ratkaisee, minkä asennussijainnin valitset. Ota huomioon valkokankaan koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteiden välinen etäisyys ja sijainti.



Projektori tulee asettaa tasaiselle pinnalle ja 90 astetta / kohtisuorassa heijastusnäyttöön nähden.

- Katso projektorin sijainnin määrittäminen tietylle heijastusnäyttökoolle etäisyystaulukosta sivulla 59–61.
- Katso näytön koon määrittäminen annetulle etäisyydelle etäisyystaulukosta sivulla sivuilla 59–61.

Huomautus: Mitä etäämmälle projektori sijoitettaan näytöstä, sitä suuremmaksi kuvan koko kasvaa ja myös pystysuuntainen siirtymä lisääntyy suhteessa.

TÄRKEÄÄ!

Älä käytä projektoria mistään muusta suunnasta kuin pöytä- tai kattokiinnityksestä. Projektorin tulee olla vaakasuuntaisesti, ei kallistettuna eteen/taakse tai vasemmalle/oikealle. Kaikki muut suuntaukset mitätöivät takuun ja lyhentävät projektorin lampun tai itse projektorin käyttöikää. Ota yhteys Optomaan saadaksesi ohjeet vakioasennuksesta poikkeavaan asennukseen.

Projektorin asennusilmoitus

- Aseta projektori vaaka-asentoon.
 - Projektorin kallistuskulma ei saa olla yli 15 astetta, eikä projektoria saa asentaa muilla kiinnitystavoilla kuin työpöytä- ja kattokiinnitys, muuten lampun käyttöikä voi lyhentyä dramaattisesti ja voi ilmetä muita ennustamattomia vahinkoja.



Jätä poistoilma-aukon ympärille vähintään 30 cm tilaa.



- Varmista, että ilmanottoaukot eivät kierrätä ilmanpoistoaukon kuumaa ilmaa.
- Varmista projektoria suljetussa tilassa käytettäessä, ettei tilojen ilmalämpötila ylitä käyttölämpötilaa projektorin ollessa käynnissä, ja että ilmanotto- ja poistoaukot ovat esteettömiä.
- Kaikkien suljettujen tilojen tulee läpäistä sertifioitu lämpötila-arviointi, jotta varmistetaan, ettei projektori kierrätä poistoilmaa, koska tämä voi aiheuttaa projektorin sammumisen, vaikka tilojen lämpötila olisi hyväksytyissä käyttölämpötilarajoissa.

Lähteiden yhdistäminen projektoriin



- **Huomautus:**
 - Kokorajoituksen vuoksi on suositeltavaa käyttää MHL-käyttöisiä HDMI-käyttöavaimia, jotka ovat kooltaan yhtä suuria tai pienempiä kuin 87 x 35 x 10 mm. Jos käytössä on kuitenkin samaan aikaan sekä MHL- että HDMI-portti, MHL-käyttöisen käyttöavaimen tulisi olla yhtä suuri tai pienempi kuin 48 x 35 x 10 mm.
 - Vaihtoehtoisesti, jos MHL-käyttöinen käyttöavain on suurempi kuin ehdotetut mitat, käytä ylimääräistä HDMI-porttia, joka sijaitsee takapaneelista USB-portin ohella virran syöttämiseksi käyttöavaimelle.
 - (*) HDMI3-liittimen saatavuus vaihtelee eri mallien välillä.

Heijastetun kuvan säätäminen

Kuvan korkeus

Tämä projektori on varustettu kuvan korkeuden säädön mahdollistavalla nostojalalla.

- 1. Paikanna projektorin alta säädettävä jalka, jota haluat säätää.
- 2. Nosta tai laske projektoria kiertämällä säädettävää jalkaa myötä- tai vastapäivään.



Zoomaus ja tarkennus

- Säätääksesi kuvan kokoa, kierrä zoomausvipua myötäpäivään tai vastapäivään lisätäksesi tai vähentääksesi projisoidun kuvan kokoa.
- Säätääksesi tarkennusta, kierrä tarkennusrengasta myötäpäivään tai vastapäivään, kunnes kuva on tarkka ja selvä.



Etäasetus

Paristojen asennus/vaihto

Toimitukseen kuuluvat kaksi AAA-paristoa ovat kaukosäädintä varten.

- 1. Irrota paristokansi kaukosäätimen takaa.
- 2. Liitä AAA-paristot paristolokeroon, kuten kuvassa.
- 3. Aseta kansi takaisin kaukosäätimeen.



Huomautus: Vaihda vain samaan tai vastaavaan paristotyyppiin.

Ηυομιο

Paristojen virheellinen käyttö voi johtaa kemikaalivuotoon tai räjähdykseen. Varmista, että toimit seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- · Älä sekoita eri tyyppisiä paristoja. Eri tyyppisillä paristoilla on erilaiset ominaisuudet.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Vanhojen ja uusien paristojen sekoittaminen voi lyhentää uusien paristojen käyttöikää tai aiheuttaa kemikaalivuotoja vanhoissa paristoissa.
- Vaihda paristot heti, kun ne ovat lopussa. Paristosta vuotaneet silmien kanssa kosketuksiin joutuneet kemikaalit voivat aiheuttaa ihottumaa. Jos havaitset kemikaalivuodon, pyyhi se huolellisesti liinalla.
- Tämän tuotteen toimitukseen kuuluvilla paristoilla on varastointiolosuhteiden vuoksi lyhyt odotettavissa oleva käyttöikä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
- Kun hävität pariston, tee se maasi tai alueesi lakien mukaisesti.

Toimivuusalue

Infrapuna (IR) -kaukosäädinanturi sijaitsee projektorin ylä- ja etupuolella. Varmista, että pidät kaukosäädintä enintään 30 asteen kulmassa kohti projektoriin infrapuna-kaukosäädinanturia, jotta se toimii oikein. Kaukosäätimen ja anturin etäisyys ei saa olla 6 metriä suurempi.

Huomautus: Kun osoitat kaukosäätimellä suoraan (0 asteen kulmassa) on infrapuna-kaukosäädinanturia, etäisyys kaukosäätimen ja anturin välillä ei saa oli yli 8 metriä.

- Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin infrapuna-anturin välissä ole mitään esteitä, jotka voivat estää infrapunasädettä.
- Varmista, ettei kaukosäätimen infrapunalähettimeen osu suoraan auringon tai loistelampun valoa.
- Pidä kaukosäädin yli 2m etäisyydellä loistelapuista, muuten kaukosäätimeen voi tulla toimintahäiriö.
- Jos kaukosäädin on liian lähellä invertterityyppisiä loistelamppuja, siitä voi tulla ajoittain toimimaton.
- Jos kaukosäädin ja projektori ovat hyvin lähekkäin, kaukosäädin ei ehkä toimi.
- Kun osoitat näyttöä, toimintaetäisyys on alle 5m kaukosäätimestä näyttöön ja infrapunasäteiden heijastamiseksi takaisin projektoriin. Toimintaetäisyys voi kuitenkin vaihdella heijastusnäyttötyypin mukaan.



Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä



Virta päälle

- 1. Kiinnitä virtajohto ja signaali/lähdekaapeli tiukasti. Liittämisen jälkeen Päällä/Valmiustila LED -merkkivalo palaa punaisena.
- 2. Käynnistä projektori painamalla joko projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "''-painiketta
- 3. Käynnistysnäyttö tulee näkyviin noin 10 sekunniksi ja Päällä/Valmiustila-LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Huomautus: Kun projektori kytketään päälle ensimmäistä kertaa, sinua kehotetaan valitsemaan haluamasi kieli, projisoinnin suuntaus ja muutamia muita asetuksia.

Virta pois

- 1. Sammuta projektori painamalla joko projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "⁽U"-painiketta
- 2. Seuraava viesti tulee näkyviin näyttöön:



- 3. Vahvista painamalla "''-painiketta uudelleen, muuten viesti poistuu 15 sekunnin kuluessa. Kun painat "''-painiketta toistamiseen, projektori sammuu.
- 4. Jäähdytystuulettimien toiminta jatkuu noin 10 sekunnin ajan ja Päällä/Valmiustila-LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun Päällä/Valmiustila LED -merkkivalo palaa tasaisesti punaisena, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja projektori siirtynyt valmiustilaan. Kun projektori on valmiustilassa, paina vain "''-painiketta uudelleen kytkeäksesi projektorin päälle.
- 5. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista.

Huomautus: Ei ole suositeltavaa kytkeä projektoria heti takaisin päälle virransammutuksen jälkeen.

Tulolähteen valitseminen

Kytke päälle liitetty lähde, jonka haluat näyttää heijastusnäytöllä, kuten tietokone, kannettava, videosoitin jne. Projektori tunnistaa lähteen automaattisesti. Jos useita lähteitä on liitetty, paina projektorin näppäimistön "①"-painiketta tai kaukosäätimen "**Source**"-painiketta valitaksesi halutun tulon.



Valikossa navigointi ja ominaisuudet

Projektorissa on monikielisiä näyttövalikkoja, joiden avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti.

- 1. Avaa kuvaruutuvalikko painamalla projektorin näppäimistön "
 "
 -painiketta tai kaukosäätimen Menupainiketta.
- 2. Kun kuvaruutuvalikko tulee näkyviin, valitse ▲▼-näppäimillä jokin päävalikon kohdista. Kun teet valinnan jollakin sivulla, paina projektorin "← "-painiketta tai kaukosäätimen "Enter"-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.
- 3. Valitse haluttu kohde alivalikosta painamalla ▲▼ ja paina sitten ← -/Enter-näppäintä näyttääksesi lisää asetuksia. Säädä asetuksia ◀▶-näppäimillä.
- 4. Valitse seuraava säädettävä kohta alivalikosta ja säädä sitä edellä kuvatulla tavalla.
- 5. Vahvista valinta painamalla ← -/Enter-painiketta, jolloin näyttö palaa päävalikkoon.
- 6. Voit poistua painamalla -/Menu-painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti.



Navigointiopas

Kuvaruutuvalikkopuu

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
					Esitys
					Kirkas
					Elokuvateatteri
					Riistan
		Nayttotila			sRGB
					DICOM SIM.
					Käyttäjä
					3D
					Pois [Oletus]
					Liitutaulu
					Vaaleankeltainen
		Seinän väri			Vaaleanvihreä
					Vaaleansininen
					Vaaleanpunainen
					Harmaa
		Kirkkaus			-50~50
		Kontrasti			-50~50
		Terävöitys			1~15
		Väri			-50~50
		Sävy			-50~50
Nävttö	Image Settings		Elokuva		
INdytto	inage Settings		Video		
			Grafiikka		
		Camma	Tavallinen(2.2)		
		Gamma	1.8		
			2.0		
			2.4		
			2.6		
			BrilliantColor™		1~10
					Lämmin
			Värilämpötila		Tavallinen
					Cool
					Viileä
					R [Oletus]
		Väriasetukset			G
					В
				Väri	С
			Color Matching		Y
					М
					W
				Värikylläisyys	-50~50
				Sävy	-50~50

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
			Color Matching	Vahvistus	-50~50
				Alleresstuksst	Peruuta [Oletus]
				Aikuaseluksel	Kyllä
				Lopeta	
				Punainen vahvistus	-50~50
				Vihreä vahvistus	-50~50
				Sininen vahvistus	-50~50
				Punainen säätö	-50~50
			RGB Vahv/Säät	Vihreä säätö	-50~50
				Sininen säätö	-50~50
				Alkuasetukset	Peruuta [Oletus]
		Väriasetukset		Aikuasetukset	Kyllä
		Vanasetukset		Lopeta	
					Auto [Oletus]
	Image Settings		Väriavaruus [Ei HDMI-tulo]		RGB
					YUV
			Väriavaruus [HDMI-tulo]		Auto [Oletus]
					RGB(0~255)
Näyttö					RGB(16~235)
					YUV
			Valkoisen taso		0–31 (signaalin mukaan)
			Mustan taso		-5–5 (signaalin mukaan)
			IRF		0
					7.5
			Automatic		Pois
					Päälle [Oletus]
			Taajuus		-50–50 (signaalin mukaan) [Oletus: 0]
		Signaali	Vaihe		0–31 (signaalin mukaan) [Oletus: 0]
			Vaakasijainti		-50–50 (signaalin mukaan) [Oletus: 0]
			Pystysijainti		-50–50 (signaalin mukaan) [Oletus: 0]
					Kirkas
		Kirkkaustaso			Säästö
		TAIMAUSIASU			Dynamic
					Eco+
		Alkuasetukset			

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
					Pois
		3D-tila			DLP-LINKKI [Oletus]
					Infrapuna (IR)
					3D [Oletus]
		3D->2D			L
					R
	3D				Auto [Oletus]
					SBS Mode
		3D-101000			Top and Bottom
					Frame Sequential
					Päälle
		SD-Synk. Kaanto			Pois [Oletus]
					4:3
					16:9
Nävttö	Aspect Datio				16:10
	Aspect Ratio				LBX
					Alkuperäinen
					Auto
	Reunan maski				0–10 [Oletus: 0]
	Zoomi				-5–25 [Oletus: 0]
	Image Shift	Н			-100–100 [Oletus: 0]
		V			-100–100 [Oletus: 0]
	Kuvamuodon	Four Corner Adjustment			
		H Keystone			-20–20 [Oletus: 0]
		Pysty kuvankorjaus			-20–20 [Oletus: 0]
	Korjaus	Trapetsikoriaus			Pois [Oletus]
		Паретокојдао			Päälle
		Alkuasetukset			
	Mykistys				Pois [Oletus]
					Päälle
Audio	Äänenvoimakkuus				0-10 [Oletus: 5]
	Audio Out				Pois [Oletus]
	(Standby)				Päälle
					Front
	Projisointi				Rear A
Asetukset					Katto-ylä
					Taka-ylä
	Nävttötyyppi				16:9
					16:10 [Oletus]

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
					Vihreä ruudukko
					Magenta ruudukko
	Testikuvio				Valkoinen ruudukko
					Valkoinen
					Pois
		ID toiminto			Päälle
		IR-IOIMINIO			Pois
					HDMI 2
					Testikuvio
					LAN
					Kirkkaus
					Kontrasti
					Uniajastin
	Remote Settings [kaukosäädin- kohtainen]	12 2. 11 2 2 4			Color Matching
		Kayttaja1			Värilämpötila
					Gamma
					Projisointi
Asetukset					Lampun asetukset
					Zoomi
					Pysäytä
					MHL
					HDMI 2
					Testikuvio
					LAN
					Kirkkaus
					Kontrasti
					Uniajastin
		Köyttöjö0			Color Matching
		Rayllajaz			Värilämpötila
					Gamma
					Projisointi
					Lampun asetukset
					Zoomi
					Pysäytä
					MHL

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
					HDMI 2
					Testikuvio
					LAN
					Kirkkaus
					Kontrasti
					Uniajastin
	Remote Settings				Color Matching
	[kaukosaadin- kohtainen]	Kayttaja3			Värilämpötila
	-				Gamma
					Projisointi
					Lampun asetukset
					Zoomi
					Pysäytä
					MHL
	Projektorin tunnus				0~99
					Pois
	12V Trigger				Päälle
					English [Oletus]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
Asetukset					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
	Options	Kieli			简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي
					ไทย
					Türkçe
					فارسے
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina

CC1	
Tekstitys CC2	
Pois [Oletus]	
Ylä-vasen	
Ylä-oikea	
Valikon sijainti Keski	
Menu Settings Ala-vasen	
Ala-oikea	
Pois	
Menu Timer 5 s	
10 s [Oletus]	
Automaattinen lähde Pois [Oletus]	
Päälle	
HDMI1	
HDMI2/MHL	
VGA	
Tulolähde Video	
Network Display	
USB Display	
Asetukset Options USB Reader	
Oletus [Oletus]	
HDMI1 Custom	
Oletus [Oletus]	
HDMI2/MHL Custom	
Oletus [Oletus]	
VGA Custom	
Oletus [Oletus]	
Input Name Video Custom	
Oletus [Oletus]	
Network Display Custom	
Oletus [Oletus]	
USB Display Custom	
Oletus [Oletus]	
USB Reader Custom	
Pois [Oletus]	
Korkea paikka Päälle	
Pois [Oletus]	
Display Mode Lock Päälle	
Näppäimistölukko Päälle	

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
Asetukset		Tieden niiletus			Pois [Oletus]
		nedon pillotus			Päälle
					Ei mitään [Oletus]
	Ontions				Sininen
	Options	Touotouäri			Punainen
		Taustavan			Virheä
					Harmaa
					Logo
		Report OSD			Peruuta [Oletus]
	Alkuppotukoot	Resel USD			Kyllä
	Aikuaseluksel	Depat to Default			Peruuta [Oletus]
		Reset to Delauit			Kyllä
		Verkon tila			(vain luku)
		MAC-osoite			(vain luku)
		DHCP			Pois [Oletus]
	LAN				Päälle
		IP-osoite			192.168.0.100 [Oletus]
		Aliverkon peite			255.255.255.0 [Oletus]
		Yhdyskäytävä			192.168.0.254 [Oletus]
		DNS			192.168.0.51 [Oletus]
		Alkuasetukset			
		Crestron			Pois
					Päälle [Oletus]
					Huomautus: Portti 41794.
Verkko		E (ma			Pois
		Extron			Päälle [Oletus] Huomautus: Portti 2023.
					Pois
		PJ Link			Päälle [Oletus]
	Control				Huomautus: Portti 4352
	Control				Pois
		Discovery			Päälle [Oletus]
					Huomautus: Portti 9131
		Talpat			Pois
		Temet			Päälle [Oletus]
					Pois
		HTTP			Päälle [Oletus]
					Huomautus: Portti 80

Päävalikko	Alivalikko	Alavalikko 2	Alavalikko 3	Alavalikko 4	Arvot
	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00Hz
	Näyttötila				
	Virtatila(Valmiustila)				
		Kirkas tila			0 hr
	Lampputunnit	Eco-tila:			0 hr
		Dynaaminen tila			0 hr
Tiedot		Eco+-tila			0 hr
		Kokonaistuntimäärä			
	Verkon tila				
	IP-osoite				
	Projektorin tunnus				00~99
	Filter Usage Hours				
	Kirkkaustaso				
		System			
	EW/ Version	LAN			
		MCU			
		AM			

Näyttövalikko

Näytön kuva-asetukset -valikko

Näyttötila(Data-tila)

Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia.

- Esitys: Tämä tila sopii PowerPoint-esitysten näyttämiseen, kun tietokone on liitetty tietokoneeseen.
- Kirkas: Maksimikirkkaus PC-tulosta.
- Elokuvateatteri: Valitse tämä tila kotiteatteria varten.
- Riistan: Valitse tämä tila lisätäksesi kirkkaus ja vasteaikatasoa pelatessasi videopelejä.
- **sRGB**: Standardisoitu, tarkka väri.
- **DICOM SIM.**: Tässä tilassa voi projisoida yksiväristä lääketieteellistä kuvaa, kuten röntgenradiografiaa, MRI-kuvia jne.
- Käyttäjä: Muista käyttäjän asetukset.
- **3D**: 3D-tehosteen kokemiseksi tarvitaan 3D-lasit. Varmista, että PC-tietokoneessa/kannettavassa laitteessa on asennettuna 120 Hz:in signaalilähtö, quad-puskuroitu näytönohjain ja 3D-soitin.

<u>Seinän väri</u>

Käytä tätä toimintoa saadaksesi seinän värin mukaan optimoidun näyttökuvan. Valitse vaihtoehdoista Pois, Liitutaulu, Vaaleankeltainen, Vaaleanvihreä, Vaaleansininen, Vaaleanpunainenja Harmaa.

<u>Kirkkaus</u>

Säädä kuvan kirkkautta.

<u>Kontrasti</u>

Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta.

<u>Terävöitys</u>

Säädä kuvan terävyyttä.

<u>Väri</u>

Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan.

<u>Sävy</u>

Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa.

<u>Gamma</u>

Aseta gammakäyrätyyppi. Kun aloitusasennus ja hienosäätö ovat valmiit, käytä hyväksesi Gammasäätövaiheita optimoidaksesi kuvaulostulon.

- Elokuva: Kotiteatterille.
- Video: Video- tai TV-lähteelle.
- Grafiikka: PC-/Valokuvalähteelle.
- Tavallinen(2.2): Vakioasetukselle.
- 1,8/2,0/2,4/2,6: Määrätylle PC-/Valokuvalähteelle.

<u>Väriasetukset</u>

Määritä väriasetukset.

- BrilliantColor™: Tämä säädettävä kohta käyttää uutta väriprosessointialgoritmia ja parannuksia, jotka mahdollistavat korkeamman kirkkauden ja antavat samalla kuvalle luonnollisemmat, sävykkäämmät värit.
- Värilämpötila: Valitse värilämpötila vaihtoehdoista Lämmin, Tavallinen, Cool tai Viileä.
- Color Matching: Valitse seuraavat valinnat:
 - Väri: Säädä kuvan punainen (R), vihreä (G), musta (B), syaani (C), keltainen (Y), magenta (M) ja valkoinen (W) taso.
 - Värikylläisyys: Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan.
 - Sävy: Säädä punaisen ja vihreän väritasapainoa.
 - Vahvistus: Säädä kuvan kirkkaus.
 - Alkuasetukset: Palauta värivastaavuuden tehtaan oletusasetukset.
 - Lopeta: Lopeta "Color Matching"-valikko.
- **RGB Vahv/Säät:** Nämä asetukset antavat määrittää kuvan kirkkauden (lisäys) ja kontrastia (poikkeama).
 - Alkuasetukset: Palauta RGB-vahvistuksen/poikkeaman tehtaan oletusasetukset.
 - Lopeta: Lopeta "RGB Vahv/Säät"-valikko.



- Väriavaruus (vain ei-HDMI-tulo): Valitse seuraavista asianmukainen värimatriisityyppi: Auto, RGB tai YUV.
- Väriavaruus (vain HDMI-tulo):valitse seuraavista asianmukainen värimatriisityyppi: Auto, RGB (0–255), RGB (16–235) ja YUV.
- Valkoisen taso: Antaa käyttäjän säätää Valkoisen tasoa videosignaalia syötettäessä. Huomautus: Valkoisen tasoa voi säätää vain Video-tulolähteillä.
- **Mustan taso:** Antaa käyttäjän säätää Mustan tasoa videosignaalia syötettäessä. **Huomautus:** *Mustan tasoa voi säätää vain Video-tulolähteillä.*
- IRE: Antaa käyttäjän säätää IRE-arvoa videosignaaleita syötettäessä.
 Huomautus:
 - IRE on käytettävissä vain NTSC-videomuodossa.
 - IRE-tasoa voi säätää vain Video-tulolähteillä.

<u>Signaali</u>

Säädä signaalivalintoja.

- **Automatic**: Määritä signaali automaattisesti (Taajuus- ja Vaihe-kohdat ovat himmennettyjä). Jos Automaattinen on otettu pois käytöstä, Taajuus- ja Vaihe-kohdat näkyvät virittämistä ja asetusten tallentamista varten.
- **Taajuus**: Muuttaa näytön taajuutta niin, että se vastaa tietokoneen grafiikkakortin taajuutta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun kuva välkkyy vaakasuunnassa.
- **Vaihe**: Synkronoi näytön signaaliajastuksen näytönohjaimen kanssa. Jos kuva on epävakaa tai vilkkuu, korjaa se tällä asetuksella.
- Vaakasijainti: Säädä kuvan vaakasijaintia.
- **Pystysijainti**: Säädä kuvan pystysijaintia.

Huomautus: Signaalia voi säätää vain RGB/Komponentti-tulolähteillä.

<u>Kirkkaustaso</u>

Säädä kirkkaustila-asetusta lamppupohjaisille projektoreille.

- Kirkas: Valitse "Kirkas" lisätäksesi kirkkaus.
- Säästö: Valitse "Säästö" himmentääksesi projektorin lamppua, mikä pienentää virrankulutusta ja pidentää lampun kestoa.
- **Dynamic**: Valitse "Dynamic" himmentääksesi lampputehoa, joka perustuu sisällön kirkkaustasoon ja säädä lampun virrankulutusta dynaamisesti välillä 100–30 %. Lampun käyttöikä pitenee.
- **Eco+**: Kun Eco+-tila on aktivoitu, sisällön kirkkaustaso tunnistetaan automaattisesti lampun virrankulutuksen pienentämiseksi merkittävästi (jopa 70 %) ei-aktiivisina aikoina.

<u>Alkuasetukset</u>

Palauta väriasetusten tehtaan oletusasetukset.

Näyttää 3D-valikko

<u>3D-tila</u>

Käytä tätä valintaa ottaaksesi pois käytöstä 3D-toiminnon tai valitaksesi asianmukaisen 3D-toiminnon.

- **Pois**: Valitse "Pois" kytkeäksesi 3D-tilan pois päältä.
- DLP-LINKKI: Valitse käyttääksesi DLP 3D -laseille optimoituja asetuksia.
- Infrapuna (IR): Valitse "Infrapuna (IR)" käyttääksesi IR 3D -laseille optimoituja asetuksia.

<u>3D->2D</u>

Käytä tätä valintaa määrittääksesi, kuinka 3D-sisällön tulee näkyä näytöllä.

- **3D:** Näyttää 3D-signaalia.
- L(Vasen): Näyttää 3D-sisällön vasemman kuvan.
- R(Oikea): Näyttää 3D-sisällön oikean kuvan.

Huomautus: Kun vaihdat tulolähteen 3D:stä 2D:ksi, varmista, että asetus **3D-tila** on asetettu tilaan **Pois**. Muuten 2D-kuvalähde näkyy vääristyneenä (kaksoiskuva).

3D-Muoto

Käytä tätä valintaa valitaksesi asianmukaisen 3D-muotosisällön.

- Auto: Kun 3D-yksilöintisignaali on tunnistettu, 3D-muoto valitaan automaattisesti.
- **SBS Mode**: Näyttö 3D-signaalin "Vierekkäin"-muodossa.

- **Top and Bottom**: Näyttö 3D-signaali "Top and Bottom"-muodossa.
- **Frame Sequential**: Näyttö 3D-signaali "Frame Sequential"-muodossa.

3D-synk. kääntö

Käytä tätä valintaa ottaaksesi käyttöön / pois käytöstä 3D-synkronoinnin kääntö -toiminnon.

Näytä kuvasuhdevalikko

Aspect Ratio

Valitse näytetyn kuvan kuvasuhde seuraavista vaihtoehdoista:

- **4:3**: Tämä muoto on 4:3-tulolähteille.
- 16:9: Tämä muoto on 16:9-tulolähteille, kuten HDTV ja DVD, joita on parannettu laajakuvatelevisiota varten.
- **16:10**: Tämä muoto on16×10-tulolähteille, kuten laajakuvakannettaville.
- **LBX**: Tämä muoto on muu kuin 16x9, letterbox-lähde ja se on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät ulkoista 16x9 linssiä 2,35:1 kuvasuhteen näyttämiseksi täydellä resoluutiolla.
- Alkuperäinen: Tämä muoto näyttää alkuperäisen kuvan ilman skaalausta.
- **Auto**: Valitsee sopivan näyttömuodon automaattisesti.

Huomautus:

- Yksityiskohtaisia tietoja LBX-tilasta:
 - Jotkin Letterbox-DVD-levyt eivät ole parannettuja 16x9-televisioille. Tässä tilanteessa kuva ei näytä oikealta 16:9-tilassa näytettäessä. Kokeile silloin 4:3-tilan käyttämistä DVDlevyn katsomiseen. Jos sisältö ei ole muodossa 4:3, kuvan reunoilla esitetään mustat palkit 16:9-näytössä. Tämän tyyppistä sisältöä varten voit käyttää LBX-tilaa 16:9-näytön täyttämiseen kuvalla.
 - Jos käytät ulkoista anamorfista linssiä, LBX-tila antaa mahdollisuuden katsoa 2.35:1-sisältöä (mukaan luettuna anamorfinen DVD- ja HDTV-filmilähde), joka tukee anamorfisuutta, leveys parannettuna 16x9-näytön 2.35:1-kuvaa varten. Tällöin mustia palkkeja ei näytetä. Lampun teho ja vaakaresoluutio hyödynnetään.

XGA-skaalaustaulukko:

Source	480i/p	576i/p	1080i/p	720p				
4x3	Skaalaa kokoon 1	Skaalaa kokoon 1024 x 768.						
16x9	Skaalaa kokoon 1024 x 576.							
Alkuperäinen	Skaalausta ei tehdä; kuvat näytetään tulolähteeseen perustuvalla resoluutiolla.							
Auto	Jos lähde on 4:3	, näyttötyyppi skaa	lataan kokoon 1024	↓ x 768.				
	 Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1024 x 576. 							
	 Jos lähde on 15:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1024 x 614. 							
	Jos lähde on 16	10, näyttötyyppi sk	aalataan kokoon 10)24 x 640.				

Ato	Tulores	oluutio	Auto/Skaalaa		
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1024	768	
	640	480	1024	768	
4.2	800	600	1024	768	
4.3	1024	768	1024	768	
	1600	1200	1024	768	
. .	1280	720	1024	576	
Laaja Kannettava	1280	768	1024	614	
Rannettava	1280	800	1024	640	
SDTV	720	576	1024	576	
3010	720	480	1024	576	
	1280	720	1024	576	
עועח	1920	1080	1024	576	

XGA-automaattinen määrityssääntö:

WXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16x10):

Huomautus:

- Tuettu näyttötyyppi 16:9 (1280 x 720), 16:10 (1280 x 800).
- Kun näyttötyyppi on 16:9, 16x10-muoto ei ole käytettävissä.
- Kun näyttötyyppi on 16:10, 16x9-muoto ei ole käytettävissä.
- Jos valitset automaattinen-valinnan, myös näyttötila muuttuu automaattisesti.

16 : 10-näyttö	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4x3	Skaalaa kokoon	1066 x 800.					
16x10	Skaalaa kokoon	1280 x 800.					
LBX	Skaalaa kokoon	Skaalaa kokoon 1280 x 960 ja nouda sitten näytettävä keski- 1280 x 800 -kuva.					
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1-määritys.1:1 määritysnäyttö 1280 x 800.1280 x 720 keskitetysti.Keskitetty 1:1-määri				Keskitetty 1:1-määritys.		
Auto	Tulolähde sovit	etaan 1280 x 800	-näyttöalueelle sen se	en alkuperäinen kuv	asuhde säilyy.		
	Jos lähde on 4:	3, näyttötyyppi sk	aalataan kokoon 1066	6 x 800.			
	 Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1280 x 720. 						
	Jos lähde on 1	5:9, näyttötyyppi s	kaalataan kokoon 128	80 x 768.			
	Jos lähde on 1	6:10, näyttötyyppi	skaalataan kokoon 12	280 x 800.			

Auto	Tuloresoluutio		Auto/Skaalaa		
	V-resoluutio	P-resoluutio	1280	800	
4:3	640	480	1066	800	
	800	600	1066	800	
	1024	768	1066	800	
	1280	1024	1066	800	
	1400	1050	1066	800	
	1600	1200	1066	800	
Laaja Kannettava	1280	720	1280	720	
	1280	768	1280	768	
	1280	800	1280	800	
SDTV	720	576	1280	720	
	720	480	1280	720	
HDTV	1280	720	1280	720	
	1920	1080	1280	720	

Automaattinen WXGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16 x 10):

WXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16x9):

16 : 9-näyttö	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4x3	Skaalaa kokoon 960 x 720.						
16x9	Skaalaa kokoon 1280 x 720.						
LBX	Skaalaa kokoon 1280 x 960 ja nouda sitten näytettävä keski- 1280 x 720 -kuva.						
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1-mä	äritys.	1:1 määritysnäyttö 1280 x 720.	1280x720 keskitetysti.	Keskitetty 1:1-määritys.		
Auto	 Auto • Jos tämä muoto on valittu, näyttötyypistä tulee automaattisesti 16:9 (1280 x 720). • Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi skaalataan kokoon 960 x 720. • Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1280 x 720. 						
 Jos lähde on 15:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1200 x 720. 							
	• Jos lähde on 16	5:10, näyttötyyppi s	10, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1152 x 720.				

Automaattinen WXGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16x9):

Auto	Tuloresoluutio		Auto/Skaalaa		
	V-resoluutio	P-resoluutio	1280	720	
4:3	640	480	960	720	
	800	600	960	720	
	1024	768	960	720	
	1280	1024	960	720	
	1400	1050	960	720	
	1600	1200	960	720	
Laaja Kannettava	1280	720	1280	720	
	1280	768	1200	720	
	1280	800	1152	720	
Auto	Tulores	oluutio	Auto/Skaalaa		
------	--------------	--------------	--------------	-----	
	V-resoluutio	P-resoluutio	1280	720	
SDTV	720	576	1280	720	
	720	480	1280	720	
HDTV	1280	720	1280	720	
	1920	1080	1280	720	

1080p-skaalaustaulukko:

Huomautus:

- Tuettu näyttötyyppi 16:9 (1280 x 720), 16:10 (1280 x 800).
- Kun näyttötyyppi on 16:9, 16x10-muoto ei ole käytettävissä.
- Kun näyttötyyppi on 16:10, 16x9-muoto ei ole käytettävissä.
- Jos valitset automaattinen-valinnan, myös näyttötila muuttuu automaattisesti.

16 : 9-näyttö	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4x3	Skaalaa kokoon 1	Skaalaa kokoon 1440 x 1080.					
16x9	Skaalaa kokoon 1	Skaalaa kokoon 1920 x 1080.					
LBX	Skaalaa kokoon 1920 x 1440 ja nouda sitten näytettävä keski- 1920 x 1080 -kuva.						
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tehdä; kuvat näytetään tulolähteeseen perustuvalla resoluutiolla.						
Auto	 Jos tämä muoto on valittu, ruututyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (1920 x 1 080). Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1440 x 1080. Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1920 x 1080. 						
	Jos lähde on 16 näytettäväksi 19	10, ruututyyppi ska 20 x 1080 -alue.	aalataan kokoon 192	20 x 1200, josta leik	ataan		

1080P-automaattinen määrityssääntö:

Auto	Tulores	soluutio	Auto/Skaalaa	
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1920	1080
	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
4.0	1024	768	1440	1080
4.3	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
	1280	720	1920	1080
Laaja Kannettava	1280	768	1800	1080
Rannettava	1280	800	1728	1080
	720	576	1350	1080
3010	720	480	1620	1080
	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WUXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16x10):

16 : 10-näyttö	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4x3	Skaalaa kokoon 1600 x 1200.					
16x9	Skaalaa kokoon 1920 x 1200.					
LBX	Skaalaa kokoon 1920 x 1440 ja nouda sitten näytettävä keski- 1920 x 1200 -kuva.					
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tehdä; kuvat näytetään tulolähteeseen perustuvalla resoluutiolla.					
Auto	Jos tämä muoto on valittu, näyttötyypiksi tulee automaattisesti 16:10 (1920 x 1200).					
	 Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1600 x 1200. 					
	Jos lähde on 16	9, näyttötyyppi ska	alataan kokoon 192	20 x 1080.		
	Jos lähde on 16	10, näyttötyyppi sk	aalataan kokoon 19	920 x 1200.		

Automaattinen WUXGA -määrityssääntö (näyttötyyppi 16x10):

Auto	Tulores	oluutio	Auto/S	kaalaa
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1920	1200
	640	480	1600	1200
4:3	800	600	1600	1200
	1024	768	1600	1200
	1280	1024	1600	1200
	1400	1050	1600	1200
	1600	1200	1600	1200
	1280	720	1920	1080
Laaja Kannettava	1280	768	1920	1152
Rannettava	1280	800	1920	1200
SDTV	720	576	1500	1200
3010	720	480	1800	1200
	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WUXGA-skaalaustaulukko (näyttötyyppi 16x9):

16 : 9-näyttö	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC		
4x3	Skaalaa kokoon 1	Skaalaa kokoon 1440 x 1080.					
16x9	Skaalaa kokoon 1	Skaalaa kokoon 1920 x 1080.					
LBX	Skaalaa kokoon 1920 x 1440 ja nouda sitten näytettävä keski- 1920 x 1080 -kuva.						
Alkuperäinen	Keskitetty 1:1-määritys. Skaalausta ei tehdä; kuvat näytetään tulolähteeseen perustuvalla resoluutiolla.						
Auto	 Jos tämä muoto on valittu, ruututyypiksi tulee automaattisesti 16:9 (1920 x 1 080). Jos lähde on 4:3, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1440 x 1080. Jos lähde on 16:9, näyttötyyppi skaalataan kokoon 1920 x 1080. Jos lähde on 16:10, ruututyyppi skaalataan kokoon 1920 x 1200, josta leikataan päytettäväksi 1920 x 1080. 				k 1 080). Kataan		

Auto	Tulores	oluutio	Auto/Skaalaa	
Auto	V-resoluutio	P-resoluutio	1920	1080
	640	480	1440	1080
1.0	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
4.3	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
	1280	720	1920	1080
Laaja Kannettava	1280	768	1800	1080
Rannettava	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
3010	720	480	1620	1080
	1280	720	1920	1080
יוטח	1920	1080	1920	1080

Automaattinen WUXGA-määrityssääntö (näyttötyyppi 16x9):

Näyttö reunamaskivalikko

<u>Reunan maski</u>

Käytä tätä toimintoa poistaaksesi videokoodauksen aiheuttamaa kohinaa videolähteen reunoilta.

Näyttö zoomivalikko

<u>Zoomi</u>

Käytä kuvan pienentämiseen tai suurentamiseen projektiopinnalla.

Näyttö kuvansiirtovalikko

Image Shift

Säädä projisoidun kuvan sijaintia vaaka- (H) tai pystysuunnassa (V).

Näytä Kuvamuodon korjaus -valikko

Four Corner Adjustment

Salli kuvan puristaminen määritettyyn alueeseen sopivaksi siirtämällä kaikkien neljän kulman x- ja y-sijaintia.

H Keystone

Säädä kuvan vääristymää vaakasuunnassa tee kuvasta suorakulmaisempi. Vaakakuvankorjausta käytetään korjaamaan trapetsivääristynyttä kuvan muotoa, jossa kuvan vasen ja oikea reuna ovat eri pituisia. Tämä on tarkoitettu vaakasuoralla akselilla olevien vääristymien korjaamiseksi.

Pysty kuvankorjaus

Säädä kuvan vääristymää pystysuunnassa tee kuvasta suorakulmaisempi. Pystytrapetsikorjausta käytetään korjaamaan trapetsivääristynyttä kuvan muotoa, jossa ylä- ja alareuna on kallistuneet sivuille. Tämä on tarkoitettu pystysuoralla akselilla olevien vääristymien korjaamiseksi.

Automaattinen trapetsikorjaus

Korjaa trapetsivääristymä digitaalisesti projisoidun kuvan sovittamiseksi projisointialueelle sopivaksi.

<u>Alkuasetukset</u>

Palauta Kuvamuodon korjaus -valikon asetukset tehtaan oletusasetuksiin.

Audiovalikko

Audion mykistys -valikko

<u>Mykistys</u>

Käytä tätä toimintoa kytkeäksesi äänen tilapäisesti pois päältä.

- Päälle: Valitse "Päälle" mykistääksesi äänen.
- **Pois:** Valitse "Pois" poistaaksesi äänen mykistyksen.

Huomautus:

- "Mykistys"-toiminto vaikuttaa sekä sisäisten että ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuuteen.
- Kun ulkoinen kaiutin on liitetty, sisäinen kaiutin mykistetään automaattisesti.

Audion äänenvoimakkuus -valikko

<u>Äänenvoimakkuus</u>

Säädä audion äänenvoimakkuustaso.

Audiolähtö (valmiustila) -valikko

Audio Out(Standby)

Ota audiolähtö käyttöön tai pois käytöstä, kun projektori on valmiustilassa.

Asetusvalikko

Asetukset projisointi -valikko

Projisointi

Valitse ensisijainen projisointi vaihtoehdoista etu, taka, katto-ylä ja taka-ylä.

Asetukset näyttötyyppi -valikko

<u>Näyttötyyppi</u>

Valitse näyttötyyppi (16:9 tai 16:10). Käytettävissä oleva kuvasuhdeasetus (sivulla 34) riippuu valitusta näyttötyypistä.

Aseta lampun asetukset -valikko

Lamppumuistutus

Valitse tämä toiminto näyttääksesi tai piilottaaksesi varoitusilmoituksen lampunvaihtoilmoituksen tullessa esiin. Viesti tulee esiin 30 tuntia ennen ehdotettua lampun vaihtoa.

Lampun nollaus

Palauttaa lampun tuntilaskurin nollaan, kun lamppu on vaihdettu.

Aseta suodatinasetukset -valikko

Optional Filter Installed

Aseta varoitusviestiasetus.

- Kyllä: Näytä varoitusviesti 500 tunnin käytön jälkeen.
- Huomautus: "Filter Usage Hours / Filter Reminder / Filter Reset" tulee näkyviin vain, kun "Optional Filter Installed" on "Kyllä".
 - Ei: Kytke varoitusviesti pois päältä.

Filter Usage Hours

Näyttää suodatinajan.

Filter Reminder

Valitse tämä toiminto näyttääksesi tai piilottaaksesi varoitusviestin suodattimenvaihtoilmoituksen tullessa esiin. Käytettävissä olevat valinnat ovat Pois, 300 hr, 500 hr, 800 hrja 1000 hr.

Filter Reset

Nollaa pölysuodattimen laskuri pölysuodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen.

Aseta virta-asetukset -valikko

Suorakäynnistys

Valitse "Päälle" aktivoidaksesi Suorakäynnistystilan. Projektori kytkeytyy automaattisesti päälle, kun se yhdistetään verkkovirtaan, painamatta projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "Virta"-näppäintä.

Signaali Virta päälle

Valitse "Päälle" aktivoidaksesi Signaalikäynnistystilan. Projektori kytkeytyy automaattisesti päälle, kun signaali tunnistetaan, painamatta projektorin näppäimistön tai kaukosäätimen "Virta"-näppäintä.

Huomautus:

- Jos "Signaali Virta päälle"-valinta on kytketty tilaan "Päälle", projektorin virrankulutus valmiustilassa on yli 3W.
- "Signaali Virta päälle" voi tukea VGA:ta (RGB-signaali) ja HDMI:tä.

Autom. sammutus (min)

Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, kun projektori ei enää vastaanota signaaleja. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.

Uniajastin (min)

Määritä uniajastin

- Uniajastin (min): Asettaa laskettavan ajanjakson. Ajastin alkaa laskea aikaa, vastaanotti projektori signaaleja tai ei. Laskennan loputtua (minuuteissa) projektori sammuu automaattisesti.
 Huomautus: Uniajastin nollataan joka kerta, kun projektorin virta kytketään pois päältä.
- Aina päällä: Valitse asettaaksesi uniajastimen olemaan aina päällä.

Quick Resume

Aseta pikapalautusasetus.

- Päälle: Jos projektori kytketään vahingossa pois päältä, tällä toiminnolla projektorin voi käynnistää heti uudelleen, jos se valitaan 100 sekunnin kuluessa.
- Pois: Tuuletin käynnistää jäähdytysjärjestelmän 10 sekunnin kuluttua, kun käyttäjä sammuttaa projektorin.

Virtatila(Valmiustila)

Aseta virtatila-asetus.

- **Aktiivinen:** Valitse "Aktiivinen" palataksesi normaaliin valmiustilaan.
- Säästö: Valitse "Säästö" vähentääksesi virtahäviötä edelleen < 0,5 W.

Huomautus: Tuulettimet käyvät edelleen aktiivisessa valmiustilassa, jos "Signaali Virta päälle" on otettu käyttöön.

<u>USB</u>

Aseta USB-virta-asetukset.

- Päälle: USB-virtalähde käynnistää projektorin aina automaattisesti.
- Pois: USB-virtatoiminto on pois päältä.
- Auto: USB-virtalähde käynnistää projektorin automaattisesti.

Asetukset suojaus -valikko

<u>Turvallisuus</u>

Ota tämä toiminto käyttöön ottaaksesi salasanakehotuksen käyttöön ennen projektorin käyttöä.

- **Päälle:** Valitse "Päälle" käyttääksesi suojausvarmennusta, kun projektori käynnistetään.
- Pois: Valitse "Pois" voidaksesi käynnistää projektorin ilman salasanavarmennusta.

Turva-ajastin

Ajastimen avulla voidaan valita tunti, jona projektoria voidaan käyttää (Kuukausi/Päivä/Tunti). Kun aika on kulunut, salasanaa kysytään uudelleen.

Vaihda salasana

Käytä asettaaksesi tai muokataksesi salasanaa, jonka kehote tulee näkyviin projektorin käynnistyksen yhteydessä.

Aseta HDMI-linkkiasetukset -valikko

Huomautus:

Kun liität HDMI CEC -yhteensopivia laitteita projektoriin HDMI-kaapeleilla, voit ohjata niitä samassa Virta päällä - tai Virta pois -tilassa käyttämällä projektoriin OSD-valikon HDMI Link -ohjausominaisuutta. Tämä mahdollistaa yhden tai ryhmässä usean laitteen käynnistämisen tai sammuttamisen HDMI Link -ominaisuutta käyttämällä. Tyypillisessä määrityksessä DVD-soittimen voi liittää projektoriin vahvistimella tai kotiteatterijärjestelmällä.



HDMI Link

Ota HDMI Link -toiminto käyttöön tai pois käytöstä. Inclusive TV, Power on link - ja Power off link -valinnat ovat käytettävissä vain, kun asetus on "Päälle"-tilassa.

Asetukset testikuvio -valikko

<u>Testikuvio</u>

Valitse testikuvio vaihtoehdoista Vihreä ruudukko, Magenta ruudukko, Valkoinen ruudukko, Valkoinen tai ota tämä toiminto pois käytöstä (Pois).

Aseta kaukosäädinasetukset -valikko

IR-toiminto

Aseta Infrapunatoiminto-asetus.

- Päälle: Valitse "Päälle", projektoria voi käyttää kaukosäätimellä ylä-infrapunavastaanottimesta.
- **Pois**: Valitse "Pois", projektoria ei voi käyttää kaukosäätimellä. Kun valitset "Pois", voit taas käyttää näppäimistön näppäimiä.

Käyttäjä1/ Käyttäjä2/ Käyttäjä3

Määritä oletustoiminnoksi valinnoille Käyttäjä1, Käyttäjä2tai Käyttäjä3 välillä HDMI 2, Testikuvio, LAN, Kirkkaus, Kontrasti, Uniajastin, Color Matching, Värilämpötila, Gamma, Projisointi, Lampun asetukset, Zoomi, Pysäytätai MHL.

Asetukset projektorin tunnus -valikko

Projektorin tunnus

Tunnuksen määritys voidaan asettaa valikosta (0–99) ja käyttäjille voidaan määrittää yksittäisen projektorin hallinta RS232-komennolla.

Aseta 12V trigger -valikko

12V Trigger

Käytä tätä toimintoa ottaaksesi laukaisimen käyttöön tai pois käytöstä.



- Päälle: Valitse "Päälle" ottaaksesi liipaisimen käyttöön.
- Pois: Valitse "Pois" ottaaksesi liipaisimen pois käytöstä.

Asetukset valinnat-valikko

<u>Kieli</u>

Valitse monikielinen OSD-valikko vaihtoehdoista Englanti, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Portugali, Puola, Hollanti, Ruotsi, Norja/Tanska, Suomi, Kreikka, Perinteinen kiina, Yksinkertaistettu kiina, Japani, Korea, Venäjä, Unkari, Tšekki, Arabia, Thai, Turkki, Farsi, Vietnam, Indonesia, Romania ja Slovakia.

<u>Tekstitys</u>

Ääniteksti on tekstiversio ohjelman äänestä ja muista näytöllä näytetyistä tiedoista. Jos tulosignaali sisältää äänitekstejä, voit kytkeä tämän ominaisuuden päälle ja katsoa kanavia. Käytettävissä oleviin valintoihin sisältyvä "Pois", "CC1" ja "CC2".

Huomautus: Kuvateksti on käytettävissä vain Video NTSC:llä.

Menu Settings

•

Aseta valikon sijainti näytöllä ja määritä valikkoajastinasetukset.

- Valikon sijainti: Valitse valikon sijainti näytöllä.
 - Menu Timer: Aseta, kuinka kauan OSD-valikko pysyy näkyvissä näytöllä.

Automaattinen lähde

Jos asetat tämän valinnan "Päälle"-tilaan ja painat projektorin näppäimistön 🕣 -painiketta tai kaukosäätimen 🗐 -painiketta, seuraava käytettävissä oleva tulolähde valitaan automaattisesti. Aseta "Pois" ottaaksesi automaattisen lähdetoiminnon pois käytöstä.

Tulolähde

Valitse tulolähde vaihtoehdoista HDMI1, HDMI2/MHL, VGA, Video, Network Display, USB Displayja USB Reader.

Input Name

Käytä tulotoiminnon uudelleennimeämiseen yksilöinnin helpottamiseksi. Käytettävissä olevat valinnat ovat HDMI1, HDMI2/MHL, VGA, Video, Network Display, USB Displayja USB Reader.

Korkea paikka

Kun "Päälle" on valittu, tuulettimet pyörivät nopeammin. Tämä toiminto on hyödyllinen suurissa korkeuksissa, joissa ilma on ohutta.

Display Mode Lock

Valitse "Päälle" tai "Pois" lukitaksesi tai avataksesi näyttötila-asetusten säädön.

Näppäimistölukko

Kun näppäimistölukkotoiminto on "Päälle", näppäimistö on lukittu. Projektoria voi kuitenkin käyttää kaukosäätimellä. Kun valitset "Pois", voit taas käyttää näppäimistöä.

Tiedon piilotus

Ota tämä toiminto käyttöön piilottaaksesi tietoviestin.

- **Pois**: Valitse "Pois", jos haluat näyttää "Etsii"-viestin.
- **Päälle**: Valitse "Päälle", jos haluat piilottaa tietoviestin.

<u>Taustaväri</u>

Käytä tätä toimintoa näyttääksesi sinisen, punaisen, vihreän, harmaan värin, ei mitään tai logonäytön, kun signaalia ei ole käytettävissä.

Huomautus: Jos taustaväriksi on asetettu "Ei mitään", taustaväri on musta.

Asetuksen nollausvalikko

Reset OSD

Palauta kuvaruutuvalikon asetukset tehtaan oletusasetuksiin.

Reset to Default

Palauta Asetusvalikko-asetukset tehtaan oletusasetuksiin.

Verkkovalikko

Verkko-LAN-valikko

<u>Verkon tila</u>

Näytä verkkoyhteyden tila (vain luku).

MAC-osoite

Näytä MAC-osoite (vain luku).

<u>DHCP</u>

Käytä tätä toimintoa ottaaksesi DHCP-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä.

- **Päälle**: Projektori hakee IP-osoitteen automaattisesti verkostasi.
- Pois: IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja DNS:n määrittämiseen manuaalisesti.

Huomautus: Kuvaruutuvalikon sulkeminen ottaa syötetyt arvot automaattisesti käyttöön.

IP-osoite

Näytä IP-osoite.

Aliverkon peite

Näytä aliverkon peitteen numero.

<u>Yhdyskäytävä</u>

Näytä projektoriin yhdistetyn verkon oletus-yhdyskäytävä.

<u>DNS</u>

Näytä DNS-numero.

Verkkoselaimen käyttö projektorin hallinnassa

- 1. Kytke "Päälle" DHCP-valinta päälle projektorissa salliaksesi DHCP-palvelimen määrittää IP-osoitteen automaattisesti.
- 2. Avaa web-selain PC-tietokoneessa ja näppäile projektorin IP-osoite ("Verkko > LAN > IP-osoite").
- 3. Syötä käyttäjätunnus ja salasana ja napsauta "Kirjaudu sisään".
- Projektorin määritys-web-liittymä avautuu.

Huomautus:

- Oletuskäyttäjänimi ja -salasana on "admin".
- Tämän osan vaiheet perustuvat Windows 7-käyttöjärjestelmään.

Luotaessa suora yhteys tietokoneesta projektoriin*

- 1. Kytke "Pois" DHCP-valinta päälle projektorissa.
- 2. Määritä projektorin IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja DNS ("Verkko > LAN").
- 3. Avaa PC-tietokoneessa *Verkko- ja jakamiskeskus* -sivu ja määritä PC-tietokoneeseen samat verkkoparametrit kuin projektoriin asetetut. Napsauta "OK" tallentaaksesi parametrit.

Local Area Connection 2 Properties		
Networking		
Connect using:	Internet Protocol Version 4 ((TCP/IPv4) Properties
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS €	General	
Configure This connection uses the following items:	You can get IP settings ass this capability. Otherwise, for the appropriate IP setti	igned automatically if your network supports you need to ask your network administrator ngs.
Client for Microsoft Networks	Obtain an IP address	automatically
GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler GoS Packet Scheduler	 O Use the following IP a 	ddress:
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	IP address:	192.168.0.99
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Subnet mask:	255.255.255.0
 ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder 	Default gateway:	192.168.0.254
	Obtain DNS server ad	dress automatically
Install Uninstall Properties	O Use the following DNS	server addresses:
Description	Preferred DNS server:	192.168.0.1
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	Alternate DNS server:	• • •
across diverse interconnected networks.	🔲 Validate settings upo	n exit Ad <u>v</u> anced
OK Cancel		OK Cancel

4. Avaa web-selain PC-tietokoneessa ja näppäile URL-kenttään vaiheessa 3 määritetty IP-osoite. Paina sitten "Enter"-näppäintä.

<u>Alkuasetukset</u>

Nollaa kaikki LAN-parametrien arvot.

Verkon ohjausvalikko

Crestron

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 41794).

Katso lisätietoja osoitteesta http://www.crestron.com ja www.crestron.com/getroomview.

Extron

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 2023).

<u>PJ Link</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 4352).

AMX Device Discovery

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 9131).

<u>Telnet</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 23).

<u>HTTP</u>

Valitse tällä toiminnolla verkkotoiminto (portti: 80).

Aseta verkon ohjausasetukset -valikko

LAN_RJ45-toiminto

Käytön yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi projektorissa on erilaisia verkko- ja etähallintaominaisuuksia. Projektorin LAN/RJ-45-toiminnolla verkon kautta voi esimerkiksi hallita seuraavia: Virta päälle/pois, kirkkaus- ja kontrastiasetukset. Myös projektorin tilatiedot voidaan näyttää, kuten: Videolähde, Äänen mykistys jne.



Langallisen LAN-päätteen toiminnot

Tätä projektoria voi ohjata PC-tietokoneella (kannettavalla) tai muulla ulkoisella laitteella LAN/RJ45-portin kautta, ja se on yhteensopiva Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink -sovellusten kanssa.

- Crestron on Crestron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- Extron on Extron Electronics, Inc:in rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- AMX on AMX LLC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- JBMIA on hakenut PJLink-tavaramerkin ja -logon rekisteröintiä Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tämä projektori tukee tiettyjä Crestron Electronics -ohjaimen ja asiaan kuuluvan ohjelmiston komentoja (esim. RoomView[®]).

http://www.crestron.com/

Tässä projektorissa on yhteensopivuustuki Extron-viitelaitteille.

http://www.extron.com/

Tämä projektori tukee AMX (Device Discovery) -sovellusta.

http://www.amx.com/

Tämä projektori tukee kaikkia PJLink Class1 (Version 1.00) -komentoja.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Saadaksesi lisätietoja eri tyyppisistä ulkoisista laitteista, jotka voi liittää LAN/RJ45-porttiin ja etäohjata projektoria, sekä asiaan kuuluvista ohjauskomennoista, jotka tukevat näitä ulkoisia laitteita, ota yhteys suoraan Tukikeskukseen.

LAN RJ45

1. Liitä RJ45-kaapeli projektorin ja PC-tietokoneen (kannettavan) RJ45-portteihin.



2. Valitse tietokoneelta (kannettava) Start (Käynnistä) -> Control Panel (Ohjauspaneeli) -> Network Connections (Verkkoyhteydet).

Administrator	
Internet Internet Explorer	🖄 My Documents
E-mail	My Recent Documents 🔸
Outlook Express	🔗 My Pictures
Windows Media Player	赺 My Music
3 Windows Messenger	😏 My Computer
	Gontrol Panel
Tour Windows XP	Set Program Access and Defaults
Windows Movie Maker	Connect To
Files and Settings Transfer Wizard	Printers and Faxes
	🕜 Help and Support
	>>> Search
All Programs 🕨	707 Run
	Log Off O Turn Off Computer
💐 Start 🥭 📝 🞯	

3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Local Area Connection (Lähiverkkoyhteys) ja valitse Property (Ominaisuudet).



4. Valitse Properties (Ominaisuudet) -ikkunassa General (Yleiset) -välilehti ja valitse Internet Protocol (TCP/IP) (Internet-protokolla (TCP/IP)).



5. Napsauta "Properties (Ominaisuudet)".

Broadcom Net	×treme 57xx Gigabit Cc	Configure
This connection uses	the following items:	
QoS Packet GoS Packet Network Mo Internet Prot	: Scheduler nitor Driver tocol (TCP/IP)	-
x	nere II	▶
Description		and The defects
Transmission Contr wide area network across diverse inte	rol Protocol/Internet Proto protocol that provides co rconnected networks.	mmunication

6. Kirjoita IP-osoite ja aliverkon peite ja paina "OK".

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPV	/4) Properties					
General						
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	itomatically if your network supports d to ask your network administrator					
Obtain an IP address automatically						
Ouge the following IP address:						
IP address:	192.168.0.99					
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0					
Default gateway:	192.168.0.254					
Ogtain DNS server address au	rtomatically					
Use the following DNS server a	addresses:					
Preferred DNS server:	192.168.0.1					
Alternate DNS server:						
Valjdate settings upon exit	Advanced					
	OK Cancel					

- 7. Paina projektorin "Valikko"-painiketta.
- 8. Avaa projektorissa Verkko > LAN.
- 9. Syötä seuraavat yhteysparametrit:
 - DHCP: Pois
 - IP-osoite: 192.168.0.100
 - Aliverkon peite: 255.255.255.0
 - Yhdyskäytävä: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.1
- 10. Vahvista asetukset painamalla "Enter".
- 11. Avaa asennettu verkkoselain, esim. Microsoft Internet Explorer ja Adobe Flash Player 9.0 tai uudempi.
- 12. Kirjoita osoiteriville projektorin IP-osoite: 192.168.0.100.



Paina "Enter". 13.

Projektori on asetettu etähallittavaksi. LAN/RJ-45-toiminto näkyy seuraavasti: Tiedot-sivu

lodel: Optoma		Tool	Info Contact IT H
Optoma			
Draig star Informal	lion	Draington State	
Projector Informat	ion	Projector State	JS
Projector Name Optoma XGA	Power Status	VGA	
	Display Mode	Presentation	
Firmware Version B01	Projector Position	Front Desktop	
Mac Address 00:60:e9:20:28:3e			
Resolution 1080p 60Hz			
Lamp Hours 2	Brightness Mode	Bright	
Assigned to Optoma Projector	Error Status	U:NO Error	
	exit		
CRESTRON			Expansion Options
	Pääsivu		
odel: Optoma		Tool	Info Contact IT H
Optoma			
Power	Vol - Mute V	ol +	
Sources List			Interface 2.7
HDMI 1			
		Menu	
HDMI 2/MHL		Wenu	A Re-Sync
			Enter
		AV mute	▼ Source
	▼		
Freeze	Contrast Brightness	Sharpness	
CRESTRON			Expansion Options
	Työkalusivu		
odel: Optoma		Tool	Info Contact IT H
Optoma			
Crestron Control	Projector		User Password
IP Address 10.0.167.101	Projector Name Optoma XGA		Enabled
IP ID 5	Location	New Password	
Port 41794	Assigned to Optoma Projector	Confirm	
Send	Send		Send
	IP Address 192 168 0 100		Admin Password
	Subnet Mask 255.255.255.0		Enabled
	Default Gateway 192.168.0.254	New Password	
	DNS Server 192.168.0.51	Confirm	
			Send
	Send		
	exit		
CRESTRON			Expansion Options

Ota yhteys IT-asiakastukeen



RS232 by Telnet Function

Käytettävissä on vaihtoehtoinen RS232-komento-ohjaustapa, projektorin ns. "RS232 by TELNET", joka on tarkoitettu LAN/RJ45-liittymälle.

Pikaopas "RS232 by Telnet"-toiminnolle

- Tarkista ja hae IP-osoite projektorin OSD-valikolla.
- Varmista, että PC-tietokone/kannettava voivat käyttää projektorin web-sivua.
- Varmista, että "Windows-palomuuri"-asetus asetetaan päältä, jos PC-tietokone/kannettava suodattaa "TELNET"-toiminnon pois.



1. Valitse Start (Käynnistä) > All Programs (Kaikki ohjelmat). > Accessories (Lisävarusteet) > Command Prompt (Komentokehote).

😵 Set Program Access and Defaults		
🥸 Windows Catalog		
🌯 Windows Update		
New Office Document		
🔯 Open Office Document		
去 Program Updates		
accessories	Accessibility	
🛅 Games	Entertainment	
🛅 Startup	🕨 🛅 System Tools	
🧑 Internet Explorer	🕥 Address Book	
📢 MSN Explorer	Calculator	
🛐 Outlook Express	Command Prompt	
Remote Assistance	🜏 Notepad	
Windows Media Player	1 Paint	

- 2. Syötä komentomuoto seuraavasti:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ("Masuk"-näppäin painettuna)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorin IP-osoite)
- Jos Telnet-yhteys on valmis ja käyttäjä voi käyttää RS232-komentosyötettä, RS232-komento toimii "Masuk"-näppäin painettuna.

"RS232 by TELNET"-ominaisuuden tekniset tiedot:

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Telnet-portti: 23 (saat lisätietoja ottamalla yhteyttä huoltoedustajaan tai -tiimiin).
- 3. Telnet-apuohjelma: Windows "TELNET.exe" (konsolitila).
- 4. RS232-by-Telnet"-ohjauksen yhteyden katkaisu normaalisti: Sulje
- 5. Windows Telnet -apuohjelma heti, kun TELNET-yhteys on valmis.
 - Telnet-ohjauksen rajoitus 1:Telnet-ohjaussovelluksessa on alle 50 tavua peräkkäistä verkkohyötykuormaa.
 - Telnet-ohjauksen rajoitus 2:Telnet-ohjauksen yhdessä täydellisessä RS232-komennossa on alle 26 tavua.
 - Telnet-ohjauksen rajoitus 3: Minimiviive seuraavaan RS232-komentoon on oltava yli 200 (ms).

Info-valikko

Info-valikko

Näytä alla luetellut projektorin tiedot:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Näyttötila
- Virtatila(Valmiustila)
- Lampputunnit
- Verkon tila
- IP-osoite
- Projektorin tunnus
- Filter Usage Hours
- Kirkkaustaso
- FW Version

3D Setup

- 1. Käynnistä projektori.
- 2. Liitä 3D-lähteesi. Esimerkiksi 3D Blu ray, pelikonsoli, PC, digisovitin jne.
- 3. Varmista, että olet liittänyt 3D-sisällön tai valinnut 3D-kanavan.
- 4. 3D-lasien päälle kytkemiseen. Katso 3D-lasien käyttöoppaasta, kuinka 3D-laseja käytetään.
- 5. Projektori näyttää 3D:nä automaattisesi 3D Blu-ray -lähteestä. 3D:n näyttämiseksi digisovittimesta tai PC-tietokoneesta, sinun on säädettävä asetukset 3D-valikossa.

3D:n näyttäminen Blu ray -lähteestä

3D näytetään automaattisesti. 3D-lasiesi mukaan sinun on valittava valikossa joko DLP Link tai IR. IR-3D-laseissa on lähetin, joka on liitettävä projektorin 3D Sync -porttiin. Katso sivu 15.

- Valikko > "Näyttö" > "3D" > "3D-tila" > "DLP-LINKKI"
- Valikko > "Näyttö" > "3D" > "3D-tila" > "Infrapuna (IR)"

3D:n näyttäminen PC-tietokoneella tai digisovittimella

3D:tä ei näytetä automaattisesti. Kuvan 3D-sisällön mukaan kuva näytetään joko vierekkäin tai päällekkäin. Katso seuraava taulukko.





- Valitse vierekkäisille kuville valikosta "SBS Mode". Valikko > "Näyttö" > "3D" > "3D-Muoto" > "SBS Mode".
- Valitse päällekkäisille kuville valikosta "top and bottom". Valikko > "Näyttö" > "3D" > "3D-Muoto" > "Top and Bottom".

Jos 3D-kuva ei näy oikein, sinun on ehkä säädettävä myös 3D-synkronoinnin kääntöä. Jos kuva näyttää oudolta, kytke tämä päälle. Valikko > "Näyttö" > "3D" > "3D-synk. kääntö" > "Päälle".

Huomautus: Jos tulovideo on normaali 2D, paina "3D" ja vaihda tilaan "Auto". Jos "SBS Mode"-tila on aktiivinen, 2D-videosisältö ei näy oikein. Vaihda takaisin "Auto"-tilaan, kun PC-tietokoneen kautta tuleva 3D toimii vain määrätyillä kuvatarkkuuksilla. Tarkista yhteensopivuus sivulla 58.

KUNNOSSAPITO

Lampun vaihtaminen

Projektori havaitsee automaattisesti lampun käyttöiän loppumisen. Kun lamppu lähenee käyttöikänsä loppua, varoitusviesti tulee näkyviin näytölle.



Kun näet tämän viestin, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen lampun vaihtamiseksi niin pian kuin mahdollista. Varmista, että projektori on ehtinyt jäähtyä vähintään 30 minuuttia, ennen kuin vaihdat lampun.





On suositeltavaa käyttää suojalaseja vaihdettaessa kattoon kiinnitetyn projektorin lamppua. Ole varovainen, ettei mitään irrallisia esineitä putoa projektorista.

Varoitus: Lampunkotelo on kuuma! Anna sen jäähtyä, ennen kuin vaihdat lampun!

Varoitus: Jos projektori on kiinnitetty kattoon, ole varovainen avatessasi lampun käyttöpaneelia.

Varoitus: Henkilövahinkojen välttämiseksi älä pudota lamppumoduulia tai koske hehkulamppuun. Hehkulamppu saattaa rikkoutua ja aiheuttaa vahinkoja pudotessaan.

KUNNOSSAPITO

Lampun vaihtaminen (jatkuu)



Toimenpide:

- 1. Kytke projektorin virta pois päältä painamalla kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön "心"-painiketta.
- 2. Anna projektorin jäähtyä vähintään 30 minuutin ajan.
- 3. Irrota virtajohto.
- 4. Irrota pölysuodatin. 1
- 5. Liu'ta ensin ja nosta sitten yläkansi. 2
- 6. Irrota sivupaneelin ruuvi. 3
- 7. Nosta lampun kahva ylös. 4
- 8. Irrota lampun johto. 5
- 9. Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität lamppumoduulin.
- 10. Käynnistä projektori ja nollaa lampun ajastin.
- Lampun nollaus: (i) Paina "Valikko" → (ii) Valitse "Asetukset" → (iii) Valitse "Lampun asetukset" → (iv) Valitse "Lampun nollaus" → (v) Valitse "Kyllä".

Huomautus:

- Projektoria ei voida käynnistää, jos lampun kantta ei ole asetettu paikalleen projektoriin.
- Älä koske mihinkään lampun lasialueeseen. Käden rasva voi aiheuttaa lampun särkymisen. Pyyhi lamppumoduuli kuivalla kankaalla, jos sitä kosketetaan vahingossa.

KUNNOSSAPITO

Pölysuodattimen asennus ja puhdistus

Pölysuodattimen asennus



Huomautus: Pölysuodattimet vaaditaan/toimitetaan vain määrätyillä alueilla, joilla esiintyy liikaa pölyä.

Pölysuodattimen puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa pölysuodatin kolmen kuukauden välein. Puhdista se useammin, jos projektoria käytetään pölyisessä ympäristössä.

Toimenpide:

- 1. Kytke projektorin virta pois päältä painamalla kaukosäätimen tai projektorin näppäimistön "''-painiketta.
- 2. Irrota virtajohto.
- 3. Irrota pölysuodatin varovasti. 1
- 4. Puhdista tai vaihda pölysuodatin. 2
- 5. Tee tämä käänteisessä järjestyksessä, kun kiinnität pölysuodattimen.



Yhteensopivat kuvatarkkuudet

Digitaalinen yhteensopivuus

B0/Määritetty ajastus	B0/ Standardiajoitus	B0/Yksityiskohtainen ajastus	B1/Videotila	B1/ Yksityiskohtainen ajastus
720x400 @ 70 Hz	XGA/WXGA:	Alkuperäinen ajoitus:	640x480p @ 60Hz	1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1440x900 @ 60 Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	720x480p @ 60 Hz	1920x1080 @ 60 Hz
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120 Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz	1280x720p @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60 Hz	1080p: 1920x1080 @ 60 Hz	1920x1080i @ 60 Hz	
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)	720(1440)x480i @ 60 Hz	
800x600 @ 56 Hz	1680 x 1050 @ 60 Hz		1920x1080p @ 60 Hz	
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		720x576p @ 50 Hz	
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz		1280x720p @ 50Hz	
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60 Hz		1920x1080i @ 50Hz	
832x624 @ 75 Hz	1080p/WUXGA:		720(1440)x576i @ 50 Hz	
1024x768 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		1920x1080p @ 50Hz	
1024x768 @ 70Hz	1280x800 @ 60 Hz		1920x1080p @ 24Hz	
1024x768 @ 75Hz	1280x1024 @ 60 Hz		1920x1080p @ 30Hz	
1280x1024 @ 75Hz	1400x1050 @ 60 Hz			
1152x870 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz			
	1440x900 @ 60 Hz			
	1280x720 @ 120Hz			
	1024x768 @ 120 Hz			

Analoginen yhteensopivuus

B0/Määritetty ajastus	B0/Standardiajoitus	B0/Yksityiskohtainen ajastus	B1/Yksityiskohtainen ajastus
720x400 @ 70 Hz	XGA/WXGA:	Alkuperäinen ajoitus:	1366x768 @ 60 Hz
640x480 @ 60 Hz	1440x900 @ 60 Hz	XGA: 1024x768 @ 60Hz	1920x1080p @ 60 Hz
640x480 @ 67Hz	1024x768 @ 120 Hz	WXGA: 1280x800 @ 60 Hz	1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)
640x480 @ 72Hz	1280x800 @ 60 Hz	1080p: 1920x1080 @ 60 Hz	
640x480 @ 75Hz	1280x1024 @ 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 @ 60 Hz (RB)	
800x600 @ 56 Hz	1680 x 1050 @ 60 Hz		
800x600 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		
800x600 @ 72Hz	1280x720 @ 120Hz		
800x600 @ 75Hz	1600x1200 @ 60 Hz		
832x624 @ 75 Hz	1080p/WUXGA:		
1024x768 @ 60Hz	1280x720 @ 60Hz		
1024x768 @ 70Hz	1280x800 @ 60 Hz		
1024x768 @ 75Hz	1280x1024 @ 60 Hz		
1280x1024 @ 75Hz	1400x1050 @ 60 Hz		
1152x870 @ 75 Hz	1600x1200 @ 60 Hz		
	1440x900 @ 60 Hz		
	1280x720 @ 120Hz		
	1024x768 @ 120 Hz		

True 3D video -yhteensopivuus

		Tuloajoitus				
		1280x720P @ 50Hz	Top-and-Bottom			
		1280x720P @ 60 Hz	30x720P @ 60 Hz Top-and-Bottom			
		1280x720P @ 50Hz Kuvapakkaus				
	HDMI 1.4a 3D-tulo	1280x720P @ 60 Hz	Kuvapakkaus			
		1920x1080i @ 50 Hz	Side-by-Side (Puoli)			
		1920x1080i @ 60 Hz	Side-by-Side (Puoli)			
		1920x1080P @ 24 Hz	Top-and-Bottom			
		1920x1080P @ 24 Hz	Kuvapakkaus			
		1920x1080i @ 50Hz				
		1920x1080i @ 60 Hz				
		1280x720P @ 50Hz				
Tuloresoluutio		1280x720P @ 60 Hz	Side-by-Side (Puoli)	SBS-tila on päällä		
		800x600 @ 60Hz				
		1024x768 @ 60Hz				
		1280x800 @ 60 Hz				
		1920x1080i @ 50Hz				
		1920x1080i @ 60 Hz				
		1280x720P @ 50Hz				
		1280x720P @ 60 Hz	Top-and-Bottom	TAB-tila on päällä		
		800x600 @ 60Hz				
		1024x768 @ 60Hz				
		1280x800 @ 60 Hz				
		480i	HQFS	3D-muoto on Frame sequential Vain komposiittivideotuki		

Huomautus:

- Jos 3D-tulo on 1080p @ 24 Hz, DMD:n tulisi toistua kokonaisena monikertana 3D-tilalla.
- Tuki NVIDIA 3DTV -toistolle, jos Optomalla ei ole patenttimaksua.
- 1080i@25Hz ja 720p@50Hz toimivat 100 Hz:llä; 1080p@24Hz toimii 144 Hz:llä; muut 3D-ajoitukset toimivat 120 Hz:llä.

Kuvakoko ja projisointietäisyys

XGA

Haluttu kuvakoko							Heijastuse	täisyys (C)	
Halk	aisija	Leveys		Korl	keus	La	aja	Te	ele
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,61	24	0,46	18	1	1	1,2	3,94
1,02	40	0,81	32	0,61	24	1,1	3,61	1,5	4,92
1,27	50	1,02	40	0,76	30	1,4	4,59	1,9	6,23
1,52	60	1,22	48	0,91	36	1,7	5,58	2,3	7,55
1,78	70	1,42	56	1,07	42	2,0	6,56	2,7	8,86
2,03	80	1,63	64	1,22	48	2,3	7,55	3,1	10,17
2,29	90	1,83	72	1,37	54	2,5	8,20	3,5	11,48
2,54	100	2,03	80	1,52	60	2,8	9,19	3,9	12,80
3,05	120	2,44	96	1,83	72	3,4	11,15	4,6	15,09
3,81	150	3,05	120	2,29	90	4,2	13,78	5,8	19,03
4,57	180	3,66	144	2,74	108	5,1	16,73	7,0	22,97
5,08	200	4,06	160	3,05	120	5,7	18,70	7,7	25,26
6,35	250	5,08	200	3,81	150	7,1	23,29	9,7	31,82
7,62	300	6,10	240	4,57	180	8,5	27,89	11,6	38,06

Huomautus: Zoomaussuhde on 1,36x.

WXGA

Haluttu kuvakoko							Heijastuse	täisyys (C)	
Halk	aisija	Leveys		Korkeus		La	aja	Te	ele
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	1	/	1,5	4,92
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,3	4,27	2,0	6,56
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,6	5,25	2,5	8,20
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,9	6,23	3,0	9,84
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	2,2	7,22	3,5	11,48
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,6	8,53	4,1	13,45
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,9	9,51	4,6	15,09
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	3,2	10,50	5,1	16,73
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,8	12,47	6,1	20,01
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	4,8	15,75	7,6	24,93
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	5,7	18,70	9,1	29,86
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	6,4	21,00	10,1	33,14
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	8,0	26,25	12,7	41,67
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	9,6	31,50	15,2	49,87

Huomautus: Zoomaussuhde on 1,6x.

1080p

Haluttu kuvakoko							Heijastuse	täisyys (C)	
Halkaisija		Leveys		Korl	keus	La	aja	Te	ele
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,66	26,15	0,37	14,71	1	1	1,5	4,92
1,02	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,2	3,94	2,0	6,56
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,6	5,25	2,5	8,20
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,9	6,23	3,0	9,84
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,3	2,2	7,22	3,5	11,48
2,03	80	1,77	69,73	1	39,2	2,5	8,20	4,0	13,12
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,8	9,19	4,5	14,76
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	3,1	10,17	5,0	16,40
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,8	3,7	12,14	6,0	19,69
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	4,7	15,42	7,4	24,28
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,2	5,6	18,37	8,9	29,20
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	6,2	20,34	9,9	32,48
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	7,8	25,59	12,4	40,68
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	9,4	30,84	14,9	48,88

Huomautus: Zoomaussuhde on 1,6x.

WUXGA

Haluttu kuvakoko							Heijastuse	täisyys (C)	
Halkaisija		Ikaisija Leveys		Korl	keus	La	aja	Te	ele
m	tuumaa	m	tuumaa	m	tuumaa	m	jalkaa	m	jalkaa
0,76	30	0,65	25,44	0,4	15,9	1	1	1,4	4,59
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,2	1,2	3,94	1,9	6,23
1,27	50	1,08	42,4	0,67	26,5	1,5	4,92	2,4	7,87
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,8	1,8	5,91	2,9	9,51
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,1	2,1	6,89	3,4	11,15
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,4	2,4	7,87	3,9	12,80
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,7	2,7	8,86	4,3	14,11
2,54	100	2,15	84,8	1,35	53	3,0	9,84	4,8	15,75
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,6	3,6	11,81	5,8	19,03
3,81	150	3,23	127,2	2,02	79,5	4,6	15,09	7,2	23,62
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,4	5,5	18,04	8,7	28,54
5,08	200	4,31	169,6	2,69	106	6,1	20,01	9,6	31,50
6,35	250	5,38	212	3,37	132,5	7,6	24,93	12,1	39,70
7,62	300	6,46	254,4	4,04	159	9,1	29,86	14,5	47,57

Huomautus: Zoomaussuhde on 1,6x.



Linssinsiirron keskikohdan määrittäminen

Pystysuuntaisen linssinsiirron keskikohta

1. Kuvan on oltava vaakasuuntaisen siirron keskikohdassa ennen kuvan säätämistä pystysuuntaisen siirron keskikohtaan.



2. Säädä pystysiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimisiirtoalueen alhaalla.



3. Säädä pystysiirtoa, kunnes kuva saavuttaa maksimisiirtoalueen ylhäällä.



4. Mittaa merkintä A :n ja merkintä B:n välinen etäisyys ja jaa se kahdella (2) ja sijoita kuva takaisin merkintään A/B alhaalla. Kuva on nyt pystysuuntaisen siirtoalueensa keskellä.



Projektorin mitat ja kattokiinnitysasennus

- 1. Käytä Optoma-kattopidikettä projektorin vahingoittumisen välttämiseksi.
- 2. Jos haluat käyttää kolmannen osapuolen valmistamaa kattoasennussarjaa, varmista että se täyttää seuraavat projektorin vaatimukset:
- Ruuvityyppi: M4*3
- Ruuvin vähimmäispituus: 10mm



Huomautus: Vääränlaisesta asennuksesta aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.



- Jos ostat kattoasennussarjan muulta yhtiöltä, varmista että se käyttää oikeankokoisia ruuveja. Ruuvikokoon vaikuttaa kiinnityslevyn paksuus.
- Varmista, että katon ja projektorin pohjan välillä on vähintään 10 cm.
- Vältä asentamasta projektoria lämmönlähteen lähelle.

IR-kaukosäädinkoodit



Näppäin		Näppäinkoodi	Tulostaminen- näppäinmääritys	Kuvaus
Virran	ሆ	81	Virta päälle/pois	Paina kytkeäksesi projektorin päälle/pois.
Kytkin	¢	3E	Kytkin	Paina kytkeäksesi USB-hiiren päälle/pois.
Tyhjä näyttö / mykistetty audio	Ø	8A	Ø	Paina piilottaaksesi/paljastaaksesi näyttökuvan ja kytkeäksesi audion päälle/ pois.
Pysäytä		8B	Pysäytä	Paina pysäyttääksesi projisoidun kuvan.
Mykistys	溪	92	XX	Paina kytkeäksesi audion hetkellisesti pois/päälle.
Hiiren vasemman painikkeen napsautus	L	СВ	L	Käytä hiiren vasemman painikkeen napsautuksena.
Hiiren oikean painikkeen napsautus	R	СС	R	Käytä hiiren oikean painikkeen napsautuksena.
	\sim	C6	Ylös-nuoli	
Neljä Suunnanvalitsin-		C8	Vasen-nuoli	Käytä painikkeita 🔺 🔻 🖊 🕨 kohtien
näppäimet		C9	Oikea-nuoli	valitsemiseen tai valinnan säätämiseen.
	Ŭ	C7	Alas-nuoli	
Vahvieta		C5	Vahvista	Vahvista valinta
vanvista		CA	Vahvista	
Page -		C2	Page -	Paina siirtyäksesi sivun alaspäin.
Laser		Ei sovellettavissa	Laser	Käytä laser-osoittimena.
Page +		C1	Page +	Paina siirtyäksesi sivun ylöspäin.

Näppäin		Näppäinkoodi	Tulostaminen- näppäinmääritys	Kuvaus
Kuwankariaya		85	Trapetsikorjaus+	Paina säätääksesi projektorin kallistuman
Kuvankorjaus		84	Trapetsikorjaus-	aiheuttamaa kuvavääristymää.
Äänonvoimokkuuo		8C	Äänenvoimakkuus +	Paina lisätäksesi/vähentääksesi
Adhenvoimakkuus		8F	Äänenvoimakkuus -	äänenvoimakkuutta.
Kuvasuhde / 1		98	[] / 1	 Paina muuttaaksesi näytetyn kuvan kuvasuhdetta. Käytä numeronäppäimistön numerona "1".
Valikko / 2		88	Valikko / 2	 Paina näyttääksesi projektorin näyttövalikot tai poistuaksesi niistä. Käytä numeronäppäimistön numerona "2".
3D / 3		93	3D / 3	 Paina valitaksesi manuaalisesti 3D-sisältöä vastaava 3D-tila. Käytä numeronäppäimistön numerona "3".
HDMI / 4		86	HDMI / 4	 Paina valitaksesi HDMI-lähde. Käytä numeronäppäimistön numerona "4".
VGA / 5		D0	VGA / 5	 Paina valitaksesi VGA-lähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "5".
Video / 6		D1	Video / 6	 Paina valitaksesi komposiittivideolähteen. Käytä numeronäppäimistön numerona "6".
		D2	Käyttäjä 1 / 7	• Käyttäjän määrittämät näppäimet.
Käyttäjä 1 / 7; Käyttäjä Käyttäjä 3 / 9	2 / 8;	D3	Käyttäjä 2 / 8	Katso asetusohjeet sivulla 43.
		D4	Käyttäjä 3 / 9	numeroina "7", "8" ja "9".
Source		C3	Source	Paina valitaksesi tulosignaalin.
Kirkkaustila/0	₩/₩	96	*⁄≁ / 0	 Paina säätääksesi automaattisesti kuvan kirkkautta optimaalisen kontrastin saavuttamiseksi. Käytä numeronäppäimistön numerona "0".
Synkronointi		C4	Synkronointi	Paina synkronoidaksesi projektorin vastaamaan automaattisesti lähdesignaalia.

Huomautus:

• Jos projektori tukee Dynamic Eco / Image Care -ominaisuuksia, AV-mykistys-painiketta painettaessa lampun virrankulutus vähenee 30 %.

Etähiiri-ominaisuuden simulaation määritys

- Etähiiri-ominaisuus on tuettu vain, kun on valittu tietokonelähde, esim. VGA tai HDMI.
- Kun painat kaukosäätimen "Kytke"-näppäintä, kohdistin tulee näkyviin näytön oikeaan yläkulmaan 15 sekunniksi.
- Etähiiri-tilassa kohdistimen tulisi siirtyä tasaisesti ja jatkuvasti näytöllä.

Tiedot-painikkeen käyttö

Tiedot-toiminto varmistaa helpon asetuksen ja käytön. Paina näppäimistön "i"-painiketta avataksesi Tiedot-valikon.



• **Tiedot**-painike toimii vain, kun tulolähdettä ei tunnisteta.



Vianmääritys

Jos projektoria käyttäessäsi esiintyy ongelmia, katso seuraavia ohjeita. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Kuvaongelmat

?

Ruudulle ei ilmesty kuvaa

- Varmista, että kaikki kaapelit ja virtaliitännät on liitetty kunnolla "Asennus"-osiossa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että liittimet ovat ehjiä.
- Tarkista, että projektorin lamppu on asennettu kunnolla. Katso lisätietoja "Lampun vaihtaminen"osasta.
- Varmista, että "Mykistys"-ominaisuutta ei ole kytketty päälle.
- Kuva ei ole tarkka
 - Säädä projektorin linssin tarkennusrengasta.
 - Varmista, että heijastusnäyttö on vaaditun etäisyyden päässä projektorista. (Katso sivut 59–61).
- Kuva on venynyt näytettäessä 16:9-muotoista DVD-levyä
 - Kun toista anamorfista DVD:tä tai 16:9 DVD:tä, projektori näyttää parhaan kuvan 16: 9 muodossa projektoripuolella.
 - Jos toistat LBX-muotoista DVD:tä, vaihda muoto LBX:ksi projektorin näyttövalikossa.
 - Jos toistat 4:3 -muotoista DVD:tä, vaihda muoto 4:3 :ksi projektorin näyttövalikossa.
 - Aseta näyttömuodoksi 16:9-laajakuvasuhde DVD-soittimesta.

Kuva on liian pieni tai iso

- Säädä zoomin vipua projektorin päällä.
- Siirrä projektoria lähemmäs tai kauemmas valkokankaasta.
- Paina "Valikko" projektorin paneelista ja siirry kohtaan "Näyttö → Aspect Ratio". Kokeile eri asetuksia.

Ruva on kallistunut sivuilta:

- Jos mahdollista, sijoita projektori uudelleen niin, että se on keskitetty valkokankaaseen ja sijaitsee sen alareunan alapuolella.
- Käytä näyttövalikon valintaa "Näyttö → Kuvamuodon korjaus → Pysty kuvankorjaus" säädön tekemiseen.
- Kuva on käänteinen
 - Valitse näyttövalikosta "Asetukset → Projisointi" ja säädä heijastuksen suunta.
- Epäselvä kaksoiskuva
 - Paina "3D"-painiketta ja vaihda "Auto"-tilaan välttääksesi normaalin 2D-kuvan muuttumisen epäselväksi kaksoiskuvaksi.

Kaksi kuvaa, side-by-side (rinnakkain) -muoto

• Paina "3D"-painiketta ja vaihda "SBS Mode"-tilaan tulosignaalille, joka on muotoa HDMI 1.3 2D 1080i side-by-side.

Kuva ei näy 3D:nä

- Tarkista onko 3D-lasien akku lopussa.
- Tarkista onko 3D-lasit kytketty päälle.
- Kun tulosignaali on muotoa HDMI 1.3 2D (1080i side-by-side half), paina "3D"-painiketta ja vaihda "SBS Mode"-tilaan.

Muita ongelmia

Proj

Projektori lakkaa vastaamasta hallintalaitteisiin

- Jos mahdollista, sulje monitori ja irrota virtajohto ja odota vähintään 20 sekuntia, ennen kuin yhdistät virtajohdon uudelleen.
- Lamppu palaa tai siitä kuuluu poksahtava ääni
 - Kun lampun toiminta päättyy, se sammuu, ja siitä saattaa kuulua äänekäs poksahdus. Jos näin tapahtuu, laite ei käynnisty, ennen kuin lamppu on vaihdettu. Vaihtaaksesi lampun, toimi "Lampun vaihtaminen"-osan sivuilla 54-55 annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kaukosäädinongelmat

Jos kaukosäädin ei toimi

- Tarkista, että kaukosäädintä osoitetaan ±15° kulmassa projektorin infrapunavastaanottimista.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen ja projektorin välillä ole esteitä. Siirrä 6 metrin säteelle projektorista.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein.
- Vaihda paristot, jos ne ovat vanhentuneet.

Varoitusvalo

Kun varoitusosoittimet (katso seuraavasta) syttyvät tai vilkkuvat, projektori sammuu automaattisesti:

- "LAMP"-LED-merkkivalo palaa punaisena ja "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo vilkkuu punaisena.
- "TEMP"-LED-merkkivalo palaa punaisena ja "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo vilkkuu punaisena. Tämä
 osoittaa, että projektori on ylikuumentunut. Tavallisissa oloissa projektori voidaan kytkeä takaisin
 päälle.
 - "TEMP" LED -merkkivalo vilkkuu punaisena ja "Päällä/Valmiustila"-merkkivalo vilkkuu punaisena.

Irrota virtajohto projektorista, odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen. Jos varoitusvalo syttyy uudelleen tai vilkkuu, ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen saadaksesi tukea.

LED-merkkivalojen selitys

Viesti	(リ) () Virran merkkivalo	ل 🔿 Virran merkkivalo	Lämpötilan merkkivalo	₩ _ Lampun merkkivalo
	(Punainen)	(Sininen)	(Punainen)	(Punainen)
Valmiustila (Virtajohto)	Tasainen valo			
Virta päällä (lämmitys)		Vilkkuu (0,5 s pois / 0,5 s päällä)		
Virta päällä ja lamppu palaa		Tasainen valo		
Virta pois (jäähdytys)		Vilkkuu (0,5 s pois /0,5 s palaa). Palaa takaisin tasaiseen punaiseen valoon, kun jäähdytintuuletin kytkeytyy pois päältä.		
Quick Resume (100 s)		Vilkkuu (0,25 s pois / 0,25 s päällä)		
Virhe (vika lampussa)	Vilkkuu			Tasainen valo
Virhe (tuuletinvika)	Vilkkuu		Vilkkuu	
Virhe (ylikuumentunut)	Vilkkuu		Tasainen valo	
Burn in (Lämpiää)		Vilkkuu		
Burn in (Jäähtyy)		Vilkkuu		

Power off:



Lamppuvaroitus:



•

•

Lämpötilavaroitus:



Tuuletinvika:



Näyttöalueen ulkopuolella:



Virrankatkaisuvaroitus:



Turva-ajastinhälytys:



Tekniset tiedot

Optinen	Kuvaus					
Natiiviresoluutio	XGA / WXGA / 1080p / WUXGA					
Maksimikuvatarkkuus	1080p / 75 Hz (maksimikaistanleveys: 225 MHz) HDMI:llä					
Linssi	• XGA: 2,51 (laaja) – 2,93 (tele)					
	• WXGA / 1080p / WUXGA: 2,5 (Laaja) - 3,25 (Tele)					
	 XGA: 33,6"–300,9" (tarkennusalue optimoitu @60") 					
Kuvakoko (balkaisija)	 WXGA: 25,66"–301,15" (tarkennusalue optimoitu @60") 					
	 1080p: 26,2"-301,1" (tarkennusalue optimoitu @60") 					
	• WUXGA: 26,94"-302,9" (tarkennusalue optimoitu @60")					
	 XGA: 1,3 m – 8,5 m (tarkennusalue optimoitu @1,69 m) 					
	 WXGA: 1,3 m – 9,6 m (tarkennusalue optimoitu @1,913 m) 					
Heijastusetäisyys	 1080p: 1,3 m – 9,4 m (tarkennusalue optimoitu @1,873 m) 					
	• WUXGA: 1,3 m – 9,2 m (tarkennusalue optimoitu @1,822 m)					
Sähköinen	Kuvaus					
	HDMI 1.4a					
	• HDMI 1.4a + MHL (v2.2)					
	VGA-tulo (YPbPr)					
	Video (Komposiitti–RCA-liitin (Y))					
Tulot						
	USB Type A (x2)					
	 USB2: USB-näyttö (vain mobiili), USB-lukija (Office, jpeg) 					
	• VGA-lanto					
Lähdöt	Audiolähtö (3,5 mm)					
	12V trigger					
	USB1- ja USB2-virtalataus (5 V / 1 A)					
	• RS232					
Ohiouo	• RJ45					
Onjaus	3D Sync VESA					
	USB2 (USB-ohjaus-laiteohjelmistopäivitys, etähiiri, page up/down)					
Värintoisto	1073,4 miljoonaa väriä					
Skonnouononouo	Vaakaskannausnopeus: 15,375 - 91,146 KHz					
Skannaushopeus	Pystyskannausnopeus: 24– 85 Hz (120 Hz 3D-ominaisuudella)					
Synkronointiyhteensopivuus	Erillinen synkronointi					
Sisäinen kaiutin	Kyllä, 10 W					
Tehovaatimus	100–240 V AC, 50/60 Hz					
Tuleva virta	4.5 A					

Sähköinen	Kuvaus
Virrankulutus	 Kirkas tila: Tyypillinen 405 W MAKS. 445 W @ 110 VAC Tyypillinen 390 W MAKS. 430 W @ 220 VAC Eco-tila: Tyypillinen 315 W MAKS. 347 W @ 110 VAC Tyypillinen 305 W MAKS. 336 W @ 110 VAC
Makaaninan	Kuyaue
	ruvaus Etu Taka Katto. Vlä Taka vlä
Asennussuuntaus	
Mitat	• 369 mm (L) x 295 mm (S) x 123 mm (K) (ilman jalkoja)
	 369 mm (L) x 295 mm (S) x 135 mm (K) (ilman jalkoja)
Paino	4,6 +5% kg
Ympäristöolosuhteet	Käyttö 5–40 °C, 10–85 % kosteus (ei-kondensoituva)

Huomautus: Kaikki tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
LISÄTIETOJA

Optoman maailmanlaajuiset toimistot

Jos laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys paikalliseen myyntipisteeseen.

USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canada

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Latinalainen Amerikka

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Eurooppa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford. Hertfordshire. WD18 8QZ, UK (+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 www.optoma.eu Service Tel : +44 (0)1923 691865 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Ranska

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

Espanja

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid. Spain

Saksa

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📑 +82+2+34430005 Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com



888-289-6786

888-289-6786 🗐 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 [510-897-8601 services@optoma.com

Japani

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター:0120-380-495

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600

+886-2-8911-6550

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hongkong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kiina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China



www.optoma.com.cn

+852-2396-8968

Fig +852-2370-1222

www.optoma.com.hk

Ç	+33	1 41 46 12 20)
E	+33	1 41 46 94 35	5

savoptoma@optoma.fr

(0) 36 820 0252

+31 (0) 36 548 9052

(+34 91	499	06	06
	+34 91	670	08	32

(+49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 🛃 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
ē	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004

