

Projetor DLP[®]





Manual do usuário

ÍNDICE

SEGURANÇA	4
Instruções de Segurança Importantes	4
Limpeza da Lente	5
Informações de Segurança 3D	6
Direitos Autorais	7
Aviso legal	7
Reconhecimento de Marca Registrada	/
PCC	O
WFFF	0 8
	0
INTRODUÇÃO	9
Visão geral da embalagem	9
Acessórios Padrão	9
Acessórios opcionais	9
Visão geral do produto	10
Conexões	11
Teclado	12
Controle remoto	13
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	. 14
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	. 14
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor	. 14 14 15
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada	. 14 14 15 16
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota	. 14 14 15 16 17
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota	. 14 14 15 16 17 . 19
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR	. 14 14 15 16 17 . 19
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada	. 14 14 15 16 17 . 19 19 21
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial	. 14 14 15 16 17 . 19 19 21 .22
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Configurações do projetor	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Configurações do projetor Configurações de aplicativo	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23 37
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial Configurações do projetor Configurações de aplicativo Configurações de aplicativo	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23 37 49
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada Visão geral da tela inicial. Configurações do projetor Configurações de aplicativo Configurações de aplicativo Configurações gerais	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23 37 49 50
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor Ajuste da imagem projetada Configuração remota USANDO O PROJETOR Ligar/Desligar o projetor Selecionando uma origem de entrada. Visão geral da tela inicial Configurações do projetor Configurações de aplicativo Configurações gerais. MANUTENÇÃO.	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23 37 49 50 56
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO Instalação do projetor Conectando fontes ao projetor	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23 37 49 50 56
CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	. 14 14 15 16 17 . 19 21 22 23 37 49 50 56 56 58

Resoluções compatíveis	
Tamanho da imagem e distância de projeção	
Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto	
Códigos do Controle remoto IR	63
Solução de problemas	
Indicador de advertência	
Especificações	
Configurar Alexa	
Escritórios globais da Optoma	

SEGURANÇA



O raio com ponta dentro de um triângulo eqüilátero serve para alertar o usuário da presença de "tensão perigosa" não isolada dentro do gabinete do produto, que pode ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções de manutenção e operação importantes (assistência técnica) na literatura que acompanha o aparelho.

Siga todos os avisos, precauções e manutenções recomendadas neste manual do usuário.



Para evitar choque elétrico, a unidade e seus periféricos devem ser adequadamente aterrados (aterramento).

Instruções de Segurança Importantes

• Para aumentar a vida útil da lâmpada, certifique-se de manter a lâmpada ligada durante pelo menos 60 segundos e evitar o desligamento forçado.



Não olhe fixamente para o feixe, RG2. Como com gualguer fonte luminosa, não olhe fixamente para o feixe direto, RG2 IEC 62471-5:2015.

- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Para garantir uma operação confiável do projetor e protegê-lo contra superaquecimento, coloque-o numa posição e local que não interfira com a ventilação adequada. Por exemplo, não coloque o projetor sobre uma cama, um sofá, etc. Não o coloque num lugar fechado, como uma estante de livros ou num gabinete que possa impedir o fluxo do ar através das aberturas de ventilação.
- Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha o projetor à chuva ou umidade.
 Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos tais como amplificadores que produzam calor.
- Não deixe objetos ou líquidos entrarem no projetor. Eles podem tocar nos pontos perigosos de tensão e causar curto circuito em peças que podem resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não use sob as seguintes condições:
 - Ambientes extremamente quentes, frios ou úmidos.
 - (i) Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro de 5°C a 40°C.
 - (ii) Umidade relativa do ar é de 10% a 85%.
 - Em áreas sujeitas a poeira e sujeira excessivas.
 - Próximo de qualquer aparelho que gere um forte campo magnético.
 - Sob a luz solar direta.
- Não utilize o projetor em locais onde gases inflamáveis ou gases explosivos podem estar presentes na atmosfera. A lâmpada dentro do projetor fica muito quente durante a operação e os gases podem inflamar e provocar um incêndio.
- Não use a unidade se ela tiver sido fisicamente danificada ou abusada. Dano físico /uso indevido poderia ser (mas não se limitam a isso):

- A unidade foi derrubada.
- O cabo de alimentação ou o plugue foram danificados.
- Líquido foi derrubado no projetor.
- O produto foi exposto à chuva ou água.
- Algo caiu no projetor ou algo está solto por dentro.
- Não colocar o projetor em uma superfície instável. O projetor pode cair resultando em ferimentos ou o
 projetor pode ser danificados.
- Não bloqueie a luz que sai da lente do projetor quando em operação. A luz vai aquecer o objeto e pode derreter, causar queimaduras ou iniciar um incêndio.
- Não abra nem desmonte o projetor porque isso pode causar choque elétrico.
- Não tente consertar a unidade por si mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas e outros riscos. Favor procurar a Optoma antes de enviar a unidade para reparo.
- Veja as marcas de segurança no gabinete do produto.
- A unidade deve apenas ser reparada por pessoal de serviço apropriado.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Não olhe para direto para a lente do projetor durante a operação. A luz brilho pode ferir os olhos.
- Ao trocar a lâmpada, espere até que a unidade esfrie. Siga as instruções conforme descritas na página *56-57*.
- Este projetor detectará a vida útil da lâmpada. Certifique-se de trocar a lâmpada quando aparecerem mensagens de aviso.
- Redefina a função "Reset lâmpada" pelo menu de exibição na tela "Ajuste da lâmpada" menu depois de substituir o módulo da lâmpada.
- Antes de desligar o projetor, certifique-se de que o ciclo de arrefecimento tenha sido completado. Espere o projetor esfriar por 90 segundos.
- Quando a lâmpada estiver perto do fi m da sua vida útil, aparecerá na tela a mensagem "A vida útil da lâmpada foi ultrapassada.". Entre em contato com o revendedor local, ou o centro de serviço para trocar a lâmpada o mais rápido possível.
- Desligue e retire o plugue de alimentação elétrica da tomada de CA antes de limpar o produto.
- Use um tecido suave seco com detergente diluído para limpar a caixa do vídeo. Não use produtos de limpeza abrasivos, ceras ou solventes para limpar a unidade.
- Retire o plugue de alimentação elétrica da tomada CA se o produto não for usado por um longo período.

Nota: Quando a lâmpada chegar ao fim da sua vida útil, o projetor apagará até que o módulo da lâmpada seja trocado. Para trocar a lâmpada, siga os procedimentos descritos na seção "Troca da lâmpada", nas páginas 56-57.

- Não instale o projetor em locais onde possa estar sujeito a vibrações ou choques.
- Não toque na lente com as mãos nuas.
- Remova a bateria/pilhas do controle remoto antes do armazenamento. Se a bateria/baterias forem deixadas no controle remoto por longos períodos, elas podem vazar.
- Não utilize nem guarde o projetor em locais onde a fumaça de óleo ou cigarros pode estar presente, pois pode afetar negativamente a qualidade do desempenho do projetor.
- Por favor, siga a orientação de instalação correta do projetor poisa instalação não padrão pode afetar o desempenho do projetor.
- Use um filtro de linha e ou estabilizador. Como falta de energia e saídas marrom podem matar dispositivos.

Limpeza da Lente

• Antes de limpar a lente, certifique-se em desligar o projetor e desconectar o cabo de energia para permitir que ele esfrie completamente.

- Use um tanque de ar comprimido para remover a poeira.
- Use um pano especial para limpeza de lentes e limpe gentilmente a lente. Não toque na lente com seus dedos.
- Não use detergentes alcalinos/ácidos ou solventes voláteis tais como álcool para limpeza da lente. Se a lente for danificada devido ao processo de limpeza, isto não é coberto pela garantia.



Aviso: Não use um spray contendo gases inflamáveis para r a poeira ou sujeira da lente. Isto pode causar um incêndio devido ao calor excessivo dentro do projetor.



Aviso: Não limpe a lente se o projetor estiver aquecendo, pois isto fará com que o filme da superfície da lente descasque.

 Λ

Aviso: Não limpe ou toque na lente com um objeto duro.

Informações de Segurança 3D

Por favor, siga todas as advertências e precauções, como recomendado antes de você ou o seu filho usar a função 3D.

Aviso

Crianças e adolescentes podem ser mais suscetíveis a problemas de saúde associados à visualização em 3D e devem ser supervisionados de perto ao assistir estas imagens.

Alerta de Convulsão Fotosensível e Outros Riscos à Saúde

- Alguns expectadores podem passar por consulsão epilética ou derrame quando expostos a certas imagens pisando ou luzes contidas em certas imagens de Projetor ou jogos de vídeo. Caso você sofra de, ou tenha histórico familiar de epilepsia ou derrames, favor consultar um médico especialista antes de usar a função 3D.
- Mesmo os que não têm histórico pessoal ou familiar de epilepsia ou derrame podem ter uma condição não diagnosticada que pode causar consulsões epiléticas fotosensíveis.
- Gestantes, idosos, pacientes de condições médicas severas, aqueles privados de sono ou sob a influência de álcool devem evitar a utilização da função 3D da unidade.
- Caso você experimente qualquer dos seguintes sintomas, pare a visualização de imagens 3D imediatamente e consulte um médico especialista: (1) visão alterada; (2) zonzeira; (3) tontura; (4) movimentos involuntários tais como tremores dos olhos ou músculos; (5) confusão; (6) náusea; (7) perda de consciência; (8) convulsões; (9) câimbras; e/ ou (10) desorientação. Crianças e adolescentes podem ser mais propensos que adultos a experimentarem estes sintomas. Os pais devem monitorar seus filhos e perguntar se eles sentem estes sintomas.
- Assistir projeção 3D pode também causar enjôo, pós efeitos de percepção, desorientação, cansaço visual e diminuição de estabilidade postural. Recomenda-se que os usuários façam intervalos frequentes pra diminuir estes efeitos potenciais. Caso seus olhos mostrem sinais de fadiga ou secura ou caso você tenha qualquer dos sintomas acima, descontinue imediatamente o uso deste aparelho e não retome o seu uso por ao menos trinta minutos depois que os sintomas tiverem cessado.
- Assistir projeção 3D sentado muito perto da tela por um período extenso de tempo pode danificar sua visão. A distância ideal de visão deve ser ao menos três vezes a altura da tela. Recomenda-se que os olhos do expectador estejam no nível da tela.
- Assistir projeção 3D usando óculos 3D por um período extenso de tempo pode causar dor de cabeça ou fadiga. Caso você experimente dor de cabeça, fadiga ou tontura, pare a visualização da projeção 3D e descanse.
- Não use os óculos 3D para nenhum outro fim além de assistir projeção 3D.
- Usar os óculos 3D para qualquer outro fim (como espetáculos em geral, óculos de sol, óculos de proteção, etc.) pode ser fisicamente danoso para você e pode enfraquecer sua visão.
- A visualização em projeção 3D pode causar deisorientação para alguns expectadores.
 Consequentemente, NÃO coloque seu PROJETOR 3D perto de escadarias abertas, cabos, varandas, ou outros objetos que possam causar tropeços, encontrões, ser derrubados, quebrados ou caídos.

Direitos Autorais

Esta publicação, incluindo todas as fotografias, ilustrações e software, está protegida por leis internacionais de direitos autorais, com todos os direitos reservados. Nem este manual, nem nenhuma parte do material aqui contido, pode ser reproduzido sem o consentimento por escrito do autor.

© Copyright 2018

Aviso legal

As informações neste documento estão sujeitas a mudança sem aviso. O fabricante não faz representações nem garantias a respeito do conteúdo deste instrumento e especificalmente avisa que quaisquer garantias implícitas de comercialidade ou adequação para propósito particular. O fabricante se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações de tempos em tempos no conteúdo deste sem a obrigação de notificar qualquer pessoa de tal revisão ou mudanças.

Reconhecimento de Marca Registrada

Kensington é uma marca registrada dos EUA da ACCO Brand Corporation com registros emitidos e aplicativos pendentes em outros países em todo o mundo.

HDMI, a Logomarca HDMI, e Interface Multimídia de Alta Definição são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

DLP[®], DLP Link e o logotipo DLP são marcas comerciais da Texas Instruments e BrilliantColor[™] é uma marca comercial da Texas Instruments.

Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

Todos os outros nomes de produto usados neste manual são propriedade de seus respectivos proprietários e são Reconhecidos.

FCC

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estipulados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às radiocomunicações.

Entretanto, não há qualquer garantia de que a interferência não ocorrerá numa instalação em particular. Se este dispositivo causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o dispositivo, o usuário deverá tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou desloque a antena receptora.
- Aumente a distância entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico especializado em rádio/televisão para obter ajuda.

Aviso: Cabos blindados

Todas as conexões a outros dispositivos computacionais devem ser feitas com cabos blindados para manter a conformidade com as normas da FCC.

Cuidado

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário, que é oferecida pela Federal Communications Commission, para operar este projetor.

Condições de Operação

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

- 1. Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e
- 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida incluindo aquela que pode causar operação indesejável.

Aviso: Usuários canadenses

Este dispositivo digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Declaração de conformidade para países da UE

- Diretriz de EMC 2014/30/EC (incluindo emendas)
- Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EC
- Diretriz de R&TTE 1999/5/EC (se o produto tiver uma função de RF)

WEEE



Instruções de eliminação

Não jogue este dispositivo eletrônico no lixo. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.

Visão geral da embalagem

Retire cuidadosamente e verifique se você tem os itens listados abaixo sob acessórios padrão. Alguns dos itens em acessórios opcionais podem não estar disponíveis, dependendo do modelo, especificação e sua região de compra. Por favor, verifique com o local de compra. Alguns acessórios podem variar de região para região.

O cartão de garantia só é fornecido em algumas regiões específicas. Consulte seu revendedor para informações detalhadas.

Acessórios Padrão



Nota:

- O controle remoto real pode variar dependendo da região.
- O controle remoto é fornecido com a bateria.
- * Para obter informações de garantia europeia visite www.optoma.com.

Acessórios opcionais



Nota: Acessórios opcionais variam dependendo do modelo, especificação e região.

Visão geral do produto





Nota:

- Não bloqueie a entrada do projetor e as saídas de exaustão.
- Ao operar o projetor em um espaço fechado, deixe pelo menos 30 cm de área livre ao redor das ventilações de admissão e de exaustão.

Item	Nº.	Item
Tampa superior	7.	Disco de deslocamento da lente
Anel de foco	8.	Alavanca de zoom
Lente	9.	Dutos de ventilação (saída)
Receptor IR	10.	Teclado
Entrada / Saída	11.	Pé de ajuste de inclinação
Ventilação (entrada)		
	Item Tampa superior Anel de foco Lente Receptor IR Entrada / Saída Ventilação (entrada)	ItemN°.Tampa superior7.Anel de foco8.Lente9.Receptor IR10.Entrada / Saída11.Ventilação (entrada)11.

Conexões



- Nº. Item
- 1. Conector RJ-45
- 2. Conector RS232
- 3. Conector HDMI 1
- 4. Conector HDMI 2
- 5. Conector VGA
- 6. Conector de Saída 12V
- 7. Conector ENT AUDIO
- 8. Conector de saída de energia USB (5V-1,5A) / USB3.0

Nº.	Item
9.	Conector de Serviço
10.	Conector S/PDIF
11.	Conector USB2.0
12.	Conector de Saída de Áudio
13.	Conector USB-A

- 14. Porta para trava Kensington™
- 15. Soquete de alimentação

Teclado



Nº.	Item	Nº.	Item
1.	Power	6.	LED da lâmpada
2.	Enter	7.	LED Ligar/Espera
3.	Menu	8.	Retornar
4.	Início	9.	Quatro teclas de seleção de direções
5.	LED de temperatura		

Controle remoto



N⁰.	Item	Nº.	Item
1.	Liga/desliga Energia	7.	Fonte
2.	Início	8.	Retornar
3.	Quatro teclas de seleção de direções	9.	Enter
4.	Mudo	10.	Modo Display
5.	Volume -	11.	Opção
6.	Menu	12.	Volume +

Nota:

.

- Algumas teclas podem não ter nenhuma função para os modelos que não oferecem suporte a esses recursos.
- Antes de usar o controle remoto pela primeira vez, remova a tira de isolamento transparente. Consulte a página 17 para informações de bateria.



Instalação do projetor

O projetor foi concebido para ser instalado em uma das quatro posições possíveis.

A disposição da sala ou as preferências pessoais irão ditar a posição de instalação. Leve em consideração o tamanho e a posição da tela, a localização da tomada elétrica adequada, assim como a localização e a distância entre o projetor e o resto do seu equipamento.



O projetor deve ser colocado em uma superfície plana e 90 graus/perpendiculares à tela.

- Como determinar a localização do projetor para um determinado tamanho de tela, consulte a tabela de distâncias na página 61.
- Como determinar o tamanho da tela para uma determinada distância, consulte a tabela de distâncias na página 61.
- Nota: Quanto mais longe o projetor é colocado da tela, mais a imagem projetada aumenta e compensação vertical também aumenta proporcionalmente.

IMPORTANTE!

Não utilize o projetor em qualquer orientação alem do tampo da mesa ou no teto. O projetor deve estar na horizontal e não inclinado ou para a frente / trás ou para a esquerda / direita. Qualquer outra orientação anulará a garantia e pode encurtar a vida útil da lâmpada do projetor ou do próprio aparelho. Para nenhum conselho de instalação padrão entre em contato com a Optoma.

Conectando fontes ao projetor

1.

2.

3.

4.



Ajuste da imagem projetada

Altura da imagem

O projetor está equipado com pés de elevação para ajustar a altura da imagem.

- 1. Localize o pé ajustável que você deseja modificar na parte inferior do monitor.
- 2. Gire o pé ajustável no sentido horário ou anti-horário para elevar ou baixar o projetor.



Zoom, deslocamento da lente e foco

- Para ajustar o tamanho e a posição da imagem, faça o seguinte:
 - a. Para ajustar o tamanho da imagem, gire a alavanca de zoom no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir o tamanho da imagem projetada.
 - b. Para ajustar a posição da imagem, gire o disco de deslocamento da lente no sentido horário ou anti-horário para ajustar a posição da imagem projetada verticalmente.



aPara ajustar o foco, gire o anel de foco no sentido horário ou anti-horário até que a imagem fique nítida e legível.



Nota: O projetor irá focar a uma distância de 1,2 m a 8,1m.

Configuração remota

Instalando / recolocando as baterias

- 1. Use uma moeda para girar a tampa de bateria no sentido anti-horário até que a tampa se abra.
- 2. Instale a nova bateria no compartimento.

Remova a bateria antiga e instale uma nova (CR2025). Certifique-se de que o lado com um "+" está voltado para cima.

3. Coloque a tampa de volta. Em seguida, use uma moeda para girar a tampa da bateria no sentido horário para travá-lo no lugar.



CUIDADO:

Para garantir uma operação segura, siga as seguintes precauções:

- Use a bateria do tipo CR2025.
- Evitar o contacto com água ou líquido.
- Não exponha controle remoto à umidade ou calor.
- Não derrube o controle remoto.
- Se a bateria tiver vazado no controle remoto, cuidadosamente limpe e instale a bateria nova.
- Risco de explosão da bateria no se substituída por um tipo incorreto.
- Descarte a bateria usada de acordo com as instruções.

Alcance efetivo

O sensor Infra-vermelho (IR) de controle remoto está localizado no topo do projetor. Certifique-se de segurar o controle remoto em um ângulo de 30° (horizontal) ou 20° (vertical) perpendicular ao sensor IR do controle remoto do projetor para funcionar corretamente. A distância entre o controle remoto e o sensor não deve ser superior a 7 metros (~ 22 pés).

Nota: Ao apontar o controle remoto diretamente (ângulo de 0 graus) sobre o sensor de infravermelho, a distância entre o telecomando e o sensor não deve ser superior a 10 metros (~ 32 pés).

- Certifique-se de que não existem obstáculos entre o controle remoto e o sensor IR do projetor, que possa obstruir o feixe de infravermelhos.
- Verifique se o transmissor IR do controle remoto não está brilhando pela luz solar ou lâmpadas fluorescentes diretamente.
- Por favor mantenha o controle remoto longe de lâmpadas fluorescentes mais de 2 metros ou o controle remoto pode ter mau funcionamento.
- Se o controle remoto estiver perto de lâmpadas fluorescentes tipo Inversoras, pode tornar-se ineficaz ao longo do tempo.
- Se o controle remoto e o projetor estão dentro de uma distância muito curta, o controle remoto pode se tornar ineficaz.
- Quando você apontar para a tela, a distância efetiva é inferior a 7 metros do controle remoto para a tela e refletir o feixes IR de volta para o projetor. No entanto, o alcance efetivo pode mudar de acordo com telas.



Ligar/Desligar o projetor



Ligar

- 1. Conecte com segurança o cabo de alimentação e o cabo de sinal/fonte. Quando conectado, o LED Ligar/Espera acenderá em vermelho.
- 2. Ligue o projetor pressionando "^(b)" no teclado do projetor ou no controle remoto.
- 3. Uma tela de inicialização será exibida em aproximadamente 10 segundos e o LED ligado/em espera cintilará em azul.

A primeira vez que o projetor estiver ligado, você será solicitado a fazer a configuração inicial, incluindo a seleção do idioma preferido, a orientação de projeção e as configurações do modo de energia.



[Selecionar Idioma]

[Selecionar Modo de Projeção]



Desligar

- 1. Desligue o projetor pressionando o "^(b)" ou no teclado do projetor ou no controle remoto.
- 2. A seguinte mensagem será exibida:



- 3. Pressione o botão "⁽⁾" novamente para confirmar do contrário a messagem desaparecerá após 15 segundos. Quando você pressionar o botão "⁽⁾" a segunda vez, o projetor vai desligar.
- 4. Os ventiladores de arrefecimento continuam a funcionar por cerca de 10 segundos e o LED Ligar/ Espera Piscará em verde ou azul. Quando o LED Ligar/Espera acender em Vermelho, indica que o projetor entrou no modo de espera. Se quiser deseja religar o projetor, deverá esperar até que tenha concluído o ciclo de arrefecimento e tenha entrado no modo de espera. Quando o projetor está no modo de espera, simplesmente pressione novamente o botão "⁽¹⁾" para ligar o projetor.
- 5. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica e do projetor.

Nota: Não é recomendável que o projetor seja ligado logo após um procedimento de desligamento.

Selecionando uma origem de entrada

Ligue a sua fonte conectada que deseja exibir na tela (computador, laptop, reprodutor de vídeo, etc.). O projetor detectará a fonte automaticamente. Se várias fontes estiverem conectadas, pressione o botão "①" no controle remoto para selecionar a entrada desejada.



Visão geral da tela inicial

A tela inicial é exibida toda vez que você iniciar o projetor. Da tela principal inicial, é basicamente dividido em 3 categorias principais: Projetor, Aplicação e Configurações.

Para navegar na Tela inicial, basta use os botões no controle remoto ou com o teclado do projetor.

Você pode retornar para a tela principal de casa a qualquer momento pressionando o $rac{1}$ no controlo remoto ou $rac{1}$ o projetor teclado, independentemente de que página você está no.



Funções Opcionais

Configurações do projetor

Na tela inicial do **Projetor**, você pode alterar a fonte de entrada, defina as configurações do projetor e ajustar o nível de volume.

Selecionando uma origem de entrada

Além disso, pressionando o botão "乞" no controle remoto para selecionar a entrada desejada, você também pode alterar a fonte de entrada, selecionando a opção **Fonte**. Depois pressionar **Enter** no controle remoto ou 🛶 no teclado do projetor para entrar no menu **Fonte**.



As opções de fonte de entrada disponíveis aparecem na tela.

HDMI 1		
HDMI 2		
VGA		
Componentes		
Media		

Selecione a fonte de entrada desejada e pressione **Enter** no controlo remoto ou ← no teclado projetor para confirmar a seleção.

Nota: Por padrão, a fonte de entrada é definida como Media.

Configurações do projetor

Selecione **Definições do Projetor** para gerenciar várias configurações de dispositivo, incluindo definindo as configurações do dispositivo, exibindo informações do sistema e restaurar as configurações do sistema.



Navegação do menu geral

1. Pressione Enter no controle remoto ou ← no teclado do projetor para entrar no menu **Definições do Projetor**.

Nota: Você pode acessar diretamente também o **Definições do Projetor** menu pressionando \equiv no controlo remoto ou \equiv no teclado do projetor.



2. Quando o OSD for exibido, use as teclas ▲▼ para selecionar um item no menu principal. Ao fazer uma seleção em uma página específica, pressione Enter no controlo remoto ou ← no teclado projetor para entrar o submenu.

- 3. Use as teclas ▲▼ para selecionar o item desejado no submenu e pressione **Enter** ou tecla ← para ver as configurações adicionais. Ajustar as configurações usando as teclas ◀►.
- 4. Selecionar o próximo item a ser ajustado no submenu e ajuste conforme descrito acima.
- 5. Pressione Enter ou 🔶 para confirmar; a tela retornará para o menu principal.

Árvore do Menu OSD

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
	Modo Display			Cinema
				HDR
				HLG
				HDR SIM.
				Jogo
				Referência
				Luminosidade
				Utilizador
				Três dimensões
				ISF Dia
				ISF Noite
				Auto [Padrão]
				Desligar
				Luminosidade
		Mada da imagam HDB		Padrão [Padrão]
	Dunamia Banga			Filme
Definiçãos de imagem	Dynamic Range			Detail
Dennições de imagem		Modo de imagem HLG		Luminosidade
				Padrão [Padrão]
				Filme
				Detail
	Luminosidade			-50 ~ +50
	Contraste			-50 ~ +50
	Nitidez			1 ~ 15
	Cor			-50 ~ +50
	Tonalidade			-50 ~ +50
				Filme
				Vídeo
				Gráficos
	Gamma INão Modo 3D1			Padrão(2.2)
				1.8
				2.0
				2.4
	Gamma [Modo 3D]			Três dimensões

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
		BrilliantColor™		1 ~ 10
				D55
				D65
			_	D75
		Temperatura de Cor		D83
				D93
				Nativo
				Nativo
				HDTV
		Gama de Cor		Apresentação
				Cinema
				Jogo
				Auto [Padrão]
		Espaço de cor		RGB
		[Entrada nao HDIVII]		YUV
				Auto [Padrão]
		Espaço de cor		RGB(0~255)
		[Entrada HDMI]		RGB(16~235)
	Config. de cores			YUV
				Vermelho [Padrão]
				Verde
				Azul
Definições de imagem			Cor	Ciano
				Amarelo
		combinação do coros		Magenta
				Branco
			Matiz ou Ganho de cor Vermelho	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Saturação ou Ganho de cor Verde	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Ganho ou Ganho de cor Azul	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Ganho de cor Vermelho	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Ganho de cor Verde	-50 ~ +50 [padrão:0]
		RGB Ganho/Parcial	Ganho de cor Azul	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Vermelho Parcial	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Verde Parcial	-50 ~ +50 [padrão:0]
			Azul Parcial	-50 ~ +50 [padrão:0]
		Frequência		-50 ~ +50 (depende do sinal)
	Sinal	Fase		0 ~ 31 (depende do sinal)
		Posição horizontal		-50 ~ +50 (depende do sinal)
		Posição vertical		-50 ~ +50 (depende do sinal)
	DynamicBlack			Ligar [Padrão]
	DynamicBlack			Desligar
	Modo Luminoso			Eco.
				Luminosidade

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
	Digital Zoom			-5 ~ 25 [padrão:0]
				4:3
	E			16:9
	Formato			Nativo
				Auto [Padrão]
Definições de imagem				Desligar
	DuraMatian			Baixo
	Pureiviotion			Médio
				Alto
	Reset			
	Mada 2D			Ligar
	MODO 3D			Desligar [Padrão]
				Auto [Padrão]
Trêo dimonoãoo	Formata 2D			SBS
Tres dimensoes	Formato 3D			Cima e Baixo
				Frame Packing
	lavatar Circa 2D			Ligar
	Inverter Sinc.3D			Desligar [Padrão]
	Oshuss interes			Ligar [Padrão]
				Desligar
	Audio Out			Ligar
Ajustes audio				Desligar [Padrão]
	Mudo			Ligar
				Desligar [Padrão]
	Volume			0~10 [Padrão:5]
		Lamp Hour (Tempo da lâmpada)		Apenas Leitura
				Sim
	Ajuste da lâmpada	Reset lâmpada		Não [Padrão]
				Ligar [Padrão]
		Aviso da Lâmpada		Desligar
		Horas de Utilização do		Apenas Leitura
Definicões do Proietor		Filtro		[Intervalo 0~ 9999]
				Desligar [Padrão]
				300 horas
	Definições de filtro	Aviso do filtro		500 horas
				800 horas
				1000 horas
		Reset do filtro		Sim
				Não [Padrão]

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
		Liser directory onto		Ligar
		Ligar directamente		Desligar [Padrão]
		Dealiger Auto		Ligar [Padrão]
		Desligal Auto.		Desligar
	Definições de potência	Cronômetro (min)		Desligar(0) ~ 990 (incrementos de 30 min) [Padrão: Desligar]
				Eco. [Padrão]
		Modo de Energia (Espera)		Ativar
				Full Power Active
		ID do Projetor		0 ~ 99 [padrão: 0]
				Nenhum [Padrão]
				Grelha (Verde)
		Modelo de teste		Grelha (Magenta)
				Grelha (Branco)
Definições do Projetor				Branco
				Frente 🕢 [Padrão]
		Projection Mode		Retroproj. 🕢 🏹
	Outros		Frontal-Teto 🕢 🛒	
			Teto-Traseira 🕢 🏸	
				2,0 [Padrão]
				1.4
				Notificação
		HDMI/VGA/USB Disk		Alteração de fonte automática [Padrão]
				Nenhum
		Alta altitude		Ligar
				Desligar [Padrão]
		Trigger 12\/		Ligar
			Desligar [Padrão]	

Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Valor
	Regulamentar			
	Número de Série			
	Fonte			HDMI1 / HDMI2 / VGA / Componentes / Media
	Resolução			
	Modo Display			Nenhum / Cinema / HDR/ HDR SIM. / Jogo / Referência / Luminosidade / Utilizador / Três dimensões / ISF Dia / ISF Noite
	Modo Luminoso			
	Modo de Energia (Espera)			Eco. / Ativar / Full Power Active
Informação		Luminosidade		"0 hr" ~ "99999 hr"
	Duração da Lâmpada	Eco.		"0 hr" ~ "99999 hr"
		Dynamic		"0 hr" ~ "99999 hr"
		Total		"0 hr" ~ "299997 hr"
	Horas de Utilização do Filtro			"0 hr" ~ "99999 hr"
	ID do Projetor			0 ~ 99
	Profundidade de Cor			
	Formato de Cor			
		Sistema		
	Versão FW	LAN		
		MCU		
Reset a tudo				

Menu de configurações de imagem

Modo Display

Há diversas predefinições de fábrica otimizadas para vários tipos de imagens.

- Cinema: Fornece as melhores cores para assistir filmes.
- HDR: Decodifica conteúdo High Dynamic Range (HDR) e exibe os negros mais profundos, brancos mais brilhantes e cores vivas cinematográfica utilizando gama de cores REC.2020. Este modo será ativado automaticamente se HDR está definido para ON (e HDR conteúdo é enviado para projetor Jogos 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR, streaming de vídeo 4K UHD). Enquanto o modo HDR está ativo, outros modos de visualização (Cinema, Referência, etc.) não podem ser selecionados como HDR proporciona cor que é de alta precisão, que exceda o desempenho de cor dos outros modos de visualização.
- **HLG**: Para filmes HDR com conteúdo Hybrid Log.
- HDR SIM.: Melhora conteúdo não-HDR com simulação de High Dynamic Range (HDR). Escolha este modo para aumentar a gama, contraste e saturação de cor para conteúdo não-HDR (720p e 1080p Transmissão TV / Cabo, 1080p Blu-ray, Jogos não HDR, etc). Este modo só pode ser usado com conteúdo não-HDR.
- **Jogo**: Selecionar este modo para aumentar o luminosidade e o nível de tempo de resposta para desfrutar de jogos de vídeo.
- **Referência**: Este modo é destinado a reproduzir, o mais perto possível, a imagem da forma intencionada pelo diretor do filme. As configurações de cor, temperatura da cor, brilho, contraste e gama são todas definidas nos níveis de referência padrão. Selecione este modo para assistir a um vídeo.
- **Luminosidade**: Luminosidade máximo da entrada de PC.
- **Utilizador**: Memoriza as configurações do usuário.
- **Três dimensões**: Para experimentar o efeito 3D, você precisa ter óculos 3D. Certifique-se de que um leitor de DVD Blu-ray 3D está instalado.
- **ISF Dia**: Otimizar a imagem com a modo ISF Dia para ser perfeitamente calibrado e a qualidade elevada de imagem.
- **ISF Noite**: Otimizar a imagem com a modo ISF Noite para ser perfeitamente calibrado e a qualidade elevada de imagem.
- **Nota:** Para calibração de ISF dia e noite, os modos de visualização e acesso, entre em contato com seu revendedor local.

Dynamic Range

Defina a configuração High Dynamic Range (HDR) e seu efeito ao exibir vídeo de reproduroes de 4K Blu-ray e dispositivos de transmissão.

≻ HDR/HLG

- Auto: Detecção automática do sinal HDR.
- Desligar: Desativar o processamento de HDR ou HLG. Quando ajustado em Desligado, o projetor NÃO decodificará conteúdo HDR ou HLG.

Modo de imagem HDR

- Luminosidade: Escolha este modo para Brilho mais saturado.
- **Padrão**: Escolha este modo para cores naturais com um equilíbrio de tons quentes e frios.
- Filme: Escolha este modo para detalhes melhorados e nitidez da imagem.
- **Detail**: Escolha este modo para detalhes melhorados e nitidez da imagem em cenas escuras.

> Modo de imagem HLG

- Luminosidade: Escolha este modo para Brilho mais saturado.
- **Padrão:** Escolha este modo para cores naturais com um equilíbrio de tons quentes e frios.
- **Filme:** Escolha este modo para detalhes melhorados e nitidez da imagem.

Detail: O sinal vem de conversão OETF para alcançar a melhor combinação de cores.

Luminosidade

•

Ajusta o luminosidade da imagem.

<u>Contraste</u>

O contraste controla o grau de diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem.

<u>Nitidez</u>

Ajusta a nitidez da imagem.

<u>Cor</u>

Ajuste uma imagem do vídeo de preto-e-branco até uma cor completamente saturada.

<u>Tonalidade</u>

Ajuste o equilíbrio das cores vermelho e verde.

<u>Gamma</u>

Configure tipo de curva de gama. Depois de completar a configuração inicial e o ajuste fino, utilize os passos do ajuste de gama para otimizar a saída de imagem.

- **Filme**: para home theater.
- Vídeo: Para fonte de vídeo ou TV.
- **Gráficos**: Para fonte PC / Foto.
- Padrão(2.2): Para configuração padronizada.
- 1.8 / 2.0 / 2.4: Para fonte PC / Foto específica.

Nota: Estas opções só estão disponíveis se a função de modo 3D está desativada. No modo 3D, o usuário só pode selecionar **Três dimensões** para configuração de Gama.

Config. de cores

Configurações de cor.

- BrilliantColor™: Este item ajustável utiliza um novo algoritmo de processamento de cores e otimizações de nível do sistema para proporcionar um luminosidade mais alto ao fornecer cores reais e mais vibrantes na imagem.
- **Temperatura de Cor**: Selecionar uma temperatura de cor de D55, D65, D75, D83, D93, ou Nativo.
- Gama de Cor: Selecione uma gama de cores de Nativo, HDTV, Apresentação, Cinema, ou Jogo.
- **Espaço de cor (entrada não-HDMI apenas)**: Selecione um tipo de matriz de cor apropriado de seguinte: Auto, RGB ou YUV.
- **Espaço de cor (entrada HDMI apenas)**: Selecione um tipo de matriz de cor apropriado de seguinte: Auto, RGB(0-255), RGB(16-235) e YUV.
- **combinação de cores**: Ajuste o matiz, saturação e ganho para a cor vermelha, verde, azul, ciano, amarelo, magenta ou branco.
- **RGB Ganho/Parcial:** Esta configuração permite configurar o luminosidade (ganho) e contraste (parcial) de uma imagem.

<u>Sinal</u>

Ajuste as opções de sinal.

- **Frequência**: Altere a freqüência dos dados de vídeo para que coincida com a freqüência da placa gráfica do computador. Use esta função somente se a imagem parecer piscar verticalmente.
- **Fase**: Sincroniza o sinal de vídeo da exibição com a placa gráfica. Se a imagem parecer instável ou piscando, use esta função para corrigi-la.

- **Posição horizontal**: Ajusta a posição horizontal da imagem.
- Posição vertical: Ajusta a posição vertical da imagem.

Nota: Este menu só está disponível se a fonte de entrada for RGB.

DynamicBlack

Use para ajustar automaticamente o brilho da imagem para proporcionar um ótimo desempenho de contraste.

Modo Luminoso

Ajuste as configurações do modo de brilho.

- **Eco.**: Selecione "Eco." para reduzir o brilho da lâmpada, o que reduzirá o consumo de energia e aumentará a vida útil da lâmpada.
- Luminosidade: Escolha "Luminosidade" para aumentar o luminosidade.

Digital Zoom

Use para reduzir ou ampliar uma imagem na tela de projeção.

Formato

Selecione a proporção da imagem exibida.

- **4:3**: este formato é para fontes de entrada 4:3.
- 16:9: este formato é para fontes de entrada de 16×9, como HDTV e DVD otimizadas para TV widescreen.
- **Nativo**: Este formato exibe a imagem original sem nenhum redimensionamento.
- Auto: Seleciona automaticamente o formato de exibição apropriado.

Tabela de escala de 4K UHD:

Tela 16:9	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p	
4x3	Escala para 2880	x 2160.				
16x9	Escala para 3840	x 2160.				
Nativo	1:1 mapeamento centrado. Nenhuma dimensão ampliação será feita; a resolução exibida depende da fonte de entrada.					
Auto	- Se a fonte for 4:3, o tipo de tela será dimensionado para 2880 x 2160.					
	- Se a fonte for 16:9, o tipo de tela será dimensionado para 3840 x 2160.					
	-Se fonte é 16:10,	o tipo de tela será	dimensionado para	1 3456 x 2160.		

Regra de mapeamento automático:

	Resolução de entrada		Auto/Escala		
	Resolução H	Resolução V	3840	2160	
	640	480	2880	2160	
4:3	800	600	2880	2160	
	1024	768	2880	2160	
	1280	1024	2880	2160	
	1400	1050	2880	2160	
	1600	1200	2880	2160	

Laptop Largo	1280	720	3840	2160
	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
	720	480	3240	2160
HDTV	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

PureMotion

Use para preservar um movimento natural da imagem exibida.

<u>Reset</u>

Voltar para as configurações padrão de fábrica dos ajustes de configuração de cor.

Menu 3D

Nota: A resolução máxima é 1080p (resolução 4k não é suportada).

Modo 3D

Use esta opção para ativar / desativar a função de modo 3D.

Formato 3D

Use esta opção para selecionar o conteúdo apropriado do formato 3D.

- **Auto**: Quando um sinal de identificação 3D é detectado, o formato 3D é selecionado automaticamente.
- SBS: Exibir sinal 3D em formato "Lado a lado".
- Cima e Baixo: Exibir sinal 3D em formato "Cima e Baixo".
- Frame Packing: Exibir sinal 3D em formato "Frame Packing".

Inverter Sinc.3D

Use esta opção para ativar / desativar a função de sincronização inverter sinc.3D.

Menu de configurações de áudio

Coluna interna

Escolha a opção "Ligar" ou "Desligar" para ligar ou desligar o altofalante interno.

Audio Out

Escolha "Ligar" ou "Desligar" para ligar ou desligar a saída de áudio.

<u>Mudo</u>

Use esta opção para desligar temporariamente o som.

- Ligar: Escolha "Ligar" para ativar a função mudo.
- **Desligar**: Escolha "Desligar" para desativar a mudo.

Nota: Função "Mudo" afeta o volume do alto-falante interno e externo.

<u>Volume</u>

Ajuste o nível de volume de áudio.

Menu de configurações do projetor

Ajuste da lâmpada

- **Duração da Lâmpada**: Mostra o tempo de projeção.
- **Reset lâmpada**: Zera o contador de horas da lâmpada depois da sua troca.
- Aviso da Lâmpada: Escolha esta função para mostrar ou ocultar a mensagem de advertência quando a mensagem de troca da lâmpada for exibida. A mensagem aparecerá até 200 horas antes da troca sugerida da lâmpada.

Definições de filtro

- Horas de Utilização do Filtro: Mostra o tempo de filtro.
- Aviso do filtro: Escolha esta função para mostrar ou ocultar a mensagem de alerta quando a mensagem de troca da filtro for exibida. As opções disponíveis incluem 300 horas, 500 horas, 800 horas, e 1000 horas.
- **Reset do filtro**: Redefina o contador do filtro de poeira após substituir ou limpar o filtro de poeira.

Definições de potência

- **Ligar directamente**: Escolha "Ligar" para ativar o modo de ligação direta. O projetor ligará automaticamente quando a alimentação CA for estabelecida, sem pressionar a chave "Energia" no teclado do projetor ou no controle remoto.
- Desligar Auto.: Escolha "Ligar" para ativar o modo de Desligamento Automático. Quando não é detectado nenhum sinal ou o projetor permanece inativo durante 20 minutos, o projetor desliga-se automaticamente.
- Cronômetro (min): Ajusta o intervalo do temporizador de contagem regressiva. O temporizador de contagem regressiva será iniciado, com ou sem o sinal sendo enviado para o projetor. O projetor será desligado automaticamente quando a contagem regressiva terminar (em minutos).
- Modo de Energia (Espera): Define a configuração do modo de energia.
 - **Eco.:** Escolha "Eco." para salvar a dissipação de energia adicional < 0,5 W.
 - Ativar: Escolha "Ativar" para retornar ao modo de espera normal (LAN ativado, Wi-Fi desligado).
 - **Full Power Active:** Escolha "Full Power Active" para retornar ao modo de espera normal (LAN ligado, Wi-Fi ativado).

<u>Outros</u>

- **ID do Projetor**: A definição de ID pode ser ajustada pelo menu (faixa de 0 a 99), e permite ao usuário controlar um projetor individual usando o comando RS232.
- **Modelo de teste**: Selecione o teste padrão de Grelha (Verde), Grelha (Magenta), Grelha (Branco), Branco ou desativar essa função (Nenhum).
- **Projection Mode**: Selecionar a projeção preferencial entre a Frontal, Traseira, Teto-Topo e Trás-Topo.
- HDMI EDID: Selecione o tipo de HDMI EDID 2.0 ou 1.4.
 Nota: Se você tiver problema de cor anormal, por favor, ajuste o EDID.
- HDMI/VGA/USB Disk: Defina como o sistema irá reagir quando um das fontes de entrada (HDMI/ VGA/flash drive USB) é conectado ao projetor.
 - **Notificação**: Escolha "Notificação" para exibir a entrada comutação de mensagem de confirmação quando é detectada uma fonte de entrada.
 - Alteração de fonte automática: Escolha "Alteração de fonte automática" para mudar automaticamente para a fonte de entrada atualmente detectada.
 - Nenhum: Escolha "Nenhum" para alternar manualmente a fonte de entrada.

- **Alta altitude**: Quando "Ligar" estiver selecionado, as ventoinhas rodarão mais rápido. Este atributo é útil em áreas de grande altitude onde o ar rarefeito.
- **Trigger 12V**: Use esta função para ativar ou desativar o acionador.



- Ligar: Escolha "Ligar" para ativar o acionador.
- **Desligar**: Escolha "Desligar" para desativar o acionador.

Menu Info

Exibir as informações do projetor, conforme listado abaixo:

- Regulamentar
- Número de Série
- Fonte
- Resolução
- Modo Display
- Modo Luminoso
- Modo de Energia (Espera)
- Duração da Lâmpada
- Horas de Utilização do Filtro
- ID do Projetor
- Profundidade de Cor
- Formato de Cor
- Versão FW

Limpar todo menu

Voltar as configurações padrão de fábrica para todas as configurações.

Ajuste de nível de volume

Selecione **Volume** para ajustar o nível de volume de áudio. Depois pressionar **Enter** no controle remoto ou **—** no teclado do projetor para entrar no menu **Volume**.



User as teclas ◀► para ajustar o nível de volume desejado.

Projetor	Aplicação	Definições
⇒ Easta		
Fonte		
Definições do Projetor	Volume	
	•	bi 5

Nota: Você pode definir o nível de volume para 0 para ativar a função mudo.

Configurações de aplicativo

Na tela inicial **Aplicação**, você pode visualizar os arquivos multimídia, registrar o projetor no Device Cloud e transmitir arquivos de mídia sem fio. Para alternar para a tela inicial **Aplicação**, selecione uma das categorias principais e usar as teclas **Aplicação**.

Reproduzindo arquivos multimídia

Selecione **Media Player** para procurar arquivos multimídia armazenados na unidade flash USB depois de conectar ao projetor.



Nota: O formato USB só é suportado em FAT e FAT32.

Formato de suporte multimídia

Foto		
Tipo de imagem (nome da Ext)	Sub Tipo	Pixels Máximos
	Linha de base	8000 x 8000
Jpeg / Jpg	Progressiva	6000 x 4000
DNC	Não Intercalado	6000 x 4000
PNG	Intercalado	6000 x 4000
BMP		6000 x 4000

Áudio

Tipo de Música (nome da Ext)	Taxa de amostragem (KHz)	Taxa de Bits (Kbps)
MP3	16~48	8~320
WMA	8~48	128~320
ADPCM-WAV	8~48	32~384
PCM-WAV	8~48	64~1536
AAC	8~48	8~48

Video

Formato do Arquivo	Formato de Vídeo	Resolução máxima de decodificação	Taxa de bits máxima (bps)	Perfil
MPG, MPEG	MPEG1/2	1920 x 1080 60fps	40M bps	MP@HP
MOV, MP4, MKV	H.264	4096 x 2176 30fps	135M bps	MP/HP @Nível 5.1
AVI, MOV, MP4	MPEG4	1920 x 1080 60fps	40M bps	SP/ASP@Nível 5.1
AVI, MP4, MOV, MKV	MJPEG	1920 x 1080 30fps	10M bps	Linha de base
WMV, ASF	VC-1	1920 x 1080 60fps	40M bps	SP/MP/AP
3GP, MP4, AVI, MOV	H.263	1920 x 1080 60fps	40M bps	
MP4, MOV, MKV	HEVC/H.265	4096 x 2176 60fps	100M bps	Principal/perfil Main10, Alto Nível @Nível 5.1
	VP8	1920 x 1080 60fps	20M bps	
IVIK V	VP9	4096 x 2176 60fps	100M bps	Profile0,2
MP4, MOV, TS, TRP, TP	AVS	1920 x 1080 60fps	40M bps	Perfil Jizhun @Nível 6.0

Documento

Formato do documento	Suporte Versão e Formato	Limitação de Páginas/ Linhas	Limite de Tamanho
PDF	PDF 1.0 ~ 1.7 e acima	Até 1500 páginas (Um Arquivo)	Até 100MB
	Documento Kingsoft Writer (*.wps)		
	Modelo Kingsoft Writer (*.wpt)		
	Documento Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.doc)		
	Modelo Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (*.dot)		
	Arquivos RTF (*.rtf)		
	Arquivos de texto (*.txt, *.log, *.lrc, *.c, *.cpp, *.h, *.asm, *.s, *.java, *.asp, *.prg, *.bat, *.bas, *.cmd)		Até 150MB
	Arquivos de Páginas da Web (*.html, *.htm)	Uma vez que o projetor	
	Arquivos Individuais de Página da Web (*.mht, *.mhtml)	WPS não carrega os arquivos MS / Word ao	
vvora	Documento do Microsoft Word 2007/2010 (*.docx)	nesmo tempo, nao na nenhuma limitação óbvia no	
	Modelo Microsoft Word 2007/2010 (*.dotx)	número de páginas e linhas	
	Documento com Macro Ativado do Microsoft Word 2007/2010 (*.docm)	de arquivos.	
	Molde macro-ativado do Microsoft Word 2007/2010 (*.dotm)		
	Arquivos XML (*.xml)		
	Texto OpenDocument (*.odt)		
	Works 6-9Document (*.wtf)		
	Works 6.0&7.0 (*.wps)		

Formato do documento	Suporte Versão e Formato	Limitação de Páginas/ Linhas	Limite de Tamanho	
	Arquivos de Planilhas Kingsoft (*.et)			
	Modelo Kingston Spreadsheets (* .ett)			
	Pasta de trabalho Microsoft Excel 97/2000 / XP / 2003 (* .xls)			
	Modelo do Microsoft Excel 97/2000 / XP / 2003 (* .xlt)	Limite de linha: até 65 535		
Excel	Arquivos de texto (* .csv)	Limite de coluna: até 256	Até 30MB	
	Páginas da Web (* .htm, * .html)	Folha: até 200		
	Arquivos XML (*.xml)			
	Arquivos do Microsoft Excel 2007/2010 (* .xlsx, * .xlsm)			
	Modelo do Microsoft Excel 2007/2010 (* .xltx)			
	Microsoft Excel 2007/2010 Binary Workbook (* .xlsb)			
	Arquivos de apresentação Kingsoft (* .dps)			
	Modelos de apresentação Kingsoft (* .dpt)			
	Apresentações do Microsoft PowerPoint 97/2000 / XP / 2003 (* .ppt, * .pps)		Até 30MB	
PowerPoint	Modelos de apresentação do Microsoft PowerPoint 97/2000 / XP / 2003 (* .pot)	Até 1500 páginas (Um Arquivo)		
	Apresentações do Microsoft PowerPoint 2007/2010 (* .pptx, * .ppsx)			
	Modelo de apresentações do Microsoft PowerPoint 2007/2010 (* .potx)			

Nota:

- A descodificação pode demorar um pouco para arquivos grandes com conteúdos complexos.
- Os objetos incorporados em arquivos não podem ser ativados ou visualizados.
- Para Microsoft Word
 - Não há suporte para configurações avançadas, como configurações de desenho do plug-in ou da tabela.
 - Os conteúdos fora das bordas definidas no Microsoft Word não serão exibidos.
 - Não suporta Texto em Negrito em fonte em Chinês Simples
- Para o Microsoft PowerPoint
 - Efeitos de deslizamento não suportados.
 - As folhas protegidas por senha não estão protegidas.
- Para o Microsoft Excel
 - As folhas de trabalho são exibidas individualmente e seqüencialmente quando a pasta de trabalho possui várias planilhas.
 - O layout e a numeração da página podem ser alterados durante a decodificação.

Iniciando o modo multimídia

1. Insira uma unidade flash USB no conector USB na parte traseira do projetor.



Os arquivos disponíveis aparecem na tela.

DISCO REMOVÍVE	L > Todos				
Todos		00;00;08;16 t	IJ		
Vídeo	pasta	MOVIE.mp4	AUDIO.mp3	IMAGE.bmp	DOC1.doc
Imagem	Sample.pdf				
Música					
Doc					

Nota: Para entrar manualmente no modo multimídia, selecione **Aplicação > Media Player**.

2. Navegue e selecione o arquivo que deseja visualizar.

Reprodução de vídeos

1. No painel esquerdo, selecione Vídeo para navegar em todos os arquivos de vídeo.

DISCO REMOVÍV	EL > Vídeo			
Todos		D		
Vídeo	Volume do Sistema I 10 Incredible 4k	< Football in Ultra	TOKYO CITY JA	
Imagem				
Música				
Doc				

Se houver várias pastas, pressione as teclas ▲▼◀▶ para selecionar a pasta desejada e pressione Enter/← para ver o conteúdo da subpasta.

Pressione as teclas ▲▼◀▶ para selecionar o vídeo que deseja reproduzir, depois pressione Enter/
 ➡ para iniciar a reprodução.



- Pressione **Enter**/— para pausar a reprodução. Enquanto o vídeo está em pausa:
 - Pressione as teclas **◄** para rebobinar ou avançar rapidamente o vídeo.
 - Para continuar, pressione Enter/
- Para parar a reprodução a qualquer momento, pressione 5.

Vendo fotos

1. No painel esquerdo, selecione **Imagem** para navegar em todos os arquivos de imagem.



Se houver várias pastas, pressione as teclas▲▼◀▶ para selecionar a pasta desejada e pressione Enter/← para ver o conteúdo da subpasta.

2. Pressione teclas ▲▼◀▶ para selecionar uma foto e, em seguida, pressione Enter/← para ver a foto em tela cheia.

Opções de fotos

Ao visualizar a foto em tela cheia:

- Use as teclas **◄** para visualizar a foto anterior ou seguinte.
- Pressione Enter/ para acessar o menu rápido.



- Selecione **modo reprodução ppt** para configurar as configurações da apresentação de slides.
- Selecione girar foto para girar a foto de 90 graus no sentido horário.

- Selecione **ampliar foto** para ampliar a vista de uma foto.
- Selecione Anterior para exibir o arquivo anterior.
- Selecione **Próximo** para exibir o próximo arquivo.

Configurações da apresentação de slides

J J	
	configuração reprodução ppt
	modo de ciclo 🖣 Executa 🕨
	efeito do ciclo ┥ Normal 🕨
	intervalo de tempo 🖌 5s 🕨
ELEN AL /A >	modo reprodução ppv

modo de ciclo

Defina a opção do modo de apresentação de slides.

efeito do ciclo

Selecione o efeito de transição entre cada apresentação de slide.

intervalo de tempo

Defina o intervalo de tempo entre cada apresentação de slide.

intervalo ppt play

Selecione para iniciar a apresentação de slide.

Nota:

- Para pausar a apresentação de slides, pressione Enter/
- Para parar a apresentação de slides, pressione つ.

Tocar Música

1. No painel esquerdo, selecione **Música** para navegar em todas as músicas ou arquivos de áudio.

DISCO REMOVÍVEL	> Música				
Todos	R 🗂	IJ	IJ	F	
Vídeo	Volume do Sistema I Beautiful Roman	Ed Sheeran - Sha	THE SINGER 201	THE SINGER 201	
Imagem	Top 10 Greatest				
Música					
Doc					

Se houver várias pastas, pressione as teclas ▲▼◀▶ para selecionar a pasta desejada e pressione Enter/← para ver o conteúdo da subpasta.

 Pressione as teclas ▲▼◀▶ para selecionar a música que deseja reproduzir, depois pressione Enter/ ← para iniciar a reprodução.

	53		Shape of You Jnknown Album I Ed Sheeran The lyrics file not found	
0:05		< 🕕	> Č1	4:23

- Para pausar a reprodução, selecione ⁽¹⁾ e pressione Enter/←. Para continuar, selecione ^(b) e pressione Enter/←.
- Para pular para a faixa anterior / seguinte, selecione $\langle \rangle$ e pressione Enter/ \leftarrow .
- Para mudar o modo de reprodução, selecione ⊡ e pressione **Enter/** repetidamente para selecionar o modo desejado.
- Para visualizar a lista de reprodução, selecione \overline e pressione Enter/←.
- Para parar a reprodução a qualquer momento, pressione つ.

Ver Documento

1. No painel esquerdo, selecione **Doc** para navegar em todos os arquivos de documentos.

DISCO REMOVÍVEL	> Doc				
Todos			R		
Vídeo	Volume do Sistema I	Excel File.xlsx	Powerpoint File	Word File.docx	
Imagem					
Música					
Doc					

Se houver várias pastas, pressione as teclas ▲▼◀▶ para selecionar a pasta desejada e pressione Enter/← para ver o conteúdo da subpasta.

 Pressione as teclas ▲▼◀▶ para selecionar o documento que deseja visualizar e pressione Enter/ ← para abrir o arquivo.



LOS ANGELES (Wednesday, Dec. 6, 2017) – The LA Galaxy have finalized their 2018 preseason schedule, the club announced today. Ahead of their 23rd season in Major League Soccer, the team will participate in two exhibition matches at StubHub Center and one at Orange County Great Park in Irvine, Calif., hosting New York City FC, Vancouver Whitecaps FC and the San Jose Earthquakes during February before the team's 2018 MLS Regular Season opening match in

March.

2018 LA Galaxy Season Ticket Members will receive access to the three LA Galaxy preseason exhibition games. Tickets to the Galaxy's matches at StubHub Center against New York City FC (Feb. 10) and Vancouver Whitecaps FC (Feb. 24) will go on sale to the general public beginning Tuesday, Dec. 12 at 10 a.m. PT. The mezzanine level will be closed for the preseason matches. Beginning today, Galaxy Season Ticket Members

- Pressione as teclas ▲▼◀▶ para percorrer a página para cima / para baixo ou navegue na página.
- Para fechar o documento a qualquer momento, pressione ⊃.

Nota: Ao abrir um arquivo Powerpoint, o menu Play Mode aparecerá na tela. Em seguida, selecione o modo de reprodução desejado e selecione **OK** para começar a navegar no arquivo.



Registrando o projetor para Device Cloud

Image: Nedia PlayerImage: Smart HomeImage: Smart Ho	Projetor	Aplicação
Media Player Smart Home Smart Home B B B B B B C Aplicação	D	
TapCast Aplicação	Media Player	
	TapCast	Aplicação

Os parâmetros de configuração atuais são exibidos na tela. Para registrar o projetor no Device Cloud.

Definições		
Smart Home		
	Register Projector	Register
	Serial Number	QU5A8010056
	Show Pair Code	8741
	Ethernet Status	Fail, Please press Enter to Sett
	Wireless Status	Internet Ready
	Wi-Fi SSID	 ाot

Transmissão de mídia sem fio

Selecione **TapCast** para projetar a exibição do dispositivo móvel para o projetor através da conexão Wi-Fi. Depois pressionar **Enter** no controle remoto ou — no teclado do projetor para entrar na tela TapCast.



- Ao usar a função TapCast Display pela primeira vez, baixe e instale o aplicativo TapCast em seu dispositivo móvel.
 Nota: Você pode digitalizar o código QR mostrado na tela.
- 2. No projetor, insira o dongle Wi-Fi e vá para **Definições > Rede > Configuração sem fios**. Em seguida, defina a configuração **Wi-Fi** como ON.
- 3. Conecte o projetor a uma rede disponível. Para informações, consulte page 51.
- No seu dispositivo móvel, habilite a função Wi-Fi. Em seguida, conecte-se à mesma rede que o projetor.
 IMPORTANTE!
 - O projetor e seu dispositivo móvel devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.

Durante a operação Wi-Fi Display, certifique-se de ter acesso à Internet.

Nota: O método de conexão pode variar de acordo com o tipo de dongle. Consulte a documentação para mais detalhes.

- 5. Inicie o aplicativo "TapCast" e conecte-se ao seu dongle.
- 6. Uma vez conectado, a exibição do dispositivo móvel será projetada na tela.

Configurações de aplicativo

Acesso a todos os apps

Selecione **Apps** para ver a lista de apps. Depois, pressione **Enter** no controle remoto para entrar no menu dos Apps.



Use as teclas ◀▶ para selecionar o aplicativo desejado. Depois pressione Enter no controle remoto para lançar o aplicativo selecionado.

All Application			Press	•	key to uninstall application
iMirror Media Player	TapCast				

Configurações gerais

Na tela inicial **Definições**, você pode definir na tela (OSD) idioma de apresentação e defina as configurações de rede. Para alternar para a tela inicial **Definições**, selecione uma das categorias principais e usar as teclas **I** para selecionar **Definições**.

Como mudar o idioma do OSD

Selecione Lingua para definir o idioma de apresentação na tela. Depois pressionar Enter no controle remoto ou ← no teclado do projetor para entrar no menu Lingua.

Lingua			
Lingua			
2			
Rede			

Os idiomas disponíveis aparecem na tela. Selecione o idioma desejado e pressione **Enter**/— para confirmar a seleção.



Configurando a rede

Selecione **Rede** para definir a configuração de rede. Depois pressionar **Enter** no controle remoto ou **—**¹ no teclado do projetor para entrar no menu **Rede**.

Projetor	Aplicação	Definições		
Lingua				
۳				
Rede				

Selecione Definições de Controlo de Projetor. Depois execute as configurações necessárias.

efinições	
efinições de Rede	
Definições de Controlo de Projetor	
Configuração sem fios	
Reset de rede	
Reset de rede	

Nota: Para configurar a conexão sem fio, selecione Configuração sem fios e faça o seguinte:

- a. Insira um dongle Wi-Fi primeiro e, em seguida, habilite a função Wi-Fi.
- b. Conecte-se a uma rede Wi-Fi disponível da lista.

Se você se conectar a uma rede Wi-Fi segura, você deve inserir a senha quando solicitado.

Definiç	ões	
Definiçõe	es de Rede > Configuração sem fios	
	Wi-Fi	
	Adicionar rede manualmente	
	🖘 XXXX	>
	🐔 XXXX	>
	🖘 XXXX	>
	🖘 XXXX	>
	🗢 XXXX	>
	🖘 XXXX	>
	Sa XXXX	>

Função LAN_RJ45

Para simplicidade e tranquilidade da operação, o projetor fornece ligação em rede diversa e recursos de gerência remota.



Funcionalidades do terminal de LAN cabeado

Este projetor pode ser controlado por meio de um PC (laptop) ou outro dispositivo externo via LAN/porta RJ45 e compatível com Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

- Crestron é uma marca registrada da Crestron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.
- Extron é uma marca registrada da Extron Electronics, Inc. dos Estados Unidos.
- AMX é uma marca registrada da AMX LLC dos Estados Unidos.
- PJLink registrou pedido de marca e registro de logotipo no Japão, nos Estados Unidos da América e outros países por JBMIA.

O projetor é suportado pelos comandos específicos do controlador Crestron Electronics e software relacionado, por exemplo RoomView[®].

http://www.crestron.com/

Este projetor é compatível com o suporte a dispositivos Extron para referência.

http://www.extron.com/

Este projetor é suportado por AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Este projetor suporta todos os comandos de PJLink Class1 (Versão 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Definições de Controlo de Projetor e Ethernet

Configure os parâmetros de rede.

Definiçã	ies			
Definições	de Rede > Definições de Controlo de Proje	tor > Definições de Contro	olo de Proje	etor e Ethern
	Estado da rede	Ligar		
	Endereço MAC	AA:BB:CC:DD:EE:FF		
	DHCP			
	Endereco IP	102 168 0 100	>	
	Lindeleçoli	192.100.0.100		
	Máscara de sub-rede	255.255.255.0		
	Máscara de sub-rede Gateway	255.255.255.0 192.168.0.254		
	Máscara de sub-rede Gateway DNS	255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.51		
	Máscara de sub-rede Gateway DNS	255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.51		
	Máscara de sub-rede Gateway DNS	255.255.255.0 192.168.0.254 192.168.0.51		

- DHCP: Desligar
- Endereço IP: 192.168.0.100
- Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.0.254
- DNS: 192.168.0.51

Configurações sem fio

Selecione a rede sem fio que deseja conectar para controlar o projetor de forma sem fio através de vários protocolos, incluindo Alexa.

Definições Definições de	Rede > Definições de Controlo de Projetor	
	Add network	
	CONNECT	

Funções de Controle do Projetor

Configure como monitorar e controlar seu projetor na rede.

 Crestron		
Extron		
PJ Link	<u>~</u>	
AMX	<u>«</u>	
Telnet	<u>~</u>	
HTTP	<u>«</u>)	
Alexa		

MANUTENÇÃO

Troca da lâmpada

O projetor detecta a vida útil da lâmpada automaticamente. Quando a vida útil da lâmpada estiver perto do final, uma mensagem de aviso aparecerá na tela.



Ao ver esta mensagem, entre em contato com o revendedor local, ou o centro de serviço para trocar a lâmpada o mais rápido possível. Certifique-se de que o projetor arrefeceu pelo menos 30 minutos antes de trocar a lâmpada.





Aviso: Se estiver instalado no teto, tenha cuidado ao abrir o painel de acesso da lâmpada. Recomendase usar óculos de segurança ao trocar a lâmpada quando o projetor está instalado no teto. Tenha cuidado para evitar que qualquer peça solta caia do projetor.

Aviso: O compartimento da lâmpada é quente. Espere esfriar antes de trocar a lâmpada.

Aviso: Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, não toque a lâmpada nem a deixe cair. A lâmpada pode trincar e causar ferimentos se cair.

MANUTENÇÃO

Troca da lâmpada (continuação)



Procedimento:

- 1. Desligue a alimentação do projetor pressionando o botão "⁽⁾" no controle remoto ou no Teclado do projetor.
- 2. Espere o projetor esfriar por pelo menos 30 minutos.
- 3. Desconecte o cabo de alimentação.
- 4. Solte os 2 parafusos na que prendem tampa superior. 1
- 5. Remova a tampa superior. 2
- 6. Remova o parafuso no módulo da lâmpada. 3
- 7. Levante a alça da lâmpada. 4
- 8. Remova o cabo da lâmpada. 5
- 9. Remova cuidadosamente o módulo da lâmpada. 6
- 10. Para reinstalar o módulo da lâmpada, siga os passos anteriores na ordem inversa.
- 11. Ligue o projetor e reinicie o cronômetro da lâmpada.
- Reset lâmpada: (i) Pressione "Menu" → (ii) Selecione "Definições do Projetor" → (iii) Selecione "Ajuste da lâmpada" → (iv) Selecione "Reset lâmpada" → (v) Selecione "Sim".

Nota:

- O projetor não pode ser ligado se a tampa da lâmpada não tiver sido recolocada no projetor.
- Não toque na área de vidro da lâmpada. O óleo das mãos pode fazer a lâmapda quebrar. Use um pano seco para limpar o módulo da lâmpada caso esta tenha sido tocada acidentalmente.

MANUTENÇÃO

Instalação e Limpeza do Filtro de Pó

Instalação do Filtro de Pó



Nota: Os filtros de pó só são necessários/fornecidos nas regiões selecionadas com o excesso de poeira.

Limpeza do Filtro de Pó

Recomendamos limpar o filtro de poeira a cada três meses. Limpá-lo com mais frequência se o projetor for usado em um ambiente empoeirado.

Procedimento:

- 1. Desligue a alimentação do projetor pressionando o botão "🕛" no controle remoto ou no Teclado do projetor.
- 2. Desconecte o cabo de alimentação.
- 3. Puxe o compartimento do filtro de poeira para baixo para removê-lo da parte inferior do projetor. 1
- 4. Remova cuidadosamente o filtro de ar. A seguir, limpe ou substitua o filtro de poeira. 2
- 5. Para reinstalar o filtro de pó, siga os passos anteriores na ordem inversa.



Resoluções compatíveis

Digital (HDMI 1.4)

Resolução nativa: 1920 x 1080 @ 60Hz

Tempo estabelecido	Tempo padrão	Descriptor de tempo	Modo de vídeo suportado	Detalhes de tempo
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (padrao)	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (reduzido)		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

Digital (HDMI 2.0)

Resolução nativa: 1920 x 1080 @ 60Hz

	9		
B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B1/Modo de vídeo	B1/Tempo em detalhe
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (reduzido)	720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz	720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		3840 x 2160 @ 50Hz	
		3840 x 2160 @ 60Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	
		4096 x 2160 @ 25Hz	

B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B1/Modo de vídeo	B1/Tempo em detalhe
		4096 x 2160 @ 30Hz	
		4096 x 2160 @ 50Hz	
		4096 x 2160 @ 60Hz	

Nota: Suporta 1920 x 1080 @ 50Hz.

Analógico

Resolução nativa: 1920 x 1080 @ 60Hz

B0/Tempo estabelecido	B0/Tempo padrão	B0/Tempo em detalhe	B1/Tempo em detalhe
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (padrao)	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz			
800 x 600 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

Nota: Suporta 1920 x 1080 @ 50Hz.

Tamanho da imagem e distância de projeção

Tamanho do	Та	amanho c	la tela L x	A	Distância de projeção (D)				Deslocamento		
Comprimento	(m)		(p	(pol)		(m)		(pés)		(HD)	
de 16:9 da Tela	Largura	Altura	Largura	Altura	Largura	Tele	Largura	Tele	(m)	(pés)	
30	0,66	0,37	25,97	14,61	-	1,05	-	3,44	0,02	0,07	
40	0,89	0,50	34,86	19,61	1,07	1,41	3,51	4,62	0,03	0,09	
60	1,33	0,75	52,29	29,42	1,61	2,11	5,27	6,93	0,04	0,13	
70	1,55	0,87	61,01	34,32	1,88	2,46	6,15	8,08	0,05	0,16	
80	1,77	1,00	69,73	39,22	2,14	2,82	7,03	9,23	0,05	0,18	
90	1,99	1,12	78,44	44,12	2,41	3,17	7,91	10,39	0,06	0,20	
100	2,21	1,25	87,16	49,03	2,68	3,52	8,78	11,54	0,07	0,22	
120	2,66	1,49	104,59	58,83	3,21	4,22	10,54	13,85	0,08	0,27	
150	3,32	1,87	130,74	73,54	4,02	5,28	13,18	17,31	0,10	0,34	
180	3,98	2,24	156,88	88,25	4,82	6,34	15,81	20,78	0,12	0,40	
200	4,43	2,49	174,32	98,05	5,36	7,04	17,57	23,08	0,14	0,45	
250	5,53	3,11	217,89	122,57	6,70	8,80	21,96	28,85	0,17	0,56	
300,6	6,65	3,74	262,00	147,37	8,05	-	26,40	-	0,21	0,68	



Dimensões do projetor e instalação da montagem do teto

- 1. Para prevenir danos em seu projetor, use a montagem de teto Optoma.
- 2. Se desejar usar um kit de montagem no teto de terceiros, certifique-se de que os parafusos usados para fixar um suporte no projetor atenda às seguintes especificações:
- Tipo do parafuso: M4*3
- Comprimento mínimo da rosca: 10mm



Nota: Por favor, note que o dano resultando da instalação incorreta invalidará a garantia.



- Se você comprar uma montagem de teto de outra empresa, se certifique de usar o tamanho correto de parafuso. O tamanho do parafuso vai variar dependendo da espessura da placa de montagem.
- Se certifique de manter uma brecha de pelo menos 10 cm entre o teto e a parte superior do projetor.
- Evite instalar o projetor perto de uma fonte de calor.

Códigos do Controle remoto IR



Tecla	1	Num Tecla	MTX.	Formato	Data0	Data1	Data2	Data3	Descrição
Liga/ Desliga	Ģ	K12	04	F1	32	CD	71	8E	Consulte a seção "Ligar / Desligar o projetor" na página <i>19</i> .
Fonte	Ð	K3	11	F1	32	CD	18	E7	Pressione 🕤 para selecionar um sinal de entrada.
Início		K13	03	F1	32	CD	92	6D	Pressione 🖆 para voltar à tela Inicial.
Menu	≡	K8	17	F1	32	CD	0E	F1	Pressione ≡ para abrir os menus de exibição em tela (OSD). Para sair do OSD, pressione ≡ novamente.
Retornar		K4	10	F1	32	CD	86	79	Pressione 👈 para retornar à tela anterior.
Para cima		K7	18	F2	32	CD	11	EE	
Esquerda		K14	02	F2	32	CD	10	EF	
Direita		K5	09	F2	32	CD	12	ED	fazer aiustes nas selecões.
Para baixo	▼	K2	19	F2	32	CD	14	EB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Enter	Enter	K9	16	F1	32	CD	0F	F0	Confirma a seleção do item.
Mudo	∎×	K15	01	F1	32	CD	52	AD	Pressione I × para desligar/ligar o altofalante embutido projetor.
Modo Display	•	K10	15	F1	32	CD	91	6E	Pressione para exibir o Menu de Modo de Exibição. Para sair do modo de exibição menu, pressione novamente.
Opção	:	K6	80	F1	32	CD	25	DA	Pressione para configurar os ajustes de reprodução de fotos.
Volume -	_	K11	12	F2	32	CD	0C	F3	Pressione – para diminuir o volume.
Volume +	+	K1	05	F2	32	CD	09	F6	Pressione + para ajustar para aumentar volume.

Solução de problemas

Se você experimentar um problema com seu projetor, consulte as seguintes informações. Se o problema persistir, entre em contacto com revendedor ou a assistência técnica local.

Problemas de imagem

Nenhuma imagem aparece na tela

- Certifique-se de que todos os cabos e conexões de alimentação estejam correta e firmemente conectados, como descrito na seção "Instalação".
- Certifique-se de que os pinos dos conectores não estejam tortos ou quebrados.
- Verifique se a lâmpada de projeção foi instalada firmemente. Por favor, consulte a seção "Substituição da lâmpada" nas páginas 56-57.
- Certifique-se de que o recurso "Mudo" não está ativado.
- A imagem está fora de foco
 - Ajuste o anel de foco na lente do projetor. Por favor, veja a página 17.
 - Verifique se a tela de projeção está entre a distância do projetor. (Consulte a página 61).
- A imagem é esticada ao exibir um título de DVD de 16:9
 - Ao reproduzir um DVD anamórfico ou DVD de 16:9, o projetor mostrará a melhor imagem no formato 16:9 no lado do projetor.
 - Se você reproduzir um título de DVD de formato 4:3, altere o formato para 4:3 no OSD do projetor.
 - Configure o formato de exibição para a proporção 16:9 (Largo) no reprodutor de DVD.
- A imagem é pequena ou grande demais
 - Ajuste a alavanca de zoom na parte superior do projetor.
 - Aproxime ou afaste o projetor da tela.
 - Pressione "Menu" no painel do projetor, vá a "Exibir configurações-->Formato". Experimente configurações diferentes.
- A imagem está com as laterais inclinadas:
 - Se possível, reposicione o projetor para que esteja centrado na tela e abaixo da sua parte inferior.
- A imagem está invertida
 - Selecione "Definições do Projetor-->Projection Mode" a partir do OSD e ajuste a direção de projeção.
 - Imagem borrada dobrada
 - Certifique-se que "Modo Display" não está 3D para evitar que a imagem 2D normal apareça borrada dobrada.

?

Duas imagens, formato lado a lado

Defina "Três dimensões" --> "Formato 3D" para "SBS".

Outros problemas

O projetor pára de responder a todos os controles

- Se for possível, desligue o projetor, desconecte o cabo de alimentação e espere pelo menos 20 segundos antes de reconectar a alimentação.
- A lâmpada queimou ou fez um som de estouro
 - Quando a lâmpada chegar ao final da sua vida útil, poderá queimar e produzir um som alto de estouro. Caso isso aconteça, não será possível ligar o projetor até que se troque o módulo da lâmpada. Para trocar a lâmpada, siga os procedimentos descritos na seção "Troca da lâmpada", na página 56-57.

Problemas do controle remoto

Se o controle remoto não funcionar

- Verifique se o ângulo de operação do controle remoto apontando está dentro de ±15° (horizontalmente) ou ±10° (verticalmente) quanto verticalmente dos receptores de infravermelho no projetor.
- Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o projetor. Fique a menos de 7 m (~22 pés) do projetor.
- Certifique-se de que a pilha esteja inserida corretamente.
- Substitua a bateria caso ela esteja esgotada.

Indicador de advertência

Quando os indicadores de alerta (ver abaixo) acendem ou piscam, o projetor desligarão automaticamente:

- O indicador do LED da "LAMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em vermelho.
- O indicador do LED da "TEMP" acende em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em vermelho. Isto indica que o projetor sobre aqueceu. Sob condições normais, o projetor pode ser ligado novamente.
- O indicador do LED da "TEMP" pisca em vermelho e se o indicador "Ligar/Espera" piscar em vermelho.

Desplugue o cabo de alimentação do projetor, aguarde 30 segundos e tente novamente. Se o indicador de alerta acender ou piscar, contate seu centro de serviço mais próximo para assistência.

Mensagens das Luzes de LED

Mensagem	I	_ED Ligar/Espera	LED de temperatura	LED da lâmpada
	(Vermelho)	(Azul)	(Vermelho)	(Vermelho)
Estado de espera (Cabo de alimentação de entrada)	Luz estável			
Ligado (aquecendo)		Piscando (0,5 segundos desligado/ 0,5 segundos ligado)		
Alimentação ativada e iluminação da lâmpada		Luz estável		
Desligado (Esfriando)		Piscando (0,5 segundos desligado/ 0,5 segundos ligado). Voltar a acender constante vermelho quando o ventilador de refrigeração desliga.		
Erro (Falha do lâmpada)	Piscando			Luz estável
Erro (Falha do ventilador)	Piscando		Piscando	
Erro (Superaquecimento)	Piscando		Luz estável	
Estado de espera (Modo Burn in)		Piscando		
Gravação (Aquecimento)		Piscando		
Gravação (Refrigeração)		Piscando		
Queimar (Iluminação da lâmpada)		Piscando (3 segundos em/1 segundo desligado)		
Queimar (lâmpada desligada)		Piscando (1 segundos em/3 segundo desligado)		

Desligar:

•

•

Power Off
Pressione energia novamente

Aviso de temperatura:



Aviso de lâmpada:



• Falha na ventilação:



Alerta de desligamento:



Especificações

Óptico	Descrição					
	- Gráfico até 2160p@60Hz					
Resolução máxima	- Resolução máxima: HDMI1 (2.0): 2160p@60Hz					
	HDMI2 (2.0): 2160p@60Hz					
Resolução nativa	(s/ atuador) 1920x1080					
Lente	Zoom digital e foco manual					
Tamanho de imagem (diagonal)	34.1"~302.4", otimizado@largo 82"(2.2m)					
Distância de projecção	1,2~8,1m, otimizado@1,61m					
Elétrico	Descrição					
	- HDMI V2.0 x2					
	- EN VGA					
	- Entrada de áudio 3,5 mm					
	- USB-A x2 (1 para Serviço, 1 para Alexa)					
Entradas	- USB3.0 (para 5V PWR 1.5A ou USB / Wi-Fi dongle)					
	- USB2.0					
	- RS232C macho (9-pinos d-sub)					
	- RJ-45 (suporta controle de internet)					
	- Saída de áudio 3.5 mm					
Saídas	- Saída SPDIF					
	- Disparador 12V (conector 3.5 mm)					
Reprodução de cores	1073,4 milhões de cores					
	Taxa de leitura horizontal: 15,375 ~ 91,146 KHz					
laxa de verificação	Taxa de leitura vertical: 24 ~ 85 Hz (120Hz para projetor de recurso 3D)					
Autofalante embutido	2X Altofalante de 5W					
Requisitos de Energia	100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz					
Corrente de entrada	3,8A-1,0A					
Mecânico	Descrição					
Orientação de instalação	Frontal, Traseira, Teto - Frontal, Traseira - topo					
Dimensões	- 392,6 x 281,6 x 118,4 mm (sem pés)					
$(L \times P \times A)$	- 392,6 x 281,6 x 129 mm (sem pés)					
Peso	6,5 ± 0,5 kg					
Condições ambientais	Operando em 5 ~ 40° C, umidade de 10% a 85% (sem condensação)					

Nota: Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

Configurar Alexa



Para configurar e ligar o seu Projetor Alexa, digitalize o código QR ou visite o URL: https://www.optoma.com/support/download

Escritórios globais da Optoma

Para serviço ou suporte, entre em contato com o escritório local.

EUA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canadá

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

América Latina

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Telefone de servico: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Franca

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

Espanha

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Alemanha

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Escandinávia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Coréia

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

【 888-289-6786 **[**] 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com R

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

【 +44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 🔄 service@tsc-europe.com Shanghai, 200052, China

【 +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

(+33 1 41 46 12 20
6	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

(] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

(+49 (0) 211 506 6670 🕞 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

(+47 32 98 89 90
6	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005 Unit A, 27/F Dragon Centre,

79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

東京都足立区綾瀬3-25-18

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,

Xindian Dist., New Taipei City 231,

株式会社オーエス

China

Japão

Taiwan

Taiwan, R.O.C.

Hong Kong

www.optoma.com.tw

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District

Marchine Marchine Strategy info@os-worldwide.com コンタクトセンター: 0120-380-495 www.os-worldwide.com

> **(** +886-2-8911-8600 📄 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

Ç	+852-2396-8968
	+852-2370-1222
www.optoma.com.hk	

(+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

www.optoma.com