

# **DLP<sup>®</sup>-projektor**





Bruksanvisning



## INNHOLDSFORTEGNELSE

SIKKERHET	. 4
Viktige sikkerhetsanvisninger	. 4
Sikkerhetsinformasion for 3D	. 5
Opphavsrett	. 6
Fraskrivelse av ansvar	. 6
Vedkjennelse av varemerker	. 6
FCC	. 7
Overensstemmelseserklæring for EU-land	. 7
WEEE	. 7
INTRODUKSJON	. 8
Innholdet i pakken	8
Standard tilbehør	8
Ekstrautstvr	8
Produktoversikt	.9
Tilkoblinger	10
Tastatur	11
Fjernkontroll	12
	12
	IJ
Montere projektoren	13
Koble kilder til projektoren	15
Justere det proiiserte bildet	16
Sette opp fiernkontrollen	17
BRUKE PROJEKTOREN	19
Skru av/nå projektoren	10
Velge en inngangskilde	20
Menynavigering og funksjoner	20
Skiermmenvens menutre	27
Skjerm Image Settings-meny	22
Skjerm Forbedret Gaming-meny	23
SKJERM 3D-meny	32
Skjerm Aspect Patio meny	32
Skjern Kontmosko-monu	33
Skierm Zoom-meny	33 22
Skjerm Imaae Shift-menu	33
Skjerm Kevstone-menv	33 22
Ivd Demn-meny	31
I vd Volum-menv	34

OPPSETT Projeksjon-meny	34
OPPSETT Lampeinnstillinger-meny	34
OPPSETT Filter Settings-meny	34
OPPSETT Power Settings-meny	35
OPPSETT Sikkerhet-meny	35
OPPSETT HDMI Link Settings-meny	36
OPPSETT Testmønster-meny	36
OPPSETT Fjernkontrollsinnstilling-meny	36
OPPSETT 12 volt utløser-meny	37
OPPSETT Alternativer-meny	37
OPPSETT Reset OSD-meny	38
OPPSETT reset to default-meny	38
Info-meny	38
3D oppsett	39
VEDLIKEHOLD	40
Bytte lampe	40
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse)	40
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse)	40 41
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse)	40 41 <b>43</b>
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON	40 41 <b>43</b>
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger	40 41 <b> 43</b> 43
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsaystand	40 41 <b>43</b> 43 .44
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering	40 41 <b>43</b> 43 44 46
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering IR-fiernkontrollkoder	40 41 43 43 44 46 47
Bytte lampe. Bytte lampen (fortsettelse). EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand. Projektormål og takmontering. IR-fjernkontrollkoder Bruke informasjonsknappen	40 41 43 43 43 44 46 47 49
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering. IR-fjernkontrollkoder Bruke informasjonsknappen Feilsøking	40 41 43 43 43 43 43 49 49 50
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering IR-fjernkontrollkoder Bruke informasjonsknappen Feilsøking Advarselsindikator	40 41 43 43 43 43 43 49 50 51
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering IR-fjernkontrollkoder Bruke informasjonsknappen Feilsøking Advarselsindikator	40 41 43 43 43 43 43 43 45 50 51 54
Bytte lampe Bytte lampen (fortsettelse) EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand. Projektormål og takmontering. IR-fjernkontrollkoder Bruke informasjonsknappen Feilsøking Advarselsindikator Spesifikasjoner	40 41 43 43 43 44 46 47 49 50 51 54 55

## SIKKERHET



Vennligst rett deg etter alle advarsler, sikkerhetstiltak og vedlikeholdsråd i denne brukerveiledningen.

### Viktige sikkerhetsanvisninger

**∢-x**→≩

- Ikke se rett inn i strålen. RG2.
  Som med alle sterke lyskilder kan du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471–5:2015.
- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for pålitelig operasjon av projektoren og beskytte den fra overopphetning, anbefales det at du installerer projektoren på en plass som ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser projektoren på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng, osv. Ikke sett projektoren i et avsperret område som en bokhylle eller kabinett som begrenser luftstrømmen.
- For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk, utsett ikke utstyret for regn eller fuktighet. Ikke installer projektoren i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer eller andre apparater som forsterkere som avgir varme.
- Ikke la gjenstander eller væske komme inn i projektoren. De kan komme i kontakt med farge spenningspunkter og kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk under følgende forhold:
  - I svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
    - (i) Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5°C 40°C
    - (ii) Relativ fuktighet er 10 % ~ 85 %
  - I områder utsatt for ekstremt støv eller skit.
  - Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt.
  - I direkte sollys.
- Ikke bruk projektoren på steder der atmosfæren kan inneholde brannfarlige eller eksplosive gasser. Lampen i projektoren blir svært varm under drift, og gasser kan antennes og forårsake brann.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
  - Enheten har blitt sluppet.
  - Strømledningen eller pluggen er skadet.
  - Væske er sølt på projektoren.
  - Projektoren har blitt utsatt for regn eller fukt.
  - Noe har falt inn i projektoren eller noe er løst innvendig.
- Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke blokker lyset som kommer ut av projektorlinsen når projektoren er i drift. Lyset vil varme opp objektet og det kan smelte, forårsake brannskader eller starte en brann.
- Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt.

- Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon.
- Se dekslet på projektoren for sikkerhetsrelaterte merknader.
- Enheten bør kun repareres av passende servicepersonell.
- Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- Når lampen byttes ut, la enheten kjøle seg ned først. Følg instruksjoner som står på side 40-41.
- Projektoren vil selv registrere lampens levetid. Sørg for å skifte ut lampen når varselmeldinger vises.
- Tilbakestill funksjonen «Lampenullstilling» fra skjermmenyen Oppsett Lampeinnstillinger når lampemodulen er skiftet ut. (Se side 34.)
- Når du skrur av projektoren, sørg for at projektoren fullfører kjølesyklusen før du kobler fra strømmen. La projektoren nedkjøles i 90 sekunder.
- Når levetiden for lampen nærmer seg slutten, vil meldingen «Lampens levetid overskredet.» vises på skjermen. Ta kontakt med din lokale forhandler eller servicesenter for å bytte ut lampen så snart som mulig.
- Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet.
- Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. Ikke bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten.
- Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode.

Merk: Når lampen når slutten av levetiden, vil projektoren ikke kunne slås på igjen før lampemodulen er skiftet ut. Når du skal bytte ut lampen, følger du prosedyrene under «Bytte lampen» på sidene 40–41.

- Ikke sett opp projektoren på steder der det kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Ikke ta på linsen med bare hendene.
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekke.
- Ikke bruk eller oppbevar projektoren på steder der røyk fra olje eller sigaretter kan være til stede, da det kan forringe ytelsen til projektoren.
- Monter projektoren i riktig retning, da en uvanlig plassering kan påvirke ytelsen til projektoren.
- Bruk en strømskinne og/eller overspenningsvern. Strømbrudd og spenningsfall kan skade enheter.

### Sikkerhetsinformasjon for 3D

Følg alle advarsler og forsiktighetsregler som anbefalt før du eller barnet ditt bruker 3D-funksjonen.

#### Warning

Barn og tenåringer kan være mer utsatt for helseproblemer knyttet til det å se på 3D-bilder og bør nøye overvåkes for å unngå at de ser på disse bildene.

#### Advarsel om fotosensitivt anfall og andre helserisikoer

- Noen seere kan oppleve et epileptisk anfall eller slag når de utsettes for visse blinkende bilder eller lys som finnes i noen projeksjonsbilder eller videospill. Hvis du lider av, eller har epilepsi eller slag i familien, må du ta kontakt med en medisinsk spesialist før du bruker 3D-funksjonen.
- Selv de som ikke har en personlig historie eller tilfeller av epilepsi eller slag i familien kan ha en udiagnotisert tilstand som kan forårsake fotosensitive epileptiske anfall.
- Gravide, eldre, de som lider av alvorlige sykdommer, de som lider av søvnmangel eller er under påvirkning av alkohol bør ikke bruke enhetens 3D-funksjon.
- Hvis du opplever noen av følgende symptomer, må du straks slutte å se på 3D-bilder og ta kontakt med en medisinsk spesialist: (1) endret syn; (2) døsighet; (3) svimmelhet; (4) ufrivillige øye- eller muskelsammentrekninger; (5) forvirring; (6) kvalme; (7) tap av bevissthet; (8) konvulsjoner; (9) kramper; og/eller (10) desorientering. Barn og tenåringer er mer sannsynlig til å oppleve disse symptomene enn voksne. Foreldre bør ha oppsyn med barna sine og spørre om de opplever disse symptomene.

- 3D-projeksjon kan også forårsake reisesyke, perseptuell ettereffekter, desorientering, slitne øyne og redusert stabilitet i kroppsstillingen. Det anbefales at brukere tar hyppige pauser for å redusere sannsynligheten av disse effektene. Hvis øynene dine viser tegn på å være trette eller tørre eller hvis du har noen av symptomene over, må du straks slutte å bruke denne enheten og ikke bruke den igjen på minst tretti minutter etter at symptomene har forsvunnet.
- Hvis ser på 3D-projeksjon mens du sitter for nært skjermen over lengre tid, kan dette skade synet ditt. Den beste avstanden fra skjermen bør være minst tre ganger skjermens høyde. Det anbefales at seerens øyne er på linje med skjermen.
- Hvis du ser på 3D-projeksjon mens du har på 3D-briller i en lengre periode kan dette føre til hodepine eller tretthet. Hvis du opplever en hodepine, tretthet eller svimmelhet, må du slutte å se på 3D-projeksjon og hvile deg.
- Ikke bruk 3D-brillene for noe annet formål enn å se på 3D-projeksjon.
- Hvis du har på deg 3D-brillene for noe annet formål (som vanlige briller, solbriller, vernebriller, osv.) kan dette være skadelig og kan svekke synet ditt.
- Enkelte seere kan oppleve desorientering når de ser på 3D-projeksjon. Derfor må du IKKE plassere 3D-PROJEKTOR i nærhetne av åpne trapper, kabler, balkonger eller andre objekter som man kan snuble, løpe inn i, falle ned, knuse eller falle over.

### **Opphavsrett**

Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale lover for opphavsrett, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet i den, kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.

© Copyright 2017

### Fraskrivelse av ansvar

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ingen løfter eller garantier når det gjelder innholdet herav og frasier seg spesielt underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring.

### Vedkjennelse av varemerker

Kensington er et USA-registrert varemerke for ACCO Brand Corporation med utstedte registreringer og søknader i andre land over hele verden.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

DLP<sup>®</sup>, DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemerke for Texas Instruments.

DARBEE er et varemerke som tilhører Darbee Products, Inc.

MHL, Mobile High-Definition Link og MHL-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører MHL Licensing, LLC

Alle andre produktnavn som brukes i denne veiledningen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent.

## FCC

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten inn i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

#### Merknad: Beskyttede kabler

Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes.

#### Forsiktig

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til å bruke denne projektoren.

#### Vilkår for bruk

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- 1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
- 2. Denne enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

#### Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### Overensstemmelseserklæring for EU-land

- EMC-direktiv 2014/30/EC (medregnet endringer)
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EC
- R & TTE-direktivet 1999/5/EC (hvis produktet har RF-funksjon)

### WEEE



#### Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.

### Innholdet i pakken

Pakk ut forsiktig, og kontroller at elementene som er oppført nedenfor under Standard tilbehør er til stede. Noen av elementene under Ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell, spesifikasjon og område. Ta kontakt med kjøpstedet. Noe tilbehør kan variere fra område til område.

Garantikortet leveres kun i enkelte områder. Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon.

### Standard tilbehør



Merk: \*Informasjon om europeisk garanti finnes på www.optomaeurope.com

### Ekstrautstyr



Merk: Valgfritt tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region.

### Produktoversikt



- Ikke blokker projektorens luftinntak og -uttak.
- Hold en avstand på minst 20 cm mellom «inn»- og «ut»-etikettene.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Fokushjul	9	Objektivdeksel
2.	Zoomhjul	10.	Tipp-justeringsfot
3.	Linseforskyvningsring	11.	Linse
4.	IR-mottaker	12.	Lampedeksel
5.	Tastatur	13.	Ventilasjon (uttak)
6.	Inngang/utgang	14.	Kensington™ låseport
7.	Strømkontakt	15.	Ventilasjon (inntak)
8.	Høyttaler		

## Tilkoblinger



Merk: Ekstern mus krever spesiell fjernkontroll.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	12 Volt-utgangskontakt	6.	HDMI 2-kontakt
2.	3D SYNK UT (5 V)-kontakt	7.	AUDIO-OUT-kontakt
3.	HDMI 1- / MHL-kontakt	8.	USB-strømutgang (5 V 1A)
4.	MUS-/SERVICE-kontakt	9.	Sikkerhetsstang
5.	Strømkontakt		

### Tastatur



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Enter	7.	Power
2.	Keystone-korreksjon	8.	På/Hvilemodus-lampe
3.	Informasjon	9.	Lysdiode for lampe
4.	Re-Sync	10.	Source
5.	Fire retningsvalgknapper	11.	Meny
6.	Temp-LED		

## Fjernkontroll



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Strømmen er på	15.	Bruker 3
2.	Bruker 2	16.	Kontrast
3.	Bruker 1	17.	Skjermmodus
4.	Lysstyrke	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D-meny på/av
6.	Demp	20.	Sovtidtaker
7.	DB (Dynamisk svart)	21.	Volum +
8.	Source	22.	Re-Sync
9.	Enter	23.	Fire retningsvalgknapper
10.	Meny	24.	Volum -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1 (støttes ikke)	26.	YPbPr (støttes ikke)
13.	VGA2 (støttes ikke)	27.	Video (støttes ikke)
14.	Power Off		

Merk: Noen taster brukes ikke på visse modeller som ikke støtter disse funksjonene.

### Montere projektoren

Prosjektøren er utformet for å kunne monteres med en av fire mulige plasseringer.

Du velger hvordan du montere projektoren avhengig av oppsettet til rommet og personlige preferanser. Ta hensyn til størrelsen og plasseringen av skjermen, plasseringen til et egnet strømuttak samt plasseringen og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret.



Projektoren skal plasseres på et flatt underlag og 90 grader / vinkelrett med skjermen.

- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt projektorplassering i avstandstabellen på side 44–45.
- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt avstand i avstandstabellen på side 44–45.
- Merk: Jo lenger unna projektoren plasseres fra skjermen, jo større blir den projiserte bildestørrelsen, og vertikal forskyvning øker også tilsvarende.

#### VIKTIG!

Ikke bruk projektoren på annen måte enn som bordplate eller takmontert. Projektoren skal være vannrett og ikke vippet enten forover/bakover eller til venstre/høyre. Enhver annen retning vil ugyldiggjøre garantien og kan forkorte levetiden til projektorlampen eller selve projektoren. Du kan få får om ikke-standard montering ved å ta kontakt med Optoma.

#### Installasjonsmerknad for projektor

- Plasser projektoren horisontalt.
  - **Vippevinkelen til projektoren skal ikke overstige 15 grader**. Projektoren skal heller ikke installeres på noen annen måte enn på bord eller i taket. Ellers kan det føre til at levetiden til lampen reduseres dramatisk eller at andre **uforutsigbare skader oppstår**.



La det være minst 30 cm klarering rundt uttaksventilen.



- Sørg for at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra uttaksventilen.
- Når projektoren brukes på et innelukket sted, må du sørge for at omgivelsestemperaturen på stedet ikke overstiger driftstemperaturen når projektoren kjører samt at luftinntaks- og uttaksventilene ikke blir blokkert.
- Alle innelukkede steder bør gjennomgå sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke resirkulerer uttaksluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om temperaturen på stedet er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet.

## Koble kilder til projektoren



Nr.	Element	Nr.	
1.	3D-senderkabel	6.	HDMI-
2.	MHL-kabel	7.	USB-s
2		0	1

- 3. HDMI-kabel Strømledning 4.
- 5. USB-kabel (musekontroll)

lr.	Element

- dongle
- trømkabel
- 8. Lydutgangskabel
- 12V DC-plugg 9.

## Justere det projiserte bildet

#### Bildehøyde

Projektoren er utstyrt med heiseføtter for justering av bildehøyden.

- 1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren.
- 2. Roter den justerbare foten med eller mot klokken for å senke eller heve projektoren.



#### Zoom, fokus og linseforskyvning

- Du kan justere bildestørrelsen ved å dreie zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen.
- Du kan justere fokus ved å skru fokusringen med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig.
- Slik justerer du linsen: Drei linseforskyvningsringen til venstre for å justere til høyre eller til venstre for å justere til venstre.



Merk: Projektoren vil fokusere på en avstand mellom 1,3 og 9,4 m.

### Sette opp fjernkontrollen

#### Sette inn / bytte batterier

To batterier av størrelse AAA følger med fjernkontrollen.

- 1. Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
- 2. Sett AAA-batterier inn i batterirommet som vist.
- 3. Sett bakdekselet på fjernkontrollen igjen.



Merk: Du må bruke samme eller tilsvarende type når du bytter.

#### FORSIKTIG

Feil bruk av batterier kan føre til kjemikalilekkasje eller eksplosjon. Sørg for at du følger anvisningene under.

- Ikke bland batterier av ulike typer. Ulike typer batterier har ulike særtrekk.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Dersom gamle og nye batterier blandes kan det forkorte levetiden til de nye batteriene eller føre til lekkasje av kjemikalier i de gamle batteriene.
- Ta ut batteriene så snart de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett dersom de kommer i kontakt med huden. Hvis du oppdager en kjemikalielekkasje, må du tørke grundig av med en klut.
- Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt avhengig av lagringsforhold.
- Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene.
- Når du skal avhende batteriet, må du følge regionale eller nasjonale lover.

#### Effektiv rekkevidde

Det er en infrarød fjernkontrollsensor (IR) på toppen og på forsiden av projektoren. Sørg for at du holder fjernkontrollen i en vinkel på 30 grader vinkelrett mot projektorens fremre og øvre IR-fjernkontrollsensorer for at den skal fungere på riktig måte. Avstanden mellom fjernkontrollen og sensoren bør være maks. 7 meter (ca. 23 fot).

- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensoren på projektoren som kan blokkere den infrarøde strålen.
- Kontroller at IR-senderen på fjernkontrollen ikke lyses direkte på av sollys eller lysrør.
- Hold fjernkontrollen minst 2 meter borte fra lysstoffrør, eller så kan den ikke fungere.
- Hvis fjernkontrollen er nær et lysrør av omformertypen, kan den ikke alltid fungere.
- Hvis fjernkontrollen og projektoren er svært nær hverandre, kan fjernkontrollen ikke alltid fungere.
- Når du sikter mot skjermen, er den effektive avstanden opp til 5 m fra fjernkontrollen til skjermen, da IR-stråler reflekteres tilbake til projektoren. Den effektive rekkevidden kan også variere avhengig av skjermen.



### Skru av/på projektoren



#### Strømmen er på

- 1. Ta av linsedekselet(\*).
- 2. Koble til strømledningen og signalkabelen. Når tilkoblingen er opprettet, lyser På/Hvilemodus-lampen rødt.
- 3. Slå på projektoren ved å trykke «😃» på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 4. En oppstartsskjerm vises i ca. 10 sekunder, og LED-lampen for strøm blinker grønn eller blått.
- **Merk:** Første gang projektoren slås på blir du bedt om å velge foretrukket språk, projiseringsretning og andre innstillinger.

#### Slå av

- 1. Slå av projektoren ved å trykke «**U**» på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 2. Følgende melding vises:



- 3. Trykk «**U**»-knappen igjen for å bekrefte, ellers forsvinner meldingen etter en stund (10 sekunder som standard). Når du trykker «**U**»-knappen igjen, slås projektoren av.
- 4. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i omtrent 10 sekunder for en kjølesyklus, og På/Hvilemodus-lampen blinker grønn eller blått. Når På/Hvilemodus-lampen lyser jevnt rødt, betyr dette at projektoren gått inn i hvilemodus. Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente til den har kjølt seg ned og har gått inn i ventemodus. Når projektoren er i ventemodus, trykker du «U»-knappen igjen for å slå den på.
- 5. Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Merk: Du bør ikke slå på projektoren med en gang etter at du har slått den av.

### Velge en inngangskilde

Slå på den tilkoblede kilden som du vil vise på skjermen (datamaskin, bærbar PC, videospiller osv). Projektoren finner automatisk kilden. Hvis flere kilder er tilkoblet, trykker du kildeknappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen for å velge ønsket inngang.



### Menynavigering og funksjoner

Projektoren har en flerspråklig skjermmeny som gjør at du kan foreta bildejusteringer og endre en rekke innstillinger. Projektoren vil automatisk oppdage kilden.

- 1. Du åpner skjermmenyen ved å trykke 🗐 -knappen på tastaturet på projektoren eller «Menu»-knappen på fjernkontrollen.
- Når skjermmenyen vises, trykker du ▲ eller ▼ for å velge et element i hovedmenyen. Når du velger noe, trykker du ←/▶ på tastaturet på projektoren eller «Enter»-knappen på fjernkontrollen for å åpne undermenyen.
- 3. Bruk ▲ eller ▼ for å velge ønsket element i undermenyen, og trykk deretter ← /▶ på tastaturet på projektoren eller «Enter» på fjernkontrollen for å se flere innstillinger. Juster innstillingene ved hjelp av ← eller ▶.
- 4. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over.
- 5. Trykk ← / ▶ på tastaturet på projektoren eller «Enter» på fjernkontrollen for å bekrefte, så går skjermen tilbake til hovedmenyen.
- 6. Du avslutter ved å trykke 🗐 på tastaturet på projektoren eller «Menu»-knappen på fjernkontrollen. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene.



Navigasjonsguide

## Skjermmenyens menytre

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Kino
					Vivid
					Spill
					Referanse
		Skiermmodus			Lys
		[Video]			Bruker
					3D
					ISF Day
					ISF Night
					ISF 3D
					AV [Standard]
					Svart tavle
					Lysegul
		Veggfarge			Lysegrønn
					Lyseblå
					Rosa
					Grå
Skjerm	Image Settings	Lysstyrke			-50~50
		Kontrast			-50~50
		Skarphet			1~15
		Farve			-50~50
		Glød			-50~50
			Film		
			Video		
			Grafikker		
		Gamma	Standard(2.2)		
			1.8		
			2.0		
			2.4		
			BrilliantColor™		1~10
					Varm
		Fargeinnstillinger	Fargetemperatur		Standard
			[Datamodell]		Cool
					Kald

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					R [Standard]
					G
					В
				Farve	С
					Y
					Μ
			Color Matching		W
				Fargetone eller R	-50–50 [Standard: 0]
				Metning eller G	-50–50 [Standard: 0]
				Økning eller B	-50–50 [Standard: 0]
				Deset	Avbryt [Standard]
				Reset	Ja
		Fargeinnstillinger		Avslutt	
				Rød forsterking	-50~50
				Grønn forst.	-50~50
				Blå forst.	-50~50
				Rød lysstyrke	-50~50
			RGB økn./stnd.	Grønn grunninnst.	-50~50
				Blå grunninnst.	-50~50
	Image Settings				Avbryt [Standard]
				Reset	Ja
Skjerm				Avslutt	
					Auto [Standard]
			Fargerom [HDMI-inngang]		(0~255)
					(16~235)
		DynamiaBlack			AV
		Бупаппсыаск			På
		Lysstyrkemodus			Lys
		[Lampebase - Video]			Eco
					Høydefinisjon
					Spill
			Modus		Full styrke
					AV
		Darbee	Nivå		0%~120%
					AV [Standard]
			Demomodus		Delt skjerm
					Sveip skjerm
		Reset			-
					AV
	Forbearet spilling				På
					AV [Standard]
	3D	3D modus			DLP-Link
					VESA

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
		$3D \rightarrow 2D$			3D [Standard]
					L
					R
					Auto [Standard]
	3D	2D Format			SBS
		3D-Format			Top and Bottom
					Frame Sequential
		2D overk invert			På
		SD Synk. Invent			AV [Standard]
					4:3
					16:9
	Aspect Ratio				LBX [unntatt modeller med SVGA/XGA]
Skierm					SuperBred [Video]
Skjenn					Original
					Auto
	Kantmaske				0–10 [Standard]: 0]
	Zoom				-5–25 [Standard]: 0]
	Image shift	H: 0; V: -50			
		H: -50; V: 0			
		H: 50; V: 0			
		H: 0; V: 50			
		H: -50; V: 0			
		H: 0; V: -50			
		H: 50; V: 0			
		H: 0; V: 50			
	Keystone				-40–40 [Standard: 0]
					AV [Standard]
Lyd	Demp				På
	Volum				0-10 [Standard: 5]
					Front <b>I</b> [Standard]
	Projeksion				Rear 🚛
	FIOJEKSJOII				Tak-topp 🕢 🎫
Oppsett					Bak-topp 🕢 🏸
		l ampenâminnelso			AV
	Lamneinnstillinger				På [Standard]
	Lampeinnsuninger	Lampenullstilling			Avbryt [Standard]
					Ja

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
		Filter Usage Hours			(kun les)
		Optional Filter			Ja
		Installed			Nei
					AV
	Filter Settings				300hr
		Filter Reminder			500hr [Standard]
					800hr
					1000hr
		Filter Deest			Avbryt [Standard]
		Filter Reset			Ja
		Disalata n <sup>8</sup>			AV [Standard]
		Direkte pa			På
		Cianalatzam nå*			AV [Standard]
		Signaistrøm pa			På
		Skru av automatisk (min)			0–180 (5 min mellomrom) [Standard: 20]
	Power Settings	Sovtidtaker (min.)			0–990 (30 min. mellomrom) [Standard: 0]
	Power Settings		Alltid på		Ja
					Nei [Standard]
Oppsett		Quick Resume			AV [Standard]
					På
		USB Power			AV [Standard]
					På
					Auto
	Sikkorbot	Sikkerhet			AV [Standard]
					På
		Sikkerhetstidtaker	Måned		
	Olivienter		Dag		
			Timer		
		Endre Passord			
					AV
					På
					Nei
					Ja
	HDMI Link Settings				Mutual
		Power On Link*			PJ->Device
					Device->PJ
		Power Off Link			AV
					På

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Grønt rutenett
					Magenta-rutenett
	Testmønster	Testmønster			Hvit rutenett
					Hvit
					AV
					På
		IR-FUNKTION			AV
					HDMI 2
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching
		Bruker1			Fargetemperatur
		Brukern			Gamma
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
Oppsett					Zoom
Oppsett					Frys
	Fjernkon-				MHL
	lavbenger av				Darbee [Standard]
	fjernkontroll]				HDMI 2 [Standard]
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
					Color Matching
					Fargetemperatur
		Bruker2			Gamma
					Kildelås
					Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
					MHL
					Darbee

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					HDMI 2
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker [Standard]
	Fiernkon-				Color Matching
	trollsinnstilling	Davida a 2			Fargetemperatur
	[avhenger av	Bruker3			Gamma
	fjernkontroll]				Projeksjon
					Lampeinnstillinger
					Zoom
					Frys
					MHL
					Darbee
	10				På
	12 volt utløser				AV
					English [Standard]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
Oppsett					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
	Options	Språk			简体中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Topp venstre
					Topp høyre
			Menyplassering		Midt [Standard]
		Menu Settinas			Bunn venstre
		linena cetange			Bunn høyre
					AV
			Menu Timer		5 sek.
					10 sek. [Standard]
					AV [Standard]
		Automatisk kilde			På
		Inngongolvildo			HDMI2
		Inngangskilde			HDMI1 / MHL
					Standard [Standard]
		lanut Nama	HDMI2		Custom
	Options	Input Name			Standard [Standard]
			HDMIT / MHL		Custom
		High Altitude			AV [Standard]
					På
Oppsett		Display Mode Lock			AV [Standard]
					På
					AV [Standard]
		Las tastatur			På
					AV [Standard]
		Skjul Information			På
					Standard [Standard]
		LOGO			Nøytral
		Chierreenstel			Avbryt [Standard]
		Бкјегторртак			Ja
					None [Standard]
					Blå
		Bakaruppafaraa			Rød
		Bakgrunnslarge			Grønn
					Grå
					Logo
		Report OSD			Avbryt [Standard]
	Deact				Ja
	Reset	Depart to Default			Avbryt [Standard]
					Ja

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00 Hz
	Skjermmodus				
Informacion		Lys		0 hr	
mormasjon	Lannatid	Eco		0 hr	
	Lampetid	Dynamic		0 hr	
		Total			
	Filtertimer				
	Lysstyrkemodus				
		System			
	FW Version	MCU			

#### Merk:

- Når du har endret «IR-Funktion», «Projeksjon» eller «Lås tastatur», vises en bekreftelsesmelding på skjermen. Velg «Ja» for å lagre innstillingene.
- Verdier kan justeres og lagres for hver visningsmodus.
- \*Tilleggsfunksjoner avhenger av modell og region.

#### **Skjerm Image Settings-meny**

#### Skjermmodus (kun videomodus)

Det er mange fabrikkinnstillinger som er optimalisert for ulike typer bilder.

- Kino: Gir beste farger for å se på film.
- **Vivid**: Fargemetning og lysstyrke er godt balansert i denne modusen. Velg denne modusen for å spille spill.
- **Spill**: Velg denne modusen for å øke lysstyrken og responstid for videospill.
- **Referanse**: Gir mest nøyaktige naturlige farger nær til Rec. 709, standarden for høydefinisjons-tv (HDTV).
- Lys: Maksimal klarhet fra PC-inngang.
- **Bruker**: Lagre brukerens innstillinger.
- **3D**: Du må ha 3D-briller for å oppleve 3D-effekten. Sørg for at datamaskinen / den mobile enheten har et 120 Hz-utgangssignal på et grafikkort med firedobbel buffer og at du har en 3D-spiller installert.
- ISF Day: Optimaliser bildet med ISF Day-modus for perfekt kalibrering og høy bildekvalitet.
- **ISF Night**: Optimaliser bildet med ISF Night-modus for perfekt kalibrering og høy bildekvalitet.
- ISF 3D: Optimaliser bildet med ISF 3D-modus for perfekt kalibrering og høy bildekvalitet.

## Merk: For tilgang til og kalibrering av ISF dag- og kveldsvisningsmoduser kan du ta kontakt med din lokale forhandler.

#### Veggfarge (kun datamodus)

Bruk denne funksjonen for å få et optimalt skjermbilde som passer veggfargen. Velg mellom AV, Svart tavle, Lysegul, Lysegrønn, Lyseblå, Rosa og Grå.

#### <u>Lysstyrke</u>

Justerer lysstyrken på bildet.

#### Kontrast

Kontrast kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

#### Skarphet

Juster skarpheten på bildet.

#### <u>Farve</u>

Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.

#### <u>Glød</u>

Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.

#### <u>Gamma</u>

Sett opp gammakurvetype. Etter at startoppsett og fininnstilling er fullført, brukes gammajusteringstrinnene til å optimere bildeutmatingen.

- **Film**: For hjemmekino.
- Video: For video- eller TV-kilde.
- Grafikker: For PC-/foto-kilde.
- **Standard(2.2)**: For standardisert innstilling.
- **1.8/ 2.0/ 2.4**: For bestemt PC-/foto-kilde.

#### **Fargeinnstillinger**

Konfigurer fargeinnstillinger.

- **BrilliantColor**<sup>™</sup>: Denne justeringen bruker en ny fargebehandlingsalgoritme og forbedringer for å gjøre det mulig med høyere lysstyrke med ekte, mer levende farger i bildet.
- Fargetemperatur (kun datamodus): Sett fargetemperatur til Varm, Standard, Cool eller Kald.
- **Color Matching**: Endre bildefargeinnstillinger for Fargetone, Metning og Forsterking når Farge er rød (R), grønn (G), svart (B), cyan (C), gul (Y) eller magenta (M).
  - Farve: Juster nivåer for rød (R), grønn (G), sort (B), cyan (C), gul (Y) og magenta (M) for bildet.
  - Fargetone: Juster fargebalansen til rødt og grønt når Farge er rød, grønn, blå, cyan, magenta eller gul.
  - Metning: Juster bildemetning når Farge er rød, grønn, blå, cyan, magenta eller gul.
  - Økning: Juster lysstyrken til bildet når Farge er rød, grønn, blå, cyan, magenta eller gul.
  - Reset: Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for color matching.
  - Avslutt: Avslutt «Color Matching»-menyen.
  - Color Matching: Endre bildefargeinnstillinger for Rød, Grønn og Blå når Farge er hvit (W).
    - Farve: Juster rødt (R), grønt (G) og blått (B) nivå for bildet.
    - R (Rød): Juster forsterkningen av rødt når Farge er hvit.
    - G (Grønn): Juster forsterkningen av grønt når Farge hvit.
    - B (Blå): Juster forsterkningen av blått når Farge er hvit.
    - Reset: Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for color matching.
    - Avslutt: Avslutt «Color Matching»-menyen.

- **RGB** økn./stnd.: Disse innstillinger gjør det mulig å konfigurere lysstyrke (forsterkning) og kontrast (forspenning) i et bilde.
  - Reset: Gjenopprett fabrikkinnstillingene for RGB økn./stnd.
  - Avslutt: Avslutt «RGB økn./stnd.»-menyen.
- **Fargerom (kun med HDMI-inngang)**: Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, (0–255) og (16–235).

#### **DynamicBlack**

Dynamic Black Gjør at projektoren automatisk kan optimere lysstyrken til bildet slik at lyse/mørke filmscener kan vises med utrolig fine detaljer.

#### Lysstyrkemodus (lampebase-video)

Juster lysstyrkemodus for lampebaserte projektorer.

- Lys: Velg «Lys» for å øke lysstyrken.
- **Eco**: Velg «Eco» for å dimme projektorlampen. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til lampen.

#### <u>Darbee</u>

Bruk denne modusen til å projisere med forbedret videokvalitet fra en HDMI-videokilde.

- Modus: Velg foretrukken DARBEE-modus blant følgende alternativer:
  - Høydefinisjon: Den minst aggressive formen av algoritmen. Passer for innhold av høy kvalitet som Blu-Ray-video.
  - Spill: En moderat aggressiv form av algoritmen. Passer for datagenerert innhold.
  - Full styrke: Den mest aggressive formen av algoritmen. Passer spesielt for videokilder med lav oppløsning eller kvalitet for å forbedre videokvaliteten.
  - AV: Slå av DARBEE-modus.
- Nivå: Når du har valgt ønsket DARBEE-modus, kan du bruke denne innstillingen til å justere modusverdien.
- **Demomodus**: Gjør det mulig å sjekke forskjellen mellom det originale bildet og DARBEE-bildet. Velg ønsket skjermvisning for Demo-modus:
  - AV: Demo-modus er av.
  - Delt skjerm: Vis originalbildet og DARBEE-bildet i en delt skjerm.
  - Sveip skjerm: Vis originalbildet og DARBEE-bildet ved å sveipe på skjermen.

#### <u>Reset</u>

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for fargeinnstillinger.

### **Skjerm Forbedret Gaming-meny**

#### Forbedret spilling

Aktiver denne funksjonen for å redusere responstiden (inngangsforsinkelsen) mens du spiller til 16 ms\*.

Merk: \*Kun for 1080p 60 Hz-signaler.

### **SKJERM 3D-meny**

Bruk dette alternativet for å deaktivere 3D-funksjonen eller velge riktig 3D-funksjon.

- AV: Velg «AV» for å slå av 3D modus.
- DLP-Link: Velg for å bruke optimaliserte innstillinger for DLP 3D-briller.
- VESA: Velg «VESA» for å bruke optimert innstilling for VESA 3D-briller.

#### $\underline{\textbf{3D}} \rightarrow \underline{\textbf{2D}}$

Bruk dette alternativet for å angi hvordan 3D-innhold skal vises på skjermen.

- **3D:** Skjerm 3D-signal.
- L (Venstre): Skjerm det venstre bildet til 3D-innholdet.
- **R (Høyre):** Skjerm det høyre bildet til 3D-innholdet.

#### **3D-Format**

Bruk dette alternativet til å velge riktig 3D-formatinnhold.

- Auto: Når et 3D-identifikasjonssignal er oppdaget, velges 3D-format automatisk.
- SBS: Skjerm 3D-signal i «Side-om-side»-format.
- Top and Bottom: Skjerm 3D-signal i «Top and Bottom»-format.
- Frame Sequential: Skjerm 3D-signal i «Frame Sequential»-format.

#### 3D synk. invert

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere 3D synk. invert-funksjonen.

### **Skjerm Aspect Ratio-meny**

#### Aspect Ratio

Velg sideforhold for bildet som vises blant følgende alternativer:

- **4:3**: Formatet er for 4:3-inngangskilder.
- 16:9: Dette formatet er for 16:9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv.
- **LBX (unntatt SVGA- og XGA-modeller)**: Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilde og hvid su vil bruke en ekstern 16x9-linse for å vise et 2,35:1-sideforhold ved full oppløsning.
- **SuperBred**: Denne modusen skalerer 2,35:1-kilder til å fylle 100 % av bildehøyden for å fjerne svarte striper. (venstre og høyre side av bildet vil bli beskåret).
- **Original**: Dette formatet viser originalt bilde uten skalering.
- Auto: Velg automatisk mest passende visningsformat.

- Detaljert informasjon om LBX-modus:
  - Noen DVD-er i letterbox-format er ikke forbedret for TV-er med 16x9. Hvis dette er tilfellet, ser ikke bildet riktig ut når det vises i 16:9. I så fall kan du prøve å bruke 4:3-modusen til å se på DVD-en. Hvis innholdet i seg selv ikke er 4:3, vil det ha sorte kanter rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus for å fylle bildet på 16:9-visningen.

 Dersom du bruker en ekstern anamorf linse, denne LBX-modusen lar deg også se et 2,35:1 innhold (inkluderer anamorf DVD og HDTV-filmkilde) som støtter anamorf bredde som er forsterket for et 16x9 display i et bredt 2,35:1 bilde. I dette tilfellet er det ingen svarte linjer. Lampestrøm og vertikal oppløsning er fullstendig utstyrt.

#### 1080P skaleringstabell:

16 : 9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC			
4x3	Skaler til 1440x108	30.						
16x9	Skaler til 1920x108	30.						
LBX	Skaler til 1920x144	10, og vis 1920x10	80 fra midten.					
Original	1:1-tilordning sentr Ingen skalering vil	ert. bli brukt; bildet vise	es med oppløsning l	basert på inngangs	kilden.			
SuperBred	Skaler til 1920 x 14	Skaler til 1920 x 1440 (forstørret 132 %), og vis 1920 x 1080 fra midten av bildet.						
	Merk: Sluttbrukere fylle 100 % av 108	n kan bruke dette f 0p DMD.	formatet til å se en 2	2,35:1-kilde uten un	ndertekster til å			

### Skjerm Kantmaske-meny

#### <u>Kantmaske</u>

Bruk denne funksjonen til å overskanne bildet for å fjerne støy fra videokoding som ligger på kanten av videokilden.

### Skjerm Zoom-meny

#### <u>Zoom</u>

Bruk til å forstørre et bilde på projiseringsskjermen.

### **Skjerm Image Shift-meny**

#### Image shift

Forskyver det projiserte bildet horisontalt (H) eller vertikalt (V).

### **Skjerm Keystone-meny**

#### **Keystone**

Korriger bildeforvrengning som skyldes at projektoren står skrått.

## Lyd-meny

### Lyd Demp-meny

#### <u>Demp</u>

Bruk dette alternativet for å midlertidig slå av lyden.

- På: Velg «På» for å slå på demping.
- **AV:** Velg «AV» for å slå av demping.

Merk: Demp»-funksjonen påvirker lydstyrken til både intern og ekstern høyttaler.

### Lyd Volum-meny

Volum Justerer lydstyrken.

## **OPPSETT-meny**

### **OPPSETT Projeksjon-meny**

#### Projeksjon

Velg inn projisering til front, bak, tak-topp, og bak-topp.

### **OPPSETT Lampeinnstillinger-meny**

#### Lampepåminnelse

Velg denne funksjonen for å vise eller gjemme advarsler når skift lampe beskjeden er vist. Beskjeden vil komme til syne 30 timer før det er anbefalt å bytte lampe.

#### Lampenullstilling

Nullstiller lampens teller etter at lampen er byttet.

### **OPPSETT Filter Settings-meny**

#### Filter Usage Hours

Skjerm filtertid.

#### **Optional Filter Installed**

Still inn advarselsmelding.

Ja: Skjerm advarsel etter 500 timers bruk.

Merk: «Filter Usage Hours/ Filter Reminder / Filter Reset» vises bare når «Optional Filter Installed» er «Ja».

• Nei: Slå av advarselen.

#### Filter Reminder

Velg denne funksjonen for å vise eller skjule advarselen når meldingen om å skifte filter vises. Alternativene er 300hr, 500hr, 800hr og 1000hr.

#### Filter Reset

Nullstill støvfiltertelleren når støvfilteren er byttet eller renset.

### **OPPSETT Power Settings-meny**

#### Direkte på

Velg «På» for å aktivere Direkte på-modus. Projektoren vil automatisk slå seg på når den mottar strøm er levert uten å trykke «Strøm»-knappen på projektorens tastatur eller på fjernkontrollen.

#### Signalstrøm på

Velg «På» for å aktivere Signalstrøm-modus. Projektoren slår seg automatisk på når et signal oppdages uten at «Strøm»-tasten på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen trykkes.

Merk: Hvis alternativet «Signalstrøm på» er slått «På», vil strømforbruket til projektoren i ventemodus være over 3 W.

#### Skru av automatisk (min)

Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

#### Sovtidtaker (min.)

Konfigurer sovtidtaker.

- Sovtidtaker (min.): Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).
  Merk: Sovtidtaker nullstilles hver gang projektoren slås av.
  - Alltid på: Sjekk for å stille sovtidtaker til alltid på.

#### Quick Resume

Still inn Quick Resume.

- **På:** Hvis projektoren slått på uten at det var meningen, kan den slås på igjen umiddelbart i løpet av 100 sekunder etter at den ble avslått med denne funksjonen.
- AV: Viften starter å kjøle systemet 10 sekunder etter at brukeren slår av projektoren.

#### **USB Power**

Still inn USB-strømmodus.

- På: Projektoren blir alltid slått på av en USB-strømkilde.
- AV: USB-strømfunksjonen er slått av.
- Auto: Projektoren blir automatisk slått på av en USB-strømkilde.

### **OPPSETT Sikkerhet-meny**

#### Sikkerhet

Aktiver denne funksjonen for å bli bedt om passord før du bruker projektoren.

- **På:** Velg «På» for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på.
- **AV:** Velg «AV» for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering.

#### **Sikkerhetstidtaker**

Velg tid (Måned/Dag/Timer) for å stille inn hvor mange timer projektoren kan brukes. Straks tiden har utløpt vil du bli bedt om å angi passordet ditt igjen.

#### Endre Passord

Brukes til å angi eller endre passordet som du blir bedt om når projektoren slås på.

Merk: Standardpassordet er «1234».

### **OPPSETT HDMI Link Settings-meny**

#### Merk:

 Når du kobler HDMI-CEC-kompatible enheter til projektoren med HDMI-kabler, kan du styre dem med Strøm på- eller Strøm av-status ved hjelp av HDMI Link-kontrollfunksjonen på projektorens skjermmeny. Dette gjør at én eller flere enheter i en gruppe kan slås på av eller slås av via HDMI Linkfunksjonen. I en typisk konfigurasjon kan DVD-spilleren kobles til projektoren gjennom en forsterker eller et hjemmekinosystem.



#### HDMI Link

Aktiver/deaktiver HDMI Link-funksjonen. Alternativene Inclusive TV, Power On Link og Power Off Link vil kun være tilgjengelige dersom innstillingen er satt til «På».

#### Inclusive TV

Sett til «Ja» hvis du vil at både TV-en og projektoren skal slås av automatisk samtidig. For å forhindre begge enhetene slås av på samme tid kan du sette innstillingen til «Nei».

#### Power On Link

CEC strøm på-kommando. Velg blant følgende alternativer:

- Mutual: Både projektoren og CEC-enheten slås på samtidig.
- **PJ->Device:** CEC-enheten vil bli slått på etter at projektoren er slått på.
- Device->PJ: Projektoren slås på etter at CEC-enheten er slått på.

#### Power Off Link

Aktiver funksjonen hvis du vil at både HDMI Link og projektoren skal slås av automatisk samtidig.

### **OPPSETT Testmønster-meny**

#### **Testmønster**

Sett testmønster til grønt, magenta eller hvitt rutenett eller bare hvitt, eller deaktiver funksjonen (av).

### **OPPSETT Fjernkontrollsinnstilling-meny**

#### **IR-Funktion**

Still inn IR-funksjonen.

- På: Velger du «På», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottaker på toppen.
- **AV:** Velger du «AV», så kan ikke projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottaker på toppen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

#### Bruker1/ Bruker2/ Bruker3

Endre standardfunksjon for:

• **Bruker1**: HDMI 2, Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Projeksjon, Lampeinnstillinger, Zoom, Frys, MHL og Darbee.

- **Bruker2**: HDMI 2, Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Kildelås, Projeksjon, Lampeinnstillinger, Zoom, Frys, MHL og Darbee.
- **Bruker3**: HDMI 2, Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Projeksjon, Lampeinnstillinger, Zoom, Frys, MHL og Darbee.

### **OPPSETT 12 volt utløser-meny**

#### 12 volt utløser

Bruk denne funksjonen for å aktivere/deaktivere utløseren.



- **På**: Velg «På» for å aktivere utløseren.
- **AV**: Velg «AV» for å deaktivere utløseren.

### **OPPSETT Alternativer-meny**

#### <u>Språk</u>

Språket på skjermmenyene kan settes til: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, nederlandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, gresk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tsjekkisk/slovakisk, arabisk, thai, tyrkisk, persisk, vietnamesisk, indonesisk, rumensk eller slovakisk.

#### Menu Settings

Angi menysted på skjermen og konfigurer Menu Timer-innstillinger.

- Menyplassering: Velg menyplasseringen på skjermen.
- Menu Timer: Angi hvor lenge skjermmenyen skal forbli synlig på skjermen.

#### Automatisk kilde

Velg dette alternativet for å la projektoren automatisk finne en tilgjengelig inngangskilde.

#### Inngangskilde

Sett inngangskilden til HDMI2 eller HDMI1 / MHL.

#### Input Name

Bruk til å endre navn på en inngangsfunksjon for å finne den enklere. Alternativene er HDMI2 og HDMI1 / MHL.

#### High Altitude

Når «På» er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn.

#### **Display Mode Lock**

Velg «På» eller «Av» for å låse eller åpne justering av innstillingene for visningsmodus.

#### Lås tastatur

Når tastaturlåsfunksjonen er «På», låses hele kontrollpanelet. Projektoren kan imidlertid brukes med fjernkontrollen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

#### **Skjul Information**

Aktiver denne funksjonen for å skjule informasjonsmeldingen.

- **På:** Velg «På» for å gjemme informasjonsmeldingen.
- AV: Velg «AV» for å vise meldingen «Søker».

#### <u>Logo</u>

Bruk denne funksjonen til å sette ønsket oppstartsskjerm. Hvis endringer gjøres, trer de i kraft neste gang projektoren slås på.

- Standard: Standard oppstartsskjerm.
- **Nøytral:** Logo vises ikke på oppstartsskjermen.

#### <u>Skjermopptak</u>

Bruk til å ta et bilde av bildet som vises på skjermen.

#### Merk:

- For vellykket skjermopptak må du passe på at bildet på skjermen ikke overstiger projektorens originale oppløsning.
   Hvis skjermopptak fortsatt ikke fungerer, kan du prøve å bruke et mindre detaljert bilde.
- Denne funksjonen er kun for å hente inn logoer og ikke for å ta store bilder.

#### **Bakgrunnsfarge**

Bruk denne funksjonen for å vise en blå, rød, grønn, grå farge, ingenting eller logoskjermen når signal ikke er tilgjengelig.

### **OPPSETT Reset OSD-meny**

#### Reset OSD

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for innstillinger i skjermmenyen.

### **OPPSETT reset to default-meny**

#### Reset to Default

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for alle innstillinger.

## Info-meny

### Info-meny

Vis projektorens informasjon som nedenfor:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Lampetid
- Filtertimer
- Lysstyrkemodus
- FW Version

### **3D oppsett**

- 1. Slå på projektoren.
- 2. Koble til en 3D-kilde. Dette kan være 3D Blu-Ray, spillkonsoll, PC, dekoder osv.
- 3. Kontroller at du har satt inn 3D-innhold eller valgt 3D-kanal.
- 4. Slik slår du på 3D-briller. Se i bruksanvisningen til 3D-brillene for hvordan du bruker 3D-brillene.
- 5. Projektoren vil automatisk vise 3D fra en Blu-Ray med 3D. Hvis du skal vise 3D via en dekoder eller PC, må du justere innstillingene i 3D-menyen.

#### For 3D via Blu-Ray

3D vil automatisk bli vist.

Meny > «Skjerm» > «3D» > «3D modus» > «DLP-Link»

#### For 3D via en PC eller dekoder

3D vises ikke automatisk. Avhengig av 3D-bildeinnholdet vil det enten bli vist side om side eller som topp og bunn. Se følgende tabell.



- Hvis bildene er side om side, velger du «SBS» i menyen. Meny > «Skjerm» > «3D» > «3D-Format» > «SBS».
- For topp- og bunnbilder velger du «Top and Bottom» i menyen. Meny > «Skjerm» > «3D» > «3D-Format» > «Top and Bottom».

Hvis 3D-bildet ikke ser riktig ut, kan du også være nødt til å justere 3D synk. invert. Slå på dette hvis bildet ser merkelig ut. Meny > «Skjerm» > «3D» > «3D synk. invert» > «På».

Merk: Hvis inngangsvideoen er normal 2D, må du trykke «3D» og bytte til «Auto». Hvis «SBS»-modus er aktiv, vises ikke 2D-video på riktig måte. Endre tilbake til «Auto» dersom 3D via PC bare fungerer med enkelte oppløsninger. Sjekk kompatibilitet på side 43.

## VEDLIKEHOLD

### Bytte lampe

Projektoren registrerer automatisk lampens levetid. Når lampens levetid når slutten, vises en advarselsmelding på skjermen.



Når du ser denne meldingen, ta kontakt med den lokale forhandleren eller servicesenterfor å bytte lampen så snart som mulig. Sørg for at projektoren har kjølt seg ned for minst 30 minutter før du skifter ut lampen.





Advarsel: Hvis projektoren er takmontert, vær forsiktig når du åpner lampepanelet. Det anbefales å bruke sikkerhetsbriller når man bytter lyspære på takmontert projektor. Vær forsiktig så ingen løse deler faller ned fra projektoren.



Advarsel: Lamperommet er varmt! La det få kjøle seg ned før du bytter lampe!

Advarsel: For å redusere risikoen for personskade, ikke mist lampemodulen eller berør lyspæren. Lyspæren kan knuses og forårsake skade dersom den slippes i bakken.

## VEDLIKEHOLD

### Bytte lampen (fortsettelse)



#### Prosedyre:

- 1. Slå av strømmen til projektoren ved å trykke «Ü»-knappen på fjernkontrollen eller på tastaturet til projektoren.
- 2. La projektoren kjøle seg ned i minst 30 minutter.
- 3. Koble fra strømledningen.
- 4. Skru ut skruen på dekslet. 1
- 5. Åpne dekselet. 2
- 6. Skru ut skruen på lampemodulen. 3
- 7. Løft opp lampehåndtaket. 4
- 8. Ta forsiktig ut lampemodulen. 5
- 9. For å sette på plass lampemodulen, følg instruksjonene i motsatt rekkefølge.
- 10. Slå på projektoren og nullstill lampetiden.

Lampenullstilling: (i) Trykk «Meny» > (ii) Velg «Oppsett» > (iii) Velg «Lampeinnstillinger» > (iv) Velg «Lampenullstilling» > (v) Velg «Ja».

## VEDLIKEHOLD

- Skruene på lampedekslet og lampen kan ikke fjernes.
- Projektoren kan ikke slås på hvis lampedekslet ikke har blitt satt på projektoren.
- Ikke ta på glassområdet av lampen. Håndolje kan føre til at lampen knuses. Bruk en tørr klut til å rengjøre lampemodulen hvis den ble berørt med et uhell.

### Støttede oppløsninger

#### Digital kompatibilitet

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing
720x400 ved 70 Hz	1280x720 ved 60 Hz	Original timing:	640x480p ved 60 Hz	720x480p ved 60 Hz
640x480 ved 60 Hz	1280x800 ved 60 Hz	XGA: 1024x768 ved 60 Hz	720x480p ved 60 Hz	1280x720p ved 60 Hz
640x480 ved 67 Hz	1280x1024 ved 60Hz	WXGA: 1280x800 ved 60 Hz	1280x720p ved 60 Hz	1366x768 ved 60 Hz
640x480 ved 72 Hz	1400x1050 ved 60 Hz	1080P: 1920x1080 ved 60 Hz	1920x1080i ved 60 Hz	1920x1080i ved 50 Hz
640x480 ved 75 Hz	1600x1200 ved 60 Hz		720(1440)x480i ved 60 Hz	1920x1080p ved 60 Hz
800x600 ved 56 Hz	1440x900 ved 60 Hz		1920x1080p ved 60 Hz	
800x600 ved 60 Hz	1280x720 ved 120 Hz		720x576p ved 50 Hz	
800x600 ved 72 Hz	1024x768 ved 120 Hz		1280x720p ved 50 Hz	
800x600 ved 75 Hz			1920x1080i ved 50 Hz	
832x624 ved 75 Hz			720(1440)x576i ved 50 Hz	
1024x768 ved 60 Hz			1920x1080p ved 50 Hz	
1024x768 ved 70 Hz			1920x1080p ved 24 Hz	
1024x768 ved 75 Hz			1920x1080p ved 30 Hz	
1280x1024 ved 75 Hz				
1152x870 ved 75 Hz				

#### True 3D-videokompatibilitet

		Inngangstiming				
		1280x720P ved 50 Hz	Top and Bottom			
		1280x720P ved 60 Hz	Top and Bottom			
		1280x720P ved 50 Hz Rammepakning				
	3D-inngang	1280x720P ved 60 Hz	Rammepakning			
		1920x1080i ved 50 Hz	Side ved side (halv)			
		1920x1080i ved 60 Hz	Side ved side (halv)			
		1920x1080P ved 24 Hz	ved 24 Hz Top and Bottom			
Inngangsoppløs-		1920x1080P ved 24 Hz	Rammepakning			
ninger		1920x1080i ved 50 Hz				
		1920x1080i ved 60 Hz	Sido vod sido (balv)	SPS modu or på		
		1280x720P ved 50 Hz	Side ved side (naiv)	SBS modu el pa		
		1280x720P ved 60 Hz				
		1920x1080i ved 50 Hz				
	HDWI 1.5	1920x1080i ved 60 Hz	Topp og hupp	TAB modulo or på		
		1280x720P ved 50 Hz	Topp og burn	TAB-modus er pa		
		1280x720P ved 60 Hz				
		480i 1024x768 ved 120 Hz 1280x720 ved 120 Hz	HQFS	3D-format er Frame Sequential		

- Hvis 3D-inngang er 1080p ved 24 Hz, bør DMD spille med integrert multiplum med 3D modus.
- Støtter NVIDIA 3DTV Play hvis det ikke er patentgebyr fra Optoma. 1080i ved 25 Hz og 720p ved 50 Hz vil kjøre ved 100 Hz, annen 3D-timing vil kjøre ved 120 Hz.
- 1080i ved 25 Hz og 720p ved 50 Hz vil kjøre i 100 Hz; 1080p ved 24 Hz vil kjøre i 144 Hz. Andre 3D-timinger vil kjøre i 120 Hz.

### Bildestørrelse og projiseringsavstand

(C16\_1080P)

		Ønsket bild		Projiserings	avstand (C)				
Diag	jonal	Bre	dde	Høyde		Bred		Tele	
m	tommer	m	tommer	m	tommer	m	fot	m	fot
0,91	36	0,80	31,38	0,45	17,65	1,1	3,61	1,8	5,91
1,02	40	0,89	34,86	0,5	19,6	1,2	3,94	2,0	6,56
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,5	1,5	4,92	2,5	8,20
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,4	1,9	6,23	3,0	9,84
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,3	2,2	7,22	3,5	11,48
2,03	80	1,77	69,73	1	39,2	2,5	8,20	4,0	13,12
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,1	2,8	9,19	4,5	14,76
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49	3,1	10,17	5,0	16,40
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,8	3,7	12,14	6,0	19,69
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,5	4,6	15,09	7,4	24,28
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,2	5,6	18,37	8,9	29,20
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,1	6,2	20,34	9,9	32,48
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,6	7,7	25,26	/	1
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,1	9,3	30,51	/	1

Linseforskyvningsrekkevidde									
	PJ-liste midt ti	Bildeforskyvni	ngsrekkevidde						
Vertikal + (Maks.) (A)	Vertikal - (Min.) (B)	Vertikal forskyvningsrek- kevidde	Vertikal rekkevidde på enhver horisontal posisjon	Horisontal + (Høyre)	Horisontal - (Venstre)				
cm	cm	cm	cm	cm	cm				
52,0	44,3	7,7	I/T	0,0	0,0				
57,8	49,3	8,5	I/T	0,0	0,0				
72,2	61,6	10,7	I/T	0,0	0,0				
86,7	73,9	12,8	I/T	0,0	0,0				
101,1	86,2	14,9	I/T	0,0	0,0				
115,6	98,5	17,0	I/T	0,0	0,0				
130,0	110,8	19,2	I/T	0,0	0,0				
144,5	123,2	21,3	I/T	0,0	0,0				
173,3	147,8	25,6	I/T	0,0	0,0				
216,7	184,7	32,0	I/T	0,0	0,0				
260,0	221,7	38,3	I/T	0,0	0,0				
288,9	246,3	42,6	I/T	0,0	0,0				
361,1	307,9	53,2	I/T	0,0	0,0				
433,4	369,5	63,9	I/T	0,0	0,0				

- Verdiene for vertikal linseforskyvning er alltid beregnet fra midten av projiseringslinsen. Derfor må avstanden på 5,4 cm (2,13 tommer) fra basen til midten av projiseringslinsen legges til hver vertikal linseforskyvningsverdi.
- Zoom-forholdet er 1,4 x.



- 1. Midten av projiseringslinsen.
- 2. Projisert bilde mens linseforskyvning er satt til høyeste nivå
- 3. Vertikal forskyvningsrekkevidde: 10 % V

### Projektormål og takmontering

- 1. For å forhindre skade på projektoren, bruk Optoma-takmonteringen.
- 2. Hvis du ønsker å bruke en monteringspakke fra en tredjepart, påse at skruene som brukes for å feste projektoren har følgende spesifikasjoner:
- Skruetype: M4\*3
- Minimum skruelengde: 10mm



Merk: Vær obs på at skade som oppstår som følge av ukorrekt installasjon vil annullere garantien.



- Hvis du kjøper takmontering fra et annet firma, husk å bruke korrekt skruestørrelse. Skruestørrelse vil variere avhengig av tykkelsen på monteringsplaten.
- Hold en klarering på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren.
- Ikke installer projektoren nær en varmekilde.

## IR-fjernkontrollkoder



Knann		Definer	oar kode	Datakode	Utskriftstast-	Forklaring
Кпарр		Byte 1	Byte 2	Byte 3	definisjon	Forkianing
Strømmen er på	Ċ	32	CD	02	PÅ	Trykk for å slå på projektoren.
Slå av	0	32	CD	2E	AV	Trykk på for å slå av projektoren.
Bruker 1		32	CD	36	Bruker 1	
Bruker 2		32	CD	65	Bruker 2	Brukerdefinerte taster. Se side 36 for a
Bruker 3		32	CD	66	Bruker 3	
Lysstyrke	-×:	32	CD	41	Lysstyrke	Justerer lysstyrken på bildet.
Kontrast		32	CD	42	Kontrast	Kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.
Skjermmodus	•	32	CD	05	Modus	Velg en visningsmodus for optimale innstillinger for ulike programmer. Se side 29.
Keystone		32	CD	07	Keystone	Korriger bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.
Bildesideforhold	1/1	32	CD	64	Bildesideforhold	Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.
3D		32	CD	89	3D	Velg manuelt et 3D modus som passer 3D-innholdet.

Кпарр		Definerl Byte 1	oar kode Byte 2	Datakode Byte 3	Utskriftstast- definisjon	Forklaring
Demp	∎×	32	CD	52	Demp	Skrur av/på lyd midlertidig.
DB (DynamicBlack)	-`∳ <b>/</b> ∕. <mark>↓</mark> -	32	CD	44	DB	Justerer automatisk bildets lysstyrke for å gi optimal kontrastytelse.
Sovnetidsur	æ	32	CD	63	Sovtidtaker	Setter starttiden for nedtelling.
Volum +		32	CD	09	Volum +	Øk lydstyrken.
		32	CD	11	<b>A</b>	Durde A A. N. ellers 🗮 fers <sup>8</sup> contains
Fire retningstaster		32	CD	10	•	Bruk ▲, ◀, ▶ eller ▼ for a veige elementer eller giøre justeringer for
1 no rotningotactor		32	CD	12	•	valgene.
		32	CD	14	▼	
Source		32	CD	18	Source	Trykk «Source» for å velge et inngangssignal.
Enter-tast	<b>←</b>	32	CD	0F	<b>←</b> -	Bekreft valget.
Re-Sync		32	CD	04	Re-Sync	Automatisk synkronisering av projektoren til inntakskilden.
Volum -		32	CD	0C	Volum -	Reduser lydstyrken.
Meny		32	CD	0E	Meny	Vis eller gå ut av menyen på skjermen for projektoren.
HDMI 1		32	CD	16	HDMI1	Trykk «HDMI1» for å velge kilde fra HDMI 1- / MHL-kontakt.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	Trykk «HDMI2» for å velge kilde fra HDMI 2-kontakt.
VGA 1	()))))	32	CD	1B	VGA1	Ingen funksjon
VGA 2		32	CD	1E	VGA2	Ingen funksjon
Video	۲	32	CD	1C	Video	Ingen funksjon
YPbPr	000	32	CD	17	YPbPr	Ingen funksjon

### Bruke informasjonsknappen

Informasjonsfunksjonen gjør det enkelt å sette opp og bruke. Trykk (i)-knappen på tastaturet for å åpne Informasjonsmenyen.



### Feilsøking

Hvis du opplever et problem med projektoren, vennligst les følgende informasjon. Dersom problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

#### Bildeproblemer

?

Ingen bilder vises på skjermen.

- Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i «Installasjon»kapittelet.
- Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.
- Sjekk at projektorlampen er forsvarlig montert. Det henvises til avsnittet «Bytte lampen» på sider 40-41.
- Påse at «Demp»-funksjonen ikke er skrudd på.
- Bildet er ute av fokus
  - Still fokushjulet på projektorlinsen. Se side 16.
  - Sørg for at projektorskjermen har den nødvendige avstanden fra projektoren. (Se side 44–45.)
- Bildet strekker seg når man viser 16:9 DVD
  - Når du spiller av anamorfisk DVD eller 16:9 DVD, vil projektoren vise beste bilde i 16:9 format på projektorsiden.
  - Hvis du avspiller LBX-format av DVD, vennligst endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny.
  - Hvis du avspiller 4:3-format av DVD, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny.
  - Still inn visningsformatet til 16:9 (bred) på DVD-spilleren din.
- Bildet er for lite eller for stort.
  - Juster zoomspaken øverst på projektoren.
  - Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.
  - Trykk «Meny» på projektorpanelet og gå til «Skjerm-->Aspect Ratio». Prøv andre innstillinger.

#### Bildet har skjeve sider:

- Hvis mulig, plasser projektoren slik at den sentreres på skjermen og under bunnen av skjermen.
- Bruk «Skjerm-->Keystone» fra OSD for å gjøre en justering.
- Bildet er speilvendt
  - Velg «Oppsett-->Projeksjon» fra OSD og juster projiseringsretningen.
- Uskarpt dobbelt bilde
  - Trykk på «3D»-knappen og bytt til «AV» for å unngå at et normalt 2D-bilde er et uskarpt dobbeltbilde.

#### To bilder, side om side-format

Trykk på «3D»-knappen og bytt til «SBS» når inngangssignal er HDMI 1.3 2D 1080i side om side.

#### Bildet vises ikke i 3D

- Sjekk om batteriet til 3D-brillene er tomt.
- Sjekk om 3D-brillene er slått på.
- Når inngangssignalet er HDMI 1.3 2D (1080i side om side halvt), trykker du «3D»-knappen og bytter til «SBS».

#### Andre problemer

- Projektoren svarer ikke på alle kontrollene
  - Hvis det er mulig, slå av projektoren, trekk ut strømledningen og vent i minst 20 sekunder før du tilkopler på nytt.
- 2 Lampen brenner ut eller lager en rar poppelyd
  - Når lampen når enden av sin levetid vil den brenne ut og lage en høy «poppelyd». Hvis dette skjer vil ikke projektoren slå seg på igjen før lampen har blitt byttet. Når du skal bytte lampe, følger du instruksjonene i «Bytte lampen» på side *40–41*.

#### Problemer med fjernkontrollen

- Hvis fjernkontrollen ikke virker
  - Kontroller at operasjonsvinkelen til fjernkontrollen er innenfor ±15° fra IR-mottakerne på projektoren.
  - Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og projektoren. Flytt til innen 7 m (23 ft) fra projektoren.
  - Påse at batteriene er satt i riktig.
  - Bytt ut batterier hvis de er tomme.

### Advarselsindikator

Når advarselsindikatorene (se under) lyser eller blinker, slås projektoren automatisk av:

- «LAMPE» LED-indikator lyser rødt og hvis «På/Standby»-indikatoren blinker rødt.
- LED-indikatoren for «TEMP» lyser rødt, og «På/Standby»-indikatoren blinker rødt. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen.
- LED-indikatoren for «TEMP» blinker rødt, og «På/Standby»-indikatoren blinker rødt.

Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp.

#### Lysdiode-meldinger

Maaaaa	Strømlampe	Strømlampe	Temp Lysdiode	Lampe Lysdiode
wiessage	(Rød)	(Grønn eller blå)	(Rød)	(Rød)
Hvilemodus-status (koblet til strøm)	Jevnt lys			
Strøm på (varmer opp)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Strøm på og Lampetenning		Jevnt lys		
Strøm Av (Kjøling)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på). Tilbake til å lyse rødt når kjøleviften slås av.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinkende (0,25 sek. av / 0,25 sek. på).		
Feil (lampefeil)	Blinkende			Jevnt lys
Feil (viftefeil)	Blinkende		Blinkende	
Feil (Høy temp.)	Blinkende		Jevnt lys	

#### • Slå av:



Lampevarsel:



Temperaturadvarsel:

•



• Viftefeil:



• Utenfor skjermområdet:



Advarsel om avslåing:



• Sikkerhetstidsalarm:



## Spesifikasjoner

Optisk	Forklaring
	Digital signaloppløsning er opp til:
Maksimal oppløsning	- UXGA ved 60 Hz (1600x1200)
	- WUXGA ved 60 Hz for WXGA 16:10 (1920x1200; støtter kun RB)
Original oppløsning	1080p (1920x1080)
Linse	Digital zoom og manuell fokus
Bildestørrelse (diagonal)	1080p: 26,2"~301,1"
Projiseringsavstand	1080p: 1,3–9,4 m (optimal på 1,87 m)
Elektrisk	Forklaring
	- HDMI 1.4a
Innganger	- MHL2.1
	- Lyd 3,5 mm
Utganger	- 3D-synk.
	- 12 volt utløser
HDCP-versjon	1.4
Control	USB type A for mus/service
USB-strøm	5V / 1A
Fargegjengivelse	1073,4 millioner farve
Skannehastighet	- Horisontal skannehastighet: 15,375–91,146 kHz
okannendolighet	- Vertikal skannehastighet: 24–85 Hz (120 Hz for projektor med 3D)
Innebygd høyttaler	Ja, 10 W
Krav til strøm	100–240 V ±10, 50/60 Hz
Inngående strømstyrke	3,3A
Mekanisk	Forklaring
Monteringsretning	Foran, bak, tak-foran, bak-topp
Mål (uten linse)	- 314 mm (B) x 223,8 mm (D) x 100,35 mm (H) (uten føtter)
	- 314 mm (B) x 223,8 mm (D) x 113,85 mm (H) (med føtter)
Vekt	< 3,1 kg
Miljøforhold	Drift: 5–40 °C, 10 til 85 % fuktighet (ikke-kondenserende)

Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

## **Optomas kontorer globalt**

Kontakt ditt lokale kontor for service eller support.

#### USA

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

Canada 3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Sør-Amerika

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, USA www.optomausa.com

#### Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts HP1 2UJ, UK www.optoma.eu Servicetlf: +44 (0)1923 691865

#### **Benelux BV**

Randstad 22-123 1316 BW Almere Nederland www.optoma.nl

#### Frankrike

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, France

#### Spania

C/José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spania

#### Tyskland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

#### Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

#### Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, 📊 +82+2+34430005 Seoul,135-815, KOREA korea.optoma.com

888-289-6786 **510-897-8601** services@optoma.com

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com A

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

#### ( +44 (0) 1923 691 800 F +44 (0) 1923 691 888 service@tsc-europe.com

() +31 (0) 36 820 0252 📄 +31 (0) 36 548 9052

Ç	+33 1 41 46 12 20
ē	+33 1 41 46 94 35
	savoptoma@optoma.fr

( +34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

() +49 (0) 211 506 6670 🕞 +49 (0) 211 506 66799 info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
E	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004

Taiwan

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18

株式会社オーエス

Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,

コンタクトセンター:0120-380-495

#### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., **Changning District** Shanghai, 200052, China

info@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com

( +852-2396-8968 File +852-2370-1222 www.optoma.com.hk

(	+86-21-62947376
ß	+86-21-62947375
www.optoma.com.cn	



### www.optoma.com